LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LEDUSSKAPIS UN SALDĒTAVA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un vienmēr glabājiet to pieejamā vietā informācijas iegūšanai.

www.lg.com

Autortiesības © 2017 LG Electronics. Visas tiesības aizsargātas.

SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI....3

Svarīgi drošības norādījumi....3
Jūsu vecās ierīces likvidēšana....12

UZSTĀDĪŠANA....13

Nodalījumi....13
Norādes par pārvietošanu un pārvadāšanu....14
Uzstādīšanas norādījumi....14
Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem....14
Apkārtējā temperatūra....15
Durvju izņemšana....15
Durvju ievietošana....16
Durvju augstuma regulēšana....16

EKSPLUATĀCIJA....18

Nodalījumi un funkcijas....18
Norādījumi ekspluatācijai....22
Vadības paneļa lietošana....24
Ledus automāts (atkarībā no modeļa)....26
Door in Door (atkarībā no modeļa)....28
Svaigo dārzeņu atvilktne (Atkarībā no modeļa)....29
Citu funkciju lietošana....30

VIEDĀS FUNKCIJAS....31

LG SmartThinQ lietotnes lietošana....31
Smart Diagnosis™ lietošana....34

APKOPE....35

Norādījumi par tīrīšanu....35
Filtra "Tīrs un svaigs" nomaiņa (atkarībā no modeļa)....35
Durvju groza tīrīšana....36
Plauktu tīrīšana....37
Dārzeņu atvilktnes tīrīšana....37

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA....38

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.
Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi "BRĪDINĀJUMS!" un "UZMANĪBU!".

⚠ Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.

⚠ UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

Svarīgi drošības norādījumi

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

Bērni mājsaimniecībā

- Nav paredzēts, ka šo iekārtu izmanto personas (tostarp bērni) ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumus, ja šīs personas rīkojas par viņu drošību atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar šādas personas norādījumiem par iekārtas izmantošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar iekārtu.

- Ja ierīce ir aprīkota ar slēdzeni (tikai dažām valstīm), uzglabājiet atslēgu bērniem nepieejamā vietā.

Izmantošanai Eiropā

Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

Uzstādīšana

- Šī iekārta jāpārvadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Pārliecinieties, ka kontaktligzda ir pareizi zemēta un uz strāvas vada esošais zemējuma zars nav bojāts vai izņemts no kontaktdakšas. Sīkāku informāciju par zemējumu meklējiet LG Electronics klientu informācijas centrā.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzīsla un kontaktdakša ar zemējumu. Kontaktdakša ir jāiesprauž atbilstošā kontaktligzdā, kas ir uzstādīta un zemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Ja strāvas vads ir bojāts vai kontaktligzdas atvere ir vaļīga, nelietojiet šo strāvas vadu un sazinieties ar pilnvarotu tehniskā atbalsta centru.
- Neiespraudiet iekārtu vairāku kontaktu kontaktligzdu adapterī, kam nav uzstādīts strāvas kabelis (uzstādīts).
- Nepārveidojiet un nepagariniet strāvas vadu.

- Izvairieties no pagarinošu vadu vai dubulto adapteru lietošanas. Iekārtai jābūt pievienotai pie īpaši paredzētas barošanas līnijas, kurai ir atsevišķi drošinātāji.
- Neizmantojiet vairāku kontaktu kontaktligzdu, kas nav atbilstoši sazemēta (pārvietojama). Izmantojot atbilstoši zemētu vairāku kontaktu kontaktligzdu (pārvietojamu), izmantojiet produktu ar strāvas kapacitāti, kas atbilst jaudas koda novērtējumam vai ir augstāks par to. Šo instrukcijas neievērošanas gadījumā var izcelties elektriskās strāvas trieciens vai ugunsgrēks. Darbā ar jaudas slēdžiem jauda var tikt atslēgta.
- Uzstādiet iekārtu vietā, kurā iekārtas kontaktdakšu var viegli atvienot no kontaktligzdas.
- Nodrošiniet, ka kontaktdakša nav jāiesprauž virzienā uz augšu un ka iekārta nebalstās pret kontaktdakšu.
- Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
- Neuzstādiet iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiet un neuzglabājiet iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Nenovietojiet iekārtu vietā, kur to tieši apspīd saule, un neļaujiet uz to iedarboties siltumam no sildierīcēm, piem., plītīm vai sildītājiem.
- Uzstādot iekārtu, nodrošiniet, lai tās aizmugure būtu aizsegta.
- Uzstādot vai demontējot iekārtu, nodrošiniet, lai tai neizkristu durvis.
- Uzstādot vai demontējot iekārtas durvis, nodrošiniet, lai netiktu iespiests, saspiests vai sabojāts strāvas vads.
- Nepievienojiet spraudņu adapteri vai citus piederumus strāvas kontaktligzdas.

Ekspluatācija

- Nelietojiet ierīci citā nolūkā (medicīnisku vai eksperimentālu materiālu uzglabāšanai vai transportēšanai) kā tikai mājsaimniecībā pārtikas uzglabāšanai.
- Applūšanas gadījumā atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Spēcīga negaisa laikā vai, ja ilgstoši nelietojat iekārtu, atvienojiet kontaktdakšu.
- Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulti ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Ja iekārtas elektriskajās daļās iekļūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Neturiet rokas un nenovietojiet metāla priekšmetus zonā, kas izdala auksto gaisu, kā arī ierīces aizmugurē uz apvalka vai siltumu izdalošā režģa.
- Nelietojiet pārmērīgu spēku vai spiedienu uz iekārtas aizmugurējā apvalka.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Atverot vai aizverot ierīces durvis, pārliecinieties, vai tuvumā nav bērnu. Durvis var bērnu nogāzt un savainot. Neļaujiet cilvēkiem karāties jebkurās no iekārtas durvīm, jo rezultātā iekārta var apgāzties un radīt smagas traumas.
- Izvairieties no riska, ka bērns var tikt iesprostots iekārtā. Iekārtā iesprostots bērns var nosmakt.
- Uz ierīces nenovietojiet smagus un trauslas priekšmetus, ar šķidrumu pildītus traukus, viegli uzliesmojošu vielas, viegli uzliesmojošas objektus (sveces, lampas, u.c.), vai apkures ierīces (piemēram, krāsnis, sildītāji, u.c.).

- Ja rodas gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabīgās gāzes u.c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu. Šai iekārtai kā dzesētājviela tiek lietota videi nekaitīga gāze (izobutāns, R600a). Lai arī iekārtā izmanto nelielu gāzes daudzumu, tomēr tā ir viegli uzliesmojoša gāze. Iekārtas transportēšanas, uzstādīšanas vai ekspluatācijas laikā radusies gāzes noplūde var izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai traumas, ja radušās dzirksteles.
- Neuzglabājiet ierīces tuvumā viegli uzliesmojošas vai ugunsnedrošas vielas (ēteri, benzolu, spirtu, ķimikālijas, sašķidrināto naftas gāzi, insekticīdus, gaisa atsvaidzinātājus, kosmētikas līdzekļus u.c.).
- Ja konstatējat no iekārtas plūstošu neparastu skaņu, aromātu vai dūmus, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics tehniskā atbalsta centru.
- Iepildiet dzeramo ūdeni tikai ledus ražotāja vai dozētāja ūdens tvertnē.

Apkope

- Pirms iekārtas tīrīšanas vai iekšējās spuldzītes (ja ir uzstādīta) nomaiņas atvienojiet strāvas vadu.
- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izraujiet to kontaktligzdas.
- Neizsmidzināt ūdeni vai uzliesmojošas vielas (zobu pasta, alkohola, šķīdinātājs, benzols, uzliesmojošs šķidrums, abrazīvs materiāls, u.c.) iekārtas tuvumā tīrīšanas laikā.
- Netīriet iekārtu ar suku, drānu vai sūkli, kuram ir raupja virsma vai kas ir izgatavots no metāliska materiāla.

- Iekārtu drīkst izjaukt, remontēt vai pārveidot tikai apmācīts LG Electronics tehniskā atbalsta centra remonta darbu speciālists. Ja iekārta jāpārvieto un jāuzstāda citā vietā, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Ierīces iekšpuses nosusināšanai nelietojiet matu fēnu un neievietojiet ierīces iekšpusē sveci, lai novērstu smaku.
- Atkausēšanas procesa paātrināšanai nelietojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus.

Utilizācija

- Utilizējot ierīci, izņemiet durvju paplāksni, bet atstājiet vietās plauktus un grozus un neļaujiet bērniem piekļūt iekārtai.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustirolu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.

Tehniskā drošība

- Sekojiet, lai netiktu aizsprostotas iekārtas korpusā vai iebūvētajā struktūrā esošās ventilācijas atveres.
- Nelietojiet iekārtas pārtikas uzglabāšanas nodalījumos elektriskās ierīces, izņemot ražotāja ieteiktā tipa ierīces.
- Iekārtā lietotā dzesētājviela un izolējošā gāze jāutilizē atbilstoši īpašām utilizācijas procedūrām. Pirms to utilizēšanas konsultējieties ar apkalpojošo speciālistu vai līdzīgi kvalificētu personu.

- Šī iekārta satur nelielu daudzumu izobutāna dzesētājvielas (R600a) - dabīgas gāzes, kura atbilst vides aizsardzības prasībām, bet ir arī viegli uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot iekārtu, jānodrošina, ka netiek bojātas dzesēšanas sistēmas daļas.
- No caurulēm izplūstoša dzesētājviela var aizdegties vai izraisīt sprādzienu.
- Ja ir konstatēta noplūde, izvairieties no atklātas liesmas vai potenciāliem aizdegšanās avotiem un vairākas minūtes vēdiniet telpu, kurā atrodas iekārta. Lai nepieļautu uzliesmojoša gāzes un gaisa maisījuma izveidošanos gadījumā, ja noplūde dzesēšanas sistēmā notiek noplūde, telpas, kurā atrodas ledusskapis, izmēram jāatbilst lietotās dzesētājvielas daudzumam. Uz katriem 8 g iekārtā esošās R600a dzesētājvielas jānodrošina vismaz 1 m² telpas.
- Jūsu konkrētās dzesētājvielas daudzums ir norādīts uz iekārtas iekšpusē esošās datu plāksnītes.
- Nekādā gadījumā neiedarbiniet iekārtu, ja tai ir bojājuma pazīmes. Šaubu gadījumā konsultējieties ar izplatītāju.
- Šī iekārta ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā un līdzīgiem pielietojumiem. To nedrīkst izmantot komerciālos vai sabiedriskās ēdināšanas pielietojumos vai pārvietojamā vidē, piem., furgonā vai laivā.
- Neievietojiet šajā ierīcē sprādzienbīstamas vielas, piem., aerosola flakonus ar uzliesmojošu propelentu.

⚠ UZMANĪBU!

Lai, lietojot produktu, samazinātu risku cilvēkiem gūt nelielas traumas, radīt darbības traucējumus vai produkta vai īpašuma bojājumus, ievērojiet pamata drošības pasākumus, tostarp tālāk sniegtos norādījumus:

Uzstādīšana

- Transportēšanas laikā nesašķiebiet ierīci slīpi, lai to vilktu vai stumtu.
- Pārliecinies, ka jūsu ekstremitātes, piemēram, roka vai kāja, neiesprūst iekārtā tās pārvietošanas laikā.

Ekspluatācija

- Neaizskariet ar mitrām rokām saldētāja nodalījumā ievietotu sasaldētu pārtiku vai metāla daļas. Tas var radīt apsaldējumus.
- Nenovietojiet stikla taru, pudeles vai bundžas (it īpaši tās, kurās ir gāzēti dzērieni) saldēšanas vai ledus uzglabāšanas nodalījumā (tostarp arī uz plauktiem), ja temperatūra tajā var kļūt zemāka par sasalšanas temperatūru.
- Trieciens var sabojāt iekārtas priekšējo durvju rūdīto stiklu vai plauktus. Ja tie ir bojāti, neaiztieciet tos ar mitrām rokām, jo šāda rīcība var radīt traumas.
- Nenovietojiet uz durvīs iebūvētajām durvīm smagus priekšmetus.
- Neizmantojiet durvīs iebūvētās durvis kā griežamo dēli un nodrošiniet, lai tās netiktu saskrāpētas ar asu rīku, kas var radīt iekārtas bojājumus.
- Nekarājieties iekārtas durvīs, uzglabāšanas nodalījuma, plaukta vai ledusskapja durvīs, kā arī nekāpiet uz tām.
- Neglabājiet durvju plauktos lielu daudzumu ūdens pudeļu vai uzkodu trauku. Plaukti var salūzt vai jūsu roka var atsisties pret apkārtējiem priekšmetiem, radot traumu.

- Uzglabājot ēdienu iekārtā, ievērojiet noteiktu kārtību.
- Nepieļaujiet, ka dzīvnieki skrubina strāvas kabeli vai ūdens šļūteni.
- Neatveriet un neaizveriet iekārtas durvis pārlieku spēcīgi.
- Jei prietaiso durų vyris būtų pažeistas arba veiktų prastai, prietaiso nenaudokite ir kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.
- Nebojājiet dzesēšanas sistēmas caurules.
- Neievietojiet iekārtas iekšpusē elektroniskas ierīces (piem., sildierīces vai mobilos telefonus).
- Netīriet ar siltu ūdeni stikla plauktus vai vākus, ja tie ir auksti. Pēkšņu temperatūras izmaiņu rezultātā tie var saplīst.
- Nekādā gadījumā neēdiet saldētu ēdienu tūlīt pēc tā izņemšanas no saldētavas.
- Nelieciet rokas ledus ražotāja mehāniskajās daļās, piem., ledus traukā vai ledus dozētājā.
- Dozējot ledu, neizmantojiet plāna kristāla vai porcelāna traukus.
- Nenoņemiet ledus automāta vāku. Pieskaršanās jebkurai ledus automāta daļai var radīt traumu.
- Pārliecinies, ka jūsu ekstremitātes, piemēram, roka vai kāja, neiesprūst iekārtā atverot iekārtas durvis.
- Neatveriet iekārtas durvis, kad durvis durvīs ir atvērtas, neatveriet durvis durvīs, kad iekārta ir atvērta. Durvis durvīs var iesprūst iekārtas stūrī un tikt bojātas.

Apkope

- Neievietojiet plauktus ar apakšpusi uz augšu. Plaukti var nokrist, radot traumu.
- Lai uzzinātu, kā no iekārtas noņemt apsarmojumu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Ilgāka strāvas atslēguma gadījumā izņemiet ledu no saldētavas ledus trauka.
- Ūdens piegādes cauruli (tikai modeļiem ar ūdensvada pieslēgumu) savienojiet tikai ar dzeramā ūdens avotu. Ja ūdens nav dzerams, tajā esošie piemaisījumi var izraisīt slimības.


Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- Šis simbols – pārsvītrota atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza likvidēšana palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē www.lg.com/global/recycling


UZSTĀDĪŠANA

Nodalījumi







Pārvietojama olu kaste (atkarībā no modeļa)



Ledus paplāte (atkarībā no modeļa)



Uzgriežņu atslēga



Lietotāja rokasgrāmata

• Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.

Norādes par pārvietošanu un pārvadāšanu


- Izņemiet no iekārtas iekšpuses visu ēdienu. Pirms iekārtas pārvietošanas nostipriniet ar līmlenti iekārtas trauslās daļas, piem., plauktus un durvju rokturi. Ja tie nebūs nostiprināti, iekārta var tikt bojāta.
- Atvienojiet kontaktdakšu un ievietojiet to kontaktdakšas turētājā iekārtas aizmugurē. Citādi jūs varat sabojāt kontaktdakšu vai saskrāpēt grīdu.
- Pārvadājot iekārtu, tā uzmanīgi jāpārvieto vairāk nekā diviem cilvēkiem. Iekārta ir ļoti smaga, tādēļ tās nokrišana var izraisīt traumas vai iekārtas darbības traucējumus.
- Transportējot iekārtu lielos attālumos, novietojiet to stāvus. Iekārta var apgāzties, radot iekārtas darbības traucējumus. Nekādā gadījumā nepārvadājiet ierīci, novietojot to horizontālā stāvoklī, jo, pēc tam iedarbinot iekārtu, tas var izraisīt nepareizu dzesētājvielas cirkulāciju.

Uzstādīšanas norādījumi

- Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
  - Iekārtas uzstādīšana uz nelīdzenas virsmas var izraisīt vibrāciju un troksni, kā rezultātā iekārta var apgāzties un radīt traumas. Turklāt nelīdzena virsma var traucēt durvju pareizu aizvēršanos un iekārtas darbības laikā veicināt mitruma uzkrāšanos iekārtā.
  - Ja iekārtas priekšpuse vai aizmugure nav vienā augstumā, noregulējiet priekšējo kāju, koriģējot augstumu. Sarežģītākos gadījumos grīdu var paaugstināt ar plāniem dēlīšiem.
- Nenovietojiet iekārtu karstuma avotu tuvumā, tiešos saules staros vai mitrumā.
- Pievienojiet barošanas vadu (vai kontaktdakšu) kontaktligzdai. Nepievienojiet vienai kontaktligzdai vairākas ierīces.
- Pēc tam, kad barošanas vads (vai kontaktdakša) pievienots kontaktligzdai, 2-3 stundas jāpagaida, un tikai tad iekārtā var ievietot ēdienu. Ja ievietosiet iekārtā ēdienu pirms iekārta ir pilnībā atdzesēta, jūsu ēdiens var sabojāties.
- Pēc ierīces uzstādīšanas iespraudiet barošanas spraudni kontaktligzdā. Pirms ierīces pārvietošanas vai atbrīvošanās no tās atvienojiet spraudni no kontaktligzdas.

Izmēri un nepieciešamie attālumi līdz citiem priekšmetiem

Pārāk mazs attālums līdz apkārtējiem priekšmetiem var izraisīt saldēšanas spējas pasliktināšanos un palielinātus izdevumus par elektrību. Kad uzstādiet ierīci, atstājiet vismaz 50 mm lielu attālumu līdz visām blakus esošajām sienām.



-	Izmērs
A	912 mm
B	1790 mm
C	738 mm
D	10 mm
E	718 mm
F	728 mm
G	1180 mm
H	1750 mm

Apkārtējā temperatūra

Ierīce ir izstrādāta tā, lai atkarībā no klimata zonas darbotos noteiktā apkārtējās temperatūras diapazonā. Nelietojiet ierīci tādā temperatūrā, kas pārsniedz šos ierobežojumus. Iekšējo temperatūru var ietekmēt ierīces atrašanās vieta, apkārtējā temperatūra, durvju atvēršanas biežums un citi apstākļi.
Klimata klasi var atrast uz tehnisko datu plāksnes.

Klimata klase	Apkārtējās temperatūras diapazons, ºC
SN	+10 - +32
N	+16 - +32
ST	+16 - +38
T	+16 - +43

PIEZĪME

- SN: Paplašinātas Temperatūras Diapazona
- N: Mērena
- ST: Subtropu
- T: Tropu

Durvju izņemšana

Ja iekārta jāpārvieto cauri šauram atvērumam, ieteicams izņemt iekārtas durvis.


⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Pirms iekārtas uzstādīšanas vai apkopes atvienojiet barošanas vadu, mājas elektrotīkla drošinātāju vai izslēdziet jaudas slēdzi. Šo norādījumu neievērošana var izraisīt nāvi, ugunsgrēku vai elektrotraumu.


Ja telpas ieejas durvis ir pārāk šauras, lai caur tām pārvietotu iekārtu, noņemiet iekārtas durvis un pēc tam pārvietojiet iekārtu sāniski.

[Gan ledusskapim, gan saldētavai]


1 Skrūvējot pretēji pulksteņa rādītāja virzienam, atskrūvējiet viras vāka skrūvi iekārtas augšpusē.



2 Piespiediet (1) elektrības vadu savienojumu aizķeri un izņemiet savienojumu, pavelkot to abos virzienos.




3 Noņemiet viras sviru, uzsitot pa tās galu virzienā uz ierīces ārējo malu.




⚠ UZMANĪBU!

- Kad būs izņemta augšējā vira, durvis svērsies uz priekšu, tādēļ nodrošiniet durvju atbalstu. Ieteicams, lai durvju izņemšanu un ielikšanu veiktu divi vai vairāk cilvēku.

4 Paceliet augšējo viru, kas piestiprināta starp iekārtas korpusu un iekārtas durvīm, un noņemiet to.



5 Izņemiet saldētavas un ledusskapja nodalījuma durvis, paceļot tās uz augšu. Šajā brīdī durvīm jābūt pietiekami paceltām, lai varētu pilnībā izvilkt tērauda cauruli.



Durvju ievietošana

Pēc tam, kad iekārta ir pārvietota cauri telpas durvīm, uzstādiet durvis pretējā secībā tam, kā tās tika noņemtas.


Durvju augstuma regulēšana

Ja iekārtas durvis nav vienā līmenī, noregulējiet iekārtas durvju augstuma atšķirību, izmantojot tālāk norādīto metodi.


PIEZĪME

- Regulējot durvju augstumu, nepārvietojiet tās vairāk par 5 cm, lai neizkristu viras uzgrieznis.

[1. metode]
*Norāde




1 Atskrūvējiet kontruzgriezni, ar 19 mm uzgriežņu atslēgu skrūvējot to pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam.



2 Noregulējiet iekārtas durvju augstuma atšķirību, ar 8 mm uzgriežņu atslēgu skrūvējot viras regulēšanas uzgriezni pulksteņa rādītāja kustības virzienā vai pretēji tam.



3 Pēc tam, kad atšķirība iekārtas durvju augstumā ir noregulēta, pievelciet kontruzgriezni, skrūvējot to pulksteņa rādītāja kustības virzienā.




Uzgriežņa pievilkšana

Ja iekārtas durvju augstumu nav iespējams noregulēt ar iepriekš aprakstīto metodi, nolīmeņojiet durvis saskaņā ar tālāk sniegtajiem norādījumiem.


[2. metode]
Ja ledusskapja saldētavas durvis atrodas zemāk par ledusskapja durvīm

Izlīdziniet durvju līmeni, kreisās puses augstuma regulēšanas skrūvē ievietojot plakano skrūvgriezi un pagriežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā.




Ja ledusskapja saldētavas durvis atrodas augstāk par ledusskapja durvīm

Izlīdziniet durvju līmeni, labās puses augstuma regulēšanas skrūvē ievietojot plakano skrūvgriezi un pagriežot to pulksteņa rādītāju kustības virzienā.



Nodalījumi un funkcijas



1 Vadības panelis

Lai iestatītu saldētavas un ledusskapja temperatūru.


2 Door in Door (atkarībā no modeļa)

"Door in Door" ir dubultu durvju sistēma. Tās var atvērt atsevišķi vai kopā ar galvenajām durvīm. Tajās var ērti novietot iecienītās uzkodas vai ēdienu un piekļūt tam.

3 "Door in Door" svira

Ar šo sviru atver "Door in Door".

• Iekārtas izskats vai sastāvdaļas dažādiem modeļiem var atšķirties.



1 Ledus automāts (atkarībā no modeļa)

Ledus manuālai pagatavošanai un uzglabāšanai.

2 Saldētavas durvju grozs

Tajā var uzglabāt nelielus saldētas pārtikas iepakojumus.

- Neglabājiet šajos grozos saldējumu vai pārtiku, kas tiks uzglabāta ilgu laika posmu.

3 LED spuldzīte

Atverot iekārtas durvis, iekšpusē iegaismojas LED spuldzītes.

4 Saldētavas plaukts (atkarībā no modeļa)


Tajā var uzglabāt sasaldētu pārtiku, piem., gaļu, zivis un saldējumu.

5 Saldētavas atvilktne (atkarībā no modeļa)

Tā ir paredzēta ilgstošai sasaldētu produktu uzglabāšanai.

PIEZĪME

- 2 zvaigžņu sadaļas (**) grozu vai atvilktni var izmantot ledus un pārtikas uzglabāšanai neilgā laika posmā no -12 °C līdz -18 °C temperatūrā.
- Saldētavas(1) augstākais plaukts sasniegs visātrāk.



1 Funkcija "Smart Diagnosis"

Lietojiet šo funkciju, kad sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru, lai palīdzētu noteikt precīzu diagnozi gadījumā, ja iekārta nedarbojas kā parasti vai radusies kļūme tās darbībā.

2 LED spuldzīte

Atverot iekārtas durvis, iekšpusē iegaismojas LED spuldzītes.

3 Ledusskapja plaukts

Tajā tiek uzglabāta atdzesētā pārtika un citi priekšmeti.

- Plauktu augstums var tikt mainīt ievietojot plauku citā augstuma rievā.
- Pārtiku ar augstāku mitruma saturu uzglabājiet plaukta priekšpusē.
- Dažādiem modeļiem būs atšķirīgs faktiskais plauktu daudzums.

4 Pudeļu uzglabāšanas režģis (atkarībā no modeļa)

Tajā uzglabā garas dzērienu pudeles vai traukus.

⚠ UZMANĪBU!


- Neuzglabājiet īsas pudeles vai tvertnes. Tās var izkrist un radīt savainojumus vai iekārtas bojājumus.

5 Pure N Fresh (Tīrs un svaigs) (atkarībā no modeļa)

Šī funkcija samazina nepatīkamu aromātu iekārtas iekšpusē.

6 Uzkodu atvilktne (atkarībā no modeļa)

Tajā uzglabā nelielus atdzesētas pārtikas iepakojumus.



7 Temperatūras sensors

Šis sensors uztver ledusskapja temperatūru.

- sensors precīzi uztvertu temperatūru, novietojiet pārtiku pienācīgā attālumā no sensora.

8 Svaigo dārzeņu atvilktne (Atkarībā no modeļa)

Tajā glabā augļus un dārzeņus, kuru svaigumu palīdz saglabāt, regulējot mitruma regulatoru.

9 Dārzeņu atvilktne

Tajā uzglabā augļus un dārzeņus, lai pēc iespējas ilgāk saglabātu tos svaigus.

- Dažādiem modeļiem būs atšķirīgs faktiskais atvilktņu daudzums.

10 Door in Door (atkarībā no modeļa)

Tajās uzglabā pārtiku, kuru bieži izņem no ledusskapja, piem., dzērienus un uzkodas.

11 Ledusskapja durvju grozs

Tajā uzglabā nelielus atdzesētas pārtikas iepakojumus, dzērienus un mērču trauciņus.

Norādījumi ekspluatācijai

- Nelietojiet ledus ūdens dozatora tvertni citiem dzērieniem, vienīgi dzeramajam ūdenim.
- Lietotājiem jāievēro, ka, ja durvis nav pilnībā aizvērtas vai ja vasarā ir paaugstināts mitrums, vai saldētavas durvis bieži tiek atvērtas, var veidoties apsarmojums.
- Nodrošiniet, ka starp plauktā vai durvju grozā uzglabāto pārtiku ir pietiekams attālums, lai varētu pilnībā aizvērt durvis.
- Durvju atvēršana ļauj siltajam gaisam ieplūst iekārtā un var izraisīt iekšējās temperatūras paaugstināšanos.
- Neatveriet un neaizveriet iekārtas durvis pārāk spēcīgi.
- LED spuldzītes ir paredzētas lietošanai tikai sadzīves tehnikas iekārtās un nav piemērotas mājsaimniecības telpu apgaismošanai.

Ieteikums enerģijas taupīšanai

- Nodrošiniet, ka starp uzglabāto pārtiku ir pietiekams atstatums. Tas ļaus vienmērīgi riņķot aukstajam gaisam un pazemināselektrības patēriņu.
- Lai novērstu rasu un apsarmojumu, karstu pārtiku uzglabājiet tikai pēc tam, kad tā ir atdzesēta.
- Ievietojot saldētavā pārtiku, iestatiet zemāku saldētāja temperatūru nekā norādīts uz iekārtas.
- Neiestatiet zemāku iekārtas temperatūru nekā nepieciešams. Parastos klimatiskos apstākļos saldētavas temperatūra jāiestata uz -19 °C vai zemāka.
- Nenovietojiet ēdienu ledusskapja temperatūras sensora tuvumā. Saglabājiet vismaz 3 cm atstatumu no sensora.
- Lūdzu, ievērojiet, ka iekārtas tehniskajos datos ir noteikta pieļaujamā temperatūras paaugstināšanās amplitūda pēc atkausēšanas. Ja vēlaties samazināt ietekmi, ko temperatūras paaugstināšanās var atstāt uz pārtikas uzglabāšanu, ietiniet vai iepakojiet uzglabāto pārtiku vairākās iepakojuma kārtās.

Efektīva pārtikas uzglabāšana

- Sasaldētu pārtiku vai atdzesētu pārtiku uzglabājiet noslēgtos traukos.
- Pirms pārtikas ievietošanas iekārtā pārbaudiet derīguma termiņu un etiķeti (uzglabāšanas norādes).
- Neuzglabājiet pārtiku ilgu laika posmu (ilgāk par 4 nedēļām), ja tā zemā temperatūrā ātri bojājas.
- Pēc atdzesētās pārtikas vai saldētās pārtikas iegādes nekavējoties ievietojiet to ledusskapī vai saldētavā.
- Izvairieties sasaldēt pārtiku, kas jau bijusi pilnībā atkususi. Atkārtoti sasaldējot pārtiku, kas bijusi pilnībā atkususi, pazemināsies tās garša un uzturvērtība.
- Neuzglabājiet laikrakstā ietītus dārzeņus. Laikraksta druka vai citas nevēlamas vielas var notraipīt un piesārņot ēdienu.
- Nepārpildiet iekārtu. Aizpildiet mazāk par 70 % telpas. Ja ierīce ir pārpildīta, aukstais gaiss nevar pareizi riņķot.
- Karstu pārtiku pirms uzglabāšanas atdzesējiet. Ja iekšienē ievietots pārāk daudz karstas pārtikas, iekārtas iekšējā temperatūra var paaugstināties un negatīvi ietekmēt pārējo iekārtā uzglabāto pārtiku.
- Ja pārtikas uzglabāšanai iestatīta pārmērīgi zema temperatūra, pārtika var sasalt. Neiestatiet temperatūru, kas ir zemāka par atbilstošai pārtikas produktu uzglabāšanai paredzēto temperatūru.
- Iekārtu vienmēr turiet tīru.
- Ja ierīce ir aprīkota ar dzesēšanas nodalījumiem, neuzglabājiet tajos dārzeņus un augļus ar lielāku mitruma saturu, jo tie var sasalt zemākas temperatūras dēļ.
- Elektroenerģijas padeves pārrāvumu gadījumā sazinieties ar elektroapgādes uzņēmumu un noskaidrojiet, cik ilgs tas būs.
  - Kamēr ir atslēgta elektroenerģijas padeve, centieties neatvērt durvis.
  - Kad elektroenerģijas padeve ir atjaunota, pārbaudiet pārtikas produktu stāvokli.

Maksimālā saldēšanas jauda

- Ātrās sasaldēšanas funkcija ļaus saldētavai saldēt līdz maksimālajai saldēšanas jaudai. Parasti tam nepieciešams līdz 7 stundām ilgs laika posms, tomēr pēc noteiktā laika tā automātiski izslēgsies, turklāt to jebkurā brīdī var izslēgt manuāli.
- Lai panāktu labāku gaisa riņķošanu, ievietojiet visas iekšpuses detaļas, piem., grozus, atvilktnes un plauktus.

Maksimālā uzglabāšana

- Labākai gaisa cirkulācijai, ievietojiet visas atvilktnes.
- Ja nepieciešams uzglabāt lielu pārtikas daudzumu, visas saldētavas atvilktnes ir jāizņem, izņemot pašu zemāko, un pārtika jānovieto tieši uz saldētavas nodalījuma plauktiem.


PIEZĪME

- Lai izņemtu atvilktnes, vispirms izņemiet no atvilktnēm pārtiku. Tad izmantojiet atvilkņu rokturus, lai rūpīgi izvilktu tās. Tas var radīt savainojumu.
- Katras atvilktnes forma var atšķirties, ievietojot tās pareizajā pozīcijā.


Vadības paneļa lietošana

Bloki un funkcijas

<1. tips>



<2. tips>



1 Fridge Temperature (Ledusskapja temperatūra)

- Ar to iestata ledusskapja mērķa temperatūru.

2 Freezer Temperature (Saldētavas temperatūra)

- Ar to iestata saldētavas mērķa temperatūru.

3 Pure N Fresh (Tīrs un svaigs) (atkarībā no modeļa)

- Ar šo iestata funkciju „Tīrs un svaigs”.
- Šī funkcija samazina nepatīkamu aromātu iekārtas iekšpusē.

4 Express Freeze (Ātrā sasaldēšana)

- Ar to iestata ātrās sasaldēšanas funkcijas.

5 * Wi-Fi

- Izveidojiet savienojumu starp jūsu ledusskapi un jūsu mājas Wi-Fi tīklu.

6 * Lock (Bloķēšanas funkcija)

- Ar to var bloķēt vadības paneļa pogas.

Norādījumi par vadības paneļa lietošanu

- Ikvienā no tālāk norādītajiem gadījumiem vadības panelis automātiski izslēgsies.
  - Kad iekārta ir ieslēgta
  - Kad ir nospiesta poga
  - Kad ir atvērtas iekārtas (ledusskapja, saldētavas, "Door in Door") durvis
- Ikvienā no tālāk norādītajiem gadījumiem panelis automātiski izslēgsies, lai taupītu enerģiju.
  - Kad pēc iekārtas ieslēgšanas ir pagājusi viena minūte
  - Kad 20 sekundes pēc vajadzīgās pogas nospiešanas ar pogām nav veikta darbība
  - Kad pēc iekārtas durvju (ledusskapja, saldētavas, durvīs iebūvēto durvju) atvēršanas un aizvēršanas ir pagājušas 20 sekundes
- Ja vadības paneļa tīrīšanas laikā tam pieskaras ar pirkstu vai ādu, var sākt darboties ierosinātās pogas funkcija

Temperatūras iestatīšana

Ar to iestata ledusskapja temperatūru vai saldētavas temperatūru.

- Lai noregulētu temperatūru, piespiediet pogu **Fridge** vai pogu **Freezer**.
- Temperatūra ir regulējama.
  - Ledusskapis: no 1 °C no 7 °C
  - Saldētava: no -14 °C no -24 °C
- Faktiskā iekšējā temperatūra var būt atšķirīga atkarībā no pārtikas stāvokļa, jo norādītā iestatījuma temperatūra ir mērķa temperatūra, nevis faktiskā temperatūra iekārtas iekšpusē.

PIEZĪME

- Noklusētais temperatūras iestatījums dažādām iekārtām var atšķirties.
- Pēc iekārtas pievienošanas pie kontaktligzdas ievietojiet pārtiku iekārtā uzglabāšanai ne ātrāk kā pēc 2-3 stundām.
- Darbības laikā iekārta var automātiski konstatēt problēmas.
- Ja ir noteikta kāda problēma, iekārta nedarbojas un tiek parādīts kļūdas kods pat tad, ja tiek nospiesta kāda no pogām.
- Šādā gadījumā, neatvienojiet elektroenerģijas padevi un nekavējoties sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru. Ja atslēgsit elektroenerģijas padevi, par remontu atbildīgajam tehniķim no LG Electronics klientu informācijas centra būs grūtāk atrast problēmu. Tas var sarežģīt problēmas noteikšanu.

Ātrās sasaldēšanas iestatīšana

Ar šo funkciju var ātri sasaldēt lielu daudzumu ledus vai saldētas pārtikas.

- Piespiežot pogu **Express Freeze**, uz vadības paneļa iegaismojas ikona **Express Freeze**.
- Funkcija tiek iespējota un atspējota katru reizi, kad piespiežat pogu.
- Kad noteiktais laika posms pagājis, ātrās sasaldēšanas funkcija automātiski beidz darbību.

Wi-Fi iestatījumi

Wi-Fi poga, kad izmantota kopā ar LG SmartThinQ lietotni, ļauj ledusskapim izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu.

- **Wi-Fi** ikona uzrāda ledusskapja tīkla savienojuma statusu. Kad ledusskapis ir savienots ar Wi-Fi tīklu ikona iedegas.
- Lai savienotos ar tīklu nospiediet un turiet **Wi-Fi** pogu 3 sekundes. Savienojuma izveides laikā ikona mirgo un, kad savienojums veiksmīgi izveidots, tā iedegas.

Bloķēšanas funkcijas iestatīšana un atiestatīšana

Ar to var bloķēt vadības paneļa pogas.

- Nospiediet un turiet **Lock** pogu 3 sekundes. Kad Bloķēšanas funkcija ir iestatīta, visas pogas ir bloķētas.
- Trīs sekundes nospiežot pogu **Lock**, uz vadības paneļa iegaismojas ikona **Lock/ Unlock**. Funkcija tiek iespējota un atspējota katru reizi, kad piespiežat pogu.
- Ja laikā, kad ir iestatīta bloķēšana, jūs nospiežat citu pogu, nevis bloķēšanas pogu, šī cita poga nefunkcionēs.
- Ja laikā, kad ir iestatīta bloķēšana, jūs piespiežat citu pogu, nevis bloķēšanas pogu, uz vadības paneļa 3 reizes iemirgosies ikona **Lock/Unlock**.
- Lai mainītu iestatījumu, vispirms uz 3 sekundēm piespiediet pogu **Lock**, lai atspējotu funkciju.


Ledus automāts (atkarībā no modeļa)

Ledus manuālai pagatavošanai un uzglabāšanai.


Ledus pagatavošana

<1. tips>

1 Satveriet ledus paplātes rokturi un izvelciet paplāti.



2 Ielejiet ledus paplātē ūdeni tā, lai visos nodalījumos būtu vienāds ūdens daudzums.



3 Uzmanīgi ievietojiet ledus paplāti atpakaļ paredzētajā vietā, raugoties, lai ūdens netiktu izšļakstīts.

⚠ UZMANĪBU!

- Uzmanieties, lai ar ūdeni piepildītas ledus paplātes ievietošanas brīdī ūdens neizlītu no paplātes.

<2. tips>


Ielejiet ledus paplātē ūdeni tā, lai visos nodalījumos būtu vienāds ūdens daudzums. Pēc tam ievietojiet to ledusskapja saldētavas nodalījumā.




Ledus izņemšana

<1. tips>

1 Pagrieziet ledus automāta ledus gabaliņu atdalīšanas rokturi pulksteņa rādītāju kustības virzienā.




2 Nedaudz paceliet ledus uzglabāšanas tvertni un izņemiet to.



<2. tips>

Satveriet ledus paplāti aiz abiem galiem un nedaudz savērpiet to.



⚠ UZMANĪBU!


- Ja ledusskapja durvis bieži tiek atvērtas un aizvērtas, ūdens saldēšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Ūdens saldēšanai nepieciešamais laika periods var būt atkarīgs no sezonas. Temperatūra iekārtā var nebūt nostabilizējusies līdz pat 24 stundām pēc iekārtas uzstādīšanas, līdz ar to ūdens saldēšanai var būt nepieciešams ilgāks laiks.
- Esiet uzmanīgs, jo ledus gabaliņu malas var būt asas.

PIEZĪME


- Ja ledus gabaliņus nav iespējams viegli atdalīt, vēlreiz pagrieziet ledus automāta ledus gabaliņu atdalīšanas rokturi.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka ledus gabaliņi var salipt kopā, ja ledus gabaliņu atdalīšanas rokturis tiek pagriezts pirms ūdens ir sasalis pilnībā.
- -20 °C temperatūrā ūdens pilnībā sasalst aptuveni trīs stundu laikā.
- Pēc ledus uzglabāšanas tvertnes lietošanas, ievietojot to atpakaļ tai paredzētajā vietā, pārliecinieties, ka tā tiek ievietota līdz galam.
- Atbilstošais ledus uzglabāšanas tvertnē uzglabājamais ledus daudzums ir pagatavojams trīs piegājienos. Ja ledus uzglabāšanas tvertnē tiek uzglabāts ledus, kas ir izgatavots vairāk piegājienos, tā var iesprūst un to var nebūt iespējams izņemt. Neuzglabājiet ledus uzglabāšanas tvertnē ledus daudzumu, kas ir lielāks par ledus paplātē trīs piegājienos pagatavoto ledus gabaliņu daudzumu.

Ledus automāta izņemšana (atkarībā no modeļa)

1 Satveriet abas virs ledus automāta esošā ledusskapja saldētavas groza malas un izņemiet to, pavelkot uz augšu.



2 Satveriet abas ledus paplātes nodalījuma malas un izņemiet to, pavelkot uz augšu.




⚠ UZMANĪBU!

- Izņemšanu veiciet norādītajā secībā. Ja vispirms tiek izņemta ledus paplāte, iespējams bojāt iekārtu.
- Izjaucot ledus automātu, izņemiet to, turot to stingri, lai nepieļautu ledus paplātes nokrišanu.

Ledus paplātes tīrīšana

1 Satveriet ledus paplātes rokturi, un pavelciet to, lai izvilktu paplāti.



2 Pēc tīrīšanas novietojiet paplāti atpakaļ tai paredzētajā vietā.


⚠ UZMANĪBU!

- Veicot tīrīšanu, noslaukiet visas daļas (izņemot ledus paplāti) ar mitru drāniņu un pirms lietošanas ļaujiet tām pilnībā nožūt. Pretējā gadījumā iespējami darbības traucējumi.

Door in Door (atkarībā no modeļa)

Nospiediet sviru durvīs iebūvēto durvju apakšējā malā, līdz durvis atveras.

Durvīs iebūvētajās durvīs un grozos ap durvīm ir daudz vietas uzglabāšanai, kas ļauj novietot pārtiku ērti izmantojamā veidā.



Durvīs iebūvēto durvju apvalka noņemšana

Ar abām rokām satveriet apvalku durvīs iebūvēto durvju iekšpusē un noņemiet to, paceļot uz augšu.




Durvīs iebūvēto durvju apvalka ievietošana


Ievietojiet grozus pretējā secībā kā noņemšanas procesā.

Grozu izņemšana no durvīs iebūvētajām durvīm

1 Satveriet abas groza malas un izņemiet to, paceļot uz augšu.



2 Paceliet piestiprināto grozu, kā parādīts (1), un izņemiet izvelkot, kā parādīts (2).



Grozu ievietošana durvīs iebūvētajās durvīs


Ievietojiet grozus pretējā secībā kā noņemšanas procesā.

Svaigo dārzeņu atvilktne (Atkarībā no modeļa)

Dārzeņu svaiguma saglabāšanas atvilktnē var kontrolēt mitrumu, bīdot aizbīdni vienā vai otrā virzienā.

Pabīdot uz kreiso pusi, gaisa atvere atvērsies un ļaus gaisam riņķot pa atvilktni, samazinot mitrumu. Pabīdot uz labo pusi, gaisa atvere aizvērsies un tiks saglabāts svaiguma saglabāšanas atvilktnē esošais mitrums.

Aizvērtais stāvoklis ir ieteicams dārzeņu uzglabāšanai, bet atvērtais stāvoklis - augļu uzglabāšanai.



Citu funkciju lietošana

Atvērto durvju signāls

Ja (ledusskapja nodalījuma, saldētavas nodalījuma, durvīs iebūvēto durvju) durvis vienu minūti ir atstātas neaizvērtas vai nav pilnīgi aizvērtas, signāls atskan trīs reizes ar 30 sekunžu intervālu.

- Ja signāls turpina skanēt arī pēc durvju aizvēršanas, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

Kļūdas noteikšana

Darbības laikā iekārta var automātiski konstatēt problēmas.

- Ja ir noteikta kāda problēma, iekārta nedarbojas un tiek parādīts kļūdas kods pat tad, ja tiek nospiesta kāda no pogām.
- Šādā gadījumā, neatvienojiet elektroenerģijas padevi un nekavējoties sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru. Ja atslēgsit elektroenerģijas padevi, par remontu atbildīgajam tehniķim no LG Electronics klientu informācijas centra būs grūtāk atrast problēmu. Tas var sarežģīt problēmas noteikšanu.

LG SmartThinQ lietotnes lietošana

Lietas, kuras japārbauda pirms LG SmartThinQ lietošanas


• Iekārtām ar SmartThinQ vai SmartThinQ logotipu

1 Pārbaudiet attālumu starp ierīci un bezvadu rūteri (Wi-Fi tīkls).

• Ja attālums starp ierīci un bezvadu rūteri ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Tam var būt nepieciešams vairāk laika, lai reģistrētos vai arī uzstādīšana var būt neveiksmīga.

2 Izslēdziet **Mobilos datus** savā viedtālrunī.

• iPhone tālruņiem, izslēdziet datus dodieties uz **Settings** → **Cellular** → **Cellular Data**



3 Savienojiet savu viedtālruni ar bezvadu rūteri.



PIEZĪME

• Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet vai **Wi-Fi** kontrolpanelī ir iedegusies.

• Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai atsaucieties uz sava bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.

• LG SmartThinQ nenes atbildību par jebkādām tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.

• Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranslātoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.

• Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.

• Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.

• Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.

• Bezvada signāla problēmu dēļ, ierīce nevar tikt reģistrēta. Atvienojiet ierīci un uzgaidiet vismaz vienu minūti pirms mēģiniet veikt šo darbību atkārtoti.

• Ja jūsu bezvadu maršrutētājā ir iespējots ugunsmūris, atspējojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.

• Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)

• Viedtālruņa lietotājainterfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.

• Ja rūtera drošības protokols ir iestatīts uz **WEP**, tīkla uzstādīšana jums var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to uz citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un reģistrējiet produktu atkārtoti.

LG SmartThinQ instalēšanas

"Sameklējiet viedtālrunī LG SmartThinQ lietojumprogrammu no Google Play Store & Apple App Store. Ievērojiet norādījumus lietojumprogrammas lejupielādei un instalēšanai."

PIEZĪME

• Ja izvēlēsieties vienkāršu lietotājvārdu LG SmartThinQ lietotnei, jums nepieciešams veikt ierīces reģistrācijas procesu katru reizi, kad mainât savu viedtālruni vai atinstalējiet lietotni.

Wi-Fi funkcija

• Iekārtām ar SmartThinQ vai SmartThinQ logotipu

Komunicējiet ar iekārtu no sava viedtālruņa izmantojot ērtās viedās funkcijas.

Programmaparatūras atjaunināšana

Uzturiet iekārtas veiktspēju atjauninātu

Smart Diagnosis™

Funkcijas Smart Diagnosis lietošana jums sniegs noderīgu informāciju, piem., par to, kā pareizi lietot iekārtu, pamatojoties uz lietošanas veidu.

Iestatījumi

Ļauj jums iestatīt dažās iespējas ledusskapī un lietotnē.

PIEZĪME

- Ja maināt savu bezvadu rūteri, savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai paroli pēc ierīces reģistrācijas, lūdzu, izdzēsiet to no LG SmartThinQ **Iestatījumi** → **Rediģēt produktu** un reģistrējiet to atkārtoti.
- Lietotne, iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā, var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

Savienojums ar Wi-Fi

Wi-Fi poga, kad izmantota kopā ar LG SmartThinQ lietotni, ļauj ledusskapim izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu. **Wi-Fi** ikona uzrāda ledusskapja tīkla savienojuma statusu. Kad ledusskapis ir savienots ar Wi-Fi tīklu ikona iedegas.

Sākotnējā iekārtas reģistrācija

Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet LG programmu SmartThinQ un izpildiet tās norādījumus.

Iekārtas atkārtota reģistrācija vai cita lietotāja reģistrācija

Nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu **Wi-Fi**, lai īslaicīgi to izslēgtu. Lai reģistrētu iekārtu, palaidiet LG programmu SmartThinQ un izpildiet tās norādījumus.

PIEZĪME

- Lai atpsējotu Wi-Fi funkciju, nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestu pogu **Wi-Fi**. Wi-Fi ikona tiks izslēgta.

Bezvada LAN moduļa specifikācijas

Modelis	LCW-004
Frekvenču diapazons	2412 līdz 2472 MHz
Izejas jauda (maks.)	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Bezvadu funkcijas programmas versija : V1.0

Lietotāja izvērtēšanai, šī ierīce jāuzstāda un jādarbina, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un karkasu.

Atbilstības deklarācija

CE

Ar šo, LG Electronics apliecina, ka radio aprīkojums Ledusskapis atbilst ar Direktīvu 2014/53/EU. Pilns EU atbilstības deklarācijas teksts ir atrodams sekojošajā interneta adresē:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

Nīderlande,

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://opensource.lge.com.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu opensource@lge.com. Šis piedāvājums ir spēkā trīs gadus kopš šī produkta pēdējās piegādes. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņēmis šo informāciju.

Smart Diagnosis™ lietošana, izmantojot viedtālruni

• Iekārtām ar  vai  logotipu

Iekārtas darbības traucējumu vai kļūdu gadījumā izmantojiet šo funkciju, ja nepieciešama precīza diagnoze, ko nosaka LG Electronics klientu informācijas centrs.

Smart Diagnosis™ nevar aktivizēt, ja iekārta nav pieslēgta pie barošanas avota. Ja iekārtu nav iespējams ieslēgt, traucējummeklēšana jāveic, neizmantojot Smart Diagnosis™.

Smart Diagnosis™ lietošana

Smart Diagnosis™ lietošana, izmantojot klientu informācijas centru

Iekārtas darbības traucējumu gadījumā izmantojiet šo funkciju, ja vēlaties saņemt precīzu diagnozi, ko noteicis LG Electronics klientu informācijas centrs. Izmantojiet šo funkciju vienīgi saziņai ar tehniskā atbalsta centra pārstāvi, nevis parastas ekspluatācijas laikā.

1 Lai ieslēgtu bloķēšanas funkciju, nospiediet pogu **Lock**.


- Ja bloķēšanas funkcija jau ir ieslēgta, nospiediet pogu **Lock** , lai izslēgtu bloķēšanas funkciju, un pēc tam vēlreiz nospiediet pogu **Lock**, lai ieslēgtu bloķēšanas funkciju.
- Lūdzu, ņemiet vērā, ka funkcija "Smart Diagnosis" sāks darboties tikai piecas minūtes pēc bloķēšanas funkcijas ieslēgšanas.



2 Nospiediet un trīs sekundes vai ilgāk turiet nospiestu pogu **Freezer**, vienlaikus turpinot turēt tālruni pie skaļruņa.

3 Atveriet ledusskapja durvis un novietojiet tālruni pie augšējās labās puses skaļruņa atveres.

- Novietojiet tālruni tā, lai tā mikrofons atrodas iepretim skaļruņa atverei.



4 Pēc datu pārraides pabeigšanas tehniskā atbalsta pārstāvis izskaidros Smart Diagnosis™ rezultātus.

PIEZĪME

- Novietojiet tālruni tā, lai tā mikrofons atrodas iepretim skaļruņa atverei.
- Pēc aptuveni 3 sekundēm atskanēs Smart Diagnosis™ signāls.
- Turiet tālruni pie skaļruņa atveres tik ilgi, kamēr ir pārraidīti visi dati.
- Turiet tālruni pie augšējās labās puses skaļruņa atveres un gaidiet, kamēr ir pārraidīti visi dati.
- Datu pārraides skaņa, kas atskan laikā, kamēr Smart Diagnosis™ pārraida datus, var būt griezīga, tomēr, lai saņemtu precīzu diagnozi, nenoņemiet tālruni no skaļruņa atveres, līdz datu pārraides skaņa apklust.
- Kad datu pārraide ir pabeigta, tiek parādīts pārraides pabeigšanas ziņojums, un vadības panelis automātiski izslēdzas un pēc dažām sekundēm atkal ieslēdzas. Pēc tam klientu informācijas centrs izskaidro diagnozes rezultātu.
- Funkcija Smart Diagnosis™ ir atkarīga no vietējā tālruņa savienojuma kvalitātes.
- Izmantojot fiksēto mājas tālruni, iespējams uzlabot sakarus un nosūtīt labāku signālu.
- Ja funkcijas Smart Diagnosis™ datu pārsūtīšana ir vāja sliktas tālruņa sakaru kvalitātes dēļ, iespējams, funkcijas Smart Diagnosis™ pakalpojuma kvalitāte nebūs ļoti laba.


Norādījumi par tīrīšanu

- Ja no iekārtas iekšpuses jāizņem plaukts vai atvilktne, vispirms izņemiet no plaukta vai atvilktnes visu tur uzglabāto pārtiku, lai novērstu traumas vai iekārtas bojājumus.
  - Pretējā gadījumā uzglabātās pārtikas smagums var būt par iemeslu traumām.
- Ja iekārtas ārējās ventilācijas atveres tīra ar putekļu sūcēju, iekārtas barošanas vads ir jāatvieno no kontaktligzdas, lai nepieļautu statisko izlādi, kas var sabojāt elektroniku vai izraisīt elektrotraumu.
- Izņemiet plauktus un atvilktnes, nomazgājiet ar ūdeni un pirms ievietošanas atpakaļ pietiekami nosusiniet.
- Durvju paplāksnes regulāri noslaukiet ar mitru, mīkstu dvieli.
- Jānotīra notecējumi un traipi uz durvju groza, jo tie var ierobežot groza uzglabāšanas spēju un pat sabojāt grozu.
- Pēc tīrīšanas pārbaudiet, vai barošanas vads nav bojāts, sakarsis vai nepareizi iesprausts.
- Rūpējieties, lai ventilācijas atveres iekārtas ārpusē ir tīras.
  - Bloķētas ventilācijas atveres var izraisīt ugunsgrēku vai iekārtas bojājumus.
- Ārējo krāsoto metāla daļu vaskošana nodrošina aizsardzību pret rūsu. Nevaskojiet iekārtas plastmasas daļas. Vaskojiet krāsotās metāla daļas ar iekārtu vaskošanai (vai automobiļu vaskošanai) paredzētu vasku vismaz divas reizes gadā. Uzklājiet vasku ar tīru, mīkstu drānu.
- Tīrot ierīces iekšpusi vai ārpusi, neslaukiet to ar rupju birsti, zobupastu, vai uzliesomjošiem materiāliem. Neizmantojiet tīrīšanas āgentus, kas satur uzliesmojošas vielas.
  - Tas var radīt krāsu izbalēšanu vai bojājumus ierīcei.
  - Uzliesmojošas vielas: alkohols (etilspirts, metanols, izopropilspirts, izobutilgrupas spirts, utt.), šķaidītāju, balinātāju, benzolu, uzliesmojošu šķidrumu, abrazīvu utt.
- Iekārtas iekšpusē lietojiet tīru sūkli vai mīkstu drānu un siltā ūdenī izšķīdinātu vieglu mazgāšanas līdzekli. Nelietojiet abrazīvus vai asus tīrīšanas līdzekļus. Rūpīgi nosusiniet ar mīkstu drānu.
- Nekādā gadījumā nemazgājiet plauktus vai tvertnes trauku mazgājamā mašīnā.
  - Karstumā tie var deformēties.
- Ja ierīce ir aprīkota ar LED lampiņām, nenoņemiet lampiņu pārsegu un neizņemiet LED lampiņas, lai censtos tās apkopt vai labot. Lūdzu, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.


Filtra "Tīrs un svaigs" nomaiņa (atkarībā no modeļa)

Ja tiek attēlots paziņojums par filtra nomaiņu, pēc iespējas drīz nomainiet filtru, lai saglabātu filtra "Tīrs un svaigs" sniegumu.


1 Ja uz vadības paneļa iegaismojas ikona **Replace**, nomainiet filtru "Tīrs un svaigs".




2 Satveriet filtra "Tīrs un svaigs" vāku un noņemiet to, pagriežot pulksteņa rādītāju kustības virzienā.



3 Izņemiet filtru no "Tīrs un svaigs" filtra vāka iekšpuses un nomainiet to ar jaunu filtru.



4 Pēc filtra nomaiņas iestipriniet filtra "Tīrs un svaigs" vāku, pagriežot to pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.



5 Lai atiestatītu filtra nomaiņas periodu, uz vadības pults nospiediet pogu **Pure N Fresh** un turiet to nospiestu ilgāk par 3 sekundēm. Uz vadības paneļa izslēgsies ikona **Replace**.

6 Pēc filtra nomaiņas tā atkal ieslēgsies.


PIEZĪME

- Neievietojiet filtra montāžas vietā pirkstu vai citus svešķermeņus. Šāda rīcība var izraisīt traumas vai nepareizu iekārtas darbību.
- Pēc nomaiņas perioda beigām var pazemināties filtra baktēriju un nepatīkamu aromātu novēršanas spēja.
- Ievērojiet, ka filtra kvalitāte var pazemināties arī tad, ja filtru mazgā ar ūdeni.
- Jāpievērš uzmanība, lai nemainītu virzienu, kādā filtrs jāievieto filtra vākā.
- Pēc filtra nomaiņas iestatot iekārtu režīmā "On" vai "Power", pārbaudiet, vai ir ieslēgta filtra tuvumā esošā LED spuldzīte.
- Filtru var iegādāties LG Electronics klientu informācijas centrā.

Durvju groza tīrīšana


Ledusskapja/saldētavas durvju groza izņemšana

Satveriet abas groza malas un izņemiet to, paceļot uz augšu.




Ledusskapja/saldētavas durvju groza ievietošana

1 Satveriet abas durvju groza malas, viegli pabīdiet vienu malu, lai tā iegultu savā vietā, un pēc tam tādā pašā veidā ievietojiet otru malu.




2 Pēc ievietošanas viegli uzsitiet pa durvju grozu, lai to nostiprinātu horizontāli.



Plauktu tīrīšana

Ledusskapja/saldētavas plaukta izņemšana

Izņemiet plauktu, izvelkot to uz āru.




Ledusskapja/saldētavas plaukta ievietošana

Lai izņemtu ledusskapja plauktu, velciet to uz āru, vienlaicīgi nedaudz paceļot plaukta aizmugurējo malu.


Dārzeņu atvilktnes tīrīšana

Dārzeņu atvilktnes izņemšana

1 Izņemiet no atvilktnes tās saturu. Satveriet dārzeņu atvilktnes rokturi un uzmanīgi pilnībā izvelciet atvilktni uz āru, līdz tā atduras.




2 Paceliet dārzeņu atvilktni uz augšu un izvelciet to.




Dārzeņu atvilktnes ievietošana

1 Ja dārzeņu atvilktnei ir vāks, uzlieciet to.



2 Ievietojiet dārzeņu atvilktnes apakšējo daļu sākotnējā stāvoklī un viegli bīdiet atpakaļ, vienlaikus nolaižot uz leju.



⚠ UZMANĪBU!

- Lūdzu, ievērojiet, ka, izņemot dārzeņu atvilktni, tajā uzglabātās pārtikas smagums var radīt traumas.

TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Nenotiek dzesēšana vai sasaldēšana.	**Vai ir noticis strāvas padeves pārtraukums?**	• Pārbaudiet strāvas padevi citās ierīcēs.
	Vai strāvas kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas?	• Ievietojiet strāvas kontaktdakšu pareizi kontaktligzdā.
Nepietiekama atdzesēšana vai sasaldēšana.	**Vai ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz siltāko iestatījumu?**	• Iestatiet ledusskapja temperatūru uz iestatījumu "Vidēja".
	Vai uz iekārtas krīt tieši saules stari, vai arī tā atrodas siltumu ģenerējošu objektu, piem., plīts vai sildierīces, tuvumā?	• Pārbaudiet uzstādīšanas zonu un uzstādiet iekārtu tālāk no siltumu ģenerējošām ierīcēm.
	Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?	• Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.
	Vai ievietojāt pārāk daudz pārtikas?	• Uzglabājiet pārtikas produktus piemērotā attālumā vienu no otra.
	Vai iekārtas durvis ir cieši aizvērtas?	• Cieši aizveriet durvis un nodrošiniet, lai ievietotā pārtika neaizsprosto durvis.
	Vai ap iekārtu ir pietiekami daudz telpas?	• Pielāgojiet uzstādīšanas pozīciju, lai ap iekārtu būtu pietiekami daudz telpas.
Iekārtā jūtams nepatīkams aromāts.	**Vai ledusskapja temperatūra ir iestatīta uz iestatījumu "Silta"?**	• Iestatiet ledusskapja temperatūru uz iestatījumu "Vidēja".
	Vai iekārtā ir ievietota pārtika ar spēcīgu aromātu?	• Pārtiku ar spēcīgu aromātu uzglabājiet slēgtos traukos.
	Vai dārzeņu atvilktnē ir sabojājušies dārzeņi vai augļi?	• Izmetiet puvušos dārzeņus vai augļus un iztīriet dārzeņu atvilktni. Neuzglabājiet dārzeņu atvilktnē dārzeņus pārāk ilgi.
Neieslēdzas lampiņa iekārtas iekšpusē.	**Vai lampiņa iekārtas iekšpusē izslēdzas?**	• Klientam pašam ir sarežģīti nomainīt lampiņu iekārtas iekšpusē, jo tā nav paredzēta klienta veiktai apkopei. Ja iekārtas iekšpusē lampiņa neieslēdzas, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Iekārtas durvis nevar cieši aizvērt.	**Vai iekārta ir sasvērusies uz priekšu?**	• Noregulējiet priekšējo kājiņu, nedaudz paceļot iekārtas priekšpusi.
	Vai plaukti bija nepiemēroti uzstādīti?	• Ja vajadzīgs, pārlieciet plauktus.
	Vai aizvērāt durvis ar pārmērīgu spēku?	• Ja aizverat durvis ar pārmērīgu spēku vai pārāk ātri, pēc aizvēršanas tās var uz brīdi palikt atvērtas. Aizverot durvis, neaizcērtiet tās. Aizveriet durvis mierīgi.
Grūti atvērt ierīces durvis.	**Vai atvērāt durvis tūlīt pēc to aizvēršanas?**	• Ierīces iekpusē radītā spiediena dēļ varētu būt grūti atkal atvērt durvis vienas minūtes laikā pēc durvju aizvēršanas. Mēģiniet vēlreiz atvērt durvis pēc dažām minūtēm, kad iekšējais spiediens būs stabilizējies.
Iekārtas iekšpusē vai dārzeņu kastes vāka apakšpusē ir sakrājies kondensāts.	**Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?**	• Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.
	Vai iekārtas durvis bija atstātas atvērtas?	• Lai gan drīz pēc iekārtas durvju aizvēršanas kondensāts izzudīs, tomēr varat to noslaucīt ar sausu drānu.
	Vai iekārtas durvis tika pārāk bieži atvērtas un aizvērtas?	• Tā kā iekārtas ārpusē ir atšķirīga temperatūra, iekārtā var veidoties kondensāts. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.
	Vai novietojāt iekārtā siltu vai mitru pārtiku, kas nav ievietota noslēgtā traukā?	• Uzglabājiet pārtiku pārklātos vai slēgtos traukos.
Saldētavā izveidojies apsarmojums.	**Vai durvis varētu nebūt pietiekami aizvērtas?**	• Pārbaudiet, vai durvis neaizsprosto pārtikas produkts iekārtas iekšpusē un pārliecinieties, ka durvis tiek cieši aizvērtas.
	Vai iekārtā ir ievietots karsts ēdiens, kas nav iepriekš atdzesēts?	• Ja ēdiens ir karsts, atdzesējiet to pirms ievietošanas ledusskapī vai saldētavā.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Saldētavā izveidojies apsarmojums.	**Vai ir bloķēta gaisa ieeja vai izeja saldētavā?**	• Pārliecinieties, ka nav bloķēta gaisa ieeja vai izeja un gaiss iekšpusē var brīvi cirkulēt.
	Vai saldētava ir pārpildīta?	• Uzglabājiet produktus piemērotā attālumā vienu no otra.
Iekārtas iekšpusē izveidojies apsarmojums vai kondensāts.	**Vai iekārtas durvis tiek bieži atvērtas un aizvērtas, vai arī iekārtas durvis nav pienācīgi aizvērtas?**	• Ja iekārtā iekļūst gaiss no ārpuses, var veidoties apsarmojums vai kondensāts.
	Vai uzstādīšanas vide ir mitra?	• Ja uzstādīšanas zona ir pārāk mitra, uz iekārtas ārpuses var parādīties kondensāts. Kondensāts var veidoties arī mitrā dienā, piemēram, lietus laikā. Noslaukiet mitrumu ar sausu drānu.
No iekārtas dzirdams troksnis un neparastas skaņas.	**Vai iekārta ir uzstādīta uz nestabilas grīdas, vai arī iekārta nav pietiekami nolīmeņota?**	• Uzstādiet iekārtu uz cietas un līdzenas virsmas.
	Vai iekārtas aizmugure saskaras ar sienu?	• Pielāgojiet uzstādīšanas pozīciju, lai ap iekārtu būtu pietiekami liela atstarpe.
	Vai aiz ierīces ir izsvaidīti priekšmeti?	• Izņemiet aiz ierīces izsvaidītos priekšmetus.
	Vai uz iekārtas virspuses ir novietoti priekšmeti?	• Noņemiet priekšmetus no iekārtas virspuses.
Iekārtas sāni vai priekšpuse ir silta.	**Šajās iekārtas daļās ir piestiprinātas pretkondensācijas caurules, kas samazina kondensāta veidošanos zonā ap durvīm.**	• Iekārtas priekšpusē un sānos ir uzstādīta siltuma izdalīšanas caurule, kas novērš kondensāta veidošanos. It īpaši tās karstumu var sajust tūlīt pēc iekārtas uzstādīšanas vai vasarā. Varat būt drošs, ka tā nav problēma un ir gluži parasta parādība.
Iekārtas iekšpusē vai ārpusē ir ūdens.	**Vai telpā, kurā atrodas iekārta, radusies ūdens noplūde?**	• Pārbaudiet, vai ūdens nav noplūdis no izlietnes vai citas vietas.
	Vai uz iekārtas pamatnes ir ūdens?	• Pārbaudiet, vai ūdens neplūst no atkusušas saldētās pārtikas vai saplīsuša vai nokrituša trauka.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Klikšķošas skaņas	**Sākoties un beidzoties automātiskajam atkausēšanas ciklam, noklikšķēs atkausēšanas kontrolierīce. Arī termostata kontrolierīce (vai, dažos modeļos, iekārtas vadības ierīce) noklikšķēs, iesākot un pabeidzot ciklu.**	• Normāla darbība
Klaudzošas skaņas	**Klaudzošas skaņas var izraisīt iekārtas darbības process, ūdens caurule iekārtas aizmugurē (tikai modeļiem ar ūdensvada pieslēgumu) vai uz iekārtas vai ap to novietoti priekšmeti.**	• Normāla darbība
	Iekārta nebalstās vienmērīgi uz grīdas.	• Grīda nav izturīga vai ir nelīdzena, vai arī nepieciešams pielāgot iekārtas kājiņas. Skatīt sadaļu par durvju līmeņošanu.
	Iekārta ar lineāro kompresoru darbības laikā tika pārvietota.	• Normāla darbība. Ja kompresors pēc 3 minūtēm nepārtrauc klaudzēt, izslēdziet iekārtu un pēc tam atkal ieslēdziet.
Svelpjošas skaņas	**Iztvaices ierīces ventilatora motors nodrošina gaisa cirkulāciju ledusskapja un saldētavas nodalījumos.**	• Normāla darbība
	Kondensatora ventilators pūš gaisu uz kondensatoru.	• Normāla darbība
Burbuļojošas skaņas	**Darbojas iekārtas dzesēšanas sistēma**	• Normāla darbība
Būkšķošas skaņas	**Temperatūras izmaiņu radīta iekšējo sienu saraušanās un izplešanās.**	• Normāla darbība
Vibrācija	**Ja iekārtas sāni vai aizmugure saskaras ar virtuves skapīti vai sienu, dažas parastas vibrācijas var radīt saklausāmas skaņas.**	• Lai novērstu šo skaņu, pārliecinieties, ka sāni un aizmugure nesaskaras ar sienu vai virtuves skapīti.

Simptomi	Iemesls	Risinājums
Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienots ar Wi-Fi tīklu.	**Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.**	• Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni un atvienojiet to, tad reģistrējiet savu ierīci LG SmartThinQ.
	Mobilos datus jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.	• Izslēdziet **Mobilos datus** savā viedtālrunī un reģistrējiet ierīci izmantojot Wi-Fi tīklu.
	Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.	• Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jāsastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
	Rūtera frekvence nav 2,4 GHz.	• Atbalstīts vienīgi 2,4 GHz rūteris. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz, un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai maršrutētāja ražotāju.
	Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels.	• Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.