LG
Life's Good

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

Bezvadu skaņas stienis

Lūdzu izlasiet uzmanīgi šo lietotāja rokasgrāmatu pirms sākat strādat ar iekārtu un saglabājiet to informācijai turpmāk.

MODEĻI
SJ5 (SJ5, SPJ5-W)
SJ5B (SJ5B , SPJ5-W)

MFL69759882

www.lg.com

Autortiesības © 2017-2019 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.

1904_Rev02

Drošības informācija



UZMANĪBU: LAI MAZINĀTU ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEŅEMIET NOST PĀRSEGU (VAI AIZMUGURES VĀKU). KORPUSA IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KURAS LIETOTĀJS VAR REMONTĒT PATS. GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTIEM SPECIĀLISTIEM.



Zibens šautras simbols vienādmalu trīsstūrī ir paredzēts, lai vērstu lietotāja uzmanību uz bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādmalu trijstūrī ir paredzēta, lai vērstu lietotāja uzmanību uz svarīgām lietošanas un apkopes (servisa) instrukcijām, kas atrodamas iekārtai pievienotajā dokumentācijā.

BRĪDINĀJUMS: LAI NOVĒRSTU UGUNSBĪSTAMĪBAS VAI ELEKTROŠOKA DRAUDUS, NEPAKĻAUJIET ŠO IEKĀRTU LIETUS VAI MITRUMA IETEKMEI.

UZMANĪBU: Aparātu nedrīkst pakļaut ūdens (piloša vai šļakstoša) ietekmei un nedrīkst uz aparāta novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.

BRĪDINĀJUMS: Nonovietojiet iekārtu slēgtā telpā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai līdzīgā vietā.

UZMANĪBU: Šī produkta tuvumā nelietojiet citus produktus ar augstu spriegumu (piemēram, elektrisko mušu pletni). Elektriskās strāvas trieciens var izraisīt produkta darbības traucējumus.

UZMANĪBU: Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piem., iedegtas sveces.

UZMANĪBU: Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.
Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu iekārtas darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst tikt bloķētas, novietojot iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo iekārtu nav paredzēts novietot kādā iebūvētā konstrukcijā, kā piemēram, grāmatu plauktā vai statnē, ja netiek nodrošināta pareiza ventilācija vai arī netiek ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.

PIESARDZĪBA attiecībā uz barošanas kabeli

Elektriskā kontaktdakša ir atvienojošā ierīce. Elektriskajai kontaktdakšai vienmēr jābūt viegli pieejamajai neparedzētiem gadījumiem. Pārbaudiet šīs lietotāja rokasgrāmatas specifikāciju lapu, lai pārliecinātos par elektriskās strāvas prasībām. Nepārslogojiet elektriskās rozetes. Pārslogotas, vaļīgas vai bojātas elektriskās rozetes un kabeļi, nodiluši, bojāti vai saplaisājuši kabeļi un to izolācija ir bīstami. Jebkurš no šiem stāvokļiem var radīt elektrisko triecienu vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet jūsu ierīces barošanas kabeli un, ja tā izskats norāda uz bojājumiem vai nolietošanos, atvienojiet to, un nelietojiet iekārtu līdz neesiet nomainījuši bojāto vadu uz precīzu maiņas detaļu autorizētā servisa centrā. Sargājiet barošanas kabeli no nepareizas fiziskas vai mehāniskas lietošanas (piemēram, no savērpšanas, sitieniem, sakniebšanas, iespiešanas durvīs vai kāpšanas uz tā). Pievērsiet īpašu uzmanību kontaktdakšām, elektriskajām rozetēm un vietai, no kuras kabelis iziet no ierīces.

INFORMĀCIJAI: Skat. galveno etiķeti uz produkta apakšējās daļas vai citas virsmas, lai saņemtu informāciju par drošības marķējumu, tostarp, produkta identifikācijas datiem un strāvas padeves klasifikāciju.

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

Drošs veids, kā izņemt bateriju vai bateriju no iekārtas: Izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu, veicot darbības pretējā secībā tam, kā ievietojāt jauno bateriju. Lai novērstu apkārtējās vides piesārņošanu un iespējamos draudus cilvēku un dzīvnieku veselībai, veco bateriju vai bateriju ievietojiet īpašā konteinerā specializētajos savākšanas punktos. Neizņīciniet baterijas vai bateriju kopā ar sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās, bezmaksas nomaiņas baterijas un akumulatorus. Bateriju nedrīkst pakļaut pārmērīgai karstuma avotu, piemēram, saules, liesmas vai līdzīgai ietekmei.

Modeļiem ar adapteri

Lietojiet tikai AC adapteri, ar kuru šī ierīce ir aprīkota. Neizmantojiet citu ierīču vai ražotāju barošanas blokus. Citu elektrības kabeļu vai barošanas bloku lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

Simboli

~	Apzīmē maiņstrāvu (AC).
⎓	Apzīmē līdzstrāvu (DC).
⧈	Apzīmē II klases aprīkojumu.
⏻	Nozīmē, ka ir aktivizēts gaidstāves režīms.
|	Nozīmē, ka ierīce ir ieslēgta.
ϟ	Apzīmē bīstamu spriegumu.

Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai saņemtu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām pirmkoda licencēm, kas ir iekļautas šajā ierīcē, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://opensource.lge.com.

Papildus pirmkodam varat lejupielādēt visus atbilstošos licences nosacījumus, garantijas atrunas un autortiesību paziņojumus.

LG Electronics pēc pieprasījuma (rakstot uz e-pasta

adresi opensource@lge.com) pirmkodu piegādās arī CD-ROM formātā par maksu, kas sedz tālāk norādītās izplatīšanas veikšanas izmaksas (piemēram, datu nesēja, piegādes un apstrādes izmaksas). Šis piedāvājums ir spēkā trīs (3) gadus no ierīces iegādes datuma.

Satura rādītājs

1 Iesākumam

2 Drošības informācija
6 Unikālas iezīmes
6 Iepazīstināšana
6 – Instrukcijā izmantotie apzīmējumi
7 Tālvadības pults
8 Priekšējais panelis
8 Aizmugurējais panelis
9 Skaņu joslas instalēšana
10 Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas

2 Pieslēgšana

12 AC adaptera pieslēgšana
12 Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums
14 Savienojiet ar televizoru
14 – OPTISKĀ kabeļa izmantošana
15 – LG Sound Sync
16 – HDMI kabeļa izmantošana
18 – Papildinformācija par HDMI pieslēgumu
19 Izvēles aprīkojuma pieslēgšana
19 – HDMI pieslēgums
20 – OPTICAL IN savienojums
20 – PĀRVIETOJAMAIS savienojums
21 – USB savienojums
21 – Saderīgas USB ierīces
21 – Prasības attiecībā uz USB ierīci
22 – Spēlējamais fails

3 Darbība

23 Pamatdarbības
23 – USB darbība
24 Citas darbības
24 – AV sinhronizācija
24 – Skaņas izslēgšana uz laiku
24 – Automātisks displeja gaismmainis
24 – TV tālvadības pults izmantošana
25 – Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana
25 – AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)
26 – Automātiskā izslēgšanās
26 – Ātrais starts
27 Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju
27 – Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku
28 – BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT bloķēšana)
29 BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana
29 – Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth” instalēšana BLUETOOTH ierīcē
29 – BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth”
31 Skaņas noregulēšana
31 – Skaņas efekta iestatīšana
31 – Automātiski noregulē skaļuma līmeni
31 – Zemfrekvences reproduktora/diskanta/basu regulēšana
31 – Nakts režīms

4 Traucējumu novēršana

32 Traucējumu novēršana
32 – Vispārēji
33 Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā
34 – Piezīmes izlaišanai DEMO režīmā.

5 Pielikums

35 Preču zīmes un licences
36 Specifikācijas
38 Tehniskā apkope
38 – Iekārtas pārvietošana

Unikālas iezīmes

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Šī iekārta izslēdzas pati, lai taupītu elektroenerģijas patēriņu.

LG Sound Sync

Kontrolē šīs iekārtas skaņas līmeni ar LG TV tālvadības pulti, kas ir piemērojama LG Sound Sync.

BLUETOOTH®

Atskaņo **Bluetooth** ierīcē saglabātu mūziku.

Iepazīstināšana

Instrukcijā izmantotie apzīmējumi


Piezīme

Norāda uz īpašām piezīmēm un darbības īpašībām.


Uzmanību

Norāda brīdinājumus, lai novērstu iespējamos nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

Tālvadības pults



Baterijas nomaiņa



Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības ierīces aizmugurējā daļā un pareizi ievietojiet bateriju, ievērojot ⊕ un ⊖ zīmes.

1

⏻ (Ieslēgt) **:** IESLĒDZ vai IZSLĒDZ ierīci.

F : Izvēlas funkciju un ievades avotu.

Ievades avots / Funkcija	Displejs
ARC Optiskais LG Sound Sync (Optiskais)	OPT/HDMI ARC
USB	USB
Bluetooth	BT
HDMI IN	HDMI
Pārnēsājama ierīce	PORT.
LG Sound Sync (bezvadu)	LG TV

SOUND EFFECT : Atlasa skaņas efekta režīmu.

VOL +/— : Regulē skaļruņa skaņas stiprumu.

(Nakts režīms) **:** Ieslēdz vai izslēdz nakts režīmu.

(Klusums) **:** Noņem skaņu.

: Noregulē augstākas toņkārtas (Treble), zemākas toņkārtas (Bass) un basu skaļruņa skaņas līmeni. (Skat. 31. lappusi.)

2

⏮ / ⏭ (Izlaist/Meklēt) **:**
- Pāriet ātri atpakaļ vai uz priekšu.
- Meklē sadaļu datnē.

⏯ (Atskaņot/Pauze) **:** Sāk atskaņošanu. / Aptur atskaņošanu.

FOLDER +/— : Meklē mapi USB ierīcē.

REPEAT : Klausieties savas datnes atkārtoti vai nejaušā secībā.


AUTO VOL : Ieslēdz un izslēdz AUTOMĀTISKĀ SKAŅAS STIPRUMA režīmu.

AV SYNC :
- Sinhronizē audio un video.
- Kontrolē šo ierīci ar TV tālvadības pulti. (Skat. 24. lappusi.)

AUTO POWER :


- Ieslēdz AUTOMĀTISKĀS IESLĒGŠANAS funkciju. (Skatiet 25. lappusi)
- Ieslēdz vai izslēdz **Bluetooth** savienojuma bloķēšanu. (Skatiet 28. lappusi)

Priekšējais panelis



1 Tālvadības sensors
2 Displeja logs
3 **Pogas atrodas aizmugurē.**

Aizmugurējais panelis



1 +/– (Skaļuma)
Noregulē skaļuma līmeni.
F (Funkciju)
Izvēlas funkciju un ievades avotu.
⏻ (Gaidstāves režīms/ieslēgts)

2 **DC IN :** AC adaptera ievade
3 **OPTICAL IN :** Optiskā ievade
4 **PORTABLE IN :** Pārvietojamā ievada
5 **USB**
6 **HDMI OUT (TV ARC) / IN :** HDMI izvade / ievade

Skaņu joslas instalēšana

Jūs varat dzirdēt skaņu, pievienojot iekārtu citai ierīcei: TV, Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

Novietojiet ierīci televizora priekšā un pieslēdziet pie tās vēlamo ierīci. (Skatīt 14 – 22 lpp.)



Uzmanību

- Lai iegūtu labāku bezvadu savienojuma, piemēram, **Bluetooth** vai bezvadu zemfrekvences skaļruņa veiktspēju, neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm, jo bezvadu savienojums veido saziņu, izmantojot ierīces apakšā novietoto moduli.
- Uzmanieties, lai nesaskrāpētu iekārtas/ sabvūfera virsmu, uzstādot vai pārvietojot tos.

Galvenā bloka uzstādīšana pie sienas


Galveno iekārtu jūs varat piestiprināt pie sienas.



Uzmanību

Tā kā pēc šīs iekārtas uzstādīšanas ir sarežģīti izveidot savienojumu, jums kabeļi jāsavieno pirms uzstādīšanas.

Sagatavošanas materiāli



Iekārta



Sienas kronšteina uzstādīšanas rokasgrāmata



Sienas kronšteins



Skrūves

(Neietilpst)




Skrūves (**A**)




Sienas spraudnis

1. Pielīdziniet SIENAS KRONŠTEINA UZSTĀDĪŠANAS VADOTNES TV APAKŠĒJO LĪNIJU ar TV apakšējo malu un nostipriniet šajā pozīcijā.




2. Lai piestiprinātu to pie sienas (betona), lietojiet sienas spraudņus. Sienā jāizurbj daži caurumi. Pamācība (Sienas kronšteina uzstādīšanas rokasgrāmata) ir pievienota urbim. Izmantojiet pamācību, lai pārbaudītu urbšanas punktu.



3. Noņemiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni.


4. Piestipriniet kronšteinu ar skrūvēm (**A**), kā parādīts attēlā tālāk.




Piezīme

Ierīces piestiprināšanai ir nepieciešamas sienas tapas un skrūves (**A**), kas neietilpst komplektācijā. Stiprināšanai mēs iesakām lietot Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Novietojiet ierīci uz kronšteina tā, lai atbilstu skrūvju atverēm ierīces aizmugurē.



6. Stingri nofiksējiet ierīci ar skrūvēm.



Piezīme

Lai noņemtu ierīci, izpildiet šīs darbības apgrieztā secībā.


Uzmanību

- Neierīkojiet šo iekārtu otrādi. Tas var bojāt šīs iekārtas sastāvdaļas vai radīt personīgi jums savainojumus.
- Uz piestiprināta aparāta nedrīkst pakarināt citus priekšmetus un tas arī jāsargā no triecieniem.
- Stingri piestipriniet aparātu pie sienas, lai tas nenokrīt. Ja aparāts nokrīt, tas var sabojāties vai izraisīt traumu.
- Kad aparāts ir uzstādīts pie sienas, gādājiet, lai aparāta savienojuma vadi nebūtu pieejami bērniem, kuri pretējā gadījumā var izraisīt aparāta nokrišanu.

AC adaptera pieslēgšana

Pieslēdziet skaļruni barošanas avotam ar komplektā iekļauto AC adapteri.

1. Pievienojiet komplektā iekļauto AC strāvas vadu AC adapterim.
2. Pievienojiet AC adaptera kabeli DC IN adaptera ievadei.
3. Iespraudiet AC strāvas vadu AC izvadā.



Piezīme

Izmantojiet tikai AC adapteri, kas ir iekļauts komplektā ar šo ierīci. Neizmantojiet par barošanas avotu citu ierīci vai cita ražotāja barošanas avotu. Izmantojot citu barošanas vadu vai barošanas avotu, aparātam var rasties bojājumi un ir iespējama garantijas zaudēšana.

Bezvadu zemfrekvenču skaļruņa savienojums

Bezvadu basu apakšpastiprinātāja LED indikators

LED krāsa	Statuss
Zaļš (Mirgojoša)	Tiek mēģināts izveidot savienojumu.
Zaļš	Savienojums ir izveidots.
Sarkans	Bezvadu zemfrekvenču skaļrunis ir gaidstāves režīmā, vai neizdevās izveidot savienojumu.
Izslēgts (Indikators nedeg)	Bezvadu basu apakšpastiprinātāja strāvas vads ir atvienots.


Pirmreizēja bezvadu basa apakšpastiprinātāja iestatīšana

1. Pievienojiet zemfrekvences reproduktoram strāvas vadu un iespraudiet to kontaktrozetē.
2. Ieslēdziet galveno ierīci: Atskaņotājs un bezvadu zemfrekvences reproduktors tiek **automātiski** savienoti.
   - Bezvadu zemfrekvences reproduktora aizmugurē esošais zaļais LED indikators iedegas.

Bezvadu basa apakšpastiprinātāju sadalīšana pa pāriem ar rokām

Ja savienojuma izveide nav pabeigta, uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa varat redzēt sarkanu LED lampiņu, un bezvadu zemfrekvences skaļrunis neatskaņo skaņu. Lai atrisinātu šo problēmu, izpildiet tālāk minētās norādes.

1. Nospiediet pogu **Pairing** bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.




   - Zaļā LED lampiņa bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē ātri mirgo.

2. Ieslēdziet galveno iekārtu.
3. Savienošana pārī ir pabeigta.
   - Bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē esošā zaļā LED lampiņa iedegas.

Piezīme

- Sakaru izveidei starp ierīci un zemfrekvenču skaļruni ir nepieciešamas dažas sekundes (vai arī tas var noritēt ilgāk).
- Jo ierīce un zemfrekvenču skaļrunis atrodas tuvāk viens otram, jo labāka skaņas kvalitāte. Ieteicams ierīci un zemfrekvenču skaļruni uzstādīt pēc iespējas tuvāk un izvairīties no šķēršļiem starp tiem.
  - Starp ierīci un skaļruni ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā šis bezvadu savienojums, piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāsns vai bezvadu LAN ierīce.
  - Lai izvairītos no bezvadu signāla traucējumiem, turiet skaņas stieni un zemfrekvenču skaļruni vismaz 1 m attālumā no citām ierīcēm (piem., bezvadu maršrutētāja, mikroviļņu krāsns utt.).




Savienojiet ar televizoru

Lūdzu, savienojiet šo ierīci un TV, izmantojot optisko digitālo kabeli vai HDMI kabeli, ņemot vērā TV stāvokli.

OPTISKĀ kabeļa izmantošana

1. Pievienojiet OPT. IN spraudni aparāta aizmugurē OPTICAL OUT spraudnim, kas atrodas uz TV, izmantojot optisko kabeli.



2. Izvēlieties ievades avotu kā OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

   Parasti, savienojot šo iekārtu ar televizoru, logā parādās uzraksts "OPT".

Piezīme

- Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.
- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci:
  TV iestatījumu izvēlne → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (Optiskais)]
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.
- Ja iekārtas savienojums ir izveidots, vienlaicīgi izmantojot OPTICAL un ARC, ARC signālam ir augsta prioritāte.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Ar savu TV tālvadības pulti varat kontrolēt atsevišķas šīs iekārtas funkcijas ar LG Sound Sync (LG Skaņas Sinhronizāciju). Tā ir saderīga ar LG TV, kuru atbalsta LG Sound Sync. Pārliecienieties, ka LG Sound Sync logo parādās Jūsu TV ekrānā.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas: Skaļums uz augšu/leju, klusums

Sīkāku informāciju par LG Sound Sync skatiet TV lietošanas pamācībā.


Atkarībā no Jūsu aprīkojuma iespējām, veiciet vienu no šādiem savienojumiem.

Piezīme

- Varat izmantot arī šīs iekārtas tālvadības pulti, lietojot LG Sound Sync. Ja atkal izmantojat TV tālvadības pulti, iekārta sinhronizējas ar TV.
- Ja savienojums neizdodas, pārbaudiet TV stāvokli un izslēdziet to.
- Pārbaudiet šīs iekārtas stāvokli un savienojumu zemāk norādītajos gadījumos, lietojot LG Sound Sync.
  - Iekārta ir izslēgta.
  - Funkcijas maiņa pret citu.
  - Optiskā kabeļa atvienošana.
  - Bezvadu savienojuma pārtraukšana, kas radies traucējumu vai attāluma dēļ.
- Šīs iekārtas izslēgšanās laiks atšķiras atkarībā no Jūsu TV, ja AUTO POWER funkciju iestatāt uz Ieslēgt.
- Informācija TV iestatījumu izvēlnē atšķiras atkarībā no jūsu TV ražotāja vai modeļa.

Vadu savienojums

1. Savienojiet LG TV ar iekārtu, izmantojot optisko kabeli.



2. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :
   TV iestatījumu izvēlne → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Optiskais)]
3. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot ⏻ uz tālvadības pults vai iekārtas.
4. Izvēlieties ievades avotu kā OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

   Jūs varat redzēt „LGOPT" displeja logā, ja notiek normāls savienojums starp iekārtu un TV.

Bezvadu savienojums

1. Ieslēdziet iekārtu, nospiežot ⏻ uz tālvadības pults vai iekārtas.
2. Izvēlieties ievades avotu kā LG TV, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.
3. Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci :
   TV iestatījumu izvēlne → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [LG Sound Sync [Bezvadu)]

   „PAIRED" parādīsies displeja logā uz aptuveni 3 sekundēm un tad jūs varēsiet redzēt „LG TV" displeja logā, ja savienojums starp šo iekārtu un TV būs normāls.


Piezīme

Ja izslēdzāt iekārtu, nospiežot ⏻ uz tālvadības pults vai iekārtas. LG Sound Sync (bezvadu) tiks atvienota. Lai atkal izmantotu šo funkciju, no jauna savienojiet televizoru un iekārtu.

HDMI kabeļa izmantošana

Ja savienojat šo ierīci un TV, kas atbalsta HDMI CEC un ARC (Automātiskais Atgriešanas Kanāls), varat baudīt TV skaņu caur šīs ierīces skaļruņiem nepievienojot optisko kabeli. Pārbaudot sava TV HDMI CEC/ARC funkciju, skatiet savu TV lietotāja rokasgrāmatu.

1. Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu iekārtas aizmugurē ar televizora HDMI ARC ligzdu, izmantojot HDMI kabeli.



2. Izvēlieties ievades avotu kā OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

   Parasti, savienojot šo iekārtu ar televizoru, logā parādās uzraksts "ARC".

Piezīme

- Jūs varat baudīt TV skaņu, izmantojot šīs ierīces skaļruņus. Dažiem TV modeļiem jāizvēlas ārējie skaļruņi TV izvēlnē. (Sīkākai informācijai skatiet TV lietošanas pamācību.)
- Iestatiet televizora skaņas izeju, lai klausītos skaņu caur šo ierīci:
  TV iestatījumu izvēlne → [Skaņa] → [Televizora skaņas izeja] → [Ārējais skaļrunis (HDMI ARC)]
- Atkarībā no jūsu LG TV modeļa televizorā var būt nepieciešams ieslēgt SIMPLINK funkciju.
- Televizora iestatījumu izvēlnes informācija var atšķirties atkarībā no jūsu televizora ražotāja vai modeļa.
- Atgriežoties pie ARC funkcijas no citas funkcijas, ievades avots jāizvēlas kā OPT/HDMI ARC. Iekārta automātiski pāriet uz ARC funkciju.

ARC (Automātiskais Atgriešanas Kanāls) funkcija

ARC funkcija ļauj HDMI televizoram pārraidīt audio signālu uz atskaņotāja HDMI OUT.

Lai izmantotu šo funkciju :

- Televizoram ir jāatbalsta HDMI-CEC un ARC funkcija, un HDMI-CEC un ARC ir jābūt ieslēgtiem.
- HDMI-CEC un ARC ieslēgšanas veids dažādiem televizoriem var būt atšķirīgs. Par ARC funkciju vairāk lasiet sava televizora lietošanas instrukcijā.
- Jums ir nepieciešams HDMI kabelis (Veids A, Liela ātruma HDMI™ kabelis ar Ethernet).
- Jums ir jāpievieno HDMI OUT uz iekārtas ar HDMI IN uz TV, kas atbalsta ARC funkciju, izmantojot HDMI kabeli.
- Pie katra televizora, kas atbalsta ARC, var pievienot tikai vienu skaņas plūsmu.

Kas ir SIMPLINK?

Dažas šīs ierīces funkcijas tiek kontrolētas ar TV tālvadības pulti, kad šī ierīce un LG TV ar SIMPLINK ir savienoti ar HDMI savienojumu.

Ar LG TV tālvadības pulti kontrolējamās funkcijas : Ieslēgšana/izslēgšana, skaņas pastiprināšana/klusināšana, skaņas izslēgšana u.c.

Lai iegūtu detalizētu informāciju par SIMPLINK funkciju, skatīt TV lietošanas instrukciju.

LG TV ar SIMPLINK funkciju ir augstāk parādītā firmas zīme.

Piezīme

- Atkarībā no iekārtas stāvokļa, dažas SIMPLINK darbības var neatbilst jūsu mērķim vai nedarboties
- Atkarībā no TV vai atskaņotāja, kas pievienots šai ierīcei, darbība SIMPLINK var atšķirties no jūsu ieceres.

Papildinformācija par HDMI pieslēgumu

- Pievienojot HDMI vai DVI saderīgu iekārtu, pārliecinieties par sekojošo :
  - Mēģiniet izslēgt gan pieslēgto HDMI/DVI iekārtu un šo atskaņotāju. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI ierīci un vēl pēc 30 sekundēm ieslēdziet atskaņotāju.
  - Pieslēgtās iekārtas video ieeja ir pareizi noregulēta darbam ar šo iekārtu.
  - Pievienotā ierīce ir saderīga ar 720 x 576p (vai 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai 1920 x 1080p video ievade.
- Ne visas ar HDCP atbalstošās HDMI vai DVI ierīces darbosies kopā ar šo atskaņotāju.
  - Ja iekārta nav savietojama ar HDCP, precīzu attēlu iegūt neizdosies.


Piezīme

- Ja pieslēgtā HDMI ierīce nepieņem audio signālu no šī atskaņotāja, HDMI ierīces atskaņotā skaņa var būt izkropļota vai arī vispār nebūt dzirdama.
- Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma izveidošanas, var rasties traucējumi. Lai šādu problēmu atrisinātu, izslēdziet iekārtu un ieslēdziet vēlreiz.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav verificēts, televizora ekrāns būs melns. Šādos gadījumos pārbaudiet HDMI pieslēgumu vai atvienojiet HDMI kabeli.
- Ja ir dzirdams troksnis vai ir redzamas melnas līnijas ekrānā, lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli (parastos apstākļos tā garums nedrīkst pārsniegt 4,5 m(15 ft).
- HDMI IN režīmā nevar mainīt video izšķirtspēju. Nomainiet pievienotā komponenta videosignāla izšķirtspēju.
- Ja tad, kad jūsu personālais dators ir pievienots HDMI IEEJAS ligzdai, video izejas signāls ir anormāls, nomainiet sava personālā datora izšķirtspēju uz 576p (vai 480p), 720p, 1080i vai 1080p.

HDMI kabeļu kontrolsaraksts

Daži HDMI kabeļi neatbalsta ARC funkciju, skaņas izeja var radīt problēmas.

Ja, savienojot šo ierīci un TV, nav skaņas vai skaņa raustās un ir trokšņi, tad tā ir problēma ar HDMI kabeli. Tāpēc, savienojot šo ierīci un TV, pārbaudiet, vai tas ir Type A, High speed HDMI™ Cable with Ethernet.



Pievienošana, izmantojot HDMI kabeli

TV Lai pilnībā izbaudītu raidkanāla audio sistēmas sniegtās iespējas, izmantojot HDMI kabeli, jūsu televizoram ir jāatbalsta jaunākās HDMI funkcijas (HDMI CEC[1)]/ARC (Automātiskais Atgriešanas Kanāls)). Ja jūsu televizors neatbalsta šīs HDMI funkcijas, lai izbaudītu televīzijas kanālu skaņu, šī audio sistēma ir jāpievieno televizoram, HDMI kabeļa vietā izmantojot optisko kabeli.

1) HDMI CEC (Augstas izšķirtspējas multivides interfeisu patērētāju elektronikas pārbaude)

CEC (Consumer Electronics Control) ir HDMI funkcija, kas ļauj lietotājam, lietojot vienu no ierīču tālvadības pultīm, pārvaldīt un vadīt ierīces, kurās ir aktivizēta CEC funkcija un kuras ir pievienotas, izmantojot HDMI kabeli.

※ CEC preču zīmes ir SimpLink (LG) , Anynet+ (Samsung), BRAVIA Sync/ Link (Sony), EasyLink (Philips), EZ-Sync/ VIERA Link (Panasonic) u.c.


Izvēles aprīkojuma pieslēgšana

HDMI pieslēgums

Caur HDMI savienojumu jūs varat baudīt skaņu un attēlu ārējā ierīcē.

Lai klausītos tikai skaņu

Jūs varat klausīties skaņu no pieslēgtās ārējās ierīces.




Blu-ray disku atskaņotājam, DVD atskaņotājam utt.

1. Pievienojiet HDMI IN spraudni iekārtas aizmugurē HDMI OUT spraudnim uz audio ierīces, tādas kā Blu-ray disku atskaņotājs, DVD atskaņotājs utt.
2. Izvēlieties ievades avotu kā HDMI, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Lai klausītos un skatītos

Jūs varat gan klausīties, gan skatīties attēlu no pievienotās ārējās ierīces.




1. Pievienojiet aparatūras aizmugurē esošo HDMI IN spraudni ārējās ierīces, piemēram, Blu-ray diska atskaņotāja, disku atskaņotāja, DVD atskaņotāja un citu ierīču, HDMI OUT spraudnim.
2. Savienojiet HDMI OUT (TV ARC) ligzdu iekārtas aizmugurē ar televizora HDMI IN ligzdu.
3. Izvēlieties ievades avotu kā HDMI, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Piezīme

- Kad šī ierīce ir izslēgta, audio un video signālu nav iespējams pārraidīt.
- HDMI OUT (TV ARC) ligzda paredzēta savienošanai ar televizoru. Arī tad, ja izmantojot HDMI kabeli, iekārtai tiek pievadīts daudzkanālu saturs, iekārta uz televizoru var izvadīt tikai 2 kanālus.

OPTICAL IN savienojums

Pievienojiet ārējās ierīces optisko izvades spraudni OPTICAL IN spraudnim.



1. Pievienojiet OPTICAL IN spraudni, kas atrodas aparāta aizmugurē, TV (vai digitālās ierīces utml.) optiskajam izvades spraudnim.
2. Izvēlieties ievades avotu kā OPT/HDMI ARC, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

   Parasti, savienojot šo iekārtu ar televizoru, logā parādās uzraksts "OPT".

Piezīme

Pirms optiskā kabeļa pievienošanas, pārliecinieties, ka ir noņemts kontaktdakšas aizsargapvalks, ja jūsu kabelim tāds ir.


Uzmanību

Ja optiskais kabelis nav pievienots pareizajā virzienā, tas var izraisīt optiskā ligzda bojājumus.



<O> <X>

PĀRVIETOJAMAIS savienojums




Mūzikas klausīšanās no portatīvās iekārtās

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Pievienojiet pārnēsājamo atskaņotāju iekārtas PĀRVIETOJAMAJAM savienotājam, izmantojot 3,5 mm stereo kabeli.
2. Izvēlieties ievades avotu kā PORT. (portatīvas ierīces ievade), atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.
3. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

USB savienojums

Ierīces labajā pusē esošajai USB pieslēgvietai pievienojiet USB atmiņas ierīci.



Piezīme

Ja ar ierīci ir savienots HDMI kabelis, USB ierīces ievietošana var būt ierobežota atkarībā no tās formas.

Detalizētāku informāciju par failu atskaņošanu, izmantojot USB, skatiet 23. lpp.

USB ierīces atvienošana no aparāta.

1. Izvēlieties citu funkciju/režīmu.
2. Atvienojiet USB ierīci no aparāta.

Saderīgas USB ierīces

- MP3 atskaņotājs : Flash tipa MP3 atskaņotājs.
- USB Flash Drive : Ierīces, kas atbalsta USB2.0.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta dažas USB ierīces.

Prasības attiecībā uz USB ierīci

- Netiek atbalstītas ierīces, kurām, pievienojot tās datoram, nepieciešams instalēt papildu programmatūru.
- Neatvienojiet USB ierīci, kamēr tā darbojas.
- Lielas jaudas USB ierīces pārmeklēšanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes.
- Lai novērstu datu zudumu, veiciet visu datu kopēšanu.
- Šī iekārta atpazīst līdz 2000 failiem.
- Iekārtas USB pieslēgvieta navar būt savienota ar PC. Iekārtu nevar izmantot kā uzglabāšanas iekārtu.
- exFAT failu sistēma netiek atbalstīta šajā iekārtā. (Ir pieejamas FAT16/FAT32/NTFS sistēmas.)
- Atkarībā no dažām ierīcēm var būt neiespējams atpazīt uz iekārtas sekojošo.
  - Ārējo HDD
  - Kartes nolasītāji
  - Slēgtās ierīces
  - Cietā tipa USB ierīces
  - USB centrmezgls
  - USB pagarinātāja kabeļa izmantošana
  - iPhone/iPod/iPad
  - Android ierīce

Spēlējamais fails

Diskretizācijas frekvence

MP3 : diapazonā no 32 līdz 48 kHz
WMA : diapazonā no 32 līdz 48 kHz
OGG : diapazonā no 32 līdz 48 kHz
FLAC : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz un 192 kHz (16 bit/ 24 bit)
WAV : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz un 192 kHz (16 bit/ 24 bit)


Bitu pārraides ātrums

MP3 : diapazonā no 80 līdz 320 kb/s
WMA : diapazonā no 56 līdz 128 kb/s
OGG : diapazonā no 64 līdz 500 kb/s

- Maksimālais failu daudzums : Ne vairāk par 2000
- Maksimālais direktoriju skaits: ne vairāk par 200
- DRM(Digital rights management) aizsargāts fails nevar tikt atskaņots uz šīs ierīces.
- Video failus, USB atmiņas ierīcē nevar atskaņot.
- Atkarībā no USB ierīces veiktspējas atskaņošana var nedarboties pareizi.

Piezīme

- Mapes un faili USB iekārtā tiek identificēti kā norādīts zemāk.



- Ja mapē nav failu, šī mape netiek rādīta.
- Faili pa vienam tiks atskaņoti no faila ♪① līdz failam ♪⑩.
- Faili tiks atskaņoti secībā, kādā tie ierakstīti, un tā var atšķirties atkarībā no ieraksta apstākļiem.
- Šī iekārta var attēlot failu vai mapju nosaukumus, kuros ir cipari un latīņu alfabēta burti.
- *ROOT: pirmais ekrāns, kas tiek uzrādīts, kad dators konstatē pievienotu USB, ir „ROOT".

Pamatdarbības

USB darbība

1. Pievienojiet USB ierīci pie USB pieslēgvietas.
2. Izvēlieties ievades avotu kā USB, atkārtoti nospiežot pogu **F** uz tālvadības pults vai iekārtas.

Kam	Dariet šādi
Atskaņošana	Nospiediet ▶II.
Pauze	Atskaņošanas laikā nospiediet ▶II.
Pāriet uz nākamo/ iepriekšējo celiņu/failu	Atskaņošanas laikā nospiediet tālvadības pults pogu ▶▶I, lai pārietu uz nākamo failu. Atskaņojot mazāk par 2 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu I◀◀ vai ierīces pogu, lai pārietu uz iepriekšējo failu. Atskaņojot mazāk par 3 sekundēm, nospiediet tālvadības pults pogu I◀◀ vai ierīces pogu, lai pārietu uz sākuma failu.
Sadaļas meklēšana celiņa ietvaros	Atskaņošanas laikā piespiediet un turiet I◀◀/▶▶I un atlaidiet to vietā, no kuras vēlaties klausīties.
Atskaņojiet atkārtoti vai nejauši	Nospiediet atkārtoti **REPEAT** ouz tālvadības pults, displejs mainīsies sekojošā kārtībā: OFF → ONE → FOLDER → ALL → SHUFFLE.
Meklēt mapi	Nospiediet tālvadības pults pogu **FOLDER** +/—.
Turpināt atskaņošanu	Ierīcē tiek saglabātā pašreiz atskaņotā dziesma, kas tiek atskaņota pirms funkcijas maiņas vai ierīces izslēgšanas.

Piezīme

- Atsākšanas vietu var dzēst, kad tiek atvienots strāvas vads vai USB ierīce tiek noņemta no aparatūras.
- Atkārtota atskaņošana/atskaņošana nejaušā secībā darbojas kā aprakstīts tālāk.

Displejā	Apraksts
OFF	Atskaņo USB iekārtā esošās dziesmas konkrētā secībā.
ONE	Atskaņo vienu dziesmu atkārtoti.
FOLDER	Atskaņo mapē esošās dziesmas atkārtoti.
ALL	Atskaņo visas USB iekārtā esošās dziesmas atkārtoti.
SHUFFLE	Atskaņo visas dziesmas nejaušā secībā un aptur atskaņošanu.

Citas darbības

AV sinhronizācija

Saņemot audio signālus no televizora, skaņa un attēls var nesakrist. Tādā gadījumā šī funkcija var novērst šo nobīdi.

1. Nospiediet **AV SYNC**.
2. Izmantojiet ⏮/⏭, lai rullētu uz augšu un uz leju atlikto daudzumu, kuru jūs varat uzstādīt kaut kur starp 0 un 300 ms.

Piezīme

- Šī funkcija nedarbojas, izmantojot USB funkciju.
- Aiztures laiku iespējams koriģēt pa 10 ms.

Skaņas izslēgšana uz laiku

Piespiediet 🔇(Klusums) lai izslēgtu iekārtu.

Varat izslēgt ierīces skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruņa zvanu; tad displeja logā tiek parādīts „MUTE".

Lai atceltu to, piespiediet 🔇(Klusums) uz tālvadības pults vēlreiz vai izmainiet skaļuma līmeni.

Automātisks displeja gaismmainis

Logs tiks automātiski aptumšots, ja 15 sekundes netiks veiktas darbības ar jebkuru no taustiņiem.

Nospiežot jebkuru pogu, logs tiks izgaismots.

TV tālvadības pults izmantošana

Jūs varat kontrolēt dažas šīs iekārtas funkcijas ar sava TV tālvadības pulti, arī cita ražotāja produktu. Kontrolējamās funkcijas ir skaņas pastiprināšana/klusināšana un skaņas izslēgšana.

Nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet pogu **AV SYNC** uz tālvadības pults.
Parādās „ON - TV REMOTE" un jūs varat kontrolēt šo iekārtu ar sava TV tālvadības pulti.

Lai pārbaudītu šīs funkcijas statusu, nospiediet un turiet pogu **AV SYNC**.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un turiet pogu **AV SYNC** un, kamēr ritošajā joslā ir redzams uzraksts „ON - TV REMOTE", nospiediet to vēlreiz.

Piezīme

- Atbalstītie TV zīmoli

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Pārliecinieties, ka jūsu TV skaņas izeja ir iestatīta uz [Ārējais skaļrunis].
- Atkarībā no tālvadības pults šī funkcija var nedarboties labi.
- Šī funkcija nedarbojas LG TV maģiskajā tālvadības pultī.
- Šī funkcija var nedarboties labi, kad dažas no TV vadības funkcijām, piemēram, CEC, SIMPLINK un LG Sound Sync, ir iestatītas uz IESLĒGTS.

Barošanas sprieguma automātiska izslēgšana

Iekārta pati izslēdzas elektroenerģijas taupīšanas nolūkā, ja galvenā iekārta nav savienota ar ārējo ierīci un 15 minūtes netiek izmantota.

Šī iekārta izslēdzas arī pēc sešām stundām, ja galvenā iekārta ir savienota ar citu ierīci, izmantojot analogo ievadi (piem., portatīvu ierīci utt.).

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Iestatiet funkciju AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS IESLĒGTA/IZSLĒGTA uz „izslēgta" un izslēdziet iekārtu.

AUTO POWER (Ieslēgt/Izslēgt)

Šo ierīci automātiski ieslēdz ar ievades strāvas avotu: Optical, LG TV vai **Bluetooth**.

Ieslēdzot šai ierīcei pievienotu televizoru vai ārēju ierīci, ierīce atpazīst ievades signālu un atlasa atbilstošo funkciju. Jūs no ierīces varat sadzirdēt skaņu.

Mēģinot pievienot jūsu **Bluetooth** iekārtu, šī ierīce ieslēdzas un savienojas ar jūsu **Bluetooth** iekārtu.

Šī funkcija tiek ieslēgta vai izslēgta vienmēr, kad nospiežat **AUTO POWER**.

Piezīme

- Pēc tam kad ierīce ir tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no televizora, kas savienots ar LG Sound Sync (Optisko/Bezvadu).
- Pēc tam, kad ierīce tikusi ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, tā automātiski tiks izslēgta, ja noteiktā laikā nesaņems signālu no ārējās ierīces.
- Ja jūs ierīci izslēdzat tieši, tā nevar tikt automātiski ieslēgta ar AUTO POWER funkciju. Tomēr, ierīce var tikt ieslēgta ar AUTO POWER funkciju, kad optiskais signāls pienāk pēc 5 sekundēm bez signāla.
- Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
- Ja pārtrauksiet šīs iekārtas **Bluetooth** savienojumu, dažas **Bluetooth** ierīces turpinās mēģināt izveidot savienojumu ar iekārtu. Tādēļ ir ieteicams pārtraukt savienojumu, pirms izslēdzat iekārtu.
- Ja jūs gribat izmantot AUTO POWER, SIMPLINK ir jāizslēdz. Tas aizņem aptuveni 30 sekundes, lai ieslēgtu un izslēgtu SIMPLINK.
- Kad jūs pirmo reizi ieslēdzat šo iekārtu, funkcijas Automātiskās ieslēgšanās statuss ir „ieslēgts".
- Lai varētu izmantot šo funkciju, galvenajai ierīcei jābūt reģistrētai **Bluetooth** iekārtas pārī savienoto iekārtu sarakstā.
- Jūs varat iestatīt AUTO POWER funkciju tikai tad, kas šī ierīce ir ieslēgta.

Automātiskā izslēgšanās

Šī ierīce atpazīst tādus ievades signālus kā optiskais, **Bluetooth**, LG TV un portatīvais un automātiski maina atbilstošo funkciju.

Ienākot optiskam signālam

Ieslēdzot šai ierīcei ar optisku kabeli pieslēgtu ārēju ierīci, šī ierīce nomaina funkciju uz optisku funkciju. Jūs varat no ierīces dzirdēt skaņu.

Mēģinot pieslēgt BLUETOOTH ierīci

Mēģinot pieslēgt šai ierīcei **Bluetooth** ierīci, tiek atlasīta **Bluetooth** funkcija. Atskaņojiet mūziku uz **Bluetooth** ierīces.

Kad pienāk LG TV signāls

Kad jūs ieslēdzat savu LG TV, kas ir pievienots ar LG Sound Sync (bezvadu savienojumu), iekārta nomaina funkciju uz LG TV. Jūs no sava TV dzirdēsiet skaņas signālu.

Pievienojot portatīvo ierīci

Kad pievienojat portatīvo ierīci, izmantojot portatīvās ierīces kabeli, šī ierīce maina funkciju uz Portatīvo.

Piezīme

- Lai nomainītu funkciju uz optisku funkciju, nepieciešams, lai 5 sekundes nebūtu signāla.
- Šī iekārta nemaina funkciju uz optisko, ja pievienotajam TV, Blu-ray disku atskaņotājam, televizora pierīcei vai tamlīdzīgai ierīcei ir ieslēgts SIMPLINK savienojums vai ja ir ieslēgta ierīce, kas atbalsta CEC savienojumu.
- Ja vēlaties izmantot automātisko funkciju maiņu, SIMPLINK ir jāizslēdz. SIMPLINK izslēgšana aizņem aptuveni 30 sekundes.
- Ja ir iestatīta **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkcija, **Bluetooth** savienojums ir pieejams tikai **Bluetooth** un LG TV funkcijai. (Skatiet 28. lpp.)

Ātrais starts

Šī ierīce var atrasties gaidīšanas režīmā ar zemu strāvas patēriņu, tā samazinot sāknēšanas laiku nākošajā iekārtas ieslēgšanas reizē.

Lai ieslēgtu šo funkciju, piespiediet ⏻ taustiņu 3 sekundes, ierīcei ir jābūt ieslēgtai.

Displejā tiek atainots "ON - Q. START"

Lai izslēgtu šo funkciju, piespiediet ⏻ taustiņu 3 sekundes, ierīcei ir jābūt ieslēgtai.

Displejā tiek atainots "OFF - Q. START"

Ievērojiet

- Ja Ātrā starta funkcija ir iestatīta un nejauši tiek pārtraukta maiņstrāvas (AC) padeve, Ātrā stara funkcija tiek aktivizēta pēc ierīces vienreizējas ieslēgšanas un izslēgšanas.
- Ja ātrā starta funkcija ir iestatīta, strāvas patēriņš būs lielāks, nekā tad, ja Ātrā starta funkcija nav ieslēgta.
- Šī funkcija atkarībā no modeļa var nebūt.

Izmantojot BLUETOOTH® tehnoloģiju

Par BLUETOOTH tehnoloģiju

Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija neliela diapazona savienojumam.

Skaņa var tikt pārtraukta, ja ir citu elektronisko viļņu traucējumi, kas darbojas tajā pašā frekvencē vai ja jūs izveidojat savienojumu ar **Bluetooth** ierīcēm netālu, citās istabās.

Atsevišķu ierīču savienošana, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ir pieejama par brīvu. Mobilo tālruni, kas atbalsta **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, var lietot, izmantojot Cascade, ja šis savienojums tiek izveidots, izmantojot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju.

- Pieejamās ierīces : Viedtālrunis, MP3 atskaņotājs, piezīmjdators utt.
- Versija: 4.0
- Kodeks: SBC

BLUETOOTH profili

Lai varētu lietot **Bluetooth** bezvadu tehnoloģiju, ierīcēm ir nepieciešama spēja interpretēt noteiktus profilus. Šī ierīce ir saderīga ar tālāk minēto profilu.

A2DP (Papildu Audio Izplatīšanas Profils)

Klausoties BLUETOOTH ierīcēs uzglabāto mūziku

Savienojot pārī ierīci ar BLUETOOTH ierīci

Pirms ierīču savienošanas pārī ieslēdziet **Bluetooth** funkciju savai **Bluetooth** ierīcei. Skatīt **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju. Savienošana pārī ir jāveic tikai vienu reizi un vēlāk nav jāatkārto.

1. Atlasiet BT (**Bluetooth**) ievades avotu, atkārtoti nospiežot **F** pogu.
   "BT" → "READY" pēc kārtas parādās ekrānā.
2. Izmantojot **Bluetooth** ierīci, veiciet savienošanu pārī. Veicot šī aparāta meklēšanu ar **Bluetooth** ierīci, ierīces displejā parādās atrasto **Bluetooth** ierīču saraksts, kura saturs ir atkarīgs no **Bluetooth** ierīces veida. Jūsu aparāts tiek uzrādīts kā „LG SJ5 (XX)/LG SJ5B (XX)".

Piezīme

- XX ir **Bluetooth** adreses pēdējās divas zīmes. Piemēram, ja jūsu ierīcei ir **Bluetooth** adrese, kā piemēram 9C:02:98:4A:F7:**08**, jūs redzēsiet „LG SJ5 (**08**)/LG SJ5B (**08**)" jūsu **Bluetooth** ierīcē.
- Dažādām **Bluetooth** ierīcēm var būt nepieciešama savienošana pārī atšķirīgā veidā. Ievadiet PIN kodu (0000) ja nepieciešams.

3. Kad šī ierīce ir veiksmīgi savienota ar jūsu **Bluetooth** ierīci, displeja logā pēc kārtas parādās "PAIRED" → jūsu ierīces nosaukums → "BT".

Piezīme

- Ja iekārtas ekrānā nav iespējams attēlot ierīces nosaukumu, parādīsies „_".
- Lai pārbaudītu pievienotās ierīces nosaukumu, tālvadības pultī spiediet un turiet nospiestu REPEAT. Parādās pēdējā izmantotā ierīce.

4. Klausīties mūziku.
Lai atskaņotu mūziku, kas glabājas **Bluetooth** ierīcē, skatiet **Bluetooth** ierīces lietošanas instrukciju.

Piezīme

- Izmantojot **Bluetooth** tehnoloģiju, jums ir jāizveido savienojums starp ierīci un **Bluetooth** ierīci cik tuvu iespējams un jāsaglabā attālums.
Tomēr tā var labi nedarboties zemāk aprakstītajā gadījumā :
  - Starp ierīci un **Bluetooth** ierīci ir šķērslis.
  - Tuvumā ir ierīce, kura izmanto tādu pašu frekvenci kā **Bluetooth** tehnoloģija, kā piemēram, medicīniskais aprīkojums, mikroviļņu krāns vai bezvadu LAN ierīce.
- Jums atkārtoti jāsavieno sava **Bluetooth** ierīce ar šo iekārtu, kad to restartējat.
- Ja savienojumu traucē citas elektroierīces viļņi, var tikt traucēta skaņa.
- Savienošana pārī iespējama tikai ar vienu **Bluetooth** ierīci, savienošana pārī ar vairākām ierīcēm netiek atbalstīta.
- Atkarībā no ierīces veida, pastāv iespēja, ka nevarat izmantot **Bluetooth** funkciju.
- Jūs varat baudīt **Bluetooth** funkciju, izmantojot tālruni, MP3, portatīvo datoru, u.c.
- Jo tālāk ierīce atrodas no **Bluetooth** ierīces, jo sliktāka paliek skaņas kvalitāte.

Piezīme

- **Bluetooth** savienojums tiks atvienots, kad ierīce tiek izslēgta vai kad **Bluetooth** ierīce atrodas pārāk tālu no ierīces.
- Kad **Bluetooth** savienojums ir atvienots, no jauna savienojiet **Bluetooth** ierīci ar ierīci.
- Kad nav izveidots **Bluetooth** savienojums, displejā ir redzams uzraksts „READY".
- Pievienojot **Bluetooth** ierīci (iOS ierīci u.c.) šai iekārtai vai darbojoties ar ierīci, ir iespējams sinhronizēt skaļuma līmeni.
- Jūs vara kontrolēt Bluetooth ierīci, izmantojot tālvadības pults ⏮ / ⏭ (pārlekt) un ⏯ (atskaņot/pauze) pogas.
- Pēc **Bluetooth** ierīces savienošanas izvēloties citu funkciju, **Bluetooth** savienojums tiek pārtraukts. Atgriežoties pie **Bluetooth** funkcijas, **Bluetooth** savienojums tiek izveidots automātiski.

BLUETOOTH savienojuma bloķēšana (BT bloķēšana)

Jūs varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu uz tikai BT (**Bluetooth**) un LG TV funkciju, lai izvairītos no nejauša **Bluetooth** savienojuma.

Lai ieslēgtu šo funkciju, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu **AUTO POWER** uz tālvadības pults, izmantojot BT (**Bluetooth**) funkciju, un nospiediet to vēlreiz, kad parādās "OFF - BT LOCK". Tad varat ierobežot **Bluetooth** savienojumu.

Lai izslēgtu šo funkciju, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet nospiestu **AUTO POWER** uz tālvadības pults, izmantojot BT (**Bluetooth**) funkciju, un nospiediet to vēlreiz, kad parādās "ON - BT LOCK".

Piezīme

Šis skaņu panelis ieslēdzas ar Auto Power funkciju arī tad, ja ir ieslēgta **Bluetooth** savienojuma bloķēšana.

BLUETOOTH lietojumprogrammas lietošana

Piezīme

- Lai izmantotu lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth" ar šo ierīci, ir jābūt pieejamai Android OS.
- Instalējot 3G/4G savienojuma apstākļos, var tikt piemērota papildu maksa par datu lietošanu atbilstoši jūsu ierīces datu plānam.

Par lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth"

Lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth" papildina ierīces funkciju klāstu.

Lai varētu izmantot vairāk funkciju, ieteicams lejupielādēt un instalēt bezmaksas lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth".

Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth" instalēšana BLUETOOTH ierīcē

Pastāv divi veidi, kā instalēt aplikāciju „Music Flow Bluetooth" Jūsu **Bluetooth** iekārtā.

Instalējiet aplikāciju „Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu

1. Instalējiet lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth", izmantojot QR kodu. Ar skenēšanas programmatūru veiciet QR koda skenēšanu.
2. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir skenēšanas lietojumprogramma. Ja nav, lejupielādējiet to pakalpojumā „Google Android Market (Google Play Store)".
- Atkarībā no reģiona QR kods var nedarboties.

Lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth" instalēšana no pakalpojuma „Google Android Market (Google Play Store)"

1. Pieskarieties ikonai „Google Android Market (Google Play Store)".
2. Meklēšanas joslā ievadiet „Music Flow Bluetooth" un veiciet meklēšanu.
3. Meklēšanas rezultātu sarakstā atrodiet un pieskarieties „Music Flow Bluetooth", lai uzsāktu **Bluetooth** lietojumprogrammas lejupielādi.
4. Lai veiktu instalēšanu, pieskarieties ikonai.
5. Lai lejupielādētu, pieskarieties ikonai.

Piezīme

- Pārliecinieties, vai **Bluetooth** ierīcē ir izveidots interneta savienojums.
- Pārbaudiet, vai **Bluetooth** ierīcē ir pieejams pakalpojums „Google Android Market (Google Play Store)".

BLUETOOTH aktivizēšana ar lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth"

Lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth" palīdz savienot jūsu **Bluetooth** ierīci ar šo iekārtu.

1. Sākumekrānā pieskarieties lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth" ikonai, lai atvērtu lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth", un atveriet galveno izvēlni.
2. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas par ierīces darbu, nospiediet uz [iestatīšana] un izvēlieties [palīdzība].

Piezīme

- Aplikācija „Music Flow Bluetooth" būs pieejama šādā programmatūras versijā;
  - Android operētājsistēma: Ver 4.0.3 (vai jaunāka)
- Ja šim nolūkam izmantojat lietojumprogrammu „Music Flow Bluetooth", ir iespējamas dažas lietojumprogrammas „Music Flow Bluetooth" un piegādātās tālvadības pults neatbilstības. Lietojiet piegādāto tālvadības pulti pēc vajadzības.
- Iespējams, ka lietojumprogramma „Music Flow Bluetooth" nedarbosies ar dažām **Bluetooth** ierīcēm.
- Pēc aplikācijas „Music Flow Bluetooth" savienojuma izveides būs iespējams klausīties jūsu iekārtā esošo mūziku. Šajā gadījumā veiciet pieslēgšanas procedūru vēlreiz.
- Ja jūs izmantojat citas aplikācijas vai „Music Flow Bluetooth" aplikācijas lietošanas laikā izmainiet savas **Bluetooth** ierīces iestatījumus, „Music Flow Bluetooth" aplikācija varētu darboties nepareizi.
- Ja „Music Flow Bluetooth" aplikācija darbojas nepareizi, pārbaudiet savu **Bluetooth** ierīci un „Music Flow Bluetooth" aplikācijas pieslēgumu un pēc tam mēģiniet vēlreiz.
- Atkarībā no viedtālruņa operētājsistēmas „Music Flow Bluetooth" darbībā ir dažas atšķirības.
- Pat ja **Bluetooth** savienojums ir atslēgts, jūs varat izmantot lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth", kad nomainât funkciju.
- Varat lietot šīs ierīces papildfunkcijas, izmantojot lietojumprogrammu "Music Flow Bluetooth."
- "Music Flow Bluetooth" lietojumprogrammas piedāvātās papildu funkcijas var nedarboties atkarībā no attāluma starp šo ierīci un **Bluetooth** ierīci un bezvadu savienojuma stāvokļa.

Skaņas noregulēšana

Skaņas efekta iestatīšana

Šai sistēmai ir daudz iepriekš iestatītu visaptverošo skaņas lauku. Varat atlasīt nepieciešamo skaņas režīmu, izmantojot **SOUND EFFECT**.

Uzrādītie ekvalaizera elementi var atšķirties atkarībā no skaņas avotiem un skaņas efektiem.

Displejā	Apraksts
ASC (Adaptīvā skaņas kontrole)	Analizē ievades skaņas īpašības un nodrošina satura skaņas optimizāciju reāllaika režīmā.
BASS BLAST	Pastiprina diskanta, basa un telpiskās skaņas efektus.
STANDARD	Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
CINEMA	Jūs varat baudīt visaptverošāku un kinematogrāfiskāku skaņu.

Piezīme

- Dažos skaņas efektu režīmos ar dažiem skaļruņiem nav augstas skaņas vai zemas skaņas.
  Tas ir atkarīgs no skaņas režīma un audio avota, tas nenorāda uz defektu.
- Pēc ieejas pārslēgšanas jums var būt atkārtoti jāiestata skaņas efektu režīms, reizēm arī pēc skaņas faila nomainīšanas.
- Skaņas efektu secība var atšķirties atkarībā no reģiona.

Automātiski noregulē skaļuma līmeni

Šī iekārta atbalsta auto skaļuma funkciju, kas automātiski noregulē skaļuma līmeni.

Ja izejas skaņa ir pārāk skaļa vai pārāk zema, nospiediet **AUTO VOL** uz tālvadības pults. Tā jūs varat klausīties skaņu atbilstošā līmenī.

Lai atceltu šo funkciju, nospiediet šo pogu atkal.

Zemfrekvences reproduktora/ diskanta/basu regulēšana

Jūs pēc savas vēlēšanās varat noregulēt diskanta (Treble), basa (Bass) un sabvūfera (Sub-woofer) skaņas līmeni.

TRE (diskants) /BAS (basi) : - no 5 dB līdz 5 dB

WF (Sabvūfers) : - no 15 dB līdz 6 dB

1. Vairākas reizes nospiediet pogu, lai izvēlētos WF (zemfrekvences reproduktoru), TRE (diskantu) vai BAS (basus).
2. Nospiediet **VOL +/—**, lai noregulētu skaņas līmeni.

Nakts režīms

Šī funkcija ir noderīga, kad vēlaties vēlu vakarā klusām skatīties filmas. Ieslēdziet nakts režīmu, lai samazinātu skaņas intensitāti un uzlabotu skaņu smalkumu un maigumu.

Uz tālvadības pults nospiediet pogu .
Tā jūs varat aktivizēt Nakts režīmu.
Lai to atceltu, vēlreiz nospiediet pogu .

Traucējumu novēršana

Vispārēji

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Iekārta nedarbojas kā nākas.	• Izslēdziet iekārtu un savienoto ārējo ierīci (TV, zemfrekvences skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un ieslēdziet vēlreiz. • Atvienojiet šīs iekārtas strāvas kabeli un pievienoto ārējo iekārtu (televizoru, zemo frekvenču skaļruni, DVD atskaņotāju, pastiprinātāju utt.) un vēlreiz mēģiniet izveidot savienojumu. • Kad ierīce tiek izslēgta, iepriekšējie iestatījumi var nesaglabāties.
Nav strāvas	• Strāvas vads nav iesprauzts kontaktligzdā. Pievienojiet strāvas vadu kontaktligzdai. • Pārbaudiet, vai nav pārtrūkusi elektrības padeve. Pārbaudiet strāvas padevi tīklā, ieslēdzot citas elektroniskās ierīces.
Nav skaņas	• Ir izvēlēts nepareizs ievades avots. Pārbaudiet ievades avotu un pārbaudiet pareizo ievades avotu. • Skaņas klusināšanas funkcija ir aktivizēta. Nospiediet (Klusums) vai noregulējiet skaņas līmeni, lai atceltu klusināšanas funkciju. • Izmantojot savienojumu ar ārēju iekārtu (televizora pierīci, **Bluetooth** iekārtu utt.), noregulējiet iekārtas skaļuma līmeni.
Nav zemfrekvenču skaņas	• Zemfrekvenču skaļruņa strāvas vads nav pievienots. Stingri ievietojiet strāvas vada kontaktdakšu sienas kontaktligzdā. • Pārtrūcis iekārtas pieslēgums zemfrekvenču skaļrunim. Izveidojiet ierīces zemfrekvenču skaļruņa savienojumu. (Skatiet 12. lpp.)
Tālvadības pults nedarbojas pareizi.	• Tālvadības pults ir pārāk tālu no iekārtas. Strādājiet ar tālvadības pulti aptuveni 7 m ietvaros. • Starp tālvadības pulti un ierīci ir šķērslis. Noņemiet šķērsli. • Baterijas tālvadības pultī ir izlādējušās. Nomainiet baterijas.
Nedarbojas funkcija AUTO POWER.	• Pārbaudiet ārējās ierīces, piemēram, televizora, DVD/Blu-Ray atskaņotāja vai **Bluetooth** ierīces pieslēgumu. • Pārbaudiet SIMPLINK stāvokli savā LG TV un izslēdziet SIMPLINK. • Atkarībā no savienotās ierīces šī funkcija var nedarboties
LG Sound Sync nedarbojas.	• Pārbaudiet, vai jūsu LG televizors atbalsta LG Sound Sync. • Pārbaudiet LG Sound Sync (Optiskais vai bezvadu) savienojumu. • Pārbaudiet jūsu televizora un šīs ierīces skaņas iestatījumus.

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Iekārta netiek savienota ar **Bluetooth** ierīci.	• Izslēdziet **Bluetooth** savienojuma bloķēšanas funkciju. (Skatiet 28. lpp.)
Kad jums šķiet, ka ierīces izvades skaļums ir pārāk kluss.	Pārbaudiet zemāk esošo informāciju un pielāgojiet tai ierīci. • Ar TV pieslēgto skaņas joslu, izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu TV izvēlnē no [PCM] uz [AUTO] vai [BITSTREAM]. • Ja skaļrunis pieslēgts atskaņotājam, tā izvēlnē izmainiet AUDIO DIGITAL OUT iestatījumu no [PCM] uz [PRIMARY PASS-THROUGH] vai [BITSTREAM]. • Mainiet audio DRC iestatījumu savienotās ierīces iestatīšanas izvēlnē uz stāvokli [OFF]. • Pārliecinieties, vai nav ieslēgts (On) nakts režīms (Night Mode). Izslēdziet (Turn [OFF]) nakts režīmu.

Piezīmes izmantošanai bezvadu režīmā

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Bezvadu režīmā šai ierīcei var rasties traucējumi.	• Vāja signāla rajonā bezvadu režīms var darboties ar traucējumiem. • Lūdzu, uzstādiet ierīci pietiekami tuvu bezvadu sabvūferam. • Optimālam sniegumam neuzstādiet ierīci uz metāla mēbelēm.
Bluetooth ierīce var nedarboties vai radīt troksni tālāk minētajos gadījumos.	• Ja kāda jūsu ķermeņa daļa pieskaras **Bluetooth** ierīces raiduztvērējam vai skaņas panelim. • Ja ir šķērslis vai siena, vai ierīce ir uzstādīta noslēgtā vietā. • Ja ir ierīce (bezvadu LAN, medicīnas iekārta vai mikroviļņu krāsns), kas izmanto to pašu frekvenci, novietojiet ierīces vienu no otras tik tālu, cik vien iespējams. • Savienojot ierīci ar **Bluetooth** ierīci, samaziniet attālumu starp iekārtām, novietojot tās pēc iespējas tuvāk vienu otrai. • Kad ierīce atrodas pārāk tālu no **Bluetooth** ierīces, savienojums pārtrūkst, kā arī var rasties darbības traucējumi.

Piezīmes izlaišanai DEMO režīmā.

PROBLĒMA	CĒLONIS & LABOJUMS
Nav iespējams nomainīt ievada avotu ar **F** taustiņu, kā, piemēram BT (Bluetooth), HDMI u.c., tikai [DEMO] uzraksts tiek rādīts priekšējā displejā..	• Atvienojiet strāvas vadu no rozetes un pieslēdziet vēlreiz. Ja tas nestrādā, piespiediet un turiet piespiestu taustiņu **F** (aptuveni 15 sekundes) uz galvenās ierīces, līdz displejā tiek atainota pašreizējā brīdī izvēlētā funkcija.
Tālvadības pults nedarbojas. (Nav atbildes reakcijas)	

Preču zīmes un licences

Visas pārējās preču zīmes ir to attiecīgajiem īpašniekiem piederošas preču zīmes.



Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Audio un divkāršā D simbols ir Dolby Laboratories prečzīmes.



Informāciju par DTS patentiem skatiet http://patents.dts.com. Ražots saskaņā ar DTS Licensing Limited izdotu licenci. DTS, simbols un DTS un simbols abi kopā ir reģistrētas preču zīmes, un DTS Digital Surround ir DTS, Inc. piederoša preču zīme. ©DTS, Inc. Visas tiesības paturētas.



Vārda **Bluetooth** grafiskais attēls un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., un jebkuru no tiem LG Electronics lieto saskaņā ar licenci.

Pārējās preču zīmes un preču nosaukumi pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI Licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes ASV un citās valstīs.

Specifikācijas

Vispārējā informācija	
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet ierīces galveno uzlīmi.
	Tīkla gaidstāve : 1,5 W (ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas)
AC adapteris	• Modelis: DA-38A25 • Ražotājs: Asian Power Devices Inc. • Ievade: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Izvade: 25 V ⎓ 1,52 A
Ārējie izmēri (P x A x D)	Aptuveni 950 mm x 55 mm x 85 mm Ar pamatni
Darbības temperatūra	5 °C līdz 35 °C
Relatīvais gaisa mitrums	5 % līdz 90 %
Kopnes elektroenerģijas patēriņš	5 V ⎓ 500 mA
Pieejamā Digitālās Ievades Audio Izlases Frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

Ievade/Izvade	
OPTICAL IN (Digitālā audio signāla ievade)	3 V (p-p), Optiskā ligzda x 1
PORTABLE IN (Portatīvās ierīces pieslēgvieta)	0,32 Vrms (3,5 mm stereo ligzda) x 1
HDMI IN	19 Pin (Tips A, Liela ātruma HDMI™ savienotājs) x 1
HDMI OUT	19 Pin (Tips A, Liela ātruma HDMI™ savienotājs) x 1

Pastiprinātājs (RMS izvade)	
Kopējā	320 W RMS
Priekšējais	60 W RMS x 2 (4 Ω pie 1 kHz, THD 10%)
Zemfrekvenču skaļrunis	200 W RMS (3 Ω pie 80 Hz, THD 10%)

Basu bezvadu skaļrunis	
Jaudas prasības	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Elektroenerģijas patēriņš	Skatiet zemfrekvenču skaļruņa galveno uzlīmi.
Veids	1 virziena 1 skaļruņu sistēma
Pretestība	3 Ω
Nominālā ieejas jauda	200 W RMS
Maks. ievades jauda	400 W RMS
Ārējie izmēri (P x A x D)	Aptuveni 171 mm x 320 mm x 252mm

- Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskā apkope

Iekārtas pārvietošana

Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos pārvadāšanas kartona un iepakojuma materiālus. Ja jums iekārtu ir nepieciešams nosūtīt, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet iekārtu, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpnīcā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Iekārtas tuvumā neizmantojiet izsmidzinošus šķidrumus, tādus kā insekticīdu aerosolu.
- Slaucīšana, stipri spiežo, var radīt bojājumus uz virsmas.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus ilgāku laiku saskarē ar ierīci.

Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mīkstu, sausu drāniņu. Ja virsmas ir ārkārtīgi netīras, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta mēreni stiprā tīrīšanas līdzekļa šķīdumā. Nelietojiet stiprus šķīdumus, tādus kā spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var bojāt iekārtas virsmu.


LG
Life's Good