LG
Life's Good

MANUEL D'UTILISATION

MINICHAÎNE Hi-Fi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre minichaîne hi-fi et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

MODÈLE
CM9960 (CM9960, CMS9960F)

MFL69365170

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Tous droits réservés.

Consignes de sécurité

ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIÈRE). AUCUNE COMPOSANTE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE CET APPAREIL. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

Ce symbole, un éclair se terminant par une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral, avertit l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier pouvant être suffisamment importante pour causer un choc électrique dangereux.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'importantes consignes concernant le fonctionnement ou l'entretien dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT : AFIN D'ÉVITER LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, GARDER CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION : L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par immersion ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, comme un vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

AVERTISSEMENT : Ne pas installer cet appareil dans un espace restreint tel qu'une bibliothèque ou un autre endroit similaire.

ATTENTION : n'utilisez pas d'appareils à haute tension autour de ce produit (comme un tue-mouches électrique). Ce produit pourrait présenter un dysfonctionnement en raison d'un choc électrique.

ATTENTION : cet appareil utilise un système laser. Afin de garantir l'utilisation correcte de cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et conservez-le pour vous y référer ultérieurement. Si l'appareil nécessite une intervention de maintenance, contactez un point de service après-vente agréé. L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux décrits dans ce document peut entraîner une exposition à des radiations dangereuses. Pour éviter l'exposition directe au faisceau laser, n'essayez pas d'ouvrir le boîtier.

ATTENTION : Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux directives du fabricant.
Les fentes et les ouvertures de l'appareil ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être obstruées; ne déposez pas le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cette unité ne doit pas être installée dans un endroit fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation particulière soit assurée ou que les directives du fabricant l'autorisent.

REMARQUE: Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité, l'identification du produit et les valeurs nominales d'alimentation, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil ou sur un autre côté.

PRÉCAUTIONS relatives au cordon d'alimentation

Le débranchement du la prise d'alimentation permet de couper l'alimentation. En cas d'urgence, la prise d'alimentation doit rester facilement accessible.

Consultez la page des spécifications de ce mode d'emploi pour vérifier les besoins en alimentation électrique.

Ne surchargez pas les prises de courant murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les rallonges, les cordons d'alimentation abîmés, ou des gaines de fil électrique abîmées ou craquelées présentent des dangers. Ces différentes anomalies peuvent être à l'origine d'un choc électrique ou d'un incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil, et si son aspect présente une anomalie ou une détérioration, cessez d'utiliser l'appareil, débranchez-le et faites remplacer le cordon par un cordon de rechange identique par un service de réparation autorisé. Veillez à utiliser le cordon dans des conditions normales, en évitant de le tordre, de l'entortiller, de le pincer, de le coincer dans une porte ou de marcher dessus. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point où le cordon sort de l'appareil.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

La façon de retirer les batteries ou le bloc-batterie de l'équipement en toute sécurité: Pour retirer les batteries anciennes ou le bloc-batterie, suivez les étapes de l'assemblage dans l'ordre inverse. Pour éviter la contamination de l'environnement et causer une menace possible pour la santé humaine et/ou animale, les batteries anciennes ou le bloc-batterie doit être placé dans un récipient approprié aux points de collecte désignés. Ne jetez pas les batteries ou le bloc-batterie avec d'autres déchets. Il est recommandé que vous utilisiez des systèmes gratuits de remboursement locaux des batteries ou le bloc-batterie, (peuvent être indisponibles dans votre région). Les batteries ou le bloc-batterie ne doit pas être exposé à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre chose similaire.

ATTENTION: Aucune source de flamme nue, telles qu'une bougie allumée, ne doit être placée sur l'appareil.

Symboles

~	Correspond au courant alternatif (CA).
⎓	Correspond au courant continu (CC).
⧈	Correspond à un équipement de classe II.
⏻	Correspond au mode veille.
I	Correspond au bouton de marche (alimentation).
⚡	Correspond à une tension dangereuse.

Remarque: Ne regardez pas directement la partie qui émet de la lumière lorsque le réglage LIGHTING est activé.
Si la luminosité de l'éclairage est trop forte, allumez les lumières de la pièce ou désactivez le réglage LIGHTING de l'appareil.

Table des matières

1 Démarrage

2 Consignes de sécurité
6 Caractéristiques exclusives
7 Fichiers compatibles
7 – Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux
7 – Périphériques USB compatibles
7 – Impératifs à respecter pour les périphériques USB
8 Télécommande
10 Panneau avant
10 Panneau arrière
11 Dessus

2 Raccordements

13 Mise en place du noyau de ferrite
13 – À propos du noyau de ferrite
13 Raccordement des enceintes
14 Raccordement d'appareils auxiliaires
14 – Connexion AUX IN
15 – Connexion PORT. IN
15 – Raccordement d'un périphérique USB
16 – Raccordement de l'antenne

3 Utilisation

17 Fonctions de base
17 – Utilisation en mode CD/USB
17 – Lecture automatique
18 – Recherche d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA
19 – Suppression d'un fichier MP3/WMA
19 Effets de lecture
19 – DJ EFFECT
19 – Effet SCRATCH
20 – Lecture en mode AUTO DJ
20 – DJ PRO
20 – Réglage du TEMPO
21 – MIX
21 – AUTO SYNC
22 Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH®
22 – Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
24 Utilisation de l'application Music Flow Bluetooth
24 – À propos de l'application «Music Flow Bluetooth»
24 – Installation de l'application «Music Flow Bluetooth» sur votre périphérique Bluetooth
25 – Activation de Bluetooth avec l'application «Music Flow Bluetooth»
26 Utilisation de la radio
26 – Écoute de la radio
26 – Amélioration d'une mauvaise réception FM
26 – Préréglage des stations de radio
26 – Suppression de toutes les stations mémorisées
27 Réglage du son
27 – Réglage du mode son
27 – Réglage USER EQ
28 Fonctions avancées
28 – Enregistrement sur un périphérique USB
30 – Lecture en mode JUKE BOX
31 Autres fonctions
31 – Désactivation temporaire du son
31 – Mode CHILDSAFE
31 – Affichage d'informations sur les fichiers (ID3 TAG)
31 – Mode DEMO
31 – Utilisation du microphone
32 – H/P MODE

32 – VOICE CANCELLER (ANNULATION DE LA VOIX)
32 – KEY CHANGER (CHANGEMENT DE CLÉ)
33 – LIGHTING effect (Effet LIGHTING)
33 – PARTY THRUSTER (LIEN)
33 Réglage de l'horloge
33 – Réglage de l'horloge via l'application «Music Flow Bluetooth»
33 – Utilisation de votre appareil comme réveil
34 – Réglage de la veille programmée
34 – Variateur
34 Extinction automatique
35 – Allumage automatique
35 – Changement automatique de la fonction
36 Synchronisation sonore LG
37 Connexion WIRELESS PARTY LINK

4 Dépannage

38 Dépannage
38 – Généralités

5 Annexe

40 Caractéristiques générales
41 Caractéristiques des enceintes
41 Marques de commerce et licences
42 Entretien
42 – Remarques sur les disques
42 – Manipulation de l'appareil

Caractéristiques exclusives

Bluetooth®

Écoute de musique stockée sur un périphérique **Bluetooth**.

Entrée appareil portable

Écoute de musique depuis un périphérique portable (baladeur MP3, ordinateur portable, etc.).

Effets de lecture

Écoute de la musique avec différents effets de son et de lecture.

Enregistrement direct USB

Enregistrement de musique sur un périphérique USB.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth est une application conçue pour vous permettre de contrôler certains des lecteurs audio dernier cri de LG. Reportez-vous à la page 24.

Synchronisation sonore LG

Vous pouvez régler le volume sonore de cet appareil en utilisant la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la synchronisation sonore LG.

Fichiers compatibles

Impératifs à respecter pour les fichiers musicaux

La compatibilité de cet appareil avec les fichiers MP3/WMA est limitée comme suit.

- Fréquence d'échantillonnage : 32-48 kHz (MP3), 32-48 kHz (WMA).
- Débit binaire : 32-320 Kbit/s (MP3), 40-192 Kbit/s (WMA).
- Nombre maximal de fichiers : CD de données : 999 / USB : 2 000.
- Nombre maximal de dossiers : CD de données : 99 / USB : 200.
- Extension des fichiers : .mp3, .wma.
- Il est possible que certains fichiers MP3/WMA ne puissent pas être lus en fonction du type ou format du fichier.
- Format de fichier du CD-ROM : ISO 9660, JOLIET.
- Nous vous conseillons d'utiliser «Easy-CD Creator», qui crée un système de fichiers ISO 9660.

Le codec audio DTS n'est pas pris en charge. Autrement dit, le son n'est pas retransmis pour le format DTS.

Vous devez choisir l'option de format de disque «À image ISO» lorsque vous formatez des disques réinscriptibles afin qu'ils soient compatibles avec les lecteurs LG. Si vous choisissez l'option «Système de fichiers actifs», le disque ne pourra pas être lu sur les lecteurs LG.

(À image ISO/Système de fichiers actifs : options de formatage de disque pour Windows Vista)

Périphériques USB compatibles

- Lecteur MP3 : lecteur MP3 à mémoire Flash.
- Clé USB à mémoire Flash : clés USB 2.0 ou USB 1.1.
- La fonction USB de cet appareil ne prend pas en charge tous les périphériques USB.

Impératifs à respecter pour les périphériques USB

- Les périphériques nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire après la connexion à un ordinateur ne sont pas pris en charge.
- Ne retirez pas le périphérique USB pendant son utilisation.
- Si le périphérique USB a une grande capacité, la recherche peut prendre quelques minutes.
- Pour éviter la perte de données, sauvegardez toutes vos données.
- Si vous utilisez un câble d'extension USB ou un concentrateur USB, le périphérique USB ne sera pas reconnu.
- Le système de fichiers NTFS n'est pas pris en charge. (Seul le système de fichiers FAT (16/32) est accepté.)
- Cet appareil reconnaît jusqu'à 2 000 fichiers.
- Les disques durs externes, les lecteurs de cartes, les périphériques verrouillés ou les périphériques USB de type disque dur ne sont pas pris en charge.
- Le port USB de l'appareil ne peut pas être raccordé à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.
- Il est possible que certains périphériques USB ne fonctionnent pas avec cet appareil.

Télécommande



Remplacement des piles



Retirez le couvercle du compartiment à pile situé au dos de la télécommande et insérez la pile en respectant les polarités ⊕ et ⊖.

1

⏻ (Veille) : permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

⏏ (Ouverture/Fermeture) : permet d'ouvrir ou de fermer le plateau du disque.

VOL (Volume) **+/-** : permet de régler le volume des enceintes.

F (Fonction) : permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.

🔇 (Muet) : permet de mettre le son en sourdine.

PRESET·FOLDER Λ/V :
- Permet de rechercher un dossier contenant des fichiers MP3/WMA. Lorsque le CD ou le périphérique USB lu contient des fichiers MP3/WMA répartis dans plusieurs dossiers, utilisez la touche **PRESET·FOLDER Λ/V** pour sélectionner le dossier que vous voulez lire.
- Permet de choisir un numéro prédéfini pour une station de radio.

JUKEBOX/MEMORY :
- Permet de mémoriser les stations de radio.
- Permet de supprimer toutes les stations mémorisées.
- Permet de créer une liste programmée.

AUTO DJ : permet de sélectionner le mode AUTO DJ. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 20.)

DELETE :
- Permet de supprimer des fichiers MP3/WMA. (Fonction USB uniquement)
- Permet de supprimer une chanson dans la liste programmée.

2

REPEAT : permet d'écouter vos pistes ou fichiers de manière aléatoire ou répétée.

TUNING -/+ : Sélectionne les stations de radio.

I◄◄ / ►►I (Saut/Recherche) :
- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide.
- Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier

►/II (Lecture/Pause) :
- Permet de démarrer ou suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode STEREO ou MONO.

■ (Arrêt) :
- Permet d'arrêter la lecture ou l'enregistrement.
- Permet d'annuler la fonction DELETE.

SOUND EFFECT : permet de sélectionner des effets sonores.

REGION EQ : Permet de choisir l'égaliseur.

INFO / SLEEP
- Permet d'afficher des informations sur votre musique. Un fichier MP3 comporte souvent des balises ID3. Ces balises fournissent des informations sur le titre, l'artiste, l'album ou la durée.
- Permet d'afficher l'adresse du périphérique **Bluetooth** connecté en mode **Bluetooth**.
- En connexion WIRELESS PARTY LINK, le nom de l'appareil de l'unité SLAVE apparaît dans l'unité MASTER. De même, le nom de l'appareil de l'unité MASTER apparaît dans l'unité SLAVE.
- Pour régler l'arrêt automatique du système à une heure définie, appuyez et maintenez enfoncé le bouton.
  (Variateur : l'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié.)

3

Touches numériques **0**-**9** : permettent de sélectionner un numéro prédéfini, ainsi que des pistes ou fichiers numérotés.

CLOCK : permet de régler l'horloge et de consulter l'heure.

ALARM : la fonction ALARM vous permet d'allumer ou d'éteindre le lecteur de CD, la lecture sur le périphérique USB et le syntoniseur à l'heure de votre choix.

4

VOICE CANCELLER : Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.

DJ EFFECT : Permet de sélectionner le mode DJ EFFECT. (Reportez-vous à la page 19)

SET : permet de confirmer les réglages.

KEY CHANGER (♯/♭) : Permet de changer la tonalité de la voix en fonction de votre registre.

DJ LEVEL +/- : permet de régler le niveau sonore du mode DJ EFFECT.

✱ : Cette touche n'est pas disponible.

USB REC : permet l'enregistrement direct sur un périphérique USB.

Panneau avant



1 Plateau de chargement

2 ℝ
Capteur infrarouge

3 HEADPHONE
Permet de brancher un casque d'écoute.

4 PORT. (Portable) IN
Permet de brancher un appareil portable.

5 DANCE LIGHTING (éclairage de danse)
- Montre les différents jeux de lumières et les couleurs.
- Vous pouvez contrôler l'angle vers le haut ou vers le bas avec votre doigt.

6 MIC (Microphone) 1/2
Permet de brancher un microphone.

Panneau arrière



1 Cordon d'alimentation

Attention
- Branchez le cordon d'alimentation directement sur une prise murale, si possible. En cas d'utilisation d'un câble de rallonge, il est fortement recommandé d'utiliser une rallonge de 110 V/15 A ou 230 V/15 A. Sinon, il y a un risque de dysfonctionnement de l'appareil en raison d'un manque d'énergie électrique.
- Ne soumettez pas le câble de rallonge à une charge électrique excessive.

2 AUX IN 1/2 (L/R)

3 ANTENNA (FM)

4 R SPEAKERS
Permet de raccorder les câbles du haut-parleur droit.

5 L SPEAKERS
Permet de raccorder les câbles du haut-parleur gauche.

6 SPEAKER LIGHTING
Permet de raccorder les câbles d'éclairage des haut-parleurs.

Dessus



1 ⏻/❙(Veille/Mise en marche)

2 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (A SIDE)
- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour produire un effet de grattement.
- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau DJ EFFECT (effets DJ).
- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour passer au fichier ou au dossier précédent ou suivant. (CD/USB 1 uniquement)

3 SEARCH (A SIDE)
Permet de passer au fichier ou au dossier précédent ou suivant en appuyant plusieurs fois sur la touche SEARCH. (CD/USB 1 uniquement)

4 OK (A SIDE)
Permet de sélectionner le fichier ou dossier souhaité après la recherche d'un fichier ou dossier. (CD/USB 1 uniquement)

5 H/P MODE
Permet de sélectionner un mode de contrôle du casque d'écoute.

6 H/P VOLUME
Permet de sélectionner un mode de réglage du volume du casque d'écoute.

7 MIC (Microphone) VOLUME
Permet de sélectionner un mode de réglage du volume du microphone.

8 BASS BLAST
Permet de sélectionner l'effet BASS BLAST (explosion de basses) directement.

9 LIGHTING
Permet de modifier les jeux de lumières et les couleurs ou de désactiver les effets d'éclairage DANCE LIGHTING et SPEAKER LIGHTING.

10 DJ PRO PAD
Appuyez sur la touche de son de votre choix.

11 AUTO SYNC
Lorsque vous utilisez le mixage (MIX), vous pouvez synchroniser le tempo des fichiers audio lus sur USB 1 et USB 2 en appuyant sur la touche **AUTO SYNC**.

12 Cross fader
Permet de régler l'intensité du son des fichiers mixés lorsque vous utilisez MIX ON en appuyant sur la touche **MIX**.

13 MIX
Permet de mixer le son.

14 PARTY THRUSTER
Faites glisser le curseur pour créer une ambiance de fête.

15 REGION EQ
Permet de sélectionner un égaliseur régional.

16 ⏏ EJECT
Permet d'éjecter et d'insérer un disque.

17 KEY CHANGER (♭/♯)
Permet de changer la tonalité de la voix en fonction de votre registre.

18 VOICE CANCELLER
Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.

19 SEARCH (B SIDE)
Permet de passer au fichier ou au dossier précédent ou suivant en appuyant plusieurs fois sur la touche SEARCH. (USB 2 uniquement)

20 OK (B SIDE)
Permet de sélectionner le fichier ou dossier souhaité après la recherche d'un fichier ou dossier. (USB 2 uniquement)

21 SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB (B SIDE)
- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour produire un effet de grattement.
- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour régler le niveau USER EQ.
- Tournez cette molette vers la gauche ou vers la droite pour passer au fichier ou au dossier précédent ou suivant. (USB 2 uniquement)

22 F (Fonction) / WIRELESS LINK
- Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.
- Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour sélectionner le mode WIRELESS PARTY LINK (connexion Fête sans fil).

23 USB REC / DEMO
- Permet d'enregistrer sur USB 1.
- Permet d'effectuer une copie de USB 2 vers USB 1.
- Permet d'activer le mode DEMO.

24 USER EQ
Permet de sélectionner l'effet sonore que vous avez créé.

25 **Commandes de base** (USB 2 uniquement)
I<< / **>>I** (Saut/Recherche)
Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. / Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier en maintenant la touche enfoncée.
>II (Lecture/Pause)
Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
☐ (Arrêt)
Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

26 A / B TEMPO
Permet de régler le TEMPO dans la fonction USB.
VOLUME
Permet de régler le volume des haut-parleurs, du micro ou du casque d'écoute.

27 USB **1** / USB **2**
Vous pouvez lire ou enregistrer des fichiers audio en raccordant le périphérique USB.

28 **Commandes de base** (CD/USB 1/BLUETOOTH/RADIO uniquement)
I<< / **>>I** (Saut/Recherche)
- Permettent d'effectuer une avance ou un retour rapide. / Permettent de rechercher une section dans une piste ou un fichier en maintenant la touche enfoncée.
- Permettent de sélectionner les stations de radio.

>II (Lecture/Pause)
- Permet de démarrer ou de suspendre la lecture.
- Permet de sélectionner le mode STEREO ou MONO.

☐ (Arrêt)
Permet d'arrêter la lecture ou d'annuler la fonction DELETE.

29 DJ EFFECT
Permet de sélectionner l'effet DJ EFFECT de votre choix.

Mise en place du noyau de ferrite

Le noyau de ferrite n'est pas forcément fourni. Cela dépend des réglementations nationales.

À propos du noyau de ferrite

Fixez un noyau de ferrite afin de réduire ou d'éliminer les interférences électriques.

1. Appuyez sur la butée [a] du noyau de ferrite pour l'ouvrir.
2. Enroulez les câbles L SPEAKERS deux fois autour du noyau de ferrite.
   Enroulez les câbles R SPEAKERS deux fois autour du noyau de ferrite.
   Enroulez les câbles LEFT et RIGHT SPEAKER LIGHTING ensemble deux fois autour du noyau de ferrite.
3. Fermez le noyau de ferrite en appuyant dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche.



Raccordement des enceintes

Raccordez les fiches des câbles des enceintes aux connecteurs des enceintes (**SPEAKERS**).

Pour brancher les câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil, insérez les câbles dans les connecteurs **SPEAKER LIGHTING** de l'appareil.



Attention

- Assurez-vous que les prises et les enceintes correspondent.
- Veillez à bien raccorder les câbles aux connecteurs de l'appareil.

Attention

- N'essayez pas de soulever les enceintes seul. Il faut au moins deux personnes pour soulever les enceintes. Vous risquez sinon de les endommager, de provoquer des dégâts matériels et/ou de vous blesser.
- Lorsque vous branchez les enceintes à l'appareil, veillez à raccorder les fiches des câbles des enceintes aux connecteurs d'enceinte correspondants.
- Les enceintes doivent être placées à au moins 20 cm de l'appareil pour éviter les vibrations causées par les enceintes.



- Vérifiez le niveau du volume avant de lancer la lecture de la musique pour éviter aux personnes invalides, enfants et femmes enceintes de recevoir un choc par le son brusque et tonitruant de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil dans un espace confiné. Cela pourrait endommager l'ouïe de quelqu'un. Il est recommandé de l'utiliser dans un espace assez vaste.
- Veillez à ce qu'aucun enfant n'introduise ses mains ou un objet dans les évents des enceintes.
- Permet d'utiliser le haut-parleur fourni avec cette unité uniquement. L'utilisation d'un autre haut-parleur pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Les enceintes contenant des pièces magnétiques, il est possible que des irrégularités de couleurs apparaissent sur l'écran du téléviseur ou du moniteur d'ordinateur. Utilisez les enceintes à une distance éloignée de votre téléviseur ou écran d'ordinateur.
- Évitez de regarder les éclairages des enceintes de façon prolongée. Cela pourrait endommager votre vue.

Raccordement d'appareils auxiliaires

Connexion AUX IN

Raccordez la sortie d'un appareil auxiliaire (caméscope, téléviseur, lecteur, etc.) au connecteur d'entrée **AUX IN 1/2 (L/R)**.

Si votre appareil ne comporte qu'une seule sortie pour le son (mono), raccordez-le à la prise audio gauche (blanche) de l'unité.



Lecteur de DVD, Blu-ray, etc.

Connexion PORT. IN

Raccordez la sortie (casque ou sortie de ligne) d'un périphérique portable (baladeur MP3, lecteur multimédia portatif, etc.) au connecteur d'entrée **PORT. IN**.



Écoute de la musique depuis un lecteur portable ou un appareil externe

Vous pouvez utiliser l'appareil pour lire la musique depuis divers types de périphérique portable ou appareil externe.

1. Raccordez le lecteur portable au connecteur **PORT. IN** de l'appareil.

   ou

   Raccordez l'appareil externe au connecteur **AUX IN 1/2 (L/R)** de l'appareil.
2. Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur ⏻ de la télécommande ou sur ⏻/I de l'unité.
3. Appuyez sur le bouton **F** de la télécommande ou sur **F / WIRELESS LINK** de l'unité pour sélectionner la fonction **AUX 1, AUX 2** ou **PORTABLE**.
4. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

Remarque

Passe automatiquement sur la fonction PORTABLE lorsque vous branchez l'appareil portable sur le connecteur PORT. IN.

Raccordement d'un périphérique USB

Branchez un périphérique USB (ou baladeur MP3, etc.) dans l'un des ports USB de l'appareil.



Remarque

Retrait du périphérique USB de l'appareil :

1. Choisissez un autre mode ou fonction, ou appuyez deux fois sur la touche ■ de la télécommande ou ☐ de l'appareil.
2. Retirez le périphérique USB de l'appareil.

Raccordement de l'antenne

Raccordez l'antenne FM fournie pour écouter la radio.

Raccordez l'antenne filaire FM au connecteur d'antenne FM.



Remarque

Veillez à déployer complètement l'antenne filaire FM.

Fonctions de base

Utilisation en mode CD/USB

1. Insérez le disque en appuyant sur la touche ⏏ de la télécommande ou ⏏ **EJECT** de l'appareil ou bien raccordez le périphérique USB au port USB.
2. Sélectionnez la fonction CD ou USB en appuyant sur **F** de la télécommande ou sur **F / WIRELESS LINK** de l'unité.

Opération	Action
Arrêt	Appuyez sur la touche ■ de la télécommande ou ☐ de l'appareil.
Lecture	Appuyez sur la touche ▶/II de la télécommande ou >II de l'appareil.
Pause	Appuyez sur la touche ▶/II de la télécommande ou >II de l'appareil pendant la lecture.
Recherche d'une section dans une piste ou un fichier	Pendant la lecture, maintenez enfoncée la touche I◀◀/▶▶I de la télécommande ou I≪/≫I de l'appareil, puis relâchez-la à l'endroit que vous voulez écouter.
Sélection directe d'une piste ou d'un fichier	Utilisez les touches numériques **0** à **9** de la télécommande pour accéder directement à la piste ou au fichier de votre choix.
Accès à la piste ou au fichier précédent/ suivant	- En mode arrêt Utilisez les touches I◀◀/▶▶I de la télécommande ou I≪/≫I de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent/suivant. - Pendant la lecture En vous servant des touches I◀◀/▶▶I:Appuyez sur la touche ▶▶I de la télécommande ou ≫I de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier suivant. Avant les 2 premières secondes de lecture, appuyez sur la touche I◀◀ de la télécommande ou I≪ de l'appareil pour passer à la piste ou au fichier précédent. Après 3 secondes de lecture, appuyez sur la touche I◀◀ de la télécommande ou I≪ de l'appareil pour revenir au début de la piste ou du fichier.
Lecture répétée ou aléatoire	Appuyez plusieurs fois sur la touche **REPEAT** de la télécommande. Reportez-vous aux remarques ci-après pour plus de détails sur les différents affichages.

Remarque

- L'affichage alterne dans l'ordre suivant.

USB	MP3/WMA CD	Audio CD
REPEAT TRK	REPEAT TRK	REPEAT TRK
REPEAT *DIR	REPEAT DIR	-
REPEAT ALL	REPEAT ALL	REPEAT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : répertoire

- Lorsque vous lisez une liste de JUKE BOX, seules les options REPEAT TRK et REPEAT ALL sont disponibles.
- Même après avoir redémarré l'appareil ou changé de fonction, vous pouvez reprendre l'écoute de la musique à l'endroit où vous l'aviez arrêtée.
- Le nom du fichier suivant s'affiche toutes les 30 secondes. (Sauf pour la lecture RANDOM, la lecture AUTO DJ RANDOM, le dernier fichier de la liste de lecture, etc.)
- Si le plateau du disque reste ouvert pendant 5 minutes, il se refermera automatiquement.

Lecture automatique

- Les CD AUDIO/MP3/WMA sont lus automatiquement une fois le plateau du disque fermé.
- La fonction CD est automatiquement sélectionnée lorsque le plateau est ouvert, puis fermé, même s'il ne contient aucun disque.
- Quand un CD ou un périphérique USB est inséré
  - Si vous appuyez sur >II **A SIDE** de l'unité, la fonction passe à CD ou à USB 1 et la lecture commence (à l'exception de la fonction Bluetooth/Tuner).
  - Si vous appuyez sur >II **B SIDE** de l'unité, la fonction passe à USB 2 et la lecture commence (à l'exception du mode MIXER ON).

Remarque

- Quand un CD ou un périphérique USB est inséré
  - La fonction passe à CD ou à USB 1 en appuyant sur I<< / >>I, □, **SEARCH** sur **A SIDE** de l'unité (à l'exception de la fonction Bluetooth/Tuner).
  - La fonction passe à USB 2 en appuyant sur I<< / >>I, □, **SEARCH** sur **B SIDE** de l'unité (à l'exception du mode MIXER ON).

Recherche d'un dossier et d'un fichier MP3/WMA

Sur l'appareil

1. Appuyez sur **SEARCH** et tournez le bouton **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** jusqu'à ce que le fichier souhaité apparaisse. Vous pouvez également faire une recherche dans un dossier si vous appuyez à nouveau sur SEARCH.
2. Appuyez sur OK ou >II pour jouer le fichier sélectionné.
   Lorsque vous faites une recherche dans un dossier, appuyez sur **OK** pour sélectionner un fichier dans le dossier, puis appuyez à nouveau sur **OK** ou >II. Le fichier sélectionné est joué.

Sur la télécommande

1. Appuyez plusieurs fois sur la touche **PRESET·FOLDER** ∧/∨ de la télécommande jusqu'à ce que le dossier de votre choix apparaisse.
2. Appuyez sur la touche ▶/II pour le lire. Le premier fichier du dossier sera lu.

Remarque

- Les dossiers et fichiers sur CD et périphérique USB sont reconnus comme suit.



- Si un dossier est vide, il n'apparaît pas.
- Les dossiers s'afficheront dans l'ordre suivant : ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Les fichiers seront lus un à un depuis le ♪ fichier n° 1 jusqu'au ♪ fichier n° 14.
- Les fichiers et dossiers sont présentés dans l'ordre de leur enregistrement. Cet ordre peut varier selon les particularités de l'enregistrement.
- *ROOT : le premier écran qui apparaît lorsque le périphérique USB est reconnu est «ROOT».

Suppression d'un fichier MP3/ WMA

Vous pouvez supprimer un fichier, un dossier ou l'ensemble du contenu en appuyant sur la touche **DELETE**. Cette fonction n'est active qu'à l'arrêt. (USB uniquement)

1. -Sélectionnez le fichier que vous voulez supprimer et appuyez sur la touche **DELETE**.

   -Sélectionnez le dossier à supprimer en appuyant sur la touche **PRESET·FOLDER** ∧/∨ de la télécommande puis sur **DELETE**.

   -Maintenez enfoncée la touche **DELETE** pour formater le périphérique USB.

   ou

   Une fois le fichier MP3/WMA sélectionné, appuyez plusieurs fois sur la touche **DELETE**.

   L'affichage alterne dans l'ordre suivant.

   - DEL FILE? : supprime le fichier.
   - DEL FOLDER? : supprime le dossier.
   - FORMAT : formate le périphérique USB.

2. Pour supprimer le fichier ou dossier ou lancer le formatage, appuyez sur la touche ▶/II de la télécommande ou >II de l'appareil.

   Si vous souhaitez quitter le mode actuel, appuyez sur ■ de la télécommande ou sur □ de l'unité.

Attention

- Ne retirez pas le périphérique USB pendant l'utilisation (lecture, suppression, etc.).
- Il est recommandé d'effectuer des sauvegardes régulières pour éviter la perte de données.
- Il est possible que la fonction de suppression ne soit pas prise en charge selon l'état du périphérique USB. (verrouillé, etc.)

Effets de lecture

L'appareil prend en charge différents effets sonores et de lecture : DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, TEMPO, MIX, AUTO SYNC.

DJ EFFECT

Cela vous permet de profiter de DJ EFFECT et des effets sonore FLANGER/PHASER/WAH/DELAY.

1. Appuyez sur la touche **DJ EFFECT** pour sélectionner un mode DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, OFF).
2. Tournez le bouton **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** dans le sens horaire ou anti-horaire pour régler DJ EFFECT de 0 à 15.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur une touche DJ EFFECT, le mode **DJ EFFECT** s'affiche pendant 3 secondes.
- Le niveau sonore actuel s'affiche lorsque vous réglez le niveau.
- Si vous changez de fonction ou si vous éteignez et rallumez l'appareil alors que le mode DJ EFFECT était activé, ce dernier sera désactivé.

Effet SCRATCH

Vous pouvez diffuser et mixer les effets sonores du SCRATCH.

Tournez la molette **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** pour mixer l'effet de scratch.

- Vous pouvez obtenir un effet de scratch selon le sens dans lequel vous tournez la molette **SCRATCH / LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB**.

Lecture en mode AUTO DJ

Le mode AUTO DJ mélange la fin d'une chanson avec le début d'une autre pour une lecture en fondu enchaîné. Il égalise le volume entre les pistes et les fichiers afin que la lecture soit ininterrompue.

Appuyez plusieurs fois sur la touche **AUTO DJ** de la télécommande. L'affichage alterne comme suit : RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mode	Afficheur	Description
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	La musique est lue de façon aléatoire.
REPEAT	REPEAT ALL (AUTO DJ SEQUENTIAL)	La musique est lue en boucle.
OFF	AUTO DJ OFF	-

Remarque

- Le mode AUTO DJ ne prend pas en charge la recherche d'une section dans une piste ou un fichier, ni la lecture en boucle ou aléatoire.
- Si vous passez à une autre fonction ou arrêtez la musique à l'aide de la touche ☐ de l'appareil (ou ■ de la télécommande) lorsque vous êtes en mode AUTO DJ, ce dernier est désactivé.
- La fonction AUTO DJ n'est pas prise en charge avec les fichiers de musique dont la durée est inférieure à 60 secondes.
- Pendant l'enregistrement, la fonction AUTO DJ n'est pas disponible.
- Seul le mode AUTO DJ SEQUENTIAL est sélectionné pour la lecture de la liste JUKE BOX.

DJ PRO

Vous permet de mélanger les effets sonores CLUB, DRUM ou USER. Chaque mode possède jusqu'à six effets sonores.

1. Appuyez et maintenez enfoncé **DJ PRO (CLUB, DRUM ou USER)** pour sélectionner l'effet sonore DJ PRO souhaité.
2. Appuyez sur **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)** du son recherché.

Remarque

- Si vous voulez utiliser l'effet USER, vous devez enregistrer une source avec l'application "Music Flow Bluetooth". Si la source n'est pas enregistrée sur USER, « EMPTY » ou « NO SOUND » apparaît sur la fenêtre d'affichage.
- Le mode DJ PRO initial est l'effet sonore CLUB.
- Le mode DJ PRO s'affiche pendant 3 secondes lorsque vous appuyez sur **DJ PRO PAD (CLUB, DRUM ou USER)**.
- Lorsque vous appuyez sur une touche **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)**, le son DJ PRO est mixé.
- Si vous appuyez sur une touche **DJ PRO PAD (1,2,3,4,5,6)** différente pendant la lecture du son DJ PRO, le son DJ PRO en cours de lecture s'interrompt et est remplacé par le son DJ PRO sélectionné.

Réglage du TEMPO

Vous pouvez régler le tempo pour la fonction USB 1 ou 2 entre 50 (MIN) et 150 (MAX).

Tournez la molette **A TEMPO** afin de régler le tempo pour USB 1.
Tournez la molette **B TEMPO** afin de régler le tempo pour USB 2.

Remarque

- Si vous éteignez l'appareil, changez de fonction ou arrêtez la lecture, le tempo est réglé sur 100.
- Le tempo est conservé lorsque vous suspendez, puis reprenez la lecture.

MIX

Cet effet vous permet de mixer les sons.

1. Appuyez sur la touche **MIX.** L'indication «MIXER ON» s'affiche.
   Sélectionnez la fonction de votre choix pour le côté **A SIDE** et lancez la lecture. Le mixage est disponible dans toutes les fonctions, sauf USB 2.
2. Pendant la lecture, insérez un périphérique USB dans le port USB **2** et lancez la lecture. Le côté **B SIDE** est figé dans la fonction USB 2.
3. Déplacez le curseur de mixage pour régler le volume sonore du son mixé. Déplacez-le vers la gauche pour diminuer le volume du côté **B SIDE** ou vers la droite pour diminuer le volume du côté **A SIDE**.

Remarque

- Dans le mode MIXER ON
  - Vous pouvez régler le tempo pour la fonction USB 1 ou 2.
  - Les touches ⏮/⏭, ⏹ ou ⏯ de l'appareil fonctionnent uniquement pour chaque côté.
  - Les touches ⏮/⏭, ▶/⏸ ou ⏹ de la télécommande fonctionnent pour les deux côté **A SIDE** et **B SIDE**.
  - Pour ce mode, il est recommandé d'utiliser les touches ⏮/⏭, ⏹ ou ⏯ de l'appareil plutôt que les touches de la télécommande.
  - Les touches numériques sont inopérantes.
  - Vous pouvez utiliser la fonction H/P MODE. (Reportez-vous à la page 32.)
- Si vous éteignez l'appareil en plein milieu du processus de mixage, le mode MIX est désactivé.

AUTO SYNC

Lorsque vous utilisez le mixage, vous pouvez synchroniser le tempo des fichiers audio lus sur USB 1 et USB 2 en appuyant sur la touche **AUTO SYNC**.

Pour arrêter, appuyez deux fois sur la touche **AUTO SYNC**.

Remarque

- Le tempo de la musique lue sur USB 1 est synchronisé avec celui de USB 2.
- La molette **A TEMPO** ne fonctionne pas lorsque la fonction AUTO SYNC est activée.
- Si la lecture sur USB 2 est arrêtée ou la fonction modifiée, la fonction AUTO SYNC est annulée.
- Selon la source audio, il est possible qu'une erreur AUTO SYNC se produise dans les cas suivants :
  - pendant la partie silencieuse au début d'une piste ;
  - pendant la partie d'introduction ou de transition dans laquelle les instruments sont peu nombreux ;
  - lorsque la vitesse de lecture ou le tempo de la chanson change ;
  - lorsque les données de BPM sont fournies en temps réel, et non au début de la chanson.
- Si la chanson est lue trop rapidement ou trop lentement, maintenez enfoncée la touche **AUTO SYNC**. "AUTO SYNC/RE-ANALYZING" apparaît dans l'afficheur.
- AUTO SYNC est disponible uniquement lorsque USB 1 est sélectionné pour le côté **A SIDE** et USB 2 pour le côté **B SIDE** dans le mode MIXER ON et que les deux sont lus.

Utilisation de la technologie sans fil BLUETOOTH®

À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par d'autres ondes électroniques ou que la distance entre les deux appareils connectés est trop grande.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil **Bluetooth** n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil **Bluetooth** peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil **Bluetooth**. Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA.

Profils Bluetooth

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil **Bluetooth**, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Codec : SBC

Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

Jumelage de votre appareil avec un périphérique BLUETOOTH

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction **Bluetooth** de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique **Bluetooth**. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

1. Allumez l'unité.
2. Allumez le périphérique **Bluetooth** et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique **Bluetooth**, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique **Bluetooth** dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom "LG CM9960(XX)".

Remarque

- XX correspond aux deux derniers chiffres de l'adresse Bluetooth. Par exemple, si votre appareil a l'adresse **Bluetooth** «9C:02:98:4A:F7:08», vous verrez s'afficher «LG CM9960(08)» sur votre périphérique **Bluetooth**.
- Certains périphériques **Bluetooth** ont un processus de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.
- Vous pouvez connecter cet appareil à trois périphériques **Bluetooth** simultanément en utilisant la même méthode que décrite précédemment, uniquement dans la fonction **Bluetooth**.
- Le jumelage multiple n'est pris en charge que sur les appareils Android ou iOS. (Il est possible que le jumelage multiple ne soit pas pris en charge selon les caractéristiques du périphérique connecté.)
- Les périphériques **Bluetooth** amovibles (tels qu'un dongle) ne prennent pas en charge le jumelage multiple.

3. Lorsque cet appareil est correctement jumelé à votre périphérique **Bluetooth**, l'indication "BLUETOOTH PAIRED" apparaît dans l'afficheur, suivie peu après du nom du périphérique **Bluetooth**.

Remarque

- Lorsque vous connectez d'autres périphériques pour le jumelage multiple, l'indication "BLUETOOTH PAIRED" apparaît temporairement dans l'afficheur.
- Si le nom du périphérique est indisponible, vous verrez s'afficher "_".

4. Écoute de musique.
   Pour lire un fichier de musique enregistré sur votre périphérique **Bluetooth**, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique.

Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie **Bluetooth**, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
  - Un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth**.
  - Un appareil utilise la même fréquence que la technologie **Bluetooth**, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Si vous redémarrez l'appareil, vous devrez reconnecter votre périphérique **Bluetooth**.
- Même si cet appareil est connecté à trois périphériques **Bluetooth** en mode **Bluetooth**, vous pouvez lire et contrôler la musique en utilisant un seul des périphériques connectés.

Commande l'appareil Bluetooth connecté.

Vous pouvez commander l'appareil Bluetooth connecté au moyen de l'unité ; lire, pause, arrêt, passer.

Remarque

- Cette fonction n'est disponible que sur les appareils Android OS et iOS.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge selon l'appareil Bluetooth ou s'utilise différemment.

Remarque

- Lorsque cet appareil est connecté à de multiples périphériques **Bluetooth**, seul le périphérique en cours de lecture conserve la connexion **Bluetooth** lorsque vous basculez la fonction vers d'autres.
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres appareils électroniques perturbent la connexion.
- Il est possible que vous ne puissiez pas contrôler le périphérique **Bluetooth** avec cet appareil.
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction **Bluetooth**.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique **Bluetooth** est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion **Bluetooth** est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique **Bluetooth** est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion **Bluetooth** est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique **Bluetooth** à l'appareil.
- Lorsqu'un périphérique **Bluetooth** n'est pas connecté, l'indication «BLUETOOTH READY» apparaît dans l'afficheur.
- Lorsque vous utilisez la fonction **Bluetooth**, réglez le volume à un niveau approprié sur le périphérique **Bluetooth**.
- Si vous n'utilisez pas la fonction **Bluetooth**, un seul périphérique peut être connecté.
- Si vous connectez un périphérique **Bluetooth** pendant l'utilisation d'un téléviseur LG, ce dernier est déconnecté et le périphérique **Bluetooth** est connecté à la place.
- Lorsque vous connectez un périphérique **Bluetooth** (iOS, par exemple) à l'appareil ou faites fonctionner votre périphérique, le niveau du volume peut être synchronisé entre les deux.

Utilisation de l'application Music Flow Bluetooth

Remarque

- L'application "Music Flow Bluetooth" disponible pour cet appareil fonctionne exclusivement sous Android.
- Il est recommandé d'utiliser la dernière version de l'application.

À propos de l'application «Music Flow Bluetooth»

L'application «Music Flow Bluetooth» apporte tout un éventail de nouvelles fonctionnalités à votre appareil.

Pour en bénéficier, il vous suffit de télécharger et d'installer l'application gratuite «Music Flow Bluetooth».

Voici une présentation de certaines des nombreuses fonctions de l'application « Music Flow Bluetooth ».

Multi Juke box : Connecter jusqu'à 3 téléphones Bluetooth en même temps, c'est trois fois plus de divertissement ! Jouez de la musique à partir des trois téléphones et créez une liste de lecture personnalisée pour chacun d'entre eux.

Échantillonneur : Enregistre les effets sur votre smartphone et les synchronise en toute simplicité via Bluetooth au système. Laissez libre cours à votre créativité !

Installation de l'application «Music Flow Bluetooth» sur votre périphérique Bluetooth

Il y a deux façons d'installer l'application «Music Flow Bluetooth» sur votre périphérique **Bluetooth**.

Installation de l'application «Music Flow Bluetooth» via un code QR

1. Installez l'application «Music Flow Bluetooth» via un code QR. Utilisez le logiciel de lecture de votre téléphone pour lire le code QR.
2. Sélectionnez l'icône d'installation.
3. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** dispose d'une application logicielle de lecture du code QR. Si vous n'en avez pas, téléchargez-en une à partir de «Google Android Market (Google Play Store)».
- Selon la région, il est possible que le code QR ne fonctionne pas.

Installation de l'application «Music Flow Bluetooth» via «Google Android Market (Google Play Store)»

1. Appuyez sur l'icône «Google Android Market (Google Play Store)».
2. Dans la barre de recherche, saisissez «Music Flow Bluetooth» et lancez la recherche.
3. Dans la liste des résultats de la recherche, sélectionnez «Music Flow Bluetooth» pour lancer le téléchargement de l'application.
4. Sélectionnez l'icône d'installation.
5. Sélectionnez l'icône de téléchargement.

Remarque

- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est connecté à internet.
- Assurez-vous que votre périphérique **Bluetooth** est équipé de «Google Android Market (Google Play Store)».

Activation de Bluetooth avec l'application «Music Flow Bluetooth»

L'application «Music Flow Bluetooth» vous permet de connecter un périphérique Bluetooth à l'appareil.

1. Sélectionnez l'icône de l'application «Music Flow Bluetooth» dans l'écran d'accueil pour ouvrir l'application, puis accédez au menu principal.
2. Appuyez sur [Menu] et sélectionnez l'appareil de votre choix.
3. Si vous souhaitez de plus amples informations sur l'utilisation de cette fonction, appuyez sur [Help] dans le menu [Setting].

Remarque

- L'application «Music Flow Bluetooth» sera disponible dans la version logicielle suivante :
  - Système d'exploitation Android : version 4.0.3 (ou ultérieure).
- Si vous utilisez l'application «Music Flow Bluetooth» à la place de la télécommande fournie, il y aura des différences de fonctionnement entre les deux. Utilisez la télécommande fournie, le cas échéant.
- Selon le périphérique **Bluetooth**, il est possible que l'application «Music Flow Bluetooth» ne fonctionne pas.
- Après la connexion de l'application «Music Flow Bluetooth», la musique peut être retransmise par votre périphérique. Dans ce cas, retentez la procédure de connexion.
- Si vous utilisez d'autres applications ou modifiez les réglages de votre périphérique **Bluetooth** pendant que vous utilisez l'application «Music Flow Bluetooth», cette dernière peut fonctionner de façon anormale.
- Lorsque l'application «Music Flow Bluetooth» fonctionne de façon anormale, vérifiez votre périphérique **Bluetooth** et la connexion de l'application «Music Flow Bluetooth», puis essayez de vous reconnecter.
- Selon le système d'exploitation de votre téléphone intelligent, vous remarquerez des différences dans le fonctionnement de «Music Flow Bluetooth».
- Vérifiez les réglages **Bluetooth** de votre périphérique **Bluetooth** si la connexion avec l'application «Music Flow Bluetooth» ne fonctionne pas bien.

Utilisation de la radio

Assurez-vous que l'antenne FM est raccordée. (Reportez-vous à la page 16.)

Écoute de la radio

1. Appuyez sur **F / WIRELESS LINK** de l'unité ou F de la télécommande jusqu'à ce que FM apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
   L'appareil se règle sur la dernière station reçue.
2. Réglage automatique :
   Appuyez et maintenez enfoncé **TUNING-/+** de la télécommande ou **I<< / >>I** pour **A SIDE** de l'unité pendant environ deux secondes jusqu'à ce que l'indication de fréquence commence à changer, puis relâchez.
   La recherche s'arrête lorsque l'appareil se synchronise sur une station.

   ou

   Réglage manuel :
   Appuyez à plusieurs reprises sur **TUNING-/+** de la télécommande ou **I<< / >>I** pour le côté **A SIDE** de l'unité.
3. Réglez le volume en tournant la molette du volume sur l'appareil ou en appuyant sur la touche **VOL +/-** de la télécommande.

Amélioration d'une mauvaise réception FM

Appuyez sur **>II** dans le mode CD/USB 1 de l'unité ou sur **►/II** de la télécommande.
Le syntoniseur passe de stéréo à mono, ce qui améliore généralement la réception.

Préréglage des stations de radio

Vous pouvez prérégler 50 stations FM.
Avant de procéder à la syntonisation, veillez à diminuer le volume.

1. Appuyez sur **F / WIRELESS LINK** de l'unité ou **F** de la télécommande jusqu'à ce que FM apparaisse dans la fenêtre d'affichage.
2. Sélectionnez la fréquence voulue en appuyant sur la touche **TUNING -/+** de la télécommande ou **I<<** / **>>I** de l'appareil.
3. Appuyez sur la touche **JUKEBOX/MEMORY** de la télécommande. Un numéro prédéfini clignotera dans l'afficheur.
4. Appuyez sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande pour sélectionner le numéro prédéfini de votre choix.
5. Appuyez sur la touche **JUKEBOX/MEMORY** de la télécommande. La station est mémorisée.
6. Répétez les étapes 2 à 5 pour mémoriser d'autres stations.
7. Pour écouter une station préréglée, appuyez sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** ou sur les touches numériques **0** à **9** de la télécommande.

Suppression de toutes les stations mémorisées

1. Maintenez enfoncée la touche **JUKEBOX/MEMORY** de la télécommande pendant deux secondes. La mention «ERASE ALL?» clignotera sur l'afficheur.
2. Appuyez sur la touche **JUKEBOX/MEMORY** de la télécommande pour effacer toutes les stations de radio mémorisées.

Réglage du son

Réglage du mode son

Cet appareil comporte un certain nombre de champs acoustiques ambiophoniques préréglés. Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Vous pouvez sélectionner le mode son de votre choix en utilisant la touche **SOUND EFFECT** de la télécommande.

Élément affiché	Description
BASS BLAST	Renforce les aigus, les graves et l'effet de son ambiophonique.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ce programme ajoute une atmosphère au son, vous donnant l'impression d'assister à un vrai concert de musique rock, pop, jazz ou classique.
FOOT BALL	Active le mode d'effet sonore FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Vous pouvez profiter d'un son optimisé.

Vous pouvez sélectionner le mode sonore souhaité en utilisant **REGION EQ**.

Élément affiché	Région	Description
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BREGA, FORRO	Amérique latine	Effet sonore optimisé pour le genre de musique préféré dans chaque région.
ARABIC	Moyen-Orient	
DANGDUT	Indonésie	
AFRO	Afrique	
INDIA	Inde	

Remarque

- * Avec certaines enceintes, il est possible que le son ne soit pas retransmis ou seulement à un faible volume en fonction du mode son.
- En appuyant sur **BASS BLAST** de l'unité, vous pouvez directement sélectionner l'effet BASS BLAST.

Réglage USER EQ

Vous pouvez régler le niveau sonore pour BASS, MIDDLE et TREBLE selon vos préférences.

1. Appuyez sur la touche **USER EQ** de l'appareil. «USER EQ» s'affiche.
2. Appuyez sur **USER EQ** plusieurs fois jusqu'à ce que le réglage souhaité apparaisse sur la fenêtre d'affichage.
3. Tournez le bouton **SCRATCH/LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** de **B SIDE** pour régler la valeur.

Fonctions avancées

Enregistrement sur un périphérique USB

Vous pouvez enregistrer différentes sources sonores sur USB 1. (CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)

1. Branchez un périphérique USB sur le port USB 1 de l'unité.
2. Appuyez sur **F / WIRELESS LINK** de l'appareil ou **F** de la télécommande pour sélectionner une fonction que vous souhaitez enregistrer.

   Enregistrement d'un fichier ou d'une piste : vous pouvez enregistrer le fichier ou la piste de votre choix sur un périphérique USB pendant la lecture.

   Enregistrement de tous les fichiers ou pistes : vous pouvez enregistrer tous les fichiers ou toutes les pistes sur un périphérique USB lorsque la lecture est arrêtée.

   Enregistrement de la liste de JUKE BOX : vous pouvez enregistrer la liste de JUKE BOX sur un périphérique USB pendant que la liste est affichée. (Reportez-vous à la page 30.)
3. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur **USB REC** de la télécommande ou sur **USB REC/DEMO** de l'unité.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez et maintenez enfoncé **USB REC/DEMO** de l'unité ou **USB REC** de la télécommande.

Enregistrement dans le mode MIXER ON

L'enregistrement est disponible dans le mode MIXER ON. Si vous enregistrez dans le mode MIXER ON, l'appareil enregistre le son mixé à partir du moment où vous appuyez sur la touche **USB REC**.

1. Lancez le mixage. Reportez-vous à la page 21.
2. Démarrez l'enregistrement en appuyant sur la touche **USB REC** de la télécommande ou **USB REC/DEMO** de l'appareil. Pour arrêter l'enregistrement, maintenez enfoncée la touche **USB REC/DEMO** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande. À défaut, l'enregistrement se poursuit.

Pause de l'enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyez sur la touche **USB REC/DEMO** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande pour suspendre l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre l'enregistrement. (Mode Tuner/AUX/PORTABLE/MIXER uniquement)

Remarque

- VOICE CANCELLER ou KEY CHANGER sont réinitialisés si vous utilisez la fonction d'enregistrement durant l'utilisation de VOICE CANCELLER ou KEY CHANGER.
- VOICE CANCELLER ou KEY CHANGER ne peuvent pas être utilisés durant l'enregistrement.

Sélection du débit binaire et de la vitesse d'enregistrement

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **USB REC / DEMO** de l'unité ou le bouton **USB REC** de la télécommande pendant trois secondes.
2. Utilisez les touches ⏮/⏭ de la télécommande ou ⏪/⏩ du **A SIDE** de l'appareil pour sélectionner un débit binaire.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **USB REC/DEMO** de l'appareil ou **USB REC** de la télécommande pour valider.
4. Utilisez les touches ⏮/⏭ de la télécommande ou ⏪/⏩ du **A SIDE** de l'appareil pour sélectionner la vitesse d'enregistrement de votre choix. (CD audio uniquement)

   X1 SPEED
   - Vous pouvez écouter la musique tout en l'enregistrant.

   X2 SPEED
   - Vous pouvez uniquement enregistrer le fichier de musique.
5. Appuyez sur **USB REC / DEMO** de l'unité ou sur **USB REC** de la télécommande pour terminer les réglages.

Copie de périphérique USB

Vous pouvez copier les fichiers audio de USB 2 vers USB 1.

1. Branchez un périphérique USB contenant les fichiers sonores souhaités sur le port USB **2** et sélectionnez la fonction USB 2.
2. Branchez un autre périphérique USB sur le port USB **1**.
3. Appuyez sur **USB REC/DEMO** de l'unité ou sur **USB REC** de la télécommande.
4. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez et maintenez enfoncé **USB REC/DEMO** de l'unité ou **USB REC** de la télécommande.

La réalisation de copies non autorisées d'un contenu protégé contre la copie, notamment un programme informatique, un fichier, une émission ou un enregistrement sonore, peut être une violation des droits d'auteur et constitue une infraction criminelle.
Cet appareil ne doit pas être utilisé à de telles fins.

Assumez vos responsabilités.
Respectez les droits d'auteur.

Remarque

- Vous pouvez enregistrer différents sons à l'aide des modes sonores MIC/DJ Pro/ Scratch/DJ Effect/Source originale/PARTY THRUST. (sauf en cas de copie sur USB)
- Vous pouvez contrôler le son enregistré via le microphone en modifiant le volume de ce dernier.
- Pour un enregistrement stable, le niveau du son de sortie est diminué de lui-même lorsque vous enregistrez de la musique d'un CD vers un périphérique USB.
- Pendant l'enregistrement, vous ne pouvez modifier le niveau du volume qu'entre MIN et 30. (Fonction CD seulement)
- Ne retirez pas le périphérique USB et n'éteignez pas l'appareil pendant l'enregistrement USB. Sinon, un fichier incomplet sera créé et ne pourra pas être supprimé sur un ordinateur.
- Si l'enregistrement USB ne fonctionne pas, un message tel que « NO USB », « ERROR », « USB FULL », « NOT SUPPORT » ou « FILE MAX » apparaît sur la fenêtre d'affichage.
- Il n'est pas possible d'utiliser un lecteur multicarte ou un disque dur externe pour l'enregistrement USB.
- Les enregistrements longs seront découpés en plusieurs fichiers de 512 Mo.
- L'enregistrement est limité à 2 000 fichiers.
- Vous ne pouvez pas enregistrer en mode AUTO DJ.
- S'il y a des fichiers MP3/WMA non pris en charge, l'enregistrement des fichiers peut être interrompu.

Remarque

- Le mode de stockage sera le suivant.

AUDIO CD	MP3/WMA	MIX mode
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	DJ_MIX_REC MIX_0001 MIX_0002
The other source*	Tuner	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107.7FM	

* : AUX et similaire.

Syntoniseur : la fréquence d'enregistrement en cours est indiquée.

Remarque

Mode normal

- Pendant l'enregistrement, vous pouvez vérifier sur l'afficheur la progression en pourcentage de l'enregistrement sur le périphérique USB. (Fichier MP3/WMA ou CD audio uniquement)
- Pendant l'enregistrement MP3/WMA, il n'y a pas de son.
- Dans la fonction CD, les sons de MIC, DJ Pro, Scratch, DJ Effect, PARTY THRUST sont enregistrés uniquement en cas de vitesse d'enregistrement AUDIO CD à la vitesse x1. La source du CD AUDIO est également enregistrée.
- Si vous arrêtez l'enregistrement pendant la lecture, le fichier ayant été enregistré à ce moment sera conservé. (À l'exception des fichiers MP3/WMA)

Mode MIXER ON

- Lorsque la fonction est définie sur BLUETOOTH ou LG TV, l'enregistrement est disponible dans le mode MIXER ON.

Lecture en mode JUKE BOX

La fonction JUKE BOX vous permet de créer une liste de lecture de vos pistes ou fichiers préférés à partir d'un disque ou d'un périphérique USB (USB 1).
Il est possible de saisir une liste de lecture contenant jusqu'à 100 pistes/fichiers.

Création d'une liste de JUKE BOX

Cette fonction n'est prise en charge qu'en mode arrêt.

1. Appuyez et maintenez enfoncé **JUKEBOX / MEMORY** de la télécommande afin d'entrer dans le mode d'édition.
2. Sélectionnez une piste/un fichier en appuyant sur **I◀◀ / ▶▶I** de la télécommande ou en tournant le bouton **SCRATCH/LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB** pour la fonction **A SIDE** de l'unité.
3. Appuyez sur la touche **JUKE BOX / MEMORY** pour mémoriser la piste/le fichier.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser d'autres pistes ou fichiers.
   (Vous pouvez modifier la liste en appuyant sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande pour sélectionner le numéro du programme JUKE BOX).
5. Appuyez de nouveau sur la touche **JUKE BOX / MEMORY**.

Pour lire la liste de JUKE BOX, appuyez sur la touche **▶/II** une fois la liste créée.

Remarque

Lorsque vous créez ou modifiez la liste de JUKE BOX, le mode REPEAT est désactivé.

Utilisation de la fonction JUKE BOX

Appuyez sur **JUKE BOX/MEMORY** deux fois à l'arrêt. « JUKE BOX ON » s'affiche dans la fenêtre d'affichage.

Pour lire la liste JUKE BOX, appuyez sur la touche **▶/II** de la télécommande ou sur la touche **>II** de l'unité.

Pour annuler, appuyez deux fois sur **JUKE BOX/ MEMORY**. « JUKE BOX OFF » apparaît sur la fenêtre d'affichage.

Modification de la liste de JUKE BO

Cette fonction n'est prise en charge qu'en mode arrêt.

1. Maintenez enfoncée la touche **JUKE BOX / MEMORY** de l'appareil pour accéder au mode d'édition.
2. Appuyez sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande pour sélectionner une piste ou un fichier à modifier.
3. Utilisez les touches **I◀◀/▶▶I** pour mémoriser la piste ou le fichier.
4. Appuyez sur la touche **JUKE BOX / MEMORY**.
5. Répétez les étapes 2 et 3 pour mémoriser les autres pistes ou fichiers.
6. Appuyez de nouveau sur la touche **JUKE BOX / MEMORY**.

Pour lire la liste de JUKE BOX, appuyez sur la touche **▶/II** une fois la liste modifiée.

Suppression d'une liste de JUKE BOX

La fonction de suppression n'est opérationnelle que dans le mode d'édition du programme.

1. Maintenez enfoncée la touche **JUKE BOX / MEMORY** de la télécommande pour accéder au mode d'édition.
2. Sélectionnez une chanson en appuyant plusieurs fois sur la touche **PRESET·FOLDER ∧/∨** de la télécommande.
3. Appuyez sur la touche **DELETE** pendant qu'une chanson est sélectionnée.

Remarque

- Pour vérifier le statut du JUKE BOX, appuyez une fois sur **JUKEBOX / MEMORY**. Vous pouvez également le vérifier par le mot "PROG." qui apparaît dans l'afficheur.
- S'il n'y a pas de liste de JUKE BOX, l'indication "JUKE BOX NONE" apparaît dans l'afficheur quand vous appuyez sur la touche **JUKEBOX / MEMORY**.
- Le JUKE BOX est arrêté dans les cas suivants.
  - Choix d'une autre fonction.
  - Extinction et rallumage de l'appareil.
  - Utilisation des touches numériques de la télécommande.
  - Lecture d'un fichier via la touche **SEARCH** et la molette **SCRATCH/LEVEL CONTROL, SEARCH KNOB**.
- La liste de JUKE BOX est effacée dans les cas suivants.
  - Retrait du disque ou du périphérique USB.
  - Suppression ou enregistrement de fichiers musicaux sur le périphérique USB.

Autres fonctions

Désactivation temporaire du son

Appuyez sur de la télécommande pour couper le son.

Vous pouvez mettre l'appareil en sourdine pour répondre au téléphone, par exemple. L'icône de sourdine «» clignote alors dans l'afficheur.

Pour restaurer le son, appuyez à nouveau sur de la télécommande ou modifiez le volume sonore.

Mode CHILDSAFE

Cette fonction vous évite d'être surpris lorsque vous allumez l'appareil et que le volume est réglé à un niveau élevé.

Pour activer le mode CHILDSAFE, maintenez enfoncée la touche **OK** de l'appareil lorsque le volume est réglé sur "MIN".

Dans le mode CHILDSAFE, le volume augmente progressivement.

Pour désactiver le mode CHILDSAFE, maintenez enfoncée la touche **OK** de l'appareil lorsque le volume est réglé sur "MIN" et que ce mode est activé.

Remarque

Dans le cas de la fonction CD, USB ou BLUETOOTH, le mode CHILDSAFE ne se met à fonctionner que 2 minutes environ après la mise en marche de l'appareil, même si ce mode est activé.

Affichage d'informations sur les fichiers (ID3 TAG)

Lors de la lecture d'un fichier MP3 contenant des informations, vous pouvez afficher ces informations en appuyant sur la touche **INFO / SLEEP**.

Mode DEMO

Lorsque l'appareil est éteint, appuyez une fois sur la touche **USB REC / DEMO** de l'appareil. L'appareil s'allumera et montrera chacune des fonctions dans l'afficheur avec un son de démonstration. Pour annuler le mode DEMO, appuyez de nouveau sur la touche **USB REC / DEMO** .

Remarque

- Lorsque vous êtes en mode DEMO, l'appareil conserve ce mode même si vous débranchez le cordon d'alimentation.
- Vous pouvez profiter d'autres fonctions pendant le mode DEMO. Le mode DEMO se mettra alors en pause temporairement.
  - Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 10 secondes, le mode DEMO se relancera automatiquement.

Utilisation du microphone

1. Raccordez le microphone à la prise MIC.
2. Démarrez la lecture de la musique.
3. Chantez avec l'accompagnement. Réglez le volume du microphone en appuyant sur **MIC VOLUME** et en tournant **VOLUME** dans le sens horaire ou antihoraire de l'unité.

Remarque

- Lorsque vous n'utilisez pas le microphone, réglez la molette **VOLUME** au minimum ou désactivez le microphone et sortez-le de la prise MIC.
- Si le microphone est trop proche des enceintes, un effet de Larsen risque de se produire. Dans ce cas, éloignez le microphone du haut-parleur ou diminuez le niveau sonore en appuyant sur **MIC VOLUME** et en tournant **VOLUME**.
  Si un son strident se produit de façon continue, il peut être nécessaire de protéger cette unité. Dans ce cas, débranchez le cordon d'alimentation de cette unité puis branchez-le sur cette unité et allumez cette unité.
- Si le son du microphone est très fort, il risque d'être déformé. Dans ce cas, appuyez sur **MIC VOLUME** et tournez **VOLUME** au niveau minimum.
- Si le son de votre microphone ne vous paraît pas suffisamment fort bien que MIC soit réglé au maximum, il ne vous reste plus qu'à réduire le volume de la source audio.
  - Suivez l'étape ci-dessous.
    1. Appuyez sur la touche **VOICE CANCELLER** de l'unité et maintenez-la enfoncée.
    2. Réduire le volume de la source audio en tournant **VOLUME** dans le sens antihoraire sur l'unité. Pour initialiser, éteignez l'appareil.

H/P MODE

Ce mode vous permet de contrôler le casque.

Appuyez sur la touche **H/P MODE** pour écouter de la musique à l'aide du casque. Appuyez sur **H/P VOLUME** et tournez **VOLUME** pour régler le volume.

Lors du mixage, appuyez sur **H/P MODE** pour sélectionner un mode de contrôle. Vous pouvez écouter la musique mixée ou lue sur la source A ou B.

Remarque

- Les fiches à quatre pôles ne sont pas prises en charge.



- Si vous sélectionnez une sortie source dans le mode MIXER ON, les effets de lecture (à l'exception de TEMPO) ne sont pas appliqués à la sortie via le casque.
- Si vous éteignez l'appareil ou basculez en mode MIXER OFF, la fonction H/P MODE sélectionnée est annulée.

VOICE CANCELLER (ANNULATION DE LA VOIX)

Vous pouvez utiliser cette fonction pendant la lecture de musique, en diminuant la voix du chanteur dans les différentes sources.

Appuyez sur **VOICE CANCELLER**, et ON s'affiche dans la fenêtre.

Pour annuler, appuyez une nouvelle fois sur **VOICE CANCELLER**.

La qualité du **VOICE CANCELLER** peut varier en fonction des conditions d'enregistrement des fichiers musicaux.

Remarque

- Cette fonction est disponible dans le mode CD, USB ou BT (Bluetooth).
- Si la fonction n'est pas disponible, « NOT SUPPORT » s'affiche dans la fenêtre.
- Cette fonction peut être utilisée uniquement si un microphone est connecté.
- Si un microphone n'est pas connecté, « NOT SUPPORT » s'affiche dans la fenêtre.
- Cette fonction n'est pas disponible sur une source MONO.
- Pour l'initialiser, changez de fonction ou débranchez le microphone.
- Cette fonction peut ne pas être initialisée selon l'état des appareils connectés.

KEY CHANGER (CHANGEMENT DE CLÉ)

Vous disposez de 9 options pour changer de clé (4 clés au-dessus, 4 clés en dessous et la clé d'origine).

- Pour obtenir une tonalité plus aiguë en changeant d'un palier à chaque fois, appuyez sur KEY CHANGER (♯) à plusieurs reprises durant la lecture.
- Pour obtenir une tonalité plus grave en changeant d'un palier à chaque fois, appuyez sur KEY CHANGER (♭) à plusieurs reprises durant la lecture.

Remarque

- Cette fonction est disponible dans le mode CD, USB ou BT (Bluetooth).
- Si un microphone n'est pas connecté, « NOT SUPPORT » s'affiche dans la fenêtre.
- Pour l'initialiser, changez de fonction, débranchez le microphone ou changez la musique.
- Cette fonction peut ne pas être initialisée selon l'état des appareils connectés.

LIGHTING effect (Effet LIGHTING)

Cette fonction instaure une ambiance de fête en utilisant la boule lumineuse de l'unité et les éclairages des haut-parleurs.

1. Appuyez sur la touche **LIGHTING** de l'appareil.

   OFF → PEACEFUL → ROMANTIC → COOL → UPBEAT → FIERY → EXCITED → DYNAMIC → HEALING → SUNNY → PARTY → OFF ...

Remarque

- La fonction d'éclairage est disponible dans toutes les fonctions.
- Le mode d'éclairage conserve le réglage précédent lorsque vous appuyez sur la touche **LIGHTING**. Appuyez de nouveau sur cette touche pour changer le mode.

PARTY THRUSTER (LIEN)

Faites coulisser le levier pour instaurer une ambiance de fête.

PARTY THRUST OFF → PARTY THRUST 1 → PARTY THRUST 2 → PARTY THRUST CLIMAX

La boule lumineuse de l'unité, l'éclairage des haut-parleurs, l'éclairage LED et les effets sonores obéiront au mouvement du levier de **PARTY THRUSTER**.

Réglage de l'horloge

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez enfoncée la touche **CLOCK**.
3. Sélectionnez le mode horaire en utilisant les touches ⏮ / ⏭ de la télécommande.
   - AM 12:00 (pour un affichage sur 12 h avec indication AM et PM) ou 0:00 (pour un affichage sur 24 h).
4. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer votre choix.
5. Sélectionnez l'heure en utilisant les touches ⏮ / ⏭ de la télécommande.
6. Appuyez sur la touche **SET**.
7. Sélectionnez les minutes en utilisant les touches ⏮ / ⏭ de la télécommande.
8. Appuyez sur la touche **SET**.

Réglage de l'horloge via l'application «Music Flow Bluetooth»

Installez l'application «Music Flow Bluetooth» sur votre appareil Android. (Reportez-vous à la page 24.)

Activez la connexion **Bluetooth** via l'application «Music Flow Bluetooth» pour que l'horloge de votre appareil soit automatiquement synchronisée avec votre périphérique.

Utilisation de votre appareil comme réveil

1. Allumez l'appareil.
2. Maintenez enfoncée la touche **ALARM**.
3. Utilisez les touches ⏮ / ⏭ de la télécommande pour changer l'heure et les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser.
4. Utilisez les touches ⏮ / ⏭ de la télécommande pour sélectionner la fonction, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser.
   - Utilisez les touches ⏮ / ⏭ de la télécommande pour sélectionner un numéro mémorisé lorsque vous choisissez le mode syntoniseur, puis appuyez sur la touche **SET**. S'il n'y a pas de numéro mémorisé, cette étape est ignorée.
5. Utilisez les touches ⏮ / ⏭ de la télécommande pour changer le volume, puis appuyez sur la touche **SET** pour mémoriser. L'icône de l'horloge "🕒" montre que la fonction réveil est activée.

Remarque

- Si vous réglez l'horloge, vous pouvez consulter l'heure en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque l'appareil est éteint.
- Vous pourrez régler l'alarme après avoir réglé l'horloge.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "◷" en appuyant sur la touche **CLOCK** même lorsque l'appareil est éteint.
- Si vous réglez l'horloge et l'alarme, vous pouvez consulter l'icône de l'alarme "◷" et le réglage en appuyant sur la touche **ALARM** même lorsque l'appareil est éteint.
- Pour sélectionner le mode ALARM ON/OFF, appuyez sur la touche **ALARM**.

Réglage de la veille programmée

1. Maintenez enfoncée la touche **INFO / SLEEP**. L'écran s'assombrit de moitié.
2. Appuyez plusieurs fois sur la touche **INFO / SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 180 minutes. Passé ce délai, l'appareil s'éteint.

Pour annuler la fonction de veille programmée, appuyez plusieurs fois sur la touche **INFO / SLEEP** jusqu'à ce que « SLEEP 10 » s'affiche, puis appuyez une dernière fois sur la touche **INFO / SLEEP** pour que « SLEEP 10 » s'affiche.

Remarque

- Vous pouvez consulter le temps restant avant que l'appareil s'éteigne.
- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **INFO / SLEEP** afin de vérifier ou de modifier le temps restant.
- Vous pouvez modifier le temps restant lorsqu'il s'affiche ou à l'aide de « DIMMER ».

Variateur

Maintenez enfoncée la touche **INFO / SLEEP**. L'éclairage de l'afficheur sera assombri de moitié. Pour annuler, appuyez sur le bouton **INFO / SLEEP** de la télécommande à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'éclairage revienne à la normale.

Remarque

Lorsque vous activez le variateur, tous les voyants s'éteignent.

Extinction automatique

L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'unité principale n'est pas connectée à un périphérique externe et n'est pas utilisée pendant 20 minutes.

Il s'éteindra également après six heures si l'unité principale est connectée à un autre appareil via les entrées analogiques.

La fonction de mise hors tension automatique ne s'applique qu'à l'unité MASTER dans le cas d'une connexion WIRELESS PARTY LINK. Dans le cas d'une unité SLAVE, la mise hors tension automatique est disponible après avoir déconnecté l'unité SLAVE et l'unité MASTER.

Allumage automatique

Cet appareil s'allume automatiquement avec la source d'entrée suivante : téléviseur LG ou **Bluetooth**.

Si vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth**, cet appareil s'allume et se connecte à votre périphérique **Bluetooth**. Vous pouvez écouter votre musique.

Remarque

- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- Selon le périphérique connecté, il se peut que l'appareil s'allume, mais que la fonction **Bluetooth** ne soit pas connectée.
- Si vous désactivez la connexion **Bluetooth** à cet appareil, d'autres périphériques **Bluetooth** tenteront sans cesse de se connecter à l'appareil. Il est donc recommandé de désactiver la connexion avant d'éteindre l'appareil.
- Si vous essayez de connecter l'application "Music Flow Bluetooth", la fonction **Bluetooth** de cet appareil est activée.
- Si vous allumez l'appareil à l'aide de la fonction LG TV ou **Bluetooth**, la fonction appropriée de cet appareil est activée.
- Si vous avez déjà opéré le jumelage avec cet appareil, celui-ci peut être allumé automatiquement par une source d'entrée alors qu'il est éteint.
- Si vous éteignez l'appareil en maintenant enfoncée la touche Marche/Arrêt pendant au moins 5 secondes, la fonction d'allumage automatique est désactivée. Pour l'activer, allumez l'appareil.

Changement automatique de la fonction

Cette unité reconnaît les signaux d'entrée tels que ceux d'un appareil **Bluetooth**, d'un téléviseur LG TV ou d'un appareil portable connecté puis passe automatiquement à la fonction appropriée.

Lorsque vous essayez de connecter un périphérique Bluetooth

Lorsque vous essayez de connecter votre périphérique **Bluetooth** à cet appareil, la fonction **Bluetooth** est sélectionnée. Lancez la lecture de la musique sur votre périphérique **Bluetooth**.

En cas de connexion sur le connecteur PORT.IN

Lorsque vous connectez l'appareil portable au connecteur PORT.IN, la fonction PORTABLE est sélectionnée. Jouez votre musique sur l'appareil portable.

Lorsque votre téléviseur LG est connecté

Lorsque vous allumez votre téléviseur TV connecté via la fonction de synchronisation sonore LG, cet appareil change la fonction en LG TV. Vous pouvez entendre le son de votre téléviseur.

Remarque

- Cette fonction n'est pas disponible pendant l'enregistrement ou la suppression.
- Cette fonction est opérationnelle uniquement avec des appareils qui ont été connectés précédemment.

Synchronisation sonore LG

Sound Sync Wireless

Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Vérifiez que votre téléviseur possède le logo de la synchronisation sonore LG.

Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.

1. Allumez l'unité en appuyant sur ⏻ de la télécommande ou sur ⏻/| de l'unité.
2. Appuyez sur **F / WIRELESS LINK** de l'unité ou sur **F** de la télécommande jusqu'à ce la fonction LG TV soit sélectionnée.
3. Pour écouter le son de votre téléviseur par l'intermédiaire de cet appareil, réglez la sortie du son du téléviseur comme suit :
   menu des réglages du téléviseur -> [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)].

   Lorsque le téléviseur n'est pas connecté, l'indication "LG TV READY" apparaît dans l'afficheur. Si la connexion est établie normalement entre cet appareil et votre téléviseur, la mention "LG TV PAIRED" apparaît dans l'afficheur.

Remarque

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas d'échec de la connexion, vérifiez sur cet appareil et votre téléviseur que l'alimentation et les fonctions sont opérationnelles.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes lorsque vous utilisez la fonction de synchronisation sonore LG.
  - L'appareil est éteint.
  - Une autre fonction est choisie.
  - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.
- Si vous essayez de changer de fonction à l'aide de la fonction LG TV, le volume sera modifié conformément au niveau sonore du téléviseur LG.
- Les détails du menu des réglages du téléviseur varient selon le fabricant ou le modèle de votre téléviseur.
- Si vous activez la synchronisation sonore LG lorsque l'application «Music Flow Bluetooth» est connectée, vous pouvez contrôler l'appareil via l'application.
- Si vous avez directement éteint l'unité en appuyant sur le bouton ⏻ de la télécommande ou sur ⏻/| de l'unité, LG Sound Sync se déconnectera. Pour utiliser à nouveau cette fonction, vous devez reconnecter le téléviseur et l'unité.
- Si un téléviseur LG est connecté alors que vous utilisez un périphérique **Bluetooth**, ce dernier est déconnecté et le téléviseur LG est connecté à la place.
- Le volume peut devenir plus élevé lorsque le téléviseur et cette unité sont connectés au moyen de LG Sound Sync. Diminuez le volume du téléviseur puis établissez la connexion avec cette unité.

Connexion WIRELESS PARTY LINK

Le son de sortie de l'unité Ⓐ (MAITRE) s'est répandu jusqu'à l'unité Ⓑ (ESCLAVE).
Il est compatible avec un appareil qui supporte le mode WIRELESS PARTY LINK.
La fonction d'amplification du son entre appareils avec ou sans fil compatibles s'appelle désormais PARTY LINK ou WIRELESS PARTY LINK.



1. Appuyez sur la touche **F / WIRELESS LINK** sur l'appareil et la maintenir enfoncée pendant 3 secondes. La mention PARTY LINK MODE SELECT apparaît dans la fenêtre d'affichage.
2. Tourner I<< , >>I de l'appareil pour sélectionner MASTER maître ou SLAVE esclave.
   - Ⓐ Unité : Sélectionne MASTER.
   - Ⓑ Unité : Sélectionne SLAVE.

   Les deux unités tentent de se connecter l'une à l'autre.
3. Lorsque ces deux appareils se connectent avec succès, la mention "Slave Device Name CONNECTED" apparaît dans l'unité MASTER. "CONNECTED TO Master Device Name" apparaît dans l'unité SLAVE et change rapidement en SLAVE.

Remarque

- Si vous utilisez le LG Sound Sync, cette fonction n'est pas disponible. Si vous connectez la fonction LG TV, la mention "NOT SUPPORT" apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- Vous pouvez utiliser le microphone dans l'appareil esclave SLAVE uniquement. Sur l'appareil esclave SLAVE, seules certaines fonctions sont prises en charge.
- Lorsque le mode WIRELESS PARTY LINK est désactivé, l'unité SLAVE bascule vers la fonction BT.
- Si la connexion échoue, l'indication "FAILED" apparaît dans la fenêtre d'affichage.
- La fonction sourdine est synchronisée entre les deux appareils.
- La connexion WIRELESS PARTY LINK est désactivée lorsque vous éteignez l'appareil ou maintenez enfoncée la touche **F / WIRELESS LINK** de l'appareil pendant 3 secondes.
- Le son de l'unité MASTER et de l'unité SLAVE peut différer selon le mode de lecture ou la source.
- Vérifiez les informations suivantes lors de la connexion à un appareil **Bluetooth**.
  - Vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil **Bluetooth** à l'unité MASTER. Vous ne pouvez pas connecter l'appareil **Bluetooth** à l'unité SLAVE.
  - La connexion WIRELESS PARTY LINK n'est prise en charge que sur les appareils Android ou iOS.
    (Il se peut que la connexion WIRELESS PARTY LINK ne soit pas prise en charge selon les caractéristiques de l'appareil connecté ou du système d'exploitation.)
  - Les appareils Bluetooth amovibles (par ex. dongle etc.) ne prennent pas en charge la connexion WIRELESS PARTY LINK.
  - En cas de connexion WIRELESS PARTY LINK, la connexion Bluetooth n'est pas disponible pendant un enregistrement ou une suppression.

Dépannage

Généralités

Problème	Cause et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	• Coupez l'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.) et rétablissez-la. • Débranchez le cordon d'alimentation de cet appareil et du périphérique externe branché (téléviseur, caisson de basse, lecteur de DVD, amplificateur, etc.), puis essayez de le rebrancher. • Les réglages précédents peuvent ne pas être sauvegardés lorsque l'alimentation de l'appareil est éteinte.
Pas d'alimentation.	• Le cordon d'alimentation est débranché. Branchez le cordon d'alimentation. • Assurez-vous qu'il n'y a pas une coupure d'électricité. Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.
Absence de son.	• Vérifiez si vous avez sélectionné la bonne fonction. Appuyez sur le bouton de la fonction et vérifiez la fonction sélectionnée. • Vérifiez que les enceintes sont correctement raccordées. Les câbles des enceintes doivent être correctement raccordés.
L'appareil ne démarre pas la lecture.	• Un disque illisible a été inséré. Vérifiez que le disque est lisible. • Aucun disque n'est présent dans le lecteur. Insérez un disque. • Le disque est sale. Nettoyez le disque. (Reportez-vous à la page 42.) • Le disque est inséré à l'envers. Insérez le disque avec la face imprimée ou portant l'étiquette vers le haut.
Impossible d'ajuster correctement les stations de radio.	• L'antenne est mal positionnée ou raccordée. Raccordez l'antenne correctement. • La force du signal de la station de radio est trop faible. Réglez la station manuellement. • Aucune station n'a été préréglée ou les stations préréglées ont été effacées (lors de la syntonisation par recherche des canaux préréglés). Préréglez des stations de radio (reportez-vous à la page 26 pour plus de détails).

Problème	Cause et solution
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m (23 pieds) de l'appareil. • Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle. • Les piles de la télécommande sont vides. Remplacez les piles par des piles neuves.
L'éclairage des enceintes ne fonctionne pas.	• Vérifiez que les câbles d'éclairage des enceintes sont correctement raccordés à l'appareil. Branchez correctement les câbles d'éclairage des enceintes à l'appareil. • Vérifiez les effets d'éclairage des enceintes en appuyant sur la touche **LIGHTING**.
La synchronisation sonore LG ne fonctionne pas.	• Vérifiez que votre téléviseur LG prend en charge la fonction de synchronisation sonore LG. • Vérifiez la connexion de la fonction de synchronisation sonore LG. • Vérifiez le réglage sonore de votre téléviseur et de cet appareil.

Caractéristiques générales

Général	
Alimentation	120 V ~ 60 Hz
Consommation électrique	320 W
Dimensions (L x H x P)	Environ 470 mm x 240 mm x 420 mm (18,5 po x 9,4 po x 16,5 po)
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité de fonctionnement	60 %

Entrées	
Entrée audio analogique (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, prise RCA (L, R)
Entrée portable (PORT. IN)	1,4 vrms (prise stéréo 3,5 mm) x 1
Microphone (MIC 1/2)	Sensibilité 20 mV (1 kHz), prise jack 6,3 mm x 2

Syntoniseur	
Plage de syntonisation FM	87,5 à 108,0 MHz ou 87,50 à 108,00 MHz

Système	
Réponse en fréquence	40 à 20000 Hz
Rapport signal/bruit	Plus de 75 dB
Gamme dynamique	Plus de 80 dB
Alimentation du bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Amplificateur (puissance de sortie RMS)	
Puissance totale	4 800 W
AIGUS	1 200 W × 2 (8 Ω à 1 KHz, 25 % THD)
FAIBLE	1 200 W × 2 (8 Ω à 70 Hz, 25 % THD)

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Caractéristiques des enceintes

Enceinte avant	
Type	AIGUS : 3 haut-parleurs 3 voies FAIBLE : 1 haut-parleur 1 voie
Impédance	AIGUS : 8 Ω FAIBLE : 8 Ω
Puissance d'entrée nominale	AIGUS : 1 200 W FAIBLE : 1 200 W
Puissance d'entrée maximale	AIGUS : 2 400 W FAIBLE : 2 400 W
Dimensions nettes (L x H x P)	Environ 508 mm x 711 mm x 470 mm (20 po x 28 po x 18,5 po)

- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Marques de commerce et licences

La marque et les logos **Bluetooth®** correspondants sont des marques déposées détenues par **Bluetooth** SIG, Inc. et toute utilisation de telles marques par LG Electronics s'effectue sous licence.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Entretien

Remarques sur les disques

Manipulation des disques

Ne collez jamais de papier ni de ruban adhésif sur le disque.

Rangement des disques

Après la lecture, rangez le disque dans son boîtier. N'exposez pas le disque aux rayons directs du soleil ni à des sources de chaleur et ne le laissez jamais dans une voiture garée en plein soleil.

Nettoyage des disques

Les empreintes de doigts et la poussière sur le disque peuvent dégrader la qualité d'image et entraîner une distorsion du son. Avant la lecture, nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon doux et propre. Essuyez le disque du centre vers l'extérieur.

N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine, diluants, produits de nettoyage en vente dans le commerce ou vaporisateurs antistatiques destinés aux disques vinyle.

Manipulation de l'appareil

Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

Entretien des surfaces extérieures

N'utilisez pas de liquides volatils tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil. Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface. Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

Entretien de l'appareil

Ce lecteur est un appareil de précision à haute technologie. Si la lentille optique et les composants du lecteur sont sales ou usés, la qualité de l'image peut s'en trouver diminuée. Pour plus de détails, contactez votre service après-vente agréé le plus proche.

LG
Life's Good