LG
Life's Good

دليل المالك

شريط الصوت اللاسلكي

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز الذي بحوزتك واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

لانموذج
SH5 (SH5, SPH5-W)

MFL69465031

www.lg.com

معلومات السلامة



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.



يهدف الرمز الذي يحتوي على صاعقة برأس سهم داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تحذير المستخدم إلى وجود جهد كهربي خطر غير معزول داخل هيكل المنتج والذي قد يكون كافٍ ليشكل خطر تعرض الأشخاص لصدمة كهربائية.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير: للتقليل من خطر نشوب الحرائق أو حدوث الصدمات الكهربية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تحذير: لا تثبت هذا الجهاز في مكان ضيق مثل مكتبة أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات فولتية عالية حول هذا المنتج. (مثال: المنشة الكهربائية) قد يسبب هذا المنتج عطل بسبب الصدمة الكهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنّع.
ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

التحذيرات المتعلقة بكبل الطاقة

يفضل وضع معظم الأجهزة في دائرة مخصصة؛

بمعنى أنه لا يقوم بتزويد هذا الجهاز بالطاقة سوى دائرة أحادية المنفذ وألا يكون هناك منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا لمزيد من التأكيد. لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحائط. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحائط أو المنافذ الموجودة بالحائط التالفة أو المرتخية أو الكابلات الموجودة أو كابلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحًا للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.

ملاحظة: برجاء الرجوع إلى الملصق الرئيس الموجود على الأسفل أو على السطح الأخر من المنتج للاطلاع على معلومات التسويق الآمن وتشمل تعريف المنتج وتصنيفات الإمداد بالطاقة.

ألوان أسلاك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى إتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير إلى التيار المباشر (DC).
⧈	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
I	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

للموديلات التي تستخدم محول

استخدم كبل محول التيار المتردد المرفق مع هذا الجهاز فقط. لا تستخدم مصدر طاقة خاص بجهاز آخر أو مقدم من شركة تصنيع أخرى. قد يتسبب استخدام أي كبل أو مصدر آخر للطاقة في حدوث تلف بالجهاز وإبطال الضمان.

الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد ٢٤٠-٢٠٠ فولت، ٦٠~ ٥٠ هرتز.

توصيلات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا مصهرًا له نفس المعايرة المقننة المعتمدة في قابس BS 1362. لا تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

تحذير: يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض ⏚ أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايرة المقننة في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

- الأزرق: محايد، البني: يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام

٣ معلومات السلامة
٦ ميزات فريدة
٦ مقدمة
٦ – الرموز المستخدمة في هذا الدليل
٦ الملحقات
٧ وحدة التحكم عن بعد
٨ اللوحة الأمامية
٨ اللوحة الخلفية
٩ تركيب نظام ساوند بار
١٠ تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط

٢ التوصيل

١٢ توصيل محول التيار المتردد AC
١٢ توصيل مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي
١٤ التوصيل بالتلفزيون الخاص بك
١٤ – استخدام كابل OPTICAL
١٤ – توصيل هذه الوحدة بالتلفاز باستخدام كابل HDMI
١٥ – استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من خلال قضيب الصوت.
١٥ – ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟
١٦ – وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)
١٦ – معلومات إضافية حول HDMI
١٧ توصيل الأجهزة الاختيارية
١٧ – توصيل HDMI
١٨ – توصيل OPTICAL IN
١٨ – اتصال المحمول الداخل.
١٩ – توصيل USB
١٩ – وحدات USB المتوافقة
١٩ – متطلبات جهاز USB
٢٠ – الملفات القابلة للتشغيل

٣ التشغيل

٢١ العمليات الأساسية
٢١ – تشغيل USB
٢٢ العمليات الأخرى
٢٢ – مزامنة الصوت والصورة AV
٢٢ – لإيقاف الصوت بشكل مؤقت
٢٢ – العرض التلقائي/التعتيم التلقائي
٢٢ – باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك
٢٣ – تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي
٢٤ – LG Sound Sync
٢٦ استخدام تقنية ®BLUETOOTH
٢٦ – الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث
٢٨ استخدام تطبيق بلوتوث
٢٨ – قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز بلوتوث الخاص بك
٢٨ – قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"
٢٩ ضبط الصوت
٢٩ – ضبط المؤثرات الصوتية
٣٠ – اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيًا
٣٠ – عدل مضخم الصوت/الثلاثي/الجهير
٣٠ – وضع منتصف الليل

٤ استكشاف الأعطال وإصلاحها

٣١ اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٣٢ – ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

٥ ملحق

٣٣ العلامات التجارية والتراخيص
٣٤ المواصفات
٣٦ الصيانة
٣٦ – نقل الوحدة

ميزات فريدة

إيقاف التشغيل تلقائيًا

تدعم هذه الوحدة ميزة إيقاف التشغيل تلقائيًا لتوفير استهلاك الطاقة.

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (جهاز MP3، الكمبيوتر المحمول، وما إلى ذلك)

LG Sound Sync

يتحكم في مستوى صوت هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG الخاص بك والمتوافق مع ميزة مزامنة صوت LG.

مقدمة

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة


تشير إلى الملاحظات الخاصة وخصائص التشغيل.

اخطار


يُشير إلى التحذيرات الخاصة بمنع الأضرار المحتملة نتيجة لسوء الاستخدام.

الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.
تخضع تصميمات ومواصفات الملحقات للتغيير بدون إخطار مسبق.




وحدة التحكم عن بعد (١)




البطاريات (٢)




محوّل التيار المتردد AC (١)




أسلاك الطاقة (٢)




كتائف الحائط (٢)



دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط (١)




المسامير اللولبية (٢)




الكابل البصري (١)

وحدة التحكم عن بعد



تركيب البطارية



أزل غطاء البطارية الموجود بالجزء الخلفي من وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل البطارية مع مطابقة الطرفين ⊖ و⊕ بشكل صحيح.

1

(طاقة): يشغل الوحدة أو يوقف تشغيلها / يحول الوحدة إلى وضع الاستعداد.

F : يحدد الوظيفة ومصدر الدخل.

SOUND EFFECT : يحدد وضع تأثير الصوت.

VOL +/— : يعدل صوت السماعة.

(الوضع الليلي) **:** يشغل أو يوقف تشغيل الوضع الليلي.

(كتم الصوت) **:** يكتم الصوت.

: يعدل مستوى الصوت عالي الطبقة، والجهير، ومضخم الصوت.

2

⏮ / ⏭ (تخطي/بحث) **:**
- للتخطي السريع إلى الأمام أو الخلف.
- يبحث عن أحد الأقسام داخل ملف.

⏯ (تشغيل/إيقاف مؤقت) **:** يبدأ التشغيل / يوقف التشغيل بشكل مؤقت.

FOLDER +/— : يبحث عن مجلد على جهاز USB.


REPEAT : الاستماع إلى الملفات بشكل متكرر أو عشوائي.

AUTO VOL : يشغل أو يوقف تشغيل وضع الصوت التلقائي.

AV SYNC :
- يزامن الصوت والصورة.
- يتم التحكم في هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون. (ارجع إلى الصفحة ٢٢).


AUTO POWER :
- يزامن الصوت والصورة.
يتحكم بجهاز تحكم التلفزيون (ارجع إلى صفحة ٢٣)
- يشغل أو يوقف تشغيل وظيفة العرض التلقائي.
(ارجع إلى الصفحة ٢٢).

اللوحة الأمامية



1 مستشعر جهاز التحكم عن بعد
2 نافذة العرض
3 **المفاتيح موجودة من الخلف.**

اللوحة الخلفية



1 **+/–** (مستوى الصوت)
يضبط مستوى الصوت.

F (الوظيفة)
يحدد الوظيفة ومصدر الدخل.

⏻/**I** (الاستعداد/التشغيل)

2 **DC IN :** مدخل محول التيار المتردد AC

3 **OPTICAL IN : مدخل بصري**

4 **PORTABLE IN : مدخل نقال**


5 منفذ USB

6 **HDMI IN / OUT (TV ARC) :** إدخال / إخراج وصلة الوسائط المتعددة فائقة الدقة (HDMI)

تركيب نظام ساوند بار

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال توصيل الوحدة بالأجهزة الأخرى: التلفزيون، مشغل أقراص بلو-راي، مشغل DVD، وما إلى ذلك.

ضع الوحدة أمام التلفزيون ووصّلها بالجهاز الذي تريده. (ارجع إلى الصفحة ١٤ - ٢٠)




تنبيه

- للحصول على افضل أداء من الاتصال اللاسلكي مثل البلوتوث أو مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي، لا تقم بتثبيت الوحدة فوق قطع الأثاث المعدني لأن الاتصال اللاسلكي ينتقل عبر أي جسم موجود تحت الوحدة.
- احذر ألا تقوم بكشط سطح الوحدة/مضخم الصوت عند تركيبهم أو تحريكهم.

تثبيت الوحدة الرئيسية على الحائط


يمكنك تثبيت الوحدة الأساسية على حائط.



تنبيه

بسبب صعوبة عمل اتصال بعد تركيب هذه الوحدة، يجب عليك وصل الكوابل قبل التركيب.

مواد التجهيز



الوحدة

دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط



كتيفة التثبيت على الحائط



المسامير اللولبية

(غير مرفق)




(**A**) المسامير اللولبية




مقبس الحائط

١. يجب محاذاة الحافة السفلية من التلفزيون الخاصة بدليل كتيفة التثبيت بالحائط مع قاعدة التلفزيون وركبها في موقعها.




٢. عند التثبيت على الحائط (الخرساني)، استخدم مقابس الحائط . يجب أن تثقب بعض الفتحات في الحائط. مرفق صفحة إرشادية (دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط) لتحديد موضع الثقوب. استخدم صفحة الإرشاد لتحديد موضع الثقوب.



٣. اخلع دليل تثبيت كتيفة التثبيت بالحائط.


٤. قم بتثبيت كتائف التثبيت باستخدام المسامير (**A**) كما هو موضح في الشكل التوضيحي الوارد أدناه.




ملاحظة

لا يتم تزويد المسامير (**A**) ومقابس الحائط المستخدمة في تثبيت الوحدة. نوصي باستخدام بنط هيلتي مقاس (مم 30 x مم 6 HUD-1) لتثبيت الوحدة.

٥. ضع الوحدة في كتائف التثبيت بحيث تتطابق مع فتحات المسامير الموجودة في الجانب السفلي من الوحدة.



٦. قم بتثبيت الوحدة بإحكام باستخدام المسامير.



ملاحظة

قم بتنفيذ هذه الإجراءات بترتيب معكوس لفك الوحدة.


تنبيه

- لا تركب هذه الوحدة في وضع مقلوب. يمكن أن تتلف أجزاء هذه الوحدة أو تكون السبب في الإصابة.
- لا تتعلق بالوحدة المثبتة وتجنب أي اصطدام بالوحدة.
- أحكم تثبيت الوحدة جيدًا بالحائط بحيث لا تسقط. إذا سقطت الوحدة، فقد يتسبب ذلك في الإصابة أو تلف المنتج.
- عند تثبيت الوحدة على الحائط، يرجى التأكد من أن الأطفال لا يمكنهم سحب أي من كابلات التوصيل، حيث قد يتسبب ذلك في سقوط الوحدة.

توصيل محول التيار المتردد AC

صل السماعة بمزود الطاقة مع محوّل التيار المتردد المزوّد AC.

١. صل سلك طاقة التيار المتردد المزوّد بمحوّل التيار المتردد AC.
٢. قم بتوصيل كابل التيار المتردد AC بدخل محول التيار المباشر DC.
٣. أدخل كابل طاقة التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.



توصيل مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي

مؤشر LED لمضخم الصوت اللاسلكي

لون المصباح	الحالة
أخضر (وميض)	جارٍ محاولة الاتصال.
أخضر	اكتمل الاتصال.
أحمر/أخضر (يومض بالتبادل)	تم بدء اتصال مضخم الصوت اللاسلكي.
أحمر	دخل مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي في الوضع الاحتياطي أو فشل الاتصال.
منطفئ (لا يوجد أي بيانات على الشاشة)	يتم قطع اتصال سلك الطاقة عن مضخم الصوت اللاسلكي.

إعداد مضخم الصوت اللاسلكي لأول مرة

١. صل سلك الطاقة بمضخم الصوت وصل سلك الطاقة في مأخذ الطاقة.
٢. قم بتشغيل الوحدة الرئيسية: وسيتم توصيل الوحدة الرئيسية وجهاز الاستقبال اللاسلكي تلقائيًا.
- يضيء مصباح البيان LED الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.


اقتران مضخم الصوت اللاسلكي يدويًا

عندما لا يكتمل الاتصال، يمكنك رؤية مصباح البيان الأحمر أو مصباح البيان الذي يومض باللون الأخضر في مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي ولا ينبعث أي صوت من مضخم الصوت الفرعي. لحل تلك المشكلة، اتبع الخطوات أدناه.

١. اضبط مستوى الصوت في الوحدة الرئيسية على الحد الأدنى.
- تظهر "MIN" في شاشة العرض.

٢. استمر في الضغط على (كتم الصوت) في جهاز التحكم عن بُعد لمدة ٣ ثوانٍ تقريبًا.
- تظهر "SUB-WF RESET" على نافذة الشاشة.

٣. استمر في الضغط على زر المزاوجة **Pairing** الموجود في الجانب الخلفي من مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي لأكثر من ٥ ثوان.



- يضيء مصباح البيان في مضخم الصوت الفرعي اللاسلكي بشكل متناوب باللون الأحمر واللونين الأصفر-الأخضر.

٤. افصل سلك التيار الكهربي الخاص بالوحدة وبمضخم الصوت الفرعي اللاسلكي

٥. قم بتشغيل الوحدة الأساسية: The sound bar and سوف يتم توصيل المكبر الصوتي اللوحي والمكبر الصوتي الفرعي اللاسلكي تلقائيًا
- يضيء مصباح البيان LED الأخضر الموجود في الجزء الخلفي من مضخم الصوت اللاسلكي.

ملاحظة


- يستغرق الأمر بضع ثوان (وربما يستغرق وقتا أطول) حتى يحدث اتصال بين الوحدة ومكبر الصوت الفرعي ويبدأ انبعاث الصوت.
- تزداد جودة الصوت كلما اقتربت الوحدة من مضخم الصوت الفرعي. يوصى بتركيب الوحدة ومضخم الصوت الفرعي كأقرب ما يكون من بعضهما البعض وتجنب الحالات الوارد ذكرها أدناه.
- يوجد عائق بين الوحدة ومضخم الصوت الفرعي.
- يوجد جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع هذا الاتصال اللاسلكي مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة شبكة LAN اللاسلكية.

التوصيل بالتلفزيون الخاص بك

يرجى توصيل هذه الوحدة بالتلفاز باستخدام كابل بصري رقمي أو كابل HDMI مع الاخذ في الاعتبار حالة التلفاز.

استخدام كابل OPTICAL

١. قم بتوصيل مقبس OPT. IN في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس OPTICAL OUT في التلفزيون باستخدام كابل ضوئي.




٢. حدد مصدر الدخل على OPT (بصري) بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

ملاحظة

- قبل وصل الكابل البصري، تأكد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.
- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة. ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة السماعات الخارجية من قوائم التلفاز. (للتعرف على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفزا الخاص بك.)
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
  قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [سماعة خارجية (ضوئي)]
- قد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.

توصيل هذه الوحدة بالتلفاز باستخدام كابل HDMI

إذا قمت بتوصيل هذه الوحدة بتلفاز يدعم وضع HDMI CEC والعودة التلقائية للقناة (قناة إرجاع الصوت)، يمكنك الاستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة دون توصيل الكابل البصري. يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم تلفازك عند التحقق من وظيفة HDMI CEC/ARC لتلفازك.




ملاحظة

- وضع التحكم الإلكتروني للمستهلك (HDMI CEC): مع وحدة تحكم عن بعد هي إمكانية التشغيل.الأجهزة المتوافقة مع وضع CEC (التلفاز، قضيب الصوت، مشغل أقراص بلو راي، وما إلى ذلك)
- يمكنك أيضًا الاستمتاع بالوظائف الإضافية مثل USB/ **بلوتوث** بالضغط على زر **F** الموجود بجهاز التحكم عن بعد أو على الوحدة. عند الرجوع إلى قناة التلفزيون ذات البث الحي بعد استخدم الوظائف الإضافية (USB / البلوتوث) الخاصة بهذا النظام الصوتي، ينبغي عليك اختيار السماعات المفضلة في التلفزيون للاستمتاع بالصوت من هذا النظام الصوتي مرة أخرى.

قائمة الفحص الخاصة بكابل HDMI

بعض كابلات HDMI لا تدعم وظيفة ARC، يمكن أن يتسبب خرج الصوت في مشكلة.

عند توصيل هذه الوحدة بالتلفاز ولم يظهر صوت أو ظهر تقطيع في الصوت وتشويش، تكون هناك مشكلة في كابل HDMI.
وبالتالي يجب توصيل الوحدة بالتلفاز بعد التحقق من النوع أ كابل HDMI™ عالي السرعة مع إيثرنت.



استمتع بالصوت الغني لبث القنوات من خلال قضيب الصوت.

الاتصال عبر كبل HDMI

يجب أن يدعم التلفزيون الخاص بك أحدث خصائص HDMI مثل ((تـوصـلا عإجرإ قانة) ARC / (HDMI CEC[1]) لتستمتع بقنوات البث المباشر على نحو كامل مع نظام صوتي من خلال كبل HDMI. وما لم يكن التلفزيون الخاص بك يدعم خصائص HDMI هذه، فإنه يجب توصيل هذا النظام الصوتي من خلال كبل بصري بدلاً من كبل HDMI بالتلفزيون الخاص بك للاستمتاع بالصوت الحي لقناة التلفزيون.

1) HDMI CEC (التحكم الإلكتروني للمستهلك عبر واجهة متعددة الوسائط عالية الوضوح)

التحكم الإلكتروني للمستهلك (CEC) هي أحد خواص HDMI التي تسمح للمستخدم بالتحكم في الأجهزة المدعومة بتقنية CEC المتصلة عبر كبل HDMI من خلال استخدام وحدة تحكم عن بعد واحد فحسب.

※ العلامات التجارية ل CEC هي SimpLink (LG)، Anynet+ (Samsung)، BRAVIA Sync/Link (Sony)، EasyLink (Philips)، EZ-Sync/VIERA Link (Panasonic)، إلخ.

ما المقصود بوظيفة SIMPLINK؟

يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة من خلال وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون عندما تكون هذه الوحدة وتلفزيون متصلتان مع SIMPLINK من خلال اتصال HDMI.

الوظائف القابلة للتحكم عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفزيون LG:
تشغيل/إيقاف التشغيل، صوت مرتفع/منخفض، كتم الصوت، إلخ.

ارجع إلى دليل المالك الخاص بالتلفزيون لمعرفة تفاصيل وظيفة SIMPLINK.

يحمل تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK الشعار على النحو الموضح أعلاه.

ملاحظة

- قد تختلف بعض عمليات تشغيل وظيفة SIMPLINK عن هدفك المنشود أو لا تعمل بناءً على حالة الوحدة.
- قد يختلف تشغيل SIMPLINK عند الغرض الذي تقصده وذلك حسب جهاز التلفزيون أو جهاز التشغيل المتصل بهذه الوحدة.

وظيفة ARC (قناة إرجاع الصوت)

تُمكّن وظيفة ARC التلفزيون المزود بكابل HDMI من إرسال الدفق الصوتي إلى HDMI OUT الخاص بالوحدة.

لاستخدام هذه الوظيفة:

- - ينبغي أن يدعم التلفزيون الخاص بك وظيفتي HDMI-CEC وARC وينبغي ضبط هاتين الوظيفتين على وضع التشغيل.
- - قد تختلف وظيفة ضبط HDMI-CEC وARC حسب التلفزيون. للمزيد من التفاصيل حول وظيفة ARC، يرجى الرجوع إلى دليل تشغيل التلفزيون.
- - ينبغي استخدام كابل HDMI (من النوع أ، كابل ™HDMI عالي السرعة مع إيثرنت)
- - يجب أن توصل مخرج HDMI OUT الموجود في الوحدة بمدخل HDMI IN الموجود بالتلفزيون الذي يدعم وظيفة ARC باستخدام كابل HDMI.
- - يمكنك توصيل جهاز ساوند بار واحد فقط بجهاز التلفزيون المتوافق مع وظيفة ARC.

ملاحظة

- يتم اختيار وظيفة ARC أوتوماتيكيًا عند صدور إشارة ARC من التلفزيون بغض النظر عن نوع الوظيفة التي تستخدمها.
- يمكنك الاستمتاع بصوت التلفاز عبر سماعات الوحدة. ولكن مع بعض طرز التلفاز، يجب تحديد حالة السماعات الخارجية من قوائم التلفاز. (للتعرف على التفاصيل، راجع دليل مستخدم التلفزا الخاص بك.)
- قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
  قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [سماعة خارجية (HDMI ARC)]
- قد تتباين تفاصيل قائمة ضبط التلفاز حسب شركات التصنيع أو موديلات التلفاز.
- إذا قمت بالتغيير إلى وظيفة ARC أخرى أثناء استخدام وظيفة، ستحتاج إلى تعديل إعدادات ARC على إعدادات التلفاز مرة أخرى لاستخدام وظيفة ARC.

معلومات إضافية حول HDMI

- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق تأكد مما يلي:
  - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI وهذا المشغل. بعد ذلك، قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية، ثم قم بتشغيل هذا المشغل.
  - إدخال الفيديو للجهاز الموصل مضبوط بشكل صحيح لهذا الجهاز.
  - الجهاز الموصول متوافق مع مدخل فيديو 720 × 576 بكسل (أو 480 بكسل)، 1280 × 720 بكسل، 1920 × 1080iأو 1920 × 1080 بكسل.
- لن تعمل جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوافقة مع "حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق الترددي العالي" HDCP مع هذا المشغل.
  - لن يتم عرض الصورة مع الأجهزة غير المتوافقة مع HDCP.

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI الموصل لا يقبل مخرجات الصوت من المشغل، وقد يكون صوت جهاز HDMI مشوهًا أو قد لا يتم إخراجه.
- يمكن أن يؤدي تغيير الاستبانة عند إنشاء الاتصال بالفعل إلى أعطال. ولحل هذه المشكلة، أوقف تشغيل الجهاز ثم شغله مرة أخرى.
- عند عدم التأكد من الاتصال بين HDMI مع HDCP، تتغير شاشة التلفزيون إلى شاشة سوداء. في هذه الحالة، قم بمراجعة اتصال HDMI، أو فصل كابل HDMI.
- في حال وجود تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى فحص كابل HDMI (الطول محدود عادة حتى 4.5م (15 قدم).
- لا يمكنك تغيير استبانة الفيديو في وضع HDMI IN قم بتغيير استبانة الفيديو للمكون الموصل
- إذا كانت إشارة مخرج الفيديو غير طبيعية عندما يكون حاسوبك الشخصي موصول بمقبس HDMI الداخل، غير مستوى دقة الحاسوب الشخصي إلى 576م (أو 480 ت)، 720 ت، 1080م، أو 1080 ت.


توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل HDMI

يمكنك الاستمتاع بالصوت والصورة من اتصال HDMI في الجهاز الخارجي.

للاستمتاع بالصوت فقط

يمكنك الاستمتاع بالصوت من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.




..**DVD** ومُشغِّل **Blu-ray** مُشغِّل أقراص إلخ

١. وصِّل مقبس HDMI IN الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT الموجود في جهاز الصوت مثل مشغل أقراص Blu-ray، ومشغل DVD، إلخ.

٢. حدد مصدر الدخل على HDMI بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

للاستمتاع بكل من الصوت والصورة

يمكنك الاستمتاع بكل من الصوت والصورة من الجهاز الخارجي الذي قمت بتوصيله.



١. وصِّل مقبس HDMI IN الموجود بالجزء الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI OUT الموجود بالجهاز الخارجي مثل مشغل أقراص Blu-ray، ومشغل DVD، إلخ.

٢. وصل مقبس HDMI OUT في الجانب الخلفي من الوحدة بمقبس HDMI IN في التلفزيون.


٣. حدد مصدر الدخل على HDMI بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

ملاحظة

- يتعذر مرور إشارة الصوت والفيديو عند إيقاف تشغيل هذه الوحدة.
- مقبس HDMI خارج لاتصال التلفاز.
  حتى مع إدخال عدة قنوات إلى الوحدة من خلال كابل HDMI، يمكن للوحدة فقط إخراج 2 قناة للتلفاز.

توصيل OPTICAL IN

وصِّل مقبس خرج ضوئي من الأجهزة الخارجية بمقبس OPTICAL IN.



١. قم بتوصيل مقبس OPTICAL IN . الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة بمقبس الخرج الضوئي في التلفزيون الخاص بك (أو الجهاز الرقمي إلخ.)


٢. حدد مصدر الدخل على OPT (بصري) بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

٣. استمع إلى الصوت.

ملاحظة

- قبل وصل الكابل البصري، تأكد من إزالة غطاء قابس الحماية إذا كان الكابل ذو غطاء.

اتصال المحمول الداخل.



للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع كثيرة من المشغلات المحمولة أو الأجهزة الخارجية.

١. اوصل مشغل المحمول في موصل المحمول الداخل للوحدة باستخدام كابل ستيرية ٣,٥ مم.


٢. شغل الطاقة بالضغط على ١ (الطاقة).

٣. حدد مصدر الدخل على .PORT (المدخل المحمول) بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

٤. شغل المشغل المحمول أو الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

توصيل USB

وصل جهاز ذاكرة USB بمخرج USB الموجود في الجزء الخلفي من الوحدة.



ملاحظة

إذا كان كابل HDMI متصل بالوحدة، فقد يكون إدخال جهاز USB محدودًا بناءً على شكل جهاز USB.

ارجع إلى صفحة ٢١ للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل الملفات على جهاز USB.

نزع جهاز USB من الوحدة.

١. اختر وضع/وظيفة مختلفة.

٢. أزل جهاز USB من الوحدة.

وحدات USB المتوافقة

- مشغل MP3: مشغل MP3 من نوع فلاش
- مشغل USB من نوع فلاش: الأجهزة التي تدعم USB2.0.
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز USB

- الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي الموصلة بالكمبيوتر غير مدعومة.
- لا تقم بإخراج جهاز USB أثناء التشغيل.
- وبالنسبة لأجهزة USB ذات السعة الأكبر، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول للانتهاء من البحث.
- ولتجنب فقد البيانات، قم بعمل نسخ احتياطية من جميع البيانات.
- لا يمكن دعم الوحدات التي يزيد عدد ملفاتها على 2000 ملف.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الخاص بالوحدة إلى الحاسب. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.
- ملفات النظام exFAT غير مدعومة على هذه الوحدة. (تتوفر أنظمة FAT16/FAT32/NTFS.)
- وفقًا لبعض الأجهزة، قد لا يتم التعرف عليها على هذه الوحدة.
  - الأقراص الصلبة الخارجية
  - قارئ البطاقات
  - الأجهزة المقفولة
  - أجهزة USB من النوع الصلب
  - مركز توزيع USB
  - استخدام كابل تمديد USB
  - الآي فون/الآي بود/ الآي باد
  - جهاز أندرويد

الملفات القابلة للتشغيل

معدل أخذ عينات الإشارات

MP3 : في نطاق يتراوح من 32 إلى 48 كيلو هرتز
WMA : في نطاق يتراوح من 32 إلى 48 كيلو هرتز
OGG : في نطاق يتراوح من 32 إلى 48 كيلو هرتز
FLAC : في نطاق يتراوح من 32 إلى 192 كيلو هرتز
WAV : في نطاق يتراوح من 32 إلى 48 كيلو هرتز


معدل إرسال البت

MP3 : في نطاق يتراوح من 80 إلى 320 كيلو هرتز
WMA : في نطاق يتراوح من 56 إلى 128 كيلو هرتز
OGG : في نطاق يتراوح من 64 إلى 500 كيلو هرتز
FLAC : في نطاق يتراوح من 500 إلى 5000 كيلو هرتز
WAV : في نطاق يتراوح من 500 إلى 5000 كيلو هرتز

- أقصى حد للملفات : أقل من 2000
- أقصى أدلة: أقل من 200
- لا يمكن تشغيل ملف محمي من خلال DRM (إدارة الحقوق الرقمية) على هذا الجهاز.
- لا يمكن تشغيل ملفات الفيديو المخزنة على أجهزة USB.
- قد لا يتم التشغيل بشكل جيد ويتوقف ذلك على أداء جهاز USB.

ملاحظة

- يتم التعرف على المجلدات/ الملفات في USB على النحو التالي.



- في حالة عدم وجود ملفات في المجلد، لن يظهر المجلد
- سوف يتم تشغيل الملفات من ملف ① إلى ملف ⑩ الواحد تلو الآخر.
- هذه الوحدة يمكنها عرض أسماء الملفات أو المجلدات التي تحتوي على أرقام أو أحرف اللغة الإنجليزية فقط.
- *ROOT : يطلق على الشاشة الأولى التي تراها عندما يتعرف جهاز الكمبيوتر على USB على أنه "ROOT".

العمليات الأساسية

تشغيل USB

١. قم بتوصيل جهاز USB مع منفذ USB.
٢. حدد مصدر الدخل على USB بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

لتنفيذ	ذلك
تشغيل	اضغط ►II.
إيقاف مؤقت	أثناء التشغيل، اضغط ►II.
للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.	►►I أثناء التشغيل، اضغط على زر الموجود بجهاز التحكم عن بُعد للانتقال إلى الملف التالي. عند التشغيل لأقل من ثانيتين، اضغط الموجود بجهاز التحكم I◄◄ على زر عن بُعد للانتقال إلى الملف السابق. عند التشغيل بعد ثلاث ثوانٍ، اضغط الموجود بجهاز التحكم I◄◄ على زر عن بُعد للانتقال إلى بداية الملف.
يبحث عن قسم داخل ملف.	اضغط مع الاستمرار على I◄◄ / ►►I أثناء التشغيل وارفع أصابعك عند الجزء الذي ترغب في سماعه.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط على **REPEAT** في وحدة التحكم عن بعد بشكل متكرر وسوف تتغير الشاشة على الترتيب التالي، OFF → ONE → FOLDER → ALL → SHUFFLE.
البحث عن مجلد	اضغط على زر المجلد **FOLDER** +/— الموجود بجهاز التحكم عن بُعد.
استئناف إعادة التشغيل	تقوم هذه الوظيفة بحفظ أغنية حالية قيد التشغيل قبل تغيير الوظيفة أو إيقاف تشغيل الوحدة.

ملاحظة

- يمكن مسح نقطة الاستئناف عند فصل كابل الطاقة أو إزالة جهاز USB من الوحدة.
- يعمل تشغيل التكرار/ العشوائي على النحو التالي.

العرض على الشاشة	الوصف
OFF	تشغيل الأغاني على جهاز USB بالترتيب.
ONE	تشغيل نفس الأغنية مرارا وتكرارا.
FOLDER	تشغيل الأغاني في المجلد مرارا وتكرارا.
ALL	تشغيل كل الأغاني على جهاز USB بشكل متكرر.
SHUFFLE	تشغيل الأغاني بشكل عشوائي.

العمليات الأخرى

مزامنة الصوت والصورة AV

عند استقبال إشارات صوتية من التلفزيون فقد لا يحدث تطابق بين الصوت والصور. في هذه الحالة، يمكن لهذه الوظيفة تعديل وقت التأخير.

١. اضغط على زر **AV SYNC**.

٢. استخدم ⏮ / ⏭ للتمرير لأعلى أو لأسفل من خلال مقدار التأخير الذي يمكنك تعيينه ما بين ٠ و ٣٠٠ ملي ثانية.

ملاحظة

- لا يتم تشغيل هذه الوظيفة في جهاز USB.
- يمكنك ضبط وقت التأخير بمقدار 10 مللي ثانية.

لإيقاف الصوت بشكل مؤقت

اضغط على (كتم الصوت) لكتم صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض "MUTE" في نافذة العرض.

لإلغائها، اضغط على (كتم الصوت) بوحدة التحكم عن بُعد مرة أخرى أو غيِّر مستوى الصوت.

العرض التلقائي/التعتيم التلقائي

يتوقف تشغيل هذه الوحدة أو يتم تعتيم نافذة العرض تلقائيًا.

اضغط مع الاستمرار على **AUTO POWER** بوحدة التحكم عن بعد لمدة ثانيتين تقريبًا، فتظهر "AUTO - ON DISPLAY" وتعمل وظيفة العرض التلقائي. (الافتراضي: تشغيل (ON))

OPT, HDMI, LG TV ,ARC : إذا لم يتم إدخال أي مفتاح لمدة 15 ثانية، تظلم الشاشة. بعد 5 ثوانٍ تقريبًا، تنطفئ الشاشة.

USB, PORT. , BT : إذا لم يتم إدخال أي مفتاح لمدة 15 ثانية، تظلم الشاشة.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار على **AUTO POWER** واضغط عليها مرة أخرى أثناء تمرير "- ON AUTO DISPLY". تظلم نافذة العرض إذا لم يتم إدخال أي مفتاح لمدة 15 ثانية في جميع الوظائف.

باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك

يمكنك التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة بجهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك حتى عبر منتج آخر للشركة.
وظائف التحكم هي الصوت مرتفع/منخفض وكتم الصوت.

اضغط على **AV SYNC** باستمرار من جهاز التحكم عن بعد لحوالي 3 ثواني.
تظهر "ON - TV REMOTE" ويمكنك التحكم بهذه الوحدة من خلال جهاز التحكم عن بعد الخاص بتلفازك.

للتحقق من حالة هذه الوظيفة، اضغط باستمرار على **AV SYNC**.

لإيقاف تشغيل هذه الوظيفة، اضغط باستمرار على **AV SYNC** واضغط عليها مرةأخرى بينما يتم تمرير "ON - TV REMOTE".

ملاحظة

- علامات تلفاز تجارية مدعمة

Samsung	Philips	Panasonic	LG
Vizio	Toshiba	Sony	Sharp

- تأكد من أن مخرجات صوت تلفازك مضبوطة على [السماعة الخارجية].
- بالاعتماد على جهاز التحكم عن بعد، قد لا تعمل هذه الوظيفة جيداً.
- لا تعمل هذه الوظيفة في وحدة التحكم عن بعد السحرية الخاصة بتلفزيون LG.
- قد لا تعمل هذه الوظيفة جيداً عندما يتم ضبط بعض وظائف تحكم التلفاز مثل CEC، وSIMPLINK، وLG Sound Sync على التشغيل.

إيقاف التشغيل تلقائيًا

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة ٢٠ دقيقة.

وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز آخر باستخدام منفذ دخل تناظري.
(مثال: محمول، إلخ..)

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي

اضبط وظيفة التشغيل التلقائي تشغيل/إيقاف التشغيل على إيقاف التشغيل وأوقف تشغيل الوحدة.

تشغيل/إيقاف تشغيل تلقائي

يتم تشغيل هذه الوحدة أوتوماتيكيًا عن طريق أحد مصادر الإدخال: ضوئية أو LG TV أو **Bluetooth**.

عندما تقوم بتشغيل التلفاز أو جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة، فإن الوحدة ستتعرف على إشارة الإدخال وتحدد الوظيفة المناسبة. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

إذا حاولت وصل جهاز **Bluetooth** الخاص بك، تشغل الوحدة وستتصل الوحدة بجهازك **Bluetooth**.

يتم تشغيل أو إيقاف هذه الوظيفة في كل مرة تضغط فيها على زر **AUTO POWER**.

ملاحظة

- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من التلفزيون المتصل عن طريق LG Sound Sync (بصري/ لاسلكي).
- بعد تشغيل الوحدة عن طريق وظيفة AUTO POWER، سيتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا إذا لم توجد إشارة لفترة معينة من الجهاز الخارجي الموصل.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة مباشرة، لا يمكن تشغيلها تلقائيًا باستخدام وظيفة AUTO POWER . ومع ذلك، يمكن تشغيل الوحدة باستخدام وظيفة AUTO POWER عندما تظهر الإشارة البصرية بعد 5 ثوان من عدم وجود إشارة.
- وقد لا يمكن تشغيل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
- إذا قمت بفصل اتصال البلوتوث من هذه الوحدة، فإن بعض الأجهزة المزودة بتقنية البلوتوث ستستمر في محاولة الاتصال بالوحدة، ولذلك نحن نوصيك بفصل الاتصال قبل إيقاف تشغيل الوحدة.
- إذا كنت ترغب في استخدام وظيفة AUTO POWER، يجب إيقاف تشغيل وظيفة SIMPLINK. يستغرق الأمر حوالي 30 ثانية لتشغيل أو إيقاف تشغيل SIMPLINK.
- عند تشغيل هذه الوحدة للمرة الأولى، تكون حالة وظيفة التشغيل التلقائي مشغلة.
- لاستخدام هذه الوظيفة، يجب أن يتم تسجيل الوحدة الرئيسية في قائمة أجهزة **Bluetooth** المقترنة.
- يمكنك ضبط وظيفة AUTO POWER فقط عند تشغيل هذه الوحدة.

تغيير الوظيفة أوتوماتيكيًا

تتعرف هذه الوحدة على إشارات الإدخال مثل الإشارات الضوئية، **Bluetooth** وتلفاز LG ثم تقوم بتغيير الوظيفة المناسبة أوتوماتيكيًا.

عندما تتوافر الإشارة الضوئية

عندما تقوم بتشغيل جهاز خارجي متصل بهذه الوحدة باستخدام كابل ضوئي، فإن الوحدة ستقوم بتغيير الوظيفة إلى الوظيفة الضوئية. يمكنك الاستماع إلى الصوت المنبعث من الجهاز.

عندما تحاول توصيل جهاز BLUETOOTH

عندما تحاول توصيل جهاز **Bluetooth** بهذه الوحدة، سيتم تحديد وظيفة **Bluetooth**. قم بتشغيل الموسيقى في جهاز **Bluetooth**.

عند استقبال إشارة تلفاز LG

عندما تقوم بتشغيل تلفاز LG المتصل باستخدام تطبيق LG Sound Sync، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى تلفاز LG ويمكنك سماع الصوت المنبعث من التلفاز.

عند توصيل الجهاز المحمول

عند توصيل جهازك المحمول باستخدام كابل محمول، تقوم هذه الوحدة بتغيير الوظيفة إلى محمول. يمكنك سماع الصوت من جهازك.

ملاحظة

- ينبغي انقطاع الإشارة لمدة 5 ثوانٍ ليتم تغيير الوظيفة الضوئية.
- هذه الوحدة لا تغير الوظيفة إلى بصري إذا كان SIMPLINK للتلفاز الموصول، مشغل قرص بلو راي، أو صندوق سيت-توب أو أي جهاز مشغل أو جهاز CEC المدعم الموصول مشغل.
- إذا كنت تريد استخدام خاصية تغيير الوظائف أوتوماتيكيًا، فيجب إيقاف تشغيل SIMPLINK. لا يستغرق إيقاف تشغيل SIMPLINK سوى 30 ثانية تقريبًا.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

يمكنك التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مع LG Sound Sync (مزامنة صوت LG). الوحدة متوائمة مع تلفزيون LG الذي يدعم مزامنة صوت LG. تأكد من وجود شعار LG Sound Sync على التلفزيون الخاص بك.

وظيفة قابلة للتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد لتلفزيون LG: زيادة/ خفض مستوى الصوت، كتم الصوت

ارجع إلى دليل تعليمات التلفزيون للتعرف على تفاصيل LG Sound Sync.


قم بإجراء أحد التوصيلات التالية، وفقًا لإمكانيات الجهاز الخاص بك.

ملاحظة

- يمكنك أيضًا أن تستخدم وحدة التحكم عن بعد الخاصة بهذه الوحدة أثناء استخدام LG Sound Sync. وإذا استخدمت وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون مرة أخرى، تقوم الوحدة بالمزامنة مع التلفزيون.
- في حال فشل الاتصال، تأكد من حالة التلفزيون ومن أنه موصل بالتيار الكهربائي.
- تأكد من حالة هذه الوحدة والتوصيل في الحالات التالية عند استخدام LG Sound Sync.
  - إيقاف تشغيل الوحدة.
  - تغيير الوظيفة إلى أخرى.
  - افصل الكابل البصري.
  - فصل الاتصال اللاسلكي بسبب التداخل أو المسافة.
- يختلف الوقت المطلوب لإيقاف تشغيل هذه الوحدة حسب التلفزيون الخاص بك عندما تضبط وظيفة AUTO POWER على تشغيل.
- تختلف تفاصيل قائمة إعدادات التلفاز بالاعتماد على موديل تلفازك.

مع الاتصال السلكي

١. صل تلفزيون LG الخاص بك بالوحدة باستخدام كابل بصري.



٢. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [LG Sound Sync (بصري)]

٣. شغل الوحدة بالضغط على زر ١ (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.

٤. حدد مصدر الدخل على OPT (بصري) بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.
يمكنك رؤية رسالة "LGOPT" على شاشة العرض إذا تم التوصيل بشكل طبيعي بين الوحدة والتلفزيون الخاص بك.

مع الاتصال اللاسلكي

١. شغل الوحدة بالضغط على زر ١ (الطاقة) في وحدة التحكم عن بعد.

٢. حدد مصدر الدخل على LG TV بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.

٣. قم بإعداد خرج الصوت في التلفاز للاستماع إلى الصوت من خلال هذه الوحدة:
قائمة ضبط التلفاز ← [الصوت] ← [خرج صوت التلفاز] ← [LG Sound Sync (لا سلكي)]
تظهر رسالة "PAIRED" على شاشة العرض لمدة ٣ ثوان ثم يمكنك رؤية رسالة "LG TV" على شاشة العرض إذا تم التوصيل لشكل طبيعي بين هذه الوحدة والتلفزيون.

ملاحظة

إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة بالضغط فوق ⏻ (الطاقة) مباشرة، سيتم فصل LG Sound Sync (لاسلكي). لاستخدام هذه الوظيفة مرة أخرى، يجب إعادة توصيل التلفزيون والوحدة.

استخدام تقنية BLUETOOTH®

نبذة عن تقنية BLUETOOTH

تقنية البلوتوث هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى.

يمكن أن ينقطع الصوت في حال حدوث تداخل مع الموجات الإلكترونية الأخرى العاملة على نفس التردد أو إذا قمت بتوصيل أجهزة بلوتوث في غرف أخرى مجاورة.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أية رسوم. يمكن تشغيل الهاتف المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكية من خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية **Bluetooth** اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة : الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، الكمبيوتر المحمول، PDA ...إلخ.
- الإصدار: 4.0
- الترميز: SBC

ملفات تعريف BLUETOOTH

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير مجلدات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث

الاقتران بين وحدتك وجهاز بلوتوث

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل البلوتوث في جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. حدد مصدر الدخل على (**Bluetooth**) BT بالضغط على زر **F** بشكل متكرر.
تظهر "READY" ← "BT" على الشاشة بالترتيب.

٢. تشغيل جهاز البلوتوث وإجراء عملية الاقتران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. وتظهر الوحدة الخاصة بك باسم "LG SH5 (XX)"".

ملاحظة

- XX تعني آخر منزلتين من عنوان **Bluetooth**. .9C:02:98:4A:F7:**08**، سترى "LG SH5 (08)" على شاشة جهاز بلوتوث الخاص بك.
- وحسب نوع جهاز بلوتوث، توجد طرق ربط مختلفة بالنسبة لبضع الأجهزة. ادخل كود رقم التعريف الشخصي (0000) حسب الحاجة.

٣. عند نجاح اتصال هذه الوحدة بجهاز **Bluetooth** الخاص بك، يظهر "PAIRED" ← اسم الجهاز ← "BT" على نافذة الشاشة بالترتيب.

ملاحظة

- لا يمكن عرض اسم الجهاز على الوحدة، سيتم عرض "_".
- للتحقق من اسم الجهاز المتصل، اضغط مع الاستمرار على **REPEAT** بوحدة التحكم عن بعد. يُعرض آخر جهاز مستخدم.

٤. الاستماع إلى الموسيقى.
لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth**، ينبغي عليك تأسيس الاتصال بين الوحدة وجهاز بلوتوث مع جعلهما على أقرب مسافة ممكنة من بعضهما البعض والحفاظ على هذه المسافة.
ومع ذلك، يمكن ألا تعمل بشكل ملائم في الحالات التالية :
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز بلوتوث.
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك وصل جهازك **Bluetooth** بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.

ملاحظة

- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- إمكانية الربط هذه محدودة بجهاز **Bluetooth** واحد لكل وحدة ولا تدعم الربط المتعدد.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكنك الاستمتاع بوظيفة **Bluetooth** باستخدام هاتف ذكي، مشغل MP3، جهاز لوحي، إلخ..
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز بلوتوث، كلما كان الصوت بجودة أقل.
- سيتم فصل الاتصال عبر بلوتوث عند إيقاف تشغيل الوحدة أو إبعاد جهاز بلوتوث عن الوحدة.
- إذا تم فصل اتصال بلوتوث، قم بإعادة تأسيس الاتصال بين جهاز بلوتوث والوحدة مرة أخرى.
- في حالة عدم اتصال البلوتوث، تظهر رسالة "READY" تقنية البلوتوث جاهزة على الشاشة.
- عندما تقوم بوصل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS إلخ) بهذه الوحدة أو تشغيل الجهاز، يمكن مزامنة مستوى الصوت لكل واحد منهما.
- يمكنك التحكم في جهاز **Bluetooth** باستخدام أزرار ⏮ / ⏭ (تخطي) و ⏯ (تشغيل/إيقاف مؤقت) بوحدة التحكم عن بعد.

استخدام تطبيق بلوتوث

ملاحظة

نظام التشغيل أندرويد فقط هو المتاح لاستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" مع هذه الوحدة.

معلومات عن تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يوفر تطبيق "Music Flow Bluetooth" يوفر مجموعة الميزات الجديدة لهذه الوحدة.

للاستمتاع بمزيد من الميزات، نوصيك بتنزيل وتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" المجاني.

قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" على جهاز بلوتوث الخاص بك

ثمة طريقتان لتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الجهاز المزود بتقنية البلوتوث.

قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" باستخدام كود QR

١. قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر كود QR. استخدم برمجيات المسح لمسح كود QR.

٢. انقر على إحدى الأيقونات للتثبيت.

٣. انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على تطبيق برمجيات للبحث. وإذا لم يوجد، قم بتنزيله من "Google Android Market (Google Play Store)".
- بالاعتماد على المنطقة، قد لا يعمل رمز QR.

قم بتثبيت تطبيق "Music Flow Bluetooth" عبر "Google Android Market (Google Play Store)"

١. انقر على أيقونة "Google Android Market (Google Play Store)".

٢. اكتب "Music Flow Bluetooth" في شريط البحث وقم بالبحث.

٣. في قائمة نتائج البحث، ابحث عن "Music Flow Bluetooth" وانقر عليه لبدء تنزيل تطبيق بلوتوث.

٤. انقر على إحدى الأيقونات للتثبيت.

٥. انقر على إحدى الأيقونات للتنزيل.

ملاحظة

- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك متصل بالإنترنت.
- تأكد من أن جهاز بلوتوث الخاص بك يحتوي على "Google Android Market (Google Play Store)".

قم بتنشيط بلوتوث باستخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"

يساعد تطبيق "Music Flow Bluetooth" في توصيل جهاز بلوتوث الخاص بك بهذه الوحدة.

١. انقر على أيقونة تطبيق "Music Flow Bluetooth" في الشاشة الرئيسية لفتح تطبيق "Music Flow Bluetooth"، واذهب إلى القائمة الرئيسية.

٢. انقر على [قائمة] واختر الوحدة التي تريدها.

٣. إذا أردت الاطلاع على مزيد من المعلومات حول التشغيل، اضغط على أيقونة [إعداد] و[مساعدة].

ملاحظة

- سيكون تطبيق "Music Flow Bluetooth" متاحًا في إصدار البرامج كما يلي:
  - نظام تشغيل الأندرويد: الإصدار 4.0.3 (أو إصدار أحدث)
- إذا استخدمت تطبيق "Music Flow Bluetooth" للتشغيل، فقد توجد بعض اختلافات بين تطبيق "Music Flow Bluetooth" ووحدة التحكم الملحقة. استخدم جهاز التحكم عن بعد الملحق عند الضرورة.
- قد لا يعمل تطبيق "Music Flow Bluetooth" وفقا لجهاز البلوتوث.
- بعد توصيل تطبيق "Music Flow Bluetooth"، تنبعث الموسيقى من الجهاز الخاص بك. في هذه الحالة، حاول التوصيل مرة أخرى.
- إذا كنت تقوم بتشغيل تطبيقات أخرى أو تغيير الإعدادات في جهاز **Bluetooth** أثناء استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth"، فإن تطبيق "Music Flow Bluetooth" قد يعمل بشكل غير طبيعي.
- عندما يتم تشغيل تطبيق "Music Flow Bluetooth" بشكل غير طبيعي، افحص جهاز **Bluetooth** واتصال تطبيق "Music Flow Bluetooth" ثم حاول إعادة التوصيل مجددًا.
- ربما تجد بعض الاختلافات في تشغيل "Music Flow Bluetooth" ويتوقف ذلك على نظام تشغيل الهاتف الذكي.
- على الرغم من أن اتصال **Bluetooth** سيتم فصله، يمكنك استخدام تطبيق "Music Flow Bluetooth" عندما تقوم بتغيير الوظيفة إلى وظائف أخرى باستثناء وظيفة LG TV.
- قد لا تعمل مميزات إضافية يوفرها تطبيق "Music Flow Bluetooth" بناءً على المسافة بين هذه الوحدة وجهاز **Bluetooth** والحالات اللاسلكية.

ضبط الصوت

ضبط المؤثرات الصوتية

يحتوي هذا النظام على عدد من مجالات الصوت المحيطي مسبق الضبط. يمكنك اختيار وضع الصوت المطلوب باستخدام **SOUND EFFECT**.

قد تختلف عناصر العرض بالنسبة للمعادل حسب مصادر الصوت والمؤثرات.

العرض على الشاشة	الوصف
ASC (التحكم في الصوت التكيفي)	يحلل صوت المدخل ويزود الصوت الأمثل للمحتوى في الوقت الحقيقي.
STANDARD	يمكنك الاستمتاع بصوت أمثل.
CINEMA	يمكنك الاستمتاع بصوت مجسم وسنيمائي محيط.

ملاحظة

- في بعض أوضاع المؤثرات الصوتية، قد لا يكون هناك صوت او يكون الصوت منخفض، في بعض السماعات. يعتمد الأمر على وضع الصوت ومصدر الملف الصوتي، ألا يحتوي على عيب.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط وضع المؤثر الصوتي، بعد تشغيل المدخل، وأحياناً حتى بعد تغيير الملف الصوتي.

اضبط مستوى الصوت أوتوماتيكيًا

تدعم هذه الوحدة وظيفة مستوى الصوت التلقائي التي تضبط مستوى الصوت تلقائيًا.

عندما يكون خرج الصوت منخفض جدًا أو مرتفع جدًا, اضغط على زر **AUTO VOL** الموجود على وحدة التحكم عن بعد. وبذلك يمكنك الاستمتاع بالصوت بالمستوى الأمثل.

لإلغاء هذه الوظيفة، اضغط على الزر مرة أخرى.

عدل مضخم الصوت/الثلاثي/الجهير

يمكنك تعديل مستوى الصوت لعالي الطبقة، وجهير ومضخم كمرجع لك.

TRE (ثلاثي) /BAS (جهير) : -5 dB إلى 5 dB.

WF (مضخم): -15dB إلى 6 dB.

١. اضغط على الزر بشكل متكرر لاختيار WF (مضخم الصوت) أو TRE (ثلاثي) أو BAS (جهير).

٢. اضغط على **VOL +/—** لتعديل مستوى الصوت.

وضع منتصف الليل

هذه الوظيفة مفيدة عندما ترغب في مشاهدة الأفلام بصوت منخفض في منتصف الليل.

اضغط على مفتاح ★ من جهاز التحكم عن بعد. حتى تتمكن من تفعيل وضع منتصف الليل.
لإلغاء ذلك، اضغط على مفتاح ★ مجدداً.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب والحل
الوحدة لا تعمل بشكل صحيح.	• قم بإيقاف تشغيل هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر الصوت، الخ) ثم تشغيلها بعد ذلك مرة أخرى. • قم بقطع اتصال التيار عن هذه الوحدة والجهاز الخارجي المتصل (التلفزيون، مكبر الصوت، مشغل دي في دي ، مكبر للصوت، الخ) ومن ثم حاول توصيله مرة أخرى. • قد لا يتم حفظ الإعدادات السابقة عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة الجهاز.
لا توجد طاقة	• سلك الطاقة مفصول. وصل كابل الطاقة. • تحقق من الحالة عن طريق تشغيل الأجهزة الإليكترونية الأخرى.
لا يوجد صوت	• مصدر دخل غير صحيح محدد. تحقق من مصدر الدخل وحدد مصدر الدخل الصحيح. • تم تنشيط وظيفة كتم الصوت. اضغط على (كتم الصوت) أو اضبط مستوى الصوت لإلغاء وظيفة كتم الصوت. • عندما تحاول الاتصال بجهاز خارجي (صندوق الضبط العلوي "كالريسيفر مثلا"، أو جهز مزود بتقنية البلوتوث، أو غير ذلك)، اضبط مستوى الصوت في هذا الجهاز.
عدم انبعاث صوت من مضخم الصوت	• لم يتم توصيل السلك الكهربي لمضخم الصوت الفرعي. قم بتوصيل السلك الكهربي في المقبس الموجود بالحائط بشكل محكم. • تم فصل المزاوجة بين الوحدة ومضخم الصوت الفرعي. قم بتوصيل الوحدة ومضخم الصوت الفرعي. (ارجع إلى الصفحة ١٢.)
لا يوجد عرض	• تعمل وظيفة العرض التلقائي. اضغط على أي زر للتحقق من الوظيفة الحالية أو لإيقاف تشغيل وظيفة العرض التلقائي. (ارجع إلى الصفحة ٢٢).
وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بالشكل الملائم.	• وحدة التحكم عن بعد بعيدة جدًا عن الوحدة. شغل وحدة التحكم عن بعد في نطاق 7 أمتار. • يوجد عائق في مسار وحدة التحكم عن بعد والوحدة. أزل كافة العوائق. • البطاريات في وحدة التحكم عن بعد مستهلكة. استبدلها ببطاريات جديدة.
وظيفة AUTO POWER لا تعمل	• افحص توصيل الجهاز الخارجي مثل التلفاز أو مشغل أقراص DVD/Blu-Ray أو جهاز **Bluetooth**. • تحقق من حالة SIMPLINK وقم بإيقاف تشغيل SIMPLINK. • قد لا تعمل هذه الوظيفة حسب الجهاز المتصل.
يتعذر تشغيل LG Sound Sync.	• تحقق إذا كان تلفاز LG الخاص بك يدعم ميزة مزامنة صوت LG. • افحص ميزة اتصال LG Sound Sync (ضوئي أم لا سكي). • تحقق من ضبط الصوت في جهاز التلفاز وفي هذه الوحدة.

المشكلة	السبب والحل
عندما تشعر بأن صوت خرج هذه الوحدة منخفض.	يرجى التحقق من التفاصيل أدناه واضبط الوحدة وفقا لها. • قم بتغيير إعدادات خرج الصوت الرقمي AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد التلفزيون من الوضع [PCM] إلى [AUTO] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. • قم بتغيير إعدادات خرج الصوت AUDIO DIGITAL OUT (خرج الصوت الرقمي) من قائمة إعداد المشغل من الوضع [PCM] إلى [PRIMARY PASS-THROUGH] أو [BITSTREAM] عندما تكون الألواح الصوتية متصلة بالتلفزيون. • قم بتغيير إعدادات DRC الصوتية في قائمة إعداد المشغل إلى وضع إيقاف التشغيل [OFF]. • تأكد من عدم تشغيل الوضع الليلي. قم بإيقاف تشغيل [OFF] الوضع الليلي.

ملاحظات لاستخدام اللاسلكي

المشكلة	السبب والحل
قد يكون هناك تداخل لاسلكي في الجهاز	• قد لا يعمل اللاسلكي بشكل طبيعي في المناطق ذات الإشارة الضعيفة. • يرجى تركيب الجهاز قرب مكبر صوت فرعي لاسلكي. • لا تقم بتركيب الجهاز على أثاث معدني لأداء أمثل.
قد يتعطل جهاز Bluetooth أو يصدر ضجيجاً في الحالات التالية.	• عندما يلامس أي جزء من جسمك جهاز إرسال واستقبال Bluetooth أو ساوند بار. • عندما يكون هناك عائق أو جدار أو تم تركيب الجهاز في منطقة بعيدة. • عندما يكون هناك جهاز (شبكة محلية لاسلكية، جهاز طبي، أو ميكروويف) يستخدم نفس التردد، اجعل هناك مسافة بين المنتجات لتكون بعيدة قدر الإمكان عن بعضها البعض. • عند وصل الجهاز مع Bluetooth، اجعل المسافة بين المنتجات قريبة قدر الإمكان من بعضها البعض. • عندما يكون الجهاز بعيداً جداً عن جهاز Bluetooth، يفصل الاتصال وقد يحدث عطل.

العلامات التجارية والتراخيص

إن جميع العلامات التجارية الأخرى تعدّ علامات تجارية لمالكيهم المحترمين.



مصنع بترخيص من معامل دولبي. علامة Dolby ورمز DD هي علامات تجارية لمعامل دولبي.



لبراءة اختراع DTS، انظر http://patents.dts.com.
مصنع بموجب رخصة من DTS محدودة الترخيص.
DTS، الرمز، و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة، وDTS Digital Surround علامة تجارية لشركة DTS، شركة ©DTS. جميع الحقوق محفوظة.



علامة وشعارات **Bluetooth** هي ملكية خاصة لشركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات عن طريق LG للإليكترونيات يكون بموجب ترخيص

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين



المصطلحات HDMI وHDMI واجهة الوسائط المتعددة عالية الدقة، وشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى.

المواصفات

عام	
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في الوحدة.
	استعداد الشبكة: ٠,٥ وات (إذا كانت جميع منافذ الشبكة مفعلة)
محول التيار المتردد AC	• الطراز : DA-38A25 • المصنّع: Asian Power Devices Inc. • الدخل : 100 - 240 فولت ~ 50 - 60 هرتز 1,2 أمبير • الخرج : 25 فوات ⎓ 1,52 أمبير
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريبًا (945 x 53 x 85) مم بدون ساق
الوزن الصافي (تقريبًا)	تقريبًا 2.6 كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	5 % إلى 90 %
مصدر طاقة الناقل	دخل التيار المباشر بجهد 5 فولت ⎓ 500 ملي أمبير
التردد النموذجي الصوتي المتاح للمدخلات الرقمية	32 كيلو هرتز، 44.1 كيلو هرتز، 48 كيلو هرتز، 96 كيلو هرتز
تنسيق صوتي لمدخل صوتي متوفر	Dolby Digital, DTS Digital Surround, PCM

دخل /خرج	
OPTICAL IN (دخل الصوت الرقمي)	3 فولت (من الذروة إلى الذروة)، مقبس ضوئي × 1
PORTABLE IN (دخل محمول)	0.5 Vrms (مقبس استريو 3.5 مم) × 1
HDMI IN	19 سنًا (النوع أ، موصل ™HDMI) × 1
HDMI OUT	19 سنًا (النوع أ، موصل ™HDMI) × 1

مضخم الصوت (خرج RMS)	
الإجمالي	320 وات
أمامي	60 واط × 2 (4 Ω at 1 kHz, THD 10%)
Subwoofer	200 W (3 Ω at 80 Hz, THD 10%)

مضخم الصوت اللاسلكي	
متطلبات الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في مضخم الصوت الفرعي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي في مضخم الصوت الفرعي.
النوع	سماعة واحدة أحادية الاتجاه
المعاوقة	٣ أوم
طاقة الدخل المقدرة	٢٠٠ وات
الحد الأقصى طاقة الدخل	٤٠٠ وات
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	(١٧١ X ٣٢٠ X ٢٥٢) مم
الوزن الصافي (تقريبًا)	٤,٢ كجم

- تخضع التصميمات والمواصفات للتغيير بدون إخطار مُسبق.

الصيانة

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية أو بلاستيكية تلاصق الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.


LG
Life's Good