LG
Life's Good

简体中文

用户指南

LG-K580Y

MFL69575401 (1.0)

www.lg.com

关于本用户指南

感谢您选择此 LG 产品。初次使用设备之前，请仔细阅读本用户指南，以确保安全和正确使用。

- 务必使用正品 LG 配件。提供的物件仅针对本设备设计，可能与其他设备不兼容。
- 本设备采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 说明基于设备默认设置。
- 设备上的默认应用程序会随时更新，并且对这些应用程序的支持可能会撤消，恕不另行通知。如果您对设备提供的应用程序有任何疑问，请联系 LG 服务中心。对于用户安装的应用程序，请联系相关的服务供应商。
- 修改设备的操作系统，或从非官方来源安装软件可能会损坏设备以及导致数据损坏或数据丢失。这类操作将违反您的 LG 许可协议，并使您的保修失效。
- 某些内容和插图可能与您设备上的有所不同（具体视区域、服务供应商、软件版本或操作系统版本而定），并会随时更改，恕不另行通知。
- 设备提供的软件、音频、壁纸、图像和其他媒体授权为有限使用。如果您出于商业或其他目的提取和使用这些材料，则可能会侵犯版权法。作为用户，您对媒体的非法使用负全责。
- 数据服务（例如收发短信、上传、下载、自动同步和位置服务等）可能会产生额外的费用。为避免额外的费用，请选择适合您需要的流量套餐。联系您的服务供应商以获取更多详细信息。

说明通知



警告：可能会导致用户和第三方受伤的情况。



小心：可能会导致轻微人身伤害或设备损坏的情况。



注：注意事项或其他信息。

目录

5 关于安全有效使用手机的准则

01

自定义设计功能

13 广角镜头
13 双摄像头
14 凸显图像
15 快速共享
16 Quick备忘录+
19 请勿打扰
19 铃声ID
20 内容共享

02

基本功能

23 产品组件和配件
24 手机概览
26 打开或关闭电源
27 安装 SIM 卡
29 插入储存卡
30 拔出储存卡
30 为电池充电
31 有效地使用电池
32 触摸屏
34 主屏幕
42 屏幕锁定
45 设备加密
46 SD 卡加密
47 截屏
48 输入文字

03

有用的应用程序

55 安装和卸载应用程序
56 最近卸载的应用程序
56 手机
60 信息
61 照相机
69 图片库
71 计算器
71 天气
72 下载内容
72 时钟
73 录音机
74 音乐
75 电子邮件
77 联系人
79 日历
80 文件管理器
80 任务
81 印象笔记
81 LG Backup
82 SmartWorld

04

手机设置

84 设置
84 网络
95 声音和通知
96 显示屏
97 常规

05

附录

106 LG 语言设定
106 LG Bridge
107 手机软件更新
108 常见问题解答
112 防盗指南
113 更多信息

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。如果发生故障，设备内置的软件工具会收集故障记录。此工具仅用于收集特定故障的数据，如信号强度、呼叫突然掉线时的cell ID position 和加载的应用程序。该记录仅用于帮助确定故障原因。该类记录已加密，如果您需要将设备退回以进行维修，仅 LG 授权维修中心可查看它们。

关于设备的重要信息

- 根据提供商的情况和软件版本，设备应用程序和服务会在未通知的情况下更改或取消。
- 第一次打开设备时，会进行初始配置。第一次启动时间可能比平时启动时间要长。

使用前阅读

- 要购买可选配件，请通过 LG 客户信息中心联系合适的经销商。
- 设备的外观和规格会在未通知的情况下更改。
- 请勿将 LG 产品用于这些原始设计之外的其他用途。 使用未认证的应用程序或软件可能会损坏设备，相应后果不属于保修范围。

关于射频能量的辐射

无线电波辐射和“特定吸收率”(SAR) 信息。

此款 LG-K580Y 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波辐射安全要求。 此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波辐射准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波辐射准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。

- **本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.302 W/kg(10g体积平均测量结果），符合国家标准 GB21288-2007的要求。**
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 5 毫米的位置时符合 RF 辐射标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 5 毫米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。 确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

- 务必使用经核准用于此特定手机型号的正品 LG 电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。
- 某些内容和插图可能与您的设备有所差异，恕不提前通知。
- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。 这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的

信息。

- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。 在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于0°C与40°C温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备(如心脏起博器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等)间的距离至少为15.3厘米(约6英寸)，以避免对医疗设备的潜在干扰。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。

- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

玻璃部分

手机某些部分为玻璃材质。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。 请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用LG电池和充电器。LG充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当类型的电池进行替换，可能有爆炸危险。请按说明处理用过的电池。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。
- 未授权的系统更新，存在安全风险。

- 如果用不适当类型的电池进行替换，可能有爆炸危险。请按说明处理用过的电池。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。
- 未授权的系统更新，存在安全风险。

使用 SIM 卡时的注意事项

- 请勿将贴有标签或封条的 SIM 卡插入设备中。这可能会造成损坏。
- 使用设备时请勿取出 SIM 卡。这可能会损坏 SIM 卡或系统。
- 特别注意确保 SIM 卡未刮擦、弯曲或受磁铁损坏。这可能会删除 SIM 卡上保存的文件，或造成设备故障。

使用内存卡时的注意事项

- 确保插入内存卡时方向正确。以错误的方向插入可能会损坏内存卡。

电池更换注意事项

- 为了安全起见，不要取出融合到产品中的电池。如果要更换电池，请将它就近送至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 锂离子电池是一种危险元件，它可能会导致伤害。
- 资质不符的专业人士更换电池可能会导致设备受损。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。
标记为 X 的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



本产品的环保使用期限标识如图所示。

该标识的环保使用期限以本说明书中所述的正常使用条件为基准。

01


自定义设计功能

广角镜头

您可以通过广角镜头来拍摄比实际视野更宽广的照片。当您从窄域对风景或广域进行照片拍摄或视频录制有时，此功能会很有用。可以拍摄一望无际的地平线、人山人海的露天音乐会、全景海滩以及所有目光所及之处等等。

- 请参阅*切换到双相机镜头*以了解详细信息。





双摄像头

可以使用设备背面的双摄像头拍摄各种照片和视频，包括紧凑的特写场景和广阔场景。只需在屏幕上捏合或张开手指。

- 请参阅*切换到双相机镜头*以了解详细信息。

凸显图像

可以使照片呈现相框效果：可以同时拍摄普通照片和广角照片。可以以这四种背景相框效果突出显示照片：
鱼眼、黑白、暗角和虚化。

- 欲知有关详细信息，请参阅*凸显图像*。





快速共享


您可以将拍下的照片或视频马上共享到您喜欢的应用程序里。

1 点击 ○ > 📷，然后拍摄照片或录制视频。

2 拍摄图片或录制视频后，拖动快速共享图示并选择进行共享的应用。

或者，点住在拍摄图片或录制视频后出现的预览图示，并将其拖动至快速共享图示。

- 快速共享图标显示的应用程序可能会有所不同，具体视设备上所安装应用程序的类型和访问频率而定。



Quick备忘录+

Quick备忘录+ 概览

您可以通过使用备忘录高级功能的各种选项(例如图像管理及快照等)制作创意笔记，该功能在传统记事本中不受支持。

创建备忘录

1 点击 ◯ > **Quick备忘录+**。

2 点击 ⊕ 以创建备忘录。

- ✓：保存备忘录。
- ↩：撤消上一操作。
- ↪：重做撤消的上一操作。
- T：使用键盘输入备忘录。
- ✎：手写笔记。
- ◇：擦除手写笔记。
- ◌：放大或缩小、旋转或删除手写备忘录的部分。
- ⋮：进入其他选项，包括插入，更改类别，纸张样式。

3 点击 ✓ 以保存备忘录。

在照片上书写备忘录

1 点击 ◯ > **Quick备忘录+**。

2 点击 📷 以拍摄照片，然后点击 **确定**。

- 照片将自动附加到备忘录中。

3 在照片上自由书写备忘录。

4 点击 ✓ 以保存备忘录。

在屏幕截图上书写备忘录

1 查看您要截取的屏幕时，先向下拖动状态栏，然后点击 **捕获+**。

- 屏幕截图将显示为备忘录背景主题。备忘录工具将在屏幕顶部显示。

2 在截取的屏幕上做备忘录。

- 若要裁剪和保存部分屏幕，请点击 ⊡，然后用裁剪工具指定某一部分。
- 若要将屏幕截图附加到备忘录，请点击 T。

3 点击 ✓ 并备忘录保存到所需的位置。

- 保存的备忘录可在 **Quick备忘录+**或**图片库**中进行查看。
- 若要始终在同一位置保存笔记，请选择**设为默认选择**复选框并选择一个应用程序。

管理文件夹

您可以查看按类型分组的备忘录。

1 点击 ◯ > **Quick备忘录+**。

2 在屏幕顶部，点击 ☰ 并选择一个菜单项：

- **所有备忘录**：查看 **Quick备忘录+** 中所有保存的备忘录。
- **我的备忘录**：查看通过 **Quick备忘录+**创建的备忘录。
- **照片备忘录**：查看通过 📷 创建的备忘录。
- **捕获+**：查看通过**捕获+**创建的备忘录。
- **新类别**：添加类别。
- ⚙：重新排列、添加或删除类别。若要更改类别的名称，请点击该类别。

> - 初次启动 Quick备忘录+ 时，某些文件夹不会显示。当文件夹包含至少一个相关备忘录时，禁用的文件夹将被启用并显示。

请勿打扰

您可以限制或将通知静音，以在特定时间段避免打扰。

1 点击 ◯ > **设置** > **声音和通知** > **请勿打扰**，然后拖动 以启用它。

2 点击**声音和振动**并选择您要的模式：

- **仅优先级**：接收所选应用程序的声音或振动通知。即便已打开**仅优先级**，警报仍响起。
- **全部静音**：禁用声音和振动。

铃声ID

您可以将设备设置为对所选联系人的每个来电播放自动创作的铃声。此功能让您可以仅通过铃声便得知来电者身份，非常有用。

1 点击 ◯ > **设置** > **声音和通知** > **铃声ID**，然后拖动 以启动该功能。

2 点击**制作铃声以**并选择想要的选项。

- 对除所选联系人以外联系人的来电播放默认铃声。

内容共享

从其他设备播放内容

您可以用电视播放设备上保存的照片、视频或音乐。

1 将电视和设备连接到同一 WLAN 网络。

2 从**图片库**或**音乐**应用程序选择文件，然后点击 ⋮ > **在其他设备上播放**。

3 选择您想要连接的电视机。

发送或接收文件

您可以将设备上保存的文件发送到另一个 LG 设备或平板电脑，或者从其接收文件。

点击 ◯ > **设置** > **网络** > **共享与连接** > **文件共享** > **SmartShare Beam** 并拖动 ⬭ 以启用它。

- 确保您的设备已连接到与文件传输目标设备相同的无线网络。
- 确保该设备和目标设备中的 文件共享 已启动。

将文件发送到另一个设备

1 选择一个文件并点击 ⋖ > **SmartShare Beam**。也可以从文件列表点击 ⋖ 并选择文件，然后点击 **分享** > **SmartShare Beam**。

2 从支持 SmartShare Beam 的附近设备列表中选择一个设备。

- 文件将发送到该设备。

使用附近的设备

您可以在附近设备上查看保存在设备上的多媒体文件。

1 从**图片库**或**音乐**应用程序，选择 ☰ > **附近设备**。

2 从设备列表中选择一个设备。

- 如果设备列表中未显示所需的设备，检查 DLNA 是否已开启，然后点击**搜索附近设备**。

3 播放所选设备上已保存的内容。

02

基本功能

产品组件和配件


确保不缺少任何以下物品：

- 设备
- SIM 卡槽退出工具
- 立体声耳机
- USB 数据线
- 充电器
- 快速入门指南

- 上述项目有可能是可选项目。
- 设备随附的项目和任何可用的配件可能需视地区和服务供应商而定。
- 务必使用正品 LG Electronics 配件。使用由其他制造商制造的配件可能会影响设备的通话性能或导致故障。这种情况可能无法由 LG 维修服务所承担。

- 如果缺少任何这些基本物件，请联系您购买设备的经销商。
- 若要购买其他基本项目，请联系 LG 客户服务中心。
- 如需购买可选项目，请联系 LG 客户服务中心了解可以提供商品的经销商。
- 产品包装盒中的某些物件可能会随时更改，恕不另行通知。
- 设备的外观和规格可能会随时更改，恕不另行通知。

手机概览


前置相机镜头
听筒
LED 指示灯
距离/环境光传感器
音量键
电源/锁定键
立体声耳机接孔
充电器/USB 端口
后置相机镜头
闪光灯
喇叭

- 距离/环境光传感器
  - 距离传感器：通话期间，当设备接近人体时，距离传感器会关闭屏幕并禁用触屏功能。当设备位于特定范围以外时，该传感器会重新打开屏幕并启用触屏功能。
  - 环境光传感器：环境光传感器在开启自动亮度控制模式时分析环境光强度。
- 音量键
  - 调整铃声、呼叫或通知的音量。
  - 轻轻按下音量键以拍摄照片。
  - 屏幕锁定或关闭时，按音量减小（–）键两次以启动**照相机**应用程序。按音量增加（+）键两次以启动**捕获+**。
- 电源/锁定键
  - 当您想要开关屏幕时，短暂地按一下该键。
  - 当您要选择电源控制选项时，按住该键。

- 某些功能可能会限制进入，具体视设备规格而定。
- 请勿将重物放在设备上或坐在设备上。否则可能会损坏触摸屏特性。
- 屏幕保护膜或配件可能会干扰距离传感器。
- 如果设备被弄湿或在潮湿的地方使用，则触摸传感器或按钮可能无法正常操作。

打开或关闭电源

打开电源

电源关闭时，按住电源/锁定键。

- 初次打开设备时，将进行初始配置。智能手机的初次启动时间可能比平时更长。

关闭电源

按住电源/锁定键，然后选择**关机**。

电源控制选项


点住电源/锁定键，然后选择一个选项。

- **关机**：关闭设备。
- **重启手机**：重新启动设备。
- **打开飞行模式**：阻止通信相关功能，包括进行电话呼叫、收发短信和上网浏览。部分功能仍然可用。


安装 SIM 卡

正确使用服务供应商提供的 SIM 卡。

1 将顶针插入卡托盘上的孔中。




2 拉出卡托盘。




3 将 SIM 卡放入卡托盘中，金色触点面朝下。
将主 SIM 卡放入 SIM 卡槽 1，次 SIM 卡放入 SIM 卡槽 2。

• SIM 卡槽 2 也可作为储存卡槽。但不能同时放入 SIM 卡和储存卡（可选）。



4 将卡托盘插回卡槽中。



- 在几种类型的 SIM 卡中，仅 Nano SIM 卡兼容该设备。
- 为实现无故障性能，建议将电话与正确类型的 SIM 卡一起使用。务必使用运营商提供的原厂制造 SIM 卡。

使用 SIM 卡时的注意事项

- 请勿丢失 SIM 卡。LG 对于丢失或转移 SIM 卡导致的损坏和其他问题概不负责。
- 插入或拔出 SIM 卡时，小心不要损坏该卡。

插入储存卡


本设备支持最高 2 TB microSD。有些储存卡可能与您的设备不兼容，这取决于储存卡制造商和型号。

- 有些储存卡可能无法与此设备完全兼容。如果你使用了不兼容的卡，可能会损害设备或储存卡，或破坏其中存储的数据。

1 将顶针插入卡托盘上的孔中。

2 拉出卡托盘。

3 将储存卡放入卡托盘中，金色触点面朝下。



4 将卡托盘插回卡槽中。

- 储存卡是可选配置。
- 频繁写入和删除数据会缩短储存卡的使用寿命。

拔出储存卡

先卸载储存卡，然后再将其移出，以确保安全。

1 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **存储器与 USB** > △。

2 将顶针插入卡托盘上的孔中。


3 拉出卡槽并拔出储存卡。

⚠ • 当设备正在传送或存取信息时，请勿拔出储存卡。这可能会导致数据丢失或损坏，或者可能毁坏储存卡或设备。LG 对滥用或不合理使用储存卡造成的损失（包括数据丢失）概不负责。

为电池充电

使用设备之前，请将电池充满电。

将数据线的一端连接到充电器，另一端插入设备端口，然后将充电器插入电源插座。



- 确保您使用所提供的 USB 数据线作为基本配件。
- 确保使用经 LG 认证的充电器、电池和数据线。用第三方充电器对电池充电将可能导致电池爆炸或损坏设备。
- 在设备充电时使用设备将可能导致电击。若要使用设备，请停止充电。

- 设备充满电后，从电源插座中拔下充电器。这可避免不必要的耗电。
- 对电池充电的另一种途径是在设备与台式机或笔记型电脑之间连接 USB 数据线。此方式可能会比常用的电池充电方式花费更长时间。
- 请勿使用无法保持额定电压的 USB 集线器为电池充电。充电可能会失败或意外停止。

有效地使用电池

如果您一直同时连续运行许多应用程序和功能，则电池的使用时间可能会减少。
取消后台操作可延长电池使用时间。

若要最大限度地减少电池消耗，请遵循以下提示：


- 不使用时，关闭 Bluetooth® 或 WLAN 网络功能。
- 尽可能将屏幕待机时间缩短。
- 最大限度地降低屏幕亮度。
- 不使用设备时设置屏幕锁定。
- 若要使用下载的应用程序，请检查电池电量。

触摸屏

您可以通过使用触摸屏手势自行熟悉如何控制设备。


点击

用您的指尖轻轻点击以选择或运行应用程序或选项。




点住

点住几秒钟以运行隐藏的功能。




双击

快速点击两次以缩放地图或图片。




拖拽

点住一个项目（例如应用程序或窗口小部件等），然后将其滑动到其他位置。您可以使用此手势来移动一个项目。




滑动

轻轻点住屏幕，然后向左或向右轻拂以快速移动到另一个面板。



捏合与张开

将两根手指捏合以缩小，例如图片或地图。要放大，请张开手指。



- 切勿让触摸屏遭受过度的物理撞击。您将可能损坏触摸传感器。

- 如果在磁性、金属或导电材料附近使用设备，则可能会发生触摸屏故障。
- 如果在明亮光线（如阳光直射）下使用设备，可能会看不见屏幕，具体视您的位置而定。请在阴凉的位置或环境光线不太明亮但亮度足以阅读书籍的位置使用设备。
- 请勿过度用力按压屏幕。
- 用指尖轻轻点击所需的选项。
- 如果在戴手套时或用指甲尖端点击，触摸控制可能无法正常操作。
- 如果屏幕潮湿，触摸控制可能无法正常操作。
- 如果将屏幕保护膜或购自在线或线下商店的配件连接到设备，触摸屏可能无法正常工作。

主屏幕

主屏幕概览

主屏幕是进入设备上各种功能和应用程序的起点。在屏幕上点击 ○ 以直接转至主屏幕。

您可以在主屏幕管理所有应用和窗口小部件。向左或向右滑动以快速查看所有安装的应用程序。

主屏幕布局

可以查看主屏幕上的所有应用程序并管理窗口小部件和文件夹。



- 主屏幕可能会有所不同，具体视服务供应商或软件版本而定。

- 状态栏：查看状态图标、时间和电池电量。
- 窗口小部件：将窗口小部件添加到主屏幕即可快速进入必要的信息，而无需逐个运行应用程序。
- 页面图标：查看主屏幕画布和当前显示画布的总数，当前页面突出显示。
- 快速访问区：将主要应用程序固定在屏幕底部，以便可从任意主屏幕画布进入。


- 主屏幕触摸按钮
  - ◁：返回到上一屏幕。关闭键盘或弹出窗口。
  - ○：点击以转至主屏幕。
  - □：查看最近使用的应用程序列表或从该列表运行应用程序。使用**全部清除**选项删除所有最近使用的应用程序。在某些应用程序中，点住该按钮可进入其他选项。
  - ：选择您要使用的 SIM 卡。触摸并按住以转至双 SIM 卡设置。

编辑主屏幕触摸按钮

您可以重新排列主屏幕触摸按钮或将常用功能添加到主屏幕触摸按钮。

点击 ○ > **设置** > **显示屏** > **主页触摸按钮** > **按钮组合**，然后自定义设置。

- 已经提供了包括 Quick多任务、通知或捕获+在内的多项功能。最多可以添加五个项目。



状态图标

当有未读消息、日历事件或闹钟的通知时，状态栏将显示相应的通知图标。通过查看状态栏中显示的通知图标，检查设备的状态。

- ：无信号
- ：数据正在通过网络传输中
- ：已设置闹钟
- ：振动模式开启
- ：蓝牙开启
- ：通过 USB 连接到计算机
- ：电池电量
- ：飞行模式开启
- ：未接来电
- ：已连接 WLAN
- ：静音模式开启
- ：GPS 开启
- ：热点开启
- ：无 SIM 卡



- 某些图标可能会显示不同或可能根本未显示，具体视设备状态而定。根据您使用设备的实际环境参阅图标。
- 显示的图标可能会有所不同，具体视区域或服务供应商而定。


通知面板

通过向下拖动状态栏，您可以打开通知面板。

使用通知面板中的快速进入图标，即可轻松快速地开关功能。

在快速进入图标列表中向左或向右拖动以选择所需的功能图标。

- 如果您点住图标，将显示相应功能的设置屏幕。



通知面板设置

您可以选择要在通知面板中所显示的项目。

在通知面板中点击 。


- 要重新排列快速进入图标，点住一个图标，然后将其拖到其他位置。
- 选择想要在列表中显示的图标。

切换屏幕方向

您可以将屏幕方向设置为根据设备方向自动切换。

在通知面板中，从快速进入图标列表点击**旋转**。

也可以点击 ◯ > **设置** > **显示屏** 然后启用**自动旋转屏幕**。



编辑主屏幕

在主屏幕中，点住空白处，然后启动所需的功能。


- 若要重新排列主屏幕画布，请点住一个画布，然后将其拖到其他位置。
- 若要将窗口小部件添加到主屏幕，请点击**窗口小部件**并将窗口小部件拖到主屏幕。
- 要更改主屏幕设置，请点击**主屏幕设置**并自定义选项。请参阅*主屏幕设置*以了解详细信息。
- 如需查看或重新安装卸载的应用程序，请点击 **卸载的应用程序**。请参阅*最近卸载的应用程序*以了解详细信息。

查看背景主题

您可以通过隐藏主屏幕中的应用程序和窗口小部件只查看背景图像。

在按住主屏幕的同时张开两根手指。

- 若要返回到显示应用程序和窗口小部件的原始屏幕，请在主屏幕中捏合您的手指或点击 ◁。



在主屏幕中移动应用程序

在主屏幕中，点住一个应用程序，然后将其拖到其他位置。

- 若要在主屏幕底部保留常用的应用程序，请点住一个应用程序，然后将其拖到底部的快捷访问区。
- 若要从快捷访问区域中删除图标，请将该图标拖到主屏幕。

从主屏幕使用文件夹

创建文件夹

在主屏幕中，点住一个应用程序，然后将其拖到另一个应用程序上。

- 此时将创建一个新文件夹，并且应用程序将添加到该文件夹。

编辑文件夹

在主屏幕中，点击一个文件夹，然后运行所需的功能。

- 若要编辑文件夹名称和颜色，请点击文件夹名称。
- 若要从文件夹删除应用程序，请点住该应用程序，然后将其拖到文件夹以外。

主屏幕设置

您可以自定义主屏幕设置。

1 点击 ◯ > **设置** > **显示屏** > **主屏**。

2 自定义设置：

- **选择主页**：选择主屏幕模式。
- **壁纸**：更改主屏幕背景主题。
- **屏幕点击效果**：选择主屏幕画布切换时要应用的效果。
- **主题**：选择要应用的屏幕主题。
- **应用程序**：设置应用程序在主屏幕上如何分类。
- **网格**：更改主屏幕的应用程序排列模式。
- **隐藏应用**：选择或取消选择应用程序以在主屏幕上将其隐藏。

屏幕锁定

屏幕锁定概览

如果按下电源/锁定键，您的设备屏幕将自行关闭并被锁定。设备处于空闲状态一段指定的时间后也将进行此操作。

如果在未设置屏幕锁定时按下电源/锁定键，主屏幕将立即显示。

若要确保安全并阻止不必要地进入设备，请设置屏幕锁定。

- 屏幕锁定会阻止设备屏幕上不必要的触摸输入和降低电池消耗。我们建议您在不使用设备时启动屏幕锁定功能。

配置屏幕锁定设置

配置屏幕锁定设置有以下几个可用的选项。

1 点击 ◯ > **设置** > **显示屏** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定**，然后选择您首选的方式。

2 自定义锁定设置：

- **无**：停用屏幕锁定功能。
- **滑动**：在屏幕上滑动以将屏幕解锁。
- **轻敲解码**：按一定模式点击屏幕上空格以为屏幕解锁。
- **图案**：绘制图案以将屏幕解锁。
- **PIN**：输入数字密码以将屏幕解锁。
- **密码**：输入字母数字密码以将屏幕解锁。

- 若要使用图案设置屏幕锁定，请首先创建备用 PIN。如果连续输入错误的图案超出指定的次数，则您可以使用备用 PIN 为屏幕解锁。
- 如果使用 PIN 或密码设置屏幕锁定，且输入错误的 PIN 或密码超出指定的次数，将阻止输入密码 30 秒。

锁定屏幕设置

您可以自定义以下的锁定屏幕设置。

1 点击 ◯ > **设置** > **显示屏** > **锁定屏幕**。

2 自定义设置：

- **选择屏幕锁定**：选择屏幕锁定方式。
- **屏幕点击效果**：设置屏幕解锁时要应用的屏幕过渡效果。当屏幕锁定方式设置为滑动时，将显示此选项。
- **壁纸**：更改锁定屏幕背景图像。
- **快捷方式**：通过将应用程序拖到大圆圈以外，添加应用程序快捷方式并从锁定屏幕直接进入应用程序。当屏幕锁定方式设置为滑动时，将显示此选项。
- **手机丢失时的联系人信息**：在锁定屏幕上显示紧急联系人信息。
- **锁定计时器**：设定设备自动锁定的待机时间。
- **电源按钮立即锁定**：按下电源/锁定键时立即锁定屏幕。

- 可用的设置项可能会有所不同，具体视所选屏幕锁定方式而定。

KnockON

通过双击屏幕，您可以开关屏幕。

- 此选项仅在 LG 提供的主屏幕上可用。在自定义启动程序或用户安装的主屏幕上，该功能可能无法正常操作。
- 点击屏幕时，请使用指尖。不要使用指甲。
- 要使用 KnockON 功能，请确保距离/环境光传感器没有被贴纸或其他异物挡住。

打开屏幕

双击屏幕中间。

- 点击屏幕顶部或底部将可能降低识别率。

关闭屏幕

双击主屏幕中的空白处。

或者，双击状态栏的空白处。

轻敲解码

您可以创建自己的轻敲解码来为屏幕解锁。屏幕锁定时，通过按指定的顺序点击屏幕，即可直接进入主屏幕。

- 您可以将轻敲解码与 KnockOn 功能一起使用。
- 如果连续输入错误的轻敲解码超出指定的次数，则使用备用 PIN 解锁。
- 点击屏幕时，确保使用指尖。

创建轻敲解码

1 点击 ◯ > **设置** > **显示屏** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **轻敲解码**。

2 以您选择的模式点击方块，以创建一个轻敲解码，然后点击**下一步**。

3 再次输入创建的轻敲解码进行验证，然后点击**确认**.

4 设置忘记轻敲解码时使用的备用 PIN。

用轻敲解码为屏幕解锁

输入您创建的轻敲解码以为屏幕解锁。

屏幕关闭时，在触摸屏中输入您的轻敲解码。

- 还可在锁定屏幕开启时输入轻敲解码。

设备加密

加密您的设备

在默认情况下，数据在设备上保存之前会加密以保护该数据。即使设置了设备加密，仍可读取、写入并复制数据。您可以通过锁定设置来设定设备，让其在启动时显示用户识别提示。

设备加密的注意事项

您可以使用锁定屏幕中的安全启动来提高设备的保护级别。

- 如果安全启动开启且输入错误的密码超出指定的次数，设备将自动初始化。
- 如果忘记解密密码，则必须初始化该设备以便再次使用。初始化将删除所有保存的数据，然后再初始化。
- 出厂重置后初次启动设备时，将进行加密。在加密完成之前停止加密可能会损坏数据。例如，不要在加密正在进行时取出或插入电池。等待直到该过程完成。

SD 卡加密

您可以加密和保护储存卡中保存的数据。储存卡中的加密数据无法从其他设备进入。

1 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **安全性** > **加密 SD 卡存储**。

2 阅读屏幕上的储存卡加密概览，然后点击**继续**继续。

3 选择一个选项，然后点击**现在加密**：

- **新文件加密**：仅加密在加密之后保存在储存卡上的数据。
- **完全加密**：加密当前保存在储存卡上的所有数据。
- **排除媒体文件**：加密所有文件，音乐、照片和视频等媒体文件除外。

- 若要加密储存卡，请确保使用 PIN 或密码设置屏幕锁定。
- 一旦储存卡加密启动，某些功能将不可使用。
- 如果在加密正在进行时关闭电源，则加密过程将失败，并且某些数据可能会损坏。因此，请务必在开始加密前检查电池电量是否充足。
- 加密的文件只能从加密文件的设备进入。
- 加密的储存卡无法在其他 LG 设备中使用。若要在其他移动设备中使用加密的储存卡，请初始化该卡。
- 您甚至可以在设备没有安装储存卡的情况下启动储存卡加密。加密后安装的所有储存卡都将自动加密。

截屏

您可以在查看当前屏幕时进行屏幕截图。

通过快捷方式

同时按住电源/锁定键和音量减小 (-) 键至少两秒钟。

- 您可从**图片库**下的Screenshots文件夹查看屏幕截图。

通过捕获+

在您要截屏的屏幕中，向下拖动状态栏，然后点击**捕获+**。

- 屏幕关闭或锁定时，通过按音量提高 (+) 键两次，您可以访问**捕获+**。首先点击 ◯ > **设置** > **常规**，然后打开**快捷键**。
- 欲知有关详细信息，请参阅*在屏幕截图上书写备忘录*。

输入文字

使用智能键盘

您可以使用智能键盘来输入和编辑文本。


通过智能键盘，您可以在键入的同时查看文本，无需在屏幕和传统键盘之间交替。此功能可让您在键入时轻易找出和更正错误。



移动光标

通过智能键盘，您可以将光标移至所需的确切位置。

输入文字时，点住空格，然后向左或向右拖动直到光标移至文字体中所需的位置。




• 此选项仅在 QWERTY 键盘中可用。

建议的字词

智能键盘会自动分析您的使用模式，以在您键入时建议常用的字词。您使用设备的时间越长，建议越精确。

输入文本，然后点击建议的字词或轻轻向上拖动空格键的左侧或右侧。

- 此时将自动输入所选的字词。您无需手动字入字词的每个字符。




更改 QWERTY 键盘布局

您可以在键盘底部的行中添加、删除或重新排列按键。

1 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **语言和键盘** > **LG 键盘** > **键盘高度和布局** > **QWERTY 布局**。
或者，在键盘中点击 ⚙，然后点击**键盘高度和布局** > **QWERTY 布局**。

2 点击底部行中的一个按键，然后将其拖到其他位置。




- 此选项仅在 QWERTY、QWERTZ 和 AZERTY 键盘中可用。
- 某些语言可能不支持此功能。

自定义键盘高度

您可以自定义键盘高度，从而最大限度地提高输入时手部的舒适度。

1 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **语言和键盘** > **LG 键盘** > **键盘高度和布局** > **键盘高度**。
或者，在键盘中点击 ⚙，然后点击**键盘高度和布局** > **键盘高度**。

2 调整键盘高度。



选择横向键盘模式

您可以从几个选项中选择横向键盘模式。

1 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **语言和键盘** > **LG 键盘** > **键盘高度和布局** > **横向键盘类型**。
或者，在键盘中点击 ⚙，然后点击**键盘高度和布局** > **横向键盘类型**。

2 选择一种键盘模式。


拆分键盘

屏幕处于横向模式时，您可以将键盘对半拆分，然后将两块放在屏幕两侧。

点击 ◯ > **设置** > **常规** > **语言和键盘** > **LG 键盘** > **键盘高度和布局** > **分离键盘**。

或者，在键盘中点击 ⚙，然后点击**键盘高度和布局** > **分离键盘**。

- 将设备旋转至横向模式以将键盘分割到两侧。若要合并或分离键盘，请在键盘上捏合或张开您的手指。




单手操作模式

您可以将键盘移至屏幕的一侧，以便能够单手使用键盘。

1 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **语言和键盘** > **LG 键盘** > **键盘高度和布局** > **单手操作**。
或者，在键盘中点击 ⚙，然后点击**键盘高度和布局** > **单手操作**。

2 按下键盘旁边显示的箭头，以向所需的方向移动键盘。



更改键盘

您可以更改每种语言的输入语言和键盘类型。

1 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **语言和键盘** > **LG 键盘** > **选择语言**。

2 选择一种语言并自定义键盘类型。

复制和粘贴

您可以从应用程序剪切或复制文本，然后粘贴文本到相同的应用程序中。或者，您可以运行其他应用程序，然后将文本粘贴在程序内。

1 点住您要复制或剪切的文字周围。

2 拖动 / 以指定要复制或剪切的区域。

3 选择**剪切**或**复制**。

- 剪切或复制的文字将自动添加到剪贴板。

4 点住文字输入窗口，然后选择**粘贴**。

• 如果没有已复制或已剪切的项目，将不会显示**粘贴**选项。

剪切任务栏

如果您复制或剪切了图像或文字，该内容会自动保存到剪切任务栏，并可随时粘贴到任意空白处。

1 在键盘中，点住 ，然后选择 。
或者，点住文字输入窗口，然后选择**剪切任务栏**。

2 从剪切任务栏选择一个项目并进行粘贴。
- 最多可将 20 个项目保存到剪切任务栏。
- 点击 以锁定保存的项目，即使超出最大数量时也不会删除它们。最多可以锁定十个项目。要删除锁定的项目，请首先进行解锁。
- 点击 以删除保存到剪切任务栏的项目。

• 用户下载的某些应用程序可能不支持剪切任务栏。

03

有用的应用程序

安装和卸载应用程序

安装应用程序

进入应用程序商店以搜索和下载应用程序。

- 可以使用 SmartWorld 或服务供应商提供的应用商店。

- 某些应用程序储存可能需要您创建帐户并登录。
- 某些应用程序可能会收取费用。
- 如果您使用移动数据，可能会根据您购买的价格配套收取数据流量费用。
- SmartWorld 功能可能不受支持，视区域或服务供应商而定。

卸载应用程序

从设备卸载不再使用的应用程序。

- 用户无法卸载某些应用程序。

用点住手势卸载

在主屏幕中，点住要卸载的应用程序，然后将其拖到屏幕顶部的**卸载**上。

- 如果应用程序的卸载时间未超过 24 小时，则您可以对其重新安装请参阅*最近卸载的应用程序*以了解详细信息。

使用设置菜单卸载

点击 ◯ > **设置** > **常规** > **应用程序**， 选择一个应用程序，然后点击 **卸载**。

从应用程序商店中解除安全应用程序

要卸载一个应用程序，请进入您下载该应用程序的应用程序商店，然后卸载。

最近卸载的应用程序

您可以在主屏幕上查看未安装的应用程序。您可以重新安装卸载时间未超过 24 小时的应用程序。

1 点击 ◯ > **最近卸载的应用程序**。

2 启动预期功能：

- **重新安装**：重新安装选定应用程序。
- 🗑：从设备中永久移除未安装应用程序。

- 已卸载的应用程序将在卸载 24 小时后自动移除。如果您想重新安装已卸载的应用程序，您必须从应用程序商店中重新将其下载。
- 该功能只可在默认主屏幕上启动。如果您在使用 EasyHome 屏幕或其他启动栏时卸载了应用程序，则这些程序将立即且永久地从设备中移除。

手机

语音通话

使用其中一种可用方法拨打电话：例如手动输入电话号码，或者从联系人列表或最近通话列表拨打电话。

从键盘拨打电话

1 点击 ◯ > 📞 > **拨号**。

2 使用您所选择的方法拨打电话：

- 输入一个电话号码，然后点击 📞。
- 点住一个快速拨号号码。
- 在联系人列表中点击联系人姓名的首字母搜索联系人，然后点击 📞。

- 若要在拨打国际长途时输入“+”，请点住数字 0。
- 欲知有关如何将电话号码添加到快速拨号列表的详细信息，请参阅*配置屏幕锁定设置*。

从联系人列表拨打电话

1 点击 ◯ > > **联系人**。

2 从联系人列表中选择一个联系人，然后点击 。

接听电话

若要接听电话，请将 拖到来电屏幕的圆圈以外。

- 连接立体声耳机后，您可以使用耳机上的呼叫/结束按钮来拨打电话。
- 若要结束通话，只需按电源/锁定键，点击 ◯ > **设置** > **网络** > **通话** > **常用** > **接听和结束呼叫**，然后打开 **使用电源键结束呼叫**。

拒绝来电

若要拒绝来电，请将 拖到来电屏幕的圆圈以外。

- 要发送拒绝消息，请将拒绝消息拖到圆圈以外。
- 若要添加或编辑拒绝消息，请点击 ◯ > **设置** > **网络** > **通话** > **常用** > **用消息拒绝**。
- 如有来电，请按下音量减小 (–) 键或电源/锁定键以禁止铃音或振动，保留呼叫。

查看未接来电

如有未接来电，则屏幕顶部的状态栏显示 。

若要查看未接来电的详细信息，请向下拖动状态栏。或者，点击 ◯ > > **通话记录**。

通话时可进入的功能

通话时，您可以点击屏幕上的按钮来进入各种功能：

- **录音**：在通话过程中进行录音。
- **结束**：结束通话。
- **拨号键盘**：显示或隐藏拨号盘。
- **扬声器**：打开免提功能。
- **静音**：将您的语音功能静音以使对方无法听到您的声音。
- **蓝牙**：将通话切换到已经配对并连接的蓝牙设备。
- ⋮：访问更多通话选项。

- 可用设置项可能会有所不同，具体视区域或服务供应商而定。

进行三方通话

您可以在通话时拨打另一个联系人的电话。

1 通话期间，点击 ⋮ > **添加通话**。

2 输入一个电话号码，然后点击 。
   - 两个呼叫屏幕同时显示，并且第一个呼叫处于保留状态。

3 若要切换到另一个呼叫，请点击屏幕上的另一个号码。
若要启动电话会议，请点击 ⋮ 。

- 每次通话都可能会收取费用。请咨询服务供应商了解更多信息。

查看通话记录

要查看最近的通话记录，请点击 ◯ > 📞 > **通话记录**。您之后可以使用以下功能：

- 若要查看详细的通话记录，请选择一个联系人。若要拨打所选联系人的电话，请点击 📞。
- 若要删除通话记录，请点击 ⋮ > **删除**。



- 显示的通话持续时间可能与话费不同。请咨询服务供应商了解更多信息。

配置通话选项

您可以配置多个通话选项。

1 点击 ◯ > 📞 > **拨号**或**通话记录**。

2 点击 ⋮ > **通话设置**，然后配置选项以适应您的首选项。

信息

发送短信

您可以通过消息应用程序以创建并发送短信给您所选的联系人或所有联系人。

- 在国外发送短信可能会产生额外的费用。请咨询服务供应商了解更多信息。

1 点击 ◯ > 。

2 点击 。

3 指定收件人并创建一条短信。

- 若要附加文件，请点击 。
- 若要进入可选的菜单项，请点击 ⋮。

4 点击**发送**以发送短信。

阅读短信

您可以查看按联系人排序的交换信息。

1 点击 ◯ > 。

2 从短信列表中选择一个联系人。

配置收发短信设置

您可以更改收发短信设置以适应您的首选项。

1 点击 ◯ > 。

2 点击 ⋮ > **设置**从短信列表中


照相机

启动相机

您可以拍摄照片或录制视频以留住值得纪念的时刻。

点击 ◯ > 。

- 拍摄照片之前，请用超细纤维布擦拭相机镜头。如果您的手指接触相机镜头，可能会得到模糊的照片。
- 如果电池电量低于 5%，则为电池充电，然后再使用相机。
- 本用户指南中包括的图像可能与实际设备不同。
- 照片和视频可从 **图片库** 进行查看或编辑。欲知有关详细信息，请参阅*图片库预览*。



切换相机镜头

您可以在前置相机镜头和后置相机镜头之间切换以适应您的拍摄环境。

在相机屏幕，点击 或者上下左右拖动该屏幕，以在前置和后置相机镜头之间切换。





• 使用前置相机镜头自拍。有关详细信息，请参阅*自拍*。

切换到双相机镜头

您可以通过使用普通或广角镜头使用背面的双相机镜头来拍摄照片。

点击 / 以在普通和广角镜头之间切换。

放大或缩小

可以在拍摄照片或录制视频时使用相机屏幕上的放大或缩小功能。

在相机屏幕中，捏合或张开两个手指以放大或缩小。

- 随后设备背面的广角镜头和普通镜头便会自动切换来进行照片拍摄或视频录制。

拍摄照片

1 选择一种拍摄模式，然后点击相机要对焦的对象。

2 点击 以拍摄照片。
或者，按下音量键。

- 屏幕关闭或锁定时，通过按音量减小（–）键两次启动相机。若要激活此功能，请点击 > **设置** > **常规**然后打开**快捷键**。

录制视频

1 选择一种拍摄模式，然后点击摄像头要对焦的对象。

2 点击 。
- 若要在录制视频时候同时拍摄照片，请点击 .
- 若要暂停视频录制，请点击 。若要恢复视频录制，请点击 。

3 点击 以结束视频录制。

凸显图像

您可以使用设备背面的双相机镜头 – 普通镜头和广角镜头来进行照片拍摄或视频录制，您可通过双相机镜头拍摄许多场景，如同将场景都纳入框中一样。通过普通镜头拍摄的场景显示在较小的前置屏幕上，而通过广角镜头拍摄的场景则显示在较大的背景屏幕上。将前置屏幕更改为不同形状，或应用不同效果，以拍摄带有美感的照片或视频。

1 在基本模式下，点击 **模式** > 。

2 点击 ，然后选择想要的布局。

3 选择效果：
- ：将凸透镜效果应用到广角摄像头拍摄的区域。

- ：将灰度应用到广角镜头拍摄的区域。
- ：将广角镜头拍摄区域的边缘变暗。
- ：将广角镜头拍摄的区域变模糊。

4 点击 以拍摄照片。若要录制视频，请点击 。



全景

您可以通过朝一个方向移动相机拍摄并将宽广视野的连续拍摄拼合起来，制作一张全景照片。

1 在基本模式下，点击**模式** > .

2 点击 ，然后朝一个方向缓慢地移动相机。

- 按照指南中的箭头方向移动装置。

3 点击 以结束拍摄。



自定义相机选项

您可以自定义各种相机选项以适应您的首选项。

在基本模式下，点击 ⚙。

- 可用选项有所不同，具体视所选相机（前置或后置相机镜头）和所选拍摄模式而定。

16:9	选择照片的纵横比或视频的画面质量。
	将电影效果应用到照片。
OFF	将定时器设置为在经过一段指定的时间后自动拍摄照片。
OFF	通过语音命令拍摄照片。 （可用选择：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi、LG）
	显示指导网格，以便您能够基于水平和垂直参考线拍摄照片或录制视频。
/	设定您想要保存照片和视频的位置。插入外部存储卡时，将显示以下选项。 • ：保存到内部存储。 • ：保存至外部记忆卡。
[] / []	自定义自动拍摄设置。使用前置相机镜头时，将显示以下选项。 • []：使用手势拍摄功能拍摄。 • []：相机镜头检测到面部时拍摄。
/	选择是否使用手势查看功能在拍摄照片后立刻查看所拍摄照片。使用前置相机镜头时，将显示以下选项。 • ：打开手势查看。 • ：关闭手势查看。
/	翻转图像。使用前置相机镜头时，将显示以下选项。 • ：不翻转图像。 • ：水平翻转图像。

应用电影效果

您可以将各种颜色的过滤器应用到照片。

1 在自动模式或手动模式下，点击 > 。

2 选择想要的影片效果。

自拍

您可以使用前置相机镜头在屏幕中查看自己的面部和自拍。


- 使用前置相机镜头时，您可以在相机选项中更改自拍方式。请参阅*自定义相机选项*以了解详细信息。

手势拍摄

您可以使用手势自拍。

对前置相机镜头显示您的手掌，然后握紧拳头。

- 三秒内将拍摄照片。





- 要使用此功能，请确保在相机选项内选择 [✋]。
- 手势拍摄的一种替代方法是在前置相机镜头前握紧拳头然后松开。
- 确保您的手掌和拳头在参考线范围内，以便让相机镜头能够检测到。

自拍

您可以使用脸部侦测特性来简单而方便地进行自拍。您可以设置设备让前相机镜头在您看着屏幕时会侦测您的脸部并自动拍下自拍照片。


- 前置相机镜头侦测到您的脸部时，画面转白。如果您停止移动，则画面转蓝，前置相机镜头将拍摄照片。



- 点击 ⚙，然后点击 [✋] 直到 [🙂] 出现以启动自动自拍功能。

手势查看

使用前置相机镜头拍摄自拍照片之后，可以通过将屏幕靠近脸部立刻预览该自拍照片。



- 要使用此功能，请确保在相机选项内选择 。
- 每次拍摄照片时仅会显示一个预览。
- 如果您在预览屏幕中旋转设备，屏幕将切换到相机模式。

图片库

图片库预览

您可以查看并管理设备上保存的照片和视频。

1 点击 ◯ > 。


- 保存的照片和视频将按文件夹分类显示。

2 点击文件夹选择文件。


- 在全屏模式下查看所选的文件。
- 在显示的照片或屏幕中向左或向右滑动以查看上一个或下一个文件。

- 某些文件格式可能不受支持，具体视安装的软件而定。
- 由于编码原因，某些文件可能无法打开。
- 超出大小限制的文件可能会导致错误。

查看照片



播放视频



- 若要调节音量，请向上或向下拖动视频屏幕的右侧。
- 若要调节屏幕亮度，请向上或向下拖动视频屏幕的左侧。

删除文件

您可以使用以下选项来删除文件：

- 从文件列表点住一个文件，然后点击**删除**。
- 从文件列表点击 ，然后选择文件。

共享文件

您可以使用以下选项来共享文件：

- 查看照片或视频时，点击 以使用所需的方式共享该文件。
- 从文件列表点击 以选择文件，然后使用所需的方式共享文件。

计算器

您可以使用两种计算器：基本计算器和科学计算器。

1 点击 ◯ > **工具** > **计算器**。

2 使用键盘进行计算。

- 若要使用科学计算器，请点击 ⋮ > **科学计算器**。
- 若要查看计算记录，请点击 ⋮ > **计算历史记录**。

天气


您可以查看特定区域的天气信息。

1 点击 ◯ > **工具** > **天气**。

2 点击 ＋ 并添加所需的城市。

- 在详细天气屏幕上，点击 〈 / 〉，或者向左或向右滑动屏幕，可查看其他城市的天气。





下载内容

您可以查看、删除或共享通过互联网或应用程序下载的文件。

点击 ◯ > **工具** > **下载内容**。

时钟

闹钟

您可以将闹钟设置为在指定时间触发。

1 点击 ◯ > **工具** > **时钟** > **闹钟**。

2 点击 ⊕ 以添加新闹钟。

3 配置闹钟设置，然后点击 **保存**。

- 如果您选择以前设置的闹钟，则可以编辑该闹钟。
- 若要删除闹钟，请点击屏幕顶部的 🗑。或者，点住该闹钟。

世界时钟

您可以查看世界各地城市的当前时间。

1 点击 ◯ > **工具** > **时钟** > **世界时钟**。

2 点击 ⊕ 并添加一个城市。

计时器

您可以将定时器设置为在经过一段指定的时间后触发。

1 点击 ◯ > **工具** > **时钟** > **计时器**。

2 设置时间，然后点击**启动**。

- 若要暂停定时器，请点击**停止**。若要恢复定时器，请点击**继续**。
- 如需重置定时器设置，请点击**重置**。

3 点击**停止**以停止定时器。

秒表

您可以使用秒表来记录单圈时间。

1 点击 ◯ > **工具** > **时钟** > **秒表**。

2 点击**启动**以初始化秒表。
- 若要记录单圈时间，请点击**记录**。

3 点击**停止**以暂停秒表。
- 若要恢复秒表，请点击**继续**。
- 若要删除所有秒表记录，请点击**重置**。

录音机

您可以录制和保存重要事件中您或他人的语音。您可播放或共享录制的语音文件。

1 点击 ◯ > **工具** > **录音机**。

2 点击 ⊙。
- 若要暂停录制，请点击 ⏸。

3 点击 ⊡ 以结束录制。
- 此时将自动保存文件，并显示预听屏幕。

4 点击 ▷ 以播放录制的语音。

- 如果您点击 ≡，录制的语音文件将显示。您可以播放列表中录制的语音文件。
- 若要添加事件，请点击**活动**，然后将事件添加到所需的日期。


音乐

您可以播放和管理设备上保存的音乐文件。

1 点击 ◯ > **音乐**。

2 选择一个类别。

3 选择一个音乐文件。



- 某些文件格式可能不受支持，具体视安装的软件而定。
- 超出大小限制的文件可能会导致错误。
- 音乐文件可能受到国际版权所有者或版权法的保护。您可能必须获得法律许可，然后才能复制音乐文件。若要下载或复制音乐文件，请首先查看相关国家/地区的版权法。

电子邮件

电子邮件概览

您可以将电子邮件帐户注册到设备，然后即可从您的设备检查并发送电子邮件。

- 如果您使用移动数据，将可能根据您购买的套餐收取数据流量费用。请咨询服务供应商了解更多信息。

注册电子邮件帐户

初次使用电子邮件应用程序时，请注册您的电子邮件帐户。

1 点击 ◯ > LG > **电子邮件**。

2 选择一个电子邮件服务供应商。

3 输入您的电子邮件地址和密码，然后点击**下一步**以注册您的帐户

- 若要手动注册电子邮件帐户或注册列表中未找到的电子邮件帐户，请点击**手动设置**。

管理电子邮件帐户

若要查看或编辑您的电子邮件帐户设置，请点击 ⋮ > **设置**。

- 若要添加帐户，请点击**添加帐户**。
- 要删除帐户，请点击 ⋮ > **删除帐户**。

打开另一个电子邮件帐户

如果注册了多个电子邮件帐户，并且您想要查看另一个帐户，请点击 ☰，然后从帐户列表中选择另一个帐户。

检查电子邮件

1 点击 ☰，然后选择一个邮箱。

2 从电子邮件列表中选择一封电子邮件。

- 此时，将显示电子邮件消息。

发送电子邮件

1 点击 ⊕。

2 输入收件人的电子邮件地址。

3 输入主题和消息。

- 若要附加文件，请点击 📎。
- 若要进入可选的菜单项，请点击 ⋮。

4 点击 ▷ 以发送电子邮件。

联系人

联系人概览

您可以保存和管理联系人。

点击 ◯ > LG > **联系人**。

添加联系人

添加新联系人

1 在联系人列表屏幕中，点击 ＋。

2 输入联系人详细信息，然后点击**保存**。

导入联系人

您可以从其他存储设备导入联系人。

1 在联系人列表屏幕中，点击 ⋮ > **更多** > **管理联系人** > **导入**。

2 选择要导入联系人的源和目标位置，然后点击**确定**。

3 选择联系人，然后点击**导入**。

将联系人添加到快速拨号列表

1 在联系人列表屏幕中，点击 ⋮ > **快速拨号**。

2 从快速拨号号码点击**添加联系人**。

3 选择一个联系人。

搜索联系人

您可以使用以下选项来搜索联系人：

- 在联系人列表屏幕的搜索框中输入联系人姓名。
- 向上或向下滚动联系人列表。
- 从联系人列表索引屏幕中点击联系人的首字母。

联系人列表

编辑联系人

1 在联系人列表屏幕中，选择一个联系人。

2 在联系人详细信息屏幕中，点击 ，然后编辑详细信息。

3 点击**保存**以保存更改。

删除联系人

1 在联系人列表屏幕中，点住一个联系人。

2 点击**删除联系人**。

添加收藏

您可以将常用联系人注册为收藏。

1 在联系人列表屏幕中，选择一个联系人。

2 在联系人详细信息屏幕中，点击 ☆。

创建群组

1 在联系人列表屏幕中，点击 **群组** > ⋮ > **新群组**。

2 输入新组名。

3 点击**新增成员**，选择联系人，然后点击 **添加**。

4 点击**保存**以保存新组。

日历

日历概览

您可以使用日历来管理事件和任务。

添加事件

1 点击 ◯ > **日历**。

2 选择一个日期，然后点击 ⊕。

3 输入事件详细信息，然后点击**保存**。

- 如果您从日历中点击一个日期，而该日期包含事件，此时将出现一个显示事件列表的弹出窗口。从弹出窗口中点击一个事件来查看事件详细信息。

同步事件

点击 ⋮ > **要标识的日历** > ⋮ > **需同步的日历**，然后选择日历以同步。

- 当从设备保存您的事件至您的 帐户时，事件也将自动与 日历同步。随后，您可以将其他设备与 日历同步以便这些设备拥有您的设备一样的事件，从而让您可以在其他设备上管理这些事件。

事件袋

您可以使用事件袋来创建事件。

点击 以打开事件袋，然后将内容拖到日历中的某一日期。

- ：管理图像、文字、笔记和临时保存的事件。您还可以共享来自其他应用程序的文字、图像和笔记，并将这些内容保存到事件框。如果您在创建事件时点击**袋**，事件将临时保存到事件袋。
- ：管理没有截止日期的任务，如事件。

文件管理器

您可以查看及管理设备或云中保存的文件。

1 点击 > **工具** > **文件管理器**。

2 点击 ，然后选择想要的储存位置。

任务

您可以将任务注册到设备以轻易管理计划。

1 点击 > **工具** > **任务**。

2 点击 以添加任务。

3 输入任务详细信息，然后点击**保存**。

印象笔记

您可以书写和收集重要信息，然后与支持**印象笔记**的其他设备共享这些信息。

点击 ◯ > **推荐应用程序** > **印象笔记**。

- 若要使用此应用程序，首先将耳机连接到设备。耳机将成为无线电天线。
- 此选项可能不受支持，具体视区域而定。

LG Backup

您可以备份、还原和移动设备上保存的数据。

1 点击 ◯ > **手机管理** > **LG Backup**。
或者，点击 ◯ > **设置** > **常规** > **备份与重置** > **LG备份**。

2 按照屏幕上的说明选择将数据备份到预设文件夹内或是将数据复制到其他设备中。

- 初始化您的装置可能会删除储存在内部存放区的备份文件。若要尽量减少数据遗失，请将重要备份文件从 LG Backup 文件夹复制到计算机或外部储存装置。

- 备份文件以文件扩展名 *.lbf 保存在储存卡或内部存储中的 LG Backup 文件夹下。
- 备份或还原数据之前，将电池充满电，以免在该过程中意外断电。

SmartWorld

您可以下载 LG Electronics 提供的各种游戏、音频内容、应用程序和字体。通过使用主屏幕主题、键盘主题和字体，自定义您的设备以适应您的首选项。

- 如果您使用移动数据，将可能根据您购买的套餐收取数据流量费用。
- 此功能可能不受支持，具体视区域或服务供应商而定。

1 点击 ◯ > **LG** > **SmartWorld**。

2 输入您的 ID 和密码，然后登录。

3 选择并下载内容项。

下载 SmartWorld 应用程序

如果没有安装 **SmartWorld** 应用程序，请按照以下步骤操作以下载该应用程序。

1 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **关于手机** > **常用** > **更新中心** > **应用程序更新**。

2 从列表中，选择 **SmartWorld**，然后点击 **下载**。

04

手机设置

设置

您可以根据偏好自定义设备设置。

点击 ◯ > **设置**。

- 点击 🔍，然后在搜索框中输入一个关键字以进入设置项。
- 点击 ⋮ 以更改视图模式。本用户指南假设您使用**标签视图**。

网络

双SIM卡

您可以配置双 SIM 卡设置。

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 双SIM卡**。

2 自定义以下功能：

- **SIM 卡1**：更改 SIM 卡 1 的名称和图标。
- **激活卡槽1**：激活或停用 SIM 卡插槽 1。
- **SIM 卡2**：更改 SIM 卡 2 的名称和图标。
- **激活卡槽2**：激活或停用 SIM 卡插槽 2。
- **SIM 卡颜色主题**：更改 SIM 卡的颜色主题。
- **成本节省模式**：激活或停用成本节省模式。在成本节省模式下， 如果呼叫被分配特定 SIM 卡的联系人，则此次呼叫使用该 SIM 卡，即使其他 SIM 卡处在激活状态（如正使用移动数据）。

- **移动数据**：选择您想要用于移动数据服务的 SIM 卡。您也可以关闭此功能。
- **数据漫游**：选择此选项，当您在海外漫游时，设备仍能使用移动数据。

WLAN

您可以通过 WLAN 网络连接到附近的设备。

连接到 WLAN 网络

1 在设置屏幕中，点击**网络 > WLAN**。

2 拖动  以启动该功能。
- 此时将自动显示可用的 WLAN 网络。

3 选择一个网络。
- 您可能需要输入网络的 WLAN 密码。
- 对于以前访问过的 WLAN 网络，设备将跳过此过程。如果不想自动连接到特定 WLAN 网络，请点住该网络，然后点击**忘记网络**。

WLAN直连

您可以将设备连接到支持 WLAN 直连的其他设备，以便直接与这些设备共享数据。您无需接入点。您可以使用 WLAN 直连连接两个以上的设备。


1 在设置屏幕中，点击**网络** > **WLAN** > ⋮ > **高级 WLAN** > **WLAN直连**。

- 此时将自动显示支持 WLAN 直连的附近设备。

2 选择一个设备。

- 设备接受连接请求后进行连接。

- 开启 WLAN 直连功能时，电池消耗会更快。



蓝牙

您可以将设备连接到支持蓝牙的附近设备，从而与这些设备交换数据。将设备连接到蓝牙耳机和键盘。这样便可轻易控制设备。

与其他设备配对

1 在设置屏幕中，点击**网络** > **蓝牙**。

2 拖动 以启动该功能。
- 此时将自动显示可用的设备。
- 若要刷新设备列表，请点击**搜索**。

- 只有启用蓝牙的设备将在列表中显示。

3 从列表中选择一个设备。

4 按照屏幕上的说明进行验证。

- 之前配对过的设备会跳过此步骤。

通过蓝牙发送数据

1 选择一个文件。
- 您可以发送多媒体文件或联系人。

2 点击 > **蓝牙**。

3 选择文件的目标设备。
- 文件将在目标设备接受后立即发送。

- 文件共享过程可能会有所不同，具体视文件而定。

移动数据

您可以开启或关闭移动数据，并且可以管理移动数据流量。

开启移动数据

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 移动数据**。

2 拖动 以启动该功能。

自定义移动数据设置

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 移动数据**。

2 自定义以下设置：

- **移动数据**：设置以使用移动网络的数据连接。
- **限制移动数据使用量**：设置移动数据流量限制，以在达到限制时阻止移动数据。
- ⋮：自定义移动数据设置。

通话

您可以自定义通话设定，例如语音电话及国际长途电话等选项。

• 某些功能可能不受支持，具体视区域或服务供应商而定。

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 通话**。

2 自定义设置。

NFC

您可以将设备作为交通卡或信用卡使用。您可以与其他设备共享数据。

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 共享与连接 > NFC**。

2 拖动 以启动该功能。

- 将您的设备触碰其他支持 NFC 的设备以允许数据共享。
- NFC 天线可能位于不同的位置，具体视设备类型而定。



Android Beam

您可以通过让设备背部触碰其他设备来共享文件。您还可以共享包括音乐、视频或联系人在内的文件，打开其他设备的网页或启动其他设备的应用程序。

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 共享与连接 > Android Beam**。

2 让设备背部触碰其他设备。

- NFC 天线可能位于不同的位置，具体视设备类型而定。

文件共享

您可以在您的设备与其他 LG 设备或平板电脑之间发送和接收文件。

• 欲知有关详细信息，请参阅*发送或接收文件*。

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 共享与连接 > 文件共享**。

2 自定义以下设置：

- **LG X Cam**：更改设备名称。
- **保存位置**：设置用于保存从其他设备发送的文件的目标文件夹。
- **文件共享**：允许接收从其他设备发送的文件。
- **SmartShare Beam**：通过 SmartShare Beam 与其他设备共享文件。

媒体服务器

您可以与支持 DLNA 的附近设备共享您设备上的媒体内容。

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 共享与连接 > 媒体服务器**。

2 自定义以下设置：

- **内容共享**：与附近的设备共享您设备上的内容。
- **LG X Cam**：设置您的设备名称。
- **我的共享内容**：选择与其他设备共享的媒体内容类型。
- **允许设备**：查看允许进入您设备上内容的设备列表。
- **非允许设备**：查看不允许进入您设备上内容的设备列表。


USB 绑定

您可以通过 USB 将设备连接到其他设备并共享移动数据。

1 通过 USB 数据线将您的装置和其他装置连接。

2 在设置屏幕，点击**网络 > 绑定 > USB 绑定**，然后拖动 以启用它。

- 此选项使用移动数据，并可能会根据您购买的套餐收取数据流量费用。请咨询服务供应商了解更多信息。
- 连接电脑时，请从 *www.lg.com* 下载并在该电脑上安装 USB 驱动程序。
- 您不能在开启 USB 共享网络功能时发送或接收文件。关闭 USB 共享网络功能以发送或接收文件。
- 支持共享网络的操作系统包括 Window XP 或更高版本或 Linux。



WLAN 热点

可将装置设置为无线路由器，让其他装置使用您的装置移动数据来连接到互联网。


1 在设置屏幕，点击**网络 > 绑定 > WLAN 热点**，然后拖动 以启用它。

2 点击**设置 WLAN 热点**，然后输入 WLAN 名称(SSID)和密码。

3 开启其他装置的 WLAN，选择 WLAN 列表中装置网络的名称。

4 输入网络密码。

- 此选项使用移动数据，并可能会根据您购买的价格配套收取数据流量费用。请咨询服务供应商了解更多信息。




蓝牙绑定

通过蓝牙连接的设备可以通过您的设备移动流量连接到互联网。

1 在设置屏幕，点击**网络 > 绑定 > 蓝牙绑定**，然后拖动 以启用它。

2 开启两部装置的蓝牙功能，将它们配对。

- 此选项使用移动数据，并可能会根据您购买的价格配套收取数据流量费用。请咨询服务供应商了解更多信息。



帮助

您可以通过网络共享或热点来查看帮助。

在设置屏幕中，点击**网络 > 绑定 > 帮助**。

飞行模式

您可以关闭通话和移动数据功能。此模式开启时，游戏和音乐播放等不涉及数据的功能仍然可用。

1 在设置屏幕中，点击**网络 > 更多 > 飞行模式**。

2 在确认屏幕中点击**打开**。

移动网络

您可以自定义移动数据设置。

1 在设置屏幕中，点击**网络** > **更多** > **移动网络**。

2 自定义以下设置：

- **网络模式**：选择一种网络类型。
- **接入点名称**：查看或更改使用移动数据服务的接入点。要更改接入点，请从接入点列表中选择一个选项。
- **网络运营商**：搜索网络运营商并自动连接到一个网络。

VPN

您可以连接到安全虚拟网络，例如内部网。您也可以管理连接的虚拟专用网络。

添加 VPN

1 在设置屏幕中，点击**网络** > **更多** > **VPN**。

- 请注意，如果屏幕锁定已解锁，则保存在设备上的有 VPN 信息都将被清除。

2 点击**添加 VPN 网络**。

- 如果停用屏幕锁定，将显示通知屏幕。如果未启用屏幕锁定，将显示通知屏幕。从通知屏幕点击 **设置**，以启用屏幕锁定。请参阅*配置屏幕锁定设置*以了解详细信息。

3 输入 VPN 详细信息，然后点击**保存**。

配置 VPN 设置

1 从 **VPNS** 列表点击一个 VPN。

2 输入 VPN 用户帐户详细信息，然后点击**连接**。

- 若要保存帐户详细信息，请选择**保存帐户信息**复选框。

声音和通知

您可以自定义声音、振动和通知设置。

在设置屏幕中，点击**声音和通知** ，然后自定义以下设置：

- **声音模式**：仅更改声音模式为声音、仅振动、声音和振动、静音。
- **音量**：调节多个项目的音量。
- **SIM 卡1 铃声**/**SIM 卡2 铃声** ：选择来电的铃声。添加或删除铃声。
- **铃声ID**：创建特定联系人来电的铃声。欲知有关详细信息，请参阅*铃声ID*。
- **SIM 卡1 振动类型**/**SIM 卡2 振动类型**：您可以选择振动类型或制作您自己的振动模式。
- **请勿打扰**：设置接收通知消息的时间、范围和应用程序类型。仅在一周中的某几天接收通知消息。
- **锁定屏幕**：在锁定屏幕上显示或隐藏通知消息。
- **应用程序**：选择可在屏幕上显示通知消息的应用程序，然后根据通知消息设定这些程序的优先顺序。

- **LED 通知灯**：通过 LED 显示设备状态。
- **更多 > SIM 卡1 通知声音/SIM 卡2 通知声音**：选择通知铃声。将设备上保存的音乐设置为通知铃声。
- **更多 > 音效**：设置音效效果：键盘声音，触摸音，屏幕锁定提示音。
- **更多 > 消息/呼叫声音通知**：将设备设置为通过语音读取来电人信息或短信。

显示屏

您可以自定义每种屏幕类型的详细设置。

在设置屏幕中，点击**显示屏**，然后自定义以下设置：

- **主屏**：自定义主屏幕的设置。请参阅*主屏幕*以了解详细信息。
- **锁定屏幕**：自定义锁定屏幕设置。请参阅*屏幕锁定*以了解详细信息。
- **主页触摸按钮**：重新排列主页触摸按钮或更改其背景颜色。
- **字体类型**：更改字体类型。
- **字体大小**：更改字体大小。
- **粗体**：加粗屏幕上的文字。
- **亮度**：使用滑块更改设备的屏幕亮度。
- **自动**：设置设备，以让屏幕亮度可根据环境光强度自动调节。
- **阅读模式**：减少屏幕上的蓝光以缓解眼疲劳。

- **自动旋转屏幕**：根据设备的方向自动旋转屏幕。
- **屏幕超时**：设备处于空闲状态一段指定的时间后自动关闭屏幕。
- **更多 > 屏幕关闭时现在功能**：为节省电量，屏幕关闭后部分功能受限
- **更多 > 互动屏保**：当手机插接或充电且处于睡眠状态时显示屏幕保护程序。选择要显示的屏幕保护程序类型。
- **更多 > 运动传感器校准**：校正运动传感器的角度和速度以改善传感器的倾斜精确度和速度。

- 校正运动传感器时，确保将设备置于平坦的表面。不这样做将可能会导致运动传感器功能相关的错误，例如自动屏幕旋转等。

常规

语言和键盘

您可以自定义设备的语言和键盘设置。

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 语言和键盘**。

2 自定义以下设置：

- **语言**：选择应用于设备的语言。
- **当前键盘**：查看当前使用的键盘类型。选择输入文字时要使用的键盘。
- **LG 键盘**：自定义 LG 键盘设置。
- **文本-语音输出**：为文字转语音输出进行设置配置。
- **指针速度**：调整鼠标或触控板的指针速度。
- **更改按钮**：扭转鼠标按钮以使用右侧主要按钮。

位置

可以自定义特定应用程序使用位置信息的方式。

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 位置**。

2 自定义以下设置：

- **模式**：选择用于提供您位置信息的方法。
- **使用增强型 GPS**：使用辅助 GPS 数据来提高位置搜索速度
- **最近定位请求**：查看最近请求位置信息的应用程序。
- **使用照相机**：拍摄照片或录制视频时保存位置信息。

帐户与同步

您可以添加或管理帐户。您也可以自动同步特定应用程序或用户信息。

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 帐户与同步**。

2 自定义以下设置：

- **自动同步数据**：自动同步所有注册帐户。
- **帐户**：查看注册帐户列表。若要查看或更改帐户的详细信息，请点击该帐户。
- **添加帐户**：添加帐户。

辅助工具

您可以管理设备上安装的辅助功能插件。

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 辅助工具**。

2 自定义以下设置：

- **视觉 > 语音菜单**：提供针对手机互动和功能的语音反馈。
- **视觉 > 消息/呼叫声音通知**：将设备设置为通过语音读取来电人信息或短信。
- **视觉 > 字体大小**：更改字体大小。
- **视觉 > 粗体**：加粗屏幕上的文字。
- **视觉 > 触摸缩放**：通过点击屏幕三次放大或缩小。
- **视觉 > 屏幕颜色反转**：为视力低的人士提高显示屏色彩对比度。
- **视觉 > 灰度**：将屏幕切换为灰度模式。
- **视觉 > 使用电源键结束呼叫**：按电源/锁定键结束通话。
- **听觉 > 标题**：播放视频时为听力受损人士打开字幕服务。
- **听觉 > LED 通知灯**：通过 LED 显示设备状态。
- **听觉 > 闪光灯提醒**：将设备设置为通过闪烁的指示灯来通知您来电和通知。
- **听觉 > 关闭所有声音**：关闭所有声音并减小接收器的音量。
- **听觉 > 音频类型**：选择音频类型。
- **听觉 > 声音平衡**：调整音频输出平衡。使用滑块来更改平衡。
- **电机与认识能力 > 触控助手**：打开触摸板以使按钮和手势更易于使用。

- **电机与认识能力 > 触摸并保持延迟**：调整触摸输入时间。
- **电机与认识能力 > 触摸并按住进行呼叫**：通过点住而非拖动通话按钮，接听或拒绝电话。
- **电机与认识能力 > 屏幕超时**：设备处于空闲状态一段指定的时间后自动关闭屏幕。
- **电机与认识能力 > 触摸控制区域**：限制触摸区域，以便只有屏幕的特定部分能够通过触摸输入进行控制。
- **辅助功能快捷方式**：通过点击 ◯ 三次，快速访问常用功能。
- **自动旋转屏幕**：根据设备的实体位置更改屏幕方向。
- **安智自动装**：打开，可以在安智市场下载软件完成后，帮助自动点击安装。
- **开关控制**：创建按键组合来控制您的设备。

快捷键

屏幕关闭或锁定时，您可以使用音量键直接启动应用程序。

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 快捷键**。

2 拖动  以启动该功能。

- 屏幕锁定或关闭时，按音量减小（–）键两次以启动**照相机**应用程序。按音量增加（+）键两次以启动**捕获+**。

安全性

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 安全性**。

2 自定义以下设置：

- **内容锁定**：设置用来锁定图片库或Quick备忘录+文件的方式。
- **加密手机**：设置设备密码以实现隐私。创建在每次设备开启时输入的 PIN 或密码。欲知有关详细信息，请参阅*加密您的设备*。
- **加密 SD 卡存储**：加密储存卡以阻止在其他设备上使用。详细信息请参阅*储存卡加密*。
- **安全启动**：如要保护您的手机，请更改为安全的屏幕锁。
- **设置 SIM 卡锁定**：锁定或解锁 SIM 卡，或者更改密码 (PIN)。
- **密码键入为可见**：显示您键入的隐藏密码的最后一位。
- **设备管理器**：允许限制设备控制或使用特定应用程序的权限。
- **未知源**：允许安装非来自 Android 电子市场的应用程序。
- **验证应用程序**：阻止安装有害的应用程序。安装有害应用程序时显示警告消息。
- **访问锁**：防止选定功能的未授权使用。
- **凭据保护**：仅软件。
- **证书管理**：管理设备上保存的安全证书。
- **Trust agents**：查看和使用设备上安装的信任代理程序。
- **屏幕固定**：固定应用程序屏幕，以便只有当前活动的应用程序能够使用。
- **应用程序的使用记录访问**：查看设备上应用程序使用的

详细信息。

日期和时间

您可以自定义设备的日期和时间设置。

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 日期和时间**。

2 自定义设置。

存储器与 USB

您可以查看和管理设备上的内部储存设备或储存卡的储存空间。

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 存储器与 USB**。

2 自定义以下设置：

- **设备存储器**：查看设备内部储存中的总储存空间和可用空间。查看使用中的应用程序列表和每个应用程序的储存容量。
- **便携式存储器**：查看储存卡中的总储存空间和可用空间。仅当插入储存卡时显示此选项。要卸载储存卡，请点击 ⏏。

电池和省电

您可以查看当前电池信息或开启节能模式。

1 在设置屏幕中，点击**常规 > 电池和省电**。

2 自定义以下设置：

- **电池使用情况**：查看电池使用详细信息。若要查看更多详细信息，请选择特定的项目。
- **状态栏上的电量百分比**：将剩余电池电量显示在状态栏中。
- **省电**：通过削减某些设备设置（例如显示屏亮度、速度和振动强度等）来减少电池消耗。省电模式开启时，状

态栏将显示 。

内存

您可以查看某段时间内的平均内存使用量和应用程序占用的内存。

1 在设置屏幕中，点击**常规** > **内存**。

2 点击 以设置检索数据的时间段。

应用程序

您可以查看已安装应用程序的列表。如有必要，关闭或删除应用程序。

1 在设置屏幕中，点击**常规** > **应用程序**。

2 选择一个应用程序，然后执行操作。

点击支付

您可以使用设备代替信用卡进行支付。

在设置屏幕中，点击**常规** > **点击支付**。

备份与重置

您可以将设备上保存的数据备份到另一个设备或帐户。如有必要，重置设备。

1 在设置屏幕中，点击**常规** > **备份与重置**。

2 自定义以下设置：

- **备份与恢复**：备份和还原设备上保存的所有数据。请参阅 *LG Backup* 以了解有关详细信息。
- **网络设置重置**：重置 WLAN、蓝牙和移动数据。
- **重设出厂数据**：重置设备的所有设置并删除数据。

- 重置设备将删除设备上的所有数据。再次输入您的设备名称和其他初始信息。

关于手机

您可以查看关于设备的信息，例如名称、状态、软件详细信息和法律信息等。

在设置屏幕中，点击**常规** > **关于手机**并查看信息。

05

附录

LG 语言设定

选择用于设备的语言。

- 点击 ◯ > **设置** > **常规** > **语言和键盘** > **语言**，然后选择语言。

LG Bridge

LG Bridge 概览

LG Bridge 是一款应用程序，用于协助您从计算机上方便地管理保存到 LG 智能手机上的照片、歌曲、视频和文件。您可以将联系人、照片和其他备份到计算机上，或者更新设备的软件。

- 请参阅 LG Bridge 帮助以了解详细信息。
- 受支持的特性视设备而定。
- LG USB 驱动器是连接您的 LG 智能手机和计算机的必要程序，该驱动器随您安装 LG Bridge 时便一同安装。

LG Bridge 功能

- 通过USB数据线从计算机上管理设备文件。
- 通过 USB 数据线从设备上将数据备份到计算机或从计算机上将数据还原到设备。
- 通过 USB 数据线从计算机上更新设备软件。

在计算机上安装 LG Bridge

1 通过计算机浏览 *www.lg.com*。

2 点击售后服务中心。

3 点击软件&固件升级，然后下载安装文件。

- 点击**电脑同步软件**以查看安装 LG Bridge 的最低要求。

手机软件更新

从网络更新 LG 移动电话软件

欲知有关如何使用此功能的更多信息，请浏览 *http://www.lg.com/common/index.jsp*，选择您的国家/地区和语言。

此功能可让您从网络方便地将手机中的固件更新为较新版本而无需到服务中心寻求协助。此功能仅当 LG 为您的设备提供较新的固件版本时可用。

由于移动电话固件更新要求用户在更新过程全神贯注，因此请确保查看每一步显示的所有说明和备注，然后再继续。请注意，更新期间拔下 USB 数据线可能会严重损坏您的移动电话。

- LG 保留自行决定提供仅适用于所选型号固件更新的权利，不保证固件的较新版本可用于所有手持型号。

通过 Over-the-Air (OTA) 进行 LG 移动电话软件更新

此功能可让您通过 OTA 方便地将手机软件更新为较新版本，而无需使用 USB 数据线。此功能仅当 LG 为您的设备提供较新的固件版本时可用。

首先检查移动电话上的软件版本：

设置 > 常规 > 关于手机 > 常用 > 更新中心 > 软件更新 > 现在检查更新。

- 更新手机软件的过程中，手机内部存储中您的个人数据（包括关于您的系统/应用程序数据和设置、任何下载的应用程序以及您的 DRM 许可证）可能遗失。因此，LG 建议您备份个人数据，然后再更新手机软件。LG 对任何个人数据遗失概不负责。
- 此功能视区域或服务供应商而定。

常见问题解答

本章列出您使用手机时可能会遇到的一些问题。某些问题需要您致电服务供应商，但您可以轻易地自行解决大多数问题。

信息	可能的原因	可能的纠正措施
SIM 卡错误	手机中没有 SIM 卡或没有将 SIM 卡正确插入。	确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接/网络掉线	信号弱或不在运营商网络范围内。	朝窗口或开阔的区域中移动。检查网络运营商覆盖范围地图。
	运营商提供了新服务。	联系您的服务供应商。
密码不配对	若要更改安全密码，请重新输入以确认新密码。	如果忘记该密码，请联系您的服务供应商。
	您输入的两个密码不配对	
没有可设置的应用程序	服务供应商不支持或需要注册。	联系您的服务供应商。
下载应用程序导致许多错误	删除应用程序。	1. 点击 ◯ > **设置**。 2. 点击**常规** > **应用程序**。 3. 点击应用程序 > **卸载**。
通话不可用	拨号错误	新网络未获授权。
	新 SIM 卡已插入。	检查新限制。
	已达到预付费上限。	请联系服务供应商或使用 PIN2 重置限制。

信息	可能的原因	可能的纠正措施
手机无法开启	按下电源/锁定键过快。	按下电源/锁定键至少两秒。
	电池未充电。	为电池充电。查看显示屏中的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外界温度过热或过冷。	确保手机在正常温度下充电。
	接触问题	检查充电器及其与手机的连接。
	无电压	将充电器插入其他插座中。
	充电器故障	更换充电器
	错误的充电器	仅使用原厂 LG 配件。
不允许该号码	固定拨号功能已开启。	检查设置菜单并关闭该功能。
无法接收/发送短信和照片	内存已满	从您的手机删除一些数据（例如应用程序或短信等）以使更多内存可用。
文件无法打开	不支持的文件格式	检查支持的文件格式。
当接听电话时屏幕没有开启	距离传感器问题	如果使用保护带或外壳，确保其不会覆盖距离传感器周围的区域。确保距离传感器周围的区域无遮挡

信息	可能的原因	可能的纠正措施
没有声音	振动模式	查看声音菜单中的设置状态，确保您并未处于振动或请勿打扰模式。
挂机或档机	间歇性软件问题	如果您尝试操作时屏幕死机或手机没有响应，请取出电池然后重新插入。将手机重新开机。 或者，尝试通过网站执行软件更新。

防盗指南

设置设备以阻止其他人使用（未经您的许可无法重置为出厂设置）。例如，如果您的设备丢失、被盗或被擦除，则只有具有您的锁定屏幕信息的人可以使用该设备。

确保您的设备受到保护所需的一切操作，如下：

- 设置屏幕锁定：如果您的设备丢失或被盗但设置了屏幕锁定，则除非屏幕解锁，否则无法使用设置菜单擦除设备。

您的设备受到保护后，如果您需要进行出厂重置，则需要将屏幕解锁。这可确保由您或您信任的人员来进行重置。

更多信息

开源软件提示信息

为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码，请您访问 http://opensource.lge.com。除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。

LG Electronics 在收到发送至 opensource@lge.com 的电子邮件请求后，也可以CD-ROM 的形式为您提供开源代码，仅收取执行配送的费用（如介质费用、运输费和手续费）。此报价从您购买该产品之日起，三年内有效。

商标

- 版权所有© 2016 LG Electronics Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 在全球的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

内存配置

RAM: 2GB　　ROM: 16GB

- 系统占用部分内存空间，实际用户使用空间可能较小。

手机真伪辨别提示卡

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

您购买的手机上应加贴尺寸 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字、字母和“－”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息为扰码，这个扰码是唯一的。

您可以通过以下方式查验进网标志的真伪。

一、网站查询

登陆 *www.tenaa.com.cn* 网站，按提示输入相关信息即可验证。同时，为方便您快捷进入网站，可扫描本卡右下角二维码。

验证时，请注意核对手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。网站24小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

二、人工电话查询

服务内容：查询进网标志信息和手机串号的真伪。

本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

服务时间：周一至周五（节假日除外）

上午8:00—11:30

下午1:00—5:00。

查询电话：010-82058767、010-82050313。

（注：本二维码信息为 

http://wap.tenaa.com.cn/wsfw）

使用产品前请先阅读使用说明，使用说明阅读后请保留备用。

LG客服热线

400-819-9999

浪潮乐金数字移动通信有限公司
地址：山东省烟台市经济技术开发区
长江路228号
网址：http://www.lg.com
邮编：264006
日期：2016.06.03