ΑΠΛΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Ασύρματη ηχομπάρα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για να δείτε τις οδηγίες των προηγμένων χαρακτηριστικών, μεταβείτε στη διεύθυνση http://www.lg.com και στη συνέχεια κατεβάστε το Εγχειρίδιο χρήσης. Ένα τμήμα του περιεχομένου του παρόντος εγχειριδίου μπορεί να είναι διαφορετικό για τη συσκευή σας.

ΜΟΝΤΕΛΟ
SH3B


MFL69504957

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All Rights Reserved



Μπροστινός πίνακας ελέγχου




⏻/I · · · · · · · · · · · · · · Αναμονή/Ενεργοποίηση

F · · · · · · · · · · · · · · · · · Επιλογή λειτουργίας

− + · · · · · · · · · · · Ρύθμιση έντασης ήχου

Πίσω πίνακας ελέγχου



PORT.IN · · · · · Σύνδεση σε φορητή συσκευή

OPTICAL IN · · Σύνδεση σε συσκευή Optical

1 Σύνδεση subwoofer

Τοποθετήστε το ασύρματο subwoofer κοντά στην ηχομπάρα και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του ασύρματου subwoofer στην έξοδο.
2. Ανάψτε την ηχομπάρα :
   Η ηχομπάρα και το ασύρματο subwoofer θα συνδεθούν **αυτόματα**. Το κίτρινο - πράσινο LED του υπογούφερ ανάβει.


Μη αυτόματη σύνδεση του υπογούφερ

1. Πραγματοποιήστε επαναφορά του υπογούφερ
   Αν το κίτρινο - πράσινο LED στο υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα, παραλείψτε αυτό το βήμα και μεταβείτε στο βήμα 2
   - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **PAIRING** για 5 δευτερόλεπτα.
   - Το LED ανάβει εναλλάξ με κόκκινο και κίτρινο - πράσινο χρώμα.
   - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφού το LED σβήσει εντελώς, συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας.

Όταν η επαναφορά ολοκληρωθεί, το κίτρινο - πράσινο LED του υπογούφερ αναβοσβήνει γρήγορα.


2. Πραγματοποιήστε επαναφορά της μπάρας ήχου
   - Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ελάχιστο, έως ότου το κόκκινο LED στην μπάρα ήχου να ανάψει για λίγο.
   - Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 🔇 (Σίγαση) στο τηλεχειριστήριο για 3 δευτερόλεπτα.
   - Το κόκκινο LED στην μπάρα ήχου αναβοσβήνει γρήγορα.
   - Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την μπάρα ήχου ενώ αναβοσβήνει το κίτρινο - πράσινο LED του υπογούφερ.

Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα ανάψει το κίτρινο - πράσινο LED του υπογούφερ.

> Κρατήστε την μπάρα ήχου και το υπογούφερ σε απόσταση άνω του 1 m από άλλες συσκευές (π.χ. ασύρματο δρομολογητή, φούρνο μικροκυμάτων κ.λπ.) για να αποφευχθούν τυχόν παρεμβολές στην ασύρματη σύνδεση.
>
> 
>


2 Σύνδεση τηλεόρασης

1. Συνδέστε την ηχομπάρα στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδιο Optical.
2. Ρυθμίστε το [Εξωτερικό Ηχείο (σύνδεση Optical)] από το μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασής σας.



Σύνδεση πρόσθετων συσκευών

1. Συνδέστε την εξωτερική συσκευή ως εξής.



2. Ορίστε την πηγή εισόδου πατώντας επανειλημμένα **F** στο τηλεχειριστήριο ή τη μονάδα.

Τηλεχειριστήριο




ASC/STANDARD/CINEMA : Επιλογή του ηχητικού εφέ.

DRC ON/OFF : Καθαρός ήχος στη λειτουργία Dolby Digital.

WOOFER LEVEL+/- : Ρύθμιση της έντασης ήχου του subwoofer.

AUTO POWER ON/OFF : Ανάβει αυτόματα από την πηγή εισόδου.

Αντικατάσταση μπαταρίας



Συμπληρωματικές πληροφορίες

Προδιαγραφή

Απαιτήσεις ισχύος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ισχύος.	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Σε λειτουργία αναμονής στο δίκτυο : 0,5 W (στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες του δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 950 mm x 71 mm x 47 mm
Καθαρό Βάρος	Περίπου 2,47 kg
Ενισχυτής (Συνολική ισχύς εξόδου RMS)	300 W

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Πώς να διακόψετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Επιλέξτε OFF στη λειτουργία AUTO POWER ON/OFF και σβήστε τη συσκευή.

Δήλωση συμμόρφωσης

CE

Δια του παρόντος, η LG Electronics δηλώνει ότι η τύπου ασύρματης επικοινωνίας Ασύρματη μπάρα ήχου είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Να ληφθεί υπόψη από το χρήστη ότι η παρούσα συσκευή θα πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί σε απόσταση τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της συσκευής και του ανθρώπινου σώματος.

Εύρος συχνοτήτων	Ρεύμα εξόδου (Μέγιστο)
2401 έως 2481 MHz	10 dBm
2402 έως 2480 MHz	10 dBm
2403 έως 2478 MHz	10 dBm



SH3B.DWEULLZ_SIM_GREEK_4957.indd 4 2017-04-24 4:08:38