LG
Life's Good


LG Pocket Photo

دليل بسيط

للحصول على مزيد من التفاصيل، الرجاء الرجوع إلى دليل المالك في تطبيق LG Pocket Photo App أو موقع الويب http://popoguide.lge.com.

الطراز: PD251W/ PD251P/ PD251Y


www.lg.com



MFL68801209


لخطوة ١ بدء الاستخدام

١. تشغيل أساسي



● يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. قبل استخدامه، قم بشحن البطارية بشكل كامل باستخدام كابل بيانات USB لهاتف ذكي (دبوس ٥ مصغر) أو محول.

● كما هو موضح في الصورة الموجودة في الجهة اليسرى، ضع الأوراق مع محاذاة الورقة الذكية وأدخلها في اتجاه السهم.



● تقوم الورقة الذكية بتنظيف رأس الطابعة ومعايرة الألوان في الصورة. حافظ على أفضل جودة للطباعة من خلال استخدامها بشكل متكرر.

٢. الورقة الذكية (وحدة التنظيف)/ ورق الصور

● الصفحات الذكية وأوراق الصور غير مزودة. عندما تشتري حزمة ورق الصور، تكون الصفحة الذكية مشمولة مع أوراق الصور في نفس الحزمة.

ملاحظة حول الورقة الذكية

عند استخدام الورقة الذكية، يجب استخدامها مع أوراق لطباعة الصور في نفس الجراب.

- قد يؤدي استخدام ورقة ذكية من حافظة أخرى إلى انخفاض الجودة.
- **إذا كانت جودة الطباعة غير طبيعية أو منخفضة، فاطبع الورقة الذكية ٣-٥ مرات بشكل متكرر.**
- **أعد استخدام الورقة الذكية حتى تنفد أوراق الصور في نفس الحافظة.**

استخدام ورق طباعة الصور المخصص حصريًا لطابعة الصور الجيبية من LG.
وإلا فلا يمكن ضمان جودة الطباعة وقد يتسبب ذلك في تلف طابعة الصور الجيبية "Pocket Photo".

ملاحظة حول ورق الصور

- لا تتلف الورق أو تثنيه.
- قد يتسبب استخدام ورق متسخ في تعطل الطابعة.

- يرجى استخدام الورق أثناء فترة صلاحيته.
- **بمجرد فك تغليف مجموعة الورق، قد يبدأ الورق في الالتفاف أو قد يتغير لونه بعد فترة من الزمن. ينصح باستخدامها في أقرب وقت ممكن.**

الخطوة ٢ تثبيت التطبيق

ابحث عن "LG Pocket Photo" في متجر Play Store (سوق أندرويد) /App Store (iPhone) / Windows Phone Store.

الخطوة ٣ مزاوجة البلوتوث

١. قم بتشغيل طابعة الصور الجيبية "Pocket Photo".


٢. ابحث عن الجهاز لتتم المزاوجة عبر البلوتوث.

مثال (XX : XX) LG PD251

٣. عند اكتشاف الجهاز الخاص بك بالجهاز، اضغط على اسم طراز طابعة الصور الجيبية Pocket Photo في الشاشة.

في حال استخدام iPhone/iPad، يتم ربط آخر iPhone/iPad مع PocketPhoto أوتوماتيكياً عند تشغيل PocketPhoto إذا كان Bluetooth على جهازك iPhone/iPad مشغلاً.

<Windows Phone> <iPhone> < هاتف أندرويد>



الخطوة ٤ طباعة الصور

١. بعد المزاوجة، قم بتشغيل تطبيق LG Pocket Photo App على الهاتف الذكي.

٢. حدد صورة تريد طباعتها والمس [ ].

إذا كانت الورقة الذكية موجودة في الطابعة، فستتم طباعة الصورة المطلوبة بعد تحسين جودة الصورة.

قد تختلف الصورة المطبوعة عن الصورة الأصلية بسبب طريقة الطباعة (الطباعة بالنقل الحراري).

ملاحظات حول الطباعة

- استخدم أحدث تطبيقات طابعة الصور الجيبية المقدمة من شركة LG Pocket Photo (فهي تعمل على تحسين الصورة عند طباعتها).
- تحقق من جودة الصورة الأصلية. (قد تختلف الصور المطبوعة عن الصورة الأصلية.
- لا تسحب الورق بالقوة إلى الخارج أثناء الطباعة.
- لا تفتح الغطاء العلوي أثناء الطباعة. قد يتلف المنتج.
- إذا تعرض الجهاز للاهتزاز أو تعرض للاصطدام، فقد تقل جودة الصورة المطبوعة.
- كلما ارتفعت دقة الصورة، زادت جودة الصورة المطبوعة. (الدقة المناسبة هي التي تزيد عن ٢٤٤٨ x ١٢٨٠ بكسل.)
- قد تختلف جودة الطباعة حسب الصورة الأصلية (عندما تكون قاتمة أو معتمة جدًا). اطبع الصورة بعد تصحيحها باستخدام تطبيق الصور الجيبية "Pocket photo App".
- قد لا يكون من المناسب طباعة صورة جواز السفر / التأشيرة حسب كل حالة على حدة. يوصى بأن تتم طباعة الصورة التي تم التقاطها في استديو.

الخطوة ٥ ارجع إلى "دليل المستخدم" للحصول على التفاصيل

١. قم بتشغيل تطبيق LG Pocket Photo App على الهاتف الذكي.

٢. المس قائمة الإعدادات [⋯] ← [📖] لاستعراض دليل المستخدم والحصول على التفاصيل.

※ يجب دائمًا تشغيل هذا المنتج بواسطة شاحن تيار ٥ فولت. محول مرخص/ مدرج يتوافق مع LPS.

الأعراض	السبب/الحل.
يوجد انحشار للورق قبل الطباعة.	قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأعد تشغيله مرة أخرى وسيتم إخراج الورق تلقائياً.
توجد خطوط بالصورة المطبوعة.	افتح الغطاء العلوي، ورتب الورق وأدخله مع الورقة الذكية مع وضعها في الأسفل. ثم حاول الطباعة مرة أخرى.
	عند استخدام الورقة الذكية، يجب استخدامها مع أوراق لطباعة الصور في نفس الجراب.
جودة الصورة المطبوعة منخفضة للغاية.	في حالة تكبير صورة باستخدام قائمة [✨] في التطبيق، فقد يتم خفض جودة الصورة المطبوعة.
	قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأدخل الورقة الذكية أسفل الورق. ثم حاول الطباعة مرة أخرى.
	تأكد من حجم الصورة أكبر من الدقة المناسبة (١٢٨٠ x ٢٤٤٨ بكسل)
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعاً.	اضغط على ثقب إعادة الضبط باستخدام جسم مدبب رأس مثل القلم الرصاص "الذي يعمل بالسنون" لبدء التهيئة.

※ تعد أسماء المنتجات والعلامات التجارية الأخرى كلها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بمالكيها المعنيين

فترة تشغيل هذا الجهاز سبع سنوات من تاريخ التسليم الى الزبون . عند انتهاء الفترة المحددة أعلاه ربما لا تعود صالحة للاستخدام تبعا للمواصفات .

تحذيرات للوقاية

اقرأ هذه التعليمات قبل تشغيل الجهاز

- تجنب درجات الحرارة العالية والرطوبة الغبار.
- تجنب الاستخدام قريبا من حقل مغناطيسي (سيؤثر سلبيا على انجاز الجهاز).
- حاذر عند مسح الغطاء بمادة متطايرة كالبنزين والكحول الخ أو قطعة قماش معالجة كيميائيا فقد يؤدي ذلك الى اتلاف سطح الغطاء أو تقشير الطلاء .
- استخدم هذا الجهاز فقط بوضع أفقي ولا تضع فوقه أي شيء ثقيل .
- حافظ على وضع الجهاز بعيدا عن أحواض الزهور وأنابيب الماء وحوض الغسيل ، اذا سقط عليه أي مادة سائلة فقد يحدث تلف كبير للجهاز .
  في مثل هذه الحالة قم بعرضه على خبير فني متخصص.
- لا تحجز منطقة التهوية ، ثقوب التهوية تمنع زيادة السخونة . وحتى المواد الخفيضة أو الناعمة كالورق أو القماش قد تسد ثقوب التهوية .

• أجلا يوجد اء للاستخدام من الداخل . من أجل الاصلاح والصيانة أعرضه على الفني المتخصص.

مركز جدة الرئيسي للخدمات
ص ب ٧٠٤ جدة ٢١٤٢١ ، المملكة العربية السعودية
هاتف : ٢٩٢٩-٦٢٩ (٠٢)

مركز جدة للخدمات السريعة
هاتف : ٣٨٨٨-٦٦٣-٠٢/ تحويل ٣٤-٣٤٣
مركز الرياض الفرعي للخدمات
هاتف ٥٥٥٩-٤٦١-١.

مركز الخبر الفرعي للخدمات
هاتف ٢٦٣٧/٢٦٢٩-٨٥٧-٣.


LG
Life's Good