LG
Life's Good

คู่มือผู้ใช้
ตู้เย็น

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและข้อควรระวังด้านความปลอดภัย อย่างละเอียดก่อนใช้งานตู้เย็น และเก็บไว้สำหรับอ้างอิงในอนาคต

P/NO : MFL66993309

www.lg.com


เนื้อหา

หมายเลขหน้า

1. รายละเอียดชิ้นส่วน 3
2. ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย 4
3. ข้อควรระวัง 5-6
4. การติดตั้ง 7
5. รายละเอียดการควบคุม 7
6. คุณสมบัติ 8
7. ขั้นตอนการใช้งาน 9
8. วิธีที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี 9-10
9. ก่อนจะโทรติดต่อขอรับบริการ 11

รายละเอียดชิ้นส่วน

ตู้เย็นแบบ DC



หมายเหตุ
- เนื่องจากการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่ LG ทำให้ข้อมูลจำเพาะของตู้เย็นอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ถ้าคุณพบว่าในเครื่องของคุณไม่มีชิ้นส่วนบางอย่าง ชิ้นส่วนดังกล่าวเป็นของรุ่นอื่น

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

■ ด้านล่างคือความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือนี้.

⚠**อันตราย**	สัญลักษณ์นี้แสดงว่าอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส.
⚠**คำเตือน**	สัญลักษณ์นี้แสดงว่าอาจได้รับบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายเท่านั้น.
⚠**ข้อควรระวัง**	สัญลักษณ์นี้เป็นการแจ้งเตือนถึงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต.

ถ้าใช้น้ำยาทำความเย็น R600a

เครื่องนี้มีการใช้น้ำยาทำความเย็น R600a ซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่เป็นสารที่สามารถติดไฟได้
เมื่อขนส่งและติดตั้ง ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า
ไม่มีชิ้นส่วนของวงจรทำความเย็นได้รับความเสียหายสารทำความเย็นพ่นออกมาจากท่อสามารถติดไฟ
ได้และอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บบริเวณตา
ดังนั้นหากมีการตรวจพบการรั่วไหลควรหลีกเลี่ยงเปลวไฟหรือแหล่งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเปลวไฟ
และควรระบายอากาศในห้องที่มีการรั่วไหล
ของสารทำความเย็นเป็นเวลานานหลายนาที

ไม่ควรใช้งานเครื่องหากปรากฏพบความเสียหายใดๆ โดยหากมีข้อสงสัยใดๆ
ควรปรึกษาตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ


ก๊าซธรรมชาติ (Isobutene, R660a) เป็นสารทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แม้เพียงเล็กน้อย
(30 - 90 กรัม) ไม่ติดไฟ
ประกายไฟใดๆอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือการลุกไหม้เมื่อมีก๊าซรั่วไหลเนื่องจากความเสียหายใน
ระหว่างการขนส่งติดตั้งหรือการใช้งานตู้เย็น

⚠คำเตือน




อย่าดัดแปลงหรือเพิ่มความยาวของสายไฟ.
• เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือไฟไหม้.

การเปลี่ยนสายไฟ



ห้ามใช้งานเมื่อสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดเสียหายหรือรูของเต้ารับหลวม.
เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือลัดวงจรจนเกิดไฟไหม้.
หากสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ
หรือโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมในลักษณะเดียวกัน
เพื่อป้องกันการเกิดอันตราย.

การเปลี่ยนหลอดไฟ



หมายเหตุ อาจไม่สามารถใช้หลอดไฟบางขนาดกับตู้เย็นรุ่นนี้ได้. หากจะเปลี่ยนหลอดไฟ
ให้ใช้หลอดที่มีขนาด รูปร่าง และจำนวนวัตต์ที่เท่ากัน.
• ถอดสายไฟออกจากเต้ารับ.
• ถอดฝาครอบหลอดไฟโดยการดึงออกมาข้างนอก.
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหลอดไฟไม่ร้อนเกินไปที่จะจับได้.
• ถอดหลอดไฟด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา.
• ใส่หลอดไฟใหม่ให้แน่นด้วยการหมุนตามเข็มนาฬิกา.
• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งหลอดไฟได้แน่นดีแล้ว.
• ใส่ฝาครอบหลอดไฟเข้าที่แล้วกดเบาๆ ด้วยนิ้วโป้งของคุณจนได้ยินเสียงคลิก.

การแจ้งเตือนเมื่อมีเด็กติดในตู้เย็น



ตู้เย็นเปล่าอาจเป็นสิ่งดึงดูดใจอันตรายสำหรับเด็กได้. ถอดปะเก็น สลัก ฝาปิด
หรือประตูทั้งบานออกจากเครื่องที่ไม่ได้ใช้งาน หรือดำเนินการอื่นๆ
เพื่อไม่ให้เป็นอันตราย.

⚠คำเตือน

เกี่ยวกับการต่อสายดิน

ในกรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การต่อสายดิน จะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าดูด โดยจัดเตรียมสายไฟเพื่อกระแสไฟฟ้าที่รั่วนั้นไหลไปได้.

การใช้ปลั๊กต่อสายดินที่ไม่เหมาะสมจะทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้. ปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่เชี่ยวชาญหากยังไม่เข้าใจเรื่องการต่อสายกราวด์อย่างถ่องแท้ หรือหากสงสัยว่าเครื่องนี้มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่.



เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดูด เครื่องนี้จำเป็นต้องต่อสายดิน

เครื่องนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมทั้งเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ทางการรับความรู้สึก หรือทางจิตประสาท หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำการใช้เครื่อง โดยผู้ที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นๆ.



ห้ามจัดเก็บวัตถุระเบิดและสารเคมีภายในตู้เย็น

ถอดสายไฟตู้เย็นก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง.

ห้ามใส่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแก้วในช่องแช่แข็ง เพราะอาจแตก ได้เนื่องจากการขยายตัวของสิ่งที่อยู่ในภาชนะที่เป็นแก้ว.



ไม่วางวัตถุซึ่งร้อนหรือมีน้ำหนัก (มากกว่า 5 กิโลกรัม) หรือ จุดเทียน ด้านบนหรือภายในของตู้เย็น

มันอาจจำทำให้เกิดไฟไหม้ ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหาย



อย่าใช้อุปกรณ์เครื่องกลหรือวิธีการอื่นๆ เพื่อเร่งละลายน้ำแข็ง หรือกระบวนการอื่นนอกเหนือจากที่แนะนำโดยผู้ผลิต

ไม่ควรเก็บเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ด้านบนหรือภายในของตู้เย็นเช่น ทีวี, คูลเลอร์, โคมไฟตกแต่ง, สารเคมีที่เป็นอันตราย, ผ้าทอป เป็นต้น

มันอาจจะทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้



อย่าวางวัตถุหนักหรือวัตถุอันตราย (ของเหลว) บนตู้เย็น

มันอาจหกซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บ ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต เมื่อเปิดหรือปิดประตู

อย่าใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในช่องเก็บอาหารของตู้เย็น เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น







ไม่วางสิ่งของกีดขวางช่องระบายอากาศของตู้เย็นหรือช่องลมภายในตู้เย็น

ระวังไม่ทำให้วงจรสารทำความเย็นเสียหาย

⚠ข้อควรระวัง

เด็กเล็กควรอยู่ในการกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เล่นกับเครื่องนี้.


ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บต่อผู้ใช้และทรัพย์สิน. การใช้งานที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากการละเลยคำแนะนำอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือเสียหาย โดยมีตัวบ่งชี้ความร้ายแรงดังต่อไปนี้

เสียบสายไฟกับเต้ารับอย่างถูกต้อง.	**ให้เปิดหรือปิดเครื่องด้วยสวิตช์เท่านั้น.**	**ห้ามใช้สายไฟที่เสียหายหรือที่ไม่ได้รับการรับรอง.**
ไม่เช่นนั้น อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือไฟไหม้เนื่องจากความร้อนหรือไฟฟ้าลัดวงจร. 	จะทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือไฟไหม้เนื่องจากความร้อน. 	จะทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือไฟไหม้. หากสายไฟที่แถมมาชำรุด ต้องเปลี่ยนด้วยสายไฟพิเศษหรือส่วนประกอบจากผู้ผลิตหรือตัวแทนบริการ. 
ห้ามเปลี่ยนแปลงความยาวของสายไฟ หรือใช้เต้ารับร่วมกับอุปกรณ์อื่น.	**ห้ามใช้งานขณะมือเปียกหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้น.**	**อย่าทำน้ำหกใส่ตู้เย็น.**
จะทำให้เกิดไฟฟ้าดูดหรือไฟไหม้เนื่องจากความร้อน. 	อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด. 	อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร. 

- **ควรถอดปะเก็นเมื่อต้องการทิ้งตู้เย็น**
- **เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือนและการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น**
  - พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และในสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ.
  - บ้านในฟาร์มและแขกในโรงแรม โมเต็ล และในสภาพแวดล้อมซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยอื่นๆ.
  - สภาพแวดล้อมแบบที่พักพร้อมอาหารเช้า.
  - การใช้งานในบริการจัดทำอาหารและที่ใกล้เคียงกันที่ไม่ใช่การค้าปลีก.
- **ห้ามเก็บวัตถุระเบิด เช่น กระป๋องบรรจุละอองลอยที่มีตัวขับเคลื่อนที่ติดไฟได้ไว้ในเครื่องใช้นี้.**


ระหว่างช่วงวันหยุดยาว

ระหว่างช่วงวันหยุดพักผ่อนยาว การปล่อยให้ตู้เย็นทำงานต่อไปนั้นอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุด. ใส่ของที่แช่แข็งได้ไว้ในช่องแช่แข็งเพื่อยืดอายุให้ยาวนานขึ้น. เมื่อคุณวางแผนว่าจะไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน ให้นำอาหารออกมา ถอดสายไฟ ทำความสะอาดด้านในให้ทั่ว แล้วเปิดประตูแต่ละบานทิ้งไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น. เมื่อกลับมาใช้งานอีกครั้ง ให้ปล่อยให้ตู้เย็นทำงานเป็นเวลา 6-8 ชั่วโมง เพื่อให้ความเย็นคงที่.




การเคลื่อนย้าย

การเคลื่อนย้ายตู้เย็นควรใช้คนสองคนเพื่อความปลอดภัย
ให้ใช้เทปกาวยึดประตูไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ประตูเปิด.



การทำความสะอาด

แนะนำให้ทำความสะอาดพื้นที่ภายในตู้เย็น ล้างส่วนต่างๆ
ด้วยสารละลายผงฟู แล้วล้างและเช็ดให้แห้ง.
ใช้สารละลายสบู่อย่างอ่อนหรือผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่น
ในการทำความสะอาดภายนอกตู้เย็น เช็ดทำความสะอาด
ด้วยผ้าเปียก จากนั้นเช็ดให้แห้ง.





การติดตั้ง

ควรติดตั้งตู้เย็นอย่างเหมาะสมในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี.
ควรตั้งระดับของตู้เย็นด้วยขาหน้า.
ควรตั้งระดับตู้เย็นด้วยการเอียงจากหน้าไปหลังที่ฐาน.
ติดตั้งเครื่องนี้ที่อุณหภูมิระหว่าง 10˚C ถึง 43˚C.
หากอุณหภูมิรอบๆ ตู้เย็นต่ำหรือสูงเกินไป ความสามารถในการทำความเย็นอาจลดลง.

⋆ ในกรณีของรุ่นที่ตั้งด้วยฐาน ควรทำการตั้งระดับตู้เย็นด้วยขาหน้าของฐานตั้ง








⋆ ในบางรุ่นเท่านั้น.


รายละเอียดการควบคุม

ใช้ปลั๊กไฟที่มี
3 ขาสำหรับสายดิน.



ปุ่มปรับที่ได้รับการออก
แบบเป็นพิเศษทำให้ปรับ
อุณหภูมิภายในตู้เย็น
ได้อย่างง่ายดาย.


การตั้งอุณหภูมิ



ฤดูหนาว 1-3
ฤดูมรสุม 3-5
ฤดูร้อน 5-7

ก่อนนำของใส่เข้าไป
ปล่อยให้ตู้เย็นทำงาน
เป็นเวลา 8 ชั่วโมง
ในตำแหน่งหมายเลข 4.


เริ่มใช้งาน



คุณสมบัติ


⋆ กล่องใส่เครื่องสำอาง


ที่จัดเก็บโดยเฉพาะสำหรับเครื่องสำอางและยา.
(สำหรับยาที่สามารถจัดเก็บในตู้เย็นได้เท่านั้น)



⋆ ถาดใส่ผัก

ถาดใส่ผักเล็กจะวางในถาดใส่ผัก และมีประโยชน์อย่าง
มากในการเก็บผักขนาดเล็ก เช่นมะนาว พริก ผักชี ฯลฯ.





⋆ ที่ใส่ขวดน้ำ

ดึงที่ใส่ขวดลงมาเพื่อเก็บ ขวดน้ำขนาดหนึ่งลิตร 4 ขวด.
พับเก็บเมื่อไม่ได้ใช้งาน



⋆ ช่องแช่รักษาความสด

ช่องแช่รักษาความสดจะเก็บกักความชื้นไว้ซึ่งช่วยให้ผักสด
และป้องกันไม่ให้เน่า.





⋆ ตะกร้าแบบพับได้


กางตะกร้าออกมาเพื่อเก็บของที่มีขนาดเล็กกว่า 0.5 กก.
เท่านั้น พับขึ้นเพื่อจัดเก็บขวดน้ำ 2 ลิตรในตะกร้าด้านล่าง






⋆ ฐานตั้งพร้อมลิ้นชัก

พื้นที่เก็บสูงสุดคือ 5 กก. ในฐานตั้งพร้อมลิ้นชัก.
สำหรับใช้จัดเก็บผักแห้งเท่านั้น เช่น (มันฝรั่ง, หัวหอม ฯลฯ).



⋆ ถาดใส่ไข่ที่สามารถใช้ทำน้ำแข็งได้

พื้นที่จัดเก็บไข่ ที่สามารถใช้ทำน้ำแข็งในช่องแช่แข็งได้ด้วย.



⋆ กระเป๋าซิป

เป็นกระเป๋าไนล่อนมีซิป (รูดเปิดซิปเพื่อจัดเก็บของ
และรูดปิดซิปหลังจากจัดเก็บของแล้ว).
ใช้ในการจัดเก็บของขนาดเล็ก เช่น มะนาว ขิง ผักชี ฯลฯ).



⋆ ที่แขวนถุง

ใช้สำหรับแขวนสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในถุงโพลิธีน.




⋆ ในบางรุ่นเท่านั้น.

★ Power Cut EverCool™

LG Power Cut Evercool ประกอบด้วยวัตถุที่เปลี่ยนเฟสได้ในช่องแช่แข็ง ที่จะรักษาความเย็นภายในตู้เย็นเป็นเวลานานถึง 9 ชั่วโมง แม้ไฟฟ้าดับเป็นเวลายาวนาน




LG Power Cut Everccol Lite ประกอบด้วยวัตถุที่เปลี่ยนเฟสได้ในถาด ที่จะรักษาความเย็นภายในตู้เย็นเป็นเวลานานถึง 7 ชั่วโมง แม้ไฟฟ้าจะดับเป็นเวลายาวนาน



#ตามสภาวะการทดสอบภายใน

คำแนะนำสำหรับการเก็บความเย็นได้ดีขึ้น

1. ก่อนใส่ของในตู้เย็น ให้ตู้เย็นทำงานเป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยตั้งความชื้นระดับ 4




2. ตู้เย็นจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องกัน 8 ชั่วโมงเพื่อทำความเย็นให้กับกล่อง Everccol เพื่อประสิทธิภาพการรักษาความเย็นสูงสุด



3. ตั้งอุณหภูมิตามรูปที่แสดง

ฤดูหนาว	1 ~ 3
ฤดูมรสุม	3 ~ 5
ฤดูร้อน	5 ~ 7



★ ในบางรุ่นเท่านั้น.


ขั้นตอนการใช้งาน

การละลายน้ำแข็ง

เป็นเรื่องธรรมชาติที่ความชื้นในอากาศจะกลั่นตัวเป็นน้ำบนพื้นผิวที่เย็น. นำไปสู่การก่อตัวเป็นน้ำแข็งบนพื้นผิวของช่องแช่แข็ง.


ละลายน้ำแข็งเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงการจับตัวของน้ำแข็งอย่างหนาแน่น บนอีวาปอเรเตอร์ซึ่งจะลดประสิทธิภาพการทำความเย็น.

กดปุ่มละลายน้ำแข็งทุก 3 วัน/เมื่อระดับน้ำแข็งขึ้นถึงระดับที่ควรละลาย.



การทำน้ำแข็ง

เติมน้ำในถาดน้ำแข็ง แล้ววางในกล่องทำน้ำแข็ง. บิดถาดน้ำแข็งเบาๆ เพื่อนำก้อนน้ำแข็งออก.



อย่าใช้ของมีคมในการเอาน้ำแข็งออก เพราะอาจทำให้อีวาปอเรเตอร์ได้รับความเสียหายและเกิดการรั่วไหลของก๊าซทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของตู้เย็นลดลง.



วิธีที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดี


ปิดหรือห่ออาหารทุกอย่างที่คุณนำมาใส่ในตู้เย็นด้วยโพลิธีน หรือ อะลูมิเนียมฟอยด์ เพื่อป้องกันการปนกันของรสชาติ และป้องกันไม่ให้อาหารแห้ง.



อย่าเก็บนมร้อนหรืออาหารร้อนในตู้เย็น. เพราะจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงานมากขึ้น.




อย่าเปิดประตูตู้เย็นบ่อยเกินไป - อากาศร้อนจะรั่วเข้าไปและทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นได้.



อย่าใช้งานตู้เย็นเกินพิกัดหรือนำแผ่นพลาสติกหรือกระดาษมาปกคลุมชั้นวางเพราะจะเป็นการลดประสิทธิภาพการทำงาน.



ปิดประตูให้สนิท ตรวจสอบว่าไม่มีช่องว่างระหว่างปะเก็นและตัวตู้เย็น LG.




เช็ดหยดน้ำออกจากอาหาร หรือใส่อาหารในภาชนะหรือถุงพลาสติก. เพื่อช่วยรักษาความสดให้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น.



โปรดติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า LG (CIC) / สาขา / ผู้แทน LG ในกรณีที่ตู้เย็นของคุณได้รับความเสียหายขณะขนส่ง.



แนะนำให้ใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า (0.5kVA) ถ้าเกิดกระแสไฟตกบ่อยครั้ง และไฟฟ้าออกนอกช่วงแรงดันที่ระบุ (135-290V)** การใช้เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตู้เย็น.



** ตามมาตรฐานการทดสอบ LG

ก่อนจะโทรติดต่อขอรับบริการ

ประเภทของการร้องเรียน	สาเหตุที่เป็นไปได้	ทางแก้
1. ตู้เย็นไม่ทำงาน.	- สวิตช์เทอร์มอสแตตอยู่ในตำแหน่งปิด.	ตรวจสอบว่าปุ่มเทอร์มอสแตตอยู่ในตำแหน่ง 'ปกติ' (หมายเลข 4) และไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปิด
	- แหล่งจ่ายไฟปิด.	ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟตู้เย็นเชื่อมต่ออยู่กับเต้ารับและมีการจ่ายพลังงาน. ตรวจสอบว่าฟิวส์ติดตั้งอยู่ที่สายไฟ.
	- เครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าทำงานไม่ถูกต้อง	โปรดเสียบปลั๊กไฟตู้เย็นโดยตรงกับเต้ารับ และตรวจสอบว่าทำงานหรือไม่ และตรวจสอบเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าโดยศูนย์ซ่อมเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
2. ตู้เย็นพยายามเริ่มทำงานแต่จะไม่สามารถทำงานได้	- แรงดันไฟฟ้าต่ำ	ติดตั้งหม้อแปลงแบบ Line-Correcting ในสายไฟหลักหรือเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้า
3. สิ่งของในตู้เย็นไม่เย็น และอุณหภูมิไม่เย็นพอสำหรับทำน้ำแข็งหรือไอศครีม	- เลยเวลาการละลายน้ำแข็ง เกิดอุปสรรค์ต่อการไหลของอากาศเย็น	ละลายน้ำแข็งตู้เย็น ให้พื้นที่ว่างระหว่างอาหาร. หากชั้นวางถูกปกคลุมด้วยผ้าหรือโพลิธีน ให้เอาออก
	- การเลือกการควบคุมเทอร์มอสแตตไม่เหมาะสม	หากต้องการให้ตู้เย็นสร้างอุณหภูมิต่ำ ให้หมุนปุ่มเทอร์มอสแตตไปที่ตำแหน่งเย็นลง (หมายเลข 7)
	- การจัดเก็บอาหารร้อน	หลีกเลี่ยงการจัดเก็บอาหารร้อนในตู้เย็น ให้วางทิ้งไว้ให้เย็นลงจนเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนนำไปใส่ในตู้เย็น
4. การก่อตัวของหยดน้ำที่ผิวด้านนอกตู้เย็น.	- ความชื้นสูงระหว่างฤดูมรสุม.	ในระหว่างฤดูมรสุม เมื่อความชื้นในบรรยากาศอยู่ในระดับประมาณ 90% อาจมีหยดน้ำก่อตัวที่ด้านนอกตู้เย็น โดยเฉพาะด้านบน. ควรเช็ดความชื้นนี้ออกเป็นระยะๆ. ติดต่อช่างของเราเพื่อให้มาตรวจสอบซีลประตู หรือการปิดได้สนิทกับตัวตู้
5. การก่อตัวของหยดน้ำที่ด้านข้างของถาดเครื่องทำความเย็น.	- อากาศร้อนและชื้น.	ในสภาพอากาศร้อนและชื้น อากาศชื้นจะไหลเข้าในตู้เมื่อใดก็ตามที่เปิดตู้เย็น. ทำให้เกิดการก่อตัวของน้ำแข็งบนอีวาปอเรเตอร์และหยดน้ำที่ด้านล่างของเครื่องทำความเย็น. หลีกเลี่ยงการเปิดตู้เย็นบ่อยเกินไป
6. กลิ่นและกลิ่นไม่พึงประสงค์.	- การปิดและห่ออาหารที่ไม่ถูกต้อง.	ห่อและปิดอาหารอย่างเหมาะสม. ปิดฝาขวดและอาหารที่เป็นน้ำอื่นๆ. หากยังคงมีกลิ่น ให้ละลายน้ำแข็งในตู้เย็น นำอาหารออกมาทั้งหมด ทำความสะอาดในตู้เย็นอย่างทั่วถึง และเช็ดให้แห้งก่อนเปิดเครื่อง.
7. เสียง	- เสียงปกติของเครื่องเริ่มเดิน/ตัด.	เมื่อใดก็ตามที่ตู้เย็นเริ่มหรือหยุดเดิน จะมีเสียงการเริ่มต้นและการหยุดของเทอร์มอสแตตและคอมเพรสเซอร์. ซึ่งเป็นเรื่องปกติ.
8. เสียงจากช่องแช่แข็ง.	- เสียงหึ่งๆ จากช่องแช่แข็ง.	เป็นเสียงปกติของก๊าซขยายตัว.



MFL66993309