PORTUGUÊS

LG
Life's Good

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

AR CONDICIONADO

Por favor leia este manual cuidadosamente antes de usar o seu aparelho e guarde-o para futura referência.

VENTILADOR
Tradução da instrução original

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Todos os direitos reservados.

ÍNDICE

Precauções de Segurança 3

Antes de Utilizar 7

Introdução 8

Instruções de funcionamento (Suplemento) 10

Características 14

Manutenção e Assistência 15

Verifique o artigo antes de notificar a falha.....18

PARA OS SEUS REGISTOS

Escreva aqui os números do modelo e de série:

Modelo #

Série #

Pode encontrá-los numa etiqueta do lado de cada unidade.

Nome do Vendedor

Data de Aquisição

■ Agrafe a sua factura a esta página, para o caso de necessitar de comprovar a data de compra ou para efeitos de garantia.

LEIA ESTE MANUAL

Encontrará no interior muitos conselhos úteis para utilizar e conservar correctamente o seu ar condicionado.

Basta algum cuidado preventivo da sua parte para lhe poupar muito tempo e dinheiro durante a vida útil do seu ar condicionado.

Encontrará muitas respostas a problemas comuns na tabela dos conselhos de resolução de problemas.

Se consultar a nossa tabela de **Resolução de Problemas**, poderá não ter de chamar a assistência.

PRECAUÇÕES

- **Contacte um técnico de assistência autorizado para a reparação ou manutenção desta unidade.**
- **Contacte um instalador para a instalação desta unidade.**
- **O ar condicionado não se destina a ser utilizado por crianças pequenas ou pessoas inválidas sem supervisão.**
- **As crianças pequenas devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o ar condicionado.**
- **Quando o cabo eléctrico precisar de ser substituído, o trabalho de substituição deve ser realizado apenas por pessoal autorizado, utilizando apenas peças de substituição genuínas.**
- **O trabalho de instalação deve ser realizado de acordo com o Código Eléctrico Nacional, apenas por pessoal qualificado e autorizado.**



Precauções de Segurança

Para prevenir ferimentos no utilizador ou noutras pessoas e danos de propriedade, deverá seguir as seguintes instruções.
O funcionamento incorrecto provocado pelo desrespeito das instruções poderá provocar ferimentos ou danos. A gravidade é classificada de acordo com as seguintes indicações.

⚠ **AVISO**	Este símbolo indica a possibilidade de morte ou ferimentos graves.
⚠ **ATENÇÃO**	Este símbolo indica a possibilidade de lesões ou danos.

Os significados dos símbolos usados neste manual são apresentados a seguir.

⊘	**Não faça isto.**
❗	**Certifique-se de que segue as instruções.**

⚠ AVISO

Instalação

- Não use um disjuntor de circuito defeituoso ou com capacidade insuficiente. Use este aparelho com um circuito dedicado.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Para trabalhos de electricidade, contacte o vendedor, o revendedor, um electricista qualificado ou um Centro de Assistência Autorizada.
  - Não desmonte ou repare o produto. Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Ligue sempre o aparelho à terra.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Instale de forma segura o painel e a tampa da caixa de controlo.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Instale sempre um circuito dedicado e um disjuntor.
  - Uma cablagem ou instalação incorrecta podem causar incêndios ou choques eléctricos.
- Utilize o disjuntor ou fusível correctamente indicados.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não modifique ou aumente o cabo eléctrico.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não instale, remova ou volte a instalar a unidade sozinha (cliente).
  - Existe risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou danos.

- Tenha cuidado ao desembalar e instalar o produto.
  - As extremidades afiadas podem causar danos. Tenha cuidado especialmente com as arestas da caixa, e com as aletas do condensador e do evaporador.
- Para a instalação, contacte sempre o vendedor ou um Centro de Assistência Autorizado.
  - Existe risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou danos.
- Não instale o aparelho num suporte de instalação defeituoso.
  - Tal pode causar lesões, acidentes ou danos no produto.
- Não deixe o ar condicionado funcionar durante muito tempo, se a humidade for muito elevada e se uma porta ou janela estiver aberta.
  - A humidade pode condensar e molhar ou danificar os móveis.
- Contacte sempre o distribuidor ou um Centro de Assistência Técnica Autorizado para proceder à reinstalação.
  - Existe risco de incêndio, choque eléctrico, explosão ou danos.
- Não abra a cobertura de manutenção do corpo principal durante a operação.
  - Caso contrário pode provocar um choque eléctrico.
- Utilize o orifício de saída de sucção de ar com a rede instalada para assegurar que os pássaros não entram.
  - Remova objectos estranhos como ninhos de pássaro. Caso contrário poderá causar escassez de oxigénio na parte interna.
- Instale a entrada de ar onde ar poluído não possa ser directamente sugado.
  - Poderá causar vários acidentes, incluindo sufocamento, devido á sucção de gases prejudiciais (CO, etc.)
- Instale o produto num local que suporte o seu peso.
  - Caso contrário, poderá causar acidentes devido á queda do produto.
- Devem ser tomadas precauções para evitar o refluxo de gases para o interior da sala a partir da exaustão de gases de escape ou de outros dispositivos associados à queima de combustíveis.

Funcionamento

- Certifique-se de que o cabo eléctrico não pode ser puxado ou danificado durante a operação.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não coloque nada sobre o cabo eléctrico.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não toque (comande) o produto com as mãos molhadas.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Não coloque um aquecedor ou outros aparelhos perto do cabo eléctrico.
  - Existe risco de incêndio e choque eléctrico.

- Não deixe entrar água nas partes eléctricas.
  - Existe risco de incêndio, avaria do produto ou choque eléctrico.
- Não armazene nem use gases inflamáveis ou combustíveis perto do produto.
  - Existe risco de incêndio ou avaria do produto.
- Se derramar gás inflamável, desligue o gás e abra uma janela para ventilação antes de ligar o produto.
  - Não use o telefone, nem ligue ou desligue interruptores. Existe risco de explosão ou incêndio.
- Se forem emitidos sons estranhos, ou se sair fumo pelo produto. Desligue o disjuntor.
  - Existe risco de choque eléctrico ou incêndio.
- Pare a operação e feche a janela em caso de tempestade ou furacão. Se possível, retire o produto da janela antes de chegar o furacão.
  - Existe risco de danos materiais, avaria do produto ou choque eléctrico.
- Quando o aparelho se encontrar molhado (inundado ou submergido), contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
  - Existe risco de incêndio ou choque eléctrico.
- Tenha cuidado para que não entre água no aparelho.
  - Existe risco de incêndio, choque eléctrico ou danos no produto.
- Desligue o disjuntor quando está a limpar ou a efectuar manutenção no produto.
  - Existe risco de choque eléctrico.
- Não toque no interruptor de alimentação com as mãos húmidas.
  - Há o risco de choque eléctrico.
- Use um banco ou uma escada firme ao limpar ou efectuar a manutenção produto.
  - Tenha cuidado e evite lesões.

⚠ATENÇÃO

Instalação

- O produto deve ser levantado e transportado por duas ou mais pessoas.
  - Evite lesões pessoais.
- Não instale o produto onde este fique directamente exposto a ventos do mar (com salitre).
  - Tal pode causar a corrosão do produto. A corrosão, especialmente do condensador e das abas do evaporador, pode provocar avarias ou o mau funcionamento do aparelho.

Funcionamento

- Não exponha a pele directamente ao ar frio durante longos períodos de tempo. (Não se sente na tiragem.)
  - Tal pode prejudicar a sua saúde.
- Não utilize o aparelho para fins específicos, tais como preservação de alimentos, obras de arte, etc. É um aparelho de ar condicionado normal e não um sistema de refrigeração de precisão.
  - Existe risco de danos ou perda de propriedade.
- Use um pano macio para o limpar. Não use detergentes agressivos, solventes, etc.
  - Existe risco de incêndio, choque eléctrico ou danos nas partes de plástico do produto.
- Não ande nem coloque objectos por cima do produto. (unidades externas)
  - Existe risco de lesões pessoais e de avaria do produto.
- Use um banco ou uma escada firme ao limpar ou efectuar a manutenção produto.
  - Tenha cuidado e evite lesões.

De acordo com a norma IEC 60335-1

Este aparelho não se destina a uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

De acordo com a norma EN 60335-1

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou capacidades mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se lhes tiver sido dada supervisão e instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção realizada pelo utilizador não deverá ser efetuada por crianças sem supervisão.

Antes de Utilizar

Preparar para a utilização

1. Contacte um especialista para a instalação.
2. Conecte a ficha de alimentação corretamente.
3. Utilize um circuito dedicado.
4. Não use uma extensão para o cabo de alimentação.
5. Não deve iniciar/parar a operação ao ligar/ desligar o cabo de alimentação.
6. Se o cabo/ficha estiver danificado(a), substitua-o(a) apenas por uma peça de origem autorizada.

Utilização

1. A exposição ao fluxo de ar directo durante um longo período de tempo pode ser prejudicial à sua saúde. Não exponha os ocupantes, animais ou plantas ao fluxo de ar directo durante longos períodos de tempo.
2. Devido à possibilidade de falhas de oxigénio, ventile a divisão quando utilizar juntamente com fogões ou outros dispositivos de aquecimento.
3. Não use este ar condicionado para fins especiais não especificados (por ex., para preservar dispositivos de precisão, alimentos, animais, plantas e objectos de arte). Essa utilização pode danificar os itens.

Limpeza e manutenção

1. Não toque nas peças metálicas da unidade ao remover o filtro.
   Podem ocorrer danos ao tocar em extremidades de metal afiadas.
2. Não use água para limpar o interior do ar condicionado.
   A exposição à água pode destruir o isolamento, causando possíveis choques eléctricos.
3. Ao limpar a unidade, primeiro certifique-se de que a corrente e o disjuntor estão desligados. A ventoinha roda a uma velocidade muito elevada durante a operação. Existe a possibilidade de lesões, se a corrente da unidade for acidentalmente activada ao limpar partes interiores da unidade.
4. Assegure-se de que a ventoinha está desligada da tomada de alimentação antes de remover a proteção.

Assistência

Para reparações e manutenção, contacte o seu representante de assistência autorizado.

Introdução

Símbolos utilizados neste Manual

Este símbolo alerta-o para o risco de choque eléctrico.

Este símbolo alerta-o dos perigos que podem danificar o ventilador.

AVISO **Este símbolo indica notas especiais.**

Funcionalidades

AVISO: Este aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de cablagem. Este guia actua como um guia que ajuda a explicar as funcionalidades do produto.

AVISO : As linhas de ligação à terra da Unidade Interior são necessárias para evitar acidentes por choque elétrico devido a fugas de corrente, desordem na transmissão por efeitos de ruído e fugas de corrente do motor (sem ligação ao tubo).

Modelos : LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5



1. Cobertura de manutenção

2. Filtro de Ar
Previne a obstrução da Totalidade do dissipador de calor devido ao pó.

3. Dissipador de calor Total
Dissipa a temperatura e a humidade entre o abastecimento de ar e a exaustão.

4. Ventilador de exaustão
Um ventilador para drenar o ar exterior poluído

5. Caixa de controlo

6. Ventilador para abastecimento de ar
Um ventilador para sugar o ar exterior.

7. Placa amortecedora
Converte a ventilação via dissipador de calor Total para ventilação normal

8. Apoio para Dissipador de Calor Total
Utilizado para guia de instalação do guia de calor Total

✻ A figura do Dissipador de Calor Total pode ser diferente dependendo do modelo do produto.

Modelos: LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5



1. **Cobertura de manutenção**
2. **Filtro de Ar**
   Previne a obstrução da Totalidade do dissipador de calor devido ao pó.
3. **Dissipador de calor Total**
   Dissipa a temperatura e a humidade entre o abastecimento de ar e a exaustão.
4. **Ventilador de exaustão**
   Um ventilador para drenar o ar exterior poluído
5. **Caixa de controlo**
6. **Ventilador para abastecimento de ar**
   Um ventilador para sugar o ar exterior.
7. **Placa amortecedora**
   Converte a ventilação via dissipador de calor Total para ventilação normal
8. **Apoio para Dissipador de Calor Total**
   Utilizado para guia de instalação do guia de calor Total

❉ A figura do Dissipador de Calor Total pode ser diferente dependendo do modelo do produto.

Modelos: LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5



1. **Cobertura de manutenção**
2. **Filtro de Ar**
   Previne a obstrução da Totalidade do dissipador de calor devido ao pó.
3. **Dissipador de calor Total**
   Dissipa a temperatura e a humidade entre o abastecimento de ar e a exaustão.
4. **Ventilador de exaustão**
   Um ventilador para drenar o ar exterior poluído
5. **Caixa de controlo**
6. **Ventilador para abastecimento de ar**
   Um ventilador para sugar o ar exterior.
7. **Placa amortecedora**
   Converte a ventilação via dissipador de calor Total para ventilação normal
8. **Apoio para Dissipador de Calor Total**
   Utilizado para guia de instalação do guia de calor Total

❉ A figura do Dissipador de Calor Total pode ser diferente dependendo do modelo do produto.

Instruções de funcionamento (Suplemento)

Nome e Função do Controlo Remoto



Por favor coloque a etiqueta informativa no lado de dentro da porta.
Por favor escolha o idioma indicado ao seu país.

❉ Algumas funções podem não estar operacionais ou visíveis dependendo do tipo de produto.

1. **ECRÃ COM INDICAÇÕES DE FUNCIONAMENTO**
2. **DETERMINE TECLA DA TEMPERATURA**
3. **TECLA DA VELOCIDADE DA VENTOINHA**
4. **TECLA ON/OFF (Ligar/Desligar)**
5. **TECLA DE SELECÇÃO DO MODO DE FUNCIONAMENTO**
6. **RECEPTOR SEM FIOS DE CONTROLO REMOTO**
   - Algum equipamento não recebe os sinais sem fios.
7. **TECLA DO FLUXO DE AR (*)**
8. **TECLA SUBFUNÇÃO**
9. **TECLA DA CONFIGURAÇÃO DE FUNÇÕES**
10. **TECLA DA VENTILAÇÃO**
11. **RESERVA**
12. **TECLA PARA CIMA, PARA BAIXO, PARA A ESQUERDA, PARA A DIREITA**
    - Para verificar a temperatura interior, carregue na tecla. ⇧ >
13. **TECLA DA TEMPERATURA AMBIENTE**
14. **TECLA CONFIGURAR/CANCELAR**
15. **TECLA DE SAÍDA**



Modelo: PREMTB100

Janela de visualização do funcionamento	Visor de estado de funcionamento e configuração
Botão de retrocesso	Quando se desloca para a etapa anterior a partir da etapa da configuração do menu
Botão Cima/Baixo/Esquerda/Direita	Quando modifica o valor da configuração do menu
Botão de configuração	Quando guarda o valor da configuração do menu
Botão Ligar/Desligar	Quando LIGA/DESLIGA o ar condicionado

❉ Algumas funções podem não estar operacionais ou visíveis dependendo do tipo de produto. Consulte o controlo remoto a fim de conhecer detalhadamente as funções.

método para operar e selecione o volume de ar-operação interligada com ventilação

Utilizado quando o ar condicionado está interligado com o ventilador.

É a função que arrefece e refresca o ar interior utilizando simultaneamente o ventilador e o ar condicionado.



Ventilação interligada.

1 Pressione o botão [VENT] no painel de controlo do controlo remoto.
- É utilizado quando o ar condicionado e o ventilador estão interligados.

2 Pressionar o botão "Start/Stop" no modo de ventilação faz com que esta inicie o funcionamento.

3 Premindo o botão [OPER MODE] 'ventilação' muda o modo de operação de ventilação.
Pressionando o botão de operação altera o modo de 'aquecer → normal → automático'.

❉ Apresentado apenas no visor do controlo remoto quando se encontra em modo de ventilação, e apresenta a temperatura pretendida quando volta ao modo de ar condicionado.

4 Pressionando o botão [FAN SPEED] no modo de ventilação geral altera a velocidade do fluxo de ar.
- Pressionando o botão de velocidade do fluxo de ar altera o modo na ordem 'fraco → forte →, 'extra forte'.
  Se o sensor de CO2 estiver instalado, pode seleccionar 'fraco → 'forte' → 'muito forte' → 'automático'.

5 Voltar ao modo de ar condicionado
1) Conversão Automática: Se não pressionar nenhum botão durante 15 segundos no modo de ventilação, irá retroceder automaticamente para as funções de ar condicionado.
2) Conversão manual: Pressionar o botão [VENT] no modo de ventilação e este irá ser automaticamente convertido.

método para operar e selecione o volume de ar - operação única ventilação

É a função que arrefece e refresca o ar interior utilizando o ventilador



Operação singular de ventilação

1 Pressione o botão ⏻ no controlo remoto.

2 Pressionar o botão OPER MODE irá alterar o modo de ventilação.

Modo de Ventilação	Visor do controlo remoto	Conteúdo
Dissipador de Calor		Circulação do ar interior sem perda de calor.
Normal		Circulação de ar interior sem passar pelo conversor de calor
Automático		Circulação de ar interior comparando as unidades, interior e exterior.

No caso do modo de permutador de calor, o visor é exibido como em baixo.

3 Pressionando o botão FAN SPEED , altera a intensidade do fluxo de ar

- Pressionando o botão, pode seleccionar 'fraco', 'forte' ou 'muito forte'.
- Se o sensor de CO_2 estiver instalado, pode seleccionar 'fraco', 'forte' ,'muito forte' ou 'automático'.

Modo de ventilação que poupa Velocidade/Energia

É a função que ventila de forma mais eficiente através de funções adicionais Rápida / Poupança de energia Rápida / Poupança de energia.



Rápido: Ventila Rápido

1 Pressione o botão [SUB FUNC] no modo de ventilação.
- Converte na ordem de 'rápido0 → poupança de energia' no modo de ventilação.

2 'Rápido' pisca no visor, e se pressionar o botão [OK CLEAR] o ícone irá estabilizar e a função será definida.



3 Pressionar o botão [ESC] fará com que saia das definições

Poupança de Energia: Ventila de forma eficiente poupando energia

1 Pressione o botão [SUB FUNC] no modo de ventilação.
- Converte na ordem de 'rápido0 → poupança de energia' no modo de ventilação.

2 'Power Saving' pisca no visor, e se pressionar o botão [OK CLEAR] o ícone irá estabilizar 'Power Saving' e a função será definida.



3 Pressionar o botão [ESC] fará com que saia das definições

❉ Ventilação geral e de expansão contêm as mesmas funções adicionais.

❉ As funções adicionais de Ventilação/ Aquecimento/ Humidificação são as mesmas como no ar condicionado.

Características

Ventilação via Dissipador de Calor Total

Extrai ar interno via Dissipador de Calor Total externo.

• O ar quente dissipado lá fora é fornecido para o interior.
Opere o ventilador em **Ventilation via Total heat exchanger** durante o verão/inverno quando a operação frio/quente está concluída.



Ventilação normal

Extrai o ar interno poluído directamente sem a via do Dissipador de Calor Total

• Opere o ventilador no **Normal Ventilation** na Primavera/Outono quando o dissipador de calor Total não é requerido.



CUIDADO: Em caso de poluição exterior elevada como areia amarela, pause o ventilador

Manutenção e Assistência

Manutenção e Limpeza

Para a função prevenção da deterioração do ventilador, limpe o pó preso ao filtro e do Dissipador de calor Total regularmente.

Ciclo de Limpeza

- Filtro de Ar: Mais de uma vez a cada 6 meses.
- Dissipador de calor Total : Mais de uma vez a cada 2 anos (Ciclo de limpeza pode aumentar segundo o nível de poluição)

Method to take each part out

CUIDADO: Assegure-se de que não se magoa quando retire o filtro de ar pois existe uma parte afiada no mesmo.

AVISO: Desligue o disjuntor quando está a limpar o produto.

CUIDADO: Devem ser utilizadas luvas durante o trabalho de manutenção.

Modelos: LZ-H025GBA4 / LZ-H035GBA5 / LZ-H050GBA5 LZ-H080GBA5 / LZ-H100GBA5

1. Remova a cobertura de manutenção.

Desaperte um parafuso na cobertura de manutenção.
Ponha as mãos dentro da cobertura de manutenção e puxe a cobertura de manutenção para cima. (Desaperte a dobradiça e retire a cobertura de manutenção)



2. Retire o filtro de ar.

Retire o filtro de ar e contido na esquerda/direita abaixo do dissipador de calor Total.

❉ Se aderir á cobertura inversamente, é igual á esquerda/direita do dissipador de calor Total



3. Retire o dissipador de calor Total

Segure na pega e retire o dissipador de calor Total do corpo principal. (2 unidades)



Model: LZ-H150GBA5 / LZ-H200GBA5

1. Remova a cobertura de manutenção.

Desaperte um parafuso na cobertura de manutenção.
Ponha as mãos dentro da cobertura de manutenção e puxe a cobertura de manutenção para cima.
(Desaperte a dobradiça e retire a cobertura de manutenção)

2. Retire o filtro de ar.

Retire o filtro de ar e contido na esquerda/direita abaixo do dissipador de calor Total.

❊ Se aderir á cobertura inversamente, é igual á esquerda/direita do dissipador de calor Total



3. Retire o dissipador de calor Total

Segure na pega e retire o dissipador de calor Total do corpo principal. (4 unidades)



Método de limpeza e alteração de cada parte

1. Limpeza do filtro de ar

Limpe uma vez a cada 6 meses.



- Limpe a sujidade do filtro de ar, utilizando um aspirador ou lavando com água.
  (Se a terra é conspícua, lave com um detergente neutro em água morna.

- Depois de lavar com água, deixe secar bem à sombra.
  (Não exponha o filtro de ar directamente á luz solar ou calor de uma fogueira enquanto o está a secar)

- Se o filtro estiver danificado, Compre um no centro de serviço ou a um agente profissional.

2. Limpeza do Dissipador de Calor Total

Limpe o pó preso á superfície do dissipador de calor Total com um pano de limpeza

- Utilize o pano de limpeza junto á vassoura no bocal, e utilize uma escova suave
- Não utilize uma vassoura dura no pano de limpeza. (caso contrario a superfície do dissipador de calor Total pode danificar-se).
- Nunca lave o dissipador de calor Total com água.
- Despesas de manutenção após 2 anos da data de compra serão consideradas.
- As despesas serão consideradas quando contacta o centro de serviço mesmo dentro dos 2 anos após a data de compra.
- No serviço, contacte sempre o fornecedor ou um Centro de Serviço Autorizado.



Filtro de Ar

Dissipador de Calor Total

Monte e verifique após a manutenção

AVISO: Desligue o disjuntor quando está a limpar o produto.

CUIDADO: Devem ser utilizadas luvas quando está a efectuar trabalho de manutenção.

1. Montagem do dissipador de calor Total

Ponha os cantos (4 partes) seguros ao dissipador de calor total nas pegas para montagem e deslize para dentro do corpo principal.



2. Montagem o filtro de ar

Monte o filtro de ar dentro da estrutura de apoio no dissipador de calor Total

- Tenha o cuidado de se assegurar de que a superfície do dissipador de calor Total não seja danificada.
- Pós presos ao dissipador de calor Total podem causar deterioração do volume de Ar.



3. Montagem da cobertura de manutenção

Fixe a cobertura á dobradiça direita e fixe-a ao lado esquerdo. (Uma placa de identificação é colocada na direcção de leitura)

Aperte um parafuso na cobertura de manutenção.



Verifique o item á prior para notificar alguma falha

Sintoma	Verificação de item	Contra medidas
O produto não funciona	A alimentação é fornecida?	Fornecimento de Energia
O produto não funciona quando pressiona o interruptor 'ON'	A temperatura interior é inferior a 15°C (59°F) ou superior a 40°C (104°F)?	Modo standby para proteger o Dissipador de Calor Total.
	O filtro de ar, o permutador de calor no total estão bastante obstruídos?	Siga as instruções do método de limpeza e de substituição.
	A PCI e um controlador remoto estão ligados corretamente?	Ligue corretamente a PCI e o controlador remoto.
Mesmo que altere a velocidade da ventoinha, o modo de utilização não é alterado movendo-se para 'Auto ou Baixo'	A temperatura interior é inferior a -10°C (14°F) ou superior a 45°C (113°F)?	O modo de Operação para proteger o Dissipador de Calor Total.
Mesmo que pressione o botão do controlo remoto, a função não funciona.	O ícone " 🔒 " é apresentado no controlo remoto?	Modo de Protecção de Menores Consulte o Controlo Remoto.

LG
Life's Good