LG
Life's Good

PIKAOPAS

Langaton äänipalkki

SUOMI

Lisätoimintojen ohjeiden saamiseksi, lataa käyttöohje osoitteesta http://www.lg.com. Osa tämän oppaan ohjeista voi erota laitteestasi.


MALLI
SH4

MFL69392828

www.lg.com



Etupaneeli




Painikkeet sijaitsevat takapuolella.

⏻/I ····· Valmiustila / päällä

F ····· Valitsee toiminnon

– + ····· Säätää äänenvoimakkuuden

Takapaneeli



OPTICAL IN ····· Liitäntä optiseen laitteeseen
PORTABLE IN ··· Liitäntä langattomaan laitteeseen
USB port ····· Liitäntä USB-laitteeseen
HDMI IN ····· Liitä HDMI-lähtöön laitteessa
HDMI OUT (TV ARC) ····· Liitäntä TV-laitteeseen

1 Alikaiuttimen liitäntä

Sijoita langaton alikaiutin äänipalkin lähelle ja noudata alla olevia ohjeita.

1. Kytke langattoman alikaiuttimen virtajohto pistorasiaan.
2. Kytke pääyksikkö päälle :
   Äänipalkki ja langaton bassokaiutin yhdistetään automaattisesti.

Jos LED langattoman bassokaiuttimen takaosassa ei vaihdu vihreäksi, toimi seuraavasti.

i. Säädä päälaitteen äänenvoimakkuus minimiin painamalla **VOL —** -painiketta toistuvasti, kunnes valmiustilan LED (Punainen) pääyksikössä vilkkuu hitaasti.

ii. Pidä 🔇(Mykistys) -painike kaukosäätimessä painettuna 3 sekunnin ajan. Valmiustilan LED (punainen) pääyksikössä vilkkuu nopeasti.

iii. Paina ja pidä painettuna **Pairing** langattoman alikaiuttimen takaosassa yli 5 sekunnin ajan käyttämällä kynän kärkeä.


iv. Irrota äänipalkin ja langattoman alikaiuttimen virtajohto. Liitä ne uudelleen.

2 TV-liitäntä

Yhdistä äänipalkki ja TV käyttämällä Optinen (Ⓐ) tai HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optinen liitäntä

1. Liitä äänipalkki televisioon optisella kaapelilla.
2. Asenna [Ulkoinen kaiutin (Optinen)] TV-asetusvalikossa.



Ⓑ HDMI(ARC) -liitäntä

1. Liitä äänipalkki televisioon HDMI-kaapelia käyttämällä.
2. Asenna [Ulkoinen kaiutin (HDMI ARC)] TV-asetusvalikossa.



Ohjain-sovellus



Lataa **Music Flow Bluetooth** -sovellus laitteellesi.

LG Sound Sync (Langaton)



Lisätietojen saamiseksi, lataa verkosta käyttöohjekirja. **http://www.lg.com**


Lisätietoja

Määritys

Virran kulutus	Katso tyyppikilvestä.
	Verkkolaitteiden valmiustila: 0,5 W (Jos kaikki verkkoportit on aktivoitu.)
AC-sovitin	• Malli : DA-38A25 • Valmistaja : Asian Power Devices Inc. • Tulo : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Lähtö : 25 V ⎓ 1,52 A
Mitat (L x K x S)	Noin. 890 mm x 53 mm x 85 mm Ilman jalkaa
Nettopaino	Noin. 2,34 kg
Väylävirran teho (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Vahvistin (RMS-kokonaislähtöteho)	300 W

Pidätämme oikeuden mallin ja rakenteen teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta.

Kaukosäädin



ASC / STANDARD / CINEMA : Valitsee äänitehosteen.

NIGHT ON / NIGHT OFF : Laskee äänenvoimakkuutta yöllä.


WOOFER LEVEL + / WOOFER LEVEL – : Säätää bassokaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa.

AUTO POWER ON / AUTO POWER OFF : Kytkee päälle automaattisesti tulolähteellä.

Miten langaton verkkoyhteys tai langaton laite kytketään irti

Aseta AUTOMAATTINEN VIRRAN KYTKENTÄ PÄÄLLE/POIS -toiminto pois päältä ja sammuta laite.

Akun vaihto



Vaatimustenmukaisuusvakuutus

CE 0197

Täten, LG Electronics European Shared Service Center B.V., julistaa, että tämä Langaton äänipalkki noudattaa direktiivin 1999/5/EC olennaisia vaatimuksia ja muita säännöksiä. Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan saada pyynnöstä seuraavasta postiosoitteesta:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

tai voidaan tilata määritetyltä DoC-verkkosivulta:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Tämä laite on 2,4 GHz laajakaistalähetysjärjestelmä, joka on tarkoitettu käyttöön kaikissa EU-jäsenmaissa ja EFTA-maissa.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	