DEUTSCH

KURZANLEITUNG

Hochleistungs-Lautsprechersystem

Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf.
Anleitungen zu den erweiterten Funktionen finden in der Bedienungsanleitung, die Sie unter http://www.lg.com herunterladen können. Bestimmte Inhalte in dieser Bedienungsanleitung sind für Ihr Gerät u. U. nicht zutreffend.

MODELL
RK8

MFL69941712

www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Vorsichtshinweise zum Umgang mit Batterien

- Dieses Gerät besitzt einen integrierten, wiederaufladbaren Bleiakkumulator. (12 V / 7,2 Ah)
- Die Akkubatterie nicht in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von offenem Feuer verwenden.
- Die Batterie nur unter den angegebenen Bedingungen laden.
- Bei korrodierten Anschlüssen, Leckstellen oder Verformungen des Gehäuses die Akkubatterie nicht länger verwenden.
- Falls die Akkubatterie ausläuft, schützen Sie Ihre Hände und Kleidung ausreichend bevor Sie die Batterie aus dem Gerät nehmen. Dabei den Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
- Sollte die Flüssigkeit einer ausgelaufenen Akkubatterie auf Haut oder Kleidung gelangen, sofort mit reichlich Wasser abspülen.
  Sollte die Flüssigkeit in die Augen gelangen, Augen sofort mit reichlich Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Batterien verschiedener Typen, Hersteller oder Ladezustände nicht gemeinsam verwenden.
- Akkubatterien nicht ins Feuer werfen oder aufheizen.
- Die Anschlüsse der Akkubatterie niemals kurzschließen.
- Die Akkubatterie niemals auseinandernehmen, verändern oder zerstören.
- Die Akkubatterie außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Akkubatterie kann ausgetauscht werden. Wenn Sie Ihren Akku immer häufiger aufladen müssen, könnte es an der Zeit sein ihn zu ersetzen. Die Akkubatterie sollte nur vom LG Electronics Kundendienst gewartet werden.
- Bevor Sie einen Akku lagern, der längere Zeit nicht in Gebrauch war, laden Sie ihn voll auf und schalten Sie das Gerät aus (OFF) Bewahren Sie den Akku an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Während der Lagerung des Akkus, laden Sie ihn mindestens einmal alle drei Monate auf. Wenn der Akku für längere Zeit gelagert wird, ohne aufgeladen zu werden, kann die Lebensdauer des Akkus verkürzt werden.
- Verbrauchte Akkubatterien müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden.

Konformitätserklärung

CE

Hiermit erklärt LG Electronics, dass das Funkgerät Typ HOCHLEISTUNGSLEUTSPRECHER-SYSTEM der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung steht unter folgender Internetadresse zur Verfügung:


http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bitte beachten Sie : Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem Körper installiert und betrieben werden.

Frequenzbereich	Ausgangsleistung (max.)
2402 bis 2480 MHz	10 dBm



Oberseite



1 SIDE A/1

USB 1 Port
Sie können Tondateien von einem angeschlossenen USB Gerät abspielen

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI Knopf (**1**)
- Drehen im- oder gegen den Uhrzeigersinn erzeugt einen scratching Effekt
- Sucht eine Datei oder einen Ordner.
- Wählt den Beleuchtungsmodus.
- Wählt eine voreingestellte Nummer.

⏮ / ⏭ (Überspringen / Suchen)
- Überspringt rückwärts oder vorwärts.
- Suchlauf innerhalb einer Datei.
-Radiosender auswählen.

⏯ (Wiedergabe/Pause)
- Startet oder pausiert die Wiedergabe.
- Stereo/Mono auswählen.

OK / INFO
- Ordner zur Suche nach einer Datei auswählen.
- Drücken und halten Sie die **OK/INFO** Taste, um die Informationen über Ihre Musik zu sehen. MP3-Dateien sind häufig mit ID3-Tags versehen. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten.
- Drücken und halten Sie die **OK/INFO** Taste, um den Bluetooth-Gerätenamen des Gerätes in BLUETOOTH READY zu sehen.
- Drücken und halten Sie die **OK/INFO** Taste, um die Namen der angeschlossenen Bluetooth-Geräte im Bluetooth-Modus zu sehen.

SEARCH
Drücken Sie mehrmals auf **SEARCH**, um nach nächsten/ vorherigen Dateien bzw. nach nächsten/vorherigen Ordnern zu suchen. (Nur USB 1)

DJ LOOP
Wählt den DJ LOOP Modus aus (nur USB 1).
(Der DJ LOOP-Modus kann während der USB-Wiedergabe verwendet werden.)

2 **PRESET**
Drücken Sie, um Radiosender zu speichern / zu suchen / zu löschen.
(Wählt eine voreingestellte Nummer eines Radiosenders mit **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI** Regler.)

3 **H/P MODE**
Drücken Sie, um einen Kopfhörer-Monitor-Modus auszuwählen.

4 **ANTENNA** (FM)

5 **H/P VOLUME**
Stellt die Lautstärke des Kopfhörers ein.

6 🎧 (Kopfhörer) Buchse

PORT. (Tragbar) **IN** Buchse

7 ⏻ (Bereitschaft)
Schaltet das Gerät ein oder aus

8 **USB REC / DEMO**
- Aufzeichnungen auf USB.
- Um die Aufnahme zu stoppen, müssen Sie es 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Taste **USB REC / DEMO**, um den DEMO-Modus aufzurufen.

9 **LIGHTING**
- Wählt die Beleuchtungseffekte aus.
- Zum Ein- oder Ausschalten der Funktion Flash Lighting gedrückt halten.

10 **/ CLUB, / DRUM, / USER** (**DJ PRO**)
Wählt den CLUB, DRUM oder USER Sound-Effekt zum Mischen. (Um die Klangfunktion USER zu nutzen, muss in der "Music Flow Bluetooth"-App eine Quelle eingetragen werden.)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (DJ PRO PAD)
Drücken Sie eine gewünschte Tonplatte.

11 DJ EFFECT LEVEL
Wählt das gewünschte DJ EFFECT LEVEL aus.

BASS / MIDDLE / TREBLE (USER EQ)
Wählt den persönlich erstellten Toneffekt.

12 Anzeigefenster

13 AUTO DJ / REPEAT
Wählt den AUTO DJ-Modus oder schaltet den Wiederholungs bzw. zufälligen Wiedergabemodus ein

14 F (Funktion)
Auswahl der Funktion und Eingangsquelle.

15 WIRELESS LINK
- Wählt MAIN oder OTHER im WIRELESS PARTY LINK Modus.
- WIRELESS PARTY LINK-Modus aktivieren oder deaktivieren.

16 CHARGE
Akkuladeanzeige

17 MIC (Mikrofon) **1 / 2** Buchse

18 MIC (Mikrofon) VOLUME
Stellt die Lautstärke des Mikrofons ein.

19 ECHO
Wählt den ECHO Modus aus.

20 VOCAL EFFECTS
Wählt den VOCAL EFFECTS Modus aus.

21 VOICE CANCELLER
Sie können die Stimme während der Wiedergabe von verschiedenen Eingangsquellen ausblenden

22 SEITE B/2

USB 2 Port
- Sie können Tondateien abspielen, indem Sie das USB-Gerät anschließen.
- Sie können das mobile Gerät über diesen Port aufladen.

- Das mobile Gerät kann nur im Standby-Modus geladen werden.
- Einige der mobilen Geräte werden möglicherweise nicht geladen.

DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI Knopf (2)
- Drehen im- oder gegen den Uhrzeigersinn erzeugt einen scratching Effekt
- Sucht eine Datei oder einen Ordner.
- Wählt den Beleuchtungsmodus.
- Wählt eine voreingestellte Nummer.

⏮ / ⏭ (Überspringen / Suchen)
- Überspringt rückwärts oder vorwärts.
- Suchlauf innerhalb einer Datei. (Nur USB 2)

⏯ (Wiedergabe / Pause)
Starter oder pausiert die Wiedergabe. (Nur USB 2)

OK / INFO
- Ordner zur Suche nach einer Datei auswählen.
- Drücken und halten Sie die **OK/INFO** Taste, um die Informationen über Ihre Musik zu sehen. MP3-Dateien sind häufig mit ID3-Tags versehen. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten.
- Drücken und halten Sie die **OK/INFO** Taste, um den Bluetooth-Gerätenamen des Gerätes in BLUETOOTH READY zu sehen.
- Drücken und halten Sie die **OK/INFO** Taste, um den Namen des angeschlossenen Bluetooth-Geräts im Bluetooth-Modus zu sehen.

SEARCH
Sucht die nächste / vorherige Datei oder den nächsten / vorherigen Ordner durch wiederholtes Drücken von **SEARCH** (nur USB 2).

DJ LOOP
Wählt den DJ LOOP Modus (nur USB 2).
(Der DJ LOOP-Modus kann während der USB-Wiedergabe verwendet werden.)

23 MIX
Audioton mischen.

24 TEMPO A / B
TEMPO in USB Funktion einstellen.

MASTER VOL.
Lautstärke der Lautsprecher einstellen.

25 CROSS FADER
Stellt die Lautstärke der Mischen von Dateien bei der Verwendung von MIX ein, indem Sie die Taste **MIX** drücken.

26 SOUND EFFECT / BASS BLAST
- Wählt Tonabdrücke.
- Zur direkten Auswahl des BASS-Effektes gedrückt halten.


DJ EFFECT
Wählt den gewünschten DJ EFFECT aus.

USER EQ
Einstellung eines persönlichen Klangeffektes.

KEY CHANGER
Ändert den Schlüssel für Ihre Stimmlage.

27 AUTO SYNC
Bei der Verwendung von MIX können Sie das Tempo der Audiodateien synchronisieren, die in USB 1 und USB 2 gespielt werden, so dass Sie die Taste **AUTO SYNC** drücken.

Rückseite



1 AC in Steckdose


Laden Sie das Gerät vor dem Gebrauch vollständig auf.

2 **Battery ON / OFF** Schalter
Schaltet den Akku EIN oder AUS
(Akku kann auch bei ausgeschaltetem Gerät (OFF) aufgeladen werden.)


Transport des Gerätes

Das Gerät hat ein Band, so dass Sie das Gerät ganz einfach bewegen können.

1. Setzen Sie das Band in den Haken des Gerätes.



2. Die Bandlänge einstellen.



Das Gerät beim Transport nicht fallen lassen.

Weitere Informationen

Technische Daten

Allgemein

Stromversorgung	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Leistungsaufnahme	Siehe das Hauptetikett am Gerät.
Abmessungen (B x H x T)	Ca. 455 mm x 242 mm x 206 mm
Stromversorgung über Bus (USB)	(USB 1) 5 V ⎓ 500 mA
	(USB 2) 5 V ⎓ 1 A
Verstärker (Mittlere Gesamt-Ausgangsleistung)	100 W RMS
	50 W RMS (Nur mit dem Akku)

Akku

Akkubatterie Typ	12 V / 7,2 Ah (Dieses Gerät besitzt einen integrierten, wiederaufladbaren Bleiakkumulator)
Betriebszeit	Ca. 10 Stunden (Basierend auf dem vollständigen Laden der Batterie, kontinuierliche Wiedergabe mit 50% Lautstärke und ausgeschalteter Beleuchtung) Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.
Ladezeit	Ca. 14 Stunden Diese Laufzeit kann je nach Zustand der Batterie und Gebrauchsgewohnheiten variieren.

Änderungen an Ausführung und technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Steuerungs-App

Laden Sie die **Music Flow Bluetooth**-App auf Ihr Gerät herunter. (Nur Android)

LG Sound Sync (Wireless)



Weitere Hinweise erhalten Sie in der Online-Bedienungsanleitung unter **http://www.lg.com**.



RK8-FK.DEUSLLK_SIM_GERMAN_MFL69941712.indd 6 2018-03-09 1:54:53