LG
Life's Good

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
DVD Player

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή σας και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

DP122

P/NO : MFL69477201

Πληροφορίες για την ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Το σύμβολο του κεραυνού με το βέλος μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος, της οποίας η τιμή μπορεί να είναι αρκετή για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να επιστήσει την προσοχή του χρήστη στην ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επιδιόρθωσης) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εγκαταστήσετε αυτή τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή άλλο παρόμοιο έπιπλο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι θυρίδες και οι οπές στο θάλαμο προορίζονται για τον εξαερισμό, τη διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας του προϊόντος και την προστασία του από την υπερθέρμανση. Μην φράσσετε τις οπές τοποθετώντας το προϊόν πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Το προϊόν δεν πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένα έπιπλα, όπως βιβλιοθήκες ή ράφια, εκτός εάν παρέχεται εξαερισμός ή έχουν τηρηθεί οι οδηγίες του κατασκευαστή.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER
KELAS 1 PRODUK LASER

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της συσκευής, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ σχετικά με το καλώδιο τροφοδοσίας

Για τις περισσότερες συσκευές, συνίσταται η τοποθέτησή τους σε αποκλειστικό κύκλωμα;

Δηλαδή, σε κύκλωμα μονής εξόδου που παρέχει ρεύμα μόνο σε αυτή τη συσκευή και δεν διαθέτει επιπλέον εξόδους ή κυκλώματα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα προδιαγραφών του εγχειριδίου οδηγιών χρήσης για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Οι υπερφορτωμένες πρίζες, οι χαλαρές ή κατεστραμμένες πρίζες και τα καλώδια επέκτασης, τα φθαρμένα καλώδια ρεύματος ή η κατεστραμμένη ή σχισμένη μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις καταστάσεις αυτές μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Ελέγχετε ανά τακτά διαστήματα το καλώδιο της συσκευής σας και σε περίπτωση που η όψη του προδίδει βλάβη ή φθορά, αποσυνδέστε το, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το καλώδιο με ένα ακριβές ανταλλακτικό του από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως περιστροφή, μπέρδεμα, τρύπημα, μάγκωμα στην πόρτα ή πάτημα. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες και στο σημείο εξόδου του καλωδίου από τη συσκευή. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβήξτε έξω το βύσμα του καλωδίου ρεύματος. Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα ρεύματος είναι εύκολα προσβάσιμη.

Η συσκευή αυτή είναι εξοπλισμένη με φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Ασφαλής τρόπος αφαίρεσης της μπαταρίας ή του συσσωρευτή από τη συσκευή: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή πακέτο συσσωρευτών, ακολουθήστε αντίστροφα τα βήματα συναρμολόγησης. Η απόρριψη της παλιάς μπαταρίας ή των συσσωρευτών στον κατάλληλο κάδο απορριμάτων, σε ενδεδειγμένα σημεία περισυλλογής, αποτρέπει τη ρύπανση του περιβάλλοντος και την πιθανότητα πρόκλησης αρνητικών συνεπειών για την υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Μην απορρίπτετε τους συσσωρευτές ή την μπαταρία μαζί με άλλα απορρίματα. Συνιστάται η χρήση τοπικών, δωρεάν συστημάτων επιστροφής μπαταριών και συσσωρευτών. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο ηλιακό φως, σε φωτιά, κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό (στάξιμο ή πιτσίλισμα) και μην τοποθετείτε συσκευές με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Σημειώσεις για τα Δικαιώματα Αναπαραγωγής

- Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από την αντιγραφή, σύμφωνα με ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας έχει την έγκριση της Rovi Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλη περιορισμένη χρήση, εκτός εάν υπάρχει άλλη σχετική άδεια της Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική ή η αποσυναρμολόγηση.
- Βάσει των νόμων περί Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής των ΗΠΑ και των νόμων περί Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής άλλων χωρών, η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, εμφάνιση, διανομή ή αναπαραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, DVD, CD και άλλου υλικού ενδέχεται να επισύρει αστική και/ή ποινική ευθύνη.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής



1 Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.

2 Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.

3 Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών





Pb

1 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο, 0,002% για το κάδμιο ή 0,004% για το μόλυβδο.

2 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.

3 Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.

4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Σημειώσεις για τους Δίσκους

- Μην αγγίζετε την εγγράψιμη πλευρά του δίσκου. Κρατάτε τον δίσκο από τις άκρες, ώστε να μην δημιουργούνται δαχτυλιές στην επιφάνεια. Μην κολλάτε ποτέ χαρτί ή ταινία στο δίσκο.
- Μετά τη χρήση, φυλάσσετε το δίσκο στη θήκη του. Μην εκθέτετε το δίσκο σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας και μην τον αφήνετε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο, το οποίο είναι εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως.

Σημειώσεις για τη Μονάδα

- Παρακαλούμε φυλάξτε την αρχική συσκευασία αποστολής και τα υλικά συσκευασίας. Εάν πρέπει να αποστείλετε τη μονάδα, για μέγιστη προστασία, συσκευάστε τη μονάδα όπως είχε συσκευαστεί αρχικά στο εργοστάσιο.
- Για να καθαρίσετε τη μονάδα, χρησιμοποιήστε μαλακό, καθαρό, και στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι πολύ βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα, ελαφρώς υγραμένο με ένα ήπιο καθαριστικό διάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά, όπως οινόπνευμα, βενζίνη ή νέφτι, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια της μονάδας.
- Η μονάδα είναι μία συσκευή ακρίβειας, υψηλής τεχνολογίας. Εάν τα μέρη του οπτικού φακού και της μονάδας του δίσκου είναι λερωμένα ή φθαρμένα, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να αλλοιωθεί. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Πίνακας περιεχομένων

1 Ξεκινώντας

2 Πληροφορίες για την ασφάλεια
6 Εισαγωγή
6 – Σχετικά με την ένδειξη του συμβόλου "⊘"
6 – Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο
6 – Παρεχόμενα αξεσουάρ
6 – Αναπαραγόμενοι δίσκοι
6 – Κωδικός Περιφέρειας
7 – Συμβατότητα αρχείων
8 Τηλεχειριστήριο
9 Εμπρός πάνελ
9 Πίσω πάνελ

2 Σύνδεση

10 Σύνδεση στην τηλεόρασή σας
10 – Καλώδιο σύνδεσης RCA σε SCART
10 Σύνδεση με έναν ενισχυτή
10 – Σύνδεση του καλωδίου ήχου
11 – Σύνδεση COAXIAL (ψηφιακού ήχου) καλωδίου

3 Ρύθμιση συστήματος

12 Ρυθμίσεις
12 – Προσαρμογή Ρυθμίσεων Εγκατάστασης
12 – Μενού [Γλώσσα]
12 – Μενού [Έκθεση]
13 – Μενού [Ήχος]
13 – Μενού [Κλείδωμα]
13 – Μενού [Άλλα]

4 Λειτουργία

14 Γενική αναπαραγωγή
14 – Αναπαραγωγή δίσκου
14 – Αναπαραγωγή αρχείου
14 – Ενδείξεις στην οθόνη
15 – Γενική λειτουργία
15 Προηγμένη αναπαραγωγή
15 – Ταινία
16 – Μουσική
17 – Φωτογραφία

5 Αντιμετώπιση προβλημάτων

18 Αντιμετώπιση προβλημάτων

6 Παράρτημα

19 Λίστα Κωδικών Περιοχής
20 Λίστα Κωδικών Γλώσσας
21 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
21 Εμπορικά σήματα και άδειες

Εισαγωγή

Σχετικά με την ένδειξη του συμβόλου "⊘"


Η ένδειξη "⊘" ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασής σας κατά τη λειτουργία και σημαίνει ότι η λειτουργία που αναλύεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο μέσο.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο


Μια ενότητα στον τίτλο της οποίας εμφανίζεται ένα από τα ακόλουθα σύμβολα εφαρμόζεται μόνο στο δίσκο ή το αρχείο που αναπαριστάται από το σύμβολο.

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW
ACD	CD Ήχου
MOVIE	Αρχεία βίντεο που εμπεριέχονται στο USB/Δίσκο
MUSIC	Αρχεία ήχου που εμπεριέχονται στο USB/Δίσκο
PHOTO	Αρχεία φωτογραφιών που εμπεριέχονται στο USB/Δίσκο


Παρεχόμενα αξεσουάρ



Καλώδιο RCA σε SCART (1)



Τηλεχειριστήριο (1)



Μπαταρία (1)

Αναπαραγόμενοι δίσκοι

DVD VIDEO	DVD-VIDEO (δίσκος 8 cm / 12 cm) Δίσκοι που περιέχουν, π.χ. ταινίες και οι οποίοι διατίθενται προς αγορά ή ενοικίαση.
DVD R RW DVD+R	- DVD±R (δίσκος 8 cm / 12 cm) - Μόνο λειτουργία βίντεο και ολοκλήρωσης - Υποστηρίζει επίσης τον δίσκο δύο στρώσεων - Δίσκοι DVD±R που περιέχουν αρχεία βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών.
DVD RW	DVD-RW (δίσκος 8 cm / 12 cm) - Μόνο λειτουργία VR, λειτουργία βίντεο και λειτουργία ολοκλήρωσης - Δίσκοι DVD-RW που περιέχουν αρχεία βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW (δίσκος 8 cm / 12 cm) - Μόνο λειτουργία βίντεο και ολοκλήρωσης - Δίσκοι DVD+RW που περιέχουν αρχεία βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών.
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	Ακουστικό CD (δίσκος 8 cm / 12 cm)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable ReWritable	CD-R/RW (δίσκος 8 cm / 12 cm) - Δίσκοι CD-R/RW που περιέχουν αρχεία βίντεο, ήχου ή φωτογραφιών.

Σημείωση

Πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή μορφής δίσκου στο [Mastered] για να είναι οι δίσκοι συμβατοί με τα players όταν μορφοποιείτε επανεγγράψιμους δίσκους. Αν ρυθμίσετε την επιλογή στο Live System, δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε ένα player. (Mastered/Live File System: Σύστημα διαμόρφωσης δίσκου για τα windows Vista)

Κωδικός Περιφέρειας

Στο πίσω μέρος της μονάδας είναι τυπωμένος ο κωδικός της περιφέρειας. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD που φέρουν την ίδια ένδειξη με εκείνη στο πίσω μέρος της μονάδας ή την ένδειξη "ALL".

Συμβατότητα αρχείων

Σύνολο

Διαθέσιμες επεκτάσεις αρχείων: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".mp3", ".wma", ".jpg", ".jpeg"

- Το όνομα του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τους 35 χαρακτήρες.
- Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των αρχείων, το μέσο μπορεί να χρειαστεί αρκετά λεπτά για να διαβάσει το περιεχόμενό τους.

Μέγιστος αριθμός αρχείων/φακέλων: Λιγότερα από 600 (συνολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)

Μορφή CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660

Αρχεία βίντεο

Διαθέσιμο μέγεθος ανάλυσης:
720 x 576 (W x H) pixels

Αναπαραγωγή υπότιτλων: SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Αναπαραγόμενη μορφή Codec(κωδικοποιητή-αποκωδικοποιητή): "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "XviD", "3IVX"

Αναπαραγόμενη μορφή ήχου: "Dolby Digital", "DTS""PCM", "MP3", "WMA"

Συχνότητα δειγματοληψίας: από 8 έως 48 kHz (MP3), από 32 έως 48 kHz (WMA)

Ρυθμός δυαδικών ψηφίων (bit) (MP3/WMA/DivX): από 8 έως 320 kbps (MP3), από 32 έως 192 kbps (WMA), λιγότερο από 4 Mbps (DivX)

Σημείωση

Η μονάδα δεν υποστηρίζει αρχεία που είναι εγγεγραμμένα με GMC[*1] ή Qpel[*2]. Αυτές είναι τεχνικές κωδικοποίησης βίντεο σε πρότυπο MPEG4, όπως αυτά που διαθέτουν τα DivX.

*1 GMC – Global Motion Compensation

*2 Qpel – Quarter pixel

Αρχεία ήχου

Συχνότητα δειγματοληψίας: από 8 έως 48KHz (MP3), από 32 έως 48KHz (WMA)

Ρυθμός δυαδικών ψηφίων (bit): από 8 έως 320 kbps (MP3), από 32 έως 192kbps (WMA)

Αρχεία φωτογραφιών


Μέγεθος Φωτογραφίας: Συνιστάται μικρότερο από 2M.

- Δεν υποστηρίζονται αρχεία εικόνων και φωτογραφίας προοδευτικής και μη απωλεστικής συμπίεσης.

Σημείωση για τη συσκευή USB

- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει συσκευή USB τύπου FAT16 ή FAT32.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία (αναπαραγωγή, κ.λπ.).
- Δεν υποστηρίζεται συσκευή USB που απαιτεί επιπρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος αφού τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.
- Συσκευή USB: Συσκευή USB που υποστηρίζει USB1.1 και USB2.0.
- Μπορεί να γίνει αναπαραγωγή αρχείων ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία κάθε αρχείου, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες.
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποτροπή απώλειας δεδομένων.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, USB HUB ή USB Multi-reader, ενδεχομένως να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB.
- Ορισμένες συσκευές USB ενδέχεται να μη λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.
- Δεν υποστηρίζονται ψηφιακές κάμερες και κινητά τηλέφωνα.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται με Η/Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

Τηλεχειριστήριο



1

POWER (⏻): Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της μονάδας (ON/OFF).

OPEN/CLOSE (⏏): Άνοιγμα και κλείσιμο του συρταριού δίσκου.

Αριθμητικά πλήκτρα: Επιλογή αριθμημένων στοιχείων σε ένα μενού.

CLEAR: Αφαιρεί έναν αριθμό κομματιού στον Κατάλογο τον προγραμμάτων.

PROGRAM: Μετάβαση στη λειτουργία επεξεργασίας του προγράμματος.

2

SCAN (◀◀ / ▶▶): Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

SKIP (I◀◀ / ▶▶I): Μετάβαση στο επόμενο ή προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο.

PAUSE/STEP (II): Παύση αναπαραγωγής.

PLAY (►): Έναρξη αναπαραγωγής.

STOP (■): Διακοπή αναπαραγωγής.

3

DVD MENU: Μετάβαση ή έξοδος από το μενού DVD.

TITLE: Μετάβαση στο μενού τίτλου του δίσκου, εφόσον υπάρχει.

▲/▼/◄/►: Πλοήγηση στα μενού.

ENTER (⊙): Επιβεβαίωση της επιλογής μενού.

DISPLAY: Μετάβαση ή έξοδος από τις ενδείξεις στην οθόνη.

RETURN (↶): Μετακίνηση προς τα πίσω ή έξοδος από το μενού.

AUDIO (◯))): Επιλογή μιας γλώσσας ήχου ή ενός καναλιού ήχου.

SUBTITLE (💬): Επιλογή της γλώσσας των υπότιτλων.

ANGLE (🎬): Επιλογή γωνίας κάμερας DVD, εφόσον υπάρχει.

SETUP: Μετάβαση ή έξοδος από το μενού διαμόρφωσης.

4

A-B: Επανάληψη μίας ενότητας.

REPEAT: Επανάληψη κεφαλαίου, κομματιού, τίτλου ή όλων.


ZOOM: Μεγέθυνση εικόνας.

✱: Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.

Τοποθέτηση μπαταρίας


Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου και εισάγετε μία μπαταρία R03 (μέγεθος AAA) φροντίζοντας να ταιριάζουν τα σύμβολα ⊕ και ⊖.

Εμπρός πάνελ



1 Συρτάρι δίσκου
2 Δείκτης ισχύος
3 ⏏ (ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ)
4 ►II (Αναπαραγωγή/Παύση)
5 ⏻ (Τροφοδοσία)
6 Αισθητήρας τηλεχειρισμού
7 Θύρα USB

Πίσω πάνελ




1 Καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)
2 VIDEO OUTPUT
3 DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL)
4 AUDIO OUTPUT (Αριστερή/Δεξιά)

Σύνδεση στην τηλεόρασή σας

Καλώδιο σύνδεσης RCA σε SCART


Με την χρήση καλωδίου RCA σε SCART, συνδέστε τις άκρες του καλωδίου RCA (VIDEO OUTPUT/ AUDIO OUTPUT(L/R)) στα αντίστοιχα βύσματα VIDEO OUTPUT και AUDIO OUTPUT στην μονάδα και συνδέστε το φις SCART στην υποδοχή SCART της τηλεόρασής σας.



Σύνδεση με έναν ενισχυτή


Σύνδεση του καλωδίου ήχου

Συνδέστε την AUDIO OUTPUT στη μονάδα με την 2CH AUDIO IN στον ενισχυτή με το καλώδιο ήχου, ως εξής: AUDIO Αριστερά/Δεξιά με λευκό/κόκκινο.



Σύνδεση COAXIAL (ψηφιακού ήχου) καλωδίου

Συνδέστε μία από τις υποδοχές DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) με την αντίστοιχη υποδοχή στον ενισχυτή σας.



- Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz, ρυθμίστε την επιλογή [Δείγμα Συχνότητας] στα [48 kHz] στο μενού διαμόρφωσης.
- Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι εξοπλισμένη με αποκωδικοποιητή MPEG και Dolby Digital, ρυθμίστε τις επιλογές [Dolby Digital] και [MPEG] στο [PCM] στο μενού διαμόρφωσης.

Σημείωση

- Αν η μορφή ήχου της ψηφιακής εξόδου δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες του ενισχυτή σας, ο ενισχυτής θα παράγει ισχυρό, παραμορφωμένο ήχο ή δεν θα παράγει καθόλου ήχο.
- Για να εμφανίσετε τη μορφή ήχου του τρέχοντος δίσκου στην οθόνη, πατήστε AUDIO.
- Αυτή η μονάδα δεν εκτελεί εσωτερική αποκωδικοποίηση (2 καναλιών) ενός κομματιού ήχου DTS. Για να απολαύσετε τη λειτουργία DTS multi channel surround, πρέπει να συνδέσετε αυτή τη μονάδα με έναν ενισχυτή συμβατό με DTS μέσω μίας από τις εξόδους ψηφιακού ήχου της μονάδας.

Ρυθμίσεις

Όταν η μονάδα ενεργοποιείται για πρώτη φορά, πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που επιθυμείτε..

Προσαρμογή Ρυθμίσεων Εγκατάστασης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της μονάδας στο μενού [ΡΥΘΜΙΣΗ].

1. Πατήστε SETUP.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την πρώτη επιλογή ρύθμισης και πατήστε ► για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε μία δεύτερη επιλογή ρύθμισης και πατήστε ► για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε ENTER (⊙) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Μενού [Γλώσσα]

Μενού Γλωσσών

Επιλέξτε τη γλώσσα για το μενού εγκατάστασης και την οθόνη.

Ήχος Δίσκου/Υπότιτλοι Δίσκου/ Μενού Δίσκου

Επιλέξτε μία γλώσσα για Μενού/Υπότιτλους/Ήχο του δίσκου.

[Πρωτότυπο]: Αναφέρεται στην αρχική γλώσσα στην οποία ήταν εγγεγραμένος ο δίσκος.

[Άλλα]: Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, πατήστε τα πλήκτρα με τους αριθμούς, έπειτα ENTER (⊙) για να εισάγετε τον αντίστοιχο τετραψήφιο αριθμό σύμφωνα με τον κωδικό γλωσσών. (Βλ. σελίδα 20) Αν κάνετε λάθος κατά την εισαγωγή του αριθμού, πατήστε CLEAR για να σβήσετε τους αριθμούς και στη συνέχεια διορθώστε το λάθος.

[Κλ.] (για υπότιτλους Δίσκου): Απενεργοποίηση υπότιτλων.

Μενού [Έκθεση]

Διαστάσεις Οθόνης

Επιλέξτε ποιες αναλογίες τηλεόρασης θα χρησιμοποιήσετε ανάλογα με το σχήμα της οθόνης της τηλεόρασής σας.

[4:3]: Επιλέξτε το σε περίπτωση σύνδεσης σε μία τυπική οθόνη 4:3.

[16:9]: Επιλέξτε το σε περίπτωση σύνδεσης σε μεγάλη οθόνη τηλεόρασης 16:9.

Έκθεση

Αν επιλέξατε 4:3, θα πρέπει να προσδιορίσετε πώς θα θέλατε να εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασής σας τα προγράμματα και οι ταινίες ευρείας οθόνης.

[Letterbox]: Εμφανίζεται μία εικόνα ευρείας οθόνης με μαύρες ζωνες στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.

[Λειτ. Pan]: Γεμίζει όλη η οθόνη 4:3, κόβοντας την εικόνα όπως είναι απαραίτητο.

Μενού [Ήχος]

Ρυθμίστε τις επιλογές ήχου σύμφωνα με τον τύπο της εξόδου του δίσκου που χρησιμοποιείτε.

Dolby Digital / DTS / MPEG

Ρυθμίστε τις επιλογές Ήχου της μονάδας σύμφωνα με τον τύπο του δίσκου που χρησιμοποιείτε.

[Bitstream]: Επιλέξτε για σύνδεση βύσματος DIGITAL AUDIO OUTPUT σε ενισχυτή με τεχνολογία Dolby Digital, DTS ή αποκωδικοποιητή MPEG.

[PCM] (για Dolby Digital / MPEG): Επιλέξτε για σύνδεση του βύσματος DIGITAL AUDIO OUTPUT σε ενισχυτή χωρίς τεχνολογία Dolby Digital, ή αποκωδικοποιητή MPEG

[Κλ.] (για DTS): Επιλέξτε για σύνδεση του βύσματος DIGITAL AUDIO OUTPUT σε ενισχυτή χωρίς αποκωδικοποιητή DTS.

Δείγμα Συχνότητας (Συχνότητα)

Επιλογή της συχνότητας δειγματοληψίας του ηχητικού σήματος μεταξύ [48 kHz] και [96 kHz]

DRC (Έλεγχος Δυναμικής Περιοχής)

Ο ήχος ακούγεται πιο καθαρά όταν μειώνεται η ένταση (μόνο για Dolby Digital). Για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα, ρυθμίστε στο [Αν.].

Φωνητικό

Ρυθμίστε στο [Αν.] μόνο όταν αναπαράγετε DVD καραόκε πολλαπλών καναλιών. Τα κανάλια καραόκε στο δίσκο αναμειγνύονται με τον κανονικό στερεοφωνικό ήχο.

Μενού [Κλείδωμα]

Για να χρησιμοποιήσετε το μενού κλειδώματος LOCK πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα τετραψήφιο κωδικό στην περιοχή κωδικού [Κωδικός περιοχής].

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ασφαλείας

Πρώτα, αφαιρέστε το δίσκο από τη μονάδα Ανοίξτε το μενού ρυθμίσεων και εισάγετε τον εξαψήφιο κωδικό «210499». Ο κωδικός ασφαλείας διεγράφη.

Χαρακτηρισμός

Επιλέξτε ένα επίπεδο αξιολόγησης. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο, τόσο πιο αυστηρή θα είναι και η αξιολόγηση. Επιλέξτε [Ξεκλείδωμα] για να απενεργοποιήσετε την αξιολόγηση.

Κωδ. Πρόσβασης

Ρυθμίζει ή αλλάζει τον κωδικό πρόσβασης για τις ρυθμίσεις κλειδώματος.

Κωδικός περιοχής

Για να εισάγετε τον προτυποποιημένο κωδικό περιοχής που αναγράφεται στον κατάλογο κωδικών περιοχής στη σελίδα 19.

Μενού [Άλλα]

B.L.E (Επέκταση Μαύρου Επιπέδου)

Επιλέξτε On ή Off για να επεκτείνετε ή μη το μαύρο επίπεδο.

Λειτουργεί μόνο όταν το σύστημα της τηλεόρασης είναι ρυθμισμένο σε NTSC.

DivX(R) VOD

ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO: Το DivX ® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc Αυτή είναι μια πιστοποιημένη συσκευή DivX που παίζει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε βίντεο DivX.

ΠΕΡΙ ΤΟΥ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Αυτή η συσκευή πιστοποιημένη κατά DivX ® πρέπει να είναι καταχωρημένη προκειμένου να παίξει περιεχόμενο DivX Video-on-Demand (VOD). Για την δημιουργία του κωδικού εγγραφής, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής. Μεταβείτε στο vod.divx.com με αυτό τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής και να μάθετε περισσότερα για το DivX VOD.

[Δήλωση]: Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής της μονάδας σας.

[Κατάργ. δήλωσης]: Απεγγράφει τη μονάδα σας και εμφανίζει τον κωδικό απεγγραφής.

Γενική αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή δίσκου
DVD ACD

1. Πατήστε OPEN/CLOSE (⏏), και τοποθετήστε ένα δίσκο στο συρτάρι του δίσκου.
2. Πατήστε OPEN/CLOSE (⏏) για να κλείσετε το συρτάρι του δίσκου.

   Στους περισσότερους δίσκους DVD-ROM, η αναπαραγωγή ξεκινάει αυτόματα.

   Για τα CD ήχου, επιλέξτε ένα κομμάτι με τα ▲/▼/◄/►, και πατήστε PLAY (►) ή ENTER (⊙) για να αναπαράγετε το κομμάτι.

Αναπαραγωγή αρχείου
MOVIE MUSIC PHOTO

1. Πατήστε OPEN/CLOSE (⏏) για να τοποθετήσετε ένα δίσκο στο συρτάρι του δίσκου ή να συνδέσετε τη συσκευή USB.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο με τα ▲/▼/◄/►, και πατήστε PLAY (►) ή ENTER (⊙) για να αναπαράγετε το αρχείο.

RETURN (↶)	Αλλαγές μεταξύ του δίσκου και της συσκευής USB.
TITLE	Ακυρώνει τη λειτουργία. (Μουσική → Φωτογραφία → Ταινία)

Ενδείξεις στην οθόνη
DVD MOVIE

Μπορείτε να εμφανίσετε και να προσαρμόσετε διάφορες πληροφορίες και ρυθμίσεις σχετικά με το περιεχόμενο.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε DISPLAY για να εμφανίσετε διάφορες πληροφορίες για την αναπαραγωγή.
2. Κάντε μία επιλογή με τα ▲/▼.
3. Χρησιμοποιήστε τα ◄/► και τα πλήκτρα με τους αριθμούς για να προσαρμόσετε την τιμή της επιλογής.
4. Πατήστε DISPLAY για να βγείτε από τις ενδείξεις στην οθόνη.

2/6	Αριθμός τρέχοντος τίτλου/ συνολικός αριθμός τίτλων
01/33	Αριθμός τρέχοντος κεφαλαίου/συνολικός αριθμός κεφαλαίων
C 0:01:44 T 1:51:39	Παρελθών χρόνος αναπαραγωγήςΕπιλέξτε τον συνολικό χρόνο του τρέχοντος τίτλου/αρχείου
1. ENG DD 3/2.1 CH	Επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι ήχου
1. KOR	Επιλεγμένοι υπότιτλοι
1/1	Επιλεγμένη γωνία/συνολικός αριθμός γωνιών

Γενική λειτουργία

Ενέργεια	Θα πρέπει να κάνετε το εξής
Αναπαραγωγή	Πατήστε το PLAY (►)
Παύση	Πατήστε το PAUSE/STEP (II)
Διακοπή	Πατήστε το STOP (■)
Μεταβείτε στο επόμενο ή προηγούμενο	Πατήστε I◄◄ ή ►►I κατά την αναπαραγωγή.
Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω	Πατήστε ◄◄ ή ►► κατά την αναπαραγωγή.
Συνέχιση αναπαραγωγής	Πατήστε το STOP (■) κατά την αναπαραγωγή για να αποθηκεύσετε το σημείο όπου σταματήσατε. • Πατήστε το STOP (■) μία φορά: Εμφάνιση II■ στην οθόνη (Συνέχιση διακοπής) • Πατήστε το STOP (■) δύο φορές: Εμφάνιση ■ στην οθόνη (Ολοκλήρωση διακοπής)
Επιλογή συστήματος	Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη λειτουργία συστήματος για το σύστημα τηλεόρασής σας. Αφαιρέστε τον δίσκο που βρίσκεται στη μονάδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το PAUSE/STEP (II) για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα για να μπορέσετε να επιλέξετε ένα σύστημα (PAL, NTSC, AUTO).
Προφύλαξη οθόνης	Αφήστε τη μονάδα στη λειτουργία Παύσης για περίπου πέντε λεπτά. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η προφύλαξη οθόνης. Αν η προφύλαξη οθόνης εμφανιστεί για πέντε λεπτά, η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα.
Μνήμη τελευταίας σκηνής	Απενεργοποιήστε τη μονάδα. Στη συνέχεια η μονάδα θα απομνημονεύσει την τελευταία σκηνή που προβλήθηκε ακόμα και αν έχετε αφαιρέσει και επανεισάγει το δίσκο ή αν έχετε ενεργοποιήσει και απενεργοποιήσει τη μονάδα με τον ίδιο δίσκο (μονο για DVD/ CD ήχου)

Προηγμένη αναπαραγωγή

Ταινία DVD MOVIE

Ενέργεια	Θα πρέπει να κάνετε το εξής
Εμφάνιση μενού δίσκου	Πατήστε το DVD MENU. (Μόνο για DVD)
Επανάληψη αναπαραγωγής	Πατήστε το REPEAT κατά την αναπαραγωγή. Για να επιλέξετε την επανάληψη μίας επιλογής, Πατήστε το REPEAT επανειλημμένα. • DVD: Κεφάλαιο/ Τίτλος/ Κλ. • Ταινία: Κομμάτι/ Όλα/ Κλ.
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ	Πατήστε το PAUSE/STEP (II) κατά την αναπαραγωγή του αρχείου βίντεο και πατήστε το PAUSE/STEP (II) επανειλημμένα για αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
Επανάληψη ενός συγκεκριμένου τμήματος	Πατήστε A-B στην αρχή του τμήματος που θέλετε να επαναλάβετε και πατήστε ξανά A-B στο τέλος του τμήματος. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το A-B για να επιλέξετε το [Κλ.].
Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα εκκίνησης της αναπαραγωγής	Αναζήτηση του σημείου εκκίνησης του κωδικού ώρας που εισήχθη. Πατήστε DISPLAY, στη συνέχεια επιλέξτε το εικονίδιο με το ρολόι. Εισάγετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε ENTER(⊙). Για παράδειγμα, για να βρείτε μία σκηνή σε 1 ώρα, 10 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, εισάγετε "11020" και πατήστε ENTER(⊙). Αν εισάγετε λάθος αριθμό, πατήστε CLEAR και εισάγετε ξανά το σωστό αριθμό.
Αλλαγή του κωδικού υπότιτλων (Μόνο για αρχεία βίντεο)	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το SUBTITLE για 3 δευτερόλεπτα κατά την αναπαραγωγή. Θα εμφανιστεί ο κωδικός γλώσσας. Πατήστε ◄ / ► για να επιλέξετε άλλο κωδικό γλώσσας μέχρι να εμφανιστεί σωστά ο υπότιτλος και στη συνέχεια πατήστε ENTER (⊙)
Επιβράδυνση της ταχύτητας αναπαραγωγής(Μόνο για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός)	Ενώ έχετε επιλέξει παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το ►► επανειλημμένα για να αναπαράγετε διάφορες ταχύτητες αργής κίνησης. Πατήστε το PLAY (►) για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή στην κανονική ταχύτητα.

Παρακολούθηση μεγεθυμένου βίντεο	Κατά τη λειτουργία αναπαραγωγής ή παύσης, πιέστε το ZOOM επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία ζουμ. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◄/►: Μετακίνηση στη μεγεθυμένη εικόνα.

Μουσική ACD MUSIC

Ενέργεια	Θα πρέπει να κάνετε το εξής
Επανάληψη αναπαραγωγής	Πατήστε το REPEAT κατά την αναπαραγωγή. Για να επιλέξετε την επανάληψη ενός στοιχείου, πατήστε το REPEAT επανειλημμένα. • TRACK/ ALL/ (REPEAT Off (Κλ.))
Δημιουργία ή διαγραφή ενός δικού σας προγράμματος	Πατήστε το PROGRAM για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο και στη συνέχεια το σημάδι Ⓔ εμφανίζεται στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα ▲/▼ και ENTER (⊙) για να προσθέσετε ένα ή περισσότερα αρχεία μουσικής στη λίστα του προγράμματος, Αν προσθέσετε αρχεία μουσικής, πατήστε το PROGRAM για να τερματίσετε την επεξεργασία της λίστας του προγράμματος. Για να διαγράψετε ένα ή περισσότερα αρχεία μουσικής από τη λίστα προγράμματος, επιλέξτε το αρχείο μουσικής που θέλετε να διαγράψετε και πατήστε CLEAR στη λειτουργία επεξεργασίας του προγράμματος. Για να διαγράψετε όλα τα αρχεία μουσικής από τη λίστα προγράμματος, επιλέξτε το [Διαγραφή Όλων] και στη συνέχεια πατήστε ENTER (⊙) στη λειτουργία επεξεργασίας του προγράμματος.
Εμφάνιση πληροφοριών για το αρχείο (ID3 TAG).	Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3 που περιέχει πληροφορίες για το αρχείο, μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες πατώντας επανειλημμένα το DISPLAY. • Ανάλογα με τα αρχεία MP3, οι πληροφορίες ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην οθόνη.

Φωτογραφία PHOTO

Ενέργεια	Θα πρέπει να κάνετε το εξής
Προβολή αρχείων φωτογραφιών ως Προβολή παρουσίασης	Χρησιμοποιήστε τα ▲/▼/◄/► για να επισημάνετε (🖼) το εικονίδιο και στη συνέχεια πατήστε ENTER (⊙) για να αρχίσει το Προβολή παρουσίασης.
Προσαρμογή ταχύτητας Προβολή παρουσίασης	Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα του Προβολή παρουσίασης χρησιμοποιώντας τα ◄/► όταν (🖼) το εικονίδιο είναι σημειωμένο.
Περιστροφή φωτογραφίας	Χρησιμοποιήστε τα ▲/▼ για να περιστρέψετε προς ή αντίθετα προς τη φορά του ρολογιού τη φωτογραφία πλήρους οθόνης, ενώ προβάλετε τη φωτογραφία σε εμφάνιση πλήρους οθόνης.
Παρακολούθηση μεγεθυμένης φωτογραφίας	Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας πλήρους οθόνης, πατήστε το ZOOM επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία ζουμ. ZOOM: 100% → 200% → 300% → 400% → 100% ▲/▼/◄/►: Μετακίνηση στη μεγεθυμένη φωτογραφία.
Αναπαραγωγή μουσικής κατά τη διάρκεια Προβολή παρουσίασης	Μπορείτε να ακούτε μουσική κατά τη διάρκεια Προβολή παρουσίασης αν ο δίσκος περιέχει αρχεία μουσικής και αρχεία με φωτογραφίες. Χρησιμοποιήστε τα ▲/▼/◄/► για να επισημάνετε (🖼♫) το εικονίδιο και στη συνέχεια πατήστε ENTER (⊙) για να αρχίσει το Προβολή παρουσίασης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σύμπτωμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το καλώδιο καλά στην πρίζα.
Υπάρχει ρεύμα, αλλά η μονάδα δεν λειτουργεί.	Δεν έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος.	Εισάγετε ένα δίσκο.
Η μονάδα δεν ξεκινά την αναπαραγωγή.	Έχει τοποθετηθεί μη αναγνωρίσιμος δίσκος.	Εισάγετε αναπαραγόμενο δίσκο (ελέγξτε τον τύπο και τον κωδικό περιφέρειας του δίσκου).
	Έχει ρυθμιστεί το επίπεδο αξιολόγησης.	Αλλάξτε το επίπεδο αξιολόγησης.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά.	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της μονάδας.	Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της μονάδας.
	Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τη μονάδα.	Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε μικρότερη απόσταση από τη μονάδα.
Κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου.	Ο δίσκος έχει δαχτυλιές και σκόνη.	Καθαρίστε το δίσκο από το κέντρο του προς τα έξω με ένα καθαρό πανάκι. Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά διαλυτικά. (οινόπνευμα, βενζίνη, νέφτι, καθαριστικά του εμπορίου).
Δεν υπάρχει εικόνα.	Η τηλεόραση δεν είναι ρυθμισμένη να δέχεται σήμα από τη μονάδα.	Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.
	Το καλώδιο βίντεο δεν είναι καλά συνδεδεμένο.	Συνδέστε καλά το καλώδιο βίντεο.
Δεν ακούγεται ήχος.	Ο εξοπλισμός που είναι συνδεδεμένος με το καλώδιο ήχου δεν είναι ρυθμισμένος να δέχεται το σήμα από τη μονάδα.	Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία εισόδου του ενισχυτή ήχου.
	Οι επιλογές AUDIO είναι ρυθμισμένες σε λάθος θέση.	Θέστε τις ρυθμίσεις AUDIO στην κατάλληλη θέση.

Λίστα Κωδικών Περιοχής

Επιλέξτε έναν κωδικό περιοχής από αυτή τη λίστα.

Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Φίτζι	FJ	Μονακό	MC	Σιγκαπούρη	SG
Αργεντινή	AR	Φινλανδία	FI	Μογγολία	MN	Δημοκρατία της Σλοβακίας	SK
Αυστραλία	AU	Γαλλία	FR	Μαρόκο	MA	Σλοβενία	SI
Αυστρία	AT	Γερμανία	DE	Νεπάλ	NP	Νότια Αφρική	ZA
Βέλγιο	BE	Μεγάλη Βρετανία	GB	Ολλανδία	NL	Νότια Κορέα	KR
Μπουτάν	BT	Ελλάδα	GR	Ολλανδικές Αντίλλες	AN	Ισπανία	ES
Βολιβία	BO	Γροιλανδία	GL	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σρι Λάνκα	LK
Βραζιλία	BR	Χόνγκ Κόνγκ	HK	Νιγηρία	NG	Σουηδία	SE
Καμπότζη	KH	Ουγγαρία	HU	Νορβηγία	NO	Ελβετία	CH
Καναδάς	CA	Ινδία	IN	Ομάν	OM	Ταϊβάν	TW
Χιλή	CL	Ινδονησία	ID	Πακιστάν	PK	Ταϋλάνδη	TH
Κίνα	CN	Ισραήλ	IL	Παναμάς	PA	Τουρκία	TR
Κολομβία	CO	Ιταλία	IT	Παραγουάη	PY	Ουγκάντα	UG
Κονγκό	CG	Τζαμάικα	JM	Φιλιππίνες	PH	Ουκρανία	UA
Κόστα Ρίκα	CR	Ιαπωνία	JP	Πολωνία	PL	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Κροατία	HR	Κένυα	KE	Πορτογαλία	PT	Ουρουγουάη	UY
Δημοκρατία της Τσεχίας	CZ	Κουβέιτ	KW	Ρουμανία	RO	Ουζμπεκιστάν	UZ
Δανία	DK	Λιβύη	LY	Ρωσική Ομοσπονδία	RU	Βιετνάμ	VN
Ισημερινός	EC	Λουξεμβούργο	LU	Σαουδική Αραβία	SA	Ζιμπάμπουε	ZW
Αίγυπτος	EG	Μαλαισία	MY	Σενεγάλη	SN		
Ελ Σαλβαδόρ	SV	Μαλδίβες	MV				
Αιθιοπία	ET	Μεξικό	MX				

Λίστα Κωδικών Γλώσσας

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λίστα για να εισάγετε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τις εξής αρχικές ρυθμίσεις: [Ήχος Δίσκου], [Υπότιτλοι Δίσκου] και [Μενού Δίσκου].

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Γαλλικά	7082	Λιθουανικά	7684	Σίντι	8368
Αφρικάανς	6570	Φριζικά	7089	Μακεδονικά	7775	Σιναλεζικά	8373
Αλβανικά	8381	Γαλικιανά	7176	Μαλαγκάσι	7771	Σλοβακικά	8375
Αμχαρικά	6577	Γεωργιανά	7565	Μαλάι	7783	Σλοβενικά	8376
Αραβικά	6582	Γερμανικά	6869	Μαλαγιάλαμ	7776	Ισπανικά	6983
Αρμενικά	7289	Ελληνικά	6976	Μαορί	7773	Σουντανεζικά	8385
Ασάμ	6583	Γροινλανδικά	7576	Μάρατι	7782	Σουαχίλι	8387
Αϊμάρα	6588	Γκουαρανί	7178	Μολδαβικά	7779	Σουηδικά	8386
Αζερμπαϊτζανικά	6590	Γκουτζαράτι	7185	Μογγολικά	7778	Ταγκαλόγκ	8476
Μπασκίρ	6665	Χάουσα	7265	Ναούρου	7865	Τατζίκ	8471
Βασκικά	6985	Εβραϊκά	7387	Νεπάλι	7869	Ταμίλ	8465
Μπενγκάλι, Μπάνγκλα	6678	Χίντι	7273	Νορβηγικά	7879	Τελούγκου	8469
Μπουτάνι	6890	Ουγγρικά	7285	Ορίγια	7982	Ταϊλανδικά	8472
Μπιχάρι	6672	Ισλανδικά	7383	Παντζάμπι	8065	Τόνγκα	8479
Βρετονικά	6682	Ινδονησιακά	7378	Πάστο	8083	Τουρκικά	8482
Βουλγαρικά	6671	Ιντερλίνγκουα	7365	Περσικά	7065	Τουρκμενικά	8475
Βουρμεζιανά	7789	Ιρλανδικά	7165	Πολωνικά	8076	Τουί	8487
Λευκορωσικά	6669	Ιταλικά	7384	Πορτογαλικά	8084	Ουκρανικά	8575
Κινεζικά	9072	Ιαπωνικά	7465	Κέτσουα	8185	Ούρντου	8582
Κροατικά	7282	Καναδικά	7578	Ραιτικά-Ρομανικά	8277	Ουζμπέκικα	8590
Τσεχικά	6783	Κασμίρ	7583	Ρουμανικά	8279	Βιετναμέζικα	8673
Δανικά	6865	Καζαχικά	7575	Ρωσικά	8285	Βολαπούκ	8679
Ολλανδικά	7876	Κιργιζιανά	7589	Σαμοανικά	8377	Ουαλικά	6789
Αγγλικά	6978	Κορεατικά	7579	Σανσκριτικά	8365	Γουόλοφ	8779
Εσπεράντο	6979	Κουρδικά	7585	Γαελικά	7168	Ξόσα	8872
Εσθονικά	6984	Λαοτινά	7679	Σερβικά	8382	Γίντις	7473
Φαροεζικά	7079	Λατινικά	7665	Σερβοκροατικά	8372	Γιορούμπα	8979
Φίτζι	7074	Λετικά	7686	Σόνα	8378	Ζουλού	9085
Φινλανδικά	7073	Λιγκάλα	7678				

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Απαιτήσεις τροφοδοσίας	AC 200-240 V, 50-60 Hz
Κατανάλωση	11 W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	(270 x 37,5 x 203) mm
Καθαρό Βάρος (κατά προσέγγιση)	0,92 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C
Υγρασία λειτουργίας	5 % έως 90 %
Λέιζερ	Λέιζερ ημιαγωγού
Σύστημα σήματος	PAL / NTSC
Δίαυλος ηλεκτρικής τροφοδοσίας (USB)	DC 5 V ⎓ 500 mA
VIDEO OUTPUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA υποδοχή x 1
ANALOG AUDIO OUTPUT	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA υποδοχή (L, R) x 1
DIGITAL AUDIO OUT(COAXIAL)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA υποδοχή x 1

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Εμπορικά σήματα και άδειες

Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας των Dolby Laboratories. Το Dolby και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικό σήμα της Dolby Laboratories.

Το λογότυπο "DVD Logo" είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/ Logo Licensing Corporation.

Τα DivX ®, DivX ® Certified και τα συναφή λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.


LG
Life's Good