

قد يختلف الجهاز الفعلي عما يظهر في الصورة.

LG Pocket Photo Snap

دليل المالك

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل جهازك.

الطراز: PC389P / PC389S

Android™

Made for iPod iPhone iPad

Bluetooth®

يمكنك طباعة الصور بسهولة من خلال البلوتوث

العربية

معلومات السلامة



تنبيه: للتقليل من مخاطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) حيث لا توجد أية أجزاء قابلة للصيانة عن طريق المستخدم، وقم بإسناد مهمة الصيانة لفني خدمة مؤهل.



إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزولة داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



كما يشير الرمز الذي يحتوي على علامة تعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في الكتيب المرفق مع المنتج.

تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان مغلق مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد كهربي عالي حول المنتج. (على سبيل المثال منشة كهربائية). قد يتعطل هذا المنتج بسبب التعرض لصدمة كهربية.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية. قم بتثبيت الجهاز وفقا لتعليمات الشركة المصنعة.
يتم تزويد الجهاز بالفتحات والفجوات في الهيكل لتوفير التهوية ولضمان تشغيل المنتج دون أية مشاكل ولحمايته أيضاً من السخونة المفرطة.
ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. في حالة الطوارئ، يجب أن يبقى مقبس الطاقة جاهز للوصول إليه.

راجع صفحة المواصفات بدليل المالك هذا للتأكد من المتطلبات الحالية.

لا تفرط في التحميل على المنافذ الموجودة بالحائط. إن التحميل الزائد على المنافذ الموجودة بالحائط أو المنافذ الموجودة بالحائط التالفة أو المرتخية أو كلابلات التمديد و كابلات الطاقة المحروقة أو تركيب أسلاك تالفة أو ممزقة من شأنه أن يمثل خطورة. إذ قد تؤدي أي من تلك الحالات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق. قم من حين لآخر بفحص سلك الجهاز وإذا ظهر على الجهاز أن هناك تلفاً أو تآكلاً فقم بفصله من التيار الكهربي وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة الغيار المناسبة بالاستعانة بأحد مراكز الخدمة المعتمدة. تجنب تعرض كابل الطاقة لسوء الاستخدام فيما يتعلق بالناحية الميكانيكية أو الجسدية مثل تعرضه للالتواء أو الطي أو الضغط أو وضعه بالقرب من الباب أو في مكان يتكرر المرور عليه. يرجى إيلاء اهتمام خاص للمقابس والمنافذ الموجودة بالحائط ومكان خروج الكابل من الجهاز.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

كيفية إزالة البطاريات أو مجموعة البطارية بشكل آمن من الجهاز: لإزالة البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية، اتبع خطوات التجميع بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة وجلب تهديد محتمل لصحة لإنسان و/ أو الحيوان، يجب وضع البطاريات القديمة أو مجموعة البطارية في خرطوشة مناسبة بنقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو مجموعة البطارية مع المخلفات الأخرى. يُوصى بأن تستخدم بطاريات أو مجموعات بطارية أنظمة السداد المحلية والمجانية، (قد لا تتوفر في منطقتك). ينبغي ألا تتعرض البطاريات أو مجموعة البطارية للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

ملاحظة: بالنسبة لعلامة معلومات السلامة التي تتضمن تعريف بالمنتج وقيم الطاقة، يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود داخل الجهاز.

تحذير:

- يمكن تشغيل الفلاش في الأماكن المظلمة.
  - لا تستخدم الفلاش على مقربة من عيون الآخرين.
    قد يؤثر ذلك مؤقتاً على قدرتك على الإبصار .
    كن على حذر بصورة خاصة عند التقاط صور للرضع والأطفال الصغار.
  - لا تلتقط صور في مقابل شخص يقود دراجة أو سيارة أو يمتطي حصان لأن الفلاش قد يصيبه بالإبهار.
    قد يتسبب ذلك في وقوع حوادث مرورية.
- تجنب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر الحرارة مثل الدفايات، ولا تستخدم أو تخزن بخاخات رذاذ قابل للاشتعال أو مواد قابلة للاشتعال قرب المنتج.
  - هناك خطر لحدوث انفجار أو اندلاع حريق.
- لا تنظر عبر عدسة الكاميرا إلى الشمس أو ضوء قوي آخر.
- لا تبلل صورتك الجيبية ولا تمسك بها حال Pocket Photo.
  قد يتسبب ذلك في صعقة كهربائية.
- لا تلمس الجزء الداخلي لجزء إدخال خرطوشة الصور (رأس الطباعة). هناك خطر للإصابة بحروق.

تنبيه:

- لا يجب تعريض المنتج للماء (قطرات الماء أو الرذاذ) ولا يجب وضع أية أشياء مملوءة بالماء، مثل الزهرية، فوق الجهاز.
- لا يقل الحد الأدنى للمسافة الموجودة حول الجهاز لتوفير قدر كاف من التهوية عن ٥ سم.
- ينبغي عدم إعاقة عملية التهوية بتغطية فتحات التهوية بأشياء مثل الجرائد أو غطاء المائدة أو الستائر وما إلى ذلك.
- ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.
- يجب أن يتم صيانة بطارية الليثيوم الداخلية الخاصة بالوحدة من خلال مركز الصيانة المعتمد فقط.
- لا تبلل صورتك الجيبية ولا تمسك بها حال Pocket Photo. قد يتسبب ذلك في صعقة كهربائية.
- في حالة دخول شيء غريب أو مياه إلى داخل طابعة الصورة الجيبية أو في حالة تعرضها لصدمة أو للتلف فيجب إيقاف طابعة الصورة الجيبية على الفور.
- هذه الوحدة ليست مقاومة للمياه.
- ضع الوحدة على سطح قوي ومستوي.
- عند استخدام الأطفال للوحدة فيجب أن يتم ذلك تحت ملاحظة البالغين.
- لا تستخدم الوحدة أثناء ممارسة التمارين أو المشي أو القيادة.
- لا تبلل طابعة صورتك الجيبية.
لا تسقط طابعة صورتك الجيبية ولا تعرضها للصدمات. لا تضعها أيضاً في مكان من المحتمل أن تصل إليها فيه الرمال.
- لا تترك الوحدة داخل السيارة أو في مكان عالي الحرارة أو مكان رطب أو مكان ساحلي لمدة طويلة.
- لا تخزن طابعة الصورة الجيبية والفيلم في خزانتك التي تستخدم فيها غاز طارد للحشرات مثل النفثالين لأن ذلك قد يلحق الضرر بطابعة الصورة الجيبية والفيلم.

ملحوظة

درجة حرارة تشغيل الجهاز

عند التشغيل في الجو البارد، فقد لا يتمكن الجهاز من الطباعة. أدخل الجهاز بعيداً عن الجو البارد وضعه لمدة ١٠ دقائق للضبط إلى درجة حرارة التشغيل المحددة (٥ °درجة مئوية - ٣٥ °درجة مئوية). ثم حاول الطباعة مرة أخرى. (من أجل الاستخدام المناسب، يوصى عدم تشغيل الجهاز في الخارج أثناء وقت الشتاء)

تنبيه

تنبيه عند استخدام هذا المنتج في البيئات المنخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئات منخفضة الرطوبة.
- ينصح باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي جسم معدني موصل للكهرباء.

المحتويات

معلومات السلامة ٢

الخطوة ١ بدء الاستخدام ٨

الأصناف الملحقة ٨

نظرة عامة على المنتج ٨

الخطوة ٢ إدخال خرطوشة الصور ٩

نبذة عن خرطوشة الصور ١١

الخطوة ٣ التشغيل/ الإيقاف ١٣

الخطوة ٤ فحص حالة البطارية ١٤

شحن البطارية ١٤

الخطوة ٥ تثبيت التطبيق ١٦

تثبيت التطبيق على هاتف أندرويد ١٦

إعداد التطبيق ١٧

تثبيت التطبيق على هاتف أي فون ١٨

إعداد بلوتوث هاتف iPhone ١٨

الخطوة ٦ طباعة الصور ١٩

الطباعة باستخدام هاتف Android ١٩

الطباعة باستخدام هاتف iPhone ٢٢

استخدام وضع التحرير ٢٥

ملاحظات حول الطباعة ٢٥

التعرف على أماكن شراء الورق ٢٧

تحديث الجهاز ٢٨

الخطوة ٧ التقاط الصور والطابعة الفورية ٢٩

التقاط الصور ٢٩

حفظ الصور تلقائيًا للهاتف الجوال (أندرويد فقط) ٣٢

طابعة صور باللونين الأبيض والأسود ٣٣

استخدام الحزام ٣٥

التحقق من الملصق ٣٦

نبذة عن مؤشر الليد ٣٧


المواصفات ٣٩


اكتشاف الأعطال وإصلاحها ٤١

حل انحشار الورق ٤٤

الخطوة ١ بدء الاستخدام


الأصناف الملحقة






دليل مبسط

طابعة الصور الجيبية من إل جي




حزام



كابل يو إس بي (نوع C)


- **قد تختلف العناصر الموردة، حسب الموديل أو المنطقة.**
  (مثل كابل يو إس بي أو حزام الخ)

نظرة عامة على المنتج




*فتحة إعادة الضبط: إذا احتجت إعادة الضبط، أضغط على الفتحة.

الخطوة ٢ إدخال خرطوشة الصور




١. حرك زر الغطاء جانباً لفتح الغطاء السفلي.




٢. أخرج خرطوشة الصور التي اشتريتها من العبوة.


حسب ما هو موضح في الصورة التالية، اطرق طرقة خفيفة على خرطوشة الصور في اتجاه السهم مرتين أو ثلاث مرات لضبط محاذاة الورق إلى الخلف، ثم ضعها في الصورة الجيبية.



٣. أدخل خرطوشة الصور مع شريط اللون على أن يكونا مواجهين للأمام حسب ما هو موضح في الصورة التالية وأغلق الغطاء.




٤. أضغط على الغطاء لإغلاقه بصورة تامة.



ملحوظة

يمكنك التحقق من العدد الكلي للنسخ المطبوعة من خلال تطبيق صور الجيب بعد استبدال خرطوشة الصور. إذا استخدمت كل ورق الصور، فاستبدلها بخرطوشة صور جديد.ة

نبذة عن خرطوشة الصور



خرطوشة الصور

استخدم خرطوشة الصور الحصرية من أجل طابعة الصور الجيبية من إل جي.

وإلا، فإننا لا نضمن لك جودة الطباعة وقد يتسبب ذلك في إتلاف طابعة الصور الجيبية.

ملاحظة على خرطوشة الصور

- لا تلمس الشريط اللوني وورق الصور عند إدخال الدرج.
- لا تلمس الجزء الداخلي لجزء إدخال خرطوشة الصور (رأس الطباعة). هناك خطر الإصابة بحروق.
- عند فتح الغطاء السفلي، قد تعلق يدك أو إصبعك في فتحة خروج الورق.
- فك الخرطوشة في مكان خال من الغبار وضعه على الفور في الوحدة. توخى الحذر حتى لا تعرضه للاتساخ عندما تقوم بلمسه.
- بعد إدخال خرطوشة الصور، لا تفتح الغطاء قبل استخدام ورق الصور بالكامل.
- عند فتح الغطاء السفلي لاستبدال خرطوشة الصور، كن حريصاً على عدم لمس الجزء الداخلي لوحدة إدخال خرطوشة الصور (رأس الطباعة) والمناطق المحيطة بها.
- إذا كانت هناك مادة غريبة في الجزء الداخلي لوحدة إدخال خرطوشة الصور (رأس الطباعة)، فامسحها قطعة قطنية أو قطعة قماش ناعمة.


ملاحظة على حاوية الصور

استخدم الحاوية المخصصة لجهاز الصور الجيبة منLG حصريا.

- قد يتسبب استخدام ورق صور من إنتاج من شركة أخرى في حدوث عطل أو انحشار الورق أو انخفاض الجودة.
- لا تتلف الورق أو تثنيه.
- لا تعرضه لأشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة. تجنب فرط تدفئة صور الجيب.
- لا تقم بتفكيك أو تعديل خرطوشة الصور.
- قد يتسبب استخدام ورق متسخ في تعطل الطابعة.
- بمجرد فك مجموعة الورق، قد يبدأ الورق في الالتفاف أو تشوه الألوان بعد فترة من الزمن. ينصح باستخدامها في أقرب وقت ممكن.
- لا تضع الجهاز داخل سيارة أو تعرضه إلى ضوء الشمس المباشر أو الرطوبة.

- لا تترك الجهاز في مكان تكون فيه الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية. حيث قد يتسبب ذلك في خفض جودة الصورة المطبوعة.
- يرجي استخدام خرطوشة الصور في صور الجيب في أقرب وقت ممكن.
- إذا تم وضع خرطوشة الصور عند درجة حرارة منخفضة أو عالية، اضبط خرطوشة الصور على درجة الحرارة المناسبة ثم التقط الصورة.
- تجنب أشعة تفتيش الأمتعة في المطار وغيرها من الأشعة السينية القوية. تأثير الضباب، وغيره قد يظهر على الفيلم الغير مستخدم. نوصي بحمل الكاميرا و / أو الفيلم على الطائرة كأمتعة محمولة. (تحقق من كل مطار للحصول على مزيد من المعلومات).
- يجب تخزين الصور المطبوعة في مكان بارد وجاف بعيدا عن الضوء القوي.

الخطوة ٣ التشغيل/ الإيقاف



أضغط ⏻ على زر "الطاقة" لثانيتين للتشغيل.

تنبيه

نقل صورة الجيب من مكان بارد إلى مكان دافئ يمكن أن يسبب الندى في الداخل / الخارج وقد تقل جودة الطباعة. في هذه الحالة، يرجى استخدام الجهاز بعد تجفيف الندى بشكل جيد.

ملاحظة

- عند تشغيل الجهاز، يومض مؤشر الليد ⏻/▭ لمدة ٣ ثوان وعندها تتاح عملية الطباعة.
- للمزيد من المعلومات، انظر"نبذة عن مؤشر الليد".

الخطوة ٤ فحص حالة البطارية

عند فصل الصورة الجيبية من كيبل الشحن، يمكنك فحص حالة شحن البطارية عن طريق مؤشرات الليد ⏻/▭ .

إذا تم تشغيل الكهرباء يمكنك التأكد من حالة الشحن عن طريق الضغط على ⏻ (الطاقة).


سوف تتغير مؤشرات الليد ⏻/▭ حسب حالة شحن البطارية.

لون المؤشر الضوئي	الحالة
⏻/▭ ○	شحن البطارية المتبقي أكثر من ٣٠٪/ تشغيل
⏻/▭ ●	شحن البطارية المتبقي أقل من ٣٠٪/ تشغيل
⏻/▭ ✺	البطارية فارغة/ تومض المؤشرات بسرعة ثم تنطفئ.

في حالة انخفاض البطارية أثناء الاستخدام ⏻/▭ فسوف تومض مؤشرات الليد بسرعة ثم تنطفيء.

شحن البطارية

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. قبل الاستخدام، اشحن البطارية شحناً كاملاً باستخدام كيبل يو إس بي(من النوع C) أو محول. (ارجع إلى التعليمات أدناه)



مدة شحن البطارية: ٢,٥ ساعة

قد يختلف وقت الشحن حسب نوع المحول وبيئة الشحن.

فحص حالة الشحن من خلال المؤشرات الليد الموجودة في مقدمة الصورة الجيبية.

- الإيقاف: الشحن : شحن كامل
- يتم شحن طابعة الصور الجيبية من إل جي عند توصيلها بمصدر الطاقة باستثناء وقت الطباعة.
- لشحن هذا المنتج، يجب أن تستخدم دائمًا مصدر تيار مباشر بفولتية ٥ فولت وشدة تيار ١,٢ مللي أمبير أو أكثر. محول معتمد/ مدرج بقائمة المحولات المعتمدة يتوافق مع مصدر التيار الكهربي المحدود (LPS).

تنبيه

- يرجى التعامل بحذر أثناء الشحن لتجنب التعرض للصدمة الكهربية.
- لا تضع الطابعة بالقرب من أجهزة التسخين.
- لا تقم بفك الطابعة أو تعديلها.
- لا تحاول التعرض للصدمة الكهربية.
- تجنب تعريض الطابعة للحرارة أو الرطوبة المنخفضة.
- لا يدعم الشحن السريع، حتى إذا قمت بتوصيل شاحن سريع من الهواتف الذكية وكابل يو إس بي (يو إس بي النوع ج). يعمل فقط بالشحن العادي.

الخطوة ٥ تثبيت التطبيق

تثبيت التطبيق على هاتف أندرويد

من بلاي ستور (سوق أندرويد)

ابحث عن تطبيق "طابعة الصور الجيبية من إل جي".

باستخدام رمز QR

يمكنك الدخول إلى بلاي ستور (سوق أندرويد) من خلال مسح رمز QR الموجود على صندوق المنتج.

ملحوظة

- يمكنك توصيل الجهاز بالحاسوب الشخصي باستخدام كابل USB للهواتف الذكية (نوع c) لكن زمن الشحن قد يطول.
- قد يختلف وقت التشغيل على البطارية حسب حالة البطارية، وظروف التشغيل والظروف البيئية.
- عندما تفرغ البطارية فإن الطباعة تتوفر بعد شحنة لأكثر من ١٠ دقائق. (أشحنها كاملة للطباعة بنظام الصفوف)

إعداد التطبيق

اضبط الخيارات في قائمة [إعداد] ⚙ ⬅ [وضع اتصال الطباعة].



- **Bluetooth:** عند تشغيل البلوتوث في تطبيق الصورة الجيبية سوف يبدأ البلوتوث في هاتفك الذي يعمل على نظام أندرورد في العمل.
- **رج واطبع:** عند تشغيل وضعية حرك واطبع، اختر الصورة المطلوبة من الشاشة الرئيسية لتطبيق الصورة الجيبية ثم حرك هاتفك الذكي لطباعتها.

أنظر " المساعدة" للحصول على التفاصيل

لمزيد من المعلومات عن التطبيق، اختر [المساعدة] من [إعداد] ⚙.



تثبيت التطبيق على هاتف أي فون iOS

من متجر App Store

ابحث عن تطبيق "طابعة الصور الجيبية من إل جي".

باستخدام رمز QR

يمكنك الدخول إلى متجر التطبيقات عن طريق مسح رمز QR الموجود على صندوق المنتج.


إعداد بلوتوث هاتف iPhone iOS

١. على الشاشة الرئيسية لهاتف iPhone، اضغط على [ضبط].

٢. اضغط على "Bluetooth بلوتوث" واضغط على شريط التمرير لتشغيل البلوتوث.


٣. لتوصيل جهاز طابعة الصور الجيبية بهاتف iPhone، شغل الجهاز وتأكد من أنه في وضع الاكتشاف.

٤. عندما تجد الجهاز الخاص بك اضغط على اسم طراز طابعة الصور الجيبية Pocket Photo في الشاشة.



انظر "المساعدة" لمزيد من التفاصيل.

للمزيد من المعلومات عن التطبيق، اختر [المساعدة] من [إعداد].



الخطوة ٦ طباعة الصور

الطباعة باستخدام هاتف Android

الطباعة باستخدام البلوتوث ( )

التجهيز قم بتشغيل الجهاز، وابدأ الطباعة عندما يكون مؤشر الليد الأبيض ⏻/▭ مضيئاً.

١. قم بتشغيل تطبيق طابعة الصور الجيبية Pocket Photo على هاتف أندرويد.

٢. اخترصورة لطباعتها واختر [ ] (طباعة) على تطبيق الصورة الجيبية.

٣. تظهر نافذة [اتصال الجهاز.]. اضغط على [قم بتوصيل الجهاز.]، حينها سيبدأ البحث عن أجهزة البلوتوث.

٤. عند اختيارك لجهاز قابل للتوصيل، تظهر نافذة [Bluetooth Paring request]. عند اختيار [OK]، تظهر نافذة معاينة الطباعة.

٥. اختر [طباعة الصورة.] من على نافذة الطباعة.

- للطباعة، اضبط وضع الطباعة أو رقم الصورة في شاشة المعاينة.



٦. إذا رغبت في طباعة الصور التي التقطتها مرة أخرى، اضغط على زر إعادة الطباعة [ ] لمدة ١ ثانية أو أكثر في أعلى طابعة الجيب.

تنبيه

- تحقق من تشغيل طابعة الصورة الجيبية Pocket Photo عندما لا يستطيع الجهاز البحث عن جهاز بلوتوث.
- يمكن طباعة الصور الأقل من ١٠ ميجا بايت في حالة استخدام هواتف الأندرويد.
- قد تختلف شاشة الضبط حسب شركة تصنيع الهاتف.
- عند التوصيل بهاتف ذكي من إنتاج شركة أخرى، قد تصبح بعض الوظائف محدودة حسب الظروف.

ملاحظة

- إذا كنت تستعمل هاتف أندرويد، فإنه يتصل تلقائيًا مع أحدث طابعة صور متصلة عند تشغيل تطبيق طابعة الصور. ومع ذلك إذا كانت طاقة طابعة الجيب متوقفة، فلا يمكن توصيلها.
- إذا شغلت تطبيق طابعة الجيب مرة ثانية بعد الخروج من تطبيق طابعة الجيب، ربما لا يعود الاتصال التلقائي. في هذه الحالة، يرجى إعادة المحاولة في غضون بضع دقائق.

ضبط تطبيق طابعة الصور الجيبية على هاتف أندرويد

١. قم بتشغيل تطبيق طابعة الصور الجيبية Pocket Photo على هاتف أندرويد.

٢. أذهب إلى[إعداد].

لفحص [معلومات الجهاز]، اختر [تشغيل] البلوتوث الخاص هاتفك الذكي على [وضع اتصال الطباعة].

٣. اختر [معلومات الجهاز].

يمكنك فحص معلومات الجهاز وحالة البطارية وإجمالي الصور المطبوعة وعنوان MAC وإصدار البرنامج الثابت.



يمكنك تغيير إعدادات طريقة الطباعة و الإيقاف الأوتوماتيكي للجهاز من [إعداد الطباعة].

- طريقة الطباعة: يمكنك ضبط طريقة طباعة الصور.
  - الورق ممتلىء: دون فراغ أبيض. (يمكن قطع حافة الصورة)
  - صورة كاملة: طباعة الصورة ككل. (يمكن وجود مساحة بيضاء عند حافة الورقة.)
- إيقاف الشغيل التلقائي للجهازً: حدد وقت يغلق الجهاز فيه نفسه. (أمثلة: ٣ دقائق – ٥ دقائق – ١٠ دقائق ،الوقت الإفتراضي [٥ دقائق])



ملاحظة

- إذا قمت بتغيير وقت إيقاف تشغيل الجهاز التلقائي فإنه يمكن تغيير الحد الأقصى لعدد المطبوعات بسبب استهلاك البطارية.
- يوصى بالحفاظ على الضبط الافتراضي للجهاز.

الطباعة باستخدام هاتف iPhone iOS

الطباعة باستخدام البلوتوث ( )


الإعداد : قم بتشغيل الجهاز وابدأ الطباعة عندما يكون مؤشر ليد ⏻/▭ مضيئاً.

١. قم بتشغيل تطبيق طابعة الصور الجيبية من إل جي على الأيفون.

٢. اخترصورة لطباعتها واختر [ ] (طباعة) على تطبيق الصورة الجيبية.

٣. اختر [طباعة الصورة.] من نافذة الطباعة.

- للطباعة، اضبط وضع الطباعة أو رقم الصورة في شاشة المعاينة.
- إذا لم يكن البلوتوث متصلا، تظهر رسالة "لم يتم العثور على الجهاز المقترن". (يتم الرجوع إلى إعدادات البلوتوث في هاتف أي فون)



٤. إذا رغبت في طباعة الصور التي التقطتها مرة أخرى، اضغط على زر إعادة الطباعة [ ] لمدة ١ ثانية أو أكثر في أعلى طابعة الجيب.

ملاحظة

في حال استخدام iPhone/iPad/iPod، يكون آخر جهاز iPhone/iPad/iPod موصول مع طابعة الصور الجيبية أوتوماتيكياً عندما تشغل طابعة الصور الجيبيةإذا كان بلوتوث مشغلًا على جهازك iPhone/iPad/iPod.

إعداد تطبيق طابعة الصور الجيبية من إل جي

يمكنك فحص معلومات الجهاز وحالة البطارية وإجمالي الصور المطبوعة وعنوان MAC وإصدار البرنامج الثابت.

١. قم بتشغيل تطبيق طابعة الصور الجيبية من إل جي على الأيفون.
(للتحقق من [معلومات الجهاز] اضبط البلوتوث على وضع التشغيل [On] من على هاتف iPhone.)

٢. يمكنك فحص معلومات الجهاز من خلال اختيار [معلومات الجهاز] من قائمة [إعداد]



يمكنك تغيير إعدادات طريقة الطباعة و الإيقاف الأوتوماتيكي للجهاز من [إعداد الطباعة].

- طريقة الطباعة: يمكنك ضبط طريقة طباعة الصور.
  - الورق ممتلىء: دون فراغ أبيض. (يمكن قطع حافة الصورة)
  - صورة كاملة: طباعة الصورة ككل. (يمكن وجود مساحة بيضاء عند حافة الورقة.)
- إيقاف الشغيل التلقائي للجهاز: حدد وقت يغلق الجهاز فيه نفسه. (أمثلة: ٣ دقائق – ٥ دقائق – ١٠ دقائق ،الوقت الإفتراضي [٥ دقائق])



ملاحظة

- إذا قمت بتغيير وقت إيقاف تشغيل الجهاز التلقائي فإنه يمكن تغيير الحد الأقصى لعدد المطبوعات بسبب استهلاك البطارية.
- يوصى بالحفاظ على الضبط الافتراضي للجهاز.

استخدام وضع التحرير

يمكنك استخدام وظائف التحرير في تطبيق الصورة الجيبية لتزيين صورك بنصوص وفرش (أدوات رسم) وأطر والمزيد من ذلك.
كما يمكنك معايرة صورك من خلال وضعيات الترشيح المتعددة.

ملاحظة

إذا كنت ترغب في تغيير نص مكتوب في صورة من خلال وظيفة التحرير فإنه يتم تطبيق الخط نفسه عند تغيير الخط من الهاتف الذكي الخاص بك. (تطبيق طابعة الصور الجيبية لا يدعم تغيير الخطوط)

ملاحظات حول الطباعة.

- قد تختلف الصورة المطبوعة عن الصورة الأصلية بسبب طريقة الطباعة (الطباعة بالنقل الحراري).
- استخدم أحدث إصدار لتطبيقات طابعة الصور الجيبية من إل جي LG Pocket Photo (حيث يعمل ذلك على تحسين الصورة عند طباعة الصور.)
- كلما ارتفعت دقة الصورة، زادت جودة طباعة الصورة المطبوعة. (الدقة المناسبة هي التي تزيد عن ٢٥٦٠ x ١٩٢٠ بكسل.)
- بمجرد شحن البطارية بالكامل، يمكنك الطباعة حتى ٣٠ ورقة متتالية.
- الحد الأقصى من عمليات الطباعة مبني على معيار الصور الملونة ISO ٢٤٧١٢ وقد يتباين عدد الصور المطبوعة حسب الظروف البيئية للمستخدم (الوقت أو درجة الحرارة أو الرطوبة أو طريقة الطباعة).
*ISO ٢٤٧١٢ هو معيار اللون المحدد بواسطة المنظمة الدولية للمقاييس (ايزو).
- إذا كان هناك أكثر من طابعة صور جيبية من LG يرجى التحقق من عنوان MAC الموجود على الملصق لاختيار العنوان الذي تريد استخدامه (راجع القسم "التحقق من الملصق").

- قد يحدث فشل في البحث والنقل عبر البلوتوث حسب البيئة التي تعمل بها. تحقق من وضع البلوتوث على هاتفك وحاول مرة أخرى.
- قد يحدث الاقتران مرة أخرى في حالة اقتران عدة هواتف ذكية.
- في حالة الطباعة المستمرة، فقد يتأخر وقت الطباعة (ليأخذ حوال ١-٢ دقيقة)

  - قد يختلف وقت الطباعة بناء على البيئة المحيطة.
- يمكن إعادة طباعة آخر صورة ملتقطة بالكاميرا أو مطبوعة باستخدام التطبيق فقط. عند إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل، يتم إيقاف وظيفة إعادة الطباعة.
- إذا لم يكن لديك ورق للصور أثناء تحويل صور عبر تطبيق الصورة الجيبية، يمكنك طباعة الصورة بالضغط على زر إعادة الطباعة بعد استبدال خرطوشة الصور.

تنبيه

- لا تسحب الورق بالقوة أثناء الطباعة.
- لا تفتح الغطاء أثناء الطباعة أو لا تطبع صورة إذا كان الغطاء مفتوح. قد يسبب تلف إلى الصورة الجيبية.
- لا تضع شيئاً أمام منفذ خروج الورق.
- إذا تعرض الجهاز للاهتزاز أو تعرض للاصطدام، فقد تقل جودة الصورة المطبوعة.
- يتم تحسين وضوح صور تطبيق الصور الجيبية إلي ١٤٤٠ × ٢٥٦٠ (هواتف الاندرويد) و ٧٥٠ × ١٣٣٤ (أجهزة نظام iOS) بكسل.

- قد تختلف جودة الطباعة حسب الصورة الأصلية (عندما تكون قاتمة أو معتمة جدًا). استخدم الصورة بعد تصحيحها باستخدام تطبيق الصورة الجيبية Pocket photo App.
- **أثناء الطباعة، تخرج ورقة الطباعة مرارا وتكرارا وفي حوالي ٥ مرات خلال فتحة خروج الورق. يرجى الانتظار وعدم سحب الصورة باليد حتى يتم تحريرها نهائيًا.**
- إذا كنت ترغب في طباعة الصور بشكل مستمر، يمكنك إزالة الورق المطبوع يدويا لطباعة الصورة التالية.

ملاحظة

عند الضغط على زر الطاقة أثناء الطباعة، يتم إيقاف التشغيل بعد إخراج الورق.

التعرف على أماكن شراء الورق

١. لمعرفة مكان شراء الورق أذهب إلى [إعداد].

٢. بعد اختيار خيار [Where to buy paper]، اختر البلد.

تحديث الجهاز

يمكنك تحديث الجهاز عن طريق اقتران الهاتف الذكي بأحدث البرامج لتحسين تشغيل المنتجات و/أو إضافة ميزات جديدة.

١. قم بتوصيل الجهاز والهاتف الذكي من خلال البلوتوث.

٢. شغل تطبيق الصورة الجيبية ثم اختر [معلومات الجهاز] من [إعداد].

٣. قم بتوصيل الجهاز والهاتف الذكي من خلال البلوتوث.

٤. عند ظهور علامة (N)، اختر [نسخة البرامج الثابتة] لتحديث الجهاز.



ملاحظة


- أثناء إجراءات تحديث الجهاز، لا توقف تشغيله أو تضغط على زر إعادة الضبط.
- لا يمكن تحديث هذا الجهاز لنسخة سابقة.
- إذا لم يكن هناك إصدار أعلى، فستظهر الرسالة "هذا هو أحدث إصدار." [This is the lastest version.]

الخطوة ٧ التقاط الصور والطابعة الفورية

التقاط الصور

١. اضغط ⏻ زر (التشغيل) لمدة ثانيتين لتشغيل الجهاز.


٢. افتح غطاء العدسة من خلال انزال مفتاح غطاء العدسة.




ملاحظة

إذا تم إغلاق غطاء العدسة، فلن تتمكن من التقاط الصورة.

٣. أمسك بالصورة الجيبية وتأكد من الإعداد المطلوب للصورة النهائية باستخدام عدسة الكاميرا. (يوصى باستخدام عدسة عدسة في حدود ١٠مم)



المسافة المثالية لالتقاط الصور حوالي ٠,٥ و١,٥متر.
قد يتحرك الجسم عند التقاط الصور. ثبت مرفقيك بالصاقهما في جسدك عند التقاط الصور.



٤. لالتقاط صورة، اضغط على زر مصراع الكاميرا لمدة ثانيتين. ثم تطبع الصورة الجيبية الصورة التي التقطها مع سماع صوت مصراع الكاميرا.

※ يمكن تشغيل الفلاش في الأماكن المظلمة عند التقاط الصور.

٥. إذا رغبت في طباعة الصور التي التقطتها مرة أخرى، اضغط على زر إعادة الطباعة [ ] لمدة ١ ثانية أو أكثر في أعلى طابعة الجيب.

ملاحظة عند التقاط الصورة

- يجب الحرص على عدم لمس سطح العدسة عند التقاط الصورة.
- استخدام منفاخ هواء أو نكاشه قطنية أو قطعة ملابس ناعمة لإزالة الأتربة من سطح أو عدسة الكاميرا.
- لا تقاطع الفلاش أو العدسة أو فتحة خروج الورق باستخدام الإصبع أو الحزام.
- لا تقاطع الفلاش أو العدسة أو فتحة خروج الورق باستخدام الإصبع أو الحزام.
- لا تنظر عبر عدسة الكاميرا إلى الشمس أو ضوء قوي آخر.
- أغلق غطاء العدسة عندما لا تستخدم كاميرا الصورة الجيبية لحماية العدسة.
- لا تترك عدسة الكاميرا في الأماكن المعرضة لأشعة الشمس القوية. يمكن أن يحدث إصابات شخصية أو حريق إذا ركزت عدسة الكاميرا بطريقة غير مقصودة على أشعة الشمس ناحية جسم ما أو شخص، تركيز أشعة الشمس على جسم أو شخص.

ملاحظة

- يمكن إعادة طباعة الصور فقط الملتقطة أخر مرة بالكاميرا أو أخر صورة مطبوعة باستخدام التطبيق.
لا يمكنك استخدام خاصية إعادة الطباعة عند أيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل.
- **أثناء الطباعة، تخرج ورقة الطباعة مرارا وتكرارا وفي حوالي ٥ مرات خلال منفذ الخروج. يرجى الانتظار وعدم سحب الصورة باليد حتى يتم تحريرها نهائيًا.**
- الفلاش له نطاق فعال يتراوح بين ٠,٧ متر و١,٨ متر.

ملاحظة

- سيكون الشيء المصور خارج التركيز إذا كانت المسافة أقل من ٠,٥ متر.
- قم بإبقاء عينيك قريبة من عدسة الكاميرا عند التقاط الصور.
- عند التقاط الصورة بالكاميرا فقد يختلف نطاق الالتقاط للصور المعروضة عبر عدسة الكاميرا والصور المطبوعة بعد الالتقاط.
- قد تكون جودة الصور المطبوعة باستخدام الكاميرا والصور المطبوعة باستخدام تطبيق الصور الجيبية مختلفة.

حفظ الصور تلقائيًا للهاتف الجوال (أندرويد فقط)

يمكن حفظ الصور تلقائيًا التي قد ألتقطت بطابعة الجيب على هاتفك الذكي.

١. يرجى توصيل طابعة الجيب والهاتف الذكي باستخدام البلوتوث.

٢. قم بتشغيل تطبيق طابعة الجيب ثم أنقر [يجري حفظ صور Pocket Photo تلقائيًا.] على [إعداد] ثم اضبطه على [On].



٣. عند التقاط الصور يتم حفظ الصور تلقائيًا على الهاتف الذكي.

٤. إذا لم يتم حفظ الصور تلقائيًا، اختر زر [] على شاشة عرض طابعة الجيب في تطبيق طابعة الجيب.

٥. تظهر الـ [حفظ صور Pocket Photo] على النافذة المنبثقة. إذا اخترت [حفظ] يتم تخزين الصور تلقائيًا على الهاتف الذكي المتصل بها.

ملاحظة

- يمكنك استخدام ميزة حفظ الصورة تلقائيًا فقط عندما تكون صور الجيب والهاتف الذكي متصلين عبر البلوتوث.
- الصور الملتقطة الأخيرة فقط هي التي سيتم تخزينها على طابعة الجيب.
- لا يتم تخزين الصور في حالة إيقاف الطاقة.
- قد لا يتم تخزين الصور بشكل طبيعي إذا انقطع الاتصال بالهاتف الذكي أو تم إيقاف الطاقة عند تخزين الصور.
- عند التقاط الصورة بالكاميرا فقد يختلف نطاق الالتقاط للصور المعروضة عبر عدسة الكاميرا والصور المطبوعة بعد الالتقاط.
- قد تكون جودة الصور المطبوعة باستخدام الكاميرا والصور المطبوعة باستخدام تطبيق الصور الجيبية مختلفة.

ملاحظة


- بدعم الإصدار هذا حفظ الصور تلقائيًا
  - إصدار التطبيق ٧٣,١,٨ أو أعلى
  - البرامج الثابتة ٧٤,٢,٢ أو أعلى

طابعة صور باللونين الأبيض والأسود

إذا حولت طابعة الصور الجيبية خاصتك إلى وضع التصوير باللونين الأبيض والأسود، فيمكنك طباعة الصورة باللونين الأبيض والأسود عند التقاط الصور.

١. أضغط ⏻ (زر (التشغيل) لتشغيل الجهاز).


٢. أغلق غطاء العدسة من خلال رفع مفتاح غطاء العدسة.



تنبيه

- لا يمكنك التبديل إلى وضع التصوير بالأسود والأبيض إذا لم يكن لديك فيلم ملفوف في الصورة الجيبية. ولا يمكنك التبديل إلى وضع التصوير بالأسود والأبيض أثناء الطباعة.
- لا يمكنك التبديل إلى وضع التصوير بالأسود والأبيض، إذا حدث خطأ في الصورة الجيبية.
- عند تشغيل أو إيقاف الصورة الجيبية يتم الإبقاء على وضع التصوير بالأسود والأبيض.

٣. أضغط على زر مصراع الكاميرا لمدة خمس ثواني. اللمبة الليد ⚙/🖶 سوف تضيء باللون الأبيض ويتم التحويل إلى وضع التصوير باللونين الأبيض والأسود .



٤. افتح غطاء العدسة بواسطة إنزال مفتاح غطاء العدسة.

٥. عند التقاطك لصورة، يتم طباعة الصور باللونين الأبيض والأسود بواسطة طابعة الصورة الجيبية.

٦. عند التغيير إلى وضع التصوير بالألوان، أغلق غطاء العدسة بواسطة رفع مفتاح غطاء العدسة ثم اضغط على زر مصراع الكاميرا لمدة خمس ثواني.


⚙/🖶 تنطفئ لمبة الليد ويتم التحويل إلى وضع الألوان.

ملاحظة

- عند الطباعة عبر تطبيق طابعة الصور الجيبية، تطبع الكامير بالألوان حتى إذا تم ضبطها على نمط الالتقاط الأسود والأبيض.
- بتم يتشغيل وضع التصوير بالأبيض والأسود عند إيقاف و تشغيل الصورة الجيبية بعد التبديل إلى وضع التصوير بالأسود والأبيض.

استخدام الحزام

لف الحزام حسب ما يظهر في الصورة لتفادي سقوط الصورة الجيبية عند حملها أو عند التقاط صورة.




ملاحظة


- لف الحزام حول معصمك وليس حول عنقك.
- توخ الحذر لتجنب سد فتحة خروج الورق بالحزام.
- من المستحسن استخدام الحزام المتاح فقط.

التحقق من الملصق

في حالة وجود أكثر من طابعة صور جيبية من LG يرجى التحقق من عنوان MAC الموجود على ملصق المنتج لاختيار العنوان الذي تريده.




١. حرك زر الغطاء جانباً لفتح الغطاء السفلي.



٢. يمكنك العثور على ملصق المنتج.

نبذة عن مؤشر الليد

يوضح مؤشر الليد حالة الجهاز.



: تشغيل الليد ○ / ● / ●


: وميض الليد ☼/●/●

: انطفاء مصباح LED ○

القسم	لون المؤشر الضوئي	الحالة	الوصف
التشغيل	⏻/▭ ▬ 🖶/⚙ ○ ○ ○	إيقاف التشغيل	للطباعة، قم بتشغيل الجهاز.
	⏻/▭ ▬ 🖶/⚙ ☼ ○ ○	تشغيل/يومض	الوحدة جاهزة بعد تشغيلها

القسم	لون المؤشر الضوئي	الحالة	الوصف
التشغيل	⏻/▭ ▬ 🖶/⚙ ○ ○ ○	انتظار / تشغيل	انتظار للطباعة. يقوم الجهاز بإيقاف التشغيل التلقائي ذا لم يتم استخدامه لفترة.
	⏻/▭ ▬ 🖶/⚙ ○ ● ○	الشحن	البطارية تشحن
	⏻/▭ ▬ 🖶/⚙ ○ ● ○	اكتمل الشحن	اكتمال شحن البطارية.

القسم	لون المؤشر الضوئي	الحالة	الوصف
التشغيل السليم		اشحن البطارية/ قيد العمل	شحن البطارية المتبقي أقل من ٣٠٪
		اشحن البطارية/ وميض سريع وتوقف.	للطباعة، اشحن الجهاز.
		جاهز لإيقاف التشغيل/يومض بسرعة	تم ضبط الإيقاف الأتوماتيكي للجهاز.
		جاهزة للطباعة/ وضعية التبريد/ وميض	نقل البيانات عبر البلوتوث أو الطباعة

القسم	لون المؤشر الضوئي	الحالة	الوصف
التشغيل السليم		الطباعة/قيد العمل	الطباعة (أثناء الطباعة المستمرة، ترتفع درجة حرارة البطارية. انتظر قليلا)
		الطباعة المستمرة أثناء الشحن/وميض أحمر ↕ أخضر	أثناء الطباعة المستمرة، ترتفع درجة الحرارة داخل الصورة الجيبية. عندئذ، يتوقف الشحن مؤقتا لحماية البطارية ويومض مؤشر اللمبة الليد.
التشغيل السليم		وضع التصوير باللونين الأبيض والأسود/ قيد العمل	عند التقاط صور، يتم طباعة الصور باللونين الأبيض والأسود.
		تحديث/وميض	البيانات محملة ومثبتة. عند إتمام التحديث، يتوقف تشغيل المؤشر الضوئي.

القسم	لون المؤشر الضوئي	الحالة	الوصف
خطأ		درجة حرارة مرتفعة – منخفضة/ قيد العمل	أرفع أو خفض درجة الحرارة المحيطة ثم حاول مجدداً بعد وهلة.
خطأ		لا يوجد ورق، انحشار الورق/ يومض	أدخل خرطوسة الورق وحاول مجددا.
		أغلق غطاء العدسة/ وميض	أنزل غطاء العدسة عند التقاط صورة.
		زر إعادة الطباعة معطل/ وميض	تحتاج إلى طباعة صورة على الأقل بعد تشغيل الصورة الجيبية.

المواصفات

المقاس	٦٣ مم X ٩٤ مم
مستشعر الصورة	شبه موصل أكسيد الفلز المكمل
الوضوح (أطبع)	٣١٠ نقطة في البوصة
بكسل الكاميرا	٥ ميجا بكسل تقريبا
زاوية العرض	قطري ٨١ ° ((أفقي ٦٨,٥ درجة/)° / رأسي ٥٤ °)
مصراع الكاميرا	غالق إلكتروني
عدسة الكاميرا	عدسة صورة افتراضية ضوئية ١G ٢P
نطاق التقاط الصور	٠,٥ أمبير أو أكثر
سرعة المصراع	تلقائي
التحكم في التعرض	تلقائي
التغذية الخارجية بالورق	تلقائي
فلاش/وميض	أوتوماتيكي (مؤشر ليد أبيض)
نوع/حجم ملف الصورة	PNG, JPEG (الأساسي) / أقل من ١٠ ميجا بايت (JPEG الموسع غير مدعوم)

ورق الوسائط المستخدم	ورق الصور المصبوغ حراريا (حصريا للصور الجيبية)
بيئة تخزين ورق الوسائط	درجة الحرارة ٠-٣٥ درجة مئوية°C الرطوبة: ٣٠-٨٥٪ رطوبة نسبية
بيئة تشغيل الجهاز	الحرارة : ٥ - ٣٥ درجة مئوية الرطوبة: أقل من ٨٠ ٪
بيئة الطباعة المثالية	الحرارة : ١٠ - ٣٢ درجة مئوية الرطوبة: أقل من ٨٠ ٪


مؤشر الليد	طاقة/ في الانتظار/ إرسال عبر البلوتوث/ قيد الشحن/ خطأ/ حالة الطابعة/ تحديث/ إعدادات وضعية التقاط الصور باللونين الأبيض والأسود
التوصيل	بلوتوث ٤,٠
الموصل الخارجي	منفذ USB-C مصغر لشحن البطارية
مصدر طاقة الناقل (USB)	(المحول) ٥ فولت تيار مستمر ⎓ ١,٢ أمبير
سعة البطارية	بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن ١٠٠٠ مللي أمبير ساعة
دقة الصورة	أكثر من ٢,٥٦٠×١,٩٢٠ بكسل
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ١٥٢ملم×١٠٨ملم×٣٦ملم
إصدار دعم تطبيق طابعة الصور الجيبية	• إصدار Android v٤,٤ أو إصدار أعلى • إصدار iOS v٩,٠ أو إصدار أعلى

- قد لا يكون هاتفك متوافقاً مع الجهاز ويعتمد ذلك على الشركة المصنعة أو البيئة أو نظام التشغيل (Android أو iOS).
- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.
- جميع أسماء المنتجات والعلامات التجارية الأخرى علامات تجارية أو علامات مسجلة خاصة لمالكيها المعنيين.

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

العرض	السبب/الحل.
لا توجد طاقة	تم استنزاف طاقة البطارية.
	تأكد من أن الجهاز موصل بالشاحن أو الحاسب الشخصي بشكل مناسب أثناء الشحن.
اقتران البلوتوث لا يعمل بشكل جيد.	قم بإيقاف تشغيل وتشغيل البلوتوث على هاتفك الذكي مرة أخرى ثم حاول الاقتران مع الجهاز من إعدادات الهاتف الذكي.
	شغل الجهاز وحاول الطباعة (الاقتران) مرة أخرى في ٥ ثوان.
	تأكد من أن الجهاز قيد التشغيل.

يوجد انحشار للورق قبل الطباعة.	١- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأعد تشغيله مرة أخرى وسيتم إخراج الورق تلقائياً. ٢. إذا كان الحل المذكور أعلاه لا يجدي نفعا، قم بفتح الغطاء. ثم أدخل خرطوشة الصور مرة أخري. في البداية قم بإخراج خرطوشة الصور، ثم اسحب برفق ورق الصور المتبقي من وحدة إدخال خرطوشة الصور. . في هذا الوقت، كن حريصا على عدم لمس الجزء الداخلي الوحدة إدخال خرطوشة الصور..
تم انحشار الورق أثناء الطباعة.	

توجد خطوط بالصورة المطبوعة.	• إذا كان هناك مادة غريبة. أو أتربة داخل جزء الإدخال الخاص بحاوية الصور (رأس الطابعة)، فقد يكون هناك خطوط على الصورة عند طباعتها. في تلك الحالة، أمسح المادة الغريبة عن الرأس بقطنة أو بقطعة قماش ناعمة. ثم حاول مرة أخرى. نظّف الجزء الموضح في ا لصورة التالية. 
تتعذر أو لا تكتمل طباعة الصورة.	
يتم قطع حافة الصور.	قم بضبط الطباعة على نمط [صورة كاملة] في إعدادات التطبيق ومن ثم يتم طباعة الصورة بكاملها.

تظهر مساحة بيضاء عند حافة الورقة.	عند ضبط نمط الطباعة على[صورة كاملة] , قد تظهر مساحة بيضاء إذا كانت نسبة جانب الورقة وصورتك ليست متساوية. عند ضبط وضع الطباعة على [الورق ممتلىء]، أو قد تظهر مساحة بيضاء عند حافة الورق. يمكن قطع حافة أو قد تظهر مساحة بيضاء عند حافة الورق.
جودة الصورة المطبوعة منخفضة للغاية.	في حالة تكبير صورة باستخدام [ ] قائمة في التطبيق، فقد يتم خفض جودة الصورة المطبوعة.
	قم بإطفاء جهازالصور الجيبية وأدخل حاوية جديدة.
	تأكد من حجم الصورة أكبر من الدقة المناسبة (٢٥٦٠×١٩٢٠ بكسل)
	إذا كنت تستخدم ورق صور من إنتاج شركة أخرى، فإننا لا نضمن لك جودة الطباعة أو قد تتلف الصورة الجيبية.

الجهاز لا يقوم بالطباعة.	التسخين المسبق ضروري. انتظر لمدة دقيقتين تقريباً.
	تأكد من وجود ورق في الجهاز.
	قد يستغرق بعض الوقت لطباعة صورة.
	تأكد من أن ملف الصورة أقل من ١٠ ميجا بايت. فقط صيغ JPEG, PNG الأساسية (الحد الأقصى: ١٠٥٠x١٣٥٠)هي التي يتم دعمها.
يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.	تحقق من [إيقاف الشغيل التلقائي للجهاز] من إعدادات التطبيق.
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعاً.	اضغط على فتحة إعادة التعيين باستخدام طرف حاد مثل قلم رصاص به أسنان لتهيئته.

الصورة المطبوعة تكون خارج التركيز عند التقاط الصورة.	التقط الصورة من علي مسافة لا تقل عن ٠,٥ متر بينك وبين الهدف.
	امسح العدسة جيدا.
	عند التقاط صورة، اضغط على زر مصراع الكاميرا ببطء بعد ذلك امسك. امسك الصورة الجيبية بكلتا يديك وإبقاء مرفقيك بجانب جسدك.
الصورة غير واضحة.	لا تضغط على أو تطوي ورق الصور .
	لا تحجب فتحة خروج الورق بإصبعك.
الصورة التي طبعتها مظلمة جدا عند التقاط الصورة.	حافظ علي مسافة ٠,٥ متر على الأقل من الطرف الآخر. المسافة المثلى لالتقاط الصورة حوالي ١,٥متر.
	التقط الصورة مع وجود ضوء خلفك.
الصورة المطبوعة تختلف عن الصورة المعروضة من خلال عدسة الكاميرا.	قم بإبقاء عينيك قريبة من عدسة الكاميرا عند التقاط الصور. ثم تأكد من الشكل المطلوب من الصورة والتقط الصورة. (مسافة العدسة العينية لعدسة الكاميرا هي: ١٠ مم)


حل انحشار الورق

لا تقم بسحب الورق للخارج. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وأعد تشغيله مرة أخرى وسيتم إخراج الورق تلقائياً.


- إذا كان هناك مادة غريبة. أو أتربة داخل جزء الإدخال الخاص بحاوية الصور (رأس الطابعة)، فقد يكون هناك خطوط على الصورة عند طباعتها. في تلك الحالة، أمسح المادة الغريبة عن الرأس بقطنة أو بقطعة قماش ناعمة. ثم حاول مرة أخرى. ارجع إلى «اكتشاف الأعطال وإصلاحها» لتنظيف الجزء.
- في تلك الحالة، أمسح المادة الغريبة برأس قطنة أو بقطعة قماشة ناعمة. ثم حاول مرة أخرى.
- في البداية قم بإزالة خرطوشة الصور، ثم اسحب ورق الصور المتبقي برفق من وحدة إدخال خرطوشة الصور. في هذا الوقت، كن حريصاً على عدم لمس الجزء الداخلي لوحدة إدخال خرطوشة الصور.
- إذا لم تحل هذه المشكلة، يرجى الرجوع إلى "اكتشاف الأعطال وإصلاحها".

حل انحشار الورق

١. حرك زر الغطاء جانبيا لفتح الغطاء السفلي ثم قم بإزالة خرطوشة الصور.



٢. اسحب ورق الصور المتبقي برفق من وحدة إدخال خرطوشة الصور.




LG
Life's Good