LG
Life's Good

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mini Hi-Fi-Anlage

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Bedienung des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

CM4541 (CM4541, CMS4540F, CMS4540W)
CM4441 (CM4441, CMS4540)
CM4341 (CM4341, CMS4340F)

Sicherheitshinweise

ACHTUNG
GEFAHR VON STROMSCHLÄGEN NICHT ÖFFNEN

VORSICHT : ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLÄGEN DIE ABDECKUNG (BZW. RÜCKWAND) NICHT ABNEHMEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN BAUTEILE IM INNERN. WARTUNGSARBEITEN NUR VON FACHPERSONAL DURCHFÜHREN LASSEN.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter gefährlicher Spannung im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.




Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und Wartung in der mit den Gerät gelieferten Literatur hin.

ACHTUNG: SCHÜTZEN SIE STROMSCHLAGGEFAHR, SETZEN SIE DIESES PRODUKT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT.

ACHTUNG: Das Gerät nicht an einem beengten Ort einbauen, wie z. B. in einem Bücherregal o.ä.

VORSICHT: Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Das Gerät muss gemäß den Herstellerangaben aufgestellt werden.

Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, gewährleisten einen ordnungsgemäßen Betrieb des Produktes und schützen das Gerät vor Überhitzung. Die Öffnungen sollten niemals verdeckt werden, indem das Produkt auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche Oberfläche gestellt wird. Dieses Produkt sollte nicht in einen eingelassenen Bereich, wie z. B. einem Bücherschrank oder einem Regal, aufgestellt werden, falls keine ordnungsgemäße Belüftung gewährleistet werden kann oder falls die Richtlinien des Herstellers nicht befolgt werden können. Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.



VORSICHT: Dieses Gerät besitzt ein Laser-System. Um das Gerät richtig zu verwenden, lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es auf. Setzen Sie sich zur Wartung mit einem qualifizierten Servicebetrieb in Verbindung. Durch Bedienungen, Einstellungen oder Verfahren, die in dieser Anleitung nicht erwähnt werden, kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden. Um direkten Kontakt mit dem Laserstrahl zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden.

VORSICHTSHINWEISE zum Netzkabel

Die meisten Geräte sollten an einen eigenen Stromkreis angeschlossen werden.

D. h. eine einzelne Steckdose, an die ausschließlich das jeweilige Gerät angeschlossen wird und die keine weiteren Steckdosen oder Zweigschaltkreise besitzt. Beachten Sie hierzu die technischen Daten des Gerätes in diesem Benutzerhandbuch. Steckdosen niemals überlasten. Überlastete, lockere oder beschädigte Steckdosen, Verlängerungskabel, beschädigte Stromkabel oder rissige Leitungsisolationen bergen Gefahren und können Stromschläge oder Brände verursachen. In diesen Fällen besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Bränden. Überprüfen Sie regelmäßig die Kabel des Gerätes. Bei Schäden oder Verschleiß das entsprechende Kabel abziehen, das Gerät nicht mehr verwenden und das Kabel von einem zugelassenen Kundendienst durch ein gleichwertiges Kabel ersetzen lassen. Vermeiden Sie eine unsachgemäße physikalische oder mechanische Nutzung des Stromkabels, wie z. B. Verdrehen, Knicken, Zerstechen, Einklemmen in einer Tür oder Darauftreten. Achten Sie besonders auf Stecker, Steckdosen und auf die Punkte, an denen das Kabel aus dem Gerät heraustritt. Das Netzkabel beim Abziehen immer am Netzstecker selbst festhalten. Achten Sie bei der Montage des Gerätes darauf, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

Dieses Gerät besitzt eine tragbare Batterie oder Akku-Batterie.

Sicherheitshinweise zum Herausnehmen der Batterie aus dem Gerät:

Führen Sie zum Herausnehmen der alten Batterie bzw. das Batteriepakets die Einzelschritte zum Einlegen der Batterie in umgekehrter Reihenfolge durch. Um eine Gefährdung der Umwelt sowie mögliche Gesundheitsgefährdungen von Menschen und Tieren zu vermeiden, sollten Altbatterien in einen geeigneten Behälter einer Sammelstelle gegeben werden. Altbatterien niemals zusammen mit dem Hausmüll entsorgen. Bitte geben Sie Altbatterien an einer kostenlosen Sammelstelle für Batterien und Akku-Batterien ab. Die Batterie keiner extremen Hitze aussetzen, wie z. B. direkte Sonneneinstrahlung, Feuer o. ä.


VORSICHT: Das Gerät sollte keinem Wasser ausgesetzt werden (Tropf- oder Spritzwasser) und es sollten keine mit Flüssigkeiten gefüllte Behälter auf das Gerät gestellt werden, wie z. B. Vasen.

Entsorgung von Altgeräten



1. Alle Elektro-und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
2. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
3. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgung alter Batterien/Akkus



Pb

1. Dieses Symbol kann mit chmeischen Symbolen für Quecksilber (HG), Kadmium (Cd) oder Blei kombiniert sein, wenn die Batterie mehr als 0,0005% Quecksilber, 0,002% Kadmium oder 0,004% Blei enthält.
2. Alle Batterien/Akkus sollten getrennt vom Hausmüll über die ausgewiesenen Sammelstellen entsorgt werden, die von staatlichen oder regionalen Bohörden dazu bestimmt wurden.
3. Die ordnungsgemäße Entsorgung Ihrer alten Batterien/Akkus hilft bei der Vermeidung möglicher negativer Folgen für Mensch, Tier und Umwelt.
4. Beim Wunsch nach ausführlicheren informationen über die Entsorgung Ihrer alten Batterien/Akkus wenden Sie sich bitte an Ihre Stadt-/oder Gemeindeverwaltung, die für Sie zuständige Abfallbehörde oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

CE 0197

Hiermit erklärt LG Electronics, dass diese(s) Produkt(e) die grundlegenden Anforderungen und die sonstigen Bestimmungen der Richtlinien 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC und 2011/65/EU erfüllt/erfüllen.

Eine Kopie der DoC (Declaration of Conformity) erhalten Sie unter der folgenden Adresse.

Kontaktanschrift bezüglich der Konformität dieses Gerätes:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, Niederlande

- Bitte beachten Sie, dass dies KEIN Ansprechpartner für den Kundendienst ist. Informationen zu Kundendienstleistungen finden Sie auf der Garantiekarte oder beim Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben.

Nur in geschlossenen Räumen verwenden.

Erklärung zur HF-Strahlenbelastung

Dieses Gerät sollte in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Sender und Körper aufgestellt und betrieben werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Erste Schritte

2 Sicherheitshinweise
7 Einzigartige Funktionen
8 Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe
8 – Voraussetzungen für Musikdateien
8 – Kompatible USB-Geräte
8 – Anforderungen an USB-Geräte
9 Fernbedienung
10 Bedienungsfeld
12 Rückseite (CM4541)
13 Rückseite (CM4441, CM4341)

2 Anschlüsse

14 Anschluss der Lautsprecher
14 – Anschluss der Lautsprecher am Gerät
14 – Subwoofer am Gerät anschießen. (CM4541)
15 Antennenanschluss
15 Anschluss von Zusatzgeräten
15 – USB-Anschluss
16 – AUX IN Connection
16 – PORT.IN-Anschluss

3 Bedienung

17 Grundfunktionen
17 – CD/ USB Betrieb
17 – Auto Play
18 Weitere Funktionen
18 – Programmierte Wiedergabe
18 – Programmliste löschen
18 – Suche nach einem Verzeichnis
19 – MP3-/WMA-Datei wird gelöscht
19 – Ton vorübergehend stummschalten
19 – Dateiinformationen anzeigen
19 – DEMO
20 – AUTO DJ-Wiedergabe
20 Radiobetrieb
20 – Radio hören
21 – Speichern von Radiosendern
21 – Alle gespeicherten Sender löschen
21 – Schlechten UKW-Empfang verbessern
21 – Hinweise über Radiosender anzeigen
22 Klangeinstellungen
22 – Surround-Modus festlegen
22 Uhrzeit einstellen
22 – Einstellen der Uhrzeit mit der App „LG Bluetooth Remote“
22 – Player als Wecker verwenden
23 – Einstellen des Sleep-Timers
23 – Dimmer
23 Automatische Abschaltung
23 Ton vorübergehend stummschalten
23 – Musik vom Zusatzgerät hören
23 – USB-Aufnahme
24 – Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen
24 – Dubbing von USB auf USB
25 Bluetooth Wireless-Technologie
25 – Musik vom Bluetooth-Gerät hören
26 – Verwendung der Bluetooth-App

4 Fehlersuche

28 Fehlersuche

5 Anhang

29 Allgemaeine Spezifikationen
30 Lautsprecher Spezifikationen
31 Wartung
31 – Hinweise zu Discs
31 Marken und Lizenzen

Einzigartige Funktionen

USB-Sofortaufnahme

Musik auf einem USB-Gerät aufnehmen.'

AUTO DJ

Das Ende des aktuellen Titels und das Anfang des folgenden Titels werden zur nahtlosen Wiedergabe überblendet.

Bluetooth

Wiedergabe von auf einem Bluetooth-Gerät gespeicherter Musik.

LG Bluetooth Remote

Dieses Gerät kann über Bluetooth mit einem Android-Gerät bedient werden. Dazu müssen dieses und Ihr Gerät über Bluetooth miteinander verbunden sein. Besuchen Sie den "Google Android Market (Google Play Store)" oder scannen Sie den hier gezeigten QR-Code, um nach der "LG Bluetooth Remote"-App zu suchen. Weitere Information finden Sie auf den Seiten 26-27.

(Android OS)

Voraussetzungen zur Dateiwiedergabe

Voraussetzungen für Musikdateien

MP3 / WMA-Datei-Kompatibilität mit diesem Gerät ist wie folgt begrenzt:

- Sampling-Frequenz: zwischen 32 kHz und 48 kHz (MP3), zwischen 32 kHz und 48 kHz (WMA)
- Bitrate: zwischen 32 kbps und 320 kbps (MP3), zwischen 40 kbps und 192 kbps (WMA)
- Dateianzahl: Maximal 999.
- Dateierweiterungen: ".mp3"/".wma"
- CD-ROM-Dateiformat: ISO9660/ JOLIET
- Es wird die Verwendung von Easy-CD Creator empfohlen, mit dem das ISO9660-Dateisystem erstellt wird.
- Die Option Disc-Format muss auf [Mastered] eingestellt werden, damit wiederbeschreibbare Discs nach der Formatierung mit LG Playern kompatibel sind. Mit dem Live File System formatierte Discs können nicht auf LG Playern wiedergegeben werden. (Mastered/Live File System: Disc-Formatierungssystem unter Windows Vista)

DTS wird nicht unterstützt. Das DTS-Audioformat kann nicht ausgegeben werden.


Kompatible USB-Geräte

- MP3-Player: MP3-Player mit Flash-Speicher.
- USB-Flash-Laufwerk: Gerät mit Unterstützung für USB 2,0 oder USB 1,1.
- Trotz der USB-Fähigkeit dieses Gerätes werden jedoch nicht alle USB-Geräte unterstützt.


Anforderungen an USB-Geräte

- Geräte, für die zum Anschluss an einen Computer eine zusätzliche Softwareinstallation erforderlich ist, werden nicht unterstützt.
- Das USB-Gerät niemals während der Dateiübertragung trennen.
- Der Suchlauf kann bei USB-Geräten mit hoher Kapazität etwas länger als eine Minute dauern.
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten Sicherungskopien sämtlicher Daten erstellt werden.
- Bei Verwendung eines USB-Verlängerungskabels oder USB-Hubs wird das USB-Gerät nicht erkannt.
- Geräte, die mit dem NTFS-Dateisystem formatiert sind, werden nicht unterstützt. (Es werden nur die Dateisysteme FAT16 und FAT32 unterstützt.)
- Dieses Gerät wird nicht unterstützt, falls insgesamt mehr als 1,000 Dateien gespeichert wurden.
- Externe Festplatte, gesperrte Gerät oder USB-Festplatten werden nicht unterstützt.
- Der USB-Anschluss des Gerätes kann nicht mit einem PC verbunden werden. Das Gerät kann somit nicht als Speichergerät eingesetzt werden.
- Bestimmte USB-Geräte funktionieren nicht zusammen mit diesem Gerät.

Fernbedienung



Austauschen der Batterie



Nehmen Sie die Batterieklappe von der Rückseite der Fernbedienung ab und legen Sie zwei R03-Batterien (Größe AAA) mit der richtigen Polung ⊕ und ⊖ ein.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ (Netzschalter) : Schaltet das Gerät EIN und AUS.

⏏ (Öffnen/schließen) : Disc-Fach öffnen und schließen.

PRESET·FOLDER ∧/∨ :
- Drücken Sie bei der Wiedergabe von einem CD-/USB-Gerät mit mehreren Ordnern, in denen MP3-/WMA-Dateien gespeichert sind, die Taste **PRESET·FOLDER ∧/∨** um den gewünschten Ordner zur Wiedergabe auszuwählen.
- Eine 'Sendernummer' für einen Radiosender wählen.

FUNCTION : Funktion und Eingangsquelle auswählen.

MUTE : Ton stummschalten.

VOL +/- : Einstellen der Lautstärke.

• • • • • • **2** • • • • • •

PROGRAM/MEMORY :
- Radiosender speichern.
- Playliste zur späteren Wiedergabe erstellen.

USB REC : USB-Sofortaufnahme.

SLEEP : Das Gerät kann zu einer festgelegten Zeit automatisch ausgeschaltet werden. (Dimmer: Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt.)

REPEAT(MENU) : Titel mehrmals oder in zufälliger Reihenfolge anhören.

I◀◀/▶▶I (Überspringen/ Suchlauf) :
- Schneller Vorlauf zurück oder vor.
- Suche nach einem Abschnitt innerhalb eines Titels/einer Datei.

TUNING-/+ : ür den Sendersuchlauf die Taste TUNING gedrückt halten.

■ **ENTER** :
- Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.
- Bricht die LÖSCHEN-Funktion ab.

▶/II (Wiedergabe/Pause) :
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- Auswahl Stereo/Mono

SOUND EFFECT : Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.

AUTO DJ : AUTO DJ-Modus auswählen. (Weitere Hinweise finden Sie auf den Seiten 20.)

DELETE : Löschen von MP3-/ WMA-Dateien.

• • • • • • **3** • • • • • •

0 bis **9** Zahlentasten : Auswahl von numerierten Titeln/Dateien oder voreingestellten Nummern.

INFO : Informationen über den aktuellen Musiktitel anzeigen. MP3-Dateien sind häufig mit Tags versehen. Diese Tags können Informationen zu Titel, Künstler, Album oder Spieldauer enthalten.

★ : Diese Taste ist nicht belegt.

• • • • • • **4** • • • • • •


SET/RDS :
- RDS (Radio Data System).
- Uhrzeit und Weckeinstellung anzeigen.

PTY : Radiosender nach Typ suchen.

CLOCK :Uhrzeit einstellen und anzeigen.

ALARM : Player als Wecker verwenden.

Bedienungsfeld



1 Anzeigefenster

2 USB 1/ USB 2
Wiedergabe von Audiodateien eines angeschlossenen USB-Gerätes.

R USB REC.
Aufnahme auf USB-Gerät.

3 ⏻/I (Netzschalter)
Schaltet das Gerät EIN und AUS.

4 □ (Stopp)
Wiedergabe bzw. Aufnahme anhalten.

5 **AUTO DJ**
AUTO DJ-Modus auswählen.
(Weitere Hinweise finden Sie auf den Seiten 20.)

6 I<< (Überspringen/Suchlauf)
- Suchlauf zurück.
- Zum vorherigen Track/zur Datei springen.

7 **DEMO/RDS**
- Vorführung der einzelnen Funktionen.
- RDS (Radio Data System).

8 **PORT. IN**

9 Disc-Fach

10 **FUNCTION**
Funktion und Eingangsquelle auswählen.

11 **>II**
ST./MO.
- Wiedergabe starten oder unterbrechen.
- Auswahl Stereo/Mono.

12 **LG EQ**
Sie können zwischen verschiedenen Klangarten wählen.


13 >>I (Überspringen/Suchlauf)
- Suchlauf vor.
- Zum vorherigen/nächsten Track/zur Datei springen.

14 **BASS BLAST**
BASS BLAST oder BYPASS-Klang direkt auswählen.

15 MASTER VOLUME
Lautstärke der Lautsprecher einstellen.


16 ⏏ (Öffnen/schließen)
Disc-Fach öffnen und schließen.

Rückseite (CM4541)



1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 **AUX IN (L/R)** Anschluss
4 Kühlungslüfter
5 **SPEAKERS** Anschluss/Kabel

Rückseite (CM4441, CM4341)




1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 **AUX IN (L/R)** Anschluss
4 **SPEAKERS** Anschluss

Anschluss der Lautsprecher

Anschluss der Lautsprecher am Gerät


Schließen Sie die Lautsprecherkabel am Gerät an. Um die Lautsprecherkabel am Gerät anzuschließen, drücken Sie jeweils auf eine der Anschlussklemmen, um die Anschlüsse zu öffnen. Führen Sie das jeweilige Kabel ein und lassen Sie die Anschlussklemme wieder los.

Schließen Sie das schwarze Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung - (minus), und das rote Ende jedes Kabels an die Anschlüsse mit der Bezeichnung + (plus) an.



Subwoofer am Gerät anschießen. (CM4541)

Schließen Sie das Kabel des Subwoofers am Player an. Führen Sie die Anschlüsse zum Anschluss des Subwoofers am Player mit einem Klick ein.




Farbe	Lautsprecher
Orange	Subwoofer
Rot	Vorn R
Weiß	Vorn L

Achtung

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht ihre Hände oder andere Gegenstände in die *Lautsprecheröffnung einführen. *Lautsprecheröffnung: Eine Aushöhlung im Lautsprechergehäuse zum Erzeugen satter Bässe.
- Die Lautsprecher enthalten magnetische Bauteile. Aus diesem Grund können Farbverfälschungen auf dem Bildschirm oder PC-Monitor auftreten. Die Lautsprecher sollten daher in ausreichendem Abstand zum Fernseher oder PC-Monitor aufgestellt werden.
- Am Subwoofer-Anschluss auf der Rückseite des Gerätes sollten keine anderen Lautsprecher mit Ausnahme eines Subwoofers angeschlossen werden.

Antennenanschluss


Verbinden Sie die Antenne mit der Antennenbuchse an der Rückseite des Geräts. Achten Sie darauf, die FM-Wurfantenne komplett auszulegen.



Anschluss von Zusatzgeräten

USB-Anschluss

Verbinden Sie das USB-Gerät (oder den MP3-Player etc.) mit dem USB-Anschluss an der Vorderseite des Geräts.



Hinweis


USB-Gerät vom Gerät trennen.

1. Wählen Sie eine Funktion/einen Modus oder drücken Sie zweimal nacheinander die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. □ am Gerät.
2. Ziehen Sie das USB-Gerät ab.

AUX IN Connection

Anschluss eines Zusatzgerätes (Camcorder, TV, Player usw.) an den **AUX IN (L/R)** Eingangsanschluss


Falls das Gerät nur einen Audio-Ausgang (Mono) besitzt, schließen Sie nur den linken (weiß) Audio-Stecker am Gerät an.



Zu den Audio-Ausgangsbuchsen Ihres Gerätes (Camcorder, TV, Player usw.)

PORT.IN-Anschluss

Anschluss eines tragbaren Gerätes (Kopfhörer oder Line-out-Anschluss z. B. eines MP3- oder PMP-Players) an den Eingangsanschluss **PORT.IN.**



Grundfunktionen

CD/ USB Betrieb

1. Drücken Sie die Taste ⏏ auf der Fernbedienung bzw. ⏏ am Gerät und legen Sie eine Disc ein. Schließen Sie das USB-Gerät am USB-Anschluss 1/2 des Gerätes an.
2. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion CD oder USB die Taste **FUNCTION**.
3. Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ auf der Fernbedienung bzw. ⏮⏮ / ⏭⏭ am Gerät einen gewünschten Titel/eine Datei zur Wiedergabe aus.

Funktion	Drücken
Stop	Drücken Sie die Taste ■**ENTER** auf der Fernbedienung bzw. ☐ am Gerät.
Wiedergabe	Drücken Sie die Taste ▶/❚❚ auf der Fernbedienung bzw. ▶❚❚ am Gerät.
Pause	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ▶/❚❚ auf der Fernbedienung bzw. ▶❚❚ am Gerät.
Zum vorherigen/ nächsten Track/ zur Datei springen	Drücken Sie ⏮/⏭ auf der Fernbedienung oder ⏮⏮ / ⏭⏭ am Gerät, um bei gestoppter Wiedergabe zum nächsten Titel bzw. zur nächsten Datei zu springen. Drücken Sie während der Wiedergabe ⏭ auf der Fernbedienung oder ⏭⏭ am Gerät, um zum nächsten Titel bzw. zur nächsten Datei zu wechseln. Drücken Sie bei einer Wiedergabedauer von unter zwei Sekunden ⏮ auf der Fernbedienung oder ⏮⏮ am Gerät, um zum vorhergehenden Titel bzw. zur vorhergehenden Datei zu wechseln. Drücken Sie bei einer Wiedergabedauer von über drei Sekunden ⏮ auf der Fernbedienung oder ⏮⏮ am Gerät, um zum Anfang des Titels bzw. der Datei zu gehen.
Direktauswahl eines Titels/ einer Datei	Drücken Sie die Nummerntasten **0** bis **9** auf der Fernbedienung, um die gewünschte Datei oder den Track direkt auszuwählen.
Suchlauf nach einem Titelabschnitt	Drücken und halten Sie während der Wiedergabe ⏮/⏭ auf der Fernbedienung oder ⏮⏮ / ⏭⏭ am Gerät, und lassen Sie die Taste an der Stelle los, die Sie hören möchten.
Wiederholte oder Zufalls-Wiedergabe	Drücken Sie mehrmals die Taste **REPEAT(MENU)** auf der Fernbedienung. Siehe die weiteren Hinweise zur Änderung der Anzeige.

Auto Play

CDs mit AUDIO-/MP3-/WMA-Dateien werden nach dem Öffnen und Schließen des Disc-Fachs automatisch wiedergegeben.

Beim Öffnen und Schließen des Disc-Fachs ohne eingelegte Disc wird die CD-Funktion automatisch ausgewählt.

Hinweis

- Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge.

USB	MP3/WMA/CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: Verzeichnis

- When you play Program list, only RPT 1 and RPT ALL are available.
- Auch nach einem Neustart des Gerätes oder nach dem Wechsel der Funktion wird die Musikwiedergabe an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.
- Falls das Disc-Fach länger als fünf Minuten offen steht, wird es automatisch geschlossen.

Weitere Funktionen

Programmierte Wiedergabe

Mit der Programmfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel auf einer Disc oder einem USB-Gerät im Receiver speichern. Ein Programm kann aus 20 Tracks/Dateien auf einem Datenträger (CD, USB1, USB2) bestehen. Es können insgesamt 60 Tracks/Dateien gespeichert werden.

1. Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung.
2. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀/▶▶I** auf der Fernbedienung einen Track/eine Datei aus.
3. Drücken Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY**, um diese Datei/diesen Track zu speichern und den nächsten Track/die nächste Datei auszuwählen.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, um weitere Tracks/Dateien zu speichern. (Drücken Sie zum Bearbeiten der Liste auf **PRESET·FOLDER Λ/V** und wählen Sie eine Programmnummer aus.)
5. Drücken Sie nochmals die Taste **PROGRAM/MEMORY**.

Drücken Sie zur Wiedergabe der programmierten Liste die Taste **▶/II**.

Hinweis

Nach dem Erstellen oder Ändern der Programmliste wird die Betriebsart REPEAT deaktiviert.

Programmliste löschen

Das Löschen ist nur im Bearbeitungsmodus möglich.

1. Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung.
2. Drücken Sie zum Löschen von Titeln mehrmals die Tasten **PROGRAM/MEMORY** bzw. **PRESET·FOLDER Λ/V**.
3. Drücken Sie zum Löschen eines ausgewählten Titels die Taste **DELETE**.

Hinweis


- Die Programmliste wird in folgenden Fällen gelöscht.
  - Wenn die Disc herausgenommen bzw. das USB-Gerät getrennt wurde.
  - Wenn Musikdateien auf dem USB-Gerät gelöscht oder aufgenommen wurden.
- Die Programmierung wird in folgenden Fällen deaktiviert.
  - Wenn eine andere Funktion ausgewählt wurde.
  - Wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wurde.
  - Wenn eine der Nummerntasten auf der Fernbedienung gedrückt wurde.

Suche nach einem Verzeichnis

1. Drücken Sie mehrmals die Taste **PRESET·FOLDER Λ/V** auf der Fernbedienung, bis der gewünschte Ordner im Anzeigefenster erscheint.
2. Drücken Sie zur Wiedergabe die Taste **▶/II**. Die erste Datei im Verzeichnis wird wiedergegeben.

Hinweis

- Die Ordner/Dateien auf einer CD/auf einem USB-Gerät werden wie folgt angezeigt.



- Sollte sich in einem Ordner keine Datei befinden, wird dieser Ordner nicht angezeigt.
- Ordner werden in der folgenden Reihenfolge angezeigt;
  ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Die Dateien werden in der Reihenfolge ♪ Datei Nr.1 bis ♪ Datei Nr. 14 nacheinander wiedergegeben.
- Dateien und Ordner werden in der Reihenfolge der Aufnahme und somit auf unterschiedliche Weise angezeigt.
- * ROOT: Der erste Bildschirm wird angezeigt, wenn der Computer das CD/USB-Gerät als " ROOT " erkannt hat.

MP3-/WMA-Datei wird gelöscht

Sie können ein/e Datei, Verzeichnis oder Format löschen, indem Sie die Taste **DELETE** drücken. (Nur für USB)

1. Drücken Sie während der Auswahl einer MP3-/WMA-Datei mehrmals die Taste **DELETE**. Diese Funktion ist nur bei angehaltener Wiedergabe möglich. Daraufhin ändert sich die Anzeige in der folgenden Reihenfolge:
   - DEL FILE : Löscht Datei.
   - DEL DIR : Löscht Verzeichnisse.
   - FORMAT : Formatiert USB.
2. Um ein/e Datei/Verzeichnis zu löschen oder zu formatieren, drücken Sie auf die Taste ▶/II auf der Fernbedienung oder ▶II auf dem Gerät.
3. Wenn Sie den aktuellen Modus verlassen möchten, drücken Sie die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung oder □ auf dem Gerät.

Achtung

- Trennen Sie Ihr USB-Gerät niemals während des Betriebs (z. B. während der Wiedergabe oder eines Kopiervorgangs).
- Zur Vermeidung von Datenverlust sollten regelmäßig Sicherungskopien erstellt werden.
- Abhängig dem USB-Status wird die Löschen-Funktion u. U. nicht unterstützt.

Ton vorübergehend stummschalten

Drücken Sie zum Stummschalten des Tons die Taste **MUTE** auf der Fernbedienung.

Das Gerät kann stumm geschaltet werden, falls z. B. das Telefon klingelt. Daraufhin blinkt das Symbol "MUTE" im Anzeigefenster.

Um die Stummschaltung aufzuheben, drücken Sie nochmals auf **MUTE** oder ändern Sie die Lautstärke.

Dateiinformationen anzeigen

Während der Wiedergabe einer MP3-Datei mit Dateiinformationen können diese durch Drücken der Taste **INFO** angezeigt werden.

DEMO

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Gerät einmal die Taste **DEMO/RDS** am Gerät. Daraufhin schaltet sich das Gerät ein und die einzelnen Funktionen werden im Anzeigefenster vorgeführt. Um die DEMO-Funktion zu beenden, drücken Sie nochmals die Taste **DEMO/RDS**.

Hinweis

Während der DEMO können auch andere Funktionen aufgerufen werden. Die DEMO wird in diesem Fall vorübergehend unterbrochen.
- Falls 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die DEMO automatisch fortgesetzt.

AUTO DJ-Wiedergabe

In der Betriebsart Auto DJ werden das Ende des aktuellen Titels und der Anfang des folgenden Titels zur nahtlosen Wiedergabe überblendet. Zur nahtlosen Wiedergabe wird die Lautstärke für alle Titel angeglichen.

Drücken Sie mehrmals die Taste **AUTO DJ** auf der Fernbedienung bzw. am Gerät, um die Anzeige in der Reihenfolge RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF) zu wechseln.

Modus	SUR L'ÉCRAN	Description
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	In dieser Betriebsart werden die Musiktitel in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	In dieser Betriebsart werden die Musiktitel wiederholt wiedergegeben.

Hinweis

- Die Suche nach einem Abschnitt innerhalb eines Titels und die wiederholte oder zufällige Wiedergabe werden im Modus AUTO DJ nicht unterstützt.
- In der Betriebsart AUTO DJ ist können über die Tasten **PRESET·FOLDER ∧/∨** auf der Fernbedienung keine Dateien gesucht werden.
- Bei Auswahl einer anderen Funktion oder beim Anhalten der Musikwiedergabe über die Taste ☐ am Gerät (bzw. ■ **ENTER** auf der Fernbedienung) im AUTO DJ-Modus wird die Funktion AUTO DJ deaktiviert.
- Die Funktion AUTO ist bei Musikdateien mit einer Länge unter 60 Sekunden nicht möglich.
- Die Funktion AUTO DJ ist während einer Aufnahme nicht möglich.
- Während der Wiedergabe einer Program-Liste wird nur die Funktion AUTO DJ SEQUENTIAL eingeschaltet.

Radiobetrieb

Die UKW-Antenne muss angeschlossen sein. (Siehe Seite 15.)

Radio hören

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION**, bis das Symbol FM im Anzeigefenster erscheint. Der zuletzt empfangene Sender wird eingestellt.
2. Automatische Sendereinstellung : Halten Sie die Taste **TUNING -/+** auf der Fernbedienung bzw. **I<< / >>I** am Gerät ca. zwei Sekunden lang gedrückt, bis sich die Frequenzanzeige ändert, und lassen Sie die Taste dann los. Die Sendersuche stoppt, sobald ein Radiosender empfangen wird.

   Manuelle Sendereinstellung: Drücken Sie mehrmals die Taste **TUNING -/+** auf der Fernbedienung bzw. **I<< / >>I** am Gerät.
3. Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie am Gerät den Lautstärkeregler drehen oder auf der Fernbedienung wiederholt die Taste **VOL +/-** drücken.

Speichern von Radiosendern

Es können 50 Sender für UKW gespeichert werden. Vor der Sendersuche sollte die Lautstärke verringert werden.

1. Drücken Sie die Taste **FUNCTION**, bis das Symbol FM im Anzeigefenster erscheint.
2. Stellen Sie mit den Tasten **TUNING-/+** auf der Fernbedienung bzw. **I<< / >>I** auf dem Gerät die gewünschte Frequenz ein.
3. Drücken Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY**. Im Anzeigefenster blinkt eine Sendernummer.
4. Wählen Sie mit den Tasten **PRESET·FOLDER** ∧/∨ die gewünschte Speicherplatznummer.
5. Drücken Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY** auf der Fernbedienung. Der Radiosender wird gespeichert.
6. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 5, um weitere Sender zu speichern.
7. Um einen gespeicherten Radiosender auszuwählen, drücken Sie die Taste **PRESET·FOLDER** ∧/∨ oder die Nummerntasten **0** bis **9**.

Alle gespeicherten Sender löschen

1. Halten Sie die Taste **PROGRAM/MEMORY** zwei Sekunden lang gedrückt. Daraufhin blinkt die Meldung "ERASEALL" im Anzeigefenster.
2. Drücken Sie nun die Taste **PROGRAM/MEMORY** um alle gespeicherten Sender zu löschen.

Schlechten UKW-Empfang verbessern

Drücken Sie die Taste **►/II** auf der Fernbedienung bzw. **>II** am Gerät. Daraufhin ändert sich die Tuner-Einstellung von Stereo nach Mono. Auf diese Weise wird die Empfangsqualität verbessert.

Hinweise über Radiosender anzeigen

Der UKW-Tuner ist mit der RDS-Funktion (Radio Data System) ausgestattet. Hierbei werden Information über den gerade eingestellten Radiosender angezeigt. Drücken Sie mehrmals die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung bzw. **DEMO/RDS** am Gerät, um die verschiedenen Datentypen nacheinander zu durchlaufen:

PS (Name des Programmdienstes)
Der Name des Kanals erscheint in der Anzeige.

PTY (Programmarterkennung)
Die Programmart (z. B. Jazz oder Nachrichten) erscheint in der Anzeige.

RT (Radiotext)
Textmeldungen mit Sonderinformationen des Senders. Der Text läuft u. U. über die Anzeige.

CT (Vom Sender ausgestrahlte Uhrzeit)
Anzeige der vom Sender ausgestrahlten Uhrzeit.

Um die Radiosender nach Programmart zu suchen, drücken Sie die Taste **RDS/SET** auf der Fernbedienung bzw. **DEMO/RDS** am Gerät. In der Anzeige erscheint der zuletzt eingestellte Programmtyp. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **PTY**, um einen bevorzugten Programmtyp einzustellen. Drücken Sie **TUNING -/+**, um den automatischen. Suchlauf zu starten. Sobald ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf angehalten.

Klangeinstellungen

Surround-Modus festlegen

Dieses System besitzt eine Reihe voreingestellter Surround- Klangeffekte. Über die Taste **SOUND EFFECT** auf der Fernbedienung kann der gewünschte Klangmodus eingestellt werden.

Die angezeigten Einträge für den Equalizer können je nach Klangquellen und Effekten variieren.

IN DER ANZEIGE	Beschreibung
NATURAL	Behaglicher und natürlicher Klang.
AUTO EQ	Anpassung des Equalizers auf das im ID3-Tag von MP3-Titeln eingetragene Genre.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Einstellung einer aufregenden Klangatmosphäre für ein Gefühl wie in einem tatsächlichen Rock-, Pop-, Jazz- oder Klassik-Konzert.
MP3 -- OPT	Diese Funktion dient zur Optimierung komprimierter MP3-Dateien. Verbesserung der Höhen.
BASS	Höhen, Bässe und Surround-Sound-Effekt während der Wiedergabe verstärken.
LOUDNESS	Bässe und Höhen verbessern.
FOOT BALL	FOOTBALL STADIUM-Klang wie in einem Fußballstadion.
BYPASS	Klang ohne Equalizer-Effekte.

Hinweis

- Je nach Klangmodus ist bei bestimmten Lautsprechern möglicherweise kein oder nur ein sehr leiser Ton zu hören.
- Der Surround-Modus muss nach einem Wechsel der Eingangsquelle u. U. zurückgesetzt werden, in manchen Fällen selbst nach einem Wechsel der Tonspur.
- Drücken Sie die Taste **BASS BLAST** am Gerät, um die Klangart BYPASS oder BASS BLAST direkt auszuwählen.

Uhrzeit einstellen

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **CLOCK** gedrückt.
3. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung den Uhrzeitmodus aus.
   - AM 12:00 (zur Anzeige von am und pm) oder 0:00 (für 24-Stunden-Anzeige)
4. Drücken Sie zur Bestätigung der Auswahl die Taste **RDS/SET**.
5. Stellen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung die Stunde ein.
6. Drücken Sie auf **RDS/SET**.
7. Stellen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung die Minuten ein.
8. Drücken Sie die Taste **RDS/SET**.

Einstellen der Uhrzeit mit der App „LG Bluetooth Remote“

Installieren Sie die App „LG Bluetooth Remote“ auf Ihrem Android-Gerät (siehe Seiten 26-27).

Die Uhr Ihres Geräts wird durch Aktivieren der Bluetooth-Verbindung über die App „LG Bluetooth Remote“ automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert.

Player als Wecker verwenden

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Halten Sie die Taste **ALARM** gedrückt.
3. Stellen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung die Stunde und die Minuten ein und drücken Sie zum Speichern auf **SET**.
4. Wählen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung eine Funktion aus und drücken Sie zum Speichern auf **SET**.
5. Stellen Sie mit den Tasten **I◀◀ / ▶▶I** auf der Fernbedienung die Lautstärke ein und drücken Sie zum Speichern auf **SET**. Das Uhr-Symbol “🕒” zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.

Hinweis

- Die Uhrzeit kann nach dem Einstellen durch Drücken der Taste **CLOCK** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.
- Das Alarm-Symbol kann nach dem Einstellen der Uhrzeit und der Alarmzeit durch Drücken "◷" der Taste **CLOCK** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.
- Das Alarm-Symbol kann nach dem Einstellen der Uhrzeit "◷" und der Alarmzeit durch Drücken der Taste **ALARM** angezeigt werden, selbst bei ausgeschaltetem Player.
- Drücken Sie auf **ALARM**, um den **ALARM** ein- und auszuschalten.

Einstellen des Sleep-Timers

Drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, um die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes zwischen 10 und 180 Minuten einzustellen. Nach Ablauf dieser Zeit wird das Gerät ausgeschaltet.

Um die Einschlaffunktion abzubrechen, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**, bis die Anzeige "SLEEP 10" erscheint. Drücken Sie während der Anzeige von "SLEEP 10" dann nochmals einmal auf **SLEEP**.

Hinweis

- Die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes kann angezeigt werden.
- Drücken Sie die Taste **SLEEP**. Im Anzeigefenster wird die Zeit bis zum Ausschalten des Gerätes angezeigt.

Dimmer

Drücken Sie einmal die Taste **SLEEP**. Das Anzeigefenster wird um die Hälfte verdunkelt. Um die Dimmfunktion aufzuheben, drücken Sie mehrmals die Taste **SLEEP**.

Automatische Abschaltung

Dieses Gerät schaltet sich aus Energiespargründen aus, wenn das Hauptgerät nicht mit dem externen Gerät verbunden und länger als 20 Minuten nicht benutzt wird. Dieses Gerät schaltet sich ebenfalls aus, wenn seit der Verbindung des Hauptgerätes über einen analogen Eingang mit einem anderen Gerät 6 Stunden vergangen sind.

Ton vorübergehend stummschalten

Musik vom Zusatzgerät hören

Das Gerät kann zur Wiedergabe von Musiktiteln zahlreicher Zusatzgeräte eingesetzt werden.
(Siehe Seite 16)

1. Schließen Sie den tragbaren Player am Anschluss **AUX IN(L/R)** bzw. **PORT. IN** am Gerät an.
2. Drücken Sie zum Einschalten des Gerätes die Taste ⏻ auf der Fernbedienung bzw. ⏻/❙ am Gerät.
3. Drücken Sie zur Auswahl der Funktion AUX bzw. PORTABLE die Taste **FUNCTION**.
4. Schalten Sie das Zusatzgerät ein und starten Sie die Wiedergabe.

USB-Aufnahme

Sie können unterschiedliche Sound-Quellen auf USB aufnehmen.
(CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Schließen Sie das USB-Gerät am Gerät an.
2. Drücken Sie zur Auswahl einer Funktion die Taste **FUNCTION**.

   Einen Titel/Datei aufnehmen - Nach der Wiedergabe eines Titels/einer Datei können Sie diese/n auf einem USB-Gerät aufnehmen.

   Alle Titel/Dateien aufnehmen - Nach dem Anhalten können Sie auf ein USB-Gerät aufnehmen.

   Programmliste aufnehmen - Titel in der Programmliste auf einem USB-Gerät aufnehmen.
   (Siehe Seite 18)
3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **R USB REC.** am Gerät.

   -Falls sowohl am Anschluss USB1 als auch am Anschluss USB2 ein Gerät angeschlossen wurde, drücken Sie die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **R USB REC.** am Gerät, um den gewünschten Anschluss zur Aufnahme auszuwählen und das Symbol USB1 bzw. USB2 in der Anzeige blinkt.
4. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. ☐ am Gerät.

Aufnahme Pause

Drücken Sie zum Unterbrechen der Aufnahme die Taste ►/II auf der Fernbedienung bzw. >II am Gerät.Drücken Sie diese Taste zum erneuten Start der Aufnahme erneut. (Nur TUNER, AUX, PORTABLE)

Bitrate und Geschwindigkeit für die Aufnahme auswählen

1. Halten Sie die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **R USB REC.** am Gerät mindestens drei Sekunden lang gedrückt.
2. Stellen Sie mit den Tasten I◄◄/►►I am Gerät bzw. I≪ / ≫I auf der Fernbedienung die Bitrate ein.
3. Drücken Sie nochmals die Tasten **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **R USB REC.** am Gerät, um die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit einzustellen.
4. Wählen Sie mit den Tasten I◄◄/►►I auf der Fernbedienung bzw. I≪ / ≫I am Gerät die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit aus: (nur Audio-CD)

   X1 SPEED
   - Musiktitel können während der Aufnahme wiedergegeben werden.

   X2 SPEED
   - Musikdateien können lediglich aufgenommen werden.

5. Drücken Sie zum Übernehmen der Einstellungen die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **R USB REC.** am Gerät.

Dubbing von USB auf USB

Sie können verschiedene Sound-Quellen im USB1- und USB2-Anschluss mittels der USB-Funktion synchronisieren.

1. Stecken Sie ein USB-Gerät mit den gewünschten Sound-Dateien in den USB1-Anschluss.
2. Verbinden Sie ein weiteres USB-Gerät mit dem USB2-Anschluss.
3. Drücken Sie zum Starten der Aufnahme die Taste **USB REC** auf der Fernbedienung bzw. **R USB REC.** am Gerät.
4. Drücken Sie zum Beenden der Aufnahme die Taste ■ **ENTER** auf der Fernbedienung bzw. □ am Gerät.

Die unerlaubte Vervielfältigung kopiergeschützter Inhalte, einschließlich Computerprogramme, Dateien, Sendungen und Tonaufnahmen, stellt eine Verletzung des Urheberrechts dar und wird strafrechtlich verfolgt. Dieses Gerät sollte nicht für solche Zwecke eingesetzt werden.
Zeigen Sie Verantwortung
Respektieren Sie das Urheberrecht

Hinweis

- Die Aufnahme von auf einem Bluetooth-Gerät gespeicherten Musiktiteln ist nicht möglich.
- Der prozentuale Fortschritt einer USB-Aufnahme kann während der Aufnahme auf dem Bildschirm angezeigt werden. (nur MP3-/WMA-CDs)
- Während einer Aufnahme von MP3-/WMA-Dateien ist kein Ton zu hören.
- Beim Anhalten der Aufnahme während der Wiedergabe wird nur die bis dahin aufgezeichnete Aufnahme gespeichert (Außer MP3/WMA-Dateien)
- Das USB-Gerät niemals während einer USB-Aufnahme trennen oder ausschalten. Ansonsten verbleibt eine unvollständige Aufnahmedatei auf dem PC.
- Falls keine USB-Aufnahme möglich ist, erscheint die Meldung "NO USB (Kein USB)", "ERROR (Fehler)", "FULL (voll)" oder "NO REC (Keine Aufn.)" im Anzeigefenster.
- Multi-Kartenleser oder externe Festplattenlaufwerke können nicht zur USB-Aufnahme genutzt werden.
- Länger andauernde Aufnahmen werden als 512 Mbyte-Dateien gespeichert.
- Es können maximal 999 Dateien aufgenommen werden.
- Aufnahmen können nicht im AUTO DJ-Modus erstellt werden.
- It'll be stored as follows.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_001 TRK_002 ⋮	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name) ⋮
Andere Quellen*	TUNER
OTHERS _REC AUDIO_001 AUDIO_002 ⋮	TUNER_REC AUDIO _001 _87-5FM AUDIO _002 _88-2FM ⋮

TUNER : Die aktuell aufgenommene Frequenz wird angezeigt.

* : AUX und Ähnliches.

Bluetooth Wireless-Technologie

Über Bluetooth

Bluetooth® ist eine kabellose Übertragungstechnologie zur Verbindung über kurze Distanzen.

Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der Bluetooth-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.
Bei der Verbindung mehrere Geräte über die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mithilfe der ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Unterstützte Geräte: Mobiltelefone, MP3, Laptops, PDAs.

Bluetooth-Profile

Um die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie zu nutzen, müssen die Geräte mit bestimmten Profilarten kompatibel sein. Dieses Gerät unterstützt die folgenden Profile.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile [Übertragung von Audiodaten])

Musik vom Bluetooth-Gerät hören

Vor der Verbindung muss die Bluetooth-Funktion Ihres Bluetooth-Gerätes aktiviert werden. Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes. Eine einmal hergestellte Verbindung muss nicht nochmals hergestellt werden.

1. Drücken Sie zur Auswahl der Bluetooth-Funktion auf **FUNCTION**.
   Die Meldung "BT READY" erscheint im Anzeigefenster.
2. Bedienen Sie das Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Verbindung her. Während der Suche nach diesem Gerät mit dem Bluetooth-Gerät wird eine Liste der gefundenen Geräte in der Anzeige des Bluetooth-Gerätes, je nach Funktionsumfang, angezeigt. Dieses Gerät besitzt die Bezeichnung "LG MINI (XX:XX)".

Hinweis

XX:XX steht für die letzten vier Ziffern der BT-Adresse. Falls Ihr Gerät zum Beispiel die BT-Adresse 9C:02:98:4A:**F7:08** besitzt, erscheint auf dem Bluetooth-Gerät die Anzeige "LG MINI (**F7:08**)".

3. Geben Sie die PIN-Nummer ein.
   PIN-Nummer: 0000

Hinweis

Je nach Art des Bluetooth-Gerätes erfolgt die Herstellung der Verbindung auf verschiedene Weise.

4. Nach erfolgter Verbindung dieses Gerätes mit dem Bluetooth-Gerät erscheint die Meldung "BT PAIR" im Anzeigefenster.
5. Musik hören.
   Hinweise zur Wiedergabe von Musikdateien auf dem Bluetooth-Gerät finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes. Die am Mobiltelefon eingestellte Lautstärke wird für die Bluetooth-Lautstärke übernommen.

Hinweis

- Bei Einstellung einer zu hohen Lautstärke am Bluetooth-Gerät ab zwei Dritteln der Maximalstärke wird die Tonausgabe am Hauptgerät möglicherweise verzerrt.
- Bei Verwendung der Bluetooth-Funktion sollte die Lautstärke am Bluetooth-Gerät auf eine geeignete Lautstärke eingestellt werden.

Hinweis

- Bei Verwendung der ***Bluetooth***®-Technologie und zur störungsfreien Verbindung muss das Bluetooth-Gerät möglichst nahe am Gerät verwendet werden.
  In folgenden Fällen kann möglicherweise keine Verbindung hergestellt werden:
  - Es befindet sich ein Hindernis zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät.
  - Ein anderes Gerät sendet auf der Frequenz des ***Bluetooth***®-Gerätes, zum Beispiel ein medizinisches, ein Mikrowellen- oder ein Wireless LAN-Gerät.
- Nach einem Neustart muss das Bluetooth-Gerät erneut mit diesem Gerät verbunden werden.
- Bei Störungen durch andere elektronische Geräte in der Nähe kann der Ton bei der Bluetooth-Übertragung über verschiedene Räume zeitweise unterbrochen werden.
- Bluetooth-Geräte können nicht über dieses Gerät bedient werden.
- Es kann jeweils nur eine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät hergestellt werden. Mehrfach-Verbindungen sind nicht möglich.
- Je nach Art des Gerätes kann die Bluetooth-Funktion u. U. nicht genutzt werden.
- Es können schnurlose Geräte wie Telefone, MP3-Player oder Notebooks genutzt werden.
- Falls keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät besteht, erscheint die Meldung "BT READY" im Anzeigefenster.
- Bei zwischen den Geräten befindlichen Personen oder bei einer Unterbrechung der Verbindung zwischen Bluetooth-Gerät und Player wird die Verbindung getrennt.
- Die Klangqualität nimmt mit größer werdendem Abstand zwischen Gerät und Bluetooth-Gerät ab.
- Bei unterbrochener Bluetooth-Verbindung müssen Bluetooth-Gerät und Gerät neu verbunden werden.
- Nach dem Herstellen einer Bluetooth-Verbindung mit einem anderen Gerät wird automatisch die BT-Funktion eingestellt. Während der Aufnahme kann jedoch nicht zu BT gewechselt werden.

Verwendung der Bluetooth-App

Hinweis

Die Anwendung "LG Bluetooth Remote" ist auf diesem Gerät nur mit Android OS möglich.

Die "LG Bluetooth Remote"-App

und die "LG Bluetooth Remote"-App stellen neue Funktionen für dieses Gerät zur Verfügung.

Um weitere Funktionen zu genießen, sollten Sie die kostenlose "LG Bluetooth Remote"-App herunterladen und installieren.

Installation der "LG Bluetooth Remote"-App unter Verwendung des QR-Codes

1. Installieren Sie die "LG Bluetooth Remote"-App unter Verwendung des QR-Codes. Verwenden Sie die Scan-Software, um den QR-Code zu scannen.

(Android OS)

2. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.
3. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Bluetooth-Gerät eine Anwendung zum Scannen installiert ist. Eine solche Anwendung kann im "Google Android Market (Google Play Store)" heruntergeladen werden.

Installieren Sie die App „LG Bluetooth Remote“ über „Google Android Market (Google Play Store)“

1. Tippen Sie auf das Symbol “Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Geben Sie in der Suchleiste den Begriff “LG Bluetooth Remote” ein starten Sie die Suche.
3. Suchen Sie in der Ergebnisliste die “LG Bluetooth Remote”-App und starten Sie den Download der Bluetooth-App.
4. Tippen Sie zur Installation auf ein Symbol.
5. Tippen Sie zum Download auf ein Symbol.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Bluetooth-Gerät über „Google Android Market (Google Play Store)“ verfügt.
- Wenn Sie mehr Informationen erhalten möchten, sehen Sie sich die Beschreibung der BT-App in „Google Android Market (Google Play Store)“ an.

Über die “LG Bluetooth Remote”-App

können Sie mit Ihrem Bluetooth-Gerät eine Verbindung zu diesem Gerät herstellen.

1. Tippen Sie zum Öffnen der “LG Bluetooth Remote”-App im Startbildschirm auf das Symbol “LG Bluetooth Remote”-App und wechseln Sie in das Hauptmenü.
2. Tippen Sie auf [Setting] und wählen Sie das gewünschte Gerät aus.
3. Für weitere Informationen zur Bedienung tippen Sie auf [Setting] und [Help].

Hinweis

- Die BT-App ist in den folgenden Software-Versionen verfügbar:
  - Android O/S: Ver. 2.3.3 (oder höher)
- Dieses Gerät unterstützt keine Mehrfach-Verbindungen. Falls dieses Gerät bereits mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden ist, trennen Sie diese Verbindung und versuchen Sie es erneut
- Bei der Bedienung über die “LG Bluetooth Remote”-App können sich die Bedienelemente der “LG Bluetooth Remote”-App und der enthaltenen Fernbedienung unterscheiden. Verwenden Sie bei Bedarf die enthaltene Fernbedienung.
- Die “LG Bluetooth Remote”-App kann mit bestimmten Bluetooth-Geräten u. U. nicht genutzt werden.
- Bei Auswahl einer anderen Anwendung oder beim Ändern der Einstellungen des über die “LG Bluetooth Remote”-App verbundenen Gerätes wird eine vorhandene Verbindung möglicherweise getrennt. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall den Verbindungsstatus.
- Zur Vermeidung von Fehlfunktionen sollte nur ein Gerät zurzeit mit diesem Gerät verbunden werden.
- Nach dem Herstellen einer Verbindung über die BT-App können Sie Musik über Ihr Gerät wiedergeben. Wiederholen Sie in diesem Fall die Verbindungsherstellung.

Fehlersuche

Störung	Ursache & Behebung
Kein Strom.	• Der Netzstecker ist nicht angeschlossen. Schließen Sie das Netzkabel an. • Überprüfen Sie die Stromversorgung. Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten.
Kein Ton.	• Überprüfen Sie die Funktion der Steckdose mit anderen Elektrogeräten. Drücken Sie die Taste **FUNCTION** um die gewählte Funktion anzuzeigen. • Die Lautsprecherkabel sind nicht korrekt angeschlossen. Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an.
Das Gerät startet die Wiedergabe nicht.	• Es ist eine nicht spielbare Disc eingelegt. Eine spielbare Disc einlegen. • Es ist keine Disc eingelegt. Eine Disc einlegen. • Die Disc ist verschmutzt. Die Disc reinigen. (Siehe Seite 31.) • Die Lautsprecherkabel sind nicht korrekt angeschlossen. Schließen Sie die Lautsprecherkabel korrekt an.
Radiosender können nicht eingestellt werden.	• Die Antenne ist falsch ausgerichtet oder angeschlossen. Antenne fest anschließen. • Die Signalstärke der Radiosender ist zu gering. Stellen Sie die Sender manuell ein. • Es wurden keine Radiosender gespeichert oder die Speicherplatztasten wurden (beim Suchlauf nach voreingestellten Sendern) gelöscht. Speichern Sie einige Radiosender nach den Anleitungen auf Seite 20.
Die Fernbedienung funktioniert nicht richtig.	• Die Fernbedienung ist zu weit vom Gerät entfernt. Die Fernbedienung sollte nicht weiter als 7 m entfernt verwendet werden. • Zwischen Fernbedienung und Gerät befindet sich ein Hindernis. Entfernen Sie das Hindernis. • Die Batterie der Fernbedienung ist schwach. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus.

Allgemaeine Spezifikationen

Allgemein			
Modell	CM4541	CM4441	CM4341
Stromversorgung	Siehe Hauptetikett.		
Stromverbrauch	Siehe Hauptetikett.		
Abmessungen (B x H x T)	(206 x 308 x 284) mm		
Gesamtgewicht (ca.)	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F)		
Luftfeuchtigkeit während des Betriebs :	5 % bis 90 %		
Stromversorgung Bus (USB)	5 V ⎓ 500 mA		

Eingänge	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB) 75 Ω, RCA jack (L, R)
PORT. IN	1,2 Vrms (3,5 mm Stereo-Buchse)

Tuner	
UKW(FM)-Empfangsbereich	87,5 bis 108,0 MHz bzw 87,50 bis 108,00 MHz

Verstärker				
Modell		CM4541	CM4441	CM4341
Stereo-Modus		200 W + 200 W (3 Ω bei 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω bei 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω bei 1 kHz, THD 20 %)
Surround Modus	Front	200 W + 200 W (3 Ω bei 1 kHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω bei 1 kHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω bei 1 kHz, THD 20 %)
	Subwoofer	200 W (3 Ω bei 60 Hz, THD 20 %)		

CD	
Frequenzgang	100 bis 20,000 Hz
Störabstand	75 dB
Dynamikbereich	75 dB

Lautsprecher Spezifikationen

Vordere Lautsprecher		
Modell	CMS4540F	CMS4340F
Typ	2-Weg 2-Lautsprecher	
Widerstand	3 Ω	4 Ω
Nenneingangsleistung	200 W	110 W
Max. Eingangsleistung	400 W	220 W
Abmessungen (B x H x T)	(266 x 306 x 263) mm	(200 x 306 x 200) mm
Gesamtgewicht	3,1 kg	2,2 kg

Subwoofer Lautsprecher	
Modell	CMS4540W
Typ	1-Weg 1-Lautsprecher
Widerstand	3 Ω
Nenneingangsleistung	200 W
Max. Eingangsleistung	400 W
Abmessungen (B x H x T)	(266 x 306 x 324) mm
Gesamtgewicht	4,7 kg

- Änderungen an Ausführung und Technischen Daten vorbehalten.

Wartung

Umgang mit dem Gerät

Transport des Gerätes

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Reinigung der äußeren Oberflächen

Verwenden Sie keine flüchtigen Flüssigkeiten, wie Insektensprays.

Durch zu starken Druck beim Abwischen können die Oberflächen beschädigt werden.

Gummi- oder Plastikteile sollten nicht über einen längeren Zeitraum mit dem Gerät in Kontakt sein.

Reinigung des Gerätes

Verwenden Sie zur Reinigung des Players ein weiches, trockenes Tuch. Starke Verunreinigungen können mit einem weichen und mit milder Reinigungslösung angefeuchteten Tuch entfernt werden. Keine Lösemittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner verwenden, ansonsten können die Oberflächen des Gerätes beschädigt werden.

Pflege des Gerätes

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein High-Tech-Präzisionsgerät. Die Bildqualität verschlechtert sich, wenn die Linse und Teile des Disc-Laufwerks verschmutzt bzw. abgenutzt sind. Detaillierte Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Kundendienst-Center.

Hinweise zu Discs

Umgang mit Discs

Keine Etiketten oder Klebeband aufkleben.

Aufbewahrung von Discs

Legen Sie die Disc nach der Wiedergabe in die Hülle. Die Disc keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aussetzen und nicht in einem direkt in der Sonne geparkten Fahrzeug liegen lassen.

Reinigung von Discs

Keine starken Lösemittel wie Alkohol, Benzin, Verdünner, handelsübliche Reiniger oder Antistatiksprays für Schallplatten verwenden.

Marken und Lizenzen

Die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie ermöglicht die Funkübertragung zwischen elektronischen Geräten.

Bei der Verbindung mehrere Geräte über die ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie fallen keinerlei Gebühren an. Verbindungen mit Hilfe der ***Bluetooth®*** Wireless-Technologie über ein Mobiltelefon können in Reihenschaltung betrieben werden.

Die ***Bluetooth®*** Markennamen und Logos sind Eigentum der ***Bluetooth®*** SIG, Inc. LG Electronics besitzt eine Genehmigung für die Verwendung dieser Marken.

Alle anderen Markennamen und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der jeweiligen Besitzer.


LG
Life's Good