LG
Life's Good

ČEŠTINA

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Mini Hi-Fi Systém

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

CM4540 (CM4540, CMS4540F, CMS4540W)
CM4440 (CM4440, CMS4540F)
CM4340 (CM4340, CMS4340F)

MFL68480147

www.lg.com

Bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ: SNIŽTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODJÍMEJTE KRYT (ANI ŽÁDNÝ PANEL), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. TAKOVÉTO ZÁSAHY SVĚRTE DO RUKOU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.



Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného napětí pod ochranným krytem zařízení, které může být dostatečně vysoké na to, aby vystavilo osoby riziku úrazu elektrickým proudem.




Znaménko vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku je určené k upozornění uživatele na důležité pokyny k obsluze a údržbě (servisu), které by si měl uživatel nastudovat v literatuře přiložené k výrobku.

VAROVÁNÍ: CHRAŇTE SE PŘED RIZIKEM POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do stísněného prostoru, jakým je například knihovna nebo podobná místa.

UPOZORNĚNÍ: Nezakrývejte žádné větrací otvory. Nainstalujte přesně podle instrukcí výrobce.

Drážky a otvory na skříni zařízení slouží k větrání a mají zabezpečit spolehlivý chod zařízení a chránit je před přehřátím. Tyto otvory nikdy nesmí být zakryté, tj. nikdy nepokládejte zařízení na postel ani na pohovku nebo podobný povrch. Tento výrobek nesmí být vestavěný do prostorů, jako jsou knihovny nebo stojany, s výjimkou toho, kdy je zabezpečena dostatečná ventilace nebo jsou dodrženy instrukce výrobce.



UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek využívá laserový systém. Chcete-li se ujistit, zda používáte tento výrobek správně, prosíme pročtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a ponechejte si ji pro případnou potřebu v budoucnu. Jestliže bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na autorizované servisní centrum. Použití ovládacích prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku zásahu nebezpečným zářením. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku, nepokoušejte se otevírat kryt, je pod ním viditelné záření.

UPOZORNĚNÍ v souvislosti se síťovým kabelem

To znamená, že obvod, ve kterém je zapojený tento spotřebič, napájí jen tento spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro kontrolu si pročtěte specifikace v této uživatelské příručce;

Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvek, uvolněné a poškozené zásuvky nebo prodlužovací kabely, roztřepené vodiče a poškozená nebo popraskaná izolace vodičů vedou k vzniku nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu tohoto zařízení. Jestliže jeví známky poškození nebo opotřebování, je třeba jej odpojit, dále už zařízení nepoužívat a požádat autorizované servisní centrum o výměnu napájecího kabelu. Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám a místu, kde napájecí kabel vychází ze zařízení. Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zásuvku napájecího kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je lehce dostupná.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Vyjměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložení v opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj nesmí být vystavena vodě (kapající nebo stříkající) a nesmí na něj být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Likvidace starých spotřebičů



1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice Evropské unie číslo 2002/96/EC.
2. Všchny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace nepoužitelných baterií/ akumulátorů



1. Tento symbol přeškrtnuté popelnice na baterii/akumulátoru znamená, že se na ně vztahuje evropská směrnice 2006/66/EC.
2. Tento symbol může být kombinován s chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
3. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu, využijte k tomu určená sběrná místa dle pokynů národních nebo místních úřadů.
4. Správná likvidace starých baterií/ akumulátorů pomůže chránit životní prostředí před možnými negativními dopady na prostředí a zdraví lidí a zvířat.
5. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.

CE

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnic 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Pro soulad s tímto produktem kontaktujte kancelář :

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ kontaktní místo zákaznického servisu. Více informací o zákaznickém servisu naleznete v záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Obsah

1 Začínáme

2 Bezpečnostní informace
7 Příprava
7 Příslušenství
8 Požadovaný přehrávatelný soubor
8 – Požadavky na hudební soubory
8 – Kompatibilní USB zařízení
8 – Náležitost USB zařízení
9 Dálkové ovládání
10 Přední panel
12 Zadní panel (CM4540)
13 Zadní panel (CM4440, CM4340)

2 Připojení

14 Připojení reproduktorů
14 – Připojte reproduktory k zařízení
14 – Připojení subwooferu k jednotce (CM4540)
15 Připojení antény
15 Volitelné zapojení vybavení
15 – Připojení USB
16 – Připojení VSTUPU AUX
16 – Připojení PORT. IN

3 Ovládání

17 Základní činnosti
17 – CD/ USB Provoz
17 – Automatické přehrávání
18 Další funkce
18 – Naprogramované přehrávání
18 – Odstranění naprogramovaného seznamu
18 – Vyhledávání složky
19 – Odstranění souboru MP3/WMA
19 – Dočasné vypnutí zvuku
19 – Zobrazení informace o souboru
19 – DEMO
20 – Přehrávání AUTO DJ
20 Ovládání rádia
20 – Poslech rádia
20 – Přednastavení rádiových stanic
21 – Vymazání všech uložených stanic
21 – Zlepšení nekvalitního FM příjmu
21 – Prohlížení informací o radiostanici (Volitelné)
21 Nastavení zvuku
21 – Nastavení režimu surround
22 Nastavení hodin
22 – Použití přehrávače jako budíku
22 – Nastavení časovače
22 – Osvětlení displeje (DIMMER)
22 Automatické vypnutí
23 Dodatečné ovládání
23 – Poslech hudby z přenosného zařízení
23 – Nahrávání na USB
23 – Nastavení nahrávací přenosové rychlosti a rychlosti nahrávání
23 – Přehrávání z USB do USB

4 Odstraňování problémů

25 Odstraňování problémů

5 Příloha

26 Specifikace
27 Reproduktor specifikace
28 Údržba
28 – Zacházení s jednotkou
28 – Poznámky k disku

Příprava

Přímý zápis USB


Zapisuje hudby z CD na USB zařízení.

AUTO DJ


Smíchá konec jedné skladby se začátkem další kvůli hladkému průběhu přehrávání.

Příslušenství


Zkontrolujte a určete dodané příslušenství.



Dálkové ovládání (1)



Baterie (2)



Anténa FM (1)

Požadovaný přehrávatelný soubor

Požadavky na hudební soubory

Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory MP3/ WMA je omezena následovně.

- Vzorkovací frekvence : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Datový tok : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Maximální počet souborů: Méně než 999
- Přípona souboru : ".mp3"/ ".wma"
- Formát souboru na CD-ROM : ISO 9660/ JOLIET
- Doporučujeme používat program Easy-CD Creator, který vytváří systém souborů ISO 9660.
- Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost formátování disku na [Mastered]. Když je tato možnost nastavena na Live File System, nelze disk použít na přehrávačích LG. (Mastered / Live File System: Systém formátu disku pro Windows Vista)

Formát DTS není podporován. V případě zvukového formátu DTS nedojde k výstupu zvuku.


Kompatibilní USB zařízení

- MP3 přehravač: MP3 přehravač s flashovou pamětí.
- USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2,0 nebo USB 1,1.
- Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna USB zařízení.


Náležitost USB zařízení

- Zařízení, která vyžadují instalaci dalších programů po připojení přístroje k počítači, nejsou podporována.
- Nevyjímejte USB v průběhu činnosti.
- Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat několik minut.
- K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
- Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Souborový systém NTFS není podporován. (podporován je pouze souborový systém FAT (16/32)).
- Tato jednotka není podporována, pokud celkový počet souborů přesahuje 1,000.
- Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy pevných USB disků nejsou podporovány.
- USB port přístroje nemůže být připojen k PC. Jednotka nemůže být použita jako úschovné zařízení.
- Některá USB nemusí s touto jednotkou spolupracovat.

Dálkové ovládání



Instalace baterie



Sejměte kryt baterie na zadní straně dálkového ovládání a vložte dvě baterie R03 (velikost AAA) se správně připojeným ⊕ a ⊖.

• • • • • • **1** • • • • • •

⏻ (Napájení) : Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.) nebo OFF (vyp.).

⏏ (Otevřít/Zavřít) : Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.

PRESET·FOLDER ∧/∨ :
- Hledá ve složkách soubory MP3/WMA. V případě přehrávání disku USB obsahujícího soubory MP3/WMA ve více složkách vyberete stisknutím **PRESET·FOLDER ∧/∨** tlačítka složku, kterou chcete přehrávat.
- Zvolte "navolit číslo" pro rádio stanici.

FUNCTION : Zvolí funkci a vstupní zdroj.

MUTE : Vypnutí zvuku.

VOL +/- : Nastaví hlasitost reproduktorů.

• • • • • • **2** • • • • • •

PROGRAM/MEMORY :
- Ukládá rozhlasové stanice.
- Vytvoří seznam skladeb, které chcete poslouchat.

USB REC : Nahrávání na USB.

SLEEP : Nastavit automatické vypnutí systému ve stanoveném čase. (Regulátor světlosti : Okno displeje se ztmaví na polovinu.)

REPEAT(MENU) : Poslouchejte své nahrávky znovu a znovu.

⏮/⏭ (Přeskočit/Vyhledat) :
- Rychlé přetáčení dozadu nebo dopředu
- Vyhledávání části stopy/souboru

TUNING-/+ : Naladí požadovanou radiostanici.

■ **ENTER** :
- Ukončí přehrávání nebo nahrávání.
- Zruší funkci DELETE.

⏯ (Přehrávání/ pauza) :
- Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- Vybere režim STEREO/MONO.

SOUND EFFECT : Můžete navolit optimální zvuk.

AUTO DJ : Volí režim AUTO DJ. (Pro více informací viz strana 20)

DELETE : Odstraní soubory MP3/WMA.

• • • • • • **3** • • • • • •

0 až **9** číselných tlačítek : Vybere číslované stopy/soubory nebo číslo předvolby.

INFO : Zobrazí informace o hudbě. Soubor MP3 často zahrnuje ID3 tag. Tento tag zahrnuje informace o názvu, umělci, albu a času.

✱ : Tlačítko není pro žádnou funkci dostupné.

• • • • • • **4** • • • • • •


RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Potvrdí nastavení hodin a alarmu.

PTY : Vyhledá radiostanice podle typu rádia.

CLOCK :Nastaví hodiny a zkontroluje čas.

ALARM : Přehrávač se použije jako budík.

Přední panel



1 Okno displeje

2 USB 1/ USB 2
Přehrává zvukové soubory připojením k USB zařízení.

USB REC.
Nahrává na zařízení USB.

3 ⏻/❙ (VYPÍNAČ)
Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.) nebo OFF (vyp.).

4 ☐(Stop)
Ukončí přehrávání nebo nahrávání.

5 **AUTO DJ**
Volí režim AUTO DJ.
(Pro více informací viz strana 20)

6 ❙<< (Přeskočit/Vyhledat)
- Vyhledává vzad.
- Přejde na předchozí stopu/soubor.

7 **DEMO/RDS**
Předvádí každou funkci.

8 **PORT. IN**

9 Nosič disku

10 **FUNCTION**
Zvolí funkci a vstupní zdroj.

11 **>II**
ST./MO.
- Spustí nebo pozastaví přehrávání.
- Vybere režim STEREO/MONO.

12 **LG EQ**
Výběr zvukových efektů.


13 >>❙ (Přeskočit/Vyhledat)
- Vyhledává vpřed.
- Přejít na následující stopu/soubor.

14 **BASS BLAST**
Vybere přímo zvuk BASS BLAST nebo BYPASS.

15 Hlavní ovladač hlasitosti
Nastavuje hlasitost reproduktorů.


16 ⏏ (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT)
Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.

Zadní panel (CM4540)



1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 **AUX IN (L/R)** Konektor
4 Ventilátor chlazení
5 **SPEAKERS** vývod/kabel

Zadní panel (CM4440, CM4340)




1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 **AUX IN (L/R)** Konektor
4 **SPEAKERS** vývod

Připojení reproduktorů

Připojte reproduktory k zařízení


Kabel k zařízení připojíte tak, že stisknete každou plastovou západku k otevření připojovací svorky na jednotce. Zasuňte konec vodiče a uvolněte západku.

Černý proužek každého kabelu zapojte do svorky označené - (mínus) a druhý konec do svorky označené + (plus).



Připojení subwooferu k jednotce (CM4540)

Připojte kabel basového reproduktoru do přehrávače.
Při připojování kabelu basového reproduktoru do přehrávače, zasouvejte konektor dokud s kliknutím nezapadne.




Barva	Reproduktor
Oranžová	Subwoofer (basový reproduktor)
Červená	Přední R
Bílá	Přední L

⚠ POZOR

- Buďte opatrní a nedovolte dětem, aby vkládaly ruce nebo jiné předměty do tzv. *Vlnovod reproduktoru : Otvor pro vydatný bassový zvuk na reproduktoru (uzavřený).
- Reproduktory obsahují magnetické části, takže na televizi nebo na monitoru počítače může dojít k deformaci barev. Používejte reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky televize nebo od monitoru počítače.
- Kromě basového reproduktoru nepřipojujte ke svorkovnici basového reproduktoru na zadní straně jednotky žádné další reproduktory.

Připojení antény


Zapojte anténu do portu pro anténu na zadní straně jednotky. Drátovou anténu FM je třeba zcela vysunout.



Volitelné zapojení vybavení

Připojení USB

Zařízení USB (nebo přehrávač MP3 apod.) připojte kportu USB na jednotce.



Poznámka


Vyjmutí zařízení USB z jednotky

1. Zvolte jinou funkci či režim nebo dvakrát po sobě stiskněte tlačítko ■ **ENTER** na dálkovém ovladači nebo tlačítko □ na jednotce.
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.

Připojení VSTUPU AUX

Propojte výstup z vašeho přídavného zařízení (videokamera, TV, přehrávač, apod.) se vstupem **AUX IN(L/R)**.


Má-li vaše přídavné zařízení k dispozici pouze jeden zvukový kanál pro výstup (mono), zapojte jej do levého (bílého) audio konektoru na jednotce.



Ke konektorům výstupu zvuku vašeho zařízení (videokamera, TV, přehrávač, apod.)

Připojení PORT. IN

Výstup přenosného zařízení (sluchátka či výstup line out) (MP3 nebo PMP atd.) připojte do portu **PORT. IN**



Základní činnosti

CD/ USB Provoz

1. Vložte disk stisknutím tlačítka ⏏ na dálkovém ovladači nebo tlačítka ⏏ na přístroji.
   Připojte zařízení USB do USB portu 1nebo 2.
2. Stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte funkci CD nebo USB.
3. Vyberte stopu/soubor, který chcete přehrát, stisknutím tlačítka ⏮/⏭ na dálkovém ovladači nebo tlačítka ⏪ / ⏩ na přístroji.

Pro	Proveďte toto
Stop	Stiskněte tlačítko ■**ENTER** na dálkovém ovladači nebo tlačítko ☐ na jednotce.
Přehrávání	Stiskněte tlačítko ▶/⏸ na dálkovém ovladači nebo tlačítko ⏯ na jednotce.
Pauza	Během přehrávání stiskněte tlačítko ▶/⏸ na dálkovém ovladači nebo tlačítko ⏯ na jednotce.
Přechod na další stopu/ soubor	Chcete-li přeskočit stopu či soubor ve stavu zastaveno, stiskněte tlačítko ⏮/⏭ na dálkovém ovladači nebo tlačítko ⏪ / ⏩ na jednotce. Chcete-li přejít na další stopu či soubor, během přehrávání stiskněte tlačítko ⏭ na dálkovém ovladači nebo tlačítko ⏩ na jednotce. Pokud přehrávání trvá méně než 2 sekundy, stisknutím tlačítka ⏮ na dálkovém ovladači nebo tlačítka ⏪ na jednotce můžete přejít na předchozí stopu či soubor. Pokud přehrávání trvá déle než 3 sekundy, stisknutím tlačítka ⏮ na dálkovém ovladači nebo tlačítka ⏪ na jednotce můžete přejít na začátek stopy či souboru..
Výběr stopy/ souboru přímo	Stisknutím tlačítek s čísly **0** až **9** na dálkovém ovladači přejdete přímo na požadovaný soubor či stopu.
Vyhledání části stopy/ soubory	Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko ⏮/⏭ na dálkovém ovladači nebo tlačítko ⏪ / ⏩ na jednotce a uvolněte jej v bodě, kde chcete zahájit poslech.
Opakované nebo náhodné přehrávání	Opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT(MENU)** na dálkovém ovladači. Podrobné informace o změně zobrazení najdete v poznámce.

Automatické přehrávání

Po otevření a zavření přihrádky se automaticky přehraje disk CD ve formátu AUDIO/MP3/WMA.

Automaticky přepíná na funkci CD po otevření a zavření přihrádky, pokud v přihrádce není disk.

Poznámka

- Zobrazení se mění v následujícím pořadí.

USB	MP3/WMA/CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Adresář

- Při přehrávání programového seznamu jsou dostupné pouze funkce RPT 1 a RPT ALL.
- I po restartování jednotky nebo přepnutí na jinou funkci můžete poslouchat z bodu, kde přehrávání skončilo.
- Necháte-li přihrádku disku otevřenou po dobu 5 minut, automaticky se zavře.

Další funkce

Naprogramované přehrávání

Funkce programu vám poskytuje možnost uložení vašich oblíbených souborů z jakéhokoli disku nebo zařízení USB.

Program může obsahovat 20 stop či souborů každého média (CD, USB1,USB2). Lze uložit celkem 60 stop či souborů.

1. Ve stavu zastaveno stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMORY** na dálkovém ovladači.
2. Stisknutím tlačítka ⏮/⏭ na dálkovém ovladači vyberte stopu či soubor.
3. Stisknutím tlačítka **PROGRAM/MEMORY** lze uložit a vybrat další stopu či soubor.
4. Chcete-li uložit další stopy či soubory, opakujte kroky 2–3. (Seznam lze upravit stisknutím tlačítka **PRESET·FOLDER ∧/∨** a výběrem čísla programu.)
5. Znovu stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMORY**.

Chcete-li přehrát naprogramovaný seznam, po vytvoření seznamu stiskněte tlačítko **►/II**.

Poznámka

Při vytváření nebo upravování naprogramovaného seznamu je režim OPAKOVÁNÍ vypnut.

Odstranění naprogramovaného seznamu

Odstranění lze použít pouze v režimu úprav.

1. Ve stavu zastaveno stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMORY** na dálkovém ovladači.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **PROGRAM/MEMORY** nebo **PRESET·FOLDER ∧/∨** vyberte skladbu.
3. Po výběru skladby stiskněte tlačítko **DELETE**.

Poznámka


- Naprogramovaný seznam se vymaže v následujících případech:
  - Vyjmutí disku nebo odebrání zařízení USB.
  - Odstranění nebo záznam hudebních souborů na zařízení USB.
- Program se přepne v následujících případech:
  - Změna funkce na jinou.
  - Vypnutí a zapnutí jednotky.
  - Použití číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

Vyhledávání složky

1. Stiskněte opakovaně tlačítko **PRESET·FOLDER ∧/∨** na dálkovém ovladači, dokud se na displeji neobjeví požadovaná složka.
2. Chcete-li jej přehrát, stiskněte **►/II**. Bude přehrán první soubor složky.

Poznámka

- Složky/soubory USB/CD jsou rozpoznávány takto:



- Není-li ve složce žádný soubor, složka se neobjeví
- Složky budou uváděny v tomto pořadí: ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 →FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Soubory budou postupně přehrávány od ♪ souboru č.1 po ♪ soubor č.14.
- Soubory a složky budou uváděny v pořadí, jak byly nahrány. Mohou však být uváděny odlišně v závislosti na okolnostech nahrávání.
- *ROOT: První obrazovka, kterou uvidíte, když počítač rozpozná USB/CD, se nazývá „ROOT".

Odstranění souboru MP3/WMA

Soubor, složku nebo formát lze odstranit stisknutím **DELETE**. (pouze USB)

1. Při výběru souboru MP3/ WMA stiskněte opakovaně tlačítko **DELETE**. Displej se změní v následujícím pořadí.
   - DEL FILE : Odstraní soubor.
   - DEL DIR : Odstraní složku.
   - FORMAT : Naformátuje USB.
2. Chcete-li odstranit soubor/složku nebo formát, stiskněte ▶ / II na dálkovém ovladači nebo >II na jednotce.
3. Chcete-li opustit aktuální režim, stiskněte ■ **ENTER** na dálkovém ovladači nebo ☐ na jednotce.

POZOR

- Nevyjímejte zařízení USB v průběhu činnosti (přehrávání, zápis atd.).
- Abyste předešli ztrátě dat, doporučujeme pravidelné zálohování.
- Funkce odstranění nemusí být podporována v souladu se stavem USB.

Dočasné vypnutí zvuku

Stisknutím tlačítka **MUTE** na dálkovém ovladači ztlumíte zvuk.

Zvuk přístroje můžete ztlumit, když např. máte telefonní hovor; na displeji se objeví a bude blikat nápis „MUTE".

Ztlumení zrušíte dalším stisknutím tlačítka **MUTE** nebo změnou úrovně hlasitosti.

Zobrazení informace o souboru

V průběhu přehrávání MP3 obsahujících informace o souboru, můžete tyto informace zobrazit stiskem tlačítka **INFO**.

DEMO

Ve stavu, kdy je přístroj vypnut, stiskněte na přístroji jednou tlačítko **DEMO/RDS**. Přístroj se zapne a na displeji se zobrazí jednotlivé funkce. Funkci DEMO zrušíte dalším stisknutím tlačítka **DEMO/RDS**.

Poznámka

Během přehrávání DEMO můžete využívat další funkce. V takovém případě bude DEMO dočasně pozastaveno.
- Pokud během 10 vteřin nevložíte vstupní klíč, začne se DEMO automaticky přehrávat znovu.

Přehrávání AUTO DJ

Auto DJ smíchá konce jedné písně se začátkem další pro hladký průběh přehrávání. Vyrovnává hlasitost napříč stop pro nepřetržité přehrávání.

Na dálkovém ovládání opakovaně stiskněte tlačítko **AUTO DJ**, zobrazení se změní následovně RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režim	Okno displeje	Popis
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	V tomto režimu se hudba přehrává v náhodném pořadí.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	V tomto režimu se hudba přehrává opakovaně.

Poznámka

- Hledání úseku ve stopě a opakované nebo náhodné přehrávání nejsou podporovány na AUTO DJ.
- Během režimu AUTO DJ není možné vyhledávat soubory stisknutím tlačítka **PRESET·FOLDER** ∧/∨ na dálkovém ovládači.
- Pokud v režimu AUTO DJ zvolíte jinou funkci nebo zastavíte přehrávání hudby pomocí □ na jednotce (nebo ■ **ENTER** na dálkovém ovladači), funkce AUTO DJ se ukončí.
- Funkce AUTO DJ není podporována hudebním souborem, jehož délka je menší než 60 sekund.
- Funkce AUTO DJ není dostupná během nahrávání.
- Při přehrávání naprogramovaného seznamu se vybere pouze možnost AUTO DJ SEQUENTIAL.

Ovládání rádia

Je nutné, aby byla připojení FM anténa.
(Viz strana 15)

Poslech rádia

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION**, dokud se v okně neobjeví FM.
   Naladí se naposledy přijímaná stanice.
2. Automatické ladění : Stiskněte a přidržte tlačítko **TUNING -/+** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **I<< / >>I** na přístroji po dobu asi dvou sekund, dokud se ukazatel frekvence nezačne měnit a pak jej pusťte. Prohledávání se zastaví po nalezení stanice.

   Ruční ladění : Stiskněte opakovaně tlačítko **TUNING -/+** na dálkovém ovladači nebo **I<< / >>I** na přístroji.
3. Hlasitost nastavíte opakovaným stisknutím tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači nebo otáčením regulátoru hlasitosti na přístroji.

Přednastavení rádiových stanic

Můžete přednastavit 50 stanic pro FM.

Než zahájíte ladění stanic, ujistěte se, že je hlasitost nastavena na nízkou úroveň.

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION**, dokud se v okně neobjeví FM.
2. Zvolte položku hodiny stisknutím tlačítka **TUNING-/+** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **I<< / >>I** na přístroji.
3. Stiskněte tlačítko **PROGRAM/MEMORY**. Na displeji bude blikat číslo předvolby.
4. Stiskněte **PRESET·FOLDER** ∧/∨ pro volbu předvoleného počtu čísel, které si přejete.
5. Stisknutím tlačítka **PROGRAM/MEMORY** na dálkovém ovládání stanici uložíte.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.
7. Chcete-li poslouchat předvolenou stanici stiskněte **PRESET·FOLDER** ∧/∨ nebo číselná tlačítka **0** až **9**.

Vymazání všech uložených stanic

1. Stiskněte a podržte tlačítko **PROGRAM/MEMORY** po dobu dvou sekund. Na displeji přístroje bude blikat „ERASEALL" (vymazat vše).
2. Stiskněte **PROGRAM/MEMORY** a vymažete všechny uložené rozhlasové stanice.

Zlepšení nekvalitního FM příjmu

Stiskněte ►/II na dálkovém ovladači nebo >II na přístroji. Tím změníte nastavení tuneru ze stereo na mono Pak bude příjem lepší než před tím.

Prohlížení informací o radiostanici (Volitelné)

FM tuner je vybavený systémem RDS (Radio Data System) (Systém údajů o stanici), který zobrazuje informace o aktuální rozhlasové stanici. Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/SET** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **DEMO/RDS** na jednotce můžete procházet různé datové typy:

PS (Programme Service Name) (Název stanice)
Název stanice se zobrazí na displeji.

PTY (Programme Type Recognition) (Rozpoznání typu programu)
Název typu programu (např. Jazz nebo Zprávy) se zobrazí na displeji.

RT (Radio Text) (Radiotext)
Textová zpráva obsahující speciální informace z vysílání stanice. Text může běžet po displeji.

CT (Time controlled by the channel) (Čas řízený stanicí)
Uvádí čas vysílání stanice.

Radiostanice můžete vyhledávat podle typu programu stisknutím tlačítka **RDS/SET** na dálkovém ovládání nebo tlačítka **DEMO/RDS** na jednotce. Displej zobrazí poslední používané PTY. Stiskněte jednou nebo vícekrát tlačítko **PTY** pro zvolení Vámi preferovaného typu programu. Stiskněte a podržte tlačítko **TUNING -/+**. Tuner začne vyhledávat automaticky. Hledání se zastaví, když je stanice nalezena.

Nastavení zvuku

Nastavení režimu surround

Systém má číselné údaje přednastavené na okolní zvukové pole. Tlačítkem **SOUND EFFECT** na dálkovém ovládání můžete vybrat požadovaný režim zvuku.

Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na zvukových zdrojích a efektech.

NA DISPLEJI	Popis
NATURAL	Vychutnávejte si příjemný a přirozený zvuk.
AUTO EQ	Dosahuje zvukového vyrovnání, které je nejvíce podobné žánru, který je zahrnut v MP3 ID3 tagu hudebních souborů.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program poskytuje zvuku jedinečnou atmosféru, dává vám pocit přítomnosti na právě probíhajícím rockovém, popovém, jazzovém nebo klasickém koncertu.
MP3 -- OPT	Tato funkce je optimalizována pro kompresi MP3 souborů. Zlepší výšky zvuku.
BASS	V průběhu přehrávání zesiluje efekty výšek, basů a efekt surround soundu.
LOUDNESS	Zlepšuje basy a výšky.
FOOT BALL	Můžete si vychutnat zvukový efekt FOOTBALL STADIUM.
BYPASS	Můžete si vychutnávat zvuk bez efektů ekvalizéru.

Poznámka

- V závislosti na zvukovém režimu se může zvuk z některých reproduktorů ozývat velice potichu, případně vůbec.
- Po změně vstupu může být nutné provést reset prostorového zvuku, někdy je toto nutné provést i po změně zvukové stopy.
- Stisknutím tlačítka **BASS BLAST** na jednotce lze přímo zvolit zvukový režim BYPASS nebo BASS BLAST.

Nastavení hodin

1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **CLOCK**.
3. Stisknutím tlačítka ⏮ / ⏭ na dálkovém ovladači vyberte režim času.
   - AM 12:00 (pro zobrazení AM a PM) nebo 0:00 (pro 24 hodinové zobrazení).
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **RDS/SET**.
5. Stisknutím tlačítka ⏮ / ⏭ na dálkovém ovladači nastavte hodiny.
6. Stiskněte **RDS/SET**.
7. Stisknutím tlačítka ⏮ / ⏭ na dálkovém ovladači nastavte minuty.
8. Stiskněte **RDS/SET**.

Použití přehrávače jako budíku

1. Zapněte jednotku.
2. Stiskněte a podržte tlačítko **ALARM**.
3. Stisknutím tlačítka ⏮ / ⏭ na dálkovém ovladači změňte hodiny a minuty a nastavení uložte stisknutím tlačítka **RDS/SET**.
4. Stisknutím tlačítka ⏮ / ⏭ na dálkovém ovladači zvolte funkci a nastavení uložte stisknutím tlačítka **RDS/SET**.
5. Stisknutím tlačítka ⏮ / ⏭ na dálkovém ovladači změňte hlasitost a nastavení uložte stisknutím tlačítka **RDS/SET**. Na ikoně hodin „🕒“ se zobrazí údaj budíku

Poznámka

- Po nastavení hodin můžete kontrolovat čas stiskem tlačítka **CLOCK** dokonce i tehdy, je-li přehrávač vypnutý.
- Po nastavení hodin a budíku, můžete kontrolovat ikonku budíku “🕒“ stiskem tlačítka **CLOCK** dokonce i tehdy, je-li přehrávač vypnutý.
- Po nastavení hodin a budíku, můžete kontrolovat ikonku budíku “🕒“ a nastavit informace stiskem tlačítka **ALARM** (Časovač) dokonce i tehdy, je-li jednotka vypnuta.
- Po stisknutí tlačítka **ALARM** můžete vybrat režim **ALARM** zapnuto nebo vypnuto.

Nastavení časovače

Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP** vyberte délku prodlevy od 10 do 180 minut. Po vypršení prodlevy se jednotka vypne.

Funkci spánku lze zrušit opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP**, dokud se neobjeví nápis „SLEEP 10“ a poté dalším stisknutím tlačítka **SLEEP**, zatímco je zobrazen nápis „SLEEP 10“.

Poznámka

- Můžete zkontrolovat dobu zbývající do vypnutí jednotky.
- Stiskněte tlačítko **SLEEP** (Spánek). Na okně displeje se zobrazí zbývající část.

Osvětlení displeje (DIMMER)

Jednou stiskněte tlačítko **SLEEP**. Okno displeje ztmavne o polovinu. Režim lze zrušit opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP**, dokud ztmavení nezmizí.

Automatické vypnutí

Tato jednotka se automaticky vypne, aby šetřila elektrickou energii v případě, že hlavní jednotka není připojena k externímu zařízení a není používána po dobu 20 minut. Stejně pracuje i tato jednotka, která se po šesti hodinách od připojení hlavní jednotky k jinému zařízení pomocí analogového vstupu vypne.

Dodatečné ovládání

Poslech hudby z přenosného zařízení

Jednotka může přehrávat hudbu z mnoha typů externích zařízení. (Viz strana 16)

1. Zapojte externí zařízení do konektoru **AUX IN(L/R)** nebo **PORT. IN** jednotky.
2. Stisknutím tlačítka ⏻ na dálkovém ovládání nebo tlačítka ⏻/I na jednotce zapněte napájení.
3. Stisknutím tlačítka **FUNCTION** vyberte funkci AUX nebo PORTABLE.
4. Zapněte externí zařízení a spusťte přehrávání.

Nahrávání na USB

V USB můžete nahrávat různé zdroje zvuku.
(CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Připojte USB k jednotce.
2. Stisknutím tlačítka **FUNCTION** zvolte funkci.

   Nahrávání jedné stopy/souboru – po přehrání požadované stopy/souboru můžete nahrávat do USB.

   Zápis všech stop/soubory - můžete nahrávat na USB po zastavení.

   Zápis seznamu programu - Po přechodu na naprogramovaný seznam jej můžete nahrát na USB. (Viz strana 18)
3. Spusťte nahrávání stisknutím tlačítka **USB REC** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **R USB REC.** na přístroji.

   -Když připojíte zařízení jak k USB1 tak i k USB2, a na displeji začne blikat USB1 nebo USB2, stiskněte tlačítko **USB REC** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **R USB REC.** na přístroji, podle toho, které chcete nahrávat.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko ■ **ENTER** na dálkovém ovladači nebo tlačítko ☐ na přístroji.

Pozastavení nahrávání

Pokud chcete pozastavit nahrávání v jeho průběhu, stiskněte tlačítko ►/II na dálkovém ovladači nebo tlačítko >II na přístroji. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka bude zařízení pokračovat v nahrávání. (Pouze TUNER, AUX, PORTABLE)

Nastavení nahrávací přenosové rychlosti a rychlosti nahrávání

1. Stiskněte a držte tlačítko **USB REC** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **R USB REC.** na přístroji po dobu delší než 3 sekundy.
2. Použijte tlačítko I◄◄/►►I na dálkovém ovladači nebo tlačítko I<< / >>I na přístroji pro výběr přenosové rychlosti.
3. Dalším stisknutím tlačítka **USB REC** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **R USB REC.** na přístroji zvolíte rychlost nahrávání.
4. Stisknutím tlačítka I◄◄/►►I na dálkovém ovladači nebo tlačítka I<< / >>I na přístroji vyberete požadovanou rychlost nahrávání : (Pouze AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Při procesu nahrávání můžete poslouchat hudbu.

   X2 SPEED
   - Teď můžete nahrávat hudební soubor.
5. Pro ukončení nastavení stiskněte tlačítko **USB REC** na dálkovém ovladači nebo tlačítko **R USB REC.** na přístroji.

Přehrávání z USB do USB

Přehrávání různých hudebních zdrojů můžete provést z USB1 do USB2 pomocí funkce USB.





1. Připojte zařízení USB, včetně požadovaných hudebních souborů do USB1.
2. Připojte jiné zařízení USB do USB2.
3. Spusťte nahrávání stisknutím tlačítka **USB REC** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **R USB REC.** na přístroji.
4. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko ■ **ENTER** na dálkovém ovladači nebo tlačítko ☐ na přístroji.

Neoprávněné pořizování kopií chráněných materiálů, například počítačových programů, souborů, vysílání a zvukových nahrávek, může znamenat porušení autorských práv a může také být trestným činem. Tento přístroj nesmí být k těmto účelům využíván.

Buďte zodpovědní
Respektujte autorská práva

Poznámka

- Můžete zkontrolovat na obrazovce procentní rychlost zápisu USB v průběhu nahrávání. (Pouze MP3/ WMA CD).
- V průběhu zápisu MP3/WMA není žádný zvuk.
- Při zastavení zápisu v průběhu přehrávání byl soubor do této doby nahrán a uložen. (Kromě souborů MP3/WMA)
- V průběhu nahrávání na USB neodpojujte zařízení USB. Může to způsobit vytvoření neúplného souboru a může se stát, že jej nebude možné odstranit z počítače.
- Pokud zápis na USB nepracuje, zobrazí se na obrazovce zprávy jako "NO USB", "ERROR", "FULL" nebo "NO REC"
- Přístroj pro čtečku paměťových karet nebo externí HDD nemůže být použit pro zápis na USB.
- Pokud nahráváte po dlouhou dobu, soubor je nahráván rychlostí 512 Mbyte.
- Nelze nahrát více než 999 souborů.
- V režimu AUTO DJ nelze nahrávat.
- Bude uloženo následovně.

AUDIO CD	MP3/WMA
	
další zdroje*	TUNER
	

TUNER : Zobrazena je aktuální nahrávací frekvence.

* : AUX a podobné.

Odstraňování problémů

PROBLÉM	PŘÍČINA & ODSTRANĚNÍ
Nenapájeno.	• Zástrčka není zapojena. Zapojte do zásuvky. • Zkontrolujte, zda není výpadek elektřiny. Zkuste použít jiný elektrický spotřebič.
Není zvuk.	• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou funkci. Stiskněte **FUNCTION** a zkontrolujte vybrané. • Kabely reproduktorů nejsou správně připojeny. Připojte je správně.
Jednotka nespustí přehrávání.	• Je vložen nepřehrávatelný disk. Vložte přehrávatelný disk. • Není vložen disk. Vložte disk. • Disk je znečištěn. Očistěte disk. (Viz strana 28) • Disk je umístěn obráceně. Disk vložte označenou nebo potištěnou stranou směrem nahoru.
Radiostanice nemohou být řádně naladěny.	• Anténa je ve špatné poloze nebo je špatně připojena. Připojte správně anténu. • Síla signálu rádio stanice je příliš slabá. Nalaďte stanici ručně. • Nebyly přednastaveny žádné stanice nebo přednastavené stanice byly vymazány (pokud ladíte prohledáváním přednastavených stanic). Přednastavení některých rádiových stanic, viz strana 20 pro více informací.
Dálkové ovládání nepracuje správně.	• Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky. Používejte dálkové ovládání v rozmezí 23 stop (7m). • Mezi dálkovým ovladačem a jednotce je překážka. Odstraňte překážku. • Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. Vyměňte baterie za nové.

Specifikace

Obecně			
Model	CM4540	CM4440	CM4340
Zdroj napájení	Viz hlavní štítek.		
Spotřeba energie	Viz hlavní štítek.		
Rozměry (Š x V x H)	(206 x 308 x 284) mm		
Čistá váha (přibl.)	3,0 kg	3,0 kg	3,0 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C (41 °F – 95 °F)		
Pracovní vlhkost	5 % až 90 %		
Napájení sběrnice	5 V ⎓ 500 mA		

Vstupy	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)
Vstup	1,2 Vrms (3,5mm stereo jack)

Tuner FM	
FM rozsah ladění	87,5 až 108,0 MHz nebo 87,50 až 108,00 MHz

Zesilovač				
Model		CM4540	CM4440	CM4340
Stereo režim		200W + 200 W (3 Ω při 1 KHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω při 1 KHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω při 1 KHz, THD 20 %)
Prostorový režim	Přední	200 W + 200 W (3 Ω při 1 KHz, THD 20 %)	200 W + 200 W (3 Ω při 1 KHz, THD 20 %)	110 W + 110 W (4 Ω při 1 KHz, THD 20 %)
	Subwoofer	200 W (3 Ω při 60 Hz, THD 20 %)		

CD	
Frekvenční přenos	100 až 20,000 Hz
Odstup signál šum	75 dB
Dynamický rozsah	75 dB

Reproduktor specifikace

Přední reproduktor		
Model	CMS4540F	CMS4340F
Typ	2 Způsoby 2 reproduktory	
Impedance	3 Ω	4 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	200 W	110W
Max. vstupní výkon	400 W	220 W
Čisté rozměry (Š x V x H)	(266 x 306 x 263) mm	(200 x 306 x 200) mm
Čistá hmotnost	3,1 kg	2,2 kg

Subwoofer reproduktor	
Model	CMS4540W
Typ	1 Způsoby 1 reproduktory
Impedance	3 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	200 W
Max. vstupní výkon	400 W
Čisté rozměry (Š x V x H)	(266 x 306 x 324) mm
Čistá hmotnost	4,7 kg

- Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.

Údržba

Zacházení s jednotkou

Při přepravě jednotky

Uchovejte prosím originální přerpavní krabici a obalový materiál. Pokud potřebujete přepravit jednotku pro maximální ochranu opět zabalte jednotku tak, jak byla originálně zabalena ve výrobně.

Uchovávejte vnější povrchy čistý

Nepoužívejte prchavých kapalin jako je insekticidní sprej u jednotky.

Otírání pod silným tlakem může poškodit povrch.

Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v blízkosti jednotky po dlouhou dobu.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík. Pokud jsou povrchy silně znečištěné, použijte měkký hadřík jemně namočený v jemném čisticím roztoku. Nepoužívejte silných rozpoouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel, protože ty mohou poškodit povrch jednotky.

Údržba jednotky

Jednotka je hi-tech, přesné zařízení. Pokud optické snímací čočky a části hnacího kotouče jsou znečištěné nebo poškrábané, kvalita obrazu může být zhoršena. Pro bližší informace se prosím obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.

Poznámky k disku

Zacházení s disky

Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku.

Uložení disků

Po přehrávání uložte disk zpět do obalu. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte v zaparkovaném autě vystaveném přímému slunečnímu záření.

Čištění disků

Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen, ředidlo, komerčně dostupné čističe nebo antistatický sprej určený na starší vinylové desky.


LG
Life's Good