LG
Life's Good

MANUALE RAPIDO

MUSIC flow SJ9
SMART Hi-Fi AUDIO

Wireless Multiroom Sound Bar

ITALIANO

Leggere attentamente il presente manuale prima di azionare l'unità e conservarlo per riferimenti futuri.
Per visualizzare le istruzioni delle funzioni avanzate, visitare il sito http://www.lg.com e quindi scaricare il Manuale Utente.
Alcuni dei contenuti del presente manuale possono differire da quelli del vostro dispositivo.

MODELLO
SJ9

MFL70269614

www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Tutti i diritti riservati.



Pannello anteriore

I tasti si trovano nella parte posteriore.



⏻ ····· Standby

F ····· consente di selezionare la funzione

-/+ ····· consentono di regolare il volume

 ····· Si collega alla rete wireless.

····· Aggiunge un ulteriore prodotto Music Flow alla rete. (In caso di connessione di uno o più prodotti Music Flow.)

Indicatore LED: Mostra lo stato della connessione.

- Bianco (Lampeggiante): In attesa di connessione alla rete
- Bianco (Acceso): Connessione alla rete completata.
- Bianco (Tenue): Modalità con connessione alla rete.
- Verde (Acceso): Il primo gruppo è stato impostato.
- Rosso (Acceso): Modalità standby senza connessione alla rete

Pannello posteriore



USB (solo assistenza) ··· Connettore per download S/W.

LAN ····· Collegamento a router.

PORTABLE IN ····· Collegamento a un dispositivo portatile.

OPTICAL IN ··· Collegamento a un dispositivo ottico

HDMI OUT (TV ARC) Collegamento a un televisore.

HDMI IN ····· Collegamento a un dispositivo con HDMI OUT.

Collegamento subwoofer

Posizionare il subwoofer wireless vicino alla soundbar e seguire i passi indicati.

1. Collegare il cavo di alimentazione della soundbar e il subwoofer wireless alla presa.
2. Accendere la soundbar. :

   La sound bar e il subwoofer wireless si connetteranno **automaticamente**. Il LED a luce verde del subwoofer si accende.

Collegamento Manuale del Subwoofer

Se il subwoofer non emette suoni cercare di collegarlo manualmente.

1. Premere il pulsante **Pairing** sul retro del subwoofer wireless.
   - Il LED verde sulla parte frontale del subwoofer wireless lampeggia velocemente.
2. Accendere la soundbar.
3. L'accoppiamento è completo.
   - Il LED verde sulla parte frontale del subwoofer wireless si accende.

Per prevenire interferenze, tenere la Soundbar e il subwoofer a una distanza superiore a 1 metro da altri dispositivi (ad es., router wireless, forno a microonde, ecc.).



Collegamento TV

Collegare la soundbar e la TV via Optical (Ⓐ) o HDMI ARC (Ⓑ).

Ⓐ Collegamento ottico

1. Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo ottico.
2. Configurare l'[Altoparlante esterno (Optical)] sul menu di impostazione del televisore.



Ⓑ Connessione HDMI(ARC)

1. Collegare la soundbar e la TV utilizzando il cavo HDMI.
2. Configurazione dell'[Altoparlante esterno (HDMI ARC)] dal menu di configurazione del televisore.



- Il collegamento HDMI non è disponibile se il televisore non supporta la funzione HDMI ARC.
- Se l'unità è collegata contemporaneamente via OPTICAL e via ARC, il segnale ARC ha la priorità assoluta.

Collegamento di un Dispositivo Aggiuntivo

1. Collegare al dispositivo esterno, come mostrato di seguito.



2. Impostare la sorgente premendo ripetutamente il pulsante **F** sul telecomando o sull'unità.

Connessione di Rete



1. Verificare le condizioni di rete. Dovrebbe essere installato un router collegato alla rete.
2. Collegare il dispositivo smart alla rete domestica.
3. Collegare la soundbar all'alimentazione elettrica.
4. Collegare il server multimediale alla rete domestica per ascoltare la musica.

Tutti i dispositivi dovrebbero essere collegati allo stesso router.

- **Download dell'Applicazione LG Music Flow**

  Scaricare "Music Flow Player" su App Store o Google Play Store.



- **Avviare l'App Music Flow Player**

  Seguire i passaggi visualizzati sullo schermo per effettuare una connessione wireless o cablata.

Telecomando



Sostituzione della batteria



SOUND EFFECT: Seleziona una modalità effetto sonoro.

F: Seleziona la funzione e la sorgente di ingresso.

: Riduce il volume in orario notturno.

: Regola il livello del suono di Alti, Bassi e Sub-woofer.

INFO: Mostra le informazioni sulla fonte di ingresso.

AV SYNC: Sincronizza l'audio e il video.

SLEEP: Imposta lo spegnimento automatico del sistema a un orario specificato.

AUTO VOL: Regola il livello del volume di uscita in modo appropriato se troppo alto o troppo basso.

AUTO POWER: Si attiva automaticamente per mezzo di una sorgente di ingresso.

Maggiori informazioni

Specifiche Tecniche

Requisiti di potenza	Vedere l'etichetta principale.
Consumo energetico	Vedere l'etichetta principale.
	Collegato alla rete in stand-by : 6,5 W (Se sono attivate tutte le porte di rete.)
Dimensioni (L x A x P)	1200 mm x 58 mm x 145 mm ca.
Amplificatore (potenza in uscita RMS totale)	500 W RMS

Il design e le specifiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso.

Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare http://opensource.lge.com.

In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: opensource@lge.com. Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

Come scollegare il collegamento di rete wireless o il dispositivo wireless.

Tenere premuto il tasto " (Nuovo)" finché non si sente il segnale acustico due volte.

Dichiarazione di Conformità

CE

Con la presente, LG Electronics dichiara che questo apparecchio radio di tipo DIFFUSORE AUDIO SOUNDBAR MULTI-STANZA WIRELESS è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

L'utilizzo della banda 5150 – 5350 MHz è limitata solamente all'utilizzo in ambienti interni. La presente restrizione comprende i paesi: Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Danimarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (EL), Spagna (ES), Francia (FR), Croazia (HR), Italia (IT), Cipro (CY), Lettonia (LV), Lituania (LT), Lussemburgo (LU), Ungheria (HU), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Slovenia (SI), Slovacchia (SK), Finlandia (FI), Svezia (SE), Regno Unito (UK), Svizzera (CH), Islanda (IS), Liechtenstein (LI) e Norvegia (NO).

In considerazione dell'utente, l'apparecchio deve essere installato e utilizzato rispettando una distanza minima di 20 cm tra il corpo e il dispositivo.

Intervallo di frequenza	Potenza in uscita (massima)
2402 - 2480 MHz	10 dBm
2412 - 2472 MHz	19 dBm
5180 - 5240 MHz	20 dBm
5730 - 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE