עברית

LG
Life's Good

מדריך מהיר

סאונד בר (מקרן קול) אלחוטי

לקבלת פרטים נוספים אודות תכונות מתקדמות,
הורד את המדריך למשתמש מאתר **http://www.lg.com**.
ייתכן שינוי בין חלק מתכני המדריך והיחידה שלך.

דגם
SH4

MFL69586942

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

www.lg.com

מידע נוסף

מפרט

צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית. זמן המתנה לחיבור לרשת 0.5 W (אם כל יציאות הרשות מופעלות)
מתאם AC	דגם : DA-38A25 יצרן: .AsianPowerDevicesInc הספק חשמל: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1.2 A יציאה: 1.52 A ⎓ 25 V
מידות (רוחב X גובה X עומק)	בקירוב. 890 מ"מ x 53 מ"מ x 85 מ"מ
משקל נטו	בקירוב. 2.34 ק"ג
אפיק אספקת חשמל (USB)	500 mA ⎓ 5 V
מגבר (סה"כ כח הספק RMS)	300 W


העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

ניתוק החיבור אל רשת האלחוטית או מכשיר אלחוטי

קבע את פונקציית AUTO POWER ON/OFF למצב כבוי (off) וכבה את היחידה.




פנל קדמי



הלחצנים ממוקמים בגב המכשיר.

- ⏻/I · כיבוי/הפעלה
- F · בחירת פונקציה
- + – · · · · · · · · · · · · · · · · כיוונון עוצמת הקול

פנל אחורי



- **OPTICAL IN** · · · · · · · · · · · · חיבור להתקן אופטי
- **PORTABLE IN** · · · · · · · · · · · חיבור להתקן נייד
- **כניסת USB** · · · · · · · · · · · · חיבור מכשיר USB
- **HDMI IN** · · · · · · · · חיבור ליציאת HDMI של מכשיר
- **HDMI OUT (TV ARC)** · · · · · · חיבור לטלוויזיה

1 חיבור סאבוופר

הנח את הסאב-וופר האלחוטי ליד יחידת הסאונד ופעל על פי ההוראות הבאות.

1. חבר את כבל החשמל של הסאב-וופר האלחוטי אל שקע החשמל.
2. הפעל את יחידת הסאונד:

יחידת הסאונד והסאב-וופר האלחוטי יתחברו באופן אוטומטי. נורית LED הירוקה של הסאב-וופר נדלקת.

חיבור ידני של הסאב-וופר

1. אפס את הסאב-וופר

אם נורית LED הירוקה של הסאב-וופר מהבהבת במהירות, דלג על שלב זה והמשך 2


- לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן **Pairing** למשך 5 שניות
- נורית ה-LED דולקת לסירוגין באדום וירוק.
- הוצא את כבל החשמל מהשקע. לאחר שנורית ה-LED כבית לחלוטין, חבר שוב את כבל החשמל לשקע.

לאחר סיום האיפוס, נורית LED הירוקה של הסאב-וופר מהבהבת במהירות.

2. אפס את יחידת הסאונד
   - כוון את הווליום למינימום עד שנורית LED האדומה ביחידת הסאונד תידלק לזמן מה.
   - לחץ לחיצה ממושכת על הלחצן 🔇 (השתק) בשלט רחוק במשך 3 שניות.
   - נורית LED האדומה ביחידת הסאונד מהבהבת במהירות.
   - כבה והדלק את יחידת הסאונד כאשר נורית LED הירוקה של הסאב-וופר מהבהבת.

לאחר השלמת החיבור, תוכל לראות את נורית LED הירוקה בסאב-וופר.

> הרחק את יחידת הסאונד והסאב-וופר מהמכשיר (לדוגמה נתב אלחוטי, תנור מיקרוגל וכד') למרחק של יותר ממטר כדי למנוע הפרעה אלחוטית.




2 חיבור לטלוויזיה

חבר את מקרן הקול והטלוויזיה בעזרת חיבור אופטי (Ⓐ) או HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ חיבור אופטי

1. חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל אופטי.
2. מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (Optical)] למצב מופעל.



Ⓑ חיבור HDMI(ARC)


1. חבר את מקרן הקול לטלוויזיה בעזרת כבל HDMI.
2. מתוך תפריט ההגדרות בטלוויזיה שלך, קבע את תפריט [External Speaker (HDMI ARC)]למצב מופעל.



> חיבור HDMI אינו אפשרי אם הטלוויזיה שלך אינה תומכת ב- HDMI ARC.

חיבור מכשיר נוסף

1. חבר את המכשיר החיצוני באופן הבא.



2. קבע את מקור הקלט על ידי לחיצה חוזרת על **F** בשלט רחוק או ביחידה.

שלט רחוק



ASC/STANDARD/CINEMA: בחירת אפקט הקול.

NIGHT ON/OFF: הורדת עוצמת הקול בלילה.

WOOFER LEVEL +/-: כוונון עוצמת הקול של הסאבוופר.

AUTO POWER ON/OFF: הפעלה אוטומטית על ידי מקור כניסה.

החלפת הסוללה

