
LG Digital Signage

(MONITOR SIGNAGE)

32SM5D	43SM5D	49SM5D	55SM5D	65SM5D
32SM5KD	43SM5KD	49SM5KD	55SM5KD	65SM5KD
		43SM3D	49SM3D	55SM3D



⊕ Depending upon country / Závisí na zemi / Afhængigt af landet / En función del país / Maan mukaan / Selon pays / Abhängig vom Land / Ανάλογα με τη χώρα / Országfüggő / Tergantung pada negaranya / A seconda del Paese / Елге байланысты / 지역에 따라 다름 / Afhankelijk van het land / Avhengig av land / Zależnie od kraju / Dependendo do país / В зависимости от страны / Závisí od krajiny / Beroende på land / 視國家, 地區而定 / Ülkeye bağlı / Залежно від країни / Mamlakatga bog'liq ravishda / 国によって異なります / Depende do país / תלוי במדינה / حسب البلد

MFL69868301

P/No: MFL69868301 (1709-REV01)

English	You can download the web manuals for this product at the following websites. (Keyword : SM5D, SM3D, SM5KD)
Česky	Můžete si stáhnout webové návody k obsluze tohoto produktu z následujících webových stránek. (Klíčové slovo : SM5D, SM3D, SM5KD)
Dansk	Du kan downloade webvejledningen til dette produkt på følgende websteder. (Nøgleord : SM5D, SM3D, SM5KD)
Español	Puede descargar los manuales web de este producto en los siguientes sitios web. (Palabra clave : SM5D, SM3D, SM5KD)
Suomi	Voit ladata tuotteen verkko-oppaat seuraavilta verkkosivuilta. (Avainsana : SM5D, SM3D, SM5KD)
Français	Vous pouvez télécharger le guide Web pour ce produit sur les sites suivants. (Mot-clé : SM5D, SM3D, SM5KD)
Deutsch	Sie können die Webhandbücher für dieses Produkt auf den folgenden Websites herunterladen. (Schlüsselwort : SM5D, SM3D, SM5KD)
Ελληνικά	Μπορείτε να κατεβάσετε τα εγχειρίδια web για αυτό το προϊόν στις παρακάτω τοποθεσίες web. (Λέξη-κλειδί : SM5D, SM3D, SM5KD)
Magyar	A termék internetes útmutatóját a következő weboldalakról töltheti le. (Kulcsszó : SM5D, SM3D, SM5KD)
Bahasa Indonesia	Anda dapat mengunduh manual web untuk produk ini di situs web berikut. (Kata kunci : SM5D, SM3D, SM5KD)
Italiano	È possibile scaricare i manuali online di questo prodotto dai seguenti siti Web. (Parola chiave : SM5D, SM3D, SM5KD)
Қазақша	Бұл өнімге арналған пайдаланушы нұсқаулығын төмендегі веб-сайттарынан жүктеп алуға болады. (Негізгі сөз : SM5D, SM3D, SM5KD)
한국어	웹 매뉴얼은 동해 보다 상세한 제품정보를 확인 핟 수 있습니다. 아래의 사이트를 참조하세요. (키워드 : SM5D, SM3D, SM5KD)
Nederlands	U kunt de internethandleidingen voor dit product vanaf de volgende websites downloaden. (Term : SM5D, SM3D, SM5KD)
Norsk	Du kan laste ned webhåndbøker for dette produktet fra de følgende webområdene. (Nøkkelord : SM5D, SM3D, SM5KD)

- World Wide : www.lg.com
- 한국 : www.lge.co.kr
- Brazil : www.lg.com/br
- 日本 : www.lg.com/jp

Polski Instrukcje obsługi tego produktu można pobrać na następujących stronach internetowych. (Słowo kluczowe : SM5D, SM3D, SM5KD)

Português Pode transferir os manuais na Internet deste produto nos websites que se seguem. (Palavra-chave : SM5D, SM3D, SM5KD)

Русский Онлайн-руководства для данного устройства можно скачать на следующих веб-сайтах.
(Ключевое слово : SM5D, SM3D, SM5KD)

Slovenčina Webové príručky pre tento výrobok môžete stiahnuť na nasledujúcich webových stránkach. (Kľúčové slovo : SM5D, SM3D, SM5KD)

Svenska Du kan hämta produktens onlinehandböcker på följande webbplatser. (Nyckelord : SM5D, SM3D, SM5KD)

台灣語 您可以於下列網站下載本產品的網頁手冊。
(關鍵字 : SM5D, SM3D, SM5KD)

Türkçe Bu ürünün web kılavuzlarını aşağıdaki web sitelerinden indirebilirsiniz. (Anahtar sözcük : SM5D, SM3D, SM5KD)

Українська Завантажити веб-посібники для цього виробу можна на веб-сайтах, поданих нижче. (Ключове слово : SM5D, SM3D, SM5KD)

O'zbekcha Ushbu mahsulot uchun qo'llanmalarni quyidagi veb-saytlarda yuklab olishingiz mumkin. (Kalit so'z : SM5D, SM3D, SM5KD)

日本語 この製品のWeb版取扱説明書は次のWebサイトからダウンロードできます。（キーワード：SM5D, SM3D, SM5KD）

Português Do Brasil Você pode fazer download dos manuais na Web deste produto nos seguintes sites. (Palavra-chave : SM5D, SM3D, SM5KD)


עברית באפשרותך להוריד את מדריכי ההפעלה שבאינטרנט עבור מוצר זה מאתרי האינטרנט הבאים. (SM5D, SM3D, SM5KD)


العربية يمكنك تنزيل دلائل هذا المنتج الموجودة على الويب من مواقع الويب التالية.
(الكلمة الرئيسية : SM5D, SM3D, SM5KD)

- World Wide : www.lg.com
- 한국 : www.lge.co.kr
- Brazil : www.lg.com/br
- 日本 : www.lg.com/jp


SuperSign : http://partner.lge.com

32SM5D	43SM5D	49SM5D	55SM5D
32SM5KD	43SM5KD	49SM5KD	55SM5KD
43SM3D	49SM3D	55SM3D	







⊕ **SM5D, **SM3D



RS-232C OUT
RS-232C IN
USB 3.0 IN 5 V ⎓ 0.9 A
LAN
RGB IN
DVI-D IN
DP OUT
DP IN
Mac
RGB OUT
DVI OUT
DP OUT
PIXEL SENSOR
3.3 V ⎓ 0.25 mA
IR&LIGHT SENSOR
HDMI OUT


65SM5D | 65SM5KD




⊕ 65SM5D


RGB IN
USB 3.0 IN
5 V 0.9 A
DVI-D IN
LAN
DP OUT
DP IN
HDMI IN 2
HDMI IN 1
RGB OUT
DVI OUT
DP OUT
HDMI OUT
PIXEL SENSOR
3.3 V 0.25 mA
IR&LIGHT SENSOR







(TAIWAN ONLY)

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：液晶彩色顯示器，型號（型式）：						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
外殼, 支架	○	○	○	○	○	○
玻璃面板	-	○	○	○	○	○
配件(例：纜線, 遙控器)	-	○	○	○	○	○
備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含 量基準值。 備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3.〝 - 〞係指該項限用物質為排除項目。						

KULLANIM KILAVUZU

LG Dijital Bilgi Ekranı

(ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)

Setinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu lütfen dikkatle okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

32SM5D	43SM3D	32SM5KD
43SM5D	49SM3D	43SM5KD
49SM5D	55SM3D	49SM5KD
55SM5D		55SM5KD
65SM5D		65SM5KD

www.lg.com

TÜRKÇE

İÇİNDEKİLER

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 3
- Ürünün Kurulumu Sırasında Alınacak Önlemler .. 3
- AC Adaptör ve Güç İçin Önlemler 5
- Ürünü Taşırken Alınacak Önlemler.....7
- Ürünü Kullanırken Alınacak Önlemler 8
- Duvara Montaj.....9

LİSANSLAR 10

MONTAJ VE HAZIRLIK 11
- İsteğe Bağlı Aksesuarlar 12
- Parçalar ve Düğmeler.....14
- Bellek Kapağının Takılması 15
- Ayaklık Bağlantısının Yapılması 16
- Hoparlör Bağlantısının Yapılması 18
- IR Sensörünün Bağlanması.....21
- Dikey Anahat.....22
- LG Logo Braketini takma ve çıkarma 23
- Duvara Kurulum.....25

UZAKTAN KUMANDA 27

BAĞLANTILARI YAPMA 29
- PC'ye Bağlama.....29
- Harici Cihaz Bağlantısı 29
- Giriş Listesini Kullanma.....31

SORUN GİDERME..... 32

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ..... 35

UYARILAR 44
- Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler. 44
- Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler 44
- Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar.....45
- Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar.....45
- Kurulum Uyarısı.....46
- Uzman Personel Uyarısı.....46
- Ürün İmha Uyarısı 46
- Şimşek Çakması / Yıldırım Düşmesine Yönelik Uyarı.....46
- Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler.....46
- Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler.....47

YETKİLİ SERVİSLER 48

GARANTİ ŞARTLARI..... 49

UYARI - Bu A sınıfı bir üründür. Ev ortamında bu ürün radyo parazitine sebep olabilir, bu durumda kullanıcı gerekli önlemleri almalıdır.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu güvenlik önlemlerini dikkatlice okuyun.

⚠ UYARI

Uyarı mesajını ciddiye almazsanız ciddi şekilde yaralanabilirsiniz veya kaza ya da ölüm riski doğabilir.

⚠ DİKKAT

Dikkat mesajını ciddiye almazsanız hafifçe yaralanabilir veya ürüne zarar verebilirsiniz.

⚠ UYARI

- Sadece Kapalı Alanda Kullanım.

Ürünün Kurulumu Sırasında Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Elektrikli ısıtıcılar gibi ısı kaynaklarından uzak durun.
  - Elektrik çarpması, yangın, arıza veya deformasyon meydana gelebilir.
- Nem önleyici malzemeyi ya da vinil ambalajı çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
  - Nem önleyici malzemenin yutulması zararlıdır. Kazara yutulursa hastanın kusmasını sağlayın ve en yakın hastaneye gidin. Ayrıca vinil ambalaj boğulmaya neden olabilir. Ambalajı çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Ürünün üzerine ağır nesneler koymayın veya oturmayın.
  - Ürün devrilirse veya düşerse yaralanabilirsiniz. Çocuklar özellikle dikkat etmelidir.
- Güç veya sinyal kablosunu ayak altında gözetimsiz bırakmayın.
  - Oradan geçen biri takılıp düşebilir, bu da elektrik çarpmasına, yangına, ürünün kırılmasına veya yaralanmaya neden olabilir.
- Ürünü temiz ve kuru bir yere kurun.
  - Toz veya nem elektrik çarpmasına, yangına ya da ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Duman kokusu ya da başka bir koku alırsanız veya tuhaf bir ses duyarsanız güç kablosunu çekin ve servis merkezi ile temasa geçin.
  - Uygun önlemleri almadan ürünü kullanmaya devam ederseniz elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.
- Ürünü düşürdüyseniz veya kasa kırıksa ürünü kapatın ve güç kablosunu çekin.
  - Uygun önlemleri almadan ürünü kullanmaya devam ederseniz elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir. Servis merkeziyle iletişime geçin.

- Ürünün üzerine herhangi bir şey düşürmeyin ya da darbe uygulamayın. Ürün ekranına herhangi bir obje ya da nesne fırlatmayın.
  - Bu davranış, insanların yaralanmasına, üründe birtakım sorunlara ve ekranın hasar görmesine neden olabilir.
- Harici bir aygıta bağlarken ürünü düşürmeyin.
  - Bu durum yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Oyun cihazına bağlarken ürün ile cihaz arasında ekranın çapraz ölçümünün dört katı mesafe bırakın.
  - Ürün kablonun kısalığı sebebiyle düşerse bu durum yaralanmaya ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.
- Ekranda uzun süre sabit bir görüntü bırakmak ekrana hasar verebilir ve görüntü yanmasına neden olabilir. Ürünü uzun süre kullanmak için bilgisayarda ekran koruyucu kullanın veya üründeki artık görüntü önleme fonksiyonunu etkinleştirin ve ürün kullanılmadığında gücü kapatın. Görüntü yanması ve ilgili sorunlar bu ürünün garanti kapsamında değildir.
- Bu ürünü yağ dumanına veya buharına maruz kalma riski yüksek bir duvara monte ETMEYİN.
  - Bu, ürünün hasar görmesine ya da düşmesine neden olabilir.

⚠ DİKKAT

- Ürün havalandırma deliğinin tıkalı olmadığından emin olun. Ürünü uygun genişlikte bir alana kurun (duvarla arasında 100 mm'den fazla mesafe olacak şekilde).
  - Ürünü duvara çok yakın kurarsanız ürün deforme olabilir veya iç ısı nedeniyle yangın çıkabilir.
- Ürünün havalandırma deliğini örtü veya perdeyle kapatmayın.
  - Ürünün içindeki aşırı ısınma nedeniyle ürün deforme olabilir veya yangın çıkabilir.
- Ürünü düşme riski olmayan düz ve sabit bir yere kurun.
  - Ürünün düşürülmesi yaralanmanıza veya ürünün bozulmasına neden olabilir.
- Ürünü EMI olmayan bir yere kurun.
- Ürünü doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
  - Ürün hasar görebilir.
- Ürünü tavsiye edilen koşulları karşılamayan bir yere kurarsanız bu, ürünün resim kalitesine, kullanım süresine ve görünümüne ciddi zarar verebilir. Lütfen kurulumu yapmadan önce LG ile ya da eğitimli bir kurulum elemanı ile iletişime geçin. Bu uyarı; çok fazla ince toz veya yağ buharı bulunan, kimyasal maddelerin kullanıldığı ve sıcaklığın çok yüksek ya da çok düşük olduğu, nem oranının çok yüksek olduğu veya ürünün çok uzun süre açık kaldığı (havaalanı ve tren istasyonu) yerler için geçerlidir, aksi halde garanti geçersiz olacaktır.
- Ürünü yeterince havalandırılmayan bir bölgeye (ör. kitap rafı veya dolap) veya dışarıya kurmayın, yastık veya halı üzerine yerleştirmekten kaçının.
- Ayrıca aydınlatma ekipmanı gibi ısı veren nesnelerin yanına kurmayın.

AC Adaptör ve Güç İçin Önlemler

⚠ UYARI

- Ürünün (TV, monitör, güç kablosu ya da AC adaptör) içine su veya yabancı madde girerse güç kablosunun bağlantısını hemen kesin ve servis merkeziyle iletişime geçin.
  - Aksi takdirde bu durum ürünün hasar görmesi nedeniyle yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Elektrik fişine ya da AC adaptöre ıslak elle dokunmayın. Fişin pimleri ıslak veya tozluysa kullanımdan önce silin ve kurulayın.
  - Aksi takdirde bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu AC adaptöre tamamen taktığınızdan emin olun.
  - Gevşek şekilde takılırsa zayıf bağlantı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Ürünle birlikte verilen ya da LG Electronics, Inc. tarafından onaylanan güç kablolarını ve AC adaptörleri kullandığınızdan emin olun.
  - Onaylanmamış ürünlerin kullanımı yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu fişten çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin. Güç kablosunu aşırı güçle bükmeyin.
  - Elektrik kablosu hasar görerek elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç kablosu veya AC adaptör üzerine basmamaya veya ağır nesneler (elektronik cihazlar, giysiler vb.) koymamaya özen gösterin. Güç kablosuna veya AC adaptöre keskin nesnelerle hasar vermemeye dikkat edin.
  - Hasarlı güç kabloları yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu veya AC adaptörü hiçbir zaman parçalarına ayırmayın, onarmayın ya da değiştirmeyin.
  - Bu durum yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Güç kablosunu topraklanmış bir elektrik tesisatına bağladığınızdan emin olun.
  - Elektrik çarpabilir veya yaralanabilirsiniz.
- Sadece nominal voltaj kullanın.
  - Ürün hasar görebilir veya çarpılabilirsiniz.
- Gök gürültüsü ve yıldırım olması durumunda, güç kablosuna ve sinyal kablosuna kesinlikle dokunmayın; bu çok tehlikelidir.
  - Elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Tek bir prize birkaç uzatma kablosu, elektrikli cihaz veya elektrikli ısıtıcı bağlamayın. Bilgisayarda kullanmak üzere tasarlanmış topraklamalı bağlantısı olan bir güç çubuğu kullanın.
  - Aşırı ısınma nedeniyle yangın çıkabilir.
- Islak elle fişe dokunmayın. Ayrıca kablo pimi ıslaksa ya da tozlanmışsa fişi iyice kurutun veya üzerindeki tozu alın.
  - Aşırı nem nedeniyle elektrik akımına maruz kalıp çarpılabilirsiniz.

- Ürünü uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız güç kablosunu üründen çıkarın.
  - Ürünün tozlanması yangına neden olabilir veya yalıtımın bozulması elektrik kaçağına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Güç kablosunu tam olarak takın.
  - Güç kablosu tam olarak takılmazsa yangın çıkabilir.
- Bir ucu prize takılıyken güç kablosunun diğer ucuna bir iletken (metal çubuk gibi) sokmayın. Ayrıca duvardaki giriş terminaline taktıktan hemen sonra güç kablosuna dokunmayın.
  - Elektriğe çarpılabilirsiniz.
- Cihaz kuplörü ayırma aygıtı olarak kullanılır.
- Aygıtın bağlı olduğu duvar prizine yakın olarak yerleştirildiğinden ve prize kolaylıkla erişilebildiğinden emin olun.
- Bu ünite AC duvar prizine bağlı olduğu sürece ünite kapalı olsa bile AC güç kaynağıyla bağlantısı kesilmez.

⚠ DİKKAT

- Prizde, AC adaptörde ve elektrik fişi pimlerinde toz ve benzeri bulunmadığından emin olun.
  - Böyle bir durum yangına yol açabilir.
- Ürün kullanımdayken güç kablosunu çekmeyin.
  - Elektrik çarpması ürüne hasar verebilir.
- Yalnızca üniteyle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Üretici tarafından tedarik edilmeyen başka bir güç kablosu kullanacaksanız kablonun uygulanabilir ulusal standartlarca onaylanmış olduğundan emin olun. Herhangi bir şekilde güç kablosunun arızalanması durumunda, lütfen değiştirmek üzere üreticiyle ya da en yakın yetkili servisle irtibata geçin.

Ürünü Taşırken Alınacak Önlemler

⚠ UYARI

- Ürünü kapattığınızdan emin olun.
  - Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Ürünü hareket ettirmeden önce tüm kabloların çıkarıldığından emin olun.
  - Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Taşımak için panel yüzeylerinin karşıya doğru baktığından emin olun ve iki elinizle birden tutun. Ürünü düşürmeniz durumunda, hasar gören ürün elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir. Onarım için yetkili bir servis merkeziyle iletişime geçin.
- Ürünün kapatıldığından, fişinin çekildiğinden ve tüm kabloların çıkarıldığından emin olun. Daha büyük cihazları taşımak için 2 ya da daha fazla kişiye ihtiyaç olabilir. Cihazın ön paneline bastırmayın veya baskı uygulamayın.

⚠ DİKKAT

- Ürünü taşırken sarsmayın.
  - Çarpılabilirsiniz veya ürün hasar görebilir.
- Ürün ambalaj kutusunu atmayın. Ürünü taşırken bunu kullanın.

Ürünü Kullanırken Alınacak Önlemler


⚠ UYARI

- Ürünü kendi başınıza sökmeyin, tamir veya tadil etmeyin.
  - Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir.
  - Kontrol, kalibrasyon veya onarım için servis merkeziyle temasa geçin.
- Ekran uzun süreliğine kullanılmayacaksa fişini duvar prizinden çekin.
- Ürünü suyla temas ettirmeyin.
  - Yangın veya elektrik çarpması kazaları olabilir.
- Ekranın ön ve yan taraflarını metal nesnelerle çizmeyin ya da sarsmayın.
  - Aksi halde, ekran hasar görebilir.
- Yüksek sıcaklık ve nemi önleyin.

⚠ DİKKAT

- Ürünün yakınlarında yanıcı maddeler bulundurmayın veya saklamayın.
  - Yanıcı maddelerin dikkatsiz kullanımı nedeniyle patlama veya yangın tehlikesi söz konusudur.
- Ekranı temizlerken güç kablosunu prizden çekin ve çizilmeleri önlemek için yumuşak bir bezle hafifçe ovun. Islak bir bezle temizlemeyin ya da ekran üzerine doğrudan su veya başka bir sıvı püskürtmeyin. Elektrik çarpması durumuyla karşılaşılabilir. (Benzen, tiner veya alkol gibi kimyasallar kullanmayın)
- Gözlerinizi korumak için arada bir dinlenin.
- Ürünü daima temiz tutun.
- Ürünle çalışırken kaslarınızın rahatlaması için rahat ve doğal bir konum seçin.
- Ürünle uzun süreli çalışırken düzenli aralar verin.
- Panele elinizle veya tırnak, kurşun ya da tükenmez kalem gibi keskin bir nesne ile bastırmayın veya üzerini çizmeyin.
- Ürünle aranızda gereken mesafeyi bırakın.
  - Ürüne çok yakından bakarsanız gözleriniz bozulabilir.
- Kullanım Kılavuzu'nu kullanarak uygun çözünürlüğü ve saati ayarlayın.
  - Gözleriniz bozulabilir.
- Ürünü temizlerken yalnızca izin verilen temizlik ürününü kullanın. (Benzen, tiner veya alkol kullanmayın.)
  - Ürün deforme olabilir.
- Sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın ve vazo, bardak gibi içinde sıvı bulunan nesneleri cihazın üstüne veya yukarısına (ör. ünitenin üzerindeki rafa) koymayın.
- Piller aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır. Örneğin, doğrudan güneş ışığına, açık şömineye ve elektirikli ısıtıcılara maruz bırakmayın.
- Şarj edilebilir olmayan pilleri şarj aygıtına koymayın.
- Kulaklıkların uzun süre kullanılması ve yüksek sesle müzik dinlenmesi işitme kaybına yol açabilir.

- Yumuşak bir bez üzerine 2 ila 4 kez su püskürtün ve bunu ön çerçeveyi temizlemek için kullanın; sadece tek bir yönde silin. Çok fazla nem olması lekelenmelere neden olur.



- Monitör yakınında yüksek gerilimli ürünler kullanmayın. (örn. Elektronik Sinek Öldürücü Pilli Raket)
  - Monitör elektrik çarpması nedeniyle arızalanabilir.

Duvara Montaj

- Yaralanma veya ürünün hasar görmesi riski söz konusu olduğundan bu ürünü kendiniz KURMAYIN. Üretici tarafından yetkilendirilen servis teknisyeni ile temasa geçin.

LİSANSLAR

Desteklenen lisanslar modele göre değişiklik gösterebilir. Lisanslar hakkında daha fazla bilgi almak için *www.lg.com* adresini ziyaret edin.



HDMI ve HDMI Yüksek Tanımlı Multimedya Arabirimi terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing, LLC'nin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'ın ticari markalarıdır.



DTS patentleri için *http://patents.dts.com* adresine bakın. DTS Licensing Limited lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS-HD, the Symbol, the Symbol ile birlikte DTS veya DTS-HD; DTS, Inc. şirketinin tescilli ticari markalarıdır. © DTS, Inc. Tüm Hakları Saklıdır.

MONTAJ VE HAZIRLIK

⚠ DİKKAT

- Ürün performansı ve güvenliğiniz için orijinal olmayan bileşenleri kullanmayın.
- Orijinal olmayan bileşenlerin kullanılmasından kaynaklanan hasar ve yaralanmalar ürün garantisi kapsamına girmez.


NOT

- Ürününüzle birlikte verilen aksesuarlar modele veya bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
- Bu kılavuzdaki ürün özellikleri veya içerikler ürün fonksiyonlarının yükseltilmesinden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- SuperSign Yazılımı ve Kılavuzu
  - LG Electronics web sitesinden indirilebilir.
  - LG Electronics web sitesini (*http://partner.lge.com*) ziyaret edin ve modeliniz için en son yazılımı indirin.
- Ürünü aşırı tozlu ortamda kullanmaktan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında yer almaz.

İsteğe Bağlı Aksesuarlar

İsteğe bağlı aksesuarlar ürün performansını geliştirmek amacıyla önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir ve yeni aksesuarlar eklenebilir. kılavuzdaki resimler gerçek ürün ve aksesuarlardan farklı olabilir.

Ayaklık kiti







Ayaklık

ST-322T	32SM5*
ST-432T	43SM5*/43SM3D
ST-492T	49SM5*/55SM5* 49SM3D/55SM3D
ST-652T	65SM5*

Ayaklık Aralıkları

32SM5*	-
43SM5* 43SM3D 49SM5* 49SM3D 55SM5* 55SM3D 65SM5*	2 EA


Vidalar

Çap 4,0 mm x Yiv 0,7 mm

Model	Uzunluk (yaylı pul dahil)	Miktar
32SM5*	10 mm	6 EA
43SM5* 43SM3D 49SM5* 49SM3D 55SM5* 55SM3D	14 mm	8 EA
65SM5*	16 mm	8 EA

Hoparlör kiti

(Yalnızca **SM5D/**SM3D modeli için)




Hoparlörler
SP-5000



Kablo Tutucular/
Kablo Bağları




Vidalar
Çap 4,0 mm x
Yiv 0,7 mm x Uzunluk 8 mm
(yaylı pul dahil)



Vidalar
Çap 4,0 mm x
Yiv 1,6 mm x Uzunluk 10 mm

Medya Oynatıcı kiti
(Modele bağlı olarak desteklenmeyebilir.)



Medya Oynatıcı
MP500/ MP700




Vidalar
Çap 3,0 mm x Yiv 0,5 mm
Uzunluk 6 mm




CD (Kullanım Kılavuzu)/Kartları


OPS kiti



KT-OPSA




Vidalar
Çap 3,0 mm x Yiv 0,5 mm
Uzunluk 8 mm



Bağlantı Kablosu




Kart (Kolay Kurulum Kılavuzu)



Güç Kablosu

Piksel sensör kiti




KT-SP0

NOT

- Kablo tutucu/Kablo bağı bazı bölgelerde veya bazı modeller için mevcut olmayabilir.
- İsteğe bağlı aksesuarlar bazı modellerde mevcuttur. Gerekiyorsa bu aksesuarları ayrı olarak satın alın.
- Piksel sensörü ayrı satılır. İlave aksesuarları yerel satış mağazanızdan edinebilirsiniz.
- OPS kitini veya Medya Oynatıcısı'nı takmadan önce kabloyu bağlantı noktasına bağlayın.

Parçalar ve Düğmeler

Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.




- **INPUT**: Giriş kaynağını değiştirir.
- **MENU**: Ana menülere erişim sağlar veya girişlerinizi kaydeder ve menülerden çıkar.
- ∧∨: Aşağı ve yukarı hareket eder.
- < >: Sola ve sağa hareket ettirir.
- **AUTO/SET**: Geçerli sinyali ve modu görüntüler.
- ⏻/I: Monitör açıldığında kırmızıya döner.


Bellek Kapağının Takılması

USB belleği çalınmaya karşı korumak için kapağı resimde gösterildiği gibi vida ile takın.

1




2



NOT

- 65SM5*
  - Seti sökerken kabloyu prizden çıkarmadan önce bellek kapağını çıkarın.
  - Bellek kapağını kullanırken USB belleğin boyutunu kontrol edin.




(A: 60 mm, B: 18 mm, C: 10 mm veya daha küçük)

Ayaklık Bağlantısının Yapılması


- Yalnızca belirli modeller içindir.
- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

32SM5*

1




2




43/49/55/65SM5*, 43/49/55SM3D


1



2



3




Hoparlör Bağlantısının Yapılması

- Yalnızca belirli modeller içindir.
- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


32SM5D

1 Hoparlörleri kurmadan önce bir giriş sinyal kablosu bağlayın.




2 Vidaları kullanarak hoparlörleri aşağıda gösterilen şekilde monte edin. Bağlamadan önce güç kablosunun prizden çıkarıldığından emin olun.

Temel kurulum




Bağlı OPS ile kurulum




3 Hoparlör girişlerini doğru kutuplara bağlayın. Kabloları düzenlemek ve sabitlemek için bir kablo bağı kullanın.

Temel kurulum




Bağlı OPS ile kurulum




43/49/55/65SM5D, 43/49/55SM3D


1 Hoparlörleri kurmadan önce bir giriş sinyal kablosu bağlayın.



2 Vidaları kullanarak hoparlörleri aşağıda gösterilen şekilde monte edin. Bağlamadan önce güç kablosunun prizden çıkarıldığından emin olun.



3 Hoparlör girişlerini doğru kutuplara bağlayın. Kabloları düzenlemek ve sabitlemek için bir kablo bağı kullanın.



NOT


- Kabloyu çıkarmadan önce lütfen gücü kapatın. Güç açıkken hoparlör kablosunun bağlanması veya çıkarılması ses çıkmamasına neden olabilir.

IR Sensörünün Bağlanması


Kabloyu ürüne bağladığınızda uzaktan kumanda sinyallerini alma özelliği etkinleşir. IR sensörünü ekranın yönüne göre döndürün (Yatay/Dikey).

- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Temel kurulum




[Ön]




[Arka Taraf]

Yatay görünüm




[Ön]




[Arka Taraf]

Dikey Görünüm




[Ön]



[Arka Taraf]

Dikey Anahat

Dikey modda kurulum yapmak için ön taraftan bakıldığında seti saat yönünün tersi yönde 90 derece çevirin (ekran karşınızdayken).




Kensington Kilidini Kullanma

(Bu özellik tüm modellerde mevcut değildir.)

Kensington güvenlik sistemi konektörü, monitörün arka tarafında yer alır. Bu sistemin kurulumu ve kullanımına ilişkin daha fazla bilgi için Kensington güvenlik sistemiyle birlikte verilen kılavuza bakın ya da *http://www.kensington.com*.

Kensington güvenlik sistemi kablosunu monitör ile sehpa arasına bağlayın.



NOT


- Kensington güvenlik sistemi isteğe bağlı bir aksesuardır. Ek aksesuarları birçok elektronik satış mağazasında bulabilirsiniz.
- Şekilde genel bir kurulum örneği gösterilmektedir, gösterilen ürün aslından farklı olabilir.

LG Logo Braketini takma ve çıkarma

- Yalnızca belirli modeller içindir.
- Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.


LG Logo Braketini Çıkarma

1 Yere temiz bir bez serin ve ardından ekranı yere gelecek şekilde monitörü bezin üzerine koyun. Tornavida kullanarak monitörün arka alt kısmında LG Logo Braketini sabitleyen vidayı sökün.




LG Logo Braketi

2 Vidayı söktükten sonra LG Logo Braketini çıkarın. LG Logo Braketini yeniden takmak istediğinizde işlemleri tersinden tekrarlayın.




LG Logo Braketini sağ tarafa takma

1 Yere temiz bir bez serin ve ardından ekranı yere gelecek şekilde monitörü bezin üzerine koyun. Tornavida kullanarak monitörün arka alt kısmında LG Logo Braketini sabitleyen vidayı sökün.




2 Vidayı söktükten sonra LG Logo Braketini çıkarın. LG Logo Braketini sağ tarafta bulunan delikle hizalayarak bir vida ile takın.



Duvara Kurulum

Monitörü duvardan en az 100 mm uzağa kurun ve yeterli havalandırmayı sağlamak için monitörün her bir yanında en az 100 mm boşluk bırakın. Ayrıntılı kurulum talimatları yerel perakende mağazanızdan edinilebilir. Yatık duvara montaj braketinin kurulması için lütfen kılavuza bakın.




Monitörünüzü duvara kurmak için monitörün arkasına bir duvar montaj braketi (isteğe bağlı parça) takın.
Duvara montaj braketinin duvara ve monitöre güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olun.

1 Yalnızca VESA standartlarına uygun vidaları ve duvar montaj braketlerini kullanın.
2 Standart uzunluktan daha uzun olan vidalar, monitörün içine zarar verebilir.
3 VESA standardında olmayan bir vida ürünün zarar görmesine ve monitörün arızalanmasına neden olabilir. LG Electronics standart olmayan vidaların kullanılmasıyla ilişkili kazalardan sorumlu değildir.
4 Lütfen aşağıdaki VESA standartlarını kullanın.

- 785 mm ve üzeri

* Sabitleme vidaları: Çap 6,0 mm x Yiv 1,0 mm x Uzunluk 12 mm



⚠ DİKKAT


- Elektrik çarpmasını önlemek için monitörü taşımadan veya kurmadan önce güç kablosunu prizden çıkarın.
- Monitörü tavana veya eğik bir duvara kurarsanız düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Onaylı bir LG duvar montaj arabirimi kullanın ve kuruluma yardımcı olması için yerel satıcınızla ya da kalifiye personelle iletişime geçin.
- Monitöre hasar verebileceği ve garantinizin geçersiz kalmasına yol açabileceği için vidaları çok fazla sıkmayın.
- Sadece VESA standartlarını karşılayan vidaları ve duvar montaj braketlerini kullanın. Yanlış kullanım veya uygun olmayan aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan hasarlar veya yaralanmalar garanti kapsamı dışındadır.

NOT

- Duvar montaj aparatı, bir kurulum kılavuzunu ve gerekli parçaları içerir.
- Duvar montaj dirseği isteğe bağlıdır. İlave aksesuarları yerel bayinizden edinebilirsiniz.
- Gerekli vida boyu, duvara montaj arabirimine göre değişiklik gösterebilir. Doğru boyu kullandığınızdan emin olun.
- Daha fazla bilgi almak için lütfen duvar montaj arabirimiyle birlikte verilen kılavuza bakın.


UZAKTAN KUMANDA

Bu kılavuzdaki açıklamalar uzaktan kumanda üzerinde bulunan düğmeler temel alınarak verilmiştir. Lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve Monitörü doğru şekilde kullanın. Pilleri değiştirmek için pil kapağını açın, pilleri (1,5 V AAA) ⊕ ve ⊖ uçlar pil yuvasındaki etiketle eşleşecek şekilde değiştirin ve pil kapağını kapatın. Pilleri yerinden çıkarmak için takma işlemlerini ters sırayla uygulayın. Resimler, gerçek aksesuarlardan farklı olabilir.



⚠ DİKKAT

- Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın, aksi halde uzaktan kumanda zarar görebilir.
- Uzaktan kumandayı, Monitör üzerindeki uzaktan kumanda sensörüne doğru tuttuğunuzdan emin olun.
- Uzaktan kumandanın bazı özellikleri bazı modellerde desteklenmeyebilir.



(GÜÇ) Monitörü açar ya da kapatır.

MONITOR ON Monitörü açar.

MONITOR OFF Monitörü kapatır.

ENERGY SAVING Enerji tüketimini azaltmak için görüntü parlaklığını ayarlar.

Giriş modunu seçer.

3D video izlemek için kullanılır.

1/a/A Sayısal ve alfabetik giriş arasında geçiş sağlar.

Rakam ve Harf düğmeleri

Ayara bağlı olarak sayısal veya harf karakterleri girer.

CLEAR Girilen sayısal karakterleri veya harf karakterini siler.


Ses Yükselt/Alçalt Düğmesi Ses seviyesini ayarlar.

ARC İzleme Oranı modunu seçer.

AUTO Görüntü konumunu otomatik olarak ayarlar ve görüntü sallanmalarını en aza indirir (Yalnızca RGB girişi için kullanılabilir).

Tüm sesleri kapatır.

BRIGHTNESS Ekran parlaklığını ayarlar. PAGE işlevi bu modelde desteklenmez.



PSM Görüntü Modunu seçer.

Başlatıcıyı etkinleştirir.

W.BAL Beyaz Dengesi menüsüne girer.

Ana menülere erişim sağlar ya da menülere giriş ve çıkışlarınızı kaydeder.

S.MENU SuperSign menü tuşu.

Gezinme Düğmeleri Menüler ya da opsiyonlar arasında gezinmenizi sağlar.

Menüleri ya da opsiyonları seçer ve girişinizi onaylar.

Kullanıcı etkileşimi işlevinde bir adım geri gitmenizi sağlar.

EXIT Tüm OSD görev ve uygulamalarından çıkar.

SimpLink menüsü aracılığıyla yalnızca uzaktan kumandayı kullanarak çeşitli multimedya aygıtlarını kontrol etmenizi ve multimedya içeriğinin keyfini çıkarmanızı sağlar.

TILE DÖŞEME Modunu seçer.

PICTURE ID ON/OFF Görüntü Kimliği sayısı ile Set Kimliği sayısı eşit olduğunda çoklu ekran formatında istediğiniz monitörü kontrol edebilirsiniz.

USB Menüsü Kontrol Düğmeleri Medya oynatmayı kontrol eder.

Hile tuşu Belirli modellerde desteklenmeyebilir.

BAĞLANTILARI YAPMA

Monitörünüze çeşitli harici aygıtlar bağlayabilirsiniz. Giriş modunu değiştirin ve bağlamak istediğiniz harici aygıtı seçin. Harici aygıt bağlantıları hakkında daha fazla bilgi almak için aygıtla birlikte verilen kullanıcı kılavuzuna bakın.

PC'ye Bağlama

Bazı kablolar birlikte verilmez.

Bu monitör Plug and Play* özelliğini destekler.

* Plug and Play: PC'nin kullanıcı tarafından takılan aygıtları, açılırken aygıt yapılandırması veya kullanıcı müdahalesi olmadan tanımasını sağlayan bir özelliktir.

Harici Cihaz Bağlantısı

Monitöre bir HD alıcı, DVD ya da VCR oynatıcı bağlayın ve uygun bir giriş modu seçin.

Bazı kablolar birlikte verilmez. En iyi görüntü ve ses kalitesi için harici aygıtların monitörünüze HDMI kablolarıyla bağlanması önerilir.

NOT

- En iyi görüntü kalitesi için monitörün HDMI bağlantısıyla kullanılması önerilir.
- Ürünün teknik özelliklerine uymak için D-sub 15 pimli kablo ve DVI-D/HDMI kablosu gibi demir çekirdekli ve yalıtımlı bir arabirim kablosu kullanın.
- Monitörü set soğukken açarsanız ekranda titreme olabilir. Bu, normal bir durumdur.
- Ekranda bazı kırmızı, yeşil ya da mavi noktalar görünebilir. Bu, normal bir durumdur.
- Yüksek Hızlı bir HDMI®/™ Kablosu kullanın.
- HDMI logolu, onaylı bir kablo kullanın. Onaylı bir HDMI kablosu kullanmazsanız ekrana görüntü gelmeyebilir veya bağlantı hataları oluşabilir.
- Önerilen HDMI Kablosu Türleri
  - Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu
  - Ethernet Destekli Yüksek Hızlı HDMI®/™ Kablosu
- HDMI modunda ses duyamazsanız lütfen PC ayarlarınızı kontrol edin. Bazı PC'lerde, varsayılan ses çıkışını el ile HDMI olarak değiştirmeniz gerekir.
- HDMI-PC modunu kullanmak isterseniz, PC/ DTV'yi PC moduna ayarlamanız gerekir.
- HDMI-PC modunu kullanırsanız uyumluluk sorunları yaşayabilirsiniz.
- Güç kablosunun bağlı olmadığından emin olun.
- Monitöre bir oyun aygıtı bağlarsanız oyun aygıtıyla birlikte verilen kabloyu kullanın.
- İsteğe bağlı aksesuar olarak sunulan hoparlörlerin kullanılması önerilir.
- Yüksek Hızlı HDMI®/™ kabloları 1.080p ve üzerine kadar HD sinyali gönderebilir.

DİKKAT

- Sinyal giriş kablosunu bağlayın ve vidaları saat yönünde çevirerek kabloyu sıkın.
- Ekrana parmağınızla uzun süre bastırmayın, aksi halde ekran üzerinde geçici şekil bozuklukları ortaya çıkabilir.
- Görüntü yanmasını önlemek için monitör ekranında uzun süre sabit bir görüntünün görüntülenmesinden kaçının. Mümkünse ekran koruyucu kullanın.
- Monitörünüzün yakınında kablosuz iletişim aygıtı varsa görüntü etkilenebilir.

Giriş Listesini Kullanma



• RGB → HDMI1 → HDMI2 → OPS / DVI-D → DISPLAYPORT

SORUN GİDERME

Görüntü yok.

Sorun	Çözüm
Ürünün güç kablosu bağlı mı?	• Güç kablosunun elektrik prizine düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
"Invalid Format" (Geçersiz Biçim) mesajı görünüyor mu?	• PC'den (Grafik kartı) gelen sinyal, ürünün dikey ya da yatay frekans aralığının dışındadır. Bu kılavuzdaki Teknik özellikler kısmına bakarak frekans aralığını ayarlayın.
"No Signal" (Sinyal Yok) mesajı görünüyor mu?	• PC ile ürün arasındaki sinyal kablosu bağlı değil. Sinyal kablosunu kontrol edin. • Giriş sinyalini kontrol etmek için uzaktan Kumandadaki 'INPUT' menüsüne basın.

Ürün bağlandığında 'Unknown Product' (Bilinmeyen Ürün) mesajı görülüyor.

Sorun	Çözüm
Sürücüyü yüklediniz mi?	• Grafik kartının kullanıcı kılavuzuna bakarak Plug and Play işlevinin desteklenip desteklenmediğini kontrol edin.

Ekran görüntüsü anormal.

Sorun	Çözüm
Ekran konumu yanlış mı?	• Grafik kartı çözünürlüğünün ve frekansının ürün tarafından desteklenip desteklenmediğini kontrol edin. Frekans aralık dışındaysa [Denetim Masası] → [Görüntü] → [Ayarlar] menüsünden önerilen çözünürlüğe ayarlayın. (Ayarlar, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
Ekran anormal görünüyor.	• Uygun giriş sinyali giriş bağlantı noktasına bağlı değildir. Kaynak giriş sinyaliyle eşleşen sinyal kablosunu bağlayın.

Üründe art görüntü görülüyor.

Sorun	Çözüm
Ürün kapatıldığında art görüntü görülüyor.	• Uzun süre sabit bir görüntü kullanırsanız pikseller bozulabilir. Ekran koruyucu fonksiyonunu kullanın. • Ekranda yüksek kontrastlı bir görüntüden (siyah beyaz veya gri) sonra karanlık bir görüntü görüntüleniyorsa bu, görüntünün yapışmasına neden olabilir. Bu, LCD ekran ürünleri için normaldir.

Ses fonksiyonu çalışmıyor.

Sorun	Çözüm
Ses yok mu?	• Ses kablosunun uygun şekilde bağlandığından emin olun. • Ses seviyesini ayarlayın. • Sesin uygun şekilde bağlandığından emin olun.
Ses çok boğuk.	• Uygun ekolayzer sesini seçin.
Ses çok düşük.	• Ses seviyesini ayarlayın.

Ekran rengi anormal.

Sorun	Çözüm
Ekran çözünürlüğü yetersiz (16 renk).	• Renk sayısını 24 bit'ten (gerçek renk) fazla olacak şekilde ayarlayın. Windows'da [Denetim Masası] → [Görüntü] → [Ayarlar] → [Renk Tablosu] öğelerini seçin. (Ayarlar, işletim sisteminize bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
Ekran rengi düzensiz ya da tek renkli.	• Sinyal kablosunun bağlantı durumunu kontrol edin. Alternatif olarak PC grafik kartını tekrar takın.
Ekranda siyah noktalar var mı?	• LCD panele özgü bir karakteristik özellik dolayısıyla ekran üzerinde birkaç piksel (kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ya da siyah renk) görünebilir. Bu durum, LCD arızası değildir.

İşlem düzgün çalışmıyor.


Sorun	Çözüm
Güç aniden kapandı.	• Timers (Zamanlayıcı) ayarlı mı? • Güç kontrol ayarlarını kontrol edin. Güç kesintiye uğradı.

⚠ DİKKAT


- Sürekli olarak değişen görüntüler kullanılırken görüntü yapışması oluşmaz ancak uzun süre boyunca kullanılan sabit bir görüntüde görüntü yapışması ortaya çıkabilir. Bu nedenle, sabit bir görüntü kullanırken görüntü yapışması ihtimalini azaltmak için aşağıdaki talimatlara uymanız önerilir. Ekranı en kötü ihtimalle her 12 saatte en az bir kere değiştirmeniz önerilir, ekranın daha sık değiştirilmesi görüntü yapışmasını daha etkili bir şekilde önler.

Önerilen çalıştırma koşulları

1 Arka planı ve karakter renklerini aynı zaman aralığında değiştirin.




Renkleri değiştirirken tamamlayıcı renkler kullanmak görüntü yapışmasını önlemeye yardımcı olur.



ITO veya MoTi Piksel Katmanı

2 Görüntüyü aynı zaman aralığında değiştirin.



Görüntüyü değiştirdikten sonra karakterlerin veya görüntülerin görüntüyü değiştirmeden önceki konumda kaldığından emin olun.

Görüntü yapışması nedir?

LCD panelin uzun süre boyunca statik bir görüntü görüntülemesi, sıvı kristalleri çalıştıran elektrotlar arasında voltaj farkı oluşmasına yol açabilir. Elektrotlar arasındaki voltaj farkı zamanla biriktiğinde sıvı kristaller tek bir yönde hizalanmış olarak kalma eğilimi gösterir. Bu sırada daha önce görüntülenen bir görüntü ekranda kalır. Bu olaya “görüntü yapışması” denir.

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Aşağıda belirtilen ürün teknik özellikleri, ürün fonksiyonlarının yükseltilmesine bağlı olarak önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

" ~ " alternatif akımı (AC), " ⎓ " doğru akımı (DC) niteler.

LCD ekran	Ekran tipi	İnce Film Transistör (TFT) Sıvı Kristal Ekran (LCD) Teknolojili Ekran
Video sinyali	Maksimum çözünürlük	30 Hz'de 3.840 x 2.160 (HDMI1, HDMI2, DP) 60 Hz'de 1.920 x 1.080 (OPS, DVI-D, RGB) - Bu, bazı işletim sistemlerinde veya grafik kartı türlerinde desteklenmeyebilir.
	Önerilen çözünürlük	1.920 x 1.080 @ 60 Hz - Bu, bazı işletim sistemlerinde veya grafik kartı türlerinde desteklenmeyebilir.
	Yatay frekans	RGB: 30 kHz ila 83 kHz HDMI/ DVI-D/ DisplayPort: 30 kHz ila 83 kHz
	Dikey frekans	RGB: 56 Hz ila 75 Hz DVI-D/ OPS: 56 Hz ila 60 Hz HDMI/ DP: 30Hz, 56 Hz ila 60 Hz
	Senkronizasyon	Bağımsız Senkronizasyon, Dijital
Giriş/ Çıkış bağlantı noktaları	**SM5D/ **SM3D	HOPARLÖR ÇIKIŞI, SES GİRİŞİ/ÇIKIŞI, HDMI1, HDMI2, PİKSEL SENSÖRÜ, IR VE IŞIK SENSÖRÜ, DP GİRİŞİ/ÇIKIŞI, DVI-D GİRİŞİ, RGB GİRİŞİ, LAN, USB 3.0 GİRİŞİ, RS-232 GİRİŞİ/ÇIKIŞI
	**SM5KD	SES GİRİŞİ/ÇIKIŞI, HDMI1, HDMI2, PİKSEL SENSÖRÜ, IR VE IŞIK SENSÖRÜ, DP GİRİŞİ/ÇIKIŞI, DVI-D GİRİŞİ, RGB GİRİŞİ, LAN, USB 3.0 GİRİŞİ, RS-232 GİRİŞİ/ÇIKIŞI
Yerleşik pil		Uygulanmış
Çevre Koşulları	Çalışma Sıcaklığı Çalışma Nemi	0 °C ila 40 °C % 10 ila % 80
	Saklama Sıcaklığı Saklama Nemi	-20 °C ila 60 °C % 5 ila % 85

* Yalnızca hoparlörleri destekleyen modeller için geçerlidir

Ses	RMS Ses Çıkışı	10 W + 10 W (Sağ + Sol)
	Giriş Hassasiyeti	0,7 Vrms
	Hoparlör Empedansı	6 Ω

* DP Kablosu: DP 1.1a (SST) standardı veya daha üstü için onaylı bir DP kablosu kullanın.

32SM5D

LCD ekran	Piksel aralığı	0,36375 mm (Y) x 0,36375 mm (D)
Güç	Nominal güç	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	Güç tüketimi	Açık Modu: 60 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa	729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm / 5,2 kg
	Kafa + Ayaklık	729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6 kg
	Kafa + Hoparlör	729,4 mm x 428,9 mm x 95,7 mm / 5,7 kg
	Kafa + Hoparlör + Ayaklık	729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6,5 kg

32SM5KD

LCD ekran	Piksel aralığı	0,36375 mm (Y) x 0,36375 mm (D)
Güç	Nominal güç	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A
	Güç tüketimi	Açık Modu: 60 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa	729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm / 5,4 kg
	Kafa + Ayaklık	729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6,2 kg

43SM5D, 43SM3D

LCD ekran	Piksel aralığı		0,4902 mm (Y) x 0,4902 mm (D)
Güç	Nominal güç		AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	Güç tüketimi	43SM5D	Açık Modu: 75 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
		43SM3D	Açık Modu: 70 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa		969,6 mm x 563,9 mm x 38,6 mm / 9,8 kg
	Kafa + Ayaklık		969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,3 kg
	Kafa + Hoparlör		969,6 mm x 563,9 mm x 67,9 mm / 10,3 kg
	Kafa + Hoparlör + Ayaklık		969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,8 kg

43SM5KD

LCD ekran	Piksel aralığı	0,4902 mm (Y) x 0,4902 mm (D)
Güç	Nominal güç	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,9 A
	Güç tüketimi	Açık Modu: 75 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa	969,6 mm x 563,9 mm x 54 mm / 10,0 kg
	Kafa + Ayaklık	969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,5 kg

49SM5D, 49SM3D

LCD ekran	Piksel aralığı		0,55926 mm (Y) x 0,55926 mm (D)
Güç	Nominal güç		AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Güç tüketimi	49SM5D	Açık Modu: 85 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
		49SM3D	Açık Modu: 80 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa		1.102,2 mm x 638,5 mm x 38,6 mm / 14,1 kg
	Kafa + Ayaklık		1.102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,4 kg
	Kafa + Hoparlör		1.102,2 mm x 638,5 mm x 67,9 mm / 14,6 kg
	Kafa + Hoparlör + Ayaklık		1.102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,9 kg

49SM5KD

LCD ekran	Piksel aralığı	0,55926 mm (Y) x 0,55926 mm (D)
Güç	Nominal güç	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A
	Güç tüketimi	Açık Modu: 85 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa	1.102,2 mm x 638,5 mm x 54 mm / 14,3 kg
	Kafa + Ayaklık	1.102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,6 kg

55SM5D, 55SM3D

LCD ekran	Piksel aralığı		0,630 mm (Y) x 0,630 mm (D)
Güç	Nominal güç		AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A
	Güç tüketimi	55SM5D	Açık Modu: 100 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
		55SM3D	Açık Modu: 95 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa		1.238 mm x 714,9 mm x 38,6 mm / 17,3 kg
	Kafa + Ayaklık		1.238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,6 kg
	Kafa + Hoparlör		1.238 mm x 714,9 mm x 67,9 mm / 17,8 kg
	Kafa + Hoparlör + Ayaklık		1.238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 21,1 kg

55SM5KD

LCD ekran	Piksel aralığı	0,630 mm (Y) x 0,630 mm (D)
Güç	Nominal güç	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A
	Güç tüketimi	Açık Modu: 100 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa	1.238 mm x 714,9 mm x 54 mm / 17,5 kg
	Kafa + Ayaklık	1.238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,8 kg

65SM5D

LCD ekran	Piksel aralığı	0,744 mm (Y) x 0,744 mm (D)
Güç	Nominal güç	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
	Güç tüketimi	Açık Modu: 120 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa	1.456,9 mm x 838 mm x 41,1 mm / 27,7 kg
	Kafa + Ayaklık	1.456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 32,9 kg
	Kafa + Hoparlör	1.456,9 mm x 838 mm x 70,4 mm / 28,2 kg
	Kafa + Hoparlör + Ayaklık	1.456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 33,4 kg

65SM5KD

LCD ekran	Piksel aralığı	0,744 mm (Y) x 0,744 mm (D)
Güç	Nominal güç	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,4 A
	Güç tüketimi	Açık Modu: 120 W (Tipik) Uyku Modu: ≤ 0,5 W Kapalı Modu: ≤ 0,5 W
Boyutlar (Genişlik x Yükseklik x Derinlik) / Ağırlık	Kafa	1.456,9 mm x 838 mm x 56,5 mm / 27,9 kg
	Kafa + Ayaklık	1.456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 33,1 kg

Kablosuz modülü (LGSBW41) teknik özellikleri	
Kablosuz LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)	
Frekans aralığı (MHz)	Çıkış gücü (Maks.)
2.400 ile 2.483,5	16 dBm
5.150 ile 5.250	16 dBm
5.725 ile 5.850 (AB Dışındaki Ülkeler İçin)	11,5 dBm
Bluetooth	
Frekans aralığı (MHz)	Çıkış gücü (Maks.)
2.400 ile 2.483,5	10 dBm

- Bant kanalları ülkelere göre değişebilir, bu nedenle kullanıcı çalışma frekansını değiştiremez ya da ayarlayamaz. Bu ürün bölgesel frekans tablosuna uygun olarak yapılandırılmıştır.
- Kullanıcının optimum rahatlığı için bu aygıt, aygıt ve beden arasında en az 20 cm mesafe olacak şekilde kurulmalı ve çalıştırılmalıdır.

RGB (PC) Destek Modu

Çözünürlük	Yatay frekans (kHz)	Dikey frekans (Hz)
720 x 400	31,468	70,8
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1.024 x 768	48,363	60,0
1.280 x 720	44,772	59,855
1.600 x 900	60	60
1.280 x 1.024	63,981	60,02
1.680 x 1.050	65,29	59,954
1.920 x 1.080	67,5	60

HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC) Destek Modu

Çözünürlük	Yatay frekans (kHz)	Dikey frekans (Hz)	Notlar
800 x 600	37,879	60,317	
1.024 x 768	48,363	60	
1.280 x 720	44,772	59,855	
1.366 x 768	47,7	60	
1.280 x 1.024	63,981	60,02	
1.680 x 1.050	65,290	59,954	
1.920 x 1.080	67,5	60	
3.840 x 2.160	67,5	30	HDMI1/HDMI2/DP

HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV) Destek Modu

Çözünürlük	Yatay frekans (kHz)	Dikey frekans (Hz)	Notlar
480/60p	31,5	60	
576/50p	31,25	50	
720/50p	37,5	50	
720/60p	45	60	
1.080/50i	28,1	50	
1.080/60i	33,75	60	
1.080/50p	56,25	50	
1.080/60p	67,432	59,94	
1.080/60p	67,5	60	
2.160/30p	67,5	30	HDMI1/HDMI2/DP

NOT

- RGB / HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT giriş modlarında Giriş Etiketi opsiyonu için kullanılabilen PC çözünürlükleri: 640 x 480/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz; 480p, 720p ve 1080p DTV çözünürlükleri.
- Dikey frekans: Her saniye ekrandaki görüntünün düzinelerce kez değiştiği ürün ekranı, floresan lamba gibi çalışır. Dikey frekans ya da yenileme hızı, her saniye görüntülenen görüntülerin sayısıdır. Ölçü birimi Hz'dir.
- Yatay frekans: Yatay aralık, bir yatay satırın görüntülenme süresidir. 1 yatay aralığa bölündüğünde, her saniye görüntülenen yatay satır sayısı, yatay frekans olarak çizelgelenebilir. Ölçü birimi kHz'dir.

UYARILAR

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

1 Monitörü uzun süre kullanmıyorsanız kapatın.
2 Bilgisayarın uyuma modunu kısa tutun böylece kullanmadığınız an uyuma moduna geçip fazla enerji harcamayacaktır.

Nakliye ve Taşıma Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1 Cihazın fişini prizden çıkarınız.
2 Taşıma sırasında ekranı düşürmeyin, sarsmayarak darbe görmesini önleyiniz.
3 Ürünü normal kullanma konumunda taşıyınız, mümkünse orjinal malzemesiyle paketleyerek taşıyın.
4 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

Bakım-Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar:

NOT

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak yaralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

- Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.
- Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.
- Uyarı: Şimşek çakması / yıldırım düşmesi gibi durumlarda sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Sırasında İnsan ve Çevre Sağlığı Açısından Tehlikeli veya Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar ile İlgili Uyarılar:

NOT

Uyarı: Bu uyarı simgesi tehlike anlamına gelir. Bedensel olarak aralanabileceğiniz bir durumdasınız, herhangi bir cihaz üzerinde çalışmadan önce elektrik devresinde bulunan tehlikelerin farkında olun ve kazaları önlemek için yapılması gereken standart uygulamaları gerçekleştirin.

Kurulum Uyarısı

Uyarı: Sistemi güç kaynağına bağlamadan önce kurulum talimatlarını okuyun.

Uzman Personel Uyarısı

Uyarı: Yalnızca eğitimli ve uzman personel bu cihazı kurmalı ve yerini değiştirmelidir.

Ürün İmha Uyarısı

Uyarı: Bu ürünün nihai imhası tüm ulusal yasalara ve düzenlemelere göre gerçekleştirilmedir.

Şimşek Çakması / Yıldırım Düşmesine Yönelik Uyarı

Uyarı: Şimşek çakması / yıldırım düşmesi durumlarında sistem üzerinde çalışmayın ya da kabloları takıp çıkarmayın.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler

Genel Kurallar:

- Cihazın tüm bağlantıları dikkatli yapılmalıdır.
- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

Genel Kurallar:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.
- Donanım sorunları için uzman teknik servisle bağlantı kurulmalıdır. Cihaz uzman personel tarafından kurulmalı ve bakımı yapılmalıdı

YETKİLİ SERVİSLER

Değerli Müşterimiz,

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

Çağrı Merkezi
444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

GARANTİ ŞARTLARI

1 Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.

2 Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3 Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4 Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5 Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6 Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir.Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7 Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

"Ürünün kurulumunun yetkili servis tarafından yapılması önerilir."

Kullanım süresi 5 yıldır. (Ürünün fonksiyonların yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi).
Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
İSTANBUL/Asya	ÜMRANİYE-ALTUNİZADE	MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	"ümraniye:0 216 3655420 üsküdar:0 216 343 52 42"	Şerifali mah. Alptekin Cad N:73/a Ümraniye
BURSA		ULUDAĞ ELEKTRONİK ALİ ÖZDEMİR	0 224 224 06 68-0224 223 94 17	ŞEHREKÜSTÜ MAH. DEĞIRMEN SOK. NO:7 HALICIOĞLU İŞ HANI NO:46
İZMİR	KARŞIYAKA	MERKEZİ ELEKTRONİK	0 232 365 09 05	Üçok Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi No: 110/A Bahriye
İZMİR	BUCA	TEKNİK ELEKTRONİK - RAŞİT ŞEN	0 232 448 19 91-0 232 438 65 97	347 SOKAK NO:101-D ADNAN KAHVECI CD.BUCA-IZMIR
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
KIRIKKALE	MERKEZ	KARDEŞLER ELEKTRONİK-ALİ ŞIH GAÇKA	0 318 224 47 42	GÜZELTEPE MAH. CELALATİK CAD. NO:4/B
ANTALYA		VİZYON ELEKTRONİK-MEHMET ÖZDEMİR	0 242 316 51 61-0242 316 22 85	ŞIRINYALI MAH. 1486 SOK. MEHMET HAMURLU APT.NO. 16/1
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
DENİZLİ		CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M.EROL CEZAYİRLİ	0 258 262 13 13-0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
ADANA		DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ	0 322 456 25 72 - 0 322 234 65 43	REŞATBEY MAH. CUMHURIYET CADDESI NO:5/A

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	"0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57"	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
ANKARA	KEÇİÖREN	GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU	0 312 359 62 32	ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA	ÇANKAYA	ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	0 312 442 04 42	HOŞDERE CD. HALIT ZIYA SK. NO:4/A
ANKARA	KEÇİÖREN	TÜDEŞ ELEKTRONİK TURİZM TİC. SAN. LTD.ŞTİ.	0 312 357 08 08-0 312 357 36 26	BEŞIKTAŞ SK. NO:28/C
ANKARA	AKDERE-MAMAK	YİĞİTLER ELEKTRONİK - ALPER TÜRKAY	0 312 367 64 64-0312 367 67 66	MEHMET ALİ ALTUN CAD. NO: 13/B AKDERE
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	"0 342 215 15 78-0 342 215 75 79-0342 215 1222 0342 215 1223"	DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD. NO;17/A
KAHRAMANMARAŞ		GÜNGÖR ELEKTRONİK-ERDAL GÜNGÖR	0 344 223 46 00	HAYRULLAH MAH. MALIK EJDER CAD. ARIKAN SITESI B BLOK NO 24/C
KAYSERİ	KOCASİNAN	MIZRAK ELEKTRONİK-MEHMET MIZRAK	0 352 233 65 85	MIMAR SİNAN MAH SUSURLUK SOK N65/A KOCASİNAN

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
DİYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
ŞANLIURFA		CELAL BAYER-BAYER ELEKTRONİK	0 414 312 15 16	MARDIN YOLU CD.TICARET LISESI KAR. ABUZEROĞULLARI APT.8/C
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B
ELAZIĞ		SUAT HARDALAÇ GRUP ELEKTRONİK	0 424 237 27 80	İZZET PAŞA CAD HACITEFİK EFENDİ SOK N:16
ERZURUM		ERZURUM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ	0 442 214 05 82-0 442 213 83 81	ŞERIF EFENDI CAD. ŞAIR NEFI İLKÖĞRETIM OKULU KARŞISI NO.136 AŞAĞI YONCALIK
İSTANBUL/Avrupa	BAĞCILAR	RA - TEL ELEKTRONİK	0 212 434 43 23	SANCAKTEPE MAH. FATİH CAD. 8 / 4 SOK. NO:2
BOLU		MURAT ELEKTRONİK	0 374 217 98 12-0 374 217 04 10	İZZET BAYSAL CAD. NO:201/A MERKEZ BOLU
MUĞLA	BODRUM	SİNYAL ELEKTRONİK-EROL ÖNEL	0 252 358 69 06	CUMHURİYET CAD. NO:22 BODRUM

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	KIZILCAHAMAM	KONCA ELEKTRONİK	0312 736 11 03	AKÇAY MAH. GENÇLİK CAD ALİKELEŞ APT NO:22/A
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH. GÜLİSTAN CADDESİ NO :69
İSTANBUL/Avrupa	GAZİOSMANPAŞA	BAYGOP ELEKTRONİK	0 212 537 25 25- 0 212 537 26 66- 0212 649 56 56	YENİDOĞAN MH. GÖÇMENLER SK. NO:80 G.OSMANPAŞA
İSTANBUL/Avrupa	FATİH	PROTEL ELEKTRONİK	0 212 534 80 05	HOCA ÜVEYZ MH.KOCASİNAN CD. NO:43/AFATİH
ADANA		HAS ELEKTRONİK	0 322 458 15 24-0 322 454 13 97	KURTULUŞ MH.64010 SK. RUHİ ÇAMURDAN APT. NO:11 SEYHAN ADANA
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69

FABRİKA	FABRİKA ADRESİ
Korea	LG Electronics Inc. 77, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39381, Rep. of Korea Tel: +82 54 460 7114 Fax: +82 54 460 7930
	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel: +82 2 3777 1114
	LG Electronics Inc. 222, LG-ro, Jinwi-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do 451-713, Korea
China	LG Electronics Nanjing New Technology Co.,Ltd. No.346 Yaoxin Road, Economic & Technical Development Zone, Nanjing, 210038, China Tel: +86 25 85575570 Fax: +86 25 85802789
Poland	LG Electronics Mlawa Sp. z o.o. (Ltd.) 7 LG Electronics street 06-500 Mlawa, Poland Tel: +48 23 654 74 17 Fax: +48 23 654 59 47

İTHALATÇI ADRESİ
LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş. Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No.73 Ortadoğu Plaza Kat : 7 34384 Okmeydanı, Şişli-İstanbul,Turkey Tel: (0 212) 314 52 52 Fax: (0 212) 222 61 44

İMALATÇI ADRESİ
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Youngdungpo-gu, Seoul, 07336, Korea Tel: +82 2 3777 1114

WEEE/ RoHS

Eski cihazınızın atılması



1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık eletrikli ve elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.

3 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.

4 AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

5 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma/ölüme sebebiyet verebilir. (*www.lg.com/global/recycling*)

ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.

Ürünü kullanmadan önce mutlaka Güvenlik Önlemlerini okuyun.
SET'e ait model ve seri numaraları SET'in arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Bakıma gereksinim duyulduğunda kullanmak üzere bilgileri aşağı kaydedin.

MODEL _____
SERİ NUMARASI _____

Bu aygıtı AÇARKEN ya da KAPATIRKEN meydana gelen geçici gürültü normaldir.

Kullanıcı Kılavuzu

LG Dijital Tabela

(ENDÜSTRİYEL MONİTÖR)

Çalıştırma işleminden önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

webOS 3.2

www.lg.com

TÜRKÇE

İÇINDEKILER

AYARLAR..... 4

- Ana Ekran 4
  - Global Düğmeler
  - Gösterge Panosu
  - {Content Manager} {İçerik Yöneticisi}
- Ez Ayarı..... 5
  - {Video Wall} {Video Duvarı}
  - {On/Off Scheduler} {Açık/Kapalı Zamanlayıcı}
  - {SI Server Setting} {SI Sunucusu Ayarı}
  - [Server Setting] (Sunucu Ayarı)
  - {Fail Over} {Güç Devretme}
  - {Status Mailing} {Durum Mesajlaşması}
  - {Play via URL} {URL aracılığıyla oynat}
  - {Setting Data Cloning} {Ayar Verilerini Kopyalama}
  - {Sync Mode} {Senkronizasyon Modu}
  - {Multi Screen} {Çoklu Ekran}
- Genel 10
  - {Language} {Dil}
  - Sistem Bilgileri
  - {Set ID} {Set Kimliği}
  - {Time & Date} {Saat ve Tarih}
  - {Power} {Güç}
  - {Network} {Ağ}
  - {Safety Mode} {Güvenlik Modu}
  - {Expert Controls} {Uzman Kontrolleri}
- Ekran..... 21
  - {Picture Mode} {Resim Modu}
  - {Aspect Ratio} {İzleme Oranı}
  - {Rotation} {Döndürme}
  - {Expert Controls} {Uzman Kontrolleri}
- Ses..... 27
  - {Sound Mode} {Ses Modu}
  - {Sound Out} {Ses Çıkışı}
  - {Audio Out} {Ses Çıkışı}
  - {Volume Increase Amount} {Ses Seviyesi Artış Miktarı}
  - {AV Sync. Adjustment} {AV Senk. Ayarı}
  - {Digital Audio Input} {Dijital Ses Girişi}
- Yönetici 30
  - {Lock Mode} {Kilit Modu}
  - {Change PIN Code} {PIN Kodunu Değiştir}
  - {Enterprise Settings} {Şirket Ayarları}
  - {Reset to Initial Settings} {Başlangıç Ayarlarına Sıfırla}
  - {Factory Reset} {Fabrika Ayarlarına Sıfırlama}

İÇERİK YÖNETİCİSİ 32

- Web'de Oturum Açma 32
- İçerik Yöneticisi 32

  {Player} {Oynatıcı}

  {Schedules} {Zamanlamalar}

  {Template} {Şablon}
- Grup Yöneticisi 2.0 39
- ScreenShare 42

YÖNETİM ARAÇLARI 43

- Control Manager (Kontrol Yöneticisi) 43
- Resim Kimliği 44

IR KODU 45

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME 47

- Bağlantı kabloları 47
- İletişim Parametresi 48
- Komut Referans Listesi 49
- İletim/Alım Protokolü 53

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen *http://opensource.lge.com* adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, *opensource@lge.com* adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

NOT

- Ürün işlevlerinde yapılan yükseltmeler nedeniyle yazılımla ilgili içerikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
- Kullanıcı Kılavuzu'nda açıklanan bazı özellikler belli modellerde desteklenmeyebilir.
- SNMP 2.0 desteklenir.

AYARLAR

Ana Ekran

Global Düğmeler

- **{MOBILE URL} {MOBİL URL}**:
  Harici bir aygıt tarayıcısı üzerinden monitör setine erişmek için gereken bilgileri sunar. Bu özellikle, QR kodu ve URL bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca URL'ye erişerek İçerik Yöneticisi ve Grup Yöneticisi 2.0 ve Kontrol Yöneticisi öğelerini çalıştırabilirsiniz. (Bu özellik Google Chrome için optimize edilmiştir.)
- **{Input} {Giriş}**: Harici giriş seçim ekranına gider
- **{Settings} {Ayarlar}**: Ayarlar ekranına gider

Gösterge Panosu

- Bu özellik, Tabela monitörünüzle ilgili temel bilgileri ana ekranın ortasında görüntüler. Gösterge panosunda, ilgili öğeleri seçerek ayarları manuel olarak değiştirebilirsiniz.

NOT

- Gösterge panosu kilitliyse odak hareket etmez.

{Content Manager} {İçerik Yöneticisi}

- **{Player} {Oynatıcı}**: Görüntüler, videolar ve SuperSign içeriği dahil olmak üzere çeşitli içerikleri oynatır.
- **{Scheduler} {Zamanlayıcı}**: Farklı zamanlarda oynatılacak içerik için zamanlamaları yönetir.
- **{Template} {Şablon}**: Şablonları ve medya dosyalarını kullanarak kendi içeriğinizi oluşturabilirsiniz.
- **{Group Manager 2.0} {Grup Yöneticisi 2.0}**: İçerik zamanlamalarını ve ayar verilerini bağlı aygıta dağıtır.

Ez Ayarı

{Video Wall} {Video Duvarı}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ {Video Wall} {Video Duvarı}

Geniş bir görsel tuval oluşturmak için Video Duvarı seçeneklerini ayarlar.

- **{Tile Mode} {Döşeme Modu}**: **{Tile Mode} {Döşeme Modu}** öğesini açar veya kapatır.
- **{Tile Mode Setting} {Döşeme Modu Ayarı}**: Birden fazla Tabela monitörü üzerinde tek bir entegre ekran görüntüler.
- **{Natural Mode} {Doğal Mod}**: Gösterilen görüntünün daha doğal olabilmesi için monitörün kenarıyla çakışan alanı çıkararak görüntüyü gösterir.
- **{Beyaz Dengesi}**: Beyaz dengesi ayarlarını (Beyaz Desen, Kırmızı/Yeşil/Mavi Kazanç ve Parlaklık) yapılandırır.
- **{RESET} {SIFIRLA}**: Başlangıç ayarlarına sıfırlar.

{On/Off Scheduler} {Açık/Kapalı Zamanlayıcı}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ {On/Off Scheduler} {Açık/Kapalı Zamanlayıcı}

Tabelanızı saate ve haftanın gününe göre kullanmak için bir zamanlama ayarlar.

- **{On/Off Time Setting}{Açık/Kapalı Zaman Ayarı}**: Haftanın her bir günü için açık/kapalı zamanlarını ayarlar.
- **{Holiday Setting}{Tatil Ayarı}**: Tatilleri tarihe ve haftanın gününe göre ayarlar.

{SI Server Setting} {SI Sunucusu Ayarı}

SETTINGS / ⚙ ➔ {EZ Setting} {EZ Ayarı} ➔ {SI Server Setting} {SI Sunucusu Ayarı}

Tabelanızı harici bir SI sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır. SI uygulamasının kurulumu için bir sunucu ortamı ayarlanır.

[Server Setting] (Sunucu Ayarı)

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ {Server Setting} {Sunucu Ayarı}

Tabelanızı bir SuperSign sunucusuna bağlamak üzere ayar yapılır.

- SuperSign premium sunucuları
- SuperSign bağlantı sunucuları

{Fail Over} {Güç Devretme}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ {Fail Over} {Güç Devretme}

Bu özellik, birincil sinyal kesintiye uğrarsa öncelik sırasına göre otomatik olarak diğer giriş kaynaklarına geçişi sağlar. Aygıtınızda depolanan içeriğin otomatik olarak oynatılmasını da sağlar.

- **{On/Off} {Açık/Kapalı}**: **{Fail Over} {Güç Devretme}** seçeneğini açar veya kapatır.
- **{Input Priority} {Giriş Önceliği}**: Güç devretme için giriş kaynaklarının önceliğini ayarlar.
- **{Backup via Storage} {Depolama üzerinden Yedekleme}**: Giriş sinyali olmadığında aygıtta depolanan içeriği otomatik olarak oynatır.
- **{Capture time Interval} {Zaman aralığını yakala}**: Depolama üzerinden Yedekleme seçeneği Otomatik olarak ayarlandığında ekranda oynatılan görüntünün/videonun otomatik olarak yakalanacağı aralığı ayarlar. (30 dak, 1 saat, 2 saat ve 3 saat)

{Status Mailing} {Durum Mesajlaşması}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ {Status Mailing} {Durum Mesajlaşması}

Bu özellik, aygıtın durumunun değerlendirilmesi ve ardından e-posta yoluyla yöneticiye bildirilmesi için sistemi yapılandırır.

- **{On/Off} {Açık/Kapalı}**: **{Status Mailing} {Durum Mesajlaşması}** seçeneğini açar veya kapatır.
- **{Mailing Option, SCHEDULE} {Mesajlaşma Seçeneği, ZAMANLAMA}**: E-posta gönderme aralığını ayarlar.
- **{User E-mail Address} {Kullanıcı E-posta Adresi}**: Gönderenin kullanıcı e-posta adresini ayarlayın.
- **{Sending Server (SMTP)} {Gönderme Sunucusu (SMTP)}**: SMTP sunucusunun adresini ayarlayın.
- **{ID} {Kimlik}**: Gönderenin hesap kimliğini girin.
- **{Password} {Parola}**: Gönderenin hesabına ait parolayı girin.
- **{Recipient E-mail Address} {Alıcı E-posta Adresi}**: Alıcının e-posta adresini ayarlayın.
- **{Message Delivery} {Mesaj İletimi}**: Aygıtın durumu hemen değerlendirilir ve belirlenen e-posta adresine bilgi gönderilir.

NOT

- Durum mesajı, aşağıdaki öğelerden biriyle ilgili durumda değişiklik olduğunda veya anormal bir durum meydana geldiğinde gönderilir.
  - 1. Sıcaklık: Monitör seti tehlikeli düzeyde bir sıcaklığa ulaşırsa geçerli sıcaklığı kaydedilir ve ilgili bilgileri içeren bir e-posta gönderilir.
  - 2. Sıcaklık sensörünün geçerliliği: Bağlı sıcaklık sensörü yoksa sıcaklık sensörünün iletişim durumu bilinmiyorsa veya chip sağlayıcısının verdiği bilgiler anormalse bir e-posta gönderilir.
  - 3. Ağ Durumu (Kablosuz/Kablolu): Ağ bağlantı durumunda değişiklik olduğunda bir e-posta gönderilir. Kaydedilebilir maksimum ağ durumu değişiklikleri sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır. Güç kapatıldığında kaydedilen değer sıfırlanır.
  - 4. Ekran Hatası Algılama ekran kontrolü: Ekran Hatası Algılama ekran kontrolü ile tetiklenen bir "Ekran Kontrolü" gerçekleştirilemediğinde bir e-posta gönderilir.
  - 5. Sinyal Kontrolü Yok: Sinyal olup olmadığını kontrol eder. 10 saniyeden fazla süre sinyal olmadığında bir e-posta gönderilir.
  - 6. Yerel İçerik Programı: Tabela'da kaydedilen oynatma programının başlangıç ve bitiş süreleri arasında içerik oynatmak mümkün olmadığında bir e-posta gönderilir. Ancak uzaktan kumanda kullanılarak oynatma işlemi sonlandırıldığında bu durum geçerli değildir.
  - 7. SuperSign Programı: SuperSign'a dağıtılan oynatma programının başlangıç ve bitiş süreleri arasında içerik oynatmak mümkün olmadığında bir e-posta gönderilir. Ancak uzaktan kumanda kullanılarak oynatma işlemi sonlandırıldığında bu durum geçerli değildir.
- Yalnızca SMTP bağlantı noktaları 25, 465 ve 587 desteklenir.

{Play via URL} {URL aracılığıyla oynat}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ {Play via URL} {URL aracılığıyla oynat}

Dahili web tarayıcısı yoluyla otomatik olarak oynatmak istediğiniz içeriği oynatır.

- **{URL Loader} {URL Yükleyici}**: **{URL aracılığıyla oynat}** seçeneğini açar veya kapatır.
- **{Set URL} {URL'yi Ayarla}**: Otomatik olarak görüntülenecek URL adresini girin.
- **{Preview} {Önizleme}**: Belirlenen URL'ye erişerek istediğiniz web sitesine önizleme yapın.
- **{SAVE} {KAYDET}**: Belirlenen URL'yi kaydedin.
- **{Reboot to Apply} {Uygulamak için Yeniden Başlat}**: Belirlenen URL'yi kaydettikten sonra monitör setini yeniden başlatır.

NOT

- **{Screen Rotation} {Ekran Döndürme}** etkinleştirildiğinde bu özellik uygulanmaz ve bu özellik kullanıldığında **{Preview} {Önizleme}** seçeneği devre dışı bırakılır.

{Setting Data Cloning} {Ayar Verilerini Kopyalama}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ Ayar Verilerini Kopyalama

Bu özellik, aygıtın ayarlarını diğer aygıtlara kopyalamak ve içe aktarmak için kullanılır.

- **{Export Setting Data} {Ayar Verilerini Dışa Aktar}**: Aygıtın ayarları başka bir aygıta dışa aktarılır.
- **{Import Setting Data} {Ayar Verilerini İçe Aktar}**: Başka bir aygıtın ayarları aygıta içe aktarılır.

{Sync Mode} {Senkronizasyon Modu}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ {Sync Mode} {Senkronizasyon Modu}

Birden çok tabelanın zamanını ve içeriğini senkronize eder.

- **{RS-232C Sync} {RS-232C Senkronizasyonu}**: RS-232C ile bağlanan birden çok tabelayı senkronize eder.
- **{Network Content Sync} {Ağ İçeriği Senkronizasyonu}**: Aynı ağa bağlı birden çok tabelayı senkronize eder.

{Multi Screen} {Çoklu Ekran}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Ez Setting} {Ez Ayarı} ➔ {Multi Screen} {Çoklu Ekran}

Bu özellik tek bir ekranda birden çok harici giriş ve video görüntüleyebilmenizi sağlar.

NOT

- Çoklu ekran moduna girdikten sonra ekran titreyebilir ve optimum çözünürlük otomatik olarak seçilirken bazı aygıtlarda görüntü anormal olabilir. Bu durum gerçekleşirse lütfen monitörü kapatıp açın.
- Çoklu ekran modunda, DP zincirleme dizimi özelliği desteklenmez.

Ekran Düzenini Seçme

Hiçbir ekran düzeni ayarlamadan çoklu ekran moduna girerken ekran düzeni seçim menüsü görüntülenir. Ekran düzeni seçim menüsü ekranda görüntülenmediğinde uzaktan kumandanızdaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğuna gidin ve istediğiniz ekran düzenini seçin. Ekran düzeni menüsünü kapatmak isterseniz geri tuşuna basın.

Ekran Düzeni Menüsünü Kapatma

Ekran düzeni menüsünde, uzaktan kumandadaki yukarı ok tuşuna basarak ekran düzeni menü çubuğundan seçin veya **Back** tuşuna basarak ekran düzeni menüsünü kapatın.

Ekran Girişini Değiştirme

İstediğiniz girişi seçmek için her bölünmüş ekranın sağ üst tarafındaki düğmesine basın.

NOT

- Başka bölünmüş ekranlar için seçilmiş olan girişler tekrar seçilemez. Bunları seçmek için öncelikle tüm ekranlara ait girişleri sıfırlamak üzere SIFIRLA düğmesine basın.
- PIP modu, yalnızca Harici Giriş Döndürme Kapalı olarak ayarlandığında ve Ekran Döndürme Kapalı olarak ayarlandığında çalışır.

Bölünmüş Ekranlarda Video Oynatma

Her bir bölünmüş ekranın sağ üst kısmında bulunan düğmesine basın, Video Dosyası öğesini seçin, ardından bir depolama aygıtı seçerek seçilen aygıttaki videoların listesini görüntüleyin. Ardından, listeden oynatmak istediğiniz videoyu seçin.

NOT

- HEVC, MPEG-2, H.264 veya VP9 codec'leri ile oluşturulan videolar bölünmüş ekranlarda oynatılabilir. PIP modunu kullanırken aşağıdaki kombinasyonlar kullanılamaz.

Ana	Alt
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG-2	HEVC
VP9	VP9

Genel

{Language} {Dil}

SETTINGS / ⚙ ➔ {General} {Genel} ➔ {Language} {Dil}

Ekranda görüntülenecek menü dilini seçebilirsiniz.

- **Menü Dili**: Tabela monitörünüzün dilini ayarlar.
- **{Keyboard Language} {Klavye Dili}**: Ekranda görüntülenen klavyenin dilini ayarlar.

Sistem Bilgileri

SETTINGS / ⚙ ➔ {General} {Genel} ➔ {System Information} {Sistem Bilgileri}

Bu özellik; aygıt adı, yazılım sürümü ve depolama alanı gibi bilgileri görüntüler.

{Set ID} {Set Kimliği}

SETTINGS / ⚙ ➔ {General} {Genel} ➔ {Set ID} {Set Kimliği}

- **{Set ID (1~1000)} {Set Kimliği (1~1000)}**: RS-232C üzerinden birkaç ürün bağlandığında her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar. 1 - 1000 aralığında numaralar atayın ve seçenekten çıkın. Her ürüne atadığınız Set Kimliği numarasını kullanarak ürünleri ayrı ayrı kontrol edebilirsiniz.
- **{Auto Set ID} {Otomatik Set Kimliği}**: Görüntüleme için birkaç ürün bağlandığında otomatik olarak her bir ürüne benzersiz bir Set Kimliği numarası atar.
- **{Reset Set ID} {Set Kimliğini Sıfırla}**: Ürünün Set Kimliğini 1'e sıfırlar.

{Time & Date} {Saat ve Tarih}

SETTINGS / ⚙ ➔ {General} {Genel} ➔ {Time & Date} {Saat ve Tarih}

Bu özellik, aygıttaki saati ve tarihi görüntülemenizi ve değiştirmenizi sağlar.

- **{Set Automatically} {Otomatik Ayarla}**: **{Time} {Saat}** ve **{Date} {Tarih}** ayarını yapın.
- **{Daylight Saving Time} {Yaz Saati}**: Yaz Saati için başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayın. DST başlangıç/bitiş zamanları işlevi yalnızca birbirlerinden bir gün farklı olarak ayarlandığında çalışır.
- **Zaman Dilimi**: Kıta, ülke/bölge ve şehri yapılandırın.

{Power} {Güç}

SETTINGS / ⚙ ➔ {General} {Genel} ➔ {Power} {Güç}

{No Signal Power Off (15 Min)} {Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak)}

15 Dakika Sonra Otomatik Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği **{On} {Açık}** veya **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği **{On} {Açık}** olarak ayarlarsanız ürün 15 dakika Sinyal Yok durumunda kaldıktan sonra kapanır.
- Bu özelliği **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlarsanız 15 Dakika Sonra Zorla Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlamanız önerilir.

{No IR Power Off (4hour)} {IR Olmadığında Gücü Kapat (4 saat)}

4 Saat Sonra Kapanma özelliğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.

- Bu seçeneği **{On} {Açık}** veya **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlayabilirsiniz.
- Bu özelliği **{On} {Açık}** olarak ayarlarsanız uzaktan kumandadan 4 saat giriş olmadığında ürün kapanır.
- Bu özelliği **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlarsanız 4 Saat Sonra Kapanma özelliği devre dışı kalır.
- Bu özellik ürünü kapatır, bu nedenle ürünü uzun süre kullanmayı düşünüyorsanız bu özelliği **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlamanız önerilir.

{DPM}

Görüntü Güç Yönetimi (DPM) modunu ayarlar.

- Bu özellik **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlanmazsa giriş sinyali olmadığında monitör DPM moduna girer.
- Bu özelliği **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlarsanız **{DPM}** devre dışı bırakılır.

{PM Mode} {PM Modu}

- **{Power Off (Default)} {Güç Kapatma (Varsayılan)}**: Normal DC kapalı modunu ayarlar.
- **{Sustain Aspect Ratio} {İzleme Oranını Sürdür}**: IC Anahtarlama'nın açık olması haricinde normal DC kapalı moduyla aynıdır. Bazı modellerde, bu durum yalnızca belirli bir giriş modu (DisplayPort) için geçerlidir ve diğer giriş modlarında **{Screen Off Always} {Ekran Daima Kapalı}** seçeneğiyle aynı işleve sahiptir.
- **{Screen Off} {Ekran Kapalı}**: DPM/Otomatik moduna girilirken ya da Otomatik Kapatma (15 dakika, 4 saat) veya Anormal Kapatma durumunda otomatik olarak **{Screen Off} {Ekran Kapalı}** durumuna geçer.
- **{Screen Off Always} {Ekran Daima Kapalı}**: DPM/Otomatik, Otomatik Kapanma (15 dakika, 4 saat), Kapatma Zamanlayıcısı veya Anormal Kapatma modu öğesine girildiğinde ya da uzaktan kumandanın Güç düğmesinden veya monitörün Kapalı düğmesinden giriş algılandığında **{Screen Off} {Ekran Kapalı}** durumuna geçer.
- **{Screen Off & Backlight On} {Ekran Kapalı ve Arka Işık Açık}**: Screen Off (Ekran Kapalı) durumundayken ekranı uygun bir sıcaklıkta tutmak için arka ışığı kısmen açar.

NOT

- Ekranın **{Screen Off} {Ekran Kapalı}** durumundan Açık durumuna alınması için uzaktan kumandanın **Power** veya **Input** düğmesinden ya da monitörün **On** düğmesinden giriş olmalıdır.

{Power Off Delay (0~250)} {Güç Kapatma Gecikmesi (0~250)}

- Bu özellik, birden çok monitör seti açıldığında bir güç açma gecikmesi uygulayarak aşırı yükü önler.
- Gecikme süresini 0 - 250 saniye aralığında ayarlayabilirsiniz.

{Power On Status} {Güç Açma Durumu}

- Ana güç açıldığında monitörün çalışma durumunu seçin.
- **{PWR (Power On)} {PWR (Güç Açma)}**, **{STD (Standby)} {STD (Bekleme)}** ve**{LST (Last Status)} {LST (Son Durum)}** seçeneklerinden birini belirleyebilirsiniz.
- **{PWR (Power On)} {PWR (Güç Açma)}**, ana güç açıldığında monitörün gücünü açık tutar.
- **{STD (Standby)} {STD (Bekleme)}**, ana güç açıldığında monitörü Bekleme durumuna alır.
- **{LST (Last Status)} {LST (Son Durum)}**, monitörü önceki durumuna geri döndürür.

{Wake On LAN} {LAN Üzerinden Uyanma}

- **{Wake On LAN} {LAN Üzerinden Uyanma}** seçeneğinin kullanılıp kullanılmayacağını ayarlar.
- Her bir kablolu/kablosuz ağ için özelliği On (Açık) veya Off (Kapalı) olarak ayarlayabilirsiniz.
- **{Wired} {Kablolu}**: **{On} {Açık}** olarak ayarlandığında **{Wake On LAN} {LAN Üzerinden Uyanma}** özelliği etkinleştirilir. Böylece kablolu ağ yoluyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.
- **{Wired} {Kablolu}**: **{On} {Açık}** olarak ayarlandığında **{Wake On LAN} {LAN Üzerinden Uyanma}** özelliği etkinleştirilir. Böylece kablosuz ağ yoluyla ürünü uzaktan açabilirsiniz.

{Power On/Off History} {Güç Açma/Kapatma Geçmişi}

Aygıtın güç açma/kapatma geçmişini görüntüler.

{Network} {Ağ}

SETTINGS / ⚙ ➔ {General} {Genel} ➔ {Network} {Ağ}

{Wired Connection (Ethernet)} {Kablolu Bağlantı (Ethernet)}

- **{Wired Connection} {Kablolu Bağlantı}**: Monitörü LAN bağlantı noktası üzerinden bir yerel alan ağına (LAN) bağlar ve ağ ayarlarını yapılandırır. Yalnızca kablolu ağ bağlantıları desteklenir. Fiziksel bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra, birkaç tane ağ, ekran ağ ayarlarının tekrar yapılmasını gerektirebilir. Ekran çoğu ağa herhangi bir ayar gerekmeden otomatik olarak bağlanır Daha fazla bilgi almak için İnternet sağlayıcınızla irtibata geçin ve yönlendiricinizin kılavuzuna bakın.

{Wireless Network Connection} {Kablosuz Ağ Bağlantısı}

Monitörünüzü kablosuz bir ağ için ayarladıysanız mevcut kablosuz İnternet ağlarını görüntüleyebilir ve bu ağlara bağlanabilirsiniz.

- **{Add a Hidden Wireless Network} {Gizli Kablosuz Ağ Ekleme}**: Adını manuel olarak yazıp kablosuz bir ağ ekleyebilirsiniz.
- **{Connect via WPS PBC} {WPS PBC aracılığıyla bağlan}**: Yönlendiriciye kolaylıkla bağlanmak için PBC'yi destekleyen kablosuz yönlendiricinin üzerindeki düğmeye basın.
- **{Connect via WPS PIN} {WPS PIN aracılığıyla bağlan}**: Yönlendiriciye kolay bağlanmak için PIN protokolünü destekleyen kablosuz yönlendiricinin web sayfasındaki PIN numarasını girin.
- **{Advanced Wi-Fi Settings} {Gelişmiş Wi-Fi Ayarları}**: Ekranda görüntülenen kullanılabilir kablosuz ağ yoksa ağ bilgilerini doğrudan girerek kablosuz ağa bağlanabilirsiniz.

{3G/4G Connection} {3G/4G Bağlantısı}:

- 3G/4G USB dongle ile bir ağa bağlanın.

{LAN Daisy Chain} {LAN Zincirleme Dizilimi}

- LAN Zincirleme Dizilimi, LAN bağlantı noktalarının zincirleme dizilimini oluşturarak bir ağa tek bir monitör seti bağlasanız bile zincirleme dizilimindeki diğer monitörlerin de ağa bağlanmasını sağlar.
- Ancak zincirleme dizilimdeki ilk monitör setinin zincirleme dizilim bağlantısı için kullanılmayan bir bağlantı noktası üzerinden ağa bağlanması gerekir.

{SoftAP}

SoftAP özelliğini kurduğunuzda, kablosuz yönlendirici olmadan Wi-Fi bağlantısı üzerinden birçok aygıt bağlayabilir ve kablosuz İnternet kullanabilirsiniz.

- TABELA'yı kullanmak için İnternet bağlantınızın olması gerekir.
- SoftAP ve ScreenShare özellikleri aynı anda kullanılamaz.
- Wi-Fi dongle'larını destekleyen modellerde, SoftAP menüsü yalnızca ürüne bir Wi-Fi dongle'ı bağlandığında etkinleşir.
- SoftAP Erişim Bilgileri
  - SSID: Kablosuz İnternet bağlantısı kurmak için gereken benzersiz bir tanımlayıcıdır
  - Güvenlik anahtarı: İstediğiniz kablosuz ağa bağlanmak için girdiğiniz güvenlik anahtarıdır
  - Bağlı aygıtların sayısı: Tabela aygıtınıza Wi-Fi bağlantısıyla bağlanmış olan geçerli aygıtların sayısını gösterir. En fazla 10 aygıt desteklenir.

{UPnP}

UPnP için kullanılan UDP bağlantı noktası 1900'ü açar veya engeller.

- Varsayılan ayar **{On} {Açık}** şeklindedir. Bu özelliği **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlarsanız UDP bağlantı noktası 1900 engellenir ve UPnP işlevi kullanılamaz duruma gelir.
- Bu özelliği **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlarsanız Senkronizasyon Modu'nun "Ağ" seçeneği devre dışı bırakılır.
- Senkronizasyon Modu'nun değeri "Ağ" iken bu özelliği **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlarsanız değer "Kapalı" olarak değişir ve "Ağ" seçeneği devre dışı bırakılır.
- UPnP değerini değiştirirseniz **{reboot} {yeniden başlatma}** yapılmadan önce değişiklik uygulanmaz.
- UPnP değerini **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlarsanız Grup Yöneticisi 2.0'ı düzgün şekilde kullanamazsınız.

Ağ Ayarları için İpuçları

- Bu ekranla standart bir LAN kablosu kullanın (RJ45 konektör ile birlikte Cat5 veya üstü).
- Ayar sırasında karşılaşılabilecek çoğu ağ bağlantısı sorunu genellikle yönlendirici veya modemin yeniden ayarlanmasıyla giderilebilir. Ekranı ev ağına bağladıktan sonra ev ağı yönlendiricisini veya kablolu modemi hemen kapatın ve/veya güç kablosunu prizden çekin. Daha sonra tekrar açın ve/veya güç kablosunu prize takın.
- İnternet servis sağlayıcısına (İSS) bağlı olarak İNTERNET servisinden yararlanacak aygıt sayısı yürürlükteki kullanım koşullarıyla sınırlandırılmış olabilir. Ayrıntılar için İSS'nizle temasa geçin.
- LG, İnternet bağlantınız veya bağlı diğer ekipman nedeniyle gerçekleşen iletişim hataları/arızaları yüzünden ekran veya İnternet bağlantısındaki herhangi bir arızadan sorumlu değildir.
- LG, İNTERNET bağlantınızdaki sorunlardan sorumlu değildir.
- Ağ bağlantısı hızının erişilen içeriğin gereksinimlerini karşılamaması durumunda arzu edilmeyen sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.
- İnternet bağlantısı servisini sağlayan İnternet servis sağlayıcısı (İSS) tarafından yapılan kısıtlamalar nedeniyle bazı İNTERNET bağlantı işlemleri mümkün olmayabilir.
- Bağlantı ücretleriyle sınırlı olmamak koşuluyla İSS tarafından talep edilen tüm masraflar sizin sorumluluğunuzdadır.

NOT

- Ekranınızda doğrudan İnternet'e erişmek istiyorsanız İNTERNET bağlantısı daima açık olmalıdır.
- İnternet'e erişemiyorsanız ağınızdaki bir PC'den ağ durumlarını kontrol edin.
- Network Setting (Ağ Ayarı) menüsünü kullanırken LAN kablosunu ya da yönlendiricide DHCP'nin açık olup olmadığını kontrol edin.
- Ağ ayarlarını tamamlamazsanız ağ düzgün çalışmayabilir.

DIKKAT

- LAN bağlantı noktasına modüler telefon kablosu bağlamayın.
- Çeşitli bağlantı yöntemleri olduğundan, lütfen telekomünikasyon operatörünüzün ya da İNTERNET servis sağlayıcınızın talimatlarına uyun.
- Ekran fiziksel ağa bağlanıncaya kadar ağ ayarı menüsü kullanılamaz.

Kablosuz Ağ Ayarlarını Yapılandırmayla ilgili İpuçları

- Kablosuz ağ, kablosuz telefon, Bluetooth aygıtı veya mikrodalga fırın gibi 2,4 GHz frekansını kullanan bir aygıtın ortaya çıkardığı parazitten etkilenebilir. Wi-Fi aygıtları gibi 5 GHz frekansını kullanan aygıtlar da parazite neden olabilir.
- Çevredeki kablosuz ortamına bağlı olarak kablosuz ağ hizmeti yavaş çalışabilir.
- Yerel ev ağları açıksa bazı aygıtlar ağ trafiğinde sıkışıklığa yol açabilir.
- Bir kablosuz yönlendiriciye bağlanmak için kablosuz bağlantı destekleyen yönlendirici gerekir; ilgili yönlendiricinin kablosuz bağlantı işlevi de etkinleştirilmiş olmalıdır. Yönlendiricinin kablosuz bağlantı destekleyip desteklemediğini yönlendirici üreticisinden öğrenebilirsiniz.
- Kablosuz yönlendiriciye bağlamak için kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarını doğrulayın. Kablosuz yönlendiricinin SSID ve güvenlik ayarlarıyla ilgili olarak lütfen ilgili yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.
- Ağ aygıtları (kablolu/kablosuz yönlendirici veya hub vb.) hatalı şekilde kurulursa monitör düzgün çalışmayabilir. Ağ bağlantısını yapılandırmadan önce aygıtları, kullanım kılavuzlarına başvurarak doğru şekilde kurduğunuzdan emin olun.
- Bağlantı yöntemi kablosuz yönlendirici üreticisine göre değişiklik gösterebilir.

{Safety Mode} {Güvenlik Modu}

SETTINGS / ⚙ ➔ {General} {Genel} ➔ {Safety Mode} {Güvenlik Modu}

{ISM Method} {ISM Yöntemi}

Ekranda uzun süre hareketsiz bir görüntü görüntülenirse görüntü yapışması olabilir. ISM yöntemi, görüntü yapışmasını önleyen bir özelliktir.

{Screen Fault Detection} {Ekran Hatası Algılama}

- Ekran hatası algılama özelliği, ekranın sonunda bir anormallik olup olmadığını, R, G ve B OSD'lerinin yaklaşık bir saniyelik aralıklarla panelin sol üst köşesinde oluşturulup oluşturulmadığını belirler ve ardından bir piksel sensörü alanı kontrol eder.
- Bu özelliğin **{On} {Açık}** olarak ayarlanmasıyla ekran hatası algılama özelliği etkinleşir.
- Bu özelliğin **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlanmasıyla ekran hatası algılama özelliği devre dışı bırakılır.

{Expert Controls} {Uzman Kontrolleri}

SETTINGS / ⚙ ➔ {General} {Genel} ➔ {Advanced Setting} {Gelişmiş Ayar}

{Beacon} {İşaretçi}

- Bu seçenek, Bluetooth 4.0'ın özelliklerinden bir olan BLE İşaretçisi'ni etkinleştirir.
- İşaretçi Modu (Açma/Kapama Düğmesi): İşaretçi özelliğini etkinleştirir.
- LG Beacon/iBeacon/Eddystone Tipi İşaretçi özellikleri desteklenir.
- LG Beacon/iBeacon
  - Beacon UUID (hex) (İşaretçi UUID-onaltılık): UUID'yi ayarlar.
    1. Alan1: 4 bayt on altılık değer (8 haneli)
    2. Alan2: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    3. Alan3: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    4. Alan4: 2 bayt on altılık değer (4 haneli)
    5. Alan5: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
  - Major (0–65535) (Büyük (0–65.535)): Büyük değeri ayarlar.
  - Minor (0–65535) (Küçük (0–65.535)): Küçük değeri ayarlar.
- Eddystone
  - Çerçeve: UUID veya URL'yi ayarlar.
    1. Beacon UUID (hex) (İşaretçi UUID-onaltılık): UUID'yi ayarlar.
    (1) Alan1: 10 bayt on altılık değer (20 haneli)
    (2) Alan2: 6 bayt on altılık değer (12 haneli)
    2. URL yöntemini ayarlama
    - URL Ön eki: URL ön ekini ayarlar.
    - URL Soneki: URL sonekini ayarlar.
    - URL: Ön ek ve son ek olmadan URL'yi girin.
    - URL dizisi en fazla 17 karakter uzunluğunda olabilir.
- **{OK} {Tamam}**: Girdiğiniz ayarların onaylanması ve uygulanması için kullanılan düğme.

NOT

- Bazı modellerde, iOS arka planında görüntüleme hizmeti desteklenmez.
- Ayarların düzgün şekilde uygulanması için yeniden başlatma gerekir.
- UUID değeri on altılıktır ve hane sayısı tam olarak girilmelidir.

{OPS Control} {OPS Kontrolü}

- **{OPS Power Control} {OPS Güç Kontrolü}**: Bu özellik, ekranı açarken/kapatırken OPS gücünü kontrol etmenizi sağlar.
  - **{Disable} {Devre Dışı Bırak}**: **{OPS Power Control} {OPS Güç Kontrolü}** seçeneğini devre dışı bırakır.
  - **{Sync (On)} {Senkronizasyon (Açık)}**: Monitörün güç durumunu yalnızca monitör açıkken senkronize eder.
  - **{Sync (On/Off)} {Senkronizasyon (Açık/Kapalı)}**: Monitörün güç durumunu OPS ile senkronize eder.
- **{Control Interface Selection} {Kontrol Arabirim Seçimi}**: Bu özellik, monitörünüze bağlı OPS ile iletişimi yapılandırmanızı sağlar.
  - **{Display} {Ekran}**: Harici seri bağlantı noktalarıyla iletişimi sağlar.
  - **{OPS}**: Monitörünüze bağlı OPS ile iletişimi sağlar.

{Background Image} {Arka Plan Görüntüsü}

Bu özellik, varsayılan arka plan görüntüsünü ayarlamanızı sağlar.

- **{Booting Logo Image} {Önyükleme Logosu Görüntüsü}**: Aygıta önyükleme yapıldığında görünen logo görüntüsünü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız aygıta önyükleme yapıldığında logo görüntüsü görünmez.
- **{No Signal Image} {Sinyal Yok Görüntüsü}**: Sinyal olmadığında görünen görüntüyü değiştirir. Bu seçeneği Kapalı olarak ayarlarsanız sinyal olmadığında görüntü görünmez.

{Input Manager} {Giriş Yöneticisi}

Bu özellik, her bir giriş kaynağı için bir etiket belirlemenizi sağlar.

- Bilgisayar: Bilgisayar giriş aygıtları
- DTV: HDMI, uydu ve set üstü kutular, DVD oynatıcılar, Blu-ray oynatıcılar, ev sinema sistemleri, oyun konsolları, yayın kutuları ve kamera giriş sistemleri.

{SIMPLINK Setup} {SIMPLINK Kurulumu}

- **{SIMPLINK Setup} {SIMPLINK Kurulumu} {On} {Açık}** olarak ayarlandığında LG Tabela tarafından sağlanan SIMPLINK özelliğini kullanabilirsiniz.
- **{Device ID} {Aygıt Kimliği}**: CEC kablolama ile bağlanan aygıtın kimliğini belirler. **{All} {Tümü}** ve **{E}** arasında bir değer seçebilirsiniz.
- **{StandBy} {Bekleme}**: OpStandBy (0x0c) komutu gönderme ve alma senaryolarını belirler. Ayrıntılı senaryolar aşağıdaki gibidir:

	Transmission	Alım
All (Tümü)	O	O
Send Only (Yalnızca Gönder)	O	X
Receive Only (Yalnızca Al)	X	O

{Crestron}

- Bu işlev, Crestron tarafından sağlanan uygulamalarla senkronizasyona izin verir.
- **{Server} {Sunucu}**: Bu menü, sunucuyla (Crestron tarafından sağlanan ekipman) ağ bağlantısı için sunucunun IP adresini ayarlar.
- **{Port} {Bağlantı Noktası}**: Bu menü, sunucu ağ bağlantısının bağlantı noktasını ayarlar. Varsayılan bağlantı noktası numarası 41794'tür.
- **{IP ID (1-254)} {IP Kimliği (1-254)}**: Bu menü, uygulamayla senkronizasyon işlemi için benzersiz bir kimlik ayarlar.

Ekran

{Picture Mode} {Resim Modu}

SETTINGS / ⚙ ➔ **{Display} {Ekran}** ➔ **{Picture Mode} {Resim Modu}**

{Mode} {Mod}

Bu özellik, kurulum ortamınız için optimum resim modunu seçmenizi sağlar.

- **{Mall/QSR} {Mağaza/QSR}**, **{Transportation} {Taşımacılık}**, **{Education} {Eğitim}**, **{Gov./Corp.} {Resmi/Kurumsal}**, **{Game} {Oyun}** ve **{Fotoğraf}**: Resmi, kurulum ortamınız için ideal şekilde görüntüler.
- **{Normal}**: Resmi normal kontrast, parlaklık ve keskinlikte görüntüler.
- **{APS} {Otomatik Güç Tasarrufu}**: Güç tüketimini azaltmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
- **{Expert**, **Calibration} {Uzman, Kalibrasyon}**: Uzmanların veya kaliteli resim sevenlerin en iyi resim kalitesini manuel olarak ayarlamasını sağlar.

NOT

- Seçebileceğiniz **{Picture Mode} {Resim Modu}** türleri giriş sinyaline göre değişiklik gösterebilir.
- **{Expert} {Uzman}**, bir görüntü kalitesi uzmanının belirli bir görüntüyü kullanarak görüntü kalitesini hassas şekilde ayarlamasını sağlayan bir seçenektir. Dolayısıyla normal görüntü için etkili olmayabilir.

{Customize} {Özelleştir}

- **{Backlight/OLED Light} {Arka Işık/OLED Işığı}**: Arka ışığın parlaklığını ayarlayarak ekranın parlaklığını ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa ekran o kadar parlak olur.
- **{Contrast} {Kontrast}**: Resmin aydınlık ve karanlık alanları arasındaki farkı ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa fark o kadar fazla olur.
- **{Brightness} {Parlaklık}**: Ekranın genel parlaklığını ayarlar. Değer 100'e ne kadar yakın olursa ekran o kadar parlak olur.
- **{Sharpness} {Keskinlik}**: Nesnelerin kenarlarının keskinliğini ayarlar. Değer 50'ye ne kadar yakın olursa kenarlar o kadar net ve keskin olur.
- **{H Sharpness} {Y Keskinlik}**: Ekrandaki kontrast kenarlarının keskinliğini yatay bakış açısından ayarlar.
- **{V Sharpness} {D Keskinlik}**: Ekrandaki kontrast kenarlarının keskinliğini dikey bakış açısından ayarlar.
- **{Color} {Renk}**: Ekrandaki tonları yumuşatır veya koyulaştırır. Değer 100'e ne kadar yakın olursa renkler o kadar koyu olur.
- **{Tint} {Ton}**: Ekranda görüntülenen kırmızı ve yeşil seviyeleri arasındaki dengeyi ayarlar. Değer Kırmızı 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha kırmızı olur. Değer Yeşil 50'ye ne kadar yakın olursa renk o kadar daha yeşil olur.
- **{Color Temperature} {Renk Sıcaklığı}**: Renk sıcaklığını ne kadar yüksek bir değere ayarlarsanız ekrandaki renkler o kadar soğuk bir his verir. Renk sıcaklığını ne kadar düşük bir değere ayarlarsanız ekrandaki renkler o kadar sıcak bir his verir.
- **{Expert Controls} {Uzman Kontrolleri}** Gelişmiş seçenekleri özelleştirir.
  - **{Dynamic Contrast} {Dinamik Kontrast}**: Görüntünün parlaklığına göre ekranın aydınlık ve karanlık kısımları arasındaki farkı optimize eder.
  - **{Super Resolution} {Süper Çözünürlük}**: Ekranın bulanık veya zorlukla ayırt edilebilir olan alanlarını keskinleştirir.
  - **{Color Gamut} {Renk Gamı}**: Kullanılabilir renk aralığını seçer.
  - **{Dynamic Color} {Dinamik Renk}**: Daha canlı ve parlak bir görüntü için görüntünün tonunu ve doygunluğunu ayarlar.
  - **{Edge Enhancer} {Kenar Düzeltici}**: Resim kenarlarının çok daha keskin ve net olmasını sağlar.
  - **{Color Filter} {Renk Filtresi}**: RGB alanının belirli bir renk alanını filtreleyerek rengi ve tonu doğru bir şekilde ayarlar.
  - **{Preferred Color} {Tercih Edilen Renk}**: Ten, çimen ve gökyüzü renklerini kişisel tercihlerinize göre ayarlar.
  - **{Gamma} {Gama}**: Giriş sinyalinin parlaklığını dengelemek için gama ayarlarını yapar.
  - **{Beyaz Dengesi}**: Ekranın genel rengini tercihlerinize göre ayarlar. Expert (Uzman) modunda Method (Yöntem)/Pattern (Şekil) opsiyonlarını kullanarak görüntü ince ayarını yapabilirsiniz.
  - **{Color Management System} {Renk Yönetim Sistemi}**: Uzmanlar test şeklini kullanarak renkleri ayarlayacağı zaman renk yönetim sistemini kullanır. Renk yönetim sistemi, 6 farklı renk alanı (Kırmızı/Sarı/Mavi/Cam Göbeği/Macenta/Yeşil) arasından seçim yaparak diğer renkleri etkilemeden ayar yapmanızı sağlar. Normal bir resimde, yaptığınız renk değişikliklerini fark edemeyebilirsiniz.

- **{Picture Option} {Resim Seçeneği}**: Resim seçeneklerini özelleştirir.
  - **{Noise Reduction} {Gürültü Filtresi}**: Resmin daha net görünmesini sağlamak için rastgele beliren noktaları ortadan kaldırır.
  - **{MPEG Noise Reduction} {MPEG Gürültü Filtresi}**: Dijital video sinyali oluşturulurken ortaya çıkan gürültüyü azaltır.
  - **{Black Level} {Siyah Seviyesi}**:
    Ekranın siyah seviyesini ayarlayarak ekranın parlaklığını ve kontrastını ayarlar.
  - **{Real Cinema} {Gerçek Sinema}**: Video görüntüsünü sinematik bir görünüm için optimize eder.
  - **{Motion Eye Care} {Harekete Karşı Göz Koruması}**: Ekrandaki görüntüye göre parlaklık seviyesini ayarlayarak ve bulanıklığı gidererek göz yorgunluğunu azaltır.
  - **{Aurora Led Backlight} {Aurora Led Arka Işık}**:
    Maksimum kontrast için ekranın açık renkli bölümlerinin rengini daha açık ve koyu renkli bölümlerinin rengini de daha koyu yapar. Bu ayarın Kapalı olarak belirlenmesi monitörün güç tüketimini azaltabilir.
  - **{TruMotion}**: Hareketli görüntülerde oluşabilecek görüntü titremesi ve görüntü yapışmasını azaltır.
- **{Sıfırla}**: Resim ayarlarını sıfırlar. Resim ayarları monitörün resim moduna göre sıfırlandığından lütfen resim ayarlarını sıfırlamadan önce resim modunu seçin.

{Aspect Ratio} {İzleme Oranı}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Display} {Ekran} ➔ {Aspect Ratio} {İzleme Oranı}

Bu özellik, resmi optimum çözünürlüğünde görüntülemek için resim boyutunu değiştirmenizi sağlar.

- **{Full Wide} {Tam Geniş}**: Resmi, ekranı dolduracak şekilde uzatın.
- **{Original} {Orijinal}**: Resmi, orijinal çözünürlüğünde görüntüler.

{Rotation} {Döndürme}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Display} {Ekran} ➔ {Rotation} {Döndürme}

{Screen Rotation} {Ekran Döndürme}

- Bu özellik, ekranı saat yönünde döndürür.
- Bu özelliği Off (Kapalı)/90/180/270 olarak ayarlayabilirsiniz.
- Kapalı olarak ayarlandığında bu özellik devre dışı bırakılır.
- Dikey modda kullanılmak üzere tasarlanmış içeriği kullanmanız önerilir.

{External Input Rotation} {Harici Giriş Döndürme}

- Bu özellik, harici olarak girilen resmi saat yönünde 90, 180 veya 270 derece döndürür.
- Bu özellik Açık (90 veya 270 derece) olarak ayarlandığında ARC doğrultusunda resim, **{Full Wide} {Tam Geniş}** olarak yeniden boyutlandırılır.
- Harici Giriş Döndürme özelliğini WiDi ile birlikte kullanmak istediğinizde monitörün izleme oranını **{Original} {Orijinal}** olarak ayarlamanız önerilir. Monitörün izleme oranını **{Full Wide} {Tam Geniş}** olarak ayarlarsanız fare imleci hatalı şekilde görüntülenebilir.
- Harici giriş kullanıldığı sırada **{External Input Rotation} {Harici Giriş Döndürme}** seçeneğini etkinleştirdiğinizde resim kalitesinde meydana gelen bozulma ürünün kendisini etkilemez.
- Harici Giriş Döndürme seçeneği Açık olarak ayarlandığında Çoklu Ekran'ın PIP modu devre dışı bırakılır.

{Expert Controls} {Uzman Kontrolleri}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Display} {Ekran} ➔ {Advanced Setting} {Gelişmiş Ayar}

{UHD Deep Color} {UHD Derin Renk}

Derin Renk ayarlanabilir bağlantı noktalarından birine bir UHD aygıtı bağladığınızda, HDMI Ultra Derin Renk ayarları menüsünden Derin Renk seçeneğini Açık (6G) veya Kapalı (3G) konumuna getirebilirsiniz.

Derin Renk seçeneği 60 Hz'de 3840 x 2160 ayarında Açık olarak belirlendiğinde grafik kartıyla uyumluluk sorunu oluşursa Derin Renk seçeneğini tekrar Kapalı olarak belirleyin.

- HDMI ve DP teknik özellikleri, giriş bağlantı noktasına göre değişiklik gösterebilir. Monitöre bağlamadan önce her bir aygıtın teknik özelliklerini kontrol edin.
- HDMI girişi bağlantı noktası 2 en iyi, 60 Hz'de 4K (4:4:4, 4:2:2) olan yüksek çözünürlüklü videolara uyar. Ancak harici aygıtın teknik özelliklerine bağlı olarak video veya ses desteklenmeyebilir. Böyle bir durumda lütfen aygıtı farklı bir HDMI bağlantı noktasına bağlanın.

{OLED Panel Settings} {OLED Panel Ayarları}

- **{Clear Panel Noise} {Panel Parazitlenmesini Temizle}**: Ekran uzun süre açık bırakıldığında oluşabilecek sorunları giderir.

{Energy Saving} {Enerji Tasarrufu}

- **{Smart Energy Saving} {Akıllı Enerji Tasarrufu}**: Enerji tasarrufu yapmak için ekran parlaklığını resmin parlaklığına göre otomatik olarak ayarlar.
  - **{On} {Açık}**: Akıllı Enerji Tasarrufu özelliğini etkinleştirir.
  - **{Off} {Kapalı}**: Akıllı Enerji Tasarrufu özelliğini devre dışı bırakır.
- **{Brightness Control} {Parlaklık Kontrolü}**: Enerji tasarrufu yapmak için ekranın parlaklığını ayarlar.
  - **{Auto} {Otomatik}:** Ekranın parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.
  - **{Off} {Kapalı}**: Enerji tasarrufunu devre dışı bırakır.
  - **{Minimum/Medium/Maximum} {Minimum/Orta/Maksimum}:** Enerji tasarrufu özelliğini, monitör için ayarlanan enerji tasarrufu seviyesine göre kullanır.
- **{Brightness Scheduling} {Parlaklık Zamanlaması}**: Arka ışığı belirlenen zamanlarda ayarlar.
  - Bu özelliği **{On/Off} {Açık/Kapalı}** olarak ayarlayabilirsiniz.
  - Geçerli zaman ayarlanmamışsa **{Bright Scheduling} {Parlaklık Zamanlaması}** devre dışı bırakılır.
  - Altı adede kadar program ekleyebilirsiniz. Programlar zamana göre artan sırada sıralanır.
  - Bir zamanlamayı listeden seçip **{OK} {Tamam}** düğmesine basarak düzenleyebilirsiniz.
- **{Screen Off} {Ekran Kapalı}**: Ekranı kapatır, yani TV'den yalnızca ses çıkışı olur. Güç düğmesi dışında uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basarak ekranı tekrar açabilirsiniz.

{Adjust (RGB-PC)} {Ayar (RGB-PC)}

Bu özellik, bilgisayar ekranı seçeneklerini RGB modunda yapılandırmanızı sağlar.

- **{Set Automatically} {Otomatik Ayarla}**: Ekran konumunu, zamanı ve fazı otomatik olarak ayarlar. Ekranda görüntülenen görüntü, yapılandırma işlemi sırasında birkaç saniye dengesiz olabilir.
- **{Resolution} {Çözünürlük}**: Uygun çözünürlüğü seçin.
- **{Position/Size/Phase} {Konum/Boyut/Faz}**: Resim net olmadığında ve özellikle karakterler titriyorsa otomatik yapılandırmadan sonra seçenekleri ayarlar.
- **{Reset} {Sıfırla}**: Seçenekleri varsayılanlara sıfırlar.

{HDMI IT Contents} {HDMI IT İçerikleri}

- HDMI IT İçerikleri işlevini ayarlar.
- **{Off} {Kapalı}**: HDMI IT İçerikleri işlevini devre dışı bırakır.
- **{On} {Açık}**: HDMI IT İçerikleri işlevini etkinleştirir.

  HDMI sinyali algılandığında bu özellik, HDMI İçeriği bilgilerine göre monitörün resim modunu otomatik olarak değiştirir.

  Monitörün resim modu HDMI IT İçerikleri özelliğiyle değiştirilmiş olsa bile resim modunu tekrar manuel olarak değiştirebilirsiniz.

  Bu, kullanıcı tarafından ayarlanan resim modundan daha yüksek önceliğe sahip olduğundan HDMI sinyali değiştiğinde mevcut resim modu değişebilir.

Ses

{Sound Mode} {Ses Modu}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Sound} {Ses} ➔ {Sound Mode} {Ses Modu}

{Sound Mode} {Ses Modu}

İzlenmekte olan video türüne göre otomatik olarak en iyi ses kalitesi seçilir.

- **{Standard} {Standart}**: Bu ses modu her türden içerikte iyi sonuç verir.
- **{Cinema} {Sinema}**: Sesi, film izlemek üzere en iyi duruma getirir.
- **{Clear Voice III} {Net Ses III}** Sesleri daha net duyulabilecek şekilde iyileştirir.
- **{Sports} {Spor}**: Sesi, spor etkinliklerini izlemek üzere en iyi duruma getirir.
- **{Music} {Müzik}**: Sesi, müzik dinlemek üzere en uygun duruma getirir.
- **{Game} {Oyun}**: Sesi, video oyunları oynamak üzere en iyi duruma getirir.

{Balance} {Denge}

- **{Balance} {Denge}**: Sol hoparlör ve sağ hoparlör için çıkış ses seviyesini ayarlayın.

{Equalizer} {Ekolayzer}

- **{Equalizer} {Ekolayzer}**: Ekolayzeri kullanarak sesi manuel olarak ayarlayın.

{Reset} {Sıfırla}

- **{Reset} {Sıfırla}**: Ses ayarlarını sıfırlar.

{Sound Out} {Ses Çıkışı}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Sound} {Ses} ➔ {Sound Out} {Ses Çıkışı}

- **Dahili Hoparlör/Harici Hoparlör**: Tabela monitörünüzün dahili hoparlöründen veya monitöre bağlı harici bir hoparlörden ses çıkışı sağlayabilirsiniz.
- **SIMPLINK Harici Hoparlör**: Bu özellik, monitörünüze SIMPLINK aracılığıyla bir ev sinema sistemi aygıtı bağladığınızda kullanılır. Bu özellik, bağlı aygıt aracılığıyla ses çıkışının yapılmasını sağlar. Bu seçenek, SIMPLINK Açık olarak ayarlandığında etkinleştirilir.
- **LG Sound Sync / Bluetooth**: Bluetooth ses aygıtlarını veya Bluetooth kulaklıkları kablosuz olarak monitörünüze bağlamanızı sağlar, böylece daha zengin ses kalitesini rahatlıkla yaşayabilirsiniz.

NOT

- Tabela monitör açıldığında, yakın zamanda bağlanan aygıtların bazıları otomatik olarak yeniden bağlanmaya çalışabilir.
- LG Sound Sync özelliğini destekleyen LG ses aygıtlarını, bağlamadan önce LG TV moduna veya LG Sound Sync moduna almanız tavsiye edilir.
- Aygıt Seçimi öğesine basarak bağlanan veya bağlanabilen aygıtları görüntüleyin ve diğer aygıtları bağlayın.
- Bağlanan aygıtın ses düzeyini ayarlamak için Tabelanın uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz.
- Ses aygıtı bağlanamazsa aygıtın açık ve bağlanabilir olduğundan emin olun.
- Bluetooth aygıtının türüne bağlı olarak aygıt doğru şekilde bağlanmayabilir veya senkronize edilmemiş video ve ses gibi anormal bir durum meydana gelebilir.
- Aşağıdaki durumlarda ses titreyebilir veya ses kalitesi düşebilir:
  - Bluetooth aygıtı Tabela monitöründen çok uzaksa.
  - Bluetooth aygıtı ile Tabela monitörü arasında engel varsa.
  - Bluetooth aygıtı, mikrodalga fırın veya kablosuz LAN gibi radyo ekipmanı ile birlikte kullanılırsa.

{Audio Out} {Ses Çıkışı}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Sound} {Ses} ➔ {Audio Out} {Ses Çıkışı}

- **{Off} {Kapalı}** olarak ayarlandığında: **{Audio Out} Ses Çıkışı** seçeneğinin kullanımını devre dışı bırakır. (Ses çıkışı yok.)
- **{Variable}{Değişken}** olarak ayarlandığında: Monitöre bağlı harici ses aygıtı için bir çıkış aralığı belirleyebilir ve ses seviyesini bu aralıkta ayarlayabilirsiniz. Harici ses aygıtının ses seviyesini 0 - 100 aralığında değiştirebilirsiniz (Tabela hoparlörü ses seviyesi ile aynı). Ancak gerçek ses seviyesi çıkışında farklılık olabilir.
- **{Fixed} {Sabit}** olarak ayarlandığında: Harici ses aygıtı için sabit bir ses çıkışı seviyesi ayarlar.
  - Harici giriş yoksa harici ses çıkışı olmaz.
  - Değişken ses çıkışı seviyesi 100, sabit ses çıkışı seviyesi ile aynıdır.

{Volume Increase Amount} {Ses Seviyesi Artış Miktarı}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Sound} {Ses} ➔ {Volume Increase Amount} {Ses Seviyesi Artış Miktarı}

Bu özellik, uzaktan kumandanızdaki yukarı/aşağı ses seviyesi tuşuna bastığınızda artan/azalan ses seviyesi miktarını ayarlamanızı sağlar. Ayarladığınız değer ne kadar yüksek olursa ses seviyesi o kadar hızlı artar. Ses seviyesi aralığını ayarlamak için **{Low} {Düşük}**, **{Medium} {Orta}** ve **{High} {Yüksek}** seçeneklerinden birini belirleyin.

{AV Sync. Adjustment} {AV Senk. Ayarı}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Sound} {Ses} ➔ {AV Sync. Adjustment} {AV Senk. Ayarı}

Bu özellik, video ve sesi senkronize etmek için ses zamanlamasını ayarlar.

- **{External Speaker} {Harici Hoparlör}**: Dijital ses çıkışı bağlantı noktasına bağlı hoparlörler, LG ses ekipmanı veya kulaklık gibi harici hoparlörlerden gelen ses ile video arasındaki senkronizasyonu ayarlar. - yönüne yaklaştırmak ses çıkışını varsayılan değere göre hızlandırır, + yönüne yaklaştırmak ise ses çıkışını varsayılan değere göre yavaşlatır.
- **{Bypass} {Baypas}**: Harici aygıtlardan yayın sinyallerini veya sesi, ses gecikmesi olmadan çıkarır. Monitöre giren videonun işlenme süresi nedeniyle ses, videodan daha erken çıkabilir.

{Digital Audio Input} {Dijital Ses Girişi}

SETTINGS / ⚙ ➔ {Sound} {Ses} ➔ {Digital Audio Input} {Dijital Ses Girişi}

Bu özellik, ses çıkışı için bir giriş kaynağı seçmenizi sağlar.

- **{Digital} {Dijital}**: Bağlı dijital giriş kaynağından (HDMI, DISPLAYPORT veya OPS) girilen dijital sinyaldeki sesin çıkışını sağlar.
- **{Analog}**: Ses Girişi bağlantı noktası üzerinden monitöre bağlanan dijital giriş kaynağından (HDMI, DISPLAYPORT veya OPS) ses çıkışı sağlar.

Yönetici

{Lock Mode} {Kilit Modu}

SETTINGS / ⚙ ➔ **{Admin} {Yönetici} ➔ {Lock Mode} {Kilit Modu}**

{Home Dashboard Lock} {Ana Ekran Gösterge Panosu Kilidi}

Bu özellik, Ana ekrandaki gösterge panosu kilit ayarları üzerinde yapılan değişiklikleri kısıtlamanızı sağlar.

{USB Lock} {USB Kilidi}

Bu özellik, USB kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

{OSD Lock} {OSD Kilidi}

Bu özellik, OSD kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.

{IR Operation Lock} {IR Çalışması Kilidi}

- Bu özelliği **{Off (Normal)} {Kapalı (Normal)}** olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği **{On (Power Key Only)} {Açık (Yalnızca Güç Tuşu)}** olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği **{On (Block All)} {Açık (Tümünü Engelle)}** olarak ayarlarsanız uzaktan kumandanızı kullanamazsınız. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

{Local Key Operation Lock} {Yerel Tuş Çalışması Kilidi}

- Bu özellik, Yerel Tuş Çalışması Kilidi özelliğini, ayarların veya içeriğin değiştirilemeyeceği şekilde yapılandırmanızı sağlar.
- Bu özelliği **{Off (Normal)} {Kapalı (Normal)}** olarak ayarlarsanız monitördeki yerel tuşları kullanabilirsiniz.
- Bu özelliği **{On (Power Key Only)} {Açık (Yalnızca Güç Tuşu)}** olarak ayarlarsanız yalnızca güç tuşunu kullanabilirsiniz. (Bir joystick kullandığınızda monitörü açmak/kapatmak için bir yerel tuşu basılı tutun.)
- Bu özelliği **{On (Block All)} {Açık (Tümünü Engelle)}** olarak ayarlarsanız yerel tuşları kullanabilirsiniz. (Ancak Güç Açma özelliği kullanılabilir.)

{Wi-Fi Lock} {Wi-Fi Kilidi}

Bu özellik, Wi-Fi özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

{Screen Share Lock} {Ekran Paylaşımı Kilidi}

Bu özellik, Ekran Paylaşımı özelliğini açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

{Change PIN Code} {PIN Kodunu Değiştir}

Bu özellik, Kurulum menüsüne girmek için kullandığınız parolayı ayarlamanızı sağlar.

1 4 basamaklı yeni şifreyi girin.
2 Onaylamak için Parolayı Onayla alanına aynı parolayı tekrar girin.

{Enterprise Settings} {Şirket Ayarları}

- İlgili şirket ayarlarını uygulamak için şirket hesap kodunuzu girin.
- Kodunuz girildiğinde monitör seti sıfırlanır ve ilgili şirket ayarları uygulanır.
- Zaten bir kod girilmişse bu özellik etkinleştirilmez.

{Reset to Initial Settings} {Başlangıç Ayarlarına Sıfırla}

Bu özellik, Hızlı Başlangıç öğeleri (Dil, Saat ve Otomatik Güç Kapatma) hariç tüm öğeleri başlangıçtaki ayarlarına sıfırlar.

{Factory Reset} {Fabrika Ayarlarına Sıfırlama}

Bu özellik; Tarih, Saat, Dil, Ağ IP'si ve Giriş Etiketi Dahili Depolama dosyaları gibi Sıfırlama yapılabilecek öğeleri Başlangıç Ayarlarına sıfırlar.
Ancak Kalibrasyon modunun RGB kazancı istisnadır.

İÇERİK YÖNETİCİSİ

Web'de Oturum Açma

• Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.
Bu Tabela ürünü, bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda erişiminizi sağlayan bir özellikle birlikte gelir.
- İçerik Yöneticisi, Grup Yöneticisi 2.0, Kontrol Yöneticisi, Oturumu Kapat, Parolayı Değiştir menüleri bulunur.
• URL: https://set ip:443
• (Varsayılan parola: 000000)

⚠ DIKKAT

• Desteklenen çözünürlükler (bu program aşağıdaki çözünürlükler için optimize edilmiştir):
  - Bilgisayar: 1920x1080, 1280x1024
  - Mobil: 360x640 (1440x2560, 1080x1920), DPR
• Desteklenen tarayıcılar (bu program aşağıdaki tarayıcılar için optimize edilmiştir):
  - Chrome 56 veya üstü (önerilen)

İçerik Yöneticisi

{Player} {Oynatıcı}

HOME / → {Player} (Oynatıcı)

İçerik Yöneticisi uygulamasının oynatıcı özelliği, video içeriğini, görüntü içeriğini, şablon içeriğini, SuperSign içeriğini ve çalma listesi içeriğini entegre bir şekilde oynatmanızı ve yönetmenizi sağlar. (OLED modelleri görüntü içeriğinin ve şablon içeriğinin oynatılmasını ve yönetimini desteklemez.)

{Continuous Play} {Sürekli Oynat}

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ardından istediğiniz içeriği seçin.
2 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Play} {Oynat}** seçeneğine tıklayın ve seçtiğiniz içeriğin keyfini çıkarın.

{Export} {Dışa Aktar}

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki **{Export} {Dışa Aktar}** seçeneğine tıklayın.
2 Dışa aktarmak istediğiniz içeriği seçin.
3 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Copy/Move} {Kopyala/Taşı}** seçeneğine tıklayın ve içeriği dışa aktarmak istediğiniz aygıtı seçin. (Hedef aygıtta depolanan bir içerik dosyası seçilmişse içerik dosyasının işlenmesi atlanır.)
4 İçeriğin aygıta taşındığını/kopyalandığını görebilirsiniz.

{Delete} {Sil}

1 Sol taraftaki sekmeden istediğiniz içerik türünü seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki **{Delete} {Sil}** seçeneğine tıklayın.
2 Silmek istediğiniz içeriği seçin.
3 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Delete} {Sil}** seçeneğine tıklayın.
4 İçeriğin silindiğini görebilirsiniz.

{Filter / Sort} {Filtrele / Sırala}

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Filter / Sort} {Filtrele / Sırala}** seçeneğine tıklayın.
2 1) İçerik dosyalarını dosya adına veya oynatıldıkları sıraya göre sıralamak üzere istediğiniz sıralama kriterini seçin (en sık oynatılan dosya listenin başında gösterilir).
2) İçerik dosyaları aygıta göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz aygıtta depolanan içeriğin oynatılması mümkündür.
3) İçerik dosyaları içerik türüne göre filtrelenerek yalnızca istediğiniz türdeki içeriğin oynatılması mümkündür.

{Create Playlist} {Çalma Listesi Oluştur}

Bir çalma listesi oluştururken Windows'daki dosya adlarında kullanılamayan karakterleri (\, /,:, *,?, ", <,> ve | gibi) çalma listesindeki dosyaların adlarında kullanamazsınız. Ayrıca çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.

1 Sol taraftaki sekmeden **{Playlist} {Çalma Listesi}** seçeneğini belirleyin ve ekranın sağ üst köşesindeki **{Create Playlist} {Çalma Listesi Oluştur}** seçeneğine tıklayın.
2 Çalma listesine eklemek istediğiniz içeriği seçin ve ekranın sağ üst köşesindeki **{Next} {İleri}** seçeneğine tıklayın.
3 Dönüştürme Etkisi, Oran ve Otomatik Oynatma gibi içeriğin her bir parçası için bir oynatma zamanı belirleyin (yalnızca fotoğraf ve şablon içeriği için geçerli) ve ardından ekranın sağ üst köşesindeki **{Complete} {Tamamla}** seçeneğine tıklayın.
4 Yeni bir **{Playlist} {Çalma Listesi}** oluşturulduğunu görebilirsiniz.

{Schedules} {Zamanlamalar}

HOME / ⌂ → (Scheduler) (Zamanlayıcı)

İçerik Yöneticisi uygulamasının zamanlayıcı özelliği, belirli içeriklerin programlanan bir zamanda bir çalma listesi veya harici giriş yoluyla oynatılmasını sağlar.

{Creating a Schedule} {Zamanlama Oluşturma}

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **{New Schedule} {Yeni Zamanlama}** seçeneğine tıklayın.
2 **{Playlist} {Çalma Listesi}** ve **{Input Source} {Giriş Kaynağı}** arasında seçim yapın.
3 1) **{Playlist} {Çalma Listesi}** seçeneğini belirlerdiyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz çalma listesini seçin.
2) **{Input Source} {Giriş Kaynağı}** seçeneğini belirlerdiyseniz oynatma zamanını belirlemek istediğiniz harici giriş kaynağını seçin.
4 Zamanlama bilgilerini girin ve yeni bir zamanlama oluşturun. (Bir zamanlama oluştururken Windows'daki dosya adlarında kullanılamayan karakterleri (\, /,:, *,?, ", <,> ve | gibi) zamanlama dosyasının adında kullanamazsınız. Ayrıca zamanlamaya bağlı çalma listesinde, adlarında bu tür karakterlerin bulunduğu içerik dosyaları varsa çalma listesini taşıyamaz veya kopyalayamazsınız.)
5 Programlanan zamanda oynatılmasını seçtiğiniz çalma listesini veya harici girişi izleyin.

{Importing a Schedule} {Bir Zamanlamayı İçe Aktarma}

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Import} {İçe Aktar}** seçeneğine tıklayın.
2 Bir zamanlamayı içe aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
3 Monitörünüze içe aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Yalnızca tek zamanlama seçebilirsiniz.)
4 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Select} {Seç}** seçeneğine tıklayın.
5 Zamanlamanın, monitörün dahili depolama belleğine içe aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

{Exporting a Schedule} {Bir Zamanlamayı Dışa Aktarma}

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Export} {Dışa Aktar}** seçeneğine tıklayın.
2 Bir zamanlamayı dışa aktarmak istediğiniz harici depolama aygıtını seçin.
3 Monitörünüzden dışa aktarmak istediğiniz zamanlamayı seçin. (Birden çok zamanlama seçebilirsiniz.)
4 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Select} {Seç}** seçeneğine tıklayın.
5 Zamanlamanın, seçtiğiniz harici depolama aygıtına dışa aktarılıp aktarılmadığını kontrol edin.

{Deleting a Schedule} {Bir Zamanlamayı Silme}

1 Ekranın sağ üst köşesindeki **[Delete] [Sil]** seçeneğine tıklayın.
2 Silmek istediğiniz zamanlamaları seçin.
3 **[Delete] {Sil}** seçeneğine tıklayın.
4 Zamanlamaların silindiğinden emin olun.

{Calendar View} {Takvim Görünümü}

1 Zamanlamaları kaydettiğinizde **{Calendar View} {Takvim Görünümü}** seçeneğine tıklayın.
2 Kaydedilen zamanlamaların bir zaman çizelgesi şeklinde görüntülendiğini görebilirsiniz.

{Template} {Şablon}

HOME / → (Template) (Şablon)

İçerik Yöneticisi uygulamasının editör özelliği, istediğiniz şablonları eklemenizi sağlar.

1 İstediğiniz formattaki şablonu seçin. (Yatay mod ve Dikey mod arasında seçim yapabilirsiniz.)
2 Şablonun metninde değişiklik yapın.
2-1. İstediğiniz yazı tipi stilini (metin boyutu, metin zenginliği, altı çizili ve italik) uygulayın.
3 Medya dosyasında değişiklik yapın.
4 Ekranın sağ üst köşesindeki **{Save} {Kaydet}** seçeneğine tıklayarak şablonu kaydedin.
5 Kaydettiğiniz şablonun, şablon listesinde gösterildiğinden emin olun.

{Supported Photo & Video Files} {Desteklenen Fotoğraf ve Video Dosyaları}

NOT

- Altyazılar desteklenmez.

Desteklenen video codec bileşenleri

Uzantı	Codec bileşeni	
.asf, .wmv	Video	VC-1 Gelişmiş Profil (WMVA hariç), VC-1 Basit ve Ana Profiller
	Ses	WMA Standard (WMA v1 / WMA Speech hariç)
.avi	Video	Xvid (3 yamukluk noktalı GMC hariç), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4, .m4v, .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp	Video	H.264/AVC, MPEG-4
.3g2	Ses	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Ses	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg, .mpeg, .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Ses	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Desteklenen Fotoğraf Dosyası Formatları

Dosya tipi	Format	Öğe
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	• Min: 64 x 64 • Maks.: 7480 (G,Y) x 4320 (Y,G)
.png	PNG	• Min: 64 x 64 • Maks.: 7480 (G,Y) x 4320 (Y,G)
.bmp	BMP	• Min: 64 x 64 • Maks.: 7480 (G,Y) x 4320 (Y,G)

USB/SD depolama aygıtlarının kullanılmasına ilişkin ipuçları

- Yalnızca USB depolama aygıtları tanınır.
- Bir USB hub aracılığıyla monitöre bağlanan USB depolama aygıtları düzgün şekilde çalışmayabilir.
- Otomatik tanıma programı kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Kendilerine ait sürücüleri kullanan USB depolama aygıtları tanınmayabilir.
- USB depolama aygıtının tanınma hızı aygıta göre değişebilir.
- Bağlı bulunan USB depolama aygıtı çalışırken lütfen ekranı kapatmayın veya USB aygıtını çıkarmayın. Bu aygıt aniden çıkarıldığında veya çekildiğinde saklı dosyalar veya USB depolama aygıtı zarar görebilir.
- PC'ye rastgele bir USB depolama aygıtı bağlamayın. Aygıt, ürünün hatalı çalışmasına veya oynatımın gerçekleşmemesine neden olabilir. Yalnızca normal müzik, görüntü ve/veya film dosyaları içeren USB depolama aygıtlarını kullanmanız gerektiğini unutmayın.
- Windows tarafından desteklenmeyen yardımcı programlar kullanılarak biçimlendirilen depolama aygıtları tanınmayabilir.
- Harici güç beslemesi gerektiren bir USB depolama aygıtını (0,5 A üzerinde) ayrı bir güç kaynağına bağlayın. Aksi takdirde aygıt tanınmayabilir.
- Lütfen USB depolama aygıtını, aygıt üreticisi tarafından sağlanan kabloyu kullanarak bağlayın.
- Bazı USB depolama aygıtları desteklenmeyebilir veya düzgün olarak çalışmayabilir.
- USB depolama aygıtının dosya hizalama yöntemleri Windows XP'de kullanılan yönteme benzemektedir ve dosya adları en fazla 100 İngilizce karakterden oluşabilir.
- USB bellek aygıtında depolanan veriler zarar görebileceğinden önemli dosyaları yedeklediğinizden emin olun. Herhangi bir veri kaybının sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
- USB HDD biriminin harici bir güç kaynağı yoksa USB aygıtı algılanamayabilir. Dolayısıyla harici güç kaynağına bağlamayı unutmayın.
  - Harici güç kaynağı için lütfen bir güç adaptörü kullanın. Harici güç kaynağı için USB kablosu verilmez.

- USB depolama aygıtınızda birden fazla bölüm varsa veya USB çoklu kart okuyucu kullanıyorsanız en fazla dört bölüm veya USB bellek aygıtı kullanabilirsiniz.
- USB depolama aygıtı USB çoklu kart okuyucuya bağlanırsa depolama aygıtının birim verileri algılanamayabilir.
- USB depolama aygıtı düzgün çalışmıyorsa aygıtı çıkarıp yeniden bağlayın.
- USB depolama aygıtının algılanma hızı aygıttan aygıta değişir.
- USB depolama aygıtı Bekleme Modu'nda bağlanırsa belirlenen sabit disk, ekran açıldığında otomatik olarak yüklenir.
- Önerilen kapasite USB harici sabit disk için 1 TB veya daha az, USB bellek için ise 32 GB veya daha azdır.
- Önerilenden daha yüksek kapasiteli aygıtlar düzgün çalışmayabilir.
- {Energy Saving} {Enerji Tasarrufu} özelliği bulunan bir USB harici sabit diskin çalışmaması durumunda, sabit diski kapatın ve tekrardan açarak düzgün şekilde çalışmasını sağlayın.
- USB depolama aygıtları (USB 2.0 veya altı) da desteklenmektedir. Ancak videolar listesinde düzgün çalışmayabilir.
- Maksimum 999 klasör veya dosya tek bir klasör altında tanınabilir.
- SDHC tipi SD'ler desteklenir. Bir SDXC kartı kullanmak için önce bu kartı NTFS dosya sistemine biçimlendirmeniz gerekir.
- exFAT dosya sistemi, SD kartlarda ve USB depolama aygıtlarında desteklenmez.
- SD kartlar bazı modellerde desteklenmez.

Grup Yöneticisi 2.0

Bu özellik, tek ağdaki birden fazla monitör setini aynı grupta toplamanızı ve içeriği (zamanlamalar ve çalma listeleri) dağıtmanızı veya ayar verilerini grup bazında kopyalamanızı sağlar. Bu özellik, Ana ve Bağımlı olmak üzere iki moda sahiptir ve bilgisayarınızdaki veya mobil aygıtınızdaki tarayıcıya erişebilir.

Master (Ana)

- Grup ekleyin, düzenleyin ve silin.
- Aygıtınızın ayar verilerini kopyalayın.
- **{Schedules} {Zamanlamalar}** öğesini ve **{Playlists} {Çalma Listeleri}** öğesini grup bazında dağıtın.
- Tüm monitör setleri başlangıçta Ana moddadır.

Slave (Bağımlı)

- Ana modda dağıtılan **{Schedules} {Zamanlamalar}** öğesini ve **{Playlists} {Çalma Listeleri}** öğesini oynatın.
- Monitör setlerini grupları için kaldırın.
- Bir gruba eklenen monitör setleri otomatik olarak Bağımlı moda geçer. Diğer taraftan, bir monitör seti bir gruptan silindiğinde otomatik olarak başlatılır ve Ana moda geçer.
- **{Data Cloning} {Veri Kopyalama}** seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba kopyalayabilirsiniz.
- **{Sync} {Senkronizasyon}** seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden indirebilirsiniz.

(Group Management) (Grup Yönetimi)

- Yeni Bir Grup Oluşturma
  1. **{Add New Group} {Yeni Grup Ekle}** seçeneğine tıklayın.
  2. Bir grup adı girin.
  3. **{Add Device} {Aygıt Ekle}** seçeneğine tıklayın, gruba eklemek istediğiniz aygıtları seçin ve bunları ekleyin.
  4. **{Done} {Tamamlandı}** seçeneğine tıklayın; yeni bir grubun oluşturulduğunu göreceksiniz.
- Bir Grubu Düzenleme
  1. Düzenlemek istediğiniz gruba tıklayın.
  2. **{Add Device} {Aygıt Ekle}** seçeneğini kullanarak yeni bir aygıt ekleyin.
  3. **{Delete Device} {Aygıtı Sil}** seçeneğini kullanarak bir aygıtı silin.
  4. **{Device Check} {Aygıt Kontrolü}** seçeneğini kullanarak gruptaki aygıtların bir ağa bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
  5. **{Data Cloning} {Veri Kopyalama}** seçeneğini kullanarak ana aygıtın ayar verilerini gruba yeniden kopyalayabilirsiniz.
  6. **{Sync} {Senkronizasyon}** seçeneğini kullanarak gruba dağıtılan içeriği yeniden dağıtabilirsiniz.
- Bir Grubu Silme
  1. **{Delete Group} {Grubu Sil}** seçeneğine tıklayın.
  2. Silmek istediğiniz grubu seçin ve **{Delete} {Sil}** seçeneğine tıklayın.
  3. Seçtiğiniz grubun silindiğinden emin olun.
- Tüm Aygıtlar Görünümü: Bu sayfa, aynı ağa bağlı tüm bağımlı monitör setlerini yönetmenizi sağlar.
  1. **{All Devices View} {Tüm Aygıtlar Görünümü}** seçeneğine tıklayın.
  2. **{Reset Device Mode} {Aygıt Modunu Sıfırla}** seçeneğine tıklayın.
  3. Aygıt modunu değiştirmek istediğiniz bağımlı monitör setini seçin ve **{Reset} {Sıfırla}** seçeneğine tıklayın.

{Data Cloning} {Veri Kopyalama}

1 İsteğiniz grubu seçin ve **{Clone} {Kopyala}** seçeneğine tıklayın.
2 Verilerin bağımlı setlere kopyalandığından emin olun.

{Content Distribution} {İçerik Dağıtımı}

1 Dağıtmak istediğiniz içerik türünü seçin (Zamanlamalar veya Çalma Listeleri).
2 Dağıtmak istediğiniz içeriği seçin.
3 İçeriği dağıtmak istediğiniz grubu seçin ve **{Distribute} {Dağıt}** seçeneğine tıklayın.
4 Bağımlı setlerde İçerik Yöneticisi uygulamasını çalıştırın ve içeriğin dağıtıldığından emin olun.

Nasıl Kullanılır?

- Monitörler: Başlatıcı çubuğunda uygulamaları çalıştırın/ekleyin/silin/düzenleyin.
- Mobil aygıtlar: Başlatıcı çubuğunda uygulamayı çalıştırın ya da verilen QR kodunu veya URL'yi kullanarak uygulamaya bir mobil aygıttan erişim sağlayın.

⚠ DIKKAT

- En fazla 25 grup oluşturabilirsiniz.
- Bir gruba en fazla 12 bağımlı aygıt ekleyebilirsiniz.
- İçerik Yöneticisi'nin içe aktarma işlevini çalıştırdıktan sonra harici aygıtlarda depolanan zamanlamaları dağıtabilirsiniz.
- Herhangi bir zamanlamayı dağıtmadan önce bağımlı setlerde depolanan tüm zamanlamaları sildiğinizden emin olun.
- İstediğiniz gruba ekleyebileceğiniz aygıtların bir listesi yalnızca aşağıdaki koşullar karşılandığında görünür:
  - Eklemek istediğiniz aygıtlar ana aygıt ile aynı ağ üzerinde olmalıdır.
  - Eklemek istediğiniz aygıtlar Ana modda olmalıdır ve mevcut gruplardan herhangi birine ait olmamalıdır.
  - UPnP özelliği etkinleştirilmelidir (**{General} {Genel}** > **{Network} {Ağ}** > UPnP bölümüne gidin ve **{On} {Açık}** ayarını yapın).
- Grup Yöneticisi 2.0, kablosuz ağ ortamlarında düzgün şekilde çalışmayabilir. Bir kablolu ağ kullanmanız önerilir.

ScreenShare

Bu özellik, mobil veya PC Windows gibi bir kullanıcı aygıtının ekranının WiDi veya Miracast gibi bir kablosuz bağlantı ile bir başka ekranla paylaşılmasını sağlar.

{ScreenShare} Kullanımı

INPUT / ➔

1 Sağ üstteki BAĞLANTI KILAVUZU düğmesine basarak erişebileceğiniz kılavuzdaki talimatlara göre bağlantı kurun.

2 Bağlantı kurulduğunda kullanıcı aygıtı ile monitör arasında Ekran Paylaşımı özelliği etkinleştirilir.

NOT

WiDi'yi (Wireless Display) yapılandırma


Kablosuz Ekran kısaltması olan WiDi, Intel WiDi destekli bir dizüstü bilgisayardan ekrana kablosuz olarak video ve ses dosyası iletimi sağlayan bir sistemdir.

Bu sistem yalnızca belirli giriş modlarında (Kompozit/Komponent/RGB/HDMI/DP/OPS/DVI-D) kullanılabilir durumdadır.

Bu modlar dışındakilerde LG Tabela, bilgisayarınız tarafından algılanamaz.

1 Bilgisayarınızı erişim noktasına bağlayın. (Bu özellik erişim noktası olmadan da kullanılabilir ancak optimum performans için erişim noktasına bağlamanız önerilir.) Dizüstü bilgisayarınızda **{PC Settings} {PC Ayarları} ➔ {PC and Devices} {PC ve Aygıtlar} ➔{Devices} {Aygıtlar}** bölümüne gidin.

2 Ekranın üst orta kısmındaki **{Add Device} {Aygıt Ekle}** seçeneğine tıklayın ve ardından yakındaki WiDi özellikli LG Tabela monitörlerinin bir listesini görürsünüz. Algılanan Tabela monitörlerinin listesinden bağlanmak istediğinizi seçin ve Bağlan seçeneğine tıklayın.



3 Dizüstü bilgisayarınızın ekranı 10 saniye içinde Tabela monitörünün ekranında görünür. Kablosuz ortam ekranın görüntüleme kabiliyetini etkileyebilir. Bağlantı zayıfsa Intel WiDi bağlantısı kesilebilir.

- Intel WiDi kullanımı hakkında daha fazla bilgi için *http://intel.com/go/widi* adresini ziyaret edin.
- Bu özellik yalnızca WiDi 3.5 veya üstü sürümlerde düzgün çalışır.
- Bu özellik yalnızca Windows 8.1 veya üstünde çalışır

YÖNETİM ARAÇLARI

Control Manager (Kontrol Yöneticisi)

Web tarayıcısından ekranın durumunu kontrol edin.
Bu işlev bilgisayarlar ve mobil aygıtlar için mevcuttur.
Ürüne bağlı olarak farklı özellikler desteklenir.

İşlev

- **{Dashboard} {Gösterge Panosu}**: Ürünün durum özetini gösterir ve her sayfaya bağlantı sağlar.
- **{Display and Sound} {Ekran ve Ses}**: Ekran Parlaklığı, Ses, Giriş ve Yeniden Başlatma gibi özellikler sunar.
- **{Time & Date} {Saat ve Tarih}**: Otomatik Ayarla özelliğini etkinleştirir/devre dışı bırakır ve ürün için ayarlanan saati görüntüler/değiştirir.
- **{Network} {Ağ}**: Tabela monitörünüzün adını ve IP adresini ayarlar.
- **{Screen Fault Detection} {Ekran Hatası Algılama}**: Ürünün video çıkış durumunu görüntüler.
- **{Tile Mode} {Döşeme Modu}**: Ürünün döşeme modu ayarlarını görüntüler.
- **{Fail Over} {Güç Devretme}**: Güç Devretme özelliğini açar veya kapatır ve ilgili öğeleri ayarlar.
- **{Play via URL} {URL aracılığıyla oynat}**: URL aracılığıyla oynat seçeneğini açar veya kapatır ve URL'leri ayarlar.
- **{S/W Update} {Yazılım Güncelleme}**: Ürünün bellenimini günceller.
- **{Charts} {Şemalar}**: Ürünün, sıcaklık ve fan durumu gibi durum bilgilerinin çıktısını verir.
- **{Logs} {Günlükler}**: Ürünün arıza kayıtlarının çıktısını verir.
- **{System Information} {Sistem Bilgileri}**: Ürünün yazılım sürümü ve model adı gibi bilgilerin çıktısını verir.


NOT

- **{Screen Rotation On} {Ekran Döndürme Açık}** seçeneği Açık olarak ayarlandığında **{Fault Detection} {Hata Algılama}** çalışmaz.

Resim Kimliği

{Picture ID} {Resim Kimliği}, çoklu görüş için tek bir IR alıcısı kullanarak belli bir setin (ekranın) ayarlarını değiştirmek için kullanılır. RS-232C kabloları kullanarak IR alıcı ile diğer monitörler arasında iletişim kurulabilir. Her monitör bir Set Kimliği ile tanımlanır. **{Picture ID} {Resim Kimliği}** ayarlandığında yalnızca **{Picture ID} {Resim Kimliği}** ile eşleşen bir **{Set ID} {Set Kimliği}** olan monitörlerle uzaktan kumandayı kullanabilirsiniz.

1 Kurulu monitörlere aşağıda gösterilen şekilde **{Set ID} {Set Kimliği}** atayın:



2 Uzaktan kumanda üzerinde kırmızı renkli **{Picture ID On} {Resim Kimliği Açık}** düğmesine basın.

3 Ayarladığınız Resim Kimliği, kontrol etmek istediğiniz monitörün **{Set ID} {Set Kimliği}** ile aynı olmalıdır.

- **{Set ID} {Set Kimliği}** öğesinden farklı bir **{Picture ID} {Resim Kimliği}** öğesine sahip olan bir set, IR sinyalleriyle kontrol edilemez.

NOT

- **{Picture ID} {Resim Kimliği}** 2 olarak ayarlanırsa yalnızca **{Set ID} {Set Kimliği}** 2 olan sağ üst monitör IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.
- Uzaktan kumandanızdaki yeşil renkli **{Picture ID Off} {Resim Kimliği Kapalı}** düğmesine basarsanız tüm monitörler için **{Picture ID} {Resim Kimliği}** kapatılır. Daha sonra uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basarsanız **{Set ID} {Set Kimliği}** ayarından bağımsız olarak tüm monitörler IR sinyalleriyle kontrol edilebilir.

IR KODU

- Bazı modeller HDMI/USB işlevini desteklemez.
- Modele bağlı olarak bazı tuş kodları desteklenmeyebilir.

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
08	(Güç)	Uzaktan kumanda düğmesi
C4	MONITOR ON	Uzaktan kumanda düğmesi
C5	MONITOR OFF	Uzaktan kumanda düğmesi
95	(Enerji Tasarrufu Modu)	Uzaktan kumanda düğmesi
0B	GİRİŞ (Giriş seç)	Uzaktan kumanda düğmesi
10	Sayı Tuşu 0	Uzaktan kumanda düğmesi
11	Sayı Tuşu 1	Uzaktan kumanda düğmesi
12	Sayı Tuşu 2	Uzaktan kumanda düğmesi
13	Sayı Tuşu 3	Uzaktan kumanda düğmesi
14	Sayı Tuşu 4	Uzaktan kumanda düğmesi
15	Sayı Tuşu 5	Uzaktan kumanda düğmesi
16	Sayı Tuşu 6	Uzaktan kumanda düğmesi
17	Sayı Tuşu 7	Uzaktan kumanda düğmesi
18	Sayı Tuşu 8	Uzaktan kumanda düğmesi
19	Sayı Tuşu 9	Uzaktan kumanda düğmesi
02	(Ses +)	Uzaktan kumanda düğmesi
03	(Ses -)	Uzaktan kumanda düğmesi
E0	Parlaklık (Önceki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
E1	Parlaklık (Sonraki Sayfa)	Uzaktan kumanda düğmesi
DC	3D (3D)	Uzaktan kumanda düğmesi
32	1/a/A	Uzaktan kumanda düğmesi
2f	CLEAR	Uzaktan kumanda düğmesi
7E	SIMPLINK	Uzaktan kumanda düğmesi
79	ARC (İşaret/İzleme Oranı)	Uzaktan kumanda düğmesi
4D	PSM (Görüntü Modu)	Uzaktan kumanda düğmesi
09	(SESSİZ)	Uzaktan kumanda düğmesi

Kod (On altılık)	İşlev	Notlar
43	(Ayarlar/Menü)	Uzaktan kumanda düğmesi
99	Otomatik Yapılandırma	Uzaktan kumanda düğmesi
40	(Yukarı)	Uzaktan kumanda düğmesi
41	(Aşağı)	Uzaktan kumanda düğmesi
06	(Sağa)	Uzaktan kumanda düğmesi
07	(Sola)	Uzaktan kumanda düğmesi
44	(Tamam)	Uzaktan kumanda düğmesi
28	(GERİ)	Uzaktan kumanda düğmesi
7B	Döşeme	Uzaktan kumanda düğmesi
5B	Çıkış	Uzaktan kumanda düğmesi
72	Resim Kimliği Açık (kırmızı)	Uzaktan kumanda düğmesi
71	Resim Kimliği Kapalı (yeşil)	Uzaktan kumanda düğmesi
63	Sarı	Uzaktan kumanda düğmesi
61	Mavi	Uzaktan kumanda düğmesi
5F	B. Deng.	Uzaktan kumanda düğmesi
3F	(S. Menüsü)	Uzaktan kumanda düğmesi
7C	(Ana Ekran)	Uzaktan kumanda düğmesi
97	Swap (Değiştir)	Uzaktan kumanda düğmesi
96	Ayna	Uzaktan kumanda düğmesi

BİRDEN FAZLA ÜRÜNÜ KONTROL ETME


• Bu yalnızca belirli modellerde geçerlidir.
Bu yöntemi tek bir PC'ye birden çok ürün bağlamak için kullanın. Birkaç ürünü aynı anda tek bir bilgisayara bağlayarak kontrol edebilirsiniz.


Option (Opsiyon) menüsünde, Set ID (Set Kimliği) öğesine 1 ile 1000 arasında benzersiz bir sayı verilmelidir.

Bağlantı kabloları

• Görüntü modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
RS-232C kablosunu resimde gösterilen şekilde bağlayın.

PC ve ürün arasındaki iletişim için RS-232C protokolü kullanılır. Ürünü açıp kapatabilir, bir giriş kaynağı seçebilir ve PC'nizden OSD menüsünü ayarlayabilirsiniz.






İletişim Parametresi

Baud Hızı: 9600 bps
Veri Uzunluğu: 8 bit
Eşlik Biti: yok
Durdurma Biti: 1 bit
Akış Kontrolü: yok
İletişim Kodu: ASCII kodu

NOT

- 3 kablolu bağlantılar (standart değil) kullanıldığında, IR zincirleme dizilim kullanılamaz.
- Düzgün olarak bağlamak için sadece ürünle birlikte verilen kabloyu kullandığınızdan emin olun.
- Aynı anda kontrol edilecek zincirleme dizilimli birden çok Tabela ürününüz olduğunda ana aygıtı sürekli olarak açmaya/kapatmaya çalışırsanız bazı ürünler açılmayabilir. Bu durumda Güç düğmesine değil **MONITOR ON** düğmesine basarak bu monitörleri açabilirsiniz.



Komut Referans Listesi

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
01	{Power} {Güç}	k	a	00 - 01
02	{Select input} {Giriş seç}	x	b	Bkz. {Select input} {Giriş Seç}
03	{Aspect Ratio} {İzleme Oranı}	k	c	Bkz. {Aspect Ratio} {İzleme Oranı}
04	{Brightness Control} {Parlaklık Kontrolü}	j	q	Bkz. {Energy Saving} {Enerji Tasarrufu}
05	{Picture Mode} {Resim Modu}	d	x	Bkz. {Picture Mode} {Resim Modu}
06	{Contrast} {Kontrast}	k	g	00 - 64
07	{Brightness} {Parlaklık}	k	h	00 - 64
08	{Sharpness} {Keskinlik}	k	k	00 - 32
09	{Color} {Renk}	k	i	00 - 64
10	{Tint} {Ton}	k	j	00 - 64
11	{Color Temperature} {Renk Sıcaklığı}	x	u	70 - D2
12	{Balance} {Denge}	k	t	00 - 64
13	{Sound Mode} {Ses Modu}	d	y	Bkz. {Sound Mode} {Ses Modu}
14	{Mute} {Sessiz}	k	e	00 - 01
15	{Volume Control} {Ses Seviyesi Kontrolü}	k	f	00 - 64
16	{Clock 1 (year/month/day)} {Saat 1 (yıl/ay/gün)}	f	a	Bkz. {Clock 1} {Saat 1}
17	{Clock 2 (hour/minute/second)} {Saat 2 (saat/dakika/saniye)}	f	x	Bkz. {Clock 2} {Saat 2}
18	{No Signal Power Off (15 Min)} {Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak)}	f	g	00 - 01
19	{Auto Power Off} {Otomatik Güç Kapatma}	m	n	00 - 01
20	{Language} {Dil}	f	i	Bkz. {Language} {Dil}
21	{Set Default} {Varsayılanı Ayarla}	f	k	00 - 02
22	{Current Temperature} {Mevcut Sıcaklık}	d	n	FF
23	{Key} {Tuş}	m	c	Bkz. {Key} {Tuş}
24	{Time Elapsed} {Geçen Zaman}	d	l	FF
25	{Product Serial Number} {Ürün Seri Numarası}	f	y	FF

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
26	{Software Version} {Yazılım Sürümü}	f	z	FF
27	{White Balance Red Gain} {Beyaz Dengesi Kırmızı Kazanç}	j	m	00 - FE
28	{White Balance Green Gain} {Beyaz Dengesi Yeşil Kazanç}	j	n	00 - FE
29	{White Balance Blue Gain} {Beyaz Dengesi Mavi Kazanç}	j	o	00 - FE
30	{White Balance Red Offset} {Beyaz Dengesi Kırmızı Kaydırma}	s	x	00 - 7F
31	{White Balance Green Offset} {Beyaz Dengesi Yeşil Kaydırma}	s	y	00 - 7F
32	{White Balance Blue Offset} {Beyaz Dengesi Mavi Kaydırma}	s	z	00 - 7F
33	{Backlight} {Arka Işık}	m	g	00 - 64
34	{Screen Off} {Ekran Kapalı}	k	d	00 - 01
35	{Tile Mode} {Döşeme Modu}	d	d	00 - FF
36	{Check Tile Mode} {Döşeme Modunu Kontrol Et}	d	z	FF
37	{Tile ID} {Döşeme Kimliği}	d	i	Bkz. {Tile ID} {Döşeme Kimliği}
38	{Natural Mode} {Doğal Mod}	d	j	00 - 01
39	{Energy Saving Settings} {Enerji Tasarrufu Ayarları}	f	j	Bkz. {Energy Saving Settings} {Enerji Tasarrufu Ayarları}
40	{Remote Control/Local Key Lock} {Uzaktan Kumanda/Yerel Tuş Kilidi}	k	m	00 - 01
41	{Power On Delay} {Güç Açma Gecikmesi}	f	h	00 ila FA
42	{Fail Over Select} {Güç Devretme Seçimi}	m	i	00 - 02
43	{Fail Over Input Select} {Güç Devretme Giriş Seçimi}	m	j	Bkz. {Fail Over Input Select} {Güç Devretme Giriş Seçimi}
44	{Remote Controller Key Lock} {Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi}	t	p	00 - 02
45	{Local Key Lock} {Yerel Tuş Kilidi}	t	o	00 - 02
46	{Status Check} {Durum Kontrolü}	s	v	Bkz. {Status Check} {Durum Kontrolü}
47	{Screen Fault Detection} {Ekran Hatası Algılama}	t	z	00 - 01
48	{Daylight Saving Time} {Yaz Saati}	s	d	Bkz. {Daylight Saving Time} {Yaz Saati}
49	{PM Mode} {PM Modu}	s	n, 0c	00 - 03
50	{ISM Method} {ISM Yöntemi}	j	p	Bkz. {ISM Method} {ISM Yöntemi}

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
51	{Network Settings} {Ağ Ayarları}	s	n, 80(81) (82)	Bkz. {Network Settings} {Ağ Ayarları}
52	{Auto Configuration} {Otomatik Yapılandırma}	j	u	01
53	{H Position} {Y Konum}	f	q	00 - 64
54	{V Position} {D Konum}	f	r	00 - 64
55	{H Size} {Y Boyut}	f	s	00 - 64
56	{Power On Status} {Güç Açma Durumu}	t	r	00 - 02
57	{Wake On LAN} {LAN Üzerinden Uyanma}	f	w	00 - 01
58	{Intelligent Auto} {Akıllı Otomatik}	t	i	00 - 01
59	{OSD Rotation} {OSD Döndürme}	t	h	00 - 02
60	{Time Sync} {Zaman Senkronizasyonu}	s	n, 16	00 - 01
61	{Content Sync} {İçerik Senkronizasyonu}	t	g	00 - 01
62	{LAN Daisy Chain} {LAN Zincirleme Dizilimi}	s	n, 84	00 - 01
63	{Content Rotation} {İçerik Döndürme}	s	n, 85	00 - 02
64	{Scan Inversion} {Taramayı Tersine Çevirme}	s	n, 87	00 - 01
65	{Beacon} {İşaretçi}	s	n, 88	00 - 01
66	{Brightness Scheduling Mode} {Parlaklık Zamanlaması Modu}	s	m	00 - 01
67	{Brightness Scheduling} {Parlaklık Zamanlaması}	s	s	Bkz. {Brightness Scheduling} {Parlaklık Zamanlaması}
68	{Multi Screen Mode & Input} {Çoklu Ekran Modu ve Giriş}	x	c	Bkz. {Multi Screen Mode & Input} {Çoklu Ekran Modu ve Giriş}
69	{Aspect Ratio (Multi Screen)} {İzleme Oranı (Çoklu Ekran)}	x	d	Bkz. {Aspect Ratio (Multi Screen)} {İzleme Oranı (Çoklu Ekran)}
70	{Screen Off (Multi Screen)} {Ekran Kapalı (Çoklu Ekran)}	x	e	Bkz. {Screen Off (Multi Screen)} {Ekran Kapalı (Çoklu Ekran)}
71	{Screen Off Always} {Ekran Daima Kapalı}	s	n, 0d	00 - 01
72	{Screen Video Freeze} {Ekran Video Dondurma}	k	x	00 - 01
73	{Wireless Wake On LAN} {LAN Üzerinden Kablosuz Uyanma}	s	n, 90	00 - 01
74	{OSD Output} {OSD Çıkışı}	k	l	00 - 01
75	{HDMI IT Contents} {HDMI IT İçerikleri}	s	n, 99	00 - 01

		Komut		Veri (Onaltılık)
		1	2	
76	{On/Off Time Scheduling} {Açık/Kapalı Zamanı Programlama}	s	n, 9a	Bkz. {On/Off Time Scheduling} {Açık/Kapalı Zamanı Programlama}
77	{Holiday Setting} {Tatil Ayarı}	s	n, 9b	Bkz. {Holiday Setting} {Tatil Ayarı}
78	{UPnP Mode} {UPnP Modu}	s	n, 9c	00 - 01
79	{Home Dashboard Lock} {Ana Ekran Gösterge Panosu Kilidi}	s	n, 9d	00 - 01
80	{USB Lock} {USB Kilidi}	s	n, 9e	00 - 01
81	{Wi-Fi Lock} {Wi-Fi Kilidi}	s	n, 9f	00 - 01
82	{Screen Share Lock} {Ekran Paylaşımı Kilidi}	s	n, a0	00 - 01
83	{Backup via Storage} {Depolama üzerinden Yedekleme}	s	n, a1	Bkz. {Backup via Storage} {Depolama üzerinden Yedekleme}
84	{Digital Audio Input} {Dijital Ses Girişi}	s	n, a2	00 - 01
85	{Booting Logo Image} {Önyükleme Logosu Görüntüsü}	s	n, a3	00 - 01
86	{SoftAP Mode} {SoftAP Modu}	s	n, a4	00 - 01
87	{Natural Size} {Doğal Boyut}	s	n, a5	00 - 64
88	{Clear Panel Noise} {Panel Parazitlenmesini Temizle}	s	n, a6	01
89	{Change PIN Code} {PIN Kodunu Değiştir}	s	n, a7	Bkz. {Change PIN Code} {PIN Kodunu Değiştir}
90	{Play Internal Storage Media} {Dahili Depolama Ortamını Oynat}	s	n, a8	{Play Internal Storage Media} {Dahili Depolama Ortamını Oynat}
91	{No Signal Image} {Sinyal Yok Görüntüsü}	s	n, a9	00 - 01
92	{Audio Out} {Ses Çıkışı}	s	n, aa	00 - 02

* Not: Harici giriş kullanılmadığında komutlar çalışmayabilir.

* Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

İletim/Alım Protokolü

Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command1]: Fabrika ayarı ile kullanıcı ayarı modlarını tanımlar.
* [Command 2]: Bu komut, monitörü kontrol etmek için kullanılan ikinci komuttur.
* [Set ID]: Kontrol etmek istediğiniz seti seçmek için kullanılır. OSD menüsündeki Ayarlar altında her sete 1 ile 1000 (01H - FFH) arasında benzersiz bir Set Kimliği atanabilir. Set Kimliği için "00H" seçildiğinde tüm bağlı monitörler eş zamanlı olarak kontrol edilebilir. (Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.)
* [Data]: Komut verilerini iletir. Veri sayısı komuta göre artabilir.
* [Cr]: Satırbaşı Yapma. Bu parametre, ASCII kodunda "0x0D"ye karşılık gelir.
* [ ]: Boşluk. Bu parametre, ASCII kodunda "0x20"ye karşılık gelir.

Acknowledgment

[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Ürün, normal verileri alırken bu formata dayalı olarak ACK (bildirim) bilgisi gönderir. Bu noktada, veri FF ise mevcut durum verisini gösterir. Veri, veri yazma modundaysa bilgisayarın verisini geri döndürür.
* Komut, "00" (=0x00) Set Kimliği ile gönderilirse veri, tüm monitörlere uygulanır ve herhangi bir bildirim (ACK) gönderilmez.
* Kontrol modunda veri değeri olarak RS-232C üzerinden "FF" değerini gönderirseniz ilgili özellik için ayarlanan değeri kontrol edebilirsiniz (bazı özelliklerde geçerli değildir).
* Modele bağlı olarak bazı komutlar desteklenmeyebilir.

01. {Power} {Güç} (Command: k a)

Monitörün güç açma/kapatma durumunu kontrol eder.

Transmission

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Acknowledgment sinyali yalnızca monitör tamamen açıldığında düzgün şekilde geri gönderilir.
* Transmission ve Acknowledgment sinyalleri arasında gecikme olabilir.

02. {Select Input} {Giriş Seç} (Command: x b)

Bir giriş sinyali seçer.

Transmission

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Veri 20: AV
40. KOMPONENT
60. RGB
70. DVI-D (PC)
80. DVI-D (DTV)
90. HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91. HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (PC)
92. OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (PC)
95. OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (PC)
96. HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (PC)
97. HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (PC)
98. OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)
E0: SuperSign webOS Oynatıcı
E1: Diğer
E2: Çoklu Ekran

Acknowledgment

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bazı giriş sinyalleri, belirli modellerde mevcut olmayabilir.
* SuperSign W'den dağıtılmamışsa WebOs Oynatıcı, NG olur.

03. {Aspect Ratio} {İzleme Oranı} (Command: k c)

Monitörünüzün izleme oranını ayarlar.

Transmission

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: {Full Wide} {Tam Geniş}
06. {Original} {Orijinal}

Acknowledgment

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* İzleme oranı, modelin giriş yapılandırmasına göre değişebilir.

04. {Brightness Control} {Parlaklık Kontrolü} (Command: j q)

Monitörünüzün parlaklığını ayarlar.

Transmission

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {Minimum}
02. {Medium} {Orta}
03. {Maximum} {Maksimum}
04. {Automatic} {Otomatik}
05. {Screen Off} {Ekran Kapalı}

Acknowledgment

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

05. {Picture Mode} {Resim Modu} (Command: d x)

Bir görüntü modu seçer.

Transmission

[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Mall/QSR} {Mağaza/QSR}
01. {General} {Genel}
02. {Gov./Corp.} {Resmi/Kurumsal}
03. {Transportation} {Taşımacılık}
04. {Education} {Eğitim}
05. {Expert 1} {Uzman 1}
06. {Expert 2} {Uzman 2}
08. {APS} {Otomatik Güç Tasarrufu}
09. {Photo} {Fotoğraf}
11. {Calibration} {Kalibrasyon}

Acknowledgment

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Modele bağlı olarak bazı resim modları desteklenmeyebilir.

06. {Contrast} {Kontrast} (Command: k g)

Ekranın kontrastını ayarlar.

Transmission

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: {Contrast} {Kontrast} 0-100

Acknowledgment

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. {Brightness} {Parlaklık} (Command: k h)

Ekranın parlaklığını ayarlar.

Transmission

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: {Brightness} {Parlaklık} 0-100

Acknowledgment

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. {Sharpness} {Keskinlik} (Command: k k)

Ekranın keskinliğini ayarlar.

Transmission

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-32: {Sharpness} {Keskinlik} 0-50

Acknowledgment

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. {Color} {Renk} (Command: k i)

Ekran renklerini ayarlar.

Transmission

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: {Color} {Renk} 0-100

Acknowledgment

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. {Tint} {Ton} (Command: k j)

Ekranın tonlarını ayarlar.

Transmission

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: {Tint} {Ton} Kırmızı 50-Yeşil 50

Acknowledgment

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. {Color Temperature} {Renk Sıcaklığı} (Command: x u)

Ekranın renk sıcaklığını ayarlar.

Transmission

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. {Balance} {Denge} (Command: k t)

Ses dengesini ayarlar.

Transmission

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: Sol 50-Sağ 50

Acknowledgment

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

3. {Sound Mode} {Ses Modu} (Command: d y)

Bir ses modu seçer.

Transmission

[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: {Standard} {Standart}
02. {Music} {Müzik}
03. {Cinema} {Sinema}
04. {Sports} {Spor}
05. {Game} {Oyun}
07. {News (Clear Voice III)} {Haberler (Net Ses III)}

Acknowledgment

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

14. {Mute} {Sessiz} (Command: k e)

Sesi kapatır/açar.

Transmission

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Quiet} {Sessiz} (Ses Kapalı)
01. {Current Volume Level} {Mevcut Ses Seviyesi} (Ses Açık)

Acknowledgment

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

15. {Volume Control} {Ses Seviyesi Kontrolü} (Command: k f)

Oynatma ses seviyesini ayarlar.

Transmission

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: {Volume} {Ses Seviyesi} 0-100

Acknowledgment

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

16. {Clock 1 (Year/Month/Day)} {Saat 1 (Yıl/Ay/Gün)} (Command: f a)

Saat 1 (yıl/ay/gün) değerlerini ve Otomatik Zaman değerini ayarlar.

Transmission

1. [f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
2. [f][a][ ][Set ID][ ][0][0][ ][Data1][Cr]

1. Saat 1 (yıl/ay/gün) değerini ayarlarken

Data 1 00-: 2010-
Data 2 01-0C: Ocak - Aralık
Data 3 01-1F: 1. - 31.

* Data1 için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.
* Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlarını görüntülemek için "fa [Set ID] ff" komutunu girin.

2. Otomatik Zaman Ayarı yaparken

Data 1 00: {Auto} {Otomatik}
01. {Manual} {Manuel}

Otomatik zaman seçeneğinin ayarlanan değerini görüntülemek için "fa [Set ID] 00 ff" komutunu girin.

Acknowledgment

1. [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
2. [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][0][0][Data1][x]

17. {Clock 2 (Hour/Minute/Second)} {Saat 2 (Saat/Dakika/Saniye)} (Command: f x)

Saat 2 değerlerini (saat/dakika/saniye) ayarlar.

Transmission

[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 00 - 17: Saat 00 - saat 23
Data2 00 - 3B: Dakika 00 - dakika 59
Data3 00 - 3B: Saniye 00 - saniye 59

* Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlarını görüntülemek için "fx [Set ID] ff"komutunu girin.

** Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ayarlandığında kullanılabilir.

Acknowledgment

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

18. {No Signal Power Off (15 Min)} {Sinyal Olmadığında Gücü Kapat (15 Dak)} (Command: f g)

15 dakika boyunca hiçbir sinyal alınmaması durumunda monitörü Otomatik Bekleme moduna girecek şekilde ayarlar.

Transmission

[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. {No IR Power Off} {IR Olmadığında Gücü Kapat} (Command: m n)

4 saat boyunca IR sinyali olmadığında Otomatik Güç Kapatma seçeneğini etkinleştirir.

Transmission

[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. {Language} {Dil} (Command: f i)

OSD dilini ayarlar.

Transmission

[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Çekçe
01. Danca
02. Almanca
03. İngilizce
04. İspanyolca (Avrupa)
05. Yunanca
06. Fransızca
07. İtalyanca
08. Felemenkçe
09. Norveççe
0A: Portekizce
0B: Portekizce (Brezilya)
0C: Rusça
0D: Fince
0E: İsveççe
0F: Korece
10. Çince (Kanton lehçesi)
11. Japonca
12. Çince (Mandarin lehçesi)

Acknowledgment

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

21. {Initial Settings} {İlk Ayarlar} (Command: f k)

Sıfırlama işlemini gerçekleştirir.

Ekranı Başlatma yalnızca RGB giriş modunda gerçekleştirilebilir.

Transmission

[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Picture Reset} {Resim Sıfırlama}
01. {Initialize Screen} {Ekranı Başlatma}
02. {Reset to Initial Settings} {Başlangıç Ayarlarına Sıfırla}

Acknowledgment

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

22. {Current Temperature} {Mevcut Sıcaklık} (Command: d n)

Ürünün mevcut sıcaklığını kontrol eder.

Transmission

[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Durumu kontrol edin

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Sıcaklık, onaltılık olarak görüntülenir.

23. {Key} {Tuş} (Command: m c)

IR uzaktan kumanda için tuş kodu gönderir.

Transmission

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data IR_KEY_CODE

Acknowledgment

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Tuş kodları için bkz. IR Kodları.

* Bazı tuş kodları, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

24. {Time Elapsed} {Geçen Zaman} (Command: d l)

Monitörünüz açıldıktan sonra geçen zamanı gösterir.

Transmission

[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Durumu okur

Acknowledgment

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Alınan veri onaltılık olarak gösterilir.

25. {Product Serial Number} {Ürün Seri Numarası} (Command: f y)

Ürünün seri numarasını kontrol eder.

Transmission

[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Ürün seri numarasını kontrol eder

Acknowledgment

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Veri, ASCII formatındadır.

26. {Software Version} {Yazılım Sürümü} (Command: f z)

Ürünün yazılım sürümünü kontrol eder.

Transmission

[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Yazılım sürümünü kontrol eder

Acknowledgment

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

27. {White Balance Red Gain} {Beyaz Dengesi Kırmızı Kazanç} (Command: j m)

Beyaz dengesi için kırmızı kazanç değerini ayarlar.

Transmission

[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FE: Kırmızı kazanç 0 - 254
FF: Kırmızı kazanç değerini kontrol eder

Acknowledgment

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

28. {White Balance Green Gain} {Beyaz Dengesi Yeşil Kazanç} (Command: j n)

Beyaz dengesi için yeşil kazanç değerini ayarlar.

Transmission

[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FE: Yeşil kazanç 0 - 254
FF: Yeşil kazanç değerini kontrol eder

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

29. {White Balance Blue Gain} {Beyaz Dengesi Mavi Kazanç} (Command: j o)

Beyaz dengesi için mavi kazanç değerini ayarlar.

Transmission

[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FE: Mavi kazanç 0 - 254
FF: Mavi kazanç değerini kontrol eder

Acknowledgment

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

30. {White Balance Red Offset} {Beyaz Dengesi Kırmızı Kaydırma} (Command: s x)

Beyaz dengesi için kırmızı kaydırma değerini ayarlar.

Transmission

[s][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 7F: Kırmızı kaydırma 0 - 127
FF: Kırmızı kaydırma değerini kontrol eder

Acknowledgment

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

31. {White Balance Green Offset} {Beyaz Dengesi Yeşil Kaydırma} (Command: s y)

Beyaz dengesi için yeşil kaydırma değerini ayarlar.

Transmission

[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 7F: Yeşil kaydırma 0 - 127
FF: Yeşil kaydırma değerini kontrol eder

Acknowledgment

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

32. {White Balance Blue Offset} {Beyaz Dengesi Mavi Kaydırma} (Command: s z)

Beyaz dengesi için mavi kaydırma değerini ayarlar.

Transmission

[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 7F: Mavi kaydırma 0 - 127
FF: Mavi kaydırma değerini kontrol eder

Acknowledgment

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

33. {Backlight} {Arka Işık} (Command: m g)

Arka ışık parlaklığını ayarlar.

Transmission

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: {Backlight} {Arka Işık} 0 - 100

Acknowledgment

[g][ ][set ID][][OK/NG][Data][x]

34. {Screen Off} {Ekran Kapalı} (Command: k d)

Ekranı kapatır.

Transmission

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Screen On} {Ekran Açık}
01. {Screen Off} {Ekran Kapalı}

Acknowledgment

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

35. {Tile Mode} {Döşeme Modu} (Command: d d)

Döşeme modunu ve döşeme satırları ile sütunları için değerleri ayarlar.

Transmission

[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FF: ilk bayt - döşeme sütunu
İkinci bayt - döşeme sırası

* 00, 01, 10 ve 11, döşeme modunun kapalı olduğu anlamına gelir
* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Acknowledgment

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

36. {Check Tile Mode} {Döşeme Modunu Kontrol Et} (Command: d z)

Döşeme modunu kontrol eder.

Transmission

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: {Tile Mode} {Döşeme Modu} öğesini kontrol eder

Acknowledgment

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data 1 00: {Tile Mode} {Döşeme Modu} Kapalı
01. {Tile Mode} {Döşeme Modu} Açık

Data 2 00 - 0F: döşeme sütunu

Data 3 00 - 0F: döşeme sırası

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

37. {Tile ID} {Döşeme Kimliği} (Command: d i)

Ürünün döşeme kimliği değerini ayarlar.

Transmission

[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 - E1: {Tile ID} {Döşeme Kimliği} 1 - 225
FF: {Tile ID} {Döşeme Kimliği} öğesini kontrol eder

* Veri değeri, sütun x satır değerini aşamaz.

Acknowledgment

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Veri parametresi için sütun x satır değerini aşan bir değer girerseniz Ack, NG olur.
* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

38. {Natural Mode} {Doğal Mod} ({Tile Mode} {Döşeme Modu} içinde) (Command: d j)

Görüntülerin doğal olarak gösterilmesi için monitörler arasındaki boşlukta olması gereken görüntü parçaları atlanır.

Transmission

[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

39. {Energy Saving Settings} {Enerji Tasarrufu Ayarları} (Command: f j)

Görüntü Güç Yönetimi özelliğini ayarlar.

Transmission

[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
04. 1 dakika
05. 3 dakika
06. 5 dakika
07. 10 dakika

Acknowledgment

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

40. {Remote Control/Local Key Lock} {Uzaktan Kumanda/Yerel Tuş Kilidi} (Command: k m)

Uzaktan kumanda/yerel tuş (ön) kilidini ayarlar.

Transmission

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı} (Kilit Kapalı)
01. {On} {Açık} (Kilit Açık)

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, Açık (01) modunda da çalışır.

Acknowledgment

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

41. {Power On Delay} {Güç Açma Gecikmesi} (Command: f h)

Güç açıldığındaki zamanlama gecikmesini ayarlar (birim: saniye).

Transmission

[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - FA: min. 0 - maks. 250 (saniye)

Acknowledgment

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Maksimum değer, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

42. {Fail Over Select} {Güç Devretme Seçimi} (Command: m i)

Güç devretme için bir giriş modu ayarlar.

Transmission

[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {Auto} {Otomatik}
02. {Custom} {Özel}

Acknowledgment

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

43. {Fail Over Input Select} {Güç Devretme Giriş Seçimi} (Command: m j)

Güç devretme için bir giriş kaynağı seçer.

* Bu işlev yalnızca Fail Over (Güç Devretme) seçeneği Özel olarak ayarlandığında kullanılabilir.

Transmission

[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4] … [ ][DataN][Cr]

Data 1 to N (giriş önceliği 1 - N)
40. KOMPONENT
60. RGB
70. DVI-D
90. HDMI1
91. HDMI2
92. OPS/HDMI3/DVI-D
95. OPS/DVI-D
96. HDMI3/DVI-D
97. HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
98. OPS
C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

[j][ ][SetID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4] …[DataN] [x]

* Bazı giriş sinyalleri, belirli modellerde mevcut olmayabilir.
* Veri numarası (N) modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir. (Veri numarası, desteklenen giriş sinyallerinin sayısına bağlıdır.)
* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve DTV formatında verileri destekler.

44. {Remote Controller Key Lock} {Uzaktan Kumanda Tuş Kilidi} (Command: t p)

Ürünün uzaktan kumanda tuşunun ayarlarını yapılandırır.

Transmission

[t][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Tüm tuşlar kilitli
01. Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler
02. Tüm tuşları kilitler

Acknowledgment

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.

45. {Local Key Lock} {Yerel Tuş Kilidi} (Command: t o)

Ürünün yerel tuş çalışma ayarlarını yapılandırır.

Transmission

[t][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Tüm tuşlar kilitli
01. Güç tuşu hariç tüm tuşları kilitler
02. Tüm tuşları kilitler

Acknowledgment

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Monitör kapatıldığında güç tuşu, tüm tuşları kilitler (02) modunda da çalışır.
* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

46 {Status Check} {Durum Kontrolü} (Command: s v)

Ürünün mevcut sinyalini kontrol eder.

Transmission

[s][v][ ][Set ID][ ][Data][ ][FF][Cr]

Data 02: Sinyal olup olmadığını kontrol eder

03. Monitör şu anda {PM Mode} {PM Modu} öğesindedir

05. 1 ve 2 numaralı parlaklık sensörlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

06. Kullanılmakta olan parlaklık sensörleri:

07. Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin normal çalışıp çalışmadığını kontrol eder.

08. Monitör seti en son kapatıldığında her bir sıcaklık sensörünün sıcaklığı.

09. Fan hızı

10. RGB Algılama OK/NG (ekran hatası algılama)

Acknowledgment

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][x]

Data 02 (sinyal bulunduğunda)

Data 1 00: Sinyal yok

01. Sinyal var

Data 03 (monitör PM modundayken)

Data 1 00: {Screen On} {Ekran Açık} etkinleştirilir.

01. {Screen Off} {Ekran Kapalı} etkinleştirilir.

02. {Screen Off Always} {Ekran Daima Kapalı} etkinleştirilir.

03. {Sustain Aspect Ratio} {İzleme Oranını Sürdür} etkinleştirilir.

04. {Screen Off & Backlight} {Ekran Kapalı ve Arka Işık} etkinleştirilir.

Data: 05 (parlaklık sensörlerinin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ederken)

Data 1 00: Tüm sensörler normal

01. 1 numaralı BLU sensörü normal, 2 numaralı BLU sensörü arızalı

02. 1 numaralı BLU sensörü arızalı, 2 numaralı BLU sensörü normal

03. Tüm sensörler arızalı

Data 06 (hangi parlaklık sensörünün kullanımda olduğu kontrol edilirken)

Data 1 00: Parlaklık sensörü 1 kullanımdadır.

01. Parlaklık sensörü 2 kullanımdadır.

Data 07 (Üst, Alt ve Ana sıcaklık sensörlerinin düzgün şekilde çalışıp çalışmadığı kontrol edilirken)

Data 1 00: Tüm sıcaklık sensörleri arızalı

01. Üst sensör normal, Alt sensör arızalı, Ana sensör arızalı

02. Üst sensör arızalı, Alt sensör normal, Ana sensör arızalı

03. Üst sensör normal, Alt sensör normal, Ana sensör arızalı

04. Üst sensör arızalı, Alt sensör arızalı, Ana sensör normal

05. Üst sensör normal, Alt sensör arızalı, Ana sensör normal

06. Üst sensör arızalı, Alt sensör normal, Ana sensör normal

07. Tüm sıcaklık sensörleri normal

Data 10 ({Screen Fault Detection} {Ekran Hatası Algılama} seçeneği çalıştırılırken)

Data 1 00: {Screen Fault Detection} {Ekran Hatası Algılama} sonucu NG

07. {Screen Fault Detection} {Ekran Hatası Algılama} sonucu OK

* Ekran Hatası Algılama seçeneği Kapalı olarak ayarlandığında veya desteklenmediğinde bu seçeneğin çalıştırılması sonucunda "NG" durumu meydana gelir.

Data (monitör seti en son kapatıldığında her bir sıcaklık sensörünün sıcaklığı kontrol edilirken)

Acknowledgment

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][Data3][x]

Data 1 Monitör seti en son kapatıldığında Üst sensörün sıcaklığı.

Data 2 Monitör seti en son kapatıldığında Alt sensörün sıcaklığı.

Data 3 Monitör seti en son kapatıldığında Ana sensörün sıcaklığı.

Data 09 (fan hızı kontrol edilirken)

Acknowledgment

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][x]

Data 1 00-ff: Fan hızının üst 1 baytı

Data 2 00-ff: Fan hızının alt 1 baytı

Fan hızı: Onaltılık sistemde 0 - 2008 ve ondalık sistemde 0 - 8200

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

47. {Screen Fault Detection} {Ekran Hatası Algılama} (Command: t z)

Ekran Hatası Algılama özelliğini ayarlar.

Transmission

[t][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}

01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

48. {Daylight Saving Time} {Yaz Saati} (Command: s d)

Yaz Saati seçeneğini ayarlar.

Transmission

[s][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ]
[Data3][ ] [Data4][ ][Data5][ ][Cr]

Data 1 00: {Off} {Kapalı} (Data 2-5: FF)
01. Başlangıç saati
02. Bitiş saati

Data 2 01-0C: Ocak - Aralık

Data 3 01 - 06: Hafta 1 - 6

* Maksimum [Data3] değeri tarihe göre değişebilir.

Data 4 00 - 06 (Pazar - Cumartesi)

Data 5 00 - 17: Saat 00 - saat 23

* Başlangıç/bitiş saatlerini okumak isterseniz [Data2] through [Data5] parametreleri için FF değerini girin.

(Örn. 1: sd 01 01 ff ff ff ff - Bitiş saatini kontrol eder.)

(Örn. 2: sd 01 02 ff ff ff ff - Başlangıç saatini kontrol eder.)

* Bu özellik yalnızca Saat 1 (yıl/ay/gün) ve Saat 2 (saat/dakika/saniye) ayarlandığında kullanılabilir.

Acknowledgment

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2]
[Data3][Data4][Data5][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

49. {PM Mode} {PM Modu} (Command: s n, 0c)

PM modunu ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][0c][ ][Data][Cr]

Data 00: {Power Off} {Güç Kapatma} modunu etkinleştirir
01. {Sustain Aspect Ratio} {İzleme Oranını Sürdür} modunu etkinleştirir
02. {Screen Off} {Ekran Kapalı} modunu etkinleştirir
03. {Screen Off Always} {Ekran Daima Kapalı} modunu etkinleştirir
04. {Screen Off & Backlight} {Ekran Kapalı ve Arka Işık} modunu etkinleştirir

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][0c][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

50. {ISM Method} {ISM Yöntemi} (Command: j p)

Bir ISM yöntemi seçer.

Transmission

[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: {Inversion} {Ters Çevirme} (Ters Çevir)
02. {Orbiter} {Uydu} (Taşı)
04. {White Wash} {Beyaz Yıkama} (Kaldır; beyaz desen)
08. {Normal} (Standart)
20. {Color Wash} {Renkli Yıkama} (Renkli desen)
80. {Washing Bar} {Yıkama Çubuğu}
90. {User Image} {Kullanıcı Görüntüsü}
91. {User Video} {Kullanıcı Videosu}

* jp komutu yalnızca zamanlayıcı Hemen olarak ayarlandığında çalışır.

Acknowledgment

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

51. {Network Settings} {Ağ Ayarları} (Command: s n, 80 veya 81 veya 82)

Ağı ve DNS ayarlarını yapılandırır.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ]
[Data3][ ][Data4][ ][Data5][Cr]

Data1 80: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini yapılandırır/görüntüler.
81. Geçici DNS adresini yapılandırır/görüntüler.
82. Geçici ayarları kaydeder ve geçerli ağ ile ilgili bilgileri görüntüler.

* Data1 80 ise

Data 2 00: {Auto} {Otomatik}
01. {Manual} {Manuel}
FF: Geçici IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini görüntüler.

* Data2 01 ise (Manuel),

Data 3 Manuel IP adresi
Data 4 Alt ağ maskesi adresi
Data 5 Ağ geçidi adresi

* Data1 81 ise

Data 2 DNS adresi
FF: Geçici DNS adresini görüntüler.

* Data1 82 ise

Data 2 80: Geçici olarak kaydedilmiş IP modunu (Otomatik/Manuel), alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular.
81. Geçici DNS adresini uygular
FF: Geçerli ağ ile ilgili bilgiler (IP, alt ağ ağ geçidi ve DNS)

* Ayar örnekleri,

1. Otomatik: sn 01 80 00
2. Manuel: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001 (IP: 10.177.223.241, alt ağ: 255.255.254.0, ağ geçidi: 10.177.222.1)
3. Ağ okuma: sn 01 80 ff
4. DNS ayarları: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Ayarları uygulama: sn 01 82 80 (kaydedilen IP modunu [otomatik/manuel], alt ağ maskesini ve ağ geçidini uygular) sn 01 82 81 (kaydedilen DSN'yi uygular)

* Her IP adresinde 12 ondalık basamak bulunur.

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data][x]

* Bu özellik sadece kablolu ağlarda kullanılabilir.
* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

52. {Auto Configuration} {Otomatik Yapılandırma} (Command: j u)

Resmin konumunu ve titremesini otomatik olarak düzeltir.
(Yalnızca RGB-PC giriş modunda çalışır.)

Transmission

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Yürütme

Acknowledgment

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

53. {H Position} {Y Konum} (Command: f q)

Ekranın yatay konumunu ayarlar.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC giriş modunda çalışır.)

Transmission

[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: Min -50 (Sol) ila Maks 50 (Sağ)

Acknowledgment

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

54. {V Position} {D Konum} (Command: f r)

Ekranın dikey konumunu ayarlar.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC giriş modunda çalışır.)

Transmission

[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: Min -50 (Aşağı) ila Maks 50 (Yukarı)

Acknowledgment

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

55. {H Size} {Y Boyut} (Command: f s)

Ekranın yatay boyutunu ayarlar.

* Çalışma aralığı RGB girişi çözünürlüğüne bağlı olarak farklılık gösterir.

(Yalnızca RGB-PC giriş modunda çalışır.)

Transmission

[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-64: Min -50 (Küçük) ila Maks 50 (Büyük)

Acknowledgment

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

56. {Power On Status} {Güç Açma Durumu} (Command: t r)

Monitörün Güç Açma durumunu ayarlar.

Transmission

[t][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: LST (Önceki güç durumunu korur)
01. STD (Gücü kapalı tutar)
02. PWR (Gücü açık tutar)

Acknowledgment

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

57. {Wake On LAN} {LAN Üzerinden Uyanma} (Command: f w)

LAN Üzerinden Uyanma seçeneğini belirler.

Transmission

[f][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

58. {Intelligent Auto} {Akıllı Otomatik} (Command: t i)

Akıllı Otomatik seçeneğini belirler.

Transmission

[t][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

59. {OSD Rotation} {OSD Döndürme} (Command: t h)

OSD Döndürme modunu ayarlar.

Transmission

[t][h][ ][Set ID][ ][Data] [Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. 90 derece
02. 270 derece
03. 180 derece

Acknowledgment

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Bu özellik, bazı modellerde mevcut olmayabilir.

60. {Time Sync} {Zaman Senkronizasyonu} (Command: s n, 16)

Time Sync (Zaman Senkronizasyonu) seçeneğini ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][1][6][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

* Bu özellik yalnızca monitör Ana moddayken çalışır.
* Geçerli saat ayarlanmazsa bu özellik çalışmaz.

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][1][6][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

61. {Content Sync} {İçerik Senkronizasyonu} (Command: t g)

Content Sync (İçerik Senkronizasyonu) seçeneğini ayarlar.

Transmission

[t][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

62. {LAN Daisy Chain} {LAN Zincirleme Dizilimi} (Command: s n, 84)

LAN Zincirleme Dizilimi seçeneğini açar/kapatır.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][8][4][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][4][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

63. {Content Rotation} {İçerik Döndürme} (Command: s n, 85)

İçerik Döndürme seçeneğini açar/kapatır.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][8][5][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. 90 derece
02. 270 derece
03. 180 derece

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][5][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

64. {Scan Inversion} {Taramayı Tersine Çevirme} (Command: s n, 87)

Taramayı Tersine Çevirme seçeneğini açar/kapatır.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][8][7][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][7][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

65. {Beacon} {İşaretçi} (Command: s n, 88)

İşaretçi seçeneğini açar/kapatır.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][8][8][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][8][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

66. {Brightness Scheduling Mode} {Parlaklık Zamanlaması Modu} (Command: s m)

Parlaklık Zamanlaması modunu seçer.

Transmission

[s][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Parlaklık Zamanlaması kapalı
01. Parlaklık Zamanlaması açık

* Geçerli saat ayarlanmazsa bu özellik çalışmaz.
* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

Acknowledgment

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

67. {Brightness Scheduling} {Parlaklık Zamanlaması} (Command: s s)

Parlaklık Zamanlaması seçeneğini ayarlar.

Transmission

[s][s][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data 1

1. f1 - f6 (veri okuma)

F1: 1. parlaklık zamanlaması verilerini okur

F2: 2. parlaklık zamanlaması verilerini okur.

F3: 3. parlaklık zamanlaması verilerini okur.

F4: 4. parlaklık zamanlaması verilerini okur.

F5: 5. parlaklık zamanlaması verilerini okur.

F6: 6. parlaklık zamanlaması verilerini okur.

FF: Depolanan tüm listeleri okur

3. e1 - e6 (Bir dizini siler), e0 (Tüm dizinleri siler)

E0: Tüm parlaklık zamanlamalarını siler.

E1: 1. parlaklık zamanlamasını siler.

E2: 2. parlaklık zamanlamasını siler.

E3: 3. parlaklık zamanlamasını siler.

E4: 4. parlaklık zamanlamasını siler.

E5: 5. parlaklık zamanlamasını siler.

E6: 6. parlaklık zamanlamasını siler.

4. 00 - 17: Saat 00 - saat 23

Data 2 00 - 3B: Dakika 00 - dakika 59

Data 2 00 - 64: Arka Işıklar 0 - 100

* Ayarladığınız parlaklık zamanlamasını okumak veya silmek için [Data2][Data3], FF olarak ayarlanmalıdır.
* Tüm yapılandırılmış parlaklık zamanlamalarını FF yoluyla okumak isterseniz [Data2][Data3] olarak değer girmeyin.
* Tüm yapılandırılmış parlaklık zamanlamaları FF yoluyla okunduğunda, depolanan liste olmasa bile Tamam kabul edilir.

Örnek 1: fd 01 f1 ff ff - Parlaklık Zamanlaması'nda 1. dizin verilerini okur.

ex2: sn 01 1b ff ff ff ff – Parlaklık Zamanlaması'nda tüm dizin verilerini okur.

Örnek 3: fd 01 e1 ff ff - Parlaklık Zamanlaması'nda 1. dizin verilerini siler.

Örnek 4: ss 01 07 1E 46 - Saati 07:30 ve arka ışığı 70 olan bir

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

Acknowledgment

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

68. {Multi Screen Mode & Input} {Çoklu Ekran Modu ve Giriş} (Command: x c)

Çoklu Ekran modlarını ve girişleri kaydeder ve kontrol eder.

Transmission

[x][c][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3[ ][Data4] [ ][Data5[ ]Cr]

Data 1 (Çoklu Ekran modunu ayarlar)

10. PIP

22. PBP2

23. PBP3

24. PBP4

Data 2 (Çoklu Ekran Ana Girişi'ni ayarlar)

Data 3 (Çoklu Ekran Alt1 Girişi'ni ayarlar)

Data 4 (Çoklu Ekran Alt2 Girişi'ni ayarlar)

Data 5 (Çoklu Ekran Alt3 Girişi'ni ayarlar)

80. DVI-D

90. HDMI1

91. HDMI2/OPS

92. OPS/HDMI3/DVI-D

95. OPS/DVI-D

96. HDMI3/DVI-D

97. HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)

98. OPS

C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][ ][Data1][Data2][Data3] [Data4] [Data5][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.
* Yalnızca model tarafından desteklenen giriş modları çalışır.
* Bu özellik son giriş olarak çalışır ve DTV formatında verileri destekler.

69. {Aspect Ratio (Multi Screen)} {İzleme Oranı (Çoklu Ekran)} (Command: x d)

İzleme oranlarını (Çoklu Ekran) kaydeder ve kontrol eder.

Transmission

[x][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data 1 Ana girişi kontrol eder

02. Alt1 girişini kontrol eder

03. Alt2 girişini kontrol eder

04. Alt3 girişini kontrol eder

Data 2 00: Tam

01. Orijinal

Acknowledgment

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

70. {Screen Off (Multi Screen)} {Ekran Kapalı (Çoklu Ekran)} (Command: x e)

Çoklu Ekran'daki her bir ekranı açar/kapatır.

Transmission

[x][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data 1 Ana girişi kontrol eder
02. Alt1 girişini kontrol eder
03. Alt2 girişini kontrol eder
04. Alt3 girişini kontrol eder

Data 2 00: Screen off (Ekran kapalı)
01. Ekranı kapatır.

* Bu özellik yalnızca Çoklu Ekran uygulaması kullanılıyorken çalışır.
* Bu özellik, sinyal olmadığında düzgün çalışmaz.

Acknowledgment

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

71. {Screen Off Always} {Ekran Daima Kapalı} (Command: s n, 0d)

Ekran Daima Kapalı özelliğini etkinleştirirseniz monitör, PM modunu etkinleştirip etkinleştirmemenizden bağımsız olarak Ekran Kapalı moduna girer.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][0][d][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][0][d][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

72. {Screen Video Freeze} {Ekran Video Dondurma} (Command: k x)

Ekran Video Dondurma özelliğini açar/kapatır.

Transmission

[k][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Dondurma işlevini açar.
01. Dondurma özelliğini kapatır.

* Bu özellik yalnızca tek giriş modunda çalışır.

Acknowledgment

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

73. {Wireless Wake On LAN} {LAN Üzerinden Kablosuz Uyanma} (Command: s n, 90)

LAN Üzerinden Kablosuz Uyanma özelliğini ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][9][0][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][0][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

74. {OSD Output} {OSD Çıkışı} (Command: k l)

OSD Çıkışı seçeneği belirler.

Transmission

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı} (OSD Kilidi: Açık)
01. {On} {Açık} (OSD Kilidi: Kapalı)

Acknowledgment

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

75. {HDMI IT Contents} {HDMI IT İçerikleri} (Command: s n, 99)

HDMI verilerine göre resim modunu otomatik olarak ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][9][9][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][9][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

76. {On/Off Time Scheduling} {Açık/Kapalı Zamanı Programlama} (Command: s n, 9a)

Açık/kapalı zamanı programlarını ayarlar.

Transmission
1. [s][n][ ][Set ID][ ][9][a][ ]
[Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4][ ][Data5][Cr]
2. [s][n][ ][Set ID][ ][9][a][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
3. [s][n][ ][Set ID][ ][9][a][ ][Data1][Cr]

1. Açık/Kapalı Zamanı Ayarlama
Data 1 Haftanın istenen gününü seçin
01. Pazar
02. Pazartesi
03. Salı
04. Çarşamba
05. Perşembe
06. Cuma
07. Cumartesi
Data 2 Açık Zamanı (saat) ayarlayın
00 - 17: Saat 00 - saat 23
Data 3 Açık Zamanı (dakika) ayarlayın
00 - 3B: Dakika 00 - dakika 59
Data 4 Kapalı Zamanı (saat) ayarlayın
00 - 17: Saat 00 - saat 23
Data 5 Kapalı Zamanı (dakika) ayarlayın
00 - 3B: Dakika 00 - dakika 59

2. Zamanlamayı Kontrol Etme
Data 1 İstenen zamanlamayı seçin.
F1: Pazar gününe ait zamanlamayı okur
F2: Pazartesi gününe ait zamanlamayı okur
F3: Salı gününe ait zamanlamayı okur
F4: Çarşamba gününe ait zamanlamayı okur
F5: Perşembe gününe ait zamanlamayı okur
F6: Cuma gününe ait zamanlamayı okur
F7: Cumartesi gününe ait zamanlamayı okur
Data 2
FF

3. Zamanlamayı Silme
E0: Tüm zamanlamaları siler
E1: Pazar gününe ait zamanlamayı siler
E2: Pazartesi gününe ait zamanlamayı siler
E3: Salı gününe ait zamanlamayı siler
E4: Çarşamba gününe ait zamanlamayı siler
E5: Perşembe gününe ait zamanlamayı siler
E6: Cuma gününe ait zamanlamayı siler
E7: Cumartesi gününe ait zamanlamayı siler

* Geçerli saat ayarlanmazsa bu özellik çalışmaz.

Acknowledgment
1. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][a]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][x]
2. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][a][f][1-7]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][x]
3. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][a][Data1][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

77. {Holiday Setting} {Tatil Ayarı} (Command: s n, 9b)

Tatilleri ayarlar.

Transmission
1. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ]
[Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ]
[Data4][ ][Data5][ ][Data6][Cr]
2. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
3. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ][Data1][Cr]

1. Tatil Ayarlama
Data 1 Başlangıç yılı
00-: 2010-
Data 2 Başlangıç ayı
01 - 0c Ocak - Aralık
Data 3 Başlangıç tarihi
01 - 1F 1. - 31.
Data 4 Başlangıç yılı/ayı/tarihi itibariyle olan süre
01-07: 1 - 7 gün
Data 5 Tekrar
00. yok
01. Her ay
02. Her Yıl
Data 6 Zamanlamayı tarih/haftanın günü bazında tekrarlar.
01. Tarih bazında.
02. Haftanın günü bazında.

* Data1 için minimum ve maksimum değerler, ürünün piyasaya sürüldüğü yıla göre farklılık gösterebilir.
* Yalnızca [Data 5] için bir değer girildiğinde [Data 6] için bir değer girebilirsiniz (her yıl veya her ay).

2. Zamanlamayı Kontrol Etme
Data 1 İstenen zamanlamayı seçin.
F1: 1. zamanlamayı okur
F2: 2. zamanlamayı okur
F3: 3. zamanlamayı okur
F4: 4. zamanlamayı okur
F5: 5. zamanlamayı okur
F6: 6. zamanlamayı okur
F7: 7. zamanlamayı okur
Data 2
FF

3. Zamanlamayı Silme
E0: Tüm zamanlamaları siler
E1: 1. zamanlamayı siler
E2: 2. zamanlamayı siler
E3: 3. zamanlamayı siler
E4: 4. zamanlamayı siler
E5: 5. zamanlamayı siler
E6: 6. zamanlamayı siler
E7: 7. zamanlamayı siler

* Geçerli saat ayarlanmazsa bu özellik çalışmaz.

Acknowledgment
1. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][x]
2. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b][f][1-7]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][x]
3. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b][Data1][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

78. {UPnP Mode} {UPnP Modu} (Command: s n, 9c)

UPnP modunu ayarlar.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][c][ ][Data][Cr]
Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][c][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.
* UPnP modu değiştirildiğinde yeniden başlatma yapılır.

79. {Home Dashboard Lock} {Ana Ekran Gösterge Panosu Kilidi} (Command: s n, 9d)

Ana Ekran Gösterge Panosu Kilidi'ni ayarlar.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][d][ ][Data][Cr]
Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][d][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

80. {USB Lock} {USB Kilidi} (Command: s n, 9e)

USB Kilidi'ni ayarlar.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][e][ ][Data][Cr]
Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][e][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

81. {Wi-Fi Lock} {Wi-Fi Kilidi} (Command: s n, 9f)

Wi-Fi Kilidi'ni ayarlar.

Transmission
[s][n][ ][Set ID][ ][9][f][ ][Data][Cr]
Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][f][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

82. {Screen Share Lock} {Ekran Paylaşımı Kilidi} (Command: s n, a0)

Ekran Paylaşımı Kilidi'ni ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][0][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][0][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

83. {Backup via Storage} {Depolama üzerinden Yedekleme} (Command: s n, a1)

Depolama üzerinden Yedekleme'yi ayarlar.

Transmission

1. [s][n][ ][Set ID][ ][a][1][ ][Data1][Cr]
2. [s][n][ ][Set ID][ ][a][1][ ][Data1][Data2][Cr]

1. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Devre Dışı Bırakma.

Data 1 00: {Off} {Kapalı}

2. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Otomatik Şeklinde Ayarlama

Data 1 01: {Auto} {Otomatik}

Data 2 01: {30 Min} {30 dk}
02. {1 Hour} {1 Saat}
03. {2 Hour} {2 Saat}
04. {3 Hour} {3 Saat}

3. Depolama üzerinden Yedekleme'yi Manuel Şeklinde Ayarlama

Data 1 02: {Manual} {Manuel}

4 Depolama üzerinden Yedekleme'yi SuperSign İçeriğine Ayarlama

Data 1 03: SuperSign içeriği

Acknowledgment

1.[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][1][Data1][x]
2.[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][1][Data1][Data2][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

84. {Digital Audio Input} {Dijital Ses Girişi} (Command: s n, a2)

Dijital Ses Girişi'ni ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][2][ ][Data][Cr]

Data 00: {Digital} {Dijital}
01. {Analog}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][2][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

85. {Booting Logo Image} {Önyükleme Logosu Görüntüsü} (Command: s n, a3)

Önyükleme Logosu Görüntüsü'nü ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][3][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][3][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

86. {SoftAP Mode} {SoftAP Modu} (Command: s n, a4)

SoftAP Modu'nu ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][4][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][4][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

87. {Doğal Boyut} (Command: s n, a5)

Doğal Boyut'u ayarlar.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][5][ ][Data][Cr]

Data 00-64: {Doğal Boyut} 0-100

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][5][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

88. {Clear Panel Noise} {Panel Parazitlenmesini Temizle} (Command: s n, a6)

Panel Parazitlenmesini Temizle işlevini hemen çalıştırır.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][6][ ][Data][Cr]

Data 01: Yürütme

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][6][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

89. {Change PIN Code} {PIN Kodunu Değiştir} (Command: s n, a7)

PIN Kodu'nu değiştirir.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][7][ ][Data1][Data2][Data3][Data4]
[ ][Data5][Data6][Data7][Data8][Cr]

Data 1-4: 0-9 (Mevcut PIN kodu)

Data 5-8: 0-9 (Yeni PIN kodu)

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][7][ ][Data1][Data2][Data3]
[Data4][ ][Data5][Data6][Data7][Data8][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

90. {Play Internal Storage Media} {Dahili Depolama Ortamını Oynat} (Command: s n, a8)

Monitörün dahili depolama alanında depolanan medyayı oynatır.

Dahili depolama ortamı: İçerik Yönetimi Oynatıcısı üzerinden dışa aktarıldıktan sonra monitörün dahili depolama alanında depolanan videolar ve görüntüler.

Uygun değil: Şablon içeriği, SuperSign içeriği ve çalma listesi içeriği.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][8][ ][Data][Cr]

Data 01: {Play} {Oynat}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][8][ ][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

91. {No Signal Image} {Sinyal Yok Görüntüsü} (Command: s n, a9)

Sinyal Yok Görüntüsü'nü açar/kapatır.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][9][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {On} {Açık}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][9][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.

92. {Audio Out} {Ses Çıkışı} (Command: s n, aa)

Ses Çıkışı durumunu (Ses Kapatma, Değişken, Sabit veya Kapalı) kontrol eder.

Transmission

[s][n][ ][Set ID][ ][a][a][ ][Data][Cr]

Data 00: {Off} {Kapalı}
01. {Variable}{Değişken}
02. {Fixed} {Sabit}

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][a][Data][x]

* Bu özellik, bazı modellerde desteklenmeyebilir.


LG
Life's Good