LG
Life's Good

ไทย

คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

MINI HI-FI AUDIO


หากต้องการดูคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติขั้นสูง โปรดเยี่ยมชม http://www.lg.com และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ

รุ่น
0M4560

MFL69304463



แผงด้านหน้า



1 ⏻/I (พาวเวอร์) : สลับเครื่องให้ ON (เปิด) หรือ OFF (ปิด)
MIC +/- : ปรับความดังของไมโครโฟน

2 **F / WIRELESS LINK** : เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณเข้า / กดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเลือกโหมด WIRELESS PARTY LINK

REGION EQ / BASS BLAST : เลือกอีควอไลเซอร์ มาตราฐาน / กดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเลือก BASS (BASS BLAST) โดยตรง

VOICE CANCELLER : คุณสามารถเพลิดเพลินเล่นฟังก์ชันเพลงได้โดยการลดเสียงน กร้องของแหล่งดนตรีต่างๆ

USB REC / DEMO : บันทึกลงใน USB / แสดงโหมดสาธิต

3 **MIC 1** : เชื่อมต่อไมโครโฟน

4 หน้าต่างแสดงผล

5 ⏏ : เปิดและปิดถาดใส่ดิสก์

6 **พอร์ต USB** : ท่านสามารถเล่นหรือบันทึกไฟล์เสียงได้โดยการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

7 I<< / >>I : การข้ามย้อนกลับหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว / ค้นหาส่วนใดส่วนหนึ่งภายในแทร็ก/ไฟล์


□ : หยุดการเล่นหรือยกเลิกฟังก์ชัน **DELETE**

>/II : เริ่มหรือหยุดเล่นชั่วคราว

8 **VOL +/- : ปรับระดับเสียงของลำโพง**

LIGHTING / PARTY LINK : เปิด/ปิด เอฟเฟคแสง / กดค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที เพื่อเลือกโหมด PARTY LINK

แผงด้านหลัง



1 สายไฟ

2 เสาอากาศ FM

3 AUX IN (L/R)
AUX OUT (L/R)

ควบคุมแอพ



ดาวน์โหลดแอพ **Music Flow Bluetooth** ไปยังอุปกรณ์ของคุณ

LG Sound Sync (ไร้สาย)



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่
http://www.lg.com

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจ่ายไฟ	โปรดดูที่ฉลากหลัก
การสิ้นเปลืองพลังงาน	โปรดดูที่ฉลากหลัก
	สแตนด์บายเครือข่าย : 0.5 วัตต์ (หากเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายทั้งหมด)
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 451.5 มม. x 311 มม. x 302.5 มม.
น้ำหนักสุทธิ	ประมาณ 7.5 กก.
สายบัสสำหรับจ่ายไฟ (USB)	5 V ⎓ 500 mA
เครื่องขยายเสียง (ผลรวมค่าเฉลี่ยกำลังสองค่ากำลังไฟฟ้าขาออก)	220 วัตต์ x 1 (3 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์ 25 % THD)

การออกแบบและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วิธียกเลิกการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

ปิดชุดอุปกรณ์โดยกดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้นานกว่า 5 วินาที

การเปลี่ยนแบตเตอรี่

