LG
Life's Good

LIHTNE KASUTUSJUHEND

Raadioside kodukino

EESTI

Keerukamate funktsioonide juhised leiate kodulehelt http://www.lg.com seejärel laadige alla kasutusjuhend.
Mõned andmed käesolevas kasutusjuhendis võivad erineda teie seadmest.

MUDEL
SH3B


MFL69504920

www.lg.com

SH3B.DEEULLK_SIM_ESTO_4920.indd 1 2016-06-17 2:23:28



Esipaneel




⏻/I ..... Ooterežiim/sisse lülitatud

F ..... Valib funktsiooni

− + ... Reguleerib helitaset

Tagapaneel



PORT.IN ..... Ühendage portatiivse seadmega

OPTICAL IN ..... Ühendage optilise seadmega

1 Bassikõlari ühendus

Asetage juhtmeta bassikõlar kodukino lähedale ja järgige alltoodud samme.

1. Ühendage juhtmeta bassikõlari toitejuhe vooluvõrku.
2. Lülitage kodukino sisse :
   Põhiseadme ja juhtmeta bassikõlari vahele luuakse **automaatselt** ühendus. Süttib bassikõlari kollane - roheline LED-tuli.

Bassikõlari käsitsi ühendamine


1. Lähtestage bassikõlar
   Kui kollane - roheline bassikõlari LED-tuli kiiresti vilgub, siis jätke see etapp vahele ja jätkake sammuga 2
   - Vajutage ja hoidke **PAIRING** sidumisnuppu all 5 sekundit.
   - Vaheldumisi vilguvad punane ja kollane - roheline LED-tuli.
   - Võtke toitejuhe pistikupesast välja. Kui LED-tuli on täielikult kustunud, siis ühendage juhe taas vooluvõrku.

Kui lähtestamine on lõpetatud, hakkab bassikõlari kollane - roheline LED-tuli kiiresti vilkuma.

2. Lähtestage heliriba.
   - Keerake helitugevus minimaalseks, kuni heliribal olev punane LED-tuli mõneks ajaks süttib.
   - Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu (Vaigista) umbes 3 sekundi vältel all.
   - Punane heliribal asuv LED-tuli vilgub kiiresti.
   - Keerake helibaari toide välja ja taas sisse ajal, kui bassikõlari kollane - roheline LED-tuli vilgub.


Kui ühendus on lõpetatud, siis näete bassikõlaril kollast - rohelist LED-tuld.

Juhtmevabas töös häirete vältimiseks, hoidke helibaar ja bassikõlar seadmest (nagu juhtmevaba ruuter, mikrolaineahi jms) vähemalt 1 m kaugusel.




2 Teleriühendus

1. Ühendage kodukino teleriga optilise kaabli abil.
2. Seadistage [Väline kõlar (Optiline)] oma TV seadete menüüs.



Täiendav seadmeühendus

1. Välisseadme ühendamiseks toimige järgnevalt.



2. Seadke sisendallikas, vajutades kaugjuhtimispuldil või seadmel korduvalt nuppu **F**.

Kaugjuhtimispult




ASC/STANDARD/CINEMA : Valib heliefekti.

DRC ON/OFF : Dolby Digital muudab heli mugavamaks.

WOOFER LEVEL+/- : Reguleerib madalsageduskõlari helitugevust.

AUTO POWER ON/OFF : Lülitub automaatselt sisse sisend allika poolt.

Patarei vahetamine



Lisateave

Spetsifikatsioon

Nõuded toitele	Vaadake seadme põhisilti.
Voolutarve	Vaadake seadme põhisilti.
	Võrguünedusega ooterežiim : 0,5 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Välismõõtmed (L x K x S)	Umbes 950 mm x 71 mm x 47 mm
Netomass	Umbes 2,47 kg
Võimendi (kogu ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	300 W

Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade?

Lülitage välja funktsioon AUTOMAATTOIDE SEES/VÄLJAS ja seejärel ka seade.

Vastavusdeklaratsioon

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab, et see juhtmevaba kodukinosüsteem Sound Bar vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Kogu vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke vastav taotlus järgmisele postiaadressile:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

See seade on 2,4 GHz lairibaülekandesüsteem, mida saab kasutada kõigis ELi liikmesriikides ja EFTA riikides.



SH3B.DEEULLK_SIM_ESTO_4920.indd 4 2016-06-17 2:23:30