FRANÇAIS

MANUEL SIMPLIFIÉ

Barre de son sans fil

Pour voir les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site http://www.lg.com et téléchargez le manuel d'utilisation.
Certains éléments de ce manuel pourraient ne pas correspondre à votre appareil, selon son modèle.

MODÈLE
SH3C

MFL69504947

www.lg.com

SH3B.DCANLLC_SIM_FRE(CANADA)_4947.indd 1 2017-01-13 2:53:16



Panneau avant



⏻/I ..... Veille/marche

F ..... Choisit la fonction

− + ... Règle le volume

Panneau arrière



PORT.IN ..... Se branche à un appareil portable

OPTICAL IN ..... Se branche à un appareil optique

1 Connexion du caisson de basses

Placez le caisson de basses sans fil près de la barre de son et suivez les étapes ci-dessous.

1. Branchez le cordon d'alimentation du caisson de basses sans fil sur la prise.
2. Mettez la barre de son en marche.
   La barre de son et le caisson de basses sans fil seront **automatiquement** reliés. Le voyant jaune-vert du caisson de basses s'allume.

Connexion manuelle du caisson de basses

1. Réinitialisez le caisson de basses.
   Si le voyant jaune-vert du caisson de basses clignote rapidement, passez cette étape et reportez-vous directement à l'étape 2.
   - Appuyez sur le bouton **PAIRING** (Jumelage) et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
   - Le voyant DEL passe alternativement du rouge au jaune-vert.
   - Débranchez le cordon d'alimentation. Une fois que le voyant DEL est complètement éteint, rebranchez le cordon d'alimentation.

Une fois que la réinitialisation est terminée, le voyant vert-jaune du caisson de basses clignote rapidement.

2. Réinitialisez la barre de son.
   - Réglez le volume au minimum jusqu'à ce que le voyant rouge de la barre de son s'allume pendant un moment.
   - Appuyez sur la touche (Mute [Sourdine]) de la télécommande et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
   - Le voyant rouge de la barre de son clignote rapidement.
   - Mettez la barre de son hors tension, puis de nouveau sous tension lorsque le voyant jaune-vert du caisson de basses clignote.

Une fois la connexion établie, le voyant jaune-vert est allumé sur le caisson de basses.

Pour éviter les interférences des équipements sans fil, la barre de son et le caisson de basses doivent être à une distance d'au moins 1 m par rapport à un autre appareil (comme le routeur sans fil, le four à micro-ondes, etc.).



2 Raccordement au téléviseur

1. Reliez la barre de son au téléviseur à l'aide du câble optique.
2. Configurez le [Haut-parleur externe (Optique)] depuis le menu de configuration de votre téléviseur.



Raccordement d'un périphérique supplémentaire

1. Raccordez le périphérique externe comme il est indiqué sur le schéma ci-dessous.



2. Définissez la source d'entrée en appuyant à plusieurs reprises sur la touche **F** de la télécommande ou de l'appareil.

Télécommande

ASC/STANDARD/CINEMA : Permet de sélectionner un effet sonore.

DRC ON/OFF : Permet de profiter d'un son agréable en Dolby Digital.

WOOFER LEVEL+/- : Permet de régler le volume du caisson d'extrêmes graves.

AUTO POWER ON/OFF : Se met en marche automatiquement grâce à une source d'entrée.

Remplacement des piles



Informations supplémentaires

Caractéristiques

Exigences relatives à l'alimentation	Se reporter à l'étiquette principale.
Consommation d'énergie	Se reporter à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	Environ 950 mm x 71 mm x 47 mm (37,4 po x 2,8 po x 1,9 po)
Poids net	Environ 2,47 kg (5,4 lb)
Amplificateur (puissance de sortie R.M.S. totale)	300 W

La conception et les caractéristiques peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) L'appareil ne doit pas produir de brouillage;
2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada sur l'exposition aux rayonnements

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements d'Industrie Canada pour un environnement non contrôlé. Cet appareil doit être installé de façon à garder une distance minimale de 20 cm (7,8 po) entre la source de rayonnement et votre corps.

REMARQUE : LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DES INTERFÉRENCES RADIOÉLECTRIQUES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES APPORTÉES À CET APPAREIL. DE TELLES MODIFICATIONS POURRAIENT ANNULER L'AUTORISATION ACCORDÉE À L'UTILISATEUR DE FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL.

AVERTISSEMENTS

[Pour un produit doté de la fonction sans fil utilisant la bande de fréquences 5 GHz]

i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux;
ii) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 470 à 5 725 MHz doit être conforme à la limite de la p.i.r.e;
iii) Pour les dispositifs munis d'antennes amovibles, le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande de 5 725 à 5 850 MHz) doit être conforme à la limite de la p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et l'exploitation non point à point, selon le cas;
iv) Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à l'exigence de la p.i.r.e. applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 3), doivent être clairement indiqués. (les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 250 à 5 350 MHz et dont la p.i.r.e. maximale dépasse 200 mW)
v) Les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) des bandes de 5 250 à 5 350 MHz et de 5 650 à 5 850 MHz et, d'autre part, que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs de RL-EL.

LG Customer Information Center Centre d'information à la clientèle de LG	
1-888-542-2623	CANADA
Register your product Online! Enregistrez votre produit en ligne!	
www.lg.com	