LG
Life's Good

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

МОНІТОР IPS LED (МОНІТОР LED*)

***Монітори LG LED — це РК-монітори зі світлодіодною підсвіткою.**

Перш ніж використовувати виріб, уважно прочитайте ці правила техніки безпеки.

Список моделей IPS-моніторів зі світлодіодною підсвіткою (моніторів зі світлодіодною підсвіткою)

27UK650
27UK600

www.lg.com

ЗМІСТ

3 ЛІЦЕНЗІЯ

4 ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

4 Компоненти виробу
5 Підтримувані драйвери і програмне забезпечення
6 Частини та кнопки
6 - Як користуватися кнопкою джойстика
7 Вхідні роз'єми
8 Перенесення та піднімання монітора
9 Встановлення монітора
9 - Кріплення підставки
10 Встановлення монітора
10 - Кріплення підставки
11 - Використовуючи тримач кабелю
12 - Встановлення монітора на столі
12 - Регулювання кута нахилу
13 - Регулювання висоти підставки
14 - Функція повороту
15 - Використання кріплення Kensington
16 - Встановлення пластини для настінного кріплення
16 - Кріплення на стіні

18 КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ

18 Під'єднання до комп'ютера
18 - З’єднання HDMI
18 - З’єднання DisplayPort
19 Під'єднання аудіовідеопристроїв
19 - З’єднання HDMI
19 Під'єднання до зовнішніх пристроїв
19 - Під'єднання навушників

20 НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА

20 Увімкнення головного меню
20 - Функції головного меню
21 Налаштування користувача
21 - Параметри меню

26 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

28 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

28 27UK650
29 27UK600
30 Режим заводської підтримки (Preset Mode, PC)
30 HDMI
30 DisplayPort
31 Параметри HDMI (відео)
31 Індикатор живлення

ЛІЦЕНЗІЯ

У різних моделях використано різні ліцензії. Докладніше про ліцензії читайте на сайті www.lg.com.

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface та логотип HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc. в США та інших країнах.

VESA, логотип VESA, логотип сумісності з DisplayPort та логотип сумісності з DisplayPort для дворежимних пристроїв є зареєстрованими товарними знаками товариства Video Electronics Standards Association.

Наступна інформація поширюється лише на монітори, що реалізуються на європейському ринку та відповідають вимогам Директиви ErP:

* Цей монітор налаштований на автоматичне вимкнення через 4 години після активації дисплею у разі, якщо протягом зазначеного часу користувач не вчиняв жодних дій із дисплеєм.
* Для деактивації цього налаштування встановіть «Вимк.» у відповідній опції екранного меню Automatic Standby(автоматичний перехід до режиму очікування)”.

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПІДГОТОВКА

Компоненти виробу

Перевірте наявність перелічених елементів в упаковці. Якщо якогось компонента бракує, зверніться до місцевого постачальника, у якого ви придбали виріб. Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду виробу та аксесуарів.



Компакт-диск (посібник користувача)/карта



Кабель живлення



AC-DC адаптер


(В залежності від країни)

або




AC-DC адаптер

(В залежності від країни)



Кабель HDMI

(В залежності від країни)




Кабель DisplayPort

(В залежності від країни)

27UK650



Підставка



Основа підставки




Тримач кабелю

27UK600



Підставка



Основа підставки



Кришка отвору для гвинтів



2 гвинти

УВАГА

- Для гарантії безпеки та належного функціонування виробу використовуйте лише оригінальні компоненти.
- Гарантія не поширюється на будь-які пошкодження або травми, спричинені використанням неліцензійних виробів.
- Рекомендуємо використовувати компоненти з комплекту.
- Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG, зображення може бути відсутнє або відображатися з перешкодами.

ПРИМІТКА

- Зображення у цьому посібнику можуть відрізнятись від дійсного вигляду аксесуарів.
- Технічні характеристики виробу або зміст цього посібника може бути змінено без попередження у зв'язку із вдосконаленням виробу.
- Щоб придбати додаткове приладдя, відвідайте магазин електротехніки або інтернет-магазин чи зверніться до продавця, у якого ви придбали виріб.

Підтримувані драйвери і програмне забезпечення


Ви можете завантажити та встановити останню версію з веб-сайту LGE (*www.lg.com*).

Драйвери і програмне забезпечення	**Важливість встановлення**	**27UK650 27UK600**
Драйвер монітора	Рекомендовано	O
OnScreen Control	Рекомендовано	O
Dual Controller	На вибір	O

Частини та кнопки

27UK650

27UK600



Кнопка джойстика
Світлодіод живлення
- **Увімкнено**: увімкнення живлення
- **Вимкнено**: вимкнення живлення

Як користуватися кнопкою джойстика

Для управління функціями натискайте кнопку джойстика або натискайте кнопку джойстика ліворуч/праворуч.

Базові функції


		**Увімкнення живлення**	Щоб увімкнути монітор, натисніть кнопку джойстика пальцем один раз.
		**Вимкнення живлення**	Щоб вимкнути монітор, натисніть і утримуйте кнопку джойстика пальцем.
	◄/►	**Регулювання гучності**	Для регулювання гучності натискайте кнопку джойстика ліворуч/праворуч.

ПРИМІТКА


- Кнопка джойстика розташована внизу монітора.

Вхідні роз'єми

27UK650




27UK600



Перенесення та піднімання монітора

Переносячи або піднімаючи монітор, дотримуйтесь цих вказівок, щоб запобігти появі подряпин чи пошкодженню монітора та гарантувати безпечне транспортування незалежно від форми та розміру монітора.

- Радимо транспортувати монітор в його оригінальній коробці та пакувальному матеріалі.
- Перш ніж переносити чи піднімати монітор, від'єднайте кабель живлення та всі інші кабелі.
- Надійно тримайте монітор за рамку внизу та вгорі. Не тримайтеся за екран.



- Тримайте монітор екраном від себе, щоб не подряпати екран.




- Переносячи монітор, оберігайте його від сильних струсів та вібрацій.
- Переносячи монітор, тримайте його вертикально, не повертайте його на бік і не нахиляйте.

УВАГА

- Наскільки це можливо, намагайтеся не торкатися екрана монітора. Це може призвести до пошкодження екрана або окремих пікселів, що формують зображення.


27UK650



27UK600



- Якщо використовувати монітор без підставки, кнопка джойстика може заважати його стійкому розташуванню, через що монітор може впасти і пошкодитися або травмувати користувача. Окрім цього, кнопка джойстика може некоректно працювати в такій ситуації.




Встановлення монітора


Кріплення підставки

27UK650


1 Для захисту екрану монітора розташуйте м’яку тканину на невисокому столику або коробці. Покладіть монітор на м'яку тканину екраном униз.



2 ❶ З'єднайте **Корпус монітора** частину монітора та **Підставка**.




❷ З'єднайтеопору збазою.



3 Поверніть гвинт за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати **Основа підставки**.

Тримач кабелю




УВАГА

- Для запобігання ушкодження пальців та ніг під час монтажу **Підставка** та **Основа підставки** слід триматися за базу.

ПРИМІТКА

- Натисніть опору так, щоб кнопка піднялася догори.




Встановлення монітора

Кріплення підставки

27UK600


1 Для захисту екрану монітора розташуйте м’яку тканину на невисокому столику або коробці.



УВАГА

- Щоб захистити екран від подряпин, кладіть його на м'яку тканину.


2 Перевірте напрямок **підставки** (спереду, ззаду), після чого встановіть **підставку** на кронштейн.



Підставка


3 1 Під'єднайте **Основа підставки** до **Підставка**.

2 Затягніть гвинт вправо.



4 Під'єднати **Кришка отвору для гвинтів**.

Кришка отвору для гвинтів



УВАГА

Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не підпадають під дію гарантії.

УВАГА

Будте обережні – падіння пристрою може спричинити травмування ніг.

ПРИМІТКА

- Щоб розібрати підставку, потрібно виконати процедуру її збирання у зворотному порядку.

УВАГА

- Зображення в цьому документі стосуються типових операцій, а тому можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу.
- Не носіть монітор догори низом, тримаючи лише за основу підставки. Унаслідок цього монітор може випасти з підставки та завдати тілесних ушкоджень.
- Піднімаючи або переносячи монітор, не торкайтеся екрана. Застосовуючи силу до екрана монітора, можна його пошкодити.
- Не застосовуйте сторонні речовини (мастила, змазки тощо) до гвинтів, збираючи виріб. (Інакше можна пошкодити виріб).
- Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не підпадають під дію гарантії.


ПРИМІТКА

- Щоб розібрати підставку, потрібно виконати процедуру її збирання у зворотному порядку.

Використовуючи тримач кабелю

Упорядкуйте кабелі за допомогою тримача, як показано на зображенні.

27UK650




Тримач кабелю


Встановлення монітора на столі

Підніміть монітор і встановіть його на столі у вертикальному положенні.
Залиште відстань до стіни не менше **100 мм** для забезпечення належної вентиляції.

27UK650



27UK600




Регулювання кута нахилу


1 Встановіть монітор на підставці вертикально.

2 Відрегулюйте кут екрану. Для комфортного перегляду кут екрану можна регулювати вперед або назад.

27UK650




27UK600




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб не притиснути пальці під час регулювання нахилу екрана, не тримайте монітор за нижню частину рамки, як зображено на малюнку нижче.

27UK650




27UK600




- Регулюючи кут нахилу монітора, не торкайтеся екрана та не тисніть на нього.

27UK650




27UK600



Регулювання висоти підставки


27UK650

1 Підтримуючи монітор обома руками, відрегулюйте висоту.



2 Максимальна висота розташування монітора на підставці становить **110 мм**.

110 мм



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

27UK650




- Регулюючи висоту розташування екрана, не ставте пальці чи руку між ним та основою підставки.

Функція повороту

27UK650


Функція обертання дає змогу обертати монітор на 90 градусів за годинниковою стрілкою.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб запобігти подряпанню основи підставки, обертаючи монітор на підставці, стежте, щоб він її не торкався.


1 Підніміть монітор на максимальну висоту.




2 Нахиліть корпус монітора в напрямку стрілки, як показано на малюнку.



3 Поверніть монітор за годинниковою стрілкою, як показано на малюнку.



4 Завершіть встановлення, повернувши монітор на 90°, як показано нижче.




ПРИМІТКА

- Функція автоматичного повертання дисплея не підтримується.
- Екран можна легко повертати за допомогою комбінації кнопок повертання екрана в операційній системі Windows. Зауважте, що деякі версії Windows і деякі драйвери графічних карт можуть використовувати інші налаштування клавіші повертання екрана або ж не підтримувати клавіші повертання взагалі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Будьте обережні, обертаючи монітор з під'єднаним кабелем.
- Щоб не травмуватися під час повертання екрана, не ставте пальці між корпусом монітора та основою підставки.

27UK650




Використання кріплення Kensington


Роз’єм для під’єднання системи безпеки Kensington розташовано на задній панелі монітора. Докладніше про встановлення та використання читайте в посібнику користувача замка Kensington або на веб-сторінці http://www.kensington.com.

За допомогою кабелю системи безпеки Kensington прикріпіть монітор до столу.

27UK650



27UK600




ПРИМІТКА

- Використовувати замок Kensington не обов'язково. Додаткове приладдя можна придбати в будь-якому місцевому магазині електротехніки.

ПРИМІТКА

- Праву та ліву сторони верхньої частини монітора можна злегка повернути вверх або вниз (на 3°) з метою регулювання горизонтального положення монітора.

27UK650



Встановлення пластини для настінного кріплення

Із цим монітором можна використовувати стандартні пластини для настінного кріплення або сумісні пристосування.

1 Покладіть монітор екраном донизу. Щоб захистити екран від подряпин, кладіть його на м'яку тканину.

2 Покладіть пластину для настінного кріплення на монітор, вирівнявши її з отворами для.


3 Зафіксуйте пластину на моніторі чотирма гвинтами за допомогою викрутки.

ПРИМІТКА

- Пластина для настінного кріплення продається окремо.
- Докладніше про встановлення монітора на настінному кронштейні читайте в посібнику зі встановлення пластини для настінного кріплення.
- Будьте обережні: не застосовуйте надмірної сили, кріплячи пластину до монітора, оскільки це може призвести до пошкодження екрана.

Кріплення на стіні

Для забезпечення належної вентиляції встановлюйте монітор на відстані не менше 100 мм від стін і залиште вільними по 100 мм з усіх боків. Докладні відомості щодо встановлення можна отримати за місцем придбання монітора. Встановлюйте регульований настінний кронштейн відповідно до інструкції, що до нього додається.




Щоб встановити монітор на стіні, закріпіть настінний кронштейн (продається окремо) на задній панелі корпусу монітора.
Щоб монітор не впав, надійно фіксуйте настінний кронштейн.

1 Використання гвинта більшої довжини, ніж передбачено стандартом, може призвести до внутрішнього пошкодження монітора.


2 Використання гвинту неналежної специфікації може призвести до пошкодження пристрою або його падіння зі стіни. LG не несе відповідальності за спричинену таким чином шкоду.

27UK650

27UK600


Настінне кріплення (A x B)	100 x 100
Стандартний гвинт	M4 x L10
Кількість гвинтів	4
Пластина для настінного кріплення (продається окремо)	LSW 149 

- Настінне кріплення (A x B)



УВАГА

- Перед перенесенням чи кріпленням монітора від'єднуйте кабель живлення від електромережі, щоб запобігти ураженню струмом.
- Монітор, встановлений на стелі чи похилій стіні, може впасти і призвести до травмування користувача. Використовуйте оригінальні настінні кронштейни LG. За додатковою консультацією звертайтеся в місцеві магазини роздрібної торгівлі або до кваліфікованого спеціаліста.
- Не застосовуйте надмірну силу, закручуючи гвинти, щоб не пошкодити монітор. Такі пошкодження не підпадають під дію гарантії.
- Використовуйте настінний кронштейн і гвинти, які відповідають стандарту VESA. На пошкодження, спричинені застосуванням невідповідних компонентів, гарантія не поширюється.
- Довжина гвинта від зовнішньої поверхні задньої кришки повинна, бути не більше 8мм.



ПРИМІТКА

- Використовуйте гвинти, визначені стандартом VESA.
- Настінний кронштейн постачається разом із посібником користувача та всіма необхідними деталями.
- Настінний кронштейн продається окремо. Додаткове приладдя можна придбати в місцевих магазинах роздрібної торгівлі.
- Довжина гвинтів може бути різною залежно від кронштейна. Використовуйте гвинти належної довжини.
- Докладніше читайте в посібнику користувача настінного кронштейна.


КОРИСТУВАННЯ МОНІТОРОМ

Під'єднання до комп'ютера

- Цей монітор підтримує функцію "Plug and Play"*.
  *Plug and Play: функція, яка дає змогу під'єднувати пристрій до комп'ютера без виконання будь-яких налаштувань чи встановлення драйверів.

З’єднання HDMI

Призначене для передавання цифрових відео- та аудіосигналів із ПК та аудіовідеопристроїв на монітор. Під'єднання ПК або аудіовідеопристрою до монітора через кабель HDMI слід здійснювати, як показано на малюнку нижче.
Натисніть кнопку меню і виберіть потрібний вхідний сигнал у відповідному меню.




ПРИМІТКА

- У разі використання ПК з інтерфейсом HDMI можуть виникати проблеми з суміс-ністю.
- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
  - Високошвидкісний кабель HDMI®/™
  - Високошвидкісний кабель HDMI®/™ з підтримкою Ethernet

З’єднання DisplayPort

Дозволяє передавати цифрові відео- та аудіо-сигнали з ПК на монітор Під'єднання ПК до мо-нітора через кабель Displayport слід здійснюва-ти, як показано на малюнку нижче.
Натисніть кнопку меню і виберіть потрібний вхідний сигнал у відповідному меню.




ПРИМІТКА

- Залежно від версії інтерфейсу DP на ПК відео або звук можуть не відтворюватися.
- Якщо використовуються універсальні кабелі, не сертифіковані компанією LG, зображення може бути відсутнє або відображатися з перешкодами.
- Якщо ви користуєтеся кабелем Mini DP-DP (Mini DisplayPort - DisplayPort), цей кабель має підтримувати інтерфейс DisplayPort 1.2.

Під'єднання аудіовідеопристроїв

З’єднання HDMI

Призначене для передавання цифрових відео- та аудіосигналів із ПК та аудіовідеопристроїв на монітор. Під'єднання ПК або аудіовідеопристрою до монітора через кабель HDMI слід здійснювати, як показано на малюнку нижче.
Натисніть кнопку меню і виберіть потрібний вхідний сигнал у відповідному меню.




ПРИМІТКА

- Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.Нехтування цією вимогою може призвести до помилок з'єднання або може не відображатися зображення.
- Рекомендовані типи кабелів HDMI
  - Високошвидкісний кабель HDMI®/™
  - Високошвидкісний кабель HDMI®/™ з підтримкою Ethernet

Під'єднання до зовнішніх пристроїв

Під'єднання навушників

Під'єднайте периферійне обладнання до монітора через роз'єм для навушників. Виконуйте з'єднання, як показано на малюнку нижче.



(продається окремо)

ПРИМІТКА

- Периферійне обладнання продається окремо.
- Якщо використовуються навушники кутового типу, це може спричинити проблеми з підключенням до монітора іншого зовнішнього обладнання. Тому рекомендовано використовувати навушники прямого типу.



Кутовий тип




Прямий тип

- Залежно від налаштувань звуку на ПК та периферійному обладнанні деякі функції навушників та динаміка можуть бути недоступними.

НАЛАШТУВАННЯ КОРИСТУВАЧА

Увімкнення головного меню

1 Натисніть кнопку джойстика внизу монітора.
2 Щоб встановити параметри, натискайте кнопку джойстика вгору/вниз (▲/▼) або ліворуч/праворуч (◄/►).
3 Натисніть кнопку джойстика ще раз, щоб вийти з головного меню.



Кнопка	Стан меню		Опис
	**Головне меню вимкнено**		Увімкнення головного меню.
	Головне меню увімкнено		Вихід із головного меню. (Утримуйте кнопку, щоб вимкнути монітор: таким чином монітор можна вимкнути у будь-який час, зокрема коли увімкнено екранне меню)
	◄	**Головне меню вимкнено**	Регулювання рівня гучності монітора.
		Головне меню увімкнено	Вхід у функцію **Вхід**.
	►	**Головне меню вимкнено**	Регулювання рівня гучності монітора.
		Головне меню увімкнено	Вибір функцій **Налаштування**.
	▲	**Головне меню вимкнено**	Відтворення інформації щодо поточного режиму вводу.
		Головне меню увімкнено	Вимкнення монітора.
	▼	**Головне меню вимкнено**	Відтворення інформації щодо поточного режиму вводу.
		Головне меню увімкнено	Введення властивостей **Гра**.

Функції головного меню



Головне меню	Опис
Вхід	Установлення режиму введення.
Вимкнення живлення	Вимкнення монітора.
Налаштування	Налаштування параметрів екрана.
Гра	Встановлення ігрового режиму.
Вийти	Вихід із головного меню.

Налаштування користувача

Параметри меню

1 Для перегляду меню налаштування натисніть клавішу керування в нижній частині монітора, а потім перейдіть до **Налаштування**.
2 Налаштуйте параметри, натискаючи кнопку джойстика вгору/вниз/ліворуч/праворуч.
3 Для повернення до попердніх налаштування або інших позицій налаштування натисніть клавішу ◄ або (↺).
4 Для виходу в меню налаштування натискайте на ◄ до виходу.

• Після входу в меню у правому нижньому кутку екрана з'являться вказівки щодо того, як використовувати кнопку.



Швидке налаштування **Вхід** **Зображення** **Налаштування**

УВАГА

• Екранне меню монітора може дещо відрізнятися від зображеного у цьому посібнику.

Нижче подано пояснення для кожного параметра.

Налаштування > Швидке налаштування	**Опис**	
Яскравість	Налаштування контрастності кольору та яскравості зображення.	
Контрастність		
Гучність	Регулювання рівня гучності. **ПРИМІТКА** • Параметри **Вимк Звук** / **Ввімкнути звук** можна налаштувати натисненням кнопки джойстика у напрямку ▼ у меню **Гучність**.	
Темп-ра кольору	**Персональний**	Користувач може коригувати цей параметр у червонному, зеленому або синьому відтінку.
	Теплий	кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.
	Середній	кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.
	Холодний	кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.

Налаштування > Вхід	**Опис**	
Список введення	Вибір режиму вхідного сигналу.	
Співвідношення сторін	Налаштування формату зображення.	
	Повна ширина	Відтворення відео в широкоекранному режимі незалежно від вхідного відеосигналу.
	Оригінальн.	Відтворення відео відповідно до формату вхідного відеосигналу.
	1:1	Використання оригінального формату зображення.
	ПРИМІТКА • Дисплей може виглядати так само у режимах **Повна ширина.**, **Оригінальн.**, та **1:1** за рекомендованої роздільної здатності (3840 x 2160). • В режимі **FreeSync** немає меню **1:1**. (Перейдіть до **Зображення** → **Регулювання режиму Гра** → **FreeSync**, щоб перевести режим **FreeSync Основні налаштування** або **Розширені налаштування** у положення **Вимк**)	

Тип Зображення при сигналі SDR (не-HDR).

Налаштування > Зображення	Опис	
Тип Зображення	**Персональний**	Користувач може налаштувати кожен елемент. Можна відрегулювати колірний режим головного меню.
	Читач	Оптимізує параметри екрану для перегляду документів. Користувач може збільшити яскравість екрану в екранному меню.
	Фото	Оптимізація зображення для відображення фотографій.
	Кіно	Оптимізація зображення для перегляду відео.
	HDR Ефект	Оптимізація екрану під розширений динамічний діапазон.
	Темна кімната 1	Цей режим дозволяє оптимізувати яскравість для роботи у темному середовищі.
	Темна кімната 2	У цьому режимі встановлюється нижчий рівень яскравості, аніж у режимі **Темна кімната 1**.
	Кольорова сліпота	Цей режим призначений для користувачів, що страждають на дальтонізм, та дозволяє їм легко розрізняти червоний та зелений кольори.
	FPS Гра 1	У даному режимі налаштування приладу оптимізуються під параметри ігор FPS.
	FPS Гра 2	У даному режимі значення Стабілізатору чорного вище, ніж в FPS Гра 1. Режим підходить для ігор FPS з дуже темним фоном.
	Гра RTS	У даному режимі налаштування приладу оптимізуються під параметри Гра RTS.
	Персонал-ьний(Гра)	У даному режимі користувач може налаштовувати різні елементи, включаючи ігрові опції.
	EBU	Стандартний кольоровий простір TV PAL для ефірної трансляції.
	REC709	Стандартний кольоровий простір HDTV для ефірної трансляції.
	SMPTE-C	Стандартний кольоровий простір TV NTSC для ефірної трансляції.

ПРИМІТКА

- Зміна налаштувань **Тип Зображення** може призводити до мерехтіння екрану або негативно впливати на роздільну здатність дисплею вашого ПК.

Тип Зображення при сигналі HDR.

Налаштування > Зображення	Опис	
Тип Зображення	**HDR Яскравий**	Оптимізація екрану під режим яскравої кольорової гами HDR.
	HDR Стандартний	Оптимізація екрану під HDR.
	HDR Гра	Оптимізація екрану під ігровий режим HDR.
	HDR Кіно	Оптимізація екрану під відеорежим HDR.

ПРИМІТКА

- HDR-контент може не функціонувати належним чином залежно від налаштувань Windows10. Перевірте налаштування HDR Увімк/Вимк у вашій операційній системі.
- Якщо функція HDR активована, якість відтворення тексту чи зображення на екрані залежить від характеристик графічної карти.
- Якщо функція HDR активована, при зміні джерела вхідного сигналу монітора або переводі пристрою у режим Увімк/Вимк можливе мерехтіння або викривлення зображення на екрані, спричинене робочими характеристиками графічної карти.

<table>
<tr><td rowspan="19">Регулювання зображення</td><td>Яскравість</td><td colspan="3">Регулювання яскравості екрану.</td></tr>
<tr><td>Контрастність</td><td colspan="3">Регулювання контрасту екрану</td></tr>
<tr><td>Чіткість</td><td colspan="3">Регулювання чіткості зображення.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">SUPER RESOLUTION+</td><td>Високий</td><td colspan="2">Якість зображення оптимізується для відображення кришталево чистих зображень. Ця функція ефективна під час відтворення високоякісного відео або ігор.</td></tr>
<tr><td>Середній</td><td colspan="2">Якість зображення оптимізується для комфортного перегляду зображення в діапазоні між високим та низьким режимами. Цей режим ефективний для відео в форматі UCC або SD.</td></tr>
<tr><td>Низький</td><td colspan="2">Якість зображення оптимізується для перегляду більш гладких та природних зображень. Цей режим ефективний під час перегляду малодинамічних відео або нерухомих зображень.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td colspan="2">Дану опцію слід використовувати для перегляду відео та зображень у щоденному режимі. В цьому режимі функції SUPER RESOLUTION+ відключені.</td></tr>
<tr><td colspan="3">ПРИМІТКА
• Оскільки ця функція призначена для підвищення різкості зображень з низькою роздільною здатністю, використовувати її для відображення звичайного тексту або піктограм на робочому столі не рекомендується – це може призвести до надмірного підвищення різкості.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Рівень чорного</td><td colspan="3">Налаштування рівня зміщення (лише для HDMI).
• Зміщення: орієнтир для відеосигналу – найтемніший колір, який може відобразити монітор.</td></tr>
<tr><td>Високий</td><td colspan="2">Збереження поточного коефіцієнта контрасту екрана.</td></tr>
<tr><td>Низький</td><td colspan="2">Зниження рівнів чорного та підвищення рівнів білого порівняно з поточним рівнем контрастності зображення.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">HDMI ULTRA HD Deep Color</td><td colspan="4">Забезпечує підвищену чіткість зображення за умови під'єднання до пристрою із підтримкою функції ULTRA HD Deep Color.</td></tr>
<tr><td colspan="4">Формат підтримки 4K@60 Гц (HDMI ULTRA HD Deep Color Увімк)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Роздільна здатність</td><td rowspan="2">Частота кадрів (Гц)</td><td colspan="2">Глибина кольору/дискретизація хроматичності</td></tr>
<tr><td>8 біт</td><td>10 біт</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3840 x 2160</td><td rowspan="4">59,94
60,00</td><td colspan="2">YCbCr 4:2:0</td></tr>
<tr><td colspan="2">YCbCr 4:2:2</td></tr>
<tr><td>YCbCr 4:4:4</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RGB</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="4">Формат підтримки 4K@30 Гц (HDMI ULTRA HD Deep Color Вимк)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Роздільна здатність</td><td rowspan="2">Частота кадрів (Гц)</td><td colspan="2">Глибина кольору/дискретизація хроматичності</td></tr>
<tr><td>8 біт</td><td>10 біт</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3840 x 2160</td><td rowspan="3">29,97
30,00</td><td colspan="2">YCbCr 4:2:2</td></tr>
<tr><td>YCbCr 4:4:4</td><td>-</td></tr>
<tr><td>RGB</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="4">ПРИМІТКА
• Якщо під'єднаний пристрій не підтримує ULTRA HD Deep Color, ця функція може не діяти належним чином.
• У разі виникнення проблем переведіть опцію HDMI ULTRA HD Deep Color у положення Вимк.
• Опцію HDMI ULTRA HD Deep Color (глибокі кольори HD) необхідно налаштовувати для кожного порту HDMI (HDMI IN 1, HDMI IN 2) окремо.
• Параметри опції HDMI ULTRA HD Deep Color (глибокі кольори HD) можна змінити в екранному меню «НАЛАШТУВАННЯ».
(Налаштування – Зображення - Регулювання зображення - HDMI ULTRA HD Deep Color (HDMI ULTRA HD Deep Color)Увімк/вимк.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">DFC</td><td>Увімк</td><td colspan="2">Автоматичне налаштування яскравості відповідно до зображення.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td colspan="2">Вимкнення функції DFC.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">Регулювання режиму Гра</td><td rowspan="5">Час Відгуку</td><td colspan="2">Налаштування часу реагування зображення відповідно до швидкості екрана.
За звичайних параметрів зображення радимо вибирати пункт Швидко.
Для зображення, що швидко рухається, радимо вибирати пункт Швидше.
Якщо встановити значення Швидше, можуть виникати залишкові зображення.</td></tr>
<tr><td>Швидше</td><td>Встановлення для часу відповіді значення Швидше.</td></tr>
<tr><td>Швидко</td><td>Встановлення для часу відповіді значення Швидко.</td></tr>
<tr><td>Звичайно</td><td>Встановлення для часу відповіді значення Звичайно.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td>Функція покращання часу відповіді не використовується.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">FreeSync</td><td colspan="2">Дана опція забезпечує бездоганне та реалістичне зображення на екрані завдяки синхронізації вертикальної частоти вхідного сигналу з аналогічним параметром вихідного сигналу.
УВАГА
• Інтерфейс, що підтримується: DisplayPort,HDMI.
• Графічна карта, що підтримується: потрібна графічна карта із підтримкою FreeSync від AMD.
• Версія, що підтримується: обов’язково оновіть драйвер графічної карти.
• Додаткову інформацію та детальні вимоги можна дізнатися на веб-сайті AMD http://www.amd.com/FreeSync</td></tr>
<tr><td>Розширені налаштування</td><td>Активаця розширеного у порівнянні із базовим діапазону частот для функції FreeSync.
Під час відтворення відеоігор екран може періодично мерехтіти.</td></tr>
<tr><td>Основні налаштування</td><td>Активація базового діапазону частот для функції FreeSync.</td></tr>
<tr><td>Вимк</td><td>Вимикає FreeSync.</td></tr>
<tr><td>Стабілізатор чорного</td><td colspan="2">Ви можете контролювати чорний контраст, щоб мати кращу видимість при темних сценах.
Збільшення значення стабілізатора чорного дає можливість зробити яскравішою область нижнього рівня сірого на екрані. (На темному екрані гри можна легко розрізняти об’єкти.)
Зменшення значення параметра стабілізатора чорного зменшує яскравість області з низьким рівнем сірого та підвищує динамічну контрастність екрана.</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Регулювання кольору</td><td rowspan="2">Гамма</td><td>Режим 1, Режим 2, Режим 3</td><td>Що вище значення гамми, то темніше зображення. І що нижче значення гамми, то світліше зображення.</td></tr>
<tr><td>Режим 4</td><td>Якщо коригувати налаштування гами не потрібно, оберіть Режим 4.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">Темп-ра кольору</td><td>Персональний</td><td>Користувач може коригувати цей параметр у червонному, зеленому або синьому відтінку.</td></tr>
<tr><td>Теплий</td><td>кольори на екрані матимуть червонуватий відтінок.</td></tr>
<tr><td>Середній</td><td>кольори на екрані матимуть відтінок, середній між червоним та синім.</td></tr>
<tr><td>Холодний</td><td>кольори на екрані матимуть синюватий відтінок.</td></tr>
<tr><td>Червоний</td><td colspan="2" rowspan="3">Можна встановити власні налаштування кольору зображення, вибравши червоний, зелений або синій кольори.</td></tr>
<tr><td>Зелений</td></tr>
<tr><td>Синій</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Шість Кольорів</td><td colspan="2">Можливість індивідуального налаштування колірності шляхом регулювання насиченості шести кольорів (Червоний_Відтінок, Червоний_Насиченість, Зелений_Відтінок, Зелений_Насиченість, Синій_Відтінок, Синій_Насиченість, Блакитний_Відтінок, Блакитний_Насиченість, Пурпурний_Відтінок, Пурпурний_Насиченість, Жовтий_Відтінок, Жовтий_Насиченість) і збереження встановлених налаштувань.</td></tr>
<tr><td>Відтінок</td><td>Регулювання відтінку зображення.</td></tr>
<tr><td>Насиченість</td><td>Регулювання насиченості кольорів. Що нижче значення, то менш насиченими та яскравішими будуть кольори. Що вище значення, то насиченішими та темнішими вони ставатимуть.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Скинути налашт. Картинки</td><td colspan="3">Ви хочете скинути налаштування зображення?</td></tr>
<tr><td>Ні</td><td colspan="2">Скасування вибору.</td></tr>
<tr><td>Так</td><td colspan="2">Відновлення заводських налаштувань.</td></tr>
</table>

Налаштування > Налаштування	Опис	
Мова	Вибір мови екранного меню.	
SMART ENERGY SAVING	**Високий**	Заощадження електроенергії шляхом використання високого рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.
	Низький	Заощадження електроенергії шляхом використання низького рівня заощадження в SMART ENERGY SAVING-режимі.
	Вимк	Вимкнення SMART ENERGY SAVING-режиму.
Світлодіод живлення	Дає змогу вмикати або вимикати світлодіод живлення внизу на моніторі.	
	Увімк	Індикатор живлення вмикатиметься автоматично.
	Вимк	Індикатор живлення вимкнено.
Таймер сну	Ця функція автоматично вимикає монітор, якщо зображення на екрані не змінюється протягом визначеного часу. Можна встановити таймер для функції автоматичного вимкнення (ВИМК., 4 Год., 6 Год. і 8 Год.).	
DisplayPort 1.2	Увімкнення або вимкнення з'єднання DisplayPort 1.2. **ПРИМІТКА** • Обов'язково увімкніть або вимкніть цю функцію відповідно до версії DisplayPort, що підтримується графічною картою. Вимкніть функцію, якщо графічна карта не підтримує з'єднання DisplayPort 1.2.	
Зуммер	Ця опція дозволяє налаштовувати звук Зуммер при переході монітора в режим on (Увімк)	
	Увімк	Увімкнення функції **Зуммер**.
	Вимк	Вимкнення функції **Зуммер**.
Заблокувати екранне меню	Ця функция деактивує можливість конфігурації та налаштування меню.	
	Увімк	Активація Заблокувати екранне меню .
	Вимк	Деактивація Заблокувати екранне меню .
	ПРИМІТКА • Всі функції, крім Яскравість, Контрастність, Гучність, Список введення, Співвідношення сторін, Заблокувати екранне меню и Інформація, деактивовані.	
Розмір OSD	Користувач може налаштувати Розмір OSD на великий чи Малий.	
Інформація	На дисплеї відобразиться наступна інформація: Модель, Серійний номер, Загал. час под. Живлення, Розділ. здатність.	
Завод. уст-ки	**Скинути налаштування?**	
	Ні	Скасування вибору.
	Так	Відновлення заводських налаштувань.

ПРИМІТКА

- Збереження даних залежить від панелі. Таким чином, ці значення відрізняються залежно від панелі або постачальника. Якщо для параметра SMART ENERGY SAVING вибрано значення Високий або Низький, яскравість монітора стає нижче або вище відповідно.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Відсутнє зображення на екрані.	
Перевірте, чи під'єднано кабель живлення.	• Перевірте, чи кабель живлення належним чином під'єднано до електромережі.
Чи ввімкнено індикатор живлення?	• Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином, і натисніть кнопку живлення.
Чи ввімкнено живлення та чи світиться індикатор живлення білим?	• Перевірте, чи активне вибране джерело вхідного сигналу (Налаштування > Вхід > Список введення).
Перевірте, чи на екрані відображається повідомлення **OUT OF RANGE (ПОЗА ДІАПАЗОНОМ)**.	• Це повідомлення відображається, якщо сигнал ПК (відеокарти) є поза межами діапазону можливих значень горизонтальної або вертикальної частоти монітора. Щоб налаштувати відповідну частоту, дивіться розділ **"Технічні характеристики"** у цьому посібнику.
Перевірте, чи відображається повідомлення **No Signal (Немає сигналу)**.	• Це повідомлення відображається, якщо кабель передачі сигналу, який з'єднує комп'ютер і монітор, відсутній або від'єднаний. Перевірте кабель і під'єднайте його ще раз.

Відображається повідомлення OSD Locked (Екранне меню заблоковано).	
Перевірте, чи у разі натиснення кнопки Menu (Меню) окремі функції не є доступними.	• **Екранне меню заблоковано.** Виберіть Налаштування > Налаштування і встановіть для пункту Блокування екранного меню значення Вимк..

На екрані присутнє залишкове зображення.	
Перевірте, чи наявне залишкове зображення після вимкнення монітора.	• Тривале відтворення статичного зображення на екрані може пошкодити екран, спричинивши появу залишкового зображення. • Щоб продовжити тривалість роботи монітора, використовуйте екранну заставку.

Зображення на екрані тремтить / зображення, які відображаються на екрані, залишають тіні.	
Перевірте, чи вибрано відповідну роздільну здатність.	• Якщо роздільна здатність становить HDMI 1080i 60/50 Гц (черезрядкова розгортка), екран може блимати. Змініть роздільну здатність на 1080P або рекомендовану роздільну здатність.

ПРИМІТКА

- **Вертикальна частота**: для відтворення зображення екран оновлюється десятки разів за секунду за принципом флуоресцентної лампи. Кількість оновлень екрана за секунду називається вертикальною частотою або частотою оновлення і вимірюється в Герцах.
- **Горизонтальна частота**: відрізок часу, необхідний для відтворення одного горизонтального рядка зображення, називається горизонтальним циклом. Якщо 1 розділено горизонтальним інтервалом, результат – кількість горизонтальних рядків, які відображаються за секунду. Це співвідношення називається горизонтальною частотою і вимірюється в кілоГерцах.
- LED можна активувати в OSD-меню налаштування.
  Налаштування – Налаштування – Світлодіод живлення – Увімк

ПРИМІТКА

- Переконайтеся, що роздільна здатність або частота графічної карти знаходяться у рамках допустимого монітором діапазону та встановить рекомендоване (оптимальне) значення роздільної здатності в меню Control Panel (Панель управління) > Display (Дисплей) > settings (налаштування).
- Невстановлення рекомендованого (оптимального) значення роздільної здатності графічної карти може призвести до розмитого відображення тексту на екрані, тьмяності, усіченню меж або перекосу зображення на екрані.
- Методи налаштування можуть відрізнятися залежно від моделі комп'ютера або версії операційної системи. Деякі параметри роздільної здатності можуть бути недоступні в залежності від експлуатаційних характеристик графічної карти. У такому разі необхідно звернутись за допомогою до виробника комп'ютера або графічної карти.
- Деякі моделі графічних карт не підтримують роздільну здатність 3840 x 2160. У разі неможливості відтворення зображення з такими показниками роздільної здатності необхідно звернутись за допомогою до виробника графічної карти.

Кольори зображення не відтворюються належним чином.	
Перевірте, чи бракує певних кольорів (16-колірна система).	• Налаштуйте щонайменше 24-бітну глибину кольорів (реалістичне відтворення кольорів). У системі Windows перейдіть до екрана "Панель керування" > "Дисплей" > "Настройки" > "Якість кольору".
Перевірте, чи стійкі кольори і зображення не чорно-біле.	• Перевірте, чи належним чином під'єднано кабель передачі сигналу. Повторно під'єднайте кабель або ще раз вставте відеокарту ПК.
На екрані відображаються цятки?	• Під час користування монітором на екрані можуть з'являтися цятки (червоні, зелені, сині, білі та чорні). Це звичне явище для рідкокристалічних дисплеїв. Це не вважається неполадкою в роботі монітора.

На екрані відображається повідомлення "Монітор не розпізнано; виявлено монітор Plug&Play (VESA DDC)"?	
Чи встановлено драйвер дисплея?	• Обов'язково встановіть драйвер дисплею з нашого веб-сайту: http://www.lg.com. • Перевірте, чи відеокарта підтримує функцію Plug&Play.

Немає звуку з роз'єму для навушників.	
Звук відсутній при відтворенні зображення з використанням вхідного сигналу DisplayPort або HDMI?	• Збільшіть рівень гучності за допомогою відповідної кнопки на моніторі. • Налаштуйте аудіовихід ПК на використовуваний монітор. В ОС Microsoft Windows перейдіть до Control Panel (Панель управління) > Hardware and Sound (Обладнання та звук)> Sound (Звук) > встановить монітор в якості приладу за промовчанням.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27UK650

РК екран	Тип	TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю Рідкокристалічний дисплей
	Субпіксельний крок	0,1554 мм x 0,1554 мм
Роздільна здатність	Максимальна роздільна здатність	3840 x 2160 із частотою 60 Гц
	Рекомендована роздільна здатність	3840 x 2160 із частотою 60 Гц
Відеосигнал	Горизонтальна частота	30-135 кГц
	Вертикальна частота	56-61 Гц
Вхідні роз'єми	HDMI IN1, HDMI IN2 , DP(DisplayPort) IN, H/P	
Живлення	19 В ⎓ 2,4 А	
Типове споживання енергії	Робочий режим: 45 Вт Тур. (Умови випуску з виробництва)* Режим очікування ≤ 0,5 Вт ** Вимкнено: ≤ 0,3 Вт	
Адаптер змінного/постійного струму	Типу DA-48F19, Asian Power Devices Inc. або типу ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC або типу ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC або типу ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Вихід: 19 В ⎓ 2,53 А	
Умови зовнішнього середовища	Умови експлуатації	Температура: від 0°C до 40°C; вологість: < 80%
	Умови зберігання	Температура: від -20°C до 60°C; вологість: < 85%
Розміри	Розмір монітора (ширина x висота x глибина)	
	Разом із підставкою	613,1 мм x 567,3 мм x 230 мм
	Без підставки	613,1 мм x 364,4 мм x 44,6 мм
Маса (без пакування)	Разом із підставкою	6,2 кг
	Без підставки	4,6 кг

Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.

Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.

* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).

** Монітор перейде в Сплячий Режим через пару хвилин (максимум 5 хвилин).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

27UK600

РК екран	Тип	TFT (тонкоплівковий транзисторний) із діагоналлю Рідкокристалічний дисплей
	Субпіксельний крок	0,1554 мм x 0,1554 мм
Роздільна здатність	Максимальна роздільна здатність	3840 x 2160 із частотою 60 Гц
	Рекомендована роздільна здатність	3840 x 2160 із частотою 60 Гц
Відеосигнал	Горизонтальна частота	30-135 кГц
	Вертикальна частота	56-61 Гц
Вхідні роз'єми	HDMI IN1, HDMI IN2 , DP(DisplayPort) IN, H/P	
Живлення	19 В ⎓ 2,4 А	
Типове споживання енергії	Робочий режим: 45 Вт Typ. (Умови випуску з виробництва)* Режим очікування ≤ 0,5 Вт ** Вимкнено: ≤ 0,3 Вт	
Адаптер змінного/постійного струму	Типу DA-48F19, Asian Power Devices Inc. або типу ADS-48FSK-19 19048EPCU-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC або типу ADS-48FSK-19 19048EPK-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC або типу ADS-48FSK-19 19048EPG-1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC Вихід: 19 В ⎓ 2,53 А	
Умови зовнішнього середовища	Умови експлуатації	Температура: від 0°C до 40°C; вологість: < 80%
	Умови зберігання	Температура: від -20°C до 60°C; вологість: < 85%
Розміри	Розмір монітора (ширина x висота x глибина)	
	Разом із підставкою	613,1 мм x 455,2 мм x 209,4 мм
	Без підставки	613,1 мм x 364,4 мм x 73,0 мм
Маса (без пакування)	Разом із підставкою	5,2 кг
	Без підставки	4,7 кг

Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження.

Рівень споживання електроенергії може відрізнятися залежно від умов експлуатації та налаштувань монітора.

* Споживання електроенергії в режимі «On» (Ввімк.) вимірюється за допомогою стандартного тесту LGE (режим зображення - Full White (повністю білий), роздільна здатність – Maximum (максимальна)).

** Монітор перейде в Сплячий Режим через пару хвилин (максимум 5 хвилин).

Режим заводської підтримки (Preset Mode, PC)

HDMI

Режими дисплея (роздільна здатність)	Частота горизонтальної розгортки (кГц)	Вертикальна частота (оновлення) (Гц)	Полярність (Г/В)	Нотатки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60.02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	67,5	30	+/-	
3840 x 2160	135	60	+/-	Якщо опція HDMI ULTRA HD Deep Color (глибокі кольори HD) знаходиться в режимі Увімк.

DisplayPort

Режими дисплея (роздільна здатність)	Частота горизонтальної розгортки (кГц)	Вертикальна частота (оновлення) (Гц)	Полярність (Г/В)	Нотатки
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 800	49,702	59,810	-/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,32	60	+/-	

Параметри HDMI (відео)

Режим заводських налаштувань (режим попередньо заданих налаштувань)	Частота горизонтальної розгортки (кГц)	Вертикальна частота (оновлення) (Гц)	Нотатки
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135	60	Якщо опція HDMI ULTRA HD Deep Color (глибокі кольори HD) знаходиться в режимі Увімк.

Індикатор живлення

Режим	Колір світлодіода
Режим увімкнення	Білий (Протягом кількох секунд)
Режим очікування	Вимкнено
Режим вимкнення	Вимкнено

Для отримання вихідного коду за GPL, LGPL, MPL та іншими ліцензіями на відкрите програмне забезпечення, наявними у даному продукті, відвідайте веб-сайт http://opensource.lge.com. Окрім загрузки вихідного коду, за вказаним посиланням користувач має можливість ознайомитися з умовами усіх відповідних ліцензій, заявами про відмову від гарантійних зобов'язань та попередженнями про авторські права. LG Electronics також може надати відкриті вихідні коди на компакт-диску за додаткову плату, яка покриває розходи на виготовлення подібного дистрибутива (включаючи вартість носія та доставку користувачу). Заявку на отримання дистрибутива слід направляти за адресою електронної пошти opensource@lge.com. Дана пропозиція дійсна на протязі трьох (3) років з моменту придбання продукту.

Цей пристрій відповідає вимогам директиви щодо електромагнітної сумісності для побутових пристроїв (класу B) і призначено для домашнього використання.
Модель і серійний номер продукту розташовані на задньому боці та на одному з бокових сторін продукту.
Запишіть їх нижче на той випадок, якщо вам коли-небудь знадобиться технічне обслуговування.

МОДЕЛЬ _____

СЕРІЙНИЙ № _____