РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Звукова колона

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ
SH2 (SH2, SPH2B-P)

MFL69483123

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Всички права запазени.

Информация за безопасност

ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ

ВНИМАНИЕ ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.



Знакът „светкавица в равностранен триъгълник" има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от електрически удар.



Знакът „удивителна в равностранен триъгълник" има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

ВНИМАНИЕ: Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като напр. вази.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не инсталирайте този уред в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ: Не използвайте продукти под високо напрежение около този уред (като например електрическа мухобойка). Този продукт може да се повреди поради токов удар.

ВНИМАНИЕ: Източници на открит пламък, като свещи например, не трябва да се поставят върху уреда.

ВНИМАНИЕ Не закривайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно указанията на производителя. Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигуряват надеждна работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки уреда върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този уред не трябва да се инсталира вграден, напр. в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и при спазване на указанията на производителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва да бъдат инсталирани към отделна верига;

Това означава верига с единичен контакт, който захранва само този уред и няма допълнителни изводи или разклонения. Проверете на страницата с техническите характеристики на това ръководство, за да бъдете сигурни. Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължители, кабели с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до електрически удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашия уред и ако видът му свидетелства за повреда или износване, изключете уреда от контакта, прекратете използването на уреда и се свържете с официален сервизен център за подмяна на кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът излиза от уреда. Щепселът е устройството за изключване. Щепселът трябва да остане лесно достъпен в случай на извънредна ситуация.

ЗАБЕЛЕЖКА: За информация, свързана с безопасността, включително продуктова идентификация и характеристики на захранването, вижте основния етикет в долната част или на другата повърхност на уреда.

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

Безопасен начин за изваждане на батерията или акумулатора от уреда: Извадете старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите. Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.

Символи

~	Отнася се за променлив ток (AC).
⎓	Отнася се за прав ток (DC).
⧈	Отнася се за оборудване от клас II.
⏻	Отнася се за режим на готовност.
I	Отнася се за „Включване” (захранване).
⚡	Отнася се за опасно напрежение.

Съдържание

1 Първи стъпки

3 Информация за безопасност
6 Уникални характеристики
6 Въведение
6 – Символи, използвани в това ръководство
6 Принадлежности
7 Дистанционно управление
8 Преден панел
9 Заден панел
10 Инсталиране на звуковия панел (саундбар)

2 Свързване

11 Свързване на субуфера
11 – Монтиране на субуфера към уреда
11 Свързвания към вашия телевизор
11 – Използване на ОПТИЧЕН кабел
12 Свързване на допълнителни устройства
12 – OPTICAL In connection (ОПТИЧНА връзка)

3 Използване

13 Работни действия
13 – DRC (Управление на динамичния обхват)
13 – Временно изключване на звука
13 – Автоматично изключване на LED индикатор
13 – Използване на дистанционното управление на телевизора
14 – АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ Вкл./Изкл.
14 – Автоматично изключване на захранването
15 – LG Sound Sync
16 Използване на BLUETOOTH® технологията
16 – Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства
17 Използване на BLUETOOTH приложението
17 – Инсталирайте приложението "Music Flow Bluetooth" на вашето BLUETOOTH устройство
18 – Активиране на BLUETOOTH с приложението „Music Flow Bluetooth”
19 Регулиране на звука
19 – Настройки на звуков ефект
19 – Регулиране на настройките за ниво на уфера

4 Отстраняване на неизправности

20 Отстраняване на неизправности
21 ЗАБЕЛЕЖКИ при използването на безжична връзка

5 Приложение

22 Търговски марки и лицензи
23 Технически характеристики
24 Техническо обслужване
24 – Работа с уреда

Уникални характеристики

Автоматично намаляване на мощността

Този уред поддържа автоматично изключване за пестене на енергия.


LG Sound Sync (Синхронизиране на звука)

Контролира нивото на звука на този уред чрез дистанционното управление на Вашия LG телевизор, който е съвместим с LG Sound sync.


Принадлежности

Моля проверете комплекта с доставените принадлежности.

Дизайнът и техническите характеристики на принадлежностите подлежат на промяна без предварително уведомяване.



Дистанционно управление (1)



Батерии (2)

Въведение

Символи, използвани в това ръководство

Забележка

Означава специални забележки и работни функции.


Внимание

Указва необходимост от предпазни мерки за предотвратяване на евентуални щети от злоупотреба.

Дистанционно управление



Подмяна на батерията



Отворете капачето на задната страна на дистанционното управление и поставете батерията с правилно ориентирани ⊕ и ⊖.

⏻ (Захранване) **:** Включва (ON) или изключва (OFF) уреда.

F : Сменя входящите източници.

ASC : Избира звуков ефект ASC (Адаптивен контрол на звука).

STANDARD : Избира звуков ефект STANDARD.

CINEMA : Избира звуков ефект CINEMA.

🔇 (Заглушаване): Заглушава звука.

VOL +/— : Настройва силата на звука на високоговорителя.

DRC ON/OFF :

- Включва или изключва функцията DRC. (Вижте стр. 13.)
- Контролира този уред с дистанционно управление на телевизор. (Вижте стр. 13.)

WOOFER LEVEL +/— : Регулира силата на звука на събуфера.


AUTO POWER ON/OFF :

- Включва или изключва функцията AUTO POWER. (Вижте стр. 14.)
- Включва или изключва функцията за автоматично изключване на LED индикатора. (Вижте стр. 13.)

I◀◀ / ▶▶I (Прескачане) **:** Прескача бързо назад или напред при **Bluetooth** функция.

▶ / II (Възпроизвеждане/Пауза) **:** Стартира възпроизвеждане/въвежда пауза във възпроизвеждането при **Bluetooth** функция.

Преден панел



1 Сензор за дистанционно управление

2 **F** (Функция)
Избира функцията и входящия източник.
—/+ (Сила на звука)
Настройва силата на звука.
⏻ (Захранване)
Превключва на включен режим или режим на готовност.

Забележка

Предпазни мерки при използване на сензорните бутони

- Използвайте сензорните бутоните с чисти и сухи ръце.
  - Във влажна среда изтрийте влагата по сензорните бутони преди работа.
- Не натискайте сензорните бутони силно при работа с тях.
  - Ако приложите голяма сила, сензорът на бутона може да се повреди.
- Докоснете леко сензорния бутон, с който искате да задействате функцията.
- Не поставяйте върху сензорните бутони електропроводими материали, като напр. метални предмети. Това може да причини повреди.

3 OPTICAL LED

4 BLUETOOTH LED

5 LG TV LED

6 MUTE LED

7 LED индикатор за готовност
Светва в червено в режим на готовност.


Забележка

- Можете да проверите използваната в момента функция от светодиода.



- Този уред изключва LED индикатора, ако не се натисне бутон в продължение на 20 секунди. За да покажете LED индикатор, натиснете произволен бутон (освен бутона за захранване).
- LED индикаторът за режим на готовност премигва бързо, когато натиснете произволен бутон.
- **Bluetooth** светодиодът мига, когато изберете функция **Bluetooth**. Ако свържете **Bluetooth** устройство, светодиодът ще се включи.
- Когато този уред достигне максимална или минимална сила на звука, LED индикаторът за режим на готовност се включва за 2 секунди.
- Когато натиснете бутона 🔇 (Заглушаване), LED индикаторът за режим на готовност премигва бавно.
- Optical LED индикаторът премигва два пъти и се включва при избор на функция LG Sound Sync (оптично).

Заден панел




1 Захранващ кабел
2 **SUB WOOFER(4Ω)** конектор
3 **OPT. IN :** Вход за оптичен кабел

Инсталиране на звуковия панел (саундбар)

Можете да слушате записи като свържете устройството към друго устройство: Телевизор, Blu-ray диск плеър, DVD плеър и др.

Поставете устройството пред телевизора и го свържете към устройство, което желаете. (Отидете на стр.11 - 12)



⚠ Внимание


- За най-добра ефективност на безжичната връзка, като например **Bluetooth**, не инсталирайте уреда върху метални мебели, тъй като безжичната връзка комуникира чрез модул, разположен в долната част на уреда.
- Внимавайте да не надраскате повърхността на уреда/субуфера, когато ги монтирате или ги премествате.
- Бъдете внимателни при боравене със субуфера. Високоговорителят отзад е с оголена жица. Избягвайте контакта с високоговорителя с оголена жица.

Свързване на субуфера

Монтиране на субуфера към уреда

За да свържете кабела на уреда, натиснете всяка пластмасова подложка за пръсти, за да отворите клемите за свързване на уреда. Вкарайте жицата и освободете подложката за пръсти.

Свържете жицата с черна ивица към клемата с обозначение - (минус), а другия край към клемата (червена тръба) с обозначение + (плюс).




Внимание

- Не вкарвайте жицата на високоговорителя твърде навътре в конектора. Уверете се, че оголената част на жицата прави контакт с клемата за свързване.
- Използвайте само високоговорителя, доставен с този уред. Използването на всеки друг високоговорител може да причини неизправност.

Свързвания към вашия телевизор

Използване на ОПТИЧЕН кабел

1. Свържете OPT. IN жака на задната част на устройството към OPTICAL OUT жака на телевизора, като използвате ОПТИЧЕН кабел.



2. Задайте входния източник като OPTICAL, като натиснете бутона **F** неколкократно.


Забележка

- Преди да свържете оптичния кабел, свалете защитното покритие от щепсела, ако вашият кабел има такова.
- Можете да се насладите на звука от телевизора през колонките на тази уредба. Но при някои модели телевизори трябва да изберете външни колонки от менюто. (За подробности направете справка с ръководството на потребителя на телевизора.)
- Настройте изходящия звук на телевизора така, че да чувате звука през това устройство:
  Меню за настройките на телевизора → [Звук] → [Изходящ звук на телевизора] → [Външен високоговорител (Оптичен)]
- Подробностите в менюто за настройките на телевизора варират в зависимост от производителя или модела на вашия телевизор.

Свързване на допълнителни устройства

OPTICAL In connection (ОПТИЧНА връзка)

Свържете оптичния извод на външните устройства към OPT. IN конектор.



1. Свържете жака OPT IN на уреда с жака за оптичен изход на вашия телевизор (или цифрово устройство и т.н.).
2. Задайте входния източник като OPTICAL, като натиснете бутона **F** неколкократно.
3. Слушайте звука.

Забележка

Преди да свържете оптичния кабел, свалете защитното покритие от щепсела, ако вашият кабел има такова.

Работни действия

DRC (Управление на динамичния обхват)

Направете звука ясен, когато силата на звука е твърде слаба и предотвратете внезапното увеличаване на звука (само за Dolby Digital). Тази функция се включва или изключва, когато натиснете **DRC ON/OFF**.

Временно изключване на звука

Натиснете (Заглушаване), за да спрете звука в системата.
За да го отмените, натиснете (Заглушаване) на дистанционното управление повторно или променете силата на звука.

Автоматично изключване на LED индикатор

LED индикаторът на уреда се изключва, ако няма въвеждане с клавиши в продължение на 20 секунди.

Натиснете и задръжте бутона **AUTO POWER ON** за около 2 секунди, за да включите функцията за автоматично изключване на LED индикатор (по подразбиране: вкл.).

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте бутона **AUTO POWER OFF** за 2 секунди.

Използване на дистанционното управление на телевизора

Можете да контролирате някои функции на този уред чрез дистанционното управление на телевизора, дори ако той е произведен от друга компания.
Функциите, които могат да се контролират, са увеличаване/намаляване на звука и заглушаване.

Натиснете и задръжте **DRC ON** на дистанционното управление за около 2 секунди.

За да изключите тази функция, натиснете и задръжте **DRC OFF** за около 2 секунди.

Забележка

- Поддържани марки телевизори

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- Уверете се, че изходният звук на вашия телевизор е зададен като [Външен високоговорител].
- Тази функция може да не работи добре в зависимост от дистанционното управление.
- Тази функция не работи с магическо дистанционно управление за LG телевизор.
- Тази функция може да не работи добре, когато използвате LG Sound Sync.

АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Този уред сам ще се изключи, за да пести електрическа енергия в случай, че основният уред не е свързан към външно устройство и не се използва за период от 20 минути.

Как се прекъсва връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство

Задайте функцията АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ като „изключена” и изключете уреда.

АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ Вкл./Изкл.

Този уред се включва автоматично от входящ източник: Оптичен, LG TV или **Bluetooth**.

Когато включите своя телевизор или към този уред е включено външно устройство, този уред разпознава входящия сигнал и избира подходящата функция. Можете да чуете звука от вашето устройство.

Ако опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство, този уред ще се включи и ще се свърже с **Bluetooth** устройството.

Тази функция се включва или изключва, когато натиснете **AUTO POWER ON/OFF**.

Забележка

- След включване на уреда посредством функцията AUTO POWER той автоматично ще се изключи, ако за известен период от време липсва сигнал от телевизора, свързан чрез функцията LG Sound Sync (Оптично/Безжично).
- След включване на уреда посредством функцията AUTO POWER, той автоматично ще се изключи, ако за известен период от време липсва сигнал от външното устройство.
- Ако сте изключили директно уреда, той не може да се включи автоматично от функцията AUTO POWER. Този уред обаче може да се включи чрез функцията AUTO POWER, когато се получи оптичен сигнал след 5 секунди липса на сигнал.
- В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.
- Ако изключите **Bluetooth** връзката от това устройство, някои **Bluetooth** устройства се опитват да се свържат с устройството непрекъснато. Затова е препоръчително да изключите връзката, преди да изключите устройството.

Забележка

- Когато включите този уред за пръв път, функцията за автоматично включване/изключване се активира по подразбиране.
- За да използвате тази функция, главният уред трябва да е регистриран в списъка със сдвоени **Bluetooth** устройства.
- Можете да зададете функцията AUTO POWER само когато този уред е включен.

Автоматично изключване на захранването

Този разпознавател за уреди сигнализира, когато има входящи звуци, като например оптични, **Bluetooth** и LG TV, и след това променя автоматично удобната функция.

Когато идват оптични сигнали

Когато включите външното устройство, свързано към този уред чрез оптичен кабел, този уред променя функцията на оптична. Можете да чуете звука от вашето устройство.

Когато се опитате да свържете BLUETOOTH устройството

Когато се опитате да свържете своето **Bluetooth** устройство към този уред, функцията **Bluetooth** е избрана. Пуснете своята музика на **Bluetooth** устройството.

Когато дойде LG TV сигнал

Когато включите своя LG телевизор, свързан чрез LG Sound Sync (безжична връзка), този уред променя функцията на LG телевизор. Можете да чуете звука от вашия телевизор.

Забележка

За смяна на оптичната функция са необходими 5 секунди без сигнал.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Можете да управлявате някои функции на този уред от дистанционното управление на вашия телевизор с LG Sound Sync. Той е съвместим с телевизор LG, който поддържа LG Sound Sync. Уверете се, че вашият телевизор има фирмения знак на LG Sound Sync.

Функции, управляеми чрез дистанционното управление на телевизора LG: увеличаване/намаляване на звука, изключване на звука

За подробности относно LG Sound Sync вижте ръководството за работа на вашия телевизор.


Направете едно от следните свързвания в зависимост от характеристиките на вашия уред.

Забележка

- Можете също да използвате дистанционното управление на този уред, докато използвате функцията LG Sound Sync. Ако използвате отново дистанционното управление на телевизора, уредът се синхронизира с телевизора.
- Когато свързванията са неуспешни, проверете състоянието на телевизора и електрозахранването към него.
- Проверете състоянието на този уред и свързването в дадените по-долу случаи при използване на функцията LG Sound Sync.
  - Изключване на уреда.
  - Смяна на функцията на другите.
  - Изваждане на оптичния кабел.
  - Прекъсване на безжичната връзка, причинено от смущение или поради отдалеченост.
- Времето да изключване на този уред е различно в зависимост от вашия телевизор и от това, дали сте включили функцията AUTO POWER.
- Елементите от менюто за настройка на телевизора се различават в зависимост от модела на вашия телевизор.

С кабелна мрежова връзка

1. Свържете Вашия телевизор LG с уреда, като използвате оптичен кабел.



2. Настройте изходящия звук на телевизора така, че да чувате звука през това устройство:
   Меню за настройките на телевизора → [Звук] → [Изходящ звук на телевизора] → [LG Sound Sync (Оптично)]
3. Включете уреда, като натиснете бутон ⏻ (Захранване) на дистанционното управление.
4. Задайте входния източник като OPTICAL, като натиснете бутона **F** неколкократно.

С безжична връзка

1. Включете уреда, като натиснете бутон ⏻ (Захранване) на дистанционното управление.
2. Задайте входния източник като LG TV, като натиснете бутона **F** неколкократно.
3. Настройте изходящия звук на телевизора така, че да чувате звука през това устройство:
   Меню за настройките на телевизора → [Звук] → [Изходящ звук на телевизора] → [LG Sound Sync (Безжично)]

Забележка

- Ако изключите уреда директно с натискане на ⏻ (Захранване), функцията LG Sound Sync (Безжично) ще се изключи. За да използвате отново тази функция, трябва да свържете отново телевизора и уреда.
- Елементите от менюто за настройка на телевизора се различават в зависимост от модела на вашия телевизор.

Използване на BLUETOOTH® технологията

Относно BLUETOOTH

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обсег на връзката.

Звукът може да прекъсва, когато има смущения от други електронни вълни, които са на същата честота, или ако свържете **Bluetooth** устройства в другите стаи наблизо.

Свързването на индивидуални устройства чрез безжичната технология **Bluetooth** не изисква заплащане на каквито и да било такси. Мобилен телефон с **Bluetooth** безжична технология може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез **Bluetooth** безжична технология.

- Налични устройства: мобилен телефон, MP3 плеър, лаптоп, джобен компютър и др.
- Версия: 4.0
- Кодек: SBC

BLUETOOTH профили

За да се използва безжичната технология **Bluetooth**, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – усъвършенстван профил за аудиоразпределение)

Слушане на музика, записана на BLUETOOTH устройства

Сдвояване на уреда с BLUETOOTH устройство

Преди да започнете процедура по сдвояването, се уверете, че функцията **Bluetooth** е включена във вашето **Bluetooth** устройство. Вижте ръководството за вашето **Bluetooth** устройство. След като бъде извършена операцията по сдвояване, не е необходимо да се извършва отново.

1. Задайте входния източник като BLUETOOTH, като натиснете бутона **F** неколкократно.
   BLUETOOTH LED индикаторът премигва.
2. Работете с устройството **Bluetooth** и направете операцията по сдвояването. При търсене на този уред с **Bluetooth** устройството, на дисплея на устройството **Bluetooth** може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на Bluetooth устройството. Вашият уред се появява като „LG SH2 (XX)”.

Забележка

- XX представлява последните две цифри на **Bluetooth** адреса. Например, ако вашето устройство има **Bluetooth** адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите „LG SH2 (**08**)” на вашето **Bluetooth** устройство.
- В зависимост от типа на **Bluetooth** устройство, някои устройства имат различен начин на сдвояване. Въведете PIN кода (0000), ако е необходимо.

3. Когато уредът се свърже успешно с вашето **Bluetooth** устройство, ще се включи LED индикаторът BLUETOOTH.
4. Слушане на музика
   За да възпроизведете музика, записана на вашето **Bluetooth** устройство, обърнете се към ръководството за употреба на вашето **Bluetooth** устройство.

Забележка

- Когато използвате **Bluetooth** технология, трябва да свържете уреда и **Bluetooth** устройството на възможно най-близко разстояние и да спазвате това разстояние.
  Въпреки това уредът може да не работи добре в следните случаи:
  - Има преграда между уреда и **Bluetooth** устройството.
  - Има устройство, което използва същата честота с **Bluetooth** технология, като медицинска апаратура, микровълнова печка или устройство за безжична LAN мрежа.
- Трябва да свържете **Bluetooth** устройството към този уред отново, когато го рестартирате.
- Звукът може да прекъсва, когато връзката се смущава от други електронни вълни.
- Не можете да контролирате **Bluetooth** устройството с този уред.
- Сдвояването е ограничено до едно **Bluetooth** устройство на един уред и не се поддържа сдвояване с множество устройства.
- В зависимост от типа на устройството може да не е възможно да използвате функцията **Bluetooth**.
- Можете да използвате **Bluetooth** функцията със смартфон, MP3 плейър, ноутбук и т.н.
- Колкото по-отдалечен е уредът от **Bluetooth** устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- **Bluetooth** връзката ще се изключи, когато уредът бъде изключен или **Bluetooth** устройството бъде отдалечено от уреда.
- Когато **Bluetooth** връзката се изключи, свържете отново **Bluetooth** устройството към уреда.
- Когато **Bluetooth** не е свързан, BLUETOOTH LED индикаторът ще премигва.
- Когато свържете **Bluetooth** устройство (iOS устройство и други) към този уред или работите с устройството, нивото на силата на звука може да се синхронизира за всяко от тях.
- Можете да контролирате **Bluetooth** устройство с бутоните ⏮ / ⏭ (Прескачане) и ▶ / ⏸ (Възпроизвеждане/ Пауза) на дистанционното управление.

Използване на BLUETOOTH приложението

Забележка

Приложението „Music Flow Bluetooth” може да се използва с този уред само на операционна система Android OS.

За приложението "Music Flow Bluetooth"

Приложението "Music Flow Bluetooth" прибавя набор от нови функции към това устройство.

За да използвате повече функции се препоръчва да изтеглите и инсталирате безплатното приложение "Music Flow Bluetooth".

Инсталирайте приложението "Music Flow Bluetooth" на вашето BLUETOOTH устройство

Има два начина за инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth” на вашето **Bluetooth** устройство.

Инсталиране на приложението „Music Flow Bluetooth” чрез QR код

1. Инсталирайте приложението „Music Flow Bluetooth” чрез QR код. За да сканирате QR кода, използвайте софтуера за сканиране.
2. Натиснете върху иконата за инсталиране.
3. Натиснете върху икона за изтегляне.

Забележка

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството има сканиращо приложение. Ако не разполагате с такова, изтеглете го от „Google Android Market (Google Play Store)”.
- QR кодът може да не работи в зависимост от региона.

Инсталиране на приложението "Music Flow Bluetooth" от "Google Android Market (Google Play Store)"

1. Натиснете иконата "Google Android Market (Google Play Store)".
2. В лентата за търсене въведете и намерете „Music Flow Bluetooth”.
3. В списъка с резултатите намерете и натиснете върху „Music Flow Bluetooth”, за да започнете да изтегляте **Bluetooth** приложението.
4. Натиснете върху иконата за инсталиране.
5. Натиснете върху икона за изтегляне.

Забележка

- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройството е свързано към Интернет.
- Уверете се, че вашето **Bluetooth** устройство е оборудвано с „Google Android Market (Google Play Store)”.

Активиране на BLUETOOTH с приложението „Music Flow Bluetooth”

Приложението „Music Flow Bluetooth” помага за свързване на вашето **Bluetooth** устройство към този уред.

1. Натиснете върху иконата на приложението „Music Flow Bluetooth” на началния екран, за да го отворите, и отидете в главното меню.
2. Чукнете [Меню] и изберете желания уред.
3. Ако искате да получите повече информация за начина на работа, чукнете върху меню [Настройки] и [Помощ].

Забележка

- Приложението „Music Flow Bluetooth” ще бъде на разположение в софуерната версия, както следва:
  - Android O/S : Версия 4.0.3 (или по-нова)
- Ако при работа използвате приложението „Music Flow Bluetooth", ще има някои разлики между него и приложеното дистанционно управление. Използвайте доставеното дистанционно, ако е необходимо.
- В зависимост от вида **Bluetooth** устройство, приложението „Music Flow Bluetooth” може да не работи.
- След свързване на приложението „Music Flow Bluetooth”, музиката ще може да се чува от вашето устройство. В такъв случай опитайте да повторите процедурата по свързване.
- Ако работите с други приложения или променяте настройките на своето **Bluetooth** устройство, докато използвате приложението „Music Flow Bluetooth”, приложението „Music Flow Bluetooth” може да работи ненормално.
- Когато приложението „Music Flow Bluetooth” работи ненормално, проверете своето **Bluetooth** устройство и свързването на приложението „Music Flow Bluetooth”, и след това опитайте да се свържете отново.
- В зависимост от операционната система на смартфона, вие имате някои разлики за работата на "Music Flow Bluetooth".
- Въпреки че **Bluetooth** връзката ще се прекъсне, можете да използвате приложението „Music Flow Bluetooth”, когато промените функцията.
- Допълнителните функции, предлагани от приложението „Music Flow Bluetooth”, може да не работят в зависимост от разстоянието между този уред и **Bluetooth** устройството, както и условията на безжичната връзка.

Регулиране на звука

Настройки на звуков ефект

Системата има известен брой предварително настроени полета за обемен (съраунд) звук. Можете да изберете желания звуков режим чрез използване на отделните бутони за звуков режим.

Звуков ефект	Описание
ASC (Адаптивен контрол на звука)	Анализира свойствата на входния звук и предоставя звук, оптимизиран за съдържанието, в реално време.
STANDARD	Можете да се насладите на оптимизиран звук.
CINEMA	Можете да се насладите на по-поглъщащ и кинематографичен съраунд звук.

Забележка

- В някои режими на звуков ефект и при някои високоговорители няма звук или звукът е слаб. Това зависи от режима на звука и аудио източника, а не указва дефект.
- Може да е необходимо да нулирате режима на звуковия ефект, след като превключите входния източник, дори след смяна на файла със звук.

Регулиране на настройките за ниво на уфера

Можете да регулирате нивото на звука на уфера според вашите предпочитания.

Натиснете **WOOFER LEVEL +** или **WOOFER LEVEL —**, за да регулирате нивото на звука на уфера.

Забележка

Когато силата на звука на субуфера достигне максимално или минимално ниво, LED индикаторът за режим на готовност на главния уред се включва за 2 секунди.

Отстраняване на неизправности

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не работи правилно.	• Изключете захранването на това устройство и свързаното външно устройство (телевизор, уфър, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и го включете отново. • Изключете захранващия кабел на този уред и свързаното външно устройство (телевизор, уфър, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и след това се опитайте да се свържете отново. • Предишната настройка може да не се запази, когато устройството се изключи.
Няма захранване	• Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел. • Проверете състоянието, като включите други електроуреди.
Няма звук	• Избран е грешен входящ източник. Проверете входящия източник и изберете правилния входящ източник. • Функцията за изключване на звука е активирана. Натиснете (Заглушаване) или нагласете силата на звука, за да отмените функцията за изключване на звука. • Когато използвате връзка с външно устройство (декодер, **Bluetooth** устройство и др.), регулирайте нивото на звука на устройството.
Няма звук от субуфера.	• Свържете уреда и субуфера. (Вижте страница 11.)
Няма звук	• Функцията за автоматично изключване на LED индикатора е активирана. Натиснете произволен бутон, за да проверите текущата функция или изключите функцията за автоматично изключване на LED индикатора. (Вижте стр. 13.)
Дистанционното управление не работи правилно.	• Дистанционното управление е прекалено далече от уреда. Работете с дистанционното управление в рамките на 7 метра. • Има преграда между дистанционното управление и уреда. Премахнете преградата. • Батериите на дистанционното управление са изтощени. Заменете батериите с нови.
Функцията AUTO POWER не работи.	• Проверете свързването на външното устройство, като телевизор, DVD/Blu-Ray плейър или **Bluetooth** устройство. • В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
LG Sound Sync не работи.	• Проверете дали вашият LG телевизор поддържа LG Sound Sync. • Проверете свързването на LG Sound Sync (Оптично или безжично). • Проверете настройките на звука на вашия телевизор и на този уред.
Когато усещате, че звукът, излизащ от уреда, е слаб.	Извършете по-долните действия и регулирайте уреда съобразно тях. • Превключете DRC функцията от [ON] на [OFF] като използвате дистанционното. • Със звуковата приставка свързана с телевизора, променете настройката AUDIO DIGITAL OUT (ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД) от менюто за настройка на телевизора от [PCM] на [AUTO] или [BITSTREAM]. • Със звуковата приставка свързана с плеъра, променете настройката за AUDIO DIGITAL OUT (ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД) от менюто за настройка на плеъра от [PCM] на [PRIMARY PASS-THROUGH] или [BITSTREAM]. • Променете настройката Audio DRC от менюто за настройка на плеъра на [OFF].

ЗАБЕЛЕЖКИ при използването на безжична връзка

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Това устройство може да се влияе от безжични смущения.	• Безжичната връзка може да не работи нормално на места със слаб сигнал. • За оптимална работа не поставяйте устройството върху метална повърхност.
Bluetooth устройството може да не работи нормално или да издава шумове в следните случаи.	• Ако част от тялото ви влезе в контакт с трансивъра на **Bluetooth** устройството или саундбара. • Ако пред устройството има преграда или стена, или ако то е разположено на изолирано място. • Когато има устройство (безжична локална мрежа, медицинско оборудване или микровълнова фурна), което използва същата честота, разположете устройствата възможно най-далеч едно от друго. • Когато свързвате това устройство към друго **Bluetooth** устройство, разположете ги възможно най-близо едно от друго. • Когато устройството се отдалечи прекалено от другото **Bluetooth** устройство, връзката се разпада и може да се появи неизправност.

Търговски марки и лицензи

Всички търговски марки са търговски марки на съответните им собственици.

Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. „Dolby” и символът „двойно D” са търговски марки на Dolby Laboratories.

В **Bluetooth** словна марка и лого са собственост на Bluetooth SIG, Inc, и всяко използване на тези марки от LG Electronics е по лиценз.

Други търговски марки и имена са тези на съответните им собственици.

Технически характеристики

Общи	
Параметри на захранването	Вижте главния етикет на устройството.
Консумирана мощност	Вижте главния етикет на устройството.
	Мрежов режим на готовност: 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	приблиз. 880 мм x 62 мм x 90 мм
Нето тегло	приблиз. 1,8 kg
Работна температура	От 5°C до 35°C (от 41°F до 95°F)
Работна влажност	от 5 % до 90 %
Налична честота на дискретизация на звука на цифровия вход	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz
Наличен формат на звука на цифровия вход	Dolby Digital, PCM

Входове	
OPT. IN (Цифров аудио вход)	3 V (p-p), оптичен жак x 1

Усилвател (средноквадратична изходна мощност)	
Общо	100 W
Предна	25 W x 2 (4 Ω при 1 kHz, THD 10%)
Субуфер	50 W (4 Ω при 100 Hz, THD 10%)

Субуфер	
Тип	1-посочна 1 тонколона
Импеданс	4 Ω
Номинална консумирана мощност	50 W
Максимална входна мощност	100 W
Размери (Ш x В x Д)	приблиз. 156 мм x 300 мм x 281 мм
Нето тегло	приблиз. 2,9 kg

- Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

Техническо обслужване

Работа с уреда

Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате системата, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да й осигурите максимална защита.

Поддържайте външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности (например спрей против насекоми) близо до системата.
- Ако прилагате голям натиск при почистване на системата, може да увредите повърхностите й.
- Не оставяйте гумени или пластмасови изделия продължително време в контакт с корпуса на системата.

Почистване на системата

За почистване на плеъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензен или разредители, тъй като те могат да увредят повърхностите на корпуса.


LG
Life's Good