## ข้อมูลเพิ่มเติม

### รายละเอียดจำเพาะ


| | |
|---|---|
| การจ่ายไฟที่ต้องการ | ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายบนแผงด้านล่าง |
| การสิ้นเปลืองพลังงาน | ดูข้อมูลเพิ่มเติมในแผ่นป้ายบนแผงด้านล่าง |
| | สแตนด์บายโดยเชื่อมต่อเครือข่าย : 0.5 วัตต์ (หากเปิดใช้งานพอร์ตเครือข่ายทั้งหมด) |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) | ประมาณ 410 มม. x 55 มม. x 260 มม. |
| น้ำหนักสุทธิ (โดยประมาณ) | 2.7 กิโลกรัม |
| แหล่งจ่ายไฟบัส (USB) | 5 V ⎓ 500 mA |
| เครื่องขยายสัญญาณทั้งหมด | 1200 วัตต์ |

การออกแบบและข้อกำหนดรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

### วิธีปลดการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สายหรืออุปกรณ์ไร้สาย

ปิดชุดอุปกรณ์

### การเปลี่ยนแบตเตอรี่




### ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

หากต้องการรับซอร์สโค้ดภายใต้ข้อตกลงโอเพนซอร์ส GPL, LGPL, MPL และข้อตกลงโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คุณบน CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายของสื่อบันทึกข้อมูล การจัดส่ง และการจัดการ) หากได้รับการร้องขอทางอีเมลไปยัง opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้สาม (3) ปีนับจากวันที่คุณซื้อสินค้า

### ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

คุณสามารถอัปเดตเครื่องเล่นโดยใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดเพื่อปรับปรุงการทำงานของผลิตภัณฑ์และ/หรือเพิ่มคุณสมบัติใหม่ๆ

ถ้าต้องการได้รับซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดสำหรับเครื่องเล่นรุ่นนี้ (หากมีอัปเดต) โปรดดำเนินขั้นตอนอัปเดตซอฟต์แวร์ หรือเข้าไปที่ http://www.lg.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้า LG Electronics

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java POWERED

LG Life's Good

ภาษาไทย

# คู่มือการใช้งานฉบับง่าย

# ระบบโฮมเธียเตอร์

# 3D Blu-ray™ / DVD

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ http://www.lg.com และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน เนื้อหาบางส่วนในคู่มือฉบับนี้อาจแตกต่างจากเครื่องเล่นของคุณ


LHB755W

*MFL69146634*

www.lg.com



## แผงด้านหน้า




**MIC 1/2** ..... เชื่อมต่อไมโครโฟน
**USB Port** ..... เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB
⏏ ..... เปิด/ปิดถาดใส่ดิสก์
>II ..... เริ่มเล่น / หยุดการเล่นชั่วคราว
□ ..... หยุดการเล่น
F ..... เปลี่ยนแหล่งที่มาขาเข้าหรือฟังก์ชัน
⏻/I ..... เปิด/ปิดเครื่อง
**ปุ่มหมุนระดับเสียง** ..... ปรับระดับเสียง

## แผงด้านหลัง




**SPEAKERS** ..... เชื่อมต่อไปยัง speakers
**LAN** ..... เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
**HDMI OUT (TV ARC)** ..... เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
**HDMI IN 1, 2** ..... เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัล
**ANTENNA FM** ..... เชื่อมต่อกับเสาอากาศวิทยุ
**AUX (L/R) INPUT** ..... เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แอนะล็อก
**OPTICAL IN** ..... เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดิจิทัล

## 1 การประกอบ Speaker





**เกี่ยวกับแกนเฟอร์ไรท์ (ถ้าต้องการ)**



## 2 การเชื่อมต่อ Speaker

การออกแบบ Speaker และวิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันตามแต่ละโมเดล




หากไม่มีเสียงออกทางด้านหลัง speaker ที่เชื่อมต่อด้วยตัวรับสัญญาณไร้สาย กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

i. ปรับระดับเสียงของเครื่องเล่นให้อยู่ตำแหน่งเบาสุด "VOL MIN" ปรากฏบนหน้าต่างแสดงผล
ii. กดค้างที่ปุ่ม (Mute) บนรีโมตคอนโทรลประมาณ 3 วินาที "WL RESET" ปรากฏบนหน้าต่างแสดงผล
iii. กดค้างที่ **PAIRING** ที่ด้านหลังของตัวรับสัญญาณไร้สายไว้ให้นานกว่า 5 โดยใช้ปลายปากกา
iv. ถอดปลั๊กสายไฟของเครื่องเล่นและตัวรับสัญญาณไร้สายออก และเชื่อมต่อสายไฟกลับเข้าไปอีกครั้ง

## 3 การเชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณไร้สาย


1. เชื่อมต่อสายไฟที่ด้านหลังของ speakers เข้ากับตัวรับสัญญาณไร้สาย
2. เสียบปลั๊กสายไฟของตัวรับสัญญาณไร้สายเข้ากับช่องทางออก
3. เปิดเครื่องเล่น :
เครื่องเล่นและตัวรับสัญญาณไร้สายจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน โดยอัตโนมัติ หลอดไฟ LEF สีเหลือง-เขียวบนตัวรับสัญญาณไร้สายจะติด

## 4 การเชื่อมต่อกับโทรทัศน์

เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นและโทรทัศน์ด้วย HDMI ARC (Ⓐ) หรือ HDMI & Optical (Ⓑ)


**Ⓐ การเชื่อมต่อ HDMI(ARC)**

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI
2. ตั้งค่าตัวเลือกสัญญาณขาเข้าบนโทรทัศน์เป็น HDMI
3. ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)] ด้วยเมนูตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอโทรทัศน์โดยใช้รีโมตคอนโทรล




**Ⓑ การเชื่อมต่อ HDMI & Optical**

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นไปยังโทรทัศน์ด้วยสายเคเบิล HDMI & Optical
2. ตั้งค่าตัวเลือกสัญญาณขาเข้าบนโทรทัศน์เป็น HDMI
3. ตั้งค่า [External Speaker (HDMI ARC)] ด้วยเมนูตั้งค่าบนโทรทัศน์ของคุณ
4. ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอโทรทัศน์โดยใช้รีโมตคอนโทรล




## 5 เมนู Home

หลังจากการติดตั้งครั้งแรก เมนู Home จะปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์เพลิดเพลินไปกับฟังก์ชันอันหลากหลายบนเครื่องเล่น




หากต้องการรับบริการออนไลน์ ควรเชื่อมต่อเครื่องเล่นกับอินเทอร์เน็ตด้วยการเชื่อมต่อแบบผ่านสายหรือไร้สาย

**แอปตัวควบคุม**




ดาวน์โหลดแอป LG AV Remote มาติดตั้งอุปกรณ์ของคุณ

**ซิงก์ LG Sound (สัญญาณไร้สาย)**




**โหมด Private Sound**



**พร้อมกับ MUSIC Flow**



หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้ฉบับออนไลน์ **http://www.lg.com**