PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Przenośny głośnik Bluetooth

Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.

MODELE

PJ2 PJ2B

MFL70261301

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacja dot. bezpieczeństwa



UWAGA: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE NALEŻY SAMODZIELNIE ZDEJMĆ POKRYWY (LUB TYLNEJ POKRYWY). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ SERWISOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA, NAPRAWY NALEŻY ZLECIĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI SERWISU.



Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące zagrożenie porażeniem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do użytkownika.

OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.

UWAGA: To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.

OSTRZEŻENIE: Nie instaluj tego urządzenia w ograniczonej przestrzeni, takiej jak półka na książki.

UWAGA: W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia (np. elektryczna packa na muchy). Urządzenie może ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.

UWAGA: Nie stawiać na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.

UWAGA: Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Instalować zgodnie z zaleceniami producenta.
Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie, zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią go przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.

UWAGA dotycząca przewodu zasilania

Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.

Sprawdzić stronę ze specyfikacją w tej instrukcji obsługi w celu sprawdzenia bieżących wymagań.

Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilania urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie. Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem.

UWAGA: Oznaczenia odnośnie bezpieczeństwa, identyfikacja produktu oraz napięcie zasilania patrz główna etykieta znajdującą się na spodzie lub w innym miejscu urządzenia.

UWAŻAĆ podczas używania tego produktu w środowiskach o niskiej wilgotności.

- W środowiskach o niskiej wilgotności może ono wytworzyć elektryczność statyczną.
- Zaleca się używanie tego produktu po wcześniejszym dotknięciu jakiegokolwiek metalowego elementu, który przewodzi elektryczność.

To urządzenie jest wyposażone w przenośną baterię lub akumulator.

Poniżej opisany został sposób bezpiecznego usunięcia baterii ze sprzętu: Aby usunąć starą baterię lub pakiet baterii, postępuj w kolejności odwrotnej niż w przypadku montażu baterii opisanego w instrukcji. Aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska i szkodliwego wpływu na zdrowie ludzi i zwierząt, zużyte baterie lub akumulatorki należy umieścić w odpowiednim pojemniku w oznaczonym punkcie zbiórki odpadów. Nie wyrzucać baterii i akumulatorków wraz z odpadami gospodarstwa domowego. Zalecamy korzystać z lokalnych, darmowych systemów baterii i akumulatorów zwrotnych. Bateria nie może być wystawiana na nadmierne ciepło jak np. promienie słoneczne, ogień itp.

Symbole

~	Dotyczy prądu zmiennego (AC).
⎓	Dotyczy prądu stałego (DC).
⧈	Dotyczy urządzeń klasy II.
⏻	Dotyczy stanu gotowości.
I	Dotyczy stanu "WŁĄCZONY" (zasilanie).
⚡	Dotyczy niebezpiecznego napięcia.

Spis treści

1 Na początek

2 Informacja dot. bezpieczeństwa
6 Unikalne funkcje
6 Wstęp
7 Głośnik

2 Podłączanie

8 Podłączanie zasilacza AC
8 – Sprawdzanie stanu ładowania.
9 – Kontrola stanu baterii
10 Działania podstawowe
10 – Użycie przycisku zasilania
10 – Połączenie Bluetooth
10 – Dioda stanu Bluetooth
11 – Przewodnik obsługi
12 Funkcja głośnomówiąca
13 Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego
14 Korzystanie z technologii BLUETOOTH®
14 – Słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach BLUETOOTH
16 Multi parowanie
17 Inne operacje
17 – Resetowanie
17 – Uwaga dotycząca automatycznego wyłączenia

3 Obsługa

18 Rozwiązywanie problemów

4 Rozwiązywanie problemów

19 Znaki handlowe i licencje
19 Obsługa urządzenia
20 Specyfikacje

Unikalne funkcje

Automatyczne wyłączanie

Urządzenie ma funkcję samodzielnego wyłączania się w celu zmniejszenia zużycia energii. (Strona 17)

Wejście urządzenia przenośnego

Słuchaj muzyki z urządzenia przenośnego. (smartfon, notebook, itp.)

BLUETOOTH®

Odsłuchiwanie muzyki z urządzenia **Bluetooth**.

Wstęp

Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji

Uwaga

Wskazuje specjalne uwagi i cechy eksploatacyjne.

Uwaga


Wskazuje uwagi, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzeń.

Uwaga


Odporny przed zachlapaniem (IPX4)

Zgodnie z IPX4 urządzenie jest odporne na zachlapania. IPX4 jest uniwersalną klasą wodoszczelności gwarantującą odporność na działanie deszczu oraz zachlapania. Omawiane urządzenie jest bezprzewodowym głośnikiem odpornym na zachlapania. Niemniej jednak może on zostać uszkodzony w przypadku korzystania pod wodą. Unikać poniższych przypadków.

- Nie używać pod wodą ani z innymi płynami.
- Nie rozpryskiwać umyślnie wody na urządzenie.
- Podczas wymiany baterii nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą.
- W przeciwnym razie, wodę należy zetrzeć miękką suchą szmatką.
- Gniazda nie są odporne na zachlapanie. Aby uzyskać odporność na zachlapanie, należy zamknąć pokrywę portu od lewej do prawej w następujący sposób.



Głośnik



1 Dioda zasilania

2 Dioda **Bluetooth**

3 ⏻
Włączanie/wyłączanie ON/OFF: Nacisnąć.

4 ᛒ
- Dodaje urządzenie **Bluetooth** do multi parowania. (Naciśnij i przytrzymaj ᛒ)
- Zmiana na tryb **Bluetooth** z trybu urządzenia przenośnego. (Naciśnij ᛒ)

* Po podłączeniu kabla urządzenia zewnętrznego, funkcja zmienia się na tryb wejścia urządzenia przenośnego

5 — : Zmniejszanie głośności.

6 + : Zwiększanie głośności.

7 >II
- Rozpoczyna, wstrzymuje lub przeskakuje do przodu odtwarzanie w trybie **Bluetooth**. (Strona 11)
- Odbiera połączenie na urządzeniu **Bluetooth**. (Strona 12)
- Wyciszenie dźwięku urządzenia przenośnego.

8 Pokrywa portu

9 PORT.IN (Wejście urządzenia przenośnego)
Odsłuchiwanie muzyki z urządzenia przenośnego.

10 Schowany przycisk RESET

11 Port USB do ładowania


12 MIC (Mikrofon)

13 Dioda baterii

Podłączanie zasilacza AC

Głośnik ma wbudowaną baterię. Przed użyciem należy ją naładować za pomocą zasilacza AC.

1. Podłączyć dołączony przewód USB do zasilacza AC.
2. Podłącz przewód USB do gniazda USB głośnika.
3. Podłączyć przewód zasilacza AC do gniazdka elektrycznego AC.



(Nie ma w zestawie)

Jeżeli bateria jest w pełni naładowana, dioda baterii zmienia kolor z czerwonego na zielony. Po 15 sekundach dioda baterii gaśnie.

Uwaga

Zasilacz sieciowy AC nie jest dołączony. Zalecane jest użycie zasilacza 5 V AC zatwierdzonego przez LG Electronics Inc. (ponad 1,8 A) z powodu zagrożenia wybuchem. Jeżeli nie jest używany zalecany zasilacz, wówczas ładowanie może być niemożliwe lub jego czas będzie inny.

Sprawdzanie stanu ładowania.

Podczas ładowania baterii głośnika można sprawdzać stan ładowania za pomocą diody LED baterii.

Dioda	Opis
Zielona → wyłączona	Bateria jest w pełni naładowana.
Czerwona	Ładowanie baterii.

Uwaga

- Czas pracy wynosi około 5 godzin. (Bateria w pełni naładowana oraz odtwarzanie z głośnością 50%).
  Podany czas może się różnić w zależności od stanu akumulatora i warunków pracy.
- Jeżeli ładowanie i słuchanie muzyki odbywa się jednocześnie, ładowanie zajmie więcej czasu.
- Jeżeli głośnik nie ładuje się z powodu przegrzania, dioda baterii będzie świeciła naprzemiennie w kolorze czerwonym i bursztynowym. I ładowanie zostanie przerwane.
- Wyłączenie diody baterii oznacza, że bateria głośnika jest w pełni naładowana.


Kontrola stanu baterii

Jeżeli zasilanie jest włączone, można sprawdzić stan naładowania przez naciśniecie dowolnego przycisku. Następnie dioda baterii zmieni się w zależności od stanu naładowania baterii.

Dioda	Opis	Stan
 Zielona	Dioda baterii włącza się na zielono.	 ≧ 70 %
 Bursztynowy	Dioda baterii zaczęła świecić na bursztynowo.	 ≧ 10 %
 Czerwona	Dioda baterii miga na czerwono z dźwiękiem.	 < 10 %

Działania podstawowe


Użycie przycisku zasilania



Włączenie / wyłączenie zasilania

Nacisnąć przycisk ⏻.


Połączenie Bluetooth



Odtwórz żądaną muzykę na urządzeniu **Bluetooth**. Po sparowaniu możesz sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na urządzeniu. (Strona 11, 14-15)

Dioda stanu Bluetooth

Przed przystąpieniem do podłączania urządzenia **Bluetooth** sprawdź, czy miga dioda **Bluetooth**.



Dioda	Stan	Opis
⁘ ᛒ	Dioda **LED** Bluetooth miga razem z sygnałem dźwiękowym.	Szukanie urządzenia **Bluetooth**.
• ᛒ	Dioda LED **Bluetooth** włącza się razem z sygnałem dźwiękowym.	Urządzenie **Bluetooth** jest podłączone.

Uwaga


Po wykonaniu parowania nie trzeba więcej powtarzać tego procesu nawet po wyłączeniu tego urządzenia.

Przewodnik obsługi

Funkcja	Jak użyć	Stan
Zasilanie wł.	Naciśnij przycisk ⏻.	Dioda zasilania włącza się razem z sygnałem dźwiękowym.
Wył. zasilanie	Naciśnij przycisk ⏻.	Dioda zasilania wyłącza się razem z sygnałem dźwiękowym.
Parowanie **Bluetooth**	Gdy miga dioda **Bluetooth**, wybierz LG PJs (XX) z listy urządzeń na swoim urządzeniu **Bluetooth**.	Dioda LED **Bluetooth** włącza się razem z sygnałem dźwiękowym.
Odtwarzanie / pauza	Naciśnij ▶II.	-
Przeskakiwanie do przodu	Dwukrotnie naciśnij ▶II.	-
Przeskakiwanie do tyłu	Naciśnij ▶II trzy razy.	-
Sterowanie głośnością	Naciśnij — lub +.	Gdy osiągnięty zostanie minimalny lub maksymalny poziom głośności rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
Zestaw słuchawkowy	Naciśnij ▶II.	Odbieranie i rozłączanie połączeń.
Multi parowanie	Aby dodać kolejne urządzenie **Bluetooth**, nacisnąć i przytrzymać ᛒ przez 2 sekundy.	Podczas wyszukiwania kolejnych urządzeń, miga kontrolka LED **Bluetooth**. Kontrolka LED **Bluetooth** pozostaje biała oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Inicjalizacja **Bluetooth**	Naciśnij i przytrzymaj ᛒ przez 7 sekund.	Dioda zasilania i **Bluetooth** miga 4 razy.

Funkcja głośnomówiąca

Głośnik ten umożliwia Ci odebranie połączenia przychodzącego na swoim urządzeniu **Bluetooth**. Podłącz jednostkę do urządzenia **Bluetooth**.




Funkcja	Jak użyć
Odbieranie połączenia.	Naciśnij ▶II.
Odrzucanie połączenia.	Naciśnij i przytrzymaj ▶II przez 2 sekundy.
Zakończenie rozmowy.	Naciśnij ▶II.

Uwaga

- Funkcja ta jest jedynie dostępna wyłącznie dla smartfonów.
- Aby wyregulować głośność połączenia, użyj przycisków —, + znajdujących się na urządzeniu.
- W przypadku połączenia przychodzącego może dzwonić wbudowany dzwonek w niektórych urządzeniach **Bluetooth**. (Np. urządzenia iOS)
- W trybie parowania multi rozmowy możesz odbierać na głośniku tylko z jednego z połączonych urządzeń. (strona 16)
- W przypadku połączenia z urządzeniem **Bluetooth** sparowanym w trybie multi, tryb głośnomówiący nie działa poprawnie (strona 16)
- Podczas korzystania z tego trybu niektóre urządzenia **Bluetooth** muszą być ustawione na tryb głośnika w trybie odbierania połączeń. (Np. urządzenia iOS)

Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego

Jednostka może być wykorzystywana do odtwarzania muzyki pochodzącej z wielu typów urządzeń zewnętrznych.



1. Podłącz urządzenie zewnętrzne do gniazda Portable In.
2. Włącz zasilanie, naciskając przycisk ⏻.
3. Włącz urządzenie zewnętrzne i uruchom odtwarzanie.

Uwaga

- Po podłączeniu kabla urządzenia zewnętrznego, tryb zmienia się automatycznie na urządzenie zewnętrzne.
- W trybie urządzenia przenośnego głośnik ogranicza połączenie **Bluetooth** w celu uniknięcia przypadkowego połączenia **Bluetooth**.

Korzystanie z technologii BLUETOOTH®

Informacje o technologii BLUETOOTH

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Dźwięk może zostać przerwany, jeżeli połączenie zostanie zakłócone przez fale elektryczne lub gdy urządzenia **Bluetooth** znajdą się w różnych pokojach.

Łączenie indywidualnych urządzeń w bezprzewodowej technologii **Bluetooth** nie wiąże się z żadnymi opłatami.
Telefon komórkowy z technologią bezprzewodową **Bluetooth** może być obsługiwany przez Cascade, jeżeli połączenie było nawiązane przez technologię bezprzewodową **Bluetooth**.

- Dostępne urządzenia: Smartfon, odtwarzacz MP3, notebook itp.
- Wersja : 3,0
- Kodowanie: SBC

Profile BLUETOOTH

Aby korzystać z bezprzewodowej **Bluetooth** , urządzenia muszą interpretować określone profile. Urządzenie to jest zgodne z następującymi profilami.

A2DP (Profil zaawansowanej dystrybucji audio)

Słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach BLUETOOTH

Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH

Przed rozpoczęciem procedury parowania, upewnij się, że funkcja **Bluetooth** jest włączona w urządzeniu **Bluetooth**. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia **Bluetooth**. Po zakończeniu operacji parowania, nie trzeba jej wykonywać ponownie.

1. Włącz urządzenie, gdy dioda **Bluetooth** miga razem z sygnałem dźwiękowym.
2. Uruchom urządzenie **Bluetooth** i wykonaj operację parowania. W czasie szukania tej jednostki za pomocą urządzenia **Bluetooth**, może pojawić się na jego ekranie lista znalezionych urządzeń **Bluetooth** w zależności od jego**typu**. Twoje urządzenie pojawia się jako "LG PJs (xx)".
3. Wybierz "LG PJs (xx)".

Uwaga

- XX oznacza dwa ostatnie znaki adresu **Bluetooth**. Jeśli na przykład adres **Bluetooth** urządzenia to 9C:02:98:4A:F7:**08**, na urządzeniu **Bluetooth** wyświetli się "LG PJs (**08**)".
- W zależności od typu urządzenia **Bluetooth**, są różne sposoby parowania. W razie potrzeby wprowadź kod PIN (0000).

4. Po prawidłowym połączeniu jednostki z urządzeniem **Bluetooth**, zaświeci się dioda **Bluetooth** razem z sygnałem dźwiękowym.
5. Słuchanie muzyki.
   Aby odtwarzać muzykę zapisaną na urządzeniu **Bluetooth**, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia **Bluetooth**.

Steruje połączonym urządzeniem Bluetooth

Można sterować połączonym urządzeniem **Bluetooth** z poziomu urządzenia: odtwarzać, włączyć pauzę, pomijać.

Uwaga

- Funkcja ta jest jedynie dostępna w systemach Android OS i iOS .
- Ta funkcja może nie być obsługiwana, w zależności od urządzenia **Bluetooth**, lub obsługiwana w inny sposób.

Uwaga

- Podczas korzystania z technologii **Bluetooth**, urządzenie zewnętrzne **Bluetooth** musi znajdować się jak najbliżej i odległość tą należy zachować.
  Jednakże działanie może nie być prawidłowe w następujących przypadkach:
  - Pomiędzy jednostką a urządzeniem zewnętrznym **Bluetooth** znajduje się przeszkoda.
  - W pobliżu znajduje się urządzenie korzystające z tej samej częstotliwości, co **Bluetooth** jak np. sprzęt medyczny, kuchenka mikrofalowa lub sieć bezprzewodowa LAN.
- Jeżeli połączenie **Bluetooth** nie działa poprawnie, przejdź do kroku 1 procedury "Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH" i spróbuj ponownie.
- Dźwięk może być przerwany na skutek zakłócenia połączenia przez inne fale elektroniczne.
- W zależności od typu urządzenia, w niektórych przypadkach użycie funkcji **Bluetooth** może okazać się niemożliwe.
- Można korzystać z połączenia bezprzewodowego **Bluetooth** do połączenia smartfonu, odtwarzacza MP3, notebooka, itp.
- Im większa jest odległość pomiędzy jednostką a urządzeniem **Bluetooth**, tym niższa jest jakość dźwięku.
- Połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, gdy jednostka zostanie wyłączona lub urządzenie zewnętrzne **Bluetooth** znajdzie się za daleko.
- Jeżeli połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, należy jest uruchomić ponownie.
- Podczas gdy urządzenie **Bluetooth** (urządzenie iOS itp.) jest podłączone do tej jednostki, poziom głośności może być pomiędzy nimi zsynchronizowany.
- Jeżeli urządzenie nie jest połączone, miga dioda LED **Bluetooth**.

Multi parowanie

Jednostka może być podłączona jednocześnie do dwóch urządzeń **Bluetooth**.

Parowanie z dwoma urządzeniami

1. Podłącz jednostkę do urządzenia **Bluetooth**.
2. Gdy urządzenie **Bluetooth** oraz jednostka są połączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk ᛒ na 2 sekundy.
   Następnie dioda **Bluetooth** zamiga razem z sygnałem dźwiękowym. Jednostka zostaje zmieniona na tryb multiparowania.
3. Wybierz „LG PJs (XX)" z listy urządzeń na drugim urządzeniu **Bluetooth**. Po tym głośnik będzie połączony z dwoma urządzeniami **Bluetooth**.
4. Po pomyślnym zestawieniu połączenia z dwoma urządzeniami **Bluetooth**, dioda **Bluetooth** pozostanie włączona.


Uwaga

- W sposób powyżej opisany można podłączyć jednocześnie maksymalnie 2 urządzenia **Bluetooth** .
- Gdy głośnik jest gotowy do trybu multi parowania, musisz połączyć inne urządzenia **Bluetooth** i głośnik w ciągu kilku minut (np. 1 minuty). W przeciwnym razie tryb multiparowania zostanie wyłączony.
- Multi parowanie obsługiwane jest tylko w przypadku urządzeń z systemem Android. (Multi parowanie może nie być obsługiwane w zależności od specyfikacji podłączonych urządzeń).
- Usuwane/zdejmowane urządzenie **Bluetooth** (Np.: Dongle itp.) nie obsługuje multi parowania.
- Nawet, jeżeli podłączone są 2 urządzenia **Bluetooth**, można odtwarzać oraz sterować muzyką przy pomocy jednego z nich.
- Po włączeniu trybu multiparowania rozpoczęcie odtwarzania muzyki zajmie trochę czasu, w zależności od typów urządzeń **Bluetooth**.
- W przypadku ponownego włączenia trybu multiparowania tylko jedno urządzenie **Bluetooth** zostanie połączone automatycznie z jednostką. Pozostałe urządzenia muszą zostać połączone ręcznie.
- Jeśli użytkownik, bez wcześniejszego rozłączenia urządzenia, znajdzie się poza zasięgiem połączenia **Bluetooth**, połączenie innych urządzeń **Bluetooth** zajmie kilka minut. Natomiast po wyłączeniu i ponownym włączeniu inne urządzenia **Bluetooth** zostaną połączone bez konieczności oczekiwania.

Inne operacje

Resetowanie

Jeżeli urządzenie przestaje działać z powodu usterki, należy nacisnąć przycisk RESET przy pomocy ostro zakończonego przedmiotu. Następnie głośnik wyłączy się. Naciśnij przycisk ⏻, aby spróbować ponownie włączyć głośnik.



Uwaga dotycząca automatycznego wyłączenia

Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie synchronizacji dźwięku **Bluetooth** bez odtwarzania przez 15 minut lub w trybie urządzenia zewnętrznego przez 6 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna i środek zaradczy
Brak zasilania.	• Bateria jest rozładowana. Naładować baterię. • Podłączyć urządzenie do źródła zasilania przy pomocy zasilacza AC.
Brak dźwięku lub jest zniekształcony.	• Głośność tego urządzenia lub urządzenia smart jest ustawiona na minimum. Sprawdź i ustaw głośność głośnika i urządzenia **Bluetooth**. • Podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego przy wysokiej głośności, jakość dźwięku może być gorsza. Obniż głośność urządzeń. • W przypadku wykorzystywania tego urządzenia do celów innych niż słuchanie muzyki, jakość dźwięku może być gorsza lub urządzenia może nie działać poprawnie.
Parowanie **Bluetooth** nie działa poprawnie.	• Wyłącz i włącz **Bluetooth** na urządzeniu i przeprowadź parowanie ponownie. • Upewnij się, ze urządzenie **Bluetooth** jest włączone. • Usuń przeszkodę z drogi pomiędzy tą jednostką a urządzeniem **Bluetooth**. • W zależności od typu urządzenia **Bluetooth** lub warunków otoczenia może nie dojść do sparowania urządzenia z tą jednostką.
Urządzenie nie działa normalnie.	• Jeżeli bateria zostanie w pełni rozładowana, zapisane informacje dla **Bluetooth** mogą zostać utracone. Poprzednie ustawienie może nie zostać zapisane, jeżeli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone. • W przypadku wadliwego działania należy umieścić urządzenie w odpowiednim miejscu o właściwej temperaturze i wilgotności.
Powyższe rozwiązania nie przynoszą rezultatu.	• Za pomocą ostrego przedmiotu wcisnąć przycisk reset na głośniku. (Strona 17)

Znaki handlowe i licencje

Nazwa **Bluetooth®** oraz logo są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a ich użytkowanie przez LG Electronics odbywa się na podstawie licencji.
Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

Obsługa urządzenia

Wysyłanie urządzenia

Proszę zachować oryginalne opakowanie. W razie konieczności wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było zapakowane oryginalnie w fabryce.

Powierzchnie zewnętrzne należy utrzymywać w czystości

- Nie używać w pobliżu urządzenia cieczy agresywnych takich jak środki owadobójcze.
- Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć powierzchnię.
- Nie pozostawiać przez dłuższy czas produktów gumowych lub plastikowych w kontakcie z urządzeniem.

Czyszczenie urządzenia

Aby oczyścić urządzenie użyj miękkiej, suchej szmatki. Jeżeli powierzchnie są mocno zabrudzone, użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego detergentu. Nie stosuj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalniki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Specyfikacje

Głośnik	
Zasilanie	5 V ⎓ 1,8 A (Zasilacz AC) Wbudowany akumulator
Pobór mocy	4 W
Wymiary (S x W x G)	Około 81,5 mm X 89,2 mm X 81,5 mm
Temperatura robocza	od 5°C do 35°C
Wilgotność robocza	od 5% do 60 %
Odporny przed zachlapaniem	IPX4

Wejścia	
PORT. IN	0,4 Vrms (gniazdo stereo 3,5 mm)
USB	Port micro USB do ładowania akumulatora

Bateria	
Pojemność baterii	700 mAh
Czas pracy	około 5 godzin. Podany czas może się różnić w zależności od stanu akumulatora i warunków pracy.
Czas ładowania	Poniżej 2,5 godzin (przy użyciu zasilacza AC). Czas pracy może się różnić w zależności od stanu baterii oraz panujących warunków.

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.


LG
Life's Good