EGYSZERŰSÍTETT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini Hi-Fi Audio

MAGYAR

Kérjük, a készülék használata előtt olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi felhasználás céljára.
A speciális funkciókkal kapcsolatos utasításokat a http://www.lg.com honlapról letölthető használati útmutató tartalmazza. Az útmutató tartalmának bizonyos részei eltérhetnek az Ön készülékétől.

MODELL
OK99


MFL70341832

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
1807_Rev02



Elölnézet



1 ⏻ (Készenlét)
A készülék be- vagy kikapcsolása.

2 USB FELVÉTEL / DEMO
- Felvétel USB-eszközre.
- A felvétel megállításához tartsa lenyomva 3 másodpercig.
- Ha kikapcsolt állapotban megnyomja az **USB REC / DEMO** gombot, megjelenik a demo mód.

3 USB 1 Port
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat játszhat le.

4 Kijelző

5 **PARTY ACCELERATOR** csúszka
Húzza el a kart a parti hangulat létrehozásához.

6 USB 2 Port
Az USB eszköz csatlakoztatásával hangfájlokat játszhat le.

7 **F** (Funkció)
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

8 **WIRELESS LINK**
- A MAIN vagy OTHER kiválasztása a WIRELESS PARTY LINK módban.
- A WIRELESS PARTY LINK mód engedélyezése vagy letiltása.

9 **MASTER VOL.** (Hangerő) **-/+**
A hangszóró hangerejének módosítása.

10 ⏮ (Léptetés/Keresés)
- Ugrás hátrafelé.
- Egy szakasz keresése egy számon/fájlon belül.
- A rádióállomások kiválasztása.

⏯ (Lejátszás/Szünet)
- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- Sztereó/monó kiválasztása.

⏭ (Léptetés/Keresés)
- Ugrás előre.
- Egy szakasz keresése egy számon/fájlon belül.
- A rádióállomások kiválasztása.

☐ (Leállítás) / **RDS**
- Lejátszás leállítása vagy a törlés funkció megszakítása.
- Rádiós adattovábbító rendszer (RDS)

⏏ (Nyitás/Zárás)
A tálca kinyitása és becsukása.

11 DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI
- Az óramutatóval megegyező vagy ellentétes irányban fordul el, reszelős hang létrehozása érdekében.
- Megkeres egy mappát vagy egy fájlt

12 SPECIAL EQ / BASS BLAST (vagy **BASS BLAST+**)
- Kiválasztja a speciális equalizert.
- Tartsa lenyomva a BASS (vagy BASS+) effektus közvetlen kiválasztásához.

SEARCH
A mappára vagy fájlra lép kijelölés módban.

OK
Fájl keresésekor mappa kiválasztása.

13 PARTY STARTER
- Kikapcsolt állapotban ez a funkció bekapcsolja az egységet a Party Kick Starter hanggal.
- Bekapcsolt állapotban ez a funkció keveri a zenét a Party Kick Starter hanggal.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
A CLUB, DRUM és USER hangeffektus kiválasztása a keveréshez.
(Ha a USER effektust kívánja használni, akkor regisztrálnia kell egy forrást a „Music Flow Bluetooth" alkalmazással.)

1, 2, 3 (DJ PAD)
Nyomja meg a kívánt hang gombját.

14 DJ EFFECT
Egy kívánt DJ EFFECT kiválasztása.

USER EQ
Kiválasztja a saját létrehozott equalizert.

LIGHTING
Fényhatás kiválasztása.

15 DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Az óramutatóval megegyező vagy ellentétes irányban fordul el, reszelős hang létrehozása érdekében.
- Az óramutatóval megegyező vagy ellentétes irányban fordul el, a USER EQ szint vezérlése érdekében.
- A DJ EFFECT szint beállítása.
- A hangeffektusok kiválasztása.
- A világítási effektusok kiválasztása.

16 PARTY ACCELERATOR MODE
A PARTY ACCELERATOR MODE kiválasztása.

DJ LOOP
A DJ LOOP mód kiválasztása.
(A DJ LOOP mód a CD/USB lejátszás során használható.)

17 KEY CHANGER (♭ /#)
Módosítja a hangnemet az Ön hangfekvéséhez való igazodás érdekében.


VOICE CANCELLER
Csökkentheti az énekhangot a zenelejátszás során, a különféle bemeneti forrásokból.


VOCAL EFFECTS
A VOCAL EFFECTS mód kiválasztása.

MIC ECHO
Az ECHO mód kiválasztása.

18 MIC VOL. (Mikrofon hangerő) **-/+**
A mikrofon hangerejének beállítása.

Előlap / Hátlap





1 (Távvezérlő érzékelő)
2 **MIC** (Mikrofon) **1/2** csatlakozó
3 Lemeztálca
4 Világítás

5 **AUX IN** (L/R) : Csatlakoztasson egy külső eszközt.
6 **PORT.**(Hordozható) **IN** : Hordozható eszköz csatlakoztatása.
7 **ANTENNA** (FM)
8 **OPTICAL IN** : Használja optikai egység csatlakoztatásához.
9 AC bemenet aljzat

Vezérlő alkalmazás

Töltse le a **Music Flow Bluetooth** alkalmazást a készülékére. (Csak Android)

LG Sound Sync



Bővebb információért töltse le az online használati útmutatót. **http://www.lg.com**

Műszaki leírás

Tápellátási követelmények	Lásd a készülék típustábláján.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a készülék típustábláján.
	Hálózati készenlét: 0,5 W (Ha minden hálózati port aktiválva van.)
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 430,0 mm x 1 054,0 mm x 400,0 mm
USB port tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Erősítő (Teljes RMS Kimeneti teljesítmény)	1 800 W RMS

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Vigyázat!

- Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóba. Vagy, ha hosszabbítót használ, javasoljuk, hogy annak terhelhetősége 110 V / 15 A vagy 230 V / 15 A legyen, egyébként a készülék nem megfelelően működhet.
- Ne terhelje túl a hosszabbító kábelt.


Megjegyzés

- Ne nézzen közvetlenül a fényt kibocsátó részre, amikor a LIGHTING be van kapcsolva.
- Ha a megvilágítás fényessége vakító, akkor kapcsolja fel a szoba világítását, vagy kapcsolja ki a készülék LIGHTING funkcióját.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A bekapcsológombot 5 másodpercnél hosszabb ideig nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.

Az akkumulátor cseréje



Megfelelőségi nyilatkozat

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a MINI HI-FI AUDIO típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm