คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า



ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

TH THAILAND

F4J7JH(P)(0~9)W/S F4J8JH(P)(0~9)W/S F4J9JH(P)(0~9)W/S/B/T FC1450H2E
F4J7FH(P)(0~9)W/S F4J8FH(P)(0~9)W/S F4J9FH(P)(0~9)W/S/B/T

มอก.1462-2548
www.lg.com/th



MFL70203906
Rev.00_060917

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 3
- **คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 3**
- **การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของคุณ 9**

การติดตั้ง 10
- **ชิ้นส่วน 10**
- **อุปกรณ์เสริม 10**
- **ข้อมูลจำเพาะ 11**
- **ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง 12**
- **การแกะบรรจุภัณฑ์และการถอดสลักขนย้าย 13**
- **การใช้แผ่นกันลื่น (ตัวเลือก) 14**
- **พื้นไม้ (พื้นลอย) 14**
- **การปรับระดับเครื่องใช้ 15**
- **การต่อท่อจ่ายน้ำ 15**
- **การติดตั้งท่อระบาย 18**

การใช้งาน 19
- **การใช้งานเครื่องซักผ้า 19**
- **คัดแยกเสื้อผ้าที่ซัก 20**
- **การใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 21**
- **แผงควบคุม 24**
- **ตารางโปรแกรม 25**
- **โปรแกรมตัวเลือก 30**
- Dry **อบแห้ง** (ไล่ความชื้น) **32**

ฟังก์ชันสมาร์ท 34
- **การใช้แอพพลิเคชั่น** Smart ThinQ **34**
- **การใช้** Smart Diagnosis™ **36**

การบำรุงรักษา 37
- **การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน 37**
- **การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า 37**
- **การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบาย 38**
- **การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา 39**
- Tub Clean (**ล้างถังซัก**) (**ทางเลือก**) **39**
- **ระวังการเป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว 40**

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 42
- **การวินิจฉัยปัญหา 42**
- **ข้อความข้อผิดพลาด 45**

การรับประกัน 47

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน
สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

เครื่องใช้นี้ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้นี้

สำหรับการใช้งานในยุโรป:

เครื่องใช้นี้สามารถใช้งานโดยเด็กเล็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ และทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ หากว่าพวกเขาได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานเครื่องใช้นี้ในลักษณะที่ปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่เกี่ยวข้อง จะต้องไม่ให้เด็กเล็กเล่นกับเครื่องใช้นี้ การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาโดยผู้ใช้จะต้องไม่กระทำโดยเด็กเล็กโดยปราศจากการควบคุมดูแล

ควรกันเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีให้อยู่ห่างๆ เว้นแต่จะได้รับการกำกับดูแลตลอดเวลา

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับซอคเก็ตหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายช็อคเก็ต สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้

- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้นี้ที่ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับซอคเก็ตที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ

การใช้งาน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้าสำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้นี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้ สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- อย่าใส่ ซักหรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ซัก จุ่มหรือเปื้อน สารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมัน เบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำยาขจัดรอย เปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถังซักผ้าหยุดสนิท
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG อิเล็กทรอนิกส์
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน ก๊าซโซลีน ทินเนอร์, น้ำมัน, แอลกอฮอล์ อื่น ๆ) ใกล้กับเครื่องใช้
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจาก ทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก

- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามซักพรมชิ้นเล็ก เสื่อ รองเท้าหรือผ้าห่มของสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งอื่น ๆ ยกเว้นเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอน ในเครื่องใช้นี้
- เครื่องใช้นี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที

ความปลอดภัยทางเทคนิคสำหรับการใช้งานเครื่องอบผ้า

- อย่าอบแห้งเสื้อผ้าที่ยังไม่ได้ซักในเครื่อง
- เสื้อผ้าที่เปื้อนสาร เช่น น้ำมันปรุงอาหาร น้ำมันพืช อะซีโตน แอลกอฮอล์ น้ำมันปิโตรเลียม เคโรซีน สารขจัดคราบ น้ำมันสน แวกซ์หรือสารขจัดแวกซ์ ควรได้รับการซักในน้ำร้อนโดยใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่มากขึ้นก่อนทำการอบแห้งในเครื่อง
- อย่าหยุดผลิตภัณฑ์ก่อนสิ้นสุดโปรแกรมการอบเว้นแต่ผ้าทั้งหมดจะถูกนำออกมาอย่างรวดเร็วและผึ่งออกเพื่อกระจายความร้อน
- สิ่งของ เช่น โฟมยาง (โฟมลาเท็กซ์) หมวกคลุมผมอาบน้ำ ผ้ากันน้ำ สิ่งของที่บุด้วยยาง และเสื้อผ้าหรือหมอนที่มีแผ่นโฟมยางภายใน ไม่ควรนำมาอบในผลิตภัณฑ์
- ควรใช้งานน้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน ตามที่กำหนดในคำแนะนำของน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- เอาสิ่งของทั้งหมด เช่น ไฟแช็กและไม้ขีดไฟ ออกจากกระเป๋า
- ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์หากใช้สารเคมีทางอุตสาหกรรมในการทำความสะอาด

การบำรุงรักษา

- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้เพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟเคเบิล จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับซอคเก็ตเสมอ

การกำจัด


- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของคุณ



- สัญลักษณ์ถังขยะที่ถูกกากบาททับนี้บ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นขยะ (WEEE) ควรถูกกำจัดแยกจากขยะหลักของท้องถิ่น
- ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอาจมีสารที่เป็นอันตราย ดังนั้นการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของคุณอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบด้านลบที่เป็นไปได้สำหรับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าของคุณอาจมีชิ้นส่วนที่นำกลับมาใช้ได้ซึ่งอาจจะสามารถนำมาซ่อมแซมผลิตภัณฑ์อื่นได้ และวัสดุมีค่าอื่น ๆ ที่สามารถนำมารีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด
- คุณสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณไปยังร้านที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์ หรือติดต่อหน่วยงานกำจัดขยะของรัฐในท้องถิ่นของคุณสำหรับรายละเอียดของจุดรวบรวมที่ได้รับอนุญาตของ WEEE ที่อยู่ใกล้คุณ สำหรับข้อมูลล่าสุดสำหรับประเทศของคุณ โปรดดูที่ www.lg.com/global/recycling

ชิ้นส่วน



1 สลักผ่าน

2 ปลั๊กไฟ

3 ลิ้นชัก

4 แผงควบคุม

5 ถังซัก

6 ฝา

7 ท่อระบาย


8 จุกทางระบาย

9 ตัวกรองจุกทางระบาย


10 ฝาครอบ (ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์)

11 ขาตั้งแบบปรับได้


อุปกรณ์เสริม




ท่อจ่ายน้ำเย็น (1 ชิ้น) (ตัวเลือก: ร้อน (1 ชิ้น))




กุญแจเลื่อน



ฝาสำหรับปิดช่องสลักขนย้าย (ทางเลือก)



แผ่นกันลื่น (2 ชิ้น) (ทางเลือก)



แผ่นรองข้องอสำหรับการยึดท่อระบาย (ทางเลือก)



สายรัด (ทางเลือก)


ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	FC1450H2E F4J*JH(P)(0~9)*	F4J*FH(P)(0~9)*
ความจุมาตราฐาน	10.5 กิโลกรัม (การซัก) / 7 กก. (การอบ)	9 กิโลกรัม (การซัก) / 6 กก. (การอบ)
แหล่งจ่ายไฟ	220 - 240 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์	
ขนาด	600 มม. (ก.) x 610 มม. (ล.) x 850 มม. (ส.)	
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	71 กก.	
แรงดันน้ำที่รับได้	0.1 - 1.0 MPa (1.0 - 10.0 kgf / cm^2)	

- ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ไม่ต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อกับน้ำประปา

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

สถานที่



พื้นได้ระดับ : ความลาดชันใต้ตัวเครื่องใช้ทั้งหมดที่ยอมได้เป็น 1°

เต้ารับ : จะต้องอยู่ภายในระยะ 1 เมตรของด้านใดด้านหนึ่งของที่ตั้งของเครื่องใช้ไฟฟ้า

- อย่าทำให้เต้ารับเกิดกระแสไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง

ระยะห่างเพิ่มเติม : สำหรับผนัง 10 ซม.: ด้านหลัง/ 2 ซม.: ด้านขวาและซ้าย

- ห้ามวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้านบนของเครื่องใช้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับผิวเคลือบหรือแผงควบคุม

⚠ คำเตือน

- ปลั๊กจะต้องต่อเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องโดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด

การจัดตำแหน่ง

- ติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นเรียบแข็ง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ เครื่องใช้ไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ
- อย่าพยายามแก้ไขความไม่ได้ระดับบนพื้นด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่คล้ายกันโดยการใส่ใต้เครื่องใช้เป็นอันขาด
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกั้นฉนวนกันความร้อน (85x60 ซม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้นี้กับเตาดังกล่าว
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจด้อยลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรับขาทั้งสี่ข้างโดยใช้ประแจเลื่อนสำหรับสลักขนย้ายที่ให้มาด้วยเพื่อทำให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง และมีช่องว่างประมาณ 5 มม. ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้านล่างของพื้นผิวส่วนบนของเฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่อยู่เหนือเครื่อง
- หากเครื่องใช้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไว้ที่ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

⚠ คำเตือน

- อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรือหรือการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่น ขบวนยาน พาหนะที่เดินทาง เครื่องบิน ฯลฯ


การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับซ็อกเก็ตสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- การซ่อมแซมเครื่องใช้จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการรับรอง การซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติที่รุนแรง ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ

การแกะบรรจุภัณฑ์และการถอดสลักขนย้าย


1 ยกเครื่องใช้ออกจากฐานโฟม

- หลังจากการนำสิ่งบรรจุและวัสดุในการขนย้ายออก ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากฐานโฟม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองถังซักหลุดออกมาพร้อมกับฐานและไม่ติดกับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องใช้ในลักษณะนอนลงเพื่อเอาฐานกล่องกระดาษออก ให้ทำการป้องกันด้านข้างของตัวเครื่องใช้และวางเครื่องใช้ลงทางด้านข้างอย่างระมัดระวังเสมอ ห้ามวางเครื่องใช้ลงในลักษณะหงายขึ้นหรือคว่ำลง




2 ถอดส่วนประกอบสลัก

- เริ่มต้นกับสลักขนย้ายสองตัวที่ด้านล่าง ใช้ประแจเลื่อน (รวมมาด้วย) เพื่อคลายสลักขนย้ายทั้งหมดออกจนสุดโดยหมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา ถอดส่วนประกอบสลักโดยการบิดเล็กน้อยในขณะที่กำลังดึงออก



3 ใส่ฝาปิดช่อง

- มองหาจุกปิดช่องที่ให้มากับชุดอุปกรณ์เสริมหรือติดอยู่ที่ด้านหลัง



หมายเหตุ

- เก็บชิ้นประกอบสลักไว้สำหรับใช้ในอนาคต เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายใน อย่าขนส่งเครื่องซักผ้าโดยไม่ทำการติดตั้งสลักขนย้ายกลับเข้าไปอีกครั้ง
- การไม่นำสลักขนย้ายและตัวยึดออกอาจทำให้เกิดการสั่นและเสียงรบกวนอย่างรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายถาวรต่อเครื่องซักผ้า สายถูกยึดไว้กับด้านหลังของเครื่องซักผ้าด้วยสลักขนย้ายเพื่อช่วยป้องกันการใช้งานโดยมีสลักขนย้ายอยู่


การใช้แผ่นกันลื่น (ตัวเลือก)


หากท่านติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นผิวที่ลื่น เครื่องใช้อาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันลื่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ

1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันลื่น
- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันลื่นอาจลื่น

2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางด้านกาวของแผ่นกันลื่นบนพื้น






4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้อยู่ในระดับที่เสมอ
- ดันหรือโยกขอบด้านบนของเครื่องใช้เบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไม่โยก หากตัวเครื่องใช้โยก ปรับระดับเครื่องใช้อีกครั้ง

หมายเหตุ
- ท่านสามารถขอรับแผ่นกันลื่นได้จากศูนย์บริการ LG

พื้นไม้ (พื้นลอย)

- โดยทั่วไป พื้นไม้จะไวต่อการสั่นสะเทือน
- เพื่อป้องกันการสั่น เราแนะนำให้คุณวางถ้วยยางที่มีความหนาอย่างน้อย 15 มม. ของขาแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ยึดไว้กับคานรองพื้นอย่างน้อยสองคานด้วยสกรู




- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่จุกยางเพื่อลดการสั่น

หมายเหตุ
- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยรับประกันการใช้งานที่ยาวนาน เป็นปกติและเชื่อถือได้
- เครื่องซักผ้าจะต้องอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งอย่างมั่นคง
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- พื้นผิวที่ติดตั้งจะต้องสะอาด ปราศจากแวกซ์เคลือบพื้นและสารเคลือบหล่อลื่นอื่นๆ
- อย่าให้ขาตั้งของเครื่องซักผ้าเปียก การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการสั่นหรือเสียงดัง
- คุณสามารถซื้อจุกยาง (หมายเลขชิ้นส่วน 4620ER4002B) จากศูนย์บริการ LG

การปรับระดับเครื่องใช้

หากพื้นไม่เสมอกัน หมุนขาแบบปรับได้ตามต้องการ (อย่าใส่เศษไม้หรืออื่นๆ ใต้ขา) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งสี่ข้างมั่นคงและแตะกับพื้น และจากนั้นตรวจสอบว่าเครื่องได้ระดับโดยสมบูรณ์ (ใช้เครื่องปรับระดับผิวหน้า)

- เมื่อเครื่องใช้อยู่ในระดับที่เสมอ ขันแป้นเกลียวให้แน่นขึ้นยังฐานของเครื่องใช้ น็อตล็อกทั้งหมดจะต้องถูกขันให้แน่น





การตรวจสอบแนวทแยง

- เมื่อดันขอบของแผ่นด้านบนลงในแนวทแยงมุม เครื่องใช้ไม่ควรเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงทั้งสิ้น (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง) หากเครื่องใช้โยกเมื่อดันแผ่นด้านบนเครื่องใช้ตามแนวทแยง ให้ปรับขาอีกครั้ง

หมายเหตุ


- ไม้หรือพื้นลอยชนิดอื่นๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป
- หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ยกสูงขึ้น จะต้องได้รับการยึดอย่างแน่นหนาเพื่อกำจัดความเสี่ยงต่อการหล่น

การต่อท่อจ่ายน้ำ

- แรงดันน้ำจะต้องอยู่ระหว่าง 0.1 MPa และ 1.0 MPa (1.0–10.0 kgf/cm^2)
- ห้ามตัดเป็นแผ่นยาวหรือพันเป็นเกลียวไปมาเมื่อเชื่อมต่อท่อน้ำประปากับวาล์ว
- หากแรงดันน้ำมากกว่า 1.0 MPa ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดัน
- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนท่อน้ำหากจำเป็น

การตรวจสอบซีลยางบนท่อจ่ายน้ำ


มีซีลยางสองชิ้นให้มาพร้อมท่อน้ำเข้า เอาไว้ใช้สำหรับป้องกันน้ำรั่ว ตรวจให้แน่ใจว่าการต่อก๊อกน้ำมีความแน่นหนาอย่างเพียงพอ



ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน

หมุนตัวต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ




การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้งสี่ตัว




2 ถอดจานนำหากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์



3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้งสี่ตัวให้แน่น




4 ดันท่อประปาขึ้นในแนวตั้งขึ้นเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์แล้วทำให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา




การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 ขันจานวงแหวนของอะแดปเตอร์ออกและคลายสกรูยึดทั้งสี่ตัว




2 ถอดจานนำหากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์



3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูสี่ตัวที่ยึดอยู่และแผ่นแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น



4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่




หมายเหตุ

- ก่อนเชื่อมต่อท่อส่งน้ำกับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ฝุ่น ทราย ขี้เลื่อย และอื่น ๆ) ในแนวท่อน้ำ ปล่อยให้น้ำระบายใส่ถัง และตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

การต่อท่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่อสายน้ำร้อนเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ต่อสายน้ำเย็นเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า



หมายเหตุ


- หลังการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ หากน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิม ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ก๊อกน้ำเป็นสี่เหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ถอดจานนำออกก่อนใส่ก๊อกน้ำเข้ากับอะแดปเตอร์

การใช้งานก๊อกแนวนอน

ก๊อกน้ำในแนวนอน



ก๊อกต่อ




ก๊อกสี่เหลี่ยม




การติดตั้งท่อระบาย

- ไม่ควรวางท่อระบายสูงจากพื้นเกินกว่า 100 ซม. น้ำในเครื่องใช้อาจไม่ระบายหรืออาจระบายได้ช้า
- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ
- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ



- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง
- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ




การใช้งานเครื่องซักผ้า

ก่อนการซักครั้งแรก เลือกโปรแกรมการซัก ปล่อยให้เครื่องซักผ้าทำการซักโดยไม่มีเสื้อผ้า การทำเช่นนี้จะขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างในระหว่างการผลิต


1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถัง

- แยกผ้าตามชนิดของผ้า ระดับความสกปรก สี และปริมาณผ้าตามต้องการ เปิดฝาและใส่เสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า




2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ/หรือน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่เหมาะสมด้วยถ้วยวัดปริมาณผงซักฟอกในถังซักผ้าอย่างสม่ำเสมอ
- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาว หรือ
  น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสมในตัวจ่ายน้ำยา




3 เปิดใช้งานเครื่องซักผ้า

- กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า



4 เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ

- กดปุ่มโปรแกรมซ้ำหรือหมุนปุ่มเลือกรอบจนกระทั่งถึงรอบการใช้งานที่ต้องการ
- กดปุ่มรอบซ้ำจนกระทั่งถึงรอบการใช้งานที่ต้องการ
- กดปุ่มรอบซักซ้ำหลาย ๆ ครั้ง หรือหมุนลูกบิดตัวเลือกรอบจนได้รอบซักที่ต้องการ



5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มต้นรอบการใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปั่นเล็กน้อยโดยไม่มีน้ำเพื่อวัดน้ำหนักของผ้าที่จะซัก ถ้าไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** ภายใน 5 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการใช้งานและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป



6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ทำนองเพลงจะดังขึ้น นำเสื้อผ้าของคุณออกจากเครื่องซักผ้าทันทีเพื่อลดการยับ ตรวจสอบรอบซีลของฝาปิดเมื่อนำเสื้อผ้าออกมาเพื่อดูว่ามีของขนาดเล็กติดในซีลหรือไม่

คัดแยกเสื้อผ้าที่ซัก

1 มองหาฉลากการดูแลรักษาบนเสื้อผ้าของคุณ

- ฉลากนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมใยผ้าของเสื้อผ้าของคุณและควรทำการซักอย่างไร
- สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษา



อุณหภูมิการซัก


การซักเครื่องปกติ


ผ้ากันยับ


Delicate (ผ้าบอบบาง)


การซักมือ


อย่าซัก

2 การแยกผ้า

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรแยกเสื้อผ้าออกเป็นกลุ่มที่สามารถซักด้วยโปรแกรมซักเดียวกันได้
- ผ้าที่ต่างกันต้องได้รับการซักที่อุณหภูมิและความเร็วในการปั่นที่แตกต่างกัน
- แยกผ้าที่มีสีเข้มจากผ้าสีอ่อนและสีขาวเสมอ ซักแยกจากกันเนื่องจากการตกสีและการเกาะติดของเศษใยผ้าสามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเสื้อผ้าสีอ่อนและสีขาว หากเป็นไปได้ อย่าซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย


– รอยเปื้อน (หนัก ปกติ เบา):
แยก เสื้อผ้าตามปริมาณรอยเปื้อน

– สี (ขาว สีอ่อน สีเข้ม):
แยกผ้าสีขาวออกจากผ้าสี

– ผ้าสำลี (ผ้าสำลีที่มาจากการผลิต ที่มาจากการถัก):
ซักผ้าสำลีที่มาจากการผลิตและผ้าสำลีที่มาจากการถักแยกออกจากกัน

3 การดูแลรักษาก่อนใส่เครื่อง


- รวมเสื้อผ้าชิ้นใหญ่และเล็กเข้าด้วยกัน ใส่เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ก่อน
- เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ไม่ควรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเสื้อผ้าที่จะซัก อย่าซักเสื้อผ้าชิ้นเดียว การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดภาระที่ไม่สมดุล เพิ่มเสื้อผ้าที่คล้ายคลึงกันหนึ่งหรือสองชิ้น
- ตรวจสอบกระเป๋าทั้งหมดให้แน่ใจว่าไม่มีของอยู่ข้างใน สิ่งของ เช่น เล็บ คลิปหนีบผม ไม้ขีดไฟ ปากกา เหรียญและกุญแจสามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของคุณได้




- รูดปิดซิป ตะขอและสายรัดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอื่นๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้ายน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก
- ตรวจสอบในพับของยางกันรั่วแบบยืดหยุ่น (สีเทา) และเอาสิ่งของเล็กๆ ออก

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบภายในถังซักและนำสิ่งของจากการซักครั้งก่อนออก



- นำเสื้อผ้าหรือสิ่งของออกจากยางกันรั่วแบบยืดหยุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าและยางกันรั่วเสียหาย



การใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้าและควรเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้าและอุณหภูมิของการซัก
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากคุณต้องการใช้น้ำยาซักผ้าแบบเหลว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- คุณสามารถเทน้ำยาซักผ้าแบบเหลวใส่ในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักโดยตรงได้หากคุณเริ่มต้นโปรแกรมทันที
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหากคุณใช้การหน่วงเวลา หรือถ้าคุณเลือก โปรแกรมแช่ผ้า เนื่องจากของเหลวอาจแข็งตัว
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- ปริมาณการใช้น้ำยาซักผ้าอาจต้องได้รับการปรับสำหรับอุณหภูมิของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไป
- ดูที่ป้ายของเสื้อผ้าก่อนเลือกผงซักฟอกและอุณหภูมิของน้ำ
- เมื่อใช้งานเครื่องซักผ้า ใช้น้ำยาซักผ้าที่กำหนดสำหรับเสื้อผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
  - ผงซักฟอกทั่วไปสำหรับผ้าทุกชนิด
  - ผงซักฟอกสำหรับผ้าที่บอบบาง
  - น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าทุกชนิดหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- เพื่อประสิทธิภาพการซักและการให้ความขาวที่ดีกว่าใช้น้ำยาซักผ้าร่วมกับสารฟอกขาวแบบผงทั่วไป
- น้ำยาซักผ้าจะถูกล้างออกจากตัวจ่ายในตอนเริ่มต้นของโปรแกรม

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดี และกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/2 ของปริมาณซักเต็ม

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใส่ผงซักฟอก


- การซักหลักเท่านั้น ☐ \III/
- การซักเตรียม+การซักหลัก ☐ \I/ • \III/

หมายเหตุ

- น้ำยาซักผ้า น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มาเกินไปอาจทำให้เกิดการล้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม

ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- อย่าใส่เกินกว่าขีดเติมเต็ม การใส่เกินสามารถทำให้เกิดการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนเวลาได้ ซึ่งอาจทำให้มีรอยเปื้อนเสื้อผ้า ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ




- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าเป็นเวลาเกินกว่า 2 วัน (น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว)
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกใส่โดยอัตโนมัติในโปรแกรมการล้างน้ำสุดท้าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำ
- ห้ามใช้ตัวทำละลาย (เบนซีน ฯลฯ)

หมายเหตุ

- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่ผ้าโดยตรง


การเติมสารแก้น้ำกระด้าง

- สารแก้น้ำกระด้าง เช่น ป้องกันคราบหินปูน (เช่น แคลกอน) สามารถนำมาใช้เพื่อลดการใช้ผงซักฟอกในพื้นที่ที่น้ำกระด้างอย่างหนักมาก ใส่ในปริมาณที่กำหนดบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ก่อนอื่นใส่น้ำยาซักผ้าและจากนั้นตามด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่กำหนดสำหรับน้ำอ่อน




การใช้ผงซักฟอกชนิดเม็ด


1 เปิดฝาและใส่น้ำยาซักผ้าแบบเม็ดในถังซัก



2 ใส่ผ้าที่จะซักในถังซักและปิดฝา



แผงควบคุม



1 ปุ่ม กำลังไฟ

- กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า

2 ปุ่ม เริ่ม/พัก

- ปุ่ม **เริ่ม/พัก** ใช้ในการเริ่มต้นรอบซักหรือหยุดรอบซัก
- หากจำเป็นต้องหยุดรอบการซักชั่วคราว กด ปุ่ม **เริ่ม/พัก**

3 จอแสดงผล

- หน้าจอแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ
  ตัวเลือก และข้อความสถานะ เมื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า การตั้งค่าโดยปริยายในหน้าจอจะสว่างขึ้นมา
- หน้าจอแสดงเวลาคงเหลือโดยประมาณ ในขณะที่ขนาดของภาระการซักกำลังถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ สัญลักษณ์ กะพริบหรือ 'กำลังตรวจสอบ' จะปรากฏขึ้นมา
- RPM (รอบต่อนาที่) อาจแตกต่างกันตามรุ่น

4 ลูกบิดโปรแกรม

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า
- ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก

5 ตัวเลือก

- ส่วนนี้ช่วยให้คุณเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก
- ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกโปรแกรมที่ต้องการสำหรับวงจรที่ถูกเลือกไว้
- พื่อที่จะใช้งานฟังก์ชัน Remote Start อ้างอิง 'SMART FUNCTIONS'.

6 ซัก+อบแห้ง( )

- ( ) ระบุถึงความจุการอบแห้ง ซึ่งแตกต่างกันไปตามรุ่น

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

โปรแกรม	คำอธิบาย	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิที่เหมาะสม	ปริมาณการซักสูงสุด
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยการผสมผสานการหมุนถังซักแบบต่างๆ	ผ้าสีเนื้อแข็งแรง (เช่ิต กระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ้าฝ้ายที่สกปรกแบบทั่วไป (ชุดชั้นใน)	40 °C (เย็นไปจนถึง 95 °C)	การกำหนดอัตรา
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)	ให้ประสิทธิภาพการซักที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผ้าปริมาณมากด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง		60 °C (เย็นไปจนถึง 60 °C)	
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	เหมาะสำหรับเสื้อเชิ้ตลำลองที่ไม่จำเป็นต้องรีดหลังการซัก	โพลีอะไมด์ อะคริลิค โพลีเอสเตอร์	40 °C (เย็นไปจนถึง 60 °C)	4.0 กก.
Mix (ผ้าทั่วไป)	ช่วยให้ซักผ้าหลายชนิดพร้อมกันได้	ผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง เสื้อผ้ากีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ผ้าห่ม/ผ้าม่าน)	40 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)	
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	ช่วยขจัดสารก่อภูมิแพ้ เช่น ไรฝุ่น ละอองเกสร และขนแมว	ผ้าฝ้าย ชุดชั้นใน ผ้าคลุมหมอน ผ้าปูเตียง ชุดเด็กอ่อน	60 °C (60 °C ถึง 95 °C)	
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	สำหรับผ้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าคุลมโซฟา ฯลฯ	เครื่องนอนผ้าฝ้ายยกเว้นเสื้อผ้าพิเศษ (ผ้าบอบบาง ผ้าขนสัตว์ ผ้าไหม ฯลฯ) ซึ่งมีการยัดด้านใน: ชุดเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าคลุมโซฟาซึ่งมีการยัดด้านในแบบบาง	เย็นไปจนถ (เย็นไปจนถึง 40 °C)	ขนาดเดียว 1 ชิ้น
Sports Wear (ชุดกีฬา)	เหมาะสำหรับเสื้อผ้ากีฬา เช่น เสื้อผ้าจ๊อกกิ้งและชุดสำหรับวิ่ง	ผ้า Coolmax, gore-tex, ผ้าฟลีซ และผ้า Sympatex	40 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)	3.0 กก.

โปรแกรม	คำอธิบาย	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิที่เหมาะสม	ปริมาณการซักสูงสุด
Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)	ช่วยขจัดรอยย่นภายใน 20 นาทีด้วยไอน้ำร้อน (ผ้าอาจเปียก คุณสามารถสวมใส่ได้หลังจากแขวนผึ่งให้แห้งเป็นเวลา 10–30 นาที)	ผ้าฝ้ายผสม เสื้อเชิ้ตผสมโพลีเอสเตอร์ เสื้อเชิ้ตสตรี	ไม่มีตัวเลือก	3 รายการ
Direct Wear (พร้อมใส่ (ผ้าไม่เกิน 3 ชิ้น))	ให้การซักไปจนถึงการอบแห้งภายใน 80 นาทีในโปรแกรมเดียวกันสำหรับเสื้อเชิ้ตเปื้อนเล็กน้อย 1-3 ตัว	ผ้าฝ้ายผสม เสื้อโพลีเอสเตอร์ผสม เสื้อสตรี	20 °C (20 °C ถึง 40 °C)	
Delicate (ผ้าบอบบาง)	สำหรับเสื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ชั้นใน เสื้อเชิ้ตสำหรับผู้หญิง ฯลฯ	เสื้อผ้าที่บอบบาง เสียหายได้ง่าย	20 °C (เย็นไปจนถึง 40 °C)	3.0 กก.
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	ให้เวลาในการซักที่รวดเร็วสำหรับผ้าที่มีปริมาณน้อยและเปื้อนเล็กน้อย	เสื้อผ้าสีสกปรกน้อย		
Gentle Care (ถนอมผ้า)	สำหรับเสื้อผ้าที่ซักเครื่องและซักมือได้อย่างเช่นผ้าขนสัตว์ ชุดชั้นใน ชุดเดรส ฯลฯ (ใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักเครื่องได้)	ผ้าขนสัตว์ ผ้าที่ซักด้วยมือได้ เสื้อผ้าที่เสียหายได้ง่าย	20 °C (เย็นไปจนถึง 30 °C)	1.5 กก.
Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)	โปรแกรมนี้จะซักและอบแห้งอย่างต่อเนื่องในรอบเดียวกัน	เสื้อผ้าปริมาณน้อยที่สามารถอบแห้งได้	40 °C (เย็นไปจนถึง 95 °C)	การกำหนดอัตรา (อบแห้ง)
Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)	สำหรับโปรแกรมซักที่ดาวน์โหลดได้ หากคุณไม่ได้ดาวน์โหลดโปรแกรมซักใด ๆ ค่าเริ่มต้นจะเป็น Rinse+Spin (ล้าง+ปั่นหมาด)			

โปรแกรมการอบ

โปรแกรม	คำอธิบาย	ชนิดของผ้า	ปริมาณการซักสูงสุด
Normal	สำหรับผ้าฝ้าย เลือกโปรแกรมนี้เพื่อลดเวลาอบแห้งและการใช้พลังงานในรอบการอบแห้ง	ผ้าจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน เช่น ผ้าขนหนูจากผ้าฝ้าย เสื้อทีเชิ้ต และเสื้อผ้าจากผ้าลินิน	การกำหนดอัตรา
อีโค่ธรรมดา	สำหรับโปรแกรมอบแห้งประหยัดพลังงาน		
อุณหภูมิต่ำ	เพื่อความเสียหายที่น้อยลงของเสื้อผ้า อบแห้งเสื้อผ้าที่อุณหภูมิต่ำ	ผ้าที่ดูแลง่าย ผ้าใยสังเคราะห์เหมาะสำหรับ Easy Care เสื้อผ้าที่ซักโดยโปรแกรมผสมได้	การกำหนดอัตรา
รีดผ้า	เพื่อการรีดผ้าที่ง่าย สิ้นสุดการอบแห้งในสภาวะที่มีความชื้น	ผ้าจากผ้าฝ้ายหรือผ้าลินิน พร้อมสำหรับการรีดผ้าเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม	การกำหนดอัตรา
เวลา 30 นาที	คุณสามารถเปลี่ยนเวลาในการอบแห้งได้ตามปริมาณผ้าสูงสุด	ผ้าฝ้าย ผ้าขนหนู	0.5 กก.
เวลา 60 นาที			1.5 กก.
เวลา 120 นาที			3.0 กก.

- ตั้งโปรแกรมไปที่ 'Wash : Cotton +, 60 °C, 1400 RPM' และ 'Dry : Normal Eco Dry ( )' สำหรับการทดสอบตาม EN50229.
- น้ำหนักผ้าสำหรับการอบแห้งที่สอง :
  5,0 กก. [F4J*JH(P)(0~9)*]/[FC1450H2E]
  4,5 กก. [F4J*FH(P)(0~9)*]
- น้ำหนักผ้าสำหรับการอบแห้งที่สอง :
  5,5 กก. [F4J*JH(P)(0~9)*]/[FC1450H2E]
  4,5 กก. [F4J*FH(P)(0~9)*]

หมายเหตุ

- เลือกความเร็วในการปั่นสูงสุดที่เลือกได้ของโปรแกรมการซักเพื่อรับประกันผลลัพธ์ของการอบแห้ง
- เมื่อปริมาณของผ้าที่จะซักและอบแห้งในโปรแกรมเดียวไม่เกินน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตสำหรับโปรแกรมการอบแห้ง แนะนำให้ทำการซักและอบแห้งแบบต่อเนื่องเพียงครั้งเดียว

ตัวเลือกเพิ่มเติม

โปรแกรม	Pre Wash (เพิ่มการซัก)	Steam (ไอน้ำร้อน)	Eco Hybrid (อีโค่ไฮบริด)	Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)	Rinse+ (ล้าง+)	Dry (อบแห้ง)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	•	•	•	•	•	•
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)	•	•	•	•	•	•
Mix (ผ้าทั่วไป)	•	•	•	•	•	•
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	•	•	•	•	•	•
Duvet (ชุดเครื่องนอน)		•		•	•	
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)		•*	•	•	•	•
Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)		•*				
Sports Wear (ชุดกีฬา)				•	•	
Gentle Care (ถนอมผ้า)				•	•	
Delicate (ผ้าบอบบาง)				•	•	
Direct Wear (พร้อมใส่ (ผ้าไม่เกิน 3 ชิ้น))				•		•*
Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)	•	•	•	•	•	•*
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	•		•	•	•	•

• *: ตัวเลือกนี้จะถูกรวมไว้ในรอบการซักโดยอัตโนมัติและไม่สามารถลบออกได้

ข้อมูลการทำงาน

โปรแกรม	รอบต่อนาทีสูงสุด
Cotton (ผ้าฝ้าย)	1400
Cotton+ (ผ้าฝ้าย+)	1400
Mix (ผ้าทั่วไป)	1400
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	1000
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	1000
Allergy Care (ลดการเกิดภูมิแพ้)	1400
Steam Refresh (ขจัดรอยยับ/กลิ่นอับ)	-
Sports Wear (ชุดกีฬา)	800
Gentle Care (ถนอมผ้า)	800
Delicate (ผ้าบอบบาง)	800
Direct Wear (พร้อมใส่ (ผ้าไม่เกิน 3 ชิ้น))	1000
Wash+Dry (ซัก+อบแห้ง)	1400
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	1400

โปรแกรมตัวเลือก

Delay End (ตั้งเวลาล่วงหน้า)

คุณสามารถตั้งการหน่วงเวลาเพื่อให้เครื่องซักผ้าเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและสิ้นสุดหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **ตั้งเวลาล่วงหน้า** เพื่อตั้งค่าเวลาที่ต้องการ

4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หมายเหตุ

- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจต่างไปเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณการซักและปัจจัยอื่นๆ
- เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับตัวเลือกนี้

Pre Wash(เพิ่มการซัก) (\|/)

หากเสื้อผ้าเปื้อนอย่างหนัก แนะนำให้ใช้โปรแกรมการซักเตรียม

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **เพิ่มการซัก** เป็นเวลาสามวินาที

4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

Steam(ไอน้ำร้อน) (ทางเลือก) ()

คุณลักษณะ ซักด้วยไอน้ำร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการซักด้วยการใช้พลังงานต่ำ การปรับผ้า.

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 สำหรับตัวเลือกซักไอน้ำ เลือกโปรแกรมไอน้ำ

3 กดปุ่ม **ไอน้ำร้อน**.

4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

Wi-Fi ()

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi เมื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้ว สัญลักษณ์ Wi-Fi ที่แผงควบคุมจะสว่างขึ้น

Temp. (อุณหภูมิ)

ปุ่ม **อุณหภูมิ** เลือกการผสมผสานอุณหภูมิการซักและการซักน้ำสำหรับโปรแกรมที่ถูกเลือก กดปุ่มนี้จนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้นมา การล้างน้ำทั้งหมดใช้น้ำเย็นจากก๊อก.

- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Spin(ปั่นหมาด)

- ระดับความเร็วการปั่นแห้งสามารถถูกเลือกได้โดยการกดปุ่ม **ปั่นหมาด** ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
- ปั่นหมาด เท่านั้น

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 กดปุ่ม **ปั่นหมาด** เพื่อเลือกรอบต่อนาที

3 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเลือก **No** เครื่องจะยังคงหมุนระยะสั้น ๆ เพื่อระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว

Rinse(ล้าง)

Rinse+(ล้าง+) ()

เพิ่มการล้างอีกรอบ

Eco Hybrid(อีโค่ไฮบริด) (ทางเลือก) ()

ใช้สำหรับการกลั่นตัวของอากาศโดยไม่ต้องใช้น้ำเพื่อขจัดคราบสกปรก

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 เลือกโปรแกรมการอบแห้ง

3 กดปุ่ม **อีโค่ไฮบริด** ค้างไว้ 3 วินาที

4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หมายเหตุ

- มีให้เลือกในโปรแกรม **Normal** หรือ **Iron**

Add Item(เพิ่มรายการ) ()

สามารถเพิ่มหรือนำเสื้อผ้าออกหลังจากเริ่มต้นโปรแกรมซักแล้วได้

1 กดปุ่ม **เพิ่มรายการ** เมื่อไฟ LED สว่าง

2 เพิ่มหรือนำเสื้อผ้าออก

3 ปิดฝาเครื่องและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หมายเหตุ

- เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย ฝาเครื่องจะยังคงล็อกไว้เมื่อระดับน้ำหรืออุณหภูมิน้ำสูง คุณไม่สามารถเพิ่มเสื้อผ้าในช่วงเวลานี้ได้
- หากอุณหภูมิน้ำในถังซักสูง ให้รอจนกว่าจะเย็นลง

⚠ ข้อควรระวัง

- เมื่อทำการเพิ่มเสื้อผ้า ตรวจสอบว่าได้ดันเข้าไปในถังซักทั้งหมด หากมีเสื้อผ้าติดค้างที่ช่องล็อกประตูเครื่อง ชุดยางอัดแน่นอาจเสียหาย และทำให้น้ำรั่วไหลและการทำงานผิดปกติได้
- การบังคับเปิดประตูเครื่องอาจทำให้ชิ้นส่วนเครื่องเสียหาย ถูกทำลาย หรือมีปัญหาด้านความปลอดภัย
- หากคุณเปิดประตูเครื่องในขณะที่ยังมีน้ำผสมฟองปริมาณมากในถังซัก ฟองหรือน้ำอาจไหลออกมาทำให้โดยน้ำร้อนลวกผิว หรือพื้นเปียกได้

Dry (อบแห้ง) (🌀)

ใช้โปรแกรมอัตโนมัติของคุณเพื่ออบแห้งเสื้อผ้าส่วนใหญ่ เซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์วัดอุณหภูมิของช่องระบายเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิสำหรับเวลาในการทำปฏิกิริยาที่เร็วขึ้นและการควบคุมอุณหภูมิที่รัดกุมขึ้น

- ต้องเปิดก๊อกน้ำเย็นไว้ในขณะทำการอบแห้ง
- สามารถเลือกขั้นตอนอัตโนมัติของเครื่องซักผ้านี้ตั้งแต่การซักไปจนถึงการอบแห้งได้อย่างง่ายดาย
- เพื่อการอบแห้งที่สม่ำเสมอ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าของทั้งหมดในเสื้อผ้าที่ซักมีวัสดุและความหนาที่คล้ายคลึงกัน
- อย่าสร้างภาระหนักให้เครื่องซักผ้ามากเกินไปโดยการยัดสิ่งของจำนวนมากเกินไปใส่ในถังซัก ของทั้งหมดจะต้องสามารถขยับพลิกไปมาได้โดยอิสระ
- หากคุณเปิดฝาเครื่องและนำเสื้อผ้าออกก่อนที่เครื่องซักผ้าจะสิ้นสุดโปรแกรมการซัก พึงจำว่าให้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**
- โดยการกดปุ่มแห้งคุณสามารถเลือก: ปกติเวลา (30-60-90-120-150) -Iron ต่ำ Temp. Eco-Normal.
- หลังจากสิ้นสุดการอบแห้ง '𝐸𝑑' จะแสดงผลขึ้นมา '𝐸𝑑' หมายถึงการลดรอยยับย่น โปรแกรมอบแห้งสิ้นสุดแล้ว กดปุ่มใด ๆ และนำเสื้อผ้าออก หากคุณไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** โปรแกรมจะสิ้นสุดการทำงานหลังจากประมาณ 4 ชั่วโมง

หมายเหตุ

- เมื่อคุณปิดโปรแกรมการอบแห้งของเครื่องซักผ้า มอเตอร์พัลส์มอบแห้งสามารถทำงานเพื่อรักษาสภาพตัวเองได้เป็นเวลา 60 วินาที
- ระมัดระวังเมื่อนำเสื้อผ้าของคุณออกจากเครื่องซักผ้า เนื่องจากเสื้อผ้าหรือเครื่องซักผ้าอาจร้อน

ของที่ทำด้วยขนสัตว์

- อย่าพับและอบแห้งของที่ทำด้วยขนสัตว์ จับกางให้ได้รูปตามปกติและอบแห้ง

วัสดุทอและถัก

- วัสดุทอและถักบางชนิดอาจหดตัว ในระดับที่แตกต่างกันไป ขึ้นกับคุณภาพ
- กางวัสดุเหล่านี้ออกทันทีหลังการอบแห้งเสมอ

ผ้ากันยับและผ้าใยสังเคราะห์

- อย่าใส่เสื้อผ้าในเครื่องซักผ้ามากเกินไป
- นำของที่เป็นผ้ากันยับออกให้เร็วที่สุดหลังจากเครื่องซักผ้าหยุดทำงานเพื่อลดรอยยับ

เสื้อผ้าเด็กและชุดคลุมนอน

- ให้ตรวจสอบจากคำแนะนำของผู้ผลิตเสมอ

ยางและพลาสติก

- อย่าอบแห้งของใดๆ ที่ทำจากหรือมีส่วนประกอบของยางหรือพลาสติก เช่น:
  - ผ้ากันเปื้อน ผ้ากันเปื้อนเด็ก ที่คลุมเก้าอี้
  - ผ้าม่านและผ้าปูโต๊ะ
  - พรมหน้าห้องน้ำ

เส้นใยแก้ว

- อย่าอบแห้งสิ่งของที่เป็นใยแก้วในเครื่องซักผ้าของคุณ เศษละอองแก้วที่ตกค้างในเครื่องซักผ้าอาจติดในเสื้อของคุณในครั้งถัดไปที่คุณใช้เครื่องซักผ้าและทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง

คำแนะนำเวลาในการอบแห้ง

- สามารถเลือกเวลาการอบแห้งได้โดยการกดปุ่ม **อบแห้ง**
- โปรแกรมการอบแห้งอาจใช้เวลานานสูงสุดถึง 7 ชั่วโมง
- เวลาในการอบแห้งเหล่านี้มีไว้แนวทางเพื่อช่วยคุณตั้งค่าเครื่องซักผ้าของคุณสำหรับการอบแห้งแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ

- ระยะเวลาการอบแห้งที่ประเมินไว้จะแตกต่างจากระยะเวลาการอบแห้งจริงของโปรแกรมอัตโนมัติ ขนาดของผ้า น้ำหนักของผ้า และความแห้งที่เลือกจะมีผลกับระยะเวลาการอบแห้ง
- เมื่อคุณเลือกการอบแห้งเท่านั้น การปั่นจะทำงานอัตโนมัติเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงาน

Child Lock (ป้องกันเด็ก)

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กทำการเปลี่ยนรอบการซักหรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

การล็อคแผงควบคุม

1 กดปุ่ม **ป้องกันเด็ก** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

2 เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อระบบป้องกันเด็กถูกตั้งไว้ ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **กำลังไฟ**

หมายเหตุ

- การปิดเครื่องจะไม่เป็นรีเซ็ตฟังก์ชัน Child Lock ใหม่ คุณจะต้องปิดการทำงานฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็กก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่นๆ ได้

การคลายล็อคแผงควบคุม

กดปุ่ม **ป้องกันเด็ก** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

- เสียงปี๊บจะดังขึ้นและเวลาคงเหลือสำหรับโปรแกรมปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้ง

Beep On/ Off (เปิด / ปิด เสียงสัญญาณเตือน)

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

3 กดปุ่ม **อุณหภูมิ** และ **ปั่นหมาด** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันเปิด/ปิดเสียงเตือน

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชันเปิด / ปิด เสียงสัญญาณเตือนถูกตั้งค่า การตั้งค่าจะถูกจดจำไว้แม้หลังจากทำการปิดเครื่อง
- หากคุณต้องการปิดเสียงสัญญาณเตือน เพียงแค่ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้

การใช้แอพพลิเคชั่น Smart ThinQ

การติดตั้ง Smart ThinQ

ค้นหาแอปพลิเคชัน LG SmartThinQ จาก Google Play Store & Apple App Store ในสมารทโฟน ทำตามคำแนะนำเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน

ฟังก์ชัน Wi-Fi

• สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้ SmartThinQ หรือ SmartThinQ™ สื่อสารกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้จากสมาร์ทโฟนโดยใช้ฟีเจอร์อัจฉริยะที่แสนสะดวก

รอบการซักผ้า (การเริ่มทางไกล, ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)

ตั้งค่าหรือดาวน์โหลดโปรแกรมซักที่ต้องการและสั่งงานผ่านรีโมทคอนโทรล

โค้ชการทำความสะอาดถัง

ฟังก์ชันนี้จะแสดงให้เห็นว่าเหลือการซักผ้าอีกกี่รอบก่อนที่จะถึงเวลาใช้โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก

การตรวจตราด้านพลังงาน

ตรวจสอบการใช้พลังงานของโปรแกรมการซักที่ใช้ล่าสุดและค่าเฉลี่ยรายเดือน

Smart Diagnosis

ฟังก์ชันนี้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเครื่องใช้ตามแบบแผนการใช้งาน

การตั้งค่า

มีหลายฟังก์ชันให้เลือกใช้งาน

การแจ้งเตือนแบบพุช

เปิดใช้ฟังก์ชันการแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อรับการแจ้งเตือนสถานะของเครื่องใช้ การแจ้งเตือนจะถูกส่งสัญญาณให้ทราบแม้ว่าจะปิดแอป LG Smart ThinQ ไว้ก็ตาม

หมายเหตุ

- เพื่อยืนยันการเชื่อมต่อ Wi-Fi ดูที่ไอคอน **Wi-Fi** ที่แผงควบคุมว่ามีไฟขึ้นหรือไม่
- LG SmartThinQ ไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆ เกี่ยวกับปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย หรือความผิดพลาดการทำงานผิดพลาด หรือข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เครื่องนี้รองรับเครือข่าย 2.4 GHz Wi-Fi เท่านั้น
- หากโปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยของเราเตอร์ถูกตั้งเป็น **WEP** คุณอาจไม่สามารถตั้งค่าเครือข่ายได้ โปรดใช้โปรโตคอลการรักษาความปลอดภัยอื่น (แนะนำให้ใช้ **WPA2**) แล้วลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อีกครั้ง
- สำหรับ SSID ของเราเตอร์ (ชื่อของเราเตอร์ไร้สายที่ปรากฏขึ้นเมื่อค้นหา Wi-Fi) โปรดใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขเท่านั้น ตัวอักขระพิเศษแบบอื่นไม่สามารถนำมาตั้งชื่อได้
- หากเครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาในการเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi อาจเป็นเพราะว่าอยู่ห่างจากเราเตอร์มากเกินไป
- การเชื่อมต่อ Wi-Fi อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือติดขัดเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเครือข่ายในบ้าน
- การเชื่อมต่อเครือข่ายอาจทำงานไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
- สภาวะแวดล้อมของระบบสัญญาณไร้สายอาจทำให้บริการเครือข่ายไร้สายทำงานช้า
- เพื่อการพัฒนาเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
- คุณสมบัติอาจแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

การใชโปรแกรมการซักของเครื่องซักผ้า

Remote Start(การเริ่มทางไกล)

ใช้สมาร์ทโฟนเพื่อควบคุมเครื่องใช้ของคุณจากระยะไกล นอกจากนี้คุณยังสามารถเฝ้าตรวจตราการทำงานของโปรแกรมเพื่อให้คุณทราบระยะเวลาที่เหลือของโปรแกรมได้อีกด้วย

การใช้การเริ่มทางไกล:

1. กดปุ่ม **กำลัง**ไฟ
2. ใส่เสื้อผ้าลงไปในถังซัก
3. กดปุ่ม **การเริ่มทางไกล** ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน การเริ่มทางไกล
4. เริ่มต้นโปรแกรมซักจากแอปพลิเคชั่น LG Smart ThinQ บนสมาร์ทโฟนของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อเปิดใช้งานโหมดรีโมทสตาร์ท คุณสามารถเริ่มโปรแกรมซักได้จากแอปพลิเคชัน LG Smart ThinQ หากโปรแกรมไม่เริ่มต้น เครื่องซักผ้าจะรอจนกว่าจะปิดผ่านรีโมทในแอปพลิเคชัน หรือเมื่อปิดใช้งานโหมดรีโมทสตาร์ท
- เมื่อเปิดใช้ฟังก์ชันการเริ่มทางไกลแล้ว ฝาเครื่องจะล็อกโดยอัตโนมัติ

การปิดใช้งานการเริ่มทางไกล:

เมื่อเปิด Remote Start แล้ว กดปุ่ม **การเริ่มทางไกล** ค้างไว้ 3 วินาที

Download Cycle (ดาวน์โหลดโปรแกรมซัก)

ดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ้าใหม่ที่ไม่รวมอยู่ในโปรแกรมซักผ้าพื้นฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ้าพิเศษต่างๆ ลงในเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น

สามารถเก็บโปรแกรมซักผ้าไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งละหนึ่งโปรแกรมเท่านั้น

เมื่อการดาวน์โหลดโปรแกรมซักผ้าเข้าในเครื่องใช้ไฟฟ้าเสร็จสิ้นแล้ว ผลิตภัณฑ์จะเก็บโปรแกรมที่ดาวน์โหลดไว้จนกว่าจะดาวน์โหลดโปรแกรมใหม่

กินไฟขณะสแตนด์บาย	0.5 วัตต์
การใช้พลังงานเครือข่ายสแตนด์บาย	3.0 วัตต์
ระยะเวลาหลังจากที่ฟังก์ชั่นการจัดการพลังงานหรือฟังก์ชั่นที่คล้ายคลึงกันจะเปลี่ยนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติในโหมดสแตนด์บายและ / หรือปิดและ / หรือสภาวะที่มีการสแตนด์บายในเครือข่าย	20 นาที

ข้อมูลประกาศของซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส

รับซอร์สโค้ด GPL, LGPL, MPL หรือใบอนุญาตโอเพนซอร์สอื่นๆ ที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดไปที่ http://opensource.lge.com

นอกเหนือจากซอร์สโค้ดแล้ว เงื่อนไข การปฏิเสธการรับประกัน และการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่อ้างถึงนั้นสามารถดาวน์โหลดได้

LG Electronics จะยังมอบซอร์สโค้ดแก่คุณบน CD-ROM โดยคิดค่าใช้จ่ายในการแจกจ่าย (เช่น ค่าใช้จ่ายของสื่อบันทึกข้อมูล การจัดส่ง และการจัดการ) หากได้รับการร้องขอทางอีเมลไปยัง opensource@lge.com ข้อเสนอนี้มีผลใช้ได้สาม (3) ปีนับจากวันที่คุณซื้อสินค้า

Smart Diagnosis™ การใช้สมาร์ทโฟน

• สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้ หรือ

ใช้งานฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว

Smart Diagnosis™ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะต้องกระทำโดยไม่ใช้ Smart Diagnosis™


การใช้ Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์บริการ LG Electronics เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อติดต่อตัวแทนบริการเท่านั้น ไม่ใช่ในระหว่างการใช้งานปกติ

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า อย่ากดปุ่มอื่นหรือหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม

2 เมื่อได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการโดยศูนย์บริการ ให้วางช่องสำหรับพูดของโทรศัพท์ของท่านใกล้กับปุ่ม **กำลังไฟ**



3 กดปุ่ม **อุณหภูมิ** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที ในขณะที่ถือส่วนที่ใช้พูดของโทรศัพท์ไว้ใกล้สัญลักษณ์หรือปุ่ม **กำลังไฟ**

4 ให้โทรศัพท์อยู่กับที่จนกว่าสัญญาณเสียงจะจบ เวลาคงเหลือสำหรับการส่งข้อมูลจะแสดงขึ้นมา

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งเสียง
- หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลที่แม่นยำได้ อาจขอให้คุณลองทำอีกครั้ง



5 เมื่อการนับถอยหลับจบลงและเสียงสัญญาณหยุด ให้ทำการสนทนาของคุณต่อกับตัวแทนศูนย์บริการที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยใช้ข้อมูลที่ส่งไปเพื่อการวิเคราะห์

หมายเหตุ

- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการโทรในพื้นที่
- ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะดีขึ้นและคุณสามารถรับบริการที่ดีขึ้นได้หากคุณใช้โทรศัพท์บ้าน
- หากการส่งข้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ดีเนื่องจากคุณภาพการโทรที่แย่ คุณอาจไม่ได้รับบริการ Smart Diagnosis™ ที่ดีที่สุด

การบำรุงรักษา


⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าของคุณก่อนการทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือเสียชีวิต
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์แรง สารขัดทำความสะอาดหรือสารทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผิวที่เคลือบได้

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน

การดูแลหลังซัก

- หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม เช็ดฝาและภายในของซีลฝาเพื่อขจัดความชื้น
- เปิดฝาทิ้งไว้เพื่อผึ่งภายในถังซักให้แห้ง
- เช็ดตัวเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น



การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลเครื่องซักผ้าของคุณอย่างเหมาะสมสามารถยืดอายุของเครื่องได้

ฝา:

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ภายนอก:

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าเปียก
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอด้วยวัตถุมีคม


การทำความสะอาดภายใน

- ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มเพื่อเช็ดช่องเปิดฝาเครื่องซักผ้าและกระจกฝา
- เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้
- ใช้โปรแกรม ทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยขึ้นหากจำเป็น) เพื่อเอาผงซักฟอกที่สะสมและสิ่งตกค้างอื่น ๆ ออก


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

- ปิดก๊อกที่จ่ายน้ำเข้าเครื่องหากเครื่องซักผ้าจะไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานาน (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะถ้าไม่มีทางระบายน้ำบนพื้น (รางน้ำ) ในบริเวณใกล้เคียง
- สัญลักษณ์ $_{IE}$ จะปรากฏบนแผงควบคุมเมื่อน้ำไม่เข้าช่องจ่ายผงซักฟอก
- หากน้ำกระด้างมากหรือมีหินปูนผสมในน้ำ ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจอุดตันได้ ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดที่ดีที่จะทำความสะอาดอย่างเป็นประจำ

1 ปิดก๊อกน้ำและคลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ




2 ทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงขนสัตว์แบบแข็ง



การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบาย

- ตัวกรองทางระบายสะสมเส้นด้ายและวัตถุขนาดเล็กที่ทิ้งไว้ในผ้าที่ซัก ตรวจสอบเป็นประจำว่าตัวกรองสะอาดเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่ราบรื่นของเครื่องซักผ้า
- ปล่อยให้น้ำเย็นลงก่อนทำความสะอาดปั๊มระบาย ทำการระบายฉุกเฉิน หรือเปิดฝาในกรณีฉุกเฉิน


1 เปิดฝาครอบและดึงท่อออกมา




2 ดึงจุกอุดทางระบายออกและเปิดตัวกรองโดยการหมุนไปทางซ้าย




3 เอาสิ่งของที่ตกค้างออกจากตัวกรองปั๊ม



4 หลังจากทำความสะอาด หมุนตัวกรองปั๊มและใส่จุกอุดทางระบาย



5 ปิดฝาครอบ




⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนอื่น ระบายน้ำโดยใช้ท่อระบายและจากนั้นเปิดตัวกรองปั๊มเพื่อขจัดเส้นด้ายหรือวัตถุอื่นๆ
- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน

การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในลิ้นชักจ่ายน้ำยา ถอดลิ้นชักและตัวสอดและตรวจสอบการสะสมเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง

1 ถอดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าโดยการดึงออกมาตรงๆ จนสุด
- กดปุ่มปลดด้วยแรงและถอดลิ้นชัก



2 ถอดตัวสอดออกจากลิ้นชัก
- ล้างตัวสอดและลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อขจัดการสะสมของผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก ใช้น้ำในการทำความสะอาด
ลิ้นชักจ่ายน้ำยาเท่านั้น เช็ดตัวสอดและลิ้นชักแห้งด้วย
ผ้านุ่มหรือผ้าขนหนู

3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของลิ้นชัก ใช้ผ้าหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง
- ขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง

4 เช็ดน้ำออกจากโพรงด้วยผ้านุ่มหรือผ้าขนหนู

5 ใส่ตัวสอดกลับเข้าสู่ช่องแยกที่ถูกต้องและใส่ลิ้นชักกลับที่

Tub Clean (ล้างถังซัก) (ทางเลือก)

การทำความสะอาดถังซักเป็นโปรแกรมพิเศษเพื่อทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า

ระดับน้ำที่สูงขึ้นจะถูกใช้ในโปรแกรมนี้ที่ความเร็วในการปั่นที่สูงขึ้น ใช้งานโปรแกรมนี้อย่างสม่ำเสมอ

1 นำเสื้อผ้าหรือสิ่งของใดๆ ออกจากเครื่องซักผ้าและปิดฝา

2 เปิดช่องจ่ายและใส่สารทำความสะอาดตะกรัน (เช่น Calgon) ในช่องการซักหลัก
- สำหรับชนิดเม็ดให้ใส่ในถังซัก

3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ

4 เปิดเครื่องแล้วกดปุ่ม **ล้าง+** และ **ตั้งเวลาล่วงหน้า** ค้างไว้ 3 วินาที จากนั้น tcL จะปรากฏขึ้นในหน้าจอ

5 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มต้น

6 หลังจากสิ้นสุดโปรแกรมแล้ว เปิดประตูทิ้งไว้เพื่อให้ประตูของเครื่อง ปะเก็นยืดหยุ่น และกระจกประตูแห้ง

⚠ ข้อควรระวัง
- หากมีเด็ก ระมัดระวังอย่าเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไป


หมายเหตุ
- อย่าใส่น้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้า อาจทำให้เกิดฟองมากเกินไปและรั่วจากเครื่องซักผ้า

ระวังการเป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว


- เมื่อเป็นน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จะทำงานไม่เป็นปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่จะไม่เป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว
- ในกรณีที่จะต้องติดตั้งเครื่องภายนอกบนชานบ้าน หรือในสภาวะภายนอกอาคารอื่นๆ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

วิธีการป้องกันผลิตภัณฑ์เป็นน้ำแข็ง

- หลังจากการซัก ขจัดน้ำที่เหลืออยู่ในปั๊มให้หมดด้วยจุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้าง เมื่อขจัดน้ำออกหมดแล้ว ปิดจุกอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้างและฝาครอบ




- ปล่อยท่อระบายลงมาเพื่อขจัดน้ำในท่อออกให้หมด



⚠ ข้อควรระวัง


- เมื่อติดตั้งท่อระบายเป็นรูปโค้ง ท่อด้านในอาจเป็นน้ำแข็ง

- หลังจากปิดก๊อกน้ำ ให้ถอดท่อส่งน้ำเย็นออกจากก๊อกน้ำและเอาน้ำออกขณะที่คว่ำท่อลง




การตรวจสอบสำหรับการเป็นน้ำแข็ง

- หากน้ำไม่ระบายออกเมื่อทำการเปิดจุกอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้าง ตรวจสอบชุดระบายน้ำ



- เปิดเครื่อง เลือกโปรแกรมการซัก และกดปุ่ม **เริ่ม/พัก**




- เมื่อ '*FF*' ถูกแสดงขึ้นบนหน้าจอในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายน้ำและชุดระบายน้ำ (บางรุ่นไม่มีฟังก์ชันสัญญาณเตือนที่บ่งชี้การเป็นน้ำแข็ง)

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าน้ำไหลเข้าสู่ลิ้นชักน้ำยาซักผ้าในขณะล้างน้ำ และน้ำระบายออกผ่านท่อระบายในขณะปั่นแห้ง

วิธีการรับมือการเป็นน้ำแข็ง


• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำสิ่งของออกจากถังซักจนหมด เทน้ำอุ่น 50–60 °C จนถึงส่วนที่เป็นยางด้านในถังซัก ปิดฝา และรอ 1-2 ชั่วโมง



⚠ ข้อควรระวัง

• เมื่อติดตั้งท่อระบายเป็นรูปโค้ง ท่อด้านในอาจเป็นน้ำแข็ง


• เปิดฝาครอบและจุกอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้างเพื่อขจัดน้ำออกจนหมด



หมายเหตุ

• หากน้ำไม่ระบายออก หมายความว่าน้ำแข็งไม่ถูกละลายโดยสมบูรณ์ รอต่อไป

• เมื่อน้ำถูกระบายออกจากถังโดยสมบูรณ์ ปิดปลั๊กท่อที่ถูกใช้เพื่อขจัดน้ำตกค้าง เลือกโปรแกรมการซักและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก**




หมายเหตุ

• ตรวจสอบว่าน้ำไหลเข้าสู่ลิ้นชักน้ำยาซักผ้าในขณะล้างน้ำ และน้ำระบายออกผ่านท่อระบายในขณะปั่นแห้ง

• เมื่อมีปัญหาในการจ่ายน้ำเกิดขึ้น ใช้มาตรการต่อไปนี้

– ปิดก๊อก และละลายน้ำแข็งที่ก๊อกและส่วนการต่อทั้งสองจุดของท่อน้ำเข้าของผลิตภัณฑ์โดยใช้ผ้าชุบน้ำร้อน

– ดึงท่อน้ำเข้าออกมาและแช่ในน้ำอุ่นที่ต่ำกว่า 50–60 °C



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

• เครื่องซักผ้าของคุณได้รับการติดตั้งระบบตรวจตราข้อผิดพลาดอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาตั้งแต่ระยะแรก หาก
เครื่องซักผ้าของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะติดต่อขอรับบริการ:

การวินิจฉัยปัญหา

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	**วัตถุแปลกปลอม เช่น เหรียญหรือเข็มกลัด อาจติดในถังซักหรือปั๊ม**	• ตรวจสอบกระเป๋าทั้งหมดให้แน่ใจว่าไม่มีของอยู่ข้างใน สิ่งของ เช่น คลิป ไม้ขีดไฟ ปากกา เหรียญ และกุญแจอาจสร้างความเสียหายให้กับทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของคุณ • ปิดซิป เกี่ยวตะขอ และสายรูดเพื่อป้องกันสิ่งของเหล่านี้ไม่ให้ขวางหรือพันกับเสื้อผ้าชิ้นอื่น
เสียงกระแทก	**ปริมาณการซักที่หนักอาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ**	• หากยังมีเสียงอยู่ เป็นไปได้ว่าเครื่องซักผ้าไม่สมดุล ให้หยุดและจัดผ้าที่ซักใหม่
เสียงสั่น	**สลักขนย้ายและที่รองถังน้ำถูกถอดออกหมดแล้วหรือไม่**	• หากไม่ถอดออกในระหว่างการติดตั้ง อ้างอิงคู่มือการติดตั้งสำหรับการถอดสลักขนย้าย
	ขาตั้งทั้งหมดวางบนพื้นอย่างมั่นคงหรือไม่	• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าของคุณตั้งอยู่อย่างตรงได้ระดับ และขันน็อตที่ส่วนล่างของเครื่อง.
น้ำรั่ว	**ท่อจ่ายน้ำหรือท่อระบายน้ำหลวมที่ก๊อกน้ำหรือที่เครื่องซักผ้า**	• ตรวจสอบและต่อท่อให้แน่น
	ท่อระบายในบ้านอุดตัน	• แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น
การเกิดฟองมากเกินไป	**น้ำยาซักผ้าที่มากเกินไปหรือน้ำยาซักผ้าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลให้น้ำรั่ว**	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
น้ำไม่เข้าเครื่องซักผ้าหรือเข้าน้อย	**การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว**	• ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด	• เปิดก๊อกให้สุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ	• ขยับท่อให้ตรง
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน	• ตรวจสอบตัวกรองของท่อจ่ายน้ำ

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
น้ำในเครื่องซักผ้าไม่ระบายหรือระบายช้า	**ท่อระบายมีการพับงอหรืออุดตัน**	• ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน	• ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	**สายไฟอาจไม่ได้เสียบปลั๊กหรือการต่ออาจหลวม**	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กต่อกับเต้ารับอย่างแน่นหนา
	ฟิวส์บ้านขาด เบรคเกอร์ตัด หรือไฟฟ้าดับ	• สับเบรคเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง ให้ช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิทำการแก้ไข
	ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ	• เปิดก๊อกน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่ปั่น	**ตรวจสอบว่าฝาปิดสนิทดีแล้ว**	• ปิดฝาและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มปั่น จะต้องล็อกฝาก่อนจะทำการปั่น เพิ่มเสื้อผ้า 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยให้สมดุล ผ้าจัดที่ซักใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม
ฝาไม่ยอมเปิด	**เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน ฝาจะไม่สามารถเปิดได้เพื่อความปลอดภัย**	• ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ 'การล็อกฝา' สว่างหรือไม่ คุณสามารถเปิดฝาได้อย่างปลอดภัยหลังจากสัญลักษณ์ 'การล็อกฝา' ดับลง
เวลาของโปรแกรมการซักล่าช้า	**หากมีการตรวจพบความไม่สมดุลหรือหากโปรแกรมกำจัดฟองถูกเปิดไว้ เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้น**	• สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ เวลาที่เหลือที่แสดงในจอแสดงผลเป็นเพียงการประมาณ เวลาที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกัน
น้ำยาปรับผ้านุ่มล้น	**น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้เกิดการล้น**	• ปฏิบัติตามคู่มือการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ในปริมาณที่เหมาะสม อย่าใส่เกินกว่าขีดเดิมเต็ม
จ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป	**ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการจ่ายก่อนกำหนด**	• ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตผงซักฟอก • ปิดลิ้นซักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ อย่าเปิดลิ้นซักในระหว่างโปรแกรมการซัก
เพราะปุ่มต่างๆอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	**ปุ่มจะใช้งานไม่ได้เมื่อประตูเปิดอยู่**	• กดอีกครั้งหลังจากปิดประตู

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
ปัญหาการอบแห้ง	**ตรวจสอบก๊อกแหล่งจ่ายน้ำ**	• อย่าใส่ผ้ามากเกินไป ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าทำการระบายน้ำอย่างถูกต้องเพื่อขจัดน้ำออกจากผ้าที่ซักได้ดีพอ ปริมาณเสื้อผ้าน้อยเกินไปที่จะอบอย่างเหมาะสม ใส่ผ้าขนหนูเพิ่มสองสามผืน • ปิดก๊อกแหล่งจ่ายน้ำ
กลิ่น	**กลิ่นนี้เกิดจากยางที่ติดอยู่กับเครื่องซักผ้า**	• เป็นกลิ่นปกติของยางใหม่ ซึ่งจะหายไปหลังจากใช้เครื่องซักผ้าสองสามครั้ง
	หากไม่ทำความสะอาดปะเก็นของประตูและบริเวณเปิดผนึกของประตูเป็นประจำ อาจมีกลิ่นที่เกิดจากเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมได้	• ทำความสะอาดปะเก็นของประตูและบริเวณเปิดผนึกของประตูเป็นประจำ และตรวจดูว่ามีวัตถุขนาดเล็กติดอยู่ใต้ปะเก็นประตูเวลาที่นำผ้าออกจากเครื่องซักผ้า
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากมีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ในฟิลเตอร์ของปั๊มระบายน้ำทิ้ง	• ทำความสะอาดฟิลเตอร์ของปั๊มระบายน้ำทิ้งเป็นประจำ
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปในเครื่องซักผ้า	• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อไม่พับหรือถูกกดทับ
	การใช้ฟังก์ชันอบแห้งอาจเกิดกลิ่นได้จากเศษผ้าและสิ่งอื่นๆ ที่เข้าไปติดอยู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน (รุ่นที่อบแห้งได้เท่านั้น)	• นี่ไม่ใช่การทำงานผิดพลาด
	อาจมีกลิ่นเกิดขึ้นจากการอบผ้าเปียกด้วยลมร้อน (รุ่นที่อบแห้งได้เท่านั้น)	• กลิ่นจะหายไปในไม่ช้า

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
	**การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในพื้นที่**	• ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด	• เปิดก๊อกให้สุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ	• ขยับท่อให้ตรง
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน	• ตรวจสอบตัวกรองของท่อจ่ายน้ำ
	หากมีการรั่วของน้ำเกิดขึ้นในท่อจ่ายน้ำที่หยุดการไหลของน้ำ ตัวบ่งชี้ [A] จะเป็นสีแดง  **อาจแตกต่างกันโดยขึ้นกับรุ่น**	• ใช้ท่อจ่ายน้ำที่หยุดการไหลของน้ำ
	**ปริมาณผ้าน้อยเกินไป**	• เพิ่มเสื้อผ้า 1 หรือ 2 ชิ้นเพื่อช่วยให้สมดุล
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล	• เพิ่มเสื้อผ้า 1 หรือ 2 ชิ้นเพื่อช่วยให้สมดุล
	เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการตรวจจับความไม่สมดุลและระบบการแก้ไข หากใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักเข้าไป (เช่น พรมห้องน้ำ ชุดอาบน้ำ ฯลฯ) ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือกระทั่งขัดจังหวะโปรแกรมการปั่นทั้งหมด	• ผ้าจัดที่ซักใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม
	หากเสื้อผ้าที่ซักยังเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม เพิ่มผ้าชิ้นเล็กๆ เพื่อทำให้ผ้าที่ซักสมดุลและเปิดโปรแกรมการปั่นซ้ำอีกครั้ง	• ผ้าจัดที่ซักใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม


อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
	**ท่อระบายมีการพับงอหรืออุดตัน**	• ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน	• ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
	**ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาไม่ได้เปิด**	• ปิดฝาให้สนิท หาก dE, dE 1, dE2, dE4 ไม่ถูกปล่อยออก ให้โทรขอรับบริการ
	**เซนเซอร์ฝาเครื่องทำงานผิดปกติ**	
	**ข้อผิดพลาดในการควบคุม**	• ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
	**มีการเติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำชำรุด**	• ปิดก๊อกน้ำ • ถอดปลั๊กไฟ • ติดต่อขอรับบริการ
	**การทำงานผิดพลาดของเซนเซอร์วัดระดับน้ำ**	• ปิดก๊อกน้ำ • ถอดปลั๊กไฟ • ติดต่อขอรับบริการ
	**ภาระเกินในมอเตอร์**	• ให้เครื่องซักผ้าพักเป็นเวลา 30 นาทีเพื่อให้มอเตอร์เย็นลง จากนั้นรีสตาร์ทโปรแกรม
	**ท่อยางจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่**	• จ่ายน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักและละลายน้ำแข็งท่อระบายน้ำและปั๊มระบายน้ำ ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นให้ชุ่มและลูบไปบนท่อจ่ายน้ำ
	**น้ำรั่ว**	• ติดต่อขอรับบริการ
	**ผ้าไม่แห้ง**	• ติดต่อขอรับบริการ

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุม:


- การเดินทางให้บริการเพื่อจัดส่ง รับ หรือติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ คำแนะนำสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฟิวส์ หรือแก้ไขการเดินสายไฟหรือการเดินท่อน้ำ หรือการแก้ไขการซ่อมแซม/การติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่จะทำงานในระหว่างไฟฟ้าดับและการขัดจังหวะ หรือการดูแลรักษาทางไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ
- ความเสียหายที่เกิดจากท่อน้ำรั่วหรือแตก ท่อน้ำที่เป็นน้ำแข็ง ทางระบายน้ำที่จำกัด การจ่ายน้ำที่ไม่เพียงพอหรือถูกขัดจังหวะ หรือการให้อากาศที่ไม่เพียงพอ
- ความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์สภาพอากาศที่เกิดการกัดกร่อนหรือขัดกับคำแนะนำที่กำหนดในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ แมลงและสัตว์รบกวน ฟ้าผ่า ลม ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุทางธรรมชาติอื่นๆ
- ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการแก้ไขหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหากถูกนำไปใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากจุดประสงค์การใช้งานที่มุ่งหมาย หรือการรั่วของน้ำเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
- ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้า หรือการเดินท่อที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือทางอุตสาหกรรม หรือการใช้งานอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้แล้วหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย LG
- ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือการดูแล รวมไปถึงรอยถลอก รอยบุบ การกระเทาะ และ/หรือความเสียหายอื่นต่อผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์ของคุณ เว้นต่อความเสียหายดังกล่าวเป็นผลจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือคุณภาพของงาน
- ความเสียหายหรือการขาดชิ้นส่วนในสินค้าจัดแสดง ที่เปิดแล้ว ลดราคาหรือแก้ไขใหม่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขซีเรียลดั้งเดิมที่ถูกถอด เปลี่ยน หรือไม่สามารถระบุได้ทันที รุ่นและหมายเลขซีเรียล พร้อมด้วย
  ใบเสร็จรับเงินของร้านค้าปลีก จำเป็นสำหรับการยืนยันความถูกต้องของการรับประกัน
- การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
- การซ่อมแซมเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณถูกใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานในบ้านตามปกติ หรือขัดกับคำแนะนำที่กำหนดในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากบ้านของคุณเพื่อซ่อมแซม
- การถอดและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ หากถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือถูกติดตั้งโดยไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการติดตั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม รวมไปถึงคู่มือผู้ใช้และคู่มือการติดตั้งของ LG
- ความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้ที่ผิด การใช้งานมากเกินไป การติดตั้ง การซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดย LG

การสั่นหรือเสียงแปลกๆที่เกิดจากการไม่ได้ถอดสลักขนย้ายหรือที่รองถังน้ำ




ถอดสลักขนย้ายและที่รองถังน้ำ

การรั่วที่เกิดจากสิ่งสกปรก (ผมเศษผ้า) ในยางกันรั่วและกระจกฝา



ทำความสะอาดยางกันรั่วและกระจกฝา

การไม่ระบายน้ำที่เกิดจากการอุดตันของตัวกรองปั๊ม




ทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม

น้ำไม่เข้าเนื่องจากตัวกรองของวาล์วน้ำขาเข้าอุดตันหรือท่อจ่ายน้ำหักงอ




ทำความสะอาดตัวกรองวาล์วขาเข้าหรือติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

น้ำไม่เข้าเพราะใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป




ทำความสะอาดลิ้นซักจ่ายน้ำยาซักผ้า

ผ้าร้อนหรืออุ่นหลังสิ้นสุดการซักเนื่องจากท่อจ่ายน้ำถูกติดตั้งสลับกัน




ติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

น้ำไม่ถูกจ่ายเข้าเพราะก๊อกน้ำไม่ได้เปิด




เปิดก๊อกน้ำ

การรั่วที่เกิดจากการติดตั้งท่อระบายไม่เหมาะสมหรือท่อระบายอุดตัน ➡




ติดตั้งท่อระบายใหม่

การรั่วที่เกิดจากการติดตั้งท่อจ่ายน้ำที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ท่อจ่ายน้ำยี่ห้ออื่น ➡




ติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

ปัญหาไฟไม่เข้าที่เกิดจากการต่อสายไฟหลวมหรือปัญหาของเต้ารับ ➡




ต่อสายไฟใหม่หรือเปลี่ยนเต้ารับ

การเดินให้บริการเพื่อจัดส่ง รับติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือเพื่อให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ การถอดและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ ➡




การรับประกันครอบคลุมข้อบกพร่องทางการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการบริการที่เป็นผลจากการติดตั้งไม่เหมาะสม

หากสกรูทั้งหมดไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดการสั่นมากเกินไป (เฉพาะรุ่นมีแท่นเท่านั้น) ➡



ติดตั้งสกรู 4 ตัวที่แต่ละมุม (รวม 16 ตัว)

เสียงการกระแทกของน้ำ (การชน) เมื่อเครื่องซักผ้ากำลังทำการเติมน้ำ ➡



ปรับแรงดันน้ำโดยการหมุนวาล์วน้ำหรือก๊อกน้ำในบ้านให้อ่อนลง


LG
Life's Good