

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

USER GUIDE

LM-X420EMW

Copyright ©2019 LG Electronics Inc. All rights reserved.

MFL71442505 (1.1)

www.lg.com

Om den här användarhandboken

Tack för att du valde den här LG-produkten. Läs noga igenom användarhandboken innan du börjar använda telefonen. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.

- Använd alltid äkta LG-tillbehör. De levererade produkterna är endast avsedda för den här telefonen och är kanske inte kompatibla med andra enheter.
- Beskrivningarna är baserade på telefonens standardinställningar.
- Standardprogram på telefonen kan komma att uppdateras och stöd för dem kan upphöra utan föregående meddelande. Om du har frågor om ett program som medföljer enheten kontaktar du LG:s servicecenter. För användarinstallerade program kontaktar du relevant tjänstleverantör.
- Ändringar av telefonens operativsystem eller installation av programvara från inofficiella källor kan skada telefonen och leda till att data skadas eller går förlorade. Sådana åtgärder utgör överträdelser av ditt licensavtal med LG och gör garantin ogiltig.
- En del innehåll och illustrationer kan skilja sig från din telefon beroende på område, tjänstleverantör, programvaru- eller operativsystemversion, och kan komma att uppdateras utan föregående meddelande.
- För programvara, ljud, bakgrund, bilder och andra medier som medföljer telefonen gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot upphovsrättslagen. Som användare bär du hela ansvaret vid en eventuellt olaglig användning av medier.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, t.ex. meddelandetjänster, uppladdning, nedladdning, automatisk synkronisering och användning av platstjänster. Undvik extra avgifter genom att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Den här användarhandboken är skriven på officiellt språk för varje land. Beroende på vilket språk som används kan innehållet skilja sig åt något.

Instruktionsmeddelanden



VARNING! Situationer som kan leda till att du skadar dig eller att andra skadar sig.



VAR FÖRSIKTIG! Situationer som kan leda till lindriga skador på enheten.



OBS! Meddelanden eller annan information.

Innehållsförteckning

5 Riktlinjer för säker och effektiv användning

01

Skräddarsydda funktioner

16 Kamerafunktioner
20 Gallerifunktioner
24 Ljudkvalitet och effekter
25 Google Assistant
26 Fingeravtrycksidentifiering
30 Multikörningsfunktionen

02

Grundläggande funktioner

33 Produktkomponenter och tillbehör
34 Komponentöversikt
37 Starta och stänga av enheten
38 Sätt i SIM-kortet
41 Sätta i minneskortet
42 Ta ur minneskortet
42 Batteri
44 Pekskärm
48 Hemskärm
57 Skärmlås
62 Kryptering av minneskort
63 Ta skärmdumpar
63 Ange text
69 Innehållsdelning
71 Stör ej

03

Användbara program

73 Installera och avinstallera program
74 Papperskorgen
75 Genvägar för program
76 Samtal
80 SMS/MMS
81 Kamera
91 Galleri
95 Kontakter
98 QuickMemo+
100 Klocka
101 Kalender
102 Uppgifter

102 Musik
103 Kalkylator
103 E-post
104 Ljudinspelningsenhet
104 Uppdateringscenter
104 Filhanterare
105 Smart Doctor
105 LG Mobile Switch
105 Nedladdningar
106 SmartWorld
106 RemoteCall Service
107 CBS-meddelande
107 Google-program

04

Inställningar

111 Inställningar
111 Nät
124 Ljud
125 Skärm
126 Allmänt

05

Bilaga

138 LG-språkinställningar
138 LG Bridge
139 Uppdatering av telefonmjukvara
141 Stöldskyddsguide
142 Information om programvara med öppen källkod
142 Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)
143 Varumärken
144 REGELEFTERLEVNAD
144 Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad
144 Wi-Fi (WLAN)
145 Mer information
149 Vanliga frågor och svar

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg. Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalsstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Enheten är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en mätenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där enheten sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-enheters SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här modellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,518 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,597 W/kg (10 g).

- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 5 mm från kroppen. Om du har enheten i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, för att kunna använda enheten när du bär den nära kroppen, får de inte innehålla metall och ska befinna sig minst 5 mm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

Information om RF-exponering från FCC

I augusti 1996 antog den amerikanska federala kommunikationskommittén (FCC), med sin åtgärd i rapporten och förordningen FCC 96-326, en uppdaterad säkerhetsnorm för mänsklig exponering för elektromagnetisk radiofrekvensenergi (RF) från FCC-reglerade sändare. Riktlinjerna överensstämmer med den säkerhetsstandard som tidigare har angivits både internationellt och i USA. Enhetens konstruktion uppfyller FCC:s riktlinjer och dessa internationella standarder.

Avsnitt 15.19

Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller vid användning:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och

(2) enheten måste acceptera eventuell inkommande störning som kan orsaka att enheten inte fungerar normalt.

Avsnitt 15.21

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheter som bärs nära kroppen

Enheten är testad för normal användning när den bärs nära kroppen och det är 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida. För att uppfylla FCC:s krav för RF-exponering måste det minsta avståndet mellan användarens kropp och telefonens baksida vara 1 cm.

Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör med metalldelar är inte tillåtna. Tillbehör som bärs nära kroppen där avståndet på 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida inte kan uppfyllas, och som inte har testats för normal användning när den bärs nära kroppen, kanske inte uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-exponering och ska undvikas.

Avsnitt 15.105

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har utformats för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Men det finns inga garantier för att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar på tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att man startar och stänger av utrustningen, bör användaren försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag än det där mottagaren är ansluten.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Skötsel och underhåll av produkten

- Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG. LG:s garanti gäller inte för skador eller fel som har orsakats av tillbehör från tredje part.
- En del av innehållet och illustrationerna kan skilja sig från enheten.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s gottfinnande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av enheten på alla platser där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda enheten på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i enheten med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på enheten.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte enheten ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Enheten ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte enheten nära kreditkort eller andra kort med magnetremsa. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada enheten.
- Håll enheten borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.

- Enheten är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Du bör därför vara försiktig när du hanterar enheten under eller direkt efter användningen.
- Om din enhet blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta enhet ändrar färgen på produktetiketten i telefonen. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.
- En mobil enhet behöver korrekt luftcirkulation för att förskingra värmen. Direkt hudkontakt och otillräcklig cirkulation av luftflöde på enheten kan leda till överhettning. Avståndet emellan enheten och användarens kropp ska vara minst 1,0 cm.
- Förhindra att damm av något främmande ämne kommer in i laddaren / USB-kabelporten. Det kan generera värme eller brand.
- Se till att produkten inte kommer i kontakt med vätska. Använd eller ladda inte produkten när den är våt. När produkten blir våt ändrar vätskeskadeindikatorn färg. Observera att det här begränsar dig från att ta emot kostnadsfria reparationstjänster efter eget gottfinnande.

Användning av enheten

Elektroniska apparater

Alla enheter kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte din enhet i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Kontakta din läkare för att få information om huruvida användning av enheten kan störa användningen av din medicinska utrustning.
- Pacemakertillverkare rekommenderar ett avstånd på minst 15 cm mellan andra enheter och en pacemaker för att undvika potentiellt farliga störningar i pacemakern.
- Enheten kan avge ett starkt eller blinkande ljussken.
- Vissa hörapparater kan störas av enheter.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt enheten i temperaturer mellan 0 °C och 40 °C. Om du utsätter enheten för extremt höga eller låga temperaturer, kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med exploderar.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om användning av enheter under bilkörning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Använd inte handhållna enheter medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.



- Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Glasdelar

Vissa delar av enheten är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om enheten tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte enheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

Sprängningsområde

Använd inte enheten i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte enheten vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska och explosiva ämnen på samma ställe i bilen som där du förvarar din enhet och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av enheten före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara enheten på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har den här enheten att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Risk för explosion om batteriet ersätts med ett batteri av felaktig typ. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när enheten är fulladdad. Då drar inte laddaren ström i onödan.

- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

Skydda personuppgifter

- Skydda dina personuppgifter så att känslig information inte läcks eller missbrukas.
- Gör alltid en säkerhetskopia när du använder enheten. LG ansvarar inte för dataförluster.
- Säkerhetskopiera all information och återställ enheten innan den kasseras för att förhindra att känsliga uppgifter hamnar i orätta händer och missbrukas.
- Läs texten för godkännande noggrant när du hämtar program.
- Var försiktig med att använda program som har åtkomst till flera funktioner eller dina personuppgifter.
- Kontrollera dina konton regelbundet. Om du upptäcker tecken på missbruk av dina personuppgifter kan du kontakta mobiloperatören och be dem ta bort kontot eller ändra kontouppgifterna.
- Om enheten tappas bort eller blir stulen ska du byta lösenord på kontot för att skydda personuppgifterna.
- Använd inte program från okända källor.

Meddelande angående batteribyte

- Litiumjonbatterier är farliga och kan orsaka skador.
- Byte av batteri av en icke-kvalificerad fackman kan orsaka skada på din enhet.
- Byt inte batteriet själv. Batteriet kan skadas vilket kan få det att överhettas och leda till skador. Batteriet måste bytas ut av en auktoriserad tjänstleverantör. Batteriet bör återvinnas och ska inte kastas i hushållssoporna.
- Om den här produkten innehåller ett batteri som sitter inbyggt i produkten och inte enkelt kan tas bort av användarna rekommenderar LG att endast behöriga personer tar ur batteriet, antingen för byte eller återvinning i slutet av produktens livslängd. För att förhindra skada på produkten och av säkerhetsskäl får användarna inte försöka ta ur batteriet och ska kontakta LG Service Helpline, eller en annan oberoende tjänsteleverantör för att få hjälp.
- Borttagning av batteriet inkluderar demontering av produktens kåpa, frånkoppling av elektriska kablar/kontakter och försiktigt uttag av batteriet med specialverktyg. Vid behov av instruktioner från behöriga fackmän kring hur batteriet avlägsnas på ett säkert sätt, besök sidan *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling*.

01

Skräddarsydda funktioner

Kamerafunktioner


Porträtt

Du kan ta skarpa porträtt genom att tillämpa suddig bakgrund.

1 Tryck på ◯ > och tryck sedan på **Porträtt**.

2 Tryck på ◯ om du vill ta en bild.

- För att justera oskärpa, dra reglaget åt vänster eller höger.



- Hålla avståndet till ditt motiv inom 40-150 cm när du använder den bakre kameran.
- Den här funktionen är inte tillgänglig om omgivningen är för mörk.
- Efter att du har tillämpat den här funktionen trycker du på exponeringsvärde och fokus när du använder den bakre kameran eller på önskad plats på förhandsgranskningsskärmen för att automatiskt tillämpa exponeringsvärdet när du använder främre kameran.

AI CAM

Du kan effektivt ta foton eller spela in videor eftersom kameran erkänner objektet när du tar ett foto eller spelar in en video.

1 Tryck på ◯ > , tryck sedan på **AI CAM**.

2 När objektet är identifierat, tillämpas den bästa effekten för scenen.

- För att tillämpa andra effekter, tryck på scenikonen.
- Porträtt, Husdjur, livsmedel, soluppgång, solnedgång, natur, stadsutsikt, blommor, m.m, totalt 8 kategorier kan erkännas automatiskt.



Porträtt



Solnedgång



Blomma

- Resultatet av scen igenkännande kan variera beroende på belysning eller platsen för föremål när du tar foton. Nyckelordet syns inte på det egentliga fotot eller den egentliga videon.
- Den här funktionen är bara tillgänglig när främre och bakre kameran är i autoläge.

Google Lens

Du kan få mer information eller vidta åtgärder på objekt omkring dig med hjälp av Google Lens, så som landmärken, affischer, restaurangmenyer, djur, blommor eller streckkoder, direkt i enheten.

Till exempel när du använder Google Lens på:

- Visitkort: Du kan spara telefonnummer eller adress till en kontakt.
- Bok: Du kan få recensioner och andra detaljer om boken.
- Landmärke eller byggnad: Du kan få mer information om den.
- Målning i ett museum: Du kan få detaljer om den.
- En växt eller djur: Du kan få mer information om den.
- Ett flygblad eller anslagstavla: Du kan lägga till händelsen i kalendern.

- Google Lensfunktionen är bara tillgänglig när din enhet är ansluten till ett nätverk. Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.

Använd Google Lens

1 Tryck ◯ > , sedan tryck på **Google Lens**.

2 Rikta kameran mot ett objekt.

3 För att få detaljer eller vidta åtgärder:
   - Tryck på objektet på skärmen.
   - För att välja text: Tryck på ett ord, sedan trycker du på den igen och dra de blå prickarna.

Flash Jump-Cut

Bilder tagna på regelbundna mellanrum sparas som GIF-filer.

1 Tryck på ◯ > ◉ och sedan tryck på **LÄGE** > **Flash Jump-Cut**.

2 Tryck på ◯ om du vill ta en bild.

- Bilder tas var tredje sekund och sparas som en GIF-fil.
- Tryck på 4 på skärmen för att välja antalet bilder vill du ta.
- Medan du tar bilder, tryck på ■ för att skapa GIF-filer med tidigare tagna foton.



- Blixten aktiveras automatiskt för att agera som en timer.
- Bilder som tagits denna gång och det totala antalet bilder visas längst ned på skärmen.
- Alla tagna bilder sparas endast som GIF-filer.
- Du kan inte ändra GIF hastighet eller bildordning.

Gallerifunktioner

Skapa ett kollage

Du kan skapa ett kollage från det associerade innehållet.


1 När du visar ett album trycker du på ⋮ > **Skapa kollage**.

2 Välj de önskade bilderna du vill lägga till i kollaget och tryck sedan på **NÄSTA**.

- Välj den önskade layouten längst ned på skärmen.

3 Tryck på **SKAPA**.

- Högst 9 bilder kan användas för att skapa ett kollage.




Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

1 Tryck på ◯ > > **bilder** tryck sedan på ⋮ > **skapa film**.
Du kan också trycka på ◯ > > **Spela** tryck sedan på **Skapa film**.

2 Välj bilder eller videor för din film och tryck på **NÄSTA**.

3 Redigera de valda bilderna och videorna och tryck sedan på **SPARA**.



Ta bort filer

Du kan välja bilder eller videor att ta bort från din video genom att trycka på ⊗ i övre högra hörnet av miniatyrbilden.

Lägga till filer

Du kan välja bilder eller videor att lägga till efter att du trycker på + längst ned på skärmen. Du kan också välja de bilder eller videor du redan lagt till.

- Tryck och håll in på en fil och tryck sedan på en annan fil för att välja flera filer.

Ändra ordning på filer

Om du vill ändra ordning på bilder och videor, trycker du och håller in på den fil du vill flytta och drar den sedan till önskad plats.

Lägga till fileffekter

Tryck på för att lägga till ett tema eller bakgrundsmusik eller ändra typsnittet.

Återställa filmredigeringar

Du kan återställa de redigeringar du gjort i filmen (t.ex. speltid) genom att trycka på ↺.

Förhandsgranska en fil

Kontrollera din nya video innan du sparar den genom att trycka på ▶. Efter att speltiden gått ut spelas nästa fil automatiskt.

- Högst 50 bilder och videor kan användas för att skapa en video.
- Uppspelningstiden för en bild är 3 sekunder som standard. Det går inte att ändra. Videor kan beskäras ned till ett minimum på 1 sekund.
- Funktionen kanske inte stöder vissa bild- eller videoformat.

Skapa en GIF

Du kan enkelt skapa en GIF-fil från en inspelad video eller foton.

Att skapa en GIF med hjälp av inspelade videor

1 Vid den önskade startpunkten i videon trycker du på GIF.

2 Välj längden på den GIF som du vill skapa.
- GIF-bilder skapas under den tid som väljs från den aktuella tiden.
- För videor som är kortare än fem sekunder skapas GIF-bilder automatiskt för den återstående tiden.

Att skapa en GIF med hjälp av foton

1 När du visar ett album trycker du på ⋮ > **Skapa GIF**.
Du kan också trycka på GIF på **Spela** på fliken spela i programmet Galleri.

2 Välj de önskade bilderna och videorna för att skapa en GIF-fil och tryck sedan på **NÄSTA**.
- Du kan lägga till fler bilder och justera GIF-hastigheten, skärmförhållande och filordning.

⚠
- Du får endast använda funktionen i kreativa syften. Om du använder funktionen för att inkräkta på andras rättigheter, t.ex. genom att inkräkta på upphovsrätt eller göra förtalande eller kränkande uttalanden, kan det leda till civilrättsligt, straffrättsligt eller administrativt ansvar och/eller straff enligt gällande lagstiftning. Du får inte kopiera, återge, sprida eller på annat sätt olagligt använda upphovsrättsskyddat material utan tillstånd från ägaren eller upphovsrättsinnehavaren. I den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning frånsäger sig LG Electronics alla uttryckliga och underförstådda garantier och tillhörande ansvar.
- Högst 100 bilder kan användas för att skapa en GIF-fil.

Ljudkvalitet och effekter

DTS:X 3D Surround

Du kan spela en låt eller video i tredimensionella, uppslukande och levande ljud. Om du vill använda den här funktionen anslut hörlurar, högtalare eller andra externa ljudenheter till din enheten.

Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudkvalitet och effekter** > **DTS:X 3D Surround**, tryck sedan på ◯ för att aktivera den här funktionen.

Justera ljud riktning

Du kan justera ljud riktning som önskas.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Ljud** > **Ljudkvalitet och effekter** > **DTS:X 3D Surround**, sedan tryck på • • •.

2 Välj ljud riktning.

Google Assistant

Google Assistant översikt

Du kan starta eller använda önskade program med din röst.

- För att använda den här funktionen, anslut först till nätverket och logga in på ditt Google-konto.
- Den här funktionen fungerar kanske inte korrekt, eller röstigenkänningsnoggrannheten kan minska i områden där signalstyrkan för Wi-Fi eller mobilnätet är svagt.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.

Starta Google Assistant

1 Tryck och håll ◯ på hemskärmen för att starta **Google Assistant**.

2 Tryck på **FORTSÄTTA**.

3 Följ anvisningarna på skärmen och säg **"Ok Google"**.
   - Enheten sparar dina röstdata för igenkännande.

4 Tryck på **Spara**.

Starta Google Assistant med din röst

1 Säg **"Ok Google"** när skärmen är påslagen.

2 Säg ett kommando eller fråga när **"Hej, hur kan jag hjälpa?"** visas på skärmen.

Starta Google Assistant via hemskärmen

1 Tryck och håll ◯ på hemskärmen.

2 Säg ett kommando eller fråga när **"Hej, hur kan jag hjälpa?"** visas på skärmen.

- Röstidentifieringens noggrannhet kan minska om du talar med en otydlig röst eller i en bullrig miljö. När du använder röstidentifieringsfunktionen, öka dess precision genom att tala med en tydlig röst i en lugn miljö.

Fingeravtrycksidentifiering

Översikt för Fingeravtrycksidentifiering

Du måste registrera ditt fingeravtryck på enheten innan du använder funktionen för fingeravtrycksidentifiering.

Du kan använda fingeravtrycksidentifiering för att göra följande:

- Används för att låsa upp skärmen.
- Används för att visa låst innehåll i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekräfta ett köp genom att logga in till ett program eller identifiera dig med fingeravtryck.

- Fingeravtryck kan användas för att identifiera användaren. Separata fingeravtryck som är mycket lika varandra kan identifieras som identiska av fingeravtrycksläsaren.
- Om enheten inte kan identifiera ditt fingeravtryck, eller om du har glömt värdet du angav för registrering, tar du med dig enheten och ditt ID-kort till närmaste LG-kundtjänst.

Försiktighetsåtgärder vid fingeravtrycksidentifiering

Exaktheten vid identifiering av fingeravtryck kan minska av ett antal skäl. Du kan förbättra precisionen på identifieringen genom att kontrollera följande innan du använder enheten.

- Enhet har en fingeravtryckssensor. Fingeravtryckssensor har inte skadats av något metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel.
- När vatten, damm eller andra främmande ämnen är på fingeravtryckssensor eller på fingret kan fingeravtrycksregistrering eller identifiering inte fungera. Rengör och torka av fingret innan du gör en fingeravtrycksigenkänning.
- Om du har ett ärr på fingret eller om det inte är jämnt och torrt, kan fingeravtrycket vara svårt att känna igen.
- Om du böjer fingret eller bara använder fingertoppen, kanske det inte går att känna igen fingeravtrycket. Se till att fingret täcker hela fingeravtryckssensor.
- Skanna bara ett finger för varje registrering. Om du skannar fler än ett finger kan precisionen försämras för både registrering och identifiering.
- I torra miljöer kan telefonen generera statisk elektricitet. Undvik att skanna fingeravtryck i torra miljöer. Vidrör alternativt ett metallföremål, till exempel ett mynt eller en nyckel, för att minska den statiska elektriciteten innan du skannar ett fingeravtryck.

Registrera fingeravtryck


Du kan registrera och spara ditt fingeravtryck på telefonen för att använda fingeravtrycksidentifiering.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.

- Ett skärmlås måste ställas in för att det ska gå att använda den här funktionen.
- Om skärmlåset inte är aktiverat konfigurerar du funktionen genom att följa skärmanvisningarna. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.

2 Sätt försiktigt ett finger på fingeravtryckssensor på baksidan av telefonen för att registrera fingeravtrycket.

- Tryck försiktigt på fingeravtryckssensor så att sensorn känner igen ditt fingeravtryck.
- Se till att fingertoppen täcker hela ytan av fingeravtryckssensorn.



3 Följ anvisningarna på skärmen.
   - Upprepa åtgärden genom att flytta samma finger lite i taget tills fingeravtrycket har registrerats.

4 Tryck på **OK** när du har registrerat fingeravtrycket.
   - Tryck på **LÄGG TILL FLER** om du vill registrera ett annat fingeravtryck. Om du bara registrerar ett fingeravtryck och fingret inte är i gott skick, kanske fingeravtrycksidentifieringen inte fungerar. Som förebyggande åtgärd bör du därför registrera flera fingeravtryck.

Hantera fingeravtryck

Du kan redigera eller ta bort registrerade fingeravtryck.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.

2 Lås upp med den angivna låsmetoden.

3 Tryck på ett fingeravtryck i fingeravtryckslistan om du vill byta namn på det. Tryck på 🗑 om du vill ta bort det.

Låsa upp skärmen med ett fingeravtryck

Du kan låsa upp skärmen eller visa låst innehåll med hjälp av ditt fingeravtryck. Aktivera önskad funktion:

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Fingeravtryck**.

2 Lås upp med den angivna låsmetoden.

3 Aktivera önskad funktion på skärmen för fingeravtrycksinställningar.

- **Skärmlås**: Lås upp skärmen med ett fingeravtryck.
- **Innehållslås**: Lås upp innehåll med ett fingeravtryck. Se till att innehållslåset är inställt.

Multikörningsfunktionen

Multifönster

Du kan använda två program samtidigt genom att dela in skärmen i Multifönster.


1 Tryck på ▢ från navigationsknapparna.
   • Nyligen använda program visas.


2 Tryck på ⊟ överst i det önskade programmet för att använda Multifönsterfunktionen.
   • Det valda programmet visas på övre halvan av skärmen.

Du kan också:

1 Trycka och hålla in ▢ när du använder ett program.
   • Nyligen använda program visas på den delade skärmen.

2 Tryck på ⊟ överst i det önskade programmet för att använda Multifönsterfunktionen.
   • Det valda programmet visas på övre halvan av skärmen.





- Inaktivera Multifönsterfunktionen genom att trycka på och hålla nere på navigationsknapparna.
- Justera storleken på den delade skärmen genom att dra — i mitten av skärmen.
- Multifönsterfunktionen stöds inte av vissa LG-program och program som hämtats från Play Store.

Översiktsskärmen

Översiktsskärmen ger en förhandsvisning av de senast använda programmen.

Om du vill visa listan över de senast använda programmen trycker du på ▢ på hemskärmen och sedan på det program du vill använda.

- Tryck på och håll nere ett program och dra det till skärmens övre del för att starta programmet med Multifönsterfunktionen. Du kan även trycka på längst upp på varje program.

02

Grundläggande funktioner

Produktkomponenter och tillbehör


Följande delar medföljer enheten.


- Enhet
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Laddare
- Snabbstartsguide
- Utmatningsverktyg

- De artiklar som beskrivs ovan kan vara extra tillbehör.
- Vilka artiklar som medföljer enheten och tillgängliga tillbehör kan variera beroende på område eller tjänstleverantör.
- Använd alltid äkta LG Electronics-tillbehör. Användning av tillbehör från andra tillverkare kan orsaka funktionsfel och försämra telefonens prestanda. De kanske inte omfattas av LG:s reparationsservice.
- Vissa av enhetens delar är gjorda av härdat glas. Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas. Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.

- Om något av dessa bastillbehör saknas kontaktar du återförsäljaren som du köpte telefonen av.
- Om du vill köpa ytterligare tillbehör kontaktar du LG:s kundtjänst.
- Vissa objekt i produktförpackningen kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Utseende och specifikationer för enheten kan komma att ändras utan föregående meddelande.
- Enhetsspecifikationerna kan variera beroende på område och tjänstleverantör.
- Ta bort skyddsfilmen från fingeravtryckssensorn innan du använder funktionen för identifiering med hjälp av fingeravtryck.

Komponentöversikt





Försök INTE att ta bort bakstycket själv.

Det kan allvarligt skada batteriet och enheten, vilket kan leda till överhettning, brand och skada. Den här enhetens bakstycke och batteri får inte avlägsnas eller bytas ut av en icke-kvalificerad fackman.


- Närhets-/omgivningsljussensor
  - Närhetssensor: När telefonen hålls nära kroppen under ett samtal stängs skärmen av och pekfunktionen inaktiveras av närhetssensorn. Skärmen och pekfunktionen aktiveras igen när telefonen är utom ett visst räckhåll.
  - Omgivningsljussensor: Omgivningsljussensorn analyserar omgivningsljusets intensitet när läget för automatisk ljusstyrka är aktiverat.
- Volymknappar
  - Ställ in volymen för ringsignaler, samtal och aviseringar.
  - Tryck lätt på en volymknapp för att ta en bild när du använder kameran. Om du vill ta flera bilder i en serie håller du volymknappen nedtryckt.
  - Tryck två gånger på volymsänkningsknappen (-) för att starta Kameran när skärmen är låst eller avstängt. Tryck två gånger på volymhöjningsknappen (+) för att starta Capture+.
- Ström-/låsknappen
  - Tryck kort på knappen när du vill aktivera eller inaktivera skärmen.
  - Håll knappen nedtryckt när du vill välja ett strömkontrollsalternativ.
- Google Assistant-knappen
  - Din enhet har Google Assistant inbyggd. Hitta svar och få saker gjort medan du är påväg. För att starta, tryck bara på Google Assistant-knappen på sidan av telefonen.
  - Aktivera Google Assistant. Besök *Google Assistant* för mer information.

- Fingeravtryckssensor
  - Aktivera funktionen för identifiering med fingeravtryck för att underlätta skärmupplåsningsprocessen. Mer information finns i *Översikt för Fingeravtrycksidentifiering*.


- Åtkomsten till vissa funktioner kan vara begränsad, beroende på enhetspecifikationerna.
- Enhetens baksida har en inbyggd NFC-antenn. Var försiktig när du hanterar enheten för att undvika skador på antennen, och se till att inte täcka över den.
- Placera inga tunga föremål på enheten och sätt dig inte på den. Det kan skada pekskärmen.
- Täck inte närhetssensorn med skärmskydd eller någon annan typ av skyddsfilm.
- Om enheten är blöt eller används på en fuktig plats kanske inte pekskärmen eller knapparna fungerar ordentligt.

Håll enheten korrekt enligt vad som visas nedan. Om du täcker mikrofonhålet med en hand, ett finger eller ett skyddsfodral när du använder enheten, kan ljudet bli otydligt under ett samtal.

Bra exempel



Dåligt exempel



Starta och stänga av enheten

Starta enheten

När enheten är avstängd håller du ned ström-/låsknappen.

- När telefonen aktiveras första gången sker en första konfiguration. Första gången telefonen startar kan det ta längre tid än vanligt.

Stänga av enheten

Tryck på och håll nere ström-/låsknappen, välj sedan Stäng av.

Starta om enheten

Om enheten inte fungerar korrekt eller inte svarar, startar du om den genom att följa instruktionerna nedan.

1. Tryck på och håll nere ström-/låsknappen och volymsänkningsknappen (-) samtidigt tills strömmen har stängts av.
2. Släpp knappen när enheten startar om.

Alternativ för strömkontroll

Håll ström-/låsknappen nedtryckt och välj sedan ett alternativ.


- **Stäng av**: Stäng av enheten.
- **Stäng av och starta om**: Starta om telefonen.
- **Aktivera flygplansläge**: Blockera telekommunikationsrelaterade funktioner som att ringa samtal, skicka meddelanden och surfa på nätet. Andra funktioner kan fortfarande användas.

Sätt i SIM-kortet


För in det SIM-kort (Subscriber Identity Module) som din tjänsteleverantör tillhandahåller för att börja använda enheten.

⚠ • Var försiktig med utmatningsverktyget eftersom det har en vass kant.

1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.




2 Dra ut kortfacket.




3 Lägg SIM-kortet i kortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.


Placera det primära SIM-kortet i SIM-kortfack 1 och det sekundära SIM-kortet i SIM-kortfack 2.



4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.



- Enheten kan enbart användas med nano-SIM-kort.



  - Du bör använda rätt typ av SIM-kort i enheten för att den ska fungera på rätt sätt. Använd alltid det SIM-kort du fått av operatören.
  - Om du för in kortfacket i enheten när facket är vått kan enheten skadas. Se alltid till att kortfacket är torrt.

Försiktighetsåtgärder vid användning av SIM-kort

- Tappa inte bort SIM-kortet. LG ansvarar inte för skador eller besvär som orsakas av förlust eller överlåtelse av ett SIM-kort.
- Var försiktig så du inte skadar SIM-kortet när du sätter i eller tar ur det.

Sätta i minneskortet


För in minneskortet i enheten.

Minneskort från vissa tillverkare/av vissa typer är ibland inte kompatibla med enheten.

1 Sätt i utmatningsverktyget i hålet på kortfacket.

2 Dra ut kortfacket.

3 Lägg minneskortet i kortfacket med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.



4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.

- En del minneskort kanske inte är fullständigt kompatibla med din telefon. Om du använder ett inkompatibelt kort kan det skada telefonen eller minneskortet, eller skada data som lagrats på dem.

- Om du ofta sparar och raderar data kan minneskortets livslängd förkortas.

Ta ur minneskortet

Avinstallera minneskortet innan du tar ur det.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Lagring** > ⏏.

2 Sätt in utmatningsstiftet i hålet i korthållaren och dra sedan ut korthållaren från enheten.

3 Ta bort minneskortet från korthållaren.


4 Sätt tillbaka kortfacket i kortplatsen.

⚠ • Ta inte ur minneskortet medan telefonen för över data dit eller hämtar information därifrån. Annars kan data försvinna eller skadas, och minneskortet och telefonen kan skadas. LG ansvarar inte för förluster, inklusive förlust av data, som kan härledas till felaktig användning av minneskortet.

Batteri

Ladda batteriet

Ladda batteriet helt innan du använder telefonen.



- Använd inte den externa terminalen, laddkabeln eller uttaget för enheten om fukt förekommer. Det kan leda till brand, elchock, personskador eller skador på enheten. Om det finns fukt måste du sluta använda enheten omedelbart och ta bort fukten helt.
- Använd alltid den USB-kabel som medföljer enheten.
- Använd endast laddare och laddningskablar som har godkänts av LG. Om du laddar batteriet med en laddare från tredje part kan batteriet explodera eller skada telefonen.
- Enheten har ett inbyggt uppladdningsbart batteri. Avlägsna inte det inbyggda batteriet; det kan innebära risker.
- Om du använder enheten när den laddas kan du få en elektrisk stöt. Avbryt laddningen om du ska använda enheten.

- Koppla ur laddaren från strömuttaget när telefonen är fulladdad. På så sätt sparar du energi.
- Du kan också ladda batteriet via en USB-kabel mellan telefonen och en dator. Det kan ta längre tid än att ansluta adaptern till ett eluttag.
- Använd inte en USB-hubb som inte kan tillhandahålla rätt spänning. Då kan laddningen oavsiktligt stoppas eller sluta att fungera.

Försiktighetsåtgärder vid användning av enheten

- Använd alltid den medföljande USB-kabeln; använd inte USB-kablar eller laddare från andra tillverkare tillsammans med enheten. LG:s begränsade garanti omfattar inte användning av tillbehör från tredje part.
- Om du inte följer anvisningarna i denna användarhandbok kan enheten skadas.

Använda batteriet effektivt

Batteriets livslängd kan minska om du kör flera program och funktioner på samma gång under en längre tid.

Du kan avbryta bakgrundsåtgärder för att öka batteriets livslängd.

Följ tipsen nedan för att minimera batteriförbrukningen:


- Stäng av **Bluetooth®** eller Wi-Fi-nätverket när du inte använder dem.
- Ställ in så kort tidsgräns som möjligt för skärmlåset.
- Minimera ljusstyrkan på skärmen.
- Aktivera ett skärmlås när telefonen inte används.
- Kontrollera batterinivån när du använder hämtade program.

Pekskärm

Lär dig hur du kan styra telefonen med pekskärmsgester.


Tryck

Tryck lätt med fingertoppen för att välja eller köra ett program eller ett alternativ.




Håll nedtryckt

Tryck och håll kvar fingret i flera sekunder så visas en meny med tillgängliga alternativ.




Tryck två gånger

Tryck snabbt två gånger för att zooma ut och in på en webbsida eller en karta.




Dra

Håll fingret nedtryckt på ett objekt, som ett program eller en widget, och flytta sedan fingret till en annan plats med en kontrollerad rörelse. Med den här handrörelsen kan du flytta ett objekt.




Svep

Tryck på skärmen med fingret och flytta det snabbt utan att stanna. Du kan använda den här handrörelsen för att bläddra genom en lista, en webbsida, foton, skärmbilder och mycket mer.



För samman och dra isär

För samman två fingrar för att zooma ut som på en bild eller en karta. Zooma in genom att dra isär fingrarna.



- Utsätt inte pekskärmen för kraftiga stötar. Det kan skada peksensorn.

- Pekskärmen kan sluta att fungera om du använder telefonen i närheten av metall eller magnetiskt eller strömförande material.
- Starkt ljus, exempelvis direkt solljus, kan påverka möjligheten att se skärmen, beroende på din position. Använd telefonen på skuggiga platser eller platser med ett svagt ljus, men som är tillräckligt starkt för att läsa böcker.
- Tryck inte för hårt på skärmen.
- Tryck lätt med fingertoppen på önskat alternativ.
- Om du bär handskar eller använder nageln när du trycker på skärmen, kanske pekfunktionen inte fungerar.
- Om skärmen är fuktig eller blöt kanske pekfunktionen inte fungerar som den ska.
- Pekskärmen kanske inte fungerar som den ska om en skärmskyddsfilm eller annan typ av tillbehör från tredje part sitter på enheten.
- Att visa en statisk bild under längre tidsperioder kan resultera i att bilden blir kvar eller bränns fast på skärmen. Stäng av skärmen eller undvik att visa samma bild en längre stund när du inte använder enheten.

Hemskärm

Översikt över hemskärmen

Från hemskärmen har du tillgång till olika funktioner och program på telefonen. Tryck på ◯ på valfri skärm för att gå direkt till hemskärmen.

Du kan hantera alla program och widgets på hemskärmen. Svep åt vänster eller höger på skärmen för att få en snabbtitt på alla installerade program.

Hemskärmens utseende

Du kan visa alla program och sortera widgets och mappar på hemskärmen.



- Hemskärmen kan skilja sig åt beroende på tillverkarens policy, användarinställningar, mjukvaruversion eller operatör.

- **Statusfältet**: Visa statusikoner, tid och batterinivå.
- **Väder widget**: Visa information om väder och tid för ett visst område.
- **Google sök widget**: Skriv eller tala för att öppna Google Sök.


- **Sidsymbol**: Visa det totala antalet sidor på hemskärmen. Gå till den sida du har valt genom att trycka på önskad sidikon. Ikonen som avspeglar den aktuella sidan markeras.
- **Snabbåtkomstområde**: Fäst viktiga program längst ned på skärmen så att du lätt når dem från vilken hemskärmssida som helst.
- **Navigationsknappar**
  - ◁ : Gå tillbaka till föregående skärm. Stäng knappsatsen eller popup-fönstren.
  - ○ : Tryck för att gå till hemskärmen. Håll nedtryckt om du vill starta Google-Assistant
  - □ : Tryck om du vill visa en lista över nyligen använda program eller köra ett program i listan. Om du vill ta bort alla program som nyligen har använts trycker du på **TA BORT ALLA**. Om du vill använda två program samtidigt med funktionen Multifönster, håller du ner knappen samtidigt som du använder ett program.
  - : Välj vilket SIM-kort som ska användas. Tryck på och håll nere knappen för att konfigurera Dubbla SIM-kortsinställningar.

Redigera navigationsknapparna

Du kan ändra ordning på navigationsknapparna eller lägga till funktioner som ofta används för navigationsknapparna.

Tryck på ○ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Knappkombination** och anpassa inställningarna.

- Här finns många funktioner, till exempel QSlide, Meddelande och Capture+.



Dölja navigationsknapparna

Du kan dölja navigationsknapparna för att se en större skärm medan du använder ett program.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** > **Navigationsknappar** > **Dölj navigationsknapparna**.

2 Välj program att dölja navigationsknapparna medan du använder programmet och tryck på ⬭.

- Navigationsknapparna försvinner 3 sekunder efter sista beröringen.
- För att visa navigationsknapparna igen, dra uppåt från nedre delen av skärmen.

Lås-/döljknapp

Ikonen visas i nedre vänstra delen av skärmen för att låsa eller dölja navigationsknapparna.

Om du vill låsa navigeringsknapparna medan de är gömda, tryck på ☐ vänster om navigeringsknappar.

Om du vill dölja navigationsknapparna igen, dubbelklicka på ■.

- Vissa funktioner kan inte användas när navigationsknapparna döljs.

Statusikoner

När det kommer en avisering om ett oläst meddelande, en kalenderhändelse eller ett alarm, visas motsvarande statusikon i statusfältet. Du kan kontrollera enhetens status med hjälp av aviseringsikonerna som visas i statusfältet.

	Ingen signal
	Data överförs via nätverket
	Alarm är aktiverat
	Vibrationsläge är aktiverat
	Bluetooth är aktiverat
	Ansluten till dator via USB
	Batterinivå
	Flygplansläget är aktiverat
	Missade samtal
	Trådlöst nätverk är anslutet
	Tyst läge är aktiverat
	GPS är aktiverat
	Surfzon är aktiverat
	Inget SIM-kort
	NFC läge är på




- Vissa av de här ikonerna kan se något annorlunda ut eller inte visas alls, beroende på telefonens status. Titta på de ikoner som används i den miljö och det område där du använder enheten och i enlighet med din tjänsteleverantörs inställningar.
- De ikoner som visas kan variera beroende på område och tjänstleverantör.

Meddelandepanel

Du öppnar meddelandepanelen genom att dra statusfältet nedåt på huvudskärmen.

- För att öppna listan snabbåtkomst ikoner, dra panelen aviseringar nedåt.
- Om du vill ändra om, lägga till eller ta bort ikoner trycker du på **REDIGERA**.
- När du håller en ikon nedtryckt visas inställningsskärmen för den funktionen.



- Du kan använda meddelandepanelen även på låsskärmen. Dra meddelandepanelen medan skärmen är låst för att snabbt komma åt de önskade funktionerna.

Ändra skärmens riktning

Du kan ställa in skärmens orientering att ändras automatiskt beroende på enhetens fysiska orientering.

På meddelandepanelen trycker du på **Rotering** i listan över snabbåtkomstikoner.

Du kan också trycka på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** och aktivera **Rotera skärmen automatiskt**.




Redigera hemskärmen

Håll fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och välj sedan önskad åtgärd nedan.

- Du kan ändra ordning på hemskärmssidorna genom att hålla en sida nedtryckt och dra den till en annan plats.
- Om du vill lägga till en widget på hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Widgets**.
- Om du vill ändra bakgruden, tema, och ikoner håller du på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Bakgrund & Tema**.

  Du kan även trycka på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** > **Bakgrund & Tema** och välj sedan bakgrund, tema, och ikoner för att tillämpa på enheten.

- Om du vill ändra inställningar för hemskärmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Hemskärmsinställningar**. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- Om du vill visa eller installera om de avinstallerade programmen håller du fingret nedtryckt på ett tomt område på hemskärmen och väljer sedan **Papperskorgen**. Mer information finns i *Papperskorgen*.
- Om du vill ändra standardskärmen håller du fingret på ett tomt område på hemskärmen, flyttar till önskad skärm, trycker på ⌂, och trycker sedan på skärmen en gång till.




Visa bakgrundstemat

Du kan välja att bara visa bakgrundsbilden genom att dölja program och widgets på hemskärmen.

Dra isär två fingrar på hemskärmen.

- Du går tillbaka till ursprungsskärmen och visar program och widgets genom att föra samman fingrarna på hemskärmen eller trycka på ◁.



Flytta program på hemskärmen

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den sedan till en annan plats.

- Du kan placera ofta använda program längst ned på hemskärmen genom att hålla ett program nedtryckt och dra den till snabbåtkomstområdet längst ned.
- Du tar bort en ikon från snabbåtkomstområdet genom att dra den till hemskärmen.

Använda mappar på hemskärmen

Skapa mappar

Håll ett program nedtryckt på hemskärmen och dra den över ett annat program.

- En ny mapp skapas och programmen läggs till i mappen.

Redigera mappar

Tryck på en mapp på hemskärmen och gör sedan något av följande.

- Du ändrar mappnamn och färg genom att trycka på mappens namn.
- Om du vill lägga till program trycker du och håller ned fingret över ett program och drar den sedan över mappen för att plocka ut den.
- Om du vill ta bort ett program från mappen håller du programmet nedtryckt och drar den ut ur mappen. Om det borttagna programmet var det enda programmet i mappen tas mappen bort automatiskt.
- Du kan också lägga till eller ta bort program genom att trycka på ⊕ i mappen.



- Du kan inte ändra mappfärgen när du använder ett nedladdat tema.

Hemskärmsinställningar

Du kan anpassa hemskärmsinställningarna.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Skärm** > **Hemskärm**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Välj hemsida**: Välj ett läge för hemskärmen.
- **Bakgrundsbild**: Ändra hemskärmens bakgrundsbild.
- **Skärmeffekter**: Välj en effekt som ska användas när du växlar till en annan sida på hemskärmen.

- **Ikonformer**: Välj om du vill att ikonerna ska ha kvadratiska eller avrundade hörn.
- **Google feed**: Aktivera Google-flöde för att visa det till vänster om startskärmen.
- **Sortera program efter**: Ställ in hur programmet ska sorteras på hemskärmen.
- **Rutnät**: Ändra ordning på programmen på hemskärmen.
- **Dölj program**: Välj vilka program du vill dölja på hemskärmen.
- **Tillåt looping av Hemskärmen**: Används för att tillåta löpande bläddring på hemskärmen (hoppa tillbaka till den första skärmbilden efter den sista).
- **Sök**: Sök genom att svepa nedåt på hemskärmen.

Skärmlås

Översikt över skärmlås

Skärmen på din enhet stängs av och sätts i låst läge när du trycker på ström-/låsknappen. Det här händer också om telefonen har varit i viloläge under en viss tid.

Om du trycker på ström-/låsknapp utan att skärmlåset är aktiverat, visas hemskärmen direkt.

Du kan ställa in ett skärmlås för att undvika att obehöriga får åtkomst till din telefon.

- Skärmlåset förhindrar onödiga inmatningar på skärmen och minskar batteriförbrukningen. Vi rekommenderar att du aktiverar skärmlåset när du inte använder telefonen.

Ställa in ett skärmlås

Det finns flera alternativ för att ange skärmlåsinställningar.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Välj skärmlås** och välj sedan den metod du föredrar.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Ingen**: Inaktivera skärmlåsfunktionen.
- **Svep**: Svep över skärmen för att låsa upp skärmen.
- **Grafiskt lösenord**: Rita ett mönster för att låsa upp skärmen.
- **PIN**: Ange ett lösenord bestående av siffror för att låsa upp skärmen.
- **Lösenord**: Ange ett lösenord bestående av siffror och bokstäver för att låsa upp skärmen.
- **Fingeravtryck**: Lås upp skärmen med ditt fingeravtryck.



- Om du försöker låsa upp telefonen felaktigt fem gånger blockeras skärmen i 30 sekunder.

Inställningar för säker start

När du väljer Mönster, PIN eller Lösenord som skärmlåsmetod, kan du konfigurera din enhet att vara låst varje du startar enheten för att säkerställa dina data.

- Du kan inte använda några funktioner annat än nödsamtal innan du låser upp enheten.
- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.

Säkerhetsföreskrifter för funktionen för säker start

- Om du glömmer ditt avkrypteringslösenord kan du inte återställa krypterade data och personuppgifter.
- Se till att behålla dina skärmlåslösenord separat.
- Om du anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats, återställer enheten sig själv automatiskt. Dina krypterade data och personliga uppgifter raderas automatiskt och kan inte återställas.
- Var försiktig så att du inte anger fel skärmlåslösenord fler gånger än vad som specificerats.
- När du startar enheten omedelbart efter att enheten återställs, startar även krypteringen. Om du avbryter krypteringen avsiktligt kan data skadas. Se till att vänta tills återställningen slutförts.

Anpassa låsskärmen

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Anpassa låsskärmen**.

2 Välj en funktion som du vill konfigurera.
   - **Bakgrundsbild**: Låter dig ange bakgrunden till låsskärmen.
   - **Klocka**: Låter dig ange var du ska placera klockan på låsskärmen.
   - **Genvägar**: Låter dig välja program att starta från låsskärmen. Denna inställning visas endast när ett skärmlås är inställt.
   - **Kontaktinformation för försvunnen telefon**: Ange text som ska visas på låsskärmen för att identifiera telefonens ägare.

Säkra låsinställningar:

Du kan ställa in säkra låsinställningar.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Säkra låsinställningar**.

2 Välj en funktion som du vill konfigurera.

- **Låstimer**: Låter dig ange tid innan skärmen automatiskt låsas efter bakgrundsbelysningen stängs av (Paus på grund av inaktivitet).
- **Strömbrytaren låser direkt**: Aktivera den funktionen för att låsa skärmen direkt när du trycker på ström-/låsknapp. Den här inställningen ändrar säkerhetslås timerinställningen.
- **Smart Lock**: Låter dig ange betrodda enheter, platser, röst eller påkroppsdetektering som gör att telefonen blir olåst.



- Menyer som du kan konfigurera kan vara olika beroende på skärmlåsmetoder du valt.

KnockON

Du kan aktivera eller inaktivera skärmen genom att trycka två gånger på den.

- Det här alternativet är bara tillgängligt på hemskärmar från LG. Det kanske inte fungerar med ett anpassat öppningsprogram eller på en hemskärm som användaren har installerat.
- Använd fingertoppen när du trycker på skärmen. Använd inte nageln.
- Se till att inget märke eller annat främmande föremål täcker närhets-/omgivningsljussensorn.

Starta skärmen

Tryck två gånger på mitten av skärmen.

- Om du trycker längst upp eller längst ned på skärmen kan igenkänningen gå långsammare.

Stäng av skärmen

Tryck två gånger på ett tomt område på hemskärmen.

Du kan också trycka två gånger på ett tomt område i statusfältet.

Kryptering av minneskort

Du kan kryptera och skydda data på minneskortet. Den krypterade informationen på minneskortet går inte komma åt från andra enheter.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Låsskärm & Säkerhet** > **Kryptering & Referenser** > **Kryptera SD-kortminne**.

2 Läs översikten över minneskortskryptering på skärmen och tryck sedan på **FORTSÄTT** för att fortsätta.

3 Välj ett alternativ och tryck på **Kryptering**.

- **Ny filkryptering**: Kryptera bara data som har sparats på minneskortet efter kryptering.
- **Full kryptering**: Kryptera alla data som är sparade på minneskortet.
- **Exkludera mediafiler**: Kryptera alla filer utom mediefiler, till exempel musik, foton och videor.

- Om du vill kryptera minneskortet måste du se till att ett skärmlås har ställts in med en PIN-kod eller ett lösenord.
- När krypteringen av minneskortet startar kan vissa funktioner inte användas.
- Om du stänger av telefonen under krypteringen avbryts processen och vissa data kan skadas. Kontrollera därför alltid batterinivån innan du påbörjar kryptering.
- Krypterade filer är bara tillgängliga från den enhet där de krypterades.
- Det krypterade minneskortet kan inte användas på andra LG-enheter. Om du vill använda det krypterade minneskortet på en annan mobil enhet måste du formatera kortet.
- Du kan aktivera kryptering av minneskort även om inget minneskort är installerat i telefonen. De minneskort som sätts i efter krypteringen, krypteras då automatiskt.

Ta skärmdumpar

Du kan ta skärmdumpar av den aktuella skärmen som visas.

Via en genväg

Håll ström-/låsknapp och volymsänkningsknappen (-) nedtryckta samtidigt i minst två sekunder.

- Du kan visa skärmdumpar i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Dra statusfältet nedåt på den skärm där skärmdumpen ska tas, och tryck sedan på  .

- När skärmen är avstängd eller låst kan du öppna **Capture+** genom att trycka två gånger på volymhöjningsknappen (+). Om du vill använda den här funktionen trycker på ◯ > **Inställningar** > **Allmän** > **Genvägstangent** och sätt på **Öppna Capture+**.
- Mer information finns i *Skriva anteckningar på en skärmdump*.

Ange text


Via det smarta tangentbordet

Du kan använda det smarta tangentbordet för att skriva och redigera text.

Med det smarta tangentbordet kan du visa texten medan du skriver utan att behöva växla mellan skärmen och ett vanligt tangentbord. Det gör det enklare och snabbare att skriva och minskar antalet felskrivningar.

Flytta markören

Med det smarta tangentbordet kan du flytta markören exakt dit du vill. När du skriver text trycker du och håller ned fingret på mellanslagstangenten och drar sedan åt vänster eller höger.




• Det här alternativet är bara tillgängligt på QWERTY-tangentbordet.

Ordförslag

Smart-tangentbordet analyserar automatiskt ditt skrivmönster och föreslår ofta använda ord medan du skriver. Ju längre tid du använder telefonen desto mer exakta blir förslagen.

Skriv text och tryck på ett föreslaget ord eller dra tangentbordets vänstra eller högra sida lätt uppåt.

- Det valda ordet läggs till automatiskt. Du behöver inte skriva in alla bokstäver i ordet manuellt.




Ändra QWERTY-tangentbordets utseende

Du kan lägga till, ta bort eller ändra ordning på tangenterna på den nedersta raden på tangentbordet.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-tangentbordslayout**.
Du kan också trycka på ⚙ på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **QWERTY-layout**.

2 Tryck på en tangent på den nedersta raden och dra den till en annan plats.
- Du kan välja och ordna vanliga symboler.




- Det här alternativet är tillgängligt på QWERTY-, QWERTZ- och AZERTY-tangentbord.
- Funktionen är inte tillgänglig för alla språk.

Anpassa tangentbordets höjd

Du kan anpassa höjden på tangentbordet så att det känns så bekvämt som möjligt att skriva.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.
Du kan också trycka på ⚙ på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordshöjd**.

2 Justera tangentbordets höjd.



Välj liggande tangentbordsläge

Du kan välja liggande tangentbordsläge bland flera alternativ.


1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.
Du kan också trycka på ⚙ på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Tangentbordstyp i liggande läge**.

2 Välj ett tangentbordsläge.

Dela tangentbordet

Du kan dela upp tangentbordet i två delar och placera vardera del på varsin sida om skärmen när skärmen är i liggande läge.

Dela tangentbordet genom att vända enheten horisontellt och sprida den på båda sidorna genom att hålla tangentbordet med två fingrar. Om du vill sätta ihop tangentbordet stänger du det genom att trycka med två fingrar.




Enhandsläge

Du kan flytta tangentbordet till sidan av skärmen så att du kan använda tangentbordet med en hand.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Skrivbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.
Du kan också trycka på ⚙ på tangentbordet och trycka på **Tangentbordshöjd och layout** > **Enhandsfattning**.

2 Tryck på pilen bredvid tangentbordet och flytta det i önskad riktning.



Lägga till språk på tangentbordet

Du kan göra fler språk tillgängliga för tangentbordsinmatning.

1 Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Inmatning** > **Tangentbord på skärmen** > **LG-tangentbord** > **Välj språk**.

2 Välj de språk som du vill ha tillgängliga.

Kopiera och klistra in

Du kan klippa ut eller kopiera text från ett program och sedan klistra in texten i samma program. Eller också kan du köra andra program och klistra in texten i dem.

1 Håll ned fingret på den text du vill kopiera eller klippa ut.

2 Dra ◢ / ◣ för att markera området som ska kopieras eller klippas ut.

3 Välj antingen **KLIPP UT** eller **KOPIERA**.

- Urklippt eller kopierad text läggs automatiskt till i Urklipp.

4 Håll fingret nedtryckt i textinmatningsfönstret och välj **KLISTRA IN**.

- Om inget objekt har kopierats eller klippts ut visas inte alternativet **KLISTRA IN**.

Ange text med rösten

På tangentbordet, trycker du på 🎙.

- Röstigenkänningen fungerar bättre om du talar tydligt.
- Se till att telefonen är ansluten till ett nätverk innan du börjar tala in text.
- Välj språk för röstigenkänning genom att trycka på ⚙ > **Språk** på röstigenkänningsskärmen.
- Funktionen finns inte för alla språk, beroende på täckningsområde.

Klippbricka

Om du kopierar eller klipper ut en bild eller text sparas den automatiskt i Urklipp och kan klistras in var som helst, när som helst.

1 På tangentbordet, trycker du på .
Du kan också hålla ned fingret i textinmatningsfönstret och sedan välja **KLIPPBRICKA**.

2 Markera och klistra in ett objekt från Urklipp.
- Högst 20 objekt kan sparas i Urklipp.
- Tryck på om du vill låsa sparade objekt så att de inte tas bort även när maxantalet överskrids. Du kan låsa högst tio objekt. Om du vill ta bort låsta objekt måste du först låsa upp dem.
- Tryck på om du vill ta bort objekt som har sparats i Urklipp.

- Urklipp finns kanske inte i alla program som användaren laddar ned.

Innehållsdelning

Spela upp innehåll från en annan enhet

Du kan spela upp foton, videor och låtar som har sparats på telefonen från en tv.

1 Anslut tv:n och telefonen till samma trådlösa nätverk.

2 När du visar objekt från programmet **Galleri** eller **Musik** trycker du på > **Spela upp på en annan enhet**.

3 Välj den tv du vill ansluta till.

- För användning med Chromecast måste Google Play-tjänsterna vara uppdaterade.

Visa innehåll från enheter i närheten

Du kan visa innehåll från olika enheter, t.ex. en dator, nätverksenhet eller mobilenhet, genom att använda programmen Galleri eller Musik.

Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Nätverk** > **Mediaserver** och tryck sedan på **Innehållsdelning** för att aktivera det.

Ansluta enheterna

Anslut både din enhet och en annan enhet med stöd för DLNA-funktionen till samma trådlösa nätverk.

- Kontrollera att Fildelning (DLNA) är aktiverat på både telefonen och den anslutna enheten.

Söka efter enheter i närheten

Du kan se en lista över DLNA-enheter i samma nätverk genom att välja menyn **Närliggande enheter** i varje program.

Använd innehåll från enheter i närheten som om du använde det på din telefon.

Skicka eller ta emot filer

Du kan dela filer mellan din telefon och en annan LG-telefon, eller en surfplatta eller dator.

Skicka filer

I programmet **Galleri**, **Filhanterare** eller **Musik** trycker du på ⋮ > **Dela** eller ⋖ och väljer sedan en enhet i fildelningslistan.

Ta emot filer

Dra statusfältet nedåt och tryck sedan på **Fildelning**.

Om din enhet inte stödjer för fildelningsfunktionen, tryck på ◯ > **Inställningar** > **Nät** > **Fildelning** > **SmartShare Beam** .

- Se till att telefonen är ansluten till samma trådlösa nätverk som den enhet som filen ska överföras till.
- Kontrollera att Fildelning är aktiverat på både telefonen och den andra enheten.

Stör ej

Du kan begränsa eller stänga av aviseringar för att undvika störningar under en viss tidsperiod.

Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Ljud** > **Stör ej**.

- **Läge** och välj önskat läge:
  - **Endast prioritet**: Ta emot ljud- och vibrationsaviseringar för valda program. Larmsignalerna ljuder även när Endast prioritet är aktiverat.
  - **Total tystnad**: Inaktivera både ljud och vibrering.
- **Välj prioriteter**: Ta emot larm- och aviseringar för valda program.
  - **Programaviseringar**: Välj program att ta emot aviseringar.
  - **Samtal från**: Ställa in valda aviseringar när du tar emot ett samtal.
  - **Upprepade samtal**: Andra samtal från samma nummer i 15 minuter är inte tystas.
  - **Meddelande från**: Ställa in valda aviseringar när du tar emot meddelandet.
- **Använd Stör ej**: Använda stör ej funktionen.
- **SCHEMA**: Ange det schema som du vill aktivera stör ej funktionen.



Användbara program

Installera och avinstallera program

Installera program

Öppna en programbutik och sök efter program att ladda ned.

- Du kan använda SmartWorld, Play Store eller den programbutik som tillhandahålls av din tjänsteleverantör.

- Vissa programbutiker kräver att du skapar ett konto och loggar in.
- Vissa program kostar pengar.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- SmartWorld kanske inte stöds beroende på område eller tjänsteleverantör.

Avinstallera program

Avinstallera program som du inte använder längre.

Avinstallera genom att hålla fingret nedtryckt

Håll fingret nedtryckt på det program du vill avinstallera på hemskärmen, och dra det uppåt till **Ta bort** högst upp på skärmen.

- Du kan installera om program som avinstallerades inom det senaste dygnet. Mer information finns i *Papperskorgen*.

Avinstallera via inställningsmenyn

Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Program & Aviseringar** > **Programinfo**, välj ett program, tryck sedan på **Avinstallera**.

- Vissa program kan inte avinstalleras av användaren.

Avinstallera program från programbutiken

Gå till den programbutik där du laddade ned programmet och avinstallera det.

Installera och avinstallera program under inställningen

När du startar enheten för första gången kan du hämta rekommenderade program.

Du kan hoppa till nästa steg utan att installera.

Papperskorgen

Du kan visa avinstallerade program från hemskärmen. Du kan också installera om program som har avinstallerats det senaste dygnet.

1 Tryck på ◯ > **Hantering** > **Papperskorgen**.
Du kan även hålla ned fingret på ett tomt område på hemskärmen och sedan trycka på **Papperskorgen**.


2 Aktivera önskad funktion:
- **Återställ**: Installera om det valda programmet.
- 🗑 : Ta bort avinstallerade program för gott från enheten.

- Avinstallerade program tas automatiskt bort från telefonen 24 timmar efter avinstallationen. Om du vill installera om avinstallerade program måste du ladda ned dem igen från programbutiken.
- Den här funktionen är bara aktiverad på standardhemskärmen. Om du avinstallerar program medan du använder EasyHome-skärmen eller något annat startprogram tas de bort direkt och permanent från telefonen.

Genvägar för program

På hemskärmen trycker du och håller in på en programikon som Samtal, Meddelande, Kamera, Galleri och Inställningar för att visa en snabbåtkomstmeny. Använd program enklare med hjälp av Genvägar för program.

- Tryck på för att konfigurera inställningarna för widget för önskat program.
- Tryck på ⓘ för att visa informationen för önskat program.



- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program.

Samtal

Röstsamtal

Ring ett samtal med någon av de tillgängliga metoderna, exempelvis genom att ange telefonnumret manuellt, ringa ett samtal från kontaktlistan eller från listan över de senaste samtalen.

Ringa ett samtal med knappsatsen

1 Tryck på ◯ > > **Samtal**.

2 Ring ett samtal med valfri metod:

- Ange ett telefonnummer och tryck på .
- Håll ned fingret på ett kortnummer.
- Sök efter en kontakt genom att ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistan och sedan trycka på .

- Du lägger till ett plustecken (+) när du ringer ett utlandssamtal genom att hålla ned siffran 0.
- Se *Lägga till kontakter* för mer information om hur du lägger till telefonnummer i kortnummerlistan

Ringa ett samtal via kontaktlistan

1 Tryck på ◯ > > **Kontakter**.

2 Välj en kontakt i kontaktlistan och tryck på .

Besvara ett samtal

Du besvarar ett samtal genom att dra på skärmen för inkommande samtal.

- När stereoheadset är anslutet kan du ringa genom att använda besvara-/avslutaknappen på headsetet.
- Om du vill avsluta ett samtal utan att stänga av skärmen trycker du på > **Inställningar** > **Nät** > **Samtalsinställningar** > **Gemensamt** > **Besvara och avsluta samtal** och aktivera sedan **Avsluta samtal med strömbrytaren**.

Avvisa ett samtal

Du avvisar ett inkommande samtal genom att dra på skärmen för inkommande samtal.

- Om du vill skicka ett avvisningsmeddelande drar du alternativet för avvisningsmeddelandet över skärmen.
- För att lägga till eller redigera ett avvisningsmeddelande, tryck på > **Inställningar** > **Nät** > **Samtalsinställningar** > **Gemensamt** > **Blockera samtal och avvisa med meddelande** > **Avböj med meddelande**.
- När du får ett samtal trycker du på knappen för att höja (+) eller sänka volymen (-) eller ström-/låsknappen för att stänga av ringsignalsljudet eller vibrationen eller för att parkera samtalet.

Kontrollera ett inkommande samtal när du använder ett program

Om ett samtal kommer in medan ett program används kan ett popup-meddelande visas överst på skärmen. Du kan ta emot samtalet, avböja samtalet eller skicka ett meddelande från popup-fönstret.

- Tryck på > **Inställningar** > **Nätverk** > **Samtal** > **Gemensamt** > **Ytterligare inställningar** > **Popup för inkommande röstsamtal** och välj sedan det sätt du önskar visar det inkommande samtalet på medan du använder ett program.

Visa missade samtal

Om du har ett missat samtal visas i statusfältet längst upp på skärmen.

Om du vill visa information om dina missade samtal drar du statusfältet nedåt. Du kan också trycka på > > **Historik**.

Tillgängliga funktioner under ett samtal

Du har tillgång till olika funktioner under ett samtal genom att trycka på knapparna på skärmen:

- **Kontakter**: Visa kontaktlistan under ett samtal.
- **Parkera**: Pausa samtal.
- **Knappsats**: Visa eller dölj knappsatsen.
- **Högtalare**: Aktivera högtalarfunktionen.
- **Ljud av**: Stäng av ljudet så att motparten inte kan höra dig.
- **Bluetooth**: Växla samtalet till en Bluetooth-enhet som är parkopplad och ansluten.
- : Avsluta ett samtal.
- : Visa ytterligare samtalsalternativ.

- De tillgängliga alternativen varierar beroende på område och tjänstleverantör.

Ringa ett tredje samtal

Du kan ringa upp ytterligare en kontakt under ett samtal.

1 Tryck på ⋮ > **Lägg till samtal** under ett samtal.

2 Ange ett telefonnummer och tryck på .
   - De båda samtalen visas samtidigt på skärmen och det första samtalet parkeras.

3 Om du vill starta ett konferenssamtal trycker du på **Koppla ihop samtal**.

- Du kan debiteras en avgift för varje samtal. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Visa samtalshistorik

Före att visa senaste samtalshistoriken, tryck på ◯ > > **Historik**.
Sedan kan du använda följande funktioner:

- Välj en kontakt och visa detaljerad samtalshistorik. Om du vill ringa den valda kontakten trycker du på .
- Du tar bort samtalshistorik genom att trycka på ⋮ > **Ta bort**.

- Den visade samtalslängden kan skilja sig från samtalsavgiften. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Borttagna samtal historik kan inte återställas.
- Dra ihop två fingrar eller sprida isär fingrarna för att justera teckenstorleken för samtalshistorikeller kontakter.

Konfigurera samtalsalternativ

Du kan ange olika samtalsalternativ.

1 Tryck på ◯ > > **Samtal** eller **Historik**.

2 Tryck på ⋮ > **Samtalsinställningar** och ställ in alternativen enligt dina önskemål.

SMS/MMS

Skicka ett meddelande

Du kan skriva och skicka meddelanden till dina kontakter via meddelandeprogrammet.

- Ytterligare avgifter kan tillkomma för att skicka meddelanden utomlands. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

1 Tryck på ◯ > .

2 Tryck på + eller .

3 Ange en mottagare och skriv ett meddelande.
- För att använda multimediaalternativ, tryck +.
- Du öppnar ytterligare menyalternativ genom att trycka på ⋮.

4 Tryck ➤ för att skicka meddelandet.

Läsa ett meddelande

Du kan visa meddelanden som du har fått och skickat per kontakt.

1 Tryck på ◯ > .

2 Välj en kontakt i meddelandelistan.

Konfigurera meddelandeinställningar

Du kan ändra meddelandeinställningarna efter dina egna önskemål.

1 Tryck på ◯ > .

2 Tryck på ⋮ > **Inställningar** i meddelandelistan.

Kamera

Starta kameran

Du kan ta en bild eller spela in en video för att bevara minnesvärda ögonblick.

Tryck på ◯ > .


- Torka av kameraobjektivet med en mjuk trasa innan du tar ett foto eller spelar in en video.
- Var försiktig så att du inte sätter märken på kameraobjektivet med fingrarna eller andra främmande ämnen.
- Bilderna i den här användarhandboken kan skilja sig något åt från den faktiska enheten.
- Du kan visa samt redigera bilder och videor i Galleri. Mer information finns i *Översikt över Galleri*.

Ändra kameraläge

Du kan välja ett kameraläge som passar miljön för att snabbt och enkelt ta en bild eller spela in en video.

Tryck på ◯ > > **LÄGE**, välj sedan önskat läge.

- Tryck och håll ikonen och dra den till önskad plats för att ändra läge.



Autoläge

Du kan ta bilder eller spela in videor genom att välja en rad kameralägen och alternativ.

1 Tryck på ◯ > och sedan på **LÄGE** > **Automatiskt** ([A]).

2 Ta ett foto genom att trycka på ◯. Tryck på för att spela in en video.



Ta en bild

1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.

2 Tryck på ◯ om du vill ta en bild.

- När skärmen är avstängd eller låst kan du starta kameran genom att trycka två gånger på volymsänkningsknappen (-). Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmän** > **Snabbtangenter** och tryck sedan på **Öppna kamera** för att aktivera det.

Spela in en video

1 Välj ett kameraläge och tryck på det motiv som kameran ska fokusera på.

2 Tryck på .
- Om du vill ta en bild medan du spelar in en video, trycker du på .
- Tryck på om du vill pausa inspelningen. Tryck på för att återuppta inspelningen.
- Medan du spelar in en video, kan du sprida eller använd ihåp två fingrar för att zooma in eller ut.
- Medan du spelar in en video, kan du trycka på önskat plats för att justera ljusstyrkan.

3 Tryck på för att avsluta inspelningen.

- För att kontrollera bildformat innan du spelar in en video, tryck och håll .

Anpassa kameraalternativen

Du kan anpassa en rad olika kameraalternativ efter dina egna önskemål.

Tryck på på skärmen.

- Tillgängliga alternativ varierar beroende på vilken kamera som används (främre eller bakre) och på det valda kameraläget.

- : Ta ett foto i FullVision.
- : Välj värden för bildförhållande och storlek på de foton som tas.
- : Välj värdena för upplösning och storlek för inspelning av videor.
- : Ställ in timern på att automatiskt ta bilder eller spela in videor efter en viss tidsperiod.

Visions sökning	Använd kameran för att söka efter information om ett ämne.
HDR	Ta foton med fylliga färgtoner och uppnå kompensationseffekter även när du använder kameran i motljus. De här funktionerna tillhandahålls av kamerans HDR-teknik (High Dynamic Range, högt dynamiskt omfång).
Röstavtryckare	Ta bilder med röstkommandon.
Tagga platser	Spara bilden med GPS-positionsdata.
Rutnät	Visa rutnät så att du kan ta bilder eller spela in videor baserat på vågräta och lodräta referenslinjer.
Lagring	Välj om du vill lagra bilder och videor i det Intern lagring eller på ett Minneskort. (Tillgängligt när ett minneskort sätts in)
Hjälp	Används för att visa hjälp för varje kamerameny.

Övriga alternativ på den främre kameran

Selfie-bild	Ta en selfie genom att välja alternativet mellan **Gesture shot** och **Auto Shot**.
Spara som vänd	Spara som vända bilder när selfie-bilder har tagits.

Olika kameralägen

Mat

Du kan justera skjutreglaget för färg och vitbalans när tar en bild eller spelar in en video.

1 Tryck på > , och tryck sedan på **LÄGE** > .

2 Ta ett foto genom att trycka på .

- Dra i färgskjutreglaget på skärmen för att justera vitbalansen och välja den mest lämpliga färgen.
- Om skjutreglaget inte syns trycker du på när du vill justera vitbalansen.



Flash Jump-Cut

Du kan skapa en GIF genom att ta bilder med jämna mellanrum.

Mer information finns i *Flash Jump-Cut*.

Porträtt

Du kan ta skarpa porträtt genom att tillämpa suddig kameralins.

Mer information finns i *Porträtt*.

AI CAM

Du kan effektivt ta foton eller spela in videor eftersom kameran erkänner objektet när du tar ett foto eller spelat in en video.

Mer information finns i *AI CAM*.

Seriefoto

Du kan ta en serie foton och skapa rörliga bilder.


Tryck ned ◯ i autoläge.

- När ◯ är nedtryckt tas snabbt flera bilder i rad.

Andra användbara funktioner i kameraprogrammet

Lås autoexponering/autofokus

Du kan korrigera den aktuella exponeringsnivån och fokusläget genom att vidröra och hålla fingret på skärmen i Automatiskt-läget. Tryck på ett tomt område på skärmen om du vill inaktivera funktionen.




- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Växla mellan kameror

Du kan växla mellan den främre och bakre kameran beroende på miljön.

Tryck på på kameraskärmen eller dra skärmen i valfri riktning för att växla mellan den främre och bakre kameran.



- Använd den främre kameran för att ta selfie-bilder. Mer information finns i *Selfie-bild*.

Zooma in eller ut

Du kan använda zoomen på kameraskärmen för att zooma in eller ut medan du tar en bild eller spelar in en video.

- För samman eller dra isär två fingrar på kameraskärmen för att zooma in eller ut, och använd sedan det plus- och minusskjutreglage som visas.
- Du kan också dra knappen uppåt eller nedåt. Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

- Zoomfunktionen är inte tillgänglig när den främre kameran används i selfieläge.

Selfie-bild

Med den främre kameran kan du visa ditt ansikte på skärmen och ta en selfie.


Gesture shot

Du kan ta selfie-bilder genom att använda Gesture shot.

Håll upp handflatan framför den främre kameran och knyt sedan ihop näven.

Du kan även knyta handen och öppna den igen mot den främre kameran.

- En bild tas inom tre sekunder.






- Om du vill använda den här funktionen växlar du till det främre kameraläget och trycker sedan på > **Selfie-bild** > **Gesture shot**.
- Se till att hålla handflatan och näven inom referensramen så att kameran kan upptäcka dem.
- Den här funktionen är eventuellt inte tillgänglig när vissa kamerafunktioner används.

Auto shot

Du kan använda ansiktsidentifieringsfunktionen för att lätt och bekvämt ta selfie-bilder. Du kan ställa in enheten så att den främre kameran identifierar ditt ansikte och tar en selfie automatiskt när du tittar på skärmen.

- Den vita guideramen visas när den främre kameran identifierar ditt ansikte. Om guiden slutar att spela motivet inom ramen, blir ledningsramens färg gul, då tar kameran ett foto.



- Tryck på > **Selfie-bild** > **Auto shot** om du vill aktivera funktionen för automatisk fotografering.

Seriefotografering

Du kan ta selfie-bilder med vissa intervall.

Du kan också hålla upp handflatan framför kameran när du använder den främre kameran och knyta handen snabbt två gånger.

- Fyra foton tas med jämna mellanrum efter en timerfördröjning på tre sekunder.

Spara som vänd

Innan du tar ett foto för den främre kameran trycker du på ⚙ > **Spara som vänd**. Bilden vrids horisontellt.


- När du använder kameran på framsidan kan du ändra metoden för att ta selfie-bilder i kameraalternativen. Mer information finns i *Anpassa kameraalternativen*.

quick share

Du kan dela en bild eller video med önskat program direkt efter att du har tagit den.

1 Tryck på ◯ > och ta sedan en bild eller spela in en video.

2 Tryck på programikonen som visas på skärmen om du vill dela den med hjälp av programmet.
Du kan även svepa ikonen i motsatt riktning för att se vilka andra program du kan använda för att dela dina bilder och videor.



- Programmet som visas av quick share-ikonen kan variera beroende på typ och hur ofta de installerade programmen används.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa lägen.

Galleri

Översikt över Galleri


Du kan visa och hantera bilder och videor som är sparade på telefonen.

1 Tryck på ◯ > .
   - Sparade bilder och videor visas efter mapp.

2 Tryck på en mapp och välj en fil.
   - Visa det valda innehållet i helskärmsläge.
   - När du visar ett foto sveper du åt vänster eller höger för att visa föregående eller nästa foto.
   - När du tittar på en video sveper du åt vänster eller höger för att snabbspola bakåt eller framåt.
   - När du tar ett foto med hjälp av funktionen AI CAM, skapas en tagg mapp under fliken album i programmet galleri. Bilderna klassificeras automatiskt av taggar under mappen tagg.
   - Du kan se foton eller videor organiseras av år, månad eller dag på fliken bilder.
   - För att se bilder efter plats där fotot togs, trycker du på ◯ > > > **Tagga platser**, sedan trycker du på . Foton grupperas automatiskt efter plats under fliken minne av programmet galleri.

- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- En del filer går inte att öppna på grund av kodning.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Du behöver aktivera GPS-funktionen för att skapa minne album.

Visa foton



- Tryck försiktigt på skärmen så visas menyalternativen. Tryck på skärmen igen så döljs menyalternativen.

Skriva ett memo på fotot

1 Tryck på när du tittar på en bild.

2 Skriv ett memo på bilden och tryck på **SPARA**.
   - Memot tillämpas på bilden.


- En del foton har eventuellt inte stöd för funktionen fotomemo.

Redigera foton

1 Tryck på ✎ när du tittar på en bild.

2 Använd olika effekter och verktyg för att redigera bilden.

Spela upp en video




- Du ställer in ljudvolymen genom att dra videoskärmens högra sida uppåt eller nedåt.
- Du ställer in skärmens ljusstyrka genom att dra skärmens vänstra sida uppåt eller nedåt.

Redigera videor

1 Tryck på ✎ när du tittar på en video.

2 Använd olika effekter och redigeringsverktyg för att redigera videon.



3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Skapa en film

Du kan skapa en ny film genom att lägga ihop bilder och videor.

Mer information finns i *Skapa en film*.

Skapa en GIF

Du kan enkel skapa en GIF-fil från en inspelad video.

Mer information finns i *Skapa en GIF*.

Ta bort filer

Du kan ta bort filer med något av följande alternativ:

- Håll ned fingret på en fil i fillistan och tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på i fillistan och ta bort önskade filer.
- Borttagna filer flyttas automatiskt till **Papperskorgen** och kan återställas till Galleri inom sju dagar.
- Tryck på för att ta bort filerna helt. I så fall går det inte att återställa filerna

Dela filer

Du kan använda följande alternativ för att dela filer:

- Tryck på medan du tittar på en bild, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på > **Dela** medan du tittar på en video, och välj metod för att dela filen.
- Tryck på i fillistan för att markera filer och dela dem via den metod du valt.

Kontakter

Översikt över Kontakter

Du kan spara och hantera kontakter.

Tryck på > **Grunder** > **Kontakter**.

Lägga till kontakter

Lägga till nya kontakter

1 Tryck på på kontaktlistans skärm.

2 Ange kontaktinformation och tryck på **SPARA**.

Importera kontakter

Du kan importera kontakter från en annan lagringsenhet.

1 På skärmen med kontaktlistan, tryck på ⋮ > **Hantera kontakter** > **Importera**.

2 Välj käll- och målplats för den kontakt du vill importera och tryck sedan på **OK**.

3 Välj kontakterna och tryck på **IMPORTERA**.

Lägga till kontakter i kortnummerlistan

1 På kontaktlistans skärm, tryck på ⋮ > **Kortnummer**.

2 Tryck på **Lägg till kontakt** från ett kortnummer.

3 Välj en kontakt.

- Tryck på 1 2 3 när du lägger till en ny kontakt för att lägga till ett snabbuppringningsnummer.

Söka efter kontakter

Du kan söka efter kontakter med något av följande alternativ:

- Tryck på ▭ överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret.
- Rulla uppåt eller nedåt i kontaktlistan.
- Ange den första bokstaven i kontaktnamnet i kontaktlistans register.

- Tryck på ▭ överst i kontaktlistan och ange sedan kontaktuppgifterna eller telefonnumret för att visa alla sökresultat från historik, kontakter och grupper.

Kontaktlista

Redigera kontakter

1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.

2 Tryck på ✎ på kontaktlistans skärm och ändra informationen.

3 Tryck på **SPARA** för att spara ändringarna.

Ta bort kontakter

Du kan ta bort kontakter med något av följande alternativ:

- Gå till skärmen med kontaktlistan, håll ned fingret på en kontakt som du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort kontakt**.
- Tryck på ⋮ > **Ta bort** på skärmen med kontaktlistan.

- Borttagna kontakter kan inte återställas.

Lägga till favoriter

Du kan markera ofta använda kontakter som favoriter.

1 Välj en kontakt på kontaktlistans skärm.

2 Tryck på ☆ på kontaktinformationsskärmen.

Skapa grupper

1 Tryck på ⊕ på kontaktgrupplistan.

2 Ange ett nytt gruppnamn.

3 Tryck på **Lägg till medlemmar**, välj kontakter och tryck sedan på **LÄGG TILL**.

4 Tryck på **SPARA** för att spara den nya gruppen.

QuickMemo+

Översikt över QuickMemo+

Med den här avancerade anteckningsfunktionen kan du göra kreativa anteckningar och hantera bilder och skärmdumpar, vilket du inte kan i det vanliga anteckningsprogrammet.

Skriv en anteckning

1 Tryck på ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tryck på + om du vill skriva en anteckning.
- ✓ : Spara en anteckning.
- ↩ : Ångra den föregående redigeringen.
- ↪ : Gör om de senast borttagna redigeringarna.
- T : Mata in en anteckning med knappsatsen.
- ✎ : Skriv anteckningar för hand.
- ◇ : Ta bort handskrivna anteckningar.
- ⬚ : Zooma in eller ut, rotera eller ta bort delar av en handskriven anteckning.
- ⋮ : Öppna ytterligare alternativ.

3 Tryck på ✓ om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en bild

1 Tryck på ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tryck på 📷 för att ta en bild, och tryck sedan på **OK**.
- Fotot läggs automatiskt till i anteckningsblocket.

3 Tryck på T eller ✎ om du vill skriva anteckningar på fotot.
- Skriv anteckningar för hand på fotot.
- Ange texten under fotot.

4 Tryck på ✓ om du vill spara anteckningen.

Skriva anteckningar på en skärmdump

1 På den skärm du vill ta en bild av drar du statusfältet nedåt och trycker på .
   - Skärmdumpen visas som bakgrundstema i anteckningsblocket. Memoverktyg visas längst upp på skärmen.

2 Beskär bilden (om det behövs) och gör anteckningar om så önskas.
   - Skriv anteckningar för hand på fotot.

3 Tryck på ✓ och spara anteckningarna på önskad plats.
   - Du kan visa dina sparade anteckningar i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
   - För att spara anteckningar på samma plats hela tiden, markera kryssrutan **Använd som standard för den här åtgärden.** och välj ett program.

- Du kan ta en bild av hela skärmen genom att använda funktionen för rullande bildtagning.
- När du använder ett program som Meddelande eller Chrome, drar du meddelandepanelen nedåt och trycker sedan på **Capture+** > **Utökad** för att ta en bild av hela skärmen du visar för närvarande som en enda fil.
- Funktionen är bara tillgänglig i vissa program som stöder funktionen för rullande bildtagning.
- Använd ihop två fingrar eller sprida isär fingrarna för att ändra memo layout.

Klocka

Alarm

Du kan ställa in att ett alarm ska utlösas vid en viss tid.

1 Tryck på ◯ > **Klocka** > **Larm**.

2 Tryck på + om du vill lägga till ett nytt alarm.

3 Ange larminställningar och tryck på **SPARA**.

- Om du väljer ett tidigare inställt alarm kan du ändra den alarmtiden.
- Du tar bort ett alarm genom att trycka på 🗑 längst upp på skärmen. Du kan också hålla alarmet nedtryckt.

Världstid

Du kan visa aktuell tid på olika orter i världen.

1 Tryck på ◯ > **Klocka** > **Världsklocka**.

2 Tryck på + och lägg till en ort.

Timer

Du kan ställa in att timern ska utlösa ett alarm efter en viss tid.

1 Tryck på ◯ > **Klocka** > **Timer**.

2 Ställ in tiden och tryck på **Starta**.
   - För att pausa timern, tryck på **Paus**. Om du vill återuppta timern trycker du på **Fortsätt**.

3 Tryck på **Stopp** för att stoppa timeralarmet.

Stoppur

Du kan använda stoppuret för att ta en varvtid.

1 Tryck på ◯ > **Klocka** > **Tidtagarur**.

2 Tryck på **Starta** för att starta stoppuret.
- För att ta en varvtid, tryck på **Varv**.

3 Tryck på **Paus** om du vill pausa stoppuret.
- För att återuppta tidtagningen, tryck på **Fortsätt**.
- Om du vill rensa alla poster och starta om stoppuret trycker du på **Återställ**.

Kalender

Översikt över Kalender

Du kan använda kalendern för att hantera händelser och uppgifter.

Lägga till händelser

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Kalender**.

2 Välj ett datum och tryck på +.

3 Ange information om händelsen och tryck på **SPARA**.

Synkronisera händelser

Tryck på ⋮ > **Kalendrar som ska synkroniseras**, och välj en kalender som ska synkroniseras.

- När händelser sparas från telefonen till ditt Google-konto synkroniseras de även automatiskt med Google-kalendern. Sedan kan du synkronisera andra enheter med Google-kalendern så att enheterna får samma händelser som telefonen, och du kan hantera händelserna på enheterna.

Uppgifter

Du kan registrera uppgifter på telefonen och enkelt hantera scheman.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Uppgifter**.

2 Tryck på ⊕ för att lägga till en uppgift.

3 Ange information om uppgiften och tryck på **SPARA**.


Musik

Spela upp och hantera låtar och musikalbum.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Musik**.

2 Välj en kategori.

3 Välj en musikfil.



- En del filformat stöds inte, beroende på vilken programvara som är installerad.
- Filer som överskrider storleksgränsen kan orsaka fel.
- Musikfiler kan vara upphovsrättsskyddade enligt internationella avtal och nationella lagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd för att kopiera en musikfil. Innan du laddar ned eller kopierar en musikfil bör du kontrollera vilka upphovsrättslagar som gäller i respektive land.

Kalkylator

Du kan använda två typer av miniräknare: den enkla och den avancerade.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Kalkylator**.

2 Använd knappsatsen för att göra en uträkning.
   - Om du vill starta om en beräkning håller du ned knappen ⌫.

E-post

Använd e-postprogrammet för att skicka och ta emot e-post från ditt webbkonto eller andra konton, använd POP3 eller IMAP, eller ditt Exchange-konto för ditt företags e-postbehov.

Installera E-postkonto

Din telefon stödjer flera olika typer av e-postkonton och låter dig ha flera inställda e-postkonton på samma gång.

Innan du ställer in ett e-postkonto, se till att du har användarnamn (användar-ID), lösenord, servernamn etc., så att alla inställningar går att genomföra.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **E-post**.

2 Följ instruktionerna på skärmen för att ställa in ditt e-postkonto.
   - E-postkontot har ställt in och du kommer att kunna få e-post.

Ljudinspelningsenhet

Du kan spela in och spara din röst eller andras röster vid viktiga händelser. Inspelade röstfiler kan spelas upp eller delas.

1 Tryck på ◯ > **Grunder** > **Ljudinspelning**.
   - För att lägga till en händelse, tryck på ⋮ > **Lägg etiketter** > **Lägg till** i **Händelser**. Lägg sedan till en händelse till önskat datum.
   - För att spara uppgifter om inspelningsplats, tryck på ⋮ > **Lägg till etiketter** > **Lägg till** i **Plats**.
2 Tryck på ●.
   - För att pausa inspelningen, tryck på ⏸.
3 Tryck på ■ för att avsluta inspelningen.
   - Filen sparas automatiskt och skärmen med inspelade filer öppnas.
4 Tryck på ▶ för att spela upp den inspelade rösten.

- Tryck på ☰♪ för att visa de inspelade filerna. Du kan spela upp en inspelad röstfil i listan.

Uppdateringscenter

Du kan söka efter och installera den senaste versionen av program eller mjukvara som kan fås från LG.

Tryck på ◯ > **Hantering** > **Uppdateringscenter**.

Filhanterare

Du kan visa och hantera filer som sparats på enheten.

1 Tryck på ◯ > **Hantering** > **Filhanterare**.
2 Tryck på ☰ och välj önskad lagringsplats.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera enheten.

Tryck på ◯ > **Hantering** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Överför enkelt data från en använd enhet till en ny enhet via LG Mobile Switch.

1 Tryck på ◯ > **Hantering** > **LG Mobile Switch**.
Du kan också trycka på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Säkerhetskopia** > **LG Mobile Switch**.

2 Välj önskad överföringsmetod med hjälp av anvisningarna på skärmen.

- Data på ett Google-konto säkerhetskopieras inte. När du synkroniserar Google-kontot sparas Google-program, Google-kontakter, Google-kalendern, Google-memo programdata och program som du har laddat ned från Play Store i Drive-programmet automatiskt.
- Se till att batteriet är fulladdat innan du överför data för att undvika att strömmen tar slut under processen.

Nedladdningar

Du kan visa, ta bort eller dela filer som du laddat ned från internet eller program.

Tryck på ◯ > **Hantering** > **Hämtningar**.

SmartWorld

Du kan ladda ned en rad olika spel, ljudfiler, program och teckensnitt från LG Electronics. Anpassa enheten efter dina behov och ange teman och teckensnitt för hemskärmen.

- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.
- Den här funktionen kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

1 Tryck på ◯ > **Tjänster** > **SmartWorld**.
2 Tryck på ⋮ > **LG-konton** och logga in.
3 Välj och ladda ned önskade innehållsobjekt.

RemoteCall Service

Din telefon kan fjärrdiagnostiseras för att lösa problem. Ring först till LG:s servicecenter enligt följande:

- Innan du använder den här funktionen måste du godkänna användningen av den.
- Om du använder mobildata kan du debiteras för dataanvändning, beroende på vilket abonnemang du har.

1 Tryck på ◯ > **Tjänster** > **Fjärrsamtalsservice**.
2 Ring upp ett LG:s servicecenter.
3 När samtalet har kopplats upp följer du kundtjänstpersonalens anvisningar och anger ett sexsiffrigt åtkomstnummer.
   - Enheten fjärransluts och fjärrsupporttjänsten startar.

CBS-meddelande

Du kan visa realtidssändningar i nödsituationer, till exempel tyfoner, översvämningar och jordbävningar.

Tryck på ◯ > **Tjänster** > **CBS-meddelande**.

Google-program

Du kan använda Google-program genom att skaffa ett Google-konto. Registreringsfönstret för Google visas automatiskt första gången du använder ett Google-program. Om du inte har något Google-konto kan du skapa ett från telefonen. Information om hur du använder ett program finns i hjälpavsnittet för programmet.

- Alla program fungerar inte, beroende på område eller tjänstleverantör.

Chrome

En snabb, enkel och säker webbläsare byggd för den moderna webben.

Dokument

Docs är ett samarbete, ordbehandlings verktyg som driver produktivitet. Använd Docs för att skapa, redigera och arbeta tillsammans i realtid.

Google Drive

Drive är en fillagring och delning program som gör det enkelt att hitta, dela och samarbeta på projekt var som helst, direkt.

Duo

Gör enkel, hög kvalitet videosamtal till vänner och familj på Android och iPhone telefoner

Gmail

Gmail är en lättanvänd mail program som skyddar dina meddelanden, gör din inkorg smartare och hjälper dig att hålla ordning.

Google

Google-programmet håller dig informerad om saker som du bryr om. Hitta svar snabbt, utforska dina intressen och få ett flöde av berättelser och uppdateringar om ämnen som är viktiga för dig.

Maps

Kommer någonstans? Kom med Maps, programmet du kan lita på för realtid GPS-navigering, trafik, transit, och detaljer om miljontals platser som recensioner och populära tider.

Foto

Hem för alla dina foton och videor, automatiskt organiseras så att du kan dela och spara det som är viktigt.

Play Filmer

Använd Google-konto för att hyra eller köpa film. Köp innehåll och spela upp det var som helst.

Play Musik

Köp musik från Play Store. Spela musik på telefonen.

Kalkylark

Kalkylark är ett samarbete, kalkylark behandlings verktyg som driver produktivitet. Använda lakan att importera, organisera och analysera information tillsammans i realtid.

Presentationer

Google Slides är ett samarbete, presentationsbehandlings verktyg som driver produktivitet. Använd bilder för att organisera information, presentera resultat, och fatta beslut tillsammans i realtid.

YouTube

Titta på dina favoritkanaler, lyssna på musik du gillar och ladda upp videor för att dela med människor runt om i världen.

Google Assistant

Din enhet har Google Assistant inbyggd. Hitta svar och få saker gjort medan du är påväg. För att komma igång, bara tryck på knappen Google Assistant på sidan av telefonen eller tryck och håll på hemknappen.

- Google Assistant finns ej tillgänglig på alla språk och länder.

04

Inställningar

Inställningar

Du kan anpassa telefonens inställningar enligt dina egna önskemål.

Tryck på ◯ > **Inställningar**.

- Tryck på 🔍 och ange ett sökord i sökrutan för att öppna ett inställningsalternativ.
- Tryck på ⋮ för att ändra visningsläge. Den här användarhandboken utgår från att du använder Flikvy.

Nät

Dubbla SIM-kort

Du kan konfigurera de dubbla SIM-inställningarna.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Dubbla SIM-kort**.

2 Anpassa följande funktioner:

- **SIM-kort 1**: Ändra namnet och ikonen för SIM-kort 1.
- **SIM-kort 2**: Ändra namnet och ikonen för SIM-kort 2.
- **Färgtema för SIM-kort**: Ändra på färgtemat för SIM-korten.
- **Kostnadssparläge**: Aktivera eller inaktivera kostnadssparläge. Om du i kostnadssparläge ringer en kontakt med ett specifikt tilldelat SIM-kort, används det SIM-kortet för samtalet även om det andra SIM-kortet är aktivt och till exempel använder mobildata.
- **Mobildata**: Välj ett SIM-kort som du vill använda för mobildatatjänsten. Du kan också stänga av funktionen.

- **Data-roaming**: Välj det här alternativet om du vill att enheten ska använda mobildata när du är roaming-ansluten utanför hemnätverket.
- **Använd mobildata under samtal**: Få tillgång till mobila data tillfälligt med ett SIM-kort som inte är standarddatan under ett HD-röstsamtal med samma kort.

Wi-Fi

Du kan ansluta trådlöst till enheter i närheten.

Ansluta till ett trådlöst nätverk

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Wi-Fi**

2 Tryck på för att aktivera det.
   - Tillgängliga trådlösa nätverk visas automatiskt.

3 Välj ett nätverk.
   - Du kan behöva ange det trådlösa nätverkets lösenord.
   - Det här behöver du inte göra för tidigare anslutna trådlösa nätverk. Om du inte vill ansluta automatiskt till ett visst trådlöst nätverk, trycker du på nätverket och trycker sedan på **GLÖM**.

Inställningar för trådlöst nätverk

På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Wi-Fi**

- **Växla till mobildata**: Om mobildataanslutningen är aktiverad men telefonen inte kan ansluta trådlöst till internet, ansluter den automatiskt till internet via mobildataanslutningen.

> • Funktionens tillgänglighet beror på tjänstleverantör.

- ⋮ : Anpassa inställningar för trådlöst nätverk.


Wi-Fi Direct

Du kan ansluta enheten till andra enheter som har stöd för Wi-Fi Direct och dela data direkt med dem. Du behöver ingen åtkomstpunkt. Du kan ansluta till fler än två enheter via Wi-Fi Direct.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avancerad Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Andra enheter i närheten som har stöd för Wi-Fi Direct visas.

2 Välj en enhet.
   - Anslutningen sker när enheten godkänner anslutningsförfrågan.

- Batteriet kan ta slut fortare om du använder Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Du kan ansluta telefonen till andra enheter i närheten som har stöd för Bluetooth och utbyta data med dem. Anslut telefonen till ett Bluetooth-headset och ett tangentbord. Det gör det lättare att styra telefonen.

Parkoppla till en annan enhet

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Bluetooth**.

2 Tryck på för att aktivera det.
- Tillgängliga enheter visas automatiskt.
- För att uppdatera enhetslistan, tryck på .

- Enbart enheter som är inställda som synliga visas i listan.

3 Välj en enhet i listan.

4 Följ anvisningarna på skärmen för att autentisera.

- Det här steget hoppas över för tidigare öppnade enheter.

Skicka data via Bluetooth

1 Välj en fil.
- Du kan skicka multimediefiler eller kontakter.

2 Tryck på > **Bluetooth**.

3 Välj en målenhet för filen.
- Filen skickas så fort den har godkänts av målenheten.

- Fildelningen kan ske på olika sätt beroende på fil.

Mobildata

Du kan aktivera eller inaktivera mobildata. Du kan även hantera mobildataanvändning.

Aktivera mobildata

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Mobildata**.

2 Tryck på för att aktivera det.

Anpassa inställningar för mobildata

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Mobildata**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Mobildata**: Ställ in för att använda dataanslutningar på mobila nätverk.
- **Begränsa mobildata**: Ange en gräns för mobildataanvändning så att mobildata spärras när gränsen nås.
- : Anpassa inställningar för mobildata.

Samtalsinställningar

Du kan anpassa samtalsinställningar, till exempel alternativ för röstsamtal och utlandssamtal.

- Vissa funktioner kanske inte stöds beroende på område eller tjänstleverantör.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Samtalsinställningar**.

2 Anpassa inställningarna.

Internetdelning


Internetdelning via USB

Du kan ansluta telefonen till en annan enhet via USB och dela mobildata.

1 Anslut telefonen och andra enheter via USB-kabeln.

2 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Internetdelning** > **Internetdelning via USB** och tryck sedan på för att aktivera den.

- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- När du ansluter till en dator laddar du ned USB-drivrutinen från *www.lg.com* och installerar den på datorn.
- Du kan inte skicka eller ta emot filer mellan telefonen och en dator när USB-internetdelning är aktiverat. Inaktivera USB-internetdelning för att skicka och ta emot filer.
- Operativsystem som stöder internetdelning är Windows XP och senare, samt Linux.



Trådlös surfzon

Du kan ställa in enheten som en trådlös router så att andra enheter kan ansluta till internet via enhetens mobildata.


1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Internetdelning** > **Wi-Fi-delning** och tryck sedan på för att aktivera den.

2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** och ange namnet på det Wi-Fi-namn (SSID) samt nätverkets lösenord.

3 Aktivera trådlöst nätverk på den andra enheten och markera namnet på nätverket i listan över trådlösa nätverk.

4 Ange lösenord för nätverket.

- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: *http://www.android.com/tether#wifi*



Timer för att stänga av Wi-Fi-delning

När Wi-Fi-delning inte har använts under en specifik tidsperiod inaktiveras det automatiskt. Du kan ange tid för automatisk frånkoppling.

Delning via Bluetooth

En Bluetooth-ansluten enhet kan ansluta till internet via din enhets mobildata.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Internetdelning** > **Delning via Bluetooth** och tryck sedan på för att aktivera den.

2 Aktivera Bluetooth på båda enheterna och parkoppla dem sedan.

- Mobildata används för det här alternativet, vilket innebär att avgifter för dataanvändning kan tillkomma beroende på abonnemang. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.
- Mer information finns på den här webbplatsen: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Hjälp

Du kan visa hjälpavsnitt om internetdelning och surfzoner.

På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Internetdelning** > **Hjälp**

NFC

Du kan använda telefonen som färdbiljett eller kontokort. Du kan även dela data med den andra enheten.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **NFC**.

2 Tryck på för att aktivera det.
- Rör vid telefonen med en annan enhet som har stöd för NFC så att data kan delas.

- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon. Se *Komponentöversikt* för information om NFC-antennområdet.

Android Beam

Du kan dela filer genom att vidröra baksidan av telefonen med en annan enhet. Du kan också dela filer, t.ex. musik, videor eller kontakter, och öppna en webbsida eller starta ett program från den andra enheten.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Android Beam**.

2 Rör vid baksidan av enheten med en annan enhet.

- NFC-antennen kan sitta på olika ställen beroende på telefon. Se *Komponentöversikt* för information om NFC-antennområdet.

Delningspanel

Du kan dela innehåll från Galleri, Musik och Filhanteraren med närliggande enheter. Du kan även dela innehåll med vissa personer i program som fungerar med Google Direkt delning.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Delningspanel**.

2 Tryck på för att inaktivera varje alternativ.

Fildelning

Du kan skicka och ta emot filer mellan din telefon och andra LG-enheter eller surfplattor.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Fildelning**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **K40**: Ändra namn på telefonen.
- **Spara till**: Ange en målmapp för att spara filer som skickas från andra enheter.
- **Fildelning**: Tillåt mottagning av filer som skickas från andra enheter.
- **SmartShare Beam**: Dela filer med andra enheter via SmartShare Beam.
- **Hjälp**: Du kan visa hjälp om att dela filer.

Medieserver

Du kan dela medieinnehåll på telefonen med enheter i närheten som har stöd för DLNA.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Mediaserver**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Innehållsdelning**: Dela innehåll på din telefon med enheter i närheten.
- **K40**: Ange telefonens namn.
- **Innehåll att dela**: Välj typ av medieinnehåll som ska delas med andra enheter.
- **Tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som har åtkomst till innehåll på din telefon.
- **Ej tillåtna enheter**: Visa en lista över enheter som inte har åtkomst till innehåll på din telefon.

LG AirDrive

Du kan använda ditt LG-konto för att hantera filer som är sparade på enheten från en dator. Du behöver ingen USB-anslutning.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **LG AirDrive**.

2 Använd ett enda LG-konto för att logga in på LG Bridge på datorn och **LG AirDrive** på enheten.
- Du kan ladda ned LG Bridge-programvara från *www.lg.com*.

3 Hantera filer på telefonen från datorn.

Utskrift

Du kan ansluta enheten till en Bluetooth-skrivare och skriva ut bilder eller dokument som är sparade på enheten.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Utskrift**.

- Om din skrivare inte visas i listan kan du installera skrivardrivrutinen från programbutiken.

2 Tryck på för att aktivera det.

3 Välj en skrivare i skrivarlistan.
- För att lägga till en skrivare, tryck på ⋮ > **Lägg till skrivare**.
- För att söka efter skrivarnamn, tryck på ⋮ > **Sök**.
- Tryck på ⋮ > **Inställningar** i skrivarlistan.

4 Välj en fil och tryck på ⋮ > **Skriv ut**.
- Dokumentet skrivs ut.

- Om du inte har något Google-konto, tryck på **LÄGG TILL KONTO** för att skapa ett konto.

Flygplansläge

Du kan inaktivera samtals- och mobildatafunktionerna. När det här läget är aktiverat kan du fortfarande använda funktioner som inte omfattar data, till exempel spel och musik.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Flygplansläge**.

2 Tryck på **AKTIVERA** på bekräftelseskärmen.

Mobilnät

Här finns anpassningsbara inställningar för mobilnätverk.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **Mobilnät**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Nätverksläge**: Välj typ av nätverk.
- **Åtkomstpunkter**: Visa eller ändra åtkomstpunkt för användning av mobildatatjänster. Om du vill ändra åtkomstpunkt väljer du en åtkomstpunkt i listan.
- **Nätverksoperatörer**: Sök efter nätoperatörer och anslut automatiskt till ett nätverk.

VPN

Du kan ansluta till ett säkert virtuellt nätverk, till exempel ett intranät. Du kan också hantera anslutna virtuella privata nätverk.

Lägga till VPN

1 På inställningsskärmen, tryck på **Nät** > **VPN**.

2 Tryck på +.

- Den här funktionen är bara tillgänglig när skärmlåset är aktiverat. Om skärmlåset inte är aktiverat visas en aviseringsskärm. Tryck på **ÄNDRA** på aviseringsskärmen om du vill aktivera skärmlåset. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.

3 Ange information om VPN-nätverket och tryck på **SPARA**.

Konfigurera VPN-inställningar

1 Tryck på ett VPN-nätverk i **VPNS**-listan.

2 Ange information om VPN-användarkontot och tryck på **ANSLUT**.
   - För att spara kontoinformationen, markera kryssrutan **Spara kontoinformation**.

Ljud

Du kan anpassa inställningar för ljud, vibrering och aviseringar.

På inställningsskärmen, tryck på **Ljud** och anpassa följande inställningar.

- **Ljudprofil**: Ändra ljudläget till **Ljud**, **Endast vibration** eller **Tyst**.
- **Volym**: Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
- **SIM1 ringsignal/SIM2 ringsignal**: Välj en ringsignal för inkommande samtal. Lägg till eller ta bort ringsignaler.
- **ID för ringsignal**: Skapa en ringsignal för ett inkommande samtal från en viss kontakt.
- **Ringsignal med vibration**: Ställ in att telefonen ska vibrera och spela upp en ringsignal samtidigt.
- **Blinkning vid inkommande samtal**: Ställ in blixten blinka enligt LG ringsignal.
- **SIM1 notifieringsljud/SIM2 notifieringsljud**: Välj en ringsignal för meddelande. Ställ in musik sparad på telefonen som ringsignal för meddelande.
- **Stör ej**: Ställ in tid, typ av avisering och program för att ta emot aviseringsmeddelanden. Ta bara emot aviseringar vissa dagar i veckan.
- **Ljudkvalitet och effekter**: Använd funktionen för att ställa in ljudkvaliteten och effekter medan du spelar en låt eller video.
  - **Volym**: Ställ in ljudvolymen för olika objekt.
  - **Normalisera volym**: Använd funktionen för att normalisera volymerna av olika ljudkällor.
  - **Equalizer**: Använd funktionen för att justera utjämnareinställningarna.
  - **DTS:X 3D Surround**: Använda funktionen för att spela musik eller video i tredimensionella, uppslukande och levande ljud när hörlurar, högtalare eller andra externa ljudenheter är ansluten. Mer information finns i *DTS:X 3D Surround*.
- **SIM1-vibrationstyp/SIM2-vibrationstyp**: Välj typen av vibration för när ett samtal tas emot.

- **Knappsatsljud**: Välj ljudeffekt för tangenterna.
- **LG-tangentbordsljud**: Välj ljudeffekt för LG-tangentbord.
- **Ljud för skärmklick**: Välj ljudeffekt för knackning på en symbol etc.
- **Skärmlåsljud**: Välj en ljudeffekt för när skärmen är låst eller olåst.

Skärm

Du kan anpassa detaljerade inställningar för varje skärmtyp.

På inställningsskärmen, tryck på **Skärm** och anpassa följande inställningar.

- **Hemskärm**: Anpassa inställningar för hemskärmen. Mer information finns i *Hemskärmsinställningar*.
- **Bakgrund & Tema**: Välj skärm bakgrund, tema, och ikoner för din enhet.
- **Typsnitt**: Ändra teckenstorlek, fetstil eller typ.
- **Navigationsknappar**: Ändra ordning på navigationsknapparna på hemskärmen eller ändra bakgrundsfärgen.
- **Programskalning**: Används för att justera programmens skärmstorlek.
- **Anpassa till skärm**: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Komfortvy**: Används för att ställa in mängden blått ljus på skärmen i syfte att minska belastningen på ögonen.
- **Ljusstyrka**: Använd skjutreglaget för att ändra ljusstyrkan på skärmen. Du kan justera ljusstyrkan automatiskt efter det omgivande ljuset genom att trycka på reglaget **Auto**.
- **Auto**: Ställ in enheten så att skärmens ljusstyrka justeras automatiskt efter rådande ljusförhållanden.
- **Rotera skärmen automatiskt**: Anpassa skärmen automatiskt efter telefonens riktning.

- **Tidsgräns för skärm**: Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Skärmsläckare**: Visa en skärmsläckare när enheten är ansluten till hållaren eller laddaren. Välj typ av skärmsläckare.
- **Minivy**: Minska skärmstorleken så att du kan använda enheten bekvämt med en hand. Dra navigationsknapparna längst ned på skärmen åt vänster eller höger.

Allmänt

Låsskärm & Säkerhet

Du kan anpassa inställningarna för låsskärmen och säkerhet.

- **Google Play Protect**: Skanna enheten regelbundet för att hitta potentiellt skadliga program.
- **Hitta min enhet**: Fjärrspåra platsen för din enhet. Du kan också skydda din data på ett säkert sätt om du förlorar din enhet.
- **Säkerhetsuppdatering**: Sök efter uppdatering av programvara och konfigurera installationsinställningarna automatiskt .
- **Välj skärmlås**: Välj önskad skärmlåsningsmetod. Mer information finns i *Ställa in ett skärmlås*.
- **Anpassa låsskärmen**: Ändra informationen som visas på den låsta skärmen
- **Säkra låsinställningar**: Ändra de säkra låsinställningarna.
- **Fingeravtryck**: Använd ditt fingeravtryck för att låsa upp skärmen eller innehåll. Mer information finns i *Översikt för Fingeravtrycksidentifiering*.
- **Innehållslås**: Låter dig ställa in en låstyp (Lösenord eller mönster) för dina QuickMemo+.
- **Position**: Du kan anpassa hur din platsinformation ska användas av vissa program.
- **Kryptering & Referenser**: Konfigurera inställningarna för kryptering av SD-kort och autentisering.

- **Kryptera SD-kortminne**: Kryptera minneskortet för att förhindra att det används på andra enheter. Mer information finns i *Kryptering av minneskort*.
- **Säker start**: Skydda din telefon med ett lås när den startas. Mer information finns i *Inställningar för säker start*.
- **Skydd av personuppgifter**: Visa i vilken typ av lagringsutrymme säkerhetscertifikatet ska sparas.
- **Betrodda referenser**: Visa ditt systems CA-rotcertifikat och användarinstallerade CA-certifikat.
- **Användaruppgifter**: Visa och ändra säker certifikatinformation lagrad på din enhet.
- **Installera från lagring**: Installera ett säkert certifikat som finns lagrat på din enhet.
- **Rensa lagring**: Ta bort säkra användarinstallerade certifikat och relaterad autentisering.

- **Konfigurera SIM-kortslås**: Lås eller lås upp SIM-kortet eller ändra lösenordet (PIN-kod).
- **Gör lösenord synlig**: Aktivera den här funktionen för att snabbt visa och kunna se varje tecken som du knappar in av lösenordet.
- **Enhetsadministratörer**: Tilldela behörighet så att bara vissa program får styra och använda telefonen.
- **Trust agents**: Visa och använd förtroendeagenter som har installerats på telefonen.
- **Skärmnålning**: Fixera programskärmen så att bara det aktiva programmet kan användas.
- **Användningsåtkomst**: Visa information om programanvändning på telefonen.

Program & Aviseringar

Du kan kontrollera listan över installerade program och konfigurera inställningarna för meddelanden, program-behörighet m.m.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Program & Aviseringar**

2 Anpassa inställningarna.

Batteri

Du kan visa aktuell batteriinformation eller aktivera energisparläge.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Batteri**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Batterianvändning**: Visa information om batteriförbrukning. Markera ett objekt om du vill visa närmare information.
- **Visa batteriprocent i statusfältet**: Visa återstående batterinivå i procent i statusfältet.
- **Energisparläge**: Minska batteriförbrukningen genom att sänka vissa inställningar, till exempel ljusstyrka på skärmen, hastighet och vibrationsintensitet.
- **Undantag från energisparläge**: Välj vilka program som ska användas utan funktionsbegränsning när energisparläget eller batterioptimeringsläget är aktiverat.

Lagring

Du kan visa och hantera internminnet på telefonen eller lagringsutrymmet på minneskortet.

1 På inställningsskärmen, Tryck på **Allmänt** > **Lagring**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Intern lagring**: Visa det totala lagringsutrymmet och lediga utrymmet på telefonens internminne. Visa en lista över program som används och lagringskapaciteten för varje program.
- **SD-kort**: Visa minneskortets totala lagringsutrymme och lediga utrymme. Det här alternativet visas bara när ett minneskort är isatt. Om du vill ta bort minneskortet trycker du på ⏏.

Konton

Du kan lägga till användare för att dela din enhet och registrera ett molnkonto.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Konton**.

2 Anpassa inställningarna.

Tillgänglighet

Du kan hantera de tillgänglighetsplugin-program som är installerade på telefonen.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Tillgänglighet**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Syn** > **TalkBack**: Ställ in att telefonen ska meddela skärmstatus eller åtgärder via röst.
- **Syn** > **Röstmeddelanden**: Ställ in enheten på att läsa upp information om uppringare via röst.
- **Syn** > **Typsnitt**: Ändra teckenstorlek, fetstil eller typ.
- **Syn** > **Skärmstorlek**: Ställ in objekten på skärmen till en storlek som är lätt för dig att se. En del objekt kan ändra då läge.
- **Syn** > **Touch-zoom**: Zooma in eller ut genom att trycka tre gånger på skärmen.
- **Syn** > **Fönsterzoom**: Zooma in eller ut i ett fönster och invertera färgen.
- **Syn** > **Stor muspekare**: Förstora muspekaren.
- **Syn** > **Högkontrastskärm**: Gör bakgrundsfärgen svart för en skärm med hög kontrast.
- **Syn** > **Skärmfärgsinvertering**: Öka färgkontrasten på skärmen för personer med nedsatt syn.
- **Syn** > **Skärmfärgsjustering**: Justera skärmfärgen.
- **Syn** > **Gråskala**: Växla till gråskaleläge på skärmen.
- **Syn** > **Avsluta samtalet med strömtangenten**: Avsluta ett samtal genom att trycka på ström-/låsknapp.

- **Hörsel** > **Textning för hörselskadade**: Aktivera undertexttjänsten är du spelar upp videor för personer med nedsatt hörsel.
- **Hörsel** > **Blink LED**: Ställ in för att aktivera LED ljus för inkommande samtal och aviseringar.
- **Hörsel** > **Varningsmeddelanden**: Välj om en blinkande lampa på enheten ska tändas vid inkommande samtal, meddelanden och larm.
- **Hörsel** > **Tysta alla ljud**: Stäng av alla ljud och sänk volymen för mottagaren.
- **Hörsel** > **Ljudkanal**: Välj typ av ljud.
- **Hörsel** > **Ljudbalans**: Justera ljudbalansen. Använd skjutreglaget för att ändra ljudbalansen.
- **Fysiska och kognitiva** > **Touch assistant**: Aktivera pekplattan för att göra det lättare att använda knappar och gester.
- **Fysiska och kognitiva** > **Touchinmatning**: Skriv in text genom att trycka och hålla på skärmen eller ändra den genom att bara trycka på skärmen.
- **Fysiska och kognitiva** > **Fysiskt keyboard**: Anpassa tangentbordsinställningarna.
- **Fysiska och kognitiva** > **Automusklick**: Klicka automatiskt med muspekaren om den inte rör sig.
- **Fysiska och kognitiva** > **Tryck och håll in för samtal**: Besvara eller avvisa samtal genom att hålla ned samtalsknappen i stället för att dra den.
- **Fysiska och kognitiva** > **Tidsgräns för skärm**: Stäng av skärmen automatiskt när telefonen inte har använts under en viss tidsperiod.
- **Fysiska och kognitiva** > **Touch-kontroll**: Begränsa pekområdet så att bara en viss del av skärmen kan användas för pekinmatningar.
- **Genväg till tillgänglighetsfunktioner**: Öppna en ofta använd funktion snabbt genom att trycka på ◯ tre gånger.
- **Rotera skärmen automatiskt**: Ändra automatiskt skärmens riktning efter telefonens fysiska position.

- **Amazon Assistant**: Amazon Assistant ger automatiskt en jämförelse av din produkt, eftersom du gör ett köp i en vald app på din enhet.
- **Textuppläsning**: Gör att du kan trycka på objekt för att höra talad feedback.
- **Brytarstyrning**: Skapa knappkombinationer för att styra telefonen.

Google

Du kan använda Google-inställningar för att hantera dina Google-program och kontoinställningar.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Google**.

Smart Doctor

Du kan använda Smart Doctor för att diagnostisera och optimera enheten.

Tryck på **Allmänt** > **Smart Doctor** på inställningsskärmen.

Gaming

Du kan konfigurera inställningar för spelverktyg, grafik och batterisparfunktionen.

- **Spelverktyg**: Tryck på för att aktivera funktionen. Starta funktionen genom att trycka på ikonen för spelverktyget längst ned på skärmen medan du spelar spel.
- **Spelgrafik**: Justera spelgrafiken.

> - När du ändrar upplösning i vissa spel kanske inte skärmvisningsfunktionen fungerar fullt ut.

- **Paus**: Minska skärmljusstyrka och prestanda så snart du lämnar spelet i mer än fem minuter.

Genvägstangent

Du kan anpassa snabbkortsinställningarna.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Genvägstangent**.

2 Anpassa följande inställningar.

- **Visa meddelandepanelen**: Sväng ner / upp på fingeravtryckssensorn för anmälningspanelen.
- **Öppna kamera** : Tryck två gånger på strömknappen för att öppna kameran.
- **Öppna Capture+**: Tryck på volym upp-knappen två gånger för att öppna **Capture+** fånga när skärmen är låst eller inaktiv.
- **Öppna kamera** : Tryck på volym ned knappen två gånger för att öppna **Kamera** när skärmen är låst eller inaktiv.
- **Öppna Google Assistant**: Tryck på Google Assistant-knappen på sidan av telefonen.
- **Prata med Google Assistant**: Tryck och håll knappen för att snabbt prata med din assistent.
- **Visa visuell ögonblicksbild**: Tryck två gånger på Google Assistant-knappen för att se en ögonblicksbild av din dag i Google Assistant-appen.

KnockON

Dubbelknacka på skärmen för att sätta på och stänga av skärmen.

Mer information finns i *KnockON*.

Uppdateringscenter

Du kan söka efter och installera den senaste versionen av program eller mjukvara som kan fås från LG.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Uppdateringscenter**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Programuppdateringar**: Kontrollera om en programuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.
- **Mjukvaruuppdatering**: Kontrollera om en mjukvaruuppdatering finns tillgänglig. Om en uppdatering finns tillgänglig kan du installera den.

Språk & Inmatning

Du kan anpassa inställningar för språk och tangentbord på telefonen.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Språk & Inmatning**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Språk**: Välj ett språk för telefonen.
- **Aktuellt tangentbord**: Visa det tangentbord som används just nu. Välj ett tangentbord som ska användas för att ange text.
- **Tangentbord på skärmen**: Ändra inställningarna för LG-tangentbordet eller funktionen för röstigenkänning för Google Voice.
- **Fysiskt tangentbord**: Välj att använda fysiskt tangentbord eller använd tangentbordets kortkommandon.
- **Autofylltjänst**: Aktivera det här alternativet för att automatiskt fylla i information sparad på ditt konto, såsom lösenord, adress eller kreditkortsnummer med en enda knackning. Du kan också avaktivera det alternativet, använda Googles komplettera automatiskt eller lägga till ett nytt tjänstkonto.
- **Text-till-tal-output**: Ange inställningar för text till tal-utdata.
- **Pekarhastighet**: Justera pekarhastigheten för en mus eller en styrplatta.
- **Vänd musknappar**: Vänd om höger musknapp för primära direktmanipuleringsåtgärder.

Tid & Datum

Du kan anpassa inställningar för datum och tid på telefonen.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Tid & Datum**.

2 Anpassa inställningarna.

Minne

Du kan visa den genomsnittliga mängden minne som används under en viss period och hur mycket minne ett program upptar.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Minne**.

2 Tryck på ▼ för att ange en tidsperiod för att hämta data.

Säkerhetskopia

Du kan säkerhetskopiera sparade data på telefonen till en annan enhet eller konto.

1 På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Säkerhetskopia**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **LG Mobile Switch**: Gör det möjligt att överföra data från en gammal LG-enhet till en ny.
- **Säkerhetskopiera och återställ**: Säkerhetskopiera enhetens data eller återställ data till enheten från en säkerhetskopia.

⚠ • Om du återställer enheten kan säkerhetskopierade filer i minnet försvinna. Se till att kopiera och lagra de viktiga säkerhetskopieringsfilerna på en dator.

- **Google Säkerhetskopia**: Ändra inställningarna för säkerhetskopiering av Google drive. Du kan också kontrollera nuvarande konto för säkerhetskopiering eller lägga till ett nytt konto för säkerhetskopiering.

Omstart & Återställ

Du kan återställa enheten, inklusive nätverks- och programinställningar.

1 På inställningsskärmen,Tryck på **Allmänt** > **Omstart & Återställ**.

2 Anpassa följande inställningar:

- **Automatisk omstart**: Starta om och optimera telefonen vid en viss tid. Tryck på för att aktivera funktionen. Enheten automatiskt startas om vid en viss tid och optimerar själv. Välj ett datum och tid för omstart.

- Du kan ställa in enheten att starta om sig själv en gång i veckan. Enheten startar om automatiskt innan en timme från den förinställda tiden.
- När enheten startar om, aviseringar och märken raderas. Spara viktiga data innan förinställd tid.
- Funktionen automatisk omstart aktiveras inte i följande situationer: När skärmen aktiveras, när enheten är i bruk, när batterinivån är 30% eller mindre, när SIM-kortet är låst, eller när enhetslåset aktiveras medan du startar enheten.

- **Återställ nätverksinställningar**: Återställ inställningar för trådlöst nätverk, Bluetooth och andra nätverk.
- **Återställ programinställningar**: Återställ inställningarna för ett program. Datan som sparats i ett program kommer inte att tas bort.
- **Återställ fabriksdata**: Återställ alla inställningar på telefonen och ta bort data.

- Om du startar om och återställer din enhet raderas alla data. Ange namnet på telefonen, Google-kontot och annan information igen.

Om telefonen

Du kan visa information om telefonen, till exempel namn, status, mjukvaruinformation och juridisk information.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Om telefonen** och visa informationen.

Förordning & Säkerhet

Du kan visa kontrollmärkningar och tillhörande information på telefonen.

På inställningsskärmen, tryck på **Allmänt** > **Förordning & Säkerhet**.

05

Bilaga

LG-språkinställningar

Välj ett språk som ska användas i telefonen.

- Tryck på ◯ > **Inställningar** > **Allmänt** > **Språk & Tangentbord** > **Språk** > **LÄGG TILL ETT SPRÅK** och välj ett språk.
  - Tryck och håll ned ☰ och dra det överst i språklistan så anges det som standardspråk.

LG Bridge

Översikt över LG Bridge

LG Bridge är ett program som du kan använda för att bekvämt hantera bilder, musik, videor och dokument som finns sparade på din LG-smarttelefon från datorn. Du kan säkerhetskopiera kontakter, foton och mycket mer till datorn eller uppdatera telefonens mjukvara.

- Mer information finns i hjälpavsnitten för LG Bridge.
- De funktioner som stöds varierar beroende på enhet.
- LG USB-drivrutin är ett program som krävs för att ansluta din LG-smarttelefon till datorn, och installeras när du installerar LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Hantera filer på telefonen från en dator via trådlös anslutning eller mobildataanslutning.
- Säkerhetskopiera data från telefonen till en dator eller återställ data från en dator till telefonen via en USB-kabelanslutning.
- Uppdatera telefonens mjukvara från en dator via en USB-kabelanslutning.

Installera LG Bridge på en dator

1 Gå till *www.lg.com* på datorn.

2 Välj region.

3 Klicka på **Support** > **Programvara och fast programvara**.

4 Ange namnet på din enhet.
ELLER
Välj efter produktkategori.

5 Gå till **PC Sync** > **LG Bridge** och hämta installationsfilen.
- Gå till **Detaljer** om du vill visa minimikraven för att installera LG Bridge.

Uppdatering av telefonmjukvara

Uppdatering av LG:s telefonmjukvara via internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till *http://www.lg.com/common/index.jsp* och väljer önskat land och språk.

Med den här funktionen kan du enkelt och bekvämt uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen från internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringen av telefonens inbyggda mjukvara, bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Observera att du kan skada mobiltelefonen allvarligt om du drar ut USB-kabeln under uppgraderingen.

- LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den inbyggda mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla modeller.

Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en ny version via OTA utan att ansluta via en USB-kabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG tillgängliggör en ny mjukvaruversion för din telefon.

Så här uppdaterar du telefonens mjukvara:

Inställningar > **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Mjukvaruuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

- Din personliga information på det interna telefonminnet, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har laddat ned och din DRM-licens, kan försvinna när du uppgraderar telefonens mjukvara. LG rekommenderar därför att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG ansvarar inte för någon förlust av personlig information.
- Funktionens tillgänglighet beror på område eller tjänstleverantör.

Stöldskyddsguide

Ställ in telefonen så att andra inte kan använda den om den har återställts till fabriksinställningarna utan din tillåtelse. Om du exempelvis skulle tappa bort telefonen eller om den blir stulen och tömd, kan bara någon med ditt Google-konto eller skärmlåsinformation använda telefonen.

Allt du behöver göra för att skydda telefonen är:

- Ställa in ett skärmlås: Om du tappar bort telefonen eller om den blir stulen och du har ett skärmlås, kan informationen på den inte raderas via menyn Inställningar såvida inte skärmen är olåst.
- Lägg till ditt Google-konto på telefonen: Om informationen på telefonen raderas men du har ett Google-konto, måste din Google-kontoinformation uppges för att det ska gå att installera något på telefonen.

När du har skyddat telefonen måste du antingen låsa upp skärmen eller ange ditt Google-kontolösenord om du behöver göra en fabriksåterställning. På så vis är du säker på att bara du, eller någon du litar på, kan återställa din telefon.



- Innan du gör en fabriksåterställning bör du anteckna det Google-konto och lösenord som du har lagt till på telefonen. Om du inte kan ange kontoinformationen under installationen kan du inte använda telefonen alls när du har gjort en fabriksåterställning.

Information om programvara med öppen källkod

På webbplatsen *http://opensource.lge.com* kan du hämta källkoden för GPL, LGPL, MPL och andra öppna källkod-licenser som ingår för den här produkten.

Förutom källkoden kan du även hämta alla tillhörande licensvillkor, samt information om garantifriskrivning och upphovsrätt.

LG Electronics tillhandahåller även open source-kod till dig på CD-ROM till en kostnad som täcker utgifterna för att utföra sådan distribution (såsom kostnad för media, transport och hantering) efter e-postbegäran till *opensource@lge.com*.

Detta erbjudande är giltigt under en period av tre år efter vår sista leverans av produkten. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

Information om regler och bestämmelser (ID-regleringsnummer, E-märkning, etc.)

För gällande bestämmelser går du till **Inställningar** > **Allmänt** > **Förordning & Säkerhet**.

Varumärken

- För DTS-patent, se *http://patents.dts.com*. Tillverkad enligt licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, & DTS och symbolen tillsammans, DTS: X och DTS: X-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och/eller andra länder. © DTS, Inc. Alla rättigheter reserverade.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Alla rättigheter förbehållna. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foton, Google Play Protect, Google Kalender, Google Dokument, Google Drive, Google Plattor och andra relaterade varumärken och logotyper är varumärken som tillhör Google LLC.
- Bluetooth® är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance.
- Alla andra varumärken och upphovsrätter tillhör respektive ägare.

REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LM-X420EMW** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **2014/53/EU**.

På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad:
http://www.lg.com/global/declaration

Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

5150-5350 MHz-bandet är endast avsett för användning inomhus.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Mer information

Delar i härdat glas

De delar av enheten som är tillverkade i härdat glas är inte permanenta och kan slitas ut med tiden.

- Om du tappar enheten på en hård yta eller utsätter den för en kraftig stöt kan det härdade glaset skadas.

  Om detta inträffar ska du omedelbart upphöra med att använda enheten och kontakta ett av LG:s servicecenter.
- Du kan köpa till ett skyddsfodral för att skydda enheten mot skador.

  Lägg märke till att de här skyddsfodralen inte omfattas av den garantiservice som tillhandahålls av LG Electronics, och de ger inget garanterat skydd.

Bildförhållande

En del nedladdade appar kanske inte stöder specifika bildförhållanden.

Välj i så fall det skärmförhållande som passar bäst för programmet eller kontakta programtillverkaren för mer information.

Guide till dataöverföringar

- Se följande tabell med data som kan utväxlas mellan LG-enheter, eller mellan LG-enheten och en enhet från en annan tillverkare.

Typ	Objektdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android-enhet från annan tillverkare → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlig data	Kontakter, meddelanden, samtalshistorik, kalender, röstinspelningar	○	○	○
	Memon	○	X	○
	Alarm	○	X	X
Media data	Foton, videor, låtar, dokument	○	○	○
Skärminställningar	Hemskärmsinställningar (mappar och widgets)	○	X	X
	Låskärmsinställningar (skärmlåsinställningar utesluts)	○	X	X
Program	Ladda ned program	○	○	-
	Personlig data i det hämtade programmet	○	X	
Övriga	Offentligt certifikat	○	○	X
	Inställningar (Wi-Fi, Bluetooth, Samtal, Ljud & Meddelande, tillgänglighet, batteri)	○	X	X

- Vissa data kanske inte kan överföras beroende på mjukvaruversion, programversion, operativsystem, tillverkare eller tjänstleverantörens policy.

Frekvensband som stöds	Tx-uteffekt
GSM 900	32.7 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT 2.4GHz	9.5 dBm
WLAN 2.4GHz	15.0 dBm
WLAN 5GHz	14.0 dBm
NFC	-27 dBuA/m

Kassera den gamla apparaten



1. Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektrickt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
2. Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshantering av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
3. Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdateade informationen i ditt land, gå till *www.lg.com/global/recycling*

Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier



1. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
3. Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

Vanliga frågor och svar

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din enhet. Vissa problem kräver att du kontaktar tjänstleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Enheten överhettas

Enheten överhettas medan den används.

I följande fall batterianvändning ökar och enheten kan överhettas:

- När du startar enheten för första gången eller säkerhetskopiera data.
- När du använder flera program samtidigt.
  - När flera program körs i bakgrunden.
  - När du hämtar stora filer medan du ringer ett videosamtal eller en videoinspelning.
- När du använder funktioner som kräver hög effekt.
  - När du tittar på videostreaming på internet eller en lång videoinspelning.
  - När du spelar avancerade spel under lång tid.
  - När du använder enheten med maximal skärmens ljusstyrka under lång tid.
- När du använder massor av mobildata.
  - När du använder Wi-Fi hotspot eller internetdelning.
  - När synkroniseras data för flera konton samtidigt.

- Andra fall.
  - Vid roaming utomlands.
  - När du använder enheten i områden med svaga signaler eller ingen mottagning.
  - När enheten laddas med laddare/USB kabel-port som är skadad eller förorenade med främmande ämne.

> • Några av ovanstående fall är inte tillämpliga beroende på de funktioner och program.

Enheten överhettas under laddning.

- Enheten och laddaren kan bli varm under laddning. Under trådlös laddning och snabbladdning, kan enheten bli ännu varmare. Om batteriets temperatur stiger över en viss nivå, kan enheten sluta ladda.
  - Koppla bort laddaren från enheten och stäng alla program. Låt enheten svalna innan du laddar enheten eller öppna ett program igen.
  - Sluta ladda om laddaren/USB-kabelporten på den nedre delen av enheten överhettas, och besöka närmaste LG kundtjänst.

Hur man löser överhettning av enheten

- Stäng alla program och funktioner, och låt enheten svalna.
- Alltid uppdatera programvaran till den senaste versionen.
- Stäng av Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funktioner när du inte använder dem.
- Stäng program som du inte använder.
- Om du använder enheten med maximal skärmens ljusstyrka, minska ljusstyrkan.
- Om enheten blir överhettad under en längre period, sluta använda den ett tag. Om enheten fortsätter att överhettas, besök LG kundtjänst.

Användningsbegränsningar när enheten överhettas

Om enheten överhettas medan du använder den eller laddar, vissa funktioner, program eller till och med enheten stängas av.

Detta är en vanlig funktion för de enheter som stöder den här funktionen.

- Om enhetstemperatur stiger över en viss nivå, visas ett varningsmeddelande.
  - Om du spelar avancerade spel, spela in videoklipp eller ladda upp stora filer, kan enheten överhettas under en längre tid. I det här fallet kan ett varningsmeddelande visas för att meddela automatisk avstängning.

    Stäng av enheten eller stäng alla program och funktioner, och låt enheten svalna.
- Skärmens ljusstyrka och driftshastigheten kan vara begränsad för att kyla ner enheten. Alla program eller funktioner kan sakta ner eller stoppas. Enheten kan sluta ladda.

SIM-kortfel

Kontrollera att SIM-kortet har satts i på rätt sätt.

Ingen nätverksanslutning eller förlorat nätverk

Signalen är svag. Flytta dig till ett fönster eller ett öppet område.

Du är utanför leverantörens nät. Flytta på dig och kontrollera nätet.

Samtal är inte tillgängliga

Ett nytt nätverk har inte godkänts.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det inkommande numret.

Se till att du inte har ställt in samtalsspärr för det nummer du ringer upp.

Det går inte att starta enheten

När batteriet är helt urladdat startas inte enheten.

Ladda upp batteriet helt innan du startar enheten.

Laddningsfel

Ladda alltid enheten i normal temperatur.

Kontrollera laddaren och att den är ansluten till enheten.

Använd endast in-box-tillbehör som har godkänts av LG.

Batteriet tar slut snabbare än när produkten köptes

När du utsätter enheten eller batteriet för väldigt låga eller höga temperaturer kan batteriets livslängd försämras.

Batteriförbrukningen ökar när du använder vissa funktioner och program, t.ex. GPS, spel eller webbläsaren.

Batteriet är en förbrukningsartikel och batteriets livslängd försämras med tiden.

Felmeddelanden visas när du startar kameran

Ladda batteriet.

Frigör minne genom att överföra filer till datorn eller ta bort filer från enheten.

Starta om telefonen.

Om du fortfarande har problem med kameraprogrammet efter att du har provat de här tipsen, ska kontakta ett LG Electronics servicecenter.

Bildkvaliteten är dålig

Kvaliteten på dina bilder kan variera beroende på omgivningen och fototekniken.

Om du tar foton och videor är standardvinkel bättre än vidvinkel.

Om du tar bilder i mörka områden, på natten eller inomhus kan bildbrus uppstå eller så kan bilderna bli suddiga.

Om du har några problem ska du återställa alternativen.

Pekskärmen reagerar långsamt eller felaktigt

Om du fäster ett skärmskydd eller tillbehör på pekskärmen kan det hända att skärmen inte fungerar på rätt sätt.

Om du har på dig handskar, om händerna inte är rena när du rör vid pekskärmen eller om du rör vid skärmen med vassa föremål eller fingertopparna kan det hända att skärmen inte fungerar som den ska.

Pekskärmen kan fungera sämre i fuktiga miljöer eller om den blir blöt.

Starta om enheten för att rensa tillfälliga programfel.

Om pekskärmen är repig eller skadad besöker du ett LG Electronics servicecenter.

Hängning eller låsning

Starta om enheten

- Om enheten hänger eller låser sig kan du behöva stänga program eller stänga av och starta enheten igen.

Utföra en uppstart

- En mjuk återställning kan användas för att återställa enheten om skärmen låser sig eller om knapparna, pekskärmen eller enheten slutar svara.
- Utför en mjuk återställning av enheten genom att trycka på och hålla kvar volymsänknings- och strömknapparna tills enheten startas om.

Återställa enheten

- Om åtgärderna ovan inte löser problemet utför du en fabriksåterställning.
- På inställningsskärmen trycker du på **Allmän** > **Omstart & Återställ** > **Fabriksåterställning av data**.
  - Den här metoden återställer alla inställningar av enheten och raderar data. Kom ihåg att ta säkerhetskopior på allt viktigt som lagrats i enheten innan du återställer fabriksdata.
  - Om du har registrerat ett Google-konto till enheten måste du logga in på samma Google-konto när du har återställt enheten.

Bluetooth-enhet hittas inte

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten.

Se till att den trådlösa Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten som du vill ansluta till.

Se till att din enhet och den andra Bluetooth-enheten är inom den maximal Bluetooth-räckvidden (10 meter)

Om ovanstående förslag inte löser ditt problem, kan du kontakta ett LG Electronics servicecenter.

En anslutning upprättas inte när du ansluter enheten till en dator

Kontrollera att USB-kabeln som används är kompatibel med din enhet.

Se till att du har rätt drivrutin installerad och uppdaterad på din dator.

Ett nedladdat program ställer till med massor av problem

Problem har uppstått i ett program.

Ta bort och installera om programmet.

Om denne brukerveiledningen

Takk for at du har valgt dette LG-produktet. Les nøye gjennom denne brukerveiledningen før du tar i bruk enheten for første gang med tanke på sikker og korrekt bruk.

- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG. De leverte enhetene er bare designet for denne enheten, og det er mulig de ikke er kompatible med andre enheter.
- Beskrivelsene er basert på enhetens standardinnstillinger.
- De forhåndsinstallerte appene på enheten kan bli oppdatert, og støtte for disse appene kan trekkes tilbake uten at dette varsles på forhånd. Hvis du har spørsmål om en app som følger med enheten, kan du kontakte et LG-servicesenter. Når det gjelder brukerinstallerte apper må du ta kontakt med relevant tjenestetilbyder.
- Modifisering av enhetens operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan skade enheten og føre til ødelagte eller tapte data. Denne typen handlinger er et brudd på LGs lisensavtale og vil gjøre garantien din ugyldig.
- Noe av innholdet og illustrasjonene som brukes her kan avvike fra enheten din, og dette avhenger av område, mobiloperatør, programvareversjon eller OS-versjon, og de kan endres uten forhåndsvarsel.
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som er levert med enheten din er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du henter ut disse mediene av kommersielle eller andre årsaker, kan det hende du bryter opphavsrettslig lovgivning. Som bruker er du fullt ut ansvarlig for ulovlig bruk av media.
- Ekstra kostnader kan påløpe for datatjenester som meldinger, opp- og nedlasting, automatisk synkronisering og plasseringstjenester. For å unngå ekstra kostnader må du velge en dataplan som egner seg for ditt forbruk. Ta kontakt med din operatør for flere detaljer.
- Denne brukerveiledningen er skrevet på hovedspråkene for hvert land. Innholdet kan variere noe, avhengig av hvilket språk som er brukt.

Informasjon om merknader



ADVARSEL: Situasjoner som kan føre til personskade på brukeren eller tredjepart.



FORSIKTIG: Situasjoner som kan føre til mindre personskader eller skader på enheten.



MERK: Merknader eller tilleggsinformasjon.

Innholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

01

Egendefinerte funksjoner

16 Kamerafunksjoner
20 Galleri-funksjoner
24 Lydkvalitet og effektfunksjoner
25 Google Assistant
26 Fingeravtrykkgjenkjenning
30 Multitaskingfunksjon

02

Grunnleggende funksjoner

33 Produktkomponenter og tilbehør
34 Oversikt over deler
37 Slå på eller av strømmen
38 Sette inn SIM-kortet
41 Sette inn minnekortet
42 Ta ut minnekortet
42 Batteri
44 Berøringsskjerm
48 Hjemmeskjerm
57 Skjermlås
62 Kryptering av minnekort
63 Ta skjermdumper
63 Taste inn tekst
69 Innholdsdeling
71 Ikke forstyrr

03

Nyttige apper

73 Installering og avinstallering av apper
74 Søppelkurv
75 Appsnarveier
76 Telefon
80 Meldinger
81 Kamera
91 Galleri
95 Kontakter
98 QuickMemo+
100 Klokke
101 Kalender

102 Oppgaver
102 Musikk
103 Kalkulator
103 E-post
104 Lydopptaker
104 Oppdateringssenter
104 Filbehandler
105 Smart Doctor
105 LG Mobile Switch
105 Laster ned
106 SmartWorld
106 RemoteCall Service
107 CBS
107 Google-apper

04

Innstillinger

111 Innstillinger
111 Nettverk
124 Lyd
125 Skjerm
126 Generelt

05

Vedlegg

138 Språkinnstillinger for LG
138 LG Bridge
139 Oppdatering av telefonens programvare
141 Anti-Theft Guide
142 Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode
142 Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)
143 Varemerker
144 SAMSVARSERKLÆRING
144 Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet
144 Wi-Fi (WLAN)
145 Mer informasjon
149 Vanlige spørsmål

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg. Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon. Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

Eksponering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne enheten er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der enheten sender med den maksimale styrken den er sertifisert for, i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike enhetene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne modellen, er 0,518 W/kg (10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,597 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.

- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 5 mm ut fra kroppen. Når det brukes en bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 5 mm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

Information om RF-exponering från FCC

I augusti 1996 antog den amerikanska federala kommunikationskommittén (FCC), med sin åtgärd i rapporten och förordningen FCC 96-326, en uppdaterad säkerhetsnorm för mänsklig exponering för elektromagnetisk radiofrekvensenergi (RF) från FCC-reglerade sändare. Riktlinjerna överensstämmer med den säkerhetsstandard som tidigare har angivits både internationellt och i USA. Enhetens konstruktion uppfyller FCC:s riktlinjer och dessa internationella standarder.

Avsnitt 15.19

Enheten uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Följande två villkor gäller vid användning:

(1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar, och

(2) enheten måste acceptera eventuell inkommande störning som kan orsaka att enheten inte fungerar normalt.

Avsnitt 15.21

Ändringar som inte uttryckligen har godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

Enheter som bärs nära kroppen

Enheten är testad för normal användning när den bärs nära kroppen och det är 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida. För att uppfylla FCC:s krav för RF-exponering måste det minsta avståndet mellan användarens kropp och telefonens baksida vara 1 cm.

Bältesklämmor, hölster och liknande tillbehör med metalldelar är inte tillåtna. Tillbehör som bärs nära kroppen där avståndet på 1 cm mellan användarens kropp och enhetens baksida inte kan uppfyllas, och som inte har testats för normal användning när den bärs nära kroppen, kanske inte uppfyller FCC:s gränsvärden för RF-exponering och ska undvikas.

Avsnitt 15.105

Den här utrustningen har testats och uppfyller kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med avsnitt 15 i FCC-bestämmelserna. De här kraven har utformats för att ge tillräckligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Den här utrustningen skapar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi. Om den inte installeras eller används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadlig störning på radiokommunikationer. Men det finns inga garantier för att störningar inte sker i en viss installation. Om den här utrustningen skulle orsaka skadliga störningar på tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att man startar och stänger av utrustningen, bör användaren försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag än det där mottagaren är ansluten.
- Be din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker om hjälp.

Behandling og vedlikehold av produktet

- Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG. LG gir ingen garanti for skader eller feil som oppstår som følge av bruk av tredjeparts tilbehør.
- Noe innhold og noen illustrasjoner kan være annerledes enn på enheten din.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av enheten der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke enheten på sykehus, fordi det kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke ta i enheten hvis du er våt på hendene, og i hvert fall ikke når det lades. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på enheten.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp enheten når den ligger på et mykt underlag/tekstiler.
- Enheten skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare enheten nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade enheten.
- Ikke utsett enheten for væsker eller fuktighet.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.

- Enheten din er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer enheten under eller rett etter bruk.
- Hvis enheten blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i enheten, endrer fargen på produktetiketten i enheten. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.
- En mobil enhet trenger riktig luftcirkulasjon for å ødelegge varmen. På grunn av utilstrekkelig sirkulasjon av direkte hudkontakt og luftstrøm på enheten, kan enheten varmes opp for mye. Enheten skal være minst 1,0 cm mellom brukerens kropp.
- Forhindre at støv av fremmedlegemer kommer i laderen / USB-kabelporten. Det kan generere varme eller brann.
- Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Ikke bruk eller lad produktet hvis det er vått. Hvis produktet blir vått, endres fargen på lampen for vannskader. Vær oppmerksom på at dette begrenser retten din til gratis reparasjon i henhold til garantien.

Effektiv bruk av enheten

Elektroniske enheter

Alle enheter kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk enheten i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til det. Kontakt en lege for å finne ut om bruk av telefonen kan påvirke det medisinske utstyret ditt.
- Pacemakerprodusenter anbefaler en avstand på minst 15 cm mellom en pacemaker og andre enheter for å unngå interferens.
- Enheten kan avgi sterkt eller blinkende lys.
- Noen høreapparater kan forstyrres av enheter.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis det er mulig, bør du bruke enheten ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter enheten for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for bruk av enheter i bil når du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt enhet under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

Unngå hørselsskader



Forebygg hørselsskader ved å unngå å lytte ved høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.



- Høyt lydvolum fra øretelefoner & høyttaler kan skade hørselen.

Glassdeler

Noen av delene til enheten din er laget av glass. Glasset kan gå i stykker hvis enheten mistes ned på en hard overflate eller får et hardt støt. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk enheten før glasset er reparert av en autorisert servicetilbyder.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke enheten der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk enheten ved bensinpumper.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har enheten eller tilbehør til enheten.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går ombord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar enheten på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri gjøre deg helt avhengig av denne enheten for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før opplading. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri. Kast batterier i samsvar med gjeldende instruksjoner.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når enheten er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.

- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

Holde personopplysninger sikre

- Sørg for at du holder den personlige informasjonen din sikker for å hindre at uvedkommende får tak i og misbruker dataene dine.
- Sikkerhetskopier alltid viktige data når du bruker enheten. LG kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Sørg for at alle data er sikkerhetskopiert, og tilbakestill enheten når du avhender den for å unngå misbruk av sensitiv informasjon.
- Les gjennom informasjonen om programtillatelsene når du laster ned programmer.
- Vær forsiktig når du bruker programmer som har tilgang til flere funksjoner eller til den personlige informasjonen din.
- Sjekk de personlige kontoene dine med jevne mellomrom. Hvis du finner tegn til misbruk av den personlige informasjonen din, bør du spørre tjenesteleverandøren din om de kan slette eller endre kontoinformasjonen din.
- Hvis enheten din er stjålet eller er blitt borte, bør du endre passordet til kontoen din for å sikre den personlige informasjonen din.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder.

Merknad for utbytting av batteriet

- Li-Ion-batteriet er en farlig komponent som kan forårsake skader.
- Utskifting av batteriet av en ikke-kvalifisert profesjonell person kan forårsake skade på enheten.
- Ikke bytt ut batteriet selv. Batteriet kan være skadet. Batteriet kan derfor bli overopphetet, og dermed føre til personskade. Batteriet må utskiftes av en profesjonell fagperson. Batteriet skal resirkuleres eller kildesorteres.
- I tilfelle dette produktet inneholder et batteri innlemmet i produktet som ikke enkelt kan fjernes av sluttbrukere, anbefaler LG at kun kvalifisert fagpersonale fjerner batteriet, enten for bytte eller for resirkulere ved slutten av dette produktets brukstid. For å unngå skade på produktet, og for deres egen sikkerhet, bør brukere ikke prøve å fjerne batteriet, og bør kontakte LG Service Helpline, eller andre uavhengige serviceleverandører for råd.
- Fjerning av batteriet vil involvere demontering av produktets deksel, frakobling av elektriske kabler/kontakter, og forsiktig uttrekking av battericellen med spesialverktøy. Hvis du trenger instruksjonene for kvalifisert fagpersonale om hvordan batteriet fjernes trygt, gå til *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.*



Egendefinerte funksjoner

Kamerafunksjoner


Portrett

Du kan ta skarpt portrett ved å bruke sløring-effekt av kameralinsen.

1 Trykk ◯ > ◉, og trykk deretter på **Portrett**.

2 Trykk på ◯ for å ta bilde.

- For å justere sløring-effekt, dra glidebryteren til venstre eller høyre.



- Hold avstanden til ditt motiv innen 0.4 - 1.5 m når du bruker det bakre kameraet.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis omgivelsene er for mørke.
- Når du har brukt denne funksjonen, trykker du på Eksponeringsverdi og fokus når du bruker bakre kamera eller på ønsket sted på forhåndsvisningsskjermen for automatisk å bruke eksponeringsverdi når du bruker frontkamera.

AI CAM

Du kan effektivt ta bilder eller spille inn videoer siden kameraet gjenkjenner objektet når du tar et bilde eller spiller inn en video.

1 Trykk ◯ > , og deretter trykk **AI CAM**.

2 Når objektet gjenkjennes, brukes den beste effekten for scenen.

- For å bruke andre effekter, trykk på scenikonet.
- Portrett, kjæledyr, mat, soloppgang, solnedgang, natur, utsikt over byen, blomster, osv. Totalt 8 kategorier kan gjenkjennes automatisk.



Portrett



Solnedgang



Blomst

- Resultatet av scenenes gjenkjenning kan variere avhengig av belysningen eller plasseringen av motivet mens du tar bilder. Søkeord vises ikke på de faktiske bildene eller videoene.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig når bakre og fremre kameraene er i automatisk kameramodus.

Google Lens

Du kan få mer informasjon eller bruke effekter rundt deg med Google Lens, som landemerker, plakater, restaurantmenyer, dyr, blomster eller strekkoder, direkte i din enhet.

For eksempel, når du bruker Google Lens på en:

- Visittkort: Du kan lagre telefonnummeret eller adressen til en kontakt.
- Bok: Du kan få anmeldelser og andre detaljer om det.
- Landemerke eller bygning: Du kan få andre detaljer om det.
- Maleri i et museum: Du kan få detaljer om det.
- En plante eller et dyr: Du kan lære mer om det.
- En billett eller hendelsestavla: Du kan legge til hendelsen i kalenderen din.

- Google Lens er bare tilgjengelig når enheten er koblet til et nettverk. Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.

Bruk Google Lens

1 Trykk ◯ > , og deretter **Google Lens**.

2 Vend kameraet ditt på et element.

3 For å få detaljer eller gjøre noe:
- Trykk på elementet på skjermen.
- For å velge tekst: Trykk et ord, trykk så på det igjen og dra de blå punktene.

Flash Jump-Cut

Bilder tatt med jevne mellomrom lagres som GIF-filer.

1 Trykk ◯ > , og deretter trykk **MODUS** > **Flash Jump-Cut** .

2 Trykk på ◯ for å ta bilde.

- Bilder tas hvert 3 sekund og lagres som en GIF-fil.
- Trykk 4 på skjermen for å velge antall bilder du vil ta.
- Mens du tar bilder, trykk på ● for å lage GIF-filer med tidligere tatt bilder.



- Blitsen slås automatisk på for å fungere som en timer.
- Bildene tatt denne gangen, og totalt antall bilder vises nederst på skjermen.
- Alle tatte bilder lagres kun som GIF-filer.
- Du kan ikke endre GIF-hastigheten eller rekkefølgen av bilder.

Galleri-funksjoner

Lage en montasje

Du kan lage en montasje fra det tilknyttede innholdet.


1 Trykk på ⋮ > **Lag montasje** mens du er i et album.

2 Velg de ønskede bildene som skal legges til i montasjen, og trykk deretter på **NESTE**.

- Velg ønsket layout nederst på skjermen.

3 Trykk på **OPPRETT**.

- Det kan brukes maksimalt 9 bilder for å lage en montasje.




Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.

1 Trykk ◯ > > **Bilder**-fanen, deretter trykk ⋮ > **Lage film**.
Du kan også trykke ◯ > > **Spille**-fanen, og deretter trykke **Lage film**.

2 Velg bilder eller videoer til filmen og trykk på **NESTE**.

3 Rediger de valgte bildene og videoene og trykk deretter på **LAGRE**.



Slette filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal slettes fra videoen, ved å trykke på ⊗ øverst i høyre hjørne på miniatyrbildet.

Legge til filer

Du kan velge bilder eller videoer som skal legges til, etter at du har trykt på + nederst på skjermen. Du kan også velge bilder eller videoer som du allerede har lagt til tidligere.

- For å velge flere filer trykker og holder du på en fil, og trykker deretter på en annen fil.

Omorganisere filer

Hvis du vil omorganisere bilder og videoer, kan du trykke og holde på filen du ønsker å flytte, og deretter dra den til ønsket plassering.

Legge til fileffekter

Trykk på for å legge til et tema eller bakgrunnsmusikk eller endre skrifttypen.

Tilbakestille filmredigering

Du kan tilbakestille redigeringer gjort i filmen (f.eks. avspillingstid) ved å trykke på ↺.

Forhåndsvise en fil

Se på den nye videoen før du lagrer den, ved å trykke på ▶. Når avspillingstiden er ferdig, spilles den neste filen av automatisk.

- Det kan brukes maksimalt 50 bilder og videoer for å lage en video.
- Avspillingstiden for et bilde er som standard 3 sekunder, og dette kan ikke endres. Videoer kan trimmes ned til minimum 1 sekund.
- Denne funksjonen støtter muligens ikke noen bilde- eller videoformater.

Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak eller bilder.

Lag en GIF ved å bruke innspilte videoer

1 Trykk på GIF på det ønskede startpunktet mens du ser på en video.

2 Velg lengden på GIF-filen du vil opprette.
- GIF-filen genereres for tiden som velges fra den gjeldende tiden.
- For videoer som er mindre enn 5 sekunder, genereres GIF-bilder automatisk for tiden som er igjen.

Lag en GIF ved å bruke bilder

1 Trykk på ⋮ > **Opprett GIF** mens du er i et album.
Du kan også trykke GIF på **Spille** på Spill-fanen i Galleri-appen.

2 Velg de ønskede fotografiene for å lage en GIF-fil, og trykk deretter på **NESTE**.
- Du kan legge til flere bilder og justere GIF-hastigheten, sideforholdet og rekkefølgen på filene.

⚠
- Du kan kun bruke denne funksjonen til kreative formål. Hvis denne funksjonen brukes til noe som involverer krenkelse av en annen persons rettigheter, for eksempel opphavsrett eller ærekrenkende eller støtende utsagn, kan det være underlagt sivilrettslig ansvar, administrativt ansvar eller strafferettslig ansvar og/eller straff i henhold til gjeldende lover. Du kan ikke kopiere, gjengi, fordele eller på annen måte bruke opphavsrettsbeskyttet materiale ulovlig uten tillatelse fra den rettmessige eieren eller rettighetshaveren. I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov, fraskriver LG Electronics seg alle uttrykte og underforståtte garantier, samt ansvar tilknyttet til dette.
- Det kan brukes maksimalt 100 bilder for å lage en GIF-fil.

Lydkvalitet og effektfunksjoner

DTS:X 3D Surround

Du kan spille en sang eller video i tredimensjonal, nedsenkende og levende lyd. For å bruke denne funksjonen, koble til øretelefoner, høyttalere eller andre eksterne lydenheter til enheten din.

Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Lyd** > **Lydkvalitet og effekter** > **DTS:X 3D Surround**, og deretter trykk ◯ for å aktivere denne funksjonen.

Juster lydretning

Du kan justere lydretningen som ønsket.

1. Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Lyd** > **Lydkvalitet og effekter** > **DTS:X 3D Surround**, og deretter trykk • • •.
2. Velg lydretning.

Google Assistant

Oversikt av Google Assistant

Du kan starte eller bruke ønskede apps med stemmen din.

- For å bruke denne funksjonen må du først koble til nettverket og logge på Google-kontoen din.
- Denne funksjonen kan ikke fungere skikkelig i disse områdene, eller lydgjenkjenningsnøyaktigheten kan være mindre der kraften i Wi-Fi- eller mobilnettverkssignalet er svakt.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.

Starte Google Assistant

1 Trykk og hold ◯ fra startskjermen for å aktivere **Google Assistant**.

2 Trykk på **FORTSETT**.

3 Følg instruksjonene på skjermen og si **"Ok Google"**.
- Enheten lagrer dine taledata for anerkjennelse.

4 Trykk på **Lagre**.

Aktivere Google Assistant med stemmen din

1 Si **"Ok Google"** når skjermen er slått på.

2 Si en kommando eller et spørsmål når **"Hei, hvordan kan jeg hjelpe?"** vises på skjermen.

Aktivere Google Assistant fra startskjermen

1 Berør og hold ◯ på startskjermen.

2 Si en kommando eller et spørsmål når **"Hei, hvordan kan jeg hjelpe?"** vises på skjermen.

- Stemmegjenkjenningsnøyaktigheten kan reduseres hvis du snakker med en uklar stemme eller på et støyende sted. Når du bruker talegjenkjenningsfunksjonen, øker du nøyaktigheten ved å snakke med en klar stemme på et stille sted.

Fingeravtrykkgjenkjenning

Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning

Du må registrere fingeravtrykket ditt på enheten før du bruker funksjonen for gjenkjenning av fingeravtrykk.

Du kan bruke funksjonen for gjenkjenning av fingeravtrykk i følgende tilfeller:

- For å låse opp skjermen.
- For å vise låst innhold i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekrefte et kjøp ved å logge på en app eller identifisere deg selv med fingeravtrykket ditt.

- Fingeravtrykket ditt kan brukes av enheten til brukeridentifikasjon. Svært like fingeravtrykk fra forskjellige brukere kan gjenkjennes av fingeravtrykkleseren som samme fingeravtrykk.
- Hvis enheten ikke klarer å kjenne igjen fingeravtrykket ditt, eller hvis du har glemt verdien som ble angitt for registrering, kan du besøke nærmeste LG-kundesenter med enheten og et legitimasjonskort.

Forholdsregler for fingeravtrykkgjenkjenning

Nøyaktigheten til fingeravtrykkgjenkjenningen kan reduseres over tid av mange grunner. For å maksimere nøyaktigheten til fingeravtrykkgjenkjenningen må du kontrollere følgende før du bruker enheten.

- Enheten har en fingeravtrykksensor. Kontroller at Fingeravtrykkssensor ikke er skadet av metallobjekter som f.eks. en mynt eller en nøkkel.
- Når vann, støv eller andre fremmede stoffer er på fingeravtrykkssensor eller fingeren, kan fingeravtrykksregistrering eller identifikasjon ikke fungere. Rengjør og tørk fingeren før du bruker funksjonen for fingeravtrykksgjenkjenning.
- Fingeravtrykket kan også være vanskelig å gjenkjenne hvis fingeren din har arr eller har endret seg som følge av at fingeren har vært lenge i vann.
- Hvis du bøyer fingeren eller bare bruker fingertuppen, kan det hende at fingeravtrykket ikke blir gjenkjent. Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til Fingeravtrykkssensor.
- Skann bare én finger for hver registrering. Skanner du mer enn én finger, kan det påvirke gjenkjennelsen av fingeravtrykk.
- Enheten kan generere statisk elektrisitet hvis luften i omgivelsene er tørr. Hvis luften i omgivelsene er tørr, bør du unngå å skanne fingeravtrykk. Alternativt kan du fjerne statisk elektrisitet ved å berøre en metallgjenstand som en mynt eller en nøkkel før du skanner fingeravtrykk.

Registrering av fingeravtrykk


Du kan registrere og lagre fingeravtrykket ditt på enheten for å bruke identifisering ved hjelp av fingeravtrykket.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Fingeravtrykk**.

- Du må angi en låseskjerm for å kunne bruke denne funksjonen.
- Hvis skjermlåsen ikke er aktiv, konfigurerer du låseskjermen ved å følge instruksjonene på skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

2 Finn Fingeravtrykkssensor på baksiden av enheten og legg forsiktig en finger på den for å registrere fingeravtrykket.

- Trykk forsiktig på fingeravtrykksensor slik at leseren kan gjenkjenne fingeravtrykket ditt.
- Sørg for at fingeren din dekker hele overflaten til fingeravtrykkssensor.



3 Følg instruksjonene på skjermen.
   - Gjenta skanningen av fingeren ved å flytte fingeren litt etter litt til fingeravtrykket registreres.

4 Trykk **OK** når fingeravtrykksregistreringen er fullført.
   - Trykk **LEGG TIL FLERE** for å registrere et nytt fingeravtrykk. Hvis du bare registrerer ett fingeravtrykk, og den aktuelle fingeren ikke er i en god tilstand, kan det hende at fingeravtrykksgjenkjenningen ikke vil fungere bra. Du kan unngå denne situasjonen ved å registrere flere fingeravtrykk.

Administrere fingeravtrykk

Du kan redigere eller slette registrerte fingeravtrykk.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Fingeravtrykk**.

2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.

3 På listen over fingeravtrykk må du trykke på et fingeravtrykk for å gi det et nytt navn. Hvis du vil slette det, må du trykke 🗑.

Låse opp skjermen med et fingeravtrykk

Du kan låse opp skjermen eller vise låst innhold ved å bruke fingeravtrykket. Aktiver den ønskede funksjonen:

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Fingeravtrykk**.

2 Lås opp ved hjelp av den angitte låsemetoden.

3 Aktiver den ønskede funksjonen på innstillingsskjermen for fingeravtrykk:

- **Skjermlås**: Lås opp skjermen med et fingeravtrykk.
- **Innholdslås**: Lås opp innhold med et fingeravtrykk. Hvis du vil gjøre dette, må du sørge for at innholdslåsen er aktivert.

Multitaskingfunksjon

Flere vinduer

Du kan bruke to apper samtidig ved å dele inn skjermen i flere vinduer.


1 Trykk på ☐ fra startskjermens berøringsknapper.
- Nylig brukte apper vises.


2 Trykk på ⊟ øverst i den ønskede appen for å bruke Flere vinduer-funksjonen.
- Den valgte appen vises i den øverste halvdelen av skjermen.

Eventuelt:

1 Trykk og hold ☐ mens du bruker en app.
- Nylig brukte apper vises på den delte skjermen.

2 Trykk på ⊟ øverst i den ønskede appen for å bruke Flere vinduer-funksjonen.
- Den valgte appen vises i den øverste halvdelen av skjermen.





- Trykk og hold på på startskjermens berøringsknapp for å deaktivere Flere vinduer-funksjonen.
- Dra — på midten av skjermen for å justere størrelsen på den delte skjermen.
- Flere vinduer-funksjonen støttes ikke av noen LG-apper og appene som lastes ned fra Play Store.

Sist brukte skjermer

Sist brukte skjermer gir en forhåndsvisning av de sist brukte appene.

Hvis du vil vise listen over de sist brukte appene, trykker du på på HJEM og deretter på den viste appen.

- Trykk og hold en app, og dra den til øverst på skjermen for å starte appen med Flere vinduer-funksjonen. Du kan også trykke på øverst på hver app.

02

Grunnleggende funksjoner

Produktkomponenter og tilbehør


Følgende artikler følger med enheten.


- Enhet
- Stereo hodesett
- USB-kabel
- Lader
- Hurtigstartveiledning
- Utmatingspinne

- Artiklene som beskrives ovenfor kan være valgfrie.
- Artiklene som følger med enheten, og eventuelt tilgjengelig tilbehør, kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.
- Bruk alltid originalt tilbehør fra LG Electronics. Hvis du bruker tilbehør som er laget av andre produsenter, kan dette påvirke enhetens samtaleytelse eller føre til feil. Dette dekkes kanskje ikke av LGs reparasjonsservice.
- Noen av delene i enheten er laget av temperert glass. Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades. Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.

- Hvis noe av dette standardutstyret mangler, må du ta kontakt med forhandleren du kjøpte enheten av.
- Hvis du ønsker å kjøpe flere artikler, kan du kontakte et LG-kundeservicesenter.
- Noen av elementene som er inkludert i produktesken kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Utseendet og spesifikasjonen på enhetene kan endres uten at dette varsles på forhånd.
- Enhetens spesifikasjoner kan variere, avhengig av området eller mobiloperatøren.
- Ta av beskyttelsesfilmen på fingeravtrykksensoren før du bruker funksjonen for fingeravtrykkgjenkjenning.

Oversikt over deler





IKKE forsøk å fjerne coveret på baksiden på egen hånd.


Hvis du gjør det, kan det skade batteriet og enheten, noe som kan føre til overoppheting, brann og skade. Coveret på baksiden av enheten og batteriet må ikke fjernes eller utskiftes av en ikke-kvalifisert profesjonell person.

- Nærhets-/omgivelseslyssensor
  - Nærhetssensor: I løpet av et anrop slår nærhetssensoren av skjermen og deaktiverer berøringsfunksjonen når enheten er nær menneskekroppen. Den slår på skjermen og aktiverer berøringsfunksjonen igjen når enheten er utenfor en bestemt rekkevidde.
  - Omgivelseslyssensor: Omgivelseslyssensoren analyserer intensiteten til omgivelseslyset når modus for auto-lysstyrkekontroll er slått på.
- Volumknapper
  - Juster volumet for ringetoner, anrop eller varslinger.
  - Mens du bruker kameraet, trykker du forsiktig på en volumknapp for å ta et bilde. For å ta kontinuerlige bilder trykker du og holder volumknappen.
  - Trykk på knappen for volum ned (-) to ganger for å starte Kamera-appen når skjermen er låst eller slått av. Trykk på knappen for volum opp (+) to ganger for å starte Capture+.
- Strøm/låseknapp
  - Trykk kort på knappen når du vil slå skjermen av eller på.
  - Trykk og hold knappen når du vil velge et strømstyringsalternativ
- Google Assistant-knappen
  - Enheten din har Google Assistant innebygd. Finn svar og få ting gjort mens du er på vei. For å komme i gang, trykk bare på Google Assistant-tasten på siden av telefonen.
  - Aktiver Google Assistant. Se *Google Assistant* for å få mer informasjon.

- Fingeravtrykksensor
  - Slå på funksjonen for fingeravtrykkgjenkjenning hvis du vil forenkle prosessen med å låse opp skjermen. Se *Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning* for å få mer informasjon.

- Noen av funksjonene kan være begrenset avhengig av enhetens spesifikasjoner.
- På baksiden av enheten er det en innebygd NFC-antenne. Vær forsiktig når du håndterer enheten, slik at du ikke skader eller dekker til NFC-antennen.
- Ikke plasser tunge objekter på enheten eller sitt på den. Hvis du ikke er forsiktig, kan det skade berøringsskjermen.
- Beskyttelsesfilm til skjermen eller tilbehør kan påvirke nærhetssensoren.
- Hvis enheten er våt eller brukes på et sted med høy luftfuktighet, kan det hende at berøringskjermen eller knappene ikke fungerer som de skal.

Hold enheten på riktig måte, som vist nedenfor. Hvis du dekker til mikrofonhullet med en hånd, en finger eller et deksel når du bruker enheten, kan stemmen din bli uklar under en samtale.



Slå på eller av strømmen

Slå på strømmen

Når strømmen er slått av, trykker og holder du strøm-/låseknappen inne.

- Når enheten blir slått på første gang vil en innledende konfigurering starte. Første gang du starter telefonen kan det hende oppstarten tar lengre tid enn normalt.

Slå av strømmen

Trykk og hold Strøm-/låseknapp og velg deretter Slå av.

Starte enheten på nytt

Når enheten ikke fungerer slik den skal, eller ikke svarer, kan du starte den på nytt ved å følge instruksjonene nedenfor.

1. Trykk på og hold nede strøm-/låseknappen og volum ned-knappen (-) samtidig til strømmen slås av.
2. Når enheten starter på nytt, kan du slippe knappen.

Strømstyringsalternativer

Trykk og hold Strøm-/låseknapp, og velg deretter et alternativ.


- **Slå av**: Slå av enheten.
- **Restarte**: Start opp enheten igjen.
- **Aktiver flymodus**: Blokker funksjoner relatert til telekommunikasjon, inkludert ringing, meldingssending og tilgang til internett. Andre funksjoner forblir tilgjengelige.

Sette inn SIM-kortet


Sett inn SIM-kortet (Subscriber Identity Module) du fikk av mobiloperatøren, når du vil begynne å bruke enheten.

⚠ • Vær forsiktig med utløserpinnen siden den har en skarp kant.

1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.




2 Dra ut kortskuffen.




3 Plasser SIM-kortet i kortskuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.


Plasser det primære SIM-kortet i SIM-kortspor 1 og det sekundære SIM-kortet i SIM-kortspor 2.



4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.



- Enheten støtter Nano-SIM-kort.



  - For en problemfri bruk anbefales det at enheten brukes med den korrekte typen SIM-kort. Bruk alltid et fabrikkprodusert SIM-kort som er levert av operatøren.
  - Hvis du setter inn kortskuffen i enheten mens kortskuffen fortsatt er våt, kan enheten skades. Sørg alltid for at kortskuffen er tørr.

Forholdsregler ved bruk av SIM-kortet

- Ikke mist SIM-kortet. LG er ikke ansvarlig for skader og andre problemer som oppstår på grunn av tap eller overføring av et SIM-kort.
- Vær forsiktig slik at du ikke skader SIM-kortet når du setter det inn eller tar det ut.

Sette inn minnekortet


Sett inn minnekortet i enheten.

Noen minnekort er kanskje ikke kompatible med enheten din, avhengig av minnekortprodusent og -type.

1 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen.

2 Dra ut kortskuffen.

3 Plasser minnekortet i kortskuffen med de gullfargede kontaktene vendt ned.



4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.

- Noen minnekort er kanskje ikke helt kompatible med enheten. Hvis du bruker et inkompatibelt kort, kan det skade enheten eller minnekortet, eller skade dataene som er lagret på det.

- Hyppig skriving og sletting av data kan forkorte levetiden til minnekortet.

Ta ut minnekortet

Av sikkerhetsmessige grunner bør du demontere minnekortet før du tar det ut.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > ⏏.

2 Sett utløserpinnen inn i hullet i kortskuffen og dra ut kortskuffen fra enheten.

3 Ta ut minnekortet fra kortskuffen.


4 Sett kortskuffen tilbake i sporet.

⚠ • Ikke ta ut minnekortet mens enheten overfører eller behandler informasjon. Det kan føre til tap eller skade på data, eller det kan skade minnekortet eller enheten. LG er ikke ansvarlig for tap som følge av misbruk eller feil bruk av minnekort, herunder tap av data.

Batteri

Lade batteriet

Før du bruker enheten, må du lade batteriet helt opp.



- Bruk ikke den eksterne terminalen, ladekabelen eller adapteren til enheten i fuktige omgivelser. Dette kan forårsake brann, elektrisk støt eller feil på enheten. Hvis du oppdager fukt, må du slutte å bruke enheten umiddelbart og fjerne fuktigheten fullstendig.
- Sørg for at du bruker USB-kabelen som følger med enheten.
- Sørg for at du bruker en lader og en ladekabel som er godkjent av LG. Lader du batteriet med en lader fra tredjepart kan det føre til at batteriet eksploderer eller at enheten påføres annen skade.
- Enheten har et internt oppladbart batteri. Av hensyn til egen sikkerhet må du ikke ta ut det innebygde batteriet.
- Bruk av enheten mens den lades kan føre til elektrisk støt. Hvis du skal du bruke enheten, må du stoppe ladingen.

- Koble laderen fra strømkontakten når enheten er ferdig ladet. Dette forhindrer unødvendig strømforbruk.
- En annen måte å lade batteriet på er å koble enheten til en stasjonær eller bærbar datamaskin med en USB-kabel. Dette kan ta lengre tid enn å sette adapteren inn i en stikkontakt.
- Ikke lad batteriet over en USB-hub som ikke er i stand til å opprettholde den angitte spenningen. Ladingen kan feile eller stoppe utilsiktet.

Forholdsregler ved bruk av enheten

- Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med. Ikke bruk USB-kabler eller ladere fra tredjeparter med enheten. LGs begrensede garanti omfatter ikke bruk av tilbehør fra tredjeparter.
- Manglende overholdelse av denne brukerveiledningen og uriktig bruk kan skade enheten.

Bruke batteriet på en effektiv måte

Batterilevetiden kan reduseres dersom du kjører mange apper og funksjoner samtidig og kontinuerlig.

Avbryt bakgrunnsoperasjoner for å øke batteritiden.

Følg disse tipsene for å minimere batteriforbruket:


- Slå av **Bluetooth®** eller Wi-Fi-nettverksfunksjonen når de ikke brukes.
- Angi tidsavbruddet for skjermen så kort som mulig.
- Minimer lysstyrken på skjermen.
- Aktiver en skjermlås når enheten ikke brukes.
- Kontroller batterinivået når du bruker nedlastede apper.

Berøringsskjerm

Bruk berøringsskjermbevegelser for å gjøre deg kjent med hvordan du betjener enheten din.


Trykke

Trykk lett med fingertuppen for å velge eller starte en app eller et alternativ.




Trykke og holde

Trykk og hold i flere sekunder for å vise en meny med tilgjengelige alternativer.




Dobbelttrykking

Trykk to ganger raskt for å zoome inn eller ut på et nettsted eller kart.




Dra-funksjon

Trykk og hold et element, for eksempel en app eller widget, og flytt fingeren med en kontrollert bevegelse. Du kan bruke denne bevegelsen for å flytte et element.




Sveipe

Trykk på skjermen med en finger, og flytt den med en rask bevegelse uten å stoppe. Du kan bruke denne bevegelsen til å bla gjennom en liste, en nettside, bilder, skjermer og mer til.



Knipe og spre

Knip sammen to fingre for å zoome ut, for eksempel på et bilde eller kart. Spre fingrene fra hverandre for å zoome inn.



- Ikke utsett berøringsskjermen for kraftig fysisk støt. Det kan skade berøringssensoren.

- Det kan oppstå feil på berøringsskjerm hvis du bruker enheten i nærheten av et magnetisk, metallisk eller ledende materiale.
- Hvis du bruker enheten i kraftig lys, som direkte sollys, kan det hende at det ikke er mulig å se på skjermen. Bruk enheten på et skyggefullt sted eller på et sted som har et lys som ikke er for sterkt ,men sterkt nok til at du kan lese en bok.
- Ikke trykk på skjermen med for mye makt.
- Trykk forsiktig med fingertuppen din på alternativet du ønsker.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere riktig hvis du har på deg en hanske eller bruker fingerneglen.
- Berøringsstyringen vil ikke nødvendigvis fungere korrekt hvis skjermen er fuktig eller våt.
- Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere korrekt hvis en beskyttelsesfilm eller tilbehør som er kjøpt hos en tredjepartsbutikk, er festet på enheten.
- Å se på et statisk bilde i lengre perioder av gangen kan resultere i etterbilder eller innbrenning. Slå av skjermen, eller unngå å vise det samme bildet i lang tid når du ikke bruker enheten.

Hjemmeskjerm

Oversikt over startskjermen

Startskjermen er startpunktet for tilgang til forskjellige funksjoner og apper på enheten din. Trykk ◯ på en tilfeldig skjerm for å gå direkte til startskjermen.

Du kan administrere alle apper og widgeter på startskjermen. Sveip til venstre eller høyre på skjermen for raskt å vise alle installerte apper.

Startskjermens layout

Du kan vise alle apper og organisere widgeter og mapper på startskjermen.



- Startskjermen kan være forskjellig avhengig av produsentens retningslinjer, brukerinnstillinger, programvareversjon eller mobilleverandør.

- **Statuslinje**: Vis statusikoner, tiden og batterinivået.
- **Værwidget**: Vis informasjon om vær og tid for et bestemt område.
- **Google-søk-widget**: Skriv eller snakk for å åpne Google Search.


- **Sideikon**: Vis det totale antallet startskjermlerreter. Du kan trykke på det ønskede sideikonet for å gå til siden du valgte. Ikonet som gjelder det aktuelle lerretet, utheves.
- **Hurtigtilgangsområde**: Fest de viktigste appene nederst på skjermen slik at du kan åpne dem fra alle startskjermer.
- **Startskjermens berøringsknapper**
  - ◁ : Gå tilbake til forrige skjerm. Lukk tastaturet eller hurtigvinduer.
  - ○ : Trykk for å gå til startskjermen. For å starte Google Assistant, trykk og hold nede.
  - □ : Trykk for å vise en liste over nylig brukte apper eller starte en app fra listen. Hvis du vil slette alle nylig brukte apper, trykker du **SLETT ALLE**. Hvis du vil bruke to apper samtidig med Flere vinduer-funksjonen, trykker og holder du knappen mens du bruker en app.
  - : Velg hvilket SIM-kort du vil bruke. Trykk og hold for å konfigurere innstillingene for dobbel SIM.

Redigere startskjermens berøringsknapper

Du kan organisere startskjermens berøringsknapper eller legge til ofte brukte funksjoner i området for startskjermens berøringsknapper.

Trykk ○ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Startskjermens berøringsknapper** > **Knappekombinasjon**, og tilpass innstillingene.

- Flere funksjoner er tilgjengelige, blant annet QSlide, Varsling og Capture+.



Skjule startskjermens berøringsknapper

Du kan skjule startskjermens berøringsknappene for å se på en større skjerm mens du bruker en app.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Startskjermens berøringsknapper** > **Gjem Start-knappene**.

2 Velg apper for å skjule startskjermens berøringsknappene som vises ved hjelp av appen, og trykk på ◯.

- Startskjermens berøringsknappene forsvinner 3 sekunder etter siste berøring.
- For å vise Startskjermens berøringsknappene på nytt, dra bunnen av skjermen oppover.

Lås / skjul knapper

Ikonet vises nederst til venstre på skjermen for å låse eller skjule Hjem touch-knappen.

Hvis du vil låse Startskjermens berøringsknappene mens du skjuler knappene, trykk på □ til venstre for Startskjermens berøringsknappene

Hvis du vil skjule Startskjermens berøringsknappene igjen, dobbeltklikk på ■.

- Noen funksjoner kan ikke støttes når du skjuler Startskjermens berøringsknappene.

Statusikoner

Når det er et varsel om en ulest melding, kalenderhendelse eller alarm, viser statuslinjen det korresponderende varslingsikonet. Kontroller statusen til enheten din ved å se varslingsikonene som vises på statuslinjen.

	Ingen signaler
	Data overføres over nettverket
	Alarmen er stilt inn
	Vibrasjonsmodus er på
	Bluetooth er på
	Tilkoblet en datamaskin via USB
	Batterinivå
	Flymodus er på
	Tapte anrop
	Wi-Fi er tilkoblet
	Lydløsmodus er på
	GPS er på
	Tilgangspunkt er på
	Ingen SIM-kort
	NFC-modus er på




- Noen av disse ikonene kan være annerledes eller ikke vises i det hele tatt, avhengig av enhetens status. Dette kan gjelde ikonene som er relevante i forbindelse med omgivelsene og området du bruker enheten i, eller det kan skyldes mobiloperatøren.
- De viste ikonene kan variere, avhengig av område og mobiloperatør.

Varslingspanel

Du kan åpne varslingspanelet ved å dra statuslinjen nedover på hovedskjermen.

- Hvis du vil åpne hurtigtilgangslisten for ikoner, drar du varslingspanelet nedover.
- Hvis du vil omorganisere, legge til eller fjerne ikoner, trykker du på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder ikonet, vises innstillingsskjermen for den korresponderende funksjonen.



- Du kan også bruke varslingspanelet på låseskjermen. Dra i varslingspanelet når skjermen er låst for å få rask tilgang til de ønskede funksjonene.

Bytte skjermretning

Du kan stille inn skjermretningen slik at den bytter automatisk, avhengig av enhetens fysiske orientering.

På varslingspanelet trykker du på **Rotering** fra listen over hurtigtilgangsikoner.

Eller du kan trykke ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** og aktivere **Roter skjermen automatisk**.




Redigere startskjermen

På startskjermen må du trykke og holde et tomt område og deretter velge den ønskede funksjonen nedenfra.

- Hvis du vil omorganisere rekkefølgen til startskjermene, må du trykke og holde på en startskjerm og dra den til en annen plassering.
- Hvis du vil legge til en widget på startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Widgeter**.
- Hvis du vil endre bakgrunnsbilder, temaer, og ikoner, trykk og hold et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Bakgrunn & Tema**.
  Du kan også trykke ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Bakgrunn & Tema**, velg deretter bakgrunnsbilder, temaer, og ikoner som skal brukes på enheten.

- Hvis du vil konfigurere innstillingene for startskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Skjerm innstillinger**. Se *Oppstartskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil vise eller installere på nytt de avinstallerte appene, trykker og holder du et tomt område på startskjermen. Deretter velger du **Søppelkurv**. Se *Søppelkurv* for å få mer informasjon.
- Hvis du vil endre standardskjermen, trykker og holder du et tomt område på startskjermen, flytter det til den ønskede skjermen, trykker ⌂ og deretter på skjermen en gang til.




Vise bakgrunnstemaet

Du kan vise bare bakgrunnsbildet ved å skjule apper og widgeter på startskjermen.

Spre to fingre fra hverandre på startskjermen.

- Knip fingrene sammen på startskjermen eller trykk ◁ for å gå tilbake til den opprinnelige skjermen som viser apper og widgeter.



Flytte apper på startskjermen

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den til en annen plassering.

- For å beholde apper du bruker ofte nederst på startskjermen, trykker og holder du på en app og drar den til hurtigtilgangsområdet nederst.
- Hvis du vil fjerne et ikon fra snarveisområdet, drar du ikonet til startskjermen.

Bruke mapper fra startskjermen

Opprette mapper

Trykk og hold en app på startskjermen og dra den over en annen app.

- Det opprettes en ny mappe og appene legges til i mappen.

Redigere mapper

På startskjermen trykker du på en mappe og gjør ett av følgende.

- For å redigere mappenavn og farge trykker du på mappenavnet.
- For å legge til apper trykker og holder du en app, og deretter drar du den over mappen og slipper den.
- For å fjerne en app fra mappen trykker og holder du appen og drar den utenfor mappen. Hvis den fjernede appen er den eneste appen som eksisterte i mappen, vil mappen bli fjernet automatisk.
- Du kan også legge til eller fjerne apper ved å trykke på ⊕ i mappen.



- Du kan ikke endre mappefargen når du bruker et tema som er lastet ned.

Oppstartskjermens innstillinger

Du kan tilpasse innstillingene for startskjermen.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Skjerm** > **Hjemmeskjerm**.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Velg start**: Velg en startskjermmodus.
- **Bakgrunn**: Endre bakgrunnsbilde på startskjermen.
- **Skjermeffekt**: Velg en effekt som skal brukes når startskjermen endres.

- **Ikon-former**: Velg om du vil ha ikoner med firkantede eller avrundede hjørner.
- **Google feed**: Aktiver Google-feed for å vise den til venstre for startskjermbildet.
- **Sorter app etter**: Se hvordan apper sorteres på startskjermen.
- **Rutenett**: Endre modus for app-rekkefølgen på startskjermen.
- **Skjul apper**: Velg hvilke apper du vil skjule på startskjermen.
- **Tillat startskjerm looping**: Aktiver for å tillate startskjermrulling (gå i sløyfe tilbake til den første skjermen etter den siste skjermen).
- **Søk**: Søk ved å sveipe ned på startskjermen.

Skjermlås

Oversikt over skjermlås

Enhetens skjerm slår seg av og låser seg hvis du trykker på strømknappen/låseknappen. Dette skjer også etter at enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.

Hvis du trykker på Strøm-/låseknapp når skjermlås ikke er aktivert, vises startskjermen umiddelbart.

For å ivareta sikkerheten og hindre uønsket tilgang til enheten må du aktivere skjermlås.

- En skjermlås forhindrer utilsiktet berøringsaktivering på enhetens skjerm og reduserer forbruket av strøm fra batteriet. Vi anbefaler at du aktiverer skjermlåsen når enheten ikke er i bruk.

Oppsett av skjermlås

Det er flere tilgjengelige alternativer for å konfigurere skjermlåsens innstillinger.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Velg skjermlås** og velg deretter metoden du foretrekker.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Ingen**: Deaktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Sveip**: Sveip på skjermen for å låse opp skjermen.
- **Mønster**: Tegn et mønster for å låse opp skjermen.
- **PIN-kode**: Skriv inn et tallpassord for å låse opp skjermen.
- **Passord**: Skriv inn et alfanumerisk passord for å låse opp skjermen.
- **Fingeravtrykk**: Lås opp skjermen med fingeravtrykket ditt.



- Hvis du prøver å låse opp telefonen på feil måte 5 ganger, blokkeres skjermen i 30 sekunder.

Innstillinger for sikker oppstart

Når du velger Mønster, PIN-kode eller passord som skjermlåsmetode, kan du konfigurere enheten til å låses når den slås på for å sikre dataene dine.

- Du kan ikke bruke noen av funksjonene, unntatt nødanrop, før du låser opp enheten.
- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.

Forholdsregler for funksjonen for sikker oppstart

- Hvis du glemmer dekrypteringspassordet, kan du ikke gjenopprette krypterte data og personlig informasjon.
- Sørg for å ha passordene for skjermlås på forskjellige steder.
- Hvis du angir feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet, blir enheten automatisk tilbakestilt, og krypterte data og personlig informasjon blir automatisk slettet og kan ikke gjenopprettes.
- Vær forsiktig med å angi feil passord for skjermlås flere ganger enn det angitte tillatte antallet.
- Når du slår på enheten rett etter at enheten er tilbakestilt, starter også kryptering. Dataene kan bli ødelagt hvis du stopper krypteringen vilkårlig. Vent til tilbakestillingen er ferdig.

Tilpass låseskjermen

Du kan tilpasse låseskjermens innstillinger.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Tilpass låseskjerm**.

2 Velg en funksjon du vil angi.
   - **Bakgrunn**: Lar deg sette bakgrunnsbilde for låseskjermbildet.
   - **Klokke**: Lar deg angi hvor du skal plassere klokken på låseskjermbildet.
   - **Snarveier**: Lar deg velge programmer som skal kjøres på låseskjermbildet. Denne innstillingen vises bare når et skjermlås er innstilt.
   - **Kontaktinformasjon for tapt telefon**: Lar deg sette inn tekst som skal vises på Låseskjerm for å identifisere telefonens eier.

Innstillinger for sikkerhetslås

Du kan angi innstillinger for sikkerhetslås.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Sikker lås-innstillinger**.

2 Velg en funksjon du vil angi.

- **Tidslås**: Lar deg stille inn tid før skjermen automatisk låses etter at bakgrunnsbelysningen er slått av (på grunn av inaktivitet).
- **Strømknappen låser umiddelbart**: Aktiver dette alternativet for å øyeblikkelig låse skjermen når du trykker på Strøm/lås-knappen. Denne innstillingen overstyrer innstillingen for Sikkerhetslås-timer.
- **Smart Lock**: Lar deg sette pålitelige enheter, steder, stemme og/eller kroppsdeteksjon som lar telefonen forbli ulåst.



- Menyer du kan angi, kan være forskjellige, avhengig av låseskjermmetoder du velger.

Slå på skjermen

Du kan slå på eller av skjermen ved å dobbelttrykke på skjermen.

- Dette alternativet er bare tilgjengelig på startskjermen som tilbys av LG. Det er mulig det ikke fungerer som det skal på en annen "launcher" eller på en startskjerm som er installert av brukeren.
- Når du trykker på skjermen må du bruke fingertuppen din. Ikke bruk fingerneglen.
- Hvis du skal bruke KnockON-funksjonen, må du sørge for at nærhets-/lyssensoren ikke er blokkert av et klistremerke eller andre fremmedlegemer.

Slå på skjermen

Dobbelttrykk midt på skjermen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skjermen, kan det redusere gjenkjenningsgraden.

Slå av skjermen

Dobbelttrykk på et tomt område på startskjermen og låseskjermen.

Alternativt kan du dobbelttrykke en tom plass på statuslinjen.

Kryptering av minnekort

Du kan kryptere og beskytte data som er lagret på minnekortet. De krypterte dataene på minnekortet er ikke tilgjengelige fra en annen enhet.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Låseskjerm og sikkerhet** > **Kryptering og legitimasjon** > **Krypter SD kort lagring**.

2 Les den skjermbaserte oversikten over kryptering av minnekortet, og trykk deretter **FORTSETT** for å fortsette.

3 Velg et alternativ, og trykk **Kryptering**.
- **Ny filkryptering**: Krypter bare data som blir lagret på minnekortet etter at kryptering er aktivert.
- **Full kryptering**: Krypter alle data som er lagret på minnekortet.
- **Unntatt mediafiler**: Krypter alle filer med unntak av mediefiler som musikk, bilder og video.

- Skal du kryptere minnekortet, må du sørge for at skjermlåsen er aktivert ved hjelp av en PIN-kode eller et passord.
- Så snart krypteringen av minnekortet starter, vil enkelte funksjoner være utilgjengelige.
- Hvis du slår av enheten mens krypteringen er i gang, vil krypteringen mislykkes og noen av dataene kan bli skadd. Kontroller derfor om batterinivået er tilstrekkelig før du starter krypteringen.
- Krypterte filer er bare tilgjengelig fra den enheten der de ble kryptert.
- Det krypterte minnekortet kan ikke benyttes på en annen enhet fra LG. Hvis du vil bruke det krypterte minnekortet på en annen mobil enhet, må du formatere kortet.
- Du kan aktivere kryptering av minnekort også når det ikke er installert noen minnekort på enheten. Alle minnekort som settes inn etter krypteringen, vil automatisk bli kryptert.

Ta skjermdumper

Du kan ta skjermdumper av den aktuelle skjermen du viser.

Via en snarvei

Trykk inn og hold Strøm-/låseknapp og volumknappen (-) inn samtidig i minst to sekunder.

- Skjermdumpene kan du se i mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Capture+

Trekk statuslinjen ned og deretter trykk på skjermbildet du ønsker å ta en skjermdump av.

- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du få tilgang til **Capture+** ved å trykke to ganger på volum opp-knappen (+). For å bruke denne funksjonen trykker du på > **Innstillinger** > **Generell** > **Snarveitast** og slå på **Åpne Capture+**.
- Se *Skrive notater på en skjermdump* for å få mer informasjon.

Taste inn tekst


Ved hjelp av Smart-tastaturet

Du kan bruke Smart-tastaturet til å taste inn og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se på tekst etter hvert som du taster den inn, uten at du trenger å bytte mellom skjermen og et vanlig tastatur. Dette gjør at du enklere kan finne og korrigere tastefeil mens du taster.

Flytte markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til akkurat det stedet du ønsker. Når du skriver inn tekst, trykker du og holder på mellomromstasten, og deretter drar du den mot venstre eller høyre.




• Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY-tastaturet.

Foreslå ord

Smart keyboard analyserer automatisk bruksmønstret ditt for å foreslå ofte brukte ord etter hvert som du taster inn tekst. Jo lengre du bruker enheten, jo mer presise vil forslagene være.

Tast inn tekst, trykk på et foreslått ord, eller trekk forsiktig den venstre eller høyre siden av tastaturet oppover.

- Det valgte ordet blir lagt inn automatisk. Du trenger ikke taste inn alle bokstavene i ordet manuelt.




Endre QWERTY-tastaturets layout

Du kan legge til, slette eller omorganisere tastene i den nederste raden på tastaturet.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og layout** > **QWERTY-tastaturoppsett**.
Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **QWERTY-layout**.

2 Trykk en tast på den nederste raden og trekk den deretter til en annen posisjon.
- Du kan velge og organisere ofte brukte symboler.




- Dette alternativet er bare tilgjengelig på QWERTY- eller AZERTY-tastaturet.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke av enkelte språk.

Tilpasse tastaturets høyde

Du kan tilpasse tastaturets høyde for å gjøre det mer behagelig å taste.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og layout** > **Tastaturhøyde**.
Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturhøyde**.

2 Tilpass tastaturets høyde.



Velge en liggende tastaturmodus

Du kan velge en liggende tastaturmodus, og har flere varianter å velge mellom.


1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og layout** > **Tastaturtype i landskap**.
Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Tastaturtype i landskapsvisning**.

2 Velg en tastaturmodus.

Dele tastaturet

Du kan dele tastaturet på midten og plassere de to delene på hver siden av skjermen når skjermen er i liggende modus.

Du kan dele tastaturet ved å snu enheten vannrett og spre det fra hverandre på begge sider ved å presse med to fingre. Slå tastaturet sammen igjen ved å føre fingrene sammen.




Enhåndsmodus

Du kan flytte tastaturet til en side av skjermen slik at du kan bruke tastaturet med en hånd.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk & inntasting** > **Skjermtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøyde og layout** > **Enhåndsoperasjon**.

Alternativt kan du trykke ⚙ på tastaturet og deretter trykke **Tastaturhøyde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

2 Trykk på pilen som vises ved siden av tastaturet, for å flytte tastaturet i den retningen du ønsker.



Legge til språk på tastaturet

Du kan gjøre flere språk tilgjengelige for tastaturinngang.

1 Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Tastatur på skjermen** > **LG-tastatur** > **Velg språk**.

2 Velg språkene du vil gjøre tilgjengelige.

Kopier og lim inn

Du kan klippe ut eller kopiere tekst fra en app, og deretter lime inn teksten i den samme appen. Du kan også kjøre andre apper og lime teksten inn i dem.

1 Trykk og hold rundt teksten du ønsker å kopiere eller klippe ut.

2 Trekk ◖ / ◗ for å angi området du ønsker å kopiere eller klippe ut.

3 Velg enten **KLIPP** eller **KOPIER**.

- Den utklippede eller kopierte teksten legges automatisk på utklippstavlen.

4 Trykk og hold tekstinntastingsvinduet og velg deretter **LIM INN**.

- Hvis det ikke finnes noen elementer som er kopiert eller klippet ut vil ikke alternativet **LIM INN** vises.

Taste inn tekst ved hjelp av stemmen

På tastaturet trykker du på 🎙.

- For å maksimere gjenkjenningsfrekvensen for talekommandoer må du snakke tydelig.
- For å kunne registrere tekst ved hjelp av stemmen din må du sørge for at enheten er koblet til et nettverk.
- For å velge språket for talekommando, trykk ⚙ > **Språk** på talekommandoskjermen.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke, eller språkene som støttes, kan variere avhengig av tjenesteområdet.

Klipp-brett

Hvis du klipper ut eller kopierer et bilde eller en tekst, blir dette automatisk lagret i utklippsfeltet, og derfra kan det limes inn igjen når som helst.

1 På tastaturet trykker du på .
Alternativt kan du trykke og holde tekstinntastingsvinduet og velg deretter **KLIPP-BRETT**.

2 Velg og lim inn et element fra utklippsfeltet.
- Maksimalt 20 elementer kan lagres i utklippsfeltet.
- Trykk for å låse lagrede elementer for at de ikke slettes, selv når maksimalantallet overskrides Maksimalt ti elementer kan låses. Hvis du vil slette låste elementer, må du låse dem opp først.
- Trykk for å slette elementene som er lagret i utklippsfeltet.

- Det er mulig at klippskuffen ikke støttes av alle appene som er lastet ned.

Innholdsdeling

Spille av innhold fra en annen enhet

Du kan vise bilder og spille av videoer eller sanger som er lagret på enheten, på et TV-apparat.

1 Koble TV-apparatet og enheten til samme trådløse nettverk.

2 Mens du viser elementer fra **Galleri**- eller **Musikk**-appen, trykker du på > **Spill på annen enhet**.

3 Velg TV-apparatet du vil koble til.

- For bruk med Chromecast må Google Play-tjenester være oppdatert.

Vise innhold fra enheter i nærheten

Du kan vise innhold fra ulike enheter, for eksempel en datamaskin, NAS eller mobil enhet, ved å bruke appene Galleri eller Musikk.

Trykk på ◯ > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Medieserver** og trykk deretter på **Innholdsdeling** for å aktivere det.

Koble til enhetene

Koble både din enhet og en annen enhet som støtter DLNA-funksjon til samme trådløse nettverk.

- Kontroller at Fildeling (DLNA) er aktivert både på enheten og den tilkoblede enheten.

Søke etter enheter i nærheten

Du kan vise en liste over DLNA-enheter på det samme nettverket ved å velge menyen **Nærliggende utstyr** i hver app.

Bruk innhold fra nærliggende enheter som om du brukte det på din enhet.

Sende eller motta filer

Du kan dele filer mellom din enhet og en annen LG-enhet, eller et nettbrett eller datamaskin.

Sende filer

Fra appen **Galleri**, **Filbehandler** eller **Musikk** trykker du på ⋮ > **Del** eller velg deretter en enhet på fildelingslisten.

Motta filer

Dra statuslinjen nedover og trykk på **Fildeling**.

Hvis din enhet ikke støtter fildelingsfunksjonen, trykk ◯ > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** .

- Kontroller at enheten din er tilkoblet det samme trådløse nettverket som målenheten for filoverføringen.
- Kontroller at Fildeling er aktivert på både enheten og målenheten.

Ikke forstyrr

Du kan redusere eller dempe varslinger for å unngå forstyrrelser i en angitt tidsperiode.

Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Lyd** > **Ikke forstyrr**.

- **Modus** og velg ønsket modus:
  - **Kun prioritet**: Motta lyd- eller vibreringsvarslinger fra de valgte appene. Alarmer avgir lyd også når Kun prioritet er slått på.
  - **Total stillhet**: Deaktiver både lyd- og vibreringsvarslinger.
- **Velg prioriteringer**: Motta alarmer og varslinger for de valgte appene.
  - **Applikasjonsvarsler**: Velg apper for å motta varslene.
  - **Anrop fra**: Konfigurer en rekke varsler når du mottar en samtale.
  - **Gjentatte anrop**: Andre anrop fra samme anroper innen 15 minutter er ikke stilt.
  - **Meldinger fra**: Konfigurer en rekke varsler når du mottar en melding.
- **Bruk Ikke forstyrr**: Slå på funksjonen Ikke forstyrr.
- **TIDSPLAN**: Angi tidsplanen for funksjonen Ikke forstyrr.

03

Nyttige apper

Installering og avinstallering av apper

Installering av apper

Gå inn på en app-butikk for å søke etter og laste ned apper.

- Du kan bruke SmartWorld, Play Butikk eller appbutikken som tilbys av mobiloperatøren din.

- Noen app-butikker krever at du oppretter en konto og logger deg inn.
- Noen apper kan ta gebyr.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- SmartWorld støttes kanskje ikke. Dette avhenger av mobiloperatøren eller området.

Avinstallering av apper

Avinstaller apper som du ikke lenger trenger fra enheten din.

Avinstallering med trykk og hold-bevegelsen

På startskjermen trykker og holder du på appen du vil avinstallere, og deretter drar du den over **Slett** øverst på skjermen.

- Hvis apper ble avinstallert innen 24 timer fra nå, kan du installere dem på nytt. Se *Søppelkurv* for å få mer informasjon.

Avinstallering ved hjelp av innstillingsmenyen

Trykk på ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Applikasjoner og varsler** > **App info**, og klikk deretter på **Avinstaller**.

- Noen apper kan ikke avinstalleres av brukere.

Avinstallere apper fra app-butikken

Hvis du vil avinstallere en app, kan du gå inn på app-butikken som du lastet ned appen fra og avinstallere den derfra.

Installere og avinstallere apper under oppsett

Når du slår på enheten for første gang, kan du laste ned anbefalte apper.

Du kan gå til neste trinn uten å installere.

Søppelkurv

Du kan vise de avinstallerte appene på startskjermen. Du kan også reinstallere apper som ble avinstallert innen 24 timer fra nå.

1 Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Søppelkurv**.
Du kan også trykke og holde et tomt område på startskjermen og deretter trykke **Søppelkurv**.


2 Aktiver den ønskede funksjonen:
- **Gjenopprett**: Installer den valgte appen på nytt.
- 🗑 : Fjern de avinstallerte appene fra enheten for godt.

- Avinstallerte apper fjernes automatisk fra enheten 24 timer etter at de ble avinstallert. Hvis du vil installere de avinstallerte appene på nytt, må du laste dem ned på nytt fra app-butikken.
- Denne funksjonen er bare aktivert på standard startskjermen. Hvis du avinstallerer apper mens du bruker EasyHome-skjermen eller et annet startprogram, fjernes de øyeblikkelig fra enheten for godt.

Appsnarveier

På startskjermen kan du trykke og holde på et appikon, for eksempel Anrop, Melding, Kamera, Galleri og Innstillinger for å vise en hurtigtilgangsmeny. Det er enklere å bruke apper med appsnarveier.

- Trykk på for å konfigurere innstillingene for den ønskede appens widget.
- Trykk på ⓘ for å vise informasjonen for ønsket app.



- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper.

Telefon

Taleanrop

Du kan ringe på flere måter, for eksempel ved å taste inn et telefonnummer manuelt eller ringe fra telefonlisten eller listen over de siste samtalene.

Ringe fra nummertastaturet

1 Trykk ◯ > > **Ring**.

2 Ringe ved hjelp av valgfri metode:

- Tast inn et telefonnummer og trykk .
- Trykk og hold et hurtignummer.
- Søk etter en kontakt ved å taste inn den første bokstaven i kontaktens navn i kontaktlisten og deretter trykke .

- Hvis du skal skrive "+" når du ringer til utlandet, trykk og hold tallet 0.
- Se *Legge til kontakter* for å få informasjon om hvordan du kan legge til telefonnumre i hurtigvalglisten.

Ringe fra kontaktlisten

1 Trykk ◯ > > **Kontakter**.

2 Velg en kontakt på kontaktlisten og trykk deretter .

Svare innkommende anrop

Når du skal svare på et innkommende anrop, må du dra på skjermen for det innkommende anropet.

- Når stereo-hodesettet er koblet til kan du ringe/besvare anrop ved hjelp av ring/avslutt-knappen på hodesettet.
- Hvis du enkelt vil avslutte en samtale uten å slå av skjermen, kan du trykke på > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Felles** > **Svar og avslutt anrop** og deretter aktiver **Avslutte anrop med strøm-tasten**.

Avvise et anrop

Hvis du vil avvise et innkommende anrop, må du dra langs skjermen for det innkommende anropet.

- Hvis du vil sende en avvisningsmelding, trekker du alternativet for avvisningsmeldingen over skjermen.
- Hvis du vil legge til eller redigere en avvisningsmelding, trykker du på > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** > **Felles** > **Blokker anrop og avvis med melding** > **Avvise med melding**.
- Når du mottar et anrop, trykker du volum opp-knappen (+), volum ned-knappen (-) eller Strøm-/låseknapp for å dempe ringetonen eller vibreringen, eller for å sette samtalen på vent.

Sjekke et innkommende anrop når du bruker en app

Når du mottar et anrop mens du bruker en app, kan et popup-varsel vises øverst på skjermen. Du kan motta anropet, avvise anropet eller sende en melding fra popup-skjermen.

- Trykk > **Innstillinger** > **Nettverk** > **Anrop** > **Felles** > **Tilleggsinnstillinger** > **Innkommende taleanrops pop-up** og velg deretter ønsket måte du vil vise innkommende samtale mens du bruker en app.

Se tapte anrop

Hvis du har mottatt et anrop som du ikke har besvart, vil statuslinjen i toppen av skjermen vise .

Hvis du vil se detaljene til tapte anrop, må du trekke statuslinjen ned. Alternativt kan du trykke > > **Anropslogger**.

Funksjoner som er tilgjengelig under en samtale

Under en samtale kan du bruke en rekke funksjoner ved å trykke knappene på skjermen:

- **Kontakter**: Vise kontaktlisten under en samtale.
- **Vent**: Hold en samtale.
- **Tastatur**: Vis eller skjul talltastaturet.
- **Høyttaler**: Slå på høyttalerfunksjonen.
- **Lydløs**: Demp mikrofonen slik at motparten ikke kan høre stemmen din.
- **Bluetooth**: Slå på samtalen til en Bluetooth-enhet som er paret og tilkoblet.
- : Avslutte en samtale.
- : Få tilgang til flere anropsalternativer.

> • Tilgjengelige innstillingselementer kan variere avhengig av området og mobiloperatøren.

Sette opp en konferansesamtale

Du kan ringe en annen kontakt under en samtale.

1 Trykk ⋮ > **Legg til anrop** under en samtale.

2 Tast inn et telefonnummer og trykk .

- De to samtalene vises samtidig på skjermen, og den første samtalen settes på hold.

3 Start en konferansesamtale ved å trykke **Flett anrop**.

- Du kan bli belastet et gebyr for hvert anrop. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Se samtaleloggen

Hvis du vil se samtaleloggen (loggen over de siste samtalene), må du trykke ◯ > > **Anropslogger**. Da kan du bruke følgende funksjoner:

- Hvis du vil se en detaljert samtalelogg, må du velge en kontakt. Hvis du vil ringe den valgte kontakten, må du trykke .
- Trykk på ⋮ > **Slett** for å slette loggoppføringene.

- Den viste samtalevarigheten kan avvike fra samtalekostnadene. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Den slettede anropsloggen kan ikke gjenopprettes.
- Klem to fingre eller spre fingrene fra hverandre for å justere skriftstørrelsen på samtalelogger eller kontakter.

Konfigurere samtalealternativene

Du kan konfigurere ulike samtalealternativer.

1 Trykk ◯ > > **Ring** or **Anropslogger**.

2 Trykk ⋮ > **Anropsinnstillinger**, og konfigurer deretter alternativene slik at de passer med dine preferanser.

Meldinger

Sende en melding

Du kan opprette og sende meldinger til kontaktene dine ved hjelp av meldingsappen.

- Meldinger som sendes til utlandet, kan medføre ytterligere kostnader. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

1 Trykk ◯ > .

2 Trykk på eller .

3 Angi en mottaker og opprett en melding.
- For å bruke multimediealternativer, trykk på .
- Hvis du vil ha tilgang til flere menypunkter, må du trykke ⋮.

4 Trykk ➤ for å sende meldingen.

Lese en melding

Du kan se på utvekslede meldinger organisert etter kontakt.

1 Trykk ◯ > .

2 Velg en kontakt på meldingslisten.

Konfigurere meldingsinnstillinger

Du kan endre meldingsinnstillingene slik at de passer bedre med dine preferanser.

1 Trykk ◯ > .

2 Trykk ⋮ > **Innstillinger** fra meldingslisten.

Kamera

Starte kameraet

Du kan ta et bilde eller ta opp en video for å ta vare på de minneverdige øyeblikkene.

Trykk ◯ > .


- Tørk av kameralinsen med en myk klut før du tar et bilde eller tar opp en video.
- Vær forsiktig så du ikke smusser til kameralinsen med fingrene eller annet fremmedstoff.
- Bildene i denne brukerveiledningen kan avvike fra den faktiske enheten.
- Bilder og videoer kan vises eller redigeres fra Galleri. Se *Oversikt over galleri* for å få mer informasjon.

Endre kameramodus

Du kan velge en kameramodus som passer til omgivelsene, slik at du enkelt og praktisk kan ta et bilde eller ta opp en video.

Trykk ◯ > > **MODUS**, og velg deretter ønsket modus.

- Trykk og hold modus-ikonet og dra det til ønsket sted for å endre modus-ordre.



Automatisk

Du kan ta bilder eller ta opp videoer ved å velge en rekke kameramoduser og -alternativer.

1 Trykk på ◯ > , og trykk deretter på **MODUS** > **Automatisk** (A).

2 Trykk ◯ for å ta et bilde. Trykk ● for å ta opp en film.



Ta et bilde

1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.

2 Trykk på ◯ for å ta bilde.

- Mens skjermen er slått av eller låst, kan du starte kameraet ved å trykke to ganger på volum ned-knappen (-). Trykk på ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Snarveitast** og slå på **Åpne Kamera** for å aktivere det.

Ta opp en film

1 Velg kameramodus, og trykk motivet som kameraet skal fokusere på.

2 Trykk ●.

- Trykk ⓒ for å ta et bilde mens du tar opp en film.
- Trykk ⏸ for å pause filmopptaket. Trykk ● for å fortsette filmopptaket.
- Mens du spiller inn en video, kan du spre eller klemme to fingre for å zoome inn eller ut.
- Mens du spiller inn en video, kan du trykke på ønsket område for å justere lysstyrken.

3 Trykk ■ for å avslutte filmopptaket.

- For å sjekke bildeforholdet før du innspiller en video, trykk og hold nede ●.

Tilpasse kameraalternativene

Du kan tilpasse en rekke kameraalternativer slik at de passer med dine preferanser.

Trykk ⚙ på skjermen.

- Tilgjengelige alternativer varierer avhengig av valgt kamera (front- eller bakkamera) og valgt kameramodus.

- : Ta et bilde i FullVision.
- : Velg verdier for sideforhold og størrelse på bilder.
- : Velg verdier for oppløsning og størrelse på videoer.
- : Still inn tidsuret til å ta bilder eller ta opp videoer automatisk etter et angitt tidsrom.

Visjonssøk	Bruk kameraet til å søke etter informasjon om et emne.
HDR	Ta bilder i levende farger, og få kompenserte effekter selv når de tas mot lyset. Disse funksjonene leveres av HDR-teknologien i kameraet.
Smiiil utløserknapp	Ta bilder ved hjelp av talekommandoer.
Tag plassering	Lagre bildet med GPS-plasseringsdata.
Rutenett	Vis rutenett slik at du kan ta bilder eller ta opp film basert på de horisontale og vertikale referanselinjene.
Lagring og USB	Velg om du vil lagre bildene og videoene i det Internlagring eller på SD-kort. (Tilgjengelig når minnekortet er satt inn.)
Hjelp	Gir hjelp for hver kamerameny.

Tilleggsalternativer på frontkameraet

Selfie shot	Ta en selfie ved å velge alternativet mellom **Bildetaking med håndbevegelse** og **Auto bildetaking**.
Lagre som snudd	Lagre som knipsede bilder etter at du har tatt selfier.

Forskjellige kameramoduser

Mat

Når du tar et fotografi eller tar opp en video, kan du justere fargeglideskinnen og hvitbalansen.

1 Trykk på ◯ > 📷, og trykk deretter på **MODUS** > 🍴.

2 Trykk ⬤ for å ta et bilde.

- Dra fargeglideskinnen på skjermen for å justere hvitbalansen og velge den beste fargen.
- Hvis glideskinnen ikke vises, trykker du på ☀ for å justere hvitbalansen.



Flash Jump-Cut

Du kan opprette en GIF ved å ta bilder med jevne mellomrom.

Se *Flash Jump-Cut* for å få mer informasjon.

Portrett

Du kan ta skarpt portrett ved å bruke sløring-effekt av kameralinsen.

Du finner mer informasjon under *Portrett*.

AI CAM

Du kan effektivt ta bilder eller spille inn videoer siden kameraet gjenkjenner objektet når du tar et bilde eller spiller inn en video.

Se *AI CAM* for å få mer informasjon.

Seriefoto

Du kan ta bilder i rask rekkefølge for å lage en sammenhengende film.


Trykk og hold ◯ på automodusskjermen.

- Når ◯ holdes nede, tas det kontinuerlige bilder med rask hastighet.

Andre nyttige funksjoner i Kamera-appen

Låse Automatisk eksponering / Automatisk fokus

Du kan fiksere det gjeldende eksponeringsnivået og den gjeldende fokusposisjonen ved å trykke og holde på skjermen i automodus. Hvis du vil slå av funksjonen, trykker du et tomt område på skjermen.




- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Bytte mellom kameraer

Du kan bytte mellom frontkameraet og bakkameraet og bruke det kameraet som passer omgivelsene best.

På kameraskjermen trykker du eller drar skjermen i hvilken som helst retning for å bytte mellom front- og bakkameraet.



- Bruk det fremre kameraet for å ta selfier. Se *Selfie-bilde* for å få mer informasjon.

Zoom inn eller ut

Du kan zoome kameraskjermen inn eller ut mens du tar et bilde eller tar opp en video.

- På kameraskjermen kniper du sammen eller sprer to fingre for å zoome inn eller ut. Deretter bruker du +/--glideskinnen som vises.
- Du kan også dra knappen opp eller ned. Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

- Zoomfunksjonen er ikke tilgjengelig når du bruker frontkameraet i selfiemodus.

Selfie-bilde

Du kan bruke det fremre kameraet for å se ansiktet ditt på skjermen og ta selfier.


Gesture-fotografering

Du kan ta selfier ved å bruke håndbevegelser.

Vis håndflaten til det fremre kameraet og knytt så neven.

Du kan også knytte neven og deretter åpne den mot frontkameraet.

- Etter tre sekunder tas det et bilde.






- Hvis du vil bruke denne funksjonen, bytter du til frontkameramodusen, og deretter trykker du > **Selfie shot** > **Bildetaking med håndbevegelse**.
- Kontroller at håndflaten og knyttneven er innenfor referanselinjen slik at de kan detekteres av kameraet.
- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig når du bruker noen av kamerafunksjonene.

Auto bildetaking

Du kan bruke funksjonen for ansiktsgjenkjenning til å ta selfier på en enkel og praktisk måte. Du kan stille inn enheten slik at når du ser på skjermen, registrerer det fremre kameraet ansiktet ditt og tar en selfie automatisk.

- Den hvite guiderammen vises når frontkameraet registrerer ansiktet ditt. Hvis objektet innenfor guiderammen slutter å bevege seg, blir fargen på guiderammen gul. Deretter tar kameraet et bilde.



- Trykk > **Selfie shot** > **Auto bildetaking** for å aktivere Auto bildetaking-funksjonen.

Intervallbilde

Du kan ta selfier med mellomrom.

Mens du bruker frontkameraet, kan du vise håndflaten til kameraet og deretter knytte neven hurtig to ganger.

- Det tas fire fotografier med jevne mellomrom etter en selvutløserforsinkelse på tre sekunder.

Lagre som snudd

Før du tar et bilde med frontkameraet, trykker du på > **Lagre som snudd**. Bildet knipses vannrett.


- Når du bruker frontkameraet, kan du endre hvordan selfier tas, i kameraalternativer. Se *Tilpasse kameraalternativene* for å få mer informasjon.

hurtigdeling

Du kan dele et bilde eller en video med den appen du vil, like etter at du har tatt bildet eller tatt opp videoen.

1 Trykk > og ta deretter et bilde etter ta opp en film.

2 Trykk på appikonet som vises på skjermen, for å dele bildet eller videoen med den appen.
Du kan også sveipe ikonet i motsatt retning hvis du vil se hvilke andre apper du kan bruke til å dele bildene og videoene med.



- Appen som vises av hurtigdelingsikonet, kan variere, avhengig av apptypen og hvor ofte appen er brukt på enheten.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i spesifikke moduser.

Galleri

Oversikt over galleri


Du kan vise og administrere bilder eller filmer som er lagret på enheten din.

1 Trykk ◯ > .
   - Lagrede bilder og videoer vises etter mappe.

2 Trykk en mappe og velg en fil.
   - Vis den valgte filen i fullskjermmodus.
   - Mens du ser på et bilde, sveiper du mot venstre eller høyre for å vise det forrige eller neste bildet.
   - Mens du ser på en video, sveiper du mot venstre eller høyre for å spole tilbake eller spole fremover videoen.
   - Når du tar et bilde ved hjelp av AI CAM-funksjonen, opprettes en Tag-mappe under Album-fanen i Galleri-appen. Bildene blir automatisk klassifisert med koder under Tag-mappen.
   - Du kan se bildene eller videoene som er organisert etter år, måned eller dag i Bilder-fanen.
   - Hvis du vil se bilder etter plassering hvor bildet ble tatt, trykk på ◯ > > > **Tag plassering**, og trykk deretter på . Bildene grupperes automatisk etter plassering under fanen Minne i Galleri-appen.

- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Det kan hende at noen filer ikke åpnes på grunn av kodingsformatet.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Du må aktivere GPS-funksjonen for å lage Minne-album.

Vise bilder



- Trykk forsiktig på skjermen hvis du vil vise menyelementene. Trykk på skjermen igjen hvis du vil skjule menyelementene.

Skrive en huskelapp på et bilde.

1 Trykk mens du ser på et bilde.

2 Skriv et notat på fotografiet, og trykk på **LAGRE**.
   - Notatet festes til fotografiet.


- Noen bilder støtter kanskje ikke bildenotatfunksjonen.

Redigere bilder

1 Trykk mens du ser på et bilde.

2 Bruk en rekke effekter og verktøy for å redigere bildet.

Spille av en film




- Hvis du vil justere lydvolumet, skal du dra høyre side av filmskjermen opp eller ned.
- Hvis du vil justere lysstyrken på skjermen, drar du venstre side av skjermen opp eller ned.

Redigere filmer

1 Trykk mens du ser på en film.

2 Bruk en rekke effekter og redigeringsverktøy for å redigere filmen.



3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Lage en film

Du kan lage en ny film ved å sette sammen bilder og videoer.

Se *Lage en film* for å få mer informasjon.

Opprette en GIF

Du kan enkelt opprette en GIF-fil med videoopptak.

Se *Opprette en GIF* for å få mer informasjon.

Slette filer

Du kan slette filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk og hold en fil fra fillisten og trykk deretter **Slett**.
- Trykk på i fillisten, og slett deretter de ønskede filene.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Slettede elementer**, og de kan gjenopprettes i Galleri innen 7 dager.
- Trykk på for å slette filene helt. Nå kan ikke filene gjenopprettes.

Dele filer

Du kan dele filer ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk > **Del** mens du ser på et bilde, for å dele filen ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.
- Trykk fra fillisten for å velge filer og dele dem ved å bruke den fremgangsmåten du ønsker.

Kontakter

Oversikt over kontakter

Du kan lagre og administrere kontakter.

Trykk > **Essensielle** > **Kontakter**.

Legge til kontakter

Legge til nye kontakter

1 Trykk på skjermen med kontaktlisten.

2 Skriv inn kontaktinformasjon og trykk **LAGRE**.

Importere kontakter

Du kan importere kontakter fra en annen lagringsenhet.

1 Trykk ⋮ > **Administrer kontakter** > **Importer** på skjermen med kontaktlisten.

2 Velg kilden og målplasseringen til kontakten du vil importere og trykk deretter **OK**.

3 Velg en kontakt, og trykk **IMPORTER**.

Legge til kontakter på hurtignummerlisten

1 Trykk ⋮ > **Hurtigvalg** på skjermen med kontaktlisten.

2 Trykk **Legg til kontakt** fra et hurtignummer.

3 Velg en kontakt.

- Når du legger til en ny kontakt, kan du trykke på 1 2 3 for å legge til et nummer for hurtigoppringing.

Søke etter kontakter

Du kan søke etter kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- Trykk på ▭ øverst i kontaktlisten og skriv deretter inn kontaktinformasjonen eller telefonnummeret.
- Rull kontaktlisten opp eller ned.
- Trykk på den første bokstaven til en kontakt på skjermen med kontaktlisten.

- Trykk på ▭ øverst i kontaktlisten, og skriv deretter inn kontaktinformasjonen eller telefonnummeret for å vise alle søkedetaljer fra anropslogger, kontakter og grupper.

Kontaktliste

Redigere kontakter

1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.

2 Trykk og rediger informasjon på skjermen med kontaktinformasjon.

3 Trykk **LAGRE** for å lagre endringene.

Slette kontakter

Du kan slette kontakter ved å bruke ett av de følgende alternativene:

- På skjermen med kontaktlisten trykker og holder du en kontakt du vil slette, og deretter trykker du **Slett kontakt**.
- Trykk > **Slett** på skjermen med kontaktlisten.

- Slettede kontakter kan ikke gjenopprettes.

Legge til favoritter

Kontakter som du bruker ofte, kan du registrere som favoritter.

1 Velg en kontakt på skjermen med kontaktlisten.

2 Trykk på skjermen med kontaktinformasjonen.

Opprette grupper

1 Trykk på i kontaktgruppelisten.

2 Skriv inn et nytt gruppenavn.

3 Trykk **Legg til medlemmer**, velg kontakter og trykk deretter **LEGG TIL**.

4 Trykk **LAGRE** for å lagre den nye gruppen.

QuickMemo+

Oversikt over QuickMemo+

Du kan opprette kreative notater ved å bruke et utvalg av funksjoner i denne avanserte utgaven av notatblokken, for eksempel bildeadministrasjon og skjermdumper som ikke støttes av den vanlige notatblokken.

Opprette et notat

1 Trykk ◯ > **QuickMemo+**.

2 Trykk + for å opprette et notat.
- ✓ : Lagre et notat.
- ↩ : Angre siste redigering.
- ↪ : Gjør om de siste slettede redigeringene.
- T : Tast inn et notat ved hjelp av tastaturet.
- ✎ : Skriv notater for hånd.
- ◇ : Slett håndskrevne notater.
- ◌ : Zoom inn eller ut, roter eller slett deler av et håndskrevet notat.
- ⋮ : Gå inn på flere alternativer.

3 Trykk ✓ for å lagre notatet.

Skrive notater på et bilde

1 Trykk ◯ > **QuickMemo+**.

2 Trykk 📷 for å ta et bilde, og trykk deretter **OK**.
- Bildet blir automatisk lagt inn på notatet.

3 Trykk T eller ✎ for å skrive notater på bildet.
- Skriv notater for hånd på bildet.
- Skriv inn tekst under bildet.

4 Trykk ✓ for å lagre notatet.

Skrive notater på en skjermdump

1 Når du viser skjermen du vil ta bilde av, drar du statuslinjen nedover og trykker .
   - Skjermdumpen vises som bakgrunnen til notatet. Memo-verktøyene vises i toppen av skjermen.

2 Beskjær bildet (ved behov) og ta notater etter ønske.
   - Skriv notater for hånd på bildet.

3 Trykk og lagre notatene på stedet du ønsker å oppbevare de.
   - De lagrede notatene kan du se på senere, enten i **QuickMemo+** eller i **Galleri**.
   - Hvis du ønsker å lagre notatene på samme sted hele tiden, må du merke av i avmerkingsboksen **Bruk som foretrukken ved denne handlingen**.

- Du kan ta skjermdump av hele skjermen ved å bruke funksjonen for skjermdump med rulling.
- Når du bruker apper som Melding og Chrome, drar du varslingspanelet nedover og trykker deretter på **Capture+** > **Forlenget** for å ta bilde av hele det nåværende skjermbildet som én fil.
- Denne funksjonen er kun tilgjengelig i noen apper som støtter funksjonen for skjermdump med rulling.
- Klem to fingre eller spre fingrene fra hverandre for å endre minneoppsettet.

Klokke

Alarm

Du kan stille inn en alarm som skal utløses til et bestemt tidspunkt.

1 Trykk på ◯ > **Klokke** > **Alarm**.

2 Trykk + for å legge til en ny alarm.

3 Konfigurer alarminnstillingene og trykk **LAGRE**.

- Hvis du velger en alarm som har vært stilt inn tidligere, kan du redigere alarmen.
- Trykk 🗑 øverst på skjermen for å slette en alarm. Alternativt kan du trykke og holde alarmen.

Verdensur

Du kan vise gjeldende klokkeslett i byer verden over.

1 Trykk på ◯ > **Klokke** > **Verdensur**.

2 Trykk + og legg til en by.

Tidsur

Du kan stille inn tidsuret til å utløse en alarm etter et angitt tidsrom.

1 Trykk på ◯ > **Klokke** > **Tidsur**.

2 Angi tiden og trykk **Start**.
- Trykk **Pause** for å utsette tidsuret. Trykk **Fortsett** for å sette tidsuret i gang igjen.

3 Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen.

Stoppeklokke

Du kan bruke stoppeklokken for å ta en rundetid.

1 Trykk på ◯ > **Klokke** > **Stoppeklokke**.

2 Trykk **Start** for å initiere stoppeklokken.
- Trykk **Runde** for å ta en rundetid.

3 Trykk **Pause** for å stoppe stoppeklokken.
- Trykk **Fortsett** for å gjenoppta stoppeklokken.
- Hvis du vil fjerne alle registreringer og starte stoppeklokken på nytt, trykker du **Tilbakestill**.

Kalender

Kalenderoversikt

Du kan bruke kalenderen for å administrere hendelser og oppgaver.

Legge til hendelser

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Kalender**.

2 Velg en dato og trykk deretter +.

3 Skriv inn informasjon om hendelser og trykk **LAGRE**.

Synkronisere hendelser

Trykk på ⋮ > **Kalendere til synk**, og velg en kalender som skal synkroniseres.

- Når hendelsene dine lagres fra enheten til Google-kontoen, synkroniseres de automatisk med Google-kalenderen. Deretter kan du synkronisere andre enheter med Google-kalenderen for å overføre de samme hendelsene til disse enhetene, og administrere hendelsene på disse enhetene.

Oppgaver

Du kan registrere oppgaver til enheten slik at det blir enklere å administrere tidsplaner.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Oppgaver**.

2 Trykk ⊕ for å legge til en oppgave.

3 Skriv inn oppgaveinformasjon og trykk **LAGRE**.


Musikk

Du kan spille av og administrere sanger eller musikkalbum.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Musikk**.

2 Velg en kategori.

3 Velg en musikkfil.



- Avhengig av den installerte programvaren, kan det hende at noen filformater ikke støttes.
- Filer som overskrider størrelsesbegrensningen, kan forårsake en feil.
- Musikkfiler kan være beskyttet av internasjonale avtaler om opphavsrett eller lover om opphavsrett. Det kan hende du må innhente juridisk tillatelse før du kopierer en musikkfil. Hvis du vil laste ned eller kopiere en musikkfil, må du først sjekke opphavslovgivningen i det aktuelle landet.

Kalkulator

Du kan bruke to typer kalkulatorer: den enkle kalkulatoren og den avanserte kalkulatoren.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **Kalkulator**.

2 Bruk tastaturet for å foreta en beregning.
   - Hvis du vil starte en beregning på nytt, trykker og holder du ⌫ -knappen.

E-post

Bruk E-postprogrammet til å sende og motta e-postmeldinger fra din web-post eller andre kontoer, ved hjelp av POP3 eller IMAP, eller få tilgang til Exchange-kontoen din for å sende e-post som selskap.

Oppsett av E-post konto

Telefonen din støtter flere typer e-postkontoer, og lar deg bruke flere e-postkontoer på en gang.

Før du konfigurerer en e-postkonto, må du passe på at du har brukernavnet (bruker-ID), passordet, servernavnet etc., slik at du kan få konfigurasjonen innstilt vellykket.

1 Trykk ◯ > **Essensielle** > **E-post**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere e-postkontoen din.
   - E-postkontoen er konfigurert, og du vil begynne å motta e-post.

Lydopptaker

Du kan ta opp og lagre din egen stemme eller andres stemmer fra viktige hendelser. Innspilte talefiler kan spilles av eller deles.

1 Trykk ◯ > **Grunnleggende** > **Audio opptak**.
   - For å legge til en hendelse, trykk på ⋮ > **Legg til tags** > **Legg til** under **Hendelse**. Deretter legger du til en hendelse til ønsket dato.
   - Hvis du vil lagre opptakets plasseringsdetaljer, klikker du på ⋮ > **Legg til tags** > **Legg til** under **Plassering**.

2 Trykk ●.
   - Trykk ⏸ for å pause opptaket.

3 Trykk på ■ for å avslutte opptaket.
   - Filen lagres automatisk og skjermen som vises før lytting vises.

4 Trykk ▶ for å spille av den innspilte talen.

- Trykk for å vise de innspilte filene. Du kan spille av en innspilt talefil fra listen.

Oppdateringssenter

Du kan sjekke og installere den nyeste versjonen av appen eller programvaren fra LG.

Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Oppdateringssenter**.

Filbehandler

Du kan vise og administrere filer lagret på enheten din.

1 Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Filbehandler**.

2 Trykk ☰ og velg ønsket lagringsplassering.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Overfør enkelt data fra en brukt enhet til en ny enhet via LG Mobile Switch.

1 Trykk ◯ > **Administrasjon** > **LG Mobile Switch**.
Du kan også trykke ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Sikkerhetskopi** > **LG Mobile Switch**.

2 Følg instruksjonene på skjermen for å velge ønsket overføringsmetode.

- Data i en Google-konto sikkerhetskopieres ikke. Når du synkroniserer data som tilhører Google-kontoen, Google-apper, Google-kontakter, Google-kalender, Google memo og apper som er lastet ned fra Play Butikk, lagres disse automatisk på Drive-appen.
- Lad opp batteriet helt før du overfører data for å unngå at enheten slår seg av under prosessen.

Laster ned

Du kan vise, slette eller dele filer som er lastet ned ved via internett eller apper.

Trykk ◯ > **Administrasjon** > **Laster ned**.

SmartWorld

Du kan laste ned en rekke spill, lydinnhold, apper og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpass enheten din i henhold til dine preferanser ved å bruke temaer for startskjermene og skrifter.

- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.
- Denne funksjonen støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

1 Trykk ◯ > **Tjenester** > **SmartWorld**.
2 Trykk på ⋮ > **LG Kontoer**, og logg inn.
3 Velg og last ned ønskede innholdselementer.

RemoteCall Service

Enheten din kan diagnostiseres eksternt for å løse problemer. Ring først et LG kundeservicesenter.

- For å bruke denne funksjonen må du først samtykke til bruken av funksjonen.
- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken, avhengig av prisstrukturen du har med din operatør.

1 Trykk ◯ > **Tjenester** > **RemoteCall Service**.
2 Ring LG kundeservicesenteret.
3 Når anropet kobles opp, følger du servicemedarbeiderens instruksjoner for å skrive inn et sekssifret tilgangsnummer.
   - Enheten din kobles til eksternt og den eksterne støtten starter.

CBS

Du kan vise sanntids tekstsendinger om nødsituasjoner, for eksempel stormer, oversvømmelser og jordskjelv.

Trykk ◯ > **Tjenester** > **CBS**.

Google-apper

Du kan bruke Google-apper ved å angi en Google-konto. Registreringsvinduet for Google-konto vises automatisk når du bruker en Google-app for første gang. Hvis du ikke har en Google-konto, oppretter du en fra enheten din. For informasjon om hvordan du bruker en app, se appens hjelpefunksjon.

- Avhengig av området eller mobiloperatøren, kan det hende at noen av appene ikke fungerer.

Chrome

En rask, enkel og sikker nettleser, bygget for den moderne web.

Dokumenter

Docs er et samarbeidende ordbehandlingsverktøy som gir produktivitet. Bruk Docs til å lage, redigere og samarbeide i sanntid.

Disk

Drive er en fillagrings- og delings-app som gjør det enkelt å finne, dele og samarbeide innen arbeidsprosjekter hvor som helst, umiddelbart.

Duo

Gjør enkle videoanrop av høy kvalitet til venner og familie på Android-telefoner og iPhones.

Gmail

Gmail er en brukervennlig e-postprogram som holder meldingene dine trygge, gjør innboksen din smartere og hjelper deg å holde orden.

Google

Google-appen holder deg oppdatert om de tingene du bryr deg om. Finn raske svar, utforsk dine interesser, og få en oversikt over historier og oppdateringer om emner som har betydning for deg.

Maps

Skal du noen sted? Gå med Maps, appen du kan stole på for sanntids GPS-navigasjon, trafikk, overføring og detaljer om millioner av steder, for eksempel anmeldelser og populære tider.

Foto

Hjem for alle bildene og videoene dine, automatisk organisert slik at du kan dele og lagre det som betyr noe.

Play Filmer

Bruk din Google-konto for å leie eller kjøpe filmer. Kjøp innhold og spill det av når som helst.

Play Musikk

Kjøp musikk fra Play Butikk. Spill musikk som er lagret på enheten.

Regneark

Sheets er et samarbeidende regnearkbehandlingsverktøy som gir produktivitet. Bruk Sheets for å importere, organisere og analysere informasjon sammen i sanntid.

Presentasjoner

Google Slides er et verktøy for samarbeidsproduksjon som lager produktivitet. Bruk Slides til å organisere informasjon, presentere resultater og ta beslutninger sammen i sanntid.

YouTube

Se favorittkanaler, lytt til musikk du elsker, og last opp videoer for å dele med mennesker over hele verden.

Google Assistant

Enheten din har Google Assistant innebygd. Finn svar og få ting gjort mens du er på vei. For å komme i gang, trykk bare på Google Assistant-tasten på siden av telefonen, eller trykk og hold inne telefonens hjem-knapp.

- Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og land.

04

Innstillinger

Innstillinger

Du kan tilpasse enhetsinnstillingene i henhold til dine preferanser.

Trykk ◯ > **Innstillinger**.

- Trykk 🔍 og tast inn et nøkkelord i søkeboksen for å få tilgang til en innstillinger.
- Trykk ⋮ for å endre visningsmodus. Denne veiledningen antar at du bruker Fanevisning.

Nettverk

Dobbel SIM

Du kan konfigurere innstillingene for dobbel SIM.

1 Gå til innstillingene, trykk på **Nettverk** > **Dobbel SIM**.

2 Tilpass følgende funksjoner:

- **SIM-kort 1**: Endre navn og ikon for SIM-kort 1.
- **SIM-kort 2**: Endre navn og ikon for SIM-kort 2.
- **SIM-kort - fargetema**: Endre fargetemaer for SIM-kortene.
- **Kostspare modus**: Aktivere eller deaktivere kostnadsbesparingsmodus. Hvis du ringer en kontakt i modus for kostnadssparing og kontakten har et tilordnet SIM-kort, brukes det tilordnede SIM-kortet for anropet selv om det andre SIM-kortet er aktivt, for eksempel ved at det bruker mobildata.
- **Mobildata**: Velg SIM-kortet du vil bruke for mobildata. Du kan også slå av denne funksjonen.

- **Dataroaming**: Velg dette alternativet for at enheten skal kunne bruke mobildata når du bruker roaming utenfor området for hjemmenettverket ditt.
- **Bruk mobildata under samtaler**: Få tilgang til mobildata midlertidig ved hjelp av et ikke-standard-data SIM-kort under et HD-taleanrop med samme kort.

Wi-Fi

Du kan koble til enheter i nærheten over et Wi-Fi-nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

2 Trykk for å aktivere den.
- Tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises automatisk.

3 Velg et nettverk.
- Det kan hende du må skrive inn Wi-Fi-passordet til nettverket.
- Enheten hopper over denne prosessen for Wi-Fi-nettverk du tidligere har hatt tilgang til. Hvis du ikke ønsker å koble til et bestemt Wi-Fi-nettverk automatisk, trykker du på nettverket og deretter på **Fjern**.

Innstillinger for Wi-Fi-nettverk

Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** på innstillingsskjermen.

- **Bytt til mobildata**: Hvis funksjonen for mobildatatilkobling er aktivert, men enheten ikke kan koble til internett via Wi-Fi-tilkoblingen, kobler enheten automatisk til internett via mobildatatilkoblingen.

> • Denne funksjonen avhenger av mobiloperatøren.

- ⋮ : Tilpass innstillinger for Wi-Fi-nettverk.


Wi-Fi Direct

Du kan koble enheten din til andre enheter som støtter Wi-Fi Direct for å dele data direkte mellom dem. Du trenger ikke et tilgangspunkt. Ved å bruke Wi-Fi Direct kan du koble til mer enn to enheter.

1 Trykk **Nettverk** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avansert Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** på innstillingsskjermen.
   - Enheter i nærheten som støtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.

2 Velg en enhet.
   - Tilkoblingen skjer når enheten godkjenner tilkoblingsforespørselen.

- Batteriet kan tømmes raskere når du bruker Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Du kan koble enheten din til enheter i nærheten som støtter Bluetooth for å utveksle data mellom dem. Koble enheten din til et Bluetooth-hodesett og et tastatur. Dette gjør det enklere å betjene enheten.

Paring med annen enhet

1 Trykk **Nettverk** > **Bluetooth** på innstillingsskjermen.

2 Trykk for å aktivere den.
- Tilgjengelige enheter vises automatisk.
- Trykk for å oppdatere listen over enheter.

- Bare enheter som er angitt som synlige, vises i listen.

3 Velg en enhet på listen.

4 Følg instruksjonene på skjermen for å utføre autentisering.

- Dette trinnet hoppes over for tidligere tilkoblede enheter.

Sende data ved hjelp av Bluetooth

1 Velg en fil.
- Du kan sende multimediafiler eller kontakter.

2 Trykk > **Bluetooth**.

3 Velg en målenhet for filen.
- Filen sendes straks målenheten godkjenner den.

- Fildelingsprosessen kan avvike, avhengig av filen.

Mobildata

Du kan slå mobildata av og på. Du kan også administrere bruken av mobildata.

Slå på mobildata

1 Trykk **Nettverk** > **Mobildata** på innstillingsskjermen.

2 Trykk for å aktivere den.

Tilpasse innstillinger for mobildata

1 Trykk **Nettverk** > **Mobildata** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Mobildata**: Angi for å bruke datatilkoblinger på mobile nettverk.
- **Begrens mobildatabruken**: Angi en grense for mobildatabruk som blokkerer mobildataen dersom grensen nås.
- ⋮ : Tilpass innstillinger for mobildata

Anropsinnstillinger

Du kan tilpasse anropsinnstillingene slik som taleanrop og internasjonale anropsinnstillinger.

- Enkelte funksjoner støttes kanskje ikke. Dette avhenger av området eller mobiloperatøren.

1 Trykk **Nettverk** > **Anropsinnstillinger** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass innstillingene.

Internett-deling


Internett-deling via USB

Du kan koble enheten til en annen enhet via en USB-kabel og dele mobildata.

1 Koble enheten din til andre enheter med en USB-kabel.

2 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk** > **Internett-deling** > **Internett-deling via USB**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.

- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Når du kobler til en datamaskin, kan du laste ned USB-driveren fra *www.lg.com* og installere den på datamaskinen.
- Du kan ikke sende eller motta filer mellom enheten din og en datamaskin hvis USB tethering er aktivert. Slå av USB tethering for å sende eller motta filer.
- Operativsystemer som støtter tethering er Windows XP eller nyere og Linux.



Wi-Fi tilgangspunkt

Du kan sette opp enheten som en trådløs ruter slik at andre enheter kan koble seg til Internett ved hjelp av enhetens mobildata.


1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk** > **Internett-deling** > **Wi-Fi tilgangspunkt**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.

2 Trykk **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**, og tast inn Wi-Fi-navn (SSID) og passord.

3 Slå på Wi-Fi på den andre enheten og velg navnet til enheten din på Wi-Fi-listen.

4 Tast inn nettverkspassordet.

- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden: *http://www.android.com/tether#wifi*



Avstengningstidsur for Wi-Fi-tilgangspunkt

Når Wi-Fi-tilgangspunktet ikke har vært i bruk i et bestemt tidsrom, kobles det fra automatisk. Du kan angi tiden for automatisk frakobling.

Bluetooth deling

En enhet med Bluetooth kan koble seg til Internett ved å bruke enhetens mobildata.

1 På skjermen for innstillinger trykker du **Nettverk** > **Internett-deling** > **Bluetooth deling**, og deretter trykker du for å aktivere funksjonen.

2 Slå på Bluetooth på begge enhetene og par dem.

- Hvis du bruker mobildata, kan det hende du blir belastet for databruken avhengig av prisstrukturen du har med din operatør. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.
- Mer informasjon er tilgjengelig på denne nettsiden: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Hjelp

Du kan få hjelp for bruk av internett-deling og aktiveringspunkt.

Trykk **Nettverk** > **Internett-deling** > **Hjelp** på innstillingsskjermen.

NFC

Du kan bruke enheten som et transportkort eller kredittkort. Du kan også dele data med andre enheter.

1 Trykk **Nettverk** > **NFC** på innstillingsskjermen.

2 Trykk for å aktivere den.
- Berør enheten mot en annen enhet som støtter NFC, for å tillate datadeling.

- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se *Oversikt over deler* for mer informasjon om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved å berøre baksiden av enheten mot en annen enhet. Du kan også deler filer som inneholder musikk, videoer eller kontakter, og åpne en nettside eller starte en app fra den andre enheten.

1 Trykk **Nettverk** > **Android Beam** på innstillingsskjermen.

2 Berør baksiden av enheten med den andre enheten.

- Avhengig av enhetstypen, kan NFC-antennen ha en annen plassering. Se *Oversikt over deler* for mer informasjon om NFC-antenneområdet.

Delingspanel

Du kan dele innhold fra Galleri, Musikk og Filbehandler med enheter i nærheten. Du kan også dele innhold med spesifikke personer i apper som fungerer med Google Direct Share.

1 Trykk **Nettverk** > **Delingspanel** på innstillingsskjermen.

2 Trykk på for å deaktivere hvert alternativ.

Fildeling

Du kan sende og motta filer mellom enheten din og andre enheter eller nettbrett fra LG.

1 Trykk **Nettverk** > **Fildeling** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **K40**: Endre enhetsnavnet.
- **Lagre i**: Angi målmappen hvor du vil lagre filer som er sendt fra andre enheter.
- **Fildeling**: Tillat mottak av filer som er sendt fra andre enheter.
- **SmartShare Beam**: Del filer med andre enheter ved hjelp av SmartShare Beam.
- **Hjelp**: Du kan vise hjelp om fildeling.

Mediaserver

Du kan dele medieinnhold på enheten din med enheter i nærheten som støtter DLNA.

1 Trykk **Nettverk** > **Mediaserver** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Innholdsdeling**: Del innhold på enheten med andre enheter i nærheten.
- **K40**: Angi enhetens navn.
- **Mitt delte innhold**: Velg typen medieinnhold som skal deles med andre enheter.
- **Tillatte enheter**: Vis en liste over enheter som har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.
- **Ikke-tillatte enheter**: Vis en liste over enheter som ikke har tillatelse til å få tilgang til innhold på enheten din.

LG AirDrive

Du kan bruke LG-kontoen din til å administrere filer som er lagret på enheten fra en datamaskin. Du trenger ikke en USB-forbindelse.

1 Trykk **Nettverk** > **LG AirDrive** på innstillingsskjermen.

2 Bruk en enkelt LG-konto til å logge deg inn på LG Bridge fra datamaskinen og **LG AirDrive** på enheten.
   - Programmet LG Bridge kan du laste ned fra *www.lg.com*.

3 Administrer filer på enheten fra datamaskinen.

Utskrift

Du kan koble enheten til en Bluetooth-skriver og skrive ut bilder eller dokumenter som er lagret på enheten.

1 Trykk **Nettverk** > **Utskrift** på innstillingsskjermen.

   - Hvis ønsket skriver ikke finnes i listen kan du installere skriverdriveren fra app-butikken.

2 Trykk for å aktivere den.

3 Velg en skriver på listen over skrivere.
   - Hvis du vil legge til en skriver, må du trykke ⋮ > **Tillegg skrivere**.
   - Hvis du vil søke etter et skrivernavn må du trykke ⋮ > **Søk**.
   - Trykk ⋮ > **Innstillinger** på skriverlisten.

4 Velg en fil og trykk ⋮ > **Skriv ut**.
   - Dokumentet skrives ut.

   - Hvis du ikke har en Google-konto må du trykke **LEGG TIL KONTO** og opprette en.

Flymodus

Du kan slå av alle funksjoner relatert til samtaler og mobildata. Når denne modusen er på, vil funksjoner som ikke involverer datatrafikk, slik som spill og musikkavspilling, fortsatt være tilgjengelig.

1 Trykk **Nettverk** > **Flymodus** på innstillingsskjermen.

2 Trykk **SLÅ PÅ** på bekreftelsesskjermen.

Mobilnettverk

Du kan tilpasse innstillingene for mobilt nettverk.

1 Trykk **Nettverk** > **Mobilnettverk** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Navn på tilgangspunkt**: Se på eller endre tilgangspunktet for bruk av mobildata. Hvis du vil endre tilgangspunktet må du velge ett av alternativene på listen over tilgangspunkt.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter nettverksoperatører og koble til et nettverk.

VPN

Du kan koble deg til sikre virtuelle nettverk, for eksempel et intranett. Du kan også administrere tilkoblede virtuelle private nettverk (VPN).

Legge til VPN

1 Trykk **Nettverk** > **VPN** på innstillingsskjermen.

2 Trykk +.

- Denne funksjonen er tilgjengelig bare når skjermlåsen er aktivert. Hvis skjermlåsen er deaktivert, vises det en varslingsskjerm. Trykk **ENDRE** på varslingsskjermen for å aktivere skjermlåsen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.

3 Skriv inn VPN-detaljene og trykk **LAGRE**.

Konfigurere VPN-innstillinger

1 Trykk en VPN-forbindelse på **VPNS**-listen.

2 Tast inn innloggingsdetaljene til VPN-tjenesten og trykk deretter **KOBLE TIL**.

- Hvis du vil lagre detaljene må du hake av i avmerkingsboksen **Lagre kontoinformasjon**.

Lyd

Du kan tilpasse lyden, vibrerings- og varslingsinnstillingene.

Trykk **Lyd** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Lyd profiler**: Endre lydmodusen til **Lyd**, **Bare vibrer** eller **Stille**.
- **Volum**: Juster lydvolumet for ulike elementer.
- **SIM1 ringetone/SIM2 ringetone**: Velg ringetone for inngående anrop. Legg til eller slett ringetoner.
- **Ringetone-ID**: Opprett en ringetone for en innkommende samtale fra en valgt kontakt.
- **Ringetone med vibrering**: Velg hvis du vil at enheten skal vibrere og spille av en ringetone samtidig.
- **Blitsvarsel for innkommende anrop**: Innstill blinking av blits i henhold til LG ringetone.
- **SIM1 Meldingslyder/SIM2 Meldingslyder**: Velg en ringetone for varslinger. Velg musikk som er lagret på enheten som varslingslyd.
- **Ikke forstyrr**: Velg tiden, området og apptypen som skal motta varslingsmeldinger. Motta varslingsmeldinger bare enkelte dager i uken.
- **Lydkvalitet og effekter**: Bruk funksjonen til å stille inn lydkvalitet og effekter mens du spiller en sang eller video.
  - **Volum**: Juster lydvolumet for ulike elementer.
  - **Normaliser volumet**: Bruk funksjonen til å normalisere volumene til forskjellige lydkilder.
  - **Equalizer**: Bruk funksjonen til å justere equalizer-innstillingene.
  - **DTS:X 3D Surround**: Bruk funksjonen til å spille musikk eller video i tredimensjonal, nedsenkende og levende lyd når hodetelefoner, høyttalere eller andre eksterne lydenheter er tilkoblet. Se *DTS:X 3D Surround* for å få mer informasjon.
- **SIM1 Vibreringstype/SIM2 Vibreringstype**: Du kan velge vibreringstype ved mottak av anrop.

- **Lyd på talltastatur**: Velg tastaturlydeffekten.
- **LG tastaturlyd**: Velg lydeffekten for LG-tastatur.
- **Berøringslyd**: Velg en lydeffekt som avspilles ved berøring av et element.
- **Skjermlåslyder**: Velg en lydeffekt når skjermen blir låst eller ulåst.

Skjerm

Du kan tilpasse detaljerte innstillinger for hver skjermtype.

Trykk **Skjerm** på innstillingsskjermen, og tilpass følgende innstillinger:

- **Hjemmeskjerm**: Tilpass innstillingene til startskjermen. Se *Oppstartskjermens innstillinger* for å få mer informasjon.
- **Bakgrunn & Tema**: Velg bakgrunnsbilde, tema, og ikoner for enheten din.
- **Skrift**: Endre skriftstørrelsen, fethet eller type visning.
- **Startskjermens berøringsknapper**: Omorganiser knappene på startskjermen eller bytt bakgrunnsfarge på de.
- **Applikasjonsskalering**: Juster skjermstørrelsen til applikasjoner.
- **Visningsstørrelse**: Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Komfortabel visning**: Still inn enheten slik at mengden blått lys på skjermen blir mindre, slik at øyeplager reduseres.
- **Lysstyrke**: Bruk skyvefeltet til å endre skjermens lysstyrke. Hvis du ønsker å justere lysstyrken på skjermen etter lysintensiteten i rommet, trykker du **Auto**-bryteren.
- **Auto**: Still inn enheten slik at lysstyrken på skjermen justeres automatisk etter lysintensiteten i rommet.
- **Roter skjermen automatisk**: Roterer skjermen automatisk i henhold til enhetens orientering.

- **Skjermsparer**: Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en bestemt tid.
- **Skjermsparer**: Vis skjermsparer når enheten er koblet til holderen eller laderen. Velg skjermsparer som skal vises.
- **Minivisning**: Gjør skjermen mindre, slik at det blir enklere å bruke enheten med én hånd. Dra startskjermknappen nederst på skjermen mot høyre eller venstre.

Generelt

Låseskjerm og sikkerhet

Du kan tilpasse innstillinger av låseskjerm og sikkerhet.

- **Google Play Protect**: Skanner enheten jevnlig for potensielt skadelige apper.
- **Finn enheten min**: Spor enhetens plassering eksternt. Du kan også beskytte dataene dine sikkert hvis du mistet enheten.
- **Sikkerhetsoppdatering**: Se etter programvareoppdatering og konfigurer automatiske installasjonsinnstillinger.
- **Velg skjermlås**: Velg en metode for låsing av skjermen. Se *Oppsett av skjermlås* for å få mer informasjon.
- **Tilpass låseskjermen**: Endre informasjonen som vises på den låste skjermen.
- **Sikker lås-innstillinger**: Endre innstillinger for sikkerhetslås.
- **Fingeravtrykk**: Bruk fingeravtrykket ditt til å låse opp skjerm eller innhold. Se *Oversikt over fingeravtrykkgjenkjenning* for å få mer informasjon.
- **Innholdslås**: Lar deg sette inn en låsetype (Passord eller mønster) for QuickMemo+.
- **Plassering**: Du kan tilpasse hvordan plasseringsinformasjonen brukes av bestemte apper.
- **Kryptering og legitimasjon**: Konfigurer innstillingene for SD-kortkryptering og legitimasjon.

- **Krypter SD kort lagring**: Krypter minnekortet for å forhindre at det kan brukes på en annen enhet. Se *Kryptering av minnekort* for å få mer informasjon.
- **Sikker oppstart**: Beskytt enheten din med en lås når den slås på. Se *Innstillinger for sikker oppstart* for å få mer informasjon.
- **Beskyttelse av legitimasjon**: Vis i hvilken type lagringsplass sikkerhetssertifikatet blir lagret.
- **Pålitelig legitimasjon**: Se CA-sertifikater og brukerinstallerte CA-sertifikater i systemets rotkatalog.
- **Brukerlegitimasjon**: Vis og endre sikker sertifikatinformasjon lagret på din enhet.
- **Installer fra lagringsenhet**: Installer et sikkert sertifikat fra en lagerområdet.
- **Slett berettigelsesbevis**: Slett brukerinstallerte sikre sertifikater og tilhørende legitimasjonsbeskrivelser.

- **Angi SIM-lås**: Lås eller lås opp USIM-kortet eller endre kortets passord (PIN).
- **Gjør passord synlig**: Aktiver dette alternativet for å kort vise hvert tegn av passordet mens du taster det slik at du kan se hva du har skrevet inn.
- **Enhetsadministratorer**: Gi privilegier for å begrense kontrollen eller bruk av enheten til enkeltapper.
- **Trust agents**: Se på og bruk Trust agent som er installert på enheten.
- **Skjerm-PIN**: Lås app-skjermen slik at bare den aktive appen kan brukes.
- **Brukstilgang**: Se detaljer relatert til bruk av apper på enheten.

Applikasjoner og varsler

Du kan sjekke en liste over installerte apper og konfigurere innstillingene for varsler, apptillatelser og mer.

1 Trykk **Generelt** > **Applikasjoner og varsler** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass innstillingene.

Batteri

Du kan se informasjon om batteriet og slå på strømsparemodus.

1 Trykk **Generelt** > **Batteri** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Batteribruk**: Se batteriets bruksdetaljer. Hvis du vil se flere detaljer, må du velge en enhet.
- **Vis batteriprosent på statuslinjen**: Vis gjenværende batterikapasitet som prosent på statuslinjen.
- **Strømsparer**: Reduser strømforbruket ved å reduserte forbruket til noen av enhetens innstillinger, slik som skjermens lysstyrke, hastighet og vibreringsintensiteten.
- **Strømsparingeksklusjoner**: Velg apper som skal brukes uten funksjonsbegrensninger i modus for strømsparing eller batterioptimalisering.

Lagring og USB

Du kan se på og administrere den interne lagringen på enheten eller på minnekortet.

1 Trykk **Generelt** > **Lagring** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Internlagring**: Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på enhetens interne lagringsmedia. Se en liste over appene som er i bruk og hvor mye plass hver enkelt bruker.
- **SD-kort**: Se den totale lagringsplassen og den ledige plassen på minnekortet. Dette alternativet vises bare når det er satt inn et minnekort. Hvis du vil ta ut minnekortet, må du trykke ⏏.

Kontoer

Du kan legge til brukere for å dele enheten din med dem og registrere en skyskonto.

1 Trykk **Generelt** > **Kontoer** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass innstillingene.

Tilgjengelighet

Du kan administrere tilleggsmodulene for tilgjengelighet som er installert på enheten din.

1 Trykk **Generelt** > **Tilgjengelighet** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Visjon** > **TalkBack**: Velg hvis du vil at enheten skal varsle om skjermstatus eller handlinger via talebeskjeder.
- **Visjon** > **Stemme meldinger**: Angi enheten for å lese innringerinformasjonen via tale.
- **Visjon** > **Skrift**: Endre skriftstørrelsen, fethet eller type visning.
- **Visjon** > **Visningsstørrelse**: Still inn elementene på skjermen slik at de får en størrelse som du lett kan se. Noen elementer skifter kanskje posisjon.
- **Visjon** > **Berør zoom**: Zoom inn eller ut ved å trykke på skjermen tre ganger.
- **Visjon** > **Vindu-zoom**: Zoom inn eller ut innenfor et vindu, og inverter farger.
- **Visjon** > **Stor musepeker**: Forstørr musepekeren.
- **Visjon** > **Høykontrast-skjerm**: Gjør bakgrunnsfargen svart for en skjerm med høy kontrast.
- **Visjon** > **Inversjon av skjermfarge**: Øk fargekontrasten på skjermen for personer med dårlig syn.
- **Visjon** > **Justering av skjermfarge**: Juster skjermfargene.
- **Visjon** > **Gråtone**: Endre skjermen til gråtonemodus.
- **Visjon** > **Avslutt anrop med strøm-tasten**: Avslutt en samtale når du trykker Strøm-/låseknapp.

- **Hørsel** > **Bildetekst**: Slå på tekstingsfunksjonen når du spiller av video for personer med nedsatt hørsel.
- **Hørsel** > **Blinkende LED**: Still inn for å slå på LED-lampen for innkommende anrop og varsler.
- **Hørsel** > **Blitsvarsler**: Velg at enheten skal varsle innkommende anrop, meldinger og alarmer med blinkende lys.
- **Hørsel** > **Demp alle lyder**: Demp alle lyder og senk volumet på mottakeren.
- **Hørsel** > **Lydkanal**: Velg lydtype.
- **Hørsel** > **Lydbalanse**: Juster lydbalansen. Bruk skyvefeltet til å endre balansen.
- **Motor og kognisjon** > **Touch assistant**: Vend på berøringsfeltet slik at det blir enklere å bruke knapper og håndbevegelser.
- **Motor og kognisjon** > **Berøringsinput**: Skriv inn tekst ved å trykke og holde på skjermen eller endre den ved bare å trykke på skjermen.
- **Motor og kognisjon** > **Fysisk tastatur**: Tilpass tastaturinnstillingene.
- **Motor og kognisjon** > **Auto museklikk**: Klikk automatisk med musepekeren hvis den ikke beveger seg.
- **Motor og kognisjon** > **Trykk og hold for anrop**: Svar eller avvis samtaler ved å trykke og holde på anropsknappen framfor å trekke den.
- **Motor og kognisjon** > **Skjermsparer**: Slår av skjermen automatisk når enheten har vært uvirksom i en angitt tid.
- **Motor og kognisjon** > **Områder for berøringskontroll**: Begrens berøringsområdet slik at bare en del av skjermen kan styres av berøring.
- **Snarvei for tilgjengelighetsfunksjoner**: Få rask tilgang til en ofte brukt funksjon ved å trykke tre ganger på ◯.
- **Roter skjermen automatisk**: Endre skjermen automatisk i henhold til enhetens fysiske plassering.

- **Amazon Assistant**: Amazon Assistant gir automatisk en sammenligning av produktet ditt, fordi du lager et kjøp i en valgt app på enheten din.
- **Tek-stopplesing**: Du kan trykke på elementer for å høre muntlig tilbakemelding.
- **Brytertilgang**: Opprett tastekombinasjoner til å styre enheten din.

Google

Du kan bruke Google-innstillinger til å administrere Google-apper og kontoinnstillinger.

Trykk **Generelt** > **Google** på innstillingsskjermen.

Smart Doctor

Du kan bruke Smart Doctor til å diagnostisere enhetens tilstand og optimere den.

Trykk **Generelt** > **Smart Doctor** på innstillingsskjermen.

Spill

Du kan konfigurere innstillinger for spillverktøy, grafikk og batterisparingsfunksjon.

- **Spillverktøy**: Trykk for å aktivere denne funksjonen. Du kan starte denne funksjonen ved å trykke på spillverktøyikonet nederst i skjermen når du spiller spill.
- **Spillgrafikk**: Juster spillgrafikken.

> - Når du endrer oppløsningen i noen spill, kan det hende at skjermvisningsfunksjonen ikke fungerer slik den skal.

- **Pausetid**: Reduser skjermens lysstyrke og ytelse når spillet er på i mer enn 5 minutter.

Snarveitaster

Du kan tilpasse snarveisinnstillingene.

1 På innstillingsskjermen trykk **Generelt** > **Snarveitaster**.

2 Tilpass følgende innstillinger.

- **Vis varselpanel**: Sveip ned / opp på fingeravtrykkssensoren til varselpanelet.
- **Åpne kamera**: Trykk på tasten to ganger for å åpne kameraet.
- **Åpne Capture+**: Trykk på Volum opp-tasten to ganger for å åpne **Capture+** når skjermen er låst eller lukket.
- **Åpne kamera**: Trykk på Volum ned-tasten to ganger for å åpne **Kamera** når skjermen er låst eller lukket.
- **Åpne Google Assistant**: Trykk på Google Assistant-tasten på siden av telefonen.
- **Snakk med Google Assistant**: Trykk og hold nede for å snakke med assistenten din raskt.
- **Vis visuell stillbilde**: Trykk to ganger på Google Assistant-tasten for å se et øyeblikksbilde av dagen din i Google Assistant-appen.

Slå på skjermen

Dobbeltklikk på skjermen for å slå skjermen på eller av.

Se *Slå på skjermen* for å få mer informasjon.

Oppdateringssenter

Du kan sjekke og installere den nyeste versjonen av appen eller programvaren fra LG.

1 Trykk **Generelt** > **Oppdateringssenter** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Applikasjonsoppdatering**: Sjekk om en app-oppdatering er tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, kan du installere oppdateringen.
- **Oppdater programvare**: Sjekk om en programvare oppdatering er tilgjengelig. Hvis tilgjengelig, kan du installere oppdateringen.

Språk og tastatur

Du kan tilpasse språket og tastaturinnstillingene til enheten din.

1 Trykk **Generelt** > **Språk og tastatur** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Språk**: Velg et språk du vil bruke for enheten.
- **Aktuelt tastatur**: Se tastaturet du bruker nå. Velg tastaturet du skal bruke når du skal taste inn tekst.
- **Tastatur på skjermen**: Endre innstillingene for LG-tastatur eller stemme gjenkjenning i Google Voice.
- **Fysisk tastatur**: Velg for å bruke det fysiske tastaturet, eller sjekk tastatursnarveier.
- **Automatisk utfylling-tjeneste**: Aktiver dette alternativet for å angi informasjonen som er lagret i din konto, for eksempel passord, adresse eller kredittkortnummer med ett trykk. Du kan også deaktivere dette alternativet, bruke Google Autocomplete, eller legge til en ny tjenestekonto.
- **Tekst-til-tale-utdata**: Konfigurer innstillingene for tekst-til-tale-utdata.
- **Pekerhastighet**: Juster pekerhastigheten til en mus eller en styreplate.
- **Reverser museknapper**: Reverser den venstre museknappen for å utføre primære direkte-manipulerende handlinger.

Dato og tid

Du kan tilpasse dato og klokkeslettet på enheten din.

1 Trykk **Generelt** > **Dato og tid** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass innstillingene.

Minne

Du kan se gjennomsnittlig minneforbruk over en tidsperiode og hvor mye minne som brukes av en app.

1 Trykk **Generelt** > **Minne** på innstillingsskjermen.

2 Trykk ▼ for å velge en tidsperiode for å motta data.

Sikkerhetskopi

Du kan sikkerhetskopiere eller gjenopprette data på enheten din til en annen enhet eller konto.

1 Trykk **Generelt** > **Sikkerhetskopi** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **LG Mobile Switch**: Du kan overføre data fra en gammel LG-enhet til den nye LG-enheten.
- **Sikkerhetskopi og gjenoppretting**: Sikkerhetskopier data fra enheten, eller gjenopprett data fra en sikkerhetskopi på enheten.

⚠ • Tilbakestilling av enheten kan slette sikkerhetskopifiler som er lagret i minnet. Sørg for å kopiere og lagre viktige sikkerhetskopifiler på datamaskinen.

- **Google Sikkerhetskopi**: Endre innstillingene for Google Drive-sikkerhetskopiering. Du kan også sjekke backupkontoen som brukes, eller legge til en ny sikkerhetskonto.

Restart & tilbakestill

Du kan tilbakestille enheten, inkludert nettverks- og appinnstillinger.

1 Trykk **Generelt** > **Restart & tilbakestill** på innstillingsskjermen.

2 Tilpass følgende innstillinger:

- **Restart Automatisk**: Start og optimaliser telefonen på et bestemt tidspunkt. Trykk for å aktivere denne funksjonen. Enheten starter automatisk på et bestemt tidspunkt og optimaliserer seg selv. Velg en dato og klokkeslett for omstart.

- Du kan angi at enheten skal starte om igjen en gang i uken. Enheten starter automatisk om en time fra den innstilte tiden.
- Når enheten har startet på nytt, slettes varsler og merker. Lagre viktige data før forhåndsinnstilt tid.
- Autostart-funksjonen er ikke aktivert i følgende situasjoner: Når skjermen er slått på, når enheten er i bruk, når batterinivået er 30% eller mindre, når USIM-kortet er låst, eller når enhetslås er aktivert når du slår på enheten

- **Tilbakestilling av nettverksinnstillinger**: Tilbakestill Wi-Fi, Bluetooth og andre nettverksinnstillinger.
- **Nullstill app-preferanser**: Tilbakestill innstillingene for en app. Dataene som er lagret i appen slettes ikke.
- **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**: Tilbakestill alle innstillinger for enheten og slett dataene.

- Tilbakestiller eller omstarter du enheten vil du slette alle data på den. Tast inn enhetens navn, Google-kontoen din og annen startinformasjon igjen.

Om telefonen

Du kan se informasjon om enheten din, slik som navn, status, programvaredetaljer og juridisk informasjon.

Trykk **Generelt** > **Om telefonen** på innstillingsskjermen og se på informasjonen.

Lovgivning og sikkerhet

Du kan vise samsvarsmerker og relatert informasjon på enheten.

Trykk **Generelt** > **Lovgivning og sikkerhet** på innstillingsskjermen.

05

Vedlegg

Språkinnstillinger for LG

Velg et språk du vil bruke på enheten.

- Trykk ◯ > **Innstillinger** > **Generelt** > **Språk og tastatur** > **Språk** > **LEGG TIL ET SPRÅK**, og velg et språk.
  - Trykk og hold ☰ og dra det til øverst i språklisten for å angi det som standardspråk.

LG Bridge

Oversikt LG Bridge

LG Bridge er en app som gjør det enkelt for deg å administrere bilder, musikk, videoer og dokumenter som er lagret på LG-smarttelefonen, fra datamaskinen. Du kan sikkerhetskopiere kontakter, bilder og mer til datamaskinen, eller oppdatere enhetens programvare.

- Se hjelpen for LG Bridge for mer informasjon.
- Funksjonene som støttes, kan variere avhengig av enheten.
- LG USB-driveren er et nødvendig program for å koble LG-smarttelefonen til datamaskinen, og installeres når du installerer LG Bridge.

Funksjoner i LG Bridge

- Administrer filene på enheten fra en datamaskin via Wi-Fi-tilkoblingen eller mobildatatilkoblingen.
- Sikkerhetkopier data fra enheten til en datamaskin, eller gjenopprett data fra en datamaskin til enheten via USB-kabeltilkoblingen.
- Oppdater enhetens programvare fra en datamaskin via USB-kabeltilkoblingen.

Installere LG Bridge på en datamaskin

1 Gå til *www.lg.com* fra datamaskinen.

2 Velg region.

3 Klikk på **Støtte** > **Programvare & Fastvare**.

4 Skriv inn navnet på enheten din.
ELLER
Velg etter produktkategori.

5 Gå til **PC-synkronisering** > **LG Bridge** for å laste ned installasjons filen.
- Gå til **Detaljer** for å se minstekravene for installering av LG Bridge.

Oppdatering av telefonens programvare

Programvaren til denne mobiltelefonen fra LG oppdateres fra internett

Mer informasjon om bruken av denne funksjonen finner du på *http://www.lg.com/common/index.jsp*, og her må du velge land og språk.

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonen til en nyere programversjon over internett uten at du trenger å gå til et serviceverksted. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Siden oppdateringen av telefonens fastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele prosessen, må du sørge for at du har kontrollert alle instruksjoner og merknadene som vises før hvert trinn før du fortsetter. Merk at hvis du fjerner USB-kabelen under oppdateringen, kan det påføre mobiltelefonen alvorlig skade.

- LG forbeholder seg retten til å gjøre fastvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller, og etter skjønn, og garanterer ikke at den siste versjonen av fastvaren vil være tilgjengelig for alle utgaver av håndsettet.

Oppdatering av programvare til LG mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Denne funksjonen lar deg oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA uten at du må koble til en USB-kabel. Denne funksjonen vil bare være tilgjengelig hvis og når LG gjør en ny fastvare til enheten din tilgjengelig.

Slik oppdaterer du programvaren på telefonen

Innstillinger > **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering**.

- Dine personlige data fra telefonens interne minne, inkludert all informasjon om Google-kontoen og eventuelle andre kontoer, data som tilhører systemet/applikasjoner og innstillinger samt din DRM-lisens kan forsvinne som en del av prosessen med å oppdatere telefonens programvare. Derfor anbefaler LG at du sikkerhetskopierer personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG vil ikke kunne ta på seg ansvar for tap av personlige data.
- Denne funksjonen avhenger av området eller mobiloperatøren.

Anti-Theft Guide

Sett opp enheten slik at du forhindrer at andre personer kan bruke den hvis den er tilbakestilt til fabrikkinnstillingene uten din tillatelse. Hvis enheten f.eks. mistes, blir stjålet eller innholdet slettet, vil bare noen med tilgang til Google-kontoen din eller informasjon om skjermlåsen din kunne bruke enheten.

Alt du trenger å gjøre for å sikre at enheten din er beskyttet er:

- Aktivere skjermlås: Hvis enheten din mistes eller blir stjålet når du har aktivert skjermlås, kan ikke innholdet på enheten slettes ved hjelp av innstillingsmenyen, med mindre skjermen kan låses opp.
- Legg Google-kontoen din til på enheten: Hvis innholdet på enheten blir slettet mens du har registrert Google-kontoen din på den, vil ikke enheten kunne fullføre oppsettet før informasjonen om Google-kontoen din tastes inn igjen.

Etter at enheten din er beskyttet, må du enten låse opp skjermen eller taste inn passordet til din Google-konto hvis du trenger å utføre en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Dette sikrer at noen du stoler på utfører tilbakestillingen.

- Ikke glem Google-kontoen din og passordet du brukte på enheten før du utfører en tilbakestilling til fabrikkoppsettet. Hvis du ikke kan oppgi denne informasjonen under oppsettet vil du ikke kunne bruke enheten etter at du har tilbakestilt den.

Melding med informasjon om programvare med åpen kildekode

Besøk *http://opensource.lge.com* for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.

LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til *opensource@lge.com*.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

Informasjon om forskrifter (forskrifts-ID, e-merking, osv.)

Du finner mer informasjon om forskrifter ved å gå til **Innstillinger** > **Generelt** > **Lovgivning og sikkerhet**.

Varemerker

- For DTS-patenter, se *http://patents.dts.com*. Produsert under lisens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS og symbolet sammen, DTS: X og DTS: X-logoen er registrerte varemerker eller varemerker for DTS, Inc. i USA og/eller andre land. © DTS, Inc. Alle rettigheter reservert.



- Copyright© 2019 LG Electronics, Inc. Med alle rettigheter. LG og LG-logoen er registrerte varemerker som tilhører LG Group med tilhørende enheter.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Foto, Google Play Protect, Google Kalender, Google Dokumenter, Google Disk, Google Arkiv og andre relaterte karakterer og logoer er varemerker for Google LLC.
- Bluetooth® er et registrert varemerke for Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører respektive eier.

SAMSVARSERKLÆRING

Med dette erklærer **LG Electronics** at dette produktet, **LM-X420EMW**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **2014/53/EU**.

Du finner en kopi av samsvarserklæringen på *http://www.lg.com/global/declaration*

Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Frekvensområdet på 5150–5350 MHz er begrenset til innendørs bruk.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Mer informasjon

Deler i herdet glass

Deler i herdet glass på denne enheten er ikke varige, og de slites kanskje ut over tid.

- Hvis du mister enheten på en hard overflate eller utsetter den for harde påkjenninger, kan det herdede glasset skades.

  Hvis dette skjer, må du umiddelbart slutte å bruke enheten og kontakte et LG kundeservicesenter.
- Du kan kjøpe deksler for å beskytte enheten mot skade.

  Merk at disse dekslene ikke dekkes av garantien fra LG Electronics, og de kan ikke garantere sikkerheten.

Aspektforhold

Noen nedlastede apper støtter kanskje ikke bestemt formatforhold.

I slike tilfeller velger du det mest optimale skjermforholdet for appen, eller kontakter appleverandøren for å få mer informasjon.

Veiledning for dataoverføring

- Se tabellen nedenfor når det gjelder data som kan utveksles mellom LG-enheter eller mellom LG-enheten og en tredjepartsenhet.

Type	Elementdetaljer	LG-enhet → LG-enhet	Android-enhet fra tredjepart → LG-enhet	iOS-enhet → LG-enhet
Personlige data	Kontakter, meldinger, anropslogger, kalender, taleopptak	○	○	○
	Notater	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Mediadata	Fotografier, videoer, sanger, dokumenter	○	○	○
Skjerminnstillinger	Innstillinger for startskjerm (mapper og widgeter)	○	X	X
	Innstillinger for låseskjerm (unntatt innstillinger for skjermlås)	○	X	X
Apper	Nedlastede apper	○	○	-
	Personlige data til den nedlastede appen	○	X	
Andre	Offentlig sertifikat	○	○	X
	Innstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, anrop, lyd og varsler, tilgjengelighet, batteri)	○	X	X

- Det kan hende at noen data ikke blir sendt, avhengig av programvareversjonen, appversjonen, operativsystemet og retningslinjene til produsenten eller mobiloperatøren.

Frekvensbånd som støttes	Tx-utgangseffekt
GSM 900	32.7 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT 2.4GHz	9.5 dBm
WLAN 2.4GHz	15.0 dBm
WLAN 5GHz	14.0 dBm
NFC	-27 dBuA/m

Avhending av gamle apparater



1. Dette symbolet av en utkrysset avfallsdunk indikerer at kasserte elektriske og elektroniske produkter (WEEE) skal kastes separat fra husholdningsavfall og leveres til den kommunale resirkulering.
2. Gamle elektriske produkter kan inneholde farlige stoffer, så korrekt avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å hindre potensielt negative konsekvenser for miljøet og andres helse. Gamle apparater kan inneholde gjenbrukbare deler som kan brukes til å reparere andre produkter og andre verdifulle materialer som kan resirkuleres for å bevare begrensede ressurser.
3. Du kan bringe apparatet enten til butikken der du kjøpte produktet, eller ta kontakt med den lokale myndighetens avfallskontor for informasjon om nærmeste autoriserte innsamlingspunkt for el-avfall (WEEE-avfall). For den mest oppdaterte informasjonen for ditt land, gå til *www.lg.com/global/recycling*

Kassering av brukte batterier/akkumulatorer



1. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatorer, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Vanlige spørsmål

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker enheten. Noen av problemene krever at du tar kontakt med operatøren din, men de fleste kan du ordne selv.

Enheten overopphetet

Enheten overopphetes mens den brukes.

I følgende tilfeller øker batteriforbruket og enheten kan overopphetes:

- Når du slår på enheten for første gang eller sikkerhetskopierer dataene
- Når du kjører flere programmer samtidig
  - Når flere apper kjører i bakgrunnen
  - Når du laster ned store filer mens du lager en videoanrop eller tar opp en video
- Når du bruker funksjoner som krever mye strøm
  - Når du ser video strømming på internett, eller innspiller en lang video
  - Når du spiller high-end spill i lang tid
  - Når du bruker enheten med maksimal lysstyrke på skjermen i lang tid
- Når du bruker mobildata i lang tid
  - Når du bruker Wi-Fi-hotspot eller deling
  - Når du synkroniserer dataene for flere kontoer samtidig

- Andre tilfeller
  - Når du bruker roaming utenlands
  - Når du bruker enheten i områder med svake signaler uten dekning
  - Når du lader enheten med laderen/USB-kabelporten som er skadet eller forurenset med fremmedelementer

• Noen av de ovennevnte tilfellene kan være uaktuelle avhengig av funksjonene og appene

Enheten overopphetes under lading.

- Enheten og laderen kan bli varme under lading. Under trådløs lading eller hurtig lading kan enheten bli enda varmere. Hvis batteritemperaturen stiger over et visst nivå, kan enheten slutte å lades.
  - Koble laderen fra enheten og lukk alle løpende apper. La enheten kjøle ned før du lader enheten eller kjører en app igjen.
  - Stopp lading hvis laderen/USB-kabelporten på den nedre delen av enheten overopphetes, og besøk nærmeste LG Kundesenter.

Slik løser du overoppheting av enheten

- Lukk alle kjørende programmer eller funksjoner, og la enheten avkjøles.
- Oppdater alltid programvaren til den nyeste versjonen.
- Slå av Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funksjoner mens du ikke bruker dem.
- Lukk appene du ikke bruker.
- Hvis du bruker enheten med maksimal lysstyrke på skjermen, reduser lysstyrken.
- Hvis enheten overopphetes i lengre periode, må du slutte å bruke den en stund. Hvis enheten fortsetter å overopphetes, besøk LGs kundesenter.

Bruk av begrensninger når enheten overopphetes

Hvis enheten overopphetes mens du bruker den eller lader, kan noen funksjoner, apper eller til og med enheten være slått av.

Dette er en vanlig operasjon for enhetene som støtter denne funksjonen.

- Hvis enhetstemperaturen stiger over et visst nivå, vises en advarselsmelding.
  - Hvis du spiller avanserte spill, spiller inn videoer eller laster opp store filer, kan enheten overopphetes i lengre periode. I dette tilfellet kan det oppstå en advarselsmelding for å varsle automatisk avstenging. Slå av enheten eller lukk alle kjørende programmer eller funksjoner, og la enheten avkjøles.
- Skjermens lysstyrke og driftshastigheten kan begrenses for å kjøle ned enheten. Eventuelle kjørende programmer eller funksjoner kan kjøre sakte eller stoppe. Enheten kan slutte å lades.

Feil på SIM-kort

Kontroller at SIM-kortet er satt inn korrekt.

Ingen nettverksforbindelse, eller nettverket faller ut

Signalet er svakt. Gå til et vindu eller et åpent område.

Du har ikke dekning. Gå til et annet sted, og kontroller forbindelsen.

Anrop er ikke tilgjengelig

Nytt nettverk ikke autorisert.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for det innkommende nummeret.

Sørg for at du ikke har angitt nummersperre for nummeret du ringer.

Enheten kan ikke slås på

Når batteriet er helt utladet, kan ikke enheten slås på.

Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.

Ladefeil

Sørg for at enheten lades i normal temperatur.

Kontroller laderen og tilkoblingen til enheten.

Bruk bare medfølgende tilbehør som er godkjent av LG.

Batteriet tømmes raskere enn det gjorde da det var nytt

Når du utsetter enheten eller batteriet for veldig lave eller høye temperaturer, kan batteriets levetid bli redusert.

Batteriforbruket øker når du bruker visse funksjoner eller programmer, for eksempel GPS, spill eller Internett.

Batteriet er en forbruksvare, og batterilevetiden reduseres over tid.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Lad opp batteriet.

Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.

Start opp enheten igjen.

Hvis du fremdeles har problemer med kameraappen etter å ha prøvd disse tipsene, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

Bildekvaliteten er dårlig

Bildekvaliteten kan variere avhengig av omgivelsene og fotograferingsteknikkene du bruker.

Hvis du tar bilder og videoer, er standardvinkel bedre enn vidvinkel.

Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten eller innendørs, kan det være støy på bildet, eller bildet kan være ute av fokus.

Hvis du har problemer, kan du tilbakestille innstillingene.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis du fester en skjermbeskytter eller valgfritt tilbehør til berøringsskjermen, kan det hende berøringsskjermen ikke fungerer skikkelig.

Hvis du er bruker hansker, hvis hendene ikke er rene mens du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer som den skal.

Berøringsskjermen vil kanskje ikke fungere som den skal, i fuktige omgivelser eller hvis den utsettes for vann.

Omstart enheten for å omgå eventuelle midlertidige programvarefeil.

Hvis berøringsskjermen er skadet eller ripete, kan du besøke et LG Electronics-servicesenter.

Enheten henger eller fryser

Omstart enheten

- Hvis enheten henger seg opp, kan det hende at du må stenge apper eller slå enheten av og på igjen.

Utfør en oppstart

- En myk tilbakestilling kan brukes for å tilbakestille enheten hvis skjermen fryser, eller hvis knappene, berøringsskjermen eller enheten ikke lenger reagerer.
- Hvis du vil utføre en myk tilbakestilling på enheten, kan du trykke på og holde inne Volum ned- og Av/på-knappen til enheten omstarter.

Tilbakestill enheten

- Hvis metoden ovenfor ikke løser problemet, gjenoppretter du fabrikkinnstillingene.
- På innstillingsskjermen trykk **Generelt** > **Omstart & tilbakestill** > **Gjenopprett fabrikkinnstillinger**.
  - Denne metoden tilbakestiller alle innstillinger for enheten og sletter dataene. Før du gjenoppretter fabrikkinnstillingene, må du huske å opprette en sikkerhetskopi av alle viktige data som er lagret på enheten.
  - Hvis du har registrert en Google-konto på enheten, må du logge på den samme Google-kontoen etter at enheten er tilbakestilt.

Bluetooth-enheten registreres ikke

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten.

Sørg for at funksjonen for trådløs Bluetooth er aktivert på enheten du vil kobles til.

Pass på at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innenfor det maksimale Bluetooth-området (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kan du kontakte et LG Electronics-servicesenter.

En tilkobling opprettes ikke når du kobler enheten til en datamaskin

Sørg for at USB-kabelen du bruker, er kompatibel med enheten.

Sørg for at den riktige driveren er installert og oppdatert på datamaskinen.

Nedlastede applikasjoner forårsaker en rekke feil.

Programmet har problemer.

Avinstaller programmet, og reinstaller det.

Om denne brugervejledning

Tak, fordi du har valgt dette produkt fra LG. Læs brugervejledningen grundigt, før du bruger enheden første gang for at sikre sikker og korrekt anvendelse.

- Brug altid ægte LG-tilbehør. De medfølgende dele er udelukkende designet til denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Beskrivelser er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Standardapps på enheden skal opdateres, og support for disse applikationer kan trækkes tilbage uden forudgående-varsel. Hvis du har spørgsmål til en app, der leveres med enheden, skal du kontakte et LG-servicecenter. I forbindelse med brugerinstallerede apps kontaktes den relevante tjenesteudbyder.
- Hvis enhedens operativsystem ændres, eller hvis der installeres software fra uofficielle kilder, kan det beskadige enheden og medføre beskadigelse eller tab af data. Sådanne handlinger overtræder din LG-licensaftale og ugyldiggør garantien.
- Indhold og billeder kan afvige i forhold til din enhed, afhængigt af område, tjenesteudbyder, softwareversion eller operativsystem og kan ændres uden varsel.
- Software, lyd, tapet, billeder og andre medier, der følger med enheden, er licenseret til begrænset brug. Hvis du udvælger og bruger dette materiale til kommercielle formål eller andre formål, overtræder du muligvis den ophavsretlige lovgivning. Du er som bruger fuldt ansvarlig for ulovlig brug af medier.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer for datatjenester, f.eks. sms'er, upload, download, automatisk synkronisering og placeringstjenester. For at undgå yderligere gebyrer skal du vælge et abonnement, der passer til dine behov. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.
- Denne brugervejledning er skrevet på hovedsprogene for hvert land. Indholdet kan variere afhængigt af det valgte sprog.

Instruktionsmeddelelser



ADVARSEL: Situationer, der kan forårsage skader på brugeren eller tredjeparter.



FORSIGTIG: Situationer, der kan medføre mindre fysiske skader eller skader på enheden.



BEMÆRK: Meddelelser eller yderligere oplysninger.

Indholdsfortegnelse

5 Retningslinjer for sikker og effektiv brug

01

Specialdesignede funktioner

16 Kamerafunktioner
20 Funktioner i Galleri
24 Lydkvalitet og effekter
25 Google Assistant
26 Fingeraftryksgenkendelse
30 Funktion til multitasking

02

Grundlæggende funktioner

33 Produktkomponenter og tilbehør
34 Oversigt over dele
37 Slå strømmen til eller fra.
38 Sådan isættes SIM-kortet
41 Sådan isættes hukommelseskortet
42 Sådan fjernes hukommelseskortet
42 Batteri
44 Berøringsskærm
48 Baggrund
57 Skærmlås
62 Kryptering af hukommelseskort
63 Ta skærmbillede
63 Indtastning af tekst
69 Indholdsdeling
71 Forstyr ikke

03

Nyttige apps

73 Installation og fjernelse af apps
74 Applikationspapirkurv
75 Applikationsgenveje
76 Telefon
80 Beskeder
81 Kamera
91 Galleri
95 Kontakter

98 QuickMemo+
100 Ur
101 Kalender
102 Opgaver
102 Musik
103 Lommeregner
103 E-mail
104 Lydoptager
104 Opdateringscenter
104 Fil manager
105 Smart Doctor
105 LG Mobile Switch
105 Downloads
106 SmartWorld
106 RemoteCall Service
107 CBS
107 Google-apps

04

Indstillinger

111 Indstillinger
111 Netværk
124 Lyd
125 Skærm
126 Generelt

05

Appendiks

138 LG-sprogindstillinger
138 LG Bridge
139 Opdatering af telefonsoftware
141 Guide til tyverisikring
142 Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse
142 Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)
143 Varemærker
144 BEKENDTGØRELSE
144 Kontakt kontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt
144 Wi-Fi (WLAN)
145 Flere oplysninger
149 Ofte stillede spørgsmål

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl. Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne enhed er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for eksponering for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens enheden sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige modeller af enheder fra LG, er de alle udviklet til at overholde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er testet til brug ved øret, er 0,518 W/kg (10 g) og 1,597 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.

- Denne enhed overholder retningslinjerne for RF-eksponering, når den bruges enten i den normale position mod øret, eller når den er placeret mindst 5 mm fra kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 5 mm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

Info om RF-eksponering fra FCC

I august 1996 vedtog den amerikanske, føderale kommunikationskommission (FCC), med dens afgivne betænkning og afgørelse FCC 96-326, en opdateret sikkerhedsstandard for menneskelig eksponering for elektromagnetiske radiofrekvenssignaler (RF) udsendt af FCC-regulerede sendere. Disse retningslinjer er i overensstemmelse med sikkerhedsstandarden, der tidligere er fastlagt i både internationale og amerikanske standarder. Designet af denne enhed overholder de retningslinjer, der er udstukket af FCC, samt disse internationale standarder.

Erklæring iht. afsnit 15.19

Denne enhed er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Drift er underlagt følgende to betingelser:

(1) Enheden må ikke forårsage forstyrrende interferens.

(2) Enheden skal tolerere indkommende interferens, herunder interferens, der resulterer i uhensigtsmæssig drift.

Erklæring iht. afsnit 15.21

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan føre til ophævelse af brugerens ret til at anvende udstyret.

Kropsbåren drift

Enheden er testet mht. typisk kropsbåren drift, hvor der er 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside. Overholdelse af FCC-kravene til RF-eksponering forudsætter en separationsafstand på minimum 1 cm mellem brugerens krop og telefonens bagside.

Eventuelle bælteklips, hylstre og lignende tilbehør, der indeholder metalliske dele, må ikke bruges. Tilbehør, der bæres på kroppen, og som ikke overholder separationsafstanden på 1 cm mellem brugerens krop og enhedens bagside, og som ikke er blevet testet mht. typisk kropsbåren drift, overskrider muligvis grænseværdierne for RF-eksponering, som er opgivet af FCC. De bør derfor undgås.

Erklæring iht. afsnit 15.105

Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for digitale enheder i klasse B i overensstemmelse med afsnit 15 af FCC-bestemmelserne. Disse grænser er udformet med henblik på at yde en rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i boliginstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvenssignaler, og hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, kan det forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil opstå i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens for fjernsynsmodtagelse, hvilket konstateres ved at tænde og slukke for udstyret, anbefales det, at brugeren forsøger at undgå interferensen på en eller flere af følgende måder:

- Ændr retningen eller placeringen af modtagerantennen.
- Udvid afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en anden stikkontakt end den, som modtageren er sluttet til.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for at få hjælp.

Pleje og vedligeholdelse af produktet

- Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG. LG garanterer ikke for eventuelle skader eller fejl, som er forårsaget af tilbehør fra tredjeparter.
- Noget indhold og nogle illustrationer kan variere fra din enhed uden varsel.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for enheden på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor enheden potentielt kan påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge enheden.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke enheden, mens den ligger på bløde møbler.
- Enheden bør oplades på et sted med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke enheden ved siden af kreditkort eller billetter, da det kan påvirke oplysningerne i magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige enheden.
- Udsæt ikke enheden for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.

- Din enhed er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed ved håndtering af enheden under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis enheden bliver våd, skal du med det samme tage stikket ud, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde enhed ændrer farven på produktmærket inde i enheden. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været eksponeret for væske, er ikke dækket af garantien.
- En mobil enhed behøver korrekt luftcirkulation for at komme af med varme. På grund af utilstrækkelig omsætning af direkte hudkontakt og luftstrøm på enheden kan apparatet blive opvarmet for meget. Enheden skal være mindst 1,0 cm mellem brugerens krop.
- Undgå støv af fremmede stoffer i laderen / USB-kabelporten. Det kan generere varme eller ild.
- Sørg for, at produktet ikke kommer i kontakt med væske. Brug eller genoplad ikke produktet, hvis det er vådt. Når produktet bliver vådt, skifter indikatoren for væskeskade farve. Bemærk, at dette medfører, at din ret til gratis reparationsservice i henhold til garantien bortfalder.

Effektiv betjening af enheden

Elektroniske enheder

Alle enheder kan modtage interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din enhed i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Konsulter din læge for at afgøre, om brugen af din enhed kan forstyrre driften af din medicinske enhed.
- Pacemakerproducenter anbefaler, at der er mindst 15 cm mellem andre enheder og pacemakere for at undgå mulig interferens med pacemakeren.
- Enheden kan frembringe et kraftigt eller blinkende lys.
- Enheder kan forstyrre visse høreapparater.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din enhed ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C, hvis det er muligt. Hvis enheden udsættes for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af enheder i de områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt enhed under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headsets, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.



- For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

Glasdele

Visse dele af din enhed er fremstillet af glas. Glasset kan gå i stykker, hvis du taber enheden på en hård overflade, eller hvis den udsættes for et hårdt stød. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke din mobilenhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

Sprængningsområde

Brug ikke enheden ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke din enhed ved tankning af brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Undlad at transportere og opbevare letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer din enhed eller dens tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid din enhed, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar enheden et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af din enhed til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan være en eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. instruktionerne.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.

- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

Sikring af personlige oplysninger

- Sørg for at beskytte dine personlige oplysninger for at forhindre datalækager eller misbrug af følsomme oplysninger.
- Sikkerhedskopier altid vigtige data, når du bruger enheden. LG er ikke ansvarlig for tab af data.
- Sørg for at sikkerhedskopiere alle data og nulstille enheden ved bortskaffelse af enheden for at forhindre misbrug af følsomme oplysninger.
- Læs tilladelsesskærmen grundigt, når du downloader programmer.
- Vær forsigtig, når du bruger programmer, der har adgang til flere funktioner eller til dine personlige oplysninger.
- Kontrollér dine personlige konti regelmæssigt. Hvis du finder tegn på misbrug af dine personlige oplysninger, skal du bede din tjenesteudbyder om at slette eller skifte dine kontooplysninger.
- Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, skal du skifte adgangskoden til din konto for at beskytte dine personlige oplysninger.
- Brug ikke programmer fra ukendte kilder.

Bemærkning til udskiftning af batteriet

- Li-Ion-batteri er en farlig komponent, som kan forårsage personskade.
- Batteriudskiftning fra en ikke-kvalificeret professionel kan forårsage skade på din enhed.
- Forsøg ikke selv på at udskifte batteriet. Batteriet kan tage skade, hvilket kan føre til overophedning og kvæstelser. Batteriet skal udskiftes af en kvalificeret fagperson. Batteriet skal genanvendes eller kasseres separat fra husholdningsaffald.
- Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.
- Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling*.

01

Specialdesignede funktioner

Kamerafunktioner


Portræt

Du kan tage skarpt portræt ved at anvende kameralinsens slør-effekt.

1 Tryk ◯ > ◉, og derefter tryk **Portræt**.

2 Tryk på ◯ for at tage et billede.

- For at justere slørstyrke skal du trække skyderen til venstre eller højre.



- Hold afstanden til dit motiv inden for 1,3 ~ 5,0 fod, når du bruger det bageste kamera.
- Denne funktion er ikke tilgængelig hvis omgivelserne er for mørke.
- Når du har anvendt denne funktion, skal du trykke på eksponeringsværdi og fokus, mens du bruger det bageste kamera eller på det ønskede sted på forhåndsvisningsskærmen for automatisk at anvende eksponeringsværdi, når du bruger frontkamera.

AI CAM

Du kan effektivt tage billeder eller optage videoer, da kameraet genkender objektet, når du tager et billede eller optager en video.

1 Tryk på ◯ > , og derefter tryk **AI CAM**.

2 Når objektet genkendes, anvendes den bedste effekt for scenen.

- Hvis du vil anvende andre effekter, skal du trykke på sceneikonet.
- Portræt, kæledyr, mad, solopgang, solnedgang, natur, byudsigt, blomster, osv., i alt 8 kategorier kan genkendes automatisk.



Portræt



Solnedgang



Blomst

- Resultatet af motivgenkendelsen kan variere afhængigt af belysningen eller motivets placering, mens du tager billeder. Søgeord vises ikke på de faktiske fotos eller videoer.
- Denne funktion er kun tilgængelig når det bageste og det forreste kamera er i automatisk kameratilstand.

Google Lens

Du kan få flere oplysninger eller ændre objekter omkring dig ved hjælp af Google Lens, f.eks. landmærker, plakater, restaurantmenuer, dyr, blomster eller stregkoder direkte i din enhed.

For eksempel, når du bruger Google Lens på:

- Visitkort: Du kan gemme telefonnummeret eller adressen til en kontaktperson.
- Bog: Du kan få anmeldelser og andre detaljer om det.
- Landemærke eller bygning: Du kan få andre detaljer om det.
- Maleri i et museum: Du kan få detaljer om det.
- En plante eller et dyr: Du kan lære mere om det.
- En flyer eller event billboard: Du kan tilføje begivenheden til din kalender.

- Google-linse er kun tilgængelig, når din enhed er forbundet til et netværk. Hvis du bruger mobildata, kan du blive opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.

Bruge Google Lens

1 Tryk ◯ > , og tryk så **Google Lens**.

2 Peg kameraet på et emne.

3 For at få detaljer eller gøre noget:
- Tryk på elementet på skærmen.
- For at vælge tekst: Tryk på et ord, tryk derefter på det igen og træk de blå prikker.

Flash Jump-Cut

Billeder taget med jævne mellemrum gemmes som GIF-filer.

1 Tryk ◯ > , og derefter tryk **TILSTAND** > **Flash Jump-Cut** .

2 Tryk på ◯ for at tage et billede.

- Billeder tages hver 3 sekund og gemmes som en GIF-fil.
- Tryk 4 på skærmen for at vælge antallet af fotos, du vil tage.
- Tryk på, mens du tager billeder ■ for at oprette GIF-filer med tidligere taget billeder.



- Flashen tændes automatisk for at fungere som en timer.
- Billede taget denne gang, og det samlede antal billeder vises nederst på skærmen.
- Alle taget fotografier gemmes kun som GIF-filer.
- Du kan ikke ændre GIF-hastigheden eller billedrækkefølge.

Funktioner i Galleri

Lav en kollage

Du kan oprette en kollage ud af det tilknyttede indhold.


1 Åbn et album, og trykke på ⋮ > **Lav kollage**.

2 Vælg de billeder, der skal føjes til en kollage, og tryk derefter på **NÆSTE**.

- Vælg det ønskede layout nederst på skærmen.

3 Tryk på **LAV**.

- Du kan maks. anvende 9 billeder til at oprette en kollage.




Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.

1 Tryk ◯ > > **Billeder**-fane, og tryk så ⋮ > **Lav film**.
Du kan også trykke ◯ > > **Afspille**-fane, og trykke derefter **Lav film**.

2 Vælg billeder eller videoer til din film, og tryk derefter på **NÆSTE**.

3 Rediger de valgte billeder og videoer, og tryk på **GEM**.



Sletning af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal slettes fra din video ved at trykke på ⊗ i øverste højre hjørne af dens miniaturebillede.

Tilføjelse af filer

Du kan vælge billeder eller videoer, der skal tilføjes, efter du har trykket på + nederst på skærmen. Du kan også vælge de billeder eller videoer, du allerede har tilføjet.

- Hold en fil nede, og tryk derefter på en anden fil for flere valgmuligheder.

Omarrangering af filer

For at omarrangere billederne og videoerne skal du trykke på og holde den fil inde, som du gerne vil flytte, og derefter trække den til den ønskede placering.

Tilføjelse af fileffekter

Tryk på for at tilføje et emne, baggrundsmusik eller at ændre skrifttypen.

Nulstilling af filmredigeringer

Du kan nulstille de redigeringer du har foretaget på filmen (f.eks. afspilningstid) ved at trykke på ↺.

Visning af en fil

Tryk på ▶ for at kontrollere din nye video. Efter afspilningstiden er gået, afspilles den næste fil automatisk.

- Du kan maks. anvende 50 billeder og videoer til at oprette en video.
- Afspilningstiden for et billede er standardmæssigt 3 sekunder, og dette kan ikke ændres. Du kan afkorte videoer helt ned til 1 sekund.
- Denne funktion understøtter muligvis ikke nogle billed- og videoformater.

Lav en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge optagede videoer eller fotos.

Lav en GIF ved at bruge indspillede videoer

1 Tryk på GIF ved det ønskede startsted, mens du ser en video.

2 Vælg længden på den GIF, du vil oprette.
- Der bliver genereret en GIF for den valgte tid fra det aktuelle tidspunkt.
- Ved videoer på under 5 sekunder bliver GIF-billeder automatisk genereret for den resterende tid.

Lav en GIF ved at bruge billeder

1 Mens du ser på et album, skal du trykke på ⋮ > **Opret GIF**.
Du kan også trykke GIF på **Afspil** på fanen Spil i Galleri-appen.

2 Vælg de ønskede billeder til at oprette en GIF-fil, og tryk derefter på **NÆSTE**.
- Du kan tilføje flere billeder og justere filernes GIF-hastighed, skærmformat og rækkefølge.

⚠
- Du kan kun bruge denne funktion til kreative formål. Anvendelse af denne funktion, der involverer overtrædelse af andres rettigheder, feks. ophavsret eller krænkende eller stødende udsagn, kan være genstand for civilretligt erstatningsansvar, strafferetligt ansvar eller administrativt ansvar og/eller bøder i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke kopiere, reproducere, distribuere eller på anden vis gøre ulovlig brug af nogen ophavsretlige materialer uden tilladelse fra den retmæssige ejer eller indehaveren af ophavsretten. I videst muligt udstrækning i henhold til gældende lovgivning frasiger LG Electronics sig alle udtrykte og underforståede garantier, såvel som erstatningsansvar, der er forbundet hermed.
- Du kan maks. anvende 100 billeder til at oprette en GIF-fil.

Lydkvalitet og effekter

DTS:X 3D Surround

Du kan afspille en sang eller video i tredimensionel, fordybende og levende lyd. For at bruge denne funktion skal du tilslutte øretelefoner, højttalere eller andre eksterne lydenheder til din enhed.

Tryk ◯ > **Indstillinger** > **Lyd** > **Lydkvalitet og effekter** > **DTS:X 3D Surround**, og derefter tryk for at aktivere denne funktion.

Tilpas lydretningen

Du kan justere lydretningen som ønsket.

1. Tryk ◯ > **Indstillinger** > **Lyd** > **Lydkvalitet og effekter** > **DTS:X 3D Surround**, og derefter tryk •••.
2. Vælg lydretning.

Google Assistant

Oversigt af Google Assistant

Du kan starte eller bruge ønskede apps med din stemme.

- For at bruge denne funktion skal du først oprette forbindelse til netværket og logge ind på din Google-konto.
- Denne funktion kan ikke fungere korrekt i disse områder, eller lydgenkendelse nøjagtigheden kan være mindre, hvor effekten af Wi-Fi eller mobilnet signal er svag.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.

Aktivér Google-assistent

1 Tryk og hold ◯ knappen inde fra startskærmen for at starte **Google Assistant**.

2 Tryk på **FORTSÆT**.

3 Følg instruktionerne på skærmen og sig **"Ok Google"**.
- Enheden gemmer dine taledata til genkendelse.

4 Tryk på **Gem**.

Lancering af Google Assistant med din stemme

1 Sig **"Ok Google"** når skærmen er tændt.

2 Sig en kommando eller et spørgsmål, når **"Hej, hvordan kan jeg hjælpe?"** vises på skærmen.

Start af Google Assistant fra startskærmen

1 Tryk og hold nede ◯ på startskærmen.

2 Sig en kommando eller et spørgsmål, når **"Hej, hvordan kan jeg hjælpe?"** vises på skærmen.

- Stemmegenkendelse nøjagtigheden kan falde, hvis du taler med en uklar stemme eller på et støjende sted. Når du bruger funktionen for genkendelse af stemme, øger du nøjagtigheden ved at tale med en klar stemme på et roligt sted.

Fingeraftryksgenkendelse

Oversigt over fingeraftryksgenkendelse

Du skal registrere dine fingeraftryk på enheden, før du kan begynde og anvende funktionen til fingeraftryksgenkendelse.

Du kan anvende fingeraftryksgenkendelse i følgende tilfælde:

- Hvis du skal låse skærmen op.
- Hvis du skal se låst indhold i Galleri eller QuickMemo+.
- Bekræft et køb ved at logge på en app eller ved at identificere dig selv med dit fingeraftryk.

- Dit fingeraftryk kan anvendes af enheden til brugeridentifikation. Fingeraftrykssensoren kan registrere meget ens fingeraftryk fra forskellige brugere som det samme fingeraftryk.
- Hvis enheden ikke kan registrere dit fingeraftryk, eller du har glemt den værdi, der blev angivet ved registreringen, skal du besøge det nærmeste LG-kundeservicecenter med din enhed og dit id-kort.

Sikkerhedsforanstaltninger for fingeraftryksgenkendelse

Nøjagtigheden af fingeraftryksgenkendelse reduceres muligvis af flere forskellige årsager. Hvis du vil maksimere nøjagtigheden af fingeraftryksgenkendelse, skal du kontrollere følgende, før du bruger enheden.

- Enheden har en fingeraftrykssensor. Kontrollér, at Fingeraftrykssensor ikke er blevet beskadiget af en metalgenstand, f.eks. en mønt eller en nøgle.
- Når der er vand, støv eller andre fremmede stoffer på fingeraftrykssensoren eller din finger, kan fingeraftryksregistrering eller identifikation ikke fungere. Rens eller tør dine fingre, før du anvender fingeraftryksgenkendelse.
- Et fingeraftryk genkendes muligvis ikke korrekt, hvis du har et ar på fingeren eller hvis fingerens overflade ikke er glat, fordi den har været i vand.
- Hvis du bøjer din finger eller kun bruger fingerspidsen, vil dit fingeraftryk muligvis ikke blive genkendt. Sørg for, at din finger dækker hele Fingeraftrykssensor.
- Scan kun én finger for hver registrering. Hvis du scanner mere end én finger, kan det påvirke registrering og genkendelse af fingeraftryk.
- Enheden kan udsende statisk elektricitet, hvis den omgivende luft er tør. Hvis den omgivende luft er tør, skal du undgå at scanne dine fingeraftryk, eller rør ved metalobjekt, f.eks. en mønt eller nøgle, før du scanner dine fingeraftryk, for at fjerne statisk elektricitet.

Registrering af fingeraftryk


Du kan registrere og gemme dit fingeraftryk på enheden for at bruge fingeraftryksidentifikation.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Fingeraftryk**.

- Der skal indstilles en låseskærm, før denne funktion kan anvendes.
- Hvis skærmlåsen ikke er aktiveret, skal du konfigurere låseskærmen ved at følge vejledningen på skærmen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

2 Find Fingeraftrykssensor bag på enheden, og sæt forsigtigt fingeren på den for at registrere dine fingeraftryk.

- Tryk forsigtigt på fingeraftrykssensor, så sensoren kan genkende dit fingeraftryk.
- Sørg for, at fingerspidsen dækker hele overfladen af fingeraftrykssensoren.



3 Følg vejledningen på skærmen.
- Gentag scanning af fingeraftryk ved at flytte din finger en smule ad gangen, indtil fingeraftrykket er registreret.

4 Når fingeraftryksregistreringen er fuldført, skal du trykke på **OK**.
- Tryk på **Læg til fingeraftryk** for at registrere et nyt fingeraftryk. Hvis du kun registrerer ét fingeraftryk, og denne fingerregistrering ikke var optimal, vil fingeraftryksgenkendelsen muligvis ikke fungere korrekt. Denne situation kan undgås, hvis du registrerer flere fingeraftryk.

Administration af fingeraftryk

Du kan redigere eller slette registrerede fingeraftryk.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Fingeraftryk**.

2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.

3 Tryk på et fingeraftryk på listen over fingeraftryk for at omdøbe det. Tryk på 🗑 for at slette.

Oplåsning af skærmen med et fingeraftryk

Du kan låse skærmen op eller få vist låst indhold ved at benytte dit fingeraftryk. Aktiver den ønskede funktion:

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Fingeraftryk**.

2 Lås op i henhold til den angivne låsemetode.

3 På skærmen med fingeraftryksindstillingerne skal du aktivere den ønskede funktion:

- **Skærmlås**: Lås skærmen op med et fingeraftryk
- **Indholdslås**: Lås indhold op med et fingeraftryk. For at gøre dette skal du kontrollere, at indholdslåsen er indstillet.

Funktion til multitasking

Multi-vindu

Du kan anvende to apps samtidigt ved at dele skærmen op i flere vinduer.


1 Tryk på ▢ ud fra knapperne på berøringsmenuen.
   • Apps, der er brugt for nyligt vises.


2 Tryk på ⊟ øverst på den ønskede app for bruge funktionen Flere vinduer.
   • Den valgte app vises i den øverste halvdel af skærmen.

Alternativt,

1 Hold ▢ knappen nede, mens du bruger en app.
   • Apps, der er blevet brugt for nyligt, vises på den delte skærm.

2 Tryk på ⊟ øverst på den ønskede app for bruge funktionen Flere vinduer.
   • Den valgte app vises i den øverste halvdel af skærmen.





- Hvis du vil lukke funktionen Flere vinduer, skal du holde knappen nede på berøringsmenuen
- Træk — for at justere størrelsen af den delte skærm i midten af skærmen.
- Funktionen Flere vinduer understøttes ikke af alle LG-apps, og de apps, der er hentet fra Play Butik.

Seneste skærme

Seneste skærme viser de senest anvendte apps.

Hvis du vil se listen med senest anvendte apps, skal du trykke på knappen på startskærmen og derefter trykke på den viste app.

- Tryk på en app, hold den inde, og træk den til toppen af skærmen for at starte appen med Flere vinduer. Du kan også trykke på øverst på hver app.

02

Grundlæggende funktioner

Produktkomponenter og tilbehør


Følgende dele er inkluderet i pakken:


- Enhed
- Stereoheadset
- USB-kabel
- Oplader
- Startvejledning
- Udskubningspind

- Ovenstående tilbehør er muligvis valgfrie.
- De dele, der følger med enheden og andet tilgængeligt udstyr varierer afhængigt af område og serviceudbyder.
- Brug altid ægte tilbehør fra LG Electronics. Brug af tilbehør fra andre producenter kan påvirke enhedens opkaldsydelse eller udløse fejl. Der er muligvis ikke omfattet af LG's reparationsservice.
- Visse dele af din enhed er fremstillet af hærdet glas. Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget. Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.

- Hvis nogle af disse grundlæggende dele mangler, skal du kontakte den forhandler, hvor du købte enheden.
- Kontakt et LG-kundeservicecenter for at købe ekstra tilbehør.
- Nogle af delene i i emballagen kan blive udskiftet uden varsel.
- Udseendet af og specifikationerne for din enhed kan blive ændret uden varsel.
- Enhedsspecifikationerne kan variere afhængigt af område og serviceudbyder.
- Fjern den beskyttende film fra fingeraftrykssensoren, før du bruger funktionen til fingeraftryksgenkendelse.

Oversigt over dele





IKKE forsøg at fjerne coveret selv.

Det kan beskadige batteriet og enheden, hvilket kan medføre overophedning, brand og beskadigelse. Dette covers bagside og batteri må ikke fjernes eller udskiftes af en ikke-kvalificeret fagperson.


- Sensor for nærhed/omgivende lys
  - Nærhedssensor: Under et opkald slukker nærhedssensoren skærmen og deaktiverer berørings-funktionaliteten, når enheden er i nærheden af en person. Skærmen tændes igen, og berørings-funktionaliteten aktiveres, når enheden igen er uden for et bestemt område.
  - Sensor for omgivende lys: Sensoren for omgivende lys analyserer intensiteten af det omgivende lys, når kontrol af automatisk lysstyrke er aktiveret.
- Lydstyrketaster
  - Juster lydstyrken for ringetoner, opkald eller notifikationer.
  - Mens du bruger kameraet, skal du trykke kortvarigt på en lydstyrketast for at tage et billede. Hvis du skal vil tage en billedserie, skal du holde lydstyrketasten nede.
  - Tryk to gange på skru-ned tasten (-) for at starte Kameraappen, når skærmen er låst eller slukket. Tryk to gange på skru-op tasten (+) for at starte Optag+.
- Strøm/sluk-tast
  - Tryk kort på tasten for at tænde eller slukke skærmen.
  - Tryk og hold nede på tasten for at vælge en styringsindstilling.
- Google Assistant-knap
  - Din enhed har indbygget Google Assistant. Find svar og få ting gjort, mens du er på farten. For at komme i gang skal du bare trykke på Google Assistant-tasten på siden af telefonen.
  - Åbn Google Assistant. Se *Google Assistant* for at få flere oplysninger.

- Fingeraftrykssensor
  - Tænd funktionen til fingeraftryksgenkendelse for at gøre processen med at låse skærmen op nemmere. Se *Oversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.

- Der kan være begrænset adgang til visse funktioner, afhængigt af enhedsspecifikationerne.
- Bag på enheden medfølger en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig, når du håndterer enheden, så du undgår at beskadige eller dække NFC-antennen til.
- Undgå at lægge tunge genstande på enheden eller at sidde på den. Ellers kan der opstå skader på berøringsskærmen.
- Skærmbeskyttelsesfilm eller skærmbeskyttelsestilbehør kan forstyrre nærhedssensoren.
- Hvis din enhed er våd, eller hvis du bruger den et fugtigt sted, fungerer berøringssk


Hold enheden korrekt som vist nedenfor. Hvis du dækker mikrofonhullet til med en hånd, en finger eller et beskyttelsesetui, mens du bruger enheden, kan det bevirke, at du lyder utydelig under et opkald.

Godt eksempel



Mikrofon

Dårligt eksempel



Undlad at dække mikrofonen til.

Slå strømmen til eller fra.

Slå strømmen til.

Når der er slukket for strømmen, skal du trykke og holde nede på tænd/sluk/lås-tasten.

- Første gang, du starter smarttelefonen, udføres der en indledende konfiguration. Den første start af smarttelefonen kan tage længere tid end normalt.

Slå strømmen fra.

Tryk og hold nede på Tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter Sluk.

Genstart af enheden

Når enheden ikke fungerer optimalt eller ikke svarer, skal du genstarte den ved at følge vejledningen nedenfor.

1 Hold Tænd/sluk/lås-tasten og Skru-ned (-) tasten nede samtidigt, indtil enheden slukker.

2 Slip tasten, når enheden genstartes.

Strømstyringsindstillinger

Tryk og hold nede på tænd/sluk/lås-tasten, og vælg derefter en indstilling.


- **Sluk**: Sluk for enheden.
- **Sluk og genstart**: Genstart enheden.
- **Slå Flytilstand TIL**: Bloker telekommunikationsrelaterede funktioner, herunder at foretage opkald, sms og browse på internettet. Andre funktioner er stadig tilgængelige.

Sådan isættes SIM-kortet


Isæt SIM-kortet (Subscriber Identity Module), du har fået af din serviceudbyder, for at komme i gang med at bruge din enhed.

⚠ • Vær forsigtig med udskubningspinden, da den har en skarp kant.

1 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen.




2 Træk kortholderen ud.




3 Sæt SIM kortet i kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.


Placer det primære SIM-kort i SIM-kortskuffe 1, og det sekundære SIM-kort i SIM-kortskuffe 2.



4 Indsæt kortholderen i åbningen.



- Denne enhed understøtter kun Nano SIM-kort.



  - For at sikre en problemfri ydelse anbefales det at bruge enheden med den korrekte type SIM-kort. Anvend altid fabriksfremstillede SIM-kort fra operatøren.
  - Hvis du isætter kortbakken i din enhed, mens kortbakken stadigvæk er våd, kan det skade din enhed. Sørg altid for, at kortbakken er tør.

Sikkerhedsforanstaltninger for brug af SIM-kort

- Pas godt på SIM-kortet. LG kan ikke holdes ansvarlig for skader og andre problemer som følge af tab eller overførsel af et SIM-kort.
- Undgå at beskadige SIM-kortet, når du isætter det eller tager det ud.

Sådan isættes hukommelseskortet


Isæt hukommelseskortet i din enhed.

Afhængigt af hukommelseskortets producent og type kan der være nogle hukommelseskort, der ikke er kompatible med din enhed.

1 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen.

2 Træk kortholderen ud.

3 Sæt hukommelseskortet i kortholderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad.



4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Hvis du anvender et kort, der ikke er kompatibelt, kan det beskadige enheden eller hukommelseskortet, eller det kan beskadige gemte data.

- Hyppig overskrivning og sletning af data kan forkorte hukommelseskortets levetid.

Sådan fjernes hukommelseskortet

For en sikkerheds skyld skal du skubbe hukommelseskortet sikkert ud, før det fjernes.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Lagring** > ⏏.

2 Isæt udskubningspinden i hullet i kortholderen, og træk derefter kortholderen ud af enheden.

3 Fjern hukommelseskortet fra kortholderen.


4 Skub kortholderen tilbage i åbningen.

⚠ • Undgå at fjerne hukommelseskortet, når enheden overfører eller henter data. Det kan føre til, at data går tabt eller bliver beskadiget, eller det kan beskadige hukommelseskortet eller enheden. LG kan ikke holdes ansvarlig for tab som følge af misbrug eller forkert brug af hukommelseskort, inklusiv tab af data.

Batteri

Opladning af batteriet

Batteriet skal oplades helt, før enheden tages i brug.



- Anvend ikke den eksterne terminal, opladerkablet eller stik til enheden ved fugt. Det kan medføre brand, elektrisk stød, personskade eller beskadigelse af enheden. Hvis der er fugt, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og fjerne fugten fuldstændigt.
- Sørg for at bruge det USB-kabel, der fulgte med din enhed.
- Sørg for at bruge oplader og opladerkabel, som er godkendt af LG. Hvis batteriet oplades med en oplader fra tredjepart, kan batteriet eksplodere, eller enheden kan tage skade.
- Din enhed har et indvendigt genopladeligt batteri. Af sikkerhedsmæssige årsager må du ikke fjerne det indbyggede batteri.
- Hvis enheden bruges under opladning, kan det udløse elektrisk stød. Stop opladningen, hvis du vil bruge enheden.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, når enheden er fuldt opladt. Det forhindrer unødvendigt strømforbrug.
- Du kan også oplade batteriet ved at forbinde enheden og en pc eller bærbar computer med et USB-kabel. Det kan tage længere tid, end hvis du slutter adapteren til en stikkontakt.
- Undlad at oplade batteriet med en USB-hub, som ikke kan opretholde den nominelle spænding. Opladningen mislykkes eller stopper.

Sikkerhedsforanstaltninger ved brug af enheden

- Sørg for at bruge det medfølgende USB-kabel. Du skal ikke bruge USB-kabler eller opladere fra en tredjepart sammen med din enhed. Den begrænsede garanti fra LG dækker ikke brugen af tilbehør fra tredjepart.
- Manglende overholdelse af instruktionerne i brugervejledningen og forkert brug kan medføre beskadigelse af enheden.

Effektiv brug af batteriet

Batteriets levetid kan forkortes, hvis du kører mange apps og funktioner samtidig og hele tiden.

Afbryd baggrundshandlinger for at øge batteriets levetid.

Følg disse tips for at minimere batteriforbruget:


- Slå **Bluetooth®** og Wi-Fi-netværket fra når det ikke anvendes.
- Indstil skærmen til at slukke så hurtigt som muligt.
- Minimer skærmens lysstyrke.
- Indstil skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.
- Kontroller batteriniveauet, mens du bruger hentet apps.

Berøringsskærm

Du kan bruge håndbevægelserne på berøringsskærmen for at lære, hvordan du styrer din enhed.


Trykke

Tryk let med din fingerspids for at markere eller køre en app eller indstilling.




Tryk og hold nede

Hold inde i flere sekunder for at få vist en menu med tilgængelige muligheder.




Dobbelttrykke

Tryk to gange hurtigt efter hinanden for at zoome ind eller ud på en webside eller et kort.




Sådan trækker og slipper du et element

Tryk på et menupunkt, f.eks. en app eller widget, og træk derefter fingeren til et andet punkt i en kontrolleret bevægelse. Du kan bruge denne håndbevægelse til at flytte et element.




Stryge

Tryk på skærmen med fingeren, og foretag en hurtig bevægelse uden pause. Med denne bevægelse kan du søge i en liste, et websted, billeder, skærmbilleder osv.



Knibe og sprede

Knib to fingre for at zoome ud, f.eks. på et billede eller kort. Spred fingrene for at zoome ind.



- Berøringsskærmen må ikke udsættes for kraftige, fysiske stød. Berøringssensoren kan tage skade.

- Der kan opstå fejl i berøringsskærmen, hvis du bruger enheden i nærheden af magnetisk materiale, metalmateriale eller ledende materiale.
- Hvis du bruger enheden under kraftigt lys, f.eks. direkte sollys, kan du muligvis ikke se skærmen. Det afhænger af din placering. Brug enheden, hvor der er skygge, eller på et sted med et omgivende lys, der ikke er for skarpt, men som er lyst nok til at du kan læse en bog.
- Undgå at trykke på skærmen med stor kraft.
- Tryk forsigtigt med din fingerspids på den ønskede indstilling.
- Berøring fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du trykker med vanter på, eller hvis du trykker med en negl.
- Berøringsfunktionen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmen er fugtig eller våd.
- Berøringsskærmen fungerer muligvis ikke korrekt, hvis skærmbeskyttelsesfilm eller -tilbehør fra en tredjepartsbutik er påsat enheden.
- Hvis et statisk billede vises i længere tid ad gangen, kan det resultere i efterbilleder eller fastbrændte billeder på skærmen. Sluk for skærmen, eller undgå, at det samme billede vises i lang tid ad gangen, når du ikke bruger enheden.

Baggrund

Baggrund – Oversigt

Startskærmen er udgangspunktet for åbning af forskellige funktioner og apps på din enhed. Tryk på ◯ knappen på en skærm for at vende tilbage til startskærmen.

Du kan administrere alle apps og widgets på startskærmen. Stryg skærmen til venstre eller højre for at få vist alle installerede apps i korte træk.

Startskærmen layout

Du kan få vist alle apps og organisere widgets og mapper på startskærmen.



- Startskærmen kan variere afhængigt af producentpolitik, brugerindstillinger, softwareversion eller tjenesteudbyder.

- **Statuslinje**: Få vist statusikoner, klokkeslæt og batteriniveau.
- **Vejr-widget**: Se oplysninger for vejr og tid for et specifikt område.


- **Google-søgewidget**: Skriv eller tal for at åbne Google Søgning.
- **Sideikon**: Vis alle startskærmlærreder. Du kan trykke på det ønskede sideikon for at gå til den side, du har valgt. Ikonet, der viser det aktuelle lærred, fremhæves.
- **Område med hurtig adgang**: Fastgør primære apps i bunden af skærmen, så de kan åbnes fra en hvilken som helst startskærmside.
- **Navigationsknapper**
  - ◁ : Vend tilbage til den forrige skærm. Luk tastaturet eller pop op-vinduer.
  - ○ : Tryk for at gå til startskærmen. Tryk og hold for at starte en Google-Assistant.
  - □ : Tryk for at få vist en liste over senest anvendte apps, eller kør en app fra listen. Hvis du vil slette alle senest anvendte apps, skal du trykke på **RYD ALLE**. Hvis du vil bruge to apps samtidigt med funktionen Flere vinduer, skal du holde knappen inde, mens du bruger en app.
  - : Vælg hvilket SIM-kort du vil anvende. Tryk og hold nede for at konfigurere Indstillinger for Dual SIM-kort.

Redigering af navigationsknapperne på startskærmen

Du kan omarrangere navigationsknapperne på startskærmen eller tilføje ofte anvendte funktioner til området med navigationsknapper på startskærmen.

Tryk på ○ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Navigationsknapper** > **Knapkombination**, og tilpas indstillingerne.

- Der findes flere indstillinger, herunder QSlide, Notifikation og Optag+.



Skjule navigationsknapperne på startskærmen

Du kan skjule navigationsknapperne på startskærmen for at se på en større skærm, mens du bruger en app.

1 Tryk ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Navigationsknapper** > **Skjul navigationsknapperne**.

2 Vælg apps for at skjule navigationsknapperne på startskærmen mens du bruger appen, og tryk på ⬭.

- Navigationsknapperne på startskærmen forsvinder 3 sekunder efter sidste berøring.
- For at få vist navigationsknapperne på startskærmen igen, trækker du bunden af skærmen opad.

Lås/skjul knapper

Ikonet vises i nederste venstre del af skærmen for at låse eller skjule navigationsknapper.

Hvis du vil låse navigationsknapperne på startskærmen, mens du skjuler knapperne, skal du trykke på □ til venstre for navigationsknapperne på startskærmen.

For at skjule navigationsknapperne på startskærmen igen, dobbeltklik ■.

- Nogle funktioner understøttes muligvis ikke, mens du skjuler knapperne med startknappen.

Statusikoner

Hvis der er en notifikation om en ulæst besked, en kalenderbegivenhed eller en alarm, vises det tilsvarende notifikationsikon på statuslinjen. Kontroller enhedens status ved at se på de notifikationsikoner, der vises på statusbjælken.

	Intet signal
	Data overføres via netværket
	Alarm indstillet
	Vibreringstilstand er aktiveret
	Bluetooth er aktiveret
	Sluttet til en computer via USB
	Batteriniveau
	Flytilstand er aktiveret
	Mistede opkald
	Wi-fi er tilsluttet
	Lydløs tilstand er aktiveret
	GPS er aktiveret
	Hotspot er aktiveret
	Intet SIM-kort
	NFC-modus er på




- Nogle af disse ikoner vises forskelligt, eller vises muligvis slet ikke. Det afhænger af enhedens status. Brug ikonerne alt efter de omgivelser og det område, du bruger din enhed i, og din serviceudbyder.
- De viste ikoner kan variere efter område eller tjenesteudbyder.

Notifikationspanel

Du kan åbne notifikationspanelet ved at trække statuslinjen nedad på hovedskærmen.

- For at åbne listen over hurtige adgangsikoner skal du trække meddelelsespanelet nedad.
- Hvis du vil omarrangere, tilføje eller fjerne ikoner, skal du trykke på **REDIGER**.
- Hvis du trykker og holder på et ikon, vises skærmen Indstillinger for den relevante funktion.



- Du kan selv anvende notifikationspanelet på låseskærmen. Træk i notifikationspanelet, mens skærmen er låst, for hurtigt at få adgang til de ønskede funktioner.

Skift af skærmretning

Du kan indstille skærmretningen til at skifte automatisk efter enhedens retning.

Tryk på **Rotere** på listen over hurtigadgangsikoner i notifikationspanelet.

Du kan også trykke på ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** og aktivere **Rotér skærmen automatisk**.




Redigering af startskærmen

På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område og derefter vælge den ønskede handling nedenfor.

- For at omarrangere startskæmene, skal du trykke på og holde en startskærm inde og trække den til en anden placering.
- Hvis du vil tilføje en widget på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen og derefter vælge **Widgets**.
- Hvis du vil ændre baggundsbillede, temaer, og ikoner, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Baggrund og tema**.

  Du kan også trykke ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Baggrund og tema**, vælge derefter baggrundsbillede, temaer, og ikoner, for enheden.

- Hvis du vil konfigurere indstillingerne på startskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Baggrundsindstillinger**. Se *Startskærmens indstillinger* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil se eller geninstallere de fjernede apps, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, og derefter vælge **Applikationspapirkurv**. Se *Applikationspapirkurv* for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil ændre standardskærmen, skal du trykke og holde på et tomt område på startskærmen, flytte til den ønskede skærm, trykke på ⌂, og derefter trykke på skærmen igen.




Visning af baggrundstema

Du kan kun få vist baggrundsbilledet, hvis du skjuler apps og widgets på startskærmen.

Spred to fingre på startskærmen.

- Knib fingrene sammen på startskærmen for at vende tilbage til den oprindelige skærm med apps og widgets, eller tryk på ◁.



Flytning af apps på startskærmen

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter til en anden placering.

- Hvis du vil have ofte benyttede apps nederst på startskærmen, skal du trykke og holde på en app og derefter trække den til området med hurtig adgang i bunden.
- Træk ikonet til startskærmen for at fjerne et ikon fra området med hurtig adgang.

Brug af mapper fra startskærmen

Oprettelse af mapper

Tryk og hold på en app på startskærmen, og træk den derefter over en anden app.

- Der oprettes en ny mappe, og apps tilføjes denne mappe.

Redigering af mapper

Tryk på en mappe på startskærmen, og vælg én af følgende handlinger.

- Hvis du vil redigere mappenavnet og -farven, skal du trykke på mappenavnet.
- Hvis du vil tilføje apps, skal du holde en app inde og derefter trække den hen over mappen og slippe den.
- Hvis du vil fjerne en app fra mappen, skal du trykke og holde på appen og trække den uden for mappen. Hvis den afinstallerede app, er den eneste app i mappen, fjernes mappen automatisk.
- Du kan også tilføje eller fjerne apps, når du har trykket på ⊕ i mappen.

- Du kan ikke ændre mappefarven, mens du anvender det downloadede emne.

Startskærmens indstillinger

Du kan tilpasse indstillingerne for startskærmen.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Skærm** > **Hjemmeskærm**.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Vælg hjem**: Vælg en startskærmtilstand.
- **Baggrund**: Skift baggrundstapet for startskærmen.
- **Skærmeffekt**: Vælg en effekt der skal anvendes, når startskærmen ændres.

- **Ikonform**: Vælg, om ikonerne skal have firkantede eller afrundede hjørner.
- **Google feed**: Aktivér Google-feed for at vise det til venstre for startskærmen.
- **Sortér applikationer efter**: Angiv, hvordan apps sorteres på startskærmen.
- **Gitter**: Skift opstillingstilstand for apps på startskærmen.
- **Skjul programmer**: Vælg de apps, du vil skjule på startskærmen.
- **Hjemmeskærme kører i ring**: Aktiver for at tillade kontinuerlig rulning af startskærm (efter det første skærmbillede vises det sidste skærmbillede igen).
- **Søg**: Søg ved at stryge ned ad startskærmen.

Skærmlås

Skærmlås – Oversigt

Enhedens skærm slukker og låser automatisk, hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten. Det sker også, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.

Hvis du trykker på tænd/sluk/lås-tasten, og skærmlåsen ikke er indstillet, vises startskærmen med det samme.

For at øge sikkerheden og forhindre uønsket adgang til din enhed, skal du indstille en skærmlås.



- En skærmlås forhindrer unødvendigt berøringsinput på enhedens skærm og reducerer batteriforbruget. Vi anbefaler, at du aktiverer skærmlåsen, når enheden ikke er i brug.

Konfiguration af skærmlås

Der findes forskellige indstillinger til konfiguration af skærmlåseindstillingerne.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Vælg skærmlås** og vælg derefter den metode, du foretrækker.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Ingen**: Deaktiver skærmlåsefunktionen.
- **Stryg**: Stryg på skærmen for at låse den op.
- **Mønster**: Tegn et mønster for at låse skærmen op.
- **PIN-kode**: Indtast en numerisk adgangskode for at låse skærmen op.
- **Adgangskode**: Indtast en alfanumerisk adgangskode for at låse skærmen op.
- **Fingeraftryk**: Lås skærmen op med dit fingeraftryk.



- Hvis du fejlagtigt forsøger at låse din enhed op 5 gange, blokeres skærmen i 30 sekunder.

Indstillinger til sikker opstart

Når du vælger Mønster, PIN-kode eller Adgangskode som skærmlås, kan du konfigurere din enhed, så den altid er låst, når du tænder den, så dine data er beskyttet.

- Du kan ikke anvende alle funktioner, bortset fra nødopkald, før du låser enheden op.
- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.

Forholdsregler for funktionen sikker opstart

- Hvis du glemmer din dekrypteringsadgangskode, kan du ikke gendanne krypterede data og personlige oplysninger.
- Sørg for at opbevare dine adgangskoder til skærmlåsen et sikkert sted.
- Hvis du angiver adgangskoderne til skærmlåsen forkert mere end et bestemt antal gange i træk, nulstilles enheden automatisk, og de krypterede data og dine personlige oplysninger slettes automatisk og kan ikke gendannes.
- Undgå at angive forkerte adgangskoder til skærmlåsen mere end et bestemt antal gange i træk.
- Når du tænder for enheden umiddelbart efter, at enheden er nulstillet, starter krypteringen. Hvis du stopper krypteringen vilkårligt, kan dataene blive beskadiget. Vent, indtil nulstillingen er fuldført.

Tilpas låseskærm

Du kan tilpasse indstillingerne for låseskærmen.

1 Tryk ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Tilpas låseskærm**.

2 Vælg en funktion, du vil indstille.
   - **Baggrund**: Giver dig mulighed for at indstille baggrunden for din låseskærm.
   - **Ur**: Giver dig mulighed for at indstille hvor du skal placere uret på låseskærmen.
   - **Genveje**: Tillader dig at vælge apps, der skal køre på låseskærmen. Denne indstilling vises kun, når en skærmlås er indstillet.
   - **Kontaktinformation for mistet telefon**: Giver dig mulighed for at indstille tekst, der skal vises på låseskærmen, for at identificere telefonens ejer.

Sikker lås-indstillinger

Du kan indstille sikker lås-indstillinger.

1 Tryk ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Indstillinger for sikker lås**.

2 Vælg en funktion, du vil indstille.

- **Tidslås**: Giver dig mulighed for at indstille tid, før skærmen automatisk låses, når baggrundsbelysningen slukker (time-out på grund af inaktivitet).
- **Afbryderknap låser øjeblikkeligt**: Aktivér denne mulighed for øjeblikkeligt at låse skærmen, når knappen Power / Lock trykkes. Denne indstilling overstyrer indstillingen Sikkerhedslås-timer.
- **Smart Lock**: Giver dig mulighed for at indstille tillid til enheder, steder, stemme og / eller registrering på kroppen, der gør det muligt for din telefon at forblive ulåst.



- Menuer, du kan indstille, kan være forskellige afhængigt af låseskærmmetoder, du vælger.

KnockON

Du kan slå skærmen til eller fra ved at dobbelttrykke på skærmen.

- Denne indstilling er kun tilgængelig på startskærmen fra LG. Den fungerer muligvis ikke korrekt i et brugerdefineret startprogram eller på startskærmen installeret af brugeren.
- Brug din fingerspids til at trykke på skærmen. Brug ikke dine negle.
- Hvis du vil bruge KnockON-funktionen, skal du sørge for, at sensoren for nærhed/omgivende lys ikke er blokeret af et klistermærke eller andet.

Slå skærmen til

Dobbelttryk midt på skærmen.

- Hvis du trykker øverst eller nederst på skærmen, kan genkendelsen forringes.

Slå skærmen fra

Dobbelttryk på et tomt område på startskærmen og låseskærmen.

Du kan også trykke to gange på et tomt punkt på statuslinjen.

Kryptering af hukommelseskort

Du kan kryptere og beskytte data, der er gemt på hukommelseskortet. De krypterede data på hukommelseskortet kan ikke tilgås fra en anden enhed.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Låseskærm og sikkerhed** > **Kryptering og legitimationsoplysninger** > **Kryptér SD-kort-hukommelse**.

2 Læs oversigten på skærmen om kryptering af hukommelseskort, og tryk derefter på **FORTSÆT** for at fortsætte.

3 Vælg en indstilling, og tryk på **Kryptering**:

- **Kryptering af ny fil**: Kryptér kun data, der gemmes på hukommelseskortet efter kryptering.
- **Fuld kryptering**: Kryptér alle data, der i øjeblikket er gemt på hukommelseskortet.
- **Udeluk mediefiler**: Kryptér alle filer med undtagelse af mediefiler, f.eks. musik, billeder og videoer.

- Du kan kryptere hukommelseskortet ved at sørge for, at skærmlåsen indstilles med en PIN-kode eller adgangskode.
- Når krypteringen af hukommelseskortet starter, er visse funktioner ikke tilgængelige.
- Hvis enheden slukkes, mens krypteringen er i gang, mislykkes krypteringen, og data kan beskadiges. Du skal derfor sørge for at kontrollere, om batteriniveauet et tilstrækkeligt højt, før du påbegynder krypteringen.
- Krypterede filer kan kun tilgås fra den enhed, hvor de blev krypteret.
- Det krypterede hukommelseskort kan ikke bruges i en anden LG-enhed. Hvis du vil bruge det krypterede hukommelseskort på en anden mobilenhed, skal kortet formateres.
- Du kan aktivere kryptering af hukommelseskortet, selvom der ikke er sat et hukommelseskort i enheden. Alle hukommelseskort, der installeres efter krypteringen blev aktiveret, krypteres automatisk.

Ta skærmbilled

Du kan tage skærmbilleder af den aktuelle skærm, som vises.

Via en genvej

Tryk og hold tænd/sluk-tasten og skru-ned tasten (-) nede samtidig i mindst to sekunder.

- Skærmbilleder kan ses fra mappen **Screenshots** i **Galleri**.

Via Optag+

På den skærm, hvor du vil tage et skærmbilled, skal du trække statuslinjen nedad og trykke på .

- Når skærmen er slukket eller låst, kan du åbne **Optag+** ved at trykke to gange på skru-op tasten (+). For at aktivere denne funktion skal du trykke på > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genvejstast** og tænd for **Åbent Optag+**.
- Se *Angivelse af noter på et skærmbilled* for at få flere oplysninger.

Indtastning af tekst


Brug af Smart-tastatur

Du kan bruge Smart-tastaturet til at indtaste og redigere tekst.

Med Smart-tastaturet kan du se teksten, mens du skriver, uden at skulle skifte mellem skærmen og et almindeligt tastatur. På denne måde kan du nemt finde og rette fejl, mens du skriver.

Flytning af markøren

Med Smart-tastaturet kan du flytte markøren til den ønskede placering. Når du skriver tekst, skal du trykke og holde på mellemrumstasten og derefter trække den til venstre eller højre.




• Denne indstilling er kun tilgængelig på QWERTY-tastaturet.

Ordforslag

Smart-tastaturet analyserer automatisk dit brugsmønster for at foreslå ofte anvendte ord, mens du skriver. Jo længere tid, du bruger din enhed, jo mere præcise bliver disse forslag.

Indtast tekst, og tryk derefter på et foreslået ord, eller træk forsigtigt venstre eller højre side af tastaturet opad.

- Det valgte ord indtastes automatisk. Du behøver ikke at skrive hvert enkelt bogstav i ordet manuelt.




Ændring af QWERTY-tastaturlayout

Du kan tilføje, slette eller omarrangere taster på den nederst række på tastaturet.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-tastaturlayout**.
Du kan også trykke på ⚙ på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **QWERTY-layout**.

2 Tryk på en tast på den nederste række, og træk den til en anden placering.
- Du kan vælge og organisere ofte brugte symboler.




- Denne indstilling er tilgængelig på QWERTY-, QWERTZ- og AZERTY-tastaturer.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke på visse sprog.

Tilpasning af tastaturhøjden

Du kan tilpasse tastaturets højde for at gøre det nemmere at indtaste.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.
Du kan også trykke på ⚙ på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturhøjde**.

2 Tilpas tastaturhøjden.



Valg af liggende tastaturtilstand

Du kan vælge en liggende tastaturtilstand mellem forskellige andre muligheder.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i landskab**.


Du kan også trykke på ⚙ på tastaturet og derefter på **Tastaturhøjde og -layout** > **Tastaturtype i liggende visning**.

2 Vælg en tastaturtilstand.

Opdeling af tastaturet

Du kan opdele tastaturet i to halvdele og anbringe en del på hver side af skærmen, når skærmen er i liggende tilstand.

Du kan opdele tastaturet ved at vende enheden vandret og dele det i to ved at føre tommel- og pegefinger fra hinanden på tastaturet. For at samle tastaturet skal du føre fingrene sammen på tastaturet.




Enhånds-handlingstilstand

Du kan flytte tastaturet til den ene side af skærmen, så du kan bruge tastaturet med én hånd.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Skærmtastatur** > **LG-tastatur** > **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.
Du kan også trykke på ⚙ på tastaturet og trykke på **Tastaturhøjde og -layout** > **Enhåndsbetjening**.

2 Tryk på den pil, der vises ud for tastaturet, for at flytte tastaturet i den ønskede retning.



Tilføjning af sprog til tastaturet

Du kan gøre flere sprog tilgængelige for tastaturinput.

1 Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og input** > **Tastatur på skærm** > **LG-tastatur** > **Vælg sprog**.

2 Vælg de sprog, som du vil gøre tilgængelige.

Kopiering og indsættelse

Du kan klippe eller kopiere tekst fra en app og derefter indsætte teksten i den samme app. Eller du kan køre andre apps og indsætte teksten i dem.

1 Tryk og hold omkring den tekst, der skal kopieres eller klippes.

2 Træk / for at angive det område, der skal kopieres eller klippes.

3 Vælg enten **KLIP** eller **KOPIER**.
   - Klippet eller kopieret tekst tilføjes automatisk i udklipsholderen.

4 Tryk og hold på vinduet til indtastning af tekst, og vælg derefter **INDSÆT**.

- Hvis ingen elementer er kopieret eller klippet, vises indstillingen **INDSÆT** ikke.

Angivelse af tekst med stemmen

På tastaturet, tryk på .

- For at maksimere stemmekommandogenkendelse skal du tale tydeligt.
- Du kan angive tekst med din stemme ved at kontrollere, at enheden er sluttet til et netværk.
- Du kan vælge sprog for stemmegenkendelse ved at trykke på > **Sprog** på skærmbilledet stemmegenkendelse.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.

Klip bakke

Hvis du kopierer eller klipper et billede eller tekst, gemmes det automatisk i udklipsholderen og kan indsættes et andet sted på et andet tidspunkt.

1 På tastaturet, tryk på .
Du kan også trykke og holde på vinduet til indtastning af tekst og derefter vælge **KLIP BAKKE**.

2 Markér og indsæt et element fra udklipsholderen.
- Du kan gemme maks. 20 elementer i udklipsholderen.
- Tryk på for at låse gemte elementer, så de ikke slettes, selvom den maksimale mængde overskrides. Der kan maks. låses ti elementer. Hvis du vil slette låste elementer, skal de låses op først.
- Tryk på for at slette de elementer, der er gemt i udklipsholderen.

- Udklipsholderen understøttes muligvis ikke af nogle apps, der er hentet af brugeren.

Indholdsdeling

Afspilning af indhold fra en anden enhed

Du kan se billeder, afspille videoer eller musik, der er gemt på enheden, på et tv.

1 Slut tv'et og enheden til samme Wi-Fi netværk.

2 Mens du ser på emnerne i appen **Galleri** eller **Musik**, skal du trykke på > **Afspil på en anden enhed**.

3 Vælg det TV, som du vil oprette forbindelse til.

- Ved brug sammen med Chromecast skal Google Play-tjenester være opdateret.

Visning af indhold fra enheder i nærheden

Du kan få vist indhold fra forskellige enheder, f.eks. en computer, en NAS- eller mobilenhed ved at benytte appen Galleri eller Musik.

Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Netværk** > **Medieserver** og tryk derefter på **Indholdsdeling** for at aktivere det.

Tilslutning af enhederne

Du kan tilslutte begge enheder eller en anden enhed, der understøtter DLNA-funktionen, til det samme trådløse netværk.

- Sørg for, at fildeling (DLNA) er aktiveret på både enheden og den tilsluttede enhed.

Søgning efter enheder i nærheden

Du kan få vist en liste med DLNA-enheder på det samme netværk ved at vælge menuen **Nærliggende enheder** i dine apps.

Anvend indhold på enheder i nærheden som om det var på din egen enhed.

Afsendelse og modtagelse af filer

Du kan dele filer mellem din enhed og en anden LG-enhed eller en tablet og computer.

Afsendelse af filer

I appen **Galleri**, **Fil manager** eller **Musik** skal du trykke på ⋮ > **Del** eller ⋖ og derefter vælge en enhed på fildelingslisten.

Modtagelse af filer

Træk statuslinjen nedad, og tryk på **Fildeling**.

Hvis din enhed ikke understøtter filformat-funktionen, må du trykke på ◯ > **Indstillinger** > **Netværk** > **Fildeling** > **SmartShare Beam** .

- Sørg for, at enheden er sluttet til samme trådløse netværk som destinationsenheden for filoverførslen.
- Sørg for, at Fildeling er aktiveret på både enheden og modtagerenheden.

Forstyr ikke

Du kan begrænse notifikationer eller sætte dem på lydløs for at undgå forstyrrelser på bestemte tidspunkter.

Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Lyd** > **Forstyr ikke**.

- **Tilstand** og vælg den ønskede tilstand:
  - **Kun prioritet**: Modtag lyd- og vibrationsnotifikationer for de valgte apps. Selv når Kun prioritet er slået til, lyder alarmen stadigvæk.
  - **Total tavshed**: Deaktiver både lyd og vibration.
- **Vælg prioriteter**: Modtag alarmer og meddelelserne til de valgte apps.
  - **Applikationsnotifikationer**: Vælg apps for at modtage meddelelserne.
  - **Opkald fra**: Indstil en række meddelelser, når du modtager et opkald.
  - **Genopkald**: Andet opkald fra samme opkalder inden for 15 min. Er ikke tavs.
  - **Beskeder fra**: Indstil en række meddelelser, når du modtager en besked.
- **Brug Forstyr ikke**: Tænd for funktionen Forstyr ikke.
- **TIDSPLAN**: Indstil den tidsplan, som du vil tænde for funktionen Forstyr ikke.

03

Nyttige apps

Installation og fjernelse af apps

Installation af apps

Åbn en app-butik for at søge efter og downloade apps.

- Du kan bruge SmartWorld, Play Butik eller den appbutik, der tilbydes af din serviceudbyder.

- I visse appbutiker skal du oprette en konto og logge på.
- Der opkræves gebyr for dette i visse apps.
- Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- SmartWorld understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Fjernelse af apps

Fjern apps, du ikke længere bruger, fra enheden.

Fjernelse med håndbevægelserne tryk og hold

På startskærmen skal du holde nede på den app, der skal fjernes, og derefter trække den hen over **Slet** øverst på skærmen.

- Hvis apps blev afinstalleret inden for 24 timer, kan de geninstalleres. Se *Applikationspapirkurv* for at få flere oplysninger.

Fjernelse ved brug af menuen Indstillinger

Tryk ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Applikationer og notifikationer** > **App Info**, vælg en app, og tryk derefter **Afinstaller**.

- Visse apps kan ikke fjernes af brugere.

Fjernelse af apps fra app-butik

Hvis du vil fjerne en app, skal du åbne den app-butik, hvorfra du hentet appen, og derefter skal du fjerne den.

Installation og fjernelse af apps under opsætningen

Når du tænder for enheden første gang, kan du downloade anbefalede apps.

Du kan gå til det næste trin uden installation.

Applikationspapirkurv

Du kan få vist afinstallerede apps på startskærmen. Du kan også geninstallere apps, som blev afinstalleret inden for 24 timer.

1 Tryk på ◯ > **Administration** > **Applikationspapirkurv**.
Du kan også holde et tomt område på startskærmen inde, og derefter tryk på **Applikationspapirkurv**.


2 Aktiver den ønskede funktion:
- **Genopret**: Geninstaller den valgte app.
- 🗑 : Fjern de afinstallerede apps med det samme fra enheden.

- Afinstallerede apps fjernes automatisk fra enheden 24 timer, efter at de blev afinstalleret. Hvis du vil geninstallere afinstallerede apps, skal du hente dem igen i appbutikken.
- Denne funktion er kun aktiveret på standardstartskærmen. Hvis du afinstallerer apps, når du anvender skærmen EasyHome eller andre startskærme, fjernes de øjeblikkeligt og permanent fra enheden.

Applikationsgenveje

Hold et appikon som f.eks. Opkald, Meddelelse, Kamera, Galleri og Indstillinger nede på startskærmen for at vise en menu til hurtig adgang. Anvend nemmere apps ved hjælp af applikationsgenveje.

- Tryk på for at konfigurere indstillingerne for den ønskede apps widget.
- Tryk på ⓘ for at se oplysningerne for den ønskede app.



- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps.

Telefon

Stemmeopkald

Foretag et telefonopkald ved at bruge en af de tilgængelige metoder, f.eks. ved at indtaste et telefonnummer manuelt og foretage et opkald fra kontaktlisten eller fra listen over seneste opkald.

Opkald fra det numeriske tastatur

1 Tryk på ◯ > > **Ring til**.

2 Sådan foretager du et opkald:

- Indtast et telefonnummer, og tryk på .
- Tryk og hold på et hurtigopkaldsnummer.
- Søg efter en kontakt ved at trykke for forbogstavet i kontaktens navn på kontaktlisten, og tryk derefter på .

- Hvis du vil skrive "+" i forbindelse med et internationalt opkald, skal du trykke og holde på tallet 0.
- Se *Tilføjelse af kontakter* for at få flere oplysninger om, hvordan du føjer telefonnumre til lynopkaldslisten.

Opkald fra kontaktlisten

1 Tryk på ◯ > > **Kontakter**.

2 Vælg en kontakt på kontaktlisten, og tryk på .

Besvarelse af et opkald

Hvis du skal besvare et opkald, skal du trække på skærmen med det indgående opkald.

- Hvis stereoheadsættet er tilsluttet, kan du foretage opkald med knappen Kald/Afslut på headsættet.
- Hvis du vil afslutte et opkald uden at slå skærmen fra, skal du trykke på > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Fælles** > **Besvar og afslut opkald**, og aktiver derefter **afslut opkald med tænd/sluk-tasten**.

Afvisning af et opkald

Hvis du vil afvise et opkald, skal du trække på tværs af skærmen med det indgående opkald.

- Du kan sende en afvisningsmeddelelse ved at trække afvisningsmeddelelsen på tværs af skærmen.
- Du kan tilføje eller redigere en afvisningsmeddelelse ved at trykke på > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Fælles** > **Bloker opkald, og afvis med besked** > **Afvis med besked**.
- Når du modtager et opkald, skal du trykke skru-ned tasten (-) eller skru-op tasten (+) eller tænd/sluk tasten for at slå ringetonen eller vibrationen fra eller for at sætte opkaldet på hold.

Sådan kontrollerer du et indgående opkald, mens du bruger en app

Hvis der kommer et indgående opkald, mens du bruger en app, kan der vises en pop op-notifikation i toppen af skærmen. Du kan modtage opkaldet, afvise opkaldet eller sende en meddelelse fra pop op-skærmen.

- Tryk > **Indstillinger** > **Netværk** > **Opkald** > **Fælles** > **Mer** > **Indgående opkalds pop-up** og vælg derefter den ønskede måde, du vil vise det indgående opkald, mens du bruger en app.

Visning af mistede opkald

Hvis du har et ubesvaret opkald, vises i statuslinjen øverst på skærmen.

Træk statuslinjen nedad for at få vist oplysninger om mistede opkald. Du kan også trykke på > > **Historik**.

Funktioner, der er tilgængelige under et opkald

Under et opkald kan du få adgang til en række funktioner ved at trykke på knapperne on-screen:

- **Kontakter**: Få vist kontaktlisten under et opkald.
- **Parker**: Hold et opkald.
- **Tastatur**: Vis eller skjul det numeriske tastatur.
- **Højttaler**: Slå højttalerfunktionen til.
- **Mute**: Slå mikrofonen fra, så den anden part ikke kan høre din stemme.
- **Bluetooth**: Skift opkald til en Bluetooth-enhed, der er tilføjet og oprettet forbindelse til.
- : Afslut et opkald.
- : Få adgang til flere opkaldsindstillinger.

- De tilgængelige indstillinger varierer efter område eller serviceudbyder.

Oprettelse af trevejsopkald

Du kan foretage et opkald til en anden kontakt i løbet af et opkald.

1 Tryk på ⋮ > **Tilføj opk.** under et opkald.

2 Indtast et telefonnummer, og tryk på .
   - De to opkald vises på skærmen på samme tid, og det første opkald sættes på hold.

3 Tryk på **Saml opkald** for at starte et konferenceopkald.

- Du opkræves muligvis et gebyr for hvert opkald. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

Visning af opkaldslogfiler

Tryk på ◯ > > **Historik** for at få vist de seneste opkaldslogfiler. Derefter kan du bruge følgende funktioner:

- Hvis du vil have vist detaljerede opkaldslogfiler, skal du vælge en kontakt. Hvis du vil foretage et opkald til den valgte kontakt, skal du trykke på .
- Hvis du vil slette opkaldslogfiler, skal du trykke på ⋮ > **Slet**.

- Den viste opkaldsvarighed kan afvige fra opkaldsgebyret. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Den slettede opkaldshistorik kan ikke gendannes.
- Klem to fingre eller spred dine fingre fra hinanden for at justere skriftstørrelsen af opkaldslogger eller kontakter.

Konfiguration af opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere forskellige opkaldsindstillinger.

1 Tryk på ◯ > > **Ring til** eller **Historik**.

2 Tryk på ⋮ > **Opkaldsindstillinger**, og konfigurer derefter indstillingerne, så de passer til dine præferencer.

Beskeder

Afsendelse af en besked

Du kan oprette og sende meddelelser til dine kontakter ved hjælp af appen Beskeder.

- Det kan koste yderligere at sende beskeder i udlandet. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.

1 Tryk på ◯ > .

2 Tryk på + eller .

3 Angiv en modtager, og opret en besked.
- Hvis du vil bruge multimedieindstillinger, skal du trykke på ⊕.
- Tryk på ⋮ for at få adgang til flere menupunkter.

4 Tryk ➤ for at sende beskeden.

Læsning af en besked

Du kan få vist sendte og modtagne beskeder efter kontakt.

1 Tryk på ◯ > .

2 Vælg en kontakt på beskedlisten.

Konfiguration af sms-indstillinger

Du kan ændre sms-indstillinger, så de passer til dine præferencer.

1 Tryk på ◯ > .

2 Tryk på ⋮ > **Indstillinger** fra beskedlisten.

Kamera

Start af kameraet

Du kan tage et billede eller optage en video for at mindes alle dine uforglemmelige øjeblikke.

Tryk på ◯ > .


- Inden du tager et billede eller optager en video, skal du tørre kameralinsen af med en mikrofiberklud.
- Undgå at tilsmudse kameralinsen med dine fingre eller andre fremmedlegemer.
- Billederne i denne brugervejledning kan afvige fra dem på din enhed.
- Billeder og videoer kan ses eller redigeres i Galleri. Se *Galleriovers igt* for at få flere oplysninger.

Sådan skiftes kameratilstand

Du kan vælge en kameratilstand, der er velegnet til omgivelserne, for at tage et billede eller optage en video uden problemer.

Tryk ◯ > > **TILSTAND**, og vælg den ønskede tilstand.

- Tryk og hold tilstandsikonet, og træk det til det ønskede sted for at ændre rækkefølge.



Automatisk tilstand

Du kan tage billeder eller optage videoer ved at vælge mellem en lang række optagetilstande og -indstillinger.

1 Tryk på ◯ > , og derefter tryk på **TILSTAND** > **Auto** ( ).

2 Tryk på ◯ for at tage et billede. Tryk på ● for at optage en video.



Ta et billede

1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.

2 Tryk på ◯ for at tage et billede.

- Når skærmen er slukket eller låst, kan du starte kameraet ved at trykke to gange på skru-ned tasten (-). Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Genvejstaster** og tryk derefter på **Åbent kamera** for at aktivere det.

Optagelse af en video

1 Vælg en kameratilstand, og tryk derefter på det motiv, der skal fokuseres på.

2 Tryk på ●.

- Tryk på ⌂ for at tage et billede, mens du optager en video.
- Tryk på ⏸ for at sætte videooptagelsen på pause. Tryk på ● for at genoptage videooptagelsen.
- Mens du optager en video, kan du sprede eller knipse to fingre for at zoome ind eller ud.
- Mens du optager en video, kan du trykke på det ønskede område for at justere lysstyrken.

3 Tryk på ■ for at afslutte videooptagelsen.

- For at kontrollere billedforholdet før du optager en video, skal du trykke og holde nede ●.

Tilpasning af kameraindstillingerne

Du kan tilpasse en lang række kameraindstillinger, så de passer til dine behov.

Tryk på ⚙ på skærmen.

- De tilgængelige funktioner varierer, afhængigt af det valgte kamera (front- eller bagudvendt kamera) og den valgte optagetilstand.

- ⛶ : Tag et billede i FullVision.
- 📷 : Vælg værdier for billedformat og billedstørrelsen.
- 🎥 : Vælg værdier for opløsning og størrelsen videoerne skal optages i.
- ⏲ : Du kan indstille timeren til automatisk at tage billeder eller optage videoer efter et bestemt tidsrum.

Visionsøgning	Brug kameraet til at søge efter oplysninger om et emne.
HDR	Du kan få billeder i klare farver samt få kompenserede effekter, selv når de tages i modlys. Disse funktioner fås ved hjælp af HDR-teknologien (high dynamic range), som er integreret i kameraet.
Cheese funktion	Tag billeder med stemmekommandoer.
Tag-placering	Gem billedet med GPS-placeringsdata.
Gitter	Viser gitterlinjer, så du kan tage billeder eller optage videoer ud fra vandrette og lodrette referencelinjer.
Lagring	Vælg om du vil gemme billederne og videoerne i det Internt lager eller på SD-kort. (Tilgængeligt når hukommelseskortet er isat).
Hjælp	Tilbyder hjælp ved hver kameramenu.

Flere muligheder for frontkameraet

Selfiefoto	Tag en selfie ved at vælge indstillingen mellem **Optagelse med håndbevægelse** og **Autobillede**.
Gem som vendt	Gem som vendte billeder, når du har taget selfies.

Forskellige kameratilstande

Mad

Du kan tage et billede eller optage en video ved at justere farveskyderen og hvidbalancen.

1 Tryk på ◯ > , og tryk derefter på **TILSTAND** > .

2 Tryk på ◯ for at tage et billede.

- Træk i den farvede skyder på skærmen for at justere hvidbalancen og for at vælge den bedste farve.
- Hvis skyderen ikke vises, skal du trykke på for at justere hvidbalancen.



Flash Jump-Cut

Du kan oprette en GIF ved at tage billeder med jævne mellemrum.

Se *Flash Jump-Cut* for at få flere oplysninger.

Portræt

Du kan tage skarpt portræt ved at anvende kameralinsens slør effekt.

Se *Portræt* for at få flere oplysninger.

AI CAM

Du kan effektivt tage billeder eller optage videoer, da kameraet genkender objektet, når du tager et billede eller optager en video.

Se *AI CAM* for at få flere oplysninger.

Serieoptagelser

Du kan tage en serie billeder for at oprette et billede i bevægelse.


Tryk og hold nede på ◯ i automatisk tilstand.

- Der tages en serie billeder med høj hastighed, mens ◯ holdes nede.

Andre nyttige funktioner i Kameraappen

Lås autoeksponering/autofokus

Du kan fastfryse det aktuelle eksponeringsniveau og fokusere ved at holde skærmen inde i tilstanden Auto. Hvis du skal slå funktionen fra, skal du trykke på et tomt område på skærmen.




- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Skift mellem kameraer

Du kan skifte mellem frontkameraet og det bagudvendte kamera, så det passer til dit miljø.

Tryk på på kameraskærmen, eller træk skærmen opad eller nedad eller til venstre eller højre for at skifte mellem de forreste og de bageste kameraer.



- Brug det forreste kamera til at tage selfies. Se *Selfiefoto* for at få flere oplysninger.

Zoom ind eller ud

Du kan zoome ind eller ud på kameraets skærm, mens du tager et billede eller optager en video.

- På kameraets skærm skal du knibe to fingre sammen eller sprede dem for at zoome ind eller ud og derefter bruge den viste +/- skydelinje.
- Du kan også trække knappen op eller ned. Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

- Zoom-funktionen er ikke tilgængelig, når frontkameraet bruges i selfietilstand.

Selfiefoto

Du kan bruge frontkameraet til at se dit ansigt på skærmen og tage selfies.


Optagelse med håndbevægelse

Du kan tage selfies ved hjælp af håndbevægelser.

Hold din håndflade op foran frontkameraet, og knyt derefter hånden.

Du kan også knytte din hånd og derefter åbne den mod frontkameraet.

- Billedet tages på tre sekunder.






- Hvis du skal bruge denne funktion, skal du skifte til tilstanden frontkamera. Tryk derefter på > **Selfiefoto** > **Optagelse med håndbevægelse**.
- Sørg for, at din håndflade og din knyttede hånd er inden for referencelinjen, så kameraet kan registrere dem.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, mens du bruger nogle af kamerafunktionerne.

Autobillede

Det er nemt at tage selfies med ansigtsgenkendelsesfunktionen. Du kan konfigurere enheden, så når du ser på skærmen, registrerer det forreste kamera dit ansigt og tager automatisk en selfie.

- Den hvide vejledende ramme vises, når frontkameraet registrerer dit ansigt. Hvis objektet inden for den vejledende ramme holder op med at bevæge sig, bliver farven på den vejledende ramme gul, og derefter tager kameraet et billede.



- Tryk på > **Selfiefoto** > **Autobillede** for at aktivere funktionen Autobillede.

Intervalbillede

Du kan tage selfies i intervaller.

Mens du bruger frontkameraet, kan du holde din håndflade op foran kameraet og derefter knytte hånden hurtigt to gange efter hinanden.

- Der tages fire billeder i jævnlige intervaller efter en timerforsinkelse på tre sekunder.

Gem som vendt

Før du tager et billede med frontkameraet, skal du trykke på > **Gem som vendt**. Billedet er vendt vandret.


- Når du bruger frontkameraet, kan du ændre, hvordan der tages selfies i kameraindstillingerne. Se *Tilpasning af kameraindstillingerne* for at få flere oplysninger.

Hurtig deling

Du kan dele et billede eller en video i den ønskede app umiddelbart efter at have taget det.

1 Tryk på > , og tag et billede eller optag en video.

2 Tryk på det appikon, der vises på skærmen, for at dele det ved at bruge appen.
Du kan også stryge ikonet i den modsatte retning for at se, hvilke andre apps du kan bruge til at dele dine billeder og videoer.



- Den app, der vises af ikonet hurtig deling, skifter, afhængigt af typen og adgangsfrekvensen for de apps, der er installeret på enheden.
- Denne funktion er kun tilgængelig i bestemte tilstande.

Galleri

Gallerioversigt


Du kan få vist og administrere billeder og videoer, der er gemt på din enhed.

1 Tryk på ◯ > .
   - Gemte billeder og videoer vises efter mappe.

2 Tryk på en mappe, og vælg en fil.
   - Få vist den valgte fil i fuldskærmstilstand.
   - Mens du ser på et billede, skal du stryge til venstre eller højre for at se det forrige eller det næste billede.
   - Mens du ser en video, skal du stryge til venstre eller højre for at spole videoen tilbage eller frem.
   - Når du tager et billede ved hjælp af AI CAM-funktionen, oprettes en Tag-mappe under fanen Album i Galleri-appen. Billederne klassificeres automatisk ved tags under Tag-mappen.
   - Du kan se de billeder eller videoer, der er organiseret efter år, måned eller dag på fanen Fotos.
   - Hvis du vil se billeder efter sted, hvor billedet blev taget, skal du trykke på ◯ > > > **Tag-placering**, og derefter tryk på . Billederne grupperes automatisk efter placering under fanen Erindringer i Galleri-appen.

- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Nogle filer kan muligvis ikke åbnes på grund af kodning.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Du skal aktivere GPS-funktionen for at oprette minde album.

Visning af billeder



- Hvis du vil se menuelementerne, skal du forsigtigt trykke på skærmen. Hvis du vil skjule menuelementerne, skal du trykke på skærmen igen.

Sådan skriver du en note på billedet

1 Tryk på , når der bliver vist et billede.

2 Skriv en note på billedet og tryk på **GEM**.
   - Noten fastgøres til billedet.


- Nogle billeder understøtter muligvis ikke funktionen fotobesked.

Redigering af billeder

1 Tryk på , når der bliver vist et billede.

2 Du kan bruge en lang række effekter og værktøjer til at redigere billedet.

Afspilning af en video




- For at justere lydstyrken skal du trække højre side af videoskærmen op eller ned.
- Du kan justere skærmens lysstyrke ved at trække venstre side af videoskærmen op eller ned.

Redigering af videoer

1 Tryk på , når der bliver vist en video.

2 Du kan bruge en lang række effekter og redigeringsværktøjer til at redigere videoen.



3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Oprettelse af en film

Du kan oprette en ny film ved at kombinere billeder og videoer.

Se *Oprettelse af en film* for at få flere oplysninger.

Lav en GIF

Du kan nemt oprette en GIF-fil ved at bruge en videooptagelse.

Se *Lav en GIF* for at få flere oplysninger.

Sletning af filer

Du kan slette filer på en af følgende måder:

- Tryk og hold en fil fra fillisten, og tryk derefter på **Slet**.
- Tryk på fra fillisten, og slet de ønskede filer.
- Slettede filer flyttes automatisk til **Papirkurv**, og de kan gendannes til galleriet inden 7 dage.
- Tryk på for at slette filerne helt. I dette tilfælde kan filerne ikke gendannes.

Deling af filer

Du kan dele filer på en af følgende måder:

- Når du får vist et billede, skal du trykke på for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Når du får vist en video, skal du trykke på > **Del** for at dele filen ved hjælp af den ønskede metode.
- Tryk på på fillisten for at vælge filerne, og del dem ved hjælp af den ønskede metode.

Kontakter

Kontakter – Oversigt

Du kan gemme og administrere kontakter.

Tryk på > **Fornødenheder** > **Kontakter**.

Tilføjelse af kontakter

Tilføjelse af nye kontakter

1 Tryk på på skærmen med kontaktlisten.

2 Angiv kontaktoplysninger, og tryk på **GEM**.

Import af kontakter

Du kan importere kontakter fra en anden lagringsenhed.

1 På skærmen med kontaktlisten skal du trykke på ⋮ > **Administrer kontaktpersoner** > **Importer**.

2 Vælg kilde- og destinationsplaceringer for den kontakt, der skal importeres, og tryk derefter på **OK**.

3 Vælg kontakterne, og tryk på **IMPORTER**.

Tilføjelse af kontakter på listen med hurtigopkald

1 Tryk på ⋮ > **Lynopkald** på skærmen med kontaktlisten.

2 Tryk på **Tilføj kontakt** fra et hurtigopkaldsnummer.

3 Vælg en kontakt.

- Mens du tilføjer en ny kontakt skal du trykke på for at tilføje et hurtigopkaldsnummer.

Søgning efter kontakter

Du kan søge efter kontakter på en af følgende måder:

- Tryk på ▭ fra toppen af kontaktlisten, og indtast derefter kontaktoplysninger eller telefonnummer.
- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Tryk på det første bogstav i navnet på en kontakt på skærmen med kontaktlisten.

- Tryk på ▭ fra toppen af kontaktlisten, og angiv derefter kontaktoplysninger eller telefonnummer for at få vist alle søgeoplysninger fra opkaldslogfilerne, kontakter og grupper.

Kontaktliste

Redigering af kontakter

1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.

2 Tryk på ✎, og rediger oplysningerne på skærmen med kontaktoplysninger.

3 Tryk på **GEM** for at gemme ændringerne.

Sletning af kontakter

Du kan slette kontakter på én af følgende måder:

- På skærmen med kontaktlisten skal du holde inde på en kontakt, du vil slette, og derefter trykke på **Slet kontakt**.
- Tryk på ⋮ > **Slet** på skærmen med kontaktlisten.

• Slettede kontakter kan muligvis ikke gendannes.

Tilføjelse af favoritter

Du kan registrere ofte anvendte kontakter som favoritter.

1 Vælg en kontakt på skærmen med kontaktlisten.

2 Tryk på ☆ på skærmen med kontaktoplysninger.

Oprettelse af grupper

1 På kontaktgruppelisten skal du trykke på +.

2 Skriv et nyt gruppenavn.

3 Tryk på **Tilføj medlemmer**, vælg kontakter, og tryk derefter på **TILFØJ**.

4 Tryk på **GEM** for at gemme den nye gruppe.

QuickMemo+

Oversigt over QuickMemo+

Du kan oprette kreative noter ved at bruge forskellige indstillinger i denne avancerede notesblok-funktion, f.eks. billedadministration og skærmbilleder, som ikke understøttes i det traditionelle notesblok-program.

Oprettelse af en note

1 Tryk på ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tryk på + for at oprette en note.

- ✓ : Gem en note.
- ↩ : Fortryd den tidligere redigering.
- ↪ : Lav de seneste slettede redigeringer om.
- T : Skriv en note ved hjælp af tastaturet.
- ✎ : Håndskriv noter.
- ◇ : Slet håndskrevne noter.
- ◌ : Zoom ind eller ud, roter eller slet dele af en håndskreven note.
- ⋮ : Åbn yderligere indstillinger.

3 Tryk på ✓ for at gemme noten.

Angivelse af noter på et billede

1 Tryk på ◯ > **QuickMemo+**.

2 Tryk på 📷 for at tage et billede, og tryk derefter på **OK**.

- Billedet vedhæftes automatisk i notesblokken.

3 Tryk på T eller ✎ for at skrive noter på billedet.

- Skriv noter i hånden på billedet.
- Indtast tekst under billedet.

4 Tryk på ✓ for at gemme noten.

Angivelse af noter på et skærmbilled

1 Når du får vist den skærm, du vil tage et skærmbillede af, skal du trække statuslinjen nedad og derefter trykke på .
   - Skærmbilledet vises som baggrundstema i notesblokken. Der vises memoværktøjer øverst på skærmen.

2 Beskær billedet (hvis nødvendigt), og tag noter som ønsket.
   - Skriv noter i hånden på billedet.

3 Tryk på ✓, og gem noterne på den ønskede placering.
   - Du kan få vist gemte noter i **QuickMemo+** eller **Galleri**.
   - Hvis du altid vil gemme noter på samme placering, skal du markere afkrydsningsfeltet **Brug som standard til denne handling** og vælge en app.

- Du kan optage hele skærmen ved at anvende funktionen til rullende optagelse.
- Når du bruger apps, som f.eks. Besked og Chrome, skal du trække notifikationspanelet nedad, og derefter trykke på **Optag+** > **Udvidet** for at optage hele skærmen, som du ser på som én enkelt fil.
- Denne funktion er kun tilgængelig på nogle apps, der understøtter funktionen til rullende optagelse.
- Klem to fingre eller spred dine fingre fra hinanden for at ændre memo layoutet.

Ur

Alarmer

Du kan indstille en alarm, der skal ringe på et bestemt tidspunkt.

1 Tryk på ◯ > **Ur** > **Alarm**.

2 Tryk på + for at tilføje en ny alarm.

3 Konfigurer alarmindstillingerne, og tryk på **GEM**.

- Hvis du vælger en allerede indstillet alarm, kan du redigere alarmen.
- Hvis du vil slette en alarm, skal du trykke på 🗑 øverst på skærmen. Du kan også trykke og holde på alarmen.

Verdensur

Du kan få vist klokken i byer over hele verden.

1 Tryk på ◯ > **Ur** > **Verdensur**.

2 Tryk på +, og tilføj en by.

Timer

Du kan indstille timeren til at udløse en alarm efter et bestemt tidsrum.

1 Tryk på ◯ > **Ur** > **Timer**.

2 Indstil tiden, og tryk på **Start**.
   - For at indstille timeren tryk **Pause**. For at genoptage timeren trykkes på **Genoptag**.

3 Tryk på **Stop** for at stoppe timeralarmen.

Stopur

Du kan bruge stopuret til at registrere en omgangstid.

1 Tryk på ◯ > **Ur** > **Stopur**.

2 Tryk på **Start** for at starte et stopur.
- Tryk på **Omgang** for at registrere en omgangstid.

3 Tryk på **Pause** for at indstille stopuret.
- Tryk på **Genoptag** for at genoptage stopuret.
- Hvis du vil rydde alle poster og starte stopuret igen, skal du trykke på **Nulstil**.

Kalender

Kalender – Oversigt

Du kan bruge kalenderen til at holde styr på begivenheder og opgaver.

Tilføjelse af begivenheder

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Kalender**.

2 Vælg en dato, og tryk derefter på +.

3 Angiv begivenhedsoplysninger, og tryk på **GEM**.

Synkronisering af begivenheder

Tryk på ⋮ > **Kalendere til synkronisering**, og vælg en kalender, der skal synkroniseres.

- Når dine begivenheder på enheden gemmes på din Google-konto, synkroniseres de også automatisk med Google-kalenderen. Du kan efterfølgende synkronisere andre enheder med Google-kalenderen, så alle enheder har de samme begivenheder, og du kan dermed administrere alle dine begivenheder på disse enheder.

Opgaver

Du kan registrere opgaver til din enhed for nemt at administrere tidsplaner.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Opgaver**.

2 Tryk på ⊕ for at tilføje en opgave.

3 Angiv opgaveoplysninger, og tryk derefter på **GEM**.


Musik

Du kan afspille og administrere sange eller musikalbummer.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Musik**.

2 Vælg en kategori.

3 Vælg en musikfil.



- Visse filformater understøttes muligvis ikke, det afhænger af den installerede software.
- Filer, der overskrider filstørrelsen, kan udløse en fejl.
- Musikfiler kan være beskyttet af internationale ophavsretslige ejere eller af ophavsretlig lovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente de nødvendige tilladelser, før du kopierer en musikfil. Hvis du vil downloade eller kopiere en musikfil, skal du først kontrollere den ophavsretlige lovgivning i det relevante land.

Lommeregner

Du kan bruge to typer lommeregnere: den enkle lommeregner og den avancerede lommeregner.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Regnemaskine**.

2 Brug det numeriske tastatur til at foretage en beregning.
   - For at genstarte en beregning skal du holde knappen ⌫

E-mail

Brug e-mail-programmet til at sende og modtage e-mails fra din webmail eller andre konti, ved hjælp af POP3 eller IMAP, eller få adgang til din Exchange-konto til dine virksomheds e-mail-behov.

Indstil e-mail-konto

Din telefon understøtter flere typer e-mail-konti og giver dig mulighed for at have flere e-mail-konti oprettet ad gangen.

Før du opretter en e-mail-konto, skal du sørge for at have brugernavn (bruger-id), adgangskode, servernavn osv., så du kan få opsætningen korrekt.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **E-mail** .

2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere din e-mail-konto.
   - E-mail-kontoen er oprettet, og du vil begynde at modtage e-mail.

Lydoptager

Du kan optage og gemme din og andres stemmer fra vigtige begivenheder. Optagne stemmefiler kan afspilles igen eller deles.

1 Tryk på ◯ > **Fornødenheder** > **Lydoptager**.
   - For at tilføje en begivenhed skal du trykke på ⋮ > **Tilføj tags** > **Tilføj** under **Begivenhed**. Tilføj derefter en begivenhed til den ønskede dato.
   - For at gemme optagelsens placeringsdetaljer, tryk på ⋮ > **Tilføj tags** > **Tilføj** under **Placering**.
2 Tryk på ●
   - Tryk på ❚❚ for at sætte optagelsen på pause.
3 Tryk på ■ for at afslutte optagelsen.
   - Filen gemmes automatisk, og skærmen til afspilning vises.
4 Tryk på ▶ for at afspille den optagne stemme.

- Tryk på for at se de indspillede filer. Du kan afspille en optaget videofil fra listen.

Opdateringscenter

Du kan tjekke og installere den nyeste version af appen eller softwaren fra LG.

Tryk på ◯ > **Administration** > **Opdateringscenter**.

Fil manager

Du kan få vist og administrere filer, der er gemt på enheden.

1 Tryk på ◯ > **Administration** > **Fil manager**.
2 Tryk på ☰ og vælg den ønskede lagerplacering.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på ◯ > **Administration** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Overfør nemt data fra en brugt enhed til en ny enhed via LG Mobile Switch.

1 Tryk på ◯ > **Administration** > **LG Mobile Switch**.
Du kan også trykke på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Backup** > **LG Mobile Switch**.

2 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den ønskede overførselsmetode.

- Der udføres ikke backup af data i en Google-konto. Når du synkroniserer din Google-konto, Google-apps, Google-kontakter, Google-kalender og Google-memo gemmes appdata og apps, der er downloaded fra Play butik, automatisk i drevappen.
- Oplad batteriet helt, før du overfører data for at undgå, at enheden løber tør for strøm under processen.

Downloads

Du kan få vist, slette eller dele filer, der er downloadet via internettet eller apps.

Tryk på ◯ > **Administration** > **Downloads**.

SmartWorld

Du kan downloade en bred vifte af spil, lydindhold, apps og skrifttyper fra LG Electronics. Tilpas din enhed, så den passer til dine behov, ved hjælp af starttemaer og skrifttyper.

- Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Funktionen understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

1 Tryk på ◯ > **Tjenester** > **SmartWorld**.
2 Tryk på ⋮ > **LG Konti**, og log på.
3 Vælg og download de ønskede indholdselementer.

RemoteCall Service

Enheden kan fjerndiagnosticeres for at løse problemer. Ring først til et LG-kundeservicecenter på følgende måde:

- For at kunne bruge denne funktion skal du først acceptere brugen af funktionen.
- Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.

1 Tryk på ◯ > **Tjenester** > **RemoteCall Service**.
2 Foretag et opkald til LG's kundeservicecenter.
3 Når opkaldet er gået igennem, skal du følge servicemedarbejderens instruktioner for at angive et sekscifret adgangsnummer.
   - Enheden fjerntilsluttes, og fjernsupporten starter.

CBS

Du kan få vist tekstudsendelser i realtid om nødsituationer, f.eks. tyfoner, oversvømmelser og jordskælv.

Tryk på ◯ > **Tjenester** > **CBS**.

Google-apps

Du kan bruge Google-apps ved at oprette en Google-konto. Vinduet til registrering af Google-konto vises automatisk, første gang du bruger en Google-app. Hvis du ikke har en Google-konto, kan du oprette en til din enhed. Se hjælpen i appen for at få oplysninger om, hvordan du bruger en app.

- Visse apps fungerer muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

Chrome

En hurtig, enkel og sikker webbrowser, bygget til det moderne web.

Docs

Docs er et samarbejde, ordbehandlingsværktøj, der styrker produktiviteten. Brug Docs til at oprette, redigere og arbejde sammen i realtid.

Drev

Drive er en fillagring og deling af app, der gør det nemt at finde, dele og samarbejde om arbejdsprojekter fra hvor som helst.

Duo

Lav enkle videoopkald af høj kvalitet til dine venner og familie på Android-telefoner og iPhones.

Gmail

Gmail er en nem at bruge e-mail-app, der holder dine meddelelser sikre, gør din indboks smartere og hjælper dig med at holde orden.

Google

Google-appen holder dig opmærksom på de ting, du er interesseret i. Find hurtige svar, udforske dine interesser og få et feed af historier og opdateringer om emner, der er vigtige for dig.

Maps

Går du et sted? Gå med Maps, den app du kan stole på til GPS-navigation, trafik, transit og i detaljer om millioner af steder, f.eks. Anmeldelser og populære tider.

Fotos

Hjem til alle dine fotos og videoer, der automatisk organiseres, så du kan dele og gemme, hvad der betyder noget.

Play Film

Brug din Google-konto til at leje eller købe film. Køb indhold, og afspil det hvor som helst.

Play Musik

Køb musik fra Play Butik. Afspil musik, der er gemt på din enhed.

Sheets

Sheets er et samarbejdsmæssigt regnearksværktøj, der styrker produktiviteten. Brug ark til at importere, organisere og analysere oplysninger sammen i realtid.

Slides

Google Slides er et samarbejde om oprettelse af et præsentationsværktøj, der giver produktivitet. Brug Slides til at organisere oplysninger, præsentere resultater og træffe beslutninger sammen i realtid.

YouTube

Se dine yndlingskanaler, lyt til musik, du elsker, og upload videoer til at dele med mennesker over hele verden.

Google Assistant

Din enhed har indbygget Google Assistant. Find svar og få ting gjort, mens du er på farten. For at komme i gang skal du bare trykke på Google Assistant-tasten på siden af telefonen eller trykke og holde telefonens hjemme-knap nede.

- Google Assistant er ikke tilgængelig på bestemte sprog og lande.

04

Indstillinger

Indstillinger

Du kan tilpasse enhedsindstillingerne, så de passer til dine præferencer.

Tryk på ◯ > **Indstillinger**.

- Tryk på 🔍 og indtast et søgeord i søgefeltet for at få adgang til et element.
- Tryk på ⋮ for at ændre visningstilstand. I denne brugervejledning forudsættes det, at du bruger Fanevisning.

Netværk

Dobbel SIM-kort

Du kan konfigurere Dual SIM-indstillinger.

1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Netværk** > **Dobbel SIM-kort**.

2 Tilpas følgende funktioner:

- **SIM-kort 1**: Skift navnet og ikonet for SIM-kort 1.
- **SIM-kort 2**: Skift navnet og ikonet for SIM-kort 2.
- **SIM-kortets farvetema**: Skift farve temaer til SIM-kortene.
- **Besparelsestilstand**: Aktiver eller deaktiver besparelsemodus. I omkostningsbesparelsestilstand bruges dette SIM til opkaldet, hvis du foretager et opkald til en kontakt, som et specifikt SIM er tildelt, selvom det andet SIM er aktivt, f.eks. hvis det bruger mobildata.
- **Mobildata**: Vælg et SIM-kort, du vil bruge til mobil datatjeneste. Du kan også slå denne funktion fra.

- **Dataroaming**: Vælg denne indstilling for at aktivere enheden for at bruge mobildata, når du roamer uden for dit hjemmenetværk.
- **Brug mobildata under opkald**: Få adgang til mobildata midlertidigt ved hjælp af et ikke-standard-data-SIM-kort under et HD-taleopkald med det samme kort.

Wi-Fi

Du kan oprette forbindelse til enheder i nærheden via et Wi-Fi netværk.

Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi netværk

1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk for at aktivere den.
- De tilgængelige Wi-Fi netværk vises automatisk.

3 Vælg et netværk.
- Du skal muligvis indtaste Wi-Fi adgangskoden til netværket.
- Enheden springer denne proces over for tidligere åbnede Wi-Fi netværk. Hvis du ikke automatisk vil oprette forbindelse til et bestemt Wi-Fi-netværk, skal du trykke på netværket, og derefter trykke på **Glem netværk**.

Wi-Fi netværksindstillinger

Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** på skærmen Indstillinger.

- **Skift til mobildata**: Hvis funktionen mobildata er aktiveret, og enheden ikke kan oprette forbindelse til internettet via Wi-Fi, opretter enheden automatisk forbindelse til internettet via mobildataforbindelsen.



- Denne funktion afhænger af serviceudbyderen.

- : Tilpas Wi-Fi netværksindstillingerne.


Wi-Fi Direct

Du kan knytte din enhed til andre enheder, der understøtter Wi-Fi Direct for at dele data direkte med disse enheder. Der er ikke brug for et adgangspunkt. Du kan oprette forbindelse til mere end to enheder med Wi-Fi Direct.

1 Tryk på **Netværk** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Avanceret** > **Wi-Fi Direct** på skærmen Indstillinger.
   - Enheder i nærheden, der understøtter Wi-Fi Direct, vises automatisk.

2 Vælg en enhed.
   - Forbindelsen oprettes, når enheden accepterer forbindelsesanmodningen.

- Batteriet bliver hurtigere brugt, hvis du bruger Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Du kan knytte din enhed til enheder i nærheden, der understøtter Bluetooth, for at dele data med disse enheder. Slut din enhed til et Bluetooth-headset og et tastatur. På denne måde kan du nemmere styre enheden.

Parring med en anden enhed

1 Tryk på **Netværk** > **Bluetooth** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk for at aktivere den.
- De tilgængelige enheder vises automatisk.
- For at opdatere enhedslisten tryk på .

- Det er kun enheder, der er indstillet til at være synlige, der vises på listen.

3 Vælg en enhed på listen.

4 Følg vejledningen på skærmen for at udføre godkendelse.

- Der springes over dette trin i forbindelse med tidligere åbnede enheder.

Afsendelse af data via Bluetooth

1 Vælg en fil.
- Du kan sende multimediefiler eller kontakter.

2 Tryk på > **Bluetooth**.

3 Vælg en destinationsenhed til filen.
- Filen sendes så hurtigt som destinationsenheden accepterer den.

- Fildelingsprocesser kan være forskellige. Det afhænger af filerne.

Mobildata

Du kan tænde og slukke for mobildata. Du kan også administrere brugen af mobildata.

Aktivering af mobildata

1 Tryk på **Netværk** > **Mobildata** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk for at aktivere den.

Tilpasning af indstillinger for mobildata

1 Tryk på **Netværk** > **Mobildata** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Mobildata**: Konfigurer for at anvende dataforbindelser på mobilnetværk.
- **Begræns mobil dataforbrug**: Angiv en grænse for brug af mobildata for at blokere for mobildata, hvis grænsen nås.
- : Tilpas indstillinger for mobildata.

Opkald

Du kan tilpasse opkaldsindstillingerne, f.eks. for stemmeopkald og internationale opkald.

- Visse funktioner understøttes muligvis ikke, afhængigt af område eller serviceudbyder.

1 Tryk på **Netværk** > **Opkald** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas indstillingerne.

Deling


USB-modem

Du kan slutte enheden til en anden enhed via USB og dele mobildata.

1 Forbind din enhed og andre enheder med USB-kabel.

2 Tryk på **Netværk** > **Deling** > **USB-modem** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.

- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Når du opretter forbindelse til en computer, skal du downloade USB-driveren fra *www.lg.com* installere den på din computer.
- Du kan ikke sende eller modtage filer mellem din enhed og en computer, mens USB-internetdeling er slået til. Slå USB-internetdeling fra, hvis du vil sende eller modtage filer.
- Følgende operativsystemer understøtter internetdeling: Windows XP eller nyere eller Linux.



Wi-Fi hotspot

Du kan indstille enheden som en trådløs router, så andre enheder kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.


1 Tryk på **Netværk** > **Deling** > **Wi-Fi hotspot** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.

2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**, og indtast Wi-Fi navn (SSID) og adgangskoden.

3 Aktivér Wi-Fi på den anden enhed, og vælg navnet på enhedsnetværket på Wi-Fi listen.

4 Indtast adgangskoden til netværket.

- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted: *http://www.android.com/tether#wifi*



Wi-Fi-hotspot deaktiveres automatisk

Når Wi-Fi-hotspot ikke er blevet brugt i en bestemt tidsperiode, deaktiveres det automatisk. Du kan indstille tiden for automatisk afbrydelse.

Bluetooth-tethering

En Bluetooth-tilsluttet enhed kan oprette forbindelse til internettet ved at bruge din enheds mobildata.

1 Tryk på **Netværk** > **Deling** > **Bluetooth-tethering** på skærmen indstillinger, og stryg derefter for at aktivere.

2 Tænd for Bluetooth på begge enheder, og par dem.

- Denne indstilling bruger mobildata, og du kan bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement. Kontakt din serviceudbyder, hvis du ønsker flere oplysninger.
- Du kan finde flere oplysninger på følgende websted: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Hjælp

Du kan få hjælp til at anvende tethering og hotspots.

Tryk på **Netværk** > **Deling** > **Hjælp** på skærmen Indstillinger.

NFC

Du kan anvende enheden som et transportkort eller kreditkort. Du kan også dele data med den anden enhed.

1 Tryk på **Netværk** > **NFC** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk for at aktivere den.

- Før din enhed hen over en anden enhed, der understøtter NFC, for at dele data.

- NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se *Oversigt over dele* for flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

Android Beam

Du kan dele filer ved at føre bagsiden af enheden mod den anden enhed. Du kan også dele filer, inklusive musik, videoer eller kontakter, du kan åbne en webside eller starte en app på den anden enhed.

1 Tryk på **Netværk** > **Android Beam** på skærmen Indstillinger.

2 Hold bagsiden af enheden hen til en anden enhed.

- NFC-antenner kan være placeret forskelligt afhængigt af enheden. Se *Oversigt over dele* for flere oplysninger om NFC-antenneområdet.

Delingspanel

Du kan dele indhold fra Galleri, Musik og Fil manager med enheder i nærheden. Du kan også dele indhold med bestemte personer i apps, der fungerer med Google Direct Share.

1 Tryk på **Netværk** > **Delingspanel** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk på for at deaktivere hver indstilling.

Fildeling

Du kan sende eller modtage filer mellem din enhed og andre LG-enheder eller -tablets.

1 Tryk på **Netværk** > **Fildeling** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **K40**: Skift enhedsnavn.
- **Gem i**: Angiv destinationsmappen til lagring af filer, der sendes fra andre enheder.
- **Fildeling**: Tillad modtagelse af filer, der sendes fra andre enheder.
- **SmartShare Beam**: Del filer med andre enheder via SmartShare Beam.
- **Hjælp**: Du kan få hjælp til at dele filer.

Medieserver

Du kan dele medieindhold på din enhed med enheder i nærheden, der understøtter DLNA.

1 Tryk på **Netværk** > **Medieserver** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Indholdsdeling**: Del indhold på din enhed med enheder i nærheden.
- **K40**: Angiv enhedens navn.
- **Mit delte indhold**: Vælg den type medieindhold, der skal deles med andre enheder.
- **Godkendte enheder**: Få vist en liste over enheder, der har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.
- **Ikke-tilladte enheder**: Få vist en liste over enheder, der ikke har tilladelse til at tilgå indhold på din enhed.

LG AirDrive

Du kan bruge din LG-konto til at administrere filer fra en computer, der er gemt på enheden. Du har ikke brug for en USB-forbindelse.

1 Tryk på **Netværk** > **LG AirDrive** på skærmen Indstillinger.

2 Brug én LG-konto til at logge på LG Bridge på computeren og på **LG AirDrive** på enheden.
- LG Bridge-software kan downloades fra *www.lg.com*.

3 Administrer filer på enheden fra computeren.

Udskriver

Du kan slutte din enhed til en Bluetooth-printer og udskrive billeder eller dokumenter, der er gemt på enheden.

1 Tryk på **Netværk** > **Udskriver** på skærmen Indstillinger.

- Hvis den ønskede printer ikke findes på listen, skal du installere printerdriveren fra appbutikken.

2 Tryk for at aktivere den.

3 Vælg en printer på skærmen med printerlisten.
- Tryk på ⋮ > **Tilføj printer** for at tilføje en printer.
- Tryk på ⋮ > **Søg** for at søge efter et printernavn.
- Tryk på ⋮ > **Indstillinger** fra skærmen med printerlisten.

4 Vælg en fil, og tryk på ⋮ > **Udskriv**.
- Dokumentet udskrives.

- Hvis du ikke har en Google-konto, skal du trykke på **TILFØJ KONTO** for at oprette en konto.

Flytilstand

Du kan slå opkaldet og mobildatafunktioner fra. Når denne tilstand er aktiveret, vil funktioner, der ikke omfatter data, f.eks. spil og musikafspilning, stadig være tilgængelige.

1 Tryk på **Netværk** > **Flytilstand** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk på **AKTIVER** på bekræftelsesskærmen.

Mobilnetværk

Du kan tilpasse indstillingerne for mobildata.

1 Tryk på **Netværk** > **Mobildata** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Navne på adgangspunkter**: Få vist eller rediger adgangspunktet for brug af mobildatatjenester. Hvis du vil ændre adgangspunktet, skal du vælge et element på listen over datapunkter.
- **Netværksudbydere**: Søg efter netværksoperatører, og opret automatisk forbindelse til et netværk.

VPN

Du kan oprette forbindelse til et sikkert, virtuelt netværk, f.eks. et intranet. Du kan også administrere tilsluttede, virtuelle, private netværk.

Tilføjelse af VPN

1 Tryk på **Netværk** > **VPN** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk på +.

- Denne funktion er kun tilgængelig, når skærmlåsen er aktiveret. Hvis skærmlåsen er deaktiveret, vises en notifikationsskærm. Tryk på **SKIFT** på notifikationsskærmen for at aktivere skærmlåsen. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.

3 Angiv VPN-oplysninger, og tryk på **GEM**.

Konfiguration af VPN-indstillinger

1 Tryk på et VPN på listen **VPNS**.

2 Angiv VPN-brugerens kontooplysninger, og tryk på **FORBIND**.
   - Hvis du vil gemme kontooplysningerne, skal du markere afkrydsningsfeltet **Gem kontooplysninger**.

Lyd

Du kan tilpasse indstillingerne for lyd, vibration og notifikationer.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Lyd** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Lyd profiler**: Du skal ændre lydtilstanden til **Lyd**, **kun Vibration** eller **Lydløs**.
- **Lydstyrke**: Juster lydstyrken for forskellige menupunkter.
- **SIM1 Ringetone/SIM2 Ringetone**: Vælg en ringetone til indgående opkald. Tilføj eller slet ringetoner.
- **Ringetone-ID**: Opret en ringetone til et indgående opkald fra en bestemt kontakt.
- **Ringetone med vibration**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone samtidig.
- **Blitz-varsel ved indgående opkald**: Indstil blitzen til at blinke i overensstemmelse med LG ringetone.
- **SIM1 Notifikationslyde/SIM2 Notifikationslyde**: Vælg en notifikationsringetone. Vælg musik, der er gemt på enheden, som notifikationsringetone.
- **Forstyr ikke**: Indstil tid, område og apptype til modtagelse af notifikationsmeddelelser. Modtag kun notifikationsmeddelelser på bestemte ugedage.
- **Lydkvalitet og effekter**: Brug funktionen til at indstille lydkvaliteten og effekterne under afspilning af en sang eller video.
  - **Lydstyrke**: Juster lydstyrken for forskellige menupunkter.
  - **Normaliser lydstyrken**: Brug funktionen til at normalisere mængderne af forskellige lydkilder.
  - **Equalizer**: Brug funktionen til at justere equalizerindstillingerne.
  - **DTS:X 3D Surround**: Brug funktionen til at afspille musik eller video i tredimensionel, nedsænkelig og levende lyd, når der er tilsluttet øretelefoner, højttalere eller andre eksterne lydenheder. Se *DTS:X 3D Surround* for at få flere oplysninger.
- **SIM1 Vibrationstype/SIM2 Vibrationstype**: Du kan vælge vibrationstype, når du modtager opkald.

- **Tastatur**: Vælg tastaturlydeffekten.
- **LG-Tastaturlyd**: Vælg LG-tastaturlydeffekten.
- **Tastelyd**: Vælg en lydeffekt, der afspilles ved berøring af et element.
- **Lyd ved skærmlås**: Vælg en lydeffekt for når skærmen bliver låst eller ulåst.

Skærm

Du kan tilpasse detaljerede indstillinger for hver skærmtype.

På skærmen Indstillinger skal du trykke på **Skærm** og tilpasse følgende indstillinger:

- **Baggrund**: Tilpas indstillingerne for startskærmen. Se *Startskærmens indstillinger* for at få flere oplysninger.
- **Baggrund og tema**: Vælg tapet, tema, og ikoner for din enhed.
- **Skrifttype**: Skift skriftstørrelse, fed tekst eller type.
- **Navigationsknapper**: Omarranger knapperne på startskærmen, eller skift deres baggrundsfarver.
- **Applikationsskalering**: Juster appsenes skærmstørrelse.
- **Skærmstørrelse**: Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Komfortvisning**: Indstil enheden til at reducere mængden af blåt lys på skærmen for at reducere overanstrengelse af øjet.
- **Lysstyrke**: Brug skyderen til at ændre lysttyrken på enhedens skærm. Hvis du vil tilpasse skærmens lysstyrke automatisk i forhold til intensiteten af det omgivende lys, skal du stryge over kontakten **Auto**.
- **Automatisk**: Konfigurer enheden, så skærmens lysstyrke automatisk justeres i forhold til den omgivende lysstyrke.
- **Rotér skærmen automatisk**: Roter automatisk skærmen efter enhedens retning.

- **Tidsgræns for skærm**: Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Pauseskærm**: Vis en pauseskærm, når enheden sluttes til holderen eller opladeren. Vælg den type pauseskærm, der skal vises.
- **Minivisning**: Gør skærmstørrelsen mindre, så du nemt kan bruge enheden med én hånd. Træk navigationsknappen i bunden af skærmen mod venstre eller højre.

Generelt

Låseskærm og sikkerhed

Du kan tilpasse indstillingerne for låseskærm og sikkerhed.

- **Google Play Protect**: Scanner din enhed dagligt for potentielt skadelige apps.
- **Find min enhed**: Spor enhedens placering eksternt. Du kan også beskytte dine data sikkert, hvis du har mistet din enhed.
- **Sikkerhedsopdatering**: Se efter softwareopdateringer og konfigurér automatiske installationsindstillinger.
- **Vælg skærmlås**: Vælg en skærmlåsemetode. Se *Konfiguration af skærmlås* for at få flere oplysninger.
- **Tilpas låseskærm**: Skift de oplysninger, der vises på den låste skærm.
- **Indstillinger for sikker lås**: Ændre sikker lås-indstillinger
- **Fingeraftryk**: Brug dit fingeraftryk til at låse skærmen eller indhold op. Se *Oversigt over fingeraftryksgenkendelse* for at få flere oplysninger.
- **Indholdslås**: Giver dig mulighed for at indstille en låsetype (Adgangskode eller mønster) til dine QuickMemo +.
- **Placering**: Du kan tilpasse, hvordan placeringsoplysninger anvendes af bestemte apps.
- **Kryptering og legitimationsoplysninger**: Konfigurer indstillingerne for SD-kortkryptering og legitimationsoplysninger.

- **Kryptér SD-kort-hukommelse**: Kryptér hukommelseskortet for at undgå, at det bliver brugt på en anden enhed. Se *Kryptering af hukommelseskort* for at få flere oplysninger.
- **Sikker opstart**: Du kan beskytte din enhed med en lås, når den tændes. Se *Indstillinger til sikker opstart* for at få flere oplysninger.
- **Beskyttelse af legitimationsoplysninger**: Vis lagringstypen, hvor sikkerhedscertifikatet skal gemmes.
- **Kendte legitimationsoplysninger**: Se CA-certifikater og brugerinstallerede CA-certifikater i systemets rodmappe.
- **Brugerlegitimationsoplysninger**: Se og modificer sikre certifikatoplysninger, der er gemt på din enhed.
- **Installer fra lager**: Installer et sikkert certifikat fra et lagerområde.
- **Ryd oplysninger**: Slet brugerinstallerede sikre certifikater og tilknyttede legitimationsoplysninger.

- **Konfigurer SIM-kortlås**: Lås eller oplås USIM-kortet, eller skift adgangskode (PIN).
- **Synliggør adgangskoder**: Aktivér denne mulighed for at kort vise hvert tegn af adgangskoden, mens du indtaster det, så du kan se, hvad du har indtastet.
- **Enhedsadministratorer**: Tildel rettigheder for at begrænse kontrollen med eller brugen af enheden til bestemte apps.
- **Trust agents**: Få vist og brug 'trust agents', der er installeret på enheden.
- **Skærmfastgørelse**: Indstil appskærmen, så det kun er den aktuelt aktive app, der kan bruges.
- **Forbrugsadgang**: Få vist detaljer om brug af apps på enheden.

Apps og varsler

Du kan tjekke en liste over installerede apps og konfigurere meddelelser, apptilladelser og flere indstillinger.

1 Tryk på **Generelt** > **Applikationer og notifikationer** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas indstillingerne.

Batteri

Du kan få vist batteriinformation eller aktivere strømbesparende tilstand.

1 Tryk på **Generelt** > **Batteri** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Batteri forbrug**: Få vist oplysninger om batteriforbrug. Vælg et element for at få vist flere oplysninger.
- **Vis batteriprocent på statuslinjen**: Få vist den resterende batterispænding som en procentdel på statuslinjen.
- **Strømsparer**: Reducer batteriforbruget ved at reducere nogle enhedsindstillinger, f.eks. skærmens lysstyrke, hastigheden og vibrationsintensiteten.
- **Undtagelser for energibesparelse**: Vælg de apps, der kan bruges uden nogen funktionsbegrænsninger, mens de er i strømbesparende eller batterioptimerende tilstand.

Lagring

Du kan få vist og administrere intern lagring på enheden eller lagringsplads på hukommelseskortet.

1 Tryk på **Generelt** > **Lagring** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Internt lager**: Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads i enhedens interne lager. Få vist en liste over apps, der er i brug, og lagringskapaciteten for hver apps.
- **SD-kort**: Få vist den samlede lagringsplads og ledige plads på hukommelseskortet. Denne indstilling vises kun, når der er isat et hukommelseskort. Tryk på ⏏ for at udtage hukommelseskortet.

Konti

Du kan tilføje brugere for at dele din enhed med dem og registrere en skyderkonto.

1 Tryk på **Generelt** > **Konti** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas indstillingerne.

Tilgængelighed

Du kan administrere tilgængeligheds udvidelser, der er installeret på din enhed.

1 Tryk på **Generelt** > **Tilgængelighed** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Syn** > **TalkBack**: Indstil enheden til at angive skærmstatus eller handlinger via tale.
- **Syn** > **Stemmemeddelelser**: Indstil enheden til at læse indholdet af opkaldsinformationer eller stemme.
- **Syn** > **Skrifttype**: Skift skriftstørrelse, fed tekst eller type.
- **Syn** > **Skærmstørrelse**: Indstil elementerne på skærmen til en størrelse, der er nem for dig at se. Nogle elementer kan ændre placering.
- **Syn** > **Berøringszoom**: Zoom ind eller ud ved at trykke på skærmen tre gange.
- **Syn** > **Vindueszoom**: Zoom ind eller ud i et vindue og inverter farven.
- **Syn** > **Stor musemarkør**: Forstør musemarkøren.
- **Syn** > **Skærm med stor kontrast**: Gør baggrundsfarven sort for at få en skærm med stor kontrast.
- **Syn** > **Farveinvertering på skærmen**: Øg kontrasten i visningsfarven for personer med nedsat syn.
- **Syn** > **Farvejustering på skærmen**: Tilpas visningsfarven.
- **Syn** > **Gråtoner**: Indstil skærmen til gråtonetilstand.
- **Syn** > **Afslut opkald med Tænd/sluk-tasten**: Afslut et opkald ved at trykke på tænd/sluk/lås-tasten.

- **Hørelse** > **Billedtekst**: Aktivér undertekstjenesten til hørehæmmede ved afspilning af videoer.
- **Hørelse** > **Blinkende LED**: Indstil for at tænde LED-lys til indgående opkald og meddelelser.
- **Hørelse** > **Flash-advarsler**: Indstil enheden til at blinke ved indgående opkald, notifikationer og alarmer.
- **Hørelse** > **Slå al lyd fra**: Slå alle lyde fra, og skru ned for lyden på modtageren.
- **Hørelse** > **Lydkanal**: Vælg lydtype.
- **Hørelse** > **Lydbalance**: Tilpas balancen for lydudgangen. Brug skyderen til at ændre balancen.
- **Motorik og kognition** > **Touch assistant**: Aktivér berøringspladen for at gøre det nemmere at bruge knapper og håndbevægelser.
- **Motorik og kognition** > **Berøringsinput**: Indtast tekst ved at røre ved og holde på skærmen, eller rediger blot ved at røre ved skærmen.
- **Motorik og kognition** > **Fysisk tastatur**: Tilpas tastaturets indstillinger.
- **Motorik og kognition** > **Automatisk museklik**: Klik automatisk på musemarkøren, hvis der ingen bevægelse er.
- **Motorik og kognition** > **Tryk på og hold nede ved opkald**: Besvar eller afvis opkald ved at trykke og holde på opkaldsknappen i stedet for at trække den.
- **Motorik og kognition** > **Tidsgræns for skærm**: Sluk automatisk skærmen, hvis enheden står uden aktivitet i en angiven tid.
- **Motorik og kognition** > **Områder med berøringskontrol**: Begræns berøringsområdet, så kun en bestemt del af skærmen kan styres ved berøringsinput.
- **Genvej til tilgængelighedsfunktioner**: Du kan få hurtig adgang til ofte benyttede funktioner ved at trykke tre gange på ◯.
- **Rotér skærmen automatisk**: Skift skærmretning, så den automatisk indstilles i forhold enhedens fysiske placering.

- **Amazon Assistant**: Amazon Assistant giver automatisk en sammenligning af dit produkt, fordi du foretager et køb i en valgt app på din enhed.
- **Tek-stoplæsning**: Gør det muligt at trykke på elementer for at høre talefeedback.
- **Kontaktadgang**: Opret tastekombinationer for at styre enheden.

Google

Du kan anvende Google-indstillingerne til at administrere dine Google-indstillinger og kontoindstillinger.

Tryk på **Generelt** > **Google** på skærmen Indstillinger.

Smart Doctor

Du kan bruge Smart Doctor til at diagnosticere og optimere enhedens tilstand.

Tryk på **Generelt** > **Smart Doctor** på skærmen Indstillinger.

Gaming

Du kan konfigurere indstillinger for spilværktøjer, grafik og batterisparefunktion.

- **Spilværktøjer**: Tryk på for at aktivere denne funktion. Du kan starte denne funktion ved at trykke på ikonet spilværktøj nederst på skærmen, mens du spiller.
- **Spilgrafik**: Juster spilgrafik.



- Når du ændrer opløsningen på nogle skærme, fungerer skærmvisningsfunktionen muligvis ikke korrekt.

- **Pause**: Reducer skærmens lysstyrke og ydeevne, når du lader spillet køre i mere end 5 minutter.

Genvejstast

Du kan tilpasse genvejsnøgleindstillingerne.

1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt** > **Genvejstast**.

2 Tilpas følgende indstillinger.

- **Se varselpanelet**: Stryg ned / op på fingeraftrykssensoren til meddelelsespanelet.
- **Åbn kamera**: Tryk to gange på afbryderknappen for at åbne kameraet.
- **Åbn Capture+**: Tryk på Volume Up-tasten to gange for at åbne **Capture+** når skærmen er låst eller slukket.
- **Åbn kamera**: Tryk på Volume ned-tasten to gange for at åbne **Camera** når skærmen er låst eller slukket.
- **Åbn Google Assistent**: Tryk på Google Assistant-tasten på siden af telefonen.
- **Tal til Google Assistant**: Tryk og hold tasten for hurtigt at tale med din assistent.
- **Vis visuelt øjebliksbillede**: Tryk to gange på Google Assistant-tasten for at se et øjebliksbillede af din dag i Google Assistant-appen.

KnockON

Dobbeltklik på skærmen for at tænde eller slukke skærmen.

Se *KnockON* for at få flere oplysninger.

Opdateringscenter

Du kan tjekke og installere den nyeste version af appen eller softwaren fra LG.

1 Tryk på **Generelt** > **Opdateringscenter** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Applikationsopdateringer**: Kontrollér, om en app-opdatering er tilgængelig. Hvis det er muligt, kan du installere opdateringen.
- **Software opdatering**: Kontrollér, om en software-opdatering er tilgængelig. Hvis det er muligt, kan du installere opdateringen.

Sprog og input

Du kan tilpasse sprog- og tastaturindstillinger for din enhed.

1 Tryk på **Generelt** > **Sprog og input** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Sprog**: Vælg det ønskede sprog for enheden.
- **Nuværende tastatur**: Få vist den aktuelt anvendte tastaturtype. Vælg et tastatur, der skal bruges til indtastning af tekst.
- **Skærmtastatur**: Ændre indstillinger af LG-tastatur eller stemmegenkendelse i Google Voice.
- **Fysisk tastatur**: Vælg for at bruge det fysiske tastatur eller check tastaturgenveje.
- **AutoFyld-tjeneste**: Aktiver denne mulighed for at indtaste oplysningerne, der er gemt i din konto, f.eks. adgangskode, adresse eller kreditkortnummer ved et enkelt tryk. Du kan også deaktivere denne indstilling, bruge Google Autocomplete eller tilføje en ny servicekonto.
- **Tekst til tale-output**: Konfigurer indstillingerne for tekst-til-tale-output.
- **Markørhastighed**: Tilpas markørhastigheden fra en mus eller en berøringsplade.
- **Omvendte museknapper**: Indstil den højre museknap til at udføre primære handlinger med direkte manipulation.

Dato & Tid

Du kan tilpasse indstillingerne for dato og tid for din enhed.

1 Tryk på **Generelt** > **Dato & Tid** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas indstillingerne.

Hukommelse

Du kan få vist det gennemsnitlige hukommelsesforbrug over en bestemt periode, og den hukommelse, der optages af en app.

1 Tryk på **Generelt** > **Hukommelse** på skærmen Indstillinger.

2 Tryk på ▼ for at indstille en tidsperiode for at hente data.

Backup

Du kan sikkerhedskopiere data, der er gemt på din enhed, til en anden enhed eller konto.

1 Tryk på **Generelt** > **Backup** på skærmen Indstillinger.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **LG Mobile Switch**: Gør det muligt at overføre data fra en gammel LG-enhed til din nye LG-enhed.
- **Backup og gendan**: Sikkerhedskopier dataene på din enhed, eller gendan data på din enhed fra en sikkerhedskopi.

⚠ • Nulstilling af din enhed kan slette backupfiler, der er gemt i hukommelsen. Sørg for at kopiere de vigtige backupfiler til din pc.

- **Google backup**: Ændre dine Google Drive-sikkerhedskopieringsin dstillinger. Du kan også tjekke den anvendte sikkerhedskonto eller tilføje en ny sikkerhedskonto.

Genstart & nulstil

Du kan nulstille din enhed, herunder netværks- og appindstillinger.

1 I skærmindstillingerne skal du trykke på **Generelt** > **Genstart & nulstil**.

2 Tilpas følgende indstillinger:

- **Automatisk genstart**: Genstart og optimer telefonen på et bestemt tidspunkt. Tryk på for at aktivere denne funktion. Enheden genstarter automatisk på et bestemt tidspunkt og optimerer sig selv. Vælg en dato og klokkeslæt for genstart.

- Du kan indstille enheden til at genstarte sig en gang om ugen. Enheden genstarter automatisk om en time fra den forudindstillede tid.
- Når enheden genstarter, slettes meddelelser og mærker. Gem vigtige data inden den forudindstillede tid.
- Funktionen Auto-genstart er ikke aktiveret i følgende situationer: Når skærmen er tændt, når enheden er i brug, når batteriniveauet er 30% eller mindre, når USIM-kortet er låst, eller når enheden lås er aktiveret, mens du tænder for enheden.

- **Nulstilling af netværksindstillinger**: Nulstil Wi-Fi, Bluetooth og andre netværksindstillinger.
- **Nulstil app præferencer**: Nulstil indstillinger for en app. Dataene, der er gemt i appen, slettes ikke.
- **Nulstil til fabriksindstillinger**: Nulstil alle indstillinger for enheden, og slet data.

- Genstart og nulstilling af din enhed sletter alle data på den. Angiv enhedens navn, din Google-konto og andre startoplysninger igen.

Om telefonen

Du kan få vist oplysninger om din enhed, f.eks. navn, status, softwaredetaljer og juridiske oplysninger.

Tryk på **Generelt** > **Om telefonen** på skærmen Indstillinger, og tjek oplysningerne.

Lovgivning og sikkerhed

Du kan få vist lovmæssige bemærkninger og relaterede oplysninger på din enhed.

Tryk på **Generelt** > **Lovgivning og sikkerhed** på skærmen Indstillinger.

05

Appendiks

LG-sprogindstillinger

Vælg det ønskede sprog for enheden.

- Tryk på ◯ > **Indstillinger** > **Generelt** > **Sprog og tastatur** > **Sprog** > **TILFØJ ET SPROG**, og vælg et sprog.
  - Hold ☰ inde og træk det til toppen af sproglisten for at indstille det som standardsprog.

LG Bridge

LG Bridge-oversigt

LG Bridge er en app, der gør det nemt at administrere billeder, sange, videoer og dokumenter fra din computer, som du har gemt på din LG-smartphone. Du kan sikkerhedskopiere kontakter, billeder osv. på computeren eller opdatere enhedssoftwaren.

- Se LG Bridge, hvis du ønsker flere oplysninger.
- De understøttede funktioner varierer afhængigt af enheden.
- LG USB-driver er påkrævet for at kunne oprette forbindelse mellem LG-smartphonen og computeren og installeres, når du installerer LG Bridge.

LG Bridge-funktioner

- Administrer filerne på enheden fra en computer via en Wi-Fi-forbindelse eller mobildataforbindelse.
- Sikkerhedskopier data fra enheden på en computer, eller gendan data fra en computer til enheden via en USB-kabelforbindelse.
- Opdater enhedssoftwaren fra en computer via en USB-kabelforbindelse.

Sådan installeres LG Bridge på en computer

1 Find *www.lg.com* på din computer.

2 Vælg dit område.

3 Klik på **Support** > **Software og Firmware**.

4 Indtast navnet på din enhed.
ELLER
Vælg efter produktkategorien.

5 Gå til **PC-synkronisering** > **LG Bridge** for at downloade opsætningsfilen.
- Gå til **Detaljer** for at få vist minimumskravene til installation af LG Bridge.

Opdatering af telefonsoftware

Internetsoftwareopdatering af LG-mobiltelefon

Der findes flere oplysninger om brug af denne funktion på *http://www.lg.com/common/index.jsp*, hvor du skal vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du nemt opdatere firmwaren på din telefon til en nyere version direkte fra internettet uden at skulle kontakte et servicecenter. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Da firmwareopdateringer af mobiltelefoner kræver brugerens fulde opmærksomhed under selve opdateringen, skal du sørge for at læse alle instruktioner og noter, der bliver vist i hvert enkelt trin, før du fortsætter. Bemærk, at hvis du fjerner USB-kablet under opgraderingen, kan mobiltelefonen blive alvorligt beskadiget.

- LG forbeholder sig retten til kun at stille firmwareopdateringer til rådighed for udvalgte modeller efter eget skøn, og stiller ingen garantier for tilgængeligheden af en nyere version af firmwaren for alle håndsætmodeller.

Softwareopdatering via Over-the-Air (OTA) af LG-mobiltelefon

Med denne funktion kan du nemt opdatere telefonens software til en nyere version via OTA uden at skulle tilslutte et USB-kabel. Funktionen er kun tilgængelig hvis og når LG stiller en nyere firmwareversion til rådighed for din enhed.

Når du skal udføre telefonens softwareopdatering,

Indstillinger > **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Software opdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

- Dine personlige data fra det interne telefonlager – herunder oplysninger om din Google-konto og andre konti, dine system/applikationsdata og -indstillinger, downloadede applikationer og din DRM-licens – kan gå tabt under opdatering af telefonens software. LG anbefaler derfor, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG påtager sig intet ansvar for tab af personlige data.
- Denne funktion afhænger af område eller serviceudbyder.

Guide til tyverisikring

Indstil enheden, så andre ikke kan bruge den, hvis den er blevet nulstillet til fabriksindstillingerne uden din tilladelse. Hvis du f.eks. mister din enhed, hvis den bliver stjålet eller slettet, er det kun personer, som har oplysninger om din Google-konto eller skærmlås, der kan bruge enheden.

Du skal gøre følgende for at beskytte din enhed:

- Indstil en skærmlås: Hvis du mister enheden, eller den bliver stjålet, og du har indstillet en skærmlås, kan enheden ikke slettes fra menuen Indstillinger, medmindre skærmen er låst op.
- Tilføj din Google-konto på enheden: Hvis din enhed slettes, men du har din Google-konto derpå, kan enheden ikke gennemføre opsætningsprocessen, før dine Google-kontooplysninger indtastes igen.

Når enheden er beskyttet, skal du låse skærmen op eller indtaste din Google-adgangskode, hvis du vil udføre en fabriksnulstilling. Dette sikrer, at det er dig eller en anden, du har tillid til, der udfører nulstillingen.

- Glem ikke din Google-konto og -adgangskode, du tilføjede på din enhed, før du udfører en nulstilling til fabriksstandarder. Hvis du ikke angiver kontooplysningerne under opsætningen, kan du ikke bruge enheden overhovedet efter en nulstilling til fabriksstandarder.

Oplysninger om Open Source-softwaremeddelelse

Du kan hente kildekoden til GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, der findes i dette produkt, på *http://opensource.lge.com*.

Ud over kildekoden er det muligt at hente alle licensbetingelser, garantifraskrivelser og meddelelser om ophavsret.

LG Electronics vil ligeledes tilbyde dig den åbne kildekode på en CD-ROM imod et gebyr, der dækker omkostningerne ved at udføre sådan en distribution (som f.eks. udgifter til medier, forsendelse og ekspedition). Send en forespørsel til *opensource@lge.com*.

Dette tilbud gælder i en periode på tre år efter vores sidste forsendelse af dette produkt. Dette tilbud gælder for alle, der har modtaget disse oplysninger.

Oplysninger vedr. lovgivning (RIN (Regulation Identification Number), e-mærkning, osv.)

Gå til **Indstillinger** > **Generelt** > **Lovgivning og sikkerhed** for at få lovgivningsmæssige oplysninger.

Varemærker

- For DTS patenter, se *http://patents.dts.com*. Fremstillet under licens fra DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS og Symbolet sammen, DTS:X og DTS:X logoet er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende DTS, Inc. i USA og/eller andre lande. © DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.



- Copyright© 2019 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Fotos, Google Play Protect, Google Kalender, Google Dokumenter, Google Drev, Google Sheets og andre relaterede mærker og logoer er varemærker tilhørende Google LLC.
- Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og copyrights tilhører deres respektive ejere.

BEKENDTGØRELSE

LG Electronics erklærer hermed, at denne **LM-X420EMW** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europa-parlamentets og Rådets direktiv **2014/53/EU**.

En kopi af bekendtgørelsen findes på *http://www.lg.com/global/declaration*

Kontakt kontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (WLAN)

Brugen af 5150 – 5350 MHz-båndet er udelukkende begrænset til indendørs brug.

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
	PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Flere oplysninger

Hærdede glasdele

Hærdede glasdele på denne enhed er ikke permanente, og de bliver muligvis slidt op med tiden.

- Hvis du taber din enhed på en hård overflade eller udsætter den for hårde stød, kan det hærdede glas blive beskadiget.

  Hvis dette sker, skal du med det samme stoppe med at bruge din enhed og kontakte et LG-kundeservicecenter.
- Du kan købe et beskyttende etui på markedet til at beskytte din enhed fra at blive beskadiget.

  Bemærk at disse beskyttende etuier ikke er dækket under garantitjenesten, der tilbydes af LG Electronics, og der garanteres ingen sikkerhed.

Billedformat

Nogle apps, der er downloadet af brugeren, understøtter måske ikke specifikt formatforhold.

Hvis dette er tilfældet, skal du vælge det mest optimale skærmforhold til appen eller kontakte appudbyderen for flere oplysninger.

Vejledning til dataoverførsler

- Vedrørende de data, der kan overføres mellem LG-enheder eller mellem LG-enheder og en tredjepartsenhed, kan du se nærmere i følgende tabel.

Type	Elementoplysninger	LG-enhed → LG-enhed	Tredjeparts Android-enhed → LG-enhed	iOS-enhed → LG-enhed
Personlige data	Kontakter, meddelelser, opkaldslogfiler, kalender, stemmeoptagelser	○	○	○
	Notater	○	X	○
	Alarmer	○	X	X
Mediedata	Billeder, videoer, sange, dokumenter	○	○	○
Skærmindstillinger	Startskærmindstillinger (mapper og widgets)	○	X	X
	Indstillinger for låseskærm (ekskl. skærmlåsindstillinger)	○	X	X
Apps	Downloadede apps	○	○	–
	Personlige data fra den downloadede app	○	X	
Andre	Offentligt certifikat	○	○	X
	Indstillinger (Wi-Fi, Bluetooth, Opkald, lyd og notifikation, tilgængelighed, batteri)	○	X	X

- Nogle data overføres muligvis ikke, afhængigt af softwareversion, appversion, operativsystem, producent eller serviceudbyderens politik.

Understøttede frekvensbånd	Tx-udgangseffekt
GSM 900	32.7 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT 2.4GHz	9.5 dBm
WLAN 2.4GHZ	15.0 dBm
WLAN 5GHz	14.0 dBm
NFC	-27 dBuA/m

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
2. Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
3. Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på *www.lg.com/global/recycling*

Kassering af batterier/akkumulatorer



1. Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
4. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationsselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

Ofte stillede spørgsmål

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af enheden. Nogle problemer kræver, at du kontakter tjenesteudbyderen, men de fleste kan du nemt selv løse.

Enhed overophedes

Enheden overophedes, mens den bruges.

I følgende tilfælde øges batteriforbruget, og enheden kan blive overophedet:

- Når du tænder enheden for første gang eller sikkerhedskopierer dataene
- Når du kører flere apps samtidigt
  - Når flere apps kører i baggrunden
  - Når du henter store filer, mens du foretager et videoopkald eller optager en video
- Ved brug af funktioner, der kræver høj effekt
  - Når du ser video streaming på internettet eller optager en lang video
  - Når du spiller krævende spil i lang tid
  - Når du bruger enheden med maksimal lysstyrke på skærmen i lang tid
- Når du bruger masser af mobile data
  - Når du bruger Wi-Fi-hotspot eller deling
  - Når du synkroniserer dataene til flere konti samtidigt

- Andre tilfælde
  - Når du roamer i udlandet
  - Når du bruger enheden i områder med svage signaler eller ingen modtagelse
  - Når du oplader enheden med laderen / USB-kabelporten, der er beskadiget eller forurenet med fremmede stoffer



- Nogle af ovenstående tilfælde er muligvis ikke afhængige af funktioner og apps.

Enheden overophedes under opladning.

- Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Under trådløs opladning eller hurtig opladning kan enheden blive endnu varmere. Hvis batteritemperaturen stiger over et bestemt niveau, kan enheden stoppe opladningen.
  - Afbryd opladeren fra enheden og luk alle kørende apps. Lad enheden køle af, inden du oplader enheden eller kører en app igen.
  - Stop opladningen, hvis laderen / USB-kabelporten i den nederste del af enheden overophedes, og besøg det nærmeste LG kundeservicecenter.

Sådan løser du overophedning af enheden

- Luk alle kørende apps eller funktioner, og lad enheden køle af.
- Opdater altid softwaren til den nyeste version.
- Sluk Wi-Fi, Bluetooth eller GPS-funktioner, mens du ikke bruger dem.
- Luk apps, du ikke bruger.
- Hvis du bruger enheden med maksimal skærmens lysstyrke, mindsker du lysstyrken.
- Hvis apparatet overophedes i længere tid, skal du stoppe med at bruge det i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at blive overophedet, skal du besøge LGs kundeservicecenter.

Brugsbegrænsninger, når enheden overophedes

Hvis enheden overophedes, mens du bruger den eller oplader, kan nogle funktioner, apps eller endda enheden være slukket.

Dette er en normal betjening for de enheder, der understøtter denne funktion.

- Hvis enhedstemperaturen stiger over et bestemt niveau, vises en advarselsmeddelelse.
  - Hvis du spiller krævende spil, optager videoer eller uploader store filer, kan enheden overophedes i længere tid. I dette tilfælde kan der vises en advarselsmeddelelse for at underrette automatisk afbrydelse.

    Sluk for enheden eller luk nogen løbende apps eller funktioner, og lad enheden køle af.
- Skærmens lysstyrke og driftshastigheden kan være begrænset til nedkøling af enheden. Enhver kørende apps eller funktioner kan sænke eller stoppe. Enheden kan stoppe opladningen.

Fejl på SIM-kort

Sørg for, at SIM-kortet er isat korrekt.

Ingen netværksforbindelse eller netværksudfald

Signalet er svagt. Bevæg dig hen til et vindue eller et åbent område.

Du befinder dig udenfor operatørens netværksområde. Bevæg dig rundt, og kontroller netværket.

Opkald er ikke tilgængelige

Nyt netværk er ikke godkendt.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det indgående nummer.

Sørg for, at du ikke har sat opkaldsblokering på det nummer, du ringer op til.

Enheden kan ikke tændes

Når batteriet er helt afladet, kan enheden ikke slås til.

Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

Fejl ved opladning

Sørg for at telefonen oplader ved normal temperatur.

Tjek opladeren og tilslutningen til enheden.

Brug kun medfølgende tilbehør, der er autoriseret af LG.

Batteriet aflades hurtigere, end da jeg købte enheden

Når du udsætter enheden eller batteriet til meget kolde eller varme temperaturer, reduceres batterilevetiden muligvis.

Batteriforbruget stiger, når du anvender bestemte funktioner eller apps, såsom GPS, spil eller internettet.

Batteriet er en forbrugsvare, og batterilevetiden bliver kortere med tiden.

Fejlbeskeder vises, når kameraet aktiveres

Oplad batteriet.

Frigør hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra enheden.

Genstart enheden.

Hvis du stadig har problemer med kamera-appen, efter du har forsøgt med disse tips, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Fotokvaliteten er ringe

Kvaliteten af dine fotos kan variere afhængigt af omgivelserne og de fotograferingsteknikker, du anvender.

Hvis du tager fotos og optager videoer, er den almindelige vinkelkvalitet bedre end vidvinkel.

Hvis du tager fotos i mørke områder, om natten eller indendørs, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Hvis du har problemer, kan du nulstille indstillingerne.

Berøringsskærmen reagerer langsomt eller forkert

Hvis du sætter en skærmbeskytter på eller ekstratilbehør til berøringsskærmen, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke korrekt.

Hvis du bruger handsker, hvis dine hænder ikke er rene, når du trykker på berøringsskærmen, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller fingerspidserne, fungerer berøringsskærmen muligvis ikke.

Berøringsskærmen kan komme til at fungere forkert under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Genstart enheden for at rydde eventuelle midlertidige softwarefejl.

Hvis berøringsskærmen bliver ridset eller beskadiget, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Afbryder forbindelsen eller fryser

Genstart enheden

- Hvis din enhed fryser eller afbryder forbindelsen, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slå enheden fra og slå den til igen.

Udfør en opstart

- En delvis nulstilling kan anvendes til at nulstille enheden, hvis skærmen fryser, eller hvis knapperne, berøringsskærmen eller enheden ikke længere svarer.
- Du kan udføre en delvis nulstilling ved blot at trykke på Lydstyrke ned- og Tænd/sluk-tasterne og holde dem nede, indtil enheden genstarter.

Nulstil enheden

- Hvis ovenstående metoder ikke løser problemet, skal du gendanne fabriksindstillingerne.
- På skærmen indstillinger tryk **Generelt** > **Omstart & nulstil** > **Nulstilling til fabriksindstillinger**.
  - Denne metode nulstiller alle indstillinger for enheden og sletter data. Inden du nulstiller til fabriksindstillinger, skal du huske at oprette sikkerhedskopier af alle vigtige data gemt på enheden.
  - Hvis du har registreret en Google-konto til enheden, skal du logge på med den samme Google-konto efter nulstilling af enheden.

Bluetooth-enhed er ikke fundet

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på enheden.

Kontroller, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.

Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for det maksimale Bluetooth-område (10 m).

Hvis ovenstående tips ikke løser problemet, skal du kontakte et LG Electronics-servicecenter.

Der oprettes ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

Sørg for, at det USB-kabel, du anvender, er kompatibelt med enheden.

Sørg for, at du har den korrekte driver installeret og opdateret på computeren.

Overførte programmer forårsager mange fejl

Der er problemer med applikationen.

Fjern og geninstaller programmet.

Tämä käyttöopas

Kiitos, että valitsit tämän LG-tuotteen. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista, jotta varmistat laitteen turvallisen ja oikeaa käytön.

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Tuotteen mukana toimitetut osat on tarkoitettu vain tälle laitteelle, eivätkä ne välttämättä ole yhteensopivia muiden laitteiden kanssa.
- Kuvaukset perustuvat laitteen oletusasetusten käyttöön.
- Laitteessa olevia oletussovelluksia voidaan päivittää ja niiden tuki voidaan lopettaa ilman ennakkoilmoitusta. Jos sinulla on kysyttävää laitteen mukana toimitetuista sovelluksista, ota yhteys LG-palvelukeskukseen. Asennetuista sovelluksista saat lisätietoja vastaavalta palveluntarjoajalta.
- Laitteen käyttöjärjestelmän muuttaminen tai sovellusten asentaminen epävirallisista lähteistä voi vahingoittaa laitetta ja johtaa tietojen vahingoittumiseen tai menettämiseen. Tällaiset toimenpiteet ovat LG-käyttöoikeussopimuksen vastaisia ja mitätöivät takuun.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta, sillä tuotteen ominaisuudet vaihtelevat alueen, palveluntarjoajan, ohjelmistoversion ja käyttöjärjestelmän version mukaan, ja laitteen ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen mukana toimitetut ohjelmistot, äänitiedostot, taustakuvat, kuvat ja muu media on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos poimit ja käytät näitä aineistoja kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Käyttäjänä olet itse kokonaan vastuussa median lainvastaisesta käytöstä.
- Datapalvelujen käyttämisestä, esimerkiksi viestinnästä, lähettämisestä palvelimeen, lataamisesta palvelimeen, automaattisesta synkronoinnista ja paikannuspalveluista, voi aiheutua lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla sopivan liittymäsopimuksen. Pyydä lisätietoja palveluntarjoajaltasi.
- Tämä käyttöopas on kirjoitettu jokaisen maan pääkielillä. Sisältö voi osittain vaihdella käytetyn kielen mukaan.

Ohjeissa olevat huomautukset



VAROITUS: Tilanteet, joissa käyttäjälle tai kolmansille osapuolille voi aiheutua vamma.



VAROITUS: Tilanteet, joissa voi aiheutua lievä vamma tai laite voi vahingoittua.



HUOMAUTUS: Huomautukset tai lisätiedot.

Sisällys

5 Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

01

Erikoistoiminnot

16 Kameran ominaisuudet
20 Gallerian toiminnot
24 Äänenlaatu ja tehosteominaisuudet
25 Google Assistant
26 Sormenjälkien tunnistus
30 Moniajotoiminto

02

Perustoiminnot

33 Tuotteen osat ja varusteet
34 Osien yleiskuvaus
37 Virran kytkeminen tai katkaiseminen
38 SIM-kortin asentaminen
41 Muistikortin asettaminen
42 Muistikortin irrottaminen
42 Akku
44 Kosketusnäyttö
48 Kotinäyttö
57 Näytön lukitus
62 Muistikortin salaaminen
63 Näyttökuvien ottaminen
63 Tekstin kirjoittaminen
69 Sisällön jako
71 Älä häiritse

03

Käteviä sovelluksia

73 Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen
74 Sovellusroskakori
75 Sovelluksen pikavalinnat
76 Puhelin
80 Viestitys
81 Kamera
91 Galleria
95 Yhteystiedot
98 QuickMemo+

100 Kello
101 Kalenteri
102 Tehtävät
102 Musiikki
103 Laskin
103 Sähköposti
104 Ääninauhuri
104 Päivityskeskus
104 Tiedostonhallinta
105 Smart Doctor
105 LG Mobile Switch
105 Lataukset
106 SmartWorld
106 RemoteCall Service
107 Solulähetys
107 Googlen sovellukset

04

Asetukset

111 Asetukset
111 Verkko
124 Ääni
125 Näyttö
126 Yleinen

05

Liite

138 LG-kieliasetukset
138 LG Bridge
139 Ohjelmistopäivitys
141 Varkaudenesto-opas
142 Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot
142 Säädöksiin liittyvät tiedot (Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)
143 Tavaramerkit
144 Vaatimustenmukaisuusilmoitus
144 Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuus-kysymyksissä
144 Wi-Fi (langaton lähiverkko)
145 Lisätietoja
149 Kysymyksiä ja vastauksia

Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaa koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR).

Tämä laite on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-laitteiden SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän mallin korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,518 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,597 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.

- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee sijaita vähintään 5 mm:n päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

FCC:n tietoja radiosignaalialtistumisesta

Elokuussa 1996 Yhdysvaltain Federal Communications Commission (FCC) otti raportissa ja määräyksessä FCC 96-326 käyttöön ihmisen altistustasoa koskevat päivitetyt turvallisuusstandardit radiotaajuuksista (RF) sähkömagneettista energiaa säteilevien FCC-säänneltyjen lähettimien suhteen. Kyseiset ohjeet ovat yhdenmukaisia sekä kansainvälisten että Yhdysvaltojen määrittämien turvallisuusstandardien kanssa. Tämän laitteen muotoilu noudattaa FCC:n ohjeita ja näitä kansainvälisiä standardeja.

Osan 15.19 mukainen lausunto

Tämä laite on FCC:n määräysten osan 15 mukainen. Käyttö on seuraavien ehtojen alaista:

(1) Laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.

(2) Tämän laitteen on otettava vastaan kaikki mahdolliset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat haitata laitteen toimintaa.

Osan 15.21 mukainen lausunto

Jos laitteeseen tehdään muutoksia ilman valmistajan lupaa, käyttäjä voi menettää oikeutensa käyttää laitetta.

Käyttö kehon läheisyydessä

Tätä laitetta testattiin tavallisissa käyttöolosuhteissa, joissa laitetta pidettiin 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna. Jotta radiotaajuussäteilylle altistuminen olisi FCC:n määräysten mukaista, laitetta on pidettävä vähintään 1 cm:n (0,39 tuuman) etäisyydellä käyttäjän kehosta laitteen takaosasta mitattuna.

Vyökiinnikkeitä, koteloita ja muita metalliosia sisältäviä varusteita ei saa käyttää. Kehon läheisyydessä käytettävät varusteet, joita on käytettävä alle 1 cm:n (0,39 tuuman) päässä kehosta laitteen takaosasta mitattuna, eivät ehkä vastaa FCC:n radiosignaalialtistusta koskevia rajoituksia. Tällaisten varusteiden käyttöä on vältettävä.

Osan 15.105 mukainen lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalilaitteille asetetut raja-arvot FCC-sääntöjen osan 15 mukaisesti. Näiden rajoitusten tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan kotitalouteen asennettaessa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se saattaa aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteessä. Emme kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei esiinny tietyssä kokoonpanossa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä televisiovastaanottimiin (tämän voi tarkistaa katkaisemalla ja kytkemällä virran), käyttäjä voi yrittää korjata häiriön jollakin seuraavista tavoista:

- muuttamalla vastaanottoantennin asentoa tai paikkaa
- siirtämällä vastaanotin ja laite kauemmaksi toisistaan
- liittämällä laite ja vastanotin eri virtapiireissä oleviin pistorasioihin
- ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio- ja TV-asentajaan.

Huolto ja ylläpito

- Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita. LG ei ole vastuussa kolmannen osapuolen lisävarusteiden aiheuttamista vahingoista tai vioittumisista.
- Jotkin sisällöt ja kuvat voivat poiketa laitteestasi ilman, että siitä on erikseen ilmoitettu.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje laite aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä laitetta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele laitetta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa laitetta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähettyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa laitetta pehmeällä alustalla.
- Lataa laite hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä laitetta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa laitetta.
- Älä anna laitteen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.

- Laite on sähkölaite, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siis laitetta varoen sekä käytön aikana että välittömästi käytön jälkeen.
- Jos laite kastuu, katkaise heti virta ja anna laitteen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.
- Kastuneessa laitteessa oleva neste muuttaa laitteen sisällä olevan tuotemerkinnän väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.
- Mobiililaite tarvitsee asianmukaisen ilmankierron tuhoamaan lämpöä. Suoran ihokosketuksen ja ilman virtauksen riittämättömästä liikkeestä johtuen laitetta voidaan kuumentaa liikaa. Laitteen tulisi olla vähintään 1,0 cm käyttäjän kehon välillä.
- Estä minkä tahansa vieraan aineen pölyä laturin / USB-kaapelin sisään. Se voi aiheuttaa lämmön tai tulipalon.
- Varmista, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteen kanssa. Älä käytä tai lataa tuotetta, jos se on märkä. Jos tuote kastuu, kosteusvahingosta kertovan merkkivalon väri vaihtuu. Huomaa, että tämä estää sinua hyödyntämästä takuuaikana tarjottavia maksuttomia korjauspalveluita.

Laitteen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki laitteet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä laitetta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Ota yhteys lääkäriin, jos epäilet, että laitteen käyttö saattaa vaikuttaa käyttämäsi lääketieteellisen laitteen toimintaan.
- Tahdistinten valmistajat suosittelevat, että tahdistimen ja muiden laitteiden välinen etäisyys on vähintään 15 cm, jotta tahdistimen toiminta ei häiriinny.
- Laite voi tuottaa kirkasta tai vilkkuvaa valoa.
- Laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä laitetta 0 °C – 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Laitteen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa sen vaurioitumisen, toimintahäiriöitä tai jopa räjähtämisen.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat laitteiden käyttämistä autolla ajamisen aikana.

- Älä pidä laitetta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

- Kuulokkeiden liian suuri äänenvoimakkuus saattaa vaurioittaa kuuloa.

Lasiosat

Jotkin laitteen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos laite putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyy, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä laitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

Räjäytystyömaa

Älä käytä laitetta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä laitetta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähettyvillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät laitetta tai sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta laite, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä laitetta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään laitteeseen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Vääräntyyppinen vaihtoakku saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun laitteen akku on latautunut täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.

- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

Henkilötietojen suojaaminen

- Muista suojata henkilötietosi, jotta tietoja ei pääse vuotamaan tai jotta arkaluonteisia tietoja ei käytetä väärin.
- Varmuuskopioi tärkeät tiedot laitetta käyttäessäsi. LG ei ole vastuussa menetetyistä tiedoista.
- Muista varmuuskopioida kaikki tiedot ja nollata laite, kun laite hävitetään. Näin voidaan estää arkaluonteisten tietojen väärinkäyttö.
- Lue käyttöoikeustiedot huolellisesti ennen sovelluksen lataamista.
- Käytä sellaisia sovelluksia varoen, jotka voivat käyttää useita toimintoja tai henkilökohtaisia tietojasi.
- Tarkista omat tilisi säännöllisesti. Jos havaitset merkkejä henkilötietojesi väärinkäytöstä, pyydä palveluntarjoajaasi poistamaan tai vaihtamaan tilitietosi.
- Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, vaihda tilisi salasana, jotta henkilökohtaiset tietosi pysyvät suojattuina.
- Älä käytä tuntemattomista lähteistä peräisin olevia sovelluksia.

Huomautus akun vaihdosta

- Li-ioniakku on vaarallinen osa, joka voi aiheuttaa vammoja.
- Valtuuttamattoman henkilön tekemä akun vaihto saattaa vaurioittaa laitettasi.
- Älä vaihda akkua itse. Akku voi vahingoittua, mikä voi aiheuttaa ylikuumenemisen ja vammoja käyttäjälle. Akun saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu ammattilainen. Akku on kierrätettävä tai hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
- Tässä tapauksessa tuote pitää sisällään akun joka on liitetty kiinteästi tuotteeseen ja jota ei voida välittömästi poistaa loppukäyttäjien toimesta, LG suosittelee että vain pätevöitetyt ammattilaiset poistavat akun, joko vaihtoa varten tai kierrätettäväksi tämän tuotteen käyttöiän päätyttyä. Estääkseen tuotteelle tapahtuvaa vahinkoa ja taatakseen oman turvallisuutensa, käyttäjien ei pidä yrittää irrottaa akkua vaan ottaa yhteyttä LG-palvelulinjaan tai muuhun itsenäiseen palvelutoimittajaan saadakseen ohjeistusta.
- Akun irrotus käsittää tuotteen kuoren purkamisen, sähköjohtojen/- liitäntöjen irrotuksen, ja akkukennon irrotuksen erikoistyökaluilla. Jos tarvitset ohjeita pätevöitettyjä ammattilaisia varten koskien akun turvallista irrotusta, vieraile osoitteessa *http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling*.

01

Erikoistoiminnot

Kameran ominaisuudet


Muotokuva

Voit ottaa teräviä kuvia soveltamalla kameran objektiivin hämärtymistä.

1 Napauta ◯ > ja napauta sitten **Muotokuva**.

2 Ota valokuva napauttamalla ◯.

- Vedä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle säätääksesi sumennuksen tehoa.



- Pidä kohdetta 40–150 cm:n etäisyydellä takakamerasta.
- Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä, jos ympäristö on hyvin tumma.
- Kun olet käyttänyt tätä toimintoa, napauta Valotusarvo ja Tarkennus, kun käytät takakameraa tai haluamaasi paikkaan esikatselusivulla, niin valotusarvoa käytetään automaattisesti etukameraa käytettäessä.

AI CAM

Voit tehokkaasti ottaa valokuvia tai nauhoittaa videoita, koska kamera tunnistaa objektin valokuvasta tai videon tallentamisesta.

1 Napauta ◯ > , sitten napauta **AI CAM**.

2 Kun kohde tunnistetaan, paras vaikutus näkymään sovelletaan.
- Muiden tehosteiden käyttämiseksi napauta näkymä-kuvaketta.
- Muotokuva, lemmikit, ruoat, auringonnousu, auringonlasku, maisemat, kaupunkinäkymä, kukat jne. Yhteensä 8 luokkaa voidaan tunnistaa automaattisesti.



Muotokuva



Auringonlasku



Kukka

- Kohtauksen tunnistuksen tulos voi vaihdella valokuvista tai kohteen sijainnista valokuvien ottamisen aikana. Avainsanat eivät tule näkyviin todellisissa valokuvissa tai videoissa.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain kun etu- ja takakamera ovat automaattisessa tilassa.

Google Lens

Du kan få flere oplysninger eller ændre objekter omkring dig ved hjælp af Google Lens, f.eks. landmærker, plakater, restaurantmenuer, dyr, blomster eller stregkoder direkte i din enhed.

For eksempel, når du bruger Google Lens på:

- Visitkort: Du kan gemme telefonnummeret eller adressen til en kontaktperson.
- Bog: Du kan få anmeldelser og andre detaljer om det.
- Landemærke eller bygning: Du kan få andre detaljer om det.
- Maleri i et museum: Du kan få detaljer om det.
- En plante eller et dyr: Du kan lære mere om det.
- En flyer eller event billboard: Du kan tilføje begivenheden til din kalender.

- Google-linse er kun tilgængelig, når din enhed er forbundet til et netværk. Hvis du bruger mobildata, kan du bliver opkrævet for dataforbrug, afhængigt af dit abonnement.
- Denne funktion understøttes muligvis ikke, eller de understøttede sprog kan variere afhængigt af serviceområdet.

Bruge Google Lens

1 Tryk ◯ > , og tryk så **Google Lens**.

2 Peg kameraet på et emne.

3 For at få detaljer eller gøre noget:
- Tryk på elementet på skærmen.
- For at vælge tekst: Tryk på et ord, tryk derefter på det igen og træk de blå prikker.

Flash Jump-Cut

Säännöllisin väliajoin otetut valokuvat tallennetaan GIF-tiedostoina.

1 Napauta > ja napauta sitten **TILA** > **Flash Jump-Cut**.

2 Ota valokuva napauttamalla .

- Valokuvat otetaan 3 sekunnin välein ja tallennetaan GIF-tiedostona.
- Napauta näyttöä valitaksesi haluamasi valokuvat.
- Kun otat valokuvia, napauta luodaksesi GIF-tiedostoja aiemmin otetuilla kuvilla.



- Flash aktivoituu automaattisesti ajastimena toimimiseksi.
- Tämä on otettu kuva ja näytön alapuolella olevien otosten kokonaismäärä.
- Kaikki kuvatut kuvat tallennetaan vain GIF-tiedostoina.
- Voit muuttaa GIF-nopeutta tai kuvan järjestystä.

Gallerian toiminnot

Kollaasin tekeminen


Voit tehdä kollaasin yhteen liittyvästä sisällöstä.

1 Kun albumi on näkyvissä, napauta ⋮ > **Tee kollaasi**.

2 Valitse kollaasiin lisättävät kuvat ja napauta sitten **SEURAAVA**.
- Valitse haluamasi asettelu näytön alareunassa.

3 Napauta **TEE**.

- Kollaasin luontiin voi käyttää enintään yhdeksän kuvaa.




Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita

1 Napauta ◯ > > **Valokuvat** välilehteä, ja napauta ⋮ > **Luo elokuva**. Voit myös napauttaa ◯ > > **Toista** välilehteä, ja napauta **Luo elokuva**.

2 Valitse elokuvaan haluamasi kuvat ja videot ja napauta **SEURAAVA**.

3 Muokkaa valittuja kuvia tai videoita ja napauta sitten **TALLENNA**.



Tiedostojen poistaminen

Voit valita videosta poistettavat kuvat tai videot napauttamalla ⊗ sen pikkukuvan oikeassa yläkulmassa.

Tiedostojen lisääminen

Voit valita lisättävät kuvat tai videot napauttamalla + näytön alareunassa. Voit myös valita jo aiemmin lisäämiäsi kuvia tai videoita.

- Voit valita useita tiedostoja koskettamalla tiedosto pitkään ja napauttamalla sitten toista tiedostoa.

Tiedostojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa kuvien ja videoiden järjestystä koskettamalla pitkään tiedostoa, jonka haluat siirtää, ja vetämällä sen sitten haluamaasi paikkaan.

Tiedostotehosteiden lisääminen

Napauttamalla ✨ voit lisätä teeman tai taustamusiikin tai vaihtaa fonttia.

Elokuvan muokkausten palauttaminen

Voit palauttaa elokuvaan tehdyt muokkaukset (esimerkiksi toistoaika) napauttamalla ↺.

Tiedoston esikatseleminen

Voit tarkistaa uuden videon ennen sen tallentamista napauttamalla ▶. Kun toistoaika on kulunut, seuraavan tiedoston toisto aloitetaan automaattisesti.

- Videon luontiin voi käyttää enintään 50 kuvaa.
- Kuvan oletustoistoaika on kolme sekuntia, eikä sitä voi muuttaa. Videoita voi lyhentää yhden sekunnin vähimmäispituuden mukaisiksi.
- Tämä ominaisuus ei ehkä tue joitakin kuva- tai videomuotoja.

GIF-tiedoston tekeminen

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videoita tai valokuvia.

GIF-tiedoston luominen käyttämällä tallennettuja videoita

1 Napauta videon katselun aikana haluamassasi aloituskohdassa GIF.

2 Valitse luotavan GIF-tiedoston pituus.
- Valitun pituinen GIF-tiedosto luodaan alkaen nykyisestä ajankohdasta.
- Jos videota on jäljellä alle viisi sekuntia, GIF-tiedosto luodaan automaattisesti videon koko loppuosasta.

GIF-tiedostojen tekeminen valokuvien avulla

1 Kun albumi on näkyvissä, napauta ⋮ > **Luo GIF**.
Voit myös napauttaa GIF **Toista** painiketta Galleria-sovelluksen Pelisivu-välilehti.

2 Valitse haluamasi valokuvat GIF-tiedoston luomiseksi ja napauta sitten **SEURAAVA**.
- Voit lisätä kuvia ja muuttaa GIF-tiedoston nopeutta, kuvasuhdetta ja tiedostojärjestystä.

⚠
- Tätä toimintoa saa käyttää vain luoviin tarkoituksiin. Jos tämän toiminnon käyttöön liittyy jonkun toisen henkilön oikeuksien loukkaaminen, kuten tekijänoikeuksien loukkaus tai herjaava tai hyökkäävä lausunto, se voi johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen tai hallinnolliseen vastuuseen ja/tai vahingonkorvausvaatimuksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Mitään tekijänoikeuslakien suojaamaa aineistoa ei saa kopioida, toisintaa, jaella tai muutoin käyttää lainvastaisesti ilman laillisen omistajan tai tekijänoikeuden haltijan suostumusta. Sovellettavan lain sallimassa määrin LG Electronics torjuu pätemättöminä kaikki ilmaistut ja oletetut takuut ja niihin liittyvät vastuut.
- GIF-tiedoston luontiin voi käyttää enintään 100 kuvaa.

Äänenlaatu ja tehosteominaisuudet

DTS:X 3D Surround

Voit toistaa kappaleen tai videon kolmiulotteisessa, viehättävässä ja elävässä äänessä. Voit käyttää tätä ominaisuutta kytkemällä laitteeseen kuulokkeet, kaiutin tai muut ulkoiset äänilaitteet.

Napauta ◯ > **Asetukset** > **Ääni** > **Äänenlaatu ja tehosteet** > **DTS:X 3D Surround**, ja napauta aktivoidaaksesi tämän toiminnon.

Äänen suunta säädetään

Voit säätää äänensäätöä halutulla tavalla.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Ääni** > **Äänenlaatu ja tehosteet** > **DTS:X 3D Surround**, ja napauta • • •.

2 Valitse äänen suunta.

Google Assistant

Google Assistant yleistiedot

Voit käynnistää tai käyttää haluttua sovellusta äänesi kanssa.

- Ominaisuuden käyttämiseksi yhdistä ensin verkkoon ja kirjaudu sisään Google-tilillesi
- Tämä ominaisuus ei ehkä toimi oikein tai äänentunnistustarkkuus voi olla pienempi, jos Wi-Fi- tai mobiiliverkon signaalin voimakkuus on heikko.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Google-Assistant käynnistäminen

1 Käynnistä **Google Assistant** pitämällä painettuna kotinäytön ◯ -painiketta.

2 Napauta **CONTINUE**.

3 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja sano **“Ok Google”**.
- Laite tallentaa äänidataa komentojen havaitsemiseksi.

4 Napauta **Tallenna**.

Google-Assistant käynnistäminen äänelläsi

1 Sano **“Ok Google”**, kun näyttö on päällä.

2 Sano komento tai kysymys, kun **“Hei, miten voin auttaa?”** tulee näyttöön.

Google-Assistant käynnistäminen aloitusruudulta

1 Kosketa ja pidä ◯ aloitusnäytössä.

2 Sano komento tai kysymys, kun **“Hei, miten voin auttaa?”** tulee näyttöön.

- Äänentunnistustarkkuus voi laskea, jos puhut epäselvällä äänellä tai meluisassa paikassa. Kun käytät äänentunnistusominaisuutta, lisää sen tarkkuutta puhumalla kirkkaalla äänellä hiljaisessa paikassa.

Sormenjälkien tunnistus

Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus

Sinun on rekisteröitävä sormenjälkesi laitteeseen ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttämistä.

Voit käyttää sormenjälkien tunnistustoimintoa seuraavissa tilanteissa:

- näytön lukituksen avaaminen
- lukitun sisällön tarkasteleminen Galleria- tai QuickMemo+-toiminnossa
- oston vahvistaminen käyttämällä sovellukseen kirjautumisessa tai itsesi tunnistuttamisessa sormenjälkeä.

- Sormenjälkeäsi voidaan käyttää käyttäjän tunnistamiseen. Jos eri käyttäjillä on hyvin samanlaiset sormenjäljet, sormenjälkitunnistin voi tunnistaa ne samaksi sormenjäljeksi.
- Jos laite ei tunnista sormenjälkeäsi tai olet unohtanut rekisteröintiä varten määritetyn arvon, mene laitteen ja henkilöllisyystodistuksesi kanssa lähimpään LG Electronics -palvelukeskukseen.

Sormenjälkien tunnistuksen varotoimia

Sormenjälkien tunnistuksen tarkkuus voi huonontua monista syistä. Jotta tunnistustarkkuus olisi mahdollisimman hyvä, tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.

- Laitteessa on sormenjälkitunnistin. Varmista, ettei metalliesine, esimerkiksi kolikko tai avain, ole vahingoittanut Sormenjälkitunnistin.
- Kun vesi, pöly tai muut vieraat aineet ovat sormenjälkitunnistimella tai sormella, sormenjälkien rekisteröinti tai tunnistaminen ei voi toimia. Puhdista ja kuivaa sormesi ennen sormenjäljen tunnistamista.
- Sormenjälkeä ei ehkä tunnisteta oikein, jos sormesi pinnalla on arpi tai se on epätasainen vedessä liottamisen takia.
- Jos taivutat sormea tai käytät sormenpäätä, sormenjälkeäsi ei ehkä tunnisteta. Varmista, että sormenpääsi peittää Sormenjälkitunnistin pinnan kokonaan.
- Lue vain yksi sormenpää jokaista rekisteröintiä kohden. Vähintään kahden sormenpään lukeminen voi vaikuttaa sormenjälkien rekisteröintiin ja tunnistukseen.
- Laite voi synnyttää staattista sähköä, jos ympäröivä ilma on kuivaa. Jos ympäröivä ilma on kuivaa, vältä sormenjälkien tunnistamista tai kosketa kolikkoa, avainta tai muuta metalliesinettä ennen sormenjälkien lukemista, jotta staattinen sähkö purkautuu.

Sormenjälkien rekisteröinti


Voit rekisteröidä ja tallentaa sormenjälkesi laitteeseen sormenjälkitunnistusta varten.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Sormenjäljet**.

- Lukitusnäyttö on määritettävä, jotta tätä toimintoa voi käyttää.
- Jos lukitusnäyttö ei ole käytössä, määritä lukitusnäyttö näytön ohjeiden mukaan. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

2 Paikallista Sormenjälkitunnistin laitteen takaosasta ja aseta sormi kevyesti sen päälle sormenjäljen rekisteröintiä varten.

- Paina Sormenjälkitunnistin kevyesti niin, että tunnistin tunnistaa sormenjälkesi.
- Varmista, että sormenpääsi peittää koko sormenjälkitunnistimen pinnan.



3 Noudata näytön ohjeita.
- Toista sormenjäljen skannaus siirtämällä sormea hieman, kunnes sormenjälki rekisteröityy.

4 Kun sormenjäljen rekisteröinti on valmis, napauta **OK**.
- Voit rekisteröidä toisen sormenjäljen napauttamalla **LISÄÄ VIELÄ**. Jos rekisteröit vain yhden sormenjäljen ja kyseisessä sormessa onkin tunnistettaessa vamma, sormenjälkien tunnistus ei ehkä toimi hyvin. Rekisteröi tällaisen tilanteen varalta useita sormenjälkiä.

Sormenjälkien hallinta

Voit muokata tai poistaa rekisteröityjä sormenjälkiä.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Sormenjäljet**.

2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.

3 Napauta sormenjälkiluettelossa sormenjälkeä, jonka haluat uudelleennimetä. Voit poistaa sormenjäljen napauttamalla 🗑.

Näytön lukituksen avaaminen sormenjäljellä

Voit avata näytön lukituksen tai tarkastella lukittua sisältöä sormenjälkesi avulla. Halutun toiminnon aktivoiminen:

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Sormenjäljet**.

2 Avaa lukitus määritetyn lukitustavan mukaan.

3 Aktivoi haluamasi toiminto sormenjälkien asetusnäytössä:

- **Näyttö lukittu**: Avaa näytön lukitus sormenjäljellä.
- **Sisällön lukitus**: Avaa sisältö sormenjäljellä. Jotta voit tehdä tämän, varmista, että sisällön lukitus on määritetty.

Moniajotoiminto

Moni-ikkuna

Voit käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti jakamalla näytön kahdeksi ikkunaksi.


1 Napauta ▢ etukosketuspainikkeista.
- Viimeksi käytetyt sovellukset tulevat näkyviin.


2 Siirry Moni-ikkunanäkymään napauttamalla haluamasi sovelluksen yläreunassa.
- Valittu sovellus näkyy näytetään näytön yläosassa.

Voit myös toimia seuraavasti:

1 Kosketa pitkään ▢ sovelluksen käytön aikana.
- Viimeksi käytetyt sovellukset tulevat näkyviin jaettuun näyttöön.

2 Siirry Moni-ikkunanäkymään napauttamalla haluamasi sovelluksen yläreunassa.
- Valittu sovellus näkyy näytetään näytön yläosassa.





- Voit poistaa Moni-ikkunanäkymän käytöstä koskettamalla pitkään Kotikosketuspainikkeella.
- Voit säätää jaetun näytön kokoa vetämällä — näytön keskellä.
- Jotkin LG:n sovellukset ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset eivät tue Moni-ikkunanäkymä.

Yleisnäkymä

Yleisnäkymässä näkyy esikatselu viimeksi käytetyistä sovelluksista.

Voit tarkastella viimeksi käytettyjen sovellusten luetteloa napauttamalla kotinäytössä ja napauttamalla sitten näytössä näkyvä sovellusta.

- Voit käynnistää sovelluksen Moni-ikkunanäkymä koskettamalla sitä pitkään ja vetämällä sen näytön yläreunaan. Voit myös napauttaa kunkin sovelluksen yläosassa olevaa kuvaketta

02

Perustoiminnot

Tuotteen osat ja varusteet


Laitteen mukana toimitetaan seuraavat varusteet.

- Laite
- Stereokuulokemikrofoni
- USB-kaapeli
- Laturi
- Pika-aloitusopas
- Poistoneula

- Yllä mainitut kohteet voivat olla lisävarusteita.
- Laitteen mukana toimitettavat varusteet ja saatavissa olevat lisävarusteet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Käytä aina aitoja LG Electronics -lisävarusteita. Muiden valmistajien valmistamien lisävarusteiden käyttäminen voi vaikuttaa laitteen soittotoimintoon tai aiheuttaa toimintahäiriöitä. Nämä ongelmat eivät ehkä kuulu LG:n korjauspalvelun piiriin.
- Jotkin laitteen osat on valmistettu karkaistusta lasista. Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi voi vahingoittua. Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.

- Jos jokin näistä perusosista puuttuu, ota yhteys jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.
- Jos haluat ostaa lisää osia, ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
- Joitakin tuotepakkauksessa toimitettavia osia voidaan vaihtaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen ulkoasua ja ominaisuuksia voidaan vaihtaa ilman ennakkoilmoitusta.
- Laitteen ominaisuudet määräytyvät alueen ja palveluntarjoajan mukaan.
- Irrota suojakalvo sormenjälkitunnistimesta ennen sormenjälkien tunnistustoiminnon käyttöä.

Osien yleiskuvaus



ÄLÄ yritä irrottaa takasuojusta itse.

Näin tekeminen voi vahingoittaa vakavasti akkua ja laitetta, mikä voisi aiheuttaa ylikuumenemista, tulipalon, ja vamman. Laitteen takasuojan ja akun saa irrottaa tai vaihtaa ainoastaan valtuutettu ammattilainen.

- Etäisyysanturi / ympäristön valon anturi
  - Etäisyysanturi: Puhelun aikana etäisyysanturi sammuttaa näytön ja poistaa kosketustoiminnot käytöstä, kun laite on lähellä ihmisvartaloa. Se käynnistää näytön uudelleen ja ottaa kosketustoiminnot käyttöön, kun laite on tiettyä etäisyyttä kauempana.
  - Ympäristön valon anturi: Ympäristön valon anturi analysoi ympäristön valon voimakkuuden, kun automaattinen kirkkauden säätö on käytössä.
- Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet
  - Voit säätää soittoäänten, puhelujen tai ilmoitusten äänenvoimakkuutta.
  - Voit ottaa valokuvan Kamera-sovelluksen käytön aikana painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainiketta kevyesti. Jos haluat ottaa valokuvia jatkuvasti, paina äänenvoimakkuuden säätöpainiketta pitkään.
  - Voit käynnistää Kamera-sovelluksen painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti, vaikka näyttö olisi lukittuna tai sammutettuna. Voit käynnistää Capture +-ohjelman painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti.
- Virta/lukituspainike
  - Paina painiketta lyhyesti, kun haluat käynnistää tai sammuttaa näytön.
  - Paina painiketta pitkään, kun haluat valita virranohjausvaihtoehdon.
- Google Assistant -näppäin
  - Laitteessa on sisäänrakennettu Google Assistant. Löydä vastauksia ja ota asioita kävelemällä. Aloita yksinkertaisesti, napauta Google Assistant-painiketta puhelimen sivulla.
  - Aktivoi Google Assistant. Katso *Google Assistant* lisätietoja kohdasta.

- Sormenjälkitunnistin
  - Ota sormenjälkien tunnistustoiminto käyttöön, kun haluat yksinkertaistaa näytön lukituksen avaamista. Katso lisätietoja kohdasta *Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus*.

- Laitteen ominaisuuksien mukaan voi olla, että joidenkin toimintojen käyttö on rajoitettua.
- Laitteen takaosassa on sisäinen NFC-antenni. Käsittele laitetta varovasti, jotta NFC-antenni ei vahingoitu eikä peity.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle, äläkä istu sen päälle. Muutoin kosketusnäyttö voi vahingoittua.
- Näytönsuojakalvo tai lisävarusteet voivat häiritä etäisyysanturia.
- Jos laite on kastunut tai sitä käytetään kosteassa paikassa, kosketusnäyttö tai painikkeet eivät ehkä toimi oikein.

Pitele laitetta oikein alla olevan kuvan mukaan. Jos kätesi, sormesi tai suojakotelo peittää mikrofonin aukon puhelun aikana, toinen osapuoli ei ehkä kuule puhettasi selvästi.



Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virran kytkeminen

Kun virta on katkaistuna, paina virta-/lukituspainiketta pitkään.

- Kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran, suoritetaan alkuasetusten määritys. Laitteen ensimmäinen käynnistys voi kestää tavallista kauemmin.

Virran katkaiseminen

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten Virta pois.

Laitteen käynnistäminen uudelleen

Jos laite ei toimi oikein tai ei vastaa, käynnistä se uudelleen noudattamalla seuraavia ohjeita.

1. Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti, kunnes virta katkeaa.
2. Kun laite käynnistyy uudelleen, napauta painike.

Virranohjausvaihtoehdot

Paina virta-/lukituspainiketta pitkään ja valitse sitten vaihtoehto.


- **Virta pois**: Sammuta laite.
- **Katkaise virta ja käynnistä uudelleen**: Käynnistä laite uudelleen.
- **Ota lentokonetila käyttöön**: Estä radioliikenteeseen liittyvät toiminnot, kuten puhelujen soittaminen, viestitys ja Internetin selaaminen. Muut toiminnot pysyvät käytössä.

SIM-kortin asentaminen


Aseta palveluntarjoajasi toimittama SIM-kortti, jotta voit aloittaa laitteen käytön.

⚠ • Käsittele poistoneulaa varovasti, sillä sen reunat ovat teräviä.


1 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.




2 Vedä korttikelkka ulos.




3 Aseta SIM-kortti korttikelkkaan kullanväriset kosketuspinnat alaspäin. Aseta ensisijainen SIM-kortti SIM-kortin kelkkaan 1 ja toissijainen SIM-kortti kelkkaan 2.



4 Työnnä korttikelkka takaisin aukkoon.



- Tämä laite tukee vain nano-SIM-kortteja.



  - Jotta suorituskyky olisi mahdollisimman hyvä, on suositeltavaa käyttää laitetta oikeantyyppisellä SIM-kortilla. Käytä aina tehdasvalmisteista, operaattorin toimittamaa SIM-korttia.
  - Jos asetat korttikelkan laitteeseen korttikelkan ollessa märkä, laite voi vahingoittua. Varmista aina, että korttikelkka on kuiva.

SIM-kortin käytön varotoimia

- Älä kadota SIM-korttiasi. LG ei vastaa vahingoista ja muista ongelmista, jotka aiheutuvat SIM-kortin katoamisesta tai siirtämisestä toiselle.
- Varo vahingoittamasta SIM-korttia, kun asetat tai irrotat sen.

Muistikortin asettaminen


Voit asettaa laitteeseen muistikortin.

Kortin valmistajan ja tyypin mukaan voi olla, etteivät jotkin muistikortit ole yhteensopivia laitteen kanssa.

1 Työnnä poistoneula korttikelkassa olevaan reikään.

2 Vedä korttikelkka ulos.

3 Aseta muistikortti korttikelkkaan kullanväriset kosketuspinnat alaspäin.



4 Työnnä korttikelkka aukkoon.

- Kaikki muistikortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia laitteen kanssa. Jos käytät yhteensopimatonta korttia, laite tai muistikortti voi vahingoittua tai korttiin tallennetut tiedot voivat vioittua.

- Toistuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen voi lyhentää muistikortin käyttöikää.

Muistikortin irrottaminen

Ennen kuin irrotat muistikortin, poista se ensin käytöstä, jotta irrottaminen on turvallista.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleiset** > **Tallennustila** > ⏏.

2 Aseta poistotyökalu korttipidikkeessä olevaan reikään ja vedä korttipidike ulos laitteesta.

3 Poista muisti korttipidikkeestä.


4 Työnnä korttikelkka aukkoon.

⚠
- Älä poista muistikorttia, kun laite siirtää tai lukee tietoja. Muutoin tietoja voi kadota tai ne voivat vioittua tai muistikortti tai laite voi vahingoittua. LG ole vastuussa mistään katoamisesta, joka johtuu muistikorttien väärinkäytöstä tai vääränlaisesta käytöstä, tietojen katoaminen mukaan lukien.

Akku

Akun lataaminen

Lataa akku täyteen ennen laitteen käyttämistä.



- Älä käytä ulkoista liitintä, latauskaapelia tai laitteen liitinsovitinta kosteassa ympäristössä. Muutoin voi seurata tulipalo, sähköisku, henkilövahinko tai laitteen toimintahäiriö. Jos laitteessa on kosteutta, lopeta laitteen käyttö heti ja kuivaa kosteus kokonaan.
- Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
- Käytä LG:n hyväksymää laturia, ja latauskaapelia. Akun lataaminen kolmannen osapuolen laturilla voi aiheuttaa akun räjähtämisen tai laitteen vahingoittumisen.
- Laitteessa on sisäinen ladattava akku. Oman turvallisuutesi vuoksi älä irrota sisäistä akkua.
- Laitteen käyttäminen sen latautuessa voi aiheuttaa sähköiskun. Kun haluat käyttää laitetta, lopeta sen lataaminen.

- Irrota laturi pistorasiasta, kun laite on latautunut täyteen. Tämä estää turhan virrankulutuksen.
- Akun voi ladata myös liittämällä USB-kaapelin laitteen ja pöytätietokoneen tai kannettavan tietokoneen väliin. Tämä voi kestää kauemmin kuin kytkettäessä sovitin pistorasiaan.
- Älä lataa akkua käyttämällä USB-keskitintä, joka ei pysty ylläpitämään nimellisjännitettä. Lataus voi epäonnistua tai pysähtyä tahattomasti.

Laitteen käytön varotoimia

- Käytä laitteen mukana toimitettua USB-korttia; älä käytä laitteessa kolmannen osapuolen USB-kaapeleita tai latureita. LG:n rajoitettu takuu ei kata kolmannen osapuolen varusteiden käyttämistä.
- Tässä käyttöoppaassa olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen ja laitteen virheellinen käyttö voi johtaa laitteen vahingoittumiseen.

Akun tehokas käyttö

Akun käyttöaika voi lyhentyä, jos pidät useita sovelluksia ja toimintoja käynnissä samanaikaisesti ja jatkuvasti

Voit pidentää akun käyttöaikaa poistamalla taustatoiminnot käytöstä.

Voit pienentää akkuvirran kulutusta seuraavasti:


- Sammuta **Bluetooth®** tai Wi-Fi-verkkotoiminto käytöstä, kun et käytä niitä.
- Määritä näytön aikakatkaisuaika mahdollisimman lyhyeksi.
- Aseta näytön kirkkaus mahdollisimman pieneksi.
- Määritä näyttö lukittumaan, kun laitetta ei käytetä.
- Tarkista akun varaus käyttäessäsi ladattuja sovelluksia.

Kosketusnäyttö

Voit tutustua laitteen ohjaamiseen kosketusnäyttöeleillä.


Napauttaminen

Napauta kevyesti sormenpäälläsi, kun haluat valita tai käynnistää sovelluksen tai toiminnon.




Koskettaminen pitkään

Avaa käytettävissä olevien toimintojen valikko koskettamalla useita sekunteja.




Kaksoisnapauttaminen

Napauta kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lähentää tai loitontaa verkkosivua tai karttaa.




Vetäminen

Kosketa pitkään kohdetta, kuten sovellusta tai pienoisohjelmaa, ja siirrä sitten sormesi toiseen paikkaan hallitulla liikkeellä. Voit siirtää kohdetta tämän eleen avulla.




Pyyhkäiseminen

Kosketa näyttöä sormellasi ja siirrä sitä nopeasti ilman taukoa. Voit selata esimerkiksi luetteloa, Internet-sivua, valokuvia tai näyttöjä tämän eleen avulla.



Nipistäminen ja levittäminen

Loitonna esimerkiksi valokuvassa tai kartassa nipistämällä kahta sormea yhteen. Lähennä levittämällä sormia kauemmas toisistaan.



- Vältä kohdistamasta kosketusnäyttöön voimakkaita iskuja. Kosketusanturi voi vahingoittua.

- Kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö, jos sitä käytetään lähellä magneettista, metallista tai johtavaa materiaalia.
- Jos käytät laitetta kirkkaassa valaistuksessa, kuten suorassa auringonvalossa, valon tulokulman mukaan voi olla, ettei näyttökuva näy. Käytä laitetta varjoisassa paikassa tai paikassa, jossa ympäristön valo ei ole liian kirkas, mutta tarpeeksi kirkas kirjan lukemiseen.
- Älä paina näyttöä voimakkaasti.
- Valitse haluamasi kohteet napauttamalla kevyesti sormenpäällä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos napautat käsine kädessä tai sormenkynnellä.
- Kosketusohjaus ei ehkä toimi oikein, jos näyttö on kostea tai märkä.
- Kosketusnäyttö ei ehkä toimi oikein, jos laitteeseen on kiinnitetty näytönsuojakalvo tai lisävaruste, joka on ostettu kolmannen osapuolen kaupasta.
- Liikkumattoman kuvan pitäminen näytössä kauan voi aiheuttaa jälkikuvia tai kuvan palamisen näyttöön. Sammuta näyttö tai vältä saman kuvan pitämistä näytössä kauan, kun et käytä laitetta.

Kotinäyttö

Kotinäytön yleiskuvaus

Kotinäyttö on laitteen eri toimintojen ja sovellusten käytön aloituspiste. Voit siirtyä suoraan kotinäyttöön napauttamalla ◯ missä tahansa näytössä.

Voit hallita kaikkia sovelluksia ja pienoisohjelmia kotinäytössä. Voit näyttää kaikki asennetut sovellukset pyyhkäisemällä näytössä vasemmalle tai oikealle.

Kotinäytön asettelu

Voit näyttää kaikki sovellukset ja järjestää kotinäytön pienoisohjelmat ja kansiot.



- Aloitusnäyttö voi vaihdella valmistajan käytännön, käyttäjäasetusten, ohjelmistoversion tai palveluntarjoajan mukaan.

- **Tilapalkki**: Näytä tilakuvakkeet, aika ja akun varaustaso.
- **Sää-pienoisohjelma**: Tarkastele tietyn alueen sää- ja aikatietoja.


- **Google Haku pienoisohjelma**: Kirjoita tai puhu avataksesi avatun Google-haun.
- **Sijainnin ilmaisin**: Näytä kotinäytön sivujen kokonaismäärä. Voit siirtyä haluamallesi sivulle napauttamalla sivun kuvaketta. Nykyisen sivun kuvake näkyy korostettuna.
- **Pikapainikealue**: Kiinnitä pääsovellukset näytön alaosaan niin, että niitä voi käyttää miltä tahansa kotinäytön sivulta.
- **Etukosketuspainikkeet**
  - ◁ : Palaa edelliseen näyttöön. Sulje näppäimistö tai ponnahdusikkunat.
  - ◯ : Siirry kotinäyttöön napauttamalla. Jos haluat käynnistää Google-Assistant, kosketa pitkään.
  - □ : Voit näyttää luettelon viimeksi käytetyistä sovelluksista tai käynnistää sovelluksen luettelosta. Voit poistaa kaikki tiedot viimeksi käytetyistä sovelluksista napauttamalla **TYHJENNÄ KAIKKI**. Jos haluat käyttää kahta sovellusta samanaikaisesti Moni-ikkunanäkymä avulla, kosketa painiketta pitkään sovelluksen käytön aikana.
  - : Voit valita käytettävän SIM-kortin. Siirry Dual SIM -kortin asetuksiin koskettamalla ja pitämällä näppäintä valittuna.

Etukosketuspainikkeiden muokkaaminen

Voit muuttaa etukosketuspainikkeiden järjestystä tai lisätä usein käytetyt toiminnot etukosketuspainikkeiden alueeseen.

Napauta ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeet** > **Painikkeiden yhdistelmä** ja mukauta asetuksia.

- Mukana on useita toimintoja, mukaan lukien QSlide, Ilmoitus ja Capture+.



Home-painikkeen painaminen

Voit piilottaa Home-kosketuspainikkeet nähdäksesi suuremman näytön sovelluksen käytön aikana.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Etukosketuspainikkeet** > **Piilota kotipainikkeet**.

2 Valitse sovellukset piilottaa kosketuspainikkeet sovelluksen käyttö, ja kosketa ⬭.

- Viimeisen kosketuksen jälkeen Home kotipainikkeet häviävät 3 sekunnin ajan.
- Jos haluat nähdä Home kotipainikkeet uudelleen, vedä se näytön alareunassa.

Lukitse / piilota nappi

Kuvaketta jolla voit lukita tai piilottaa Home-kosketuspainikkeet, näkyy näytön vasemmassa alakulmassa.

Jos haluat lukita Home-kosketuspainikkeet piilottamalla painikkeita, kosketa □ Home-kosketusnäytön vasemmalla puolella.

Jos haluat piilottaa Home-kosketuspainikkeet uudelleen, kaksoisnapauttamalla ■.

- Joitakin ominaisuuksia ei välttämättä tueta piilotettaessa Home-kosketuspainikkeita.

Tilakuvakkeet

Jos on olemassa ilmoitus lukemattomasta viestistä, kalenteritapahtumasta tai hälytyksestä, tilapalkissa näkyy vastaava ilmoituskuvake. Voit tarkistaa laitteen tilan tilapalkissa näkyvistä ilmoituskuvakkeista.

	Ei signaalia
	Tietoja siirretään verkon kautta
	Hälytys on asetettu
	Värinätila on käytössä
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty tietokoneeseen USB-liitännän kautta
	Akun varaustaso
	Lentokonetila on käytössä
	Vastaamattomia puheluja
	Wi-Fi on yhdistetty
	Mykistystila on käytössä
	GPS on käytössä
	Tukiasema on käytössä
	Ei SIM-korttia
	NFC-tila on käytössä




- Laitteen tilan mukaan voi olla, että jotkin näistä kuvakkeista näyttävät erilaisilta, tai ne eivät ehkä näy lainkaan. Käytä viitteenä kuvakkeiden ulkoasua siinä todellisessa ympäristössä ja alueella, jossa käytät laitetta ja palveluntarjoajasi palvelua.
- Näytän kuvakkeet voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

Ilmoituspaneeli

Voit avata ilmoituspaneelin vetämällä tilapalkkia alaspäin päänäytössä.

- Voit avata pikavalintakuvakeluettelon vetämällä ilmoituspaneelia alaspäin.
- Voit muuttaa kuvakkeiden järjestystä tai lisätä tai poistaa niitä napauttamalla **MUOKKAA**.
- Jos kosketat kuvaketta pitkään, vastaavan toiminnon asetusnäyttö tulee näkyviin.



- Voit käyttää ilmoituspaneelia myös lukitusnäytössä. Voit käyttää haluamiasi toimintoja nopeasti vetämällä ilmoituspaneelia, kun näyttö on lukittuna.

Näytön suunnan vaihtaminen

Voit määrittää näytön suunnan vaihtumaan automaattisesti laitteen fyysisen suunnan mukaan.

Napauta ilmoituspaneelissa **Kierto** pikakäyttökuvakkeiden luettelossa.

Voit myös napauttaa ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** ja aktivoida asetuksen **Näytön kierto**.




Kotinäytön muokkaaminen

Kosketa pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitse sitten haluamasi toiminto alta.

- Voit muuttaa kotinäytön sivujen järjestystä koskettamalla sivua pitkään ja vetämällä sen sitten toiseen paikkaan.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Pienoisohjelmat**.
- Voit muuttaa taustakuvia, teemoja, ja kuvakkeita-kuvaketta koskettamalla ja pitämällä aloitusnäytön tyhjää aluetta ja valitsemalla **Taustakuva & Teema**.

  Voit myös napauttaa ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Taustakuva & Teema** ja valitse sitten taustakuvat, teemat, ja kuvakkeita.

- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Aloitussivun asetukset**. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- Voit lisätä pienoisohjelman kotinäyttöön koskettamalla pitkään tyhjää kohtaa kotinäytössä ja valitsemalla sitten **Sovellusroskakori**. Katso lisätietoja kohdasta *Sovellusroskakori*.
- Jos haluat muuttaa oletusnäyttöä, kosketa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä, siirry haluamaasi näyttöön, napauta ⌂ ja napauta sitten näyttöä vielä kerran.




Taustateeman näyttäminen

Voit näyttää pelkän taustakuvan piilottamalla sovellukset ja pienoisohjelmat kotinäytössä.

Levitä kahta sormea kauemmas toisistaan kotinäytössä.

- Voit palata alkuperäiseen näyttöön, jossa sovellukset ja pienoisohjelmat näkyvät, nipistämällä sormia yhteen kotinäytössä tai napauttamalla ◁.



Sovellusten siirtäminen kotinäytössä

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Jos haluat pitää usein käytettävät sovellukset kotinäytön alareunassa, kosketa pitkään sovellusta ja vedä se sitten alareunan pikapainikealueelle.
- Voit poistaa kuvakkeen pikapainikealueelta vetämällä kuvakkeen kotinäyttöön.

Kansioiden käyttäminen kotinäytöstä

Kansioiden luominen

Kosketa sovellusta pitkään kotinäytössä ja vedä se sitten toisen sovelluksen päälle.

- Uusi kansio luodaan, ja sovellukset lisätään siihen.

Kansioiden muokkaaminen

Napauta kansiota kotinäytössä ja toimi sitten seuraavasti.

- Voit muokata kansion nimeä ja väriä napauttamalla kansion nimeä.
- Jos haluat lisätä sovelluksia, kosketa sovellusta pitkään, vedä se sitten kansion päälle ja vapauta se.
- Voit poistaa sovelluksen kansiosta koskettamalla sovellusta pitkään ja vetämällä sen kansion ulkopuolelle. Jos poistettu sovellus on kansion ainoa sovellus, kansio poistetaan automaattisesti.
- Voit lisätä tai poistaa sovelluksia myös napauttamalla ensin ⊕ kansiossa.



- Et voi muuttaa kansion väriä ladatun teeman käyttämisen aikana.

Aloitussivun asetukset

Voit mukauttaa aloitusnäytön asetuksia.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Näyttö** > **Kotinäyttö**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Valitse kotinäyttö**: Valitse kotinäyttötila.
- **Taustakuva**: Vaihda kotinäytön taustakuvaa.
- **Näyttötehoste**: Valitse kotinäytön sivua vaihdettaessa käytettävä tehoste.

- **Kuvakkeen muodot**: Valitse, haluatko kuvakkeiden kulmien olevan teräviä vai pyöristettyjä.
- **Google-syöte**: Näytä Google-syöte kotinäytön vasemmalla puolella.
- **Lajittele sovellukset**: Määritä, miten sovellukset lajitellaan kotinäytössä.
- **Ruudukko**: Muuta kotisivun sovellusten järjestelytilaa.
- **Piilota sovellukset**: Valitse, mitkä sovellukset haluat piilottaa kotinäytössä.
- **Salli aloitusnäytön toisto**: Ota käyttöön, jos haluat mahdollistaa kotinäytön jatkuvan vierityksen (siirtymisen takaisin ensimmäiseen näyttöön viimeisen näytön jälkeen).
- **Etsi**: Voit etsiä pyyhkäisemällä alaspäin kotinäytössä.

Näytön lukitus

Näytön lukituksen yleiskuvaus

Laitteen näyttö sammuu ja lukittuu itsekseen, jos virta-/lukituspainiketta painetaan. Näin käy myös, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.

Jos painat virta-/lukituspainiketta, kun näytön lukitusta ei ole määritetty, kotinäyttö tulee näkyviin heti.

Voit varmistaa suojauksen ja estää laitteen luvattoman käytön määrittämällä näytön lukituksen.

- Näytön lukitus estää tahattomat kosketussyötteet laitteen näytössä. Näyttö kannattaa pitää lukittuna, kun laitetta ei käytetä.

Näytön lukituksen määrittäminen

Näytön lukituksen asetukset voi määrittää usealla tavalla.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleiset** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Valitse näytön lukitus** ja sen jälkeen valitse mieleisesi menetelmä.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ei mitään**: Poista näytönlukitustoiminto käytöstä.
- **Pyyhi**: Avaa näytön lukitus pyyhkäisemällä näytössä.
- **Kuvio**: Avaa näytön lukitus piirtämällä kuvio.
- **PIN-koodi**: Avaa näytön lukitus antamalla numeerinen salasana.
- **Salasana**: Avaa näytön lukitus antamalla aakkosnumeerinen salasana.
- **Sormenjäljet**: Avaa näytön lukitus sormenjälkesi avulla.

- Jos yrität avata laitteen lukituksen virheellisesti viisi kertaa, näyttö lukkiutuu 30 sekunniksi.

Suojatun käynnistyksen asetukset

Kun valitset näytön lukitustavaksi kuvion, PIN-koodin tai salasanan, voit määrittää laitteen lukittumaan sen käynnistämisen yhteydessä. Näin pidät tietosi suojattuina.

- Hätäpuheluja lukuun ottamatta et voi käyttää laitteen toimintoja, ennen kuin olet avannut laitteen lukituksen.
- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.

Suojattua käynnistystä koskevia varotoimia

- Jos unohdat laitteen salauksen poiston salasanan, et voi palauttaa salattuja tietoja etkä henkilökohtaisia tietoja.
- Säilytä näytön lukituksen salasanat erillään.
- Jos annat näytön lukituksen salasanat väärin määritettyjä kertoja useammin, laite nollaa itsensä automaattisesti ja salatut tiedot ja henkilökohtaiset tietosi poistetaan automaattisesti, eikä niitä voi palauttaa.
- Varo, ettet anna lukituksen salasanoja väärin määritettyjä kertoja useammin.
- Kun käynnistät laitteen heti sen nollautumisen jälkeen, myös salaus käynnistyy. Jos lopetat salauksen mielivaltaisesti, tiedot voivat vahingoittua. Odota, kunnes nollaus on valmis.

Mukauta lukitusnäyttöä

Voit mukauttaa lukitusnäytön.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleiset** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Mukauta lukitusnäyttöä**.

2 Valitse haluamasi toiminto.
   - **Taustakuva**: Voit asettaa taustakuvan lukitusruudulle.
   - **Kello**: Voit asettaa kellon siirtyä lukitusruudulle.
   - **Pikanäppäimet**: Voit valita sovelluksen, joka toimii lukitusruudulla. Tämä asetus näkyy vain, kun näytön lukitus on asetettu.
   - **Yhteystiedot lukitusnäytöllä**: Voit asettaa puhelimen omistajan tunnistamiseen tekstiä näytettäväksi Lukitse-näytöllä.

Suojaa lukituksen asetukset

Voit asettaa turvalliset lukitusasetukset.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Varmistetut lukitusasetukset**.

2 Valitse haluamasi toiminto.

- **Näytön lukitusajastin**: Anna aika automaattisesti asettamalla aika ennen lukituksen lukemista (aikakatkaisu epäasianmukaisuuden vuoksi).
- **Virtanäppäin lukitsee näytön**: Ota tämä vaihtoehto käyttöön, jos haluat lukita näytön heti, kun virta- / lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukon ajastimen asetuksen.
- **Smart Lock**: Mahdollistaa luotettavan laitteen, sijainnin, äänen ja / tai kehon havaitsemisen, jonka avulla puhelimesi voi pysyä lukittuna.



- Valitsemasi valikkoruutu voi vaihdella lukitusnäytön menetelmien mukaan.

KnockON

Voit käynnistää ja sammuttaa näytön kaksoisnapauttamalla näyttöä.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain LG:n toimittamassa kotinäytössä. Se ei ehkä toimi oikein mukautetussa käynnistimessä tai käyttäjän asentamassa kotinäytössä.
- Napauta näyttöä sormenpäällä. Älä käytä sormenkynttä.
- Jos haluat käyttää KnockON-toimintoa, varmista, ettei etäisyys-/valoanturia ole peitetty tarralla tai millään muulla vieraalla aineella.

Näytön käynnistäminen

Kaksoisnapauta näytön keskikohtaa.

- Näytön ylä- tai alaosan napauttaminen voi huonontaa tunnistustarkkuutta.

Näytön sammuttaminen

Kaksoisnapauta tyhjää aluetta kotinäytössä ja lukitusnäytössä.

Voit myös kaksoisnapauttaa tyhjää aluetta tilapalkissa.

Muistikortin salaaminen

Voit suojata muistikorttiin tallennetut tiedot salaamalla ne. Muistikortissa olevia salattuja tietoja ei voi käyttää toisessa laitteessa.

1 Napauta◯ > **Asetukset** > **Yleiset** > **Näytön lukitus ja turvallisuus** > **Salaus ja käyttäjätiedot** > **Salaa SD-kortti**.

2 Lue näytössä oleva yleiskuvaus muistikortin salauksesta ja jatka sitten napauttamalla **JATKA**.

3 Valitse vaihtoehto ja napauta **Salaus**.

- **Uusi tiedoston salaus**: Salaa vain tiedot, jotka tallennetaan muistikorttiin salauksen käyttöönoton jälkeen.
- **Täysi salaus**: Salaa kaikki salauksen käyttöönottohetkellä muistikorttiin tallennettuina olevat tiedot.
- **Ohita mediatiedostot**: Salaa kaikki tiedostot lukuun ottamatta multimediatiedostoja, kuten musiikkitiedostot, valokuvat ja videot.

- Jos haluat salata muistikortin, varmista, että näytön lukitus on määritetty käyttämällä PIN-koodi tai salasanaa.
- Kun muistikortin salaus on alkanut, jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä.
- Jos laitteen virta katkeaa salauksen ollessa käynnissä, salausprosessi epäonnistuu ja tietoja voi vahingoittua. Varmista siksi ennen salauksen aloittamista, että akun varaustaso on riittävä.
- Salattuja tiedostoja voi käyttää vain siinä laitteessa, jossa tiedosto on salattu.
- Salattua muistikorttia ei voi käyttää toisessa LG-laitteessa. Jos haluat käyttää salattua muistikorttia toisessa mobiililaitteessa, alusta kortti.
- Voit aktivoida muistikortin salauksen, vaikka laitteeseen ei olisi asetettu muistikorttia. Mikä tahansa muistikortti, joka asetetaan laitteeseen salauksen jälkeen, salataan automaattisesti.

Näyttökuvien ottaminen

Voit tallentaa näyttökuvia kulloinkin näkyvissä olevasta näytöstä.

Pikanäppäimen avulla

Paina pitkään virta-/lukituspainiketta ja äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) samanaikaisesti vähintään kaksi sekuntia.

- Näyttökuvia voi katsella **Screenshots**-kansiosta **Galleria**-sovelluksessa.

Capture+-ohjelman avulla

Kun olet sinä näytössä, jossa haluat ottaa näyttökuvan, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .

- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, voit käyttää **Capture +**-ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+) kahdesti. Jos haluat käyttää tätä toimintoa, napauta > **Asetukset** > **Yleiset** > **Pikanäppäin** ja käynnistä **Avaa Capture+**.
- Katso lisätietoja kohdasta *Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan*.

Tekstin kirjoittaminen


Smart-näppäimistön käyttäminen

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiä Smart-näppäimistön avulla.

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi näet tekstin sitä kirjoittaessasi ilman tarvetta vaihdella näytön ja tavallisen näppäimistön välillä. Näin voit löytää ja korjata virheet helposti kirjoittaessasi.

Kohdistimen siirtäminen

Smart-näppäimistöä käyttäessäsi voit siirtää kohdistimen täsmälleen haluamaasi kohtaan. Kun kirjoitat tekstiä, kosketa pitkään välilyöntinäppäintä ja vedä sitten vasemmalle tai oikealle.




• Tämä toiminto on käytettävissä vain QWERTY-näppäimistössä.

Sanojen ehdottaminen

Smart-näppäimistö analysoi automaattisesti käyttötapasi ja ehdottaa usein käytettyjä sanoja kirjoittaessasi. Mitä pidempään käytät laitetta, sitä tarkemmiksi ehdotukset tulevat.

Kirjoita tekstiä ja napauta sitten ehdotettua sanaa tai vedä kevyesti ylös näppäimistön vasemmalla tai oikealla puolella.

- Valittu sana syötetään automaattisesti. Sinun ei tarvitse kirjoittaa manuaalisesti sanan jokaista kirjainta.



QWERTY-näppäimistön asettelun muuttaminen


Voit lisätä tai poistaa näppäimistön alimman rivin näppäimiä tai muuttaa niiden järjestystä.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistön asettelu**.

Voit myös napauttaa ⚙ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **QWERTY-näppäimistöasetus**.

2 Napauta alimman rivin näppäintä ja vedä se sitten toiseen paikkaan.

- Voit valita ja järjestellä usein käytettyjä symboleja.



- Tämä toiminto on käytettävissä QWERTY-, QWERTZ- ja AZERTY-näppäimistöissä.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joillakin kielillä.


Näppäimistön korkeuden mukauttaminen

Voit mukauttaa näppäimistön korkeutta niin, että kirjoittaminen on mahdollisimman mukavaa.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

Voit myös napauttaa ⚙ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön korkeus**.

2 Säädä näppäimistön korkeutta.



Vaakasuuntaisen näppäimistötilan valitseminen

Voit valita vaakasuuntaisen näppäimistötilan useista vaihtoehdoista.


1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.
Voit myös napauttaa ⚙ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näppäimistön tyyppi vaakatasossa**.

2 Valitse näppäimistötila.

Näppäimistön jakaminen

Voit jakaa näppäimistön puoliksi ja sijoittaa molemmat puoliskot jommallekummalle puolelle näyttöä, kun näyttö on vaakasuuntaisessa tilassa.

Kun haluat jakaa näppäimistön, käännä laite vaaka-asentoon ja jaa näppäimistö kahtia levittämällä soria näytössä. Kun haluat yhdistää näppäimistön, paina sitä kahdella sormella.




Yksikätinen käyttötila

Voit siirtää näppäimistön jommallekummalle näytön puolelle niin, että voit käyttää näppäimistä yhdellä kädellä.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja syöttö** > **Näytön näppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Näyttö yhdellä kädellä**.
Voit myös napauttaa ⚙ näppäimistöllä ja napauttaa **Näppäimistön korkeus ja asettelu** > **Käyttö yhdellä kädellä**.

2 Voit siirtää näppäimistöä haluamaasi suuntaan painamalla näppäimistön vieressä näkyvää nuolta.



Kielten lisääminen näppäimistöön

Voit lisätä kieliä, jotka ovat käytettävissä näppäimistöllä kirjoitettaessa.

1 Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleiset** > **Kieli ja syöttö** > **Ruutunäppäimistö** > **LG-näppäimistö** > **Valitse kieli**.

2 Valitse kielet, joiden haluat olevan käytettävissä.

Kopioiminen ja liittäminen

Voit leikata tai kopioida tekstiä sovelluksessa ja sitten liittää tekstin samaan sovellukseen. Voit myös käynnistää muita sovelluksia ja liittää tekstin niihin.

1 Kosketa pitkään kopioitavan tai leikattavan tekstin ympärillä.

2 Määritä kopioitava tai leikattava alue vetämällä / .

3 Valitse **LEIKKAA** tai **KOPIOI**.

- Leikattu tai kopioitu teksti lisätään automaattisesti leikepöydälle.

4 Kosketa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valitse sitten **LIITÄ**.

- Jos mitään kohdetta ei ole kopioitu tai leikattu, **LIITÄ**-toiminto ei tule näkyviin.

Tekstin kirjoittaminen puhumalla

Näppäimistöllä, napauta .

- Jotta puhekomennon tunnistus on mahdollisimman tarkkaa, puhu selvästi.
- Jos haluat syöttää tekstiä puhumalla, varmista, että laitteesi on yhdistetty verkkoon.
- Voit valita puheentunnistuksen kielen napauttamalla > **Kielet** puheentunnistusnäytössä.
- Palvelualueen mukaan voi olla, että tämä toiminto ei ole tuettu tai tuetut kielet vaihtelevat.

Leikepöytä

Jos kopioit tai leikkaat kuvan tai tekstiä, se sijoitetaan automaattisesti leikepöydälle, josta se voidaan liittää mihin tahansa milloin tahansa.

1 Näppäimistöllä, napauta .
Voit myös koskettaa tekstinsyöttöikkunaa pitkään ja valita sitten **LEIKEPÖYTÄ**.

2 Valitse ja liitä kohde leikepöydältä.
- Leikepöydälle voi tallentaa enintään 20 kohdetta.
- Napauttamalla voit lukita tallennetut kohteet niin, ettei niitä poisteta, vaikka enimmäismäärä ylitettäisiin. Enintään kymmenen kohdetta voidaan lukita. Voit poistaa lukitut kohteet avaamalla ensin niiden lukituksen.
- Napauttamalla voit poistaa leikepöydälle tallennetut kohteet.

- Leikepöytä ei ehkä ole tuettu joissakin ladatuissa sovelluksissa.

Sisällön jako

Sisällön toistaminen toisesta laitteesta

Voit toistaa laitteeseen tallennettuja valokuvia, videoita tai kappaleita TV:stä.

1 Yhdistä TV ja laitteesi samaan Wi-Fi-verkkoon.

2 Kun **Galleria**- tai **Musiikki**-sovelluksen kohteet ovat näkyvissä, napauta > **Toista toisella laitteella**.

3 Valitse TV, johon haluat muodostaa yhteyden.

- Chromecast-sovittimen kanssa käytettäessä Google Play -palvelujen pitäisi olla ajan tasalla.

Lähellä olevissa laitteissa olevan sisällön katseleminen

Voit katsella sisältöä eri laitteista, kuten tietokoneesta, NAS-asemasta tai mobiililaitteesta Galleria- tai Musiikki-sovelluksen avulla.

Napauta ◯ > **Asetukset** > **Verkko** > **Mediapalvelin** ja napauta sitten **Sisällön jakaminen** sen aktivoimiseksi.

Laitteiden yhdistäminen

Yhdistä sekä oma laitteesi että toinen DLNA-tekniikkaa tukeva laite samaan langattomaan verkkoon.

- Varmista, että tiedostonjakamistoiminto (DLNA) on aktivoitu sekä laitteessasi että yhdistetyssä laitteessa.

Lähellä olevien laitteiden hakeminen

Voit tuoda samassa langattomassa verkossa olevien DLNA-laitteiden luettelon näkyviin valitsemalla **Lähellä olevat laitteet** -valikon jokaisessa sovelluksessa.

Voit käyttää lähellä olevissa laitteissa olevaa sisältöä samalla tavalla kuin omassa laitteessasi olevaa sisältöä.

Tiedostojen lähettäminen tai vastaanottaminen

Voit jakaa tiedostoja oman laitteesi ja toisen LG-laitteen, tabletin tai tietokoneen välillä

Tiedostojen lähettäminen

Napauta **Galleria**-, **Tiedostonhallinta**- tai **Musiikki**-sovelluksessa ⋮ > **Jaa** tai ⋖ ja valitse sitten laite tiedostonjakamisluettelosta.

Tiedostojen vastaanottaminen

Vedä tilapalkkia alaspäin, ja napauta sitten **Tiedostojen jakaminen**.

Jos laitteesi ei tue tiedostonjakamistoimintoa, napauta ◯ > **Asetukset** > **Network** > **Tiedoston jakaminen** > **SmartShare Beam** .

- Varmista, että laitteesi on yhdistetty samaan langattomaan verkkoon kuin tiedostonsiirron kohdelaite.
- Varmista, että File sharing on aktivoitu sekä laitteessasi että kohdelaitteessa.

Älä häiritse

Voit rajoittaa tai mykistää ilmoituksia, jos haluat välttää häiriöt tiettynä aikana.

Napauta ◯ > **Asetukset** > **Ääni** > **Älä häiritse**.

- **Mode** ja valitse haluamasi tila:
  - **Vain prioriteetti**: Vastaanota ääni- tai värinäilmoituksia valituista sovelluksista. Vaikka Vain prioriteetti -asetus olisi käytössä, hälytykset kuuluvat.
  - **Täysi hiljaisuus**: Poista käytöstä sekä ääni että värinä.
- **Valitse prioriteetit**: Saat hälytykset ja ilmoitukset valituille sovelluksille.
  - **Sovellukset ilmoitukset**: Valitse sovellukset, jotka haluat vastaanottaa ilmoitukset.
  - **Puhelut osoitteesta**: Määritä useita ilmoituksia, kun vastaanotat puhelun.
  - **Toistetut puhelut**: Toista puhelua samalta soittajalta 15 minuutin kuluessa ei ole hiljennetty.
  - **Viestejä käyttäjältä**: Määritä useita ilmoituksia, kun saat viestin.
- **Käytä Älä häiritse**: Ota Älä häiritse toiminto käyttöön.
- **AIKATAULU**: Aseta aikataulu, johon haluat ottaa käyttöön Älä häiritse toimintoa.

03

Käteviä sovelluksia

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen

Sovellusten asentaminen

Voit siirtyä sovelluskauppaan ja etsiä ja ladata sovelluksia.

- Voit käyttää SmartWorld- ja Play Kauppa -kauppaa tai palveluntarjoajasi toimittamaa sovelluskauppaa.

- Jotkin sovelluskaupat voivat edellyttää tilin luomista ja kirjautumista.
- Jotkin sovellukset voivat veloittaa maksuja.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei SmartWorld ole tuettu.

Sovellusten asennuksen poistaminen

Voit poistaa laitteesta niiden sovellusten asennuksen, joita et enää käytä.

Asennuksen poistaminen kosketa pitkään -eleellä

Kosketa aloitusnäytössä pitkään sovellusta, jonka haluat poistaa, ja vedä se sitten näytön yläreunan kohtaan **Poista**.

- Jos sovellusten asennuksia on poistettu viime 24 tunnin aikana, voit asentaa sovellukset uudelleen. Katso lisätietoja kohdasta *Sovellusroskakori*.

Asennuksen poistaminen asetusvalikosta

Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleiset** > **Sovellukset ja ilmoitukset** > **Sovellustiedot**, valitse sovellus, sen jälkeen napauta **Pura asennus**.

- Jotkin sovellukset eivät ole käyttäjän asennettavissa.

Asennuksen poistaminen sovelluskaupasta

Voit poistaa sovelluksen asennuksen siirtymällä siihen sovelluskauppaan, josta latasit sen, ja poistamalla sen asennuksen.

Sovellusten asentaminen ja asennuksen poistaminen laitteen asennuksen aikana

Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, voit ladata suositellut sovellukset.

Voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen asentamatta mitään.

Sovellusroskakori

Voit tarkastella asennuksesta poistettuja sovelluksia kotinäytössä. Voit myös asentaa uudelleen sovellukset, joiden asennus on poistettu viime 24 tunnin aikana.

1 Napauta ◯ > **Hallinta** > **Sovellusroskakori**.
Voit myös koskettaa pitkään tyhjää aluetta kotinäytössä ja napauttaa sitten **Sovellusroskakori**.


2 Halutun toiminnon aktivoiminen:
- **Palauta**: Asenna valittu sovellus uudelleen.
- 🗑 : Poista asennuksesta poistetut sovellukset pysyvästi laitteesta.

- Asennuksesta poistetut sovellukset poistetaan laitteesta automaattisesti 24 tunnin kuluttua asennuksen poistamisesta. Jos haluat asentaa asennuksesta poistetut sovellukset uudelleen, lataa ne uudelleen sovelluskaupasta.
- Tämä toiminto on aktiivinen vain oletuskotinäytössä. Jos poistat sovellusten asennuksen EasyHome-näytöstä tai muusta käynnistimestä, ne poistetaan heti ja pysyvästi laitteesta.

Sovelluksen pikavalinnat

Voit tuoda pikakäyttövalikon näkyviin koskettamalla aloitusnäytössä pitkään sovelluskuvaketta, kuten Puhelu, Viesti, Kamera, Galleria tai Asetukset. Voit käyttää sovelluksia helposti sovellusten pikavalintojen avulla.

- Napauta jos haluat määrittää haluamasi sovelluksen widgetin asetukset.
- Napauta nähdäksesi haluamasi sovelluksen tiedot.



- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa.

Puhelin

Äänipuhelu

Voit soittaa puhelun jollakin käytettävissä olevista tavoista, kuten antamalla puhelinnumeron manuaalisesti tai soittamalla puhelun yhteystietoluettelosta tai viime puhelujen luettelosta.

Puhelun soittaminen numeronäppäimistöltä

1 Napauta ◯ > > **Numeronvalinta**.

2 Soita puhelu haluamallasi tavalla:

- Anna puhelinnumero ja napauta .
- Kosketa pitkään pikavalintanumeroa.
- Etsi yhteystieto napauttamalla yhteystiedon nimen ensimmäistä kirjainta yhteystietoluettelossa ja napauttamalla sitten .

- Voit lisätä +-merkin ulkomaanpuhelun numeroon koskettamalla 0-numeronäppäintä pitkään.
- Lue lisää puhelinnumerojen lisäämisestä pikavalintaluetteloon kohdasta *Yhteystietojen lisääminen*.

Puhelun soittaminen yhteystietoluettelosta

1 Napauta ◯ > > **Yhteystiedot**.

2 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelosta ja napauta .

Puheluun vastaaminen

Voit vastata puheluun vetämällä -kuvaketta saapuvan puhelun näytössä.

- Kun stereokuulokemikrofoni on yhdistetty, voit soittaa puheluja painamalla kuulokemikrofonin soitto/lopetuspainiketta.
- Voit lopettaa puhelun näyttöä sammuttamatta napauttamalla > **Asetukset** > **Verkot** > **Puheluasetukset** > **Yleiset**> **Vastaa ja lopeta puheluita** ja aktivoi sitten **Lopeta puhelut virtapainikkeella**.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vetämällä -kuvakkeen saapuvan puhelun näytön yli.

- Voit lähettää hylkäysviestin vetämällä hylkäysviestivaihtoehdon näytön yli.
- Voit lisätä hylkäysviestin tai muokata sitä napauttamalla kohtaa > **Asetukset** > **Verkko** > **Puhelu** > **Yleinen** > **Puhelun esto ja Hylkäys viestillä** > **Hylkäys viestillä**.
- Kun puhelu saapuu, voit mykistää soittoäänen tai värinän tai siirtää puhelun pitoon painamalla äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta (+), äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) tai virta-/lukituspainiketta.

Saapuvan puhelun tarkistaminen sovelluksen käytön aikana

Kun puhelu saapuu sovelluksen käytön aikana, näytön yläreunaan voi tulla ponnahdusilmoitus. Voit vastaanottaa puhelun, hylätä puhelun tai lähettää viestin ponnahdusnäytöstä.

- Napauta > **Asetukset** > **Verkko** > **Soita** > **Yleinen** > **Lisäasetukset** > **Saapuvan puhelun valintaikkuna**. Valitse sen jälkeen, millä tavalla haluat saapuvan puhelun näkyvän sovelluksen käytön aikana.

Vastaamattomien puhelujen näyttäminen

Jos vastaamattomia puheluja on olemassa, näytön yläreunan tilapalkissa näkyy .

Voit tuoda vastaamattomat puhelut näkyviin vetämällä tilapalkkia alaspäin. Voit myös napauttaa > > **Lokit**.

Puhelun aikana käytettävät toiminnot

Voit käyttää puhelun aikana monia toimintoja napauttamalla näyttöpainikkeita:

- **Yhteystiedot**: Näytä yhteystietoluettelo puhelun aikana.
- **Pidä**: Pidä puhelu.
- **Dial pad**: Näytä tai piilota numeronäppäimistö.
- **Kaiutin**: Ota kaiutinpuhelintoiminto käyttöön.
- **Mykistä**: Mykistä äänesi niin, ettei toinen osapuoli kuule sitä.
- **Bluetooth**: Siirrä puhelu Bluetooth-laitteeseen, joka on pariliitetty ja yhdistetty.
- : Lopeta puhelu.
- : Käytä puhelun lisätoimintoja.

> • Käytettävissä olevat asetuskohteet voivat vaihdella alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Kolmen osallistujan puhelun soittaminen

Voit soittaa puhelun aikana toisen puhelun toiselle yhteyshenkilölle.

1 Napauta puhelun aikana ⋮ > **Lisää puhelu** .

2 Anna puhelinnumero ja napauta .

- Kaksi puhelua näkyvät näytössä yhtä aikaa, ja ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.

3 Voit aloittaa neuvottelupuhelun napauttamalla **Yhdistä puhelut**.

- Jokaisesta puhelusta voidaan veloittaa maksu. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Voit tarkastella viimeisimpiä puhelutietoja napauttamalla ◯ > > **Lokit**. Sen jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja:

- Voit tarkastella yksityiskohtaisia puhelutietoja valitsemalla yhteystiedon. Voit soittaa valitun yhteystiedon numeroon napauttamalla .
- Voit poistaa puhelutiedot napauttamalla ⋮ > **Poista**.

- Näytettävä puhelun kesto voi poiketa puhelumaksusta. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Poistettua puheluhistoriaa ei voida palauttaa.
- Purista kaksi sormea tai levitä sormesi toisistaan, jotta voit säätää puhelulokien tai yhteystietojen fonttikoon.

Puheluasetusten määrittäminen

Voit määrittää eri puheluasetukset.

1 Napauta ◯ > > **Numeronvalinta** tai **Lokit**.

2 Napauta ⋮ > **Puheluasetukset** ja määritä sitten haluamasi asetukset.

Viestitys

Viestin lähettäminen

Voit luoda ja lähettää viestejä yhteyshenkilöillesi Viestitys-sovelluksen avulla.

- Viestien lähettäminen ulkomailla voi aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.

1 Napauta ◯ > .

2 Napauta tai .

3 Määritä vastaanottaja ja luo viesti.
- Käyttääksesi multimediavalintoja napauta .
- Voi käyttää valinnaisia valikkotoimintoja napauttamalla ⋮.

4 Napauta ➤ lähettääksesi viestin.

Viestin lukeminen

Voit tarkastella vaihdettuja viestejä yhteyshenkilön mukaan järjestettyinä.

1 Napauta ◯ > .

2 Valitse yhteystieto viestiluettelosta.

Viestiasetusten määrittäminen

Voit muuttaa viestiasetukset haluamiksesi.

1 Napauta ◯ > .

2 Napauta ⋮ > **Asetukset** viestiluettelossa.

Kamera

Kameran käynnistäminen

Voit ikuistaa tärkeät hetket ottamalla valokuvan tai tallentamalla videon.

Napauta ◯ > .


- Pyyhi kameran objektiivi pehmeällä liinalla ennen valokuvan ottamista tai videon kuvaamista.
- Varo tahrimasta kameran objektiivia sormilla tai vierailla aineilla.
- Tässä käyttöoppaassa olevat kuvat voivat poiketa todellisesta laitteesta.
- Valokuvia ja videoita voi katsella ja muokata Galleria-sovelluksesta. Katso lisätietoja kohdasta *Galleria-sovelluksen yleiskuvaus*.

Kameratilan vaihtaminen

Voit valita ympäristöön sopivan kameratilan ja ottaa valokuvan tai tallentaa videon helposti ja mukavasti.

Napauta ◯ > > **TILA**, sen jälkeen valitse haluamasi tila.

- Pidä Mode-kuvaketta painettuna ja vedä se haluamaasi paikkaan, jotta voit muuttaa tilan tilaa.



Automaattinen tila

Voit ottaa valokuvia tai tallentaa videon valitsemalla haluamasi kameratilan ja asetukset.

1 Napauta > ja napauta sitten **TILA** > **Automaattinen** ( ).

2 Ota valokuva napauttamalla . Tallenna video napauttamalla .



Valokuvan ottaminen

1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.

2 Ota valokuva napauttamalla .

- Kun näyttö on sammutettuna tai lukittuna, käynnistä kamera painamalla äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (-) kahdesti. Napauta > **Asetukset** > **Yleinen** > **Pikavalintanäppäimet** ja napauta sitten **Avoin kamera** sen aktivoimiseksi.

Videon tallentaminen

1 Valitse kameratila ja napauta kohdetta, johon haluat tarkentaa kameran.

2 Napauta .
- Voit ottaa valokuvan videon tallennuksen aikana napauttamalla .
- Voit keskeyttää videon tallentamisen napauttamalla . Voit jatkaa videon tallentamista napauttamalla .
- Kun nauhoitat videota, voit venyttää tai puristaa kaksi sormea zoomaamaan tai ulos.
- Voit nauhoittaa videota napauttamalla haluttua aluetta kirkkauden säätämiseen.

3 Lopeta videon tallentaminen napauttamalla .

- Jos haluat tarkistaa kuvasuhteen ennen videon tallentamista, pidä painettuna .

Kamera-asetusten mukauttaminen

Voit mukauttaa useita kamera-asetuksia haluamiksesi.

Napauta näytössä.

- Käytettävissä olevat asetukset määräytyvät valitun kameran (etu- vai takakamera) ja valitun kameratilan mukaan.

- : Ota valokuva FullVisionissa.
- : Valitse kuvasuhteen ja koon arvot valokuvien ottamista varten.
- : Valitse tarkkuuden ja koon arvot videoiden tallentamista varten.
- : Aseta ajastin ottamaan valokuvia tai tallentamaan videoita määritetyn ajan kuluttua automaattisesti .

Vision haku	Käytä kameraa etsimään tietoa aiheesta.
HDR	Ota väreiltään eloisia valokuvia ja korjaa vastavalon vaikutusta kohteisiin. Kameran suuren dynamiikan tekniikka (HDR) mahdollistaa nämä toiminnot.
Cheese shutter-valinnat	Ota valokuvia puhekomennoilla.
Tunnisteen sijainti	Tallenna GPS-sijaintitiedot kuvan mukana.
Ruudukko	Näytä apuruudukko, jonka vaaka- ja pystyviivat helpottavat kuvan sommittelua otettaessa valokuvia tai tallennettaessa videoita.
Tallennustila	Valitse, haluatko tallentaa kuvat ja videot Sisäinen tallennustila vai SD-kortti. (Käytettävissä, kun muistikortti on asetettu.)
Ohje	Ohjeet kameran jokaista valikkoa varten.

Etukameran lisäasetukset

Selfie-kuva	Ota selfie-kuva valitsemalla sen asetukseksi **Valokuvaus eleellä** ja **Automaattikuvaus**.
Talleta muutettuna	Tallenna otetut omakuvat peilikuvina.

Eri kameratilat

Ruoka

Voit käyttää väriliukusäädintä ja valkotasapainon säätöä ottaessasi valokuvan tai tallentaessasi videota.

1 Napauta ◯ > ja napauta sitten **TILA** > .

2 Ota valokuva napauttamalla ◯.

- Säädä valkotasapainoa ja valitse paras väri vetämällä värillistä liukupalkkia näytössä.
- Jos liukupalkki ei ole näkyvissä, säädä valkotasapainoa napauttamalla .



Flash Jump-Cut

Voit luoda GIF-kuvan ottamalla kuvia säännöllisin väliajoin.

Katso lisätietoja kohdasta *Flash Jump-Cut*.

Muotokuva

Voit ottaa teräviä kuvia soveltamalla kameran objektiivin hämärtymistä.

Lisätietoja on kohdassa *Muotokuva*.

AI CAM

Voit tehokkaasti ottaa valokuvia tai nauhoittaa videoita, koska kamera tunnistaa objektin valokuvasta tai videon tallentamisesta.

Katso lisätietoja kohdasta *AI CAM*.

Sarjakuvaus

Voit luoda liikkuvia kuvia ottamalla jatkuvasti valokuvia.


Kosketa pitkään ◯ automaattisessa tilassa.

- Kamera ottaa jatkuvasti kuvia nopeasti, kun ◯ on alas painettuna.

Kamera-sovelluksen muita käteviä toimintoja

Valotuksen/tarkennuksen automaattinen lukitus

Voit kiinnittää nykyisen valotuksen ja tarkennuksen koskettamalla pitkään näyttöä Automaattinen-tilassa. Voit poistaa toiminnon käytöstä napauttamalla tyhjää aluetta näytössä.




- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Siirtyminen kamerasta toiseen

Voit vaihtaa etukamerasta takakameraan ja päinvastoin ympäristön mukaan

Siirry etukamerasta takakameraan tai päinvastoin napauttamalla kameranäytössä tai vetämällä näytössä.



- Voit ottaa omakuvia etukameralla. Katso lisätietoja kohdasta *Selfie-kuva*.

Lähentäminen tai loitontaminen

Voit lähentää tai loitontaa kuvaa kameranäytössä ottaessasi valokuvaa tai tallentaessasi videota.

- Voit lähentää tai loitontaa kuvaa nipistämällä yhteen tai levittämällä erilleen kahta sormea kameranäytössä ja käyttää sitten näytössä näkyvää liukupalkkia +/-.
- Voit myös vetää -painiketta ylös tai alas. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

- Zoomaustoiminto on käytettävissä käytettäessä etukameraa selfie-tilassa.

Selfie-kuva

Voit kohdistaa kasvosi näyttöön ja ottaa omakuvia etukameralla.


Käsiele suoritettu

Voit ottaa omakuvia eleiden avulla.

Näytä kämmenesi etukameralle ja purista sitten kätesi nyrkkiin.

Voit myös puristaa kätesi nyrkkiin ja sitten avata sen etukameraa kohti.

- Kamera ottaa valokuvan kolmen sekunnin kuluttua.






- Kun haluat käyttää tätä toimintoa, siirry etukameratilaan ja napauta sitten ⚙ > **Selfie-kuva** > **Käsiele suoritettu**.
- Varmista, että kämmenesi ja nyrkkisi ovat viitelinjalla niin, että kamera voi havaita ne.
- Tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä joitakin kameran toimintoja käytettäessä.

Automaattikuvaus

Kasvontunnistustoiminnon ansiosta voit ottaa omakuvia helposti ja mukavasti. Voit määrittää laitteen niin, että kun katsot näyttöön, etukamera havaitsee kasvosi ja ottaa omakuvan automaattisesti.

- Valkoinen apukehys tulee näkyviin, kun kamera on tunnistanut kasvosi. Jos valkoisessa apukehyksessä näkyvä kohde lakkaa liikkumasta, apukehys muuttuu keltaineni ja kamera ottaa valokuvan.



- Napauta > **Selfie-kuva** > **Automaattikuvaus**, kun haluat ottaa Automaattikuvaus-toiminnon käyttöön.

Intervallikuva

Voit ottaa omakuvia tietyin väliajoin.

Kun käytät etukameraa, voit näyttää kämmenesi kameralle ja puristaa sitten kätesi nopeasti nyrkkiin kahdesti.

- Kamera ottaa kolmen sekunnin viiveen jälkeen neljä valokuvaa säännöllisin väliajoin.

Talleta muutettuna

Ennen kuin otat valokuvan etukameralla, napauta > **Talleta muutettuna**. Kuva muuttuu vaakapeilikuvaksi.


- Kun käytät etukameraa, voit määrittä kamera-asetuksissa, miten omakuvat otetaan. Katso lisätietoja kohdasta *Kamera-asetusten mukauttaminen*.

quick share

Voit jakaa valokuvan tai videon haluamaasi sovellukseen heti sen kuvaamisen jälkeen.

1 Napauta > ja ota sitten valokuva tai tallenna video.

2 Napauta näytössä näkyvää sovelluskuvaketta, jolloin kohde jaetaan kyseisen sovelluksen avulla.
Pyyhkäisemällä kuvaketta vastakkaiseen suuntaan näet, mitä muita sovelluksia voit käyttää valokuvien ja videoiden jakamiseen.



- quick share -kuvakkeessa näkyvä sovellus voi vaihdella sen mukaan, mikä laitteeseen asennettujen sovellusten tyyppi on ja miten usein niitä on käytetty.
- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tiloissa.

Galleria

Galleria-sovelluksen yleiskuvaus


Voit katsella ja hallita laitteeseen tallennettuja valokuvia ja videoita.

1 Napauta ◯ > .
   - Tallennetut valokuvat ja videot näytetään kansioittain.

2 Napauta kansiota ja valitse tiedosto.
   - Voit katsella valittua tiedostoa koko näytön kokoisena.
   - Valokuvan katselun aikana voit siirtyä edelliseen tai seuraavaan valokuvaan pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
   - Videon katselun aikana voit kelata videota taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
   - Kun otat valokuvan AI CAM -ominaisuuden avulla, luodaan tag-kansio Galleria-sovelluksen Galleria-välilehdellä. Valokuvat luokitellaan automaattisesti Tag-tunnisteiden alle.
   - Voit katsella valokuvia tai videoita, jotka on järjestetty Vuosi, kuukausi tai päivä -valikosta Valokuvat-välilehdessä.
   - Voit katsella valokuvaa valokuvan sijaan napauttamalla ◯ > > > **Napauta tunnisteen sijainti ja**, napauta sitten . Valokuvagalleria ryhmitellään automaattisesti sijainnin mukaan App Store -välilehdessä.

- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Joitakin tiedostoja ei ehkä voit avata koodauksen takia.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Sinun on aktivoitava GPS-ominaisuus luodaksesi muistialbumit.

Valokuvien katseleminen



- Voit tuoda valikkokohteet näkyviin napauttamalla näyttöä kevyesti. Voit piilottaa valikkokohteet napauttamalla näyttöä uudelleen.

Muistion kirjoittaminen valokuvaan

1 Kun katselet valokuvaa, napauta .

2 Kirjoita muistio valokuvaan ja napauta **TALLENNA**.
   - Muistio liitetään valokuvaan.


- Jotkin valokuvat eivät ehkä tue valokuvamuistiotoimintoa.

Valokuvien muokkaaminen

1 Kun katselet valokuvaa, napauta .

2 Muokkaa valokuvaa eri tehosteilla ja työkaluilla.

Videon toistaminen




- Voit säätää äänenvoimakkuutta vetämällä videonäytön oikealla puolella ylös tai alas.
- Voit säätää näytön kirkkautta vetämällä näytön vasemmalla puolella ylös tai alas.

Videoiden muokkaaminen

1 Kun katselet videota, napauta .

2 Muokkaa videota eri tehosteilla ja muokkaustyökaluilla.



3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Elokuvan luominen

Voit luoda uuden elokuvan yhdistämällä kuvia ja videoita

Katso lisätietoja kohdasta *Elokuvan luominen*.

GIF-tiedoston tekeminen.

Voit luoda helposti GIF-tiedoston tallennetusta videosta.

Katso lisätietoja kohdasta *GIF-tiedoston tekeminen*.

Tiedostojen poistaminen

Voit poistaa tiedostoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään tiedostoa tiedostoluettelossa ja napauta **Poista**.
- Napauta tiedostoluettelossa ja poista haluamasi tiedostot.
- Poistetut tiedostot siirretään automaattisesti **Roskakori**-kansioon, ja ne voidaan palauttaa Galleriaan seitsemän päivän kuluessa.
- Napauta , jos haluat poistaa tiedostot kokonaan. Sen jälkeen tiedostoja ei voi palauttaa.

Tiedostojen jakaminen

Voit jakaa tiedostoja seuraavasti:

- Kun katselet valokuvaa, napauta ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Kun katselet valokuvaa, napauta > **Jaa** ja valitse haluamasi tiedoston jakotapa.
- Napauta tiedostoluettelossa, valitse tiedostot ja jaa ne haluamallasi tavalla.

Yhteystiedot

Yhteystietojen yleiskuvaus

Voit tallentaa ja hallita yhteystietoja.

Napauta > **Olennaiset** > **Yhteystiedot**.

Yhteystietojen lisääminen

Uusien yhteystietojen lisääminen

1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä .

2 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Yhteystietojen tuominen

Voit tuoda yhteystietoja toisesta tallennuslaitteesta.

1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä ⋮ > **Hallinnoi yhteystietoja** > **Tuo**.

2 Valitse tuotavan yhteystiedon lähde- ja kohdesijainti ja napauta sitten **OK**.

3 Valitse yhteystiedot ja napauta **TUO**.

Yhteystietojen lisääminen pikavalintaluetteloon

1 Napauta yhteystietoluettelonäytössä ⋮ > **Pikavalinta**.

2 Napauta **Lisää yhteystieto** pikavalintanumeron kohdalla.

3 Valitse yhteystieto.

- Kun lisäät uuden yhteystiedon, voit lisätä pikavalintanumeron napauttamalla 1 2 3.

Yhteystietojen etsiminen

Voit etsiä yhteystietoja seuraavasti:

- Napauta ▭ yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten yhteystiedot tai puhelinnumero.
- Selaa yhteystietoluetteloa ylös tai alas.
- Napauta yhteystietoluettelonäytön hakemistossa yhteystiedon alkukirjainta.

- Napauta ▭ yhteystietoluettelon yläreunassa ja anna sitten yhteystiedot tai puhelinnumero, jolloin näkyviin tulevat kaikki hakutiedot puhelulokeista, yhteystiedoista ja ryhmistä.

Yhteystietoluettelo

Yhteystietojen muokkaaminen

1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.

2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä ja muokkaa tietoja.

3 Tallenna muutokset napauttamalla **TALLENNA**.

Yhteystietojen poistaminen

Voit poistaa yhteystietoja seuraavasti:

- Kosketa pitkään yhteystietoluettelonäytössä yhteystietoa, jonka haluat poistaa, ja napauta sitten **Poista yhteystieto**.
- Napauta > **Poista** yhteystietoluettelonäytössä.

- Poistettuja yhteystietoja ei voi palauttaa.

Suosikkien lisääminen

Voit tallentaa usein käytettävät yhteystiedot suosikeiksi.

1 Valitse yhteystieto yhteystietoluettelonäytössä.

2 Napauta yhteystiedon tietonäytössä ☆.

Ryhmien luominen

1 Napauta yhteystietoryhmäluettelossa +.

2 Anna uuden ryhmän nimi.

3 Napauta **Lisää jäseniä**, valitse yhteystiedot ja napauta sitten **LISÄÄ**.

4 Tallenna uusi ryhmä napauttamalla **TALLENNA**.

QuickMemo+

QuickMemo+-toiminnon yleiskuvaus

Tällä kehittyneellä muistiotoiminnolla voit tehdä luovia muistiinpanoja esimerkiksi käyttämällä kuvia ja näyttökuvia, mikä ei ole tuettua tavallisessa muistiossa.

Muistion luominen

1 Napauta ◯ > **QuickMemo+**.

2 Napauta + ja luo muistio.
- ✓ : Tallenna muistio.
- ↩ : Kumoa edellinen muokkaus.
- ↪ : Tee uudelleen viimeksi poistetut muokkaukset.
- T : Kirjoita muistio näppäimistöllä.
- ✎ : Kirjoita muistiinpanoja kädellä.
- ◇ : Poista käsinkirjoitetut muistiinpanot.
- ⌓ : Lähennä, loitonna tai kierrä käsinkirjoitettua muistiinpanoa tai poista siitä osia.
- ⋮ : Käytä lisätoimintoja.

3 Tallenna muistio napauttamalla ✓.

Muistiinpanojen kirjoittaminen valokuvaan

1 Napauta ◯ > **QuickMemo+**.

2 Ota valokuva napauttamalla 📷 ja napauta sitten **OK**.
- Valokuva liitetään automaattisesti muistioon.

3 Napauta T tai ✎ ja kirjoita muistiinpanoja valokuvaan.
- Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.
- Voit kirjoittaa tekstiä valokuvan alapuolelle.

4 Tallenna muistio napauttamalla ✓.

Muistiinpanojen kirjoittaminen näyttökuvaan

1 Kun tallennettava näyttökuva on näkyvissä, vedä tilapalkkia alaspäin ja napauta sitten .
   - Näyttökuva tulee muistion taustateemaksi. Muistiotyökalut näkyvät näytön yläreunassa.

2 Rajaa kuvaa (tarvittaessa) ja tee haluamasi muistiinpanot.
   - Voit kirjoittaa muistiinpanoja kädellä valokuvaan.

3 Napauta ✓ ja tallenna muistiinpanot haluamaasi sijaintiin.
   - Tallennettuja muistiinpanoja voit tarkastella **QuickMemo+**-toiminnolla tai **Galleria**-sovelluksessa.
   - Jos haluat tallentaa muistiinpanot aina samaan sijaintiin, valitse **Käytä oletuksena tälle toiminnolle** -valintaruutu ja valitse sovellus.

- Voit kaapata koko näytön vierityskaappaustoiminnon avulla.
- Jos käyttämäsi sovellus on esimerkiksi Viesti tai Chrome, vedä ilmoituspaneelia alaspäin ja napauta sitten **Capture+** > **Laajennettu**, jolloin koko näkyvissä oleva näyttö kaapataan yhdeksi tiedostoksi.
- Tämä toiminto on käytettävissä vain joissakin sovelluksissa, jotka tukevat vierityskaappaustoimintoa.
- Voit muuttaa muistion ulkoasua napsauttamalla kaksi sormea tai venyttämällä sormesi.

Kello

Hälytys

Voit asettaa hälytyksen, joka alkaa määritettynä aikana.

1 Napauta ◯ > **Kello** > **Hälytys**.

2 Napauta + ja lisää uusi hälytys.

3 Määritä hälytyksen asetukset ja napauta **TALLENNA**.

- Jos valitset aiemmin asetetun hälytyksen, voit muokata hälytystä.
- Voit poistaa hälytyksen napauttamalla 🗑 näytön yläreunassa. Voit myös koskettaa hälytystä pitkään.

Maailmankello

Voit näyttää nykyisen kellonajan kaupungeissa ympäri maailman.

1 Napauta ◯ > **Kello** > **Maailmankello**.

2 Napauta + ja lisää kaupunki.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen käynnistämään hälytyksen määritetyn ajan kuluttua.

1 Napauta ◯ > **Kello** > **Ajastin**.

2 Aseta aika ja napauta **Käynnistys**.
   - Voit pysäyttää ajastimen napauttamalla **Tauko**. Voit jatkaa ajastimen käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.

3 Pysäytä ajastinhälytys napauttamalla **Seis**.

Sekuntikello

Voit tallentaa kierrosajan sekuntikellon avulla.

1 Napauta ◯ > **Kello** > **Sekuntikello**.

2 Käynnistä sekuntikello napauttamalla **Käynnistys**.
- Voit tallentaa kierrosajan napauttamalla **Kierros**.

3 Pysäytä sekuntikello napauttamalla **Tauko**.
- Voit jatkaa sekuntikellon käyttöä napauttamalla **Aloita uudestaan**.
- Voit poistaa kaikki tiedot ja käynnistää sekuntikellon uudelleen napauttamalla **Aseta uudelleen**.

Kalenteri

Kalenterin yleiskuvaus

Voit hallita tapahtumia ja tehtäviä kalenterin avulla.

Tapahtumien lisääminen

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Kalenteri**.

2 Valitse päivä ja napauta sitten +.

3 Kirjoita yhteystiedot ja napauta **TALLENNA**.

Tapahtumien synkronointi

Napauta ⋮ > **Synkronoitavat kalenterit** ja valitse synkronoitava kalenteri.

- Kun tapahtumat on tallennettu laitteesta Google-tilillesi, ne myös synkronoidaan automaattisesti Google-kalenterin kanssa. Sitten voit synkronoida muut laitteet Google-kalenterin kanssa, minkä jälkeen kyseisissä laitteissa on samat tapahtumat kuin omassa laitteessasi, ja voit hallita tapahtumiasi kyseisissä laitteissa.

Tehtävät

Voit hallita aikataulua tallentamalla laitteeseen tehtäviä.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Tehtävät**.

2 Lisää tehtävä napauttamalla +.

3 Kirjoita tehtävän tiedot ja napauta **TALLENNA**.


Musiikki

Voit toistaa ja hallita kappaleita tai musiikkialbumeja.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Musiikki**.

2 Valitse luokka.

3 Valitse musiikkitiedosto.



- Asennetun ohjelmiston mukaan voi olla, etteivät jotkin tiedostomuodot ole tuettuja.
- Kokorajan ylittävät tiedostot voivat aiheuttaa virheen.
- Musiikkitiedostot voivat olla kansainvälisten tekijänoikeuksien omistajien tai tekijänoikeuslakien suojaamia. Sinun on ehkä hankittava laillinen suostumus ennen musiikkitiedoston kopioimista. Ennen musiikkitiedoston lataamista tai kopioimista tutustu asianomaisen maan tekijänoikeuslakiin.

Laskin

Valittavissa on kaksi eri laskintyyppiä: peruslaskin ja funktiolaskin.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Laskin**.

2 Suorita laskutoimitus numeronäppäimistön avulla.
- Voit aloittaa laskutoimituksen uudelleen pitämällä ⌫-painiketta painettuna.

Sähköposti

Sähköpostiohjelmalla voit lähettää ja vastaanottaa sähköposteja sähköpostitse tai muilta tileiltä POP3- tai IMAP-protokollan avulla tai käyttää Exchange-tiliä yrityksesi sähköpostitarpeisiin.

Aseta Sähköposti-tili

Puhelimesi tukee useita sähköpostitilejä ja voit luoda useita sähköpostitilejä samanaikaisesti.

Varmista ennen sähköpostitilin asettamista, että sinulla on käyttäjänimi (käyttäjätunnus), salasana, palvelimen nimi, jne., jotta voit määrittää asetukset onnistuneesti.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Sähköposti**.

2 Seuraa ruudun ohjeita sähköpostitilin asettamiseksi.
- Sähköpostitili on asetetaan ja alat vastaanottaa sähköposteja.

Ääninauhuri

Voit nauhoittaa ja tallentaa omaa ääntäsi ja muiden ääniä tärkeistä tapahtumista. Nauhoitettuja ääniä voi toistaa tai jakaa.

1 Napauta ◯ > **Olennaiset** > **Äänitallennin**.
   - Lisätäksesi tapahtuman napauta ⋮ > **Lisää merkkejä** > **Lisää Tapahtuma**-kohdan alla. Sen jälkeen lisää tapahtuma haluttuun päivämäärään.
   - Tallentaaksesi nauhoitusten sijainnin tiedot napauta ⋮ > **Litää merkkejä** > **Lisäsijainti**-kohdan alla.
2 Napauta ●
   - Voit keskeyttää nauhoittamisen napauttamalla ⏸.
3 Lopeta tallennus valitsemalla ■.
   - Tiedosto tallennetaan automaattisesti, ja esikuuntelunäyttö tulee näkyviin.
4 Toista nauhoitettu ääni napauttamalla ▶.

- Napauta ≡ näyttääksesi nauhoitettuja tiedostoja. Voit toistaa nauhoitetun äänitiedoston luettelosta.

Päivityskeskus

Voit tarkistaa ja asentaa LG:n tarjoaman sovelluksen tai ohjelmiston uusimman version.

Napauta ◯ > **Hallinta** > **Päivityskeskus**.

Tiedostonhallinta

Voit tarkastella ja hallita tiedostoja, jotka on tallennettu laitteeseesi.

1 Napauta ◯ > **Hallinta** > **Tiedostonhallinta**.
2 Napauta ☰ ja valitse haluamasi tallennussijainti.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen.

Napauta ◯ > **Hallinta** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Voit siirtää helposti tiedot vanhasta laitteesta uuteen laitteeseen LG Mobile Switch -sovelluksen avulla.

1 Napauta ◯ > **Hallinta** > **LG Mobile Switch**.
Voit myös napauttaa ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Varmuuskopiointi** > **LG Mobile Switch**.

2 Valitse haluamasi siirtotapa noudattamalla näytön ohjeita.

- Google-tilillä olevia tietoja ei varmuuskopioida. Kun synkronoit Google-tilisi, Google-sovellukset, Google-yhteystiedot, Google-kalenteri, Google-muistiosovelluksen tiedot ja Play Kauppa -palvelusta ladatut sovellukset tallennetaan Drive-sovellukseen automaattisesti.
- Lataa akku täyteen ennen tietojen siirtämistä, jotta virta ei katkea prosessin aikana.

Lataukset

Voit tarkastella, poistaa tai jakaa Internetistä tai sovellusten kautta ladattuja tiedostoja.

Napauta ◯ > **Hallinta** > **Lataukset**.

SmartWorld

Voit ladata erilaisia LG Electronicsin toimittamia pelejä, äänisisältöjä, sovelluksia ja fontteja. Voit mukauttaa laitteen mieltymystesi mukaiseksi pääteemojen, näppäimistöteemojen ja fonttien avulla.

- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.
- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, ettei tämä toiminto ole tuettu.

1 Napauta ◯ > **Palvelut** > **SmartWorld**.
2 Napauta ⋮ > **LG Tili** ka kirjaudu sitten sisään.
3 Valitse ja lataa haluamasi sisältökohteet.

RemoteCall Service

Laite voidaan diagnosoida etäyhteydellä ongelmien ratkaisemista varten. Soita ensin LG:n asiakaspalvelukeskukseen seuraavasti:

- Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että hyväksyt ensin toiminnon käyttöehdot.
- Jos käytät mobiilidatayhteyttä, sinua voidaan liittymäsopimuksesi mukaan veloittaa datasiirron käytöstä.

1 Napauta ◯ > **Palvelut** > **RemoteCall Service**.
2 Yhdistä puhelu LG:n asiakaspalvelukeskukseen.
3 Kun puhelu on yhdistynyt, anna kuusinumeroinen koodi asiakaspalveluhenkilön ohjeiden mukaan.
   - Laite yhdistetään etäsijaintiin, ja etätukipalvelu alkaa.

Solulähetys

Voit tarkastella reaaliaikaisia tekstilähetyksiä hätätilanteissa, esimerkiksi luonnonmullistuksen aikana.

Napauta ◯ > **Palvelut** > **Solulähetys**.

Googlen sovellukset

Voit käyttää Googlen sovelluksia määrittämällä Google-tilin. Google-tilin rekisteröinti-ikkuna tulee näkyviin automaattisesti, kun käytät Googlen sovellusta ensimmäisen kerran. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, luo tili laitteessa. Lisätietoja sovelluksen lisäämisestä on sovelluksen ohjetoiminnossa.

- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin sovellukset toimi.

Chrome

Nopea, helppokäyttöinen ja turvallinen web-selain, joka on suunniteltu moderniin verkkoon.

Docs

Dokumentit ovat yhteistyökykyinen, sanaenkäsittely-työkalu, joka tuottaa tuottavuutta. Luo, muokkaa ja työskentele reaaliaikaisesti yhdessä Dokumenttien kanssa.

Drive

Drive on tiedostojen tallennus- ja jakamisohjelma, jonka avulla on helppo löytää, jakaa ja työskennellä mistä tahansa projektista.

Duo

Tee yksinkertaisia, korkealaatuisia videopuheluita ystäville ja perheellesi Android-puhelimissa ja iPhoneissa.

Gmail

Gmail on helppokäyttöinen sähköpostisovellus, joka pitää viestisi turvallisena, tekee postilaatikostasi entistä älykkäämmäksi ja auttaa sinua pysymään järjestäytyneinä.

Google

Google-sovellus antaa sinulle tietoja siitä, mistä asiasta välität. Löydä nopeasti vastauksia, tutustu eturyhmiisi ja hanki tarinoita ja päivityksiä aiheista, jotka ovat sinulle tärkeitä.

Kartat

Menossa jonnekin? Siirry Maps-sovellukseen, johon voit luottaa reaaliaikaiseen GPS-navigointiin, liikenteeseen, kauttakulkuun ja miljoonien paikkojen yksityiskohtiin, kuten arvosteluihin ja suosittuihin aikoihin.

Kuvat

Kaikkien valokuviesi ja videoidesi koti, joka järjestetään automaattisesti, jotta voit jakaa ja tallentaa mitä asioita.

Play Elokuvat ja TV

Voit vuokrata tai ostaa elokuvia Google-tilisi avulla. Voit ostaa sisältöä ja toistaa sitä missä tahansa.

Play Musiikki

Voit ostaa musiikkia Play Kaupasta. Voit toistaa laitteeseen tallennettu musiikki.

Sheets

Arkisto on yhteinen taulukkolaskenta-työkalu, joka tuottaa tuottavuutta. Käytä Sheets tuoda, järjestää ja analysoida tietoja yhdessä reaaliaikaisesti.

Slides

Google Slides on yhteistyökykyinen esitystyökalu, joka tuottaa tuottavuutta. Käytä Slides järjestäksesi tietoja, esittele tuloksia ja tee päätöksiä reaaliaikaisesti.

YouTube

Katso suosikkikanavia, kuuntele musiikkia ja lähetä videoita jakamaan ihmisiä ympäri maailmaa.

Google Assistant

Laitteessa on sisäänrakennettu Google Assistant. Löydä vastauksia ja ota asioita kävelemällä. Aloita koskettamalla puhelimen reunassa olevaa Google Assistant -avainta tai kosketa ja pidä puhelimen kotipainiketta.



- Google Assistant ei ole käytettävissä joillakin kielillä ja mailla.

04

Asetukset

Asetukset

Voit mukauttaa laitteen asetukset haluamiksesi.

Napauta ◯ > **Asetukset**.

- Napauta 🔍 ja kirjoita hakusanaksi asetuskohteen nimi.
- Voit muuttaa näkymätilaa napauttamalla ⋮. Tässä käyttöoppaassa oletetaan, että käytät Välilehtinäkymä.

Verkko

Dual SIM -kortti

Voit määrittää Dual SIM -kortin asetukset.

1 Valitse Asetukset-näytössä **Verkkoa** > **Dual SIM -kortti**.

2 Mukauta seuraavia toimintoja:

- **SIM-kortti 1**: Vvaihda SIM-kortti 1:n nimi ja kuvake.
- **SIM-kortti 2**: Vvaihda SIM-kortti 2:n nimi ja kuvake.
- **SIM -kortin väriteema**: Vaihda väriteemasi SIM-korteille.
- **Kustannusten säästötila**: Aktivoi estä kustannusten säästötila. Säästötilan ollessa käytössä puhelut soitetaan yhteystiedoissa määritetyllä SIM-kortilla myös toisen SIM-kortin ollessa käytössä (esimerkiksi mobiilidatayhteyttä varten).
- **Mobiilidata**: Mobiilidata: valitse mobiilidataa varten käytettävä SIM-kortti. Voit myös poistaa tämän toiminnon käytöstä.

- **Dataverkkovierailu**: Valitse tämä valinta, jos haluat käyttää mobiilitiedonsiirtoa, kun vierailet kotiverkkosi ulkopuolisissa verkoissa.
- **Käytä mobiilidataa puheluiden aikana**: Käytä mobiilidataa tilapäisesti ei-oletusarvoisella SIM-kortilla, kun käynnissä on HD-äänipuhelu samalla kortilla.

Wi-Fi

Voit muodostaa yhteyden lähellä oleviin laitteisiin Wi-Fi-verkon kautta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Wi-Fi**.

2 Valitse napauttamalla sitä.
- Käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot tulevat näkyviin automaattisesti.

3 Valitse verkko.
- Sinua saatetaan pyytää antamaan verkon Wi-Fi-salasana.
- Laite ohittaa tämän vaiheen aiemmin käytettyjen Wi-Fi-verkkojen yhteydessä. Jos et halua yhdistää automaattisesti tiettyyn Wi-Fi-verkkoon, napauta verkkoa ja napauta sitten **UNOHTAA**.

Wi-Fi-verkon asetukset

Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Wi-Fi**.

- **Vaihda mobiiliin tiedonsiirtoon**: Jos mobiilidatayhteys on aktiivinen eikä laite voi muodostaa Internet-yhteyttä Wi-Fi-yhteyden kautta, laite muodostaa Internet-yhteyden automaattisesti mobiilidatayhteyden kautta.



- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy palveluntarjoajan mukaan.

- : Mukauta Wi-Fi-verkon asetuksia.


Wi-Fi Direct

Voit yhdistää laitteesi muihin laitteisiin, jotka tukevat Wi-Fi Direct -toimintoa, ja jakaa tietoja suoraan niiden kanssa. Tukiasemaa ei tarvita. Voit muodostaa yhteyden vähintään kahden laitteen kanssa Wi-Fi Direct -toiminnolla.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Wi-Fi** > ⋮ > **Laajennettu Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.
   - Lähellä olevat Wi-Fi Direct -toimintoa tukevat laitteet tulevat automaattisesti näkyviin.

2 Valitse laite.
   - Yhteys muodostuu, kun laite hyväksyy yhteyspyynnön.

- Akkuvirta voi kulua tavallista nopeammin käytettäessä Wi-Fi Direct -toimintoa.



Bluetooth

Voit yhdistää laitteesi lähellä oleviin laitteisiin, jotka tukevat Bluetooth-toimintoa, ja vaihtaa tietoja niiden kanssa. Voit yhdistää laitteen Bluetooth-kuulokemikrofoniin ja -näppäimistöön. Se helpottaa laitteen ohjausta.

Pariliitoksen muodostaminen toisen laitteen kanssa

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Bluetooth**.

2 Valitse napauttamalla sitä.
- Käytettävissä olevat laitteet tulevat näkyviin automaattisesti.
- Voit päivittää laiteluettelon napauttamalla.

- Vain näkyviksi määritetyt tiedot näkyvät luettelossa.

3 Valitse laite luettelosta.

4 Suorita todennus noudattamalla näytön ohjeita.

- Tämä vaihe ohitetaan aiemmin käytettyjen laitteiden osalta.

Lähettäminen Bluetooth-yhteydellä

1 Valitse tiedosto.
- Voit lähettää multimediatiedostoja tai yhteystietoja.

2 Napauta > **Bluetooth**.

3 Valitse kohdelaite tiedostoa varten.
- Tiedosto lähetetään heti, kun kohdelaite hyväksyy sen.

- Tiedostonjakoprosessit voivat vaihdella tiedoston mukaan.

Mobiilidata

Voit ottaa mobiilidatan käyttöön tai pois käytöstä. Voit myös hallita mobiilidatayhteyden käyttöä.

Mobiilidatayhteyden ottaminen käyttöön

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Mobiilidata**.

2 Valitse napauttamalla sitä.

Mobiilidatayhteyden asetusten mukauttaminen

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Mobiilidata**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Mobiilidata**: Määritä laite käyttämään matkapuhelinverkkojen datayhteyttä.
- **Aseta mobiilidatan rajoitus**: Määritä mobiilidatan käytölle rajoitus, jonka saavuttamisen jälkeen mobiilidatan käyttö estetään.
- ⋮ : Mukauta mobiilidatayhteyden asetuksia.

Puhelu

Voit määrittää puheluasetukset, kuten äänipuhelujen ja ulkomaanpuhelujen asetukset.

- Alueen tai palveluntarjoajan mukaan voi olla, etteivät jotkin toiminnot ole tuettuja.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Puhelu**.

2 Mukauta asetuksia.

Jakaminen


USB-jako

Voit yhdistää laitteen toiseen laitteeseen USB-yhteydellä ja jakaa mobiilidatayhteyden.

1 Yhdistä laitteesi ja muut laitteet USB-kaapelilla.

2 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Jakaminen** > **USB-jako** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.

- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Kun muodostat yhteyden tietokoneeseen, lataa USB-ohjain osoitteesta *www.lg.com* ja asenna se tietokoneeseen.
- Et voi lähettää tai vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja tietokoneen välillä, kun USB-jako on käytössä. Poista USB-jako käytöstä, jos haluat lähettää tai vastaanottaa tiedostoja.
- Yhteyden jakamista tukevat käyttöjärjestelmät ovat Windows XP ja uudemmat sekä Linux.



Wi-Fi-tukiasema

Voit määrittää laitteen langattomaksi reitittimeksi, jonka kautta muut laitteet voivat muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden avulla.


1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Jakaminen** > **Wi-Fi-tukiasema** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.

2 Napauta **Määritä jaettava Wi-Fi** ja anna Wi-Fi-nimi (SSID) ja salasana.

3 Ota Wi-Fi-toiminto käyttöön toisessa laitteessa ja valitse laitteen verkon nimi Wi-Fi-verkkojen luettelosta.

4 Anna verkon salasana.

- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: *http://www.android.com/tether#wifi*



Wi-Fi-tukiaseman katkaisuajastin

Kun Wi-Fi-tukiasemaa ei käytetä tietyn ajan kuluessa, yhteys siihen katkeaa automaattisesti. Voit asettaa yhteyden automaattisen katkaisun ajan.

Internet-jako Bluetoothilla

Bluetooth-yhteystoiminnolla varustettu laite voi muodostaa yhteyden Internetiin laitteesi mobiilidatayhteyden kautta.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Jakaminen** > **Internet-jako Bluetoothilla** ja aktivoi sitten napauttamalla sitä.

2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön kummassakin laitteessa ja muodosta pariliitos niiden välille.

- Tämä toiminto käyttää mobiilidatayhteyttä ja voi liittymäsopimuksesi mukaan aiheuttaa lisämaksuja. Pyydä palveluntarjoajaltasi lisätietoja.
- Lisätietoja on tässä sivustossa: *http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering*

Ohje

Saat ohjeita Internet-yhteyden jakamisesta ja tukiasemista.

Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Jakaminen** > **Ohje**.

NFC

Voit käyttää laitetta esimerkiksi matkalippuna tai luottokorttina. Voit myös jakaa tietoja toisen laitteen kanssa.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **NFC**.

2 Valitse napauttamalla sitä.
- Salli tietojen jakaminen koskettamalla laitettasi toisella laitteella, joka tukee NFC-toimintoa.

- NFC-antenni voi laitteen tyypin mukaan sijaita eri paikassa. Katso *Osien yleiskuvaus* lisätietoja NFC-antennin alueesta.

Android Beam

Voit jakaa tiedostoja koskettamalla laitteen takaosalla toista laitetta. Voit myös jakaa musiikki-, video- tai yhteystietotiedostoja ja avata sivuston tai käynnistää sovelluksen toisesta laitteesta.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Android Beam**.

2 Kosketa laitteen takaosaa toisella laitteella.

- NFC-antenni voi laitteen tyypin mukaan sijaita eri paikassa. Katso *Osien yleiskuvaus* lisätietoja NFC-antennin alueesta.

Jakopaneeli

Voit jakaa sisältöä Galleria-, Musiikki- ja Tiedostonhallinta-sovelluksista lähellä olevien laitteiden kanssa. Voit jakaa sisältöä myös tiettyjen ihmisten kanssa sovelluksissa, jotka toimivat Google Direct Sharen kanssa.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Paneelin jakaminen**.

2 Poista jokainen asetus käytöstä napauttamalla .

Tiedostojen jakaminen

Voit lähettää ja vastaanottaa tiedostoja laitteesi ja muiden LG-laitteiden tai -tabletien välillä.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Tiedoston jakaminen**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **K40**: Muuta laitteen nimeä.
- **Tallenna kohteeseen**: Määritä kohdekansio, johon muista laitteista lähetettävät tiedostot tallennetaan.
- **Tiedostojen jakaminen**: Salli muista laitteista lähetettävien tiedostojen vastaanotto.
- **SmartShare Beam**: Jaa tiedostot muiden laitteiden kanssa SmartShare Beam -toiminolla.
- **Ohje**: Tuo näkyviin ohjeet tiedostojen jakamiseen.

Mediapalvelin

Voit jakaa laitteessasi olevaa mediasisältöä lähellä olevien, DLNA-tekniikkaa tukevien laitteiden kanssa.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Mediapalvelin**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Sisällön jako**: Jaa laitteessasi olevaa sisältöä muiden lähellä olevien laitteiden kanssa.
- **K40**: Määritä laitteesi nimi.
- **Omat jaetut sisällöt.**: Valitse muiden laitteiden kanssa jaettavan mediasisällön tyyppi.
- **Sallitut laitteet**: Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden on sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.
- **Ei-sallitut laitteet**: Näytä niiden laitteiden luettelo, joiden ei sallittua käyttää laitteessasi olevaa sisältöä.

LG AirDrive

Voit käyttää LG-tiliäsi ja hallita laitteeseen tallennettuja tiedostoja tietokoneesta. USB-yhteyttä ei tarvita.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **LG AirDrive**.

2 Kirjaudu saman LG-tilin avulla LG Bridge -ohjelmistoon tietokoneessa ja **LG AirDrive** -palveluun laitteessa.
   - LG Bridge -ohjelmiston voi ladata osoitteesta *www.lg.com*.

3 Hallitse laitteessa olevia tiedostoja tietokoneessa.

Tulostaminen

Voit yhdistää laitteen Bluetooth-tulostimeen ja tulostaa laitteeseen tallennettuja valokuvia tai asiakirjoja.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Tulostaminen**.

- Jos haluamasi tulostin ei ole luettelossa, asenna tulostinohjain sovelluskaupasta.

2 Valitse napauttamalla sitä.

3 Valitse tulostin tulostinluettelonäytöstä.
   - Voit lisätä tulostimen napauttamalla ⋮ > **Lisää tulostin**.
   - Voit etsiä tulostimen nimen napauttamalla ⋮ > **Etsi**.
   - Napauta ⋮ > **Asetukset** tulostinluettelonäytössä.

4 Valitse tiedosto ja napauta ⋮ > **Tulosta**.
   - Asiakirja tulostetaan.

- Jos sinulla ei ole Google-tiliä, napauta **LISÄÄ TILI** ja luo tili.

Lentokonetila

Voit poistaa käytöstä puhelu- ja mobiilidatatoiminnot. Kun tämä tila on käytössä, voit käyttää toimintoja, joissa ei tarvita datayhteyttä, kuten pelejä ja musiikintoistoa.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Lentokonetila**.

2 Napauta vahvistusnäytössä **OTA KÄYTTÖÖN**.

Matkapuhelinverkot

Voit mukauttaa matkapuhelinverkkojen asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **Mobiiliverkot**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Verkon tila**: Valitse verkon tyyppi.
- **Tukipisteiden nimet**: Näytä mobiilidatapalveluissa käytettävä tukiasema tai muuta sitä. Voit muuttaa tukiasemaa valitsemalla vaihtoehdon tukiasemaluettelosta.
- **Verkko-operaattorit**: Etsi verkko-operaattorit ja yhdistä automaattisesti verkkoon.

VPN

Voit muodostaa yhteyden suojattuun näennäisverkkoon, kuten intranet-verkkoon. Voit myös hallita yhdistettyjä VPN-verkkoja.

VPN-verkon lisääminen

1 Napauta asetusnäytössä **Verkko** > **VPN**.

2 Napauta +.

- Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun näytön lukitus on käytössä. Jos näytön lukitus ei ole käytössä, ilmoitusnäyttö tulee näkyviin. Ota näytön lukitus käyttöön napauttamalla **MUUTA** ilmoitusnäytössä. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.

3 Kirjoita VPN-verkon tiedot ja napauta **TALLENNA**.

VPN-asetusten määrittäminen

1 Napauta VPN-verkkoa **VPNS**-luettelosta.

2 Anna VPN-käyttäjätilin tiedot ja napauta **YHDISTÄ**.
   - Voit tallentaa tilin tiedot valitsemalla **Tallenna tilitiedot** -valintaruudun.

Ääni

Voit mukauttaa ääni-, värinä- ja ilmoitusasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Ääniprofiili**: Vaihda äänitilaksi **Ääni**, **Vain värinä** tai **Äänetön**.
- **Äänenvoimakkuus**: Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
- **SIM1-soittoääni/SIM2-soittoääni**: Valitse saapuvien puhelujen soittoääni. Lisää tai poista soittoääniä.
- **Soittoäänen tunnus**: Luo automaattisesti soittoääni tietyltä yhteyshenkilöltä saapuvaa puhelua varten.
- **Soitto värinän kanssa**: Määritä laite värisemään ja toistamaan soittoääni samanaikaisesti.
- **Flash-hälytys saapuvasta puhelusta**: Aseta salama vilkkumaan LG-soittoäänen mukaisesti.
- **SIM1 ilmoitusääni/SIM2 ilmoitusääni**: Valitse ilmoituksen soittoääni. Määritä laitteeseen tallennettu musiikkitiedosto ilmoituksen soittoääneksi.
- **Älä häiritse**: Määritä aika, ilmoitustyyppi ja sovellustyyppi ilmoitusviestien vastaanottoa varten. Vastaanota ilmoitusviestejä vain tiettyinä viikonpäivinä.
- **Äänenlaatu ja tehosteet**: Käytä tätä toimintoa asettaaksesi äänenlaadun ja tehosteita kappaleen tai videon toiston aikana.
  - **Äänenvoimakkuus**: Säädä eri kohteiden äänenvoimakkuutta.
  - **Muuta äänenvoimakkuus normaaliksi**: Käytä tätä toimintoa normalisoidaksesi eri äänilähteiden äänenvoimakkuudet.
  - **Taajuuskorjain**: Käytä tätä toimintoa säätääksesi taajuuskorjaimen asetuksia.
  - **DTS:X 3D Surround**: Käytä tätä toimintoa musiikin tai videokuvan toistamiseen kolmiulotteisessa, viehättävässä ja elävässä äänessä, kun kuulokkeet, kaiuttimet tai muut ulkoiset äänilaitteet on kytketty. Katso lisätietoja kohdasta *DTS:X 3D Surround*.
- **SIM1 värinätyyppi/SIM2 värinätyyppi**: Voit valita puhelun saapuessa käytettävän värinähälytyksen tyypin.

- **Valintanäppäimistön ääni**: Valitse näppäimistön äänitehoste.
- **LG-näppäimistön ääni**: Valitse LG-näppäimistön äänitehoste.
- **Kosketusääni**: Valitse äänitehoste kohdan napautukseen.
- **Näytön lukitusääni**: Valitse äänitehoste, kun näyttöruutu lukitaan tai avataan lukituksesta.

Näyttö

Voit mukauttaa jokaisen näyttötyypin asetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Näyttö** ja mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kotinäyttö**: Mukauta kotinäytön asetuksia. Katso lisätietoja kohdasta *Aloitussivun asetukset*.
- **Taustakuva & teema**: Valitse laitteen taustakuva, teema ja kuvakkeita laitteellesi.
- **Fontti**: Muuta kirjasinkokoa, lihavoitua tekstiä tai tyyppiä.
- **Etukosketuspainikkeet**: Järjestä uudelleen kotinäytön kosketuspainikkeet tai muuta niiden taustavärejä.
- **Sovellusten skaalaus**: Säädä sovellusten näyttökokoa.
- **Näyttökoko**: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
- **Helppo katselunäkymä**: Määritä laite vähentämään näytön sinisen valon määrää silmien rasittumisen vähentämistä varten.
- **Kirkkaus**: Muuta laitteen näytön kirkkautta liukupalkilla. Voit säätää automaattisesti näytön kirkkautta ympäristön valon voimakkuuden mukaan napauttamalla **Auto**-kytkintä.
- **Autom.**: Määritä laite säätämään näytön kirkkautta automaattisesti ympäristön valaistuksen mukaan.
- **Näytön kierto**: Kierrä näyttöä automaattisesti laitteen asennon mukaan.

- **Näytön pimennys**: Sammuta näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Näytönpalvelin**: Näytä näytönsäästäjä, kun laite on yhdistetty telineeseen tai laturiin. Valitse näytettävän näytönsäästäjän tyyppi.
- **Mininäkymä**: Voit käyttää laitetta kätevästi yhdellä kädellä pienentämällä näytön kokoa. Vedä näytön alareunassa olevaa etukosketuspainiketta vasemmalle tai oikealle.

Yleinen

Lukitusnäyttö ja turvallisuus

Voit mukauttaa lukitusnäytön turvallisuusasetuksia.

- **Google Play Protect**: Tarkistaa laitteen päivittäin mahdollisesti haitallisille sovelluksille.
- **Etsi laitteeni**: Etäjäljitä laitteen sijainti. Voit myös suojata tietosi turvallisesti, jos menetät laitteesi.
- **Turvallisuuspäivitys**: Tarkista ohjelmistopäivitys ja määritä automaattiset asennusasetukset.
- **Valitse näytön lukitus**: Valitse haluttu näytönlukitustapa. Katso lisätietoja kohdasta *Näytön lukituksen määrittäminen*.
- **Mukauta lukitusnäyttöä**: Muuta lukitussa näyttöruudussa näkyviä tietoja.
- **Suojaa lukituksen asetukset**: Muuta lukituksen suojauksen asetuksia
- **Sormenjäljet**: Voit avata näytön tai sisällön lukituksen sormenjälkesi avulla. Katso lisätietoja kohdasta *Sormenjälkien tunnistuksen yleiskuvaus*.
- **Sisällön lukitus**: Sallii sinun asettaa lukon tyypin (Salasana tai malli) sinun QuickMemo+.
- **Sijainti**: Voit mukauttaa sitä, miten tietyt sovellukset käyttävät sijaintitietojasi.
- **Salaus ja valtuutukset**: Salaus ja kirjautumistiedot: Määritä asetukset SD-kortin salaukselle ja kirjautumistiedoille.

- **Salaa SD-kortin talletusmuisti**: Estä muistikortin käyttäminen toisessa laitteessa salaamalla kortti. Katso lisätietoja kohdasta *Muistikortin salaaminen*.
- **Turvallinen käynnistys**: Suojaa laitteesi lukituksella sen käynnistyessä. Katso lisätietoja kohdasta *Suojatun käynnistyksen asetukset*.
- **Tunnistetietosuojaus**: Näytä sen tallennustilan tyyppi, johon suojausvarmenne tallennetaan.
- **Luotettavat kirjautumistiedot**: Tarkastele järjestelmäsi juuren CA-varmenteita ja käyttäjän asentamia CA-varmenteita.
- **Käyttäjän kirjautumistiedot**: Tarkastele ja muuta varmistusvarmenteen tietoja, jotka ovat tallennettuina laitteessasi.
- **Asenna muistista**: Asenna varmistusvarmenne muistista.
- **Tyhjennä kirjautumistiedot**: Poista käyttäjän asentamat varmistusvarmenteet ja liittyvät kirjautumistiedot.

• **Ota SIM-kortin lukitus käyttöön**: Lukitse USIM-kortti tai avaa sen lukitus tai vaihda salasanaa (PIN-koodia).
• **Näytä salasana**: Ota käyttöön tämä valinta näyttääksesi tämän valinnan lyhyesti kunkin salasanan merkin kuten sen kirjoitat, jolloin voit nähdä mitä olet antanut.
• **Laitteen järjestelmänvalvojat**: Salli käyttöoikeuksien rajoittaa laitteen hallinta tai käyttö tiettyihin sovelluksiin.
• **Trust agents**: Näytä laitteeseen asennettu luotettu agentti ja käytä sitä.
• **Näytön kiinnittäminen**: Kiinnitä sovellusnäyttö niin, että vain aktiivisena olevaa sovellusta voi käyttää.
• **Käytön pääsy**: Näytä laitteessa olevien sovellusten käyttötiedot.

Sovellukset ja ilmoitukset

Voit tarkistaa luettelon asennetuista sovelluksista ja määrittää ilmoitusten, sovellusten käyttöoikeuksien ja muiden asetusten asetukset.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Sovellukset ja ilmoitukset**.
2 Mukauta asetuksia.

Akku

Voit tarkastella akun nykyisiä tietoja tai poistaa virransäästötilan käytöstä.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Akku**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Akun käyttö**: Näytä akun käytön tiedot. Saat näkyviin lisätietoja valitsemalla haluamasi kohteen.
- **Akun prosenttiluku tilapalkilla**: Näytä akun jäljellä oleva varaustaso prosenttiarvona tilapalkissa.
- **Virransäästäjä**: Vähennä akkuvirran kulutusta laskemalla joitakin laitteen asetuksia, kuten näytön kirkkautta, toimintanopeutta ja värinän voimakkuutta.
- **Virransäästötilan ulkopuolelle jätöt**: Valitse sovellukset, joiden toimintoja ei rajoiteta virransäästötilassa eikä akun optimointitilassa.

Tallennustila

Voit tarkastella laitteen sisäistä tallennustilaan tai muistikortin tallennustilaa ja hallita niitä.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Tallennustila**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Sisäinen tallennustila**: Näytä laitteen sisäisen tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Näytä käytössä olevien sovellusten luettelo ja jokaisen sovelluksen tallennuskapasiteetti.
- **SD-kortti**: Näytä muistikortin tallennustilan kokonaismäärä ja vapaa määrä. Tämä asetus on näkyvissä vain, kun muistikortti on asetettu laitteeseen. Voit poistaa muistikortin käytöstä napauttamalla ⏏.

Tilit

Voit lisätä käyttäjät, joiden kanssa haluat jakaa laitteen ja pilvitilin.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Tilit**.

2 Mukauta asetuksia.

Helppokäyttöisyys

Voit hallita laitteeseen asennettujen helppokäyttöisyyslaajennusten asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Helppokäyttöisyys**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Näkö** > **TalkBack**: Määritä laite ilmoittamaan näytön tilasta tai toiminnoista puheella.
- **Näkö** > **Ääni-ilmoitukset**: Määritä laite lukemaan ääneen soittajan tiedot äänen kautta.
- **Näkö** > **Fontti**: Muuta kirjasinkokoa, lihavoitua tekstiä tai tyyppiä.
- **Näkö** > **Näytön koko**: Määritä näytön kohteiden koko niin, että ne on helppo nähdä. Jotkin kohteet voivat vaihtaa paikkaa.
- **Näkö** > **Kosketuskohdennus**: Lähennä tai loitonna napauttamalla näyttöä kolme kertaa.
- **Näkö** > **Ikkunan kohdennus**: Lähennä tai loitonna ikkunassa ja käännä värit.
- **Näkö** > **Suuri hiiren kohdistin**: Suurenna hiiriosoitin.
- **Näkö** > **Suurikontrastinen näyttö**: Vaihda taustaväri mustaksi suurikontrastista näyttöä varten.
- **Näkö** > **Ruudun värien inversio**: Lisää näytön värikontrastia näkörajoitteisia henkilöitä varten.
- **Näkö** > **Ruudun värien säätö**: Säädä näytön väriä.
- **Näkö** > **Harmaa skaala**: Siirrä näyttö harmaasävytilaan.
- **Näkö** > **Lopeta puhelut virtapainikkeella**: Lopeta puhelu painamalla virta-/lukituspainiketta.

- **Kuulo** > **Teksti**: Ota käyttöön tekstitystoiminto kuulorajoitteisia henkilöitä varten toistettaessa videoita.
- **Kuulo** > **Vilkkua LED**: Aseta, jos haluat kytkeä LED-valon tuleviin puheluihin ja ilmoituksiin.
- **Kuulo** > **Flash-ilmoitukset**: Määritä laite ilmoittamaan saapuvista puheluista, viesteistä ja hälytyksistä vilkkuvalla valolla.
- **Kuulo** > **Mykistä kaikki äänet**: Mykistä kaikki äänet ja laske vastaanottimen äänenvoimakkuutta.
- **Kuulo** > **Äänikanava**: Valitse äänen tyyppi.
- **Kuulo** > **Äänitasapaino**: Säädä äänilähdön tasapainoa. Muuta tasapainoa liukupalkilla.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Touch assistant**: Ota käyttöön kosketuspaneeli, joka helpottaa painikkeiden ja eleiden käyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Kosketussyöte**: Kirjoita tekstiä koskettamalla näyttöä pitkään tai muuta tekstiä koskettamalla näyttöä.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Fyysinen näppäimistö**: Mukauta näppäimistön asetuksia.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Automaattinen hiiren napsautus**: Napsauta hiiriosoittimella automaattisesti, jos liikettä ei ole.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Kosketa ja pidä alhaalla puheluita varten**: Vastaa puheluihin tai hylkää ne koskettamalla pitkään puhelupainiketta sen vetämisen sijaan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Näytön pimennys**: Käynnistä näyttö automaattisesti, kun laite on ollut käyttämättömänä määritetyn ajan.
- **Liikkuminen ja havaitseminen** > **Kosketuksen ohjaus-alueita**: Rajoita kosketusaluetta niin, että vain tiettyä näytön aluetta voi ohjata kosketussyötteellä.
- **Ohjelmiston käyttöä helpottavien toimintojen pikakuvake**: Käytä nopeasti usein käytettyä toimintoa napauttamalla ◯ kolme kertaa.
- **Näytön kierto**: Vaihda näytön suuntaa automaattisesti laitteen asennon mukaan.

- **Amazon Assistant**: Amazon Assistant tarjoaa automaattisesti tuotteen vertailun, koska teet ostoksen valitussa sovelluksessa laitteellasi.
- **Valitse puhuaksesi**: Voit käyttää puhepalautetta napauttamalla kohteita.
- **Switch Access**: Luo näppäinyhdistelmiä laitteen ohjaamista varten.

Google

Google-asetusten avulla voit hallita Googlen sovelluksia ja tiliasetuksia.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Google**.

Smart Doctor

Smart Doctorin avulla voit diagnosoida laitteen tilan ja optimoida sen.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Smart Doctor**.

Pelit

Voit määrittää pelityökalujen, grafiikan ja akun virransäästötoiminnon asetukset.

- **Pelityökalut**: Aktivoi tämä toiminto napauttamalla . Voit käynnistää tämän toiminnon napauttamalla pelityökalukuvaketta näytön alareunassa pelien pelaamisen aikana.
- **Pelin grafiikka**: Säädä pelin grafiikkaa.

> - Kun muutat resoluutiota joissakin peleissä, näyttöominaisuus ei ehkä toimi oikein.

- **Taukoaika**: Vähennä näytön kirkkautta ja suorituskykyä aina, kun jätät pelin toimimaan yli viideksi minuutiksi.

Pikanäppäimet

Voit muokata pikavalinta-asetuksia.

1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen** > **Pikanäppäimet**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia

- **Näytä ilmoituspaneeli**: Pyyhkäise alas / ylös sormenjälkitunnistimen ilmoituspaneeliin.
- **Avoin kamera**: Avaa kamera painamalla virtanäppäintä kahdesti.
- **Avoin Capture+**: Paina äänenvoimakkuuden + näppäintä kahdesti avaa **Capture+** kun näyttö on lukittu tai pois.
- **Avoin kamera**: Paina äänenvoimakkuuden - näppäintä kahdesti avaa **Kameran** kun näyttö on lukittu tai pois.
- **Avaa Google-avustaja**: Napauta Google Assistant-painiketta puhelimen sivulla.
- **Puhu Google-avustajalle**: Paina ja pidä painettuna, kun haluat puhua nopeasti avustajasi kanssa.
- **Näytä visuaalinen kooste**: Kun painat Google Assistant -näppäintä kaksi kertaa, näet koosteen päivästäsi Google Assistant -sovelluksessa.

KnockON

Kaksoisnapauta näyttöruutua kääntääksesi näyttöruudun päälle tai pois.

Katso lisätietoja kohdasta *KnockON*.

Päivityskeskus

Voit tarkistaa ja asentaa LG:n tarjoaman sovelluksen tai ohjelmiston uusimman version.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Päivityskeskus**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Sovelluksen päivitys**: Tarkista onko sovelluksen päivitys saatavissa. Jos saatavissa, voit asentaa päivityksen.
- **Ohjelmiston päivitys**: Tarkista onko ohjelmiston päivitys saatavissa Jos saatavissa, voit asentaa päivityksen.

Kieli ja tulo

Voit mukauttaa laitteen kieltä ja näppäimistön asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Kieli ja tulo**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Kieli**: Määritä laitteessa käytettävä kieli.
- **Nykyinen näppäimistö**: Näytä käytössä oleva näppäimistö. Valitse näppäimistö, jota käytetään tekstiä kirjoitettaessa.
- **Näyttöruudun näppäimistö**: Muuta LG-näppäimistön asetuksia tai Google Voicen äänitunnistuksen ominaisuutta.
- **Fyysinen näppäimistö**: Valitse fyysisen näppäimistön käyttö tai tarkista näppäimistön pikavalintanäppäimet.
- **Automaattitäyttöpalvelu**: Ota tämä valinta käyttöön antaaksesi yksittäisellä napautuksella tietosi, jotka on tallennettu tilillesi kuten salasana, osoite, tai luottokorttisi numero. Voit myös poistaa käytöstä tämän valinnan, käytä Google Autocomplete -sovellusta, tai lisää uusi palvelutili.
- **Teksti puheeksi**: Määritä teksti puheeksi -toiminnon asetukset.
- **Osoittimen nopeus**: Säädä hiiren tai kosketusalustan osoittimen nopeutta.
- **Hiiripainikkeiden vaihto**: Määritä hiiren kakkospainike suorittamaan suorakäsittelytoiminnot.

Päiväys ja aika

Voit mukauttaa laitteen päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Päiväys ja aika**.

2 Mukauta asetuksia.

Muisti

Voit näyttää muistin keskimääräisen käytön tietyllä aikavälillä ja tietyn sovelluksen käyttämän muistin määrän.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Muisti**.

2 Napata ▼ ja valitse aikaväli, jonka tiedot noudetaan.

LG-varmistuskopio

Voit varmuuskopioida laitteeseen tallennetut tiedot toiseen laitteeseen tai tiliin.

1 Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **varmistuskopio**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **LG Mobile Switch**: Voit siirtää tietoja aiemmasta LG-laitteestasi uuteen LG-laitteeseesi.
- **Varmuuskopiointi ja palautus**: Varmuuskopioi laitteen tiedot tai palauta tiedot laitteeseen varmuuskopiosta.

⚠ • Laitteen tehdasasetusten palauttaminen voi poistaa tallennustilaan tallennetut varmuuskopiotiedostot. Kopioi ja tallenna tärkeät varmuuskopiotiedostot tietokoneeseen.

- **Google varmistuskopio**: Muuta Google-aseman varmistuskopioasetuksia. Voit myös tarkistaa nykyisin käytetyn varmistuskopiotilin tai lisätä uuden varmistuskopiotilin.

Käynnistä uudelleen ja nollaa

Voit palauttaa laitteen mukaanlukien verkko- ja sovellusasetukset.

1 Valitse asetusnäytössä **Yleinen** > **Käynnistä uudelleen ja nollaa**.

2 Mukauta seuraavia asetuksia:

- **Automaattista uudelleenkäynnistystä**: Automaattinen käynnistys ja optimointi puhelimesta tiettyyn aikaan. Aktivoi tämä toiminto napauttamalla . Laite käynnistyy automaattisesti uudelleen asetettuna ajankohtana ja optimoi automaattisesti. Valitse päivämäärä ja kellonaika uudelleen.

- Voit asettaa laitteen käynnistymään uudelleen kerran viikossa. Laite käynnistyy automaattisesti tunnin sisällä ennalta asetetusta ajasta.
- Kun laite käynnistetään uudelleen, ilmoitukset ja tunnisteet poistetaan. Tallenna tärkeät tiedot ennen esiasetettua aikaa.
- Automaattinen uudelleenkäynnistystoiminto ei ole aktiivinen seuraavissa tilanteissa: Kun näyttö on päällä, kun laite on käytössä, kun akun taso on 30% tai vähemmän, kun USIM-kortti on lukittu tai laitteen lukitus aktivoituu, kun laite käynnistyy.

- **Verkkoasetusten nollaus**: Palauta Wi-Fi- ja Bluetooth-asetukset ja muut verkkoasetukset.
- **Palauta sovellusasetukset**: Palauta asetukset sovellukselle. Sovellukseen tallennettuja tietoja ei poisteta.
- **Tehdasasetusten palauttaminen**: Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot.

- Laitteen tehdasasetusten palautus poistaa kaikki tiedosto laitteesta. Anna laitteesi nimi, Google-tilisi ja muut alkutiedot uudelleen.

Tietoja puhelimesta

Voit näyttää laitteen tiedot, kuten nimen, tilan, ohjelmiston tiedot ja oikeudelliset tiedot.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** ja tarkastele tietoja.

Säädökset ja turvallisuus

Voit tarkastella oikeudellisia tietoja laitteessasi.

Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Säädökset ja turvallisuus**.

05

Liite

LG-kieliasetukset

Valitse laitteessa käytettävä kieli.

- Napauta ◯ > **Asetukset** > **Yleinen** > **Kieli ja näppäimistö** > **Kieli** > **LISÄÄ KIELI** ja valitse kieli.
  - Kosketa pitkään ☰ ja määritä se oletuskieleksi vetämällä se kieliluettelon alkuun.

LG Bridge

LG Bridge -sovelluksen yleiskuvaus

LG Bridge on sovellus, jonka avulla voit hallita LG-älypuhelimeesi tallennettuja valokuvia, musiikkia, videoita ja asiakirjoja kätevästi tietokoneesta. Voit varmuuskopioida esimerkiksi yhteystietoja tai valokuvia tietokoneeseen tai päivittää laitteen ohjelmiston.

- Lisätietoja on kohdassa LG Bridge.
- Tuetut toiminnot voivat vaihdella laitteen mukaan.
- LG:n USB-ohjain on ohjelma, jota tarvitaan yhdistettäessä LG-älypuhelin tietokoneeseen, ja se asennetaan LG Bridge -sovelluksen asennuksen aikana.

LG Bridge -sovelluksen toiminnot

- Voit hallita laitteessa olevia tiedostoja tietokoneesta Wi-Fi- tai mobiilidatayhteyden kautta.
- Voit varmuuskopioida tiedot laitteesta tietokoneeseen tai palauttaa tiedot tietokoneesta laitteeseen USB-kaapeliyhteyden kautta.
- Voit päivittää laitteen ohjelmiston tietokoneesta USB-kaapeliyhteyden kautta.

LG Bridge -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen

1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen *www.lg.com*.

2 Valitse alue.

3 Valitse **Tuki** > **Ohjelmisto ja laiteohjelmisto**.

4 Kirjoita laitteen nimi.
TAI
Valitse tuoteluokka.

5 Lataa asetustiedosto valitsemalla **PC Sync** > **LG Bridge**.
- Saat LG Bridge -sovelluksen asentamisen vähimmäisvaatimukset näkyviin valitsemalla **Tiedot**.

Ohjelmistopäivitys

LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta *http://www.lg.com/common/index.jsp* ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman palvelukeskuksen apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivityksen aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

- LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmistojen päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmistoversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimeen uusimman ohjelmistoversion kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos laitteeseen on saatavana uusi laiteohjelmiston versio.

Päivitä puhelimen ohjelmisto seuraavasti:

Asetukset > **Yleinen** > **Tietoja puhelimesta** > **Päivityskeskus** > **Ohjelmistopäivitys** > **Etsi päivityksiä nyt**.

- Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Siksi LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.
- Tämän toiminnon käyttömahdollisuus määräytyy alueen tai palveluntarjoajan mukaan.

Varkaudenesto-opas

Voit määrittää laitteesi estämään muita henkilöitä käyttämästä sitä, jos sen tehdasasetukset on palautettu ilman lupaasi. Jos laitteesi esimerkiksi katoaa, varastetaan tai tyhjennetään tiedoista, laitetta voidaan käyttää vain Google-tilisi tai näytönlukitustietojen avulla.

Voit suojata laitteesi helposti suorittamalla nämä toimet:

- Määritä näytön lukitus: Jos laitteesi katoaa tai varastetaan, mutta olet määrittänyt näytön lukituksen, laitteen tietoja ei voi tyhjentää Asetukset-valikon avulla, ellei näytön lukitusta avata.
- Lisää Google-tilisi laitteeseesi: Jos laitteesi tiedot tyhjennetään, mutta siinä on Google-tilisi, laite ei voi suorittaa asennusprosessia, ennen kuin Google-tilitietosi annetaan uudelleen.

Kun laitteesi on suojattu, sinun on joko avattava näytön lukitus tai annettava Google-tilisi salasana, jos haluat palauttaa laitteen tehdasasetukset. Tämä varmistaa, että palautuksen teet sinä tai joku, johon luotat.

- Älä unohda Google-tiliäsi ja -salasanaasi, jotka olet lisännyt laitteeseesi ennen tehdasasetusten palautusta. Jos et voi antaa tilitietoja asennusprosessin aikana, et voi käyttää laitetta lainkaan tehdasasetusten palautuksen jälkeen.

Avoimen lähdekoodin ohjelmiston ilmoitustiedot

Voit hankkia tämän tuotteen sisältämän lähdekoodin GPL-, LGPL-, MPL- ja muiden avoimen lähdekoodin käyttöoikeuksien perusteella osoitteesta *http://opensource.lge.com*.

Lähdekoodin lisäksi voit ladata kaikki mainitut käyttöoikeusehdot, takuun vastuuvapauslausekkeet ja tekijänoikeusilmoitukset.

LG Electronics voi toimittaa lähdekoodin CD-levyllä. Tästä palvelusta veloitetaan toimituskustannukset (tietovälineen hinta ja toimituskulut). Pyynnön voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen *opensource@lge.com*.

Tämä tarjous on voimassa kolme vuotta siitä päivästä alkaen, jona LG Electronics on tehnyt tuotteen viimeisen toimituksen. Tarjousta voi hyödyntää jokainen käyttäjä, joka on vastaanottanut nämä tiedot.

Säädöksiin liittyvät tiedot (Säädöksen tunnusnumero, E-Label-merkintä jne.)

Katso säädöksiä koskevat tiedot siirtymällä puhelimessa kohtaan **Asetukset** > **Yleinen** > **Säädökset ja turvallisuus**.

Tavaramerkit

- DTS-patenttien osalta, ks *http://patents.dts.com*. Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, Symboli, DTS ja symboli yhdessä, DTS: X ja DTS: X -logo ovat DTS, Inc: n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja / tai muissa maissa. © DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.



- Copyright ©2019 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
- Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Duo, Google Play, Android, Chrome, Google Kuvat, Google Play -suoja, Google-kalenteri, Google-dokumentit, Google Drive, Google-levyt ja muut niihin liittyvät merkit ja logot ovat Google LLC n tavaramerkkejä.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc.n rekisteröity tavaramerkki kaikkialla maailmassa.
- Wi-Fi® ja Wi-Fi-logo ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus

LG Electronics vakuuttaa, että tämä **LM-X420EMW** -tuote on direktiivin **2014/53/EU** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten sopimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta *http://www.lg.com/global/declaration*

Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuus-kysymyksissä

LG Electronics European Shared Service Center B.V.

Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Wi-Fi (langaton lähiverkko)

Kaistanleveys 5150–5350 MHz on rajoitettu vain sisäkäyttöön.



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR
HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV	MT	NL	NO	PL
PT	RO	SE	SI	SK	UK	AL	ME	RS	MK	TR	BA	XK

Lisätietoja

Karkaistusta lasista valmistetut osat

Tässä laitteessa olevat karkaistusta lasista valmistetut osat eivät ole särkymättöämiä ja voivat kulua ajan myötä.

- Jos pudotat laitteen kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu voimakas isku, karkaistu lasi voi vahingoittua.

  Jos näin käy, lopeta laitteen käyttöä heti ja ota yhteys LG:n asiakaspalvelukeskukseen.

- Voit ostaa kaupoista suojakoteloita, jotka suojaavat laitetta vahingoittumiselta.

  Huomaa, että nämä suojakotelot eivät ole LG Electronicsin myöntämän takuun kattamia, eikä niiden turvallisuutta voida taata.

Kuvasuhde

Kaikki ladatut sovellukset eivät ehkä tue tiettyä kuvasuhdetta.

Valitse tällöin sovellukselle parhaiten sopiva kuvasuhde tai pyydä lisätietoja sovelluksen toimittajalta.

Tiedonsiirto-opas

- Jos haluat siirtää tietoja LG-laitteesta toiseen tai LG-laitteesta muun valmistajan laitteeseen tai päinvastoin, katso seuraavaa taulukkoa.

Tyyppi	Kohdetiedot	LG-laite → LG-laite	Muun valmistajan Android-laite → LG-laite	iOS-laite → LG-laite
Henkilökohtaiset tiedot	Yhteystiedot, viestit, puhelulokit, kalenteri, äänitallenteet	○	○	○
	Muistiot	○	X	○
	Hälytykset	○	X	X
Mediatiedot	Valokuvat, videot, kappaleet, asiakirjat	○	○	○
Näytön asetukset	Aloitusnäytön asetukset (kansiot ja pienoisohjelmat)	○	X	X
	Lukitusnäytön asetukset (näytön lukitusasetukset pois lukien)	○	X	X
Sovellukset	Ladatut sovellukset	○	○	–
	Ladatun sovelluksen henkilökohtaiset asetukset	○	X	
Muut	Julkinen varmenne	○	○	X
	Asetukset (Wi-Fi, Bluetooth, puhelut, ääni ja ilmoitus, helppokäyttöisyys, akku)	○	X	X

- Ohjelmistoversion, sovellusversion, käyttöjärjestelmän, valmistajan tai palveluntarjoajan käytännön mukaan voi olla, ettei joitakin tietoja siirretä.

Tuetut taajuuskaistat	Tx-lähtöteho
GSM 900	32.7 dBm
GSM 1800	30.2 dBm
WCDMA B1	23.7 dBm
WCDMA B8	24.7 dBm
LTE B1	23.7 dBm
LTE B3	23.7 dBm
LTE B7	23.7 dBm
LTE B8	24.7 dBm
LTE B20	24.7 dBm
LTE B38	24.7 dBm
BT 2.4GHz	9.5 dBm
WLAN 2.4GHZ	15.0 dBm
WLAN 5GHz	14.0 dBm
NFC	-27 dBuA/m

Vanhan laitteesi hävittäminen



1. Tämä ylirastitettu jäteastian merkki ilmaisee, että sähkö- ja elektronikkalaitteiden jätteet (WEEE) tulee pitää erillään kotitalousjätteestä ja viedä kunnalliseen kierrätyskeskukseen.
2. Vanhat sähkötuotteet voivat pitää sisällään vaarallisia aineita, joten loppuun käytetyn laitteen oikea hävittäminen ehkäisee ympäristö- ja terveyshaittoja. Vanha laitteesi saattaa pitää sisällään uudelleen käytettäviä osia, joita voidaan käyttää korjaamaan muita tuotteita sekä arvokkaita materiaaleja, joita voidaan kierrättää rajoitettujen resurssien säästämiseksi.
3. Voit viedä laitteesi joko liikkeeseen, josta hankit laitteen, tai ottaa yhteyttä paikallishallintosi ympäristötoimistoon koskien lähintä valtuutettua WEEE -keräyspistettä. Kaikkein viimeisimmät tiedot koskien maatasi, ks. osoitteessa *www.lg.com/global/recycling*

Paristojen ja akkujen hävittäminen



1. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
2. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä laitetta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Laite kuumene

Se saa erittäin kuumaa laitetta käytettäessä.

Seuraavissa tapauksissa akun kulutus kasvaa ja laite voi olla kuumempi:

- Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran tai varmuuskopioi tiedot
- Kun käytät useita sovelluksia kerralla
  - Kun useat sovellukset ovat käynnissä taustalla
  - Lataa suuria tiedostoja soitettaessa videopuheluja tai videoita
- Käytettäessä ominaisuuksia, jotka vaativat suurta tehoa
  - Katso videoiden lähetystä Internetistä tai tallenna pitkä video
  - Pitkä aika pelissä korkealaatuisia pelejä
  - Käytettäessä laitteita, joiden näyttöruudun kirkkaus on pitempi
- Kun käytät paljon mobiilitietoja
  - Käytettäessä Wi-Fi-hotspotia tai kytkemistä
  - Samanaikaisesti synkronoidaan tietoja useille tileille

- Muut tapaukset
  - Ulkomailla verkkovierailun aikana
  - Alueilla, joilla on heikko signaalialue, kun laitetta käytetään tai vastaanotto ei ole käytössä
  - Kun lataat laitetta laturilla tai USB-kaapelilla, joka vahingoittuu tai saastuu vieraalla materiaalilla



- Joissain edellä mainituista tapauksista ei voida toteuttaa ominaisuuksien ja sovellusten perusteella.

Laite kuumenee latauksen aikana.

- Laite ja laturi voidaan kuumentaa latauksen aikana. Langattoman latauksen tai nopeamman latauksen aikana laite saattaa myös olla kuuma. Jos akun lämpötila ylittää tietyn tason, laite voi lopettaa latauksen.
  - Irrota laturi laitteesta ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset. Anna laitteen jäähtyä ennen kuin lataat laitetta tai käytät sovellusta.
  - Pysäytä lataus, jos laturin / USB-kaapelin portti laitteen alapäässä kuumenee ja käy lähimpänä LG n asiakaspalvelukeskuksessa.

Kuinka ratkaista laitteen yliannostus

- Sammuta kaikki käynnissä olevat sovellukset tai ominaisuudet ja anna laitteen jäähtyä.
- Päivitä ohjelmisto aina uusimmassa versiossa.
- Sammuta Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-ominaisuudet käytöstä, kun et käytä niitä.
- Poista sovellukset, joita et käytä.
- Jos käytät laitetta, jolla on suurin näytön kirkkaus, vähennä kirkkautta.
- Jos laitetta kuumennetaan pitkään, lopeta sen käyttö jonkin aikaa. Jos laite kuumenee, siirry LG n asiakaspalvelukeskukseen.

Laitteen lämmityksen käyttörajat

Jos laite on liian kuuma käytön tai latauksen aikana, jotkin toiminnot, sovellukset tai jopa laitteet voidaan kytkeä pois päältä.

Tämä on normaalia toimintaa laitteille, jotka tukevat tätä ominaisuutta.

- Jos laitteen lämpötila ylittää tietyn tason, näyttöön tulee varoitusviesti.
  - Jos pelaat huippupelejä, nauhoita video tai lähetä suuria tiedostoja, laite voi pysyä lämpimänä pitkään. Tällöin saattaa ilmestyä varoitusviesti, jolla ilmoitetaan automaattinen sammutus.

    Sammuta laite tai katkaise virta käynnissä olevista sovelluksista tai ominaisuuksista ja anna laitteen jäähtyä.
- Näytön kirkkaus ja käyttönopeus voidaan rajoittaa laitteen jäähdytykseen. Jokainen käynnissä oleva sovellus tai ominaisuus voi olla hidasta tai alhaalla. Laite voi keskeyttää lataamisen.

SIM-kortin virhe

Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu.

Signaali on heikko. Siirry ikkunan ääreen tai avoimelle paikalle.

Olet verkon kantaman ulkopuolella. Siirry ja tarkista verkko.

Puhelut eivät ole käytössä

Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.

Varmista, ettet ole asettanut estoa saapuville puheluille.

Varmista, ettet ole asettanut estoa numerolle, johon soitat.

Laitteeseen ei tule virtaa

Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, laite ei käynnisty.

Lataa akku täyteen ennen laitteen käynnistämistä.

Latausvirhe

Varmista, että laite latautuu normaalilämpötilassa.

Tarkista laturi ja sen yhteys laitteeseen.

Käytä vain LG:n hyväksymiä lisävarusteita.

Akku purkautuu nopeammin kuin ostohetkellä

Laitteen tai akun altistaminen erittäin kylmille tai kuumille lämpötiloille voi lyhentää akun käyttöaikaa.

Akkuvirran kulutus kasvaa käytettäessä tiettyjä toimintoja tai sovelluksia, kuten GPS:ää, pelejä tai Internetiä.

Akku on kulutustuote, joten sen käyttöaika lyhenee ajan oloon.

Kameraa käynnistettäessä avautuu virheilmoituksia

Lataa akku.

Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneeseen tai poistamalla tiedostoja laitteesta.

Käynnistä laite uudelleen.

Jos kamerasovelluksessa ilmenee edelleen ongelmia näiden ohjeiden kokeilemisen jälkeen, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Valokuvan laatu on heikko

Valokuvien laatu voi vaihdella ympäristön ja käytetyn kuvaustekniikan mukaan.

Jos otat valokuvia ja kuvaat videoita, tavallisen kuvakulman laatu on parempi kuin laajakulman.

Jos kuvaat pimeillä alueilla, yöllä tai sisällä, kuvissa voi ilmetä kohinaa tai kuvat voivat olla epätarkkoja.

Jos ongelmia ilmenee, palauta asetukset.

Kosketusnäyttö reagoi hitaasti tai väärin

Jos kiinnität kosketusnäyttöön näytönsuojuksen tai muita valinnaisia lisävarusteita, kosketusnäyttö voi toimia väärin.

Jos käytät käsineitä, kosketat näyttöä likaisilla käsillä tai napautat näyttöä terävällä esineellä tai kynsillä, kosketusnäyttöön voi tulla toimintahäiriö.

Kosketusnäytön toiminnassa saattaa esiintyä häiriöitä kosteissa olosuhteissa, tai jos kosketusnäyttö altistuu vedelle.

Poista väliaikaiset ohjelmistovirheet käynnistämällä laite uudelleen.

Jos kosketusnäyttö on naarmuuntunut tai vioittunut muulla tavalla, käy LG Electronics Service Centerissä.

Laite jumiutuu

Laitteen käynnistäminen uudelleen

- Jos laite jumiutuu, sulje sovelluksia tai käynnistä laite uudelleen.

Laitteen käynnistäminen

- Laitteen voi palauttaa käynnistämällä se uudelleen, jos näyttö jähmettyy tai painikkeet, kosketusnäyttö tai itse laite eivät vastaa.
- Jos haluat käynnistää laitteesi uudelleen, paina äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta ja virtapainiketta, kunnes laite käynnistyy uudelleen.

Laitteen palauttaminen

- Jos edellä mainitut toimet eivät ratkaise ongelmaa, suorita tehdasasetusten palautus.
- Napauta asetusnäytössä **Yleinen** > **Käynnistä uudelleen ja nollaa** > **Tehdasasetusten palauttaminen**.
  - Palauta laitteen kaikki tehdasasetukset ja poista tiedot. Varmuuskopioi kaikki laitteen tärkeät tiedot ennen tehdasasetuksien palauttamista.
  - Jos olet rekisteröitynyt Google-tilille laitteessa, kirjaudu uudelleen tilille asetuksien palauttamisen jälkeen.

Bluetooth-laitetta ei löydy

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön laitteessa.

Varmista, että langaton Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.

Varmista, että laite ja toinen Bluetooth-laite ovat enintään Bluetooth-alueella (10 m).

Jos edellä annetut ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteyttä LG Electronics Service Centeriin.

Yhteyttä ei ole muodosteta, kun liität laitteen tietokoneeseen

Varmista, että käyttämäsi USB-kaapeli sopii laitteeseen.

Varmista, että tietokoneeseesi on asennettu ja päivitetty oikea ohjain.

Ladattu sovellus aiheuttaa paljon virheitä.

Sovelluksessa on ongelmia.

Poista sovelluksen asennus ja asenna se uudelleen.



Allmänna frågor

‹LG kundinformation›

0770 LG LG LG (54 54 54)

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

‹LG kundesenter›

21 98 44 54

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

‹LG Kundeinformationscenter›

78 79 64 54

* Kontroller at nummeret er korrekt inden du ringer.

Yleiset tiedustelut

‹LG:n asiakaspalvelukeskus›

0800 0 LG LG (54 54)

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

CE