LG
Life's Good

ENKEL BRUKERVEILEDNING

Mini Hi-Fi System

NORSK

Vennligst les denne brukerveiledningen nøye før bruk og ta vare på den for fremtidig referanse. For å se instruksjonene for avanserte egenskaper, besøk http://www.lg.com, og last ned brukerveiledningen. Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.

MODELL
CK56




www.lg.com

Copyright© 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
1807_Rev02



Frontpanel



1 USB 1-port

Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten

2 Display-vindu

3 ⏻ (Standby)

Slår strømmen på eller av.

USB REC / DEMO

- Gjør opptak på USB.
- Trykk og hold inne i 3 sekunder for å stoppe opptaket.
- Når strømmen er av, hvis du trykker **USB REC / DEMO**, vises DEMO-modus.

⏮ (Hopp over/Søk)

- Hopper bakover.
- Søker etter en seksjon innen en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.

☐ (Stopp) **/ RDS**

- Stopper avspilling eller avbryter DELETE-funksjon.
- radiodatasystem

4 EQUALIZER / SEARCH

- Velger lydvisninger.
- Søker en mappe eller en fil.
- Velger lyseffekter.

5 SPECIAL EQ / BASS BLAST (eller **BASS BLAST+**)

- Velger spesiell equalizer.
- Trykk og hold for å velge BASS (eller BASS +)-effekten direkte.

SEARCH

Flytter til mappe og fil i valgmodus.

OK

Velger en mappe ved søk etter en fil.

6 LIGHTING

Velger lysmodus.

VOICE CANCELLER

Vokaltonene under musikkavspilling kan reduseres fra ulike inngangskilder.

7 **PORTABLE IN**-kontakt

MIC (mikrofon)-kontakt

8 Diskskuff

9 USB 2-port

Du kan spille av lydfiler ved å koble til USB-enheten.

10 (Ekstern sensor)

11 **F** (Funksjon)

Velger funksjonen og inngangskilden.

WIRELESS LINK

- Velger MAIN eller OTHER i WIRELESS PARTY LINK-modusen.
- Aktiver eller deaktiver WIRELESS PARTY LINK-modus.

⏭ (Ekstern sensor)

- Hopper fremover.
- Søker etter en seksjon innen en låt/fil.
- Velger radiostasjoner.

⏏ (Åpne/Lukk)

Åpner og lukker diskskuffen.

12 **MASTER VOL.** (Volum) **/ MULTI**

- Justerer høyttalervolum.
- Juster mikrofonvolumet.
- Velger vokaleffekter.

13 VOCAL EFFECTS

Velger VOCAL EFFECTS-modus.

MIC VOL (mikrofonvolum)

Velger mikrofonvolum-modusen.

MIC ECHO

Velger ECHO-modus.

14 KEY CHANGER (♭/♯)

Justerer tonearten tilpasset stemmeregisteret ditt.


15 AUTO DJ

Velger AUTO DJ-modus.

⏯ (Spill av/Pause)

- Starter eller pauser avspillingen.
- Velger Stereo/Mono.

Bakpanel



1 Strømledning


2 **SPEAKERS**-kontakt

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**
Tilkoble høyttalernes belysningskabler.

4 **AUX IN (L/R)**
Tilkoble ekstrautstyr.

5 **ANTENNA** (FM)

Høyttalertilkobling



Tilleggsinformasjon

Spesifikasjoner

Strømkrav	Se hovedetiketten på enheten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten på enheten.
	Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Dimensjoner (B x H x D)	Ca. 350 mm x 166 mm x 276 mm
Strømbussens strømforsyning (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Forsterker (total RMS-utgangseffekt)	700 W RMS

Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Kontroller-app

Last ned **Music Flow Bluetooth**-appen til enheten din.
(Kun Android)


LG Sound Sync (trådløs)



For mer informasjon, last ned brukerveiledningen.
http://www.lg.com

Tilleggsinformasjon

Batteribytte



Hvordan den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten frakobles

Slå av enheten ved å trykke på strømknappen over 5 sekunder.

Samsvarserklæring

CE

LG Electronics erklærer herved at radioutstyret av typen MINI HIFI-SYSTEM er i samsvar med Direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig hos følgende internettadresse:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Av hensyn til brukeren, må denne enheten installeres og kjøres ved en avstand på min. 20 cm mellom enheten og kroppen.

Frekvensområde	Utgangseffekt (maks.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm