
RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSIONG Electronics SHOULD BEACCUSED ACCORDING TO THE LAWS ADN COMPANY RULES.

图纸为LGEPN资产，非法流通时，
根据相关法律和公司有关规定追究法律责任

MFL70561447

SEC. / WORK	甲 BRAND	乙 MODEL	丙 P/NO.	PRINTING DEGREE EXTERIER	PRINTING DEGREE INTERIER	MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION	LG MODEL NAME	SUFFIX	LANGUAGE	PAGE	REMARK
47	LG	FM1208N6W FH2J3TDN(P)(0~9)	MFL70561447 ~~Rev.00_042318~~ Rev.01_073018	1	1	材质: 70g 双层纸	FH2J3TDNP0.ABWPGST	ABWPGST	Thailand	40	**Mega touch ck 550** Thailand Panel



<<备注 >>

1. 材质，印刷，尺寸参照作业表.
2. 印刷，文字大小和线条以LG设计基准.
3. 数字大小依据一般规格.
4. 批量生产前取的设计限度.
5. 本部品不应含有禁止物质(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE)，详细内容满足LGEPN-Z-1023.

<< NOTES >>

1. Material,printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, tsxt size and line are based on LG desing film.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and detailsShould comply with LGEPN-Z-1023.

REV.No.	REVISION DESCRIPTION	RER.NO.	DATE	PREPARED	APPROVALED
1	P20面板course名位置调整	EFGI900072	2018/09/10	范昌君	陈芳
2					
3					
4					

	Unit	mm	SCALE 1/1	TITLE	MANUAL,OWNER'S
MODELING / DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVALED		DRUM-DOMESTIC 1/1
范昌君	陈芳	朱宇杰	金坤		
LGEPN LG Electronics Inc.	RELATED DRAWING			DWG. No.	MFL70561447

คู่มือผู้ใช้

เครื่องซักผ้า

ก่อนเริ่มต้นการติดตั้ง โปรดอ่านคำแนะนำเหล่านี้โดยละเอียด ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งง่ายขึ้นและทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องและปลอดภัย และกรุณาเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไว้ใกล้กับผลิตภัณฑ์หลังจากการติดตั้งสำหรับการอ้างอิงในอนาคต

TH THAILAND

FM1208N6W FH2J3TDN(P)(0~9)

มอก.1463-2556

MFL70561447
Rev.01_073018

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.

สารบัญ

คู่มือฉบับนี้อาจมีรูปภาพหรือเนื้อหาที่แตกต่างจากรุ่นที่คุณซื้อ
คู่มือนี้อาจถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยผู้ผลิต

คำแนะนำด้านความปลอดภัย 3
- คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ 3

การติดตั้ง 7
- ชิ้นส่วน 7
- อุปกรณ์เสริม 7
- ข้อมูลจำเพาะ 8
- ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง 9
- การแกะบรรจุภัณฑ์และการถอดสลักขนย้าย 10
- การใช้แผ่นกันลื่น (ตัวเลือก) 11
- พื้นไม้ (พื้นลอย) 11
- การปรับระดับเครื่องใช้ 12
- การต่อท่อจ่ายน้ำ 12
- การติดตั้งท่อระบาย 15

การใช้งาน 16
- การใช้งานเครื่องซักผ้า 16
- คัดแยกเสื้อผ้าที่ซัก 17
- การใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 18
- แผงควบคุม 20
- ตารางโปรแกรม 21
- โปรแกรมตัวเลือก 24

ฟังก์ชันสมาร์ท 26
- การใช้ Smart Diagnosis™ 26

การบำรุงรักษา 27
- การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน 27
- การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า 27
- การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบาย 28
- การทำความสะอาดลิ้นซักจ่ายน้ำยา 29
- Tub Clean (การทำความสะอาดถังซัก) (ทางเลือก) 29
- ระวังการเป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว 30

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 32
- การวินิจฉัยปัญหา 32
- ข้อความข้อผิดพลาด 35

การรับประกัน 37

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ไม่คาดหมายหรือความเสียหายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ถูกต้อง
แนวทางปฏิบัติได้แยกส่วนเป็น 'คำเตือน' และ 'ข้อควรระวัง' ดังคำอธิบายด้านล่าง

⚠ สัญลักษณ์ถูกแสดงสำหรับบ่งบอกรายการหรือการดำเนินการที่สามารถทำให้เกิดความเสี่ยงได้ กรุณาอ่านทำความเข้าใจส่วนของสัญลักษณ์นี้อย่างระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

⚠ คำเตือน

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

⚠ ข้อควรระวัง

บ่งบอกว่าการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือเกิดความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

⚠ คำเตือน
สำหรับการลดความเสี่ยงของการระเบิด ไฟไหม้ การเสียชีวิต ไฟฟ้าช็อต การได้รับบาดเจ็บหรือการถูกไอน้ำลวกต่อบุคคลเมื่อใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้น รวมไปถึงรายการต่อไปนี้:

เด็กเล็กในบ้าน

เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานโดยบุคคล (รวมไปถึงเด็กเล็ก) ที่มีทักษะทางกายภาพ การรับรู้ หรือทางจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ยกเว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้นี้โดยบุคคลที่รับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา เด็กเล็กจะต้องได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้นี้

การติดตั้ง

- หากเครื่องใช้ได้รับความเสียหาย ชำรุด ถูกถอดชิ้นส่วนบางส่วน หรือมีชิ้นส่วนแตกหักหรือสูญหาย รวมทั้งสายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด อย่าพยายามใช้งานเครื่องใช้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ควรถูกขนย้ายโดยคนสองคนหรือมากกว่าที่จับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมั่นคง
- อย่าติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าในสถานที่ชื้นหรือมีฝุ่น ห้ามติดตั้งหรือเก็บอุปกรณ์ในพื้นที่กลางแจ้งใด ๆ หรือในพื้นที่ใด ๆ ที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขด้านสภาพภูมิอากาศ เช่น ถูกแสงแดด ลม หรือฝนโดยตรงหรืออุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ยึดท่อระบายให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการหลุด
- หากสายไฟได้รับความเสียหายหรือช่องของเต้ารับซอคเก็ตหลวม อย่าใช้งานสายไฟและติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต
- อย่าเสียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีหลายช็อคเก็ต สายไฟต่อพ่วง หรืออะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้นี้ที่ด้านหลังของประตูที่ล็อคได้ ประตูเลื่อนหรือประตูที่มีบานพับที่อยู่ตรงกันข้ามกับของเครื่องใช้ ในลักษณะที่จำกัดการเปิดประตูเครื่องใช้ได้อย่างเต็มที่เต็มที่
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้จะต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่มีการทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตโดยการให้เส้นทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดสำหรับกระแสไฟฟ้า
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้รับการติดตั้งสายไฟที่มีตัวนำที่ต่อสายดินให้อุปกรณ์และปลั๊กไฟแบบต่อสายดิน สายไฟจะต้องถูกเสียบเข้าในเต้ารับซอคเก็ตที่เหมาะสมซึ่งถูกติดตั้งและต่อสายดินโดยสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบัญญัติท้องถิ่นทั้งหมด
- การต่อตัวนำสายดินกับอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมสามารถส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ ตรวจสอบกับช่างไฟฟ้าหรือพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง หากท่านมีข้อสงสัยว่าเครื่องใช้ได้รับการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กไฟที่ให้มาพร้อมกับอุปกรณ์ หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับให้ติดตั้งเต้ารับที่เหมาะสมโดยช่างไฟที่มีคุณวุฒิ

การใช้งาน

- อย่าพยายามแยกชิ้นแผงหน้าปัดต่าง ๆ หรือถอดประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าใช้วัตถุมีคมกับแผงควบคุมเพื่อใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ห้ามซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ ของอุปกรณ์ การซ่อมแซมหรือการให้บริการทั้งหมดต้องดำเนินการโดยพนักงานบริการที่ได้รับการรับรอง เว้นเสียแต่ว่าได้รับคำแนะนำโดยเฉพาะในคู่มือสำหรับเจ้าของนี้ ใช้ชิ้นส่วนของโรงงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามใส่สัตว์เข้าไป เช่น สัตว์เลี้ยงเข้าในเครื่อง
- รักษาพื้นที่ภายใต้และรอบ ๆ อุปกรณ์ให้ปราศจากจากวัสดุที่ติดไฟต่างๆ เช่น ผ้าสำลี กระดาษ เศษผ้า สารเคมี อื่นๆ
- ห้ามเปิดประตูเครื่องใช้ทิ้งไว้ เด็กอาจโหนฝาหรือคลานเข้าไปในเครื่อง ทำให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บ
- ใช้ท่อใหม่หรือชุดท่อที่ให้มาพร้อมกับเครื่องใช้นี้ การนำท่อเก่ากลับมาใช้สามารถทำให้เกิดน้ำรั่วและความเสียหายของทรัพย์สินตามมา
- อย่าใส่ ซักหรืออบแห้งข้าวของที่ได้รับการทำความสะอาด ซัก จุ่มหรือเปื้อนสารที่ติดไฟได้หรือระเบิดได้ (เช่น แวกซ์ น้ำยาล้างแวกซ์ น้ำมัน สี น้ำมันเบนซิน สารล้างน้ำมัน สารละลายซักแห้ง เคโรซีน เชื้อเพลิง น้ำยาขจัดรอยเปื้อน น้ำมันสน น้ำมันพืช น้ำมันปรุงอาหาร อะซิโตน แอลกอฮอล์ ฯลฯ) การใช้งานที่ไม่เหมาะสมสามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือการระเบิดได้
- อย่ายื่นอวัยวะใดๆ เข้าไปภายในเครื่องใช้ในขณะที่กำลังทำงาน รอจนถังซักผ้าหยุดสนิท
- ในกรณีน้ำท่วม ให้ถอดปลั๊กไฟและติดต่อศูนย์ข้อมูลของลูกค้าของ LG Electronics
- อย่าออกแรงกดฝามากเกินไป เมื่อฝาเครื่องเปิดอยู่
- ห้ามสัมผัสประตูในช่วงโปรแกรมที่มีอุณหภูมิสูง
- ห้ามใช้ก๊าซไวไฟและสารที่ติดไฟ (เบนซิน ก๊าซโซลีน ทินเนอร์, น้ำมัน, แอลกอฮอล์ อื่น ๆ) ใกล้กับเครื่องใช้

- เก็บน้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่มและน้ำยาฟอกขาวทั้งหมดให้ห่างจากมือเด็ก
- หากท่อระบายหรือท่อน้ำเข้าเป็นน้ำแข็งในช่วงฤดูหนาว ใช้งานหลังจากทำการละลายน้ำแข็งแล้วเท่านั้น
- ห้ามสัมผัสปลั๊กไฟหรือชุดควบคุมเครื่องใช้ด้วยมือที่เปียก
- ห้ามงอสายไฟมากเกินไปหรือวางสิ่งของหนักบนสายไฟ
- ห้ามซักพรมชิ้นเล็ก เสื่อ รองเท้าหรือผ้าห่มของสัตว์เลี้ยง หรือสิ่งอื่น ๆ ยกเว้นเสื้อผ้าหรือผ้าปูที่นอน ในเครื่องใช้นี้
- เครื่องใช้นี้จะต้องใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในครัวเรือนและไม่ควรนำมาใช้ในการใช้งานที่มีการเคลื่อนไหว
- หากมีการรั่วของแก๊ส (ไอโซบิวเทน โพรเพน แก๊สธรรมชาติ ฯลฯ) อย่าสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟ และระบายอากาศในพื้นที่ทันที

การบำรุงรักษา


- เสียบปลั๊กไฟในเต้ารับหลังจากที่ขจัดสิ่งสกปรกและความชื้นหมดแล้ว
- ตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟก่อนการทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า การตั้งค่าการควบคุมให้อยู่ในตำแหน่ง ปิด หรือสแตนด์บายไม่ใช่เป็นการตัดการเชื่อมต่อของเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามสเปรย์น้ำข้างในหรือข้างนอกเครื่องใช้เพื่อทำความสะอาด
- ห้ามถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยการดึงที่สายไฟเคเบิล จับที่ปลั๊กไฟให้มั่นและดึงออกตรง ๆ จากเต้ารับซอคเก็ตเสมอ

การกำจัด

- ก่อนทำการทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า ให้ถอดปลั๊กก่อน ตัดสายไฟตรงด้านหลังเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อป้องกันการใช้ที่ผิด
- ทิ้งวัสดุหีบห่อทั้งหมด (เช่น ถุงพลาสติกและสไตโรโฟม) ให้ห่างจากเด็ก วัสดุบรรจุภัณฑ์สามารถทำให้เกิดการหายใจไม่ออก
- เอาฝาออกก่อนกำจัดหรือทิ้งเครื่องใช้นี้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายกับเด็กหรือสัตว์ตัวเล็กที่อาจเข้าไปติดอยู่ข้างใน

การติดตั้ง

ชิ้นส่วน



1. สลักผ่าน
2. ปลั๊กไฟ
3. ลิ้นชัก
4. แผงควบคุม
5. ถังซัก
6. ฝา
7. ท่อระบาย
8. จุกทางระบาย
9. ตัวกรองจุกทางระบาย
10. ฝาครอบ (ตำแหน่งอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์)
11. ขาตั้งแบบปรับได้

อุปกรณ์เสริม



ท่อจ่ายน้ำเย็น (1 ชิ้น) (ตัวเลือก: ร้อน (1 ชิ้น))




กุญแจเลื่อน



ฝาสำหรับปิดช่องสลักขนย้าย (ทางเลือก)



แผ่นกันลื่น (2 ชิ้น) (ทางเลือก)



แผ่นรองข้องอสำหรับการยึดท่อระบาย (ทางเลือก)



สายรัด (ทางเลือก)


ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	FM1208N6W FH2J3TDN(P)(0~9)
ความจุการซัก	8 กก.
แหล่งจ่ายไฟ	220 - 240 โวลต์~, 50 เฮิรตซ์
ขนาด	600 มม. (ก) x 550 มม. (ล) x 850 มม. (ส)
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 กก.
แรงดันน้ำที่รับได้	0,1 - 1,0 MPa (1,0 - 10,0 kgf / cm^2)

- ลักษณะและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- ไม่ต้องมีการป้องกันการไหลย้อนกลับเพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อกับน้ำประปา

ข้อกำหนดสำหรับสถานที่ติดตั้ง

สถานที่



พื้นได้ระดับ: ความลาดชันใต้ตัวเครื่องใช้ทั้งหมดที่ยอมได้เป็น 1°

เต้ารับจ่ายไฟ: ต้องอยู่ภายใน 1,0 เมตรของด้านใดด้านหนึ่งของตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้

- อย่าทำให้เต้ารับเกิดกระแสไฟฟ้าสูงด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้ามากกว่าหนึ่งเครื่อง

ระยะห่างเพิ่มเติม: สำหรับผนัง 10 ซม.: ด้านหลัง/2 ซม.: ด้านขวาและซ้าย

- ห้ามวางหรือเก็บผลิตภัณฑ์ซักผ้าด้านบนของเครื่องใช้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับผิวเคลือบหรือแผงควบคุม

⚠ คำเตือน

- ปลั๊กจะต้องต่อเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมซึ่งได้รับการติดตั้งและต่อสายดินอย่างถูกต้องโดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมด

การจัดตำแหน่ง

- ติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นเรียบแข็ง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ เครื่องใช้ไม่ได้ถูกขัดขวางโดยพรมปูพื้น พรมผืนเล็ก ฯลฯ
- อย่าพยายามแก้ไขความไม่ได้ระดับบนพื้นด้วยชิ้นไม้ กระดาษแข็งหรือวัสดุที่คล้ายกันโดยการใส่ใต้เครื่องใช้เป็นอันขาด
- หากเป็นไปไม่ได้ที่จะหลีกเลี่ยงการวางเครื่องใช้ไฟฟ้าติดกับเตาแก๊สหรือเตาถ่าน จะต้องกั้นฉนวนกันความร้อน (85x60 ซม.) ที่เคลือบด้วยอลูมิเนียมในด้านที่หันเข้าหาเตาแก๊สหรือเตาถ่านระหว่างเครื่องใช้นี้กับเตาดังกล่าว
- ห้ามติดตั้งเครื่องใช้ในห้องที่อาจมีอุณหภูมิที่จุดเยือกแข็งเกิดขึ้น ท่อน้ำที่แข็งตัวอาจแตกเนื่องจากแรงดัน ความน่าเชื่อถือของหน่วยควบคุมอิเล็กทรอนิกส์อาจด้อยลงที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง
- ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเมื่อมีการติดตั้งเครื่องใช้ วิศวกรสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายในกรณีที่เกิดการชำรุด
- เมื่อติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรับขาทั้งสี่ข้างโดยใช้ประแจเลื่อนสำหรับสลักขนย้ายที่ให้มาด้วยเพื่อทำให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีความมั่นคง และมีช่องว่างประมาณ 5 มม. ระหว่างด้านบนของเครื่องใช้ไฟฟ้าและด้านล่างของพื้นผิวส่วนบนของเฟอร์นิเจอร์ใดๆ ที่อยู่เหนือเครื่อง
- หากเครื่องใช้ถูกจัดส่งในฤดูหนาวและมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ให้วางเครื่องใช้ไว้ที่ที่อุณหภูมิห้องสองถึงสามชั่วโมงก่อนที่จะนำไปใช้งาน

⚠ คำเตือน

- อุปกรณ์นี้ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในเรือหรือการติดตั้งแบบเคลื่อนที่ เช่น ขบวนยาน พาหนะที่เดินทาง เครื่องบิน ฯลฯ


การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า

- อย่าใช้สายไฟที่ต่อพ่วงหรืออะแด็ปเตอร์สองตัว
- ถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้และปิดน้ำประปาหลังการใช้งานเสมอ
- เชื่อมต่อเครื่องใช้เข้ากับซ็อกเก็ตสายดินให้สอดคล้องกับกฎระเบียบการเดินสายไฟฟ้ากระแส
- เครื่องใช้ต้องได้รับการจัดวางให้เข้าถึงปลั๊กได้ง่าย
- การซ่อมแซมเครื่องใช้จะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่ผ่านการรับรอง การซ่อมแซมที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือการทำงานผิดปกติที่รุนแรง ติดต่อศูนย์บริการในท้องถิ่นของคุณ

การแกะบรรจุภัณฑ์และการถอดสลักขนย้าย


1 ยกเครื่องใช้ออกจากฐานโฟม

- หลังจากการนำลังบรรจุและวัสดุในการขนย้ายออก ยกเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากฐานโฟม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฐานรองถังซักหลุดออกมาพร้อมกับฐานและไม่ติดกับด้านล่างของเครื่องใช้ไฟฟ้า
- หากคุณต้องวางเครื่องใช้ในลักษณะนอนลงเพื่อเอาฐานกล่องกระดาษออก ให้ทำการป้องกันด้านข้างของตัวเครื่องใช้และวางเครื่องใช้ลงทางด้านข้างอย่างระมัดระวังเสมอ ห้ามวางเครื่องใช้ลงในลักษณะหงายขึ้นหรือคว่ำลง




2 ถอดส่วนประกอบสลัก

- เริ่มต้นกับสลักขนย้ายสองตัวที่ด้านล่าง ใช้ประแจเลื่อน (รวมมาด้วย) เพื่อคลายสลักขนย้ายทั้งหมดออกจนสุดโดยหมุนไปในทิศทวนเข็มนาฬิกา ถอดส่วนประกอบสลักโดยการบิดเล็กน้อยในขณะที่กำลังดึงออก



3 ใส่ฝาปิดช่อง

- มองหาจุกปิดช่องที่ให้มากับชุดอุปกรณ์เสริมหรือติดอยู่ที่ด้านหลัง



หมายเหตุ

- เก็บชิ้นประกอบสลักไว้สำหรับใช้ในอนาคต เพื่อป้องกันความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายใน อย่าขนส่งเครื่องซักผ้าโดยไม่ทำการติดตั้งสลักขนย้ายกลับเข้าไปอีกครั้ง
- การไม่นำสลักขนย้ายและตัวยึดออกอาจทำให้เกิดการสั่นและเสียงรบกวนอย่างรุนแรง ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสียหายถาวรต่อเครื่องซักผ้า สายถูกยึดไว้กับด้านหลังของเครื่องซักผ้าด้วยสลักขนย้ายเพื่อช่วยป้องกันการใช้งานโดยมีสลักขนย้ายอยู่

การใช้แผ่นกันลื่น (ตัวเลือก)

หากท่านติดตั้งเครื่องใช้บนพื้นผิวที่ลื่น เครื่องใช้อาจเคลื่อนที่เนื่องจากการสั่นสะเทือนที่มากเกินไป การปรับระดับที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดการทำงานผิดปกติ ผ่านเสียงและการสั่น หากเกิดกรณีนี้ ติดตั้งแผ่นกันลื่นใต้ขาปรับระดับและปรับระดับ


1 ทำความสะอาดพื้นเพื่อติดแผ่นกันลื่น


- ใช้ผ้าแห้งเพื่อขจัดและทำความสะอาดสิ่งแปลกปลอมและความชื้น ถ้ายังชื้นอยู่ แผ่นกันลื่นอาจลื่น

2 ปรับระดับหลังจากวางเครื่องใช้ในพื้นที่ติดตั้ง

3 วางด้านกาวของแผ่นกันลื่นบนพื้น

- การติดตั้งแผ่นกันลื่นใต้ขาหน้าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด หากการติดแผ่นใต้ขาหน้าเป็นเรื่องยุ่งยาก ให้ติดแผ่นดังกล่าวไว้ใต้ขาหลัง





4 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องใช้อยู่ในระดับที่เสมอ


- ดันหรือโยกขอบด้านบนของเครื่องใช้เบา ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องใช้ไม่โยก หากตัวเครื่องใช้โยก ปรับระดับเครื่องใช้อีกครั้ง

หมายเหตุ

- ท่านสามารถขอรับแผ่นกันลื่นได้จากศูนย์บริการ LG

พื้นไม้ (พื้นลอย)

- โดยทั่วไป พื้นไม้จะไวต่อการสั่นสะเทือน
- เพื่อป้องกันการสั่น เราแนะนำให้คุณวางถ้วยยางที่มีความหนาอย่างน้อย 15 มม. ของขาแต่ละข้างของเครื่องใช้ไฟฟ้า ยึดไว้กับคานรองพื้นอย่างน้อยสองคานด้วยสกรู



- หากเป็นไปได้ ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มุมหนึ่งของห้อง ที่พื้นมีความมั่นคงมากกว่า
- ใส่จุกยางเพื่อลดการสั่น


หมายเหตุ

- การจัดวางและปรับระดับเครื่องซักผ้าอย่างเหมาะสมจะช่วยรับประกันการใช้งานที่ยาวนาน เป็นปกติและเชื่อถือได้
- เครื่องซักผ้าจะต้องอยู่ในแนวระนาบ 100% และตั้งอยู่ในตำแหน่งอย่างมั่นคง
- เครื่องจะต้องไม่ 'โยกไปมา' ระหว่างมุมต่าง ๆ เมื่อได้รับน้ำหนัก
- พื้นผิวที่ติดตั้งจะต้องสะอาด ปราศจากแวกซ์เคลือบพื้นและสารเคลือบหล่อลื่นอื่นๆ
- อย่าให้ขาตั้งของเครื่องซักผ้าเปียก การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดการสั่นหรือเสียงดัง
- คุณสามารถซื้อจุกยาง (หมายเลขชิ้นส่วน 4620ER4002B) จากศูนย์บริการ LG

การปรับระดับเครื่องใช้

หากพื้นไม่เสมอกัน หมุนขาแบบปรับได้ตามต้องการ (อย่าใส่เศษไม้หรืออื่นๆ ใต้ขา) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขาตั้งสี่ข้างมั่นคงและแตะกับพื้น และจากนั้นตรวจสอบว่าเครื่องได้ระดับโดยสมบูรณ์ (ใช้เครื่องปรับระดับผิวหน้า)

- เมื่อเครื่องใช้อยู่ในระดับที่เสมอ ขันแป้นเกลียวให้แน่นขึ้นยังฐานของเครื่องใช้ น็อตล็อกทั้งหมดจะต้องถูกขันให้แน่น





การตรวจสอบแนวทแยง

- เมื่อดันขอบของแผ่นด้านบนลงในแนวทแยงมุม เครื่องใช้ไม่ควรเลื่อนขึ้นและเลื่อนลงทั้งสิ้น (ตรวจสอบทั้งสองทิศทาง) หากเครื่องใช้โยกเมื่อดันแผ่นด้านบนเครื่องใช้ตามแนวทแยง ให้ปรับขาอีกครั้ง

หมายเหตุ


- ไม้หรือพื้นลอยชนิดอื่นๆ อาจมีส่วนทำให้เกิดการสั่นและการไม่สมดุลมากเกินไป
- หากติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่ยกสูงขึ้น จะต้องได้รับการยึดอย่างแน่นหนาเพื่อกำจัดความเสี่ยงต่อการหล่น

การต่อท่อจ่ายน้ำ

- แรงดันน้ำจะต้องอยู่ระหว่าง 0.1 MPa และ 1.0 MPa (1.0–10.0 kgf/cm^2)
- ห้ามตัดเป็นแผ่นยาวหรือพันเป็นเกลียวไปมาเมื่อเชื่อมต่อท่อน้ำประปากับวาล์ว
- หากแรงดันน้ำมากกว่า 1.0 MPa ควรติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงดัน
- ตรวจสอบสภาพของท่อน้ำอย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนท่อน้ำหากจำเป็น

การตรวจสอบซีลยางบนท่อจ่ายน้ำ


มีซีลยางสองชิ้นให้มาพร้อมท่อน้ำเข้า เอาไว้ใช้สำหรับป้องกันน้ำรั่ว ตรวจให้แน่ใจว่าการต่อก๊อกน้ำมีความแน่นหนาอย่างเพียงพอ



ทำการต่อท่อกับก๊อกน้ำ


การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกด้วยเกลียวหมุน

หมุนตัวต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกจ่ายน้ำ




การเชื่อมต่อสกรู-ประเภทท่อไปที่ก๊อกโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 คลายสกรูยึดทั้งสี่ตัว




2 ถอดจานนำหากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์



3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูยึดทั้งสี่ตัวให้แน่น




4 ดันท่อประปาขึ้นในแนวตั้งขึ้นเพื่อให้ซีลยางภายในท่อสามารถยึดติดกับก๊อกน้ำได้อย่างสมบูรณ์แล้วทำให้แน่นโดยขันสกรูไปทางขวา




การเชื่อมต่อท่อประเภท One Touch ไปยังก๊อกน้ำโดยไม่มีเกลียวหมุน


1 ขันจานวงแหวนของอะแดปเตอร์ออกและคลายสกรูยึดทั้งสี่ตัว




2 ถอดจานนำหากก๊อกใหญ่เกินไปที่จะต่อกับอะแดปเตอร์



3 กดอะแดปเตอร์เข้ากับหัวก๊อกเพื่อให้ซีลยางรัดกันน้ำเข้าออก ขันสกรูสี่ตัวที่ยึดอยู่และแผ่นแหวนอะแดปเตอร์ให้แน่น



4 ดึงข้อต่อแผ่นสลักลง ดันท่อส่งน้ำลงบนอะแดปเตอร์ และปล่อยแผ่นสลักข้อต่อ ตรวจให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์ล็อกอยู่กับที่




หมายเหตุ

- ก่อนเชื่อมต่อท่อส่งน้ำกับก๊อกน้ำ เปิดก๊อกน้ำเพื่อล้างสิ่งแปลกปลอม (ฝุ่น ทราย ขี้เลื่อย และอื่น ๆ) ในแนวท่อน้ำ ปล่อยให้น้ำระบายใส่ถัง และตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำ

การต่อท่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า

ต่อสายน้ำร้อนเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำร้อนที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ต่อสายน้ำเย็นเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า



หมายเหตุ


- หลังการต่อจนเสร็จสมบูรณ์ หากน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำซ้ำขั้นตอนเดิม ใช้ก๊อกน้ำแบบธรรมดาที่สุดสำหรับการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ก๊อกน้ำเป็นสี่เหลี่ยมหรือใหญ่เกินไป ถอดจานนำออกก่อนใส่ก๊อกน้ำเข้ากับอะแดปเตอร์

การใช้งานก๊อกแนวนอน

ก๊อกน้ำในแนวนอน



ก๊อกต่อ




ก๊อกสี่เหลี่ยม




การติดตั้งท่อระบาย

- ไม่ควรวางท่อระบายสูงจากพื้นเกินกว่า 100 ซม. น้ำในเครื่องใช้อาจไม่ระบายหรืออาจระบายได้ช้า
- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ
- หากท่อระบายยาวเกินไป อย่าฝืนใส่กลับเข้าไปในเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำเช่นนี้จะทำให้เกิดเสียงที่ผิดปกติ



- เมื่อทำการติดตั้งท่อระบายเข้ากับอ่างน้ำ ยึดให้แน่นหนาด้วยสายคล้อง
- การยึดท่อระบายอย่างถูกต้องจะป้องกันพื้นจากความเสียหายเนื่องจากการรั่วของน้ำ




การใช้งานเครื่องซักผ้า

ก่อนการซักครั้งแรก เลือกโปรแกรมการซัก ปล่อยให้เครื่องซักผ้าทำการซักโดยไม่มีเสื้อผ้า การทำเช่นนี้จะขจัดสิ่งตกค้างและน้ำจากถังซักที่อาจตกค้างในระหว่างการผลิต


1 แยกผ้าและเอาเสื้อผ้าใส่ถัง

- แยกผ้าตามชนิดของผ้า ระดับความสกปรก สี และปริมาณผ้าตามต้องการ เปิดฝาและใส่เสื้อผ้าในเครื่องซักผ้า




2 ใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และ/หรือน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

- ใส่น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่เหมาะสมในลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้า หากต้องการ เพิ่มน้ำยาฟอกขาว หรือ
น้ำยาปรับผ้านุ่มในช่องที่เหมาะสมในตัวจ่ายน้ำยา




3 เปิดใช้งานเครื่องซักผ้า

- กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า



4 เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ

- กดปุ่มโปรแกรมซ้ำหรือหมุนปุ่มเลือกรอบจนกระทั่งถึงรอบการใช้งานที่ต้องการ



5 เริ่มต้นโปรแกรม

- กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มต้นรอบการใช้งาน เครื่องซักผ้าจะปั่นเล็กน้อยโดยไม่มีน้ำเพื่อวัดน้ำหนักของผ้าที่จะซัก ถ้าไม่ได้กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** ภายใน 5 นาที เครื่องซักผ้าจะปิดการใช้งานและการตั้งค่าทั้งหมดจะหายไป



6 สิ้นสุดโปรแกรม

- เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ทำนองเพลงจะดังขึ้น นำเสื้อผ้าของคุณออกจากเครื่องซักผ้าทันทีเพื่อลดการยับ ตรวจสอบรอบซีลของฝาปิดเมื่อนำเสื้อผ้าออกมาเพื่อดูว่ามีของขนาดเล็กติดในซีลหรือไม่

คัดแยกเสื้อผ้าที่ซัก

1 มองหาฉลากการดูแลรักษาบนเสื้อผ้าของคุณ

- ฉลากนี้จะบอกคุณเกี่ยวกับส่วนผสมใยผ้าของเสื้อผ้าของคุณและควรทำการซักอย่างไร
- สัญลักษณ์บนฉลากการดูแลรักษา




2 การแยกผ้า

- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรแยกเสื้อผ้าออกเป็นกลุ่มที่สามารถซักด้วยโปรแกรมซักเดียวกันได้
- ผ้าที่ต่างกันต้องได้รับการซักที่อุณหภูมิและความเร็วในการปั่นที่แตกต่างกัน
- แยกผ้าที่มีสีเข้มจากผ้าสีอ่อนและสีขาวเสมอ ซักแยกจากกันเนื่องจากการตกสีและการเกาะติดของเศษใยผ้าสามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีของเสื้อผ้าสีอ่อนและสีขาว หากเป็นไปได้ อย่าซักผ้าที่สกปรกมากร่วมกับผ้าที่สกปรกน้อย

  – รอยเปื้อน (หนัก ปกติ เบา):
  แยก เสื้อผ้าตามปริมาณรอยเปื้อน
  – สี (ขาว สีอ่อน สีเข้ม):
  แยกผ้าสีขาวออกจากผ้าสี
  – ผ้าสำลี (ผ้าสำลีที่มาจากการผลิต ที่มาจากการถัก):
  ซักผ้าสำลีที่มาจากการผลิตและผ้าสำลีที่มาจากการถักแยกออกจากกัน

3 การดูแลรักษาก่อนใส่เครื่อง


- รวมเสื้อผ้าชิ้นใหญ่และเล็กเข้าด้วยกัน ใส่เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ก่อน
- เสื้อผ้าชิ้นใหญ่ไม่ควรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเสื้อผ้าที่จะซัก อย่าซักเสื้อผ้าชิ้นเดียว การทำเช่นนี้อาจทำให้เกิดภาระที่ไม่สมดุล เพิ่มเสื้อผ้าที่คล้ายคลึงกันหนึ่งหรือสองชิ้น
- ตรวจสอบกระเป๋าทั้งหมดให้แน่ใจว่าไม่มีของอยู่ข้างใน สิ่งของ เช่น เล็บ คลิปหนีบผม ไม้ขีดไฟ ปากกา เหรียญและกุญแจสามารถสร้างความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของคุณได้




- รูดปิดซิป ตะขอและสายรัดเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกี่ยวกับเสื้อผ้าอื่นๆ
- จัดการกับสิ่งสกปรกและรอยเปื้อนก่อนโดยการป้ายน้ำที่ละลายน้ำยาซักผ้าไว้เล็กน้อยบนรอยเปื้อนเพื่อช่วยขจัดสิ่งสกปรก
- ตรวจสอบในพับของยางกันรั่วแบบยืดหยุ่น (สีเทา) และเอาสิ่งของเล็กๆ ออก

⚠ ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบภายในถังซักและนำสิ่งของจากการซักครั้งก่อนออก



- นำเสื้อผ้าหรือสิ่งของออกจากยางกันรั่วแบบยืดหยุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อผ้าและยางกันรั่วเสียหาย



การใส่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ปริมาณน้ำยาซักผ้า

- ควรใช้น้ำยาซักผ้าโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตน้ำยาซักผ้าและควรเลือกตามชนิด สี ความสกปรกของผ้าและอุณหภูมิของการซัก
- หากใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป อาจเกิดฟองมากเกินไปได้และจะส่งผลให้เกิดการซักที่ไม่ดี ส่งผลหรือทำให้เกิดภาระหนักกับมอเตอร์
- หากคุณต้องการใช้น้ำยาซักผ้าแบบเหลว ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตน้ำยาซักผ้า
- คุณสามารถเทน้ำยาซักผ้าแบบเหลวใส่ในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าหลักโดยตรงได้หากคุณเริ่มต้นโปรแกรมทันที
- อย่าใช้น้ำยาซักผ้าหากคุณใช้การหน่วงเวลา หรือถ้าคุณเลือก โปรแกรมแช่ผ้า เนื่องจากของเหลวอาจแข็งตัว
- หากมีฟองเกิดขึ้นมากเกินไป ลดปริมาณของน้ำยาซักผ้าลง
- ปริมาณการใช้น้ำยาซักผ้าอาจต้องได้รับการปรับสำหรับอุณหภูมิของน้ำ ความกระด้างของน้ำ ปริมาณและระดับความสกปรกของเสื้อผ้าที่ซัก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดฟองมากเกินไป
- ดูที่ป้ายของเสื้อผ้าก่อนเลือกผงซักฟอกและอุณหภูมิของน้ำ
- เมื่อใช้งานเครื่องซักผ้า ใช้น้ำยาซักผ้าที่กำหนดสำหรับเสื้อผ้าแต่ละชนิดเท่านั้น:
  - ผงซักฟอกทั่วไปสำหรับผ้าทุกชนิด
  - ผงซักฟอกสำหรับผ้าที่บอบบาง
  - น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าทุกชนิดหรือน้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- เพื่อประสิทธิภาพการซักและการให้ความขาวที่ดีกว่า ใช้น้ำยาซักผ้าร่วมกับสารฟอกขาวแบบผงทั่วไป
- น้ำยาซักผ้าจะถูกล้างออกจากตัวจ่ายในตอนเริ่มต้นของโปรแกรม

หมายเหตุ

- อย่าปล่อยให้น้ำยาซักผ้าแข็งตัว การกระทำดังกล่าวอาจนำไปสู่การอุดตัน ประสิทธิภาพการล้างน้ำที่ไม่ดีและกลิ่นเหม็น
- ปริมาณซักเต็ม: ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
- ปริมาณส่วนเดียว: 3/4 ของปริมาณปกติ
- ปริมาณขั้นต่ำ: 1/2 ของปริมาณซักเต็ม

การใส่น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใส่ผงซักฟอก


- การซักหลักเท่านั้น ☐ \II/
- การซักเตรียม+การซักหลัก ☐ \I/ • \II/

หมายเหตุ

- น้ำยาซักผ้า น้ำยาฟอกขาวหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มาเกินไปอาจทำให้เกิดการล้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ปริมาณน้ำยาซักผ้าที่เหมาะสม

ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- อย่าใส่เกินกว่าขีดเดิมเต็ม การใส่เกินสามารถทำให้เกิดการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มก่อนเวลาได้ ซึ่งอาจทำให้มีรอยเปื้อนเสื้อผ้า ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ




- อย่าทิ้งน้ำยาปรับผ้านุ่มไว้ในลิ้นชักน้ำยาซักผ้าเป็นเวลาเกินกว่า 2 วัน (น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจแข็งตัว)
- น้ำยาปรับผ้านุ่มจะถูกใส่โดยอัตโนมัติในโปรแกรมการล้างน้ำสุดท้าย
- อย่าเปิดลิ้นชักในขณะที่กำลังจ่ายน้ำ
- ห้ามใช้ตัวทำละลาย (เบนซีน ฯลฯ)

หมายเหตุ

- อย่าเทน้ำยาปรับผ้านุ่มใส่ผ้าโดยตรง


การเติมสารแก้น้ำกระด้าง

- สารแก้น้ำกระด้าง เช่น ป้องกันคราบหินปูน (เช่น แคลกอน) สามารถนำมาใช้เพื่อลดการใช้ผงซักฟอกในพื้นที่ที่น้ำกระด้างอย่างหนักมาก ใส่ในปริมาณที่กำหนดบนหีบห่อผลิตภัณฑ์ ก่อนอื่นใส่น้ำยาซักผ้าและจากนั้นตามด้วยน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ใช้น้ำยาซักผ้าในปริมาณที่กำหนดสำหรับน้ำอ่อน




การใช้ผงซักฟอกชนิดเม็ด


1 เปิดฝาและใส่น้ำยาซักผ้าแบบเม็ดในถังซัก



2 ใส่ผ้าที่จะซักในถังซักและปิดฝา



แผงควบคุม



1 ปุ่ม กำลังไฟ

- กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า

2 ปุ่ม เริ่ม/พัก

- ปุ่ม **เริ่ม/พัก** ใช้ในการเริ่มต้นรอบซักหรือหยุดรอบซัก
- หากจำเป็นต้องหยุดรอบการซักชั่วคราว กด ปุ่ม **เริ่ม/พัก**

3 จอแสดงผล

- หน้าจอแสดงการตั้งค่า เวลาที่เหลือโดยประมาณ
  ตัวเลือก และข้อความสถานะ เมื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า การตั้งค่าโดยปริยายในหน้าจอจะสว่างขึ้นมา
- หน้าจอแสดงเวลาคงเหลือโดยประมาณ ในขณะที่ขนาดของภาระการซักกำลังถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ สัญลักษณ์ กะพริบหรือ 'กำลังตรวจสอบ' จะปรากฏขึ้นมา

4 ลูกบิดโปรแกรม

- โปรแกรมสามารถเลือกใช้ได้โดยขึ้นกับประเภทของผ้า
- ไฟจะสว่างขึ้นเพื่อแสดงโปรแกรมที่ถูกเลือก

5 ตัวเลือก

- ส่วนนี้ช่วยให้คุณเลือกโปรแกรมเพิ่มเติมและจะสว่างขึ้นเมื่อถูกเลือก
- ใช้ปุ่มเหล่านี้เพื่อเลือกตัวเลือกโปรแกรมที่ต้องการสำหรับวงจรที่ถูกเลือกไว้

ตารางโปรแกรม

โปรแกรมการซัก

โปรแกรม	คำอธิบาย	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิที่เหมาะสม	ปริมาณการซักสูงสุด
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าด้วยการผสมผสานการหมุนถังซักแบบต่างๆ	ผ้าสีเนื้อแข็งแรง (เช็ดกระโปรงนอน ชุดนอน ฯลฯ) และผ้าฝ้ายที่สกปรกแบบทั่วไป (ชุดชั้นใน)	40 °C (0 °C ถึง 95 °C)	การกำหนดอัตรา
Cotton Large (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	ให้ประสิทธิภาพการซักที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับผ้าปริมาณมากด้วยการใช้พลังงานที่น้อยลง		60 °C (0 °C ถึง 60 °C)	
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	เหมาะสำหรับเสื้อเชิ้ตลำลองที่ไม่จำเป็นต้องรีดหลังการซัก	โพลีอะไมด์ อะคริลิค โพลีเอสเตอร์	40 °C (0 °C ถึง 60 °C)	4,0 กก.
Mix (ผ้าทั่วไป)	ช่วยให้ซักผ้าหลายชนิดพร้อมกันได้	ผ้าหลายชนิดยกเว้นผ้าแบบพิเศษ (ผ้าไหม/ผ้าที่บอบบาง เสื้อผ้ากีฬา ผ้าสีเข้ม ผ้าขนสัตว์ ผ้าห่ม/ผ้าม่าน)	40 °C (0 °C ถึง 40 °C)	
Sports Wear (ชุดกีฬา)	เหมาะสำหรับเสื้อผ้ากีฬา เช่น เสื้อผ้าจ๊อกกิ้งและชุดสำหรับวิ่ง	ผ้า Coolmax, gore-tex, ผ้าฟลีซ และผ้า Sympatex	40 °C (0 °C ถึง 40 °C)	2,0 กก,
Delicate (ผ้าบอบบาง)	สำหรับเสื้อผ้าที่บอบบาง เช่น ชั้นใน เสื้อเชิ้ตสำหรับผู้หญิง ฯลฯ	เสื้อผ้าที่บอบบาง เสียหายได้ง่าย	20 °C (0 °C ถึง 40 °C)	3,0 กก,
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	ให้เวลาในการซักที่รวดเร็วสำหรับผ้าที่มีปริมาณน้อยและเปื้อนเล็กน้อย	เสื้อผ้าสีสกปรกน้อย		
Wool (ผ้าขนสัตว์)	ทำให้สามารถซักผ้าขนสัตว์ได้ (โปรดใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้)	ผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้ซึ่งมีขนสัตว์ทอใหม่อย่างเดียวเท่านั้น	40 °C (0 °C ถึง 40 °C)	2,0 กก,
Rine+ Spin (ล้าง+ ปั่น)	ใช้สำหรับผ้าที่ต้องการซักน้ำเท่านั้น หรือเพื่อเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มสำหรับเติมในการซักน้ำใส่ผ้า	ผ้าทั่วไปที่สามารถซักได้	–	การกำหนดอัตรา
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	ขจัดคราบแข็งและคราบโปรตีน และให้การซักน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เสื้อผ้าเด็กอ่อนที่เปื้อนเล็กน้อย	60 °C (60 °C ถึง 95 °C)	4,0 กก.

• อุณหภูมิน้ำ: เลือกอุณหภูมิน้ำที่เหมาะสมสำหรับโปรแกรมการซักที่ถูกเลือก ปฏิบัติตามป้ายการดูแลรักษาของผู้ผลิตเสื้อผ้าหรือคำแนะนำเมื่อทำการซักเสมอ

หมายเหตุ

• แนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าที่เป็นกลาง

ตัวเลือกเพิ่มเติม

โปรแกรม	Intensive	Pre Wash (เพิ่มการซัก)	Time Delay (การหน่วงเวลา)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	•	•	•
Cotton Large (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	•	•	•
Mix (ผ้าทั่วไป)	•	•	•
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	•	•	•
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	•	•**	•
Sports Wear (ชุดกีฬา)	•		•
Delicate (ผ้าบอบบาง)	•		•
Wool (ผ้าขนสัตว์)	•		•
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	•	•	•
Rine+ Spin (ล้าง+ ปั่น)			•

**: ตัวเลือกนี้จะถูกรวมไว้ในรอบการซักโดยอัตโนมัติและสามารถลบออกได้

ข้อมูลการทำงาน

โปรแกรม	FM1208N6W FH2J3TDN(P)(0~9)		อุณหภูมิเริ่มต้น
	รอบต่อนาทีสูงสุด	ความเร็วในการหมุนตั้งต้น	
Cotton (ผ้าฝ้าย)	1200	1200	40 °C
Cotton Large (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	1200	1200	60 °C
Mix (ผ้าทั่วไป)	1200	1200	40 °C
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	800	800	40 °C
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	800	800	60 °C
Sports Wear (ชุดกีฬา)	800	800	40 °C
Delicate (ผ้าบอบบาง)	800	800	20 °C
Wool (ผ้าขนสัตว์)	800	800	40 °C
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	1200	800	20 °C
Rine+ Spin (ล้าง+ ปั่น)	1200	1200	-

โปรแกรมตัวเลือก

Time Delay (การหน่วงเวลา)

คุณสามารถตั้งการหน่วงเวลาเพื่อให้เครื่องซักผ้าเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติและสิ้นสุดหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **การหน่วงเวลา** เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการ

4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หมายเหตุ

- เวลาหน่วงคือเวลาในการสิ้นสุดโปแกรม ไม่ใช่เริ่มต้น เวลาในการทำงานจริงอาจต่างไปเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณการซักและปัจจัยอื่นๆ
- เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน ให้กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับตัวเลือกนี้

Pre Wash (เพิ่มการซัก)

หากเสื้อผ้าเปื้อนอย่างหนัก แนะนำให้ใช้โปรแกรมการซักเตรียม

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **เพิ่มการซัก**

4 กดปุ่ม **เริม/พัก**

Temp. (อุณหภูมิ)

ปุ่ม **อุณหภูมิ** เลือกการผสมผสานอุณหภูมิการซักและการซักน้ำสำหรับโปรแกรมที่ถูกเลือก กดปุ่มนี้จนการตั้งค่าที่ต้องการสว่างขึ้นมา การล้างน้ำทั้งหมดใช้น้ำเย็นจากก๊อก

- เลือกอุณหภูมิของน้ำที่เหมาะสมสำหรับชนิดของเสื้อผ้าที่คุณจะซัก ปฏิบัติตามฉลากการดูแลรักษาผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Spin (ปั่นหมาด)

- ระดับความเร็วการปั่นแห้งสามารถถูกเลือกได้โดยการกดปุ่ม **ปั่นหมาด** ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
- ปั่นหมาด เท่านั้น

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 กดปุ่ม **ปั่นหมาด** เพื่อเลือกรอบต่อนาที

3 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

หมายเหตุ

- เมื่อคุณเลือก **0** เครื่องจะยังคงหมุนระยะสั้น ๆ เพื่อระบายน้ำออกอย่างรวดเร็ว

Intensive

หากเสื้อผ้าเปื้อนปกติหรือเปื้อนอย่างหนัก ตัวเลือก **Intensive** จะมีประสิทธิภาพ

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 เลือกโปรแกรมการซัก

3 กดปุ่ม **Intensive** ค้างไว้สามวินาที

4 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

Child Lock (ป้องกันเด็ก) ( )

ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อปิดการใช้งานการควบคุม คุณสมบัตินี้สามารถป้องกันไม่ให้เด็กทำการเปลี่ยนรอบการซักหรือใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้

การล็อคแผงควบคุม

1 กดปุ่ม **การ**ล็อก **ปั่นหมาด** และ **อุณหภูมิ** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

2 เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น และ CL จะปรากฏบนหน้าจอ

เมื่อระบบป้องกันเด็กถูกตั้งไว้ ปุ่มทั้งหมดจะถูกล็อกยกเว้นปุ่ม **กำลังไฟ**

หมายเหตุ

- การปิดเครื่องจะไม่เป็นรีเซ็ตฟังก์ชัน **ป้องกันเด็ก** ใหม่ คุณจะต้องปิดการทำงานฟังก์ชัน ล็อคป้องกันเด็กก่อนที่คุณจะสามารถเข้าถึงฟังก์ชันอื่นๆ ได้

การคลายล็อคแผงควบคุม

กดปุ่ม **การ**ล็อก **ปั่นหมาด** และ **อุณหภูมิ** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที

- เสียงปี๊บจะดังขึ้นและเวลาคงเหลือสำหรับโปรแกรมปัจจุบันจะปรากฏขึ้นบนหน้าจออีกครั้ง

Beep On / Off (เปิด / ปิด เสียงสัญญาณเตือน)

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ**

2 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก**

3 กดปุ่ม **การหน่วงเวลา** และ **อุณหภูมิ** ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อตั้งค่าฟังก์ชันเปิด / ปิด เสียงสัญญาณเตือน

หมายเหตุ

- เมื่อฟังก์ชันเปิด / ปิด เสียงสัญญาณเตือนถูกตั้งค่า การตั้งค่าจะถูกจดจำไว้แม้หลังจากทำการปิดเครื่อง
- หากคุณต้องการปิดเสียงสัญญาณเตือน เพียงแค่ทำซ้ำตามขั้นตอนนี้

Smart Diagnosis™ การใช้สมาร์ทโฟน

• สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลโก้ หรือ

ใช้งานฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์ข้อมูลลูกค้าของ LG Electronics เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว

Smart Diagnosis™ ไม่สามารถเปิดใช้งานได้เว้นแต่ผลิตภัณฑ์จะเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ หากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถเปิดเครื่องได้ การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะต้องกระทำโดยไม่ใช้ Smart Diagnosis™


การใช้ Smart Diagnosis™

Smart Diagnosis™ ผ่านศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ใช้ฟังก์ชันนี้หากคุณต้องการการวินิจฉัยที่แม่นยำโดยศูนย์บริการ LG Electronics เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติหรือล้มเหลว ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อติดต่อตัวแทนบริการเท่านั้น ไม่ใช่ในระหว่างการใช้งานปกติ

1 กดปุ่ม **กำลังไฟ** เพื่อเปิดใช้งานเครื่องซักผ้า อย่ากดปุ่มอื่นหรือหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม

2 เมื่อได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการโดยศูนย์บริการ ให้วางช่องสำหรับพูดของโทรศัพท์ของท่านใกล้กับปุ่ม **กำลังไฟ**



3 กดปุ่ม **อุณหภูมิ** ค้างไว้เป็นเวลาสามวินาที ในขณะที่ถือส่วนที่ใช้พูดของโทรศัพท์ไว้ใกล้สัญลักษณ์หรือปุ่ม **กำลังไฟ**

4 ให้โทรศัพท์อยู่กับที่จนกว่าสัญญาณเสียงจะจบ เวลาคงเหลือสำหรับการส่งข้อมูลจะแสดงขึ้นมา
- เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด อย่าขยับโทรศัพท์ในขณะที่กำลังส่งเสียง
- หากตัวแทนศูนย์บริการไม่สามารถทำการบันทึกข้อมูลที่แม่นยำได้ อาจขอให้คุณลองทำอีกครั้ง

5 เมื่อการนับถอยหลับจบลงและเสียงสัญญาณหยุด ให้ทำการสนทนาของคุณต่อกับตัวแทนศูนย์บริการที่จะสามารถช่วยเหลือคุณได้โดยใช้ข้อมูลที่ส่งไปเพื่อการวิเคราะห์

หมายเหตุ
- ฟังก์ชัน Smart Diagnosis™ ขึ้นอยู่กับคุณภาพการโทรในพื้นที่
- ประสิทธิภาพในการสื่อสารจะดีขึ้นและคุณสามารถรับบริการที่ดีขึ้นได้หากคุณใช้โทรศัพท์บ้าน
- หากการส่งข้อมูล Smart Diagnosis™ ไม่ดีเนื่องจากคุณภาพการโทรที่แย่ คุณอาจไม่ได้รับบริการ Smart Diagnosis™ ที่ดีที่สุด

การบำรุงรักษา


⚠ คำเตือน

- ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าของคุณก่อนการทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนนี้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บสาหัส ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือเสียชีวิต
- ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์แรง สารขัดทำความสะอาดหรือสารทำละลายเพื่อทำความสะอาดเครื่องซักผ้า สิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้แก่ผิวที่เคลือบได้

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าของท่าน

การดูแลหลังซัก

- หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม เช็ดฝาและภายในของซีลฝาเพื่อขจัดความชื้น
- เปิดฝาทิ้งไว้เพื่อผึ่งภายในถังซักให้แห้ง
- เช็ดตัวเครื่องซักผ้าด้วยผ้าแห้งเพื่อขจัดความชื้น



การทำความสะอาดภายนอก

การดูแลเครื่องซักผ้าของคุณอย่างเหมาะสมสามารถยืดอายุของเครื่องได้

ฝา:

- เช็ดด้วยผ้าเปียกทั้งด้านนอกและด้านใน และจากนั้นเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ภายนอก:

- เช็ดรอยคราบเปื้อนที่กระเด็นติดตัวเครื่องโดยทันที
- เช็ดด้วยผ้าเปียก
- อย่ากดพื้นผิวหรือหน้าจอด้วยวัตถุมีคม


การทำความสะอาดภายใน

- ใช้ผ้าขนหนูหรือผ้านุ่มเพื่อเช็ดช่องเปิดฝาเครื่องซักผ้าและกระจกฝา
- เอาเสื้อผ้าออกจากเครื่องซักผ้าให้เร็วที่สุดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเสมอ การทิ้งเสื้อผ้าที่เปียกไว้ในเครื่องซักผ้าสามารถทำให้เกิดการยับ การตกของสี และกลิ่นเหม็นได้
- ใช้โปรแกรม ทำความสะอาดถังซักเดือนละครั้ง (หรือบ่อยขึ้นหากจำเป็น) เพื่อเอาผงซักฟอกที่สะสมและสิ่งตกค้างอื่น ๆ ออก


การทำความสะอาดตัวกรองท่อน้ำเข้า

- ปิดก๊อกที่จ่ายน้ำเข้าเครื่องหากเครื่องซักผ้าจะไม่ถูกใช้งานเป็นเวลานาน (เช่น วันหยุด) โดยเฉพาะถ้าไม่มีทางระบายน้ำบนพื้น (รางน้ำ) ในบริเวณใกล้เคียง
- สัญลักษณ์ IE จะปรากฏบนแผงควบคุมเมื่อน้ำไม่เข้าช่องจ่ายผงซักฟอก
- หากน้ำกระด้างมากหรือมีหินปูนผสมในน้ำ ตัวกรองท่อน้ำเข้าอาจอุดตันได้ ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดที่ดีที่จะทำความสะอาดอย่างเป็นประจำ

1 ปิดก๊อกน้ำและคลายสกรูของท่อจ่ายน้ำ




2 ทำความสะอาดตัวกรองโดยใช้แปรงขนสัตว์แบบแข็ง



การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบาย

- ตัวกรองทางระบายสะสมเส้นด้ายและวัตถุขนาดเล็กที่ทิ้งไว้ในผ้าที่ซัก ตรวจสอบเป็นประจำว่าตัวกรองสะอาดเพื่อให้มั่นใจในการทำงานที่ราบรื่นของเครื่องซักผ้า
- ปล่อยให้น้ำเย็นลงก่อนทำความสะอาดปั๊มระบาย ทำการระบายฉุกเฉิน หรือเปิดฝาในกรณีฉุกเฉิน


1 เปิดฝาครอบและดึงท่อออกมา




2 ดึงจุกอุดทางระบายออกและเปิดตัวกรองโดยการหมุนไปทางซ้าย




3 เอาสิ่งของที่ตกค้างออกจากตัวกรองปั๊ม



4 หลังจากทำความสะอาด หมุนตัวกรองปั๊มและใส่จุกอุดทางระบาย



5 ปิดฝาครอบ




⚠ ข้อควรระวัง

- ก่อนอื่น ระบายน้ำโดยใช้ท่อระบายและจากนั้นเปิดตัวกรองปั๊มเพื่อขจัดเส้นด้ายหรือวัตถุอื่นๆ
- ระวังเมื่อทำการระบายน้ำ เนื่องจากน้ำอาจร้อน

การทำความสะอาดลิ้นชักจ่ายน้ำยา

น้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจสะสมในลิ้นชักจ่ายน้ำยา ถอดลิ้นชักและตัวสอดและตรวจสอบการสะสมเดือนละหนึ่งหรือสองครั้ง

1 ถอดลิ้นชักจ่ายน้ำยาซักผ้าโดยการดึงออกมาตรงๆ จนสุด
- กดปุ่มปลดด้วยแรงและถอดลิ้นชัก



2 ถอดตัวสอดออกจากลิ้นชัก
- ล้างตัวสอดและลิ้นชักด้วยน้ำอุ่นเพื่อขจัดการสะสมของผลิตภัณฑ์ซักผ้าออก ใช้น้ำในการทำความสะอาด
ลิ้นชักจ่ายน้ำยาเท่านั้น เช็ดตัวสอดและลิ้นชักแห้งด้วย
ผ้านุ่มหรือผ้าขนหนู

3 เพื่อทำความสะอาดช่องเปิดของลิ้นชัก ใช้ผ้าหรือแปรงที่ไม่ใช่โลหะขนาดเล็กเพื่อทำความสะอาดโพรง
- ขจัดสิ่งตกค้างทั้งหมดจากส่วนบนและส่วนล่างของโพรง

4 เช็ดน้ำออกจากโพรงด้วยผ้านุ่มหรือผ้าขนหนู

5 ใส่ตัวสอดกลับเข้าสู่ช่องแยกที่ถูกต้องและใส่ลิ้นชักกลับที่

Tub Clean (การทำความสะอาดถังซัก) (ทางเลือก)

Tub Clean เป็นโปรแกรมพิเศษเพื่อทำความสะอาดด้านในของเครื่องซักผ้า

ใช้ระดับน้ำที่สูงขึ้นที่ความเร็วในการปั่นที่สูงขึ้น เปิดใช้งานโปรแกรมนี้เป็นประจำ

1 นำเสื้อผ้าหรือสิ่งของใดๆ ออกจากเครื่องซักผ้าและปิดฝา

2 เปิดช่องจ่ายและใส่สารทำความสะอาดตะกรัน (เช่น Calgon) ในช่องการซักหลัก

3 ปิดลิ้นชักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ

4 เปิดเครื่องและจากนั้นกดปุ่ม **การหน่วงเวลา** และ **เพิ่มการซัก** ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที จากนั้น 'tcL' จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

5 กดปุ่ม **เริ่ม/พัก** เพื่อเริ่มต้น

6 หลังจากสิ้นสุดโปรแกรม เปิดฝาทิ้งไว้เพื่อให้ช่องฝา ยางกันรั่วแบบยืดหยุ่นและกระจกฝาแห้ง

⚠ ข้อควรระวัง
- หากมีเด็ก ระมัดระวังอย่าเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไป


หมายเหตุ
- อย่าใส่น้ำยาซักผ้าในช่องน้ำยาซักผ้า อาจทำให้เกิดฟองมากเกินไปและรั่วจากเครื่องซักผ้า

ระวังการเป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว


- เมื่อเป็นน้ำแข็ง ผลิตภัณฑ์จะทำงานไม่เป็นปกติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ในตำแหน่งที่จะไม่เป็นน้ำแข็งในระหว่างฤดูหนาว
- ในกรณีที่จะต้องติดตั้งเครื่องภายนอกบนชานบ้านหรือในสภาวะภายนอกอาคารอื่นๆ ให้ตรวจสอบรายการต่อไปนี้

วิธีการป้องกันผลิตภัณฑ์เป็นน้ำแข็ง

- หลังจากการซัก ขจัดน้ำที่เหลืออยู่ในปั๊มให้หมดด้วยจุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้าง เมื่อขจัดน้ำออกหมดแล้ว ปิดจุกอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้างและฝาครอบ




- ปล่อยท่อระบายลงมาเพื่อขจัดน้ำในท่อออกให้หมด



⚠ ข้อควรระวัง


- เมื่อติดตั้งท่อระบายเป็นรูปโค้ง ท่อด้านในอาจเป็นน้ำแข็ง

- หลังจากปิดก๊อกน้ำ ให้ถอดท่อส่งน้ำเย็นออกจากก๊อกน้ำและเอาน้ำออกขณะที่คว่ำท่อลง




การตรวจสอบสำหรับการเป็นน้ำแข็ง

- หากน้ำไม่ระบายออกเมื่อทำการเปิดจุกอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้าง ตรวจสอบชุดระบายน้ำ



- เปิดเครื่อง เลือกโปรแกรมการซัก และกดปุ่ม **เริ่ม/พัก**




- เมื่อ 'FF' ถูกแสดงขึ้นบนหน้าจอในขณะที่ผลิตภัณฑ์กำลังทำงาน ตรวจสอบชุดแหล่งจ่ายน้ำและชุดระบายน้ำ (บางรุ่นไม่มีฟังก์ชันสัญญาณเตือนที่บ่งชี้การเป็นน้ำแข็ง)

หมายเหตุ

- ตรวจสอบว่าน้ำไหลเข้าสู่ลิ้นชักน้ำยาซักผ้าในขณะล้างน้ำ และน้ำระบายออกผ่านท่อระบายในขณะปั่นแห้ง

วิธีการรับมือการเป็นน้ำแข็ง


• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำสิ่งของออกจากถังซักจนหมด เทน้ำอุ่น 50–60 °C จนถึงส่วนที่เป็นยางด้านในถังซัก ปิดฝา และรอ 1-2 ชั่วโมง



⚠ ข้อควรระวัง

• เมื่อติดตั้งท่อระบายเป็นรูปโค้ง ท่อด้านในอาจเป็นน้ำแข็ง


• เปิดฝาครอบและจุกอุดท่อที่ใช้สำหรับการขจัดน้ำตกค้างเพื่อขจัดน้ำออกจนหมด



หมายเหตุ

• หากน้ำไม่ระบายออก หมายความว่าน้ำแข็งไม่ถูกละลายโดยสมบูรณ์ รอต่อไป

• เมื่อน้ำถูกระบายออกจากถังโดยสมบูรณ์ ปิดปลั๊กท่อที่ถูกใช้เพื่อขจัดน้ำตกค้าง เลือกโปรแกรมการซักและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก**




หมายเหตุ

• ตรวจสอบว่าน้ำไหลเข้าสู่ลิ้นชักน้ำยาซักผ้าในขณะล้างน้ำ และน้ำระบายออกผ่านท่อระบายในขณะปั่นแห้ง

• เมื่อมีปัญหาในการจ่ายน้ำเกิดขึ้น ใช้มาตรการต่อไปนี้

– ปิดก๊อก และละลายน้ำแข็งที่ก๊อกและส่วนการต่อทั้งสองจุดของท่อน้ำเข้าของผลิตภัณฑ์โดยใช้ผ้าชุบน้ำร้อน

– ดึงท่อน้ำเข้าออกมาและแช่ในน้ำอุ่นที่ต่ำกว่า 50–60 °C



การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

• เครื่องซักผ้าของคุณได้รับการติดตั้งระบบตรวจตราข้อผิดพลาดอัตโนมัติเพื่อตรวจจับและวินิจฉัยปัญหาตั้งแต่ระยะแรก หาก
เครื่องซักผ้าของคุณไม่ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ทำงานเลย ตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้ก่อนที่คุณจะติดต่อขอรับบริการ:


การวินิจฉัยปัญหา


อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
เสียงกรอกแกรกและเสียงโลหะกระทบกัน	**วัตถุแปลกปลอม เช่น เหรียญหรือเข็มกลัด อาจติดในถังซักหรือปั๊ม**	• ตรวจสอบกระเป๋าทั้งหมดให้แน่ใจว่าไม่มีของอยู่ข้างใน สิ่งของ เช่น คลิป ไม้ขีดไฟ ปากกา เหรียญ และกุญแจอาจสร้างความเสียหายให้กับทั้งเครื่องซักผ้าและเสื้อผ้าของคุณ • ปิดซิป เกี่ยวตะขอ และสายรูดเพื่อป้องกันสิ่งของเหล่านี้ไม่ให้ขวางหรือพันกับเสื้อผ้าชิ้นอื่น
เสียงกระแทก	**ปริมาณการซักที่หนักอาจทำให้เกิดเสียงกระแทก ซึ่งเป็นเรื่องปกติ**	• หากยังมีเสียงอยู่ เป็นไปได้ว่าเครื่องซักผ้าไม่สมดุล ให้หยุดและจัดผ้าที่ซักใหม่
เสียงสั่น	**สลักขนย้ายและที่รองถังน้ำถูกถอดออกหมดแล้วหรือไม่**	• หากไม่ถอดออกในระหว่างการติดตั้ง อ้างอิงคู่มือการติดตั้งสำหรับการถอดสลักขนย้าย
	ขาตั้งทั้งหมดวางบนพื้นอย่างมั่นคงหรือไม่	• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องซักผ้าของคุณตั้งอยู่อย่างตรงได้ระดับ และขันน็อตที่ส่วนล่างของเครื่อง.
น้ำรั่ว	**ท่อจ่ายน้ำหรือท่อระบายน้ำหลวมที่ก๊อกน้ำหรือที่เครื่องซักผ้า**	• ตรวจสอบและต่อท่อให้แน่น
	ท่อระบายในบ้านอุดตัน	• แก้การอุดตันของท่อระบาย ติดต่อช่างประปาหากจำเป็น
การเกิดฟองมากเกินไป	**น้ำยาซักผ้าที่มากเกินไปหรือน้ำยาซักผ้าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดฟองมากเกินไปซึ่งอาจส่งผลให้น้ำรั่ว**	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ผงซักฟอกในปริมาณที่แนะนำตามคำแนะนำของผู้ผลิต
น้ำไม่เข้าเครื่องซักผ้าหรือเข้าน้อย	**การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในจุดดังกล่าว**	• ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด	• เปิดก๊อกให้สุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ	• ขยับท่อให้ตรง
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน	• ตรวจสอบตัวกรองของท่อจ่ายน้ำ

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
น้ำในเครื่องซักผ้าไม่ระบายหรือระบายช้า	**ท่อระบายมีการพับงอหรืออุดตัน**	• ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน	• ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
เครื่องซักผ้าไม่ทำงาน	**สายไฟอาจไม่ได้เสียบปลั๊กหรือการต่ออาจหลวม**	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลั๊กต่อกับเต้ารับอย่างแน่นหนา
	ฟิวส์บ้านขาด เบรคเกอร์ตัด หรือไฟฟ้าดับ	• สับเบรคเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ อย่าเพิ่มขนาดของฟิวส์ หากปัญหาคือการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง ให้ช่างไฟฟ้าที่มีคุณวุฒิทำการแก้ไข
	ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ	• เปิดก๊อกน้ำ
เครื่องซักผ้าไม่ปั่น	**ตรวจสอบว่าฝาปิดสนิทดีแล้ว**	• ปิดฝาและกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** หลังการกดปุ่ม **เริ่ม/พัก** อาจต้องใช้เวลาคู่หนึ่งก่อนที่เครื่องซักผ้าจะเริ่มปั่น จะต้องล็อกฝาก่อนจะทำการปั่น เพิ่มเสื้อผ้า 1 หรือ 2 ชิ้น เพื่อช่วยให้สมดุล ผ้าจัดที่ซักใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม
ฝาไม่ยอมเปิด	**เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน ฝาจะไม่สามารถเปิดได้เพื่อความปลอดภัย**	• ตรวจสอบว่าสัญลักษณ์ 'การล็อกฝา' สว่างหรือไม่ คุณสามารถเปิดฝาได้อย่างปลอดภัยหลังจากสัญลักษณ์ 'การล็อกฝา' ดับลง
เวลาของโปรแกรมการซักล่าช้า	**หากมีการตรวจพบความไม่สมดุลหรือหากโปรแกรมกำจัดฟองถูกเปิดไว้ เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้น**	• สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติ เวลาที่เหลือที่แสดงในจอแสดงผลเป็นเพียงการประมาณ เวลาที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างกัน
น้ำยาปรับผ้านุ่มล้น	**น้ำยาปรับผ้านุ่มมากเกินไปอาจทำให้เกิดการล้น**	• ปฏิบัติตามคู่มือการใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มเพื่อให้แน่ใจว่าใช้ในปริมาณที่เหมาะสม อย่าใส่เกินกว่าขีดเดิมเต็ม
จ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มเร็วเกินไป	**ปริมาณน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดการจ่ายก่อนกำหนด**	• ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้มาโดยผู้ผลิตผงซักฟอก • ปิดลิ้นซักตัวจ่ายน้ำยาอย่างช้าๆ อย่าเปิดลิ้นซักในระหว่างโปรแกรมการซัก
เพราะปุ่มต่างๆอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง	**ปุ่มจะใช้งานไม่ได้เมื่อประตูเปิดอยู่**	• กดอีกครั้งหลังจากปิดประตู

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
กลิ่น	กลิ่นนี้เกิดจากยางที่ติดอยู่กับเครื่องซักผ้า	• เป็นกลิ่นปกติของยางใหม่ ซึ่งจะหายไปหลังจากใช้เครื่องซักผ้าสองสามครั้ง
	หากไม่ทำความสะอาดปะเก็นของประตูและบริเวณปิดผนึกของประตูเป็นประจำ อาจมีกลิ่นที่เกิดจากเชื้อราหรือสิ่งแปลกปลอมได้	• ทำความสะอาดปะเก็นของประตูและบริเวณปิดผนึกของประตูเป็นประจำ และตรวจดูว่ามีวัตถุขนาดเล็กติดอยู่ใต้ปะเก็นประตูเวลาที่นำผ้าออกจากเครื่องซักผ้า
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากมีสิ่งแปลกปลอมตกค้างอยู่ในฟิลเตอร์ของปั๊มระบายน้ำทิ้ง	• ทำความสะอาดฟิลเตอร์ของปั๊มระบายน้ำทิ้งเป็นประจำ
	อาจเกิดกลิ่นขึ้นได้หากติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้งอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าไปในเครื่องซักผ้า	• ตรวจดูให้แน่ใจว่าเมื่อติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อไม่พับหรือถูกกดทับ
	การใช้ฟังก์ชันอบแห้งอาจเกิดกลิ่นได้จากเศษผ้าและสิ่งอื่นๆ ที่เข้าไปติดอยู่กับอุปกรณ์ทำความร้อน (รุ่นที่อบแห้งได้เท่านั้น)	• นี่ไม่ใช้การทำงานผิดพลาด
	อาจมีกลิ่นเกิดขึ้นจากการอบผ้าเปียกด้วยลมร้อน (รุ่นที่อบแห้งได้เท่านั้น)	• กลิ่นจะหายไปในไม่ช้า

ข้อความข้อผิดพลาด

อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
	**การจ่ายน้ำไม่เพียงพอในพื้นที่**	• ตรวจสอบก๊อกอื่นในบ้าน
	ก๊อกน้ำเปิดไม่สุด	• เปิดก๊อกให้สุด
	ท่อจ่ายน้ำหักงอ	• ขยับท่อให้ตรง
	ตัวกรองของท่อจ่ายน้ำอุดตัน	• ตรวจสอบตัวกรองของท่อจ่ายน้ำ
	หากมีการรั่วของน้ำเกิดขึ้นในท่อจ่ายน้ำที่หยุดการไหลของน้ำ ตัวบ่งชี้ A จะเป็นสีแดง  **อาจแตกต่างกันโดยขึ้นกับรุ่น**	• ใช้ท่อจ่ายน้ำที่หยุดการไหลของน้ำ
	**ปริมาณผ้าน้อยเกินไป**	• เพิ่มเสื้อผ้า 1 หรือ 2 ชิ้นเพื่อช่วยให้สมดุล
	ปริมาณผ้าไม่สมดุล	• เพิ่มเสื้อผ้า 1 หรือ 2 ชิ้นเพื่อช่วยให้สมดุล
	เครื่องใช้ไฟฟ้ามีการตรวจจับความไม่สมดุลและระบบการแก้ไข หากใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักเข้าไป (เช่น พรมห้องน้ำ ชุดอาบน้ำ ฯลฯ) ระบบนี้อาจหยุดการปั่นหรือกระทั่งขัดจังหวะโปรแกรมการปั่นทั้งหมด	• ผ้าจัดที่ซักใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม
	หากเสื้อผ้าที่ซักยังเปียกเกินไปเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม เพิ่มผ้าชิ้นเล็กๆ เพื่อทำให้ผ้าที่ซักสมดุลและเปิดโปรแกรมการปั่นซ้ำอีกครั้ง	• ผ้าจัดที่ซักใหม่เพื่อให้มีการปั่นที่เหมาะสม


อาการ	สาเหตุ	การแก้ไข
	**ท่อระบายมีการพับงอหรืออุดตัน**	• ทำความสะอาดและจับท่อระบายให้ตรง
	ตัวกรองทางระบายอุดตัน	• ทำความสะอาดตัวกรองทางระบาย
	**ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฝาไม่ได้เปิด**	• ปิดฝาให้สนิท หาก dE, dE1, dE2, dE4 ไม่ถูกปล่อยออก ให้โทรขอรับบริการ
	**ข้อผิดพลาดในการควบคุม**	• ถอดปลั๊กไฟและติดต่อขอรับบริการ
	**มีการเติมน้ำมากเกินไปเนื่องจากวาล์วน้ำชำรุด**	• ปิดก๊อกน้ำ • ถอดปลั๊กไฟ • ติดต่อขอรับบริการ
	**การทำงานผิดพลาดของเซนเซอร์วัดระดับน้ำ**	• ปิดก๊อกน้ำ • ถอดปลั๊กไฟ • ติดต่อขอรับบริการ
	**ภาระเกินในมอเตอร์**	• ให้เครื่องซักผ้าพักเป็นเวลา 30 นาทีเพื่อให้มอเตอร์เย็นลง จากนั้นรีสตาร์ทโปรแกรม
	**ท่อยางจ่าย/ระบายน้ำ หรือปั๊มระบายน้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งหรือไม่**	• จ่ายน้ำอุ่นเข้าไปในถังซักและละลายน้ำแข็ง ท่อระบายน้ำและปั๊มระบายน้ำ ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นให้ชุ่มและลูบไปบนท่อจ่ายน้ำ

การรับประกัน

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่ครอบคลุม:


- การเดินทางให้บริการเพื่อจัดส่ง รับ หรือติดตั้งหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ คำแนะนำสำหรับลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนฟิวส์ หรือแก้ไขการเดินสายไฟหรือการเดินท่อน้ำ หรือการแก้ไขการซ่อมแซม/การติดตั้งที่ไม่ได้รับอนุญาต
- ความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์ที่จะทำงานในระหว่างไฟฟ้าดับและการขัดจังหวะ หรือการดูแลรักษาทางไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ
- ความเสียหายที่เกิดจากท่อน้ำรั่วหรือแตก ท่อน้ำที่เป็นน้ำแข็ง ทางระบายน้ำที่จำกัด การจ่ายน้ำที่ไม่เพียงพอหรือถูกขัดจังหวะ หรือการให้อากาศที่ไม่เพียงพอ
- ความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้งานผลิตภัณฑ์สภาพอากาศที่เกิดการกัดกร่อนหรือขัดกับคำแนะนำที่กำหนดในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากอุบัติเหตุ แมลงและสัตว์รบกวน ฟ้าผ่า ลม ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือเหตุทางธรรมชาติอื่นๆ
- ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากการแก้ไขหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือหากถูกนำไปใช้งานอื่นๆ นอกเหนือจากจุดประสงค์การใช้งานที่มุ่งหมาย หรือการรั่วของน้ำเมื่อผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม
- ความเสียหายหรือความล้มเหลวที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าหรือศักย์ไฟฟ้า หรือการเดินท่อที่ไม่ถูกต้อง การใช้งานเชิงพาณิชย์หรือทางอุตสาหกรรม หรือการใช้งานอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วน หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้แล้วหมดที่ไม่ได้รับอนุญาตโดย LG
- ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งหรือการดูแล รวมไปถึงรอยถลอก รอยบุบ การกระเทาะ และ/หรือความเสียหายอื่นต่อผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์ของคุณ เว้นต่อความเสียหายดังกล่าวเป็นผลจากข้อบกพร่องในวัสดุหรือคุณภาพของงาน
- ความเสียหายหรือการขาดชิ้นส่วนในสินค้าจัดแสดง ที่เปิดแล้ว ลดราคาหรือแก้ไขใหม่
- ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลขซีเรียลดั้งเดิมที่ถูกถอด เปลี่ยน หรือไม่สามารถระบุได้ทันที รุ่นและหมายเลขซีเรียล พร้อมด้วย
  ใบเสร็จรับเงินของร้านค้าปลีก จำเป็นสำหรับการยืนยันความถูกต้องของการรับประกัน
- การเพิ่มขึ้นของค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคเพิ่มเติม
- การซ่อมแซมเมื่อผลิตภัณฑ์ของคุณถูกใช้งานนอกเหนือจากการใช้งานในบ้านตามปกติ หรือขัดกับคำแนะนำที่กำหนดในคู่มือผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์
- ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายผลิตภัณฑ์ของคุณออกจากบ้านของคุณเพื่อซ่อมแซม
- การถอดและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ หากถูกติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ไม่สามารถเข้าถึงได้หรือถูกติดตั้งโดยไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในการติดตั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม รวมไปถึงคู่มือผู้ใช้และคู่มือการติดตั้งของ LG
- ความเสียหายที่เป็นผลจากการใช้ที่ผิด การใช้งานมากเกินไป การติดตั้ง การซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดโดย LG

การสั่นหรือเสียงแปลกๆที่เกิดจากการไม่ได้ถอดสลักขนย้ายหรือที่รองถังน้ำ




ถอดสลักขนย้ายและที่รองถังน้ำ

การรั่วที่เกิดจากสิ่งสกปรก (ผมเศษผ้า) ในยางกันรั่วและกระจกฝา



ทำความสะอาดยางกันรั่วและกระจกฝา

การไม่ระบายน้ำที่เกิดจากการอุดตันของตัวกรองปั๊ม




ทำความสะอาดตัวกรองปั๊ม

น้ำไม่เข้าเนื่องจากตัวกรองของวาล์วน้ำขาเข้าอุดตันหรือท่อจ่ายน้ำหักงอ




ทำความสะอาดตัวกรองวาล์วขาเข้าหรือติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

น้ำไม่เข้าเพราะใช้น้ำยาซักผ้ามากเกินไป




ทำความสะอาดลิ้นซักจ่ายน้ำยาซักผ้า

ผ้าร้อนหรืออุ่นหลังสิ้นสุดการซักเนื่องจากท่อจ่ายน้ำถูกติดตั้งสลับกัน




ติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

น้ำไม่ถูกจ่ายเข้าเพราะก๊อกน้ำไม่ได้เปิด




เปิดก๊อกน้ำ

การรั่วที่เกิดจากการติดตั้งท่อระบายไม่เหมาะสมหรือท่อระบายอุดตัน ➡




ติดตั้งท่อระบายใหม่

การรั่วที่เกิดจากการติดตั้งท่อจ่ายน้ำที่ไม่ถูกต้องหรือการใช้ท่อจ่ายน้ำยี่ห้ออื่น ➡




ติดตั้งท่อจ่ายน้ำใหม่

ปัญหาไฟไม่เข้าที่เกิดจากการต่อสายไฟหลวมหรือปัญหาของเต้ารับ ➡




ต่อสายไฟใหม่หรือเปลี่ยนเต้ารับ

การเดินให้บริการเพื่อจัดส่ง รับติดตั้งผลิตภัณฑ์หรือเพื่อให้คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ การถอดและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ ➡




การรับประกันครอบคลุมข้อบกพร่องทางการผลิตเท่านั้น ไม่ครอบคลุมการบริการที่เป็นผลจากการติดตั้งไม่เหมาะสม

หากสกรูทั้งหมดไม่ได้รับการติดตั้งอย่างเหมาะสม อาจก่อให้เกิดการสั่นมากเกินไป (เฉพาะรุ่นมีแท่นเท่านั้น) ➡



ติดตั้งสกรู 4 ตัวที่แต่ละมุม (รวม 16 ตัว)

เสียงการกระแทกของน้ำ (การชน) เมื่อเครื่องซักผ้ากำลังทำการเติมน้ำ ➡



ปรับแรงดันน้ำโดยการหมุนวาล์วน้ำหรือก๊อกน้ำในบ้านให้อ่อนลง


LG
Life's Good