LG
Life's Good

KASUTUSJUHEND

Mini Hi-Fi Süsteem

Palun lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi ning säilitage see hilisemaks tutvumiseks.

MUDEL
CM4460 (CM4460, CMS4550F)

MFL69388910

www.lg.com

Ohutusteave



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA MITTE TAGUMIST KAANT). EI SISALDA KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE KVALIFITSEERITUD PERSONALI POOLE.



See võrdkülgse kolmnurga sees asuv noolekujulise peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast isoleerimata ohtlikust voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et inimesed võiksid saada ohtliku elektrilöögi.



See võrdkülgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

HOIATUS: TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

HOIATUS: Ärge paigutage seadet piiratud alale, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST: Ärge blokeerige ühtki ventilatsiooniava. Paigaldage vastavalt tootja juhistele.
Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avasid ei tohi blokeerida seadme asetamisega voodile, diivanile, vaibale või mõnele muule sarnasele pinnale. Käesolevat toodet ei tohi paigutada suletud ruumi nagu raamaturiiul, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.



ETTEVAATUST: Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja säilitage see hilisemaks lisateabe saamiseks. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud teeninduskeskusega.
Juhtseadiseid, seadistuste või protseduuride kasutamine muul viisil, kui siin kirjeldatud võib viia ohtliku kiirguse tekkimiseni.
Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge üritage korpust avada.

Toitejuhet puudutav HOIATUS

Valdavat osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi;

Selleks on ühe väljundiga ahel, mis annab toitevoolu ainult sellele seadmele, mitte täiendavatele tarbijatele ja haruahelatele. Kontrollige siinse kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt. Ärge rakendage seinakontaktidel ülekoormust. Ülekoormusega seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või vigastunud ja pragunenud juhtmete isolatsioon on ohtlikud. Kõik eelnevalt mainitud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehhaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumise, paindumise, pitsitamise, ukse vahele jäämise või sellele astumise eest. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja kohale, kus juhe DVD mängijast väljub. Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

DVD mängijaga on kaasas patarei või aku.


Järgnevalt on kirjeldatud patarei või aku ohutut seadmest eemaldamist. Eemaldage kasutuskõlbmatu aku või patarei, sealjuures toimige paigaldamisele vastupidises järjekorras. Vältimaks keskkonna saastamist ning võimalikku ohtu inimeste ja loomade tervisele, tuleb kasutuskõlbmatud akud või patareid panna vastavasse konteinerisse, mis asuvad selleks ette nähtud kogumispunktides. Ärge kõrvaldage akusid või patareisid kasutusest koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada kohalikke, patareide ja akude tasuta ringlusseandmise süsteeme. Patareisid ei tohi jätta liigse kuumuse nagu päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

ETTEVAATUST: Seade ei tohi sattuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

ETTEVAATUST: Ärge kasutage selle toote läheduses kõrgepingetooteid (v.a. elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitlushäireid.

ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).


Teie vana seadme hävitamine



1. Läbitõmmatud ristiga prügikasti sümbol tähendab, et elektriliste ja elektrooniliste toodete (WEEE) jäätmeid tuleb olmeprügist eraldi hävitada.

2. Vanad elektriseadmed võivad sisaldada ohtlikke koostisosi, seega aitab prügi nõuetekohane hävitamine vältida võimalikku negatiivset mõju loodusele ja inimeste tervisele. Teie kasutatud seade võib sisaldada taaskasutatavaid osi, millega saab parandada teisi seadmeid ning muid väärtuslikke materjale, mida saab taaskasutada, et säilitada piiratud ressursse.
3. Saate viia oma seadme kas kauplusse, kust see on ostetud või võtta ühendust kohaliku prügiveo ettevõttega, et saada lisainfot oma lähima WEEE jäätmete kogumiskoha kohta. Kõige ajakohasemat infot oma riigi kohta vaadake www.lg.com/global/recycling

Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine



1. See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
2. Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
3. Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Vastavusdeklaratsioon

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V. kinnitab, et see MINI HI-FI SÜSTEEM vastab direktiivi 1999/5/EÜ olulistele nõuetele ja teistele asjakohastele sätetele. Kogu vastavusdeklaratsiooniga tutvumiseks saatke vastav taotlus järgmisele postiaadressile:\

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

või külastage meie spetsiaalset vastavusdeklaratsiooni veebilehte

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Seda seadet ei tohiks paigaldada ja kasutada lähemal kui 20 cm teie kehast. See lause on üldine väide, mida tuleks kasutajakeskkonnas arvesse võtta.

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
⎓	Viitab alalisvoolule (DC).
⧈	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
|	Viitab toite olekule "ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

2 Ohutusteave
8 Unikaalsed omadused
8 Nõuded esitatavatele failidele
8 – Nõuded muusikafailile
9 – Ühilduvad USB-seadmed
9 – Nõuded USB-seadmele
10 Kaugjuhtimine
12 Esipaneel
14 Tagapaneel

2 Ühendamine

15 Ühendamine kõlaritega
15 – Kõlarite ühendamine seadmega
15 – Subwoofer kõlari ühendamine seadmega
16 Lisaseadmete ühendamine
16 – Antenni ühendamine
16 – USB-seadme ühendamine
17 – AUX IN ühendus
17 – PORT. IN ühendus
17 – Välises seadmes oleva heli kuulamine

3 Kasutamine

18 Põhifunktsioonid
18 – CD- ja USB-funktsioonid
18 – Automaatne esitus
19 Muud funktsioonid
19 – Programmeeritud esitus
19 – Programmeeritud nimekirja kustutamine
19 – Failiteabe kuvamine (ID3 TAG)
20 – Kausta ja MP3/WMA-faili otsimine
20 – MP3/WMA-faili kustutamine
21 – Heli ajutine väljalülitamine
21 – DEMO
21 – Funktsioon AUTO DJ
22 Juhtmeta BLUETOOTH®-tehnoloogia kasutamine
22 – BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine
24 Äpi Music Flow Bluetooth kasutamine
24 – Äpi Music Flow Bluetooth installimine Bluetoothi seadmesse
26 Raadiofunktsioonid
26 – Raadio kuulamine
26 – Nõrga FM-jaama vastuvõtu parandamine
26 – Raadiojaamade eelhäälestus
26 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
26 – Raadiojaama kohta info vaatamine
27 Heli häälestamine
27 – Ruumilise heli režiimi seadistamine
28 Lisafunktsioonid
28 – USB-seadmele salvestamine
28 – Bitikiiruse ja salvestuskiiruse valimine
29 – USB kopeerimine
30 Kellaaja seadistamine
30 – Kella seadmine äpiga Music Flow Bluetooth
30 – Mängija kasutamine äratuskellana
31 – Unetaimeri seadistamine
31 – Valguse regulaator
31 – Automaatne väljalülitamine
32 – AUTO POWER sisselülitamine
32 – Automaatfunktsiooni muutmine
33 LG Sound Sync
34 Wireless X-Boom Plus ühendus

4 Veaotsing

35 Veaotsing

5 Lisa

36 Tehnilised andmed
37 Kõlarite spetsifikatsioonid
38 Hooldus
38 – Seadme käsitsemine
38 – Plaate puutuvad märkused
38 Kaubamärgid ja litsentsid

Unikaalsed omadused

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**-seadmesse salvestatud muusikat.

Kandeseadme sisend

Muusika kuulamine kandeseadmelt. (MP3, sülearvuti, jne.)

Funktsioon AUTO DJ

Sujuva taasesituse tagamiseks sulandab ühe laulu lõpu uue laulu algusega.

Otsesalvestus USB-seadmele

Salvestage muusikat USB-seadmele.

Music Flow Bluetooth

Äpp Music Flow Bluetooth võimaldab teil juhtida mõningaid uusimaid LG audioseadmeid.

Vt lehekülg 24-25

LG Sound Sync

Seadme helitugevuse seadmine LG Sound Synci ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailile

MP3/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitivoog: vahemikus 32–320 kbit/s (MP3) või 40–192 kbit/s (WMA).
- Failide maksimaalne arv : CD-andmekandja : 999 / USB : 2000
- Maksimaalne kaustade arv : CD-andmekandja : 99 / USB : 200
- Faililaiendid: .mp3/.wma
- Sõltuvalt faili tüübist või formaadist ei pruugita teatavaid MP3/WMA faile taasesitada.
- CD-ROMi failivorming: ISO 9660/ JOLIET
- Soovitame Teil kasutada „Easy-CD Creator" programmi, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.

DTS vormingut ei toetata. DTS audiovormingu puhul heli ei edastata.

Ülekirjutatavate plaatide vormindamisel peate määrama vorminduse valikuks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui seadistate suvandiks Live System, ei saa te plaati LG-mängijaga kasutada.

(Mastered/Live Filisüsteem : Windows Vista plaadivormingu süsteem)


Ühilduvad USB-seadmed

- MP3-mängija: välkmälu tüüpi MP3-mängija.
- USB välkmälu draiv:
  USB2.0 või USB1.1 ühilduvad seadmed.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USB-seadmeid.


Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad lisaprogrammide installimist, kui olete selle arvutiga ühendanud.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui paar minutit.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, pole USB-seade äratuntav.
- NTFS-failisüsteemi kasutamist ei toetata.
  (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- See seade tunnustab kuni 2000 faili.
- Väliseid kõvakettaseadmeid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvakettatüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada andmete talletusseadmena.
- Mõned USB-seadmed ei pruugi töötada selle seadmega.

Kaugjuhtimine



Patarei vahetamine



Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et ⊕ ja ⊖ märk sobituksid õigesti.

1

⏻ (Ooterežiim): seadme toide lülitatakse SISSE või VÄLJA.

⏏ (Ava/Sulge): avab ja suleb plaadialuse.

VOL (Helitugevus) **+/-** : Seadistatakse kõlari helitugevus.

F (Funktsioon) : valitakse funktsioon ja sisendallikas.

🔇 (Vaigista) : Heli vaigistatakse.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- võimaldab otsida MP3-/WMA-failidega kaustu. Kui seadmesse on sisestatud CD või seadmega on ühendatud USB-seade, millel on MP3-/WMA-failid mitmes kaustas, vajutage soovitud kausta valimiseks **PRESET·FOLDER Λ/V** nuppu.
- Valitakse raadiojaama eelseadistatud number.

PROGRAM/MEMORY :

- Salvestab raadiojaamad.
- Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine.
- Loob esitusloendi, mida soovite kuulata.

AUTO DJ : Valib režiimi AUTO DJ. (Lisateabe leidmiseks vt lk 21)

DELETE :

- Kustutab MP3/WMA failid. (ainult USB)
- Laul kustutatakse kavandatud taasesituse nimekirjast.

2

REPEAT : käivitatakse lugude/failide korduv või juhujärjestuses esitus.

I◀◀/▶▶I (Jäta vahele/Otsi) :
- Loo kire vahelejätmine edasi või tagasi.
- Soovitud koha otsimine helireast/failist.

TUNING-/+ : Valib raadiojaama.

■ (Vaigista) :
- Peatab taasesituse või salvestamise.
- KUSTUTA funktsioon tühistab.

▶/II (Esita/Paus) :
- alustatakse taasesitust või tehakse sellesse paus.
- STEREO/MONO valimine.

SOUND EFFECT : Valitakse helikujund.

REGION EQ : Valib piirkonna ekvalaiseri.

INFO :
- Näitab teavet teie muusika kohta. Sageli tuleb MP3 fail koos ID3 sildiga. Sildis sisaldub teave pealkirja, esitaja, albumi või esitusaja kohta.
- Näitab **Bluetooth**-režiimis kõigi ühendatud **Bluetooth**-seadmete nimesid.
- Wireless X-Boom Plus ühenduse olekus ilmub MASTER-seadmel (peaseade) SLAVE-seadme (alamseadme) nimi ja MASTER-seadmel (peaseade) ilmub SLAVE-seadme (alamseade) nimi.

3

0 kuni **9** numbrinupud : Nummerdatud radade, failide või eelseadistatud jaamade valimine.

CLOCK :kellaaja seadistamine ja vaatamine.

ALARM : Funktsiooni ALARM abil saate soovitud ajaks lülitada CD ja USB taasesituse või raadiovastuvõtu.

4


SLEEP : süsteem häälestatakse määratud ajal automaatselt välja lülituma.
(Hämardi: ekraaniakna heledust vähendatakse poole võrra.)

RDS/SET :
- RDS (Radio Data System – raadioandmete süsteem).
- Kellaaja ja alarmi sätete kinnitamine.

PTY : raadiojaamade otsing tüübi järgi.

USB REC : Otsesalvestus USB-seadmele

Esipaneel



1 Kuvaaken

2 USB 1/ USB 2
Esitab ühendatud USB seadme helifaile.

R USB REC.
USB-le salvestamine.

3 ⏻/| (Ooterežiim / sisse lülitatud)
Seadme toide lülitatakse SISSE või VÄLJA.

4 □(Stop)
Peatab taasesituse või salvestamise.

5 **AUTO DJ**
Valib AUTO DJ režiimi.
(Lisateabe leidmiseks vt lk 21)

6 |<< (Jäta vahele/Otsi)
- Otsib tagasisuunal.
- Jätab vahele eelmise pala/faili.

7 **DEMO/RDS**
- Kuvab demorežiimi.
- RDS (Radio Data System – raadioandmete süsteem).

8 **PORT.** (Kaasaskantav) **IN**

9 Plaadisalv

10 **F** (Funktsioon) **/ WIRELESS BOOM**
- Valib funktsiooni ja sisendiallika.
- Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et valida režiim Wireless X-Boom Plus.

11 **>II** (esita / paus) **ST./MO**. (Stereo/Mono)
- Alustatakse taasesitust või tehakse sellesse paus.
- Stereo/Mono valimine.

12 **REGION EQ**
Valib piirkonna ekvalaiseri.


13 **>>|** ((Jäta vahele/Otsi)
- Otsib edasisuunal.
- Jätab vahele järgmise pala/faili.

14 **BASS BLAST**
Valib efekti BASS otse.

15 **Master Volume**
Reguleerib kõlarite helitugevust.

16 ⏏ (Ava/Sulge)
Avab ja sulgeb plaadisalve.

Tagapaneel




1 POWER IN
2 AUX IN (L/R) ühendused
3 ANTENNA (FM)
4 SPEAKERS terminal

Ühendamine kõlaritega

Kõlarite ühendamine seadmega

Juhtmete ühendamiseks seadmega vajutage ühenduspesade avamiseks plastmassist klambritele. Sisestage juhe ja vabastage klamber.

Ühendage iga juhtme must triibuga ots miinuspesaga (–) ja teine ots plusspesaga (+).



Ettevaatust


- Hoolitsege selle eest, et lapsed ei paneks oma käsi või esemeid kõlariavasse.
  * Kõlariava: Kõlari korpuses asuv bassiheli ala.
- Kõlarid sisaldavad magnetosi, mis võivad põhjustada häireid teleri- või arvutiekraani värvides. Asetage kõlarid teleri- või arvutiekraanist kaugemale.
- Kasutage vaid seadmega kaasas olnud kõlarit. Teiste kõlarite kasutamine võib põhjustada rikkeid.

Lisaseadmete ühendamine

Antenni ühendamine


Raadio kuulamiseks ühendage seadmega kaasas olev FM-antenn.

Ühendage antenn antenni pistikuga, mis asub seadme taga. Kontrollige, kas olete FM-traatantenni täielikult lahti tõmmanud.



USB-seadme ühendamine

Ühendage USB seade (või MP3 pleier jne) seadme USB portidega.



Märkus


USB-seadme eemaldamine sellest seadmest.

1. Valige muu funktsioon/režiim või vajutage kaks korda järjest kaugjuhtimispuldi nuppu ■ või seadme ☐nuppu .
2. Eemaldage USB-seade sellest seadmest.

AUX IN ühendus

Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljund **AUX IN(L/R)** sisendi ühendusega.


Kui teie teleril on ainult üks audioühendus (mono), ühendage see seadme vasaku (valge) audiopistikuga.



Välise seadme (teler, videomakk vms) (videokaamera, teler, pleier jne.)

PORT. IN ühendus

Ühendage kantava seadme (MP3, PMP jne) väljund (kõrvaklappide või liiniväljund) sisendpordiga **PORT. IN** ühendus



Välises seadmes oleva heli kuulamine

Seda seadet saab kasutada heli mängimiseks eri tüüpi välisseadmetest.

1. Ühendage väline seade seadme **AUX IN(L/R)** või **PORT.IN**.
2. Lülitage toide sisse vajutades nuppu ⏻ kaugjuhtimispuldil või nuppu ⏻/I seadmel.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil **F** või seadmel **F / WIRELESS BOOM**, et valida AUX või PORTABLE funktsioon.
4. Lülitage välisseade sisse ja alustage esitust.

Märkus

Lülitab automaatselt PORTABLE funktsioonile, kui ühendate kaasaskantava seadme **PORT. IN** pessa.

Põhifunktsioonid

CD- ja USB-funktsioonid

1. Sisestage plaat, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu ⏏ või seadme nuppu ⏏ või ühendage USB seade USB pordiga.
2. Vajutage kaugjuhtimispuldil **F** või seadmel **F / WIRELESS BOOM**, et valida CD või USB funktsioon.

Selleks, et	Toimige järgmiselt
Lõpetamine	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ■ või seadme nuppu □.
Taasesitamine	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ▶/❚❚ või seadme >|| nuppu.
Paus	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ▶/❚❚ või seadme nuppu >||.
Loo/faili mingi lõigu otsimine	Hoidke mängimise ajal all kaugjuhtimispuldi nuppu ⏮/⏭ või seadme nuppu |≪ / ≫| ning vabastage nupp, kui olete leidnud koha, mida tahate kuulata.
Loo/faili otse valimine	Soovitud loo või faili juurde otse minemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil numbrilisinuppe **0** kuni **9** .
Eelmisele/ järgmisele helireale/failile ülehüppamine	- Peatatud olekus: vajutage järgmise/eelmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil ⏮/⏭ või seadmel |≪ / ≫|. - Vajutage taasesituse ajal, Järgmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil ⏭ või seadmel ≫|. vajutage taasesituse esimese kahe sekundi jooksul eelmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil ⏮ või seadmel |≪. vajutage pärast taasesituse algusest kolme sekundi möödumisel pala/faili taasalustamiseks kaugjuhtimispuldil ⏮ või seadmel |≪.
Esitamine korduvalt või suvalises järjekorras	Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil olevat nuppu **REPEAT**. Kuva muutmise kohta detailsemat infot vaadake lisast.

Märkus

- Näidud ilmuvad järgmiselt.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Kataloog

- Kui esitate programminimekirja on saadaval ainult RPT 1 ja RPT ALL.
- Isegi kui taaskäivitate seadme või lülitate ühelt funktsioonilt teisele, saate kuulata muusikat edasi sealt, kus see pooleli jäi.
- Kui jätate plaadisalve 5 minutiks avatuks, sulgub see automaatselt.

Automaatne esitus

AUDIO/MP3/WMA CD taasesitus algab automaatselt pärast plaadisahtli avamist ja sulgemist.

Lülitub automaatselt CD funktsioonile, kui plaadisahtel on avatud ning suletud, aga sahtlis puudub plaat.

Muud funktsioonid

Programmeeritud esitus

Programmifunktsioon võimaldab teil koostada esitusnimekirja oma lemmik paladest/failidest, mis tahes plaadilt või USB-seadmelt.

Programm võib koosneda 20 palast/failist iga erineva meedia kohta. Kokku on võimalik salvestada 60 pala/faili.

1. Vajutage peatatud olekus kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY** .
2. Loo/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ⏮/⏭ .
3. Salvestamiseks ja järgmise muusikapala/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.
4. Teiste lugude/failide salvestamiseks korrake punkte 2 kuni 3.
   (Loendit saate muuta, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET·FOLDER** ∧/∨, et valida programmi number.)
5. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY**.

Programmeeritud loendi esitamiseks vajutage pärast loendi koostamist kaugjuhtimispuldil ▶/⏸.

Märkus

Kui koostate või muudate programmeeritud nimekirja, lülitub REPEAT režiim välja.

Programmeeritud nimekirja kustutamine

Kustutamise funktsioon toimib ainult toimetusrežiimis.

1. Vajutage peatatud olekus kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY** .
2. Valige muusikapala. Selleks vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **PROGRAM/MEMORY** või **PRESET·FOLDER** ∧/∨.
3. Valige lugu ja vajutage kaugjuhtimispuldil **DELETE**.

Märkus

- Programmeeritud nimekiri puhastatakse alljärgnevatel juhtudel:
  - Diski või USB seadme eemaldamine.
  - USB seadmele muusika failide salvetamisel või kustutamisel.
  - Toitekaabli lahtiühendamisel.
- Programm lülitatakse välja alljärgnevatel juhtudel:
  - Erineva funktsiooni valimisel.
  - Lülitab seadme välja ja uuesti sisse.
  - Kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kasutamisel.

Failiteabe kuvamine (ID3 TAG)


Faili andmeid sisaldava MP3 faili esituse ajal saate neid andmeid kuvada, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu **INFO**.

Kausta ja MP3/WMA-faili otsimine

1. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu PRESET·FOLDER **PRESET·FOLDER ∧/∨**, kuni ekraanile ilmub soovitud kaust.
2. Vajutage esitamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu **►/II** või seadme nuppu **>||**. Taasesitamist alustatakse kausta esimesest failist.

Märkus

- CD/USB kaustad/failid tuvastatakse allpool näidatud viisil.



- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Kaustad on saadaval alltoodud järjekorras; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failid esitatakse üksteise järel alates ♪ fail No.1 kuni ♪ fail nr 14.
- Failid ja kaustad esitatakse salvestamise järjekorras, kuid sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse neid esitada erinevalt.
- *ROOT (juurkataloog): esimene kuva, mida näete juhtpaneelil pärast CD/USB-seadme tuvastamist on „ROOT" (juurkataloog).

MP3/WMA-faili kustutamine

Faili, kausta või vormingu saate kustuta, vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **DELETE**. Funktsiooni kasutamiseks peab mängimine olema peatatud. (Ainult USB korral)

1. -Valige fail, mida soovite kustutada, ja vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **DELETE**.

   -Kustutatava kausta valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **PRESET·FOLDER ∧/∨** ja seejärel **DELETE**.

   -USB seadme formaatimiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil **DELETE**.

   Või

   Vajutage MP3/WMA faili valimise ajal kaugjuhtimispuldil korduvalt **DELETE**.

   Näidud ilmuvad järgmiselt.

   - DEL FILE : Kustutatakse fail
   - DEL DIR : Kustutatakse kaust
   - FORMAT : Vormindatakse USB seade

2. Faili/kausta või vormingu kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **►/II** või seadmel **>||**.

   Kui soovite antud režiimist väljuda, vajutage kaugjuhtimispuldil ■ või seadmel □.

Ettevaatust

- Arge eemaldage USB-seadet selle töötamise (esituse, kustutamise vms) ajal.
- Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine.
- USB-seadme sätetest olenevalt võib kustutamisfunktsioon olla keelatud.

Heli ajutine väljalülitamine

Seadme heli summutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks, samal ajal kuvatakse ekraanil hääletu režiimi ikoon "MUTE".

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taaskord või muutke helitaset.

DEMO

Kui seade on välja lülitatud, vajutage üks kord seadme nuppu **DEMO/RDS**. Seade lülitub sisse ja kuvab ekraanil kõiki funktsioone. DEMO-funktsiooni tühistamiseks vajutage veel kord **DEMO/RDS** nuppu.

Märkus

- DEMO puhul säilitab seade DEMO oleku isegi siis, kui eemaldate toitejuhtme pistikust.
- DEMO ajal saate nautida muid funktsioone; DEMO jääb ajutiselt pausile.
  - DEMO kordab taasesitust ilma sisendklahvita 10 sekundi jooksul.

Funktsioon AUTO DJ

AUTO DJ ühendab katkestusteta esituseks omavahel esitatava pala lõpu ja järgmise pala alguse. Katkematu esituse jaoks ühtlustatakse palade helitugevus.

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil või seadmel **AUTO DJ** , ning ekraanile ilmuvad järjestikku alltoodud kirjad:

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Režiim	Kuvaaken	Kirjeldus
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Selle režiimi korral esitatakse muusikat suvalises järjekorras.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Selle režiimi korral esitatakse muusikat korduvalt.

Märkus

- AUTO DJ režiim ei toeta pala/faili sees osa otsimist ega korduvalt või juhuslikult taasesitamist.
- Kui liigute muule funktsioonile või peatate muusika kasutades seadme nuppu ☐ (või ■ nuppu kaugjuhtimispuldil) AUTO DJ režiimi ajal, lülitatakse AUTO DJ režiim välja.
- AUTO DJ ei toetata lühemate kui 60 sekundi pikkuste failide jaoks.
- Salvestamise ajal ei ole AUTO DJ võimalik kasutada.
- Valitud on ainult AUTO DJ SEQUENTIAL, kui esitatakse Programmeeritud nimekirja.

Juhtmeta BLUETOOTH®-tehnoloogia kasutamine

Teavet BLUETOOTH kohta

Bluetooth on lähipiirkonnas toimiv juhtmeta sidetehnoloogia.

Heli võib olla katkendlik, kui ühendus on häiritud muude elektrooniliste seadmete tõttu või ühendate **Bluetooth**i seadme teisest ruumist.
Üksikute seadmete ühendamine juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil on täiesti tasuta.
Juhtmeta **Bluetooth** funktsiooniga mobiiltelefoni võib kasutada jadaühenduses, kui ühendus toimub juhtmeta **Bluetooth** tehnoloogia abil.

Kasutatavad seadmed: mobiiltelefon, MP3-seade, sülearvuti, pihuarvuti.

BLUETOOTHi profiilid

Selleks et kasutada juhtmeta **Bluetooth** juhtmevaba tehnoloogiat, peab seade olema võimeline töötlema kindlaid profiile.

A2DP (täiustatud heliedastamise profiil)

Koodek : SBC

BLUETOOTH-seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Teie seadme ja BLUETOOTH-seadme sidumine

Enne sidumist veenduge, et **Bluetooth**i seadme **Bluetooth**i omadus on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth**i seadme kasutusjuhendit. Kord juba teostatud sidumist ei ole vaja enam korrata.

1. Lülitage seade sisse.
2. Lülitage **Bluetooth**-seade sisse ja looge paariseos. Seadme otsimise ajal muu **Bluetooth**-seadmega võidakse **Bluetooth**-seadme ekraanile kuvada leitud seadmete loend (olenevalt kasutatavast **Bluetooth**-seadmest). Seadmel ilmub "LG CM4460(XX)".

Märkus

- XX tähendab **Bluetooth**i aadressi kahte viimast numbrit. Näiteks, kui seadme **Bluetooth**i aadress on 9C:02:98:4A:F7:**08**, kuvatakse **Bluetooth**i seadmel „LG CM4460(08)".
- Sõltuvalt **Bluetooth**i seadme tüübist võib mõnedel seadmetel olla teistsugune sidumismeetod. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
- Süsteemi saab ühendada korraga kuni kolme **Bluetooth**i seadmega ainult **Bluetooth**i funktsiooniga, kasutades sama meetodit, nagu ülal kirjeldatud.
- Mitme seadme sidumist toetavad ainult Androidi või iOS-i seadmed. (Mitme seadme sidumise tugi ei pruugi olenevalt ühendatud seadme tehnilistest omadustest olla saadaval.)
- Eemaldatav/äravõetav **Bluetooth**i seade (nt pordipistik vms) ei toeta mitme seadmega sidumist.

3. Kui seade on edukalt teie **Bluetooth**i seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED" ja asendub varsti **Bluetooth**i seadme nimega. Ekraanile ilmub "BT".

Märkus

- Muude seadmete mitmiksidumiseks ühendamise ajal kuvatakse ekraanil korraks „PAIRED".
- Kui seadme nimi ei ole saadaval, kuvatakse „_".

4. Muusika kuulamine
Juhiseid **Bluetooth**i seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth**i seadme kasutusjuhendist.

Märkus

- Kui kasutate **Bluetooth** tehnoloogiat, peate looma ühenduse seadme ja **Bluetooth** seadme vahel nii lähedalt, kui võimalik ning hoidma seda vahemaad.
Kuid see ei pruugi toimida mõnedes allpool kirjeldatud olukordades.
  - Seadme ja **Bluetooth** seadme vahel on takistusi.
  - Ruumis on seadmeid, mis kasutavad **Bluetooth** tehnoloogiaga sama sagedust nt. meditsiiniseadmed, mikrolaineahi või juhtmevaba LAN seade.
- Restardi korral peate oma **Bluetooth**-seadme seadmega uuesti ühendama.
- Isegi kui seade on **Bluetooth**i režiimis ühendatud kuni kolme **Bluetooth**i seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

Juhib ühendatud Bluetoothi seadet

Seadmest saab kontrollida ühendatud Bluetoothi taasesitamist, peatamist, lõpetamist ja vahele jätmist.

Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid Android- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt Bluetoothi seadmest või operatsioonisüsteemist ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Märkus

- Kui süsteem on ühendatud mitme **Bluetooth**i seadmega, hoiab **Bluetooth**i ühendust ainult üks seade, millelt muusikat taasesitatakse, kuni funktsiooni muutmiseni teistele seadmetele.
- Heli võib olla katkendlik, kui ühendus on häiritud muude elektrooniliste seadmete tõttu.
- Süsteemiga ei saa **Bluetooth**i seadet juhtida.
- Seadme tüübist olenevalt võib **Bluetooth**-funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Juhtmeta süsteemi saate nautida telefoni, MP3-mängija, Notebooki jne kasutamisel.
- Mida suurem on vahemaa seadme ja **Bluetooth** seadme vahel, seda madalam on saavutatav helikvaliteet.
- **Bluetooth**i ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth**i seadme vahemaa suurenemisel.
- **Bluetooth**-ühenduse katkemisel ühendage **Bluetooth**-seade uuesti.
- Kui **Bluetooth**i seade ei ole ühendatud, kuvatakse ekraanil „BT READY".
- Kui kasutate **Bluetooth**i funktsiooni, seadke sobiv helitugevuse tase **Bluetooth**i seadme abil.
- Kui see ei ole **Bluetooth**i funktsioonis, saab ühendada ainult ühe seadme.
- Kui LG teleri kasutamise ajal ühendatakse **Bluetooth**i seade, siis LG teler lahutatakse ja ühendatakse **Bluetooth**i seade.
- **Bluetooth**i seadme (iOS-seade jne) süsteemiga ühendamisel või seadmega juhtimisel saab helitugevuse tasemed omavahel sünkroonida.

Äpi Music Flow Bluetooth kasutamine

Märkus

Selle süsteemiga toetab äpi Music Flow Bluetooth kasutamist ainult Android OS.

Äpi Music Flow Bluetooth kasutamine

Äpp Music Flow Bluetooth annab süsteemile terve rea uusi omadusi.

Rohkemate omaduste nautimiseks soovitatakse alla laadida ja installida tasuta äpp Music Flow Bluetooth.

Järgnevalt tutvustame mõnda Music Flow Bluetooth rakenduse funktsiooni.

Multi Juke box : 3 Bluetooth telefoni üheaegsel ühendamisel kolmekordistate enda meelelahutuse hulga. Esitage muusikat kõigist kolmest telefonist ja koostage kõigi telefonide kohandatud esitusloend.

Äpi Music Flow Bluetooth installimine Bluetoothi seadmesse

Äpi Music Flow Bluetooth installimiseks **Bluetooth**i seadmesse on kaks võimalust.

Äpi Music Flow Bluetooth installimine QR-koodiga.

1. Äpi Music Flow Bluetooth installimine QR-koodiga. Skannige nutiseadmega QR-kood.

(Android OS)

2. Installimiseks koputage ikoonile.
3. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**i seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetooth**i seadmesse on installitud skannimistarkvara. Kui ei ole, laadige see „Google Android Marketist (Google Play Store)" alla.
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi QR-kood toimida.

Installige äpp Music Flow Bluetooth „Google Android Marketist (Google Play Store)".

1. Koputage ikoonile „Google Android Market (Google Play Store)".
2. Tippige otsinguribasse Music Flow Bluetooth ja otsige see üles.
3. Leidke otsingutulemuste loendist Music Flow Bluetooth ja **Bluetooth**i äpi allalaadimiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**i seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth**i seadmes on „Google Android Market (Google Play Store)".

Äpiga Music Flow Bluetooth varustatud Bluetoothi käivitamine

Äpp Music Flow Bluetooth aitab **Bluetooth**i seadet süsteemiga ühendada.

1. Äpi Music Flow Bluetooth avamiseks koputage avakuval Music Flow Bluetoothi ikooni ja avage peamenüü.
2. Koputage ikooni [Menu] ja valige soovitud seade.
3. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, koputage menüüs [Seadistus] nupule [Spikker].

Märkus

- Äpp Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvara versioonidega;
  - Android O/S : Ver 4.0.3 (või uuem)
- Äpi Music Flow Bluetooth kasutamisel süsteemi juhtimiseks võivad ilmneda mõned äpi Music Flow Bluetooth ja tarnitud kaugjuhtimispuldi vahelised erinevused. Vajaduse korral kasutage tarnitud kaugjuhtimispulti.
- Sõltuvalt **Bluetooth**i seadmest ei pruugi äpp Music Flow Bluetooth toimida.
- Pärast äpi Music Flow Bluetooth ühendamist võib seade muusikat esitada. Proovige sel juhul uuesti ühendamist.
- Kui kasutate muid äppe või muudate äpi Music Flow Bluetooth kasutamise ajal oma **Bluetooth**i seadme seadeid, võib äpp Music Flow Bluetooth toimida tavatult.
- Kui äpp Music Flow Bluetooth toimib tavatult, vaadake oma **Bluetooth**i seadme ja äpi Music Flow Bluetooth ühendust ning proovige uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist võib äpi Music Flow Bluetooth juhtimine olla veidi erinev.
- Kui äpi Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi korralikult, vaadake üle oma **Bluetooth**i seadme **Bluetooth**i seaded.

Raadiofunktsioonid

Veenduge, et FM antenn on ühendatud.
(Vaata lk 16)

Raadio kuulamine

1. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **F** või seadmel nuppu **F / WIRELESS BOOM** kuni ekraanile ilmub FM.
   Viimati vastuvõetud jaam lülitatakse sisse.
2. Automaatne häälestamine:
   Vajutage ja hoidke kaks sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING-/+** või seadmel nuppu **I<< / >>I**, kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage. Otsing peatub, kui seade leiab jaama.
   Või
   Käsitsihäälestamine
   Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING -/+** või seadme nuppu **I<< / >>I**.
3. Helitugevuse reguleerimiseks keerake esipaneelil olevat helitugevuse nuppu või vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nuppu **VOL +/-** .

Nõrga FM-jaama vastuvõtu parandamine

Vajutage seadmel nuppu **>II** või kaugjuhtimispuldil nuppu **►/II**. See lülitab tuuneri stereorežiimilt ümber monorežiimile ja seeläbi paraneb harilikult vastuvõtu kvaliteet.

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik salvestada kuni 50 FM-raadiojaama. Kontrollige enne häälestamist, et helitugevus oleks madalaks keeratud.

1. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **F** või seadmel nuppu **F / WIRELESS BOOM** kuni ekraanile ilmub FM.
2. Valige soovitud sagedus vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu**TUNING-/+** või seadme nuppu**I<< / >>I** .
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Ekraanil hakkab vilkuma eelhäälestuse number.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldi nupule **PRESET·FOLDER Λ/V**, et valida teile sobiv eelhäälestuse number.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 2–5.
7. Eelseatud jaama kuulamiseks vajutage **PRESET·FOLDER Λ/V** või kaugjuhtimispuldi numbrinuppe **0** kuni **9**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil vähemalt 2 sekundit all nuppu **PROGRAM/MEMORY**. Seadme ekraanil vilgub kiri „ERASEALL"
2. Kõikide salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **PROGRAM/MEMORY**.

Raadiojaama kohta info vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **RDS/SET** või seadme nuppu **DEMO/RDS** korduvalt, et liikuda läbi erinevate andmetüüpide:

PS (Programmiteenuse nimi)
Kuvaaknasse ilmub kanali nimi.

PTY (Programmitüübi tuvastamine)
Ekraaniaknasse kuvatakse programmi tüüp (nt „Džäss" või „Uudised").

RT (Raadiotekst)
Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta. Seda teksti võidakse ekraaniaknas kerida ribatekstina.

CT (Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine)
See näitab edastatava jaama kehtivat kellaaega.

Saate otsida raadiokanaleid programmitüübi alusel vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **RDS/SET** või seadmel nuppu **DEMO/RDS** . Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Eelistatud programmitüübi valimiseks vajutage üks või rohkem korda nuppu **PTY** . Vajutage ja hoidke all nuppu **TUNING -/+**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatub.

Heli häälestamine

Ruumilise heli režiimi seadistamine

Sellel süsteemil on olemas mitu eelseadistatud ruumilise heli režiimi. Võite valida sobiva helirežiimi kaugjuhtpuldi nupuga **SOUND EFFECT** .

Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad kuvatavad ekvalaiseri valikud erinevad olla.

Ekraanikuva	Kirjeldus
POP CLASSIC JAZZ ROCK	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiksite ise rokk-, popp-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
BASS	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efektid.
FOOT BALL	Saate nautida JALGPALLISTAADIONI heliefekti.
STANDARD	Võimaldab nautida parimat kõla.

REGION EQ nupu abil saate valida soovikohase helirežiimi.

Ekraanikuva	Regioon	Kirjeldus
FUNK, REGUETON, SAMBA, BANDA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, CUMBIA, TECNO BR, FORRO	Ladina-Ameerika	Igas regioonis eelistatava muusikažanri jaoks optimeeritud heliefekt.
ARABIC	Lähis-Ida	
DANGDUT	Indoneesia	
AFRO	Aafrika	
INDIA	India	

Märkus

- Osade kõlarite puhul võib sõltuvalt helirežiimist heli olla mittekuuldav või vaikne.
- Kui vajutate seadmel nuppu **BASS BLAST**, saate nautida bassiefekti.

Lisafunktsioonid

USB-seadmele salvestamine

USB seadmele saab salvestada erinevaid heliallikaid. (CD, USB, AUX, PORTABLE, FM)

1. Ühendage omavahel USB-seade ja seade.
2. Funktsiooni valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **F** või seadmel **F / WIRELESS BOOM**.

   Ühe loo/faili salvestamine – Võite salvestada USB-le peale soovitud faili esitamist.

   Kõikide palade/failide salvestamine. - USB-le saab salvestada täielikult peatatud olekus.

   Programmeeritud nimekirja salvestamine - Peale programmeeritud listi esitamist võite te selle salvestada USB-le. (Vt. lk. 19)
3. Alustage salvestamist vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC** või seadme nuppu **USB REC.** .

   -Kui ühendate nii USB1 kui ka USB2, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **USB REC** või **USB REC.** nuppu seadmel, kui kuvaaknas vilgub vastavalt USB1 või USB2, sõltuvalt sellest, kuhu soovite salvestada.
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ■ või seadme nuppu □.

Salvestamise peatamine

Salvestamise ajal vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ▶/II või >II nuppu seadmel, et salvestamine peatada. Salvestuse jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.
(Vaid AUX, PORTABLE, FM)

Bitikiiruse ja salvestuskiiruse valimine

1. Vajutage kaugjuhtimispuldil **USB REC** või **USB REC.** seademel kauem, kui 3 sekundit.
2. Bitikiiruse valimiseks kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu I◀◀/▶▶I või seadme nuppu I<< / >>I.
3. Salvestamiskiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldil uuesti **USB REC** või seadme nuppu **USB REC**.
4. Soovitud salvesatmiskiiruse valimiseks kasutage kaugjuhtimispuldi nuppu I◀◀/▶▶I või seadme nuppuI<< / >>I .
   (Ainult AUDIO CD-d.)

   X1 SPEED
   - Muusika salvestamise ajal on võimalik seda muusikat ka kuulata.

   X2 SPEED
   - Muusikafaili saate ainult salvestada.
5. Seadistamise lõpetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil uuesti **USB REC** või seadme nuppu **USB REC.**

USB kopeerimine

USB funktsioon võimaldab kopeerida erinevaid heliallikaid USB1-lt USB2-le.

1. Ühendage soovitud helisid sisaldav USB seade USB1-ga ja valige funktsioon USB 1.
2. 2. Ühendage teine USB seade USB2-te.
3. Alustage salvestamist vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **USB REC** või seadme nuppu **USB REC.** .
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ■ või seadme nuppu □.

Autoriseerimata koopiate valmistamine kopeerimiskeeluga materjalist nagu arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestised, võib osutuda autoriõiguste rikkumiseks ja käsitletakse kui kriminaalkuritegu. Seda seadet ei tohi kasutada eelnimetatud eesmärkideks.
Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi

Märkus

- USB-salvestamise ajal saate kuvaaknast vaadata salvestamise edenemisprotsenti. (Vaid MP3/WMA või heliplaat)
- MP3/WMA salvestamise ajal heli puudub.
- Kui lõpetate taasesituse ajal salvestamise, salvestatakse hetkel salvestamisel olnud fail. (Välja arvatud MP3/WMA failid).
- Ärge eemaldage USB salvestamise ajal USB seadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel korral luuakse mittetäielik fail, mida ei saa arvutis kustutada.
- Kui USB-salvestus ei tööta, kuvatakse ekraanil teated nagu "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NOT SUPPORT" või "FILE MAX".
- Multi-Card kaardilugemisseadet ega välist kõvakettaseadet ei saa USB-salvestuseks kasutada.
- Faili maksimaalne suurus on umbes 512 Mbaiti, kui salvestate pikka aega.
- Võimalik on salvestada kuni 2000 faili.
- AUTO DJ režiimile salvestada ei saa.
- Kui MP3/WMA faili ei toetata, võib faili salvestamine peatuda.
- See salvestatakse järgmiselt.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Muu allikas*	Tuuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107.7FM AUDIO_0002_97.8FM

* : AUX ja muud.

Tuuner: kuvatakse jooksvat salvestussagedust.

Kellaaja seadistamine

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **CLOCK**.
3. Valige ajarežiim vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **I◀◀ / ▶▶I** .
   - AM 12:00 (AM ja PM režiimi kuvamiseks) või 0:00 (24 tunni režiimi kuvamiseks)
4. Valiku kinnitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **RDS/SET**.
5. Valige tunnid vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **I◀◀ / ▶▶I** .
6. Vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.
7. Valige minutid vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **I◀◀ / ▶▶I** .
8. Vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.

Kella seadmine äpiga Music Flow Bluetooth

Installige oma Androidi seadmesse äpp Music Flow Bluetooth. (Vt. lk. 24)

Süsteemi kell sünkroonitakse automaatselt ühendatud seadmega, kui aktiveerite äpi Music Flow Bluetooth üle **Bluetooth**i ühenduse.

Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM**.
3. Vajutage puldil või seadmel **I◀◀ / ▶▶I**, et muuta tunde ja minuteid ja vajutage salvestamiseks **RDS/SET**.
4. Vajutage puldil või seadmel **I◀◀ / ▶▶I**, et valida funktsioon ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.
   - Tuunerit valides vajutage kaugjuhtimispuldil mälukoha numbri valimiseks **I◀◀ / ▶▶I** ja kinnitamiseks **RDS/SET**. Mälukoha numbri puudumisel jäetakse see samm vahele.
5. Vajutage helitugevuse reguleerimiseks puldil või seadmel **I◀◀ / ▶▶I** ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**. Ikoon "◷" kellal tähistab aktiivset alarmi.

Märkus

- Kellaaja seadistamisel saate nuppu **CLOCK** vajutades kella vaadata isegi siis kui mängija on välja lülitatud.
- Kellaaja seadmise järel saate seada äratuse aja.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate vajutada kaugjuhtimispuldil nupule **ALARM** ja kontrollida alarmi ikooni "◷" ning seadistusi ka ajal kui seade on välja lülitatud.
- Vajutage ALARMI sees/väljas oleku valimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **ALARM**.

Unetaimeri seadistamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil mitu korda järjest **SLEEP**, et valida viivitusaeg vahemikus 10 ja 180 minutit. Pärast selle aja möödumist lülitub seade välja.

Une funktsiooni tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule **SLEEP**, kuni ekraanil kuvatakse SLEEP 10, seejärel vajutage SLEEP 10 kuvamise ajal kaugjuhtimispuldil uuesti **SLEEP**.

Märkus

- Seadme väljalülitumiseni jäänud aega on võimalik kontrollida.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil **SLEEP**. Kuvaaknasse ilmub järelejäänud aeg.

Valguse regulaator

Vajutage kaugjuhtimispuldil üks kord **SLEEP**. Ekraaniakna heledust vähendatakse poole võrra. Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **SLEEP**, kuni hämardi on välja lülitatud.

Märkus

Hämardi kasutamisel kustuvad kõik valgusdioodid.

Automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub süsteem automaatselt välja, kui põhiseade ei ole ühendatud välisseadmega ega ole olnud kasutusel 20 minutit.

Süsteem lülitub samuti välja kuue tunni pärast, kui põhiseade on olnud ühendatud teise seadmega, kasutades analoogsisendeid.

Wireless X-Boom Plus ühenduse puhul rakendatakse automaatväljalülituse funktsiooni ainult MASTER-seadmel. SLAVE-seadme puhul on automaatväljalülitus saadaval pärast SLAVE-seadme ja MASTER-seadme ühenduse katkestamist.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade?

Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui viis sekundit.

AUTO POWER sisselülitamine

Sisendi allikas (LG teler või **Bluetooth**i seade) lülitab seadme automaatselt sisse.

Kui proovite ühendada oma **Bluetooth**i seadet, lülitub süsteem sisse ja loob teie **Bluetooth**i seadmega ühenduse. Saate esitada oma muusikat.

Märkus

- Olenevalt ühendatud seadmest ei pruugi see toimida.
- Olenevalt ühendatud seadmest lülitub süsteem sisse, kuid **Bluetooth**i funktsioon ei pruugi ühenduda.
- Kui katkestate süsteemi abil **Bluetooth**i ühenduse, proovivad mõned **Bluetooth**i seadmed süsteemiga endiselt ühendust luua. Seetõttu soovitame ühenduse enne süsteemi väljalülitamist katkestada.
- Kui peoovite luua ühendust äpiga Music Flow Bluetooth, lülitatakse süsteemi **Bluetooth**i funktsioon sisse.
- Kui lülitate süsteemi LG teleri või **Bluetooth**i funktsiooni abil sisse, lülitub sisse ka süsteemi õige funktsioon.
- Kui seade on juba süsteemiga seotud, saab väljalülitatud süsteemi automaatselt sisse lülitada sisendallika sisselülitamisega.
- Kui vajutada süsteemi väljalülitamiseks toitenuppu vähemalt 5 sekundit, tühistatakse Auto Power sisselülitamise funktsioon. Aktiveerimiseks lülitage süsteem sisse.

Automaatfunktsiooni muutmine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu **Bluetooth** ja LG TV või ühendatud kantav seade ning seejärel muudab automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui püüate ühendada Bluetoothi seadet

Kui üritate **Bluetooth**i seadet süsteemiga ühendada, valitakse **Bluetooth**i funktsioon. Taasesitage oma **Bluetooth**i seadme muusikat.

Kui PORT.IN ühendus on ühendatud

Kaasaskantava seadme ühendamisel **PORT. IN** ühendusse valitakse funktsioon PORTABLE. Esitage muusikat kaasaskantaval seadmel.

Kui LG teler on ühendatud

Kui rakendusega LG Sound Sync ühendatud LG teler sisse lülitada, lülitub süsteem LG teleri funktsioonile. Te võite kuulata muusikat oma telerist.

Märkus

- See funktsioon ei toimi salvestamise või kustutamise ajal.
- Funktsioon toimib ainult koos seadmetega, mis olid enne ühendatud.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Käesoleva seadme mõnesid funktsioone on võimalik juhtida LG Sound Synciga teleri kaugjuhtimispuldi abil. See on ühilduv LG teleriga, mis toetab rakendust LG Sound Sync. Veenduge, et teleril on logo LG Sound Sync.

LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitav funktsioon: helitugevuse suurendamine/vähendamine, vaigistus.

Teavet LG Sound Synci kohta leiate teleri kasutusjuhendist.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage toitenuppu ⏻ kaugjuhtimispuldil või ⏻/| seadmel.
2. Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldil nuppu **F** või seadmel nuppu **F / WIRELESS BOOM**, kuni on valitud LG TV.
3. Heli kuulamiseks sellest seadmest seadistage oma teleri heliväljund: :
   Teleri seadete menüü → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]


   Kui seadme- ja TV-vaheline ühendus on õige, kuvatakse ekraanil umbes 3 sekundit kirjet „PAIRED" ning seejärel „LG TV".

Märkus

- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonitakse süsteem teleriga.
- Kui ühendus katkeb, kontrollige seadme ja oma teleri toidet ja funktsioone.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi.
  - Seade on välja lülitatud.
  - Funktsiooni vahetamine teise vastu.
  - Juhtmevaba ühenduse katkemine häire või kauguse tõttu.
- Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev.
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad sõltuvad teleri margist ja mudelist.
- Kui LG Sound Synci ühendamise ajal on äpp Music Flow Bluetooth ühendatud, on võimalik juhtimine äpi kaudu.
- Kui lülitasite seadme välja otse kaugjuhtimispuldil ⏻ või seadmel ⏻/| vajutades, katkestatakse LG Sound Sync ühendus. Selle funktsiooni taaskasutamiseks peate TV ja seadme uuesti ühendama.
- Kui LG teler ühendatakse **Bluetooth**i kasutamise ajal, siis **Bluetooth** lahutatakse ja ühendatakse LG teler.
- Kui soovite LG TV abil funktsiooni muuta, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele.
- Helitugevust saab suurendada, kui TV ja seade on LG Sound Sync abil ühendatud. Vähendage TV helitugevust ja ühendage seadmega.

Wireless X-Boom Plus ühendus

Ⓐ (PEA) seadme väljundheli saadetakse Ⓑ (ALAM) seadmesse.
See ühildub seadmega, millel on Wireless X-Boom Plus tugi.



1. Vajutage ja hoidke kolm sekundit seadme nuppu **F / WIRELESS BOOM**. Ekraanile ilmub WIRELESS BOOM MODE SELEC
2. Vajutage seadmel **I<< / >>I**, et valida MASTER või SLAVE.
   - Ⓐ Seade: Valib suvandi MASTER (pea)
   - Ⓑ Seade: Valib suvandi SLAVE (alam)

   Kaks seadet üritavad teine-teisega ühenduse luua.
3. Kui seadmed on edukalt ühendatud, ilmub MASTER (pea) seadmesse teade "Alamseadme nimi CONNECTED" (alamseade ühendatud). SLAVE (alam) seadmesse ilmub teade "CONNECTED TO peaseadme nimi" (ühendatud peaseademega) ja see seade muutub alamseadmeks.

Märkus

- Kui kasutate funktsiooni LG Sound Sync, ei ole see funktsioon saadaval.Kui ühendate funktsiooni LG TV, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- Kui Wireless X-Boom Plus ühendus katkestatakse, lülitatakse ALAMSEADE BT-funktsioonile.
- Kui ühendus nurjub, ilmub ekraanile teade "FAILED".
- Vaigistusfunktsioon sünkroonitakse seadmete vahel.
- Wireless X-Boom Plus ühendus katkestatakse, kui lülitate seadme välja või vajutate ja hoiate kolm sekundit seadme nuppu **F / WIRELESS BOOM**.
- Kui Wireless X-Boom Plus on ühendatud, ei ole **Bluetooth**-ühendus salvestus- või kustutustoimingute ajal saadaval.
- Sõltuvalt taasesitamise olekust või allikast võib MASTER ja SLAVE seadmete heli erineda.
- Kontrollige Bluetoothi ühendades järgmiseid andmeid.
  - MASTER seadmega saab ühendada vaid ühe **Bluetooth**i seadme. SLAVE seadmega ei saa **Bluetooth**i seadmeid ühendada.
  - Wireless X-Boom Plus ühendust toetatakse ainult Androidi ja iOS-i seadmetel. (Sõltuvalt ühendatud seadme spetsifikatsioonidest või operatsioonsüsteemist ei pruugi Wireless X-Boom Plus ühendus saadaval olla.)
  - Eemaldatavad/lahutatavad Bluetooth-seadmed (nt. donglid jne.) ei toeta Wireless X-Boom Plus ühendust.
  - Kui Wireless X-Boom Plus on ühendatud, ei ole Bluetooth-ühendus salvestus- või kustutustoimingute ajal saadaval.

Veaotsing

Problem	Cause & Correction
Seade ei tööta korralikult.	• Lülitage seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toide välja ja lülitage uuesti sisse. • Ühendage selle seadme ja ühendatud välise seadme (TV, Woofer, DVD-mängija, võimendi, vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. • Kui seade välja lülitub, ei pruugi eelmised seadistused säilida.
Vool puudub.	• Voolujuhe ei ole pistikus. Pange voolujuhe pistikusse. • Kontrollige elektri olemasolu. Kontrollige, kas teised elektroonikaseadmed töötavad.
Heli puudub.	• Veenduge, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage funktsiooninuppu ning kontrollige valitud funktsiooni. • Veenduge, et kõlarid on õigesti ühendatud. Kõlari juhtmed on õigesti ühendatud.
Seade ei alusta esitust.	• Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Sisestage plaat, mida seade suudab esitada. • Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. • Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Vt lk 38) • Plaat on sisestatud tagurpidi. Sisestage plaat mängijasse, nii et etikett või trükitud külg on üleval.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	• Antenn on halvas asendis või halvasti ühendatud. Ühendage antenn korralikult. • Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. • Jaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Eelseadistage mõned raadiojaamad, vt üksikasju lk 26.
Kaugjuhtimispult ei tööta korrektselt.	• Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Ärge kasutage kaugjuhtimispulti kaugemal kui umbes 7 m. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. • Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjad. Asendage patareid uutega.
LG Sound Sync ei tööta	• Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. • Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. • Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadeid.

Tehnilised andmed

Üldine	
Voolunõuded	Vaadake seadme põhisilti.
Voolutarve	Vaadake seadme põhisilti.
	Võrgus ootel: 0,5 W (Kui kõik võrgupordid on aktiveeritud.)
Välismõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 206 mm x 308 mm x 284 mm
Netokaal (umbkaudne)	Ligikaudu 3 kg
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C
Sobiv niiskusprotsent	5 % kuni 90 %

Sisendid	
Analooghelisisend (AUX IN)	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, 1 x RCA-pesa (V, P)
Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks (PORT. IN)	1,2 Vrms (3,5 mm stereopistik)

Tuuner	
FM-i häälestusulatus	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Süsteem	
Sagedusvastus	100 kuni 20 000 Hz
Signaali-müra suhe	Rohkem kui 75 dB
Dünaamiline diapasoon	Rohkem kui 75 dB
Pordi toide (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Võimendi (ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Kogu väljundvõimsus	460 W
Esikülg	230 W X 2 (3 Ω 1 kHz juures)

Kõlarite spetsifikatsioonid

Eesmine kõlar	
Tüüp	2 riba 2 kõlarit
Näivtakistus	3 Ω
Nimisisendvõimsus	230 W
Maksimaalne sisendvõimsus	460 W
Kogumõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 266 mm x 306 mm x 263 mm
Netokaal	Ligikaudu 3,1 kg

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Hooldus

Seadme käsitsemine

Seadme transportimine

Säilitage ostukviitung ja pakkematerjalid. Kui peate DVD mängijat transportima, pakendage DVD mängija maksimaalse kaitse tagamiseks tehase algpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).

Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada.

Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva kangast. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet kangast, mis on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, kuna need võivad DVD mängija pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

DVD mängija on kõrgtehnoloogiline täpisseade. Kui optilised vastuvõtuläätsed ja plaadiajami osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

Plaate puutuvad märkused

Plaatide käsitsemine

Ärge kunagi kleepige plaadile paberit või teipi.

Plaatide säilitamine

Pange plaat pärast kasutamist karpi tagasi.
Ärge jätke plaati otsese päikesepaiste kätte ega kuumusallikate lähedusse, samuti ärge jätke kunagi plaate päikese kätte pargitud autosse.

Plaatide puhastamine

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kauplustes leiduvaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Kaubamärgid ja litsentsid

Bluetooth®i nimi ja logo on Bluetooth SIG Inc omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik millises rakenduses litsentsi alusel.

Kõik muud toote- ja brändinimed on nende vastavate omanike kaubamärgid.


LG
Life's Good