LG
Life's Good

BRUKERVEILEDNING

Digitale LG-skilter

(DIGITALSKILTMONITOR)

Les denne håndboken nøye før digitalskiltmonitoren tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

webOS 4.0

INNHOLD

INNSTILLINGER.....4

- Hjem.....4
  - Globale knapper
  - Dashbord
  - Innholdsbehandler
- Ez-innstilling.....5
  - VIDEO WALL
  - På/Av PLANLEGGER
  - SI SERVERINNSTILLING
  - SERVERINNSTILLING
  - Fail Over
  - Sending av status
  - Spill av via URL
  - Kloning av innstillingsdata
  - Sync Mode
  - Signage 365 Care
  - Multiskjerm
- Generelt.....11
  - Språk
  - Systeminformasjon
  - Still inn ID
  - Tidsinnstilling
  - Power
  - Nettverk
  - Sikkerhetsmodus
  - Ekspertkontroller
- Skjerm.....23
  - Bildemodus
  - Høyde/bredde-forhold
  - Rotasjon
  - Ekspertkontroller
- Lyd.....28
  - Lydmodus
  - Lyd ut
  - AUDIO UT
  - Justering av AV–synk
  - Digital lydinngang
- Administrasjon.....31
  - Låsemodus
  - Endre passord
  - Selskapsinnstillinger
  - Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

INNHOLDSBEHANDLER 33

- Pålogging via Internett 33
- Innholdsbehandler 33

  Player

  Planlegger

  Mal
- Group Manager 2.0 40
- Screen Share 43

ADMINISTRASJONSVERKTØY... 44

- Administrasjon 44
- Bilde-ID 45

BERØR..... 46

- Kjør veiledet konfigurasjon 46
- IDB (Interactive Digital Board (interaktiv digital tavle)) 47

IR-KODE 48

STYRING AV FLERE PRODUKTER 50

- Tilkobling av kabler 50
- Kommunikasjonsparameter 51

SMART KALIBRERING..... 52

- Slik kjører du 52

  [Manual Calibration]

REFERANSELISTE FOR KOMMANDOER..... 54

- Overførings-/mottaksprotokoll 58

Besøk *http://opensource.lge.com* for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder. I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til *opensource@lge.com*. Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

MERK

- Programvarerelatert innhold kan bli endret uten forvarsel når produktets funksjoner blir oppgradert.
- Enkelte funksjoner som er beskrevet i bruksanvisningen er kanskje ikke støttet i visse modeller og land.
- SNMP 2.0 støttes.

INNSTILLINGER

Hjem

Globale knapper

- **MOBIL-URL**: Gir informasjonen som er nødvendig for å få tilgang til digitalskiltmonitoren via nettleseren på en ekstern enhet. Med denne funksjonen kan du vise QR-kode og URL-informasjon. Ved å åpne URL-en kan du også kjøre Content Manager, Group Manager 2.0 og Control Manager. (Denne funksjonen er optimalisert for Google Chrome.)
- **Inngang**: Navigerer til skjermbildet for valg av ekstern inngang
- **Innstilling**: Navigerer til skjermbildet for innstillinger

Dashbord

- Denne funksjonen viser viktig informasjon om digitalskiltmonitoren midt på startskjermbildet. I dashbordet kan du endre innstillingene manuelt ved å velge de tilsvarende elementene.

MERK

- Hvis dashbordet er låst, flyttes ikke fokuset.

Innholdsbehandler

- **Spiller**: Spiller av en rekke forskjellig innhold, inkludert bilder, videoer og SuperSign-innhold.
- **Planlegger**: Håndterer tidsplaner for innhold som skal spilles av til ulike tider.
- **Mal**: Du kan lage ditt eget innhold ved hjelp av maler og mediefiler.
- **Group Manager 2.0**: Distribuerer tidsplaner og innstillingsdata for innhold til den tilkoblede enheten.

Ez-innstilling

VIDEO WALL

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ VIDEO WALL

Still inn Videovegg-innstillinger for å opprette et bredt visuelt lerret.

- **Side-ved-side modus**: Slår **Side-ved-side modus** på eller av.
- **Flismodusinnstillinger**: Viser én integrert skjerm på flere digitalskiltmonitorer.
- **Naturlig-modus**: Viser bildet uten området som overlapper med rammen på digitalskiltmonitoren slik at bildet ser mer naturlig ut.
- **Hvitbalanse**: Konfigurerer innstillinger for hvitbalanse (hvitmønster, R/G/B-forsterkning og lysstyrke).
- **Tilbakestill**: Tilbakestill til opprinnelige innstillinger.

På/Av PLANLEGGER

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ På/Av planlegger

Angi en tidsplan for å bruke digitalskiltmonitoren etter klokkeslett og ukedag.

- **På/Av tidsinnstilling**: Angi på-/av-tid for hver dag i uken.
- **Innstilling for helligdager**: Angi helligdag etter dato og dag i uken.

SI SERVERINNSTILLING

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ SI SERVERINNSTILLING ➔ SI SERVERINNSTILLING

Konfigurer for å koble digitalskiltmonitoren til en ekstern SI-server. Konfigurer et servermiljø for installasjon av SI-applikasjoner.

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ SI SERVERINNSTILLING ➔ Utviklermodus og Beanviser

Denne funksjonen gjør ting mye enklere for apputviklerne.

Sett opp for å installere og aktivere Utvikler-modus og BEANVISER-appen.

MERK

- For å bruke disse funksjonene er en konto (ID/PASSORD) for webOS Signage-utviklernettstedet (*http://webossignage.developer.lge.com/*) nødvendig.

SERVERINNSTILLING

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ SERVERINNSTILLING

Konfigurer for å koble digitalskiltmonitoren til en SuperSign-server.

- CMS-server
- Control-server

Fail Over

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ Fail Over

Denne funksjonen gjør det mulig å bytte automatisk til andre inngangskilder etter angitt prioritet hvis hovedsignalet blir avbrutt. Den aktiverer også automatisk avspilling av innholdet som er lagret på enheten.

- **Av/Opå**: Slår **Fail Over** på eller av.
- **Inngangsprioritet**: Angi prioritet for inngangskilder for bytte ved feil.
- **Sikkerhetskopiering via lagring**: Spiller automatisk av innholdet som er lagret på enheten når det ikke er noe inngangssignal. Sett til **PÅ** for å aktivere **Auto**, **Brukerhåndbok** og **SuperSign innhold**.
  - **Automatisk**: Når den automatiske inndataen skifter på grunn av at man tar skjermdumper av et bilde eller video som avspilles ved jevnlige intervaller, vil denne funksjonen avspille filen. (OLED-modellen er ikke støttet).
    -> **Fang tidsintervall**: Tidsintervallet kan innstilles til 30 min, 1 time, 2 timer og 3 timer.
  - **Manuell**: Når den automatiske inndataen skifter på grunn av at bilde- og videofilen blir opplastet, vil funksjonen avspille filen.
    -> **VALG AV MEDIA FOR SIKKERHETSKOPI**: Ved bruk av innstillingsknappen kan du laste opp en enkelt fil i det interne/eksterne minne.
    -> **Forhåndsvisning**: Du kan forhåndsvise den opplastede filen.
  - **SuperSign innhold**: Når den automatiske inndataen skifter vil denne funksjonen avspille filen(e) distribuert i SuperSign Premium.
- **Tilbakestill**: Tilbakestill til innledende innstillinger.

Sending av status

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ Sending av status

Denne funksjonen konfigurerer systemet slik at statusen til enheten vurderes og sendes til administratoren via e-post.

- **Av/Opå**: Slår **Sending av status** på eller av.
- **Alternativer for sending**, **Planlegger**: Angir intervallet for sending av e-post.
- **Brukerens e-postadresse**: Angi e-postadressen til avsenderen.
- **Sendende server (SMTP)**: Angi adressen til SMTP-serveren.
- **ID**: Angi konto-ID-en til avsenderen.
- **Passord**: Angi passordet for avsenderens konto.
- **Mottakerens e-postadresse**: Angi e-postadressen til mottakeren.
- **SEND MELDING**: Statusen til enheten vurderes umiddelbart, og informasjonen sendes til den angitte e-postadressen.
- **Tilbakestill**: Tilbakestill til innledende innstillinger.

MERK

- Hvis statusen for noen av disse elementene endres eller blir unormal, kan det sendes en statusmelding.
  - 1. Temp. Sensor: Hvis skjermen når en farlig temperatur, registreres den gjeldende temperaturen, og en e-postmelding med denne informasjonen sendes.
  - 2. Temp. Validering av sensor: En e-postmelding sendes hvis det ikke er noen temperatursensor tilkoblet, hvis kommunikasjonsstatusen for temperatursensoren er ukjent, eller hvis informasjonen levert av kortleverandøren, er unormal.
  - 3. LAN-status, Wi-Fi-status: En e-postmelding sendes når nettverkets tilkoblingsstatus endres. Maksimalt antall statusendringer for nettverket som kan lagres, er 50. Den lagrede verdien tilbakestilles når strømmen slås av.
  - 4. Kontroll ved intet signal: Kontrollerer om det finnes et signal. Hvis det ikke er noe signal i mer enn 10 sekunder, sendes det en e-postmelding.
  - 5. Status for planlagt avspilling: En e-post sendes hvis innhold ikke kan spilles av mellom det planlagte start- og sluttidspunktet i enten statusen for planen for håndtering av innhold eller status for SuperSign-innhold. Dette gjelder imidlertid ikke hvis avspillingen ble avbrutt ved bruk av fjernkontrollen.
  - 6. Fail Over-status: En e-postmelding blir sendt hvis inndata byttes på grunn av en feil. (Inkluderer ikke bytte av inndata som blir startet av brukeren (RC, RS232C, SuperSign))
- Bare SMTP-portene 25, 465 og 587 støttes.
- Interne bytter av inndata, ikke inkludert eksterne bytter av inndata (RC, RS232C, SuperSign), betraktes som Fail Over-status.
- En e-postmelding med meldingen Failover status : Failover blir sendt når du bytter til Fail Over-status, og følgende statusmeldinger sendes via e-post regelmessig eller ved statusendringer som inneholder meldingen Failover status : None.

Spill av via URL

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ Spill av via URL

Spiller av ønsket innhold automatisk via en innebygd nettleser.

- **URL laster inn**: Slår **Spill av via URL** på eller av.
- **Still inn URL**: Angi URL-adressen for automatisk visning.
- **Forhåndsvisning**: Forhåndsvis det ønskede nettstedet ved å åpne den angitte URL-en.
- **LAGRE**: Lagre den angitte URL-adressen.
- **START PÅ NYTT FOR Å TA I BRUK**: Starter digitalskiltmonitoren på nytt etter at den angitte URL-adressen har blitt lagret.
- **Tilbakestill**: Tilbakestill til innledende innstillinger.

MERK

- Denne funksjonen gjelder ikke når **Skjermrotasjon** er aktivert. **Forhåndsvisning** deaktiveres når denne funksjonen brukes.
- Hvis **Tidsinnstilling** ikke er angitt til **Still inn automatisk**, kan det være vanskelig å navigere på nettstedet.
  - **SETTINGS / ⚙ ➔ KontrollerGenerelt ➔ Tidsinnstilling ➔ Still inn automatisk**

Kloning av innstillingsdata

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ Innstillinger for datakloning

Denne funksjonen brukes til å kopiere og importere innstillingene for enheten til andre enheter.

- **Eksporter innstillingsdata**: Eksporterer innstillingene for enheten til en annen enhet.
- **Importer innstillingsdata**: Importerer innstillingene for en annen enhet til denne enheten.

Sync Mode

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ Sync Mode

Synkroniserer tid og innhold mellom flere digitalskiltmonitorer.

- **RS-232C Synk**: Synkroniserer flere digitalskiltmonitorer som er koblet sammen via RS-232C.
- **synkronisering av nettverksinnhold**: Synkroniserer flere digitalskiltmonitorer som er koblet til det samme nettverket.

Signage 365 Care

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ Digitalskiltmonitor 365 Care


Du kan installere løsningspakken Signage 365 Care (feildiagnose) for feildiagnostisering og forvarseltjeneste.

- **Logg inn/-ut**: Innlogging er nødvendig for å installere og oppdatere Signage 365 Care-løsningspakken. Du vil bli logget ut hvis det ikke forekommer noe tilkoblingsforsøk eller økten utgår. Passordet brukt for innlogging vil bli koblet til passordet for administratormenyen.
- **Installer**: Installerer Signage 365 Care-løsningspakken.
- **Aktiver/deaktiver**: Akiverer/deaktiverer Signage 365 Care-tjenesten.
- **Se etter oppdateringer**: Ser etter tilgjengelige oppdateringer på serveren.
- **Oppdater**: Oppdaterer Signage 365 Care-løsningen til den nyeste versjonen.
- **SLETT**: Sletter Signage 365 Care-løsningspakken.

Multiskjerm

SETTINGS / ⚙ ➔ Ez-innstillinger ➔ Multiskjerm

Denne funksjonen gjør det mulig å vise video fra flere eksterne innganger på én skjerm.

PIP-modus	PBP-modus
	

MERK

- DP-kjedekobling støttes ikke i flerskjermmodus.

Valg av skjermoppsett

Når du aktiverer flerskjermmodus uten å ha angitt et skjermoppsett, vises menyen for valg av skjermoppsett. Hvis menyen for valg av skjermoppsett ikke vises på skjermen, kan du gå til menylinjen for skjermoppsett ved å trykke på pil opp på fjernkontrollen og velge ønsket skjermoppsett. Hvis du vil lukke menyen for skjermoppsett, trykker du på tilbaketasten.

Lukking av meny for skjermoppsett

Fra menyen for skjermoppsett kan du trykke på pil opp på fjernkontrollen for å gå til og velge menylinjen for skjermoppsett, eller du kan trykke på **back**-tasten på nytt for å lukke menyen for skjermoppsett.

Endring av skjerminngang

Trykk på -knappen øverst til høyre på hver delte skjerm for å velge ønsket inngang.

MERK

- Innganger som allerede er valgt for andre delte skjermer, kan ikke velges på nytt. Hvis du vil velge dem, trykker du på TILBAKESTILL for å tilbakestille inngangene for alle skjermene.
- PIP-modus fungerer bare når Rotasjon av eksterne innganger er satt til Av, og Skjermrotasjon er satt til Av eller 180.
- I PIP-modus er støttede oppløsninger for underskjermer følgende: Andre oppløsninger støttes ikke.
  - 1680 x 1050 / 1920 x 1080
- Sammenflettede formater støttes ikke. F.eks. 1080i
- Dette gjelder både AV/Media.

Avspilling av videoer på delte skjermer

Trykk på knappen øverst til høyre i hver delte skjerm, velg Videofil, og velg deretter en minneenhet for å se listen over videoer på den valgte enheten. Velg deretter ønsket video fra listen for å spille den av.

MERK

- Videoer med kodekene HEVC, MPEG-2, H.264 eller VP9 kan spilles av på delte skjermer. Når du bruker PIP-modus, kan ikke følgende kombinasjoner brukes.

Hovedskjerm	Delskjerm
HEVC	HEVC
H.264	HEVC
MPEG2	HEVC
VP9	VP9
H.264 4K	MPEG2
H.264 4K	VP9

Generelt

Språk

SETTINGS / ⚙ ➔ generelt ➔ Språkinnstillinger

Du kan velge menyspråket som skal vises på skjermen.

- **Menyspråk**: Angir språket for digitalskiltmonitoren.
- **Tastaturspråk**: Angir språket for tastaturet som vises på skjermen.

Systeminformasjon

SETTINGS / ⚙ ➔ Generelt ➔ Systeminformasjon

Denne funksjonen viser informasjon som enhetsnavn, programvareversjon og lagringsplass.

Still inn ID

SETTINGS / ⚙ ➔ Generelt ➔ Still inn ID

- **Still inn ID** (1-1000): Tilordner et eget ID-nummer til hvert produkt når flere produkter er koblet til via RS-232C. Angi tall fra 1 til 1000, og gå ut av valget. Du kan kontrollere hvert produkt separat ved hjelp av ID-nummeret du har tilordnet hvert produkt.
- **Set ID automatisk**: Tildeler automatisk et eget ID-nummer til hver enhet når flere produkter er koblet til for visning.
- **Tilbakestill Set ID**: Tilbakestiller den angitte ID-en for produktet til 1.

Tidsinnstilling

SETTINGS / ⚙ ➔ Generelt ➔ Tidsinnstilling

Med denne funksjonen kan du vise og endre klokkeslettet og datoen på enheten.

- **Still inn automatisk**: Angi **Tid** og **Dato**.
- **Sommertid**: Angi start- og sluttidspunktet for sommertid. Start-/sluttidspunktet for sommertid fungerer bare når du setter dem mer enn én dag fra hverandre.
- **NTP serverinnstilling**: Lar andre NTP-servere angis enn standard NTP-serveren.
- **Tidssone**: Lar tidssonen endres etter kontinent, land/region, by eller brukerinnstillinger.

Power

SETTINGS / ⚙ ➔ Generelt ➔ Power

Strømrelaterte funksjonsinnstillinger

Ikke signal, strøm av (15 min)

Angir om du skal bruke funksjonen 15 min auto av.

- Du kan sette dette alternativet til **PÅ** eller **AV**.
- Hvis du velger **PÅ** for denne funksjonen, slås produktet av når det har vært i intet signal-status i 15 minutter.
- Hvis du velger **AV**, blir funksjonen for avslåing etter 15 minutter deaktivert.
- Vi anbefaler at du angir funksjonen til **AV** hvis du har tenkt å bruke produktet over lengre tid, fordi funksjonen slår produktet av.

Ingen IR, strøm av (4 timer)

Angir om du skal bruke funksjonen 4 timer av.

- Du kan sette dette alternativet til **PÅ** eller **AV**.
- Hvis du velger **PÅ** for denne funksjonen, slås produktet av når det har vært noe inngangssignal fra fjernkontrollen i 4 timer.
- Hvis du velger **AV**, blir funksjonen for avslåing etter 4 timer deaktivert.
- Vi anbefaler at du angir funksjonen til **AV** hvis du har tenkt å bruke produktet over lengre tid, fordi funksjonen slår produktet av.

DPM

Angir DPM-modus (Display Power Management).

- Hvis den ikke er satt til **Av**, vil skjermen gå over i DPM-modus når det ikke er noe inngangssignal.
- Hvis du setter den til **Av**, deaktiveres **DPM**.

DPM oppvåkningskontroll

Slår på skjermen i henhold til den digitale signalbehandlingen for den tilkoblede DVI-D/HDMI-porten.

- Når satt til **Klokke** – skjermen søker bare etter digitale klokkesignaler og slås på når den finner klokkesignalet.
- Når satt til **Klokke+DATA** – skjermen slås på hvis både digital klokke og datasignaler angis.

PM-modus

- **Avslått (standard)**: Angir normal strømavslåingsmodus.
- **Oppretthold høyde/bredde-forhold**: Er identisk med normal strømavslåingsmodus, bortsett fra at veksling mellom integrerte kretser blir værende på. På enkelte modeller gjelder dette bare for en bestemt inngangsmodus (DisplayPort) og har samme effekt som **Skjerm Av - alltid** i andre moduser.
- **SKJERM AV**: Statusen **Skjerm av** aktiveres når du aktiverer DPM, Slå automatisk av (15 min, 4 timer) eller Unormal avslåing.
- **Skjerm Av - alltid**: Statusen **Skjerm av** aktiveres når du går til DPM-modus, Automatisk avslåing (15 min, 4 timer), Timer for avslåing eller Unormal avslåing, eller ved bruk av strømknappen på fjernkontrollen eller Av-knappen på skjermen.
- **Skjerm av og bakgrunnslys på**: Slår delvis på baklyset slik at skjermen holder riktig temperatur når den er i statusen Skjerm av.

MERK

- Hvis du vil endre skjermens status fra **Skjerm Av** til På, må du trykke på **Power**- eller **Input**-knappen på fjernkontrollen eller **On**-knappen på digitalskiltmonitoren.

Slå på - forsinket(0-250)

- Denne funksjoner forhindrer overbelastning ved å implementere forsinket påslåing når flere monitorsett slås på.
- Du kan angi forsinkelsesintervallet i området 0 til 250 sekunder.

Slå på - status

- Velg driftsstatus for skjermen når hovedstrømmen er slått på.
- Du kan velge mellom **PWR (Slå på)**, **STD (Standby)**, **og LST (Siste status)**.
- **PWR (Slå på)** gjør at digitalskiltmonitoren forblir påslått når hovedstrømmen er på.
- **STD (Standby)** gjør at digitalskiltmonitoren går over i dvalemodus når hovedstrømmen er på.
- **LST (Siste status)** stiller digitalskiltmonitoren tilbake til forrige status.

Wake-on-LAN

- Angi om **Wake-on-LAN** skal brukes.
- Du kan sette funksjonen til På eller Av for hvert kablet/trådløst nettverk.
- **Wired (Kablet)**: Når den er satt til **PÅ**, er funksjonen **Wake-on-LAN** aktivert, slik at du kan slå på produktet eksternt via et kablet nettverk.
- **Trådløst nettverk**: Når den er satt til **PÅ**, er funksjonen **Wake-on-LAN** aktivert, slik at du kan slå på produktet eksternt via et trådløst nettverk.

Strømindikator)

- Denne funksjonen gjør det mulig for deg å endre **Strømindikator**-innstillingene.
- Hvis man innstiller **PÅ** vil **Strømindikator** bli slått på.
- Hvis man innstiller **AV** vil **Strømindikator** bli slått av.
- Uavhengig av **PÅ** eller **AV**-innstillingene i **Strømindikator**, vil **Strømindikator** bli slått på i ca. 15 sekunder.

Slå på/av - historikk

Viser enhetens historikk for Strøm på/av.

Nettverk

SETTINGS / ⚙ → Generelt → Nettverk

Kablet tilkobling (Ethernet)

- **Kablet tilkobling**: Kobler digitalskiltmonitoren til et lokalnettverk (LAN) via LAN-porten, og konfigurerer nettverksinnstillingene. Bare kablede nettverkstilkoblinger støttes. Når du har konfigurert den fysiske tilkoblingen, kobles skjermen til automatisk uten at det må gjøres noen justeringer på de fleste nettverk. Enkelte nettverk krever en justering av skjermens innstillinger. Hvis du vil ha detaljert informasjon, kan du ta kontakt med Internett-leverandøren din eller se i håndboken for ruteren.

Wi-Fi-tilkobling

Hvis du har konfigurert skjermen for et trådløst nettverk, kan du vise og koble til de tilgjengelige trådløse nettverkene.

- **Legg til et skjult trådløst nettverk**: Du kan legge til et trådløst nettverk ved å skrive inn navnet på det.
- **Koble til via WPS PBC**: Trykk på WPS-knappen for å enkelt koble til ruteren som støtter trykknappkontroll.
- **Koble til via WPS PIN**: For enkelt å koble til den trådløse ruteren må du oppgi PIN-koden på ruterens nettside.
- **Avanserte Wi-Fi-innstillinger**: Når det ikke vises noe tilgjengelig nettverk på skjermen, kan du koble til det trådløse nettverket ved å angi nettverksinformasjonen direkte.

MERK

- Når du er tilkoblet er nettverk som støtter IPv6, kan du velge IPv4 / IPv6 i den kablede/trådløse nettverkstilkoblingen. IPv6-tilkobling støtter imidlertid automatisk tilkobling.

LAN kjedekobling

- LAN-kjedekobling danner en kjedekobling med LAN-porter, slik at selv om du bare kobler ett monitorsett til et nettverk, blir de andre settene i kjedekoblingen også koblet til nettverket.
- Men det første monitorsettet i kjedekoblingen må være koblet til nettverket via en port som ikke brukes til kjedekoblingen.

SoftAP

Hvis du konfigurerer en SoftAP, kan du koble til flere enheter og bruke trådløs Internett via en Wi-Fi-tilkobling uten en trådløs ruter.

- Funksjonene SoftAP og ScreenShare kan ikke brukes samtidig.
- SoftAP-menyen aktiveres bare på modeller som støtter Wi-Fi-dongler, når en Wi-Fi-dongel kobles til produktet.
- **Wi-Fi kanal**: Du kan direkte koble til en Wi-Fi kanal.
- Informasjon om SoftAP-tilgang
  - SSID: SSID: En unik identifikator som er nødvendige for å opprette en trådløs Internett-tilkobling
  - Sikkerhetsnøkkel: Sikkerhetsnøkkel: Sikkerhetsnøkkelen du oppgir for å koble til det trådløse nettverket
  - Antall tilkoblede enheter. Antall tilkoblede enheter. Viser hvor mange enheter som er koblet til Signage-enheten via en Wi-Fi-tilkobling. Opptil 10 enheter støttes.

UPnP

Åpner eller blokkerer UDP-port 1900, som brukes til UPnP.

- Standardinnstillingen er **PÅ**. Hvis denne funksjonen settes til **AV**, blokkeres UDP-port 1900, noe som gjør at UPnP-funksjonen blir utilgjengelig.
- Hvis du setter denne funksjonen til **AV**, blir alternativet Nettverk for Synkroniseringsmodus deaktivert. Når verdien for Synkroniseringsmodus er Nettverk bytter verdien til "Av" og alternativet "Nettverk" deaktiveres.
- Hvis du endrer UPnP-verdien, vil ikke endringene tre i kraft før du utfører en **reboot (omstart**.
- Hvis du setter UPnP til **AV**, vil ikke Group Manager 2.0 fungere slik det skal.

Ping-test

Sjekk din egen nettverksstatus via en Ping-test.

Tips for Nettverksinnstillinger

- Bruk en vanlig LAN-kabel (Cat5 eller høyere med en RJ45-kontakt) med denne skjermen.
- Mange problemer ved konfigurering av nettverkstilkobling kan ofte løses ved å konfigurere ruteren eller modemet på nytt. Når du har koblet skjermen til hjemmenettverket, må du slå av eller koble fra strømforsyningen på ruteren eller kabelmodemet, og deretter slå på eller koble til strømforsyningen igjen.
- Antallet enheter som kan motta Internett-tjenester, kan være begrenset av de gjeldende tjenestevilkårene, avhengig av hvilken Internett-leverandør du bruker. Kontakt Internett-leverandøren din for å få vite mer.
- LG er ikke ansvarlig for funksjonssvikt i skjermen og Internett-tilgangen som skyldes feil/funksjonssvikt i tilkoblingen til Internett eller i annet tilkoblet utstyr.
- LG er ikke ansvarlig for problemer med Internett-tilgangen din.
- Det kan oppstå problemer hvis hastigheten til nettverkstilkoblingen ikke oppfyller kravene til innholdet du prøver å få tilgang til.
- Noen Internett-operasjoner lar seg ikke gjennomføre på grunn av begrensninger fastsatt av Internett-leverandøren som leverer tilkoblingen.
- Alle utgifter i forbindelse med Internett-tilgangen, inkludert tilkoblingsavgiften, er ditt ansvar.

MERK

- Hvis du vil ha tilgang til Internett fra skjermen, må tilkoblingen til Internett alltid være på.
- Hvis du ikke får koblet til Internett, kan du kontrollere nettverksforholdene fra en datamaskin i nettverket.
- Hvis du bruker Nettverksinnstilling, må du kontrollere LAN-kabelen eller kontrollere at DHCP-serveren i ruteren er aktivert.
- Hvis du ikke konfigurerer alle nettverksinnstillingene, er det ikke sikkert at nettverket fungerer slik det skal.

FORSIKTIG

- Ikke koble en modulær telefonledning til LAN-porten.
- Siden det finnes flere forskjellige tilkoblingsmåter, er det beste å følge anvisningene til telefoni- eller Internett-leverandøren.
- Menyen for nettverksinnstillinger er ikke tilgjengelig før skjermen er koblet til et fysisk nettverk.

Tips for konfigurering av innstillinger for trådløs nettverk

- Det trådløse nettverket kan forstyrres av interferens fra en enhet som bruker en frekvens på 2,4 GHz, for eksempel en trådløs telefon, en Bluetooth-enhet eller en mikrobølgeovn. Interferens kan også forårsakes av enheter som bruker en frekvens på 5 GHz, for eksempel Wi-Fi-enheter.
- Hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten kan svekkes av det omgivende trådløse miljøet.
- Det kan forekomme trafikkork på nettverket på enkelte enheter hvis lokale hjemmenettverk slås på.
- Hvis du vil koble til en trådløs ruter, trenger du en ruter som støtter trådløs tilkobling, og funksjonen for trådløs tilkobling i ruteren må være aktivert. Spør ruterprodusenten om ruteren støtter trådløs tilkobling.
- Hvis du vil koble til en trådløs ruter, kontrollerer du SSID og sikkerhetsinnstillingene for den trådløse ruteren. Se i brukerhåndboken for ruteren for mer informasjon om SSID og sikkerhetsinnstillingene for den trådløse ruteren.
- Digitalskiltmonitoren vil kanskje ikke fungere skikkelig hvis nettverksenheter (kablet/trådløs ruter eller hub osv.) ikke er riktig konfigurert. Pass på at du installerer enhetene riktig ved å se i brukerhåndboken for dem før du konfigurerer nettverkstilkoblingen.
- Tilkoblingsmetoden kan variere, avhengig av produsenten av den trådløse ruteren.

Sikkerhetsmodus

SETTINGS / ⚙ ➔ Generelt ➔ Sikkerhetsmodus

Innstill denne funksjonen for trygg ytelse.

Se ISM-metode

Hvis et stillbilde vises på skjermen i en lengre periode, kan det innbrennes på skjermen. ISM-metoden er en funksjon som hindrer innbrenning.

MODUS

- Angir **ISM-metode**-modus.
- **Av**: Deaktiver kontroll av lysstyrke-funksjonen.
- **Hvitvask**: Viser et hvitt mønster for å fjerne bildebeholdelse.
- **Brukerbilde**: Viser dine bilder eller videoer via en USB-lagringsenhet.
- **Brukervideo**: Spiller av bilder eller filmer fra en USB-lagringsenhet.

Repeter daglig

- **Av, kun 1 gang**: Velg denne modusen og klikk Fullfør for å kjøre ISM-funksjonen umiddelbart.
- **På**: Utfører ISM-funksjonen for mengden tid satt i perioden hvis stillbildet opprettholdes for perioden satt i standby.
- **Planlegger**: Utfører ISM-funksjonen i henhold til innstillinger satt i dato, starttidspunkt og endetidspunkt.

StandBy

- Du kan stille inn perioden mellom 1 og 24 timer.
- Dette alternativet er kun tilgjengelig når **Gjenta** er innstilt til **Tidsplan**.
- ISM-funksjonen utføres hvis stillbildet opprettholdes for den satte perioden.

Varighet

- Du kan velge mellom 1 - 10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min.
- Dette alternativet er kun tilgjengelig når **Gjenta** er innstilt til **Tidsplan**.
- ISM-funksjonen utføres for den satte tiden.

Velg dag

- Du kan stille inn dato.
- Dette alternativet er kun tilgjengelig når **Gjenta** er innstilt til **Tidsplan**.

Starttidspunkt

- De kan stille inn tid.
- Dette alternativet er kun tilgjengelig når **Gjenta** er innstilt til **Tidsplan**.
- Du kan ikke stille inn samme tid for Starttid og Sluttid.

Sluttidspunkt

- Still inn sluttid.
- Dette alternativet er kun tilgjengelig når **Gjenta** er innstilt til **Tidsplan**.
- Du kan ikke stille inn samme tid for Starttid og Sluttid.

Nedlasting av brukerbilde

- For å laste ned et bilde må det være en fil i en "ISM"-mappe på USB-lagringsenheten din.
- Slett de gamle bildene som er lagret i det interne minnet før du laster ned en ny bildefil.
- Støttede bildefilformater: BMP, JPG, JPEG og PNG
- Du kan laste ned opp til 4 bilder. (Maksimumsoppløsningen 1920 x 1080.)
- Hvis et feltbilde slettes eller ikke eksisteres, brukes standardbildet. (Standardbildet er en hvit bakgrunn)
- Dette alternativet er kun tilgjengelig når **Brukerbilde** er valgt.

Nedlasting av brukervideo

- For å laste ned en video må det være en fil i en "ISM"-mappe på USB-lagringsenheten din.
- Slett det gamle innholdet som er lagret i det interne minnet før du laster ned en ny videofil.
- Støttede videofilformater: “MP4”, “AVI”, “FLV”, “MKV”, “MPEG”, “TS”
- Du kan kun laste ned 1 video.
- Hvis en video slettes eller ikke eksisteres, brukes standardvideoen. (Standardvideoen er et hvitt bakgrunnsbilde)
- Dette alternativet er kun tilgjengelig når **Brukerbilde** er valgt.

*** Hvordan nullstille eller sletter et nedlastet Brukerbilde / Brukervideo**

- Nullstille ved bruk av **SETTINGS / ⚙ > Admin > Tilbakestilling til fabrikkinnstilling**
- Åpne Player-appen > Klikk på **SLETT**-knappen øverst til høyre på skjermen > Slett nedlastet bilde / video

Ekspertkontroller

SETTINGS / ⚙ ➔ Generelt ➔ Ekspert-kontroller

Lyssignal

- Dette alternativet aktiverer BLE Beacon / nettvardefunksjonen, en Bluetooth 4.0-funksjon.
- Nettvardemodus (Av/Opå Toggle): Aktiverer nettvardefunksjonen.
- Nettvardefunksjonene LG Beacon/iBeacon/Eddystone støttes.
- iBeacon
  - Beacon UUID (heks): Angi UUID.
    1. Field1: 4 bytes heksadesimalverdi (8 sifre)
    2. Field2: 2 bytes heksadesimalverdi (4 sifre)
    3. Field3: 2 bytes heksadesimalverdi (4 sifre)
    4. Field4: 2 bytes heksadesimalverdi (4 sifre)
    5. Field5: 6 bytes heksadesimalverdi (12 sifre)
  - Hovedkanal (0–65535): Angir verdien for hovedkanalen.
  - Underkanal (0–65535): Angir verdien for underkanalen.
- Eddystone
  - Ramme: Ramme: Angi UUID eller URL.
- 1. Metode for angivelse av URL-adresse
  - Beacon UUID (heks): Angi UUID.
    1- Felt1: 10 bytes heksadesimalverdi (20 sifre)
    2- Field2: 6 bytes heksadesimalverdi (12 sifre)
- 2. Metode for angivelse av URL-adresse
  - URL-prefiks: URL-prefiks: Angi prefikset for URL-adressen.
  - URL-suffiks: URL-suffiks: Angi suffikset for URL-adressen.
  - Spill av via URL: Skriv inn den delen av nettadressen som ekskluderer prefiks og suffiks.
  - URL-strengens lengde er begrenset til 15 tegn.
- **Kontroller**(OK)-knapp: Denne knappen brukes for å fullføre og ta i bruk beacon-innstillingene.

MERK

- Noen modeller støtter ikke tjenester for bakgrunnssøk i iOS.
- En omstart anbefales for at innstillingene skal tas i bruk riktig.
- UUID-verdien er i heksadesimalformat, og det nøyaktige antallet sifre må angis.
- Distansen til beaconet kan variere avhengig av modellen.
- Distansen til beaconet kan variere avhengig av applikasjonen som brukes på enheten.
- Beacon-funksjonen påvirkes av radiobølger fordi den bruker Bluetooth Low Energy-teknologi (BLE). Det kan hende den ikke fungerer korrekt hvis frekvensområdet ikke ligger på rundt 2,4 GHz.

OPS-kontroll

- **OPS-strømkontroll**: Med denne funksjonen kan du kontrollere OPS-strømmen når du slår skjermen på/av.
  - **Deaktiver**: Deaktiverer **OPS-strømkontroll**.
  - **Synk (på)**: Synkroniserer digitalskiltmonitorens strømstatus bare når monitoren er på.
  - **Synk (på/av)**: Synkroniserer digitalskiltmonitorens strømstatus med OPS.
- **Valg av styringsgrensesnitt**: Med denne funksjonen kan du konfigurere kommunikasjon med OPS-en som er koblet til digitalskiltmonitoren.
  - **Visning**: Muliggjør kommunikasjon med eksterne serieporter.
  - **OPS**: Muliggjør kommunikasjon med OPS-en som er koblet til digitalskiltmonitoren.

Bakgrunnsbilde

Med denne funksjonen kan du angi standard bakgrunnsbilde.

- **Oppstartslogo**: Endrer logobildet som vises under oppstart av enheten. Hvis du setter dette alternativet til Av, vises ikke noe bilde under oppstart av enheten. Last ned eller start en bildefil på lagringsenheten.
- **Bilde for Ingen forbindelse**: Endre bildet som vises når det ikke er noe signal. Hvis du setter dette alternativet til Av, vises ikke noe bilde når det ikke er noe signal. Last ned eller start en bildefil på lagringsenheten.

Inngangsbehandler

Spesifiser en etikett for hver inngangskilde.

SIMPLINK-oppsett

- Når **SIMPLINK-oppsett** er angitt til **På**, kan du bruke SIMPLINK levert av LG Signage.
- **Enhet-ID**: Angir ID-en på enheten som er tilkoblet med CEC. Du kan velge mellom **ALLE** og **E**.
- **StandBy**: Angir scenarioer for sending og mottak av OpStandBy (0x0c)-kommandoen. Detaljerte scenarioer er følgende:

	Overføring	Mottak
Alle	O	O
Bare send	O	X
Bare motta	X	O

Crestron

- Denne funksjonen tillater synkronisering med applikasjoner fra Crestron.
- **Server**: Server. Denne menyen angir serverens IP-adresse for nettverkstilkoblingen med serveren (utstyr leveres av Crestron).
- **Port (1024~65535)**: Denne menyen angir porten for nettverkstilkoblingen med serveren. Standard portnummer er 41794.
- **IP ID (3-254)**: Denne menyen angir en unik ID for synkronisering med applikasjonen.

Skjerm

Bildemodus

SETTINGS / ⚙ ➔ Visning ➔ Bildemodus

MODUS

Med denne funksjonen kan du velge den optimale bildemodusen for installasjonsmiljøet.

- **Mall/QSR**, **Transport**, **Utdannelse**, **Mynd./Bedr.**: Viser bildet som er optimalt for installasjonsmiljøet.
- **Normal**: Bruker normal kontrast, lysstyrke og skarphet.
- **APS**: Juster lysstyrken på skjermen for å redusere strømforbruket.
- **Ekspert**, **Kalibrering**: Gjør det mulig for en ekspert eller en med kjennskap til bildekvalitet å finjustere bildekvaliteten manuelt.

MERK

- Hvilke typer **Kinomodus** du kan velge, kan variere avhengig av inngangssignalet.
- **Ekspert** er et alternativ som gjør det mulig for en spesialist å finjustere bildekvaliteten ved hjelp av et spesifikt bilde. Derfor kan det hende at det ikke er effektivt for et normalt bilde.

Innstillingsverdier for 3D

- **Bakgrunnslys/OLED-lampe**: Justerer lysstyrken på skjermen ved å justere lysstyrken for baklyset. Jo nærmere verdien er 100, desto lysere er skjermen.
- **Kontrast**: Justerer forskjellen mellom lyse og mørke deler på bildet. Jo nærmere verdien er 100, desto større er forskjellen.
- **LYSSTYRKE**: Justerer den generelle lysstyrken på skjermen. Jo nærmere verdien er 100, desto lysere er skjermen.
- **SKARPHET**: Justerer skarpheten på kantene av objekter. Jo nærmere verdien er 50, desto klarere og skarpere er kantene.
- **FARGE**: Mykner eller øker fargene på skjermen. Jo nærmere verdien er 100, desto dypere blir fargene.
- **Tint**: Justerer balansen mellom røde og grønne farger på skjermen. Jo nærmere rødverdien er 50, desto rødere vil fargen være. Jo nærmere grønnverdien er 50, desto grønnere vil fargen være.
- **Fargetemp.**: Jo høyere du setter fargetemperaturen, desto kjøligere vil fargene på skjermen virke. Jo lavere du setter fargetemperaturen, desto varmere vil fargene på skjermen virke.
- **Ekspert-kontroller**: Tilpass avanserte alternativer.
  - **DYNAMISK KONTRAST**: Optimaliserer forskjellen mellom de lyse og mørke delene av skjermen i henhold til lysstyrken i bildet.
  - **Superoppløsning**: Gjør områdene på skjermen som er uskarpe og utydelige, skarpere.
  - **Fargeregister**: Velger fargespekter.
  - **Dynamisk farge**: Justerer fargetonene og fargemetningen i bildet for å få en mer dynamisk og levende visning.
  - **Fargefilter**: Finjusterer fargen og tonen ved å filtrere RGB-fargeområdet.
  - **Foretrukket farge**: Justerer fargene på hud, gress og himmel slik du ønsker.
  - **Gamma**: Justerer gammainnstillingene for å kompensere for lysstyrken på inngangssignalet.
  - **Hvitbalanse**: Justerer den generelle fargegjengivelsen på skjermen. I Ekspertmodus kan du finjustere bildet med alternativene for Metode eller Mønster.
  - **Fargehåndteringssystem**: Eksperter bruker fargebehandlingssystemet når de justerer farger ved hjelp av testmønsteret. Med fargebehandlingssystemet kan du foreta justeringer ved å velge blant seks forskjellige fargerom (rød/gul/blå/cyan/magenta/grønn) uten å påvirke andre farger. Det er ikke sikkert du ser endringene du har gjort, i et normalt bilde.

- **Bildealternativer**: Brukes til å tilpasse bildealternativene.
  - **Støyreduksjon**: Fjerner tilfeldige prikker som dukker opp, slik at bildet blir klarere.
  - **MPEG-støyreduksjon**: Fjerner støyen som genereres i prosessen med å opprette et digitalt videosignal.
  - **Sortnivå**: Justerer lysstyrken og kontrasten på skjermen ved å justere svartnivået på skjermen.
    (Anbefalte innstillinger basert på inngangssignaler: RGB 0–255: høy, RGB 16–235: lav, YCbCr: lav)
  - **Ekte kino**: Optimaliserer videobildet for et filmaktig utseende.
  - **Motion Eye Care**: Motvirker trette øyne ved å justere lysstyrken og minske uskarpheten basert på det viste bildet.
  - **Bakgrunnslys**: Øker lysstyrken i de lyse områdene på skjermen, og reduserer lysstyrken i de mørke områdene for å skape maksimal kontrast. Hvis denne funksjonen settes til Av, kan det gi økt strømforbruk.
  - **TruMotion**: Reduserer flimmer og bildeinnbrenning som kan oppstå med bevegelige bilder. (enkelte modeller støtter ikke avspilling av innholdet.)
- **Gjelder for alle innganger**: Kopierer gjeldende verdi i den detaljerte innstillingsmenyen til alle innganger, og bruker det kun på den valgte bildemodusen.
- **Initialiserer**: Tilbakestiller bildeinnstillingene. Bildeinnstillingene tilbakestilles til bildemodusen som er angitt på digitalskiltmonitoren, så du må velge bildemodus før du tilbakestiller bildeinnstillingene.

Høyde/bredde-forhold

SETTINGS / ⚙ ➔ Visning ➔ Bredde-/høydeforh

Med denne funksjonen kan du endre bildestørrelsen for å vise bildet med optimal oppløsning.

- **Full bredde**: Strekker bildet slik at det fyller hele skjermen.
- **Original**: Viser bildet med opprinnelig oppløsning.

Rotasjon

SETTINGS / ⚙ ➔ Visning ➔ Rotasjon

Skjermrotasjon

- Denne funksjonen roterer skjermen med klokka.
- Du kan stille denne funksjonen til Av/90/180/270.
- Funksjonen deaktiveres ved å sette den til Av.
- Vi anbefaler at du bruker innhold som er utformet for å brukes i stående modus.

Ekstern inngang-rotasjon

- Denne funksjonen roterer skjermen med klokka.
- Du kan stille denne funksjonen til Av/90/180/270.
- Når denne funksjonen er satt til På (90 eller 270 grader), endres størrelsen på bildet til **Full bredde**, som for ARC.
- Hvis **Ekstern inngang-rotasjon** er aktivert under WiDi-betjening, er markørens posisjon kanskje ikke nøyaktig.
- Vær oppmerksom på at forringelsen av bildekvaliteten som forekommer når du har aktivert **Ekstern inngang-rotasjon** ved bruk av en ekstern inngang, ikke har noe å gjøre med selve produktet.
- Når Rotasjon av eksterne inndata er satt til På, blir PIP-modusen for Fullskjerm deaktivert.
- Hvis Ekstern inngang-rotasjon er aktivert på modeller som støtter berøring, er det ikke sikkert at berøringsfunksjonen fungerer som den skal.

Ekspertkontroller

SETTINGS / ⚙ ➔ Visning ➔ Ekspert-kontroller

ULTRA HD Deep Colour

Hvis du kobler en HDMI-, DP- eller OPS-enhet til en av de justerbare Deep Colour-portene, kan du velge mellom UHD Deep Colour På (6G) eller Av (3G) på innstillingsmenyen i UHD Deep Colour.

Hvis et kompatibilitetsproblem med et grafikkort oppstår når alternativet Deep Colour er angitt til På ved 3840 x 2160 ved 60 Hz, setter du alternativet Deep Colour til Av igjen.

- HDMI-, DP- og OPS-spesifikasjonene kan variere avhengig av inngangen. Kontroller hver enhets spesifikasjoner før du kobler til.
- HDMI-inngang 2 er best egnet for videoer med høy oppløsning med 4K ved 60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Video eller lyd støttes kanskje ikke, avhengig av spesifikasjonene til den eksterne enheten. Hvis dette er tilfellet, kobler du enheten til en annen HDMI-port.

Innstillinger for OLED-panel

- **FJERNE SKJERMSTØY**: Korrigerer problemer som oppstår når skjermen har stått på i lang tid.

Strømsparing

- **Smart energisparing**: Justerer lysstyrken på skjermen automatisk etter lysstyrken på bildet for å spare strøm.
  - **På**: Aktiverer funksjonen Smart energisparing.
  - **Av**: Deaktiverer funksjonen Smart energisparing.
- **Kontroll av lysstyrke**: Brukes til å justere lysstyrken på skjermen for å spare strøm.
  - **Auto:** Justerer lysstyrken på skjermen i henhold til lysnivået i omgivelsene.
  - **Av**: Deaktiverer strømsparing.
  - **Minimum/Medium/Maksimum**: Justerer strømsparingen i henhold til nivået for strømsparing som er angitt for skjermen.
- **Planlegging av lysstyrke**: Justerer baklyset til angitte tider.
  - Du kan sette denne funksjonen til **På/Av**.
  - Legg til plan ved å innstille planverdi og bakgrunnslys / fullstendig rød lysverdi.
  - Hvis gjeldende klokkeslett ikke er konfigurert, er **Planlegging av lysstyrke** deaktivert.
  - Du kan legge til opptil seks tidsplaner. De sorteres i stigende rekkefølge etter tid.
  - Du kan redigere en tidsplan ved å velge den fra listen og trykke på **OK**.

HDMI IT-innhold

Angir funksjonen HDMI IT-innhold.

- **Av**: Deaktiverer funksjonen HDMI IT-innhold.
- **På**: Aktiverer funksjonen HDMI IT-innhold.

  Denne funksjonen endrer automatisk bildemodus basert på HDMI IT-innholdsinformasjon når det kommer et HDMI-signal.

  Selv om funksjonen HDMI IT-innhold har endret digitalskiltmonitorens bildemodus, kan du endre bildemodus igjen manuelt.

  Siden den har høyere prioritet enn bildemodusen angitt av brukeren, kan den eksisterende bildemodusen bli endret når HDMI-signalet endres.

Lyd

Lydmodus

SETTINGS / ⚙ → Lyd → Lydmodus

Lydmodus

Den beste lydkvaliteten velges automatisk avhengig av videotypen som blir vist for øyeblikket.

- **Standard**: Denne lydmodusen fungerer godt for innhold av alle typer.
- **Kino**: Optimaliserer lyden for visning av filmer.
- **Klar stemme III**: Forbedrer stemmer slik at de kan høres tydeligere.
- **Sport**: Optimaliserer lyden for visning av sport.
- **MUSIKK**: Optimaliserer lyden for lytting på musikk.
- **Spill**: Optimaliserer lyden for spilling av videospill.

Balanse

- **Balanse**: Juster lydnivået for den venstre høyttaleren og den høyre høyttaleren.

Equalizer

- **Equalizer**: Juster lyden manuelt ved å bruke equalizeren.

Initialiserer

- **Initialiserer**: Tilbakestiller lydinnstillingene.

Lyd ut

SETTINGS / ⚙ ➔ Lyd ➔ Lyd ut

- **Intern høyttaler / Ekstern høyttaler**: Du kan få lyd ut enten gjennom den innebygde høyttaleren på digitalskiltmonitoren eller gjennom en ekstern høyttaler som er tilkoblet.
- **SIMPLINK ekstern høyttaler**: Denne funksjonen kobler til Home Theater-enheten fra SIMPLINK. Når det er innstilt til Home Theater-enhetsinndata, sendes det ut tale gjennom den tilkoblede enheten. Dette alternativet er aktivert når SIMPLINK er satt til På.
- **LG Sound Sync/Bluetooth**: Gjør det mulig å koble til Bluetooth-lydenheter eller Bluetooth-hodetelefoner trådløst for å få en rikere lyd fra digitalskiltmonitoren.

MERK

- Noen ganger kan nylig tilkoblede enheter automatisk prøve å koble til digitalskiltmonitoren igjen når den er slått på.
- Før du kobler til, anbefales det at du stiller inn LG-lydenheter som støtter LG Sound Sync til modusen LG TV eller modusen LG Sound Sync.
- Trykk på Enhetsvalg for å vise de enhetene som er koblet til eller kan kobles til, og koble deretter til andre enheter.
- Du kan bruke digitalskiltmonitor-fjernkontrollen til å justere lydstyrken for den tilkoblede enheten.
- Hvis lydenheten ikke kan kobles til, må du kontrollere at den er slått på og er klar for tilkobling.
- Avhengig av typen Bluetooth-enhet kan det hende at enheten ikke kobler seg til på riktig måte eller at unormal oppførsel oppstår, for eksempel at lyd og bilde ikke er synkronisert.
- Lyden kan hakke eller lydkvaliteten kan bli redusert hvis:
  - Bluetooth-enheten er for langt unna digitalskiltmonitoren.
  - Det finnes hindringer mellom Bluetooth-enheten og digitalskiltmonitoren.
  - Bluetooth-enheten brukes sammen med radioutstyr, for eksempel en mikrobølgeovn eller et trådløst lokalnettverk.

AUDIO UT

SETTINGS / ⚙ → Lyd → Lyd ut

- **Av**: Deaktiverer bruken av **AUDIO UT**. (Ingen lyd ut.)
- **Variabel**: Du kan angi et utgangsområde for den eksterne lydenheten som er koblet til digitalskiltmonitoren, og justere volumet innenfor det området. Du kan endre volumet på en ekstern lydenhet innenfor et område på 0 til 100 (det samme som for volumet på høyttaleren til digitalskiltmonitoren). Men det kan være en forskjell i det faktiske volumnivået.
- **Fiksert**: Angi et fast volumnivå for den eksterne lydenheten.
  - Hvis det ikke er noen ekstern lyd inn, kommer det ingen ekstern lyd ut.
  - Det variable lydnivået på 100 er det samme som det faste lydnivået.

Justering av AV–synk

SETTINGS / ⚙ → Lyd → Justering av AV-synk

Denne funksjonen justerer tidsberegningen for lyd for å synkronisere video og lyd.

- **Ekstern høyttaler** (0~15): Justerer synkroniseringen mellom video og lyd som kommer fra eksterne høyttalere, for eksempel dem som er koblet til porten for digital lyd ut, lydutstyr fra LG eller hodetelefoner. Hvis du flytter verdien nærmere -, kommer lyden raskere ut, og hvis du flytter verdien nærmere +, kommer lyden senere ut sammenlignet med standardverdien.
- **Intern høyttaler** (0~15): Juster synkroniseringen av lyd fra de interne høyttalerne. Hvis du flytter verdien nærmere -, kommer lyden raskere ut, og hvis du flytter verdien nærmere +, kommer lyden senere ut sammenlignet med standardverdien.
- **Bypass**: Sender kringkastingssignalene eller lyden fra eksterne enheter uten lydforsinkelse. Lyden kan komme før videoen på grunn av behandlingstiden for video som sendes til skjermen.

Digital lydinngang

SETTINGS / ⚙ → Lyd → Digital lydinngang

Med denne funksjonen kan du velge en inngangskilde for lyd ut.

- **Digital**: Lyden som kommer ut, kommer fra det digitale signalet fra den tilkoblede digitale inngangskilden (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS).
- **Analog**: Lyden som kommer ut, kommer fra den digitale inngangskilden (HDMI, DISPLAYPORT eller OPS) som er koblet til digitalskiltmonitoren via lydinngangen.

Administrasjon

Låsemodus

SETTINGS / ⚙ ➔ Admin ➔ Låsemodus

Startpanel-lås

Med denne funksjonen kan du forhindre endringer av låseinnstillingene for dashbordet på startskjermen.

USB-lås

Med denne funksjonen kan du konfigurere USB-låsefunksjonen slik at innstillinger eller innhold ikke kan endres.

OSD-lås

Med denne funksjonen kan du konfigurere skjermmenyens låsefunksjon slik at innstillinger eller innhold ikke kan endres.

- Trykk og hold Innstillinger-knappen for minst 10 sekunder og skriv inn passordet for å få tilgang til innstillingsmenyen i OSD-lås.

IR-betjeningslås

- Hvis du setter denne funksjonen til **Av (normal)**, kan du bruke fjernkontrollen.
- Hvis du setter denne funksjonen til **På (kun strømtast)**, kan du bare bruke av/på-tasten.
- Hvis du setter denne funksjonen til **På (blokker alle)**, kan du bruke fjernkontrollen. (Men Strøm på-funksjonen er tilgjengelig.)

Lokal tastelås

Med denne funksjonen kan du konfigurere funksjonen for betjeningslås for lokale taster slik at innstillinger eller innhold ikke kan endres.

- Hvis du setter denne funksjonen til **Av (normal)**, kan du bruke de lokale tasene på digitalskiltmonitoren.
- Hvis du setter denne funksjonen til **På (kun strømtast)**, kan du bare bruke av/på-tasten. (Når du bruker en kontrollspak, trykker du på og holder nede en lokal tast for å slå digitalskiltmonitoren på/av.)
- Hvis du setter denne funksjonen til **På (blokker alle)** kan ikke du bruke de lokale tastene. (Men Strøm på-funksjonen er tilgjengelig.)

Wi-Fi-lås

Med denne funksjonen kan du slå Wi-Fi-funksjonen på eller av.

Skjermdelingslås

Med denne funksjonen kan du slå skjermdelingsfunksjonen på eller av.

Hvis Skjermdelingslås-verdien endres, tas ikke funksjonen i bruk før du har gjort en omstart.

Endre passord

Med denne funksjonen kan du angi passordet som skal brukes for å åpne installasjonsmenyen. (Standard passord: 000000:

1 Skriv inn et nytt passord på 6 tegn.
2 Skriv inn det samme passordet på nytt i feltet Bekreft passord for å bekrefte det.

Selskapsinnstillinger

- Skriv inn bedriftskontokoden for å bruke de aktuelle bedriftsinnstillingene.
- Når du har angitt koden, blir monitorsettet tilbakestilt, slik at de aktuelle bedriftsinnstillingene trer i kraft.
- Denne funksjonen blir ikke aktivert hvis det allerede er angitt en kode.

Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

Starter opp alle innstillingene i **Innstilling** og filer fra det interne minnet.

Innstillinger for RGB-forsterkning i **Kalibrering**, **VIDEO WALL** i **Ez-innstillinger**, innstillinger i **SERVERINNSTILLING**, og innstillinger i **Still inn ID** for **generelt** er unntak.

MERK

- Den beholder de eksisterende innstillingene på grunn av at AV/På-knappen i Brukermenyen kun påvirker den aktive/inaktive statusen på undermenyen.

INNHOLDSBEHANDLER

Pålogging via Internett

• Funksjonene som støttes, avhenger av produktet.

Digitalskiltproduktet leveres med en funksjon som gjør at du kan få tilgang til det på datamaskinen eller mobilenheten.

- Denne funksjonen har menyer for Content Manager, Group Manager 2.0, Control Manager, avlogging og endring av passord.

• URL: https://set ip:443

• Standard passord: 00000000

⚠ FORSIKTIG

• Støttede oppløsninger (dette programmet er optimalisert for følgende oppløsninger):
  - PC 1920 x 1080 / 1280 x 1080
  - Mobil: 360 x 640(1440 x 2560, 1080 x 1920), DPR

• Støttede nettlesere (dette programmet er optimalisert for følgende nettlesere):
  - Chrome 56 eller nyere (anbefales)

Innholdsbehandler

Player

HOME / → (Spiller)

Med spillerfunksjonen til Content Manager-appen kan du spille av og behandle videoinnhold, bildeinnhold, malinnhold, SuperSign-innhold og spillelisteinnhold på en integrert måte. (OLED-modellene støtter ikke avspilling og behandling av bildeinnhold og malinnhold.)

KONTINUERLIG AVSPILLING

1 Velg ønsket type innhold på fanen til venstre, og velg deretter ønsket innhold.

2 Klikk på **SPILL AV** øverst til høyre på skjermen for å spille av innholdet du har valgt.

EKSPORTER

1 Velg ønsket type innhold på fanen til venstre, og klikk på **Eksporter** øverst til høyre på skjermen.

2 Velg innholdet du vil eksportere.

3 Klikk på **KOPI/Orbiter** øverst til høyre på skjermen, og velg enheten som du vil eksportere innholdet til. (Hvis du har valgt en innholdsfil lagret på målenheten, blir ikke innholdsfilen behandlet.)

4 Du kan se at innholdet har blitt flyttet/kopiert til enheten.

SLETT

1 Velg ønsket type innhold på fanen til venstre, og klikk på **SLETT** øverst til høyre på skjermen.
2 Velg innholdet du vil slette.
3 Klikk på **SLETT** øverst til høyre på skjermen.
4 Du kan se at innholdet har blitt slettet.

FILTRER/SORTER

1 Klikk på **FILTRER/SORTER** øverst til høyre på skjermen.
2 1) Velg sorteringskriterier for å sortere innholdsfilene enten etter filnavn eller etter rekkefølgen de ble spilt (den sist spilte filen vises øverst på listen).
2) Det er mulig å vise bare innholdet som er lagret på den ønskede enheten, ved å filtrere innholdsfiler etter enhet.
3) Det er mulig å vise bare innhold av en bestemt type ved å filtrere innholdsfiler etter innholdstype.

OPPRETT SPILLELISTE

Når du oppretter en spilleliste, kan ikke filnavnene i spillelisten inneholde tegn som ikke kan brukes i filnavn på Windows – for eksempel \, /,:, *,?, ", <,>, og |. Hvis spillelisten inneholder filer med navn som inneholder slike tegn, kan du ikke flytte eller kopiere spillelisten.

1 Velg **Spilleliste** på fanen til venstre, og klikk på **OPPRETT SPILLELISTE** øverst til høyre på skjermen.
2 Velg innholdet du vil legge til i spillelisten, og klikk på **NESTE** øverst til høyre på skjermen.
3 Innstill en avspillingstid for hver innholdsdel (gjelder kun for bilde og malinnhold), samt andre elementer som konverteringseffekt, forhold og auto-avspilling, og klikk deretter på **FERDIG**-knappen i øvre høyre hjørne på skjermen.
4 Du kan se at en ny **Spilleliste** har blitt opprettet.

FORDELING

1 Klikk på **Fordel** øverst til høyre på skjermen.
2 Gå til Gruppebehandler-appen for å distribuere de opprettede spillelistene.

Planlegger

HOME / → (Planlegger)

Med planleggerfunksjonen i Content Manager-appen kan du spille av bestemt innhold til en planlagt tid via en spilleliste eller en ekstern inngang.

Oppretting av tidsplan

1 Klikk på **Legg til ny tidsplan** øverst til høyre på skjermen.
2 Velg mellom **Spilleliste** og **INNGANGSKILDE**.
3 1) Hvis du valgte **Spilleliste**, velger du spillelisten som du vil planlegge avspillingen av.
2) Hvis du valgte **INNGANGSKILDE**, velger du den eksterne inngangskilden som du vil planlegge avspillingen av.
4 Angi informasjon om tidsplanen, og opprett en ny tidsplan. (Når du oppretter en tidsplan, kan ikke filnavnet til tidsplanen inneholde tegn som ikke kan brukes i filnavn på Windows – for eksempel \, /,:, *,?, ", <,>, og |. Hvis spillelisten som er knyttet til tidsplanen, inneholder filer med navn som inneholder slike tegn, kan du ikke flytte eller kopiere spillelisten.)
5 Se på avspillingen av den valgte spillelisten eller eksterne inngangskilden til planlagt tid.

Importere en tidsplan

1 Klikk på **Importere** øverst til høyre på skjermen.
2 Velg den eksterne minneenheten som du vil importere en tidsplan fra.
3 Velg tidsplanen du vil importere til digitalskiltmonitoren. (Du kan velge bare én tidsplan.)
4 Klikk på **Velg** øverst til høyre på skjermen.
5 Kontroller at tidsplanen har blitt importert til digitalskiltmonitorens internminne.

Eksportere en tidsplan

1 Klikk på **EKSPORTER** øverst til høyre på skjermen.
2 Velg den eksterne minneenheten som du vil eksportere en tidsplan til.
3 Velg tidsplanen du vil eksportere fra digitalskiltmonitoren. (Du kan velge flere tidsplaner.)
4 Klikk på **Velg** øverst til høyre på skjermen.
5 Kontroller at tidsplanen har blitt eksportert til den eksterne minneenheten du valgte.

Slett plan

1 Klikk på **SLETT** øverst til høyre på skjermen.
2 Velg tidsplanene du vil slette.
3 Klikk på **SLETT**.
4 Kontroller at tidsplanene har blitt slettet.

Kalendervisning

1 Når du har registrert tidsplaner, klikker du på **Kalendervisning**.
2 Du kan se at de registrerte tidsplanene vises i form at et tidsskjema.

FORDELING

1 Klikk på **Fordel** øverst til høyre på skjermen.
2 Gå til Gruppebehandler-appen for å distribuere de opprettede tidsplanene.

MERK

- Hvis planopprettelsestiden overlapper, slettes den tidligere opprettede planen.
- Når en plan som ikke er innstilt for gjentatte ganger fullføres, slettes planen automatisk.
- Planen fungerer ikke mens planleggingsliste-appen kjører.

Mal

HOME / → (Mal)

Med redigeringsfunksjonen i Content Manager kan du legge til malene du vil bruke.

1 Velg malen for ønsket format. (Du kan velge mellom liggende og stående modus.)
2 Endre malteksten.
  2-1. Legg til den ønskede skrifttypestilen (Størrelse, tykkelse, understrekning, kursiv)
3 Endre mediefilen.
4 Lagre malen ved å klikke på **Lagre** øverst til høyre på skjermen.
5 Kontroller at malen du har lagret, vises i mallisten.

Supported Photo & Video Files (Støttede bilde- og videofiler)

MERK

- Undertekster støttes ikke.
- Bildefunksjonen støttes ikke på OLED-modeller.

Støttede videokodeker

Filtype	Kodek	
.asf, .wmv	**Video**	VC-1, Advanced-profil (unntatt WMVA), VC-1, Simple-profil og Main-profil
	Audio	WMA-standard (unntatt WMA v1-/ WMA-tale)
.avi	**Video**	Xvid (unntatt 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM, DTS
***.mp4, *.m4v, *.mov**	**Video**	H.264 /AVC, MPEG-4, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
***.3gp**	**Video**	H.264/AVC, MPEG-4
.3g2	**Audio**	AAC, AMR-NB, AMR-WB
***.mkv**	**Video**	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC
	Audio	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
***.ts, *.trp, *.tp, *.mts**	**Video**	H.264 /AVC, MPEG-2, HEVC
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
***.mpg, *.mpeg, *.dat**	**Video**	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
***.vob**	**Video**	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Støttede bildefilformater

Filtype	Format	Oppløsning
.jpeg, .jpg, .jpe	JPEG	• Minimum: Min: 64 x 64 • Maksimum: Normal type: 15360 (B) x 8640 (H) Progressiv type: 1920 (B) x 1440 (H)
.png	PNG	• Minimum: Min: 64 x 64 • Maksimum: 5760 (B) x 5760 (H)
.bmp	BMP	• Minimum: Min: 64 x 64 • Maksimum: 1920 (B) x 1080 (H)

Tips for bruk av USB-lagringsenheter

- Bare USB-minneenheter gjenkjennes.
- USB-minneenheter som er koblet til digitalskiltmonitoren via en USB-hub, vil kanskje ikke fungere på riktig måte.
- USB-minneenheter som bruker et program for automatisk gjenkjenning, vil kanskje ikke gjenkjennes.
- USB-minneenheter som bruker egne drivere, vil kanskje ikke gjenkjennes.
- Gjenkjenningshastigheten på en USB-lagringsenhet kan avhenge av hver enhet.
- Ikke slå av skjermen eller koble fra USB-enheten når den tilkoblede USB-minneenheten arbeider. Når enheten plutselig kobles fra, kan de lagrede filene eller USB-minneenheten bli skadet.
- Ikke koble til en USB-minneenhet som ikke er ment for bruk på datamaskin. Enheten kan føre til feil på produktet eller at innholdet ikke blir avspilt. Husk at du bare kan bruke USB-minneenheter med vanlige musikkfiler, bildefiler eller filmfiler.
- Hvis en minneenhet er formatert med et program som ikke støttes av Windows, kan det hende at det ikke gjenkjennes.
- Koble strøm til en USB-minneenhet (over 0,5 A) som krever ekstern strømforsyning. Ellers er det ikke sikkert at enheten blir gjenkjent.
- Koble til USB-minneenheten med kabelen som medfølger fra enhetsprodusenten.
- Noen USB-minneenheter støttes kanskje ikke eller vil kanskje ikke fungere uten problemer.
- Filbehandlingsmetoden på en USB-minneenhet er omtrent som i Windows XP, og filnavn kan inneholde opptil 100 engelske tegn.
- Husk å sikkerhetskopiere viktige filer jevnlig ettersom data som lagres på en USB-minneenhet, kan bli skadet. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Hvis USB-harddisken ikke har en ekstern strømkilde, vil USB-enheten kanskje ikke oppdages. Husk å koble den til en ekstern strømkilde.
  - Bruk en strømadapter for en ekstern strømkilde. Det medfølger ingen USB-kabel for tilkobling til en ekstern strømkilde.

- Hvis USB-minneenheten har flere partisjoner, eller hvis du bruker en USB-multikortleser, kan du bruke opptil fire partisjoner eller USB-minneenheter.
- Hvis en USB-lagringsenhet er koblet til en USB-multikortleser, er det ikke sikkert at volumdataene blir oppdaget.
- Hvis USB-minneenheten ikke fungerer skikkelig, må du koble den fra og til igjen.
- Hvor raskt en USB-minneenhet oppdages, er forskjellig fra enhet til enhet.
- Hvis en USB-minneenhet kobles til i dvalemodus, vil harddisken lastes automatisk når skjermen slås på.
- Den anbefalte kapasiteten er 1 TB eller mindre for en ekstern USB-harddisk, og 32 GB eller mindre for en USB-minneenhet.
- Det kan hende at enheter som har mer enn den anbefalte kapasiteten, ikke fungerer som de skal.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med funksjonen Energisparing ikke fungerer, kan du prøve å slå harddisken av og på igjen.
- USB-minneenheter (USB 2.0 eller eldre) støttes også. Det kan hende at de ikke fungerer som de skal, i forbindelse med filmlisten.
- Maksimalt 999 mapper eller filer kan gjenkjennes i én mappe.

Group Manager 2.0

Med denne funksjonen kan du gruppere sammen flere monitorsett på ett nettverk i den samme gruppen, og distribuere innhold (tidsplaner og spillelister) eller kopiere innstillingsdata etter gruppe. Denne funksjonen har to moduser, Hoved og Slave, og den kan få tilgang til nettleseren på datamaskinen eller mobilenheten.

Master

- Legg til, rediger og slett gruppe.
- Klon enhetens innstillingsdata.
- Distribuer **Tidsplan** og **Spilleliste** etter gruppe.
- Alle digitalskiltmonitorer leveres i hovedmodus.

Slave

- Spill av **Tidsplan** og **Spilleliste** distribuert i hovedmodus.
- Fjern monitorsett fra grupper.
- Monitorsett som har blitt lagt til i en gruppe, bytter automatisk til slavemodus. Likeledes vil et monitorsett som har blitt slettet fra en gruppe, automatisk tilbakestilles og bytte til hovedmodus.
- Hvis en ny slave er lagt til en eksisterende gruppe **Datakloning** eller distribusjonen av **Tidsplan** / **Spilleliste** ikke er riktig utført, vil **Datakloning** eller **SYNKRONISER**-knappen bli aktivert.
- Du kan duplisere hovedenhetens innstillingsdata til gruppen ved å bruke **Data Cloning (Datakloning**.
- Du kan laste ned innholdet som er distribuert til gruppen, på nytt ved å bruke **SYNKRONISER**.

GRUPPEHÅNDTERING

- Oppretting av ny gruppe
  1. Klikk på **Legg til ny Gruppe**.
  2. Skriv inn et gruppenavn.
  3. Klikk på **LEGG TIL ENHET**, velg enhetene du vil legge til i gruppen, og legg dem til.
  4. Klikk på **FERDIG**, og da kan du se at det er opprettet en ny gruppe.
- Redigere en gruppe
  1. Klikk på gruppen du vil redigere.
  2. Legg til en ny enhet ved å bruke **LEGG TIL ENHET**.
  3. Slett en enhet ved å bruke **SLETT ENHET**.
  4. Kontroller om enhetene i gruppen er koblet til et nettverk ved å bruke **SJEKK AV ENHET**.
  5. Hvis det er noen sett av enheter i gruppen som ikke er **Datakloning** eller innhold synkronisert, **Datakloning** eller **SYNKRONISER**-knappen vil bli aktivert.
  6. Du kan kopiere hovedenhetens innstillingsdata til gruppen på nytt ved å bruke **Datakloning**.
  7. Du kan laste ned innholdet som er distribuert til gruppen, på nytt ved å bruke **SYNKRONISER**.
- Sletting av gruppe
  1. Klikk på **SLETT GRUPPE**.
  2. Velg gruppen du vil slette, og klikk på **SLETT**.
  3. Kontroller at den valgte gruppen har blitt slettet.
- VISNING AV ALLE ENHETER: All Visning av alle enheter. Med denne siden kan du administrere alle slavemonitorsettene som er koblet til det samme nettverket.
  1. Klikk på **VISNING AV ALLE ENHETER**.
  2. Klikk på **TILBAKESTILL ENHETSMODUS**.
  3. Velg slavemonitorsettet du vil endre enhetsmodus for, og klikk på **Initialiserer**.

Kloning av innstillingsdata

1 Velg ønsket gruppe, og klikk på Klon.
2 Kontroller at dataene har blitt kopiert på slavesettene.

Innholdsfordeling

1 Velg innholdstypen du vil distribuere (tidsplaner eller spillelister).
2 Velg innholdet du vil distribuere.
3 Velg gruppen du vil distribuere innholdet til, og klikk på **Fordel**.
4 Kjør appen Innholdsbehandler på slavesettene, og kontroller at innholdet har blitt distribuert.

Bruk

- Skjermer: Kjør, legg til, slett eller rediger programmer på startskjermen.
- Mobil: Mobilenheter: Kjør programmet i oppstartslinjen, eller åpne programmet fra en mobil enhet ved hjelp av QR-koden eller URL-en som blir oppgitt.

⚠ FORSIKTIG

- Du kan opprette opptil 25 grupper.
- Du kan legge til opptil 12 slaveenheter i en gruppe.
- Du kan distribuere tidsplanene som er lagret på eksterne enheter, etter at importoperasjonen er utført i Innholdsbehandling.
- Husk å slette alle tidsplaner som er lagret på slavesettene før du distribuerer tidsplaner.
- En liste over enheter du kan legge til i den ønskede gruppen, vises bare når følgende betingelser er oppfylt:
  - Enhetene du vil legge til, må være på det samme nettverket som hovedenheten.
  - Enhetene du vil legge til, må være i hovedmodus, og de må ikke tilhøre noen eksisterende gruppe.
  - UPnP-funksjonen må være aktivert (gå til **generelt** > **Nettverk** > UPnP, og velg **PÅ**).
- Group Manager 2.0 fungerer kanskje ikke på riktig måte i trådløse nettverksmiljøer. Det anbefales å bruke et kablet nettverk.
- Kjør de innledende innstillingene for slave-funksjonen når du sletter gruppen.

Screen Share

Med denne funksjonen kan skjermen på brukerens enhet, for eksempel en mobiltelefon eller datamaskin med Windows, deles med en annen skjerm ved hjelp av en trådløs tilkobling som WiDi eller Miracast.

Bruk av Screen Share

INPUT / → 

1 Koble til ved hjelp av instruksjonene i veiledningen som kan åpnes med knappen TILKOBLINGSVEILEDNING øverst til høyre.
2 Når tilkoblingen er opprettet, er Screen Share aktivert mellom brukerens enhet og skjermen.

MERK

Konfigurering av WiDi (Wireless Display)

WiDi, eller Wireless Display, er et system som overfører video- og lydfiler trådløst fra en bærbar datamaskin som støtter Intel WiDi, til skjermen.

Dette er bare tilgjengelig i enkelte inngangsmoduser (Kompositt/ Komponent/ RGB/ HDMI/ DP/ OPS/ DVI-D).

I andre moduser kan ikke LG-digitalskilt registreres av datamaskinen.

1 Koble den bærbare datamaskinen til en AP. (Denne funksjonen kan brukes uten en AP, men det anbefales at du kobler den til for å få optimal ytelse.) Gå til **PC-innstillinger** → **PC og enheter** → **Enheter** på datamaskinen.
2 Klikk på **LEGG TIL ENHET** i midten øverst på skjermen. Da vises en liste over LG-digitalskiltmonitorer med WiDi-funksjon i nærheten. Fra listen over registrerte digitalskiltmonitorer velger du en du vil koble til og klikker på Koble til.
3 Dataskjermen vises på skjermen til digitalskiltmonitoren i løpet av 10 sekunder. Det trådløse miljøet kan hindre skjermen i å vises. Hvis tilkoblingen er dårlig, kan Intel WiDi-tilkoblingen gå tapt.

- Finn mer informasjon om hvordan du bruker Intel WiDi på *http://intel.com/go/widi*.
- Denne funksjonen fungerer bare ordentlig med WiDi 3.5 eller nyere.
- Denne funksjonen fungerer bare på Windows 8.1 eller nyere

ADMINISTRASJONSVERKTØY

Administrasjon

Du kan styre og kontrollere statusen til skjermen via nettleseren.
Denne funksjonen er tilgjengelig for datamaskiner og mobilenheter.
Funksjonene som støttes, avhenger av produktet.


Funksjon

- **Panel**: Viser et sammendrag av statusen til produktet, og inneholder koblinger til hver side.
- **Visning og lys**: Inneholder funksjoner som Lysstyrke for skjerm, Lyd, Innganger og Omstart.
- **Tidsinnstilling**: Aktiverer/deaktiverer funksjonen Angi automatisk, og viser/endrer tiden som er angitt for produktet.
- **Nettverk**: Skriv inn navnet og IP-adressen til digitalskiltmonitoren.
- **Side-ved-side modus**: Viser innstillingene for flismodus for produktet.
- **Fail Over**: Slår Bytte ved feil på eller av, og stiller inn relaterte elementer.
- **Spill av via URL**: Slå Spill av via URL på eller av, og angi URL-adresser.
- **Programvareoppdatering**: Oppdaterer programvaren for produktet.
- **Diagrammer**: Viser statusinformasjon for produktet, for eksempel temperatur og viftestatus.
- **Logg**: Viser rapporter om produktfeil.
- **Systeminformasjon**: Viser informasjon som produktets programvareversjon og modellnavn.

Bilde-ID

Bilde-ID brukes til å endre innstillingene for et bestemt sett (skjerm) med én IR-mottaker for multi-visjon. Kommunikasjon mellom en skjerm med en IR-mottaker og andre skjermer er mulig ved bruk av RS-232C-kabler. Hver skjerm identifiseres av en Still inn ID. Når du har angitt en **Bilde-ID**, kan du bare bruke fjernkontrollen med digitalskiltmonitorer med en **Still inn ID** som samsvarer med angitt **Bilde-ID**.

1 Tilordne en **Still inn ID** til de installerte digitalskiltmonitorene som vist nedenfor.



2 Trykk på den røde knappen for **Bilde-ID PÅ** på fjernkontrollen.

3 Pass på at bilde-ID-en du angir, er identisk med **Still inn ID** for digitalskiltmonitoren du vil styre.

- Et sett med forskjellig **Still inn ID** og **Bilde-ID** kan ikke styres med IR-signaler.

MERK

- Hvis **Bilde-ID** er satt til 2, vil bare skjermen øverst til høyre, som har en **Still inn ID** på 2, kunne styres av IR-signaler.
- Hvis du trykker på den grønne knappen for **Bilde-ID AV** på fjernkontrollen, blir **Bilde-ID** slått av for alle skjermene. Hvis du deretter trykker på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen, vil alle skjermer kunne styres av IR-signaler uavhengig av **Still inn ID**.

BERØR

Kjør veiledet konfigurasjon

Denne funksjonen som kun kan betjenes ved berøring, gjør det mulig for brukeren å konfigurere innstillinger uten fjernkontroll.

Trykk på skjermen i en angitt tidsperiode, eller trykk på lokaltasten **Kjør veiledet konfigurasjon** for å få opp Kjør veiledet konfigurasjon på skjermen.

Funksjonene som støttes, avhenger av produktet.

Funksjon

- **Hjem**: Går til hjemmeskjermen.
- **Lesermodus**: En modus med lite blått lys, noe som reduserer belastningen på øynene når du leser tekst.
- **Lokal**: Konfigurerer låsefunksjonen for produktknappen (lokal tast).
- **Ekstern inngang**: Navigerer til skjermbildet for valg av ekstern inngang.
- **Innstilling**: Navigerer til skjermbildet for innstillinger.
- **IDB**: Kjør IDB

IDB (Interactive Digital Board (interaktiv digital tavle))

- Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på enkelte modeller.
- Funksjonene som støttes, avhenger av produktet.

Denne funksjonen har en skrivefunksjon. For å kjøre Tavle trykker du på (IDB)-knappen eller den lokale tasten Tavle-knappen.

Funksjon

- Når man kjører Tavle vises en tom skjerm og du kan bruke Touch for å tegne.
- Når du berører sirkel-ikonet i midten av skjermen, eller har kontakt med en eller annen del av skjermen i en viss periode, vil den runde menyen utvide seg og vises.
- Trykk i midten for å utvide sirkelmenyen for å endre den til et lite ikon. Du kan flytte posisjonen ved å dra den midtre delen.
- I den runde menyen kan du endre penn-type og -farge, og du kan slette, vende og velge områder.
- Berør de venstre eller høyre pilene på skjermen for å vise den fullstendige menyen, og du kan slette alle skjermen eller lagre den nåværende skjermen som en fil i det interne eller eksterne minnet.
- Du kan slå Multi-touch På og Av i den fulle menyen. Når Multi-touch-funksjonen er slått på, vises Zoom-knappen og når Multi-touch-funksjonen er av, kan du zoome inn og ut ved bruk av to fingre.
- Avslutt IDB med Avslutt-knappen i den fullstendige menyen.
- For å koblet til et nettverk, trykk Start-knappen på IDB og kjør IDB Duo på datamaskinen som er koblet til den samme ruteren som berøringsmodellen. Deretter, skriv inn den 6-sifrede kodenøkkelen vist på IDB.
- For å vise en video koblet til et nettverk eller ekstern inngangskabel, velg den tilsvarende artikkelen i Par fra den fullstendige menyen.
- Hvis du berører skjermen mens en tilkoblet video vises, vil Markeringsmodus-knappen vises. Ved å bytte til Markeringsmodus gir det deg muligheten til å ta et skjermbilde av hele skjermen og skrive på det og lagre det.

MERK

- Filer lagret på det interne minnet til IDB slettes når du avslutter IDB.
- Tavle gjør ikke taster aktive bortsett fra volum- og strøm-tastene.
- Når skjermen er satt til AV, virker ikke Tavle.
- Tavlen er utilgjengelig hvis Skjermrotasjon stilles inn.
- Hvis du bruker Touch-penner og -fingre samtidig, eller viskelær, kan det gjøre arbeidet ditt langsommere.

IR-KODE

- Alle modeller støtter ikke HDMI/USB-funksjonen.
- Noen tastekoder støttes ikke, avhengig av modell.

Kode (heks)	Funksjon	Merknader
08	(Av/på)	Fjernkontrollknapp
C4	MONITOR ON	Fjernkontrollknapp
C5	MONITOR OFF	Fjernkontrollknapp
95	(Strømsparing)	Fjernkontrollknapp
0B	INPUT (Velg inngang)	Fjernkontrollknapp
10	Nummertast 0	Fjernkontrollknapp
11	Nummertast 1	Fjernkontrollknapp
12	Nummertast 2	Fjernkontrollknapp
13	Nummertast 3	Fjernkontrollknapp
14	Nummertast 4	Fjernkontrollknapp
15	Nummertast 5	Fjernkontrollknapp
16	Nummertast 6	Fjernkontrollknapp
17	Nummertast 7	Fjernkontrollknapp
18	Nummertast 8	Fjernkontrollknapp
19	Nummertast 9	Fjernkontrollknapp
02	(Vol +)	Fjernkontrollknapp
03	(Vol -)	Fjernkontrollknapp
E0	Lysstyrke (Side opp)	Fjernkontrollknapp
E1	Lysstyrke (Side ned)	Fjernkontrollknapp
DC	3D (3D)	Fjernkontrollknapp
32	1/a/A	Fjernkontrollknapp
2F	Livlig	Fjernkontrollknapp
7E	SIMPLINK	Fjernkontrollknapp
79	ARC (Merk / Bredde-/høydeforhold)	Fjernkontrollknapp
4D	PSM (Bildemodus)	Fjernkontrollknapp
09	(DEMP)	Fjernkontrollknapp

Kode (heks)	Funksjon	Merknader
43	(Innstillinger/meny)	Fjernkontrollknapp
99	Automatisk konfigurasjon	Fjernkontrollknapp
40	(Opp)	Fjernkontrollknapp
41	(Ned)	Fjernkontrollknapp
06	(Høyre)	Fjernkontrollknapp
07	(Venstre)	Fjernkontrollknapp
44	(OK)	Fjernkontrollknapp
28	(TILBAKE)	Fjernkontrollknapp
7B	Tile	Fjernkontrollknapp
5B	AVSLUTT	Fjernkontrollknapp
72	PICTURE ID ON (rød)	Fjernkontrollknapp
71	PICTURE ID OFF (grønn)	Fjernkontrollknapp
63	Gul	Fjernkontrollknapp
61	Blå	Fjernkontrollknapp
5F	W.Bal	Fjernkontrollknapp
3F	(Innstillingsmeny)	Fjernkontrollknapp
7C	(Hjem)	Fjernkontrollknapp
97	Swap	Fjernkontrollknapp
96	Speilvend	Fjernkontrollknapp

STYRING AV FLERE PRODUKTER

• Gjelder bare for bestemte modeller.

Bruk denne metoden for å koble flere produkter til samme datamaskin. Du kan styre flere produkter ved å koble dem til samme datamaskin.


Still inn ID på menyen Alternativ må være mellom 1 og 1000 og ikke duplisert.


Tilkobling av kabler

• Bildet kan variere avhengig av modell.

Koble til RS-232C-kabelen som på bildet.

RS-232C-protokollen brukes for kommunikasjon mellom datamaskin og skjerm. Du kan slå produktet på/av, velge signalkilde og justere skjermmenyen fra datamaskinen.






Kommunikasjonsparameter

Baud-frekvens: 9600 BPS
Datalengde: 8 biter
Paritetsbit: Ingen
Stoppbit: 1 biter
Flytkontroll: Ingen
Kommunikasjonskode: ASCII

MERK

- Ved bruk av tilkobling med tre kabler (ikke standard) kan du ikke bruke IR-kjedekobling.
- Pass på at du bruker medfølgende kontakttype for å koble til ordentlig.
- Når du har kjedekoblet flere digitalskiltmonitorer for å styre dem samtidig, vil kanskje ikke noen monitorer slå seg på hvis du prøver å slå på/av hovedenheten fortløpende. I dette tilfellet kan du slå på skjermene ved å trykke på **MONITOR ON**-knappen, ikke Av/på-knappen.



SMART KALIBRERING

Slik kjører du


W.BAL ➔ [Smart Calibration]

1 Angi ID-en for hvert sett.

2 Velg [Picture Mode] for å starte Smart kalibrering.
Etter å ha valgt [Calibration]-modus, kan du angi [Color Temperature].
- [Optimal Target]: Angi optimal fargeverdi for det installerte settet som mål.
- Angi målet som 3000K i kringkastingsstasjonsmiljøet.

3 Med [START SMART CALIBRATION] kan du korrigere farge/lysstyrke.

4 Hvis du angir [Schedule Setting]-menyen, utføres kalibreringen automatisk og regelmessig.






[Manual Calibration]

Du kan også justere fargen på det valgte området manuelt.

- [Screen Split]: Angi område for manuell justering.
- [Calibration Position]: Velg område for manuell justering.



Screen Split: 4, Calibration Position: 3



Screen Split: 9, Calibration Position: 5

REFERANSELISTE FOR KOMMANDOER

		Kommando		Data (Heksadesimal)
		1	2	
01	Power	k	a	00 til 02
02	Velg inngang	x	b	Se "Velg inngang"
03	Høyde/bredde-forhold	k	c	Se Bredde-/høydeforh.
04	Kontroll av lysstyrke	j	q	00 til 04
05	Bildemodus	d	x	Se Kinomodus
06	Kontrast	k	g	00 til 64
07	LYSSTYRKE	k	h	00 til 64
08	SKARPHET	k	k	00 til 32
09	FARGE	k	i	00 til 64
10	Tint	k	j	00 til 64
11	Fargetemperatur	x	u	70 til D2
12	Balanse	k	t	00 til 64
13	Lydmodus	d	y	Se Lyd modus
14	Demp på	k	e	00 til 01
15	Volumkontroll	k	f	00 til 64
16	Gjeldende tid 1 (år/måned/dag)	f	a	Se Gjeldende tid 1
17	Gjeldende tid 2 (time/minutt/sekund)	f	x	Se Gjeldende tid 2
18	Ikke signal, strøm av (15 min)	f	g	00 til 01
19	Ingen IR, strøm av (4 timer)	m	n	00 til 01
20	Språk	f	i	Se Språk
21	Still inn STANDARD	f	k	00 - 02
22	Aktuell temperatur	d	n	FF
23	Tast	m	c	Se Tast
24	Forløpt tid	d	l	FF
25	Kontroller produktets serienummer	f	y	FF

		Kommando		Data (Heksadesimal)
		1	2	
26	Programvareversjon	f	z	FF
27	Hvitbalanse Rød forsterket	j	m	00 til FE
28	Hvitbalanse Grønn forsterket	j	n	00 til FE
29	Hvitbalanse Blå forsterket	j	o	00 til FE
30	Hvitbalanse Rød forskjøvet	s	x	00 til 7F
31	Hvitbalanse Grønn forskjøvet	s	y	00 til 7F
32	Hvitbalanse Blå forskjøvet	s	z	00 til 7F
33	Bakgrunnslys	m	g	00 til 64
34	SKJERM AV	k	d	00 til 01
35	Side-ved-side modus	d	d	00 til FF
36	Kontrollerer Side-ved-side modus	d	z	FF
37	Bilde-ID	d	i	Se Bilde-ID
38	Naturlig-modus	d	j	00 til 01
39	DPM	f	j	Se DPM
40	Remote Control/Local Key Lock (Fjernkontroll / Lokal barnelås)	k	m	00 til 01
41	Slå på - forsinket	f	h	00 til FA
42	Velg Fail Over-modus	m	i	00 til 02
43	Velg Fail Over-inngang	m	j	Se valg av inngang for Fail Over
44	Tastelås for fjernkontroll	t	p	00 til 02
45	Lokal tastelås	t	o	00 til 02
46	Statuskontroll	s	v	Se Statuskontroll
47	Sommertid	s	d	Se Sommertid
48	PM-modus	s	n, 0c	00 til 04
49	Se ISM-metode	j	p	Se ISM-metode
50	NETTVERKSINNSTILLINGER	s	n, 80(81)(82)	Se Nettverksinnstillinger

		Kommando		Data
		1	2	(Heksadesimal)
51	Slå på - status	t	r	00 til 02
52	Kablet Wake-on-LAN	f	w	00 til 01
53	Skjermrotasjon	t	h	00 til 03
54	Tidssynkronisering	s	n, 16	00 til 01
55	Innholdssynkronisering	t	g	00 til 01
56	LAN kjedekobling	s	n, 84	00 til 01
57	Ekstern inngang-rotasjon	s	n, 85	00 til 03
58	Lyssignal	s	n, 88	00 til 01
59	Planlegging av lysstyrke modus	s	m	00 til 01
60	Planlegging av lysstyrke	s	s	Se Planlegging av lysstyrke
61	Multiskjerm modus & Inngang	x	c	Se Flerskjerm modus & Inngang
62	Se Bredde-/høydeforh.	x	d	Se Bredde-/høydeforh.
63	SKJERM AV (Flerskjerm)	x	e	Se SKJERM AV (Flerskjerm)
64	Skjerm Av - alltid	s	n, 0d	00 til 01
65	Stopp video	k	x	00 til 01
66	Trådløst Wake-on-LAN	s	n, 90	00 til 01
67	OSD-lås	k	l	00 til 01
68	HDMI IT-innhold	s	n, 99	00 til 01
69	Innstilling for helligdager	s	n, 9b	Se Innstilling for helligdager
70	UPnP	s	n, 9c	00 til 01
71	Startpanel-lås	s	n, 9d	00 til 01
72	USB-lås	s	n, 9e	00 til 01
73	Wi-Fi-lås	s	n, 9f	00 til 01
74	Skjermdelingslås	s	n, a0	00 til 01
75	Sikkerhetskopiering via lagring	s	n, a1	See Sikkerhetskopiering via lagring

		Kommando		Data (Heksadesimal)
		1	2	
76	Digital lydinngang	s	n, a2	00 til 01
77	Oppstartslogo	s	n, a3	00 til 01
78	SoftAP	s	n, a4	00 til 01
79	Naturlig størrelse	s	n, a5	00 til 64
80	Spill av lagret intern media	s	n, a8	Se Avpsilling av lagret intern media
81	Bilde for Ingen forbindelse	s	n, a9	00 til 01
82	AUDIO UT	s	n, aa	00 til 02
83	DPM oppvåkningskontroll	s	n, 0b	00 til 01
84	Kontrollerer Viftefeil	d	w	FF
85	Gjelder for alle innganger	s	n, 52	01
86	Slå på Timer	f	d	Se Slå på Timer
87	Slå av timer	f	e	Se Slå av Timer

* Merk Kommandoene fungerer kanskje ikke når det ikke brukes noen ekstern inngang.

* Noen kommandoer støttes kanskje ikke på enkelte modeller.

Overførings-/mottaksprotokoll

Overføring

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Command1]: Denne kommandoen brukes for å skille mellom justeringsinnstillings- eller brukerjusteringsmoduser.
* [Command2]: Denne kommandoen brukes til å kontrollere digitalskiltmonitoren.
* [Set ID]: Brukes til å velge settet du vil kontrollere. En unik sett-ID kan tilordnes hvert sett fra 1 til 1000 (01H til FFH) under Innstillinger på skjermmenyen. Hvis du velger 00H for Still inn ID, kan du kontrollere alle tilkoblede skjermer samtidig. (Den maksimale verdien kan variere avhengig av modell.)
* [Data]: Overfører kommandodata. Antall data kan øke avhengig av kommandoen.
* [Cr]: Linjeskift. Denne parameteren samsvarer med ASCII-kode '0 x 0D'.
* [ ]: Mellomrom. Denne parameteren samsvarer med ASCII-kode '0 x 20'.

Acknowledgment

[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Produktet sender en ACK (bekreftelseskode) i dette formatet når det mottar normale data. Hvis dataene er FF, indikerer skjermen data for gjeldende status. Hvis dataene er i dataskrivingsmodus, returneres dataene fra datamaskinen.
* Hvis en kommando sendes med sett-ID-en 00 (=0 x 00), reflekteres dataene til alle digitalskiltmonitorene, og de sender ikke noen bekreftelse (ACK).
* Hvis du sender FF som verdi for dataene i kontrollmodus via RS-232C, kan du kontrollere verdien som er angitt for den aktuelle funksjonen (gjelder ikke for enkelte funksjoner).
* Noen kommandoer støttes kanskje ikke på enkelte modeller.

01. Power (Kommando: k a)
Styrer på/av-statusen for digitalskiltmonitoren.

Overføring
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ
02: Start på nytt

Acknowledgment
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Acknowledgment-signalet returneres bare når digitalskiltmonitoren er slått på.
* Det kan være en forsinkelse mellom Overføring- og Acknowledgment-signalet.
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

02. Velg inngang (Kommando: x b)
Velger et inngangssignal.

Overføring
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 20: AV
40: Komponent
60: RGB
70: DVI-D (datamaskin)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (datamaskin)
91: HDMI2/OPS (DTV)
A1: HDMI2/OPS (datamaskin)
92: OPS/HDMI3/DVI-D (DTV)
A2: OPS/HDMI3/DVI-D (datamaskin)
95: OPS/DVI-D (DTV)
A5: OPS/DVI-D (datamaskin)
96: HDMI3/DVI-D (DTV)
A6: HDMI3/DVI-D (datamaskin)
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D (DTV)
A7: HDMI3/HDMI2/DVI-D (datamaskin)
98: OPS (DTV)
A8: OPS (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (datamaskin)
E0: SuperSign webOS-spiller
E1: Andre
E2: Flerskjerm

Acknowledgment
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Enkelte inngangssignaler er kanskje ikke tilgjengelige på alle modeller.
* Hvis den ikke er distribuert fra SuperSign W, returnerer WebOS-spilleren NG.

03. Bredde-/høydeforh. (Kommando: k c)
Justerer bredde-/høydeforholdet for skjermen.

Overføring
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 02: Fullskjerm
06: Original

Acknowledgment
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Bredde-/høydeforhold kan avvike avhengig av modellens inndatakonfigurasjon.

04. Lysstyrke (Kommando: j q)
Stiller inn lysstyrken på skjermen.

Overføring
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: Minimum
02: Medium
03: Maksimum
04: Auto

Acknowledgment
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

05. Kinomodus (Kommando: d x)
Velger en kinomodus.

Overføring
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Mall/QSR
01: Generelt
02: Mynd./Bedr.
03: Transport
04: Utdannelse
05: Ekspert1
08: APS
11: Kalibrering

Acknowledgment
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Enkelte bildemoduser er kanskje ikke tilgjengelige på alle modeller.

06. Kontrast (Kommando: k g)
Justerer kontrastene på skjermen.

Overføring
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00–64: Kontrast 0-100

Acknowledgment
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. LYSSTYRKE (Kommando: k h)
Justerer lysstyrken for skjermen.

Overføring
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00–64: Lysstyrke 0-100

Acknowledgment
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. SKARPHET (Kommando: k k)
Justerer skarpheten til skjermen.

Overføring
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00-32: Skarphet 0-50

Acknowledgment
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. FARGE (Kommando: k i)
Justerer skjermfargene.

Overføring
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00–64: Farge 0-100

Acknowledgment
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Fargetone (Kommando: k j)
Justerer fargetonene på skjermen.

Overføring
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00–64: Tint rød 50 - grønn 50

Acknowledgment
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Fargetemp. (Kommando: x u)
Justerer fargetemperaturen på skjermen.

Overføring
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 70-D2: 3200K-13000K

Acknowledgment
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Balanse (Kommando: k t)
Justerer lydbalansen.

Overføring
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00–64: Venstre 50 - høyre 50

Acknowledgment
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

13. Lydmodus (Kommando: d y)

Velger en lydmodus.

Overføring

[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Standard
02: MUSIKK
03: Kino
04: Sport
05: Spill
07: Nyheter (Klar stemme III)

Acknowledgment

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

14. Demp på (Kommando: k e)

Slår lyden av/på.

Overføring

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Demp (Volum av)
01: Demp av (Volum på)

Acknowledgment

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

15. Volumkontroll (Kommando: k f)

Justerer lydstyrken for avspilling.

Overføring

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00–64: Volum 0-100

Acknowledgment

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

16. Gjeldende tid 1 (år/måned/dag) (Kommando: f a)

Angir verdier for Klokke 1 (år/måned/dag) og automatisk tid.

Overføring

1. [f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
2. [f][a][ ][Set ID][ ][0][0][ ][Data1][Cr]

1. Ved angivelse av Klokke 1 (år/måned/dag)

Data 1 00-: 2010 -
Data 2 01-0C: januar - desember
Data 3 01-1F: 1-31

* Minimums- og maksimumsverdiene for Data1 varierer avhengig av produktets utgivelsesår.
* Skriv inn "fa [Set ID] ff" for å vise innstillingene for Klokke 1 (år/måned/dag).

2. Ved angivelse av Automatisk tid

Data 1 00: Auto
01: Brukerhåndbok

* Hvis du vil vise den angitte verdien for automatisk tid, skriver du inn “fa [Set ID] 00 ff”.

Acknowledgment

1. [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
2. [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][0][0][Data1][x]

17. Gjeldende tid 2 (time/minutt/sekund) (Kommando: f x)

Angir verdier for Klokke 2 (time/minutt/sekund).

Overføring

[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data 1 00-17: 00-23 timer
Data 2 00-3B: 00 - 59 minutter
Data 3 00-3B: 00-59 sekunder

* Tast inn "fx [Set ID] ff" for å vise innstillingene for Tid 2 (time/minutt/sekund).
* Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Klokke 1 (år/måned/år) er angitt.

Acknowledgment

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

18. Ikke signal, strøm av (15 min) (Kommando: f g)
Setter skjermen til Automatisk standby-modus hvis det ikke registreres noe signal på 15 minutter.

Overføring
[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

19. Ingen IR Strøm av (Kommando: m n)
Aktiverer Slå automatisk av når det ikke har vært noe IR-signal i 4 timer.

Overføring
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Språk (Kommando: f i)
Angir skjermmenyspråk.

Overføring
[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: tsjekkisk
01: dansk
02: tysk
03: engelsk
04: spansk (Europa)
05: gresk
06: fransk
07: italiensk
08: nederlandsk
09: norsk
0A: portugisisk
0B: portugisisk (Brasil)
0C: russisk
0D: finsk
0E: svensk
0F: koreansk
10: kinesisk (mandarin)
11: Japansk
12: kinesisk (kantonesisk)
13: Arabisk

Acknowledgment
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Onen inngangssignaler kan være utilgjengelige for alle modeller.

21. STANDARD innstillinger (Kommando: f k)
Utfører tilbakestilling.
(Tilbakestilling av skjermen kan bare utføres i RGB-inngangsmodus.)

Overføring
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Bildenullstilling
02: Nullstill til opprinnelige innstillinger

Acknowledgment
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

22. Aktuell temperatur (Kommando: d n)
Kontrollerer gjeldende temperatur for produktet.

Overføring
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data FF: Statuskontroll

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Temperaturen vises som en heksadesimal verdi.

23. Tast (Kommando: m c)
Sender en tastekode for IR-fjernkontrollen.

Overføring
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data IR_KEY_CODE

Acknowledgment
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Se IR-koder for å få tastekoder.
* Noen tastekoder støttes ikke, avhengig av modell.

24. Forløpt tid (Kommando: d l)

Viser tiden som har forløpt siden du slo på digitalskiltmonitoren.

Overføring
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data FF: Les status

Acknowledgment
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Dataene som er mottatt, vises som en heksadesimal verdi..

25. Serienummerkontroll for produkt (Kommando: f y)

Kontrollerer produktets serienummer.

Overføring
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data FF: Kontroller produktets serienummer

Acknowledgment
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Data er i ASCII-format.

26. Programvareversjon (Kommando: f z)

Kontrollerer produktets programvareversjon.

Overføring
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data FF: Sjekker programvareversjon

Acknowledgment
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

27. Hvitbalanse Rød forsterket (Kommando: j m)

Justerer verdien for rød forsterkning for hvitbalansen.

Overføring
[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00-FE: Rød forsterket 0-254
FF: Kontrollerer verdien for rød forsterkning

Acknowledgment
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

28. Hvitbalanse Grønn forsterket (Kommando: j n)

Justerer verdien for grønn forsterkning for hvitbalansen.

Overføring
[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00-FE: Grønn forsterket 0-254
FF: Kontrollerer verdien for grønn forsterkning

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

29. Hvitbalanse Blå forsterket (Kommando: j o)

Justerer verdien for blå forsterkning for hvitbalansen.

Overføring
[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00-FE: Blå forsterket 0-254
FF: Kontrollerer verdien for blå forsterkning

Acknowledgment
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

30. Hvitbalanse Rød forskjøvet (Kommando: s x)
Justerer verdien for rød forskyvning for hvitbalansen.

Overføring
[s][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00-7F: Rød forskyvning 0-127
FF: Kontrollerer verdien for rød forskyvning

Acknowledgment
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

31. Hvitbalanse Grønn forskjøvet (Kommando: s y)
Justerer verdien for grønn forskyvning for hvitbalansen.

Overføring
[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00-7F: Grønn forskjøvet 0-127
FF: Kontrollerer verdien for grønn forskyvning

Acknowledgment
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

32. Hvitbalanse Blå forskjøvet (Kommando: s z)
Justerer verdien for blå forskyvning for hvitbalansen.

Overføring
[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00-7F: Blå forskjøvet 0-127
FF: Kontrollerer verdien for blå forskyvning

Acknowledgment
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

33. Baklys (Kommando: m g)
Justerer lysstyrken for baklyset.

Overføring
[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00–64: Baklys 0-100

Acknowledgment
[g][ ][set ID][][OK/NG][Data][x]

34. SKJERM AV (Kommando: k d)
Slår skjermen på/av.

Overføring
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Skjerm på
01: Skjerm av

Acknowledgment
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

35. Side-ved-side modus (Kommando: d d)
Angir flismodus og verdier for flisrader og -kolonner.

Overføring
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00-FF: Første byte – fliskolonne
andre byte – flisrad

* 00, 01, 10 og 11 betyr at Flismodus er av.
* Den maksimale verdien kan variere avhengig av modell.

Acknowledgment
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

36. Side-ved-side modus-kontroll (Kommando: d z)

Kontrollerer flismodus.

Overføring

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontroller flismodus

Acknowledgment

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data 1 00: Flismodus av
01: Flismodus på

Data 2 00-0F: Fliskolonne

Data 3 00-0F: Flisrad

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

37. Bilde-ID (Kommando: d i)

Angir verdi for Flis-ID for produktet.

Overføring

[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01-E1: Fis-ID 1-225
FF: Kontrollerer flis-ID

* Dataverdien kan ikke være høyere enn verdien i rad x kolonne.

Acknowledgment

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Hvis du angir en verdi som overskrider verdien for rad x kolonne for dataparameteren (unntatt 0xFF), blir Ack NG.
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

38. Naturlig-modus (I Flismodus (Kommando: d j)

For å vise bildet naturlig sløyfes den delen av bildet som vanligvis ville ha blitt vist i mellomrommet mellom skjermene.

Overføring

[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

39. DPM (Kommando: f j)

Angir DPM-funksjon (Display Power Management).

Overføring

[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
04: 1 minutt
05: 3 minutter
06: 5 minutter
07: 10 minutter

Acknowledgment

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

40. Fjernkontroll/Betjeningslås for lokale taster (Kommando: k m)

Justerer fjernkontrollen/barnelåsen.

Overføring

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV (Lås av)
01: PÅ (Lås på)

* Når skjermen er avslått, fungerer av/på-tasten selv i På (01)-modus.

Acknowledgment

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

41. Slå på - forsinket (Kommando: f h)

Angir planlagt forsinkelse for når strømmen slås på. (Enhet: sekunder)

Overføring

[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00-FA: min. 0 - maks. 250 (sek.)

Acknowledgment

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Den maksimale verdien kan variere avhengig av modell.

42. Fail Over-modus (Kommando: m i)

Velger en lydmodus.

Overføring

[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: Auto
02: Brukerinnstilling

Acknowledgment

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

43. Valg av inngang for Fail Over (Kommando: m j)

Velger en inngangskilde for bytte ved feil. (Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Fail Over er satt til Egendefinert.)

Overføring

[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4] ... [ ][DataN][Cr]

Data 1-N (inngangsprioritet 1-N)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI1
91: HDMI2
92: OPS/HDMI3/DVI-D
95: OPS/DVI-D
96: HDMI3/DVI-D
97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
98: OPS
C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

[j][ ][SetID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4] ... [DataN][x]

* Noen inngangssignaler kan være utilgjengelige for enkelte modeller.
* Datanummeret (N) kan variere avhengig av modell. (Datanummeret avhenger av antallet inngangssignaler som støttes.)
* Denne funksjonen opererer som det du skrev inn sist, og støtter data i DTV-format.

44. Tastelås for fjernkontroll (Kommando: t p)

Konfigurerer innstillingene for tastene på fjernkontrollen til produktet.

Overføring

[t][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Låser opp alle taster
01: Låser alle tastene utenom av/på-tasten
02: Låser alle taster

Acknowledgment

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Når skjermen er avslått, fungerer av/på-tasten selv om alle tastene er låst (02).

45. Betjeningslås for lokale taster (Kommando: t o)

Konfigurerer de lokale innstillingene for betjening av knapper på produktet.

Overføring

[t][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Låser opp alle taster
01: Låser alle tastene utenom av/på-tasten
02: Låser alle taster

Acknowledgment

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Når skjermen er avslått, fungerer av/på-tasten selv om alle tastene er låst (02).
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

46. Statuskontroll (Kommando: s v)

Kontrollerer gjeldende signal for produktet.

Overføring

[s][v][ ][Set ID][ ][Data][ ][FF][Cr]

Data 02: Kontroller om det finnes et signal
03: Digitalskiltmonitoren er i PM-modus
05: Kontrollerer om lyssensor 1 og 2 fungerer slik de skal.
06: Lyssensorer er i bruk.
07: Kontrollerer om temperatursensorene på toppen, bunnen og hovedkortet fungerer som normalt.
09: Viftehastighet

Acknowledgment

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][x]

Data 02 (når signal blir funnet)
Data 1 00: Intet signal
01: Signal funnet

Data 03 (når digitalskiltmonitoren er i PM-modus)
Data1 00: Skjerm er på
01: Skjerm er av
02: Skjerm alltid av er aktivert
03: Opprettholde høyde/bredde-forhold er aktivert
04: Skjerm av og baklys på er aktivert

Data 05 (når du kontrollerer om lyssensorene fungerer riktig)
Data1 00: Alt er normalt
01: BLU-sensor 1 er normal, BLU-sensor 2 er nede
02: BLU-sensor 1 er nede, BLU-sensor 2 er normal
03: Alle sensorer er nede

Data 06 (når du sjekker hvilken lyssensor som er i bruk)
Data1 00: Lyssensoren 1 er i bruk.
01: Lyssensoren 2 er i bruk.

Data 07 (når du kontrollerer om temperatursensorene på toppen, bunnen og hovedkortet fungerer som de skal)
Data1 00: Feil på alle temperatursensorer
01: Topp normal, feil på bunn, feil på hovedkort
02: Feil på topp, bunn normal, feil på hovedkort
03: Topp normal, bunn normal, feil på hovedkort
04: Feil på topp, feil på bunn, hovedkort normal
05: Topp normal, feil på bunn, hovedkort normal
06: Feil på topp, bunn normal, hovedkort normal
07: Alle temperatursensorer er normale

Data 09 (ved kontroll av viftehastighet)

Acknowledgment

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][x]

Data1 00: Viftehastighet, øvre 1 Byte
Data2 00: Viftehastighet, nedre 1 Byte
Viftehastighet: Viftehastighet: 0 til 2008 i heksadesimal og 0 til 8200 i desimal

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

47. Sommertid (Kommando: s d)

Angir sommertid.

Overføring

[s][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ]
[Data3][ ][Data4][ ][Data5][ ][Cr]

Data1 00: Av (Data2-5: FF)
01: Starttid
02: Sluttid
Data2 01~0C: januar - desember
Data3 01-06: Uke 1 - 6

* Maksimumsverdien for [Data3] kan variere avhengig av datoen.

Data4 00-06: (Søndag - lørdag)
Data5 00-17: 00 - 23 timer

* Hvis du vil lese start-/sluttid, angir du FF for parametrene [Data2] til og med [Data5].

(Eksempel 1: sd 01 01 ff ff ff ff – kontrollerer starttid.
Eksempel. 2: sd 01 02 ff ff ff ff – kontrollerer sluttid.)

* Denne funksjonen fungerer bare når Klokke 1 (år/måned/dag) og Klokke 2 (time/minutt/sekund) er angitt.

Acknowledgment

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2]
[Data3][Data4][Data5][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

48. PM-modus (Kommando: s n, 0c)

Angir PM-modus.

Overføring

[s][n][ ][Set ID][ ][0c][ ][Data][Cr]

Data 00: Strøm av (Standard)
01: Oppretthold høyde/bredde-forhold
02: SKJERM AV
03: Skjerm Av - alltid
04: Skjerm av og bakgrunnsbelysning på

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][0c][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

49. ISM-metode (Kommando: j p)

Hvis du aktiverer funksjonen Skjerm alltid av, går digitalskiltmonitoren over i Skjerm av-modus uavhengig av om du har aktivert PM-modus eller ikke.

Overføring

[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 04: Hvitvask
08: AV
90: Brukerbilde
91: Brukervideo

Acknowledgment

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

50. Nettverksinnstilling (Kommando: s n, 80 eller 81 eller 82)

Konfigurerer nettverks- og DNS-innstillingene.

Overføring

[s][n][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ]
[Data3][ ][Data4][ ][Data5][Cr]

Data 1 80: Konfigurerer/viser midlertidig IP-modus (auto/manuell), nettverksmaske og gateway.
81: Konfigurerer/viser midlertidig DNS-adresse.
82: Lagrer midlertidige innstillinger og viser informasjon om gjeldende nettverk.

* Hvis Data1 er 80,

Data 2 00: automatisk
01: manuell
FF: Viser midlertidig IP-modus (auto/manuell), nettverksmaske og gateway.

* Hvis Data2 er 01 (manuell),

Data 3 Manuell IP-adresse
Data 4 Nettverksmaskeadresse
Data 5 Gatewayadresse

* Hvis Data1 er 81,

Data 2 DNS-adresse
FF: Viser midlertidig DNS-adresse.

* Hvis Data1 er 82,

Data 2 80: Tar i bruk midlertidig IP-modus (auto/manuell), nettverksmaske og gateway.
81: Tar i bruk midlertidig DNS-adresse
FF: Informasjon om gjeldende nettverk (IP, nettverksmaske, gateway og DNS)

* Et eksempel på innstillinger,

1. Auto: sn 01 80 00
2. Manuell: sn 01 80 01 010177223241 255255254000 010177222001(IP:10.177.223.241, subnet: 255.255.254.0, gateway: 10.177.222.1)
3. Nettverk lest: sn 01 80 ff
4. DNS-innstilling: sn 01 81 156147035018 (DNS: 156.147.35.18)
5. Bruk av innstillinger. sn 01 82 80 (bruker den lagrede IP-modusen (automatisk/manuell), nettverksmasken og gatewayen) sn 01 82 81 (bruker lagret DSN)

* Hver IP-adresse består av 12 desimalsifre.

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data][x]

* Denne funksjonen er bare tilgjengelig for kablede nettverk.
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

51. Slå på - status (Kommando: t r)
Angir Strøm på-statusen for digitalskiltmonitoren.

Overføring
[t][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: LST (Siste status)
01: STD (Standby)
02: PWR (Slå på)

Acknowledgment
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

52. Kablet Wake-on-LAN (Kommando: f w)
Velger et alternativ for Wake-on-LAN.

Overføring
[f][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

53. OSD-rotasjon (Kommando: t h)
Angir funksjonen for skjermrotasjon.

Overføring
[t][h][ ][Set ID][ ][Data] [Cr]

Data 00: AV
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader

Acknowledgment
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

54. Tidssynkronisering (Kommando: s n, 16)
Angir tidssynkronisering.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][1][6][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ

* Denne funksjonen fungerer bare når digitalskiltmonitoren er i hovedmodus.
* Denne funksjonen virker ikke hvis ikke gjeldende klokkeslett er konfigurert.

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][1][6][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

55. Innholdssynkronisering (Kommando: t g)
Angir innholdssynkronisering.

Overføring
[t][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

56. LAN kjedekobling (Kommando: s n, 84)
Slår LAN-kjedekobling på/av.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][8][4][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][4][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

57. Ekstern inngang-rotasjon (Kommando: s n, 85)
Angir funksjonen for ekstern skjermrotasjon.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][8][5][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: 90 grader
02: 270 grader
03: 180 grader

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][5][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

58. Lyssignal (Kommando: s n, 88)
Slår Nettvarde på/av.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][8][8][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][8][8][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

59. Planlegging av lysstyrke modus (Kommando: s m)
Velger en Tidsplanmodus for lysstyrke.

Overføring
[s][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Denne funksjonen virker ikke hvis ikke gjeldende klokkeslett er konfigurert.
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

60. Planlegging av lysstyrke (Kommando: s s)
Angir Planlegging av lysstyrke.

Overføring
[s][s][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. f1 til f6 (avlesning av data)
F1: Leser dataene for den 1. tidsplanen for lysstyrke
F2: Leser dataene for den 2. tidsplanen for lysstyrke
F3: Leser dataene for den 3. tidsplanen for lysstyrke
F4: Leser dataene for den 4. tidsplanen for lysstyrke
F5: Leser dataene for den 5. tidsplanen for lysstyrke
F6: Leser dataene for den 6. tidsplanen for lysstyrke

2. FF: Leser alle lagrede lister

3. e1 til e6 (sletter én indeks), e0 (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle tidsplaner for lysstyrke
E1: Sletter den 1. tidsplanen for lysstyrke
E2: Sletter den 2. tidsplanen for lysstyrke
E3: Sletter den 3. tidsplanen for lysstyrke
E4: Sletter den 4. tidsplanen for lysstyrke
E5: Sletter den 5. tidsplanen for lysstyrke
E6: Sletter den 6. tidsplanen for lysstyrke

4. 00-17: 00 - 23 timer
Data2 00-3B: 00 - 59 minutter
Data3 00-64: Baklys 0- 100

* For å lese eller slette en liste med hurtigkontroller du har angitt for lysstyrke, må [Data2][Data3] settes til FF.
* Hvis du vil lese en komplett liste med hurtigkontroller du har angitt for lysstyrke satt til FF, ikke gi noen verdier i [Data2] [Data3].
* Hvis du vil lese en komplett liste med hurtigkontroller dfor lysstyrke du har satt via FF, er NG bekreftet hvis det ikke er noen lagret liste.

Eksempel 1: ss 01 f1 ff ff – leser 1. indeksdata fra hurtigkontroller for lysstyrke.
Eksempel 2: ss 01 ff– leser all indeksdata fra hurtigkontroller for lysstyrke.
Eksempel 3: ss 01 e1 ff ff – sletter 1. indeksdata fra hurtigkontroller for lysstyrke.
Eksempel 4: ss 01 07 1E 46 – legger til en tidsplan der klokkeslettet er 07:30 og bakgrunnslyset er 70.

Acknowledgment
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

61. Multiskjerm modus & Inngang (Kommando: x c)

Lagrer og styrer flerskjermsmoduser og innganger.

Overføring

[x][c][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4][ ][Data5][ ][Cr]

Data 1 (Angir flerskjermmodus)
- 10: PIP
- 22: PBP2
- 23: PBP3
- 24: PBP4

Data2 (Angir hovedinngangen til multiskjerm)
Data3 (Angir Sub1-inngang til multiskjerm)
Data4 (Angir Sub2-inngang til multiskjerm)
Data5 (Angir Sub3-inngang til multiskjerm)
- 80: DVI-D
- 90: HDMI1
- 91: HDMI2/OPS
- 92: OPS/HDMI3/DVI-D
- 95: OPS/DVI-D
- 96: HDMI3/DVI-D
- 97: HDMI3/HDMI2/DVI-D
- 98: OPS
- C0: DISPLAYPORT

Acknowledgment

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][ ][Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.
* Bare inngangsmodusene som støttes av modellen, fungerer.
* Denne funksjonen opererer som det du skrev inn sist, og støtter data i DTV-format.

62. Høyde/bredde-forhold (Multiskjerm) (Kommando: x d)

Styrer bredde/høyde-forhold for multiskjerm.

Overføring

[x][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data1 01: Styrer hovedinngangen
02: Styrer Sub1-inngangen
03: Styrer Sub2-inngangen
04: Styrer Sub3-inngangen

Data2 00: Fullskjerm
01: Original

Acknowledgment

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

63. SKJERM AV (Flerskjerm) (Kommando: x e)

Slår av/på hver skjerm i Flerskjerm.

Overføring

[x][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data 1 01: Styrer hovedinngangen
02: Styrer Sub1-inngangen
03: Styrer Sub2-inngangen
04: Styrer Sub3-inngangen

Data 2 00: Skjerm på
01: Skjerm av

* Denne funksjonen fungerer bare når appen Flerskjerm kjører.
* Denne funksjonen virker ikke når det ikke er noe signal.

Acknowledgment

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

64. Skjerm Av - alltid (Kommando: s n, 0d)

Hvis du aktiverer funksjonen Skjerm alltid av, går digitalskiltmonitoren over i Skjerm av-modus uavhengig av om du har aktivert PM-modus eller ikke.

Overføring

[s][n][ ][Set ID][ ][0][d][ ][Data][Cr]

Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][0][d][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

65. Stopp video (Kommando: k x)
Styrer Stopp video.

Overføring
[k][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Stopp video-funksjonen er på.
01: Stopp video-funksjonen er av.
* Denne funksjonen fungerer i modus for én inngang.

Acknowledgment
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

66. Trådløst Wake-on-LAN (Kommando: s n, 90)
Angir funksjonen Slå på med trådløst LAN.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][9][0][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][0][Data][x]
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

67. OSD-lås (Kommando: k l)
Angir skjermmeny-lås.

Overføring
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Skjermmeny-lås
01: Lås opp skjermmeny

Acknowledgment
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

68. HDMI IT-innhold (Kommando: s n, 99)
Angir bildemodus automatisk basert på HDMI-data.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][9][9][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][9][Data][x]
* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

69. Innstilling for helligdager (Kommando: s n, 9b)
Angir helligdager.

Overføring
1. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ]
[Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ]
[Data4][ ][Data5][ ][Data6][Cr]
2. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
3. [s][n][ ][Set ID][ ][9][b][ ][Data1][Cr]

1. Angi en helligdag
Data 1 Startår
00-: 2010-
Data 2 Startmåned
01- 0c: januar - desember
Data 3 Startdato
01 - 1F: 01-31
Data 4 I hvor lang tid fra startår/-måned/-dato
01-07: I 1 til 7 dager
Data 5 Repetisjon
00: Ingen
01: Hver måned
02: Hvert år
Data 6 Repeterer tidsplanen basert på dato eller dag i uken.
01: Basert på en dato.
02: Basert på en dag i uken.
* Minimums- og maksimumsverdiene for Data1 varierer avhengig av produktets utgivelsesår.
* Du kan bare angi en verdi for [Data 6] når det allerede er angitt en verdi for [Data 5] (hvert år eller hver måned).

2. Kontroll av en tidsplan
Data 1 Velg ønsket tidsplan.
F1: Leser 1. tidsplan
F2: Leser 2. tidsplan
F3: Leser 3. tidsplan
F4: Leser 4. tidsplan
F5: Leser 5. tidsplan
F6: Leser 6. tidsplan
F7: Leser 7. tidsplan
Data 2
FF

3. Sletting av tidsplan
E0: Sletter alle Ferietidsplaner
E1: Sletter den 1. ferietidsplanen
E2: Sletter den 2. ferietidsplanen
E3: Sletter den 3. ferietidsplanen
E4: Sletter den 4. ferietidsplanen
E5: Sletter den 5. ferietidsplanen
E6: Sletter den 6. ferietidsplanen
E7: Sletter den 7. ferietidsplanen

* Denne funksjonen virker ikke hvis ikke gjeldende klokkeslett er konfigurert.

Acknowledgment
1. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][x]
2. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b][f][1~7]
[Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][x]
3. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][b][Data1][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

70. ISM-metode (Kommando: s n, 9c)

Angir UPnP-modus.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][9][c][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][c][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.
* Endring av UPnP-modus resulterer i en omstart.

71. Startpanel-lås (Kommando: s n, 9d)

Angir dashbordlås på startskjermen.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][9][d][ ][Data][Cr]
Data 00: Startpanel-lås opp
01: Startpanel-lås

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][d][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

72. USB-lås (Kommando: s n, 9e)

Angir USB-lås.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][9][e][ ][Data][Cr]
Data 00: USB-lås opp
01: USB-lås

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][e][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

73. Wi-Fi-lås (Kommando: s n, 9f)

Angir Wi-Fi-lås.

Overføring

[s][n][ ][Set ID][ ][9][f][ ][Data][Cr]

Data 00: Wi-Fi-lås opp
01: Wi-Fi-lås

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][9][f][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

74. Skjermdelingslås (Kommando: s n, a0)

Angir skjermdelingslås.

Overføring

[s][n][ ][Set ID][ ][a][0][ ][Data][Cr]

Data 00: Skjermdeling lås opp
01: Skjermdeling lås

Acknowledgment

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][0][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

75. Se Sikkerhetskopiering via lagring (Kommando: s n, a1)

Angir Sikkerhetskopi via lagring.

Overføring

1. [s][n][ ][Set ID][ ][a][1][ ][Data1][Cr]
2. [s][n][ ][Set ID][ ][a][1][ ][Data1][Data2][Cr]

1. Deaktiverer Sikkerhetskopi via lagring.
Data 1 00: Av

2. Setter Sikkerhetskopi via lagring til Auto
Data 1 01: automatisk
Data 2 01: 30 minutt
02: Sluttid
03: Sluttid
04: Sluttid

3. Setter Sikkerhetskopi via lagring til Manuell
Data 1 02: manuell

4. Sikkerhetskopi via lagring til SuperSign-innhold
Data 1 03: SuperSign innhold

Acknowledgment

1. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][1][Data1][x]
2. [n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][1][Data1][Data2][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

76. Digital lydinngang (Kommando: s n, a2)
Angir Digital Digital lyd inn.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][a][2][ ][Data][Cr]
Data 00: Digital
01: Analog

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][2][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

77. Oppstartslogo (Kommando: s n, a3)
Angir Logobilde ved oppstart.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][a][3][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][3][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

78. SoftAP (Kommando: s n, a4)
Angir SoftAP-modus.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][a][4][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][4][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

79. Naturlig størrelse (Kommando: s n, a5)
Setter funksjonen for Naturlig størrelse.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][a][5][ ][Data][Cr]
Data 00–64: Naturlig størrelse 0- 100

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][5][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

80. Spill av medier på intern lagringsplass (Kommando: s n, a8)
Spiller av mediafiler lagret på internminne. Medier på intern lagringsplass: Videoer og bilder som har blitt lagret på digitalskiltmonitorens interne lagringsplass etter å ha blitt eksportert via Contents Management Player.

* Gjelder ikke: Malinnhold, SuperSign-innhold og spillelisteinnhold.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][a][8][ ][Data][Cr]
Data 01: Spill av

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][8][ ][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

81. Bilde for Ingen forbindelse (Kommando: s n, a9)
Angir funksjonen for Ingen forbindelse.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][a][9][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: PÅ

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][9][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

82. Lyd ut (Kommando: s n, aa)
Angir lyd ut til Av/Variabel/Fast.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][a][a][ ][Data][Cr]
Data 00: AV
01: Variabel
02: Fiksert

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][a][a][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

83. DPM oppvåkningskontroll (Kommando: s n, 0b)
Styrer innstillingene for DPM oppvåkningskontroll.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][0][b][ ][Data][Cr]
Data 00: Klokke
01: Klokke+DATA

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][0][b][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

84. Feilkontroll av Vifte (Kommando: d w)
Sjekk feilfunksjonen.

Overføring
[d][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data FF: Les status

Acknowledgment
[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]
Data 1 00: Viftefeil
01: Vifte normal
Data 2 00: 0 feil (Vifte normal)
01: 1 feil
02: 2 feil
03: 3 feil
04: 4 feil
05: 5 feil
06: 6 feil
07: 7 feil
08: 8 feil
09: 9 feil
0A: 10 feil

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.

85. Gjelder for alle innganger (Kommando: n, 52)
Bruk videomodus og lav verdi for nåværende inngang på samme videoverdi for alle innganger.

Overføring
[s][n][ ][Set ID][ ][5][2][ ][Data][Cr]
Data 01: Bruk

Acknowledgment
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][5][2][Data][x]

* Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig på alle modeller.
* Andre komponenter virker ikke en viss tid etter bruk.

86. Planlegging for Slå på Timer (Kommando: f d)
Angir innstillingene for Slå på-timer.

Overføring
[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Data1
1. f1h til f7h (avlesning av data)
F1: Leser dataen til den 1. Slå på Timer-innstillingen
F2: Leser dataen til den 2. Slå på Timer-innstillingen
F3: Leser dataen til den 3. Slå på Timer-innstillingen
F4: Leser dataene for den 4. Slå på-timeren
F5: Leser dataen til den 5. Slå på Timer-innstillingen
F6: Leser dataen til den 6. Slå på Timer-innstillingen
F7: Leser dataen til den 7. Slå på Timer-innstillingen

2. e1h til e7h (sletter én indeks), e0h (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle Slå på Timer-innstillinger
E1: Slett den 1. Slå på Timer-innstillingen
E2: Slett den 2. Slå på Timer-innstillingen
E3: Slett den 3. Slå på Timer-innstillingen
E4: Slett den 4. Slå på Timer-innstillingen
E5: Slett den 5. Slå på Timer-innstillingen
E6: Slett den 6. Slå på Timer-innstillingen
E7: Slett den 7. Slå på Timer-innstillingen

3. 01h til 0ch (Slå på timer, daginnstilling)
02: Repeter daglig
03: Repeter fra mandag til fredag
04: Repeter fra mandag til lørdag
05: Repeter fra lørdag til søndag
06: Repeter på søndag
07: Repeter på mandag
08: Repeter på tirsdag
09: Repeter på onsdag
0A: Repeter på torsdag
0B: Repeter på fredag
0C: Repeter på lørdag
Data2 00-17: 00 - 23 timer
Data3 00-3B: 00 - 59 minutter

* Hvis du vil lese eller slette en Slå på Timer du har angitt, må [Data2][Data3] settes til FF.

Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff - Leser indeksdata til den 1. Slå på Timer-innstillingen.

Eksempel 2: fd 01 e1 ff ff - Leser indeksdata til den 1. Slå på Timer-innstillingen.

Eksempel 3: fd 01 04 02 03 - Setter Slå på Timer til mandag - lørdag 02:03.

* Denne funksjonen fungerer bare når Klokke 1 (år/måned/dag) og Klokke 2 (time/minutt/sekund) er angitt.

Acknowledgment
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

87. Planlegging for Tid til AV (Kommando: f e)

Angir innstillingene for Slå av-timer.

Overføring
[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. f1h til f7h (avlesning av data)
F1: Leser dataen til den 1. Slå av Timer-innstillingen
F2: Leser dataen til den 2. Slå av Timer-innstillingen
F3: Leser dataen til den 3. Slå av Timer-innstillingen
F4: Leser dataen til den 4. Slå av Timer-innstillingen
F5: Leser dataen til den 5. Slå av Timer-innstillingen
F6: Leser dataen til den 6. Slå av Timer-innstillingen
F7: Leser dataen til den 7. Slå av Timer-innstillingen

2. e1h til e7h (sletter én indeks), e0h (sletter alle indekser)
E0: Sletter alle Slå av Timer-innstillinger
E1: Slett den 1. Slå av Timer-innstillingen
E2: Slett den 2. Slå av Timer-innstillingen
E3: Slett den 3. Slå av Timer-innstillingen
E4: Slett den 4. Slå av Timer-innstillingen
E5: Slett den 5. Slå av Timer-innstillingen
E6: Slett den 6. Slå av Timer-innstillingen
E7: Slett den 7. Slå av Timer-innstillingen

3. 01h til 0ch (Slå av timer, daginnstilling)
02: Repeter daglig
03: Repeter fra mandag til fredag
04: Repeter fra mandag til lørdag
05: Repeter fra lørdag til søndag
06: Repeter på søndag
07: Repeter på mandag
08: Repeter på tirsdag
09: Repeter på onsdag
0A: Repeter på torsdag
0B: Repeter på fredag
0C: Repeter på lørdag
Data2 00-17: 00 - 23 timer
Data3 00-3B: 00 - 59 minutter

* Hvis du vil lese eller slette en Slå av Timer du har angitt, må [Data2][Data3] settes til FF.

Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff - Leser indeksdata til den 1. Slå av Timer-innstillingen.

Eksempel 2: fd 01 e1 ff ff - Leser indeksdata til den 1. Slå av Timer-innstillingen.

Eksempel 3: fd 01 04 02 03 - Setter Slå av Timer til mandag - lørdag 02:03.

* Denne funksjonen fungerer bare når Klokke 1 (år/måned/dag) og Klokke 2 (time/minutt/sekund) er angitt.

Acknowledgment
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]


LG
Life's Good