LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hordozható Bluetooth hangszóró

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

Modellek

PH1 PH1L PH1R

MFL69581822

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások

VIGYÁZAT
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA FEL!

VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTOLDALÁT) A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.

Ez a nyílhegyszimbólummal jelölt, egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett villám arra figyelmezteti a felhasználót, hogy a készüléken belül szigetelés nélküli, veszélyes feszültség van jelen, amelynek mértéke emberre ártalmas lehet, áramütést okozhat

Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezett felkiáltójel fontos kezelési és karbantartási (javítási) utasításokra figyelmezteti a felhasználót a készülékhez tartozó dokumentációban.

FIGYELEM: A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

FIGYELEM: Ne tegye a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

VIGYÁZAT: Ne helyezzen a készülékre nyílt lánggal égő tárgyat, pl. égő gyertyát.

VIGYÁZAT: Ne takarja le a szellőzőnyílásokat! A telepítést a gyártó előírásainak megfelelően végezze. A készülék rései és nyílásai a szellőzést és a készülék megbízható működését szolgálják, valamint a túlmelegedés ellen védik a készüléket. A nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre teszi. A készüléket ne helyezze el zárt helyen, pl. könyvespolcon vagy szekrényben, hacsak a jó szellőzés nem biztosított, vagy a gyártó elő nem írja.

Figyelmeztetés a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval, egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke hálózati kábelét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a kábelt az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a kábel kilép a készülékből. A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

MEGJEGYZÉS: Azt a biztonsági jelölést, amely tartalmazza a termékazonosítót és a tápegység méretét, lásd a készülék alján vagy felületén található címkén.

ÓVATOSAN használja a készüléket alacsony páratartalmú környezetben.

- Az alacsony páratartalmú környezet statikus elekromosságot hozhat létre.
- Javasolt a terméket csak azután használni, miután megérintett bármely olyan fémtárgyat, amely vezeti az elektromosságot.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:
Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

Jelek

~	Váltóáramot jelent (AC).
⎓	Egyenáramot jelent (DC).
⧈	II. osztályú berendezést jelent.
⏻	Készenléti módot jelent.
I	Jelentése „BE” (tápfeszültség).
⚡	Veszélyes feszültséget jelent.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

3 Biztonsági előírások
6 Bevezető
6 Tartozékok
7 A készülék
8 A készülék töltése
8 – Az AC-adapter csatlakoztatása
8 – Akkumulátor állapot ellenőrzése
8 – A töltöttségi állapot ellenőrzése

2 Használat

9 Használat alapszinten
9 – A bekapcsoló gomb használata
9 – Bluetooth csatlakozás
9 – Egyszerű használati útmutató
10 – Bluetooth LED (KÉK) állapot
10 Kihangosító funkció
11 Hangulat LED fény
12 Zenehallgatás külső készülékről
12 A BLUETOOTH® technológia használata
13 – BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása
14 Egyéb műveletek
14 – Visszaállítás
14 – Automatikus kikapcsolás

3 Hibaelhárítás

15 Hibaelhárítás

4 Melléklet

16 Védjegyek és licencek
16 A készülék kezelése
17 Adatok

Bevezető

Az útmutatóban használt jelölés

Megjegyzés


Speciális megjegyzéseket és használati jellemzőket jelöl.

Vigyázat!


A helytelen használatból eredő esetleges károk megelőzésére vonatkozó tanácsokat jelöli.

Tartozékok

Kérjük, ellenőrizze és azonosítsa a készülékhez tartozó alkatrészeket.




USB kábel (1)



Egyszerű útmutató (1)

A készülék



1 MIC

2 BLUETOOTH LED

3
Hívást fogad vagy újratárcsáz a **Bluetooth** eszközön. (Lásd a 10. oldalt.)

4 >II
Lejátszás elindítása és szüneteltetése **Bluetooth** üzemmódban.

5 ⏻/I
Bekapcsolás/Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva.

6 — : A hangerő csökkentése

7 + : A hangerő növelése

8 Akkumulátor LED

9
A hangulat LED fény bekapcsolása. (Lásd a 11. oldalt.)

10 Hordozható bemeneti csatlakozó
Zenehallgatás hordozható eszközről.


11 USB port a töltéshez

A készülék töltése

Az AC-adapter csatlakoztatása

A készülék beépített akkumulátorral rendelkezik. Használat előtt az AC-adapter csatlakoztatásával töltse fel az akkumulátort.

1. A mellékelt USB kábelt csatlakoztassa az AC-adapterre.
2. Az USB kábelt csatlakoztassa a készülék USB portjára.
3. Csatlakoztassa az AC-adaptert a hálózati feszültségre.



Ha az akkumulátor töltési módban teljesen fel van töltve, a LED (PIROS) kikapcsol.

Vigyázat!

Az AC-adapter nincs mellékelve.
A robbanásveszély elkerülése érdekében javasolt a LG Electronics Inc. által jóváhagyott 5 V AC-adapter (nagyobb, mint 1,8 A) használata. Ha nem a mellékelt adaptert használja, a töltés nem működhet, vagy a töltési idő eltérhet.

Akkumulátor állapot ellenőrzése

Amint az AC-adapter csatlakoztatása megtörténik, elkezdődik az akkumulátor töltése. A töltöttség állapotát a LED (PIROS) használatával ellenőrizheti.

LED	Állapot	Leírás
○	Az akkumulátor LED kikapcsol.	Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
☼	Az akkumulátor LED hangjelzéssel együtt villog.	Az akkumulátor töltöttsége alacsony. (Bekapcsolás)
○	Az akkumulátor LED bekapcsol.	Az akkumulátor töltődik.

Megjegyzés

- A működési idő kb. 5 óra. (Teljesen feltöltött akkumulátor és 50 % hangerőszinten történő folyamatos lejátszás mellett.)
  Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
- Ha töltés közben zenét hallgat, a töltés hosszabb időt vesz igénybe.

A töltöttségi állapot ellenőrzése

Amikor a készülék be van kapcsolva, a töltési állapot a ⏻/I gomb megnyomásával ellenőrizhető.
Az akkumulátor töltési állapotától függően a hangulat LED fény villog.


Villogó hangulat LED fény	Akkumulátor állapot
Háromszor	≧ 60 %
kétszer	≧ 60~25 %
egyszer	< 25 %

Megjegyzés

Amikor a hangulat LED fény kialszik, ellenőrizheti az akkumulátor töltési állapotát.

Használat alapszinten


A bekapcsoló gomb használata



BE/KI kapcsoló

Nyomja meg és több mint 2 másodpercig tartsa lenyomva a ⏻/I gombot.

Bluetooth csatlakozás



Játssza le kedvenc zenéit a **Bluetooth** eszközön. A párosítás után a lejátszást a készülék elején lévő gombok használatával vezérelheti.

Egyszerű használati útmutató

Funkció	Hogyan kell	Állapot
BE kapcsoló	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻/I gombot.	A ✱ LED hangjelzéssel együtt villog.
KI kapcsoló	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ⏻/I gombot.	A ✱ LED hangjelzéssel együtt kikapcsol.
Bluetooth párosítás	Amikor a ✱ LED hangjelzéssel együtt gyorsan villog, az okoseszközén lévő eszközlistából válassza az LG PH1 (XX) eszközt.	A ✱ LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.
Lejátszás / Szünet	Nyomja meg a >II gombot.	-
Ugrás előre	Nyomja meg kétszer a >II gombot.	-
Ugrás vissza	Nyomja meg háromszor a >II gombot.	-
Hangerőszabályzó	Nyomja meg a + vagy a — gombot	Amikor a készülék eléri a minimális vagy a maximális hangerőt, egy sípoló hangjelzés hallható.

Bluetooth LED (KÉK) állapot


LED	Állapot	Leírás
● ᛒ	A ᛒ LED hangjelzéssel együtt villog.	**Bluetooth** eszköz keresése.
● ᛒ	A ᛒ LED hangjelzéssel együtt bekapcsol.	**Bluetooth** eszköz csatlakoztatva van.

Megjegyzés

- Miután a párosítás megtörtént, azt akkor sem kell újra végrehajtani, ha a készüléket kikapcsolja.
- A **Bluetooth** eszköz lecsatlakoztatásához a készülék >II gombját nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A készülék lecsatlakozott.

Kihangosító funkció

A **Bluetooth** eszközén és a hangszórók használatával fogadhatja a bejövő hívásokat, illetve újratárcsázhatja az utolsó hívást. A hangszórót csatlakoztassa **Bluetooth** eszközre.



Funkció	Hogyan kell
Hívás fogadás.	Nyomja meg a ✆ gombot
Az utolsó kimenő hívás újratárcsázása.	Nyomja meg kétszer a ✆ gombot.
Hívás elutasítása.	A ✆ gombot tartsa nyomva 2 másodpercig.
Hívás befejezése.	Nyomja meg a ✆ gombot


Megjegyzés

A hívás hangereje szabályozható.

Hangulat LED fény

A hangszóró hangulat LED fénye bekapcsolható.

Amikor megnyomja a ☼ gombot, a hangulat LED fény beállítások az alábbi sorrendben jelennek meg.




Funkció	Hogyan kell	Állapot
Bekapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ☼ gombot.	A hangulat LED fény bekapcsolása.
Kikapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva a ☼ gombot.	A hangulat LED fény kikapcsolása.
Különféle fények	Nyomja meg a ☼ gombot	A hangulat LED fény színének automatikus váltása. (Fehér→Zöld→Piros)
Fehér fény	Nyomja meg a ☼ gombot	A hangulat LED fény bekapcsolása. (Fehér)
Zene szinkronizálva	Nyomja meg a ☼ gombot	A hangulat LED fény szinkronizálása a zenével. A zene szinkronizáló opció csak akkor működik, ha a hangszóró be van kapcsolva.

Megjegyzés

Még ha a hangszóró ki is van kapcsolva, a hangulat LED fényt be lehet állítani.

Zenehallgatás külső készülékről

Az eszközön sokféle külső készülék zenéjét lehet hallgatni.



1. A külső készüléket csatlakoztassa a készülék Hordozható bemeneti csatlakozójára.
2. A ⏻/I gomb megnyomásával és nyomva tartásával kapcsolja be a készüléket.
3. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés

Hordozható eszköz kábelének csatlakoztatása esetén a készülék automatikusan hordozható üzemmódra vált.

A BLUETOOTH® technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid hatótávú, vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy a **Bluetooth** készülékek más-más szobában vannak, a hang szakadozhat.

Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth** technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli **Bluetooth** technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

- A használható eszközök : okostelefon, MP3 lejátszó stb.
- Verzió : 3.0
- Kodek : SBC

BLUETOOTH profilok

A **Bluetooth** vezeték nélküli technológia alkalmazhatóságához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok értelmezésére. Ez a készülék a következő profilokat kezeli:

A2DP (fejlett audioszétosztó profil)

BLUETOOTH eszközön tárolt zene hallgatása

A készülék és a BLUETOOTH eszköz párosítása.

Az összekapcsolási műveletek megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléke **Bluetooth** módra van állítva. Lásd a **Bluetooth** eszköz felhasználói útmutatóját. Ha egyszer már párosította az eszközt, azt már nem kell többször megtenni.

1. Kapcsolja be a készüléket, és a ✱ LED a hanggal együtt villog.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth** eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** eszköz megkeresi az elérhető **Bluetooth** készülékeket, és a típusától függően az elérhető **Bluetooth** készülékek listája jelenhet meg a kijelzőjén. A készülék „LG PH1 (xx)" névvel jelenik meg.
3. Válassza a „LG PH1 (xx)".

Megjegyzés

- Az XX a **Bluetooth** cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének **Bluetooth** címe 9C:02:98:4A:F7:**08**, akkor a **Bluetooth** eszközön az „LG PH1 (**08**)" látható.
- A **Bluetooth** készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a szükséges PIN-kódot (0000).

4. Amikor ez a készülék sikeresen csatlakozott a **Bluetooth** eszközre, a ✱ LED a hangjelzéssel együtt bekapcsol.
5. Zenehallgatás.
   A **Bluetooth** eszközön tárolt zene meghallgatásához olvassa el a **Bluetooth** eszköz használati útmutatóját

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatakor kapcsolatot kell létrehozni a két készülék között, és a **Bluetooth** eszközök között a lehető legkisebb távolságnak kell lennie.
  A következő esetekben azonban előfordulhat, hogy a kapcsolat nem jól működik:
  - Akadály található az egység és a **Bluetooth** készülék között.
  - Más, a **Bluetooth** technológia frekvenciáját használó készülék is működik a közelben, pl. orvosi berendezés, mikrohullámú sütő, vagy vezeték nélküli LAN-eszköz.
- Újraindítás esetén a **Bluetooth** eszközt ismét csatlakoztassa a készülékhez.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- A **Bluetooth** eszközt ezzel a készülékkel nem lehet vezérelni.
- A párosítás készülékenként egy **Bluetooth** eszközre korlátozódik, és több készüléket nem lehet párosítani.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció esetleg nem használható.
- A **Bluetooth** funkció okostelefon, MP3 lejátszó stb. használatával élvezhető.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb a hangminőség.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth** eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- Ha egy **Bluetooth** eszközt (iOS eszköz stb.) csatlakoztat a készülékre vagy az eszközt működteti, a készülék és az eszköz hangereje szinkronizálható egymással.
- Ha a készülék nem csatlakozik, a **Bluetooth** LED villog.
- A TV-készülékkel, számítógéppel vagy hardverkulccsal használt **Bluetooth** csatlakozás nem támogatott.

Egyéb műveletek

Visszaállítás

Ha hiba esetén a készülék lefagy, nyomja meg egyszerre a >II és a + gombot.
A készülék teljesen kikapcsolódik.

Automatikus kikapcsolás

Ha a készülék **Bluetooth** üzemmódban van, és 20 percig nincs zenelejátszás, vagy a hordozható bemenetet használva egy gombnyomás sem történik 6 óráig, akkor a készülék automatikusan kikapcsolódik.

Hibaelhárítás

Probléma	Oka és kijavítása
Nincs tápfeszültség.	• Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort. • A készüléket az AC-adapterrel csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
Nincs hang, vagy torz.	• A készülék vagy az okos eszköz hangereje minimumon van. Ellenőrizze és állítsa be a készülék vagy a **Bluetooth** eszköz hangerejét. • Ha a külső készüléket nagy hangerővel használja, a hangminőség romolhat. Csökkentse az eszközök hangerejét. • Ha a készüléket nem zenehallgatásra használja, a hangminőség csökkenhet, vagy a készülék nem megfelelően működhet.
A **Bluetooth** párosítás nem működik megfelelően.	• A **Bluetooth** eszközön kapcsolja ki, majd be a **Bluetooth** funkciót, majd végezze el újra a párosítást. • Ellenőrizze, hogy a **Bluetooth** eszköz be van-e kapcsolva. • A készülék és a **Bluetooth** eszköz között ne legyen akadály. • A **Bluetooth** eszköz vagy a környezet függvényében előfordulhat, hogy az Ön eszközét nem lehet párosítani a készülékkel.
A készülék nem megfelelően működik.	• Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a tárolt **Bluetooth** információ törlődhet. A készülék tápfeszültségének kikapcsolása után előfordulhat, hogy az előző beállítások nem maradnak meg. • Hibás működés esetén a készüléket olyan helyen használja, ahol a páratartalom vagy a hőmérséklet nem túl magas, illetve nem túl alacsony.

Védjegyek és licencek



A **Bluetooth** szó, márkanév és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és az LG Electronics által történő mindenfajta használatuk engedélyhez kötött.

Minden más védjegy és márkanév az illető tulajdonos tulajdonát képezi.

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében használja az eredeti gyári csomagolást.

A külső felületek tisztítása

- A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, például rovarölő sprayt.
- Az erős dörzsölés hatására a felület sérülhet.
- Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A lejátszó tisztításához puha, száraz rongyot használjon. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, például alkoholt, benzint vagy hígítót, mert ezek felületi sérülést okozhatnak.

Adatok

Általános	
Tápellátás	5 V ⎓ 1,8 A (AC-adapter) Beépített újratölthető akkumulátor
Teljesítményfelvétel	2,5 W
Méretek (Szé. x Ma. x Mé.)	Körülbelül 81 mm X 88mm X 82 mm
Nettó tömeg	Körülbelül 0,19 kg
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 35 °C
Üzemi páratartalom	5% - 60%

Bemenetek	
PORT. IN	0,25 Vrms (3,5 mm-es sztereo csatlakozó)
USB	Micro USB port (az akkumulátor töltéséhez)

Hangfalak	
Típus	beépített
Névleges impedancia	4 Ω
Névleges bemeneti teljesítmény	2 W
Maximális bemeneti teljesítmény	4 W

Elem	
Akkumulátor kapacitás	700 mAh
Üzemidő	Körülbelül 5 óra. Az akkumulátor állapotától és a működési feltételektől függően változhat.
Töltési idő	Kevesebb, mint 3 óra. A működési idő az akkumulátor állapotától és a használattól függően változó lehet.

- A kialakítás és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.


LG
Life's Good