LG
Life's Good

BRUKERMANUAL

Micro Hi-Fi Audio

Vennligst les denne manualen grundig før betjening av ditt apparat og ta vare på den for senere anvisninger.

MODELL
CM2460 (CM2460, CMS2460F)



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Med enerett.

SaSikkerhets-informasjon

FORSIKTIG
FARE FOR ELEKTRISK STØT – MÅ IKKE ÅPNES

FORSIKTIG: FOR Å REDUSERE FAREN FOR ELEKTRISK STØT, MÅ IKKE DEKSELET (ELLER BAKDEKSELET) FJERNES. INNEHOLDER INGEN KOMPONENTER SOM KAN REPARERES AV BRUKERE.



Symbolet med et lyn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om at uisolert og farlig spenning er tilstede innenfor produktets ytre deksler, og kan være av tilstrekkelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske støt ved berøring med personskade som resultat.



Symbolet med et utropstegn i en likesidet trekant er beregnet på å varsle brukeren om viktige bruks- og vedlikeholdsanvisninger i litteraturen som medfølger produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE FAREN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ APPARATET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER HØY FUKTIGHET.

ADVARSEL: Ikke installer dette utstyret på et innesluttet sted, som i en bokhylle eller lignende.

FORSIKTIG: Ikke blokker noen ventilasjonsåpninger. Installer apparatet i overensstemmelse med produsentens anvisninger.
Kabinettet har slisser og åpninger for ventilasjon og for å sikre pålitelig drift av produktet og for å beskytte det mot overoppheting. Åpningene må aldri blokkers ved at produktet plasseres på en seng, sofa, teppe eller tilsvarende underlag. Ikke plasser produktet på et innesluttet sted, slik som i en bokhylle eller stativ med mindre det er sørget for tilstrekkelig ventilasjon og produsentens anvisninger er fulgt.



FORSIKTIG: Dette produktet inneholder et lasersystem. Les nøye gjennom brukerhåndboken for å sikre at produktet brukes på rett måte, og ta vare på håndboken for fremtidig bruk. Ta kontakt med et autorisert servicesenter hvis produktet trenger vedlikehold.
Dersom kontrollene brukes på annen måte enn beskrevet, eller dersom det utføres justeringer eller andre prosedyrer enn de som er beskrevet her, kan du utsette deg for skadelig stråling.
Unngå direkte laserstråleeksponering ved ikke å åpne dekselet.

ADVARSEL om strømledningen

De fleste elektriske apparater anbefales plassert på en dedikert kurs,

dvs. en egen elektrisk kurs som bare gir strøm til apparatet, og ikke har andre forbrukere eller uttak. Kontroller spesifikasjonssiden i denne håndboken for å være sikker. Ikke overbelast veggkontakter. Overbelastede veggkontakter, løse eller skadde kontakter, forlengelsesledninger, slitte ledninger samt skadd eller sprukket isolasjon er alle farlige. Enhver av disse faktorene kan føre til elektrisk støt eller brann. Undersøk strømledningen til apparatet fra tid til annen, og hvis utseendet indikerer skader eller forringelse, plugg den ut, unngå å bruke apparatet, og få ledningen skiftet ut med en tilsvarende del av en autorisert serviceleverandør. Beskytt strømledningen mot fysiske eller mekaniske belastninger, som å bli vridd, bøyd, klemt i en døråpning, eller kjørt eller tråkket på. Vær særlig oppmerksom på støpsler, veggkontakter, samt stedet hvor strømledningen kommer ut av apparatet. Strømstøpselet er utkoblingsenheten. I nødstilfeller, må Strømstøpselet være lett tilgjengelig.

Denne enheten er utstyrt med en bærbar batteripakke eller en akkumulator.

Trygg måte å fjerne batteripakken eller batteriet fra utstyret på: Fjern det gamle batteriet eller batteripakken, og følg trinnene for montering i motsatt rekkefølge. For å hindre forurensing av miljøet og negativ innvirkning på menneskers og dyrs helse, må det gamle batteriet eller batteripakken avfallshåndteres korrekt og legges i egnet beholder på gjenvinningsstasjon eller hos forhandler.
Batterier skal ikke kastes sammen med ordinært husholdningsavfall eller annet avfall. Det anbefales at du bruker lokale, systembatterier og akkumulatorer med gratis batteriretur. Batteriet må ikke utettes for overdreven varme, slik som solskinn, åpen flamme eller lignende.

FORSIKTIG: Apparatet må ikke bli utsatt for vann (drypping eller sprut) og ingen objekter fylt med væske, som vaser, må bli plassert på apparatet.

FORSIKTIG: Ikke bruk høyspenningsprodukter rundt dette produktet. (f.eks. elektronisk fluesmekker) Dette produktet kan svikte på grunn av elektrisk støt.

FORSIKTIG: Ingen åpne flammekilder, som påtent stearinlys, må plasseres på apparatet.

Symboler

~	Henviser til vekselstrøm (AC).
⎓	Henviser til likestrøm (DC).
⧈	Henviser til klasse II-utstyr.
⏻	Henviser til standby.
|	Henviser til "PÅ" (strøm).
⚡	Henviser til farlig spenning.

Innholdsfortegnelse

1 Starte

3 SaSikkerhets-informasjon
8 Unike funksjoner
8 Tilbehør
9 Spillbar Filkrav
9 – Krav til musikkfil
9 – Kompatible USB-enheter
9 – Krav til USB-enhet
10 Fjernkontroll
12 Frontpanel
13 Baksidepanel

2 Koble til

14 Kobling av høyttalerne
14 – Kobler høyttalerne til enheten
15 Tilkobling av Annet Utstyr
15 – USB Tilkobling
15 – PORT. IN-tilkobling

3 Betjening

16 Grunnleggende bruk
16 – CD/USB-bruk
16 – Autoavspilling
17 Andre Operasjoner
17 – Programmert Avspilling
17 – Slette programmert liste
17 – Viser filinformasjon (ID3 TAG)
18 – Søker etter en mappe og en MP3/WMA/FLAC-fil
18 – Sletting av en MP3/WMA/FLAC-fil
18 – Skrur av lyden midlertidig
19 – Sleep Timer Innstilling
19 – Dimmer
19 – DEMO
19 – Automatisk av
20 – AUTO POWER På
20 – Auto-funksjonsendring
21 Bruke BLUETOOTH® trådløs teknologi
21 – Høre på musikk lagret på BLUETOOTH-enheter
23 Bruk av Music Flow Bluetooth-appen
23 – Installer “Music Flow Bluetooth”-appen på Bluetooth-enheten
25 Radio Operasjoner
25 – Høre på Radioen
25 – Optimalisering av dårlige FM signaler
25 – Forhåndsinstille Radio Stasjonene
25 – Sletting av alle lagrete stasjoner
25 – Se informasjon om en radiostasjon
26 Lydjustering
26 Avansert bruk
26 – Innspilling til USB
27 – For å velge innspillingens bit rate og fart
28 Stille inn klokken
28 – Innstilling av klokken gjennom “Music Flow Bluetooth”-appen
28 – Bruke spilleren din som alarmklokke.
29 LG Sound Sync

4 Feilsøking

30 Feilsøking

5 Tillegg

31 Hovedenhet
32 Høyttalere
33 Vedlikehold
33 – Håndtere enheten
33 – Merknader om disker
33 Varemerker og Llisenser

Unike funksjoner

BLUETOOTH®

Hører på musikk lagret på **Bluetooth**-enheten din.

USB direkteinnspilling

Innspiller musikk til din USB innretning.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth er en app utviklet for å gi deg kontroll over noen av LGs nyeste lydenheter. Se side 23-24

LG Sound Sync


Kontrollerer lydnivået til denne enheten med fjernkontrollen til LG TV-en din, som er kompatibel med LG Sound Sync.

Tilbehør

Vennligst sjekk og identifiser følgende medgitte tilbehør



Fjernkontroll (1)



Batteri (2)

Spillbar Filkrav

Krav til musikkfil

MP3/WMA/FLAC fil kompatibilitet med denne enheten begrenses slik som følgende.

- Sample frekvens :
  MP3 : innen 8 til 48 kHz
  WMA : innen 8 til 48 kHz
  FLAC : innen 8 til 192 kHz (USB),
  innen 8 til 48 kHz (CD)
- Bit rate: innen 32 til 320 kbps (MP3),
  40 til 192 kbps (WMA)
- Maks. filer : Data-CD : 999 / USB : 2000
- Maks. mapper : Data-CD : 99 / USB : 200
- Filutstrekning : ".mp3"/ ".wma"/ ".flac"
- Enkelte MP3/WMA/FLAC/FLAC-filer kan ikke spilles av, avhengig av filtype eller -format.
- CD-ROM filformat : ISO 9660/ JOLIET
- Vi anbefaler at du bruker Easy-CD Creator, som skaper en ISO 9660 file system.
- Støttekanal (FLAC) : Opp til 2 kanaler
- Støttet utgangs bits/prøve (FLAC) : 24-bits
- bps (FLAC) : Opp til 2,5 Mbps

DTS støttes ikke. Ved DTS lydformat, er ikke audio output.

Du må sette alternativet for plateformatet til [Mastered] for å gjøre platen kompatibel med LG-spillere når du formaterer overskrivbare (ReWritable) plater. Hvis du setter alternativet til [Live File System], kan du ikke bruke platen med LG-spillere.

(Mastered/ Live File System : plateformat for Windows Vista)


Kompatible USB-enheter

- MP3 Spiller : Flash type MP3 spiller.
- USB Flash Drive :
  Enheter som støtter USB 2.0 eller USB 1.1.
- USB funksjonen til denne enheten støtter ikke enkelte USB-enheter.


Krav til USB-enhet

- Utstyr som trenger installerte tilleggsprogram på dataen støttes ikke.
- Ikke dra ut USB-enheten mens den er i drift.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen kan variere fra enheten din.
- Ta back up kopi for å unngå eventuell tap av all data.
- USB-enheten vil ikke igjenkjennes dersom du bruker USB skjøteledning eller USB hub.
- Bruk av NTFS filsystem støttes ikke. (Bare FAT(16/ 32) filsystem støttes.)
- Denne enheten gjenkjenner opptil 2000 filer.
- Ekstern HDD, Kortlesere, Låste enheter, eller hard type USB-enheter støttes ikke.
- USB porten til enheten kan ikke kobles til PC. Denne enheten kan ikke brukes som lagrings enhet.
- Noen USB er fungerer ikke sammen med dette apparatet.

Fjernkontroll



Batteribytte



Fjern batteridekselet på baksiden av fjernkontrollen og sett inn batteriet med ⊕ og ⊖ samsvarende riktig.

1

⏻ (STRØM) : Slår enheten PÅ eller AV.

⏏ (ÅPNE/LUKK) : Åpner og lukker plateskuffen.

VOL +/- : Justerer høyttalervolum.

PRESET/FOLDER ∧/∨ :

- Søker etter en mappe med MP3/WMA/FLAC filer. Når en USB med MP3/WMA/FLAC filer i forskjellige mapper blir spilt, trykk **PRESET/ FOLDER ∧/∨** for å velge den mappen du ønsker å spille.
- Velg et forhåndsinstallert tall for å velge en radio stasjon.

FUNCTION : Velger funksjon og inngangskilde.

🔇 : Skrur av lyden.

PROGRAM/MEMORY :

- Lagrer radiostasjoner.
- Sletter alle de lagrede stasjonene.
- Lager en programmert spillingsliste som du vil høre på.

REPEAT : Spiller låter/filer gjentatte ganger eller i tilfeldig rekkefølge.

DELETE :

- Unntatt MP3/WMA/FLAC-filer.
- Sletter en sang fra den programmerte spillelisten.

2

SOUND EFFECT : Du kan velge lydinntrykk.

TUN. -/+ : Velger radio stasjon.

I◀◀ / ▶▶I (Hopp over/Søk) :
- Utelater hurtig bakover eller fremover.
- Å søke etter en del i et spor/fil.

▶ / II (Spill/Pause) :
- Begynner eller setter avspillingen på pause.
- Velger STEREO/MONO.

■ (Stopp) :
- Stanser avspillingen eller opptaket.
- Avbryt SLETT-funksjon.

3

INFO :
- Ser informasjon om musikken din. En MP3-fil inkluderer ofte en ID3-tag. Taggen tilbyr informasjon om Tittel, Artist, Album eller Tid.
- Ser adressen til en tilkoblet **Bluetooth**-enhet i **Bluetooth**-modus.

DIMMER : Display-vinduet dempes over noen trinn.

SLEEP : Stiller systemet til å slå seg av på et angitt tidspunkt.

CLOCK :Stiller inn en klokke og kontrollerer en tid.

ALARM : Med ALARM-funksjonen kan du slå på CD- og USB-avspilling og Tuner-mottakelse på et ønsket tidspunkt.


RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Bekrefter innstillingene av klokken og alarmen.

USB REC : USB direkte innspilling.

✱ : Knappen er ikke tilgjengelig for noen funksjon.

PTY : Søker radiostasjoner etter radiotype.

Frontpanel



1 ⏻/I (Strøm)
Slår enheten PÅ eller AV.

2 F
Velger funksjon og inngangskilde.

3 I<< / >>I (Hopp over/Søk)
- Søk bakover eller forover.
- Hopp til forrige/neste låt/fil.

TUNING - / +
Velg radiostasjon.

4 >II (Spill av/Pause)
- Starter eller pauser avspilling.
- Velger stereo/mono.

5 ⏏
Åpner eller lukker plateskuffen.

6 Fjernsensor

7 Display-vindu


8 Volumknapp
Justerer volumet på høyttaleren.

9 USB
Spiller audiofiler ved å koble til USB-enheten.

10 Plateskuff

11 PORT. IN
Koble til bærbar enhet.

Baksidepanel




1 FM ANTENNA
2 SPEAKERS (L/R) terminaler
3 POWER IN

Kobling av høyttalerne

Kobler høyttalerne til enheten

For å koble hver kabel til enheten må du trykke hver plastikk fingerknapp for å åpne koblingsterminalene til enheten. Før inn ledningen og slipp knappen.

Koble den svarte på hver ledning til terminalene merket - (minus) og den andre enden til terminalene merket + (pluss).



Farge	Høyttaler
Rød	Front H
Hvit	Front V


Forsiktig

- Sørg fot at barn ikke stikker fingrene eller putter gjenstander inn i *høyttalerkanalen. *Høyttalerkanal : En åpning for kraftfull bass på høyttalerkabinettet (innebygget).
- Bruk kun høyttaleren som leveres med denne enheten. Bruk av andre høyttalere kan forårsake feil.
- Høytalerene inneholder magnetiske deler, så farge-uregelmessighet kan forekomme på TV skjerm eller PC monitor skjerm. Vennligst bruk høytalerene langt borte fra enten TV skjerm eller PC monitor.

Tilkobling av Annet Utstyr

USB Tilkobling

Koble en USB-enhet til USB-portene på enheten.




Merk

Fjerning av USB innretningen fra enheten.

1. Velg en annen funksjon/modus eller trykk ■ på fjernkontrollen 2 ganger på rad.
2. Fjern USB innretningen fra enheten.

PORT. IN-tilkobling

Koble til en utgang (hodetelefon eller linjeutgang) fra en bærbar enhet (MP3 eller PMP, osv.) til **PORT. IN**-tilkoblingen.



MP3-spiller, osv.

Hør på musikk fra en bærbar spiller eller ekstern enhet

Enheten kan brukes til å spille av musikk fra forskjellige typer bærbare spillere eller eksterne enheter.

1. Koble den bærbare enheten til PORT. IN-kontakten på enheten.
2. Slå på strømmen ved å trykke ⏻/|.
3. Trykk på **F** for å velge PORTABLE-funksjonen.
4. Slå på den bærbare spilleren eller den eksterne enheten og start spillingen.

Grunnleggende bruk

CD/USB-bruk

1. Sett inn platen ved å trykke ⏏ på fjernkontrollen eller ⏏ på enheten.
   Koble USB-enheten til USB-porten.
2. Velg CD- eller USB-funksjonen ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten.

For å	gjøre dette
Stopp	Trykk ■ på fjernkontrollen.
Avspilling	Trykk ▶/❚❚ på fjernkontrollen eller >❚❚ på enheten.
Pause	Trykk ▶/❚❚ på fjernkontrollen eller >❚❚ på enheten.
Leting etter en seksjon innenfor et spor/fil	Trykk og hold ⏮/⏭ på fjernkontrollen eller ❙≪/≫❙ på enheten under avspilling og slipp der du ønsker å høre.
Hopp til neste/forrige låt/fil.	- I stopp-status. Trykk ⏮/⏭ på fjernkontrollen eller ❙≪/≫❙ på enheten for å gå til neste/forrige låt/fil. - Under avspilling, Trykk ⏭ på fjernkontrollen eller ≫❙ på enheten for å gå til neste låt/fil. Ved avspilling på mindre enn 2 sekunder, trykk ⏮ på fjernkontrollen eller ❙≪ på enheten for å gå til forrige låt/fil. Ved avspilling etter 3 sekunder, trykk ⏮ på fjernkontrollen eller ❙≪ på enheten for å gå til starten av en låt/fil.
Spiller i repetisjon eller uten rekkefølge	Trykk **REPEAT** gjentatte ganger på fjernkontrollen. Se notatet om detaljer for endring av skjermvisning.

Merk

- Skjermen skifter i følgende rekkefølge.

USB	MP3/WMA/ FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Katalog

- Når du spiller Program list, er kun RPT 1 og RPT ALL tilgjengelig.
- Selv etter at apparatet startes på nytt eller det byttes fra én funksjon til en annen, kan du høre på musikk fra punktet for siste avspilling.
- Hvis du etterlater skuffen åpen i mer en 5 minutter, vil den lukkes automatisk.

Autoavspilling

AUDIO/MP3/WMA/FLAC CD spilles av automatisk etter at skuffen åpnes og så lukkes.

Bytter automatisk til CD-funksjonen hvis skuffen åpnes og så lukkes når det ikke finnes noen disk i skuffen.

Andre Operasjoner

Programmert Avspilling

Programfunksjonen gjør at du kan lage en spilleliste av favorittsporene/-filene dine fra en disk eller USB-enhet.

Et program kan inneholde 20 låter/filer per media. (CD, USB). Mulig å lagre 40 låter/filer totalt.

1. Trykk **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen i stopp modus.
2. Trykk **I◄◄/►►I** på fjernkontrollen for å velge et spor/fil.
3. Trykk **PROGRAM/MEMORY** for å lagre og velge neste spor/fil.
4. Gjenta trinn 2-3 for å lagre andre spor/filer. (Du kan endre listen ved å trykke **PRESET/FOLDER Λ/V** for å velge programnummeret.)
5. Trykk **PROGRAM/MEMORY** en gang til.

For å spille av den programmerte listen, trykk **►/II** etter opprettelse av listen.

Merk

Når den programmerte listen opprettes eller endres, er REPEAT-modus av.

Slette programmert liste

Slettefunksjonen fungerer kun i redigeringsmodus.

1. Trykk **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen i stopp modus.
2. Velg en sang ved å trykke **PROGRAM/MEMORY** eller **PRESET/FOLDER Λ/V** gjentatte ganger.
3. Trykk **DELETE** mens en sang er valgt.

Merk

- En programmert liste slettes i tilfellene nedenfor.
  - Fjerne disken eller USB-enheten.
  - Slette eller ta opp musikkfiler på USB-enheten.
  - Frakobling av strømledningen.
- Programmet slås av i tilfellene nedenfor.
  - Endring til en annen funksjon.
  - Slå av og på apparatet.

Viser filinformasjon (ID3 TAG)


Under avspilling av en MP3-fil som inneholder filinformasjon, kan du vise informasjonen ved å trykke på **INFO**.

Søker etter en mappe og en MP3/WMA/FLAC-fil

1. Trykk **PRESET/FOLDER Λ/V** på fjernkontrollen gjentatte ganger til en ønsket mappe vises i skjermvinduet.
2. Trykk **►/II** for å spille av. Den første filen i mappen vil spilles av.

Merk

- CD/USB-mapper/filer gjenkjennes som nedenfor.



- Hvis det ikke er noen fil en mappe, vil ikke mappen vises.
- Mapper presenteres i følgende rekkefølge; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Filene vil spilles av fra ♪ fil nr.1 til ♪ fil nr.14, en etter en.
- Filer og mapper presenteres i rekkefølgen de er tatt opp, og kan presenteres forskjellig i henhold til opptaksforholdene.
- *ROOT : Den første skjermen du kan komme til å se når en datamaskin gjenkjenner CD/USB, er "ROOT".

Sletting av en MP3/WMA/FLAC-fil

Du kan slette en fil, mappe eller et format ved å trykke på **DELETE** på fjernkontrollen. Denne funksjonen støttes kun i stopp-status. (Kun USB)

1. -Velg filen som du ønsker å slette, og trykk på **DELETE** på fjernkontrollen.
   -Velg mappen som du ønsker å slette ved å trykke på **PRESET/FOLDER Λ/V** på fjernkontrollen, og trykk på **DELETE** på fjernkontrollen.

   -Trykk på og hold **DELETE** på fjernkontrollen for å formatere USB-enheten.

   eller

   Trykk på **DELETE** på fjernkontrollen gjentatte ganger ved valg av MP3/WMA/FLAC-filen.

   Skjermen skifter i følgende rekkefølge.

   - DEL FILE : Sletter filer.
   - DEL DIR : Sletter mapper.
   - FORMAT : Formaterer USB.

2. For å slette en fil/mappe eller et format, trykk **►/II** på fjernkontrollen eller enheten.

   Hvis du ønsker å gå ut fra aktuell modus, trykk ■ på fjernkontrollen eller enheten.

Forsiktig

- Ikke trekk ut USB-enheten under bruk (avspilling, innspilling osv.).
- Regelmessig sikkerhetskopiering anbefales for å hindre tap av data.
- Slette-funksjonen vil kanskje ikke støttes i henhold til USB-statusen.

Skrur av lyden midlertidig

Trykk 🔇 på fjernkontrollen for å dempe lyden.

Du kan dempe lyden hvis du for eksempel skal svare på telefonen. Indikatoren MUTE vises i displayvinduet.

Trykk på 🔇 igjen eller endre volumet for å avbryte.

Sleep Timer Innstilling

Trykk på **SLEEP** gjentatte ganger for å velge forsinkelsestid mellom 10 og 180 minutter, deretter bli enheten slått av.

For å avbryte sovefunksjonen, trykk **SLEEP** inntil "SLEEP 10" vises, og trykk deretter **SLEEP** én gang til.

Merk

- Du kan sjekke hvor mye tid som gjenstår før enheten skrur seg selv av.
- Trykk **SLEEP**. Tiden som gjenstår vil vises i skjermen.

Dimmer

Trykk på **DIMMER** én gang. Display-vinduet dempes over noen trinn. For å avbryte, trykk på **DIMMER** igjen.

DEMO

I strømstatus, juster volumnivået på hovedenheten til minimum og deretter trykk og hold **F** på enheten i omtrent 7 sekunder.

Enheten vil vise alle funksjonene i displayvinduet.

For å avbryte DEMO-funksjonen, trykk og hold **F** på enheten i omtrent 7 sekunder.

Automatisk av

Denne enheten vil slå seg av for å spare strøm dersom hovedenheten ikke er koblet til en ekstern enhet, og ikke blir brukt på 20 minutter.

Enheten vil også slå seg av etter 6 timer hvis hovedenheten har blitt koblet til en annen enhet ved hjelp av de analoge inngangene.

Hvordan man frakobler den trådløse nettverkstilkoblingen eller den trådløse enheten

Slå av enheten ved å trykke på strømknappen i over 5 sekunder.

AUTO POWER På

Denne enheten slås på automatisk gjennom en inngangskilde: LG TV eller **Bluetooth**.

Ved tilkobling av **Bluetooth**-enheten slås denne enheten på og enheten vil kobles sammen med **Bluetooth**-enheten.

Merk

- Avhengig av den tilkoblede enheten, kan det hende at denne funksjonen ikke vil fungere.
- Avhengig av den tilkoblede enheten, bør enheten slås på, men det kan hende at **Bluetooth**-funksjonen ikke vil tilkobles.
- Hvis du frakobler **Bluetooth**-tilkoblingen hos denne enheten, vil enkelte **Bluetooth**-enheter forsøke å koble sammen med enheten kontinuerlig. Derfor anbefales det å frakoble tilkoblingen før enheten slås av.
- Hvis du prøver å koble til "Music Flow Bluetooth"-appen, vil **Bluetooth**-funksjonen hos denne enheten slås på.
- Hvis du slår på enheten ved hjelp av LG TV eller **Bluetooth**-funksjonen, vil den riktige funksjonen hos denne enheten slås på.
- Hvis du allerede har sammenkoblet denne enheten, kan denne enheten slås på automatisk gjennom en inngangskilde når denne enheten er slått av.
- Hvis du slår av enheten ved å trykke på strømknappen i mer enn 5 sekunder, blir Auto Power On (auto-strøm på)-funksjonen deaktivert. For å aktivere, slå på enheten.
- For å bruke denne funksjonen, må hovedenheten registreres i listen over sammenkoblede enheter hos **Bluetooth**-enheten.

Auto-funksjonsendring

Denne enheten gjenkjenner inngangssignaler, som f.eks. **Bluetooth** og LG TV, og bytter deretter til en passende funksjon automatisk.

Når du prøver å tilkoble en Bluetooth-enhet

Når du prøver å koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten, velges **Bluetooth**-funksjonen. Spill av musikken din på **Bluetooth**-enheten.

Når LG TV-en er tilkoblet

Når du slår på LG TV-en din som er tilkoblet gjennom LG Sound Sync, endrer denne enheten funksjonen til LG TV. Du kan høre lyden fra TV-en din.

Merk

- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig under innspilling eller sletting.
- Denne funksjonen fungerer kun med enheter som tidligere var tilkoblet.

Bruke BLUETOOTH® trådløs teknologi

Om BLUETOOTH

Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi for tilkobling over korte avstander.

Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever interferens fra andre elektroniske enheter, eller hvis du kobler til en **Bluetooth**-enhet fra et annet rom. Tilkobling av individuelle enheter med **Bluetooth** trådløs teknologi medfører ikke noen kostnader. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan brukes gjennom Cascade hvis tilkoblingen ble gjort vis **Bluetooth** trådløs teknologi.

Tilgjengelige enheter. Mobiltelefon, MP3, bærbar PC, PDA.

BLUETOOTH-profiler

Enhetene må kunne tolke noen bestemte profiler for at **Bluetooth** trådløs teknologi kan anvendes.Denne enheten er kompatibel med følgende profil.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Kodek : SBC

Høre på musikk lagret på BLUETOOTH-enheter

Parer enheten din og BLUETOOTH-enheten

Før du starter sammenkoblingsprosedyren, sørg for at **Bluetooth**-funksjonen er slått på hos **Bluetooth**-enheten din. Se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten din. Når en sammenkobling er fullført, må den ikke fullføres igjen.

1. Slå på enheten.
2. Bruk **Bluetooth**-enheten og utfør paringen. Når du søker etter dette apparatet med **Bluetooth**-enheten, vil en liste over lokaliserte enheter vises på **Bluetooth**-enhetens display avhengig av type **Bluetooth**-enhet. Enheten din vises som "LG CM2460(XX)".

Merk

- XX representerer de siste to sifrene i **Bluetooth**-adressen. For eksempel, hvis enheten din har en **Bluetooth**-adresse som 9C:02:98:4A:F7:**08**, vil du se "LG CM2460(08)" på **Bluetooth**-enheten din.
- Avhengig av **Bluetooth**-enhetstypen, vil noen enheter ha en annerledes sammenkoblingsprosedyre. Skriv inn PIN-koden (0000) ved behov.
- Du kan koble denne enheten sammen med opptil 3 **Bluetooth**-enheter samtidig, ved hjelp av den samme metoden som er beskrevet ovenfor, kun i **Bluetooth**-funksjonen.
- Multi-sammenkobling støttes kun hos Android- eller iOS-enheter. (Det kan hende at multi-sammenkobling ikke støttes, avhengig av spesifikasjonene til de tilkoblede enhetene.)
- Fjernbare/avtakbare **Bluetooth**-enheter (f.eks. dongler o.l.) støtter ikke multi-sammenkobling.

3. Når enheten er koblet til **Bluetooth**-enheten din, vil "PAIRED" vises i display-vinduet. Etter kort tid, vil **Bluetooth**-enhetens navn vises.

Merk

- "PAIRED" vil vises øyeblikkelig i display-vinduet ved kobling av andre enheter for multi-sammenkobling.
- Hvis enhetsnavnet er utilgjengelig, vil "_" bli vist.

4. Lytt til musikk.
   For å lytte til musikk lagret på din egen **Bluetooth**-enhet, se brukerveiledningen til **Bluetooth**-enheten din.

Merk

- Når **Bluetooth**-teknologi brukes, må du opprette en kobling mellom apparatet og **Bluetooth**-enheten så tett på som mulig, og holde denne avstanden.
  Det kan hende at den ikke vil fungere ordentlig i visse situasjoner, som beskrevet nedenfor.
  - Det er en hindring mellom apparatet og **Bluetooth**-enheten.
  - Det er en enhet som bruker samme frekvens for **Bluetooth**-teknologien slik som f.eks. medisinsk utstyr, mikrobølge eller en trådløs LAN-enhet.
- Du bør koble **Bluetooth**-enheten din til dette apparatet igjen når du starter på nytt.
- Selv når denne enheten er koblet til 3 **Bluetooth**-enheter i **Bluetooth**-modus, kan du spille og kontrollere musikk med kun én av de tilkoblede enhetene.

Merk

- Når denne enheten er koblet sammen med flere **Bluetooth**-enheter, vil kun én enhet som spilles fortsette **Bluetooth**-tilkoblingen når du endrer funksjonen til de andre enhetene.
- Lyden kan bli avbrutt når tilkoblingen opplever interferens fra andre elektroniske enheter.
- Du kan ikke kontrollere **Bluetooth**-enheten med denne enhet.
- Avhengig av type enhet, kan det være at du ikke kan bruke **Bluetooth**-funksjonen.
- Du kan benytte deg av trådløst system ved å bruke telefon, MP", Notebook, osv.
- Jo større avstand mellom apparatet og **Bluetooth**-enheten, jo lavere vil lydkvaliteten være.
- **Bluetooth**-tilkoblingen vil bli frakoblet når enheten er slått av, eller hvis **Bluetooth**-enheten står for langt unna enheten.
- Når **Bluetooth**-koblingen kobles fra, koble **Bluetooth**-enheten til apparatet igjen.
- Når en **Bluetooth**-enhet ikke er tilkoblet, vil "BT READY" vises i display-vinduet.
- Ved bruk av **Bluetooth**-funksjonen, juster volumet til riktig nivå på **Bluetooth**-enheten.
- Hvis den ikke er i **Bluetooth**-funksjonen, kan kun én enhet tilkobles.
- Hvis en **Bluetooth**-enhet er tilkoblet ved bruk av LG TV, er LG TV-en frakoblet og **Bluetooth**-enheten er tilkoblet.
- Når du kobler en **Bluetooth**-enhet (iOS-enhet osv.) til denne enheten eller bruker enheten, kan volumnivåene synkroniseres med hverandre.

Bruk av Music Flow Bluetooth-appen

Merk

Kun Android OS er tilgjengelig ved bruk av "Music Flow Bluetooth"-appen med denne enheten.

Om "Music Flow Bluetooth"-appen

"Music Flow Bluetooth"-appen tilbyr mange nye funksjoner for denne enheten.

For å nyte flere funksjoner, anbefales det å laste ned og installere gratis "Music Flow Bluetooth"-appen.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen på Bluetooth-enheten

Det finnes 2 måter for å installere "Music Flow Bluetooth"-appen på **Bluetooth**-enheten din.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QR-kode.

1. Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via QR-kode. Bruk skanneprogramvaren for å skanne QR-koden.

(Android OS)

2. Trykk på ikonet for installasjon.
3. Trykk på ikonet for nedlasting.

Merk

- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din er koblet til Internett.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din har en skanneprogramvare/-app. Hvis ikke, kan du laste en ned fra "Google Android Market (Google Play Store)".
- Avhengig av området, kan det hende at QR-koden ikke fungerer.

Installer "Music Flow Bluetooth"-appen via "Google Android Market (Google Play Store)".

1. Trykk på "Google Android Market (Google Play Store)"-ikonet.
2. I søkefeltet, skriv inn "Music Flow Bluetooth" og søk.
3. I listen over søkeresultater, finn og trykk på "Music Flow Bluetooth" for å starte nedlasting av **Bluetooth**-appen.
4. Trykk på ikonet for installasjon.
5. Trykk på ikonet for nedlasting.

Merk

- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din er koblet til internett.
- Sørg for at **Bluetooth**-enheten din har "Google Android Market (Google Play Store)".

Aktiver Bluetooth med “Music Flow Bluetooth”-appen

“Music Flow Bluetooth”-appen hjelper med å koble **Bluetooth**-enheten din til denne enheten.

1. Trykk på “Music Flow Bluetooth”-appikonet på startskjermen for å åpne “Music Flow Bluetooth”-appen, og gå til hovedmenyen.
2. Trykk på [Menu], og velg enheten som du ønsker.
3. For mer informasjon om drift, trykk [Help] i [Setting]-menyen.

Merk

- “Music Flow Bluetooth”-appen vil være tilgjengelig i følgende programvareversjoner,
  - Android O/S: versjon 4.0.3 (eller nyere)
- Hvis du bruker “Music Flow Bluetooth”-appen for drift, vil det være noen forskjeller mellom “Music Flow Bluetooth”-appen og den medfølgende fjernkontrollen. Bruk den medfølgende fjernkontrollen hvis nødvendig.
- Avhengig av **Bluetooth**-enheten, kan det hende at “Music Flow Bluetooth”-appen ikke vil fungere ordentlig.
- Etter tilkobling av “Music Flow Bluetooth”-appen, kan musikk spilles av fra smart-enheten din. I dette tilfellet, prøv tilkoblingsprosedyren igjen.
- Hvis du bruker andre programmer, eller endrer innstillingene hos **Bluetooth**-enheten ved bruk av “Music Flow Bluetooth”-appen, kan det hende at “Music Flow Bluetooth”-appen ikke vil fungere normalt.
- Hvis “Music Flow Bluetooth”-appen ikke fungerer normalt, sjekk **Bluetooth**-enheten din og tilkoblingen av “Music Flow Bluetooth”-appen, og prøv deretter å koble til igjen.
- Avhengig av smart-telefonens operativsystem, finnes det noen forskjeller hos “Music Flow Bluetooth”-funksjonen.
- Sjekk **Bluetooth**-innstillingen på **Bluetooth**-enheten din hvis “Music Flow Bluetooth”-appens tilkobling ikke fungerer ordentlig.

Radio Operasjoner

Høre på Radioen

1. Trykk **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil FM vises i displayvinduet.
   Den sist mottatte stasjonen stilles inn.
2. Auto-justering :
   Trykk på og hold **TUN. -/+** på fjernkontrollen eller på **I<< / >>I** på enheten i ca. 2 sekunder inntil frekvensindikasjonen begynner å endre seg, og slipp. Søking stopper når enheten justerer til en stasjon.
   eller
   Manuell justering :
   Trykk på **TUN. -/+** på fjernkontrollen, eller på **I<< / >>I** på enheten gjentatte ganger.
3. Juster volumet ved å rotere berøringshjulet på enheten eller ved å trykke **VOL +/-** på fjernkontrollen gjentatte ganger.

Optimalisering av dårlige FM signaler

Trykk **►/II** på fjernkontrollen eller **>II** på enheten. Dette vil endre radio-justeringen fra stereo til mono og vanligvis forbedre mottakelsen.

Forhåndsinstille Radio Stasjonene

Du kan forhåndsinstallere 50 stasjoner for FM.
Før du tuner, sørg for at du har skrudd ned lydnivået.

1. Trykk **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil FM vises i displayvinduet.
2. Velg ønsket frekvens ved å trykke **TUN. -/+** på fjernkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten.
3. Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen. Et forhåndsinnstillingsnummer vil blinke i display-vinduet.
4. Trykk på **PRESET/FOLDER ∧/∨** på fjernkontrollen for å velge ønsket forhåndsinnstillingsnummer.
5. Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen. Stasjonen er lagret.
6. Gjenta stegen 2 og 5 for å lagre andre stasjoner.
7. For å lytte til en forhåndsinnstilt stasjon, trykk **PRESET/FOLDER ∧/∨** på fjernkontrollen.

Sletting av alle lagrete stasjoner

1. Trykk på og hold **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen i ca. 2 sekunder.
   "ERASEALL" vil blinke på enhetens display-vindu.
2. Trykk på **PROGRAM/MEMORY** på fjernkontrollen for å slette alle lagrede radiostasjoner.

Se informasjon om en radiostasjon

FM-tuneren leveres med RDS (Radio Data System). Dette viser informasjon om radiostasjonen det høres på. Trykk **RDS/SET** på fjernkontrollen gjentatte ganger for å se de forskjellige datatypene:

PS (Navn på programtjenesten)
Navnet på kanalen vises i displayet

PTY (Progratypegjenkjennelse)
Programtypen (f.eks. Jazz eller Nyheter) vises i displayet.

RT (Radiotekst)
En tekstmelding som viser spesiell informasjon om sendestasjonen. Denne teksten vil kanskje rulle over skjermen.

CT (Tid kontroller av kanalen)
Den viser tiden som sendes fra stasjonen.

Radiostasjoner kan søkes gjennom etter programtype ved å trykke **RDS/SET** på fjernkontrollen. Skjermen viser den siste PTY som ble brukt. Trykk **PTY** en eller flere ganger for å velge din foretrukne programtype. Trykk og hold inne **TUN. -/+**. Tuneren stopper automatisk. Når en stasjon er funnet, vil søket stoppes.

Lydjustering

Dette systemet har et antall forhåndsinnstilte surroundlyd-typer. Elementene som viser for equalizeren kan variere avhengig av lydkilde og effekter.

Du kan velge ønsket surroundlyd ved å bruke **SOUND EFFECT** på fjernkontrollen.

PÅ DISPLAYET	Beskrivelse
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Dette programmet gir lyden en entusiastisk atmosfære, og gir deg følelsen av å være på en faktisk rock-, pop-, jazz. Eller klassisk konsert.
BASS	Forsterker diskant, bass og surroundlyd-effekten.
STANDARD	Du kan nyte optimert lyd.

Merk

- I noen surroundmoduser, kan enkelte høyttalere kanskje ikke gi fra seg lyd eller bare lav lyd. Det avhenger av surroundmodusen og lydkilden og er ingen feilindikasjon.
- Det kan hende at du må nullstille lydmodusen etter å ha endret inngangen, noen ganger også etter endring av låten.

Avansert bruk

Innspilling til USB

Forskjellige lydkilder kan spilles inn til USB.
(CD, Tuner, PORTABLE)

1. Koble opp USB-enheten til spilleren.
2. Velg en funksjon ved å trykke **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten.

   Ett-spors opptak – du kan ta opp på USB etter avspilling av et spor/fil du ønsker å lagre.

   Alle låter/filer som spilles inn - Du kan spille inn til USB etter fullstopp-status.

   Innspilling av programmert spilleliste - Etter flytting til programmer liste og du kan innspille det til USB. (Referer til side 17)
3. Start innspilling ved å trykke **USB REC** på fjernkontrollen.
4. For å stoppe opptak, trykk ■ på fjernkontrollen.

Pause i opptaket

Under opptak, trykk **►/ II** på fjernkontrollen eller **>II** på enheten for å pause opptak.
Trykk én gang til for å starte innspilling igjen.
(kun Tuner, PORTABLE)

For å velge innspillingens bit rate og fart

1. Trykk **USB REC** på fjernkontrollen i over 3 sekunder.
2. Bruk **I◀◀ / ▶▶I** på fjernkontrollen eller **I≪ / ≫I** på enheten for å velge bithastighet.
3. Trykk **USB REC** på fjernkontrollen igjen for å velge innspillingshastighet.
4. Trykk **I◀◀ / ▶▶I** på fjernkontrollen eller **I≪ / ≫I** på enheten for å velge ønsket opptakshastighet :
   (kun AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Du kan høre på musikk mens du spiller inn.

   X2 SPEED
   - Du kan bare spille inn musikkfilen.

5. Trykk **USB REC** på fjernkontrollen for å avslutte innstilling.

Laging av uautoriserte kopier av kopi-beskyttet matrial, inkludert computer programmer, filer, kringkastinger og lydopptak, kan være brudd på opphavsrett og utgjøre en kriminell overtredelse. Utstyrtet må ikke brukes for slikt formål.
Vær ansvarlig
Respekter opphavsrett

Merk

- Du kan sjekke innspillings prosentforhold for USB innspillingen på skjermen under innspillingen. (Kun MP3/WMA/FLAC CD)
- Det er ingen lyd under innspilling av MP3/WMA/FLAC.
- Når du slutter innspilling under avspilling, vil filen som har blitt spillet inn lagres. (Unntatt MP3/WMA/FLAC-filer)
- Ikke fjern USB-enheten eller slå av enheten under USB-innspilling. Ellers kan det hende at en ufullstendig fil opprettes og ikke slettes fra PCen.
- Hvis USB-innspillingen ikke fungerer, vil meldinger som "NO USB", "ERROR", "USB FULL" eller "NO REC" vises i display-vinduet.
- Multi kortleser-enheten eller Ekstern HDD kan ikke brukes til USB-innspilling.
- En fil spilles inn på ca. 512 Mbyte når du spiller inn med høy bithastighet.
- Du kan ikke lagre mer enn 2000 filer.
- Ved ustøttede MP3/WMA/FLAC-filer, kan filinnspillingen stoppes.
- Den vil lagres som følgende.

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
PORTABLE	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

Tuner: Den gjeldende innspillingsfrekvensen vises.

Stille inn klokken

1. Slå enheten på.
2. Trykk og hold inne **CLOCK**.
3. Velg tidsmodus ved å trykke **I◀◀ / ▶▶I** på fjernkontrollen.
   - AM 12:00 (for en AM og PM-visning) eller 0:00 (for en 23-timers visning)
4. Trykk **RDS/SET** for å bekrefte valget ditt.
5. Velg timene ved å trykke **I◀◀ / ▶▶I** på fjernkontrollen.
6. Trykk **RDS/SET**.
7. Velg minuttene ved å trykke **I◀◀ / ▶▶I** på fjernkontrollen.
8. Trykk **RDS/SET**.

Innstilling av klokken gjennom “Music Flow Bluetooth”-appen

Installer “Music Flow Bluetooth”-appen på Android-enheten. (Referer til side 23)
Klokken på enheten din synkroniseres automatisk med enheten din ved aktivering av **Bluetooth**-tilkoblingen gjennom “Music Flow Bluetooth”-appen.

Bruke spilleren din som alarmklokke.

1. Slå enheten på.
2. Trykk og hold inne **ALARM**.
3. Trykk **I◀◀ / ▶▶I** på fjernkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten for å endre timer og minutter og trykk **RDS/SET** for å lagre.
4. Trykk **I◀◀ / ▶▶I** på fjernkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten for å endre funksjonen og trykk **RDS/SET** for å lagre.
   - Trykk på **I◀◀ / ▶▶I** for å velge et minnenummer når du velger Tuner og trykk på **RDS/SET**. Hvis det ikke finnes et minnenummer, blir dette trinnet hoppet over.
5. Trykk **I◀◀ / ▶▶I** på fjernkontrollen eller **I<< / >>I** på enheten for å endre volumet og trykk **RDS/SET** for å lagre. Klokkeikonet “🕒” viser at alarmen er innstilt.

Merk

- Hvis klokkeslettet er innstilt, kan klokkeslettet sjekkes ved å trykke **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Alarmen kan stilles inn etter at klokken er innstilt.
- Hvis klokken og alarmen er innstilt, kan alarmens ikon “🕒” sjekkes ved å trykke **CLOCK** selv om spilleren er slått av.
- Hvis klokken og alarmen er innstilt, kan alarmens ikon “🕒” og innstillingsinformasjon sjekkes ved å trykke **ALARM** selv om enheten er slått av.
- Du kan velge ALARM På-/Av-modus ved å trykke på **ALARM**.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Du kan kontrollere noen funksjoner på denne enheten gjennom fjernkontrollen din med LG Sound Sync. Den er kompatibel med LG TV som støtter LG Sound Sync. Sørg for at TV-en din har LG Sound Sync-logoen.

Kontrollerbar funksjon via LG TV-ens fjernkontroll: Volum Opp/Ned, Demp

Se TV-brukerveiledningen for detaljer om LG Sound Sync.

Merk

- Du kan også bruke fjernkontrollen på denne enheten ved bruk av LG Sound Sync. Dersom du bruker TV-fjernkontrollen igjen, vil enheten synkroniseres med TV-en.
- Hvis tilkoblingen mislykkes, sjekk tilstanden til denne enheten, samt TV-ens strøm og funksjoner.
- Sjekk tilstanden til denne enheten og tilkoblingen i tilfellene nedenfor ved bruk av LG Sound Sync.
  - Slått av enheten.
  - Endring av funksjonene til de andre.
  - Frakobling av trådløs tilkobling forårsaket av interferens eller avstand.
- Tiden det tar for å slå av denne enheten, varierer avhengig av TV-en din.
- Detaljer om TV-innstillingsmenyen varierer avhengig av TV-produsentene eller -modellene.
- Hvis du tilkobler LG Sound Sync når "Music Flow Bluetooth"-appen er tilkoblet, er kontroll gjennom appen tilgjengelig.
- Hvis du har slått av enheten direkte ved å trykke på ⏻/| (Strøm), vil LG Sound Sync frakobles. For å bruke denne funksjonen igjen, bør du koble sammen TV-en og enheten på nytt.
- Hvis en LG TV er tilkoblet ved bruk av **Bluetooth**, er **Bluetooth** frakoblet og LG TV-en er tilkoblet.
- Hvis du prøver å endre funksjonen ved bruk av LG TV-funksjonen, vil volumet endres i henhold til LG TV-volumnivået.

1. Skru på enheten ved å trykke på ⏻ (Strøm) på fjernkontrollen.
2. Trykk **FUNCTION** på fjernkontrollen eller **F** på enheten inntil LG TV-funksjonen er valgt.
3. Sett opp TV-lydutgangen for å høre lyden gjennom denne enheten :
   TV-innstillingsmeny → [Sound] → [TV Sound Output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   "PAIRED" vises på display-vinduet i omtrent 3 sekunder, så vises "LG TV" på display-vinduet hvis du kobler til normalt med denne enheten og TV-en din.

Feilsøking

PROBLEM	FORÅRSAK & KORREKSJON
Enheten fungerer ikke som den skal.	• Slå av denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten (TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og slå den på igjen. • Koble fra strømledningen til denne enheten og den tilkoblede eksterne enheten ((TV, basshøyttaler, DVD-spiller, forsterker osv.), og prøv å koble til på nytt. • Forrige innstilling kan ikke lagres når strømmen på enheten er slått av.
Ingen Strøm.	• Strøm-kabel er ikke plugget inn. Plugg i strømkontakten. • Sjekk om strømmen har feilet. Sjekk tilstanden ved å operere andre elektroniske apparater.
Ingen Lyd.	• Sjekk om du har valgt riktig funksjon. Trykk **FUNCTION** og sjekk den utvalgte funksjonen. • Sjekk om høyttalerne er riktig koblet til enheten.
Enheten starter ikke avspilling.	• En disc som ikke kan spilles er satt i. Sett inn en spillbar disc. • Ingen disc er satt i. Sett i en disc. • Disc'en er skitten. Rens disc'en. (Referer til side 33) • Disken er innsatt oppned. Plasser disken med etikett eller trykt sid. (opp)
Radiostasjoner kan ikke tunes inn skikkelig.	• Antennen er dårlig innrettet eller feil tilkoplet. Koble antennen riktig til. • Signalstyrken til radiostasjonen er altfor svak. Still inn stasjonen manuelt. • Ingen stasjoner har blitt forhåndsinstallert, eller forhåndsinstallerte stasjoner har blitt slettet (når du har tunet ved å skanne etter forhåndsinstallerte kanaler). Forhåndsinstaller noen radiostasjoner, se side 25 for detaljer.
Fjernkontrollen virker ikke riktig.	• Fjernkontrollen er for langt fra enheten. Operer fjernkontrollen innen 7 m (23 fot). • Det er en gjenstand i veien mellom fjernkontrollen og enheten. Fjern gjenstanden. • Batteriene i fjernkontrollen er utbrukte. Erstatt batteriene med nye batterier.
LG Sound Sync fungerer ikke.	• Sjekk om LG TV-en din støtter LG Sound Sync. • Sjekk LG Sound Sync-tilkobling. • Sjekk lydinnstillingene til TV-en din og denne enheten.

Hovedenhet

Generelt	
Strømkrav	Se hovedetiketten.
Strømforbruk	Se hovedetiketten.
	Nettverksbasert standby : 0,5 W (Hvis alle nettverksporter er aktiverte.)
Ytre dimensjoner (B x H x D)	Ca. 230 mm x 125 mm x 236 mm
Nettovekt	Ca. 2,1 kg
Driftstemperatur	5 °C til 35 °C
Omgivelsesfuktighet	5 % til 90 %

Innganger	
Bærbar i (PORT. IN)	0,4 Vrms (3,5 mm stereoplugg) x 1

Radio	
FM-avstemningsområde	87,5 til 108,0 MHz eller 87,50 til 108,00 MHz

Forsterker (RMS-utgangseffekt)	
Total	100 W
Forside	50 W (6 Ω ved 1 kHz, 10 % THD)

System	
Frekvensgang	80 til 20000 Hz
Signal/støy-forhold	80 dB
Dynamikkområde	75 dB
Bus strøm tilleggsutstyr (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Høyttalere

Forside	
Type	2 –veis 2 høytaler
Impedans	6 Ω
Nominell inngangseffekt	50 W
Maks. inngangseffekt	100 W
Netto dimensjoner (B x H x D)	Ca. 150 mm x 250 mm x 140 mm
Nettovekt	Ca. 1,52 kg

- Design og spesifikasjoner kan endres uten forhåndsvarsel.

Vedlikehold

Håndtere enheten

Ved frakt av enheten

Oppbevar forpakningen og pakkematerialet som enheten kom med. Hvis du skal frakte enheten, pakkes den som den var pakket da den kom fra fabrikken. Dette for maksimal sikkerhet.

Holde eksteriøret rent

Ikke bruk sterke vesker så som insektspray i nærheten av enheten.

Å tørke av med stort trykk kan skade enheten.

Ikke etterlat gummi eller plastprodukter i kontakt med enheten over lenger tid.

Rengjøre enheten

For å tørke av spilleren anvendes en tørr og myk klut. Hvis overflatene er ekstremt skitne, bruk en lett fuktet, myk klut med et mildt vaskemiddel. Ikke bruk sterke løsninger så som alkohol, bensin eller tynner, ettersom disse kan skade enhetens overflater.

Vedlikehold av enheten

Enheten er en high-tech, presisjonsenhet. Hvis den optiske pick-up-linsen og driverdelene til disken er skitne eller slitte, kan bildekvaliteten svekkes. For informasjon, kontakt din nærmeste autoriserte serviceforhandler.

Merknader om disker

Håndtere enheten

Fest aldri papir eller teip på disken.

Oppbevare disker

Etter avspilling lagres disken i etuiet sitt. Ikke utsett disken for direkte sollys eller varmekilder, og la de aldri ligge i en parkert bil som er utsatt for direkte sollys.

Rengjøre disker

Ikke bruk sterke midler så som alkohol, bensin, tynner eller andre sterke løsninger, eller antistatisk spray som er ment for eldre vinylplater.

Varemerker og Llisenser

Bluetooth trådløs teknologi er et system som muliggjør radiokontakt mellom elektroniske enheter.

Tilkobling av individuelle enheter med **Bluetooth** trådløs teknologi medfører ikke noen kostnader. En mobiltelefon med **Bluetooth** trådløs teknologi kan brukes gjennom Cascade hvis tilkoblingen ble gjort vis **Bluetooth** trådløs teknologi.

Bluetooth ordmerket og logoer eies av Bluetooth SIG, Inc. og LG Electronics bruk av disse merkene, er lisensunderlagt.

Andre varemerker og varenavn er underlagt sine respektive eiere.



LG Customer Information Center	
(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)	
Denmark / Danmark	**78 79 64 54**
Finland / Suomi	**0800 0 LG LG** (0800 0 54 54)
Norway / Norge	**815 691 54**
Sweden / Sverige	**0770 LG LG LG** (0770 54 54 54)
LG Website	
www.lg.com	