LG
Life's Good

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Loa Bluetooth Di động

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn vàgiữ lại để tham khảo sau.

MODELS

PH1 PH1L PH1R

MFL69561905

www.lg.com

Thông Tin về An Toàn

THẬN TRỌNG
NGUY HIỂM ĐIỆN GIẬT KHÔNG ĐƯỢC MỞ

THẬN TRỌNG: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU) BÊN TRONG KHÔNG CÓ BỘ PHẬN NGƯỜI DÙNG CÓ THỂ BẢO TRÌ, CHUYỂN VIỆC BẢO DƯỠNG CHO NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp đầu mũi tên nằm trong tam giác nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách điện bên trong vỏ sản phẩm đủ mạnh để tạo ra nguy cơ điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều là để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO: ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.

THẬN TRỌNG: Không để máy bị dính nước (nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật nào có chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên máy.

CẢNH BÁO: Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

THẬN TRỌNG: Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn như: Vĩ đập ruồi điện) Sản phẩm này có thể bị trục trặc do sốc điện.

THẬN TRỌNG: Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy lên thiết bị.

THẬN TRỌNG: Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Tuyệt đối không nên để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu lắp sẵn như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây Nguồn

Hầu hết các thiết bị đòi hỏi được đặt vào một mạch điện được thiết kế riêng biệt;

Đó là một mạch điện ổ cắm điện đơn để cấp nguồn chỉ cho một thiết bị đó và không kết nối thêm nhánh hoặc với ổ cắm khác. Để chắc chắn hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này. Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương. Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này. Phích cắm Điện là thiết bị ngắt kết nối. Trong trường hợp khẩn cấp, Phích cắm Điện phải ở vị trí dễ dàng tiếp cận.

THÔNG BÁO: Để biết thông tin về ký hiệu an toàn như nhận dạng sản phẩm và xếp hạng cung cấp, xin vui lòng tham khảo nhãn chính phía dưới hoặc phía sau của thiết bị.

Thận trọng khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Nó có thể tạo tĩnh điện trong môi trường độ ẩm thấp.
- Nên sử dụng sản phẩm sau khi chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

Cách an toàn để tháo pin hoặc bộ pin ra khỏi thiết bị: Tháo pin hoặc bộ pin cũ, thực hiện các bước theo thứ tự ngược so với khi lắp. Để tránh làm ô nhiễm môi trường và gây ra nguy hiểm có thể có đối với sức khỏe con người và động vật, phải đặt pin cũ hoặc bộ pin vào thùng chứa thích hợp tại các điểm thu gom dành riêng. Không được vứt bỏ pin hoặc bộ pin chung với rác thải khác. Bạn nên sử dụng pin và bộ ắc quy trong các hệ thống hoàn trả miễn phí của địa phương. Không được để pin tiếp xúc với nguồn nhiệt quá mức chẳng hạn như ánh nắng, lửa hoặc thứ tương tự.
Vì sự an toàn của bạn, không được tháo pin lắp trong sản phẩm. Nếu bạn cần thay thế pin, hãy mang sản phẩm đến điểm dịch vụ hoặc cửa hàng gần nhất được LG Electronics ủy quyền để được hỗ trợ.

Các biểu tượng

~	Nghĩa là dòng điện xoay chiều (AC).
⎓	Nghĩa là dòng điện một chiều (DC).
⧈	Nghĩa là thiết bị loại II.
⏻	Nghĩa là chế độ chờ.
I	Nghĩa là “BẬT” (nguồn).
⚡	Nghĩa là điện áp nguy hiểm.

Mục Lục

1 Bắt Đầu

3 Thông Tin về An Toàn
6 Các tính năng chính
6 Giới thiệu
6 Phụ kiện
7 Thiết bị chính
8 Sạc thiết bị
8 – Kết nối bộ nguồn AC
8 – Kiểm tra Tình trạng pin
8 – Kiểm tra trạng thái sạc

2 Kết nối

9 Các Thao Tác Cơ Bản
9 – Sử dụng phím nguồn
9 – Kết nối Bluetooth
9 – Hướng dẫn Vận hành Đơn giản
10 – Trạng thái đèn LED Bluetooth (MÀU XANH LAM)
10 Chức năng Rảnh tay
11 Đèn Mood LED
12 Nghe Nhạc từ Thiết bị Ngoại vi của bạn
12 Sử dụng công nghệ Bluetooth®
13 – Nghe nhạc được lưu trong các thiết bị Bluetooth
14 Thao Tác Khác
14 – Cài đặt lại
14 – Lưu ý về chức năng tự động tắt nguồn

3 Vận hành

15 Xử lý sự cố

4 Xử lý sự cố

16 Thương hiệu và giấy phép
16 Bảo dưỡng
16 – Xử lý thiết bị
17 Thông số kỹ thuật

Giới thiệu

Các ký hiệu được sử dụng trong tài liệu hướng dẫn này

Lưu y


Cho biết ghi chú đặc biệt và các tính năng vận hành.

Thận trọng


Cho biết những biện pháp thận trọng để phòng tránh thiệt hại có thể có do sử dụng sai.

Phụ kiện

Vui lòng kiểm tra và xác định các phụ kiện bán kèm.




Cáp USB (1)



Tài liệu hướng dẫn đơn giản (1)

Thiết bị chính



1 MIC

2 Đèn LED BLUETOOTH

3

Nhận cuộc gọi hoặc quay số trên thiết bị **Bluetooth**. (Hãy tham khảo trang 10.)

4 >II

Khởi động hoặc tạm dừng phát lại trên chế độ **bluetooth**.

5 ⏻/I

Bật / Tắt : Nhấn và giữ.

6 — : Vặn âm lượng xuống

7 + : Vặn âm lượng lên.

8 Đèn LED nạp Pin

9

Bật đèn mood LED.
(Hãy tham khảo trang 11.)

10 Bộ kết nối Đầu vào Thiết bị Di động

Nghe nhạc từ thiết bị lưu động của bạn.


11 Cổng USB để sạc pin

Sạc thiết bị

Kết nối bộ nguồn AC

Thiết bị này sử dụng pin gắn bên trong. Trước khi sử dụng, hãy sạc pin bằng cách cắm bộ nguồn AC.

1. Kết nối cáp USB đi kèm với bộ nguồn AC.
2. Kết nối cáp USB với cổng USB của thiết bị.
3. Cắm bộ nguồn AC vào ổ cắm AC.



Nếu pin đã được nạp đầy ở chế độ nạp, đèn LED (MÀU ĐỎ) được tắt.

Thận trọng

Bộ nguồn AC không được bán kèm. Bạn nên sử dụng bộ nguồn AC 5 V được chấp thuận bởi LG Electronics Inc. (trên 1.8 A) có loa này nếu không sẽ có nguy cơ nổ. Nếu bạn không sử dụng bộ nguồn được khuyến nghị, quá trình sạc sẽ không có sẵn hoặc thời gian sạc có thể khác nhau.

Kiểm tra Tình trạng pin

Khi bộ nguồn AC được cắm, việc sạc pin sẽ bắt đầu. Bạn có thể kiểm tra tình trạng nạp bằng đèn LED (MÀU ĐỎ).

Đèn LED	Tình trạng	Mô tả
○	Đèn LED nạp pin tắt.	Pin đã được nạp đầy.
◌	Đèn LED nạp pin nhấp nháy kèm âm thanh.	Pin yếu. (Bật nguồn)
○	Đèn LED nạp pin bật.	Đang nạp pin.

Lưu y

- Thời gian hoạt động khoảng 5 tiếng. (Khi pin đã được nạp đầy và phát nhạc liên tục sử dụng 50 % mức âm lượng.) Nó có thể thay đổi phụ thuộc vào tình trạng của pin và các điều kiện hoạt động.
- Nếu bạn nghe nhạc trong lúc sạc, quá trình sạc sẽ lâu hơn.

Kiểm tra trạng thái sạc

Nếu bật nguồn, bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc bằng cách nhấn nút ⏻/I. Sau đó đèn LED Mood sẽ nhấp nháy tùy thuộc vào trạng thái sạc pin.


Đèn LED Mood nhấp nháy	Trạng thái Pin
3 lần	≧ 60 %
hai lần	≧ 60~25 %
một lần	< 25 %

Lưu y

Khi đèn LED Mood tắt, bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc pin.

Các Thao Tác Cơ Bản


Sử dụng phím nguồn



Bật/tắt nguồn

Nhấn và giữ nút ⏻/I trong hơn 2 giây.

Kết nối Bluetooth



Phát bản nhạc mong muốn trên thiết bị **Bluetooth**. Sau khi ghép đôi, bạn có thể điều khiển phát nhạc sử dụng các nút ở phía trước của thiết bị.

Hướng dẫn Vận hành Đơn giản

Chức năng	Cách	Trạng thái
Bật nguồn	Nhấn và giữ phím ⏻/I.	Đèn ᛒ LED nhấp nháy kèm âm thanh.
Tắt nguồn	Nhấn và giữ phím ⏻/I.	Đèn ᛒ LED tắt kèm âm thanh.
Ghép nối **Bluetooth**	Khi đèn ᛒ LED nhấp nháy kèm âm thanh, chọn LG PH1 (XX) từ danh sách thiết bị trên thiết bị thông minh của bạn.	Đèn ᛒ LED bật kèm âm thanh.
Phát / Tạm dừng	Nhấn >II.	-
Tua về trước	Nhấn >II hai lần.	-
Tua về sau	Press >II ba lần.	-
Điều chỉnh âm lượng	Nhấn — hoặc +	Khi thiết bị này đạt mức âm lượng nhỏ nhất hoặc to nhất, bạn có thể nghe thấy tiếng bíp.

Trạng thái đèn LED Bluetooth (MÀU XANH LAM)


Đèn LED	Tình trạng	Mô tả
● ᛒ	Đèn ᛒ LED nhấp nháy kèm âm thanh.	Tìm kiếm thiết bị **Bluetooth**.
● ᛒ	Đèn ᛒ LED bật kèm âm thanh.	Thiết bị **Bluetooth** được kết nối.

Lưu y

- Một khi ghép đôi được thực hiện, không cần phải ghép đôi lại ngay cả khi bạn tắt thiết bị này.
- Để ngắt kết nối thiết bị **Bluetooth** , nhấn và giữ nút >II ở phía trước của thiết bị trong khoảng 3 giây. Thiết bị được ngắt kết nối.

Chức năng Rảnh tay

Bạn có thể nhận cuộc gọi đến và quay số cuộc gọi cuối cùng trên thiết bị **Bluetooth** của bạn với loa này. Kết nối loa với thiết bị **Bluetooth**.




Chức năng	Cách
Nhận cuộc gọi.	Nhấn ✆.
Quay số cuộc gọi cuối cùng.	Nhấn ✆ hai lần.
Từ chối cuộc gọi.	Nhấn nút ✆ trong khoảng 2 giây.
Kết thúc cuộc gọi.	Nhấn ✆.

Lưu y

Bạn có thể điều chỉnh mức âm lượng cuộc gọi.

Đèn Mood LED

Bạn có thể bật đèn mood LED trên loa này.
Khi bạn nhấn nút ☼, các cài đặt của đèn mood LED sẽ xuất hiện theo thứ tự như sau.




Chức năng	Cách	Trạng thái
Bật	Nhấn và giữ phím ☼.	Bật đèn mood LED.
Tắt	Nhấn và giữ phím ☼.	Tắt đèn mood LED.
Nhiều màu	Nhấn ☼.	Tự động thay đổi màu của đèn mood LED. (Màu trắng→Xanh lục→Đỏ)
Màu trắng	Nhấn ☼.	Bật đèn mood LED. (Màu trắng)
Đồng bộ nhạc	Nhấn ☼.	Đồng bộ đèn mood LED với bản nhạc. Tùy chọn đồng bộ bản nhạc chỉ khả dụng khi loa đang bật.

Lưu y

Ngay cả khi loa đã tắt, bạn vẫn có thể điều chỉnh đèn mood LED.

Nghe Nhạc từ Thiết bị Ngoại vi của bạn

Thiết bị có thể được sử dụng để nghe nhạc từ nhiều loại thiết bị ngoại vi.



1. Kết nối thiết bị ngoại vi với Bộ kết nối Đầu vào Thiết bị Di động của thiết bị.
2. Bật nguồn bằng cách nhấn nút ⏻/I.
3. Bật thiết bị ngoại vi và bắt đầu phát.

Lưu y

Khi bạn kết nôi cáp di động, chức năng sẽ tự động chuyển sang chế độ đầu vào di động.

Sử dụng công nghệ Bluetooth®

Thông Tin Về Bluetooth

Bluetooth là công nghệ truyền tin không dây trong khoảng cách ngắn.

Âm thanh có thể bị ngắt quãng khi kết nối bị nhiễu bởi sóng điện tử khác hoặc bạn kết nối **Bluetooth** trong các phòng khác nhau.

Việc kết nối từng thiết bị riêng lẻ bằng công nghệ không dây **Bluetooth** không phát sinh bất kỳ khoản phí nào.
Điện thoại có công nghệ không dây **Bluetooth** có thể được vận hành qua Cascade nếu kết nối đó được lập thông qua công nghệ không dây **Bluetooth**.

- Các Thiết Bị Khả Dụng: Điện thoại thông minh, máy phát MP3, v.v.
- Phiên bản : 3.0
- Codec : SBC

Đặc Điểm Bluetooth

Để sử dụng công nghệ không dây **Bluetooth**, các thiết bị phải có khả năng hiểu những cấu hình nhất định.
Thiết bị này tương thích với đặc điểm sau đây.

A2DP (Cấu hình Phân phối Âm thanh Nâng cao)

Nghe nhạc được lưu trong các thiết bị Bluetooth

Ghép nối thiết bị của bạn và thiết bị Bluetooth

Trước khi bắt đầu quy trình ghép nối, hãy đảm bảo đã bật tính năng **Bluetooth** trên thiết bị **Bluetooth** của bạn. Hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị **Bluetooth** của bạn. Sau khi đã tiến hành thao tác ghép đôi, không cần phải thực hiện lại.

1. Bật thiết bị, sau đó đèn ᛒ LED nhấp nháy kèm âm thanh.
2. Mở thiết bị **Bluetooth** và thực hiện thao tác ghép đôi. Khi tìm thiết bị này bằng thiết bị **Bluetooth**, một danh sách các thiết bị được phát hiện có thể xuất hiện trên màn hình hiển thị của thiết bị **Bluetooth** tùy vào loại thiết bị **Bluetooth**.
   Thiết bị của bạn xuất hiện dưới dạng “LG PH1 (xx)”.
3. Chọn “LG PH1 (xx)”.

Lưu y

- XX là hai chữ số cuối của địa chỉ **Bluetooth**. Ví dụ, nếu thiết bị của bạn có địa chỉ **Bluetooth** là 9C:02:98:4A:F7:**08**, bạn sẽ thấy “LG PH1 (**08**)” trên thiết bị **Bluetooth** của bạn.
- Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth**, một số thiết bị có cách ghép đôi khác nhau. Nhập mã PIN (0000) nếu cần.

4. Khi thiết bị này được kết nối thành công với thiết bị **Bluetooth** của bạn, đèn ᛒ LED sẽ bật kèm âm thanh.
5. Nghe nhạc.
   Để phát một bài hát đã lưu trên thiết bị **Bluetooth** của bạn, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị **Bluetooth**.

Lưu y

- Khi sử dụng công nghệ **Bluetooth**, bạn phải đưa kết nối giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** càng gần càng tốt và giữ khoảng cách đó.
  Tuy nhiên nó có thể không hoạt động tốt trong các trường hợp dưới đây:
  - Có chướng ngại vật giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth**.
  - Có thiết bị đang sử dụng cùng một tần số với công nghệ **Bluetooth** chẳng hạn như thiết bị y tế, lò vi sóng hoặc thiết bị LAN không dây.
- Bạn cần kết nối lại thiết bị **Bluetooth** của mình với thiết bị này khi khởi động lại thiết bị.
- Âm thanh có thể bị gián đoạn khi kết nối bị sóng điện tử khác làm nhiễu.
- Bạn có thể không kiểm soát được thiết bị **Bluetooth** với thiết bị này.
- Liên kết ghép đôi được giới hạn chỉ một thiết bị **Bluetooth** đối với mỗi thiết bị và không hỗ trợ nhiều liên kết ghép đôi.
- Tùy thuộc vào kiểu thiết bị, bạn có thể không sử dụng được chức năng **Bluetooth**.
- Bạn có thể tận hưởng tính năng **Bluetooth** bằng Điện thoại thông minh, máy phát MP3, v.v.
- Khoảng cách giữa thiết bị này và thiết bị **Bluetooth** càng lớn, thì chất lượng âm thanh càng giảm đi.
- Kết nối **Bluetooth** sẽ bị ngắt khi thiết bị được tắt hoặc khi thiết bị **Bluetooth** cách quá xa thiết bị.
- Khi kết nối **Bluetooth** bị ngắt, cần kết nối thiết bị **Bluetooth** trở lại.
- Khi bạn kết nối thiết bị **Bluetooth** (thiết bị iOS, v.v.) với thiết bị này hoặc vận hành thiết bị, mức âm lượng có thể được đồng bộ với nhau.
- Khi thiết bị chưa được kết nối, đèn LED **Bluetooth** sẽ nhấp nháy.
- Không hỗ trợ kết nối **Bluetooth** bằng TV, PC hoặc khóa điện tử.

Thao Tác Khác

Cài đặt lại

Trong trường hợp đó, thiết bị dừng hoạt động do trục trặc, hãy nhấn đồng thời các nút >II và +.
Sau đó, thiết bị được tắt hoàn toàn.

Lưu ý về chức năng tự động tắt nguồn

Khi thiết bị ở chế độ Đồng bộ hóa âm thanh **Bluetooth** mà không phát lại nhạc trong 20 phút hoặc ở trong chế độ đầu vào di động mà không nút nào hoạt động trong 6 giờ, thiết bị này sẽ tự động tắt.

Xử lý sự cố

SỰ CỐ	NGUYÊN NHÂN & KHẮC PHỤC
Không có điện	• Pin cạn. Nạp lại pin • Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng bộ nguồn AC.
Không có âm thanh hoặc âm thanh bị biến dạng	• Âm lượng của thiết bị này hoặc thiết bị thông minh của bạn được đặt ở mức tối thiểu. Kiểm tra và điều chỉnh âm lượng của thiết bị này hoặc âm lượng của thiết bị **Bluetooth**. • Khi bạn sử dụng một thiết bị bên ngoài ở âm lượng cao, chất lượng âm thanh có thể bị giảm. Hãy giảm âm lượng của các thiết bị. • Nếu bạn sử dụng thiết bị này vì các mục đích khác với mục đích nghe nhạc, chất lượng âm thanh có thể bị giảm hoặc thiết bị này có thể không hoạt động đúng cách.
Ghép nối **Bluetooth** không hoạt động tốt.	• Hãy tắt Bluetooth và bật lại trên thiết bị **Bluetooth** của bạn, sau đó thử ghép lại. • Đảm bảo đã bật thiết bị **Bluetooth** của bạn. • Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth** hoặc môi trường xung quanh, thiết bị của bạn có thể không được ghép với thiết bị này. • Tùy vào loại thiết bị **Bluetooth** hoặc môi trường xung quanh, thiết bị của bạn có thể không được ghép với thiết bị này.
Thiết bị này không hoạt động bình thường.	• Nếu pin đã được tháo xả hết, thông tin **Bluetooth** đã lưu có thể bị xóa. Cài đặt trước đó có thể không được lưu lại khi tắt nguồn thiết bị. • Trong trường hợp trục trặc, vui lòng sử dụng thiết bị ở nơi phù hợp có nhiệt độ và độ ẩm không quá cao hoặc quá thấp.

Thương hiệu và giấy phép

Thương hiệu và biểu tượng **Bluetooth** thuộc quyền sở hữu của Bluetooth SIG, Inc. và được LG Electronics sử dụng có giấy phép.

Các thương hiệu và tên thương hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của chúng.

Bảo dưỡng

Khi vận chuyển thiết bị

Vui lòng giữ lại thùng carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển thiết bị, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần thiết bị.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với thiết bị trong thời gian dài.

Vệ sinh thiết bị

Để lau đầu đọc, hãy sử dụng vải mềm, khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung dịch mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc chất pha xăng, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

Thông số kỹ thuật

Tổng quát	
Yêu cầu nguồn điện	5 V ⎓ 1,8 A (Bộ nguồn AC) Pin sạc lắp sẵn
Mức tiêu thụ năng lượng	2,5 W
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu)	Khoảng 81 mm X 88mm X 82 mm
Trọng Lượng Tịnh	Khoảng 0,19 kg
Nhiệt độ vận hành	0 °C đến 35 °C
Độ ẩm khi vận hành	5 % đến 60 %

Đầu vào	
PORT. IN (Đầu vào thiết bị di động)	0.25 Vrms (giắc stereo 3.5 mm)
USB	Cổng Micro USB để sạc pin

Loa	
Loại	Lắp sẵn
Mức Trở Kháng:	4 Ω
Nguồn Vào Danh Định	2 W
Nguồn Vào Tối Đa	4 W

Pin	
Dung lượng pin	700 mAh
Thời gian hoạt động	Khoảng. 5 giờ. Nó có thể thay đổi tùy thuộc vào trạng thái pin hoặc điều kiện vận hành.
Thời gian sạc	Dưới 3 giờ. Thời gian hoạt động có thể thay đổi tùy theo các điều kiện của pin hoặc điều kiện hoạt động.

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.


LG
Life's Good