KASUTUSJUHEND

Mini Hi-Fi Süsteem

Palun lugege see kasutusjuhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi ning hoidke see alles hilisemaks vaatamiseks.

MUDEL
OJ98

MFL69712111

www.lg.com

Ohutusteave



ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGIOHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE ESI- EGA TAGAKAANT. EI SISALDA KASUTAJA HOOLDATAVAID OSI. HOOLDUSEKS PÖÖRDUGE VASTAVA VÄLJAÕPPEGA HOOLDUSTÖÖTAJATE POOLE.



Võrdkülgses kolmnurgas asuv piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata pingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögiohtu.



Kolmnurga sees olev hüüumärk juhib seadme kasutaja tähelepanu oluliste kasutust ja hooldust (remonti) käsitlevate juhiste olemasolule tootega kaasasolevates dokumentides.

HOIATUS. ÄRGE JÄTKE SEADET TULEOHUTUSE TAGAMISE JA ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISE HUVIDES VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

ETTEVAATUST! Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumine või pritsimine) ja sellele ei tohi asetada vedelikega täidetud anumaid, näiteks vaase.

HOIATUS. Ärge paigutage seda seadet kitsasse, piiratud ruumi, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage koos selle tootega kõrgepingeseadmeid (nt elektrilist kärbsepiitsa). Elektrilöök võib põhjustada toote talitushäireid.



ETTEVAATUST! Selles tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ning hoidke see hilisemaks vaatamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, pöörduge volitatud hoolduskeskusesse.
Selles juhendis kirjeldatutest erinevate juhtseadiste või toimingute kasutamine ja erinev reguleerimine võib põhjustada ohtliku kokkupuute kiiritusega.
Otsese kokkupuute vältimiseks laserkiirega ärge üritage korpust avada.

ETTEVAATUST! Ärge tõkestage ventilatsiooniavasid. Paigaldage tootja juhiste kohaselt.
Korpuses olevad pilud ja avad on mõeldud ventilatsiooniks, toote töökindluse tagamiseks ja kaitseks ülekuumenemise eest. Avasid ei tohi kunagi sulgeda toote asetamisega voodile, diivanile, põrandavaibale või muule sarnasele pinnale. Seda toodet ei tohi paigutada sisseehitatud paigaldisse, näiteks raamaturiiulisse, v.a juhul, kui tagatakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootja juhiseid.

MÄRKUS: Palun vaadake ohutusteabe tähiseid, sh tootetunnust ja toiteallika nimiandmeid seadme põhjal või muul pinnal asuvalt nimiandmete sildilt.

HOIATUS toitejuhtme kohta

Valdav osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi.

Selleks on ühe väljundiga ahel, mis annab elektritoidet ainult sellele seadmele, mitte lisatarbijatele ega haruahelatele. Et kindel olla, kontrollige selle kasutusjuhendi tehniliste andmete leheküljelt. Ärge koormake seinakontakte üle. Ülekoormatud seinakontaktid, lahtised või kahjustatud seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed või juhtmete kahjustatud või pragunenud isolatsioon on ohtlikud. Kõik eespool nimetatud tingimused võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, peatage seadme kasutamine ja laske juhe volitatud hoolduskeskuses täpselt sama varuosaga asendada. Kaitske toitejuhet füüsiliste või mehaaniliste kahjustuste eest, nagu keerdumine, paindumine, pitsitamine, ukse vahele jäämine või juhtmele astumine. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ja juhtme seadmest väljumise kohtadele.

Toite lahutamiseks on ette nähtud toitepistik. Hädaolukorras peab toitepistik olema hõlpsalt ligipääsetav.

Seadmega on kaasas patarei või aku.

Ohutu moodus patarei või aku eemaldamiseks seadme küljest: eemaldage vana patarei või aku, sooritades paigaldusetapid vastupidises järjekorras. Keskkonnareostuse vältimiseks ning inimeste ja loomade võimalike terviseriskide minimeerimiseks tuleb vana patarei või aku viia vastavasse konteinerisse selleks ettenähtud kogumispunktis. Ärge käidelge akusid või patareisid koos muude jäätmetega. Soovitatav on kasutada omamaiseid tasuta tagasivõetavaid patareisid ja akusid. Patareid või akut tuleb kaitsta liigse kuumuse, näiteks päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

ETTEVAATUST! Seadme lähedale ei tohi asetada leegiallikaid (nt põlevaid küünlaid).

Sümbolid

~	Viitab vahelduvvoolule (AC).
⎓	Viitab alalisvoolule (DC).
⧈	Viitab II klassi seadmele.
⏻	Viitab ooterežiimile.
I	Viitab toite olekule "ON" (SEES).
⚡	Viitab ohtlikule pingele

Sisukord

1 Alustamine

2 Ohutusteave
4 Sisukord
6 Ainulaadsed omadused
7 Nõuded esitatavatele failidele
7 – Nõuded muusikafailidele
7 – Ühilduvad USB-seadmed
7 – Nõuded USB-seadmele
8 Kaugjuhtimispult
10 Ülapaneel
12 Esipaneel/tagapaneel

2 Ühendamine

13 Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendus
13 Lisaseadmete ühendamine
13 – Ühendus AUX IN
14 – AUX OUT ühendus
15 – Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN
15 – Kandemängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine
16 – USB-seadme ühendamine
16 – Antenni ühendamine

3 Kasutamine

17 Põhitoimingud
17 – CD- ja USB-seadme kasutamine
17 – Automaatesitus
18 – Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine
19 – Faili/kausta kustutamine või vormindamine
19 Taasesitusefekt
19 – DJ EFFECT
19 – SCRATCH
20 – AUTO DJ
20 – DJ PRO
21 – DJ LOOP
21 – PARTY THRUST
21 – PARTY KICK STARTER (PEOKÄIVITAJA)
22 Juhtmevaba Bluetooth®-i tehnika kasutamine
22 – Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine
25 Rakenduse Music Flow Bluetooth
25 – Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth" kohta
25 – Rakenduse „Music Flow Bluetooth" installimine Bluetoothi seadmesse
26 – Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth" abil Bluetooth
27 Raadio kasutamine
27 – Raadio kuulamine
27 – FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine
27 – Raadiojaamade eelhäälestus
27 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
28 – Raadiojaama teabe vaatamine
29 Heli reguleerimine
29 – Helirežiimi seadmine
29 – Režiimi USER EQ seadistamine
30 Keerukamad toimingud
30 – USB-seadmele salvestamine
32 – Režiimi JUKE BOX taasesitus
33 Muud toimingud
33 – Heli ajutine väljalülitamine
33 – Lapsekindel režiim CHILDSAFE
33 – Fali andmete kuvamine (ID3 TAG)

33 – DEMO
33 – Paus
34 – Mikrofoni kasutamine
36 – LIGHTING
37 – Unetaimeri seadistamine
37 – Valgusregulaator
37 – Toite automaatne väljalülitamine
38 – Toite automaatne sisselülitamine
38 – Automaatfunktsiooni muutmine
39 Kellaaja seadmine
39 – Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth" abil Bluetoothi kaudu
39 – Mängija kasutamine äratuskellana
40 LG Sound Sync
41 WIRELESS PARTY LINK ühendus

4 Tõrkeotsing

42 Tõrkeotsing
42 – Üldine

5 Lisa

44 Üldised tehnilised andmed
45 Kaubamärgid ja litsentsid
46 Hooldus
46 – Märkused plaatide kohta
46 – Seadme käsitsemine

Ainulaadsed omadused

BLUETOOTH®

Võimaldab kuulata **Bluetooth**i seadmesse salvestatud muusikat.

Kandeseadme sisend

Võimaldab kuulata kandeseadmest lähtuvat muusikat. (MP3, sülearvuti jne)

Taasesitusefektid

Võimaldab kuulata muusikat koos mitmesuguste heli- ja taasesitusefektidega.

Otsesalvestus USB-seadmele

Salvestab muusikat teie USB-seadmele.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth on rakendus, mis võimaldab teil juhtida mõningaid LG uusimaid heliseadmeid. (Lehekülg 25)

LG Sound Sync

Reguleerib selle seadme helitugevust LG Sound Synciga ühilduva LG teleri kaugjuhtimispuldi abil.

Nõuded esitatavatele failidele

Nõuded muusikafailidele

MP3-/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt.

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32 kuni 48 kHz (MP3), 32 kuni 48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32 kuni 320 kbps (MP3), 40 kuni 192 kbps (WMA)
- Failide maksimumarv: andme-CD-l: 999 / USB-seadmel: 2000
- Kaustade maksimumarv: andme-CD-l: 99 / USB-seadmel: 200
- Faililaiendid: .mp3 / .wma
- Sõltuvalt faili tüübist või vormingust ei pruugi teatud MP3-/WMA-failide esitamine õnnestuda.
- CD-ROM-i failivorming: ISO 9660 / JOLIET
- Soovitame kasutada tarkvara Easy-CD Creator, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.

DTS-vormingut ei toetata. DTS-helivormingu puhul heli ei edastata.

Korduvsalvestusega plaatide vormindamisel tuleb määrata vormingusuvandiks [Mastered], et plaadid ühilduksid LG plaadimängijatega. Kui määrate suvandiks Live File System, ei saa te plaati LG plaadimängijas kasutada.

(Mastered / Live File System: Windows Vista plaadivormingu süsteem)


Ühilduvad USB-seadmed

- MP3 mängija: välkmälu tüüpi MP3 mängija.
- USB välkmälu:
  seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.
- Selle seadme USB-funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid.


Nõuded USB-seadmele

- Ei toetata seadmeid, mis vajavad pärast arvutiga ühendamist lisatarkvara installimist.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui mõni minut.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, siis USB-seadet ei tuvastata.
- NTFS-failisüsteemi kasutamine ei ole toetatud. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- See seade tuvastab kuni 2000 faili.
- Väliseid kõvakettaid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvaketta tüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga ühendada. Seadet ei saa kasutada salvestina.
- Osa USB-seadmetest ei pruugi selle seadmega töötada.

Kaugjuhtimispult



Patarei vahetamine



Eemaldage kaugjuhtimispuldi taga asuv aku kaas ning sisestage aku nii, et ⊕ ja ⊖ märk sobituksid õigesti.

1

⏻ (Ooterežiim) **:** Seadme sisse- ja väljalülitamine.

⏏ (ava/sule) : avab ja suleb plaadisalve.

VOL (Helitugevus) **+/- :** reguleerib kõlari helitugevust.

F (Funktsioon) : valib funktsiooni ja sisendiallika.

Sisendallikas/funktsioon	Kuvaaken
Ketas	CD
USB	USB1 / USB2
AUX sisend	AUX
Kantava seadme sisend	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
Raadio	FM

🔇 (Vaigista) : vaigistab heli.

PRESET·FOLDER ∧/∨ :

- Valib raadiojaama jaoks eelhäälestatud numbri. (Lehekülg 27)
- võimaldab otsida MP3-/WMA-faile sisaldavaid kaustu. Kui seadmes mängib CD või USB-seade, kus MP3-/WMA-failid asuvad mitmes kaustas, siis vajutage soovitud kausta valimiseks nuppu **PRESET·FOLDER ∧/∨** :

JUKEBOX/MEMORY :

- salvestab raadiojaamad; (Lehekülg 27)
- kustutab kõik salvestatud raadiojaamad.
- valib režiimi JUKE BOX, (Lehekülg 32)
- Koostab JUKE BOX loendi.

AUTO DJ : valib AUTO DJ režiimi. (Lehekülg 20)

DELETE :

- Kustutab MP3/WMA failid. (ainult USB) (Lehekülg 19)
- Kustutab muusikapala JUKE BOX loendist.

2

REPEAT : võimaldab esitada muusikapalu/faile korduvalt või juhujärjestuses.

TUNING -/+ : valib raadiojaamad.

⏮/⏭ (Jäta vahele/Otsi):

- Valib järgmise või eelmise loo.
- Otsib muusikapalast või failist soovitud lõiku.

⏯ (esita / paus):

- käivitab või peatab taasesituse,
- Valib stereo/mono..

■ (Vaigista) :

- Lõpetab esituse.
- Tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.

SOUND EFFECT : valib heliefekte.

REGION EQ : Valib piirkonna ekvalaiseri.

INFO :

- Kuvab teavet teie muusika kohta. Sageli sisaldab MP3-fail ID3-märgist. Märgis sisaldab teavet pealkirja, esitaja, plaadi või esitusaja kohta.
- Näitab BT READY režiimis **Bluetooth** seadme nime.
- Näitab **Bluetooth**-režiimis kõigi ühendatud **Bluetooth**-seadmete nimesid.
- WIRELESS PARTY LINK ühenduse olekus ilmub MASTER-seadmel (peaseade) SLAVE-seadme (alamseadme) nimi ja MASTER-seadmel (peaseade) ilmub SLAVE-seadme (alamseade) nimi.

3

Numbrinupud **0** kuni **9:** valib numbriga muusikapala, faili või eelmääratud numbri.

CLOCK : võimaldab seada kellaaja ja kella vaadata.

ALARM : äratusfunktsiooni ALARM abil saate CD või USB-seadme esituse ja raadiovastuvõtu soovitud ajal sisse lülitada.

4

VOICE CANCELLER : Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

SLEEP : Seadistab süsteemi teatud ajal automaatselt välja lülituma.
(Valgusregulaator. kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra.)

RDS/SET :

- RDS (raadioandmesüsteem)
- Kinnitab seadistuse.

KEY CHANGER (♯/♭) : Muudab helistiku teie hääleulatusele sobivaks.


ECHO : ECHO režiimi valimine.

PTY : otsib raadiojaamu tüübi järgi.

VOCAL EFFECTS : Valib erinevaid vokaalefektide režiime.

USB REC : USB-le salvestamine.

Ülapaneel



1 **PORT.** (Kaasaskan**tav**) IN pistikupesa

2 USB 1 Port
USB-seadmega ühendamisel võite esitada helifaile.

3 **PARTY THRUSTER** hoob
Peoõhkkonna loomiseks nihutage hoob üles.

4 Kuvaaken

5 USB 2 Port
USB-seadmega ühendamisel võite esitada helifaile.

6 **F** (Funktsioon)
Valib funktsiooni ja sisendiallika.

Sisendallikas/funktsioon	Kuvaaken
Ketas	CD
USB	USB1 / USB2
AUX sisend	AUX
Kantava seadme sisend	PORTABLE
Bluetooth	BT
LG Sound Sync (juhtmevaba)	LG TV
Raadio	FM

R USB REC / DEMO
- Salvestab USB-le.
- Kui vajutate väljalülitatud olekus **R USB REC / DEMO**, kuvatakse DEMO-režiim.

LIGHTING MODE
Valgusefekti valimine.

LIGHTING ON/OFF
- Lülitab valgusefektid sisse/välja.

PARTY LINK
- Hoidke all, et valida režiim PARTY LINK.

WIRELESS LINK
- Valib režiimis WIRELESS PARTY LINK (Juhtmevaba peolink) MASTER (Ülem) või SLAVE (Alluv).
- Režiimi WIRELESS PARTY LINK sisse- või väljalülitamine.

7 MASTER VOLUME
Reguleerib kõlari helitugevust.

8 SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG
- Kriipiva heli tekitamiseks keerake päri- või vastupäeva.
- Otsib kausta või faili.
- Valgusrežiimi valimine.

9 SEARCH
Valikurežiimis liigub kaustale ja failile.

OK
Valib faili otsimise ajal kausta.

REGION EQ / BASS BLAST
- Valib piirkonna ekvalaiseri.
- Efekti BASS otse valimiseks vajutage ja hoidke.

10 ⏮ (Vahelejätmine/otsing)
- Jätab vahele tagasisuunas.
- Otsib loo/faili lõiku.
- Valib raadiojaamu.

⏯ (Esita/paus)
- Käivitab või peatab taasesituse.
- Valib Stereo/Mono.

⏭ (Vahelejätmine/otsing)
- Jätab vahele edasisuunas.
- Otsib loo/faili lõiku.
- Valib raadiojaamu.

⏹ (Stopp)
Peatab taasesituse või tühistab kustutusfunktsiooni DELETE.

⏏ (Ava/sulge)
avab ja suleb plaadisalve.

11 PARTY THRUSTER režiim
Valib režiimi PARTY THRUSTER (Valgusefektid).

12 CLUB, DRUM, USER (DJ PRO)
Valib miksimiseks efekti CLUB, DRUM või USER (kasutaja).
(Kui soovite kasutada funktsiooni USER (kasutaja), peate rakenduses "Music Flow Bluetooth" allika registreerima.

1, 2, 3 (DJ PRO PAD)
Vajutage soovitud helipadjandit.

PARTY STARTER
- Väljalülitatud olekus aktiveerib see funktsioon seadme Party Kick Starter heliga.
- Sisselülitatud olekus miksib see funktsioon muusika Party Kick Starter heliga.

DJ LOOP
Valib režiimi DJ LOOP (Diskori kordus).
(Režiimi DJ LOOP võib kasutada CD/USB esituse ajal.)

13 USER EQ
Valib teie loodud heliefekti. (Lehekülg 28)

DJ EFFECT
Valib soovitud DJ EFFECT-i.

VOCAL EFFECTS
Valib režiimi VOCAL EFFECTS (Vokaalefektid).

14 SCRATCH / LEVEL CONTROL
- Kriipiva heli tekitamiseks keerake päri- või vastupäeva.
- USER EQ (Kasutaja ekvalaiser) taseme reguleerimiseks keerake päri- või vastupäeva.
- DJ EFFECT (Diskori efekt) taseme reguleerimiseks.
- Valib vokaalefektide režiimi.

15 MIC (Mikrofon) **VOLUME**
Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks.


16 ⏻ (Ooterežiim)
Lülitab toite sisse või välja.


VOICE CANCELLER
Seda funktsiooni võite kasutada muusika esituse ajal, vähendades muusikas laulja vokaali erinevatest allikatest.

KEY CHANGER (♭ /#)
Muudab helistikku teie hääleulatusele sobivaks.

ECHO
Valib režiimi ECHO (Kaja).

Esipaneel/tagapaneel





1 (Kaugandur)

2 **MIC** (Mikrofon) **1/2 p**esa

3 Plaadisalv

4 **ANTENNA** (FM)

5 **AUX IN / OUT** (L/R)
Lisaseadme ühendamine.


6 Toitejuhtme pesa

Ettevaatust!

- Võimalusel ühendage toitejuhe otse seinakontakti. Kui aga kasutate pikendusjuhet, on soovitatav valida 110 V / 15 A või 230 V / 15 A pikendusjuhe, vastasel juhul võib seade puuduliku toite tõttu halvasti töötada.
- Ärge koormake pikendusjuhet üle liigse elektrikoormusega.

Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendus

1. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhtme (kaasas) üks ots seadme tagaküljel asuvasse AC IN pessa.



2. Ühendage teine ots seinapistikusse.

Märkus


Tõmmake vahelduvvoolu toitejuhe seinakontaktist välja, kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul.

Lisaseadmete ühendamine

Ühendus AUX IN

Ühendage lisaseadme (videokaamera, teler, pleier jne) väljundjuhe ühenduspessa **AUX IN** (L/R).

Kui teie seadmel on ainult üks heliväljund (mono), siis ühendage see seadme vasakpoolsesse helipessa.




DVD, Blu-ray mängija jms

AUX OUT ühendus

Ühendage lisaseadme sisend **AUX OUT** (L/R) pesaga.

Kui seadmel on vaid üks helisisend (mono), ühendage see seadme vasakpoolsesse (valge) helipessa.



PARTY LINK

Saate muusika esitamiseks ühendada kaks seadet. Funktsioonil heli laiendamiseks kahe juhtmevabalt või juhtmega ühilduva seadme vahel on uus nimetus – PARTY LINK või WIRELESS PARTY LINK.

1. Ühendage seadme **AUX OUT** pesa helikaabli abil teise seadme **AUX IN** pesaga.
2. Vajutage ja hoidke AUX OUT kaudu ühendatud seadme **PARTY LINK** nuppu 3 sekundit all ja valige seejärel LINK ON.

   Kuvaaknale kuvatakse tekst „LINK ON", mis peagi asendub tekstiga „DELAY time".
3. Pöörake viivituse seadistamiseks **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** valikut.


   Viivitust saate seadistada, kui kuvaaknal kuvatakse „LINK ON" ja „DELAY time".
4. Viivituse seadistuse salvestamiseks vajutage seadmel **PARTY LINK** nupule.

Märkus

- See funktsioon ei ole funktsiooniga LG TV saadaval.
- Algne viivitus on 30 ms. Kui soovite viivitust muuta, pöörake valikut **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG**. Ühendatud seadmete viivitus võib olla erinev. Kui heli pole sünkroonis, siis reguleerige heli sünkroonimiseks režiimi PARTY LINK viivitust.
- Viivitust saab reguleerida vahemikus 0 kuni 200 ms. Sõltuvalt seadmetest ei ole võimalik tempo sünkroonimine.
- Viivitus salvestatakse ja PARTY LINK lülitatakse seadme välja lülitamisel välja.
- LINK ON/LINK OFF režiimi saate valida, kui vajutate ja hoiate seadme **PARTY LINK** nuppu 3 sekundit all.
- Mikrofoni kasutamisel viivitust ei kasutata.

Kandeseadme ühenduspesa PORT. IN

Ühendage kaasaskantava seadme (MP3 või Line out) väljund (kuular või kaasaskantav meediamängija vms) **PORT. IN** (3,5 mm) pesaga.



Kandemängijas või välisseadmes asuva muusika kuulamine

Seadet saab kasutada muusika esitamiseks mitut eri tüüpi kandemängijatest või välisseadmetest.

1. Ühendage kandemängija süsteemi ühenduspessa **PORT. IN**.

   Või


   Ühendage välisseade süsteemi ühenduspessa **AUX IN**.
2. Lülitage toide sisse, vajutades ⏻.
3. Vajutage **F**, et valida funktsioon AUX või PORTABLE.
4. Lülitage kandemängija või välisseade sisse ja käivitage esitus.

Märkus

Lülitab automaatselt PORTABLE funktsioonile, kui ühendate kaasaskantava seadme **PORT. IN** pessa.

USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-seade (või MP3-mängija jms) seadme USB-portidega.



Märkus


USB-seadme eraldamine seadmest

1. Valige muu funktsioon/režiim või vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ■ või seadme nuppu ☐.
2. Eraldage USB-seade seadme küljest.

Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage seadmega kaasas olev FM-antenn.

Ühendage FM-traatantenn seadme FM-antenni ühenduspessa.



Märkus

Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti.

Põhitoimingud

CD- ja USB-seadme kasutamine

1. Sisestage plaat. Selleks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ⏏ või seadme nuppu ⏏ või ühendage USB-seade USB-porti.
2. Valige nupu **F** abil CD- või USB-funktsioon.

Toiming	Selle tegemiseks
Peatamine	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ■ või seadme nuppu □.
Taasesitus	Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu ▶II või seadme nuppu >II.
Paus	Vajutage taasesituse ajal kaugjuhtimispuldi nuppu ▶II või seadme nuppu >II.
Soovitud lõigu otsimine muusikapalast/ failist	Hoidke esituse ajal all kaugjuhtimispuldi nuppu I◀◀ / ▶▶I või seadme nuppu I<< / >>I ning vabastage nupp, kui olete leidnud koha, mida tahate kuulata.
Otse muusikapala/ faili valimine	Otse soovitud loo või faili juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldi numbrinuppe **0** kuni **9**.
Eelmisele/ järgmisele muusikapalale/ failile liikumine	- Peatatud olekus vajutage järgmise/eelmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil I◀◀ / ▶▶I või seadmel I<< / >>I. - Taasesituse ajal vajutage järgmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil ▶▶I või seadmel >>I. Vajutage taasesituse esimese kahe sekundi jooksul eelmise pala/faili taasesitamiseks kaugjuhtimispuldil I◀◀ või seadmel I<<. Vajutage pärast taasesitamise esimest kolme sekundit pala/faili taasalustamiseks kaugjuhtimispuldil I◀◀ või seadmel I<<. (2) Kasutage **SEARCH** funktsiooni: Pöörake seadmel **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** või I<< / >>I ja vajutage loo/faili esitamiseks kaugjuhtimispuldil ▶II või seadmel >II.
Kordus- või juhuesitus	Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **REPEAT**. Kuva muutumise üksikasju vaadake märkusest.

Märkus

- Kuva muutub alltoodud järjekorras.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
*RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT**DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*RPT : Kordus
**DIR: kataloog

- JUKE BOX loendi esitamisel on saadaval vaid RPT 1 ja RPT ALL.
- Isegi seadme taaskäivitamisel või ühelt funktsioonilt teisele lülitamisel saate jätkata muusika kuulamist kohast, kus see pooleli jäi.
- Kui jätate plaadisalve viieks minutiks avatuks, sulgub see automaatselt.

Automaatesitus

- AUDIO/MP3/WMA CD taasesitus algab automaatselt pärast plaadisahtli avamist ja sulgemist.
- Seade lülitub plaadisahtli avamisel ja sulgemisel automaatselt CD funktsioonile ka juhul, kui plaadisahtlis plaati ei ole.

Kausta ja MP3-/WMA- faili valimine

Seadmelt


1. Press **SEARCH** and rotate **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** or **I◀◀ / ▶▶I** until a desired file appears. Uuesti **SEARCH** vajutades saate otsida ka kausta.
2. Vajutage valitud faili esitamiseks **OK** või **▶II**. Kausta otsides vajutage faili valimiseks kaustast **OK** ja seejärel vajutage uuesti **OK** või **▶II**. Alustatakse valitud faili taasesitust.

Kaugjuhtimispuldi abil

1. Vajutage kuni soovitud kausta ilmumiseni korduvalt **PRESET·FOLDER ∧/∨** või **I◀◀/▶▶I** nuppu.
2. Vajutage selle esitamiseks **▶II**. Taasesitamist alustatakse kausta esimesest failist.

Märkus

- CD/USB kaustad/failid tuvastatakse allpool näidatud viisil.



- Kui kaustas puuduvad failid, siis kausta ei kuvata.
- Kaustad esitatakse järgmises järjestuses: ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Failid esitatakse üksteise järel alates ♪ failist nr 1 kuni ♪ failini nr 14.
- Failid ja kaustad esitatakse salvestamise järjekorras ja sõltuvalt salvestamistingimustest võidakse need esitada erinevas järjestuses.

*ROOT : CD/USB arvutis tuvastamisel kuvatakse esimesena „ROOT“ kuva.

Faili/kausta kustutamine või vormindamine

Saate kustutada USB-l asuva faili/kausta või vormindada USB.

1. Vajutage USB funktsiooni valimiseks F.
2. -Faili kustutamiseks: valige kustutatav fail ja seejärel kaugjuhtimispuldi **DELETE** nupuga „DEL FILE".

   -Kausta kustutamiseks: valige kustutatav kaust ja seejärel kaugjuhtimispuldi **DELETE** nupuga „DEL DIR".

   -USB vormindamiseks: valige kaugjuhtimispuldi **DELETE** nupuga „FORMAT".

   Kui soovite aktiivsest režiimist väljuda, vajutage kaugjuhtimispuldil ■ või seadmel ☐.
3. Faili/kausta kustutamiseks või vorminguks, vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil **DELETE** nuppu.

Ettevaatust!

- Ärge eemaldage USB-seadet töötamise ajal (taasesitus, kustutus jne).
- Andmekao takistamiseks on soovitatav regulaarne varundamine.
- Kustutuse funktsioon ei pruugi olla toetatud sõltuvalt USB olekust (lukus jne).

Taasesitusefekt

Seade toetab mitmesuguseid heli- ja taasesitusefekte: DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO, AUTO DJ, DJ LOOP, PARTY THRUST, PARTY KICK STARTER.

DJ EFFECT

Võimaldab nautida režiimi DJ EFFECT heliefekte, näiteks Flanger/Phaser/Wah/Delay.

1. Vajutage seadmel **DJ EFFECT**, et valida soovitud DJ EFFECT (FLANGER, PHASER, WAH, DELAY, DJ OFF).
2. DJ EFFECT tugevuse vahemikus 0 kuni 15 reguleerimiseks pöörake seadmel **SCRATCH / LEVEL CONTROL** nuppu päri- või vastupäeva.

Märkus

- Kui seadmel vajutatakse nuppu DJ EFFECT, kuvatakse 3 sekundi vältel režiimi **DJ EFFECT**.
- Mõõtetaseme reguleerimisel kuvatakse praegune mõõtetase.
- Kui funktsiooni vahetatakse või seade välja lülitatakse, lülitatakse välja režiim DJ EFFECT ja efekt DJ EFFECT.

SCRATCH

Saate väljastada ja miksida heliefekti SCRATCH.

Pöörates seadmel **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** või **SCRATCH / LEVEL CONTROL** nuppe, miksitakse kraapimise heli.

- Kraapimise heliefekti kuulete vastavalt **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** või **SCRATCH / LEVEL CONTROL** pööramise suunale.

AUTO DJ

Auto DJ ühendab ühe muusikapala lõpu ja järgmise alguse üheks, muutes taasesituse sujuvaks. See tasakaalustab muusikapalade/failide helitugevuse, et tagada segamatu taasesitus.

Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **AUTO DJ**, kuva muutub alljärgnevalt.

AUTO DJ RANDOM → AUTO DJ SEQUENTIAL → AUTO DJ OFF

Režiim	Kuvaaken	Kirjeldus
OFF	AUTO DJ OFF	-
RANDOM	AUTO DJ RANDOM	Selles režiimis esitatakse muusikat juhuslikus järjekorras.
REPEAT	AUTO DJ SEQUENTIAL	Selles režiimis esitatakse muusikat korduvalt.

Märkus

- Režiim AUTO DJ ei toeta lõigu otsimist muusikapalast/failist ega korduvat juhuesitust.
- Kui liigute teiste funktsioonide peale või peatate muusika kasutades ■ nuppu kaugjuhtimispuldil või ☐ seadmel AUTO DJ režiimis, siis AUTO DJ keelatakse.
- Režiimi AUTO DJ ei toetata alla 60 sekundi pikkuste failide puhul.
- JUKE BOX-i loendi esitamise ajal on valitud ainult AUTO DJ SEQUENTIAL.

DJ PRO

See funktsioon võimaldab miksida CLUB, DRUM või USER heliefekte. Igas režiimis on kuni 3 heliefekti.

1. Režiimi DJ PRO soovitud heliefekti valimiseks vajutage seadmel ja hoidke all **DJ PRO** (**CLUB, DRUM** või **USER**).
2. Vajutage seadmel soovitud heli saamiseks **DJ PRO** Pad **(1, 2, 3)**.

Märkus

- Kui soovite kasutada funktsiooni USER, peate rakenduses "Music Flow Bluetooth" allika registreerima. Kui allikas ei ole USER funktsioonile registreeritud, ilmub ekraanile teade „EMPTY" või „NO SOUND".
- Režiimis DJ Pro on algselt valitud efekt CLUB.
- DJ Pro režiimi kuvatakse 3 sekundi vältel, kui vajutate seadme nupule **DJ PRO** (**CLUB, DRUM** või **USER**).
- DJ PRO heli miksitakse, kui vajutate seadmel **DJ PRO** Pad **(1, 2, 3)** nupule.
- Hetkel esitatav DJ PRO heli peatatakse ja asendatakse valitud DJ PRO heliga kohe, kui vajutate seadmel DJ PRO esitamise ajal erinevale **DJ PRO** Pad **(1, 2, 3)** nupule.

DJ LOOP

Esitatakse korduvalt heli määratud osa (ligikaudu üks sekund). (Ainult CD, USB)

Vajutage ja hoidke esituse ajal seadmel **DJ LOOP** nuppu, kuni jõuate soovitud kohani. DJ LOOP funktsiooni saate tühistada selle vabastamisega.

Märkus

Funktsioon vabastatakse pärast kümnendat kordust või seadme **DJ LOOP** nupu vabastamisel.

PARTY THRUST

Sedasi saate luua peomeeleolu.

1. Režiimi valimiseks vajutage seadmel **PARTY THRUSTER** nupule.
   Sõltuvalt režiimist on heliefekt erinev.

   MODE 1 → MODE 2 → MODE 3
2. Pärast režiimi valimist libistage peomeeleolu loomiseks seadme **PARTY THRUSTER** hoob ülespoole.
   Kõlarite valgustus, LED tuled ja heliefektid reageerivad vastavalt **PARTY THRUSTER** hoova asendile.

   OFF → THRUST 1 → THRUST 2 → CLIMAX

PARTY KICK STARTER (PEOKÄIVITAJA)

Seadme välja lülitatud olekus aktiveerib see funktsioon seadme Party Kick Starter (peokäivitaja) heliga.

Seadme sisse lülitatud olekus miksib see funktsioon muusika Party Kick Starter (peokäivitaja) heliga.

Seadme välja lülitatud olekus

1. Vajutage seadmel **PARTY STARTER** nuppu
2. Kuvaaknale ilmub „COME ON" ja esitatakse Party Kick Starter (peokäivitaja) heli. Enne seadme välja lülitamist kuvatakse helitugevus ja funktsioon.

Seadme sisse lülitatud olekus

1. Vajutage seadmel **PARTY STARTER** nuppu
2. Kuvaaknale ilmub „COME ON" ja esitatakse Party Kick Starter (peokäivitaja) heli.

Märkus

- Kui soovite vahetada heliefekti, peate selle salvestama „Music Flow Bluetooth" rakendusega.
- CHILDSAFE režiimi kasutamisel Party Kick Starter (peokäivitaja) heli ei väljastata.

Juhtmevaba Bluetooth®-i tehnika kasutamine

Teave Bluetoothi kohta

Bluetooth on raadiosidel põhinev lähiühenduse tehnoloogia.

Heli võib katkeda, kui teistest seadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad või ühendate **Bluetooth**i teises ruumis.

Üksikseadmete ühendamine **Bluetooth**i raadiotehnoloogia abil on täiesti tasuta. **Bluetooth**i raadiosidet võimaldavat mobiiltelefoni saab kasutada jadaühenduses, kui ühendus luuakse **Bluetooth**i raadiotehnoloogia abil.

- Kasutatavad seadmed: nutitelefon, MP3, sülearvuti jne.
- Versioon: 4.0
- Codec : SBC

Bluetoothi profiilid

Bluetoothi raadiotehnoloogia kasutamiseks peavad seadmed olema suutelised tõlgendama teatud profiile.See seade ühildub alljärgneva profiiliga.

A2DP (täiustatud heliedastusprofiil)

Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamine

Seadme ja muu Bluetoothi seadme sidumine

Enne sidumistoimingu alustamist veenduge, et teie **Bluetooth**i seadme **Bluetooth**i funktsioon on sisse lülitatud. Vaadake oma **Bluetooth**i seadme kasutusjuhendit. Kahe seadme sidumine tuleb teha vaid üks kord.

1. Lülitage seade sisse.

Märkus

Bluetooth ühenduse luku aktiveerimisel saate **Bluetooth** seadet otsida BT funktsiooniga.

2. Kasutage **Bluetooth**i seadme vastavaid funktsioone ja tehke sidumistoiming. Selle seadme otsimise ajal **Bluetooth**i seadmes võib **Bluetooth**i seadme ekraanile ilmuda leitud seadmete loend (sõltuvalt kasutatava **Bluetooth**i seadme tüübist). Teie seadme nimena kuvatakse „LG OJ98 (XX)".

Märkus

- XX tähendab **Bluetooth**i aadressi kaht viimast numbrit. Näiteks kui teie seadme **Bluetooth**i aadress on kujul 9C:02:98:4A:F7:08, kuvatakse teie **Bluetooth**i seadmel „LG OJ98 (08)".
- Sõltuvalt kasutatava **Bluetooth**i seadme tüübist võib sidumisviis ka teistsugune olla. Sisestage vajalik PIN-kood (0000).
- Samal viisil nagu ülal kirjeldatud, ent **Bluetooth**i funktsiooni kaudu saab selle seadme korraga ühendada kuni kolme **Bluetooth**i seadmega.
- Mitme seadme sidumist toetavad ainult Androidi seadmed. (Olenevalt ühendatud seadme tehnilistest omadustest ei pruugi mitme seadme sidumine olla toetatud.)
- **Bluetooth**i eraldatavad/irdseadmed (nt pordilukk jms) mitme seadme sidumist ei toeta.

3. Kui seade on edukalt teie **Bluetooth**i seadmega ühendatud, ilmub kuvaaknale „PAIRED" ja asendub varsti **Bluetooth**i seadme nimega. Kuvaaknasse ilmub „BT".

Märkus

- Kui ühendate mitme seadme sidumiseks muud seadmed, ilmub ekraanile hetkeks tekst „PAIRED".
- Kui seadme nimi pole saadaval, kuvatakse „–".

4. Kuulake muusikat.
Bluetoothi seadmesse salvestatud muusika kuulamise kohta vaadake **Bluetooth**i seadme kasutusjuhendit.

Märkus

- **Bluetooth**i tehnoloogia kasutamisel peate looma ühenduse seadme ja **Bluetooth**i seadme vahel ning hoidma nende vahekauguse võimalikult väikesena.
Siiski ei pruugi see alljärgnevatel juhtudel hästi toimida.
  - Selle seadme ja **Bluetooth**i seadme vahel paikneb takistus.
  - Läheduses asub**Bluetooth**i tehnoloogiaga sama sagedust kasutav seade, näiteks meditsiiniseade, mikrolaineahi või raadiokohtvõrgu seade.
- Selle seadme taaskäivitamisel peate oma **Bluetooth**i seadme uuesti ühendama.
- Isegi kui seade on **Bluetooth**i režiimis ühendatud kuni kolme **Bluetooth**i seadmega, saate muusikat esitada ja juhtida vaid ühe ühendatud seadme abil.

Juhib ühendatud Bluetoothi seadet

Seadmest saab kontrollida ühendatud **Bluetooth**i taasesitamist, peatamist, lõpetamist ja vahele jätmist.

Märkus

- See funktsioon on saadaval vaid Android- ja iOS-seadmetel.
- Sõltuvalt **Bluetooth**i seadmest või operatsioonisüsteemist ei pruugi see funktsioon toetatud olla.

Bluetooth ühenduse lukk (BT LOCK)

Saate piirata **Bluetooth** ühenduse ainult funktsioonidega BT (**Bluetooth**) ja LG TV, et vältida soovimatuid **Bluetooth** ühendusi.

Funktsiooni sisse lülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu ▶II või seadmel >II nuppu ja hoidke seda BT (**Bluetooth**) funktsioonis ligikaudu 5 sekundit all.
Kuvaaknas ilmub „BT LOCK", seejärel saate piirata **Bluetooth** ühendusi.

Funktsiooni välja lülitamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu ▶II või seadmel >II nuppu ja hoidke seda BT (**Bluetooth**) funktsioonis ligikaudu 5 sekundit all.
Kuvatakse „BT UNLOCK".

Märkus

- Heli võib katkeda, kui teistest elektroonikaseadmetest lähtuvad elektrilained ühendust häirivad.
- Sõltuvalt seadme tüübist võib **Bluetooth**i funktsiooni kasutamine ka ebaõnnestuda.
- Saate juhtmevaba süsteemi nautida telefoni, MP3-mängija, sülearvuti jms seadmete tarvitamisel.
- Mida suurem on selle seadme ja **Bluetooth**i seadme vahekaugus, seda halvemaks muutub helikvaliteet.
- **Bluetooth**i ühendus katkeb seadme väljalülitamisel või seadme ning **Bluetooth**i seadme ja selle seadme vahekauguse suurenedes.
- Kui **Bluetooth**i ühendus katkeb, ühendage **Bluetooth**i seade uuesti selle seadmega.
- Kui **Bluetooth**i seade ei ole ühendatud, kuvatakse kuvaaknal „BT READY".
- Kui kasutate **Bluetooth** funktsiooni, reguleerige helitugevus **Bluetooth** seadmel sobivaks.
- Kui **Bluetooth**i seade ühendatakse LG teleri kasutamise ajal, siis LG teleri ühendus katkestatakse ja ühendatakse **Bluetooth**i seade.
- Kui ühendate selle seadmega **Bluetooth**i seadme (iOS-i seadme vms) või kasutate seda seadet, on võimalik mõlema seadme helitugevus sünkroonida.
- **Bluetooth** ühendus katkestatakse, kui vahetate **Bluetooth** funktsiooni mõne teise vastu. „Music Flow Bluetooth" rakenduse ühendamisel säilitatakse **Bluetooth** ühendus vaid ühel esitataval seadmel. Saate selle seadmega **Bluetooth** seadet küll juhtida, kuid mitte kasutada heliväljundit.
- **Bluetooth** funktsiooni aktiveerimisel loob seade automaatselt ühenduse viimati kasutatud **Bluetooth** seadmega. (Automaatse sidumise võimalus sõltub ühendatud seadme tehnilistest omadustest.)

Rakenduse Music Flow Bluetooth

Märkus

- Selle seadme puhul on rakendus Music Flow Bluetooth kasutamiseks saadaval ainult Android OS-ile.
- Soovitatav on kasutada rakenduse viimast versiooni.

Teave rakenduse „Music Flow Bluetooth" kohta

Rakendus „Music Flow Bluetooth" toob sellesse seadmesse terve rea uusi funktsioone.

Rohkemate funktsioonide nautimiseks soovitatakse alla laadida ja installida tasuta rakendus „Music Flow Bluetooth".

Järgnevalt tutvustame mõnda Music Flow Bluetooth rakenduse funktsiooni.

Multi Juke box : 3 **Bluetooth** telefoni üheaegsel ühendamisel kolmekordistate enda meelelahutuse hulga. Esitage muusikat kõigist kolmest telefonist ja koostage kõigi telefonide kohandatud esitusloend.

Sampler Creator : salvestage nutitelefonil efektid ja sünkroonige need **Bluetooth**i abil süsteemiga. Olge nii loov, kui suudate.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth" installimine Bluetoothi seadmesse

Rakenduse „Music Flow Bluetooth" installimiseks **Bluetooth**i seadmesse on kaks moodust.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth" installimine ruutkoodi kaudu

1. Installige rakendus „Music Flow Bluetooth" ruutkoodi kaudu. Skaneerige ruutkood skaneerimistarkvara abil.

2. Installimiseks koputage ikoonile.

Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**i seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et **Bluetooth**i seadmes on olemas skaneerimisrakendus. Kui seda ei ole, laadige see alla veebipoest Google Android Market (Google Play Store).
- Sõltuvalt piirkonnast ei pruugi ruutkood toimida.

Rakenduse „Music Flow Bluetooth” installimine poe „Google Android Market (Google Play Store)” kaudu

1. Koputage ikoonile „Google Android Market (Google Play Store)”.
2. Tippige otsinguribale „Music Flow Bluetooth” ja otsige seda.
3. Leidke otsingutulemuste loendist „Music Flow Bluetooth” ja **Bluetooth**i rakenduse allalaadimise alustamiseks koputage sellele.
4. Installimiseks koputage ikoonile.
5. Allalaadimiseks koputage ikoonile.

Märkus

- Veenduge, et **Bluetooth**i seade on internetiga ühendatud.
- Veenduge, et teie **Bluetooth**i seadmes on olemas rakendus Google Android Market (Google Play Store).

Aktiveerige rakenduse „Music Flow Bluetooth” abil Bluetooth

Rakendus „Music Flow Bluetooth” aitab **Bluetooth**i seadet selle seadmega ühendada.

1. Rakenduse „Music Flow Bluetooth” avamiseks koputage avakuval rakenduse „Music Flow Bluetooth” ikoonile ja avage põhimenüü.
2. Kui soovite seadme kasutamiseks lisateavet, toksake menüüs [Setting] nupule [Help].

Märkus

- Rakendus Music Flow Bluetooth on saadaval järgmiste tarkvaraversioonidega:
  - Android O/S: ver 4.0.3 (või uuem)
- Kui kasutate seadme käitamiseks rakendust Music Flow Bluetooth, on komplekti kuuluva kaugjuhtimispuldi ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahel mõned erinevused. Kasutage kindlasti tarnekomplekti kuuluvat kaugjuhtimispulti.
- Mõne **Bluetooth**i seadmega ei pruugi rakendus Music Flow Bluetooth töötada.
- Isegi pärast rakenduse Music Flow Bluetooth ühendamist võib muusika kosta teie seadme väljundist. Proovige sel juhul uuesti ühendada.
- Kui käitate rakenduse Music Flow Bluetooth kasutamise ajal muid rakendusi või muudate oma **Bluetooth**i seadme sätteid, võib rakendus Music Flow Bluetooth talitluses ilmneda hälbeid.
- Kui rakendus Music Flow Bluetooth ei tööta õigesti, siis kontrollige oma **Bluetooth**i seadme ja rakenduse Music Flow Bluetooth vahelist ühendust ning proovige seejärel uuesti ühendada.
- Sõltuvalt nutitelefoni operatsioonisüsteemist, võib rakendus Music Flow Bluetooth toimida mõnevõrra erinevalt.
- Kui rakenduse Music Flow Bluetooth ühendus ei toimi hästi, siis kontrollige oma **Bluetooth**i seadme **Bluetooth**i seadistust.

Raadio kasutamine

Veenduge, et FM-antenn on ühendatud.
(Lehekülg 16)

Raadio kuulamine

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
   Seade häälestub viimati kasutatud jaamale.
2. Automaatne häälestus:
   Vajutage ja hoidke 2 sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu **TUNING -/+** või seadmel nuppu **I<< / >>I**, kuni sagedusnäidik hakkab muutuma, seejärel vabastage. Otsimine lõpetatakse, kui seade leiab jaama.

   Või

   Käsihäälestus:
   Vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING -/+** või seadme nuppu **I<< / >>I**.
3. Muutke helitugevust vajutades kaugjuhtimispuldil nuppu **VOL +/-** või keerates korduvalt seadmel asuvat helitugevuse nuppu.

FM-i halva vastuvõtukvaliteedi parandamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **►II** või seadme nuppu **>II**. See lülitab tuuneri stereorežiimist ümber monorežiimi ja seeläbi paraneb harilikult vastuvõtu kvaliteet.

Raadiojaamade eelhäälestus

Teil on võimalik eelhäälestada kuni 50 FM-raadiojaama.

Enne kanalite otsimist kontrollige, kas heli on vaikseks keeratud.

1. Hoidke **F** nuppu all, kuni kuvaaknas ilmub tekst FM.
2. Valige soovitud sagedus, vajutades kaugjuhtimispuldi nuppu **TUNING -/+** või seadme nuppu **I<< / >>I**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/ MEMORY**. Kuvaaknas hakkab vilkuma salvestuskoha number.
4. Soovitud numbri valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET·FOLDER ∧/∨**.
5. Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/ MEMORY**. Jaam on salvestatud.
6. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korrake samme 2 kuni 5.
7. Eelseadistatud jaama kuulamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **PRESET·FOLDER ∧/∨** või numbrinuppe **0** kuni **9**.

Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil vähemalt 2 sek all nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.
   Seadme ekraanil hakkab vilkuma tekst „ERASEALL"
2. Kõikide salvestatud raadiojaamade kustutamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/ MEMORY**.

Raadiojaama teabe vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide vahel kerimiseks vajutage mitu korda kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET**.

PS (Saatekavateenuse nimi)

Ekraanil kuvatakse kanali nimi.

PTY (Saatekavatüübi tuvastamine)

Kuvaaknasse ilmub saatekava tüüp (nt „Džäss" või „Uudised").

RT (Raadiotekst)

Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta.

See tekst võib rulluda üle kuvaakna.

CT (Kanali kontrollitava kellaaja kuvamine)

See näitab kellaaega, mida edastab raadiojaam.

Kaugjuhtimispuldi nuppu **RDS/SET** vajutades saate otsida raadiojaamu saatekavatüübi alusel. Kuvatakse viimati kasutatud PTY. Vajutage veel kord nuppu **PTY**, et valida eelistatud saatekavatüüp. Hoidke all nuppu **I◀◀ / ▶▶I**. Tuuner alustab automaatselt otsingut. Jaama leidmisel otsing peatatakse.

Heli reguleerimine

Helirežiimi seadmine

Süsteem sisaldab mitmeid eelhäälestatud ringheli välju. Sõltuvalt heliallikatest ja efektidest võivad ekvalaiseri kuvatavad üksused erineda.

Soovitud helirežiimi saate valida kasutades kaugjuhtimispuldil nuppu **SOUND EFFECT**.

Ekraanil	Kirjeldus
BASS (BASS BLAST)	Võimendatakse kõrgete toonide, bassi ja ruumilise heli efektid.
POP CLASSIC ROCK JAZZ	See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiksite ise rokk-, popp-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil.
FOOT BALL	Võite nautida jalgpallistaadioni heliefekti FOOTBALL STADIUM.
STANDARD	Saate nautida optimeeritud heli.

Soovitud helirežiimi saamiseks valige kaugjuhtimispuldil **REGION EQ** või seadmel **REGION EQ / BASS BLAST**.

Ekraanil	Regioon	Kirjeldus
FUNK, REGUETON, SAMBA, MERENGUE, AXE, SALSA, SERTANEJ, FORRO	Ladina-Ameerika	Igas regioonis eelistatava muusikažanri jaoks optimeeritud heliefekt.
ARABIC	Lähis-Ida	
DANGDUT	Indoneesia	
AFRO	Aafrika	
INDIA	India	

Märkus

Efekti BASS (BASS BLAST) saate otse valida, kui vajutate ja hoiate 3 sekundit seadme nuppu **REGION EQ / BASS BLAST**.

Režiimi USER EQ seadistamine

Teil on võimalik reguleerida oma soovi kohaselt bassi, kõrgeid ja madalaid toone.

1. Vajutage nuppu **USER EQ**. Kuvatakse tekst „USER EQ".
2. Vajutage korduvalt nuppu **USER** EQ, kuni kuvaaknale ilmub soovitud valik.
3. Pöörake seadmel nuppu **SCRATCH / LEVEL CONTROL**, et väärtust muuta.

Keerukamad toimingud

USB-seadmele salvestamine

Seadmele USB saate salvestada mitmesuguseid heliallikaid (CD, USB1, AUX, PORTABLE, FM)

1. Ühendage USB-seadmega.
2. Soovitud salvestatava funktsiooni valimiseks vajutage nuppu **F**.
3. Alustage salvestamist vajutades kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.

Funktsioon	Olek	Tulemus
CD, USB	Esita/paus	Salvestus seiskamiseni
	Paus (Lehekülg 33)	Viimase loo kiirsalvestus
	Seiskamine	Kõigi lugude kiirsalvestus Allpool nimetatud juhtudel on ulatus piiratud. - Pärast faili otsingut (lk 18) kiirsalvestatud indekseeritud lugu - Pärast kausta otsingut (lk 18) kiirsalvestatud lood kaustas - Pärast JUKE BOX sisse lülitamist (lk 32) kiirsalvestatud JUKE BOX lood
AUX, PORTABLE, FM	-	Salvestus seiskamiseni

- Kui ühendate nii USB1 kui ka USB2, vajutage kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO**, kuvaaknas vilgub salvestamiseks soovitud USB1 või USB2.

4. Salvestamise peatamiseks vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 3 sekundi jooksul all **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu. Vastasel juhul salvestamine jätkub.

Salvestamise peatamine

CD/USB esitamise või pausimise ajal või välise allika salvestamisel vajutage kaugjuhtimispuldil **USB REC** või seadmel **USB REC / DEMO**, et salvestamine pausile panna. Salvestamise jätkamiseks vajutage seda uuesti.

Märkus

- Funktsioonid VOICE CANCELLER või KEY CHANGER lähtestatakse, kui kasutate funktsioonides VOICE CANCELLER või KEY CHANGER salvestusfunktsiooni.
- Funktsioone VOICE CANCELLER või KEY CHANGER ei saa salvestuse ajal kasutada.

Salvestamise bitisageduse valimiseks

1. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 3 sekundi jooksul all **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.
2. Soovitud bitikiiruse valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **I◀◀ / ▶▶I** või seadme nuppu **I≪ / ≫I**.
3. Vajutage seadistamise lõpetamiseks kaugjuhtimispuldil **USB REC** nuppu või seadmel **USB REC / DEMO** nuppu.

Lubamatute koopiate tegemine kopeerimiskaitstud materjalist, muuhulgas arvutiprogrammidest, failidest, raadiosaadetest ja helisalvestistest võib olla autoriõiguste rikkumine ning kujutada endast kriminaalkuritegu.
Seda seadet ei tohi sellistel eesmärkidel kasutada.
Olge vastutustundlik.
Austage autoriõigusi.

Märkus

- Et salvestus oleks stabiilne, alandatakse salvestate CD-lt USB-seadmesse salvestamisel automaatselt väljundhelitaset.
- Salvestamise ajal saate helitugevust muuta üksnes vahemikus MIN kuni 30. (Ainult CD funktsioon.)
- Salvestamise lõpetamisel salvestatakse selleks hetkeks salvestatud fail. (Välja arvatud peatatud MP3-/WMA-failide salvestamise ajal.)
- Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USB-seadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel juhul võib tekkida mittetäielik fail ja seda ei kustutata arvutist.
- Kui USB-seadmele salvestamine ei toimi, ilmub kuvaaknasse teade „NO USB", „ERROR", „USB FULL", „NOT SUPPORT" või „FILE MAX".
- Mitme kaardi lugerit ega välist kõvakettast ei saa USB-seadmele salvestamiseks kasutada.
- Kui salvestate pikka aega, on faili maksimaalne maht on umbes 512 megabaiti.

Märkus

- Teil on võimalik salvestada režiimide DJ EFFECT, SCRATCH, DJ PRO või MIC abil erinevat heli. (Välja arvatud peatatud USB/CD salvestamise ajal.)
- Mikrofoni salvestatud heli saate reguleerida mikrofoni helitugevuse järgi.
- Saate salvestada maksimaalselt 2000 faili.
- Toetuseta MP3-/WMA-faili puhul võib faili salvestamine seiskuda.
- Esitamise ajal salvestades on esitatav heli ka väljundiks.
- See salvestatakse järgmiselt.

AUDIO CD	MP3/WMA
Esitamise või seiskamise olek CD_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	Esitamise või seiskamise olek FILE_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002
Muu olek CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	Muu olek FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Muu allikas*	**Tuner**
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107.7FM

* : AUX ja muud.

Tuuner: kuvatakse praegune salvestussagedus.

Režiimi JUKE BOX taasesitus

Funktsioon JUKE BOX võimaldab teil koostada esitusloendi oma lemmikpaladest / failidest, mis asuvad kettal või USB-seadmel. Sisestada saab kuni 100 muusikapalast/failist koosneva esitusloendi.

Loendi koostamine funktsiooniga JUKE BOX

1. Muutmisrežiimi sisenemiseks hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu **JJUKEBOX/MEMORY**. (Esitamine peatatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY**.)
2. Valige lugu/fail kaugjuhtimispuldi **I◀◀ / ▶▶I** nuppu või seadme **I≪ / ≫I** nuppu vajutades.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil pala/faili salvestamiseks **JUKEBOX/MEMORY**.
4. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korrake samme 2–3. (Loendit saate muuta, kui vajutate kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET·FOLDER ∧/∨**, et valida JUKE BOX programmi number.)
5. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.

JUKE BOX loendi esitamiseks vajutage pärast loendi koostamist kaugjuhtimispuldil **▶II**.

Märkus

Režiimi JUKE BOX loendi loomisel või muutmisel on kordusrežiim „REPEAT" väljas.

Režiimi JUKE BOX kasutamine

Vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**. Kuvaaknale ilmub „JUKE BOX ON". JUKE BOX esitusloendi esitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **▶II** või seadmel **>II**.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY**. Ekraanil kuvatakse „JUKE BOX OFF".

Režiimi JUKE BOX muutmine

1. Redigeerimisrežiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY** nuppu ja hoidke seda all. (Esitamine peatatakse, kui vajutate kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY**.)
2. Muudetava muusikapala/faili valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET·FOLDER ∧/∨**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldi **I◀◀ / ▶▶I** nuppu või seadme **I≪ / ≫I** nuppu.
4. Vajutage kaugjuhtimispuldil **JUKEBOX/MEMORY**.
5. Muude muusikapalade/failide salvestamiseks korrake samme 2 kuni 4.
6. Vajutage veel kord kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.

JUKE BOX loendi esitamiseks vajutage pärast loendi redigeerimist kaugjuhtimispuldil **▶II**.

Funktsiooni JUKE BOX loendi kustutamine

Kustutamisfunktsioon toimib üksnes muutmisrežiimis.

1. Muutmisrežiimi sisenemiseks hoidke all kaugjuhtimispuldi nuppu **JUKEBOX/MEMORY**.
2. Valige muusikapala. Selleks vajutage korduvalt kaugjuhtimispuldi nuppu **PRESET·FOLDER ∧/∨**.
3. Valige lugu ja vajutage kaugjuhtimispuldil **DELETE**.

Märkus

- Kui režiimi JUKE BOX loend puudub, ilmub kaugjuhtimispuldi nupu **JUKEBOX/MEMORY** vajutamisel ekraanile tekst „JUKE BOX NONE".
- JUKE BOX lülitatakse välja alljärgnevatel juhtudel:
  - muule funktsioonile ümberlülitamisel;
  - seadme välja- ja uuesti sisselülitamisel;
  - kaugjuhtimispuldi numbrinuppude kasutamisel;
  - Faili esitamine seadme **SEARCH** ja **SCRATCH / LEVEL CONTROL** abil.
- Režiimi JUKE BOX loend tühjendatakse alljärgnevatel juhtudel:
  - plaadi või USB-seadme eemaldamisel;
  - muusikafailide USB-seadmele salvestamisel või sealt kustutamisel.

Muud toimingud

Heli ajutine väljalülitamine

Heli vaigistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu .

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks; samal ajal ilmub kuvaaknale „MUTE".

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil taaskord või muutke helitaset.

Lapsekindel režiim CHILDSAFE

See funktsioon hoiab ära halva üllatuse, et seadme sisselülitamisel on selle helitugevus liiga suureks reguleeritud.

Režiimi CHILDSAFE sisselülitamiseks hoidke all seadme nuppu **OK**, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN".

Režiimis CHILDSAFE suureneb helitugevus järkjärgult.

Režiimi CHILDSAFE väljalülitamiseks hoidke all seadme nuppu **OK**, kui seadme helitugevus on tasemel „MIN" ja see režiim on parajasti sisse lülitatud.

Märkus

Isegi kui režiim CHILDSAFE on lubatud, ei toimi see funktsioonis CD, USB või BT umbes 2 minuti jooksul alates seadme pingestamisest.

Fali andmete kuvamine (ID3 TAG)

Faili andmeid sisaldava MP3-faili esituse ajal saate neid andmeid kuvada, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu **INFO**.

DEMO

Vajutage pingestamata olekus korraks seadme nuppu **USB REC / DEMO**. Seade lülitub sisse ja kuvaaknas kuvatakse kõik funktsioonid koos demoheliga. DEMO tühistamiseks vajutage seadmel veel kord **USB REC / DEMO**.

Märkus

Režiimis DEMO saab kasutada ka muid funktsioone, sel juhul katkestatakse DEMO ajutiselt.

.- Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu, taastub DEMO taasesitus automaatselt.

Paus

Seade jätab meelde koha, kus hoidsite all kaugjuhtimispuldi nuppu ■ või seade nuppu □, sõltuvalt plaadist või USB-st.

Kui vajutate kaugjuhtimispuldil 2 korda nupule ■ või seadmel 2 korda nupule □, kustutab seade meeldejäetud peatuskoha.

Mikrofoni kasutamine

1. Ühendage mikrofon ühenduspessa MIC.
2. Mängige soovitud muusikat.
3. Laulge kaasa koos saatega. Mikrofoni helitugevuse reguleerimiseks pöörake seadme nuppu **MIC VOLUME** päri- või vastupäeva.

Märkus

- Kui te mikrofoni ei kasuta, seadistage MIC helitugevus miinimumile või lülitage MIC välja ja eemaldage mikrofon MIC-pesast.
- Kõlarile liiga lähedale paigutatud mikrofon võib põhjustada ulgumist. Sellel juhul liigutage mikrofon kõlarist eemale või vähendage **MIC VOLUME** abil helitaset.
- Eriti vali heli võib mikrofonis olla moondunud. Sellisel juhul pöörake **MIC VOLUME** miinimumile.
- Saate anda mikrofonist helile kajaefekti, vajutades nupule **ECHO**.

HÄÄLE TAANDAMINE

Seda saab kasutada muusika esitamise ajal, vähendades erinevates allikates laulja vokaali.

Vajutage nuppu **VOICE CANCELLER** ja kuvaaknas ilmub teade „ON".

Tühistamiseks vajutage uuesti nuppu **VOICE CANCELLER**.

Funktsiooni VOICE CANCELLER kvaliteet võib sõltuvalt muusikafailide salvestustingimustest erineda.

Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT-režiimis (**Bluetooth**).
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- See funktsioon on saadaval ainult ühendatud mikrofoniga.
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC" .
- Mono allika puhul ei ole see saadaval.
- Selle lähtestamiseks vahetage funktsiooni või eemaldage mikrofon.
- Sõltuvalt ühendatud seadmete olekust ei pruugi see funktsioon lähtestuda.

HELISTIKU MUUTJA

Helistikku saab muuta üheksas astmes (neli astet kõrgemale, neli astet madalamale ja algehelistik).

- Helistiku tõstmiseks astme kaupa vajutage esituse ajal korduvalt nuppu **KEY CHANGER**( ).
- Helistiku alandamiseks astme kaupa vajutage esituse ajal korduvalt nuppu **KEY CHANGER**( ).

Märkus

- See funktsioon on saadaval CD-, USB- või BT (**Bluetooth**) funktsioonidega.
- Lähtestamiseks vahetage funktsiooni, eemaldage mikrofon või vahetage muusikat.
- Sõltuvalt ühendatud seadmetest ei pruugi see funktsioon lähtestuda.
- Kui funktsioon ei ole saadaval, ilmub kuvaaknas teade „NOT SUPPORT".
- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC" .

VOCAL EFFECTS (vokaalefektid)

Kui ühendate mikrofoni MIC-pesaga, saate erinevat pidi häält muutes nautida karaoket.

Erinevate režiimide valimiseks vajutage korduvalt **VOCAL EFFECTS** valikule või **VOCAL EFFECTS** nuppu ja pöörake seejärel seadme **SCRATCH / LEVEL CONTROL** nuppu, kuni kuvaaknas ilmub soovitud efekt.

BASS → SOPRANO → HELIUM → ROBOT → DUET MAN → DUET WOMAN → BASS ECHO1 → SOPRANO ECHO1 → HELIUM ECHO1 → ROBOT ECHO1 → DUET MAN1 → DUET WOMAN1 → BASS ECHO2 → SOPRANO ECHO2 → HELIUM ECHO2 → ROBOT ECHO2 → DUET MAN2 → DUET WOMAN2 → OFF

Märkus

- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC" .
- Kui vajutate seadmel pärast aktiivse VOCAL EFFECTS varundamist nupule **KEY CHANGER, DJ EFFECT** või **ECHO**, lülitage VOCAL EFFECTS režiim välja ja kasutage KEY CHANGER, DJ EFFECT või ECHO režiimi.
- VOCAL EFFECTS režiimi välja lülitamiseks vajutage ja hoidke **VOCAL EFFECTS** nuppu.

ECHO (kaja)

Kui ühendate MIC-pesaga mikrofoni, saate **ECHO** nupule vajutades lisada mikrofoni helile kajaefekti.

ECHO 1 → ECHO 2 → ECHO OFF

Märkus

- Kui mikrofon ei ole ühendatud, ilmub kuvaaknas teade „INSERT MIC“ .
- Kui vajutate ECHO režiimis nupule **VOCAL EFFECTS** ja olete varundanud aktiivse ECHO, lülitage ECHO režiim välja ja kasutage VOCAL EFFECTS režiimi.
  Vajutage pärast aktiivse VOCAL EFFECTS režiimi varundamist uuesti nupule **ECHO** ja kasutage ECHO režiimi.

LIGHTING

See funktsioon loob seadme valgusega mängides peoatmosfääri.

1. Vajutage seadmel **LIGHTING ON/OFF** nuppu.
   FLASH OFF → ALL OFF → ALL ON
2. Režiimi valimiseks vajutage seadmel korduvalt **LIGHTING MOD**E nuppu või **LIGHTING MODE** nuppu ja pöörake seejärel **SCRATCH / SEARCH & MULTI JOG** nuppu.
   RHYTHM → PARTY → FIREWORK → SPACE → WATER → FOREST → CITYGLOW → (MYSTYLE)

Märkus

- Valgustusfunktsioon on saadaval kõigi funktsioonide jaoks.
- Valgustusrežiim jääb algseks, kui vajutate esmalt **LIGHTING MODE** nuppu ja seejärel sama nuppu režiimi vahetamiseks uuesti.
- Kui soovite kasutada funktsiooni MYSTYLE, peate allika registreerima „Music Flow Bluetooth“ rakenduses.
- Kui soovite kasutada dünaamilist valgustusefekti, valige RHYTHM või PARTY.

Unetaimeri seadistamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil mitu korda järjest **SLEEP**, et valida viivitusaeg vahemikus 10 ja 180 minutit. Pärast viivitusaja möödumist lülitatakse seade välja.

Une funktsiooni tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt nupule **SLEEP**, kuni kuvaaknal kuvatakse „SLEEP 10", seejärel vajutage „SLEEP 10" kuvamise ajal kaugjuhtimispuldil uuesti **SLEEP**.

Märkus

- Enne seadme välja lülitamist saate järele jäänud aega ka kontrollida. Vajutage aja kontrollimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **SLEEP**.
- Allesjäänud aega saate muuta, kui kuvatud on aeg või „DIMMER".

Valgusregulaator

Vajutage kaugjuhtimispuldil 1 kord **SLEEP**.

Kuvaaken muutub poole tumedamaks.

Tühistamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **SLEEP**, kuni tumendamine on välja lülitatud.

Märkus

Valgusregulaatori kasutamise ajal lülituvad kõik märgutuled välja.

Toite automaatne väljalülitamine

Elektrienergia säästmiseks lülitub see seade automaatselt välja, kui põhiseade pole ühendatud ühegi välisseadmega ja seadet pole kasutatud 15 minutit.
Samuti lülitub seade välja kuue tunni möödudes, kui põhiseade on ühendatud muu seadmega analoogsisendite kaudu.
WIRELESS PARTY LINK ühenduse puhul rakendatakse automaatväljalülituse funktsiooni ainult MASTER-seadmel (peaseade). SLAVE-seadme (alamseadme) puhul on automaatväljalülitus saadaval pärast SLAVE-seadme (alamseade) ja MASTER-seadme (peaseadme) ühenduse katkestamist.

Kuidas katkestada juhtmevaba võrguühendus või ühendada lahti juhtmevaba seade.

Lülitage seade välja, vajutades toitenuppu kauem kui viis sekundit.

Toite automaatne sisselülitamine

Seade lülitub automaatselt sisendiallika – LG teleri või **Bluetooth**i seadme järgi.

Kui lülitate sisse seadmega ühendatud TV, tuvastab seade sisendi signaali ja valib sobiva funktsiooni. Kuulete seadmest heli.

Kui üritate ühendada oma **Bluetooth**i seadet, lülitub see seade sisse ja loob ühenduse **Bluetooth**i seadmega. Saate oma muusikat esitada.

Märkus

- Sõltuvalt ühendatud seadmest ei pruugi see funktsioon toimida.
- Olenevalt ühendatud seadmest lülitub seade sisse, kuid **Bluetooth**i funktsioon ei pruugi töötada.
- Kui katkestate selle seadme kaudu **Bluetooth**i ühenduse, proovivad mõned **Bluetooth**i seadmed jätkuvalt seadmega ühendust luua. Seetõttu soovitame ühenduse katkestada enne seadme väljalülitamist.
- Kui soovite luua ühendust rakendusega Music Flow Bluetooth, lülitatakse selle seadme **Bluetooth**i funktsioon sisse.
- Kui lülitate seadme sisse LG teleri või **Bluetooth**i funktsiooni kaudu, lülitub seadmel sisse õige funktsioon.
- Kui selle seadmega sidumine on juba tehtud, on võimalik väljalülitatud seade automaatselt sisendallika abil sisse lülitada.
- Kui hoiate seadme väljalülitamiseks toitenuppu üle viie sekundi all, siis toite automaatse sisselülitamise funktsioon keelatakse. Selle aktiveerimiseks lülitage seade sisse.

Automaatfunktsiooni muutmine

See seade tuvastab selliseid sisendsignaale nagu **Bluetooth** ja LG TV või ühendatud kantav seade ning seejärel muudab automaatselt sobiva funktsiooni.

Kui püüate ühendada Bluetoothi seadet

Kui püüate ühendada selle seadmega **Bluetooth**i seadet, valitakse **Bluetooth**i funktsioon. Taasesitage **Bluetooth**i seadmel muusikat.

Kui PORT.IN ühendus on ühendatud

Kaasaskantava seadme ühendamisel **PORT.IN** pistikusse valitakse funktsioon PORTABLE. Esitage muusikat kaasaskantaval seadmel.

LG teleri ühendamisel

Kui lülitate sisse oma LG teleri, mis on ühendatud LG Sound Synciga, lülitab seade funktsiooniks LG TV. Kuulete heli telerist.

Märkus

- Salvestamise ja kustutamise ajal ei saa seda funktsiooni kasutada.
- See funktsioon toimib üksnes varem ühendatud seadmete korral.
- Kui **Bluetooth** ühenduse lukustusfunktsioon on aktiveeritud, on **Bluetooth** ühendus saadaval ainult **Bluetooth**i ja LG TV funktsioonis.

Kellaaja seadmine

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **CLOCK**.
3. Kellaaja režiimi valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **I◀◀ / ▶▶I**.
   - AM 12:00 (AM ja PM kuvamiseks) või 0:00 (24 tunni kuvamiseks)
4. Valiku kinnitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **RDS/SET**.
5. Tundide valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **I◀◀ / ▶▶I**.
6. Vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.
7. Minutite valimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu **I◀◀ / ▶▶I**.
8. Vajutage kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.

Kella seadmine rakenduse „Music Flow Bluetooth" abil Bluetoothi kaudu

Installige oma Androidi seadmele

rakendus „Music Flow Bluetooth". (Lehekülg 25-26)

Selle seadme kell sünkroonitakse automaatselt ühendatud seadmega. Selleks aktiveeritakse rakenduse „Music Flow Bluetooth" kaudu **Bluetooth**i ühendus.

Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM**.
3. Vajutage kaugjuhtimispuldil või seadmel **I◀◀ / ▶▶I**, et muuta tunde ja minuteid ja vajutage salvestamiseks **RDS/SET**.
4. Vajutage funktsiooni valimiseks puldil või seadmel **I◀◀ / ▶▶I** ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.
   -Vajutage häälestajat valides mälukoha numbri valimiseks kaugjuhtimispuldil **I◀◀ / ▶▶I** ja seejärel **RDS/SET**.
   Mälukoha numbri puudumisel jäetakse see samm vahele.
5. Vajutage helitugevuse reguleerimiseks puldil või seadmel **I◀◀ / ▶▶I** ja vajutage salvestamiseks kaugjuhtimispuldil **RDS/SET**.

Märkus

- Kellaaja seadistamisel saate nuppu **CLOCK** vajutades kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Äratuse saate seade pärast kellaaja seadmist.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate vaadata alarmiseade teavet, kui vajutate kaugjuhtimispuldil nuppu **ALARM** isegi siis, kui seade on välja lülitatud.
- Vajutage ALARM ON/OFF režiimi valimiseks kaugjuhtimispuldil nupule **ALARM**.

LG Sound Sync



Osa selle seadme funktsioonidest saab juhtida teleri kaugjuhtimispuldi abil LG Sound Synci kaudu. See ühildub LG teleriga, mis toetab LG Sound Synci. Kontrollige, kas teie teleril on LG Sound Synci logo.

LG teleri kaugjuhtimispuldi abil juhitavad funktsioonid: helitugevuse suurendamine / vähendamine, vaigistamine

Täpsemat teavet LG Sound Synci kohta saate teleri kasutusjuhendist.


1. Vajutage seadme sisse lülitamiseks ⏻ nupule.
2. Vajutage nuppu **F**, kuni valitakse LG TV funktsioon.
3. Seadistage teleri heliväljund kuulama heli selle seadme kaudu:
   teleri seadistusmenüü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Kuvaaknale ilmub umbes kolmeks sekundiks „PAIRED“ ning kui teler ja seade on omavahel korralikult ühendatud, ilmub seejärel „LG TV“.

Märkus

- LG Sound Synci kasutades saate kasutada ka selle seadme kaugjuhtimispulti. Kui kasutate uuesti teleri kaugjuhtimispulti, sünkroonib seade end teleriga.
- Kui ühenduse loomine ei õnnestu, siis kontrollige seadme ja oma teleri toidet ja funktsioone.
- LG Sound Synci kasutades kontrollige järgmistel juhtudel seadme seisukorda ja ühendusi:
  - Seade lülitatakse välja.
  - Muule funktsioonile ümberlülitamisel;
  - Juhtmevaba ühenduse katkemisel häirete või kauguse tõttu.
- Seadme väljalülitusaeg on olenevalt teie telerist erinev.
- Kui soovite LG teleri funktsiooni abil funktsiooni vahetada, muutub helitugevus vastavalt LG teleri helitugevuse tasemele.
- Teleri seadistusmenüü üksikasjad erinevad olenevalt teleri tootjast ja mudelist.
- Kui ühendate LG Sound Synci ajal, mil on ühendatud rakendus Music Flow Bluetooth, on võimalik kasutada rakenduse kaudu juhtimist.
- Kui vajutasite seadme otse välja lülitamiseks nupule ⏻, katkestatakse LG Sound Sync ühendus.Funktsiooni uuesti kasutamiseks peate TV ja seadme uuesti ühendama.
- Kui LG teler ühendatakse **Bluetooth**i seadme kasutamise ajal, siis **Bluetooth**i ühendus katkestatakse ja ühendatakse LG teler.
- Helitugevust saab suurendada, kui TV ja seade on LG Sound Sync abil ühendatud. Vähendage TV helitugevust ja ühendage seadmega.
- LG Sound Sync kaudu ühendatud LG TV sisse lülitamisel või LG TV funktsiooni aktiveerimisel lülitub seade automaatselt LG TV funktsioonile.
- Sõltuvalt LG TV versioonist peate TV heliväljundi käsitsi seadistama.

WIRELESS PARTY LINK ühendus

Ⓐ (PEA) seadme väljundheli saadetakse Ⓑ (ALAM) seadmesse.
See ühildub seadmega, millel on WIRELESS PARTY LINK tugi.
Ühilduvate, juhtmega või juhtmevabade seadmete vahel muudeti heli laiendamise funktsiooni nimi PARTY LINK või WIRELESS PARTY LINK.



1. Vajutage seadmel **WIRELESS LINK** nupule. Kuvaaknale ilmub PARTY LINK MODE SELECT.
2. Vajutage seadmel **WIRELESS LINK** , et valida MASTER või SLAVE.
   - Ⓐ Seade: Valib suvandi MASTER (pea)
   - Ⓑ Seade: Valib suvandi SLAVE (alam)

   Kaks seadet üritavad teine-teisega ühenduse luua.
3. Kui seadmed on edukalt ühendatud, ilmub MASTER (pea) seadmesse teade "Alamseadme nimi CONNECTED" (alamseade ühendatud). SLAVE (alam) seadmesse ilmub teade "CONNECTED TO peaseadme nimi" (ühendatud peaseademega) ja see seade muutub alamseadmeks.

Märkus

- Kui kasutate funktsiooni LG Sound Sync, ei ole see funktsioon saadaval.Kui ühendate funktsiooni LG TV, ilmub ekraanile teade "NOT SUPPORT".
- Mikrofoni saab kasutada ainult ALAMSEADMEGA. ALAMSEADME puhul toetatakse ainult mõndasid funktsioone.
- Kui WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, lülitatakse ALAMSEADE BT-funktsioonile.
- Kui ühendus nurjub, ilmub ekraanile teade "FAILED".
- Vaigistusfunktsioon sünkroonitakse seadmete vahel.
- WIRELESS PARTY LINK ühendus katkestatakse, kui lülitate seadme välja või vajutate **WIRELESS LINK** nupule.
- Kui WIRELESS PARTY LINK on ühendatud, ei saa ühendada juhtmega PARTY LINK versiooni.
- Sõltuvalt taasesitamise olekust või allikast võib MASTER ja SLAVE seadmete heli erineda.
- Kontrollige **Bluetooth**i ühendades järgmiseid andmeid.
  - MASTER seadmega saab ühendada vaid ühe **Bluetooth**i seadme. SLAVE seadmega ei saa **Bluetooth**i seadmeid ühendada.
  - WIRELESS PARTY LINK ühendust toetatakse vaid Androidi seadmetel. (Sõltuvalt ühendatud seadme spetsifikatsioonidest või operatsioonsüsteemist ei pruugi WIRELESS PARTY LINK ühendus saadaval olla.)
  - Eemaldatavad/lahutatavad **Bluetooth**-seadmed (nt. donglid jne.) ei toeta WIRELESS PARTY LINK ühendust.
  - Kui WIRELESS PARTY LINK on ühendatud, ei ole **Bluetooth**-ühendus salvestus- või kustutustoimingute ajal saadaval.

Tõrkeotsing

Üldine

Probleem	Põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult.	• Lülitage selle seadme ja ühendatud seadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toide välja ja uuesti sisse. • Ühendage selle seadme ja ühendatud välisseadme (teler, bassikõlar, DVD-mängija, võimendi vms.) toitejuhe lahti ja proovige uuesti ühendada. • Võib juhtuda, et seadme toite väljalülitamisel eelnevaid sätteid ei salvestata.
Elektritoide puudub.	• Toitejuhe pole ühendatud. Ühendage toitejuhe. • Kontrollige, kas elekter on olemas. Kontrollige olukorda muude elektroonikaseadmete kasutamise teel.
Heli puudub.	• Veenduge, kas valisite õige funktsiooni. Vajutage funktsiooninuppu ning kontrollige valitud funktsiooni.
Seade ei alusta taasesitust.	• Sisestatud on plaat, mida seade ei suuda esitada. Kontrollige esitatavat plaati. • Plaati ei ole sisestatud. Sisestage plaat. • Plaat on määrdunud. Puhastage plaat. (Lehekülg 46) • Plaat on sisestatud valepidi. Sisestage plaat nii, et etikett või trükitud pool on ülespoole suunatud.
Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.	• Antenn on halvasti paigutatud või ühendatud. Ühendage antenn kindlalt. • Raadiojaama signaal on liiga nõrk. Häälestage jaam käsitsi. • Raadiojaamu pole eelnevalt seadistatud või on eelseadistatud jaamad kustutatud (häälestamise käigus eelseadistatud kanalite otsimisel). Seadistage mõned raadiojaamad, vt täpsemalt lehekülg 26.

Probleem	Põhjus ja lahendus
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult.	• Kaugjuhtimispult on seadmest liiga kaugel. Kasutage kaugjuhtimispulti seadmest umbes 7 m (23 jala) raadiuses. • Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus. Eemaldage takistus. • Kaugjuhtimispuldi patareid on tühjaks saanud. Vahetage patareid uute vastu.
Kõlari valgus puudub.	• Valgustuse efektide kontrollimiseks vajutage **LIGHTING ON/OFF.**
LG Sound Sync ei tööta.	• Kontrollige, kas teie LG teler toetab LG Sound Synci. • Kontrollige ühendust funktsiooniga LG Sound Sync. • Kontrollige oma teleri ja selle seadme heliseadistust.

Üldised tehnilised andmed

Üldine	
Nõuded toitele	Vaadake seadme põhisilti.
Võimsustarve	Vaadake seadme põhisilti.
	Võrguühendusega ooterežiim: 0,5 W (kui kõik võrgupordid on aktiveeritud)
Mõõtmed (L x K x S)	Ligikaudu 380 mm x 1099 mm x 400 mm
Töötemperatuur	5 °C kuni 35 °C (41 °F kuni 95 °F)
Tööniiskus	60%

Sisendid / väljundid	
Analooghelisisend (AUX IN)	2,0 (efektiivväärtus) (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, 1 x RCA-pesa (V, P)
Analooghelivälјund (AUX OUT)	2,0 (efektiivväärtus) (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, 1 x RCA-pesa (V, P)
Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks (PORT. IN)	1,0 Vrms (3,5 mm stereopistik) × 1
Mikrofon (MIC 1/2)	Tundlikkus 20 mV (1 kHz), 6,3 mm pistikupesa × 2

Tuuner	
FM-i häälestusvahemik	87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz

Süsteem	
Sagedusvastus	40 kuni 20000 Hz
Signaali-müra suhe	Rohkem kui 75 dB
Dünaamiline diapasoon	Rohkem kui 80 dB
Pordi toide (USB)	5 V ⎓ 500 mA

Võimendi (ruutkeskmine väljundvõimsus-RMS)	
Koguväljund	1800 W RMS
KÕRGE	450 W RMS X 2 (6 Ω sagedusel 1 kHz, 15 % THD)
MADAL	450 W RMS X 2 (6 Ω sagedusel 200 Hz, 15 % THD)

- Kujundust ja tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

Kaubamärgid ja litsentsid

Bluetooth®-i sõnamärk ja logod on ettevõtte **Bluetooth®** SIG, Inc. omandus ja LG Electronics kasutab neid ükskõik mil viisil litsentsi alusel.

Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Hooldus

Märkused plaatide kohta

Plaatide käsitsemine

Ärge kleepige plaadile paberit ega teipi.

Plaatide säilitamine

Pange plaat pärast kasutamist karpi tagasi.
Ärge jätke plaati otsese päikesepaiste kätte ega soojusallikate lähedusse, samuti ärge jätke plaate päikese kätte pargitud autosse.

Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kaubandusvõrgus pakutavaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

Seadme käsitsemine

Seadme transportimine

Palun säilitage algne transpordikast ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakendage see maksimaalse kaitse tagamiseks tehase originaalpakendisse.

Välispindade puhtana hoidmine

Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid). Liiga tugevasti pühkides võite seadet kahjustada. Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva lappi. Kui pinnad on eriti määrdunud, kasutage pehmet lappi, mida on kergelt nõrga pesuvahendi lahusega niisutatud. Ärge kasutage tugevaid lahusteid, nt alkoholi, bensiini või lahjendit, sest need võivad seadme pinda kahjustada.

Seadme hooldamine

See seade on kõrgtehnoloogiline täppisseade.
Kui optilise anduri lääts ja plaadiseadme osad on määrdunud või kulunud, võib pildi kvaliteet halveneda. Täpsema teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud hoolduskeskusega.


LG
Life's Good