LG
Life's Good

VIENKĀRŠĀ ROKASGRĀMATA

Mini Hi-Fi audio skaņu sistēma

LATVIEŠU

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei. Lai skatītu norādījumus par papildu funkcijām, apmeklējiet http://www.lg.com un lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu. Daļa šīs lietotāja rokasgrāmatas satura, iespējams, var atšķirties no iekārtas.

MODELIS
OK99


MFL70341832

www.lg.com

Autortiesības © 2018 LG Electronics Inc. Visas tiesības paturētas.
1807_Rev02



Augšējais panelis



1 ⏻ (gaidstāves režīms)
Strāvas padeves ieslēgšana vai izslēgšana.

2 USB REC / DEMO
- Ieraksti uz USB.
- Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet pogu un turiet to nospiestu 3 sekundes.
- Ja izslēgtā stāvoklī nospiedīsiet USB REC / DEMO, aktivizēsies demo režīms.

3 USB 1 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

4 Ekrāna logs

5 Slēdzis **PARTY ACCELERATOR**
Pabīdiet slēdzi, lai radītu ballītes atmosfēru.

6 USB 2 ligzda
Jūs varat atskaņot skaņas failus, pievienojot USB ierīci.

7 **F** (Funkcija)
Atlasa funkciju un ievades avotu.

8 **WIRELESS LINK**
- Režīmā WIRELESS PARTY LINK izvēlas MAIN vai OTHER.
- Iespējo vai atspējo režīmu WIRELESS PARTY LINK.

9 **MASTER VOL.** (Apjoms) **-/+**
Regulē skaļruņa skaļumu.

10 ⏮ (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā atpakaļ.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Iestata radio stacijas.

⏯ (Atskaņot/pauze)
- Ieslēdz vai aptur atskaņotāju
- Ļauj izvēlēties stereo/mono

⏭ (Izlaist/meklēt)
- Izlaiž virzienā uz priekšu.
- Meklē dziesmas/faila daļu.
- Iestata radio stacijas.

☐ (Apturēt) / **RDS**
- Aptur atskaņošanu vai atceļ funkciju DELETE.
- Radio datu sistēma

⏏ (Atvērt/aizvērt)
Atver un aizver diska paliktni.

11 **DJ SCRATCH / SEARCH & MULTI**
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai radītu skreča skaņu.
- Meklē mapi vai failu.

12 **SPECIAL EQ / BASS BLAST** (vai **BASS BLAST+**)
- Izvēlas īpašu izlīdzinātāju.
- Spiediet un turiet nospiestu, lai tieši izvēlētos BASS (vai BASS+) efektu.

SEARCH
Atlases režīmā pārvietojas uz mapi un failu.

OK
Meklējot failu, atlasa mapi.

13 **PARTY STARTER**
- Izslēgtā režīmā šī funkcija ieslēdz iekārtu ar Party Kick Starter (Ballītes kikstartera) skaņu.
- Ieslēgtā režīmā šī funkcija miksē mūziku ar Party Kick Starter (Ballītes kikstartera) skaņu.

CLUB, DRUM, USER (DJ PAD)
Izvēlas CLUB, DRUM vai USER skaņas efektu miksēšanai
(Ja vēlaties izmantot USER efektu, "Music Flow Bluetooth" lietotnē jāreģistrē avots.)

1, 2, 3 (DJ PAD)
Nospiediet vēlamo skaņas taustiņu.

14 **DJ EFFECT**
Izvēlas vēlamo DJ efektu.

USER EQ
Izvēlas jūsu pašu radīto izlīdzinātāju.

LIGHTING
Izvēlas apgaismojuma režīmu.

15 **DJ SCRATCH / LEVEL CONTROL**
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai radītu skreča skaņu.
- Pagrieziet pulksteņa rādītāju virzienā vai pretēji pulksteņa rādītāju virzienam, lai regulētu USER EQ līmeni.
- Regulē DJ EFFECT līmeni.
- Iestata balss efektus.
- Iestata apgaismojuma efektus.

16 **PARTY ACCELERATOR MODE**
Iestata PARTY ACCELERATOR MODE.

DJ LOOP
Izvēlas režīmu DJ LOOP.
(Režīmu DJ LOOP var izmantot CD/USB atskaņošanas laikā.)

17 KEY CHANGER (♭ /#)
Maina tonalitāti, lai atbilstu jūsu vokāla diapazonam.


VOICE CANCELLER
Jūs varat samazināt vokālos toņus mūzikas atskaņošanai no dažādiem ieejas avotiem.


VOCAL EFFECTS
Iestata VOCAL EFFECTS režīmu.

MIC ECHO
Izvēlieties ECHO režīmu.

18 MIC VOL. (Mikrofona skaļums) **-/+**
Regulējiet mikrofona skaļuma līmeni.

Priekšējais panelis / aizmugurējais panelis





1 (Attālais sensors)
2 **MIC** (mikrofona) **1/2** ligzda
3 Diska nodalījums
4 Apgaismojums

5 **AUX IN** (L/R) : Papildu ierīces pievienošanai.
6 **PORT.**(Portatīvs) **IN** : savienot ar optisko ierīci.
7 **ANTENNA** (FM)
8 **OPTICAL IN** : savienot ar optisko ierīci.
9 **AC IN** (maiņstrāvas ieeja) kontaktligzda

Kontrollera lietojumprogramma

Lejupielādējiet "**Music Flow Bluetooth**" lietojumprogrammu savā ierīcē. (Tikai Android ierīcēm)

LG Sound Sync



Plašākai informācijai lejupielādējiet tiešsaistē lietošanas rokasgrāmatu. **http://www.lg.com**

Papildinformācija

Specifikācijas

Jaudas prasības	Skat. ierīces galveno etiķeti.
Enerģijas patēriņš	Skat. ierīces galveno etiķeti.
	Tīkla gaidstāve: 0,5 W (Ja visas tīkla pieslēgvietas ir aktivizētas.)
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 430,0 mm x 1054,0 mm x 400,0 mm
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Pastiprinātājs (kopējā RMS izejas jauda)	1800 W RMS

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

Uzmanību

- Ja iespējams, barošanas vadu pievienojiet tieši pie sienas kontaktligzdas. Ja lietojat pagarinātāju, ieteicams lietot 110 V/15 A vai 230 V/15 A pagarinātāju, pretējā gadījumā ierīce, iespējams, nedarbosies pareizi nepietiekamas strāvas padeves dēļ.
- Nepārslogojiet pagarinātāju ar pārlieku lielu elektrisko slodzi.


Ievērojiet

- Neskatieties tieši gaismas avotā, kad ir ieslēgts LIGHTING.
- Ja gaisma ir pārāk spilgta, ieslēdziet telpas apgaismojumu vai izslēdziet ierīces LIGHTING funkciju.

Kā atslēgt bezvadu tīkla savienojumu vai bezvadu ierīci.

Izslēdziet iekārtu, turot ieslēgšanas pogu nospiestu ilgāk par 5 sekundēm.

Baterijas nomaiņa



Atbilstības deklarācija

CE

Ar šo LG Electronics apliecina, ka MINI HI-FI AUDIO tipa radio iekārta atbilst Direktīvas 2014/53/ES nosacījumiem. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts pieejams šādā interneta vietnē:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Lietotāju ievērībai: šī ierīce uzstādāma un lietojama, ievērojot minimālo distanci 20 cm starp ierīci un ķermeni.

Frekvenču diapazons	Izejas jauda (Maks.)
2402 līdz 2480 MHz	10 dBm