LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

ซาวนด์บาร์แบบไร้สาย

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มใช้งานอุปกรณ์และเก็บคู่มือไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

รุ่น

SJ3 (SJ3, SPJ4B-W)

MFL69740052

www.lg.com

ลิขสิทธิ์ © 2017 LG Electronics Inc. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย



ข้อควรระวัง: เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกไฟฟ้าช็อต ห้ามถอดฝาครอบเครื่อง (หรือฝาด้านหลัง) ผู้ใช้ไม่สามารถตรวจซ่อมชิ้นส่วนภายในได้ โปรดขอรับบริการจากช่างที่ผ่านการรับรอง



สัญลักษณ์รูปสายฟ้าและลูกศรในสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นสัญลักษณ์สำหรับเตือนให้ผู้ใช้ระมัดระวังบริเวณภายในอุปกรณ์ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เป็นอันตรายและไม่ได้ผ่านการหุ้มฉนวน แรงดันไฟฟ้าดังกล่าวมีปริมาณมากพอที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



เครื่องหมายตกใจภายในสามเหลี่ยมด้านเท่า มีวัตถุประสงค์เพื่อเตือนผู้ใช้ได้ทราบถึงความสำคัญของคำแนะนำในการใช้งานและการบำรุงรักษา (บริการ) ที่มีอยู่ในคู่มือที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์

คำเตือน: เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในบริเวณที่ผลิตภัณฑ์อาจตากฝนหรือสัมผัสกับความชื้น

ข้อควรระวัง: ไม่ควรวางอุปกรณ์ให้โดนน้ำ หกหรือกระเด็นใส่ และไม่ควรวางภาชนะที่บรรจุน้ำ เช่นแจกันดอกไม้ไว้ที่ด้านบนของเครื่องเล่น

คำเตือน: ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในพื้นที่ที่จำกัด เช่นบนชั้นวางหนังสือหรือบริเวณอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ข้อควรระวัง: ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าสูงในบริเวณใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์นี้ (ตัวอย่างเช่น ไม้ตีแมลงไฟฟ้า) ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำงานบกพร่องเนื่องจากไฟฟ้าช็อต

ข้อควรระวัง: ห้ามวางวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเปลวไฟ เช่น เทียนไขที่จุดไฟ ไว้บนเครื่องเล่น

ข้อควรระวัง: อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ ติดตั้งตามคำแนะนำ ของผู้ผลิตสล็อตและช่องเปิดในตู้มีไว้เพื่อระบายอากาศ และเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์สามารถทำงานได้ปกติและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนมากเกินไป ห้ามปิดกั้นช่องเปิดโดยการวางผลิตภัณฑ์บนเตียงโซฟา พรมหรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันไม่ควรวางผลิตภัณฑ์นี้ในตู้ที่สร้างติดอยู่กับที่ เช่น ตู้หนังสือหรือชั้นวางของเว้นแต่จะมีการระบายอากาศที่ดี หรือมีการกระทำ ตามคำ แนะนำ ของผู้ผลิต

ข้อควรระวังเกี่ยวกับสายไฟ

ในการติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่ จะแนะนำให้เชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้ากับวงจรไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นๆ โดยเฉพาะ

นั่นคือ มีวงจรออกเดียวซึ่งใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นเดียวและไม่มีวงจรทางออกหรือทางแยกอื่น ๆ เพื่อความแน่ใจ ให้ตรวจสอบข้อมูลในหน้าข้อมูลจำเพาะของคู่มือใช้งานฉบับนี้ อย่าติดตั้งน้ำหนักเกินขนาดบนผนัง ติดตั้งน้ำหนักเกินขนาดบนผนัง ขั้วหลวมหรือ เสียหาย สายไฟต่อขยาย สายไฟแตกหรือฉนวน ขาด ล้วนทำให้เกิดอันตรายได้ สภาวะเหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้ ไฟไหม้ได้ ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสายไฟของท่านเป็น ระยะๆ และถ้าหากพบเห็นความเสียหายหรือการเสื่อมสภาพใดๆ ให้ถอดปลั๊กออกแล้วหยุดการใช้ เครื่อง และเปลี่ยนสายที่เหมือนกันจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต ป้องกันสายไฟจากการละเมิดทางกายภาพหรือ เชิงกลใช้สายไฟให้ถูกต้อง อย่าบิด งอ โยน ในประตูหรือเหยียบข้างบน ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับปลั๊ก ผนัง และจุดที่สายออกจากเครื่อง ในการตัดพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหลักให้ถอดปลั๊กสายไฟหลัก จากนั้นติดตั้งผลิตภัณฑ์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงปลั๊กได้ง่าย

คำเตือน: สำหรับข้อมูลความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงลักษณะของผลิตภัณฑ์และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ กรุณาดูที่ฉลากหลักที่ด้านใต้หรือพื้นผิวอีกด้านของผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่แบบพกพาหรือตัวสะสมประจุไฟฟ้าติดตั้งเอาไว้

วิธีที่ปลอดภัยในการถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์: ถอดแบตเตอรี่เก่าออก โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการใส่แบตเตอรี่ในลำดับย้อนกลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมและนำมาซึ่งภัยคุกคามต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ ให้ทิ้งแบตเตอรี่เก่าลงในที่ทิ้งที่ เหมาะสมตามจุดเก็บขยะต่าง ๆ อย่าทิ้งแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่กับของเสียอื่น ๆ ขอแนะนำให้ท่านใช้ระบบการคืนแบตเตอรี่และตัวสะสมประจุไฟฟ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่นของท่าน ไม่ควรวางแบตเตอรี่เอาไว้ในบริเวณที่โดนความร้อนสูง เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือบริเวณอื่นๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

สัญลักษณ์

~	ดูที่กระแสไฟฟ้าสลับ (AC)
⎓	ดูที่กระแสไฟฟ้าตรง (DC)
⧈	ดูที่อุปกรณ์ประเภท II
⏻	ดูที่สแตนด์บาย
|	ดูที่ “ON” (เพาเวอร์)
⚡	ดูที่แรงดันไฟฟ้าอันตราย

สารบัญ

1 เริ่มต้นใช้งาน

2 ข้อมูลด้านความปลอดภัย
6 คุณสมบัติเฉพาะตัว
6 บทนำ
6 – สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้
7 รีโมทคอลโทรล
8 แผงด้านหน้า
8 แผงด้านหลัง
9 เกี่ยวกับสภาพสัญญาณไฟแอลอีดี
10 การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง
12 การติดตั้ง sound bar

2 การเชื่อมต่อ

13 การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
14 การเชื่อมมต่อกับทีวีของคุณ
14 – การใช้เคเบิลออปติคอล
14 – LG Sound Sync
16 การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
16 – การเชื่อมต่อ OPTICAL In
16 – การเชื่อมต่อ PORTABLE IN
17 – การเชื่อมต่อ USB
17 – อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้
17 – ความต้องการของอุปกรณ์ USB
18 – ไฟล์ที่เล่นได้

3 การใช้งาน

19 การใช้งานพื้นฐาน
19 – การใช้งาน USB
19 การใช้งานอื่นๆ
20 – ปิดเครื่องอัตโนมัติ
20 – เปิด/ปิด AUTO POWER
21 – เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ
22 การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH®
22 – การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH
24 การใช้แอพ BLUETOOTH
24 – ติดตั้งแอพ “Music Flow Bluetooth” บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
24 – ใช้งาน Bluetooth กับแอพ “Music Flow Bluetooth”
26 การปรับเสียง
26 – ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง
26 – ปรับการตั้งค่าระดับวูฟเฟอร์
26 – โหมดกลางคืน

4 การแก้ไขปัญหา

27 การแก้ไขปัญหา
27 – ข้อมูลทั่วไป
28 – หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย
29 – หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

5 ภาคผนวก

30 เครื่องหมายการค้าและ สิทธิ์การใช้งาน
31 ข้อมูลจำเพาะ
32 การบำรุงรักษา
32 – การจัดการกับเครื่อง

คุณสมบัติเฉพาะตัว

ปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

เครื่องนี้สามารถปิดเครื่องได้ด้วยตัวเองเพื่อประหยัดพลังงาน

Portable In

ฟังเพลงจากอุปกรณ์แบบพกพา (MP3, โน้ตบุ๊ค ฯลฯ)

LG Sound Sync

ควบคุมระดับเสียงของเครื่องด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวี แอลจีของคุณที่เข้ากันได้กับ LG Sound Sync

BLUETOOTH®

ฟังเพลงที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

เล่น USB

สำหรับฟังเพลงที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ของคุณ

บทนำ

สัญลักษณ์ที่ใช้ในคู่มือฉบับนี้


หมายเหตุ

แสดงคุณสมบัติการใช้งานและหมายเหตุพิเศษ


ข้อควรระวัง

แสดงข้อควรระวังเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิด

รีโมทคอลโทรล



การใส่แบตเตอรี่



ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของรีโมทคอนโทรลออก และใส่แบตเตอรี่ โดยให้สัญลักษณ์ ⊕ และ ⊖ ตรงกัน

1

(เปิด/ปิด) : เปิดหรือปิดชุดอุปกรณ์

F : เลือกฟังก์ชันและแหล่งสัญญาณนำเข้า

ASC : วิเคราะห์สัญญาณเสียงเข้าและให้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในเวลาจริง

BASS BLAST : เลือกเสียงเบสที่เสริมพลัง

CINEMA : เลือกเสียงรอบทิศทางแบบในภาพยนตร์

VOL +/– : ปรับระดับเสียงของลำโพง

(Mute) : Mutes the sound.

2

I◀◀ / ▶▶I (ข้าม/ค้นหา) :
- ข้ามไปข้างหน้าหรือข้างหลังอย่างรวดเร็ว
- ค้นหาส่วนภายในไฟล์

▶II (เล่น/หยุดชั่วคราว) : เริ่มเล่น / หยุดเล่นชั่วคราว

NIGHT ON/OFF :


- เปิดหรือปิดการทำงานของโหมดกลางคืน
- ควบคุมเครื่องนี้โดยการใช้รีโมทของ TV (ดูที่หน้า 19)

WOOFER LEVEL o/p : ปรับระดับเสียงของซับวูฟเฟอร์

AUTO POWER ON/OFF :

- เปิดหรือปิดฟังก์ชัน AUTO POWER (ดูที่หน้า 20)
- เปิดหรือปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ **Bluetooth** (ดูที่หน้า 23.)

แผงด้านหน้า



1 ⏻/I (Standby/On)

2 F (ฟังก์ชัน)
กดซ้ำหลายๆ ครั้งเพื่อเลือกฟังก์ชันอื่น

3 —/+ (ระดับเสียง)
ปรับระดับเสียงลำโพง


4 ไฟ LED สแตนบาย
ถ้าไฟเป็นสีแดงในโหมดสแตนบาย

5 รีโมทเซนเซอร์

6 ฟังก์ชันไฟ LED

7 ลำโพง

แผงด้านหลัง




1 **PORT. IN** : พอร์ทเอเบิ้ลอินพุท

2 **OPTICAL IN** : ออฟติคอลอินพุท

3 **USB**

เกี่ยวกับสภาพสัญญาณไฟแอลอีดี

ไฟแอลอีดี	สภาพ	รายละเอียด
	เปิดไฟแอลอีดีสาย OPTICAL	ฟังก์ชัน OPTICAL จะถูกเลือก
	ไฟแอลอีดีสาย OPTICAL กระพริบสองครั้งและเปิด	ฟังก์ชัน LG Sound Sync (ออปติคอล) จะถูกเลือก
	เปิดไฟแอลอีดี USB	ฟังก์ชัน USB ที่ถูกเลือก
	ไฟแอลอีดี USB กระพริบ	หยุดเล่น USB ชั่วคราว
	เปิดไฟแอลอีดี **Bluetooth**	จับคู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
	ไฟแอลอีดี **Bluetooth** กระพริบ	รอการเชื่อมต่อ **Bluetooth**
	เปิดไฟแอลอีดี USB และ **Bluetooth**	ฟังก์ชัน PORTABLE จะถูกเลือก
	เปิดไฟแอลอีดี OPTICAL และ USB	ฟังก์ชัน LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกเลือก

หมายเหตุ

- เมื่อคุณกดปุ่มใดๆ ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) บนตัวเครื่องหลักจะกระพริบ
- เมื่อคุณกดปุ่ม (ปิดเสียง) ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) จะกระพริบอย่างช้าๆ
- เมื่อเครื่องนี้ถึงระดับเสียงต่ำสุด ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) เปิดเป็นเวลา 2 วินาที และกระพริบอย่างช้าๆ
- เมื่อเครื่องนี้ถึงระดับเสียงสูงสุด ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) เปิดเป็นเวลา 2 วินาที
- เมื่อคุณกดปุ่มระดับเสียง (+/—) อย่างต่อเนื่อง ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) จะกระพริบอย่างรวดเร็ว


การยึดตัวเครื่องเข้ากับผนัง




ข้อควรระวัง

หลังจากติดตั้งชุดอุปกรณ์นี้แล้ว การเชื่อมต่อจะทำได้ยาก ท่านจึงควรเชื่อมต่อสายเคเบิลต่างๆ ก่อนทำการติดตั้ง


ท่านสามารถยึดตัวเครื่องเข้ากับผนังได้
เตรียมสกรูและแขนยึดที่ให้มาด้วย



1. จัดตำแหน่งเส้นขอบโทรทัศน์ด้านล่างที่อยู่บนแผงติดตั้งอุปกรณ์กับผนัง ให้ตรงกับด้านล่างของโทรทัศน์ และยึดให้เข้าที่



2. เมื่อคุณติดตั้งบนผนัง (คอนกรีต) ให้ใช้ปลั๊กแบบผนัง (ไม่ได้ให้มา) คุณควรเจาะรูบางรู แผ่นคู่มือแนะนำ (การติดตั้งแป้นหูช้าง) ที่จัดมาให้เพื่อการเจาะ ใช้แผ่นคู่มือแนะนำตรวจสอบจุดที่จะเจาะ




หมายเหตุ


ไม่มีสกรูและพุกยึดติดผนังสำหรับยึดชุดอุปกรณ์ให้มาด้วย หากต้องการยึด แนะนำให้ใช้ Hilti (HUD-1 6 x 30) โปรดสั่งซื้อ

3. ถอดแผงติดตั้งอุปกรณ์กับผนังออก

4. ยึดด้วยสกรู (ไม่ได้ให้มาด้วย) ตามที่แสดงในภาพประกอบทางด้านล่าง



5. แขวนตัวเครื่องเข้ากับแขนยึดตามที่แสดงทางด้านล่าง



ข้อควรระวัง

- อย่าติดตั้งเครื่องโดยคว่ำเครื่องลง อาจทำให้ชิ้นส่วนของเครื่องเสียหายหรือเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บของบุคคลได้
- อย่าแขวนไว้กับชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ และหลีกเลี่ยงไม่ให้กระแทกกับชุดอุปกรณ์
- ยึดชุดอุปกรณ์เข้ากับผนังให้แน่น เพื่อไม่ให้ร่วงหล่นลงมา หากชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมา อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์เข้ากับผนัง โปรดตรวจสอบให้แน่ว่าเด็กจะไม่ดึงสายที่เชื่อมต่อ เนื่องจากอาจทำให้ชุดอุปกรณ์ร่วงหล่นลงมาได้

หมายเหตุ

ปลดชุดอุปกรณ์ออกจากแขนยึดตามที่แสดงทางด้านล่าง



การติดตั้ง sound bar

คุณสามารถฟังเสียงได้โดยเชื่อมต่ออุปกรณ์นี้กับอุปกรณ์อื่นๆ อาทิ ทีวี เครื่องเล่นแผ่นบูลเรย์ เครื่องเล่นดีวีดี ฯลฯ

วางเครื่องด้านหน้าทีวีและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่คุณต้องการ (ดูหน้า 14-18)



ข้อควรระวัง

- ถ้าต้องการทำให้การเชื่อมต่อไร้สายมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เช่น **Bluetooth** หรือซับวูฟเฟอร์ไร้สาย โปรดอย่าตั้งเครื่องเสียงบนเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโลหะ เนื่องจากการสื่อสารไร้สายต้องกระทำผ่านโมดูลที่อยู่ด้านล่างของเครื่องเล่น
- โปรดระมัดระวังอย่าให้พื้นผิวของชุดอุปกรณ์/ซับวูฟเฟอร์เป็นรอยขีดข่วนในขณะติดตั้งหรือย้าย

การเชื่อมต่อซับวูฟเฟอร์ไร้สาย

ไฟ LED ของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

สีของไฟแอลอีดี	สถานะ
สีเขียว (กะพริบ)	ความพยายามที่จะทำการเชื่อมต่อ
สีเขียว	การเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์
สีแดง	ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือการเชื่อมต่อล้มเหลว
ปิด (ไม่แสดง)	มีการตัดการเชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย


การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเพื่อใช้งานครั้งแรก

1. เชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเข้ากับเต้าเสียบ
2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก ชุดอุปกรณ์หลักและซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายเพื่อใช้งานครั้งแรก

เมื่อการเชื่อมต่อของคุณไม่สมบูรณ์ คุณสามารถตรวจสอบไฟแอลอีดีสีแดงในซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย และซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะไม่ส่งเสียง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น


1. กดปุ่ม **Pairing** ที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย



   - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะกระพริบอย่างรวดเร็ว
2. เปิดเครื่องชุดอุปกรณ์หลัก
3. จับคู่สำเร็จ
   - ไฟแอลอีดีสีเขียวที่ด้านหลังของซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายจะเปิด

หมายเหตุ


- อุปกรณ์และซับวูฟเฟอร์จะใช้เวลา 2-3 วินาที (หรืออาจนานกว่านั้น) จึงจะสื่อสารกันได้ และส่งเสียง
- เครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์ยิ่งใกล้กันมากเท่าไหร่ คุณภาพของเสียงก็จะดีขึ้น เราขอแนะนำให้นำเครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์มาอยู่ใกล้กันที่สุด
  เท่าที่จะเป็นไปได้ และหลีกเลี่ยงกรณีดังต่อไปนี้
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างเครื่องเสียงและซับวูฟเฟอร์
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับการสื่อสารไร้สาย อาทิ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
  - รักษาระยะห่างตัว sound bar และซับวูฟเฟอร์ออกจากตัวอุปกรณ์ (ยกตัวอย่างเช่น เราเตอร์ไร้สาย เตาอบไมโครเวฟ เป็นต้น) มากเกินกว่า 1 ม. เพื่อป้องกันการรบกวนแบบไร้สาย



การเชื่อมมต่อกับทีวีของคุณ

การใช้เคเบิลออปติคอล

1. เชื่อมต่อแจ็ก OPTICAL IN ที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่องกับแจ็ก OPTICAL OUT ของทีวีโดยใช้สายเคเบิลออปติคอล



2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง OPTICAL โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ

หมายเหตุ

- ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ
- ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงของทีวีได้โดยฟังผ่านตัวลำโพงของเครื่องนี้ แต่ทีวีบางรุ่น ท่านต้องเลือกลำโพงภายนอกโดยให้คำนึงถึงสถานะของเมนูบนทีวี (สำหรับรายละเอียดต่างๆ ให้ดูที่คู่มือการใช้งานทีวีของท่าน)
- วิธีตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [ลำโพงภายนอก (ออปติคอล)]
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าทีวีจะต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเทศผู้ผลิตหรือรุ่นของทีวี

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

คุณสามารถควบคุมฟังค์ชั่นของเครื่องนี้ด้วยการใช้รีโมทของโทรทัศน์ที่รองรับระบบ LG Sound Sync ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรทัศน์ของคุณมีเครื่องหมาย LG Sound Sync ซึ่งเป็นฟังค์ชั่นที่สามารถควบคุมด้วยรีโมทของโทรทัศน์แอลจี: เพิ่ม/ลดเสียงปิดเสียง

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ LG Sound Sync กรุณาอ้างอิงจากคู่มือการใช้งานโทรทัศน์


ในการเชื่อมต่อวิธีต่างๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการรับสัญญาณบนอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

- คุณสามารถใช้รีโมทที่มาพร้อมตัวเครื่องกับระบบ LG Sound Sync ได้
- หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ลองตรวจสอบว่าทั้งโทรทัศน์ และตัวเครื่องเล่นอยู่ในสถานะที่พร้อมใช้งานทั้งคู่
- กรณีที่เครื่องเล่นเชื่อมต่อไม่สำเร็จ ควรตรวจสอบสภาพเครื่องเล่นกับระบบ LG Sound Sync ว่ามีสิ่งใดต่อไปนี้บดบังการเชื่อมต่อหรือไม่
  - เครื่องนี้ปิด
  - เชื่อมต่อกับฟังค์ชั่นอื่นอยู่
  - สายเคเบิลออปติคอลถูกปลดออก
  - มีสิ่งกีดขวางบัง หรือเครื่องอยู่ในระยะไกล
- ระยะเวลาการปิดเครื่องแตกต่างกันขึ้นอยู่กับทีวีของคุณเมื่อคุณตั้งเปิดการทำงานฟังก์ชั่น AUTO POWER
- รายละเอียดของเมนูการตั้งค่าโทรทัศน์จะแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของโทรทัศน์ของท่าน

เชื่อมต่อแบบใช้สาย

1. ใช้สายเคเบิ้ลดิจิตอลออปติคอลเพื่อเชื่อมต่อทีวีแอลจี เข้ากับเครื่อง



2. วิธีตั้งค่าเอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [LG Sound Sync (ออปติคอล)]
3. เปิดเครื่องโดยการกด ⏻ (เปิด/ปิด) ที่รีโมทคอนโทรล
4. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น OPTICAL โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

1. เปิดเครื่องโดยการกด ⏻ (เปิด/ปิด) ที่รีโมทคอนโทรล
2. เลือกแหล่งสัญญาณเข้าเป็น LG TV โดยการกดปุ่ม **F** ซ้ำๆ
3. วิธีตั้งค่าอาท์พุตเสียงของทีวี เพื่อส่งเสียงผ่านเครื่องเล่นเครื่องนี้ : เมนูตั้งค่าทีวี → [เสียง] → [เอาท์พุตเสียงทีวี] → [LG Sound Sync (ไร้สาย)]


หมายเหตุ

หากคุณปิดเครื่องโดยตรงโดยกด ⏻ ที่บนรีโมทคอนโทรล หรือกด ⏻ / ❙❙ ที่บนตัวเครื่อง LG Sound Sync (แบบไร้สาย) จะถูกตัดการเชื่อมต่อ หากต้องการใช้ฟังก์ชันนี้อีกครั้ง ท่านต้องเชื่อมต่อโทรทัศน์และชุดอุปกรณ์ใหม่

การเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ OPTICAL In

เชื่อมต่อชั้วเอาท์พุทออปติคอลของคอมโพเนนท์ของท่านเข้ากับชั้ว OPTICAL IN ที่ชุดอุปกรณ์




1. เชื่อมต่อหัว OPTICAL IN ที่ด้านหลังของตัวเครื่องไปยังชั้วต่อสายสัญญาณนำออกออปติคอลของอุปกรณ์ภายนอกของคุณ
2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง OPTICAL โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ
3. ฟังเสียง

หมายเหตุ

ก่อนที่จะเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลออปติคอล โปรดแน่ใจว่าได้ถอดฝาป้องกันปลั๊ก หากสายเคเบิ้ลของคุณมีฝาครอบ

การเชื่อมต่อ PORTABLE IN




ฟังเพลงจากเครื่องเล่นพกพาของท่าน

ชุดอุปกรณ์นี้สามารถเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอกได้หลายชนิด

1. เชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาเข้ากับชั้วต่อ PORTABLE IN ของชุดอุปกรณ์โดยใช้สายเคเบิลสเตอริโอขนาด 3.5 มม.
2. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง PORTABLE โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ
3. เปิดใช้งานเครื่องเล่นแบบพกพาหรืออุปกรณ์ภายนอกและเริ่มเล่น

การเชื่อมต่อ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำ USB ไปยังพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่อง



หมายเหตุ

หากได้เชื่อมต่อสายเคเบิ้ล HDMI ที่ตัวเครื่อง การใส่อุปกรณ์ USB อาจถูกจำกัด ขึ้นอยู่กับรูปร่างของอุปกรณ์ USB

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นไฟล์ใน USB โปรดอ่านข้อมูลได้ใน หน้า 23

การถอดอุปกรณ์ USB ออกจากชุดอุปกรณ์

1. เลือกฟังก์ชัน/โหมดที่ต่างกัน
2. ถอดอุปกรณ์ USB ออกจากเครื่อง

อุปกรณ์ USB ที่ใช้งานร่วมกันได้

- เครื่องเล่น MP3 : เครื่องเล่น MP3 ชนิดแฟลช
- แฟลชไดร์ฟ USB: อุปกรณ์ที่รองรับ USB 2.0.
- ฟังก์ชัน USB ของอุปกรณ์นี้ไม่ได้รองรับอุปกรณ์ USB บางชนิด

ความต้องการของอุปกรณ์ USB

- ไม่รองรับอุปกรณ์ที่ต้องมีการลงโปรแกรมเพิ่มเติมและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์
- ห้ามถอดอุปกรณ์ USB ออกระหว่างการใช้งาน
- สำหรับอุปกรณ์ USB ที่มีความจุข้อมูลมากๆ การค้นหาข้อมูลอาจจะใช้เวลานานกว่า 2 - 3 นาที
- เพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย ให้ทำการสำรองข้อมูลไว้ทั้งหมด
- เครื่องนี้จะจดจำมากถึง 2000 ไฟล์
- พอร์ต USB ของเครื่องนี้ ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เครื่องไม่สามารถใช้เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลได้
- เครื่องนี้ไม่รองรับระบบไฟล์ exFAT (สามารถใช้ร่วมกับระบบไฟล์แบบ FAT16/FAT32/NTFS)
- เครื่องนี้อาจไม่สามารถจดจำสิ่งต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์บางชนิด
  - ฮาร์ดดิสก์แบบพกพา
  - เครื่องอ่านการ์ด
  - อุปกรณ์ที่มีการล็อค
  - อุปกรณ์ USB ชนิดแข็ง
  - USB ฮับ
  - ใช้สายเคเบิ้ลขยายสำหรับ USB
  - iPhone/iPod/iPad
  - อุปกรณ์ Android

ไฟล์ที่เล่นได้

ความถี่ของการสุ่ม

MP3 : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
WMA : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
OGG : อยู่ในช่วง 32 ถึง 48 กิโลเฮรตซ์
FLAC : 32 กิโลเฮรตซ์, 44.1 กิโลเฮรตซ์, 48 กิโลเฮรตซ์, 88.2 กิโลเฮรตซ์, 96 กิโลเฮรตซ์, 176.4 กิโลเฮรตซ์ และ 192 กิโลเฮรตซ์ (16 บิต/24 บิต)
WAV : 32 กิโลเฮรตซ์, 44.1 กิโลเฮรตซ์, 48 กิโลเฮรตซ์, 88.2 กิโลเฮรตซ์, 96 กิโลเฮรตซ์, 176.4 กิโลเฮรตซ์ และ 192 กิโลเฮรตซ์ (16 บิต/24 บิต)


อัตราบิต

MP3 : อยู่ในช่วง 80 ถึง 320 กิโลบิตต่อวินาที
WMA : อยู่ในช่วง 56 ถึง 128 กิโลบิตต่อวินาที
OGG : อยู่ในช่วง 64 ถึง 500 กิโลบิตต่อวินาที

- ไฟล์สูงสุด: มากถึง 2000
- ไดเรกทอรีสูงสุด: มากถึง 200
- เครื่องนี้ไม่สามารถเล่นไฟล์ที่ได้รับการป้องกันจาก DRM (การจัดการสิทธิ์ด้านดิจิตอล) ได้
- ไฟล์วีดีโอที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ USB ไม่สามารถเล่นได้
- การเล่นอาจทำได้ไม่ดีนัก ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ USB ที่คุณใช้อยู่

หมายเหตุ

- ระบบสามารถจดจำโฟลเดอร์และไฟล์ต่างๆ ใน USB ดังนี้



- ระบบจะเริ่มเล่นตั้งแต่ไฟล์ ♪① ไปจนถึงไฟล์ ♪⑩ ทีละไฟล์
- ไฟล์จะเล่นตามที่ได้บันทึกไว้และอาจจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การบันทึก
- คุณไม่สามารถเห็นโฟลเดอร์หรือไฟล์ผ่านเครื่องนี้

การใช้งานพื้นฐาน

การใช้งาน USB

1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB เข้ากับพอร์ต USB
2. เลือกแหล่งสัญญาณนำเข้าไปยัง USB โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ

โดย	ให้
เล่น	กด ▶II.
หยุดชั่วคราว	ในช่วงที่ทำการเล่น ให้กด ▶II.
ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป/ก่อนหน้านี้	ในช่วงที่ทำการเล่น กด ▶▶I บนรีโมทคอนโทรลเพื่อไปยังไฟล์ถัดไป เล่นน้อยกว่า 2 วินาที ให้กด I◀◀ บนรีโมทคอลโทรล เพื่อไปยังไฟล์ก่อนหน้านั้น เล่นน้อยกว่า 3 วินาที ให้กด I◀◀ บนรีโมทคอลโทรล เพื่อไปยังจุดเริ่มต้นของไฟล์
ค้นหาส่วนภายในไฟล์	กดปุ่ม I◀◀ / ▶▶I ค้างไว้ระหว่างเล่น และปล่อยปุ่มในตำแหน่งที่ท่านอยากฟัง
เล่นต่อ	เครื่องนี้จำเพลงปัจจุบันที่เล่นได้ ก่อนที่จะเปลี่ยนฟังก์ชันหรือปิดเครื่อง

หมายเหต

- จุดเชื่อมต่ออาจจะถูกลบออกเมื่อคุณดึงสายไฟออกหรือถอดอุปกรณ์ USB จากตัวเครื่อง
- หากฟังก์ชัน USB ไม่ทำงาน ให้ตรวจสอบฟังก์ชัน USB ที่ถูกเลือก
- เมื่อคุณหยุดเล่น USB ชั่วคราว ไฟแอลอีดี USB บนตัวเครื่องหลักจะกระพริบ

การใช้งานอื่น ๆ

การปิดเสียงชั่วคราว

กดปุ่ม 🔇 เพื่อปิดเสียงของชุดอุปกรณ์ของท่าน

ถ้าต้องการยกเลิก กด 🔇 บนรีโมทคอนโทรลอีกครั้งหรือเปลี่ยนระดับความดังของเสียง

การใช้รีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน

ท่านสามารถควบคุมฟังก์ชันบางอย่างของชุดอุปกรณ์นี้ได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของโทรทัศน์ของท่าน แม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่นก็ตาม
ฟังก์ชันที่สามารถควบคุมได้คือการปรับเพิ่ม/ลดความดังของเสียง และการปิดเสียง

Press and hold **NIGHT ON** on the remote control for about 2 seconds.

To turn off this function, press and hold **NIGHT OFF** about 2 seconds.

หมายเหตุ

- ยี่ห้อโทรทัศน์ที่รองรับ

LG	Panasonic	Philips	Samsung
Sharp	Sony	Toshiba	Vizio

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตั้งค่าเอาท์พุทเสียงของโทรทัศน์ของท่านเป็น [ลำโพงภายนอก]
- ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรล
- ฟังก์ชันนี้ไม่ได้ทำงานในเมจิกรีโมทคอนโทรลของ LG TV

ปิดเครื่องอัตโนมัติ

ชุดอุปกรณ์นี้จะปิดตัวเองเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในกรณีที่ชุดอุปกรณ์หลักไม่ได้เชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ภายนอก และไม่มีการใช้งานเป็นเวลานาน 15 นาที

เครื่องนี้จะปิดหลังจากหกชั่วโมงด้วยเช่นกัน หากเครื่องหลักที่ได้รับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นโดยใช้การป้อนข้อมูลแบบอนาล็อก (ยกตัวอย่างเช่น : แบบบพกพา เป็นต้น)

เปิด/ปิด AUTO POWER

เครื่องเล่นนี้จะเปิดการทำงานโดยอัตโนมัติตามชนิดของแหล่งสัญญาณนำเข้า : อาทิ ออปติคอล LG TV หรือ **Bluetooth**

เมื่อคุณเปิดการทำงานทีวีหรืออุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อยู่ เครื่องเล่นนี้จะก็จะจำแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกฟังก์ชั่นที่เหมาะสมให้เอง คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

"หากคุณลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องนี้ของคุณ เครื่องนี้จะเปิดและเครื่องจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ"

ฟังก์ชันนี้จะเปิดหรือปิดทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม **AUTO POWER ON/OFF.**

หมายเหตุ

- หลังเครื่องเล่นเริ่มทำงานโดยใช้ฟังก์ชัน AUTO POWER ถ้าไม่มีสัญญาณจากอุปกรณ์ภายนอกเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ เครื่องเล่นจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- หากคุณปิดเครื่องโดยตรง เครื่องจะไม่สามารถเปิดโดยผ่านทางฟังก์ชัน AUTO POWER อย่างไรก็ตามเครื่องสามารถถูกเปิดด้วยฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อสัญญาณออปติคอลเข้ามาหลังจากหยุดไป 5 วินาที
- ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
- ถ้าคุณตัดการเชื่อมต่อ **Bluetooth** โดยใช้เครื่องเล่นนี้ อุปกรณ์ **Bluetooth** บางชนิดอาจพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราขอแนะนำให้ตัดการเชื่อมต่อก่อนปิดเครื่องเล่น
- เมื่อท่านเปิดใช้งานชุดอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก สถานะของฟังก์ชันเปิด/ปิดอัตโนมัติจะเป็นเปิด
- "ในการใช้ฟังก์ชันนี้ เครื่องหลักจะต้องลงทะเบียนในรายการการจับคู่เครื่อง ของอุปกรณ์ **Bluetooth**"
- คุณสามารถตั้งค่าฟังก์ชัน AUTO POWER เมื่อเครื่องนี้เปิดอยู่เท่านั้น

เปลี่ยนฟังก์ชั่นอัตโนมัติ

เครื่องเล่นนี้สามารถจำแนกสัญญาณที่รับเข้าได้ อาทิ ออปติคอล **Bluetooth**, LG TV และแบบพกพา และจากนั้นจะเปลี่ยนฟังก์ชันที่เหมาะสมให้เองโดยอัตโนมัติ

เมื่อได้รับสัญญาณออปติคอลเข้ามา

เมื่อคุณเปิดใช้อุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อไปยังเครื่องเล่นนี้ผ่านเคเบิลออปติคอล เครื่องเล่นนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชั่นไปเป็นออปติคอล คุณสามารถฟังเสียงจากอุปกรณ์ได้

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ BLUETOOTH

เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ไปยังเครื่องเล่นนี้ ระบบจะเลือกฟังก์ชั่น **Bluetooth** คุณสามารถเล่นเพลงในอุปกรณ์ Bluetooth ได้

เมื่อได้รับสัญญาณ LG TV เข้ามา

เมื่อคุณเปิด LG TV ของคุณที่เชื่อมต่อโดย LG Sound Sync (การเชื่อมต่อแบบไร้สาย) เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันไปเป็น LG TV คุณสามารถได้ยินเสียงจาก TV ของคุณ

ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์พกพา

เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาของคุณโดยใช้สายเคเบิลแบบพกพา เครื่องนี้จะเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นแบบพกพา คุณจะได้ยินเสียงเพลงจากอุปกรณ์ของคุณ

หมายเหตุ

- ถ้าต้องการเปลี่ยนไปเป็นฟังก์ชั่นออปติคอล ต้องไม่มีสัญญาณประมาณ 5 วินาที
- หากได้ตั้งค่าฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ **Bluetooth** การเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะสามารถใช้ได้ใน **Bluetooth** และฟังก์ชัน LG TV (ดูในหน้า 23)

การเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ BLUETOOTH®

เกี่ยวกับ BLUETOOTH

Bluetooth คือเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายสำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้

เสียงอาจจะถูกกีดขวางได้ เมื่อมีสัญญาณรบกวนจากคลื่นไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่งมีความถี่เดียวกัน หรือหากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ในห้องอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละตัวผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีฟังก์ชันเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** สามารถใช้งานผ่าน Cascade หากเชื่อมต่อผ่านเทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth**

- อุปกรณ์ที่รองรับ: สมาร์ทโฟน, เครื่องเล่น MP3, โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
- เวอร์ชั่น : 4.0
- การเข้ารหัส : SBC

คุณสมบัติ BLUETOOTH

ในการใช้เทคโนโลยีไร้สาย **Bluetooth** อุปกรณ์ต้องสามารถแปลคุณสมบัติบางประการได้ เครื่องนี้เข้ากันได้กับคุณสมบัติดังต่อไปนี้

A2DP (โปรไฟล์การกระจ่ายเสียงชั้นสูง)

การฟังเพลงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ BLUETOOTH

การฟังเพลงจากอุปกรณ์ BLUETOOTH

ก่อนเริ่มขั้นตอนการจับคู่ ตรวจสอบว่าได้เปิดคุณสมบัติ **Bluetooth** ในอุปกรณ์ **Bluetooth** แล้ว ดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** เมื่อทำการจับคู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำซ้ำอีก

1. เลือกตัวอินพุตซอร์สไปยัง **Bluetooth** โดยการกดปุ่ม **F** บนรีโมทคอลโทรลหรือตัวเครื่องซ้ำๆ
   - ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกระพริบ
2. ใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** และทำการจับคู่อุปกรณ์ ขณะค้นหาเครื่องนี้กับอุปกรณ์ **Bluetooth** รายชื่ออุปกรณ์ที่พบอาจปรากฏในจออุปกรณ์ Bluetooth ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ **Bluetooth** เครื่องของคุณจะแสดงข้อความ “LG SJ3 (XX)”

หมายเหตุ

- XX หมายถึงหมายเลขสองหลักสุดท้ายของแอดเดรส **Bluetooth** ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเครื่องของท่านมีที่อยู่ **Bluetooth** เช่น 9C:02:98:4A:**F7:08**, ท่านจะเห็น “LG SJ3 (**08**)” บนอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่าน
- อุปกรณ์บางประเภทอาจมีวิธีการจับคู่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทอุปกรณ์ **Bluetooth** ป้อนรหัสพิน (0000) ตามต้องการ

3. เมื่อเครื่องนี้ได้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วกับตัวอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ ไฟ LED ของ **Bluetooth** จะทำการเปิด
4. การฟังเพลง
   ในการเล่นเพลงที่เก็บในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ โปรดดูที่คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

หมายเหตุ

- เมื่อใช้งานเทคโนโลยี **Bluetooth** คุณต้องทำการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ในระยะทางที่สั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้และรักษาระยะไว้ อย่างไรก็ตาม อาจจะทำงานได้ไม่ดีในกรณีต่อไปนี้ :
  - มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ Bluetooth
  - มีอุปกรณ์ที่ใช้คลื่นความถี่เดียวกันกับเทคโนโลยี Bluetooth เช่น อุปกรณ์ทางการแพทย์, ไมโครเวฟ หรืออุปกรณ์ LAN แบบไร้สาย
- คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่อง
- เสียงอาจขาดหายเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีคลื่นอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- คุณอาจไม่สามารถควบคุมอุปกรณ์ **Bluetooth** ด้วยชุดอุปกรณ์นี้ได้
- จำกัดการจับคู่ อุปกรณ์ **Bluetooth** หนึ่งตัวต่อหนึ่งเครื่อง และไม่รองรับการจับคู่แบบหลายตัว
- คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์
- คุณสามารถเพลิดเพลินไปกับฟังก์ชัน **Bluetooth** ได้โดยการใช้สมาร์ทโฟน เครื่องเล่น MP3 โน๊ตบุ๊ค เป็นต้น
- ระยะห่างระหว่างชุดอุปกรณ์และอุปกรณ์ **Bluetooth** ยิ่งมากคุณภาพเสียงก็จะยิ่งต่ำลง
- การเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** จะตัดการเชื่อมต่อเมื่อปิดชุดอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** อยู่ห่างจากชุดอุปกรณ์มากเกินไป
- เมื่อการเชื่อมต่อผ่านทาง **Bluetooth** ตัดการเชื่อมต่อ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** เข้ากับชุดอุปกรณ์อีกครั้ง
- เมื่อเครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth** ไฟแอลอีดีของ **Bluetooth** จะกระพริบ
- เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** (อุปกรณ์ iOS เป็นต้น) ไปยังเครื่องนี้ หรือการทำงานของอุปกรณ์ ระดับเสียงสามารถจะซิงค์ซึ่งกันและกันได้
- คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์ **Bluetooth** ได้โดยใช้ปุ่ม ⏮ / ⏭ (ข้าม) และ ⏯ (เล่น/หยุดชั่วคราว) บนตัวรีโมทคอนโทรล

ล็อคการเชื่อมต่อ BLUETOOTH (ล็อค BT)

คุณสามารถจำกัดการเชื่อมต่อ Bluetooth ไปยัง BT (Bluetooth) ได้เท่านั้น และฟังก์ชันโทรทัศน์ Gทำการป้องกันการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยไม่ตั้งใจ

ให้กด **AUTO POWER ON** บนรีโมทคอลโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที เพื่อกลับไปในฟังก์ชัน BT (Bluetooth) นี้

ปิดฟังก์ชันนี้ ให้กด **AUTO POWER OFF** บนรีโมทคอนโทรลค้างไว้เป็นเวลาประมาณ 2 วินาที ในฟังก์ชัน BT (Bluetooth)

การใช้แอพ BLUETOOTH

หมายเหตุ

- เฉพาะโอเอส Android จึงจะใช้แอพ "Music Flow Bluetooth" ร่วมกับเครื่องเล่นนี้ได้
- อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของข้อมูลเกิดขึ้นได้ หากติดตั้งผ่านทาง 3G/4G ตามการใช้งานอุปกรณ์ของคุณ

เกี่ยวกับแอพ "Music Flow Bluetooth"

แอพ "Music Flow Bluetooth" นำชุดคุณสมบัติใหม่มาสู่เครื่องเล่นนี้

ถ้าต้อการสนุกสนานไปกับคุณสมบัติอื่นเพิ่มขึ้น เราขอแนะนำให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ฟรี

ติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" บนอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ

มีสองวิธีที่จะติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ในอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณ

ติดตั้ง "Music Flow Bluetooth" ผ่านรหัส QR

1. ติดตั้ง "Music Flow Bluetooth" ผ่านรหัส QR ใช้ซอฟต์แวร์สแกนเพื่อสแกนรหัส QR

2. แตะไอคอนเพื่อติดตั้ง

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่านประกอบเข้ากับ "Apple App Store" หรือ "Google Android Market (Google Play Store)"
- อาจไม่สามารถใช้รหัส QR ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่

ติดตั้งแอพ "Music Flow Bluetooth" ผ่าน "Google Android Market (Google Play Store)"

1. แตะไอคอน Google Android Market (Google Play Store)
2. ในแถบค้นหา พิมพ์ "Music Flow Bluetooth" และค้นหา
3. ในผลลัพธ์การค้นหา หาแท็บ "Music Flow Bluetooth" เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดแอพ **Bluetooth**
4. แตะไอคอนเพื่อติดตั้ง
5. แตะไอคอนเพื่อดาวน์โหลด

หมายเหตุ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ **Bluetooth** ของท่านมี "Apple App Store" หรือ "Google Android Market (Google Play Store)"

ใช้งาน Bluetooth กับแอพ Music Flow Bluetooth

แอพ "Music Flow Bluetooth" ช่วยเชื่อมต่ออุปกรณ์ **Bluetooth** กับเครื่องเล่นนี้

1. แตะไอคอนแอพ "Music Flow Bluetooth" บนหน้าจอโฮมเพื่อเปิดแอพ "Music Flow Bluetooth" จากนั้นไปที่เมนูหลัก
2. ถ้าคุณต้องการข้อมูลปฏิบัติการเพิ่มเติม แตะเมนู [การตั้งค่า] และ [ช่วยเหลือ]

หมายเหตุ

- แอพ "Music Flow Bluetooth" รองรับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นต่อไปนี้
  - Android O/S: เวอร์ชั่น 4.0.3 (ขึ้นไป)
- ถ้าคุณใช้แอพ "Music Flow Bluetooth" เพื่อรองรับการทำงาน คุณอาจเจอความแตกต่างระหว่างแอพ "Music Flow Bluetooth" และรีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วย ใช้รีโมทคอนโทรลที่ให้มาด้วยตามความจำเป็น
- แอพ "Music Flow Bluetooth" อาจจะไม่สามารถทำงานได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ **Bluetooth**
- หลังจากเชื่อมต่อแอป "Music Flow Bluetooth" แล้ว อาจมีการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ของคุณ ในกรณีนี้ ลองเชื่อมต่อตามขั้นตอนอีกครั้ง
- ถ้าคุณใช้แอพลิเคชั่นอื่นๆหรือเปลี่ยนการตั้งค่าในอุปกรณ์ **Bluetooth** ในขณะที่ใช้แอพ "Music Flow Bluetooth" แอพ "Music Flow Bluetooth" อาจทำงานผิดปกติ
- ถ้าแอพ "Music Flow Bluetooth" ทำงานผิดปกติ โปรดตรวจสอบอุปกรณ์ **Bluetooth** และการเชื่อมต่อของแอพ "Music Flow Bluetooth" จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง
- การทำงานของ "Music Flow Bluetooth" อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟน ที่คุณใช้อยู่
- แม้ว่าการเชื่อมต่อ **Bluetooth** จะถูกตัดการเชื่อมต่อ ท่านจะยังสามารถใช้แอพ "Music Flow Bluetooth" ได้เมื่อท่านเปลี่ยนฟังก์ชัน
- คุณสมบัติเพิ่มเติมที่นำเสนอโดยแอพ "Music Flow Bluetooth" อาจจะไม่ทำงานขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างตัวเครื่องนี้และอุปกรณ์ **Bluetooth** และข้อจำกัดแบบไร้สาย

การปรับเสียง

ตั้งค่าเอฟเฟกเสียง

ระบบนี้มีจำนวนการตั้งค่าของสนามเสียงรอบทิศทางไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเลือกโหมดเสียงได้ตามต้องการโดยการใช้ปุ่มโหมดเสียงของในแต่ละตัว

เสียงเอฟเฟค	การบรรยาย
ASC (ปรับตัวควบคุมเสียง)	วิเคราะห์สัญญาณเสียงเข้าและให้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในเวลาจริง
STANDARD	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงที่ดีที่สุดได้
CINEMA	ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงเซอร์ราวด์ที่ทำให้ท่านดื่มด่ำและได้อารมณ์ในการรับชมภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

- ในโหมดเอฟเฟกเสียงบางโหมด ลำโพงบางตัวจะไม่มีเสียงหรือมีเสียงเบา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดเสียงและแหล่งเสียง อาการดังกล่าวไม่ถือเป็นอาการบกพร่อง
- หลังจากสลับอินพุท ท่านอาจต้องรีเซตโหมดเอฟเฟกเสียง บางครั้งอาจต้องทำหลังจากที่เปลี่ยนไฟล์เสียงด้วย

ปรับการตั้งค่าระดับวูฟเฟอร์

คุณสามารถปรับระดับเสียงของวูฟเฟอร์ได้โดยการกดปุ่ม **WOOFER LEVEL** +/—

หมายเหตุ

เมื่อระดับเสียงซับวูฟเฟอร์ถึงสูงสุดหรือต่ำสุด ไฟแอลอีดีสแตนด์บาย (สีแดง) บนตัวเครื่องหลักจะเปิดเป็นเวลา 2 วินาที

โหมดกลางคืน

ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์เมื่อท่านต้องการชมภาพยนตร์ด้วยความดังเสียงต่ำในยามดึก ตั้งค่าโหมดกลางคืนเป็นเปิด เพื่อลดความเข้มของเสียงและปรับความละเอียดและความนุ่มนวล

กดปุ่ม **NIGHT ON/OFF** เพื่อเปิดหรือปิดโหมดกลางคืน

การแก้ไขปัญหา

ข้อมูลทั่วไป

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เครื่องเล่นไม่ได้ทำงานอย่างถูกต้อง	• ปิดไฟของเครื่องนี้และให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก (โทรทัศน์, วูฟเฟอร์, เครื่องเล่น DVD, เครื่องขยายเสียง, เป็นต้น) และให้เปิดอีกครั้ง • โปรดถอดสายพาวเวอร์ของเครื่องเล่นนี้ รวมทั้งอุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก (ทีวี วูฟเฟอร์ เครื่องเล่นดีวีดี แอมปลิไฟเออร์ ฯลฯ) จากนั้นลองเชื่อมต่ออีกครั้ง • เมื่อตัดการจ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ การตั้งค่าก่อนหน้านี้อาจไม่ถูกบันทึกไว้
ไม่มีกระแสไฟ	• ไม่ได้เสียบสายไฟ เสียบสายไฟ • ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์โดยใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
ไม่มีเสียง	• เลือกแหล่งสัญญาณเข้าไม่ถูกต้อง ตรวจสอบแหล่งสัญญาณเข้าแล้วเลือกแหล่งสัญญาณเข้าที่ถูกต้อง • เปิดฟังก์ชันปิดเสียง กด หรือปรับระดับเสียงเพื่อยกเลิกฟังก์ชันปิดเสียง • ขณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก (กล่องเซ็ทท็อป อุปกรณ์ **Bluetooth** ฯลฯ) โปรดปรับระดับเสียงของอุปกรณ์
ไม่มีเสียงจากวูฟเฟอร์	• ไม่ได้เชื่อมต่อสายไฟของซับวูฟเฟอร์ เสียบสายไฟกับปลั๊กไฟที่ผนังให้แน่น • การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องเสียงและซับวูฟเฟอร์ขาด เชื่อมต่อเครื่องเล่นและซับวูฟเฟอร์ (ดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้า 13)
รีโมทคอลโทรลทำงานไม่ปกติ	• ตัวรีโมทคอลโทรลห่างจากเครื่องมาก ให้ใช้งานรีโมทคอนโทรลภายในระยะประมาณ 7 เมตร • มีอุปสรรคระหว่างเส้นทางของตัวรีโมทคอลโทรลและเครื่อง นำสิ่งกีดขวางออก • แบตเตอรี่อ่อนในรีโมทคอนโทรล เปลี่ยนแบตเตอรี่ชุดใหม่
ฟังก์ชัน AUTO POWER ไม่ทำงาน	• โปรดตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอก อาทิ ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี/บลูเรย์ หรืออุปกรณ์ **Bluetooth** • ฟังก์ชันนี้อาจจะไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้
LG Sound Sync ไม่สามารถทำงานได้	• ตรวจสอบว่า LG TV รองรับการทำงานของ Lg Sound Sync หรือไม่ • ตรวจสอบการเชื่อมต่อ LG Sound Sync (ออปติคอลหรือไร้สาย) • ตรวจสอบการตั้งค่าเสียงของทีวีและเครื่องเล่นนี้
เครื่องไม่ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ **Bluetooth**	• ให้ปิดฟังก์ชันล็อคการเชื่อมต่อ **Bluetooth** (ดูในหน้า 23)

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
เมื่อคุณรู้สึกว่าระดับเสียงของเครื่องต่ำเกินไป	ตรวจสอบรายละเอียดด้านล่างแล้วปรับแต่งตัวเครื่องตามรายละเอียดดังกล่าว • เปลี่ยนการตั้งค่าเสียง DRC ที่เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เชื่อมอยู่เป็นสภาวะ [OFF] • เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับทีวี ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก) ในเมนูการตั้งค่าของทีวี จาก [PCM] ไปเป็น [AUTO] หรือ [BITSTREAM] • เมื่ออุปกรณ์เสียงเชื่อมต่อกับเครื่องเล่น ให้เปลี่ยนการตั้งค่า AUDIO DIGITAL OUT (เสียงดิจิตองขาออก) ของเมนูตั้งค่าในเครื่องเล่นจาก [PCM] ไปเป็น [PRIMARY PASS-THROUGH] หรือ [BITSTREAM] • โปรดแน่ใจว่าไม่ได้เปิดโหมดกลางคืนไว้ [OFF] โหมดกลางคืน

หมายเหตุการใช้งานซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
อุปกรณ์นี้อาจจะมีการรบกวนของสัญญาณไร้สาย	• ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สายอาจจะไม่ทำงานได้ปกติในพื้นที่ที่มีสัญญาณอ่อน • กรุณาติดตั้งตัวอุปกรณ์ให้ใกล้พอกับซับวูฟเฟอร์ไร้สาย • ติดตั้งตัวอุปกรณ์บนวัสดุเฟอร์นิเจอร์เพื่อประสิทธิภาพ การทำงานสูงสุด
อุปกรณ์ **Bluetooth** อาจทำงานบกพร่อง หรือทำให้เกิดเสียงดังได้ในกรณีดังต่อไปนี้	• เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคุณสัมผัสกับตัวรับส่งสัญญาณของอุปกรณ์ **Bluetooth** หรือชาวด์บาร์ • เมื่อมีอุปสรรค หรือผนัง หรือติดตั้งอุปกรณ์ในจุดที่ซ่อนเร้น • เมื่อมีอุปกรณ์ (LAN แบบไร้สาย อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือไมโครเวฟ) ให้ใช้ความถี่เดียวกัน ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องห่างกันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • ขณะที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์ **Bluetooth** ให้ระยะห่างระหว่างผลิตภัณฑ์ของแต่ละเครื่องใกล้กันที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ • เมื่ออุปกรณ์อยู่ห่างกันมากเกินไปจากอุปกรณ์ **Bluetooth** การเชื่อมต่อจะตัดการเชื่อมต่อ และอาจเกิดความผิดปกติได้ด้วย

หมายเหตุเพื่อที่จะปล่อยโหมดเดโม

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปลี่ยนแหล่งอินพุตด้วยปุ่ม **F** ได้ เช่น BT (บูลทูธ) เป็นต้น และฟังก์ชันไฟแอลอีดีทั้งหมดจะถูกเปิด	• ให้ถอดปลั๊กไฟและให้เสียบปลั๊กอีกครั้ง หากไม่ทำงาน ให้กดปุ่ม **F** ค้างไว้ (ประมาณ 15 วินาที) ที่บนตัวเครื่องหลักจนกระทั่งbutton กระทั่งหน้าจอแสดงฟังก์ชันไฟแอลอีดีที่ได้เลือกไว้ในปัจจุบัน
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน (ไม่ตอบสนอง)	

เครื่องหมายการค้าและสิทธิ์การใช้งาน

เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย



Dolby, Dolby Audio และ the double-D symbol เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จาก Dolby Laboratories



สำหรับสิทธิบัตรของ DTS โปรดดูที่http://patents.dts.com ผลิตขึ้นภายใต้ลิขสิทธิ์จาก DTS Licensing Limited DTS, สัญลักษณ์, & DTS และสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ DTS Digital Surround เป็นเครื่องหมายการค้าของ DTS, Inc. ©DTS, Inc.

สงวนลิขสิทธิ์



Bluetooth word เป็นเครื่องหมายและสัญญลักษณ์ของ **Bluetooth** SIG, Inc. และ LG Electronics ใช้เครื่องหมายนั้นๆ ภายใต้ใบอนุญาตเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ ตามลำดับ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูจากฉลากหลักของเครื่องเล่น
การใช้พลังงาน	ดูจากฉลากหลักของเครื่องเล่น
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 950 มม X 71 มม X 47 มม
อุณหภูมิในการทำงาน	5 °C ถึง 35 °C
ค่าความชื้นในการทำงาน	5 % ถึง 90 %
แหล่งจ่ายไฟบัส	5 โวลต์ ⎓ 500 มิลลิแอมป์
ความถี่ในการสุ่มตัวอย่างเสียงอินพุตแบบดิจิตอลที่ใช้งานได้	32 กิโลเฮิร์ตซ์, 44.1 กิโลเฮิร์ตซ์, 48 กิโลเฮิร์ตซ์, 88.2 กิโลเฮิร์ตซ์, 96 กิโลเฮิร์ตซ์
มีในรูปแบบสัญญาณดิจิตอลเสียงเข้า	Dolby Audio, DTS Digital Surround, PCM

อินพุต	
OPTICAL IN (เสียงในระบบดิจิตอล)	3 V (p-p), ขั้วออปติคอล x 1
PORT. IN (Portable in)	0.32 Vrms (หัวต่อสเตอริโอ 3.5 มม.) x 1

เครื่องขยายเสียง (รวมแรงขับออก RMS)	
รวม	300 วัตต RMS
ด้านหน้า	50 วัตต์ RMS x 2 (4 Ω ที่ 1 กิโลเฮิรตซ์ , THD 10%)
ซับวูฟเฟอร์	200 วัตต RMS (3 Ω ที่ 80 เฮิรตซ์, THD 10%)

ซับวูฟเฟอร์แบบไร้สาย	
การจ่ายไฟที่ต้องการ	ดูจากฉลากหลักของซับวูฟเฟอร์
การใช้พลังงาน	ดูจากฉลากหลักของซับวูฟเฟอร์
ประเภท	ลำโพง 1 ตัว 1 ทิศทาง
อิมพีแดนซ์	3 Ω
กำลังขาเข้าปกติ	200 วัตต์ RMS
กระแสไฟฟ้าอินพุทสูงสุด	400 วัตต์ RMS
ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก)	ประมาณ 171 มม X 320 มม X 252 มม

- การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การบำรุงรักษา

การจัดการกับเครื่อง

การจัดส่งอุปกรณ์

โปรดเก็บหีบห่อและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ขนส่งลำโพงเอาไว้ ถ้าท่านต้องจัดส่งลำโพง ให้บรรจุลำโพงกลับลงหีบห่อเดิมตามที่บรรจุมาจากโรงงาน เพื่อการปกป้องสูงสุด

รักษาความสะอาดผิวด้านนอกเสมอ

- ห้ามใช้สารระเหยเช่นยาฆ่าแมลงในบริเวณใกล้กับลำโพง
- การออกแรงเช็ดทำความสะอาดมากเกินไปอาจทำให้พื้นผิวเสียหาย
- ห้ามให้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางหรือพลาสติกสัมผัสกับลำโพงเป็นเวลานาน

การทำความสะอาดอุปกรณ์

ในการทำความสะอาดเครื่องเล่น ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาด ถ้าพื้นผิวสกปรกมาก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มจุ่มน้ำยาทำความสะอาดอ่อนๆ ห้ามใช้สารละลายที่รุนแรงเช่นแอลกอฮอล์ เบนซีน หรือทินเนอร์เนื่องจากอาจจะทำให้พื้นผิวลำโพงเสียหาย


LG
Life's Good