ОПРОСТЕНО РЪКОВОДСТВО

Безжична звукова система тип "САУНД БАР"

БЪЛГАРСКИ


Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
За да разгледате инструкциите за разширените функции, вижте http://www.lg.com и изтеглете ръководството за потребителя.
Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от Вашия модел.

МОДЕЛ
SJ2

MFL70040402


www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Всички права запазени.



Преден панел

Бутоните са разположени отзад.




⏻ · Готовност

F · Изберете функция.

−/+ · Регулирайте звука.

Заден панел



⇻ (USB) · · Свържете към USB устройство.

PORT.IN (Преносим) · · · · · · Свържете към преносимо устройство.

OPT. IN (Оптичен) · · · Свържете с оптично устройство.

1 Събуфер свързване

Поставете безжичния субуфер близо до саунд бара и следвайте стъпките по-долу.


1. Свържете захранващия кабел на безжичното озвучително тяло за ниски честоти и саундбара към контакт с мрежово захранване.
2. Включете саундбара :
   Саундбарът и безжичният събуфър ще се свържат **автоматично**. Зеленият светодиоден индикатор на събуфъра се включва.

Ръчно свързване на събуфъра

Ако събуферът не възпроизвежда звук, опитайте да свържете ръчно.


1. Натиснете бутона **Pairing** в задната част на безжичния събуфър.
   - Зеленият светодиод в задната част на безжичния събуфър премигва бързо.
2. Включете главния уред.
3. Свързването е изпълнено.
   - Зеленият LED индикатор в задната част на безжичния субуфер светва.

Дръжте саундбара и събуфъра отдалечени на повече от 1 м от устройства като напр. безжичен рутер, микровълнова фурна и т.н., за да предотвратите безжични смущения.




2 ТВ свързване

1. Свържете саунд бара към ТВ, като използвате оптичен кабел.
2. Задайте [Външен високоговорител (оптичен)] на вашия ТВ на менюто за настройка.




Свързване на допълнително устройство

1. Свържете към допълнително устройство, както следва.



2. Нагласете входящия източник, като натиснете **OPTICAL** на дистанционното управление или като натиснете многократно **F** на уреда.

Дистанционно управление




STANDARD/BASS BLAST: Избира звуковия ефект.

DRC ON/OFF: Прави звука приятен в Dolby Digital.

WOOFER LEVEL +/-: Регулира нивото на сила на звука на субуфера.

AUTO POWER ON/OFF: Автоматично се включва от входен източник.

Подмяна на батерията



Допълнителна информация

Спецификации

Изисквания към захранването	Вижте главния етикет.
Консумация на електроенергия	Вижте главния етикет.
	Мрежова готовност : 0,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Прибл. 660 мм x 56 мм x 99 мм С крак
Захранване от шина (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Усилвател (обща средноквадратична изходна мощност)	160 W RMS

Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без уведомление.

Как да прекъснем връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство

Задайте функцията АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ като „изключена” и изключете уреда.

Декларация за съответствие

CE

С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида Безжичен звуков панел е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

По преценка на потребителя това устройство трябва да бъде монтирано и експлоатирано при минимално разстояние от 20 cm между устройството и тялото.

Честотен обхват	Изходна мощност (макс.)
2402 до 2480 MHz	10 dBm
5743 до 5840 MHz	14 dBm

Софтуер за безжична функция версия: 1.0