LG
Life's Good

ART#51 ART#52 ART#53

Przenośny głośnik Bluetooth

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją na wypadek przyszłego użycia.

MODELE
ART#51(ART51) ART#52(ART52) ART#53(ART53)

MFL69570305

Informacja dot. bezpieczeństwa



Uwaga: ABY ZREDUKOWAĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY. WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI, KTÓRE MOGĄ BYĆ NAPRAWIANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.



Symbol błyskawicy w trójkącie informuje użytkownika o obecności nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia elektrycznego wewnątrz produktu, które powoduje znaczące ryzyko porażenia prądem elektrycznym.



Symbol wykrzyknika w trójkącie informuje użytkownika o obecności ważnych instrukcji dot. obsługi i konserwacji (serwisowania) w dokumentacji dołączonej do produktu.

OSTRZEŻENIE: CHRONIĆ URZĄDZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCIĄ, ABY UNIKNĄĆ POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM.

OSTRZEŻENIE: Nie instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, jak np. półki z książkami itd.

Uwaga: W pobliżu tego urządzenia nie wolno używać produktów wysokiego napięcia (np. elektryczna packa na muchy). Urządzenie może ulec usterce z powodu przeskoku napięcia.

OSTRZEŻENIE: Urządzenie to zawiera magnesy, które mogą być szkodliwe dla niektórych przedmiotów (np. karta magnetyczna, rozrusznik serca itp.).

Uwaga: Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Instalować zgodnie z zaleceniami producenta. Szczeliny i otwory wentylacyjne w obudowie zapewniają niezawodną pracę urządzenia i chronią je przed przegrzaniem. Nie należy kłaść urządzenia na łóżku, sofie, dywanie lub na innej podobnej powierzchni, która mogłaby doprowadzić do zatkania tych otworów. Nie należy umieszczać urządzenia w zabudowie izolującej, takiej jak półki na książki, stojaki, chyba że zostanie zapewniona odpowiednia wentylacja lub jest to zgodne z instrukcją producenta.

Uwaga dotycząca przewodu zasilania

Dla większości urządzeń zalecane jest, aby były podłączone do osobnego obwodu;

to znaczy do pojedynczego gniazdka, które zasila tylko dane urządzenie i nie ma innych wyjść lub odgałęzień. Dla pewności sprawdzić stronę ze specyfikacjami technicznymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nie przeciążać gniazdek zasilających. Przeciążone, luźne, uszkodzone lub przepalone gniazdka, kable zasilające lub przedłużające stwarzają zagrożenie. Jakakolwiek z powyższych sytuacji może być przyczyną porażenia prądem lub pożaru. Raz na jakiś czas należy sprawdzać przewód zasilający urządzenia i jeśli pojawią się oznaki uszkodzenia lub przetarcia się, odłączyć go, zaprzestać korzystania z urządzenia i wymienić przewód w autoryzowanym serwisie. Zabezpieczyć przewód zasilania przed fizycznym lub mechanicznym niewłaściwym użytkowaniem, tj. przed skręcaniem, zapętleniem, zaciskaniem, przytrzaskiwaniem drzwiami lub przekraczaniem. Należy zwrócić szczególną uwagę na wtyczki, gniazdka ścienne oraz miejsce, w którym przewód łączy się z urządzeniem. Wtyczka zasilania jest odłączana. W przypadku zagrożenia, wtyczka zasilania musi być łatwo dostępna.

NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ podczas korzystania z produktu w środowisku o niskiej wilgotności

- W środowiskach o niskiej wilgotności może ono wytworzyć elektryczność statyczną.
- Zaleca się używania tego produktu po wcześniejszym dotknięciu jakiegokolwiek metalowego elementu, który przewodzi elektryczność.

Ten sprzęt jest wyposażony w baterię przenośną lub akumulator przenośny.

Sposób bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatora ze sprzętu: Zdemontuj zużytą baterię lub akumulator, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki. Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami. Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów. Baterie nie mogą być wystawiane na nadmierne ciepło jak np. promienie słoneczne, ogień itp.
Dla własnego bezpieczeństwa nie wolno wyjmować znajdującej się w urządzeniu baterii.
Jeżeli zajdzie konieczność wymiany baterii, należy to wykonać w najbliższym autoryzowanym serwisie LG Electronics lub poprosić o pomoc sprzedawcę.

Uwaga: To urządzenie nie może być wystawione na działanie wody (kapiącej lub rozpryskiwanej) i nie należy kłaść na nim przedmiotów wypełnionych cieczą, takich jak wazony.

Utylizacja starego urządzenia



1. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
2. Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
3. Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country".

Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami





Pb

1. Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
2. Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
3. Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt. (http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe)

Usuwanie zużytych baterii i akumulatorów
(Dotyczy TYLKO produktów z wbudowaną baterią)

Jeśli ten produkt ma wbudowaną baterię, której konsument nie powinien usuwać samodzielnie, LG zaleca, aby usunięcie baterii (w celu jej wymiany lub recyklingu po zakończeniu cyklu życia produktu) zlecić osobie wykwalifikowanej. Aby uniknąć uszkodzenia produktu i ewentualnego niebezpieczeństwa, użytkownik nie powinien próbować usuwać baterii. Zamiast tego, powinien skontaktować się z LG Service Helpline lub innym niezależnym dostawcą usług w celu uzyskania porady.

Proces usuwania baterii z urządzenia obejmuje zdjęcie obudowy z urządzenia, odłączenie przewodów i styków elektrycznych oraz ostrożne usunięcie ogniw baterii za pomocą specjalistycznych narzędzi. Jeśli potrzebujesz instrukcji bezpiecznego usuwania baterii przeznaczonej dla wykwalifikowanych pracowników, odwiedź stronę http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling.

UWAGA: Wewnętrzna bateria litowa znajdująca się w urządzeniu nie może być wymieniana przez użytkownika z powodu ryzyka eksplozji, musi zostać wymieniona na baterię tego samego typu przez specjalistę.

Deklaracja zgodności

CE 0197

Niniejszym LG Electronics European Shared Service Center B.V. deklaruje, że niniejszy przenośny głośnik Bluetooth jest zgodny z wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kompletną Deklarację zgodności można zażądać pod następującym adresem pocztowym:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

lub można o nią poprosić na naszej specjalnej stronie internetowej DoC:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Urządzenie to wykorzystuje łączność szerokopasmową 2,4 GHz i przeznaczone jest do użytkowania we wszystkich krajach członkowskich UE oraz EFTA.

Spis treści

1 Na początek

2 Informacja dot. bezpieczeństwa
6 Główne funkcje
6 Akcesoria
6 Wstęp
7 Urządzenie główne
8 Ładowanie urządzenia
8 – Podłączanie zasilacza AC
8 – Sprawdzanie stanu ładowania.
9 Korzystanie z aplikacji BLUETOOTH
9 – Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth" na urządzeniu BLUETOOTH.
9 – Aktywuj BLUETOOTH przy pomocy aplikacji „Music Flow Bluetooth"

2 Obsługa

11 Działania podstawowe
11 – Użycie przycisku zasilania
11 – Używanie przycisków głośności
11 – Przewodnik obsługi
12 Korzystanie z technologii BLUETOOTH®
12 – Słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach BLUETOOTH
14 Podłączenie podwójnego odtwarzania (opcja)
14 – Automatyczne podłączenie podwójnego odtwarzania
15 LG Sound Sync (dźwięk prywatny TV)
15 – Z połączeniem bezprzewodowym
16 Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego
16 Inne operacje
16 – Resetowanie
16 – Uwaga dotycząca automatycznego wyłączenia

3 Rozwiązywanie problemów

17 Rozwiązywanie problemów
17 – Ogólne

4 Załącznik

18 Informacje o wskaźniku LED
19 Znaki handlowe i licencje
19 Obsługa urządzenia
20 Specyfikacje

Główne funkcje

Wejście urządzenia przenośnego

Odsłuchiwanie muzyki z urządzenia przenośnego.

LG Sound Sync

Umożliwia sterowanie głośnością tego urządzenia za pomocą pilota zdalnego sterowania Twojego telewizora LG, który jest kompatybilny z LG Sound Sync.

Music Flow Bluetooth

Sterowanie może się odbywać także poprzez system **Bluetooth** za pośrednictwem iPod touch /iPhone/ iPad lub urządzenia z systemem Android. Jednostka oraz twoje urządzenie muszą być sparowanie poprzez system **Bluetooth.** Odwiedź „Apple App Store", „Google Android Market (Google Play Store)" lub wykorzystaj kod QR przedstawiony poniżej w celu wyszukania aplikacji „Music Flow Bluetooth". Szczegółowe informacje na stronie 9.

(iOS) (Android)

Funkcja podwójnego odtwarzania

Używając dwóch głośników można cieszyć się dźwiękiem stereo. Do używania tej funkcji konieczne są dwa głośniki.

Co oznacza symbol LG Friends?


Captain Play

Symbol LG Friends oznacza, że urządzenie jest zarejestrowane jako G5 Friends.


Dzięki temu działanie jest szybsze i łatwiejsze, gdy pracuje aplikacja Friends Manager po zainstalowaniu i uruchomieniu Music Flow Bluetooth.

Akcesoria

Proszę sprawdzić i zidentyfikować dostarczone akcesoria.



Kabel USB (1)



Instrukcja uproszczona (1)

Wstęp

Symbole zastosowane w niniejszej instrukcji


Uwaga

Wskazuje specjalne uwagi i cechy eksploatacyjne.

Ostrożnie

Wskazuje uwagi, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzeń.

Urządzenie główne



1 + : Zwiększanie głośności.

2 ✱
- Podłącz urządzenie **Bluetooth** do tej jednostki. (Naciśnij ✱)
- Dodaje urządzenie **Bluetooth** przy multiparowaniu. (Naciśnij i przytrzymaj ✱)
- Zmiana na tryb **Bluetooth** z trybu urządzenia przenośnego. (Naciśnij ✱)

3 — : Zmniejszanie głośności.

4 >II
- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania w trybie **Bluetooth**.
- Wyciszenie dźwięku w trybie urządzenia przenośnego lub LG Sound Sync.

5 ⏻/I
Włączanie/wyłączanie : Naciśnij i przytrzymaj.

6 Wskaźnik baterii

7 Port USB do ładowania


8 Wejście urządzenia przenośnego
Odsłuchiwanie muzyki z urządzenia przenośnego.

Ładowanie urządzenia

Podłączanie zasilacza AC

Urządzenie ma wbudowaną baterię. Przed użyciem należy ją naładować za pomocą zasilacza AC.

1. Podłączyć dołączony przewód USB do zasilacza AC.
2. Podłącz przewód USB do gniazda USB urządzenia.
3. Podłączyć przewód zasilacza AC do gniazdka elektrycznego AC.



Jeżeli bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik zmienia kolor z czerwonego na zielony.

Ostrożnie

Zasilacz sieciowy AC nie jest dołączony. Zalecane jest użycie zasilacza 5 V AC zatwierdzonego przez LG Electronics Inc. (ponad 1,8 A) z powodu zagrożenia wybuchem. Jeżeli nie jest używany zalecany zasilacz, wówczas ładowanie może być niemożliwe lub jego czas będzie inny.

Sprawdzanie stanu ładowania.

Po podłączeniu zasilacza AC, rozpoczyna się ładowanie baterii. Jeżeli zasilanie jest włączone, można sprawdzić stan naładowania przez naciśniecie przycisku ⏻/I.

White ➡ ⏻/I	≧ 60 %
Amber ➡ ⏻/I	≧ 15 %
Amber ⇄ ⏻/I	< 15 %

Uwaga

- Czas pracy wynosi około 15 godzin. Podany czas może się różnić w zależności od stanu baterii i warunków pracy.
- Jeżeli ładowanie i słuchanie muzyki odbywa się jednocześnie, ładowanie zajmie więcej czasu.

Korzystanie z aplikacji BLUETOOTH

Informacje o aplikacji „Music Flow Bluetooth”

Aplikacja „Music Flow Bluetooth” to wiele nowych funkcji dla urządzenia.

Aby cieszyć się nowymi funkcjami urządzenia, zapraszamy do pobrania i zainstalowania darmowej aplikacji „Music Flow Bluetooth”.

Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth” na urządzeniu BLUETOOTH.

Dostępne są dwa sposoby instalacji „Music Flow Bluetooth” na urządzeniu **Bluetooth**.

Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth” poprzez kod QR.

1. Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth” poprzez kod QR. Użyj oprogramowania skanującego dla kodu QR.
2. Naciśnij ikonę instalacji.
3. Naciśnij ikonę pobierania.

Uwaga

- Sprawdź, czy twoje urządzenie **Bluetooth** podłączone jest do Internetu.
- Sprawdź, czy twoje urządzenie **Bluetooth** posiada oprogramowanie skanujące. Można pobrać z „App Store” lub „Google Play Store”.
- W zależności od regionu kod QR może nie działać.

Zainstaluj aplikację „Music Flow Bluetooth” poprzez „App Store” lub „Google Play Store”

1. Kliknij ikonę „App Store” lub „Google Play Store”.
2. W pasku wyszukiwania wpisz „Music Flow Bluetooth” i włącz szukanie.
3. W liście wyszukiwania znajdź i naciśnij „Music Flow Bluetooth”, aby rozpocząć pobieranie aplikacji **Bluetooth**.
4. Naciśnij ikonę instalacji.
5. Naciśnij ikonę pobierania.

Aktywuj BLUETOOTH przy pomocy aplikacji „Music Flow Bluetooth”

Aplikacja „Music Flow Bluetooth” pomaga podłączać urządzenia **Bluetooth** do tej jednostki.


1. Naciśnij ikonę aplikacji „Music Flow Bluetooth” na ekranie głównym, aby otworzyć „Music Flow Bluetooth”, następnie przejdź do menu głównego.
2. Naciśnij [Menu] i wybierz odpowiednią jednostkę.
3. Aby uzyskać szczegóły dotyczące obsługi, naciśnij [Setting] oraz [Help].

Uwaga

- Aplikacja Music Flow **Bluetooth** będzie dostępna w następujących wersjach oprogramowania Android O/S: Wersja 4.0.3 (lub nowsza) iOS O/S: Wersja 6.0 (lub nowsza)
- W zależności od urządzenia **Bluetooth**, aplikacja „Music Flow Bluetooth" może nie działać.
- Nawet po połączeniu aplikacji „Music Flow Bluetooth" muzyka może być odtwarzana z Twojego urządzenia. W takim przypadku, spróbuj wykonać ponownie procedurę połączenia.
- Podczas używania aplikacji „Music Flow Bluetooth", jeżeli uruchomione zostaną inne aplikacje lub zmienione zostaną ustawienia urządzenia **Bluetooth**, wówczas aplikacja „Music Flow Bluetooth" może nie działać prawidłowo.
- Jeżeli aplikacja „Music Flow Bluetooth" nie działa prawidłowo należy sprawdzić urządzenie **Bluetooth** oraz połączenie „Music Flow Bluetooth" oraz spróbować podłączyć ponownie.
- W zależności od sytemu operacyjnego urządzenia mogą występować różnice w działaniu „Music Flow Bluetooth".
- Nawet jeżeli połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, można używać aplikacji „Music Flow Bluetooth" do zmiany funkcji.

Działania podstawowe


Użycie przycisku zasilania



Włączenie i wyłączenie zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ / ❙.

Używanie przycisków głośności



Regulacja poziomu głośności.

Uwaga

Podczas regulacji głośności, jeżeli próbujesz ją zwiększyć lub zmniejszyć, gdy jest już na poziomie maksymalnym lub minimalnym, słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

Przewodnik obsługi

Funkcja	Jak użyć	Kontrolki LED oraz dźwięki
Włączenie i wyłączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ / ❙.	⏻ / ❙ zamiga dwa razy razem z sygnałem dźwiękowym.
Parowanie Bluetooth	Jeżeli przycisk ✱ zamiga na biało, wybierz LG Music Flow P5 (XX) z listy urządzeń na urządzeniu smart.	Przycisk ✱ pozostaje biały oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Odtwarzanie / pauza	Naciśnij >❙❙.	-
Sterowanie głośnością	Naciśnij + lub —	-
Przeskakiwanie do przodu	Naciśnij >❙❙ dwa razy.	-
Przeskakiwanie do tyłu	Naciśnij >❙❙ trzy razy.	-
Multi parowanie	Aby dodać kolejne urządzenie **Bluetooth**, nacisnąć i przytrzymać ✱ przez 2 sekundy.	Przycisk ✱ pozostaje biały oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Inicjalizowanie	Nacisnąć i przytrzymać ✱ przez 10 sekund.	Przyciski ✱, ⏻ / ❙ oraz >❙❙ zamigają dwa razy, a następnie przycisk ✱ zamiga na biało.

Korzystanie z technologii BLUETOOTH®

Informacje o technologii BLUETOOTH

Bluetooth to technologia komunikacji bezprzewodowej krótkiego zasięgu.

Dźwięk może zostać przerwany, jeżeli połączenie zostanie zakłócone przez fale elektryczne lub gdy urządzenia **Bluetooth** znajdą się w różnych pokojach.

Łączenie indywidualnych urządzeń w bezprzewodowej technologii **Bluetooth** nie wiąże się z żadnymi opłatami. Telefon komórkowy z technologią bezprzewodową **Bluetooth** może być obsługiwany przez Cascade, jeżeli połączenie było nawiązane przez technologię bezprzewodową **Bluetooth**.

Dostępne urządzenia: Telefon komórkowy, MP3, Laptop, PDA itp.

Profile BLUETOOTH

Aby korzystać z bezprzewodowej technologii **Bluetooth**, urządzenia muszą interpretować określone profile. Urządzenie to jest zgodne z następującymi profilami.

- A2DP (Profil zaawansowanej dystrybucji audio)
- Codec : SBC, AAC

Słuchanie muzyki zapisanej na urządzeniach BLUETOOTH

Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH

Przed rozpoczęciem procedury parowania, upewnij się, że funkcja **Bluetooth** jest włączona w urządzeniu **Bluetooth**. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia **Bluetooth**. Po zakończeniu operacji parowania, nie trzeba jej wykonywać ponownie.

1. Włącz urządzenie, następnie przycisk ✱ zamiga na biało.
2. Uruchom urządzenie **Bluetooth** i wykonaj operację parowania. W czasie szukania tej jednostki za pomocą urządzenia **Bluetooth**, może pojawić się na jego ekranie lista znalezionych urządzeń **Bluetooth** w zależności od jego typu. Twoje urządzenie pojawia się jako „LG Music Flow P5(xx)".
3. Wybierz „LG Music Flow P5(xx)".

Uwaga

- XX oznacza dwa ostatnie znaki adresu **Bluetooth**. Jeśli na przykład adres **Bluetooth** urządzenia to 9C:02:98:4A:F7:08, na urządzeniu **Bluetooth** wyświetli się „LG Music Flow P5 (08)".
- W zależności od typu urządzenia **Bluetooth**, są różne sposoby parowania. W razie potrzeby wprowadź kod PIN (0000).
- W sposób powyżej opisany można podłączyć jednocześnie maksymalnie 2 urządzenia **Bluetooth**.
- Multi parowanie obsługiwane jest tylko w przypadku urządzeń z systemem Android lub iOS. (Multi parowanie może nie być obsługiwane w zależności od specyfikacji podłączonych urządzeń).
- Usuwane/zdejmowane urządzenie **Bluetooth** (Np.: Dongle itp.) nie obsługuje multi parowania.


4. Migające przyciski pozostaną białe oraz rozlegnie się sygnał dźwiękowy, jeżeli urządzenie to zostanie pomyślnie połączone z urządzeniem **Bluetooth**.
5. Słuchanie muzyki. Aby odtwarzać muzykę zapisaną na urządzeniu **Bluetooth**, zapoznaj się z instrukcją obsługi urządzenia **Bluetooth**.

Uwaga

- Podczas korzystania z technologii **Bluetooth**, urządzenie zewnętrzne **Bluetooth** musi znajdować się jak najbliżej i odległość tę należy zachować. Jednakże połączenie może nie działać prawidłowo w następujących przypadkach:
  - Pomiędzy jednostką a urządzeniem zewnętrznym **Bluetooth** znajduje się przeszkoda.
  - W pobliżu znajduje się urządzenie korzystające z tej samej częstotliwości, co **Bluetooth** jak np. sprzęt medyczny, kuchenka mikrofalowa lub sieć bezprzewodowa LAN.
- Po ponownym uruchomieniu urządzenia należy jeszcze raz połączyć urządzenie **Bluetooth**.
- Nawet, jeżeli podłączone są 2 urządzenia **Bluetooth**, można odtwarzać oraz sterować muzyką przy pomocy jednego z nich.
- Dźwięk może być przerwany na skutek zakłócenia połączenia przez inne fale elektroniczne.
- Nie można sterować urządzeniem **Bluetooth** za pomocą tego urządzenia.
- W zależności od typu urządzenia, w niektórych przypadkach użycie funkcji **Bluetooth** może okazać się niemożliwe.
- Można korzystać z połączenia bezprzewodowego do połączenia telefonu, odtwarzacza MP3, laptopa, itp.
- Im większa jest odległość pomiędzy jednostką a urządzeniem **Bluetooth**, tym niższa jest jakość dźwięku.
- Połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, gdy jednostka zostanie wyłączona lub urządzenie zewnętrzne **Bluetooth** znajdzie się za daleko.
- Jeżeli połączenie **Bluetooth** zostanie rozłączone, należy jest uruchomić ponownie.
- Podczas gdy urządzenie **Bluetooth** (urządzenie iOS itp.) jest podłączone do tej jednostki, poziom głośności może być pomiędzy nimi zsynchronizowany.

Podłączenie podwójnego odtwarzania (opcja)

Używając dwóch głośników można cieszyć się dźwiękiem stereo. Dla trybu stereo konieczne są dwa głośniki.



1. Podłącz głośniki Ⓐ przy pomocy **Bluetooth**.
2. Jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przycisk każdego głośnika, tak jak to pokazano poniżej.
   - Ⓐ głośnik: Przycisk ᛒ, +
   - Ⓑ głośnik : Przycisk ᛒ, —
   - Słychać sygnał dźwiękowy, a przyciski ᛒ będą szybko migały w kolorze białym.
3. Po podłączeniu dwóch głośników, migające przyciski ᛒ pozostaną białe oraz słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. Jeżeli urządzenie nie wykryje, przejdź do kroku 1 i spróbuj ponownie.

Automatyczne podłączenie podwójnego odtwarzania

Jeżeli zasilanie zostanie wyłączone, a następnie ponownie włączone w trybie podwójnego odtwarzania, głośniki te automatycznie zachowają tryb podwójnego działania.

- Włącz oba głośniki oraz odczekaj na podłączenie podwójnego działania.
- Podłączenie podwójnego działania zajmuje do 30 sekund.

Uwaga

- Jeżeli korzystasz z urządzenia **Bluetooth** z kluczem sprzętowym (dongle), nie można używać funkcji Dual Play.
- W trybie urządzenia zewnętrznego, nie można używać funkcji Dual Play.
- Podczas używania funkcji Dual Play, multi parowanie nie będzie obsługiwane.
- Jeżeli przetwarzanie jest połączenie Dual Play, nie można wyszukiwać urządzeń **Bluetooth**.
- Jeżeli rozłączone zostanie połączenie podwójnego odtwarzania - Dual Play, ponownie naciśnij i przytrzymaj przyciski jednego lub dwóch głośników. (ᛒ, + lub ᛒ, —)
- Podczas odtwarzania podwójnego można jednocześnie regulować głośność obu głośników Ⓐ oraz Ⓑ.
- Jeżeli dwa głośniki są ze sobą podłączone poprzez tryb odtwarzania podwójnego Dual play, wszystkie wcześniej podłączone urządzenia zostają rozłączone za wyjątkiem głośnika ostatnio podłączonego do głośnika Ⓐ.
- Odtwarzanie podwójne jest ograniczone jest tylko dla tych jednostek oraz jest niedostępne dla innych serii Music Flow.
- Aby zmienić urządzenie **Bluetooth** w trybie odtwarzania podwójnego, należy nacisnąć i przytrzymać na 2 sekund przycisk ᛒ, aby odłączyć aktualne urządzenie **Bluetooth** i podłączyć kolejne.
- W trybie odtwarzania podwójnego Dual Play urządzenia **Bluetooth** można podłączać tyko do głośnika Ⓐ.
- Odtwarzanie podwójne jest obsługiwane tylko przez urządzenia Android lub iOS.
- Podczas gdy urządzenie **Bluetooth** (urządzenie iOS itp.) jest podłączone do tej jednostki, poziom głośności może być pomiędzy nimi zsynchronizowany.
- W trybie odtwarzanie podwójnego, należy zachować jak najmniejszą odległość pomiędzy głośnikami.
- W zależności środowiska sieciowego, funkcja odtwarzanie podwójnego może nie działać prawidłowo.

LG Sound Sync (dźwięk prywatny TV)

Sound Sync Wireless

Możesz sterować niektórymi funkcjami tego urządzenia za pomocą pilota do swojego telewizora z LG Sound Sync. Funkcja ta jest kompatybilna z telewizorem LG, który obsługuje LG Sound Sync. Upewnij się, że na telewizorze jest logo LG Sound Sync.

Funkcje możliwe do sterowania przy pomocy pilota telewizora LG: Zwiększanie/zmniejszanie głośności, wyciszanie

Szczegóły na temat funkcji LG Sound Sync patrz instrukcja obsługi telewizora.

Wykonaj jedno z poniższych podłączeń w zależności od możliwości swojego sprzętu.

Uwaga

- W przypadku nieudanego połączenia, sprawdź stan telewizora i wyłącz go.
- W przypadku stosowania LG Sound Sync sprawdź stan tego urządzenia oraz połączenia w poniższych przypadkach.
  - Wyłącz urządzenie.
  - Zmiana funkcji na inną.
  - Rozłączenie połączenia bezprzewodowego spowodowanego zakłóceniami lub odległością.
- Po uruchomieniu funkcji AUTO POWER WŁĄCZANIE czas potrzebny, aby wyłączyć to urządzenie różni się w zależności od telewizora.
- Menu ustawień telewizora różni się w zależności od modelu.

Z połączeniem bezprzewodowym


1. Włącz zasilanie, naciskając przycisk ⏻/I. (Zasilanie).
2. Ustaw wyjście dźwięku telewizora, aby słuchać dźwięku przez niniejsze urządzenie : menu ustawień telewizora → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
3. Naciśnij i przytrzymaj ᛒ, >II do momentu aż słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.ᛒ zamiga na pomarańczowo. Po połączeniu, ᛒ pozostanie pomarańczowy.

Uwaga

- Jeżeli wyłączysz urządzenie, synchronizacja LG Sound Sync (bezprzewodowa) zostanie rozłączona. Aby ponownie korzystać z tej funkcji, należy ponownie połączyć telewizor oraz niniejsze urządzenie.
- Można wyciszyć dźwięk, przez naciśnięcie przycisku >II.

Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego

Jednostka może być wykorzystywana do odtwarzania muzyki pochodzącej z wielu typów urządzeń zewnętrznych.




1. Podłącz urządzenie zewnętrzne do gniazda Portable In.
2. Włącz zasilanie, naciskając i przytrzymując przycisk ⏻/I.
3. Włącz urządzenie zewnętrzne i uruchom odtwarzanie.

Uwaga

- Po podłączeniu kabla urządzenia zewnętrznego, tryb zmienia się automatycznie na urządzenie zewnętrzne.
- Można wyciszyć dźwięk, przez naciśnięcie przycisku >II.

Inne operacje

Resetowanie



Jeżeli urządzenie przestaje działać, należy usunąć gumową osłonę oraz nacisnąć przycisk reset przy pomocy ostro zakończonego przedmiotu. Urządzenie zostaje całkowicie wyłączone.

Uwaga dotycząca automatycznego wyłączenia

Jeżeli urządzenie znajduje się w trybie synchronizacji dźwięku BT/LG Sound Sync oraz brak odtwarzania przez 20 minut lub w trybie urządzenia zewnętrznego przez 6 godzin nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Rozwiązywanie problemów

Ogólne

Problem	Przyczyna i środek zaradczy
Brak zasilania.	• Bateria jest rozładowana. Naładować baterię. • Podłączyć urządzenie do źródła zasilania przy pomocy zasilacza AC.
Brak dźwięku lub jest zniekształcony.	• Głośność tego urządzenia lub urządzenia smart jest ustawiona na minimum. Sprawdź i ustaw głośność głośnika oraz urządzenia **Bluetooth**. • Podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego przy wysokiej głośności, jakość dźwięku może być gorsza. Obniż głośność urządzeń. • W przypadku wykorzystywania tego urządzenia do celów innych niż słuchanie muzyki, jakość dźwięku może być gorsza lub urządzenia może nie działać poprawnie.
Parowanie **Bluetooth** nie działa poprawnie.	• Wyłącz i włącz urządzenie **Bluetooth** i przeprowadź parowanie ponownie. • Upewnij się, ze urządzenie **Bluetooth** jest włączone. • Usuń przeszkodę z drogi pomiędzy tą jednostką a urządzeniem **Bluetooth**. • W zależności od typu urządzenia **Bluetooth** lub warunków otoczenia może nie dojść do sparowania urządzenia z tą jednostką. • Podczas używania funkcji **Bluetooth**, może okazać się niemożliwe aktywowanie aplikacji „Music Flow Bluetooth". Odłącz wcześniej podłączone urządzenie **Bluetooth**, tak aby aplikacja „Music Flow Bluetooth" działała prawidłowo. • Jeżeli urządzenie **Bluetooth** zostało wcześniej podłączone do innej jednostki, należy rozłączyć połączenie **Bluetooth**. Następnie można sterować swoim urządzeniem przy pomocy aplikacji „Music Flow Bluetooth". • W zależności od urządzenia **Bluetooth**, działanie aplikacji „Music Flow Bluetooth" może być ograniczone. • Połączenie może zostać rozłączone, jeżeli wybierzesz inną aplikację lub zmienisz ustawienia urządzenia podłączonego poprzez aplikację „Music Flow Bluetooth". W takim przypadku należy sprawdzić stan połączenia.
Urządzenie nie działa normalnie.	• Jeżeli bateria zostanie w pełni rozładowana, zapisane informacje dla **Bluetooth** mogą zostać utracone. Poprzednie ustawienie może nie zostać zapisane, jeżeli zasilanie urządzenia zostanie wyłączone. • W przypadku usterki, kontrolka baterii miga na biało i pomarańczowo. Proszę umieścić urządzenie w odpowiednim miejscu o właściwej temperaturze i wilgotności. • W przypadku przeciążenia, wszystkie diody LED zapalają się na biało. Proszę wyłączyć, a następnie ponownie włączyć urządzenie.
Powyższe rozwiązania nie przynoszą rezultatu.	• Naciśnij przycisk Reset przy pomocy ostro zakończonego przedmiotu jak np. ołówek.

Informacje o wskaźniku LED

Ogólne

Wskaźnik baterii zmienia kolor z czerwonego na zielony.	Ładowanie ➡ W pełni naładowana
⏻ / ❙ miga na biało oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.	Zasilanie jest włączone.
⏻ / ❙ miga na pomarańczowo oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.	Bateria jest rozładowana. (Miga szybko)
Wskaźnik baterii miga szybko na czerwono i zielono.	Urządzenie działa nieprawidłowo. Pozostawić urządzenie na jakiś czas w temperaturze pokojowej (5 - 35 °C) i spróbować ponownie.

Bluetooth

Przycisk ✱ miga lub pozostaje biały oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.	**Miga:** Szukanie urządzenia **Bluetooth** **Świeci:** Urządzenie **Bluetooth** jest podłączone.

Odtwarzanie podwójne oraz synchronizacja dźwięku

✱ miga szybko w kolorze białym oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy. (✱ na dwóch głośnikach)	Oczekiwanie na połączenie podwójnego odtwarzania
✱ miga na pomarańczowo oraz emitowany jest sygnał dźwiękowy.	Oczekiwanie na synchronizację dźwięku

Odtwarzanie podwójne oraz synchronizacja dźwięku

>II miga w kolorze białym.	Tryb wyciszenia (urządzenie przenośne)

Znaki handlowe i licencje

Technologia bezprzewodowa **Bluetooth** to system umożliwiający kontakt radiowy pomiędzy urządzeniami elektronicznymi o maksymalnym zasięgu wynoszącym 10 metrów.

Łączenie indywidualnych urządzeń w bezprzewodowej technologii **Bluetooth** nie wiąże się z żadnymi opłatami. Telefon komórkowy z technologią bezprzewodową **Bluetooth** może być obsługiwany przez Cascade, jeżeli połączenie było nawiązane przez technologię bezprzewodową **Bluetooth**.

Nazwa **Bluetooth** oraz logo są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc. a ich użytkowanie przez LG Electronics odbywa się na podstawie licencji.

Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich prawowitych właścicieli.

Obsługa urządzenia

Wysyłanie urządzenia

Proszę zachować oryginalne opakowanie. W razie konieczności wysłania urządzenia, w celu zapewnienia najlepszej ochrony, zapakuj ponownie urządzenie tak jak było zapakowane oryginalnie w fabryce.

Powierzchnie zewnętrzne należy utrzymywać w czystości

- Nie używać w pobliżu urządzenia cieczy agresywnych takich jak środki owadobójcze.
- Czyszczenie z dużą siłą może zniszczyć powierzchnię.
- Nie pozostawiać przez dłuższy czas produktów gumowych lub plastikowych w kontakcie z urządzeniem.

Czyszczenie urządzenia

Aby oczyścić urządzenie użyj miękkiej, suchej szmatki. Jeżeli powierzchnie są mocno zabrudzone, użyj miękkiej szmatki lekko zwilżonej w roztworze delikatnego detergentu. Nie stosuj silnych rozpuszczalników, takich jak alkohol, benzen, rozcieńczalniki, ponieważ mogą uszkodzić powierzchnię urządzenia.

Specyfikacje

Ogólne	
Zasilanie	5 V ⎓ 1,8 A (Zasilacz AC) Wbudowany akumulator
Pobór mocy	9 W
Wymiary (S x W x G)	Około 153 mm x 58 mm x 59,5 mm
Masa netto (około)	0,47 kg
Temperatura robocza	od 5 °C do 35 °C
Wilgotność robocza	od 5 % do 60 %

Wejścia	
PORT. IN	0,65 Vrms (gniazdo stereo 3,5 mm)
USB	Port micro USB do ładowania batertii

Głośniki	
Typ	wbudowany
Impedancja znamionowa	4 Ω
Wejściowa moc znamionowa	10 W
Maksymalna moc wejściowa	20 W

Bateria	
Pojemność baterii	2100 mAh
Czas działania	Około 15 godzin. Podany czas może się różnić w zależności od stanu baterii i warunków pracy.

- Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.


LG
Life's Good