دليل المالك

سماعة Bluetooth محمولة

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطرازات

PH3 PH3G PH3O

www.lg.com

MFL69728905

معلومات السلامة



تنبيه: لتقليل خطر حدوث الصدمة الكهربائية لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) عن الأجزاء التي تخدم المستخدم في الداخل، للحصول على الخدمة ارجع إلى طاقم خدمة مؤهل.



إن إشارة الصاعقة مع رمز رأس السهم داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود خطر فولتية غير معزول داخل مرفقات المنتج والتي قد تكون بمغناطيسية كافية لتشكل خطر حدوث الصدمة الكهربائية للأشخاص.



إن إشارة علامة التعجب داخل مثلث متساوي الأضلاع مخصصة لتحذير المستخدم لوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) مهمة في المادة المصاحبة للمنتج.

تحذير: لمنع حدوث حريق أو صدمة كهربائية خطيرة، لا تقم بتعريض المنتج للمطر أو الرطوبة.

تنبيه: ينبغي عدم تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المتطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا المنتج في مكان محجوز مثل صندوق كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تستخدم منتجات ذات جهد عالي حول هذا المنتج. (مثلا، منشة كهربائية) قد يتعطل المنتج بسبب صدمة كهربائية.

تنبيه: ينبغي عدم وضع مصادر اللهب المكشوف، مثل الشموع المشتعلة، على الجهاز.

تنبيه: لا تقم بسد أي من فتحات تهوية. ينبغي تركيب الجهاز وفقًا لتعليمات المصنّع.
ويرجى الانتباه إلى أن وظيفة الثقوب والفتحات الموجودة في الحجيرة تتمثل في توفير التهوية وضمان التشغيل الموثوق للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. ينبغي عدم سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو أي سطح آخر شبيه بذلك. ينبغي عدم وضع هذا المنتج في التجهيزات المدمجة مثل المكتبة أو الرف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو يتم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

تنبيه يتعلق بسلك الطاقة

ينصح بوضع جميع الأجهزة على دائرة مخصصة؛
أي دائرة مخرجات واحدة تزود ذلك الجهاز فقط وليس فيها مخرجات إضافية أو دوائر فرعية. تحقق من صفحة المواصفات لدليل المالك هذا لتكون متأكداً. لا تقم بتحميل مخارج جدارية زائدة. إن المخارج الجدارية زائدة التحميل أو المخارج الجدارية المرتخية أو المتضررة أو وصلات الأسلاك أو أسلاك الطاقة المنهكة أو عزل الأسلاك المتشقق أو المتضرر خطر. يمكن أن تتسبب أي من تلك الظروف في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. قم بفحص سلك جهازك دورياً وإذا كان مظهره يوحي بالضرر أو التدهور قم بإزالته من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بجزء مناسب من قبل مركز خدمة مرخص. قم بحماية سلك الطاقة من الأذى المادي أو الميكانيكي مثل التوائه أو تشبكه او ضغطه أو إغلاق الباب عليه او السير عليه. انتبه أكثر على المقابس ومخارج الجدران والنقطة التي يخرج منها السلك للجهاز. قابس الكهرباء هو الأداة المستخدمة في الفصل. يجب أن يكون قابس الكهرباء متاحًا للوصول إليه باستمرار في حالات الطوارئ.

ملاحظة: برجاء الرجوع إلى الملصق الرئيس الموجود على الأسفل أو على السطح الأخر من المنتج للاطلاع على معلومات التسويق الآمن وتشمل تعريف المنتج وتصنيفات الإمداد بالطاقة.

يرجى الحذر عند استخدام هذا المنتج في بيئات منخفضة الرطوبة.

- حيث قد يتسبب في وجود كهرباء ساكنة في البيئات منخفضة الرطوبة.
- يوصى باستخدام هذا المنتج بعد لمس أي شيء معدني يقوم بتوصيل الكهرباء.

يتم تزويد هذا الجهاز ببطارية قابلة للحمل أو ببطارية مختزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطاريات من الأجهزة: قم بإزالة البطارية القديمة أو مجموعة البطاريات، واتبع خطوات تجميعها بترتيب عكسي. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة البطاريات والمراكم المحلية. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

الرموز

~	يشير إلى التيار المتردد (AC).
⎓	يشير إلى التيار المباشر (DC).
⧈	يشير إلى معدات الفئة الثانية.
⏻	يشير إلى الاستعداد.
⏽	يشير إلى "تشغيل" (الطاقة).
⚡	يشير إلى جهد خطير.

جدول المحتويات

١ بدء الاستخدام

٣ معلومات السلامة
٦ الخصائص الرئيسية
٦ مقدمة
٦ الملحقات
٧ الوحدة الرئيسية
٨ شحن الوحدة
٨ – توصيل محول التيار المتردد.
٨ – فحص حالة البطارية
٨ – التحقق من حالة الشحن

٢ التشغيل

٩ العمليات الأساسية
٩ – استخدام زر الطاقة
٩ – توصيل Bluetooth
٩ – دليل التشغيل البسيط.
١٠ – حالة مؤشر البلوتوث (أبيض)
١١ مصباح مؤشر الحالة
١٢ الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.
١٢ استخدام تقنية ®BLUETOOTH
١٣ – الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنيةBLUETOOTH
١٤ الاتصال متعدد النقاط
١٤ عمليات أخرى
١٤ – إعادة الضبط
١٤ – تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

٣ استكشاف الأعطال وإصلاحها

١٥ استكشاف الأعطال وإصلاحها

٤ الملحق

١٦ العلامات التجارية والتراخيص
١٦ التعامل مع الوحدة
١٧ المواصفات


الخصائص الرئيسية

Portable In
استمع للموسيقى من جهازك المحمول.


مصباح مؤشر الحالة
يمكنك التحكم في مصباح مؤشر الحالة المتغير.

الملحقات

يرجى فحص وتحديد الملحقات المزودة.



كابل USB (١)



دليل بسيط (١)

مقدمة

رمز يستخدم في هذا الدليل


ملاحظة

تشير إلى الملاحظات الخاصة وميزات التشغيل.

تنبيه

يوضح تنبيهات لمنع الأضرار المحتملة من الإيذاء.

الوحدة الرئيسية



١ ⏻/I
تشغيل / إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار عليه.

٢ 💡
يغير مصباح LED الحالة.

٣ فتحة RESET

٤ **مؤشر البلوتوث.**

٥ ᛒ
- يقوم بإضافة جهاز **Bluetooth** للإقتران المتعدد (اضغط مع الاستمرار ᛒ)
- يقوم بتحويلوضع **Bluetooth** إلى الوضع النقال. (اضغط ᛒ)

* عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائيا.

٦ >II
يقوم ببدء وإيقاف العرض بشكل مؤقت على وضع **Bluetooth**.
يكتم الصوت في الجهاز المحمول.

٧ + : ارفع الصوت.

٨ — : اخفض الصوت.

٩ مؤشر البطارية

١٠ موصل Portable In
للاستماع إلى الموسيقى من جهازك المحمول.


١١ منفذ USB للشحن

شحن الوحدة

توصيل محول التيار المتردد.

يستخدم هذا الجهاز بطارية مدمجة. اشحن البطارية قبل استخدامها، وذلك عن طريق توصيل مهايئ التيار المتردد.

١. قم بتوصيل كابل USB الملحق إلى محول التيار المتردد.
٢. قم بتوصيل كابل USB بمنفذ USB الموجود بالوحدة
٣. وصل محول التيار المتردد في مخرج التيار المتردد.




إذا تم شحن البطارية بالكامل في وضع الشحن، يتغير المؤشر من اللون الأحمر إلى اللون الأبيض.

تنبيه

محول التيار المتردد غير مرفق
يوصى باستخدام محول التيار المتردد بجهد ٥ فولت المعتمد لدى شركة LG الكترونيكس(بشدة تيار أكبر من ١,٨ أمبير) بهذه السماعة بسبب خطر الانفجار. إذا لم تستخدم المحول الموصى به، لن يكون الشحن متاحاً أو قد يختلف وقت الشحن.

فحص حالة البطارية

عند توصيل مهايئ التيار المتردد، يتم بدء شحن البطارية.
يمكنك التحقق من حالة الشحن من خلال مؤشر البطارية.



لمبة	الوصف
○ الأبيض	البطارية مشحونة بالكامل.
● الأحمر	جارٍ شحن البطارية.

ملاحظة

- وقت التشغيل ١٠ ساعات تقريبًا.
(تعتمد على شحن البطارية بالكامل واستمرار التشغيل باستخدام ٥٠% من مستوى الصوت).
قد يختلف تبعا لحالة البطارية والظروف التشغيلية.
- إذا كنت تستمع للموسيقى أثناء الشحن، سوف يستغرق وقتا أطول للشحن.


التحقق من حالة الشحن

إذا كان الجهاز في وضع التشغيل، يمكنك التحقق من حالة الشحن عن طريق الضغط على زر I/⏻.

مؤشر	الوصف	الحالة
○ الأبيض	يومض مؤشر البطارية مرة واحدة.	≧ 60 %
◌ كهرمان	يومض مؤشر البطارية مرة واحدة.	≧ 15 %
◌ كهرمان	يومض مؤشر البطارية تلقائيًا ويومض مؤشر الحالة (الأحمر) مرتين مع صدور صوت.	< 15 %

العمليات الأساسية


استخدام زر الطاقة



تشغيل/إيقاف تشغيل

اضغط مع الاستمرار على زر I/⏻ لأكثر من ثانية واحدة.

توصيل Bluetooth




تشغيل الموسيقى المرغوبة على جهاز **Bluetooth**. بعد التوصيل يُمكنك التحكم بالتشغيل باستخدام الزر الموجود بمقدمة الوحدة.

دليل التشغيل البسيط.

الوظيفة	الكيفية	الحالة
تشغيل	اضغط باستمرار على زر I/⏻.	يومض مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.
إيقاف	اضغط باستمرار على زر I/⏻.	ينطفئ مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.
اقتران **Bluetooth**	عندما يومض مؤشر البلوتوث مع صدور صوت، حدد LG PH3 (XX) من قائمة الجهاز على جهاز ذكي.	يضيء مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.
تشغيل/إيقاف مؤقت	اضغط على ►II.	-
تخطي للأمام	اضغط مرتين على ►II.	-
تخطي للخلف	اضغط ثلاث مرات على ►II.	-
التحكم في مستوى الصوت	اضغط على — أو +.	عندما تصل هذه الوحدة لحد الصوت الأقصى أو الأدنى يُمكنك سماع صوت صفير.
إقتران متعدد	اضغط مع الاستمرار على ✱ لمدة ثانيتين لإضافة جهاز بلوتوث آخر.	أثناء البحث عن جهاز بلوتوث آخر، يومض مصباح البلوتوث. وبعد الاقتران، يظل مؤشر البلوتوث مضيئًا باللون الأبيض مع صدور صوت.
تهيئة البلوتوث	اضغط مع الاستمرار على ✱ لمدة ١٠ ثواني.	يومض مؤشر البلوتوث ومؤشر الشحن مع صدور صوت.

حالة مؤشر البلوتوث (أبيض)




مؤشر	الحالة	الوصف
	يومض مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.	البحث عن جهاز **Bluetooth**.
	يضيء مؤشر البلوتوث مع صدر صوت.	حهاز **Bluetooth** متصل.

ملاحظة

بمجرد إتمام التوصيل لن تحتاج إلى تكراره حتى إذا وقّفت هذه الوحدة عن العمل.

مصباح مؤشر الحالة

يُمكنك تشغيل وضع إضاءة اللمبة على هذه السماعة.
عند الضغط على زر ☼، سيتغير لون المؤشر بالترتيب التالي.




أوضاع لون المؤشر	كيفية	حالة
وضع الشمعة	اضغط على زر ☼.	يضيء مصباح مؤشر الحالة. (كهرمان)
لون الوضع ١		يضيء مصباح مؤشر الحالة. (أزرق)
لون الوضع ٢		يضيء مصباح مؤشر الحالة. (زهري)
لون الوضع ٣		يضيء مصباح مؤشر الحالة. (أبيض)
وضع التصحيح		تتغير ألوان مصباح مؤشر الحالة تلقائيًا. (أصفر أخضر ← أخضر ← أزرق ← أرجواني ← أبيض ← أصفر أخضر...)

ملاحظة

عند تشغيل الطاقة، تكون وظيفة مصباح مؤشر الحالة متاحة.

الاستماع إلى الموسيقى من جهازك الخارجي.

يمكن استخدام الوحدة للاستماع إلى الموسيقى من العديد من أنواع الأجهزة الخارجية.



١. وصل الجهاز الخارجي بموصل Portable In الخاص بالوحدة.

٢. يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق الضغط باستمرار على الزر ⏻/I.

٣. قم بتاوصيل الجهاز الخارجي وابدأ التشغيل.

ملاحظة

عند توصيل الكابل المحمول، يتم تغيير الوظيفة إلى الوضع المحمول تلقائيا.

استخدام تقنية BLUETOOTH®

نبذة عن BLUETOOTH

تقنية **Bluetooth** هي تقنية اتصال لاسلكي قصير المدى

قد ينقطع الصوت عندما تتداخل موجات إلكترونية أخرى في الإتصال أو أن تقوم بتوصيل **Bluetooth** في الغرف الأخرى.

ولا يكلف توصيل الأجهزة الفردية باستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكية أي رسوم. يمكن تشغيل التليفون المحمول الذي يحتوي على تقنية **Bluetooth** اللاسلكيةمن خلال التعاقب في حال إجراء الاتصال من خلال تقنية Bluetooth اللاسلكية.

- الأجهزة المتاحة : الهواتف المحمولة، مشغلات MP3، PDA..إلخ.
- الإصدار : ٤,٠
- الترميز : SBC

ملفات تعريف BLUETOOTH

لاستخدام تقنية **Bluetooth** اللاسلكي، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على تفسير ملفات تعريف معينة.هذه الوحدة متوافقة مع المجلد التالي.

A2DP (ملف توزيع صوتي متقدم)

الاستماع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية BLUETOOTH

اقتران وحدتك مع جهاز BLUETOOTH

قبل البدء في إجراءات الاقتران، تأكد من تشغيل خاصية **Bluetooth** في جهاز **Bluetooth** الخاص بك. ارجع إلى دليل المستخدم لجهاز **Bluetooth** بمجرد الانتهاء من عملية الاقتران، ليست هناك حاجة إلى تكرار تلك العملية مرة أخرى.

١. شغل الوحدة ثم **Bluetooth** تومض اللمبة مع الصوت.

٢. شغل جهاز **Bluetooth** وقد بإجراء عملية الربط أو الإقران. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز **Bluetooth**، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز **Bluetooth** حسب نوع جهاز **Bluetooth**. تظهر الوحدة الخاصةبك على شكل "LG PH3 (xx)".

٣. اختر "LG PH3 (xx)".

ملاحظة

- XX تعني أخر رقمين لعنوان **Bluetooth**. وعلى سبيل المثال فإذا كانت وحدتك تحتوي على عنوان **Bluetooth** مثل ٠٢:٩٨:٤A:F٧:٠٨:٩C, سترى "LG PH3 (٠٨)" على جهاز **Bluetooth** الخاص بك.
- توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للاقتران حسب نوع جهاز **Bluetooth**. أدخل كود رقم التعريف الشخصي (٠٠٠٠) عند الضرورة.

٤. عند توصيل الوحدة بنجاح مع جهاز البلوتوث الخاص بك، سيضيئ مؤشر البلوتوث مع صدور صوت.

٥. الاستماع إلى الموسيقى.
لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة على جهاز **Bluetooth** الخاص بك، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز **Bluetooth**.

أدوات التحكم في جهاز البلوتوث المتصل

يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث المتصل عن طريق الوحدة؛ تشغيل، إيقاف مؤقت، تخطي.

ملاحظة

- يتوفر نظام التشغيل Android OS وiOS فقط لاستخدام هذه الوظيفة.
- قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة بناءً على جهاز Bluetooth، أو قد تعمل بشكل مختلف.

ملاحظة

- عند استخدام تقنية **Bluetooth** يجب أن تقوم بتوصيل الوحدة مع جهاز **Bluetooth** بأقرب ما يمكن والمحافظة على تلك المسافة.
ومع ذلك قد تواجه مشكلات في الحالات التالية:
  - يوجد عائق بين الوحدة وجهاز**Bluetooth**.
  - هناك جهاز آخر يستخدم نفس التردد مع تقنية **Bluetooth** مثل الأجهزة الطبية أو أفران الميكروويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- يجب عليك توصيل جهازك **Bluetooth** بهذه الوحدة مرة أخرى عند إعادة تشغيلها.
- قد يتعرض الصوت للانقطاع إذا تم تداخل موجة إلكترونية أخرى على الاتصال.
- قد لا تتحكم بجهاز **Bluetooth** مع هذه الوحدة.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة **Bluetooth** طبقا لنوع الجهاز.
- يُمكنك الاستمتاع بخاصية **Bluetooth** باستخدام الهاتف الذكي، مُشغلMP3 إلخ..
- كلما زادت المسافة بين الوحدة وجهاز **Bluetooth** كلما انخفضت جودة الصوت.
- سيتم فصل اتصال **Bluetooth** عند إيقاف تشغيل الوحدةأو إبعادجهاز **Bluetooth** عن الوحدة.
- عند فصل اتصال **Bluetooth** قم بتوصيل جهاز **Bluetooth** بالوحدة مجددًا.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز **Bluetooth** (جهاز iOS الخ) بهذه الوحدة أو قم بتشغيل الوحدة، يمكن مزامنة مستوى الصوت بينهم.
- عندما تكون الوحدة مفصولة ستومض لمبة **Bluetooth**.
- توصيل **Bluetooth** باستخدام التلفزيون، الكمبيوتر الشخصي أو دونجل غير مدعوم.

الاتصال متعدد النقاط

يمكن توصيل الوحدة بجهازين بلوتوث في الوقت ذاته.

الاقتران مع جهازين


١. وصل الوحدة بجهاز بلوتوث.
٢. عند توصيل جهاز البلوتوث والوحدة، اضغط مع الاستمرار على زر ᛒ لمدة ثانيتين.
بعد ذلك، يومض مؤشر البلوتوث مع صدور صوت. تتغير الوحدة إلى وضع الاقتران المتعدد.
٣. وصل الوحدة بجهازي بلوتوث.
حدد "LG PH3 (XX)" من قائمة الأجهزة بجهازي البلوتوث.
٤. عند التوصيل بجهازي بلوتوث بشكل صحيح، سيضيئ مؤشر البلوتوث.

ملاحظة

- يمكنك توصيل هذه الوحدة مع ما يصل إلى جهازي **Bluetooth** بشكل متزامن بنفس الطريقة كما هو مذكور أعلاه.
- عندما تقوم بالتغيير إلى وضع الاقتران المتعدد، صل الوحدة بجهازي بلوتوث في غضون بضع دقائق. وإلا، فسيتم إلغاء وضع الاقتران المتعدد.
- الاتصال المتعدد مدعم فقط على أجهزة Android أو iOS. (قد لا يكون الاتصال المتعدد مدعماً بالاعتماد على مواصفات الجهاز الموصول.)
- جهاز **Bluetooth** قابل للإزالة / قابل للانفصال (مثال: Dongle الخ.)لا يدعم الاقتران المتعدد.
- حتى إذا كانت هذه الوحدة متصلة بما يصل إلى ٢ من أجهزة **Bluetooth** يمكنك تشغيل الموسيقى والتحكم بها باستخدام أحد الأجهزة المتصلة فقط.
- بعد اتصال الاقتران المتعدد، يستغرق الأمر وقتًا قصيرًا لتشغيل الموسيقى بناءً على أجهزة البلوتوث.
- في حالة إعادة توصيل الاقتران المتعدد، سيتم إعادة توصيل جهاز بلوتوث واحد فقط بالوحدة تلقائيًا. أما الجهاز الآخر، فينبغي توصيله يدويًا.
- بدون عملية الفصل، وإذا خرجت من نطاق مسافة البلوتوث المناسبة، سيستغرق الأمر بضع دقائق لتوصيل أجهزة بلوتوث أخرى. إلا أنه بعد إيقاف تشغيل الطاقة وتشغيلها من جديد، يمكنك توصيل أجهزة بلوتوث أخرى دون انتظار.

عمليات أخرى

إعادة الضبط



في حالة عدم استجابة الوحدة بسبب عطل، اضغط على فتحة RESET باستخدام شيء مثل الدبوس الرفيع. بعدئذ يتم إيقاف تشغيل الوحدة تمامًا.

تنبيه بشأن إيقاف التشغيل التلقائي

عندما تكون الوحدة في وضع **Bluetooth** بدون استعادة تشغيل الموسيقى لمدة ٢٠ دقيقة أو في وضع الإدخال المحمول بدون تشغيل الأزرار لمدة ٦ ساعات، يتم إيقاف تشغيل هذه الوحدة تلقائيًا.

ملاحظة

عند إضاءة مصباح مؤشر الحالة لا تنطفئ الوحدة تلقائيًا.

استكشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب وطريقة الإصلاح
لا توجد طاقة.	• البطارية فارغة من الشحن. أعد شحن البطارية. • قم بتوصيل الوحدة بمصدر طاقة مزود بمحول تيار متردد.
لا يوجد صوت أو تشوش في الصوت	• هاتفك أو الوحدة مضبوط على الحد الأدنى لمستوى الصوت. افحص واضبط مستوى الصوت الخاص بالوحدة أو مستوى صوت الخاص بجهاز **Bluetooth**. • عند استخدام جهازًا خارجيًا على مستوى صوت عال فقد يتم تشويه جودة الصوت. اخفض مستوى الصوت في الجهاز. • إذا قمت باستخدام الوحدة لأغراض غير الاستماع للموسيقى، قد ينخفض مستوى الصوت أو قد لا تعمل الوحدة بشكل صحيح.
اقتران**Bluetooth** لا يعمل بشكل جيد.	• أوقف تشغيل **Bluetooth** وأعد تشغيله مرة أخرى في جهاز**Bluetooth** الخاص بك، ثم حاول الاقتران مجددًا. • تأكد من أن جهاز **Bluetooth** قيد التشغيل. • قم بإزالة العوائق التي توجد في المسار بين جهاز Bluetooth والوحدة. • بناء على نوع جهاز **Bluetooth** أو البيئة المحيطة، قد لا يتم اقتران جهازك مع الوحدة.
الوحدة لا تعمل بالشكل الصحيح.	• إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، يمكن حذف معلومات **Bluetooth** المخزنة. وقد لا يتم حفظ الإعداد السابق عند إيقاف تشغيل طاقة الوحدة. • في حالة اختلال التشغيل، يُرجى استخدام الوحدة في مكان ملائم حيث لا تكون درجة الحرارة أو الرطوبة مرتفعة أو منخفضة للغاية.
الحلول المذكورة أعلاه لا تجدي نفعاً.	• اضغط على فتحة إعادة التعيين باستخدام طرف حاد مثل قلم رصاص به أسنان.

العلامات التجارية والتراخيص



اسم علامة وشعار **Bluetooth** مملوكان من قبل شركة Bluetooth SIG وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG الكترونيكس هو بموجب ترخيص.

كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بمالكيها المعنيين.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند خروجها من المصنع.

حافظ على نظافة الأسطح الخارجية

- لا تستخدم السوائل المتطايرة مثل رذاذ المبيد الحشري قرب الوحدة.
- قد يؤدي المسح بالضغط القوي إلى ضرر السطح.
- لا تترك منتجات مطاطية او بلاستيكية على اتصال بالوحدة لفترة طويلة من الوقت.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التنر نظراً لأن هذه المذيبات قد تتسبب في تلف سطح الوحدة.

المواصفات

عام	
متطلبات الطاقة	(محول AC) بجهد ٥ فولت ⎓ وشدة تيار ١,٨ أمبير. بطارية مدمجة قابلة للشحن
استهلاك الطاقة	٢,٥ واط
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	تقريبا ٩٠,٥ مم X ١٢٣,٥ مم X ٩١ مم
الوزن الصافي	تقريبا ٠,٣٨ كجم
درجة الحرارة المناسبة للتشغيل	٥ إلى ٣٥ درجة مئوية
درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل	من ٥% إلى ٦٠%

مدخلات	
PORT. IN	٠,٢٥ فولت متوسط الجذر التربيعي (مقبس استريو ٣,٥ ملم)
الشاشة	منفذ USB مصغر لشحن البطارية

البطارية	
سعة البطارية	١٣٠٠ ميللي أمبير في الساعة
وقت التشغيل	تقريبًا ١٠ ساعات قد يختلف تبعا لحالة البطارية والظروف التشغيلية.
وقت الشحن	أقل من ٤ ساعات و٣٠ دقيقة. (مع شاحن التيار المتردد) قد يختلف وقت التشغيل تبعًا لظروف البطارية أو التشغيل.

- يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.


LG
Life's Good