العربية

دليل بسيط

نظام ميني هاي فاي للـDVD


لعرض تعليمات الميزات المتقدمة، تفضل بزيارة موقع الويب http://www.lg.com، ثم قم بتنزيل دليل المالك.
يمكن أن تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن المشغل الخاص بك.

الطراز
DM5360


MFL69597708

www.lg.com

DM5360-FB_AARELLK_SIM_ARA_7708.indd 1 2016-09-08 10:35:32



اللوحة الأمامية



1 نافذة العرض

2 ⏻/I (تعداد/ تشغيل)
يشغل الوحدة ON أو OFF.

3 ⏭ (تخطي/بحث)
- للتجاوز إلى المسار/الملف/الفصل التالي.
- لموالفة محطة الإذاعة المطلوبة.

4 **B. BLAST** (صوت الجهير)
اضغط لاختيار مؤثر BASS مباشرة.

5 ⏮ (تخطي/بحث)
- يتجاوز إلى المسار/الملف السابق.
- لضبط أوموالفة محطة الإذاعة المطلوبة.

6 **MIC VOLUME** (مستوى صوت الميكروفون)
لضبط مستوى صوت الميكروفون.

7 باب الأسطوانة

8 منفذ USB
يمكنك تشغيل الملفات الصوتية من خلال توصيل جهاز USB.

9 **FUNCTION**
يتم من خلاله تحديد الوظيفة ومصدر الإدخال.

10 ⏯ (تشغيل/إيقاف مؤقت)
- يبدأ أو يوقف التشغيل مؤقتاً.
- يختار ستيريو/ مونو.


11 **REGION EQ**
يختار معادل المنطقة.

12 ⏏ (فتح/إغلاق)
يستخدم في فتح أو غلق درج الأسطوانات.

13 مقبس **MIC** (الميكروفون)
لتوصيل الميكروفون.

14 **MASTER VOLUME**
لضبط مستوى صوت السماعة.

اللوحة الخلفية



1 **POWER IN**

2 **VIDEO OUT**
صل الجهاز التليفزيون.


3 **ANTENNA** (FM)

4 **AUX IN** (L/R)
قم بتوصيل الجهاز الإضافي.

5 **HDMI**
صل الجهاز التليفزيون.

6 طرف **SPEAKERS**


توصيل السماعة



1 وصلة التليفزيون

توصيل الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.

1. وصل الوحدة بالتلفزيون باستخدام كابل HDMI.
2. دد الدخل على HDMI بالتليفزيون.
3. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة التليفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.



2 القائمة الرئيسية

تظهر القائمة الرئيسية على شاشة التليفزيون. ويمكنك الاستمتاع بالوظائف المختلفة على المشغل.



لمزيد من المعلومات، حمل دليل المالك عبر الإنترنت. **http://www.lg.com**

المواصفات


متطلبات الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
استهلاك الطاقة	يرجى الرجوع إلى الملصق الرئيسي الموجود على الوحدة.
	استعداد الشبكة: ٠,٥ واط (في حال تنشيط كل منافذ الشبكة)
الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	حوالي ٢٠٤,٥ مم × ٢٧٨ مم × ٢٨٥,٥ مم
الوزن الصافي	تقريبا ٢,٧ كغ
مصدر طاقة الناقل (USB)	دخل التيار المباشر بجهد ٥ فولت ⎓ ٥٠٠ ملي أمبير
إجمالي المخرج (RMS)	٢٣٠ وات

يخضع التصميم والمواصفات للتغيير دون إخطار مسبق.

كيفية فصل اتصال الشبكة اللاسلكية أو الجهاز اللاسلكي.

إيقاف تشغيل الوحدة من خلال الضغط على مفتاح الطاقة لأكثر من 5 ثواني.

استبدال البطارية



الطاقة: يتم تشغيل هذه الوحدة باستخدام مصدر تيار كهربي بجهد ٢٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠/ ٦٠ هرتز.

توصيلات الأسلاك: يتم تزويد هذه الوحدة بقابس تيار BS 1363 معتمد. عند استبدال المصهر، استخدم دائمًا مصهرًا له نفس المعايرة المقننة المعتمدة في قابس BS 1362. لا تستخدم هذا القابس مطلقاً بدون وجود غطاء المصاهر. للحصول على غطاء مصاهر بديل، يرجى الاتصال بالموزع الذي تتعامل معه. إذا كان نوع القابس المرفق غير مناسب لمقابس التيار الموجودة بمنزلك، يجب خلع القابس وتركيب نوع مناسب. يرجى الرجوع إلى التعليمات الخاصة بتوصيل الأسلاك الموضحة أدناه:

تحذير: يجب تدمير القابس الذي يتم خلعه من سلك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة. قابس التيار الذي توجد به أسلاك عارية يمثل خطورة في حالة إدخاله في مقبس التيار الكهربي. لا تقم بتوصيل أي من الأسلاك بالطرف الأرضي، المميز بالحرف (E) أو رمز الأرض ⏚ أو الملون باللون الأخضر أو اللونين الأخضر والأصفر. في حالة تركيب أي قابس آخر، استخدم نفس المعايرة المقننة في مصهر القابس.

ملاحظة هامة: الأسلاك الموجودة في كبل التيار الكهربي مميزة بالألوان وفقاً للرموز التالية:

- الأزرق: محايد، البني: يسري فيه التيار - في حالة عدم توافق ألوان أسلاك التيار الكهربي الخاص بهذه الوحدة مع الألوان التي تميز أطراف التوصيل في القابس، يرجى إتباع ما يلي: يجب توصيل السلك المميز باللون الأزرق مع الطرف المميز بالحرف (N) أو المميز باللون الأسود. يجب توصيل السلك المميز باللون البني مع طرف التوصيل المميز بالحرف (L) أو المميز باللون الأحمر.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE