LG
Life's Good

MANUAL DE UTILIZARE

Micro Hi-Fi Audio

Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual înainte de a utiliza aparatul şi să-l păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.

MODEL
CM2460 (CM2460, CMS2460F)

MFL69389529

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Toate drepturile rezervate

Informaţii pentru siguranţă

PRECAUŢII

RISC DE ŞOC ELECTRIC NU DESCHIDEŢI

PRECAUŢII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ŞOC ELECTRIC, NU SCOATEŢI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU SE AFLĂ PIESE CARE POT FI DEPANATE DE UTILIZATOR. PENTRU DEPANARE ADRESAŢI-VĂ PERSONALULUI UNUI SERVICE AUTORIZAT.



Acest fulger cu simbolul săgeţii încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezenţa unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezenţa unor instrucţiuni importante de operare şi întreţinere (service) în documentaţia care însoţeşte produsul.

ATENŢIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, NU EXPUNEŢI ACEST PRODUS INTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENŢIE: Nu instalaţi acest echipament într-un spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUŢII: Nu obstrucţionaţi orificiile de ventilare. A se ins tala în conformitate cu instrucţiunile producăto rului.

Fantele şi orificiile din carcasă au rolul de a as igura ventilarea şi o funcţionare optimă a prod usului, precum şi de a proteja produsul de sup raîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucţionate prin aşezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafaţă similară. Acest produs nu trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilaţie corespunzătoare sau dacă se respectă instrucţiunile producătorului.



PRECAUŢII: Acest produs foloseşte un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare şi păstraţi-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreţinere, contactaţi un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiaţii. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercaţi să deschideţi incinta.

PRECAUŢII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultaţi pagina de specificaţii din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranţă. Nu supraîncărcaţi prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele şi cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolaţia ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situaţii poate provoca electrocutare sau incendiu. Examinaţi periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateţi-l din priză, nu mai utilizaţi aparatul şi înlocuiţi cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejaţi cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o uşă sau călcarea sa. Acordaţi o atenţie specială ştecărelor, prizelor şi punctului în care cablul iese din aparat. Dispozitivul de deconectare este stecherul de alimentare. In caz de urgenta, stecherul de alimentare trebuie sa ramana usor accesibil.

Acest aparat este echipat cu o baterie sau cu un acumulator portabil.

Modalitatea sigură de scoatere a bateriei sau a ansamblului bateriilor din aparat:

Scoateţi bateria veche sau ansamblul bateriilor, urmaţi paşii în ordine inversă a montării. Pentru a preveni contaminarea mediului şi posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor şi a animalelor, puneţi bateria veche în recipientul corespunzător de la punctele de colectare desemnate. Nu aruncaţi bateriile sau acumulatorul împreună cu deşeurile menajere. Se recomandă să utilizaţi sistemele locale, de rambursare gratuită pentru baterii şi acumulatori. Bateriile nu se vor expune la căldură excesivă, cum ar fi la soare, la foc sau similar.

PRECAUŢII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie aşezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze de flori.

PRECAUŢII: Nu folosiți produse cu tensiune ridicată în jurul aparatului. (De ex. Paleta de muște electrică). Acest produs poate se poate defecta datorită șocului electric.

Simboluri

~	Se referă la curentul alternativ (AC).
⎓	Se referă la curentul direct (DC).
⧈	Se referă la echipamentul de clasă II.
⏻	Se referă la stand-by.
I	Se referă la "PORNIT" (alimentare).
⚡	Se referă la voltajul periculos.

Cuprins

1 Să începem

3 Informaţii pentru siguranţă
8 Caracteristici unice
8 Accesorii
9 Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate
9 – Cerințe fișier muzică
9 – Dispozitive USB compatibile
9 – Cerinţe pentru dispozitivele USB
10 Telecomanda
12 Panoul frontal
13 Panoul din spate

2 Conectare

14 Conectarea difuzoarelor
14 – Boxele se conectează la unitate
15 Conectarea echipamentului opţional
15 – Conexiune USB
15 – Conexiune PORT. IN

3 Operare

16 Operaţiuni de bază
16 – Operaţiuni CD/USB
16 – Redare automată
17 Alte operaţiuni
17 – Redare programată
17 – Ștergerea listei programate
17 – Afişarea informaţiilor fişierului (ID3 TAG)
18 – Căutare dosar și un fișier MP3/WMA/FLAC
18 – Ștergerea unui fișier MP3/WMA/FLAC
18 – Oprirea temporară a sunetului
19 – Setarea opţiunii de oprire automată
19 – Dimmer
19 – DEMO
19 – Oprire automată
20 – AUTO POWER activă
20 – Comutarea automată a funcţiei
21 Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless
21 – Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv BLUETOOTH
23 Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth
23 – Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. Bluetooth.
25 Operaţiuni la radio
25 – Pentru a asculta radioul
25 – Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe
25 – Presetarea posturilor radio
25 – Ştergerea tuturor posturilor salvate
25 – Căutarea informaţiilor despre un post radio
26 Ajustarea sunetului
26 Operaţiuni avansate
26 – Înregistrare pe USB
27 – Pentru a selecta rata de eşantionare şi viteza la înregistrare
28 Setarea ceasului
28 – Setarea orei cu ajutorul aplicației “Music Flow Bluetooth”
28 – Folosirea playerului ca ceas deșteptător
29 LG Sound Sync

4 Depanare

30 Depanare

5 Anexă

31 Unitate principală
32 Difuzoare
33 Întreţinere
33 – Manevrarea aparatului
33 – Observaţii cu privire la discuri
33 Mărci comerciale şi licenţe

Caracteristici unice

BLUETOOTH

Redă muzica salvată pe dispozitivul dumneavostră **Bluetooth**.

Înregistrare USB directă

Înregistrează muzică pe dispozitivul USB.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth este o aplicaţie concepută pentru a vă permite să controlaţi unele dintre cele mai recente dispozitive audio de la LG.
Consultaţi pagina 23-24

LG Sound Sync


Volumul sonorului acestei unităţi se reglează prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. LG care este compatibilă cu sistemul de sunet sincronizat LG Sound Sync.

Accesorii

Verificaţi şi identificaţi accesoriile livrate.



Telecomandă (1)



Baterii (2)

Cerinţe pentru fişierele care pot fi redate

Cerințe fișier muzică

Compatibilitatea discului MP3/WMA/FLAC cu acest player este limitată astfel.

- Frecvenţa de eşantionare :
  MP3 : în limitele a 8 - 48 kHz
  WMA : în limitele a 8 - 48 kHz
  FLAC : în limitele a 8 - 192 kHz (USB),
  în limitele a 8 - 48 kHz (CD)
- Bit rate : în limitele a 32 - 320 kbps (MP3),
  40 - 192 kbps (WMA)
- Număr maxim de fişiere :
  Data CD : 999 / USB : 2000
- Număr maxim de dosare :
  Data CD : 99 / USB : 200
- Extensii de fişiere : ".mp3"/ ".wma"/ ".flac"
- Anumite fișiere MP3/WMA/FLAC nu pot fi redate în funcție de tipul și formatul fișierului.
- Format fişier CD-ROM: ISO 9660/ JOLIET
- Vă recomandăm să folosiţi Easy-CD Creator, care creează un sistem de fişiere ISO 9660.
- Canal de susținere (FLAC) : Maxim 2 canale
- Suport nit de ieșire/mostră (FLAC) : 24 bit
- bps (FLAC) : Maxim 2,5 Mbps

DTS nu este suportat. În cazul unui format DTS audio, redarea audio nu este posibilă.

Trebuie să setaţi opţiunea de format al discului pe [Mastered] pentru ca discurile să fie compatibile cu player-ele LG, atunci când formataţi discuri reinscriptibile. Când setaţi opţiunea pe Sistem de fişiere live (Live File System), nu le puteţi utiliza pe playere LG.

(Mastered/ Live File System : sistem de format al discului pentru Windows Vista)


Dispozitive USB compatibile

- MP3 Player: MP3 player de tip Flash.
- USB Flash Drive: Dispozitive care suportă USB 2,0 sau USB 1,1.
- Funcţia USB a acestui aparat nu suportă unele dispozitive USB.


Cerinţe pentru dispozitivele USB

- Dispozitivele care necesită o instalare suplimentară de program când le conectaţi la un computer nu sunt suportate.
- Nu scoateţi dispozitivul USB când este în funcţiune.
- Pentru USB cu capacitate mare, căutarea poate dura mai mult de câteva minute.
- Pentru a preveni pierderea datelor, faceţi copii de rezervă ale tuturor datelor.
- Dacă folosiţi un cablu prelungitor USB sau un hub USB, dispozitivul USB nu este recunoscut.
- Utilizarea sistemului de fişiere NTFS nu este suportată. (Este suportat numai sistemul de fişiere FAT (16/32)).
- Acest aparat recunoaște maxim 2000 fișiere.
- Discurile HDD externe, dispozitivele cu blocare sau dispozitivele USB de tip hard nu sunt suportate.
- Portul USB al aparatului nu poate fi conectat la PC. Aparatul nu poate fi folosit ca dispozitiv de stocare.
- Este posibil ca unele USB-uri să nu funcționeze cu această unitate.

Telecomanda



Înlocuirea bateriilor



Detaşaţi capacul bateriei aflat în partea din spate a telecomenzii şi introduceţi bateriile cu simbolurile ⊕ şi ⊖ aliniate corect.

1

⏻ Power (Pornire) : Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

⏏ (Deschidere/Închidere) : Deschide şi închide sertarul discului.

VOL +/- : Reglează volumul difuzorului.

PRESET/FOLDER Λ/V :

- Caută un folder cu fişiere MP3/WMA/FLAC. Când se redă un CD/USB care conţine fişiere MP3/WMA/FLAC răspândite în diferite mape, apăsaţi butonul **PRESET/FOLDER Λ/V** pentru a selecta mapa pe care doriţi să o redaţi.
- Alege unui „număr prestabilit" pentru un post de radio.

FUNCTION : Selectează funcţia şi sursa de intrare.

🔇 : Pentru anularea sunetului.

PROGRAM/MEMORY :

- Memorează posturile de radio.
- Ştergerea tuturor posturilor salvate.
- Creează lista de redare a pieselor pe care doriţi să le ascultaţi.

REPEAT : Redă piesele/fişierele repetat sau aleatoriu.

DELETE :

- Şterge fişiere MP3/WMA/FLAC.
- Şterge o piesă muzicală din lista de redare programată.

2

SOUND EFFECT : Puteţi alege modurile de sunet.

TUN. -/+ : Pentru acordul postului radio dorit.

I◀◀ / ▶▶I (Salt/Căutare) :
- Salt rapid înapoi sau înainte.
- Caută o secţiune dintr-o piesă/dintr-un fişier

▶ / II (Redare/Pauză) :
- Porneşte sau întrerupe redarea.
- Selectează modul STEREO/MONO.

■ (Oprire) :
- Opreşte redarea sau înregistrarea.
- Revocă funcţia DELETE.

3

INFO :
- Oferă informaţii despre muzica redată. Fişierele MP3 sosesc des cu o etichetă ID3. Eticheta oferă informaţii despre Titlu, Artist, Album sau Timp.
- Vizualizare adresă pentru dispozitivul **Bluetooth** conectat în modul **Bluetooth**.

DIMMER: Ferestrele de afișaj se întunecă în câțiva pași.

SLEEP : Setează sistemul să se închidă automat la o anumită oră.

CLOCK :Setează un ceas și verifică ora.

ALARM : Cu ajutorul funcţiei ALARM puteţi porni redarea de pe CD, USB şi recepţia radio la ora dorită.


RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Confirmă setările orei și alarmei.

USB REC : Înregistrare pe USB.

✱ : Butonul nu este valabil pentru nicio funcție.

PTY : Caută posturi radio în funcție de tipul radioului.

Panoul frontal



1 ⏻/I (ALIMENTARE)
Comută aparatul pe deschis (ON) sau pe închis (OFF).

2 F
Selectează funcţia şi sursa de intrare.

3 I<< / >>I (Salt/Căutare)
- Caută înainte și înapoi.
- Sare la piesa/fișierul anterior/următor.

TUNING - / +
Pentru acordul postului radio dorit.

4 >II (Redare/Pauză)
- Porneşte sau întrerupe redarea.
- Selectează modul STEREO/MONO.

5 ⏏
Deschide şi închide sertarul discului.

6 Senzor la distanță

7 Fereastra de afişaj


8 Buton Volum
Reglează volumul difuzorului.

9 USB
Redă fișierele audio prin conectarea dispozitivului USB.

10 Suport pentru disc

11 PORT. IN
Se conectează la un dispozitiv portabil.

Panoul din spate




1 **Antena FM**
2 Borna **BOXE (L Stanga/R Dreapta)**
3 **Alimentare**

Conectarea difuzoarelor

Boxele se conectează la unitate

Pentru conectarea cablului la aparat, apăsaţi fiecare plăcuţă din plastic pentru a deschide borna de conectare de la aparat. Introduceţi cablul şi eliberaţi plăcuţa.

Conectaţi capătul negru al fiecărui cablu la bornele marcate cu - (minus), iar celălalt capăt la bornele marcate cu + (plus).



Culoare	Difuzor
Roşu	Faţă R
Alb	Faţă L


Precauţie

- Asiguraţi-vă că copiii nu pun mâna sau un obiect în canalul difuzorului*.
  Canalul difuzorului* : Un spaţiu pentru sunet plin al basilor la difuzor (carcasă).
- Folosiți doar difuzorul furnizat cu această unitate. Folosirea unui altui difuzor poate cauza funcționarea necorespunzătoare.
- Difuzoarele conţin piese magnetice, prin urmare pe ecranul televizorului sau pe monitorul computerului pot apărea neregularităţi cromatice. Utilizaţi difuzoarele la o distanţă mare atât de ecranul televizorului, cât şi de monitorul computerului.

Conectarea echipamentului opţional

Conexiune USB

Conectați un dispozitiv USB la portul USB de pe unitate.




Notă

Scoaterea dispozitivului USB din aparat

1. Alegeţi un alt funcţie/mod sau apăsaţi ■ pe telecomandă de două ori consecutiv.
2. Scoateţi dispozitivul USB din aparat.

Conexiune PORT. IN

Conectaţi o ieşire (căşti sau ieşire linie) a aparatului portabil (MP3 sau PMP etc.) la conectorul **PORT. IN**.



Ascultarea muzicii de la playerul dumneavoastră portabil sau de la dispozitivul extern

Aparatul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile sau dispozitive externe.

1. Conectaţi dispozitivul portabil la conectorul PORT. IN al unităţii.
2. Porniți alimentarea apăsând ⏻/❙.
3. Apăsați **F** pentru a selecta funcția PORTABLE.
4. Porniţi playerul portabil sau dispozitivul extern şi începeţi redarea de pe el.

Operaţiuni de bază

Operaţiuni CD/USB

1. Introduceţi discul apăsând ⏏ de pe telecomandă sau ⏏ de pe unitate.
   Sau conectaţi dispozitivul USB la portul USB.
2. Selectați funcția CD sau USB apăsând **FUNCTION** pe telecomandă sau **F** pe unitate.

Pentru	Procedaţi astfel
Oprire	Apăsați ■ pe telecomandă.
Redare	Apăsați ▶/❚❚ pe telecomandă sau >❚❚ pe unitate.
Pauză	Apăsați ▶/❚❚ pe telecomandă sau >❚❚ pe unitate.
Căutarea unei secţiuni dintr-un track/fişier	Apăsați lung ⏮/⏭ pe telecomandă sau ❙≪ / ≫❙ pe aparat în timpul redării și eliberați butonul la momentul pe care doriți să îl ascultați.
Salt la melodia/ fişierul următor/ anterior	- În starea oprit, Apăsați ⏮/⏭ pe telecomandă sau ❙≪ / ≫❙ pe unitate pentru a trece la melodia/fișierul următor/ anterior. - În timpul redării, apăsați ⏭ pe telecomandă sau ≫❙ pe unitate pentru a trece la piesa/fișierul următor. La redarea mai scurtă de 2 secunde, apăsați ⏮ pe telecomandă sau ❙≪ pe unitate pentru a trece la piesa/fișierul anterior. Redare după 3 secunde, apăsați ⏮ pe telecomandă sau ❙≪ pe unitate pentru a merge la începutul piesei/fișierului.
Redare repetată sau în ordine aleatorie	Apăsați **REPEAT** pe telecomandă în mod repetat. Consultați nota pentru detalii legate de schimbarea de afișaj.

Notă

- Afișajul se schimbă în ordinea următoare.

USB	MP3/WMA/FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR: Director

- Când redați Lista de programe, sunt valabile doar RPT 1 și RPT ALL.
- Chiar și după repornirea unității sau schimbarea unei funcții cu alta, puteți asculta muzică din punctul unde a fost ultima dată redată.
- Dacă lăsați sertarul discului deschis timp de 5 minute, acesta se va închide automat.

Redare automată

După ce sertarul discului a fost deschis și închis, CD-urile AUDIO/MP3/WMA/FLAC sunt redate automat.

Se schimbă automat la funcția CD dacă sertarul este deschis și închis când nu există disc în sertar.

Alte operaţiuni

Redare programată

Funcţia de programare vă permite să memoraţi fişierele favorite de pe orice disc sau dispozitiv USB.

Un program poate conţine 20 melodii/fişiere pentru fiecare media (CD, USB). Este posibil să salvaţi un total de 40 melodii/fişiere.

1. Apăsaţi **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă în modul oprit.
2. Apăsaţi **I◄◄ / ►►I** pe telecomandă pentru a selecta o piesă/fişier.
3. Apăsaţi **PROGRAM/MEMORY** pentru a salva şi selecta o piesă/fişier care urmează.
4. Repetaţi paşii 2-3 pentru a memora alte piese/fişiere. (Puteţi modifica lista apăsând **PRESET/FOLDER Λ/V** pentru a selecta numărul de program.)
5. Apăsaţi **PROGRAM/MEMORY** din nou.

Pentru a reda lista programată, apăsaţi **►/II** după ce realizaţi lista.

Notă

Atunci când întocmiţi sau modificaţi lista programată, modul REPEAT este dezactivat.

Ștergerea listei programate

Ștergerea funcției funcționează doar în modul de editare.

1. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă în modul editare.
2. Alegeți o melodie apăsând repetat **PROGRAM/MEMORY** sau **PRESET/FOLDER Λ/V**.
3. Apăsați **DELETE** în timp de melodia este selectată.

Notă

- Lista programată este ștearsă în cazurile de mai jos.
  - Îndepărtarea discului sau al dispozitivului USB.
  - Ștergerea sau înregistrarea fișierelor de muzică în dispozitivul USB.
  - Deconectarea cablului de alimentare.
- Programul este schimbat în cazurile de mai jos.
  - Schimbarea la o altă funcție.
  - Oprirea și pornirea unității.

Afişarea informaţiilor fişierului (ID3 TAG)


În timp ce redaţi un fişier MP3 care conţine informaţii despre fişier, puteţi afişa informaţiile apăsând **INFO**.

Căutare dosar și un fișier MP3/ WMA/FLAC

1. Apăsaţi **PRESET/FOLDER Λ/V** de pe telecomandă, în mod repetat, până când apare fișierul dorit în fereastra de afișaj.
2. Apăsaţi **▶/II** pentru a-l reda. Se va reda primul fişier al directorului.

Notă

- Dosare/Fişiere USB/CD sunt recunoscute ca mai jos



- Dacă dosarul nu conţine nici un fişier, acesta nu va fi listat
- Dosarele vor fi prezentate în ordinea următoare;
  ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 →FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6
- Fişierele vor fi redate unul după altul de la ♪ fişierul nr. 1 la ♪ fişierul nr. 14.
- Fişiere şi dosarele vor fi prezentate în ordinea înregistrării şi pot fi prezentate diferit în funcţie de circumstanţele de înregistrare.
- *ROOT: Primul ecran pe care îl puteţi vedea când un calculator recunoaşte USB/CD-ul va fi "ROOT"

Ștergerea unui fișier MP3/ WMA/FLAC

Puteți șterge un fișier, dosar sau să formatați apăsând **DELETE** pe telecomandă. Această funcţie este suportată numai dacă aparatul este oprit. (Numai USB)

1. -Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l şterge̦ţi, după care apăsaţi butonul **DELETE** pe telecomandă.

   -Selectați dosarul pe care doriți să îl ștergeți apăsând **PRESET/FOLDER Λ/V** pe telecomandă și apăsați **DELETE** pe telecomandă.

   -Apăsați lung **DELETE** pe telecomandă pentru a formata dispozitivul USB.

   sau

   Apăsați **DELETE** pe telecomandă în mod repetat în timp ce selectați fișierul MP3/WMA/FLAC.

   Afişajul se schimbă în următoare ordine.

   - DEL FILE : Şterge un fişier
   - DEL DIR : Şterge un director
   - FORMAT : Formatează USB-ul

2. Pentru a şterge un fişier/dosar sau pentru a formata, apăsaţi **▶/II** pe telecomandă sau unitate.

   Pentru a ieși din modul curent apăsați ■ pe telecomandă sau pe unitate.

Precauţie

- Nu scoateţi dispozitivul USB în timpul funcţionării (redare, ştergere, etc.)
- Pentru a preveni pierderea de date, se recomandă crearea regulată a copiilor de rezervă.
- În funcţie de statutul dispozitivului USB, s-ar putea ca funcţia de ştergere să nu fie sprijinită.

Oprirea temporară a sunetului

Apăsaţi 🔇 de pe telecomandă pentru a dezactiva sunetul dumneavoastră.

Puteţi opri sunetul unităţii dumneavoastră, de exemplu, pentru a răspunde la telefon; va apărea „MUTE" şi va lumina intermitent în fereastra de afişaj.

Pentru a anula, apăsaţi 🔇 din nou sau modificaţi nivelul volumului.

Setarea opţiunii de oprire automată

Apăsați **SLEEP** repetat pentru a selecta timpul de întârziere între 10 și 180 de minute. După acest timp, aparatul se va stinge.

Pentru a anula funcţia de dormire, apăsaţi **SLEEP** în mod repetat până când este afişat "SLEEP 10" şi apoi apăsaţi **SLEEP** din nou.

Notă

- Puteți verifica timpul rămas până când aparatul se va opri.
- Apăsaţi **SLEEP**. Pe display apare timpul rămas.

Dimmer

Apăsați **DIMMER** odată.
Ferestrele de afișaj se întunecă în câțiva pași.
Pentru anulare apăsați **DIMMER** din nou.

DEMO

După pornirea aparatului reduceți la minim nivelul sunetului pe unitatea principală, apoi apăsați și țineți apăsat timp de aproximativ 7 secunde butonul **F** pe unitate. Sistemul va afișa funcțiile pe afișajul unității.

Pentru anularea funcției DEMO apăsați și țineți apăsat timp de aproximativ 7 secunde butonul **F** pe unitate.

Oprire automată

Această unitate se va închide automat pentru a se economisi consumul de energie electrică în cazul în care unitatea principală nu este conectată la un dispozitiv extern şi nu este utilizată timp de 20 de minute.

Aparatul se va opri singur după șase ore dacă unitatea principală a fost conectată la un alt dispozitiv cu ajutorul intrărilor analog.

Cum să deconectați rețeaua wireless sau dispozitivul wireless.

Opriți aparatul prin apăsarea butonul de pornire mai mult de 5 secunde.

AUTO POWER activă

Această unitate pornește automat la semnalul uneia dintre surse: televizor LG sau **Bluetooth**

Dacă încercați să conectați dispozitivul dvs. **Bluetooth**, această unitate pornește și unitatea va fi conectată la dispozitivul **Bluetooth**.

Notă

- În funcție de dispozitivul conectat, această funcție poate să nu funcționeze.
- În funcție de dispozitivul conectat, este posibil ca unitatea să fie pornită, dar funcția **Bluetooth** să nu fie conectată.
- Dacă deconectați **Bluetooth**-ul de la această unitate, unele dispozitive **Bluetooth** vor încerca in mod continuu să se conecteze la unitate. De aceea se recomandă deconectarea conexiunii înainte de a opri unitatea.
- Dacă se încearcă conectarea cu aplicația "Music Flow Bluetooth", funcția **Bluetooth** a acestei unități va porni.
- Dacă porniți unitatea folosind funcția LG TV sau **Bluetooth**, funcția potrivită a acestei unități este pornită.
- Dacă v-ați sincronizat deja cu această unitate, această unitate va porni automat cu ajutorul unei surse de intrare când unitatea este oprită.
- Dacă opriți unitatea prin apăsarea butonului de oprire mai mult de 5 secunde, funcția Auto Power On este dezactivată. Pentru a o activa, porniți unitatea.
- Pentru a folosi această funcție, unitatea principală trebuie înregistrată în lista de dispozitive sincronizate a dispozitivului **Bluetooth**.

Comutarea automată a funcţiei

Această unitate recunoaște semnalele de intrare ca **Bluetooth** și LG TV, apoi comută automat pe funcția corespunzătoare.

Când conectați dispozitivul Bluetooth

Când conectați dispozitivul **Bluetooth** la acest aparat, funcția **Bluetooth** este selectată. Redați muzica pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**.

Când televizorul LG este conectat

Când porniți televizorul dvs. LG conectat prin LG Sound Sync, această unitate își schimbă funcția la LG TV. Puteți asculta sunetul televizorului dvs.

Notă

- Această funcție nu este valabilă în timpul înregistrării sau a ștergerii.
- Această funcție funcționează doar cu dispozitive care au fost deja conectate.

Folosirea tehnologiei BLUETOOTH® wireless

Despre BLUETOOTH

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pentru conexiuni la distanța mică.

Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu alte dispozitive electronice sau când conectați un dispozitiv **Bluetooth** dintr-o altă cameră.
Conectarea dispozitivelor individuale cu tehnologia wireless **Bluetooth** nu presupune nicio schimbare. Un telefon mobil cu tehnologia wireless **Bluetooth** poate fi operat prin Cascade dacă acea conexiune a fost realizată prin tehnologia wireless **Bluetooth**.

Dispozitive disponibileȘ telefoane mobile, MP3, Laptop, PDA.

Profile BLUETOOTH

Pentru a utiliza tehnologia wireless **Bluetooth**, dispozitivele trebuie să poată interpreta anumite profile. Aceastp unitate este compatibilă cu următoarele profile.

A2DP (Profil de distribuire audio avansat).
Codec : SBC

Pentru a asculta muzică de la un dispozitiv BLUETOOTH

Sincronizarea aparatului dvs. cu dispozitivul BLUETOOTH

Înainte de a începe procedura de sincronizare, asigurați-vă că funcţia **Bluetooth** este activată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**. Consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**. O dată ce se realizează operaţiunea de sincronizare, nu mai este nevoie să o efectuaţi din nou.

1. Porniți unitatea.
2. Funcţionarea dispozitivul **Bluetooth** şi efectuarea operaţiunii de conectare. Atunci când căutaţi acest aparat cu dispozitivul **Bluetooth**, o listă de dispozitive găsite poate apărea pe afişajul dispozitivului **Bluetooth** în funcţie de tipul de dispozitiv **Bluetooth**. Unitatea dvs. apare ca "LG CM2460(XX)".

Notă

- XX reprezintă ultimele două cifre ale adresei **Bluetooth**. De exemplu, dacă aparatul dvs. are o adresa **Bluetooth** de genul 9C:02:98:4A:F7**:08**, veți vedea "LG CM2460(08)" pe dispozitivul **Bluetooth**.
- În funcţie de tipul de dispozitiv **Bluetooth**, unele dispozitive au un mod diferit de sincronizare. Introduceţi codul PIN (0000) dacă este necesar.
- Puteți conecta simultan acest aparat la maxim 3 dispozitive **Bluetooth** folosind aceeași metodă ca cea prezentată mai sus, doar în funcția **Bluetooth**.
- Conexiunea prin sincronizarea multiplă este suportată doar de dispozitivele Android sau iOS. (Conexiunea prin sincronizarea multiplă poate să nu fie suportată în funcție de specificațiile dispozitivului conectat.)
- Dispozitive **Bluetooth** amovibile/detașabile (De ex.: Dongle etc.) nu suportă sincronizarea multiplă.

3. Când acest aparat este conectat cu succes la dispozitivul dvs. **Bluetooth**, "PAIRED" va fi afișat pe ecranul de afișaj. După o scurtă perioadă de timp va fi afișată și denumirea dispozitivului **Bluetooth**.

Notă

- "PAIRED" va fi afișat pe ecranul de afișaj când conectați alte dispozitive pentru sincronizarea multiplă.
- Dacă numele dispozitivului nu va fi disponibil, "_" va fi afișat.

4. Ascultare muzică.
Pentru a reda muzica stocată pe dispozitivul dvs. **Bluetooth**, consultați manualul de utilizare al dispozitivului **Bluetooth**.

Notă

- Când utilizați tehnologia **Bluetooth**, trebuie să realizați o conexiune între unitate și dispozitivul **Bluetooth** cât mai aproape și să păstrați distanța.
Totuși este posibil să nu funcționeze corespunzător în anumite situații cum ar fi cele prezentate mai jos:
  - Există un obstacol între unitate și dispozitivul **Bluetooth**.
  - Există un dispozitiv care utilizează aceeași frecvență cu tehnologia **Bluetooth** cum ar fi un echipament medical, un cuptor cu microunde sau un dispozitiv LAN wireless.
- Trebuie să conectați din nou dispozitivul **Bluetooth** la aparat atunci când îl reporniți.
- Chiar dacă această unitate este conectată la până la 3 dispozitive **Bluetooth** în modul **Bluetooth**, puteți reda și controla muzica doar cu ajutorul unuia din dispozitivele conectate.

Notă

- Când acest aparat este conectat la mai multe dispozitive **Bluetooth**, doar un dispozitiv care funcționează păstrează conexiunea **Bluetooth**, chiar dacă schimbați funcția la alte dispozitive.
- Sunetul poate fi întrerupt când conexiunea interferează cu alte dispozitive electronice.
- Nu puteţi controla dispozitivul **Bluetooth** cu acest aparat.
- În funcție de tipul dispozitivului, este posibil să nu puteți folosi funcția **Bluetooth**.
- Vă puteți bucura de sistemul fără fir folosind telefonul, MP3-ul, notebook-ul, etc.
- Cu cât distanța dintre unitate și dipsozitivul **Bluetooth** este mai mare, cu atât calitatea sunetului este mai slabă.
- Conexiunea **Bluetooth** va fi deconectată când unitatea este oprită sau dispozitivul **Bluetooth** este departe de unitate.
- Când conexiunea **Bluetooth** este deconectată, conectați dispozitivul **Bluetooth** la unitate.
- Când un dispozitiv **Bluetooth** nu este conectat, "BT READY" este afișat pe ecranul de afișaj.
- Când folosiți funcția **Bluetooth**, reglați volumul dispozitivului **Bluetooth** la un nivel corespunzător.
- Dacă nu se folosește funcția **Bluetooth**, doar un dispozitiv poate fi conectat.
- Dacă un dispozitiv **Bluetooth** este conectat când folosiți televizorul LG, televizorul LG este deconectat și dispozitivul **Bluetooth** este conectat.
- Când conectați un dispozitiv **Bluetooth** (dispozitiv iOS etc.) la această unitate sau folosiți dispozitivul, nivelul volumelor poate fi sincronizat.

Utilizarea aplicației Music Flow Bluetooth

Notă

Doar Android OS este valabil pentru utilizarea aplicației „Music Flow Bluetooth" pe acest aparat.

Despre aplicația „Music Flow Bluetooth"

Aplicația „Music Flow Bluetooth" aduce o serie de funcții noi unității dvs.

Pentru a vă bucura de mai multe funcții se recomandă descărcarea și instalarea gratuită a aplicației "Music Flow Bluetooth"

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth" pe dispozitivul dvs. Bluetooth.

Aplicația „Music Flow Bluetooth" poate fi instalată pe aparatul dvs. **Bluetooth** în două moduri.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth" utilizând codul QR

1. Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth" utilizând codul QR. Utilizați software-ul de scanare pentru a scana codul QR .

(Android OS)

2. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
3. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** are o aplicație de scanare. Dacă lipsește o astfel de aplicație, puteți descărca una din „Google Android Market (Google Play Store)".
- În funcție de zonă, codul QR poate să nu funcționeze.

Instalați aplicația „Music Flow Bluetooth" prin „Google Android Market (Google Play Store)".

1. Atingeți pictograma „Google Android Market (Google Play Store)".
2. Tastați în bara de căutare „Music Flow Bluetooth" și porniți căutarea.
3. Găsiți și atingeți în lista de rezultate „Music Flow Bluetooth" și porniți descărcarea aplicației **Bluetooth**.
4. Atingeți o pictogramă pentru instalare.
5. Atingeți o pictogramă pentru descărcare.

Notă

- Asigurați-vă că dispozitivul **Bluetooth** este conectat la internet.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs **Bluetooth** este echipat cu „Google Android Market (Google Play Store)".

Activați Bluetooth cu aplicația „Music Flow Bluetooth”

Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” vă ajută să conectaţi dispozitivul **Bluetooth** la unitate.

1. Apăsați pictograma aplicației „Music Flow Bluetooth” pe ecranul principal pentru a deschide aplicația „Music Flow Bluetooth” și mergeți la meniul principal.
2. Atingeţi [Menu] şi selectaţi unitatea dorită.
3. Dacă doriți să primiți mai multe informații pentru a utiliza aparatul, apăsați [Help] în [Setting].

Notă

- Aplicaţia „Music Flow Bluetooth” va fi disponibilă pentru următoarele versiuni de software;
  - Sistem de operare Android: versiunea 4.0.3 (sau mai nouă)
- Dacă utilizaţi pentru funcţionare aplicaţia „Music Flow Bluetooth”, vor exista unele diferenţe între aplicaţia „Music Flow Bluetooth” şi telecomanda furnizată. Folosiți telecomanda furnizată în cazul în care este necesar.
- Aplicația „Music Flow Bluetooth” poate să nu funcționeze în funcție de dispozitivul **Bluetooth**.
- După conectarea aplicaţiei ”Music Flow Bluetooth”, se poate reda muzică de la dispozitivul dvs. În acest caz, încercați din nou procedura de conectare.
- Dacă utilizaţi alte aplicaţii sau schimbaţi setările pe aparatul dvs. **Bluetooth** în timpul aplicaţiei “Music Flow Bluetooth”, aplicaţia “Music Flow Bluetooth” poate funcţiona defectuos.
- Când aplicația “Music Flow Bluetooth” funcționează anormal, verificați dispozitivul dvs. **Bluetooth** și conexiunea cu aplicația “Music Flow Bluetooth” și apoi încercați să vă conectați din nou.
- În funcţie de sistemul de operare al smartphone-ului, pe alocuri funcţionarea “ Music Flow Bluetooth” poate să difere.
- Verificați setările **Bluetooth** pe dispozitivul dvs. în cazul în care conexiunea aplicației “Music Flow Bluetooth” nu este corespunzătoare.

Operaţiuni la radio

Pentru a asculta radioul

1. Apăsați **FUNCTION** pe telecomandă sau **F** pe unitate până apare FM pe afișaj.
   Ultimul post redat este pornit.
2. Reglaj automat:
   Apăsaţi lung **TUN. -/+** pe telecomandă sau **I<< / >>I** pe aparat timp de aproximativ două secunde până când indicatorul de frecvență se schimbă, apoi eliberați. Căutarea se încheie când aparatul găsește un post.
   sau
   Reglaj manual:
   Apăsați **TUN. -/+** pe telecomandă sau **I<< / >>I** pe aparat în mod repetat.
3. Pentru reglarea nivelului sunetului rotiți comutatorul de pe unitate sau apăsați de mai multe ori **VOL +/-** de pe telecomandă.

Îmbunătăţirea recepţiei FM slabe

Apăsați **►/II** pe telecomandă sau **>II** pe unitate. Acesta va trece Tunerul de pe stereo pe mono şi, în general, va îmbunătăţi recepţia.

Presetarea posturilor radio

Puteţi preseta 50 posturi pentru FM.

Înainte de a face acordul, asiguraţi-vă că aţi redus volumul.

1. Apăsați **FUNCTION** pe telecomandă sau **F** pe unitate până apare FM pe afișaj.
2. Selectaţi frecvenţa dorită prin apăsarea butonului **TUN. -/+** de pe telecomandă sau a butonului **I<< / >>I** de pe unitate.
3. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă. Un număr prestabilit va lumina intermitent pe fereastra de afișaj.
4. Apăsați **PRESET/FOLDER Λ/V** pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabili dorit.
5. Apăsați **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă. Postul este memorat.
6. Repetaţi paşii 2-5 pentru a memora alte posturi.
7. Pentru a asculta un post prestabilit, apăsaţi **PRESET/FOLDER Λ/V** pe telecomandă.

Ştergerea tuturor posturilor salvate

1. Apăsați lung **PROGRAM/MEMORY** pe telecomandă timp de două secunde.
   Pe display se va aprinde intermitent „ERASEALL”
2. Apăsaţi din nou **PROGRAM/MEMORY** de pe telecomandă pentru a şterge toate posturile salvate.

Căutarea informaţiilor despre un post radio

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica RDS (Radio Data System). Aceasta arată informaţiile despre postul radio la care ascultaţi. Apăsați **RDS/SET** pe telecomandă în mod repetat pentru a parcurge diferitele tipuri de date:

PS (Denumire serviciu program)
Pe display va apărea denumirea canalului.

PTY (Recunoaştere tip program)
Pe display va apărea tipul programului (de exemplu Jazz sau Ştiri).

RT (Radio Text)
Un mesaj text conţine informaţii speciale de la postul care emite.
Acest text se poate derula pe display.

CT (Ora controlată de canal)
Acesta indică ora indicată de post.

Apăsaţi butonul **RDS/SET** de pe telecomandă pentru a căuta posturi de radio pe baza programului dorit. Pe display va apărea ultimul PTY folosit. Apăsaţi **PTY** o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul preferat de program. Ţineţi apăsat **TUN. -/+**. Tunerul va căuta automat. Dacă este găsit un post, căutarea se opreşte.

Ajustarea sunetului

Acest sistem dispune de un număr de câmpuri de sunet surround preprogramat. Elementele afişate pentru Egalizor pot diferi în funcţie de efectele şi sursele de sunet.

Puteți selecta un mod sonor dorit folosind **SOUND EFFECT** de pe telecomandă.

PE Display	Descriere
POP CLASSIC ROCK JAZZ	Acest program îi conferă sunetului o atmosferă entuziastă dându-vă senzaţia că vă aflaţi la un adevărat concert rock, pop, jazz sau clasic.
BASS	În timpul redării, îmbunătăţiţi înaltele, basii şi efectul de sunet surround.
STANDARD	Puteţi beneficia de sunet optimizat.

Notă

- La unele difuzoare este posibil ca sunetul să nu se audă sau să se audă un sunet slab, în funcţie de modul de sunet.
- Este posibil să fie necesară resetarea modului audio, după schimbarea intrării, uneori chiar și după schimbarea piesei audio.

Operaţiuni avansate

Înregistrare pe USB

Puteţi înregistra pe USB diferite surse de sunet.
(CD, Tuner, PORTABLE)

1. Conectaţi dispozitivul USB la aparat.
2. Selectați o funcție apăsând **FUNCTION** pe telecomandă sau **F** pe unitate.

   Înregistrarea unei piese/unui fişier – După redarea piesei/fişierului dorit, o/îl puteţi înregistra pe dispozitivul USB.

   Înregistrarea tuturor pieselor/fișierelor - Puteți înregistra pe USB după oprirea stării.

   Înregistrarea listei programate - După ce aţi ajuns la lista programului, o puteţi înregistra pe USB. (Consultaţi pagina 17)
3. Porniți înregistrarea apăsând **USB REC** pe telecomandă.
4. Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi ■ pe telecomandă.

Întreruperea înregistrării

Apăsaţi butonul ▶/❚❚ de pe telecomandă sau >|| de pe unitate în timpul înregistrării, pentru a întrerupe temporar înregistrarea.
Apăsaţi din nou butonul pentru a reîncepe înregistrarea.
(Doar Tuner, PORTABLE)

Pentru a selecta rata de eşantionare şi viteza la înregistrare

1. Apăsaţi **USB REC** pe telecomandă timp de mai mult de 3 secunde.
2. Utilizaţi **I◀◀ / ▶▶I** de pe telecomandă sau **I≪ / ≫I** de pe unitate pentru a selecta rata de biţi.
3. Apăsaţi **USB REC** pe telecomandă din nou pentru a selecta viteza de înregistrare.
4. Apăsaţi **I◀◀ / ▶▶I** de la telecomandă sau **I≪ / ≫I** pe unitate pentru a selecta rata de eşantionare:
   (Doar AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Puteţi asculta muzica în timp ce o înregistraţi.

   X2 SPEED
   - Puteţi doar să înregistraţi fişierul cu muzică.

5. Apăsaţi **USB REC** pe telecomandă pentru a finaliza setările.

Efectuarea de copii neautorizate după materiale protejate a copiere, inclusiv software, fişiere, emisiuni şi înregistrări de sunet, poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor şi poate constitui infracţiune. Echipamentul nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

Fiţi responsabil,
respectaţi drepturile de autor

Notă

- Puteţi verifica pe ecran procentul de înregistrare pentru înregistrare USB în timpul înregistrării. (Numai CD MP3/WMA/FLAC)
- În timpul înregistrării MP3/WMA/FLAC nu există sunet.
- Când opriţi înregistrarea în timpul redării, va fi stocat fişierul înregistrat la momentul respectiv (Cu excepţia fişierelor MP3/WMA/FLAC)
- Nu scoateţi dispozitivul USB şi nu opriţi aparatul în timpul înregistrării pe USB. În caz contrar, poate fi creat un fişier incomplet, care nu este şters din PC.
- Dacă înregistrarea USB nu funcţionează, pe display apar mesaje precum „NO USB", „ERROR", „USB FULL" sau „NO REC".
- Pentru înregistrare USB nu poate fi folosit un cititor multicard şi nici un HDD extern.
- Dacă faceţi o înregistrare pentru o perioadă lungă, se înregistrează un fişier cu 512 Mbytes.
- Nu puteţi stoca în memorie mai mult de 2000 fişiere.
- În cazul în care fişierele MP3/WMA/FLAC nu sunt suportate, înregistrarea fişierelor poate fi oprită.
- Va fi stocat astfel.

AUDIO CD	MP3/WMA/FLAC
CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
AUX	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

Tuner. Frecvenţa curentă de înregistrare este indicată.

Setarea ceasului

1. Porniţi aparatul.
2. Apăsaţi lung **CLOCK**.
3. Selectaţi modul ceas apăsând **I◀◀ / ▶▶I** pe telecomandă.
   - AM 12:00 (pentru afişare separată AM şi PM)
   sau 0:00 (pentru afişarea timpului cu 24 ore)
4. Apăsaţi **RDS/SET** pentru a confirma selecţia.
5. Selectaţi orele apăsând **I◀◀ / ▶▶I** pe telecomandă.
6. Apăsaţi **RDS/SET**.
7. Selectaţi minutele apăsând **I◀◀ / ▶▶I** pe telecomandă.
8. Apăsaţi **RDS/SET**.

Setarea orei cu ajutorul aplicației “Music Flow Bluetooth”

Instalați aplicația “Music Flow Bluetooth” pe dispozitivul dvs. Android. (Consultaţi pagina 23)

Ora unităţii dvs. va fi sincronizată automat cu dispozitivul dvs. prin activarea conexiunii **Bluetooth** prin aplicația “Music Flow Bluetooth”.

Folosirea playerului ca ceas deșteptător

1. Porniți aparatul.
2. Apăsați lung **ALARM**.
3. Apăsați **I◀◀ / ▶▶I** pe telecomandă sau **I<< / >>I** pe unitate pentru a schimba orele și minutele și apăsați **RDS/SET** pentru a salva.
4. Apăsați **I◀◀ / ▶▶I** pe telecomandă sau **I<< / >>I** pe unitate pentru a selecta funcţia și apăsați **RDS/SET** pentru a salva.
   - Apăsați **I◀◀ / ▶▶I** pentru a selecta un Nr. memorie când selectați Tuner și apoi apăsați **RDS/SET**. Dacă nu există un Nr. memorie, acest pas este omis.
5. Apăsați **I◀◀ / ▶▶I** pe telecomandă sau **I<< / >>I** pe unitate pentru a schimba volumul și apăsați RDS/SET pentru a salva. Pictograma ceasului “🕒” arată faptul că alarma este activată.

Notă

- Dacă setați ora ceasului, puteți verifica ora apăsând pe **CLOCK** chiar dacă player-ul este oprit.
- Puteţi seta alarma după ce setaţi ora.
- Dacă setaţi ora ceasului şi alarma, puteţi verifica pictograma alarmei “🕒” apăsând **CLOCK** chiar şi când playerul este oprit.
- Dacă setați ora ceasului și alarma, puteți verifica pictograma alarmă “🕒” și seta informațiile apăsând pe **ALARM** chiar și atunci când unitatea este oprită.
- Puteți alege modul ALARM pornit/oprit apăsând **ALARM**.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Unele funcţii ale acestei unităţi se pot controla prin intermediul telecomenzii televizorului dvs. împreună cu LG Sound Sync. Este compatibil cu televizoare LG care suportă LG Sound Sync. Verificaţi dacă televizorul dvs. are logo-ul LG Sound Sync.

Funcţie reglabilă prin intermediul telecomenzii televizorului LG : Volumul mai mare/mai mic, fără sonor.

Pentru detalii privind LG Sound Sync, consultaţi manualul de instrucţiuni al televizorului.

Notă

- Puteţi utiliza telecomanda acestei unităţi şi în timp ce este activat LG Sound Sync. Dacă utilizaţi telecomanda televizorului din nou, unitatea se va sincroniza cu televizorul.
- Când conexiunea se întrerupe, verificaţi următoarele elemente la aparat şi la televizorul dvs.: alimentarea, funcţia.
- Verificaţi starea acestei unităţi şi conexiunea în cazurile specificate mai jos atunci când utilizaţi LG Sound Sync.
  - Deconectaţi unitatea.
  - Schimbarea funcţiei la celelalte moduri.
  - Deconectarea de la reţeaua fără fir din cauza interferenţelor sau a distanţei.
- Timpul necesar pentru a opri acest aparat depinde de tipul televizorului dvs.
- Detaliile meniului de setare a TV-ului diferă de fabricanţii sau de modelele televizorului dvs.
- La conectarea LG Sound Sync când aplicaţia "Music Flow Bluetooth" este conectată, controlul prin intermediul aplicaţiei este disponibil.
- Dacă aţi oprit unitatea direct apăsând ⏻/I (Pornit), LG Sound Sync va fi deconectat. Pentru a folosi această funcţie din nou, trebuie să reconectaţi televizorul şi unitatea.
- Dacă un televizor LG este conectat când folosiţi **Bluetooth**, **Bluetooth** este deconectat şi televizorul LG este conectat.
- Dacă încercaţi să schimbaţi funcţia folosind funcţia LG TV, volumul se va schimba conform nivelului volumului televizorului LG.

1. Porniţi unitatea apăsând ⏻ (Pornit) pe telecomandă.
2. Apăsaţi **FUNCTION** pe telecomandă sau **F** pe unitate până este selectată funcţia LG TV.
3. Configurarea ieşirii sunetului de la TV pentru a asculta sonorul prin intermediul acestei unităţi: Meniul de setare a televizorului → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   Pe fereastra de afişaj va apărea mesajul "PAIRED" timp de 3 secunde, şi apoi se poate observa mesajul „LG TV" pe fereastra de afişaj în cazul în care conexiunea între unitate şi televizor a fost efectuată în mod normal.

Depanare

Problema	Cauze & Soluţii
Unitatea funcţionează defectuos.	• Opriţi această unitate şi aparatul extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care porniţi-l din nou. • Deconectaţi cablul de alimentare al acestei unităţi şi al aparatului extern conectat (TV, woofer, DVD-player, amplificator, etc.), după care încercaţi reconectarea lor. • Este posibil ca setările anterioare să nu fie salvate când dispozitivul este oprit.
Nu există curent.	• Cablul de alimentare nu este conectat. Conectaţi cablul de alimentare. • Verificaţi dacă nu este o pană de curent. Verificaţi starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	• Verificaţi dacă aţi selectat funcţia corectă. Apăsaţi **FUNCTION** şi verificaţi funcţia selectată. • Verificaţi dacă difuzoarele sunt conectate corect la unitate.
Aparatul nu începe redarea.	• Aţi introdus un disc care nu poate fi redat. Introduceţi un disc care poate fi redat. • Nu aţi introdus niciun disc. Introduceţi un disc. • Discul este murdar. Curăţaţi discul. (Consultaţi pagina 33) • Discul este introdus invers. Puneţi discul cu eticheta sau faţa tipărită în sus.
Posturile radio nu pot fi recepţionate bine.	• Antena este poziţionată sau conectată incorect. Conectaţi antena corect. • Intensitatea semnalului postului radio este prea mică. Efectuaţi acordul manual al postului. • Nu a fost presetat niciun post sau posturile presetate au fost şterse (când se face recepţia cu scanarea posturilor presetate). Presetaţi câteva posturi radio, a se vedea pagina 25 pentru detalii.
Telecomanda nu funcţionează corect.	• Telecomanda este prea departe de aparat. Folosiţi telecomanda pe o distanţă de maxim 7 m. • Există un obstacol între telecomandă şi aparat. Îndepărtaţi obstacolul. • Bateria telecomenzii este consumată. Înlocuiţi bateriile cu unele noi.
LG Sound Sync nu funcţionează.	• Verificaţi dacă televizorul dvs. LG suportă LG Sound Sync. • Verificaţi conexiunea LG Sound Sync. • Verificaţi setarea sunetului televizorului dvs. şi a acestei unităţi.

Unitate principală

Generalităţi	
Cerinţe de alimentare	Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
Consum de curent	Consultaţi eticheta privitoare la alimentare.
	Standby reţea: 0,5 W (Dacă toate porturile de reţea sunt activate).
Dimensions (W x H x D)	Aproximativ 230 mm x 125 mm x 236 mm
Greutate netă (aprox.)	Aproximativ 2,1 kg
Temperatura de operare	5 °C - 35 °C
Umiditatea de operare	5 % - 90 %

Intrări	
Portabil activat (PORT. IN)	0,4 Vrms (fișă stereo de 3,5 mm) x 1

RADIO	
Interval de frecvenţe FM	între 87,5 şi 108,0 MHz sau între 87,50 şi 108,00 MHz

Amplificator (energie ieşire RMS)	
Total	100 W
Faţă	50 W (6 Ω la 1 kHz, 10 % THD)

Sistem	
Frecvenţă de răspuns	80 la 20,000 Hz
Raport semnal-zgomot	80 dB
Dinamică	75 dB
Alimentare curent Bus	5 V ⎓ 500 mA

Difuzoare

Faţă	
Tip	2 căi 2 difuzoare
Impedanţă	6 Ω
Procentaj putere absorbită	50 W
Putere absorbită max.	100 W
Dimensiuni nete (l x h x a)	Aproximativ 150 mm x 250 mm x 140 mm
Greutate netă	Aproximativ 1,52 kg

- Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără o înştiinţare prealabilă.

Întreţinere

Manevrarea aparatului

Când transportaţi aparatul

Păstraţi cutia originală şi materialele de ambalare. Dacă trebuie să transportaţi aparatul, pentru o maximă protecţie, reambalaţi-l aşa cum a fost ambalat iniţial din fabrică.

Păstrarea curăţeniei suprafeţelor exterioare

Nu folosiţi lichide volatile, cum ar fi un spray insecticid, în apropierea aparatului.

Ştergerea cu o presiune prea mare poate deteriora suprafaţa.

Nu lăsaţi produse din cauciuc sau material plastic să vină în contact cu aparatul un timp îndelungat.

Curăţarea aparatului

Pentru a curăţa playerul, folosiţi o cârpă moale, uscată. Dacă suprafeţele sunt extrem de murdare, folosiţi o cârpă moale umezită cu o soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul, benzina sau tinerul, deoarece aceştia pot deteriora suprafaţa aparatului.

Întreţinerea aparatului

Aparatul este un dispozitiv de precizie, care foloseşte o înaltă tehnologie. Dacă lentila optică şi piesele de acţionare a discului sunt murdare sau uzate, calitatea imaginii se poate diminua. Pentru detalii, contactaţi cel mai apropiat centru de service autorizat.

Observaţii cu privire la discuri

Manevrarea discurilor

Nu lipiţi hârtie sau bandă pe disc.

Depozitarea discurilor

După redare, puneţi discul în carcasa sa. Nu expuneţi discul la lumina solară directă sau la surse de căldură şi nu-l lăsaţi într-o maşină parcată expusă la lumina solară directă.

Curăţarea discurilor

Nu folosiţi solvenţi puternici, cum ar fi alcoolul, benzina, tinerul, agenţii de curăţare disponibili pe piaţă sau spray antistatic special pentru înregistrările vechi pe vinil.

Mărci comerciale şi licenţe

Tehnologia fără fir **Bluetooth** permite contactul radio între dispozitive electronice. Conectarea dispozitivelor individuale cu ajutorul tehnologiei fără fir **Bluetooth** nu presupune nicio taxă.

Un telefon mobil cu tehnologie fără fir **Bluetooth** poate fi folosit prin Cascade dacă conexiunea a fost realizată prin intermediul tehnologiei fără fir **Bluetooth**. Cuvântul de marcă și logo-urile **Bluetooth** reprezintă proprietatea Bluetooth SIG,Inc. și folosirea acestor mărci de LG Electronics se face sub licență.

Alte mărci înregistrate și denumiri comerciale sunt cele ale deținătorilor acestora.


LG
Life's Good