LG
Life's Good

BRUKERHÅNDBOK

MEDISINSK SKJERM

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig bruk.

27HJ713C

www.lg.com

Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Med enerett.

INNHOLDSFORTEGNELSE

LISENS ---------- 3

MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE---------- 3

MONTERING OG KLARGJØRING---- 4

BRUKE SKJERMEN ---------- 19

BRUKERINNSTILLINGER ---------- 23

FEILSØKING ---------- 38

PRODUKTSPESIFIKASJONER------- 40

LISENS

Hver modell har forskjellige lisenser. Gå til *www.lg.com* hvis du vil ha mer lisensinformasjon.

Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.

VESA, VESA logo, DisplayPort compliance logo and DisplayPort compliance logo for dual-mode source devices are all registered trademarks of the Video Electronics Standards Association.

The SuperSpeed USB Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.

MELDING MED INFORMASJON OM PROGRAMVARE MED ÅPEN KILDEKODE

Besøk *http://opensource.lge.com* for å motta kildekoden under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekoden er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting.


LG Electronics vil også gi deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene (som utgifter til medier, frakt og ekspedisjon). Send en forespørsel til *opensource@lge.com*.

Dette tilbudet gjelder i tre år etter vår siste levering av dette produktet. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.


MONTERING OG KLARGJØRING

Produktsammensetning


Før du bruker produktet, kontrollerer du at alle komponentene følger med i esken. Hvis det er noe som mangler, må du kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra. Vær oppmerksom på at produktet og relaterte komponenter kan se annerledes ut enn det som vises her.




CD (brukerhåndbok/ programvare) / Håndbok for overholdelse av lovverk / Kort




Strømledning




Strømadapter




HDMI-kabel




eller




USB 3.0-kabel, type A-B



DisplayPort-kabel



Stativarm



Stativsokkel



X 2

Kabelholder

ADVARSEL

- Bruk alltid originale LG-komponenter for å sikre sikkerhet og produktytelse.
- Produktgarantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes bruk av uautoriserte komponenter.
- Vi anbefaler at du bruker komponentene som følger med.
- Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på bildet.
- Må bruke de godkjente komponentene for tilbehøret nedenfor. Ikke-godkjente komponenter kan være årsak til skaden eller funksjonsfeilen på produktet.

Komponent	Standard
HDMI-kabel	Støtter HDMI 2.0, UL, impedans 100 ohm
DisplayPort-kabel	Støtter DISPLAYPORT 1.2a, UL, impedans 100 ohm
USB 3.0-kabel	Støtter USB 3.0, UL
Strømledning	USA – godkjent for medisinsk bruk Andre land – nasjonal godkjenning som sikker

Du må bare bruke strømadaptere og annet tilbehør som leveres av produsenten.

MERK

- Det kan hende at produktene ser annerledes ut enn på disse illustrasjonene.
- Alt av produktinformasjon og -spesifikasjoner i denne håndboken kan endres uten forvarsel for å forbedre produktets ytelse.
- Hvis du vil kjøpe tilleggsutstyr, kan du besøke en elektronikkforhandler eller en nettbutikk, eller kontakte forhandleren du kjøpte produktet fra.
- Strømledningen som følger med, kan være annerledes enn det som er angitt her, avhengig av regionen.


Støttede drivere og programvare

Se hvilke drivere og programvare som støttes av produktet, og se i brukerhåndbøkene på CD-en som følger med produktet.

Drivere og programvare	Installasjonsprioritet	27HJ713C
Skjermdriver	Anbefalt	O
OnScreen Control	Valgfri	O
Dual Controller	Valgfri	O
True Color Pro	Valgfri	O

- Nødvendig og anbefalt: Du kan laste ned og installere den nyeste versjonen fra CD-en som følger med, eller fra LGEs nettsted (*www.lg.com*).
- Valgfritt: Du kan laste ned og installere den nyeste versjonen fra LGEs nettsted (*www.lg.com*).

Beskrivelse av komponenter og knapper



Joystick-knapp




Strømindikator

- På: Skjermen er på
- Av: Skjermen er av

Slik bruker du joystick-knappen

Skjermfunksjonene kontrolleres enkelt ved å trykke på joystick-knappen eller bevege den sidelengs med fingeren.


Grunnleggende funksjoner

		**Slå på**	Skjermen slås på ved å trykke én gang på joystick-knappen med fingeren.
		**Slå av**	Skjermen slås av ved å trykke og holde inne joystick-knappen med fingeren.
	◄ / ►	**Lydstyrkeregulering**	Du kan regulere lydstyrken ved å bevege joystick-knappen sidelengs.

MERK

- Joystick-knappen finnes nederst på skjermen.


Inngangskontakt



Løfte og flytte på skjermen

Hvis skjermen skal løftes eller flyttes, må du følge disse instruksjonene for å unngå riper eller skader på skjermen, og for å sikre trygg transport uavhengig av form og størrelse.

- Når du flytter skjermen, anbefales det at du plasserer den i esken eller emballasjen den ble levert i, før du prøver å flytte den.
- Før du flytter eller løfter skjermen, må du koble fra strømledningen og alle kabler.
- Ta et godt tak under og på siden av skjermen. Ikke hold i selve panelet.







- Når du holder skjermen, skal skjermen vende bort fra deg, slik at den ikke ripes opp.
- Unngå at produktet blir utsatt for kraftige støt eller sterke vibrasjoner når du flytter det.
- Hold skjermen i stående posisjon når du flytter den. Legg den aldri på siden eller i vinkel.

ADVARSEL

- Unngå å ta på skjermen så langt det er mulig.
  - Dette kan forårsake skader på skjermen eller bildepikslene.



- Hvis du bruker skjermen uten stativsokkelen, kan bruk av joystick-knappen nederst på skjermen føre til at skjermen blir ustabil og velter. Dette kan igjen føre til skade på skjermen eller personer. Dette kan i tillegg føre til at joystick-knappen ikke fungerer.




Installere skjermen

Montere stativsokkelen

- Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.


1




ADVARSEL

- Dekk underlaget med en myk klut for å beskytte skjermen mot riper.

2




3




MERK

- Trykk på stativet til knappen når toppen.




4



Ordne kablene

Ordne kablene ved hjelp av kabelholderen, som vist i illustrasjonen.



ADVARSEL


- Illustrasjonene i dette dokumentet viser typiske fremgangsmåter og kan avvike fra det faktiske produktet.
- Ikke påfør fremmede stoffer (oljer, smøremiddel osv.) på skruedelene når du setter sammen produktet. (Dette kan skade produktet.)
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Du må ikke bære skjermen opp-ned kun ved å holde i stativsokkelen. Dette kan føre til at skjermen faller ned fra sokkelen, noe som kan forårsake personskade.
- Du må ikke berøre selve skjermflaten når du løfter eller flytter skjermen. Trykk mot skjermflaten kan gi skader på skjermen.

MERK


- Du kan demontere stativet ved å følge monteringsanvisningen i omvendt rekkefølge.

Montering på bord

1 Løft skjermen og sett den på bordet i stående stilling. Plasser den minst 100 mm fra veggen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon.



2 Koble strømadapteren til skjermen og sett deretter strømledningen inn i vegguttaket.




3 Slå på skjermen ved å trykke på joystick-knappen på undersiden av skjermen.

ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen. Du kan få elektrisk støt.

Forholdsregler ved tilkobling av strømkabel




100–240 V ~

- Ikke bruk noe annet enn strømkabelen som leveres med produktet, og koble den til en jordet stikkontakt.
- Kontakt den lokale forhandleren eller din nærmeste elektronikkforhandler hvis du trenger en annen strømkabel.

Justere vinkelen


1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.

2 Juster vinkelen på skjermen. Vinkelen på skjermen kan justeres fremover eller bakover for å sikre en behagelig bruksopplevelse.




ADVARSEL

- Hold skjermen som vist på illustrasjonen nedenfor, slik at du unngår å skade fingrene når du justerer skjermen.



MERK


- Vri 45 grader til høyre eller venstre for å justere vinkelen til skjermen for å passe utsikten din.




Justere høyden på stativet

1 Plasser skjermen som er montert på stativsokkelen, i oppreist posisjon.


2 Håndter skjermen med begge hender for sikkerhets skyld.



3 Høyden kan justeres opp til 150,0 mm




ADVARSEL



- Ikke plasser fingrene eller hendene mellom skjermen og sokkelen når du justerer høyden på skjermen.

Svingefunksjon


Svingfunksjonen gjør det mulig å rotere 90 grader med klokken eller mot klokken.




ADVARSEL

- Pass på at stativet ikke kommer i kontakt med skjermen når du vrir på skjermen ved hjelp av svingefunksjonen, slik at du ikke skraper opp stativsokkelen.


1 Hev skjermen til maksimal høyde.




2 Juster vinkelen på skjermen i pilens retning, som vist i figuren.



3 Roter monitoren med eller mot klokken, som vist i figuren.



4 Fullfør monteringen ved å rotere skjermen 90 grader, som vist nedenfor.




MERK

- Funksjonen for automatisk rotering støttes ikke.
- Skjermen kan enkelt roteres ved hjelp av hurtigtasten for svingefunksjonen i Windows-operativsystemet. Merk at noen versjoner av Windows og noen skjermkortdrivere kan bruke ulike innstillinger for skjermsvingetasten eller kanskje ikke har støtte for svingetast.
- Windows-hurtigtaster for skjermsvingefunksjonen
  - 0°: Ctrl + Alt + pil opp (↑)
  - 90°: Ctrl + Alt + pil venstre (←)
  - 180°: Ctrl + Alt + pil ned (↓)
  - 270°: Ctrl + Alt + pil høyre (→)

ADVARSEL

- Vær forsiktig hvis du vrir på skjermen når kabelen er tilkoblet.
- Ikke legg fingrene mellom skjermen og stativsokkelen når du roterer skjermen, da du kan skade fingrene.




Bruke Kensington-låsen

Kontakten for Kensington-sikkerhetssystemet finner du på baksiden av skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon om montering og bruk, kan du se brukerveiledningen for Kensington-låsen eller gå til nettstedet *http://www.kensington.com*.

Fest skjermen til et bord ved hjelp av kabelen for Kensington-sikkerhetssystemet.




MERK

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr er tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere.

Koble fra stativsokkelen

1 Plasser skjermen med skjermflaten ned. Dekk underlaget med en myk klut for å beskytte skjermen mot riper.

2 Fjern stativet fra skjermen ved å trykke på knappen nederst i midten på baksiden av skjermen.



Montere veggmonteringsplaten

Denne skjermen oppfyller spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller andre kompatible enheter.

1 Plasser skjermen med forsiden ned. Dekk underlaget med en myk klut for å beskytte skjermen mot riper.

2 Fjern de fire skruene på baksiden av skjermen ved hjelp av en skrutrekker.

3 Plassér veggmonteringsplaten på skjermen og juster etter skruehullene.


4 Bruk en skrutrekker til å stramme til de fire skruene som fester platen til skjermen.

MERK

- Veggmonteringsplaten selges separat.
- Hvis du vil ha mer informasjon om monteringen, kan du se veggmonteringsplatens monteringsveiledning.
- Ikke bruk for mye kraft når du monterer veggmonteringsplaten, da det kan skade skjermen.

Installering på vegg

Installer monitoren minst 100 mm fra veggen, og la det være ca. 100 mm ledig plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte installeringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Du kan også slå opp i brukerhåndboken for å finne instruksjoner for montering av en veggbrakett med helning.




Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen.

Sørg for at veggmonteringsbraketten er skikkelig festet til skjermen og veggen.

1 Hvis du bruker skruer som er lengre enn standardlengden, kan det komme til å skade innsiden av produktet.

2 Hvis du bruker feil skruer, kan produktet bli skadet eller falle ned. LG Electronics tar ikke ansvar for slike skader.


Veggmonteringssett (mm)	100 x 100
Standardskrue	M4 x L10
Antall skruer	4
Veggmonteringsplate (tilleggsutstyr)	RW120 

MERK

- Bruk skruene som er oppgitt i VESA-standarden.
- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Du kan kjøpe tilbehør hos din lokale elektronikkforhandler.
- Lengden på skruene avhenger av veggmonteringsbraketten. Pass på at du bruker skruer med riktig lengde.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se brukerveiledningen for veggmonteringsbraketten.

ADVARSEL

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen, for å unngå elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskade. Bruk den originale veggmonteringsbraketten fra LG. Kontakt din lokale forhandler eller kvalifiserte montør for mer informasjon.
- Hvis du strammer skruene for hardt, kan det skade skjermen. Slike skader dekkes ikke av produktgarantien.
- Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien dekker ikke eventuelle skader som skyldes bruk eller misbruk av komponenter som ikke er godkjente.
- Skruelengden fra overflaten til bakpanelet bør være mindre enn 8 mm.



BRUKE SKJERMEN


Koble til en PC

- Denne skjermen støtter *Plug and Play-funksjonalitet.

* Plug and Play: En funksjon som lar deg koble en enhet til datamaskinen uten å måtte endre konfigurasjoner eller installere manuelle drivere.

HDMI-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen. Koble PC-en til skjermen ved hjelp av HDMI-kabelen, som vist i illustrasjonen nedenfor.




ADVARSEL

- Sørg for at du bruker HDMI-kabelen som følger med produktet. Bruk av en annen kabel kan føre til funksjonsfeil i enheten.
- Kobling av PC-en til skjermen med HDMI-kabel kan gi kompatibilitetsproblemer.
- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
  - Høyhastighets HDMI®/™-kabel
  - Høyhastighets HDMI®/™-kabel med Ethernet

DisplayPort-tilkobling

Sender de digitale video- og lydsignalene fra PC-en til skjermen. Koble skjermen til PC-en ved hjelp av DisplayPort-kabelen, som vist i illustrasjonen nedenfor.




MERK

- Avhengig av PC-ens DP-versjon (DisplayPort) er det ikke sikkert at det vises noe bilde eller høres noe lyd.
- Sørg for at du bruker DisplayPort-kabelen som følger med produktet. Bruk av en annen kabel kan føre til funksjonsfeil i enheten.
- Hvis du bruker kabler som ikke er sertifisert av LG, kan det hende at bildet ikke vises, eller det kan være støy på bildet.

Koble til AV-enheter

HDMI-tilkobling

HDMI overfører digitale video-og lydsignaler fra AV-enheten til skjermen. Koble AV-enheten til skjermen ved hjelp av HDMI-kabelen, som vist i illustrasjonen nedenfor.



MERK

- Sørg for at du bruker HDMI-kabelen som følger med produktet. Bruk av en annen kabel kan føre til funksjonsfeil i enheten.
- Hvis du bruker en DVI til HDMI-kabel / DP (DisplayPort) til HDMI-kabel, kan kompatibilitetsproblemer oppstå.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil oppstår.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
  - Høyhastighets HDMI®/™-kabel
  - Høyhastighets HDMI®/™-kabel med Ethernet

Koble til eksterne enheter

USB-kabeltilkobling – PC

USB-porten på produktet fungerer som en USB-hub.

MERK

- Før du bruker produktet, må du installere nyeste Service Pack for operativsystemet Windows.
- Tilleggsutstyr selges separat.
- Du kan koble til et tastatur, en mus eller en USB-enhet via USB-porten.
- Gå til [General] > [Quick Charge] for å sette [Quick Charge] til [On] eller [Off].
- Ladehastigheten kan variere avhengig av enheten.



ADVARSEL


Forholdsregler når du bruker en USB-enhet

- En USB-enhet som bruker et program for automatisk gjenkjenning eller sin egen driver, vil kanskje ikke gjenkjennes.
- Noen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke eller fungerer kanskje ikke som de skal.
- Vi anbefaler at du bruker en USB-hub eller en harddisk med strømforsyning. (Hvis strømforsyningen er utilstrekkelig, er det ikke sikkert at USB-enheten gjenkjennes.)

HDMI/DP (DisplayPort)-tilkobling


Hvis du vil bruke USB 3.0, kobler du produktets A-B type USB 3.0 kabel til PC-en.

Tilleggsutstyr som er koblet til USB IN-porten kan styres fra PC-en.



Koble til hodetelefoner

Koble til eksterne enheter via hodetelefoninngangen. Koble til i henhold til illustrasjonen.



(Selges separat)

MERK

- Tilleggsutstyr selges separat.
- Bruk av vinklet hodetelefonkontakt kan forårsake problemer ved tilkobling til skjermen. Det anbefales derfor å bruke hodetelefoner med rett kontakt.



Vinklet




Rett
(anbefalt)

- Hodetelefon- og høyttalerfunksjonene kan være begrenset avhengig av lydinnstillingene på PC-en og den eksterne enheten.

Bare serviceport


Porten brukes bare for service.





BRUKERINNSTILLINGER


Aktivere hovedmenyen

1 Trykk på joystick-knappen nederst på skjermen.
2 Før joysticken opp/ned (▲ / ▼) og mot venstre/høyre (◄ / ►) for å velge blant alternativene.
3 Trykk på joystick-knappen en gang til for å gå ut av hovedmenyen.



Knapp	Menystatus		Beskrivelse
	**Hovedmeny deaktivert**		Åpner hovedmenyen.
	Hovedmeny aktivert		Går ut av hovedmenyen. (Slå av skjermen ved å holde knappen inne. Dette kan gjøres når som helst, også når OSD er på.)
	◄	**Hovedmeny deaktivert**	Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
		Hovedmeny aktivert	Åpner [Menu]-funksjonen.
	►	**Hovedmeny deaktivert**	Brukes til å justere lydstyrken på skjermen.
		Hovedmeny aktivert	Åpner [Input]-funksjonene.
	▲	**Hovedmeny deaktivert**	Åpner hovedmenyen.
		Hovedmeny aktivert	Åpner funksjonen [Picture Mode].
	▼	**Hovedmeny deaktivert**	Åpner hovedmenyen.
		Hovedmeny aktivert	Slår skjermen av.

Hovedmenyfunksjoner



Hovedmeny	Beskrivelse
[Menu]	Konfigurerer skjerminnstillingene.
[Picture Mode]	Optimaliserer skjermen for bildemodus.
[Input]	Angir inndatamodus.
[Monitor off]	Slår skjermen av.
[Exit]	Går ut av hovedmenyen.

Brukerinnstillinger

Menyinnstillinger

1 Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen, og deretter går du til [Menu].
2 Konfigurerer alternativene ved å føre joysticken opp/ned/venstre/høyre.
3 Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til ◀ eller trykker på (◉ / Ok).
4 Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til ◀.

• Når du går inn på menyen, vises instruksjoner om bruk av knappen i det nedre høyre hjørnet av skjermen.


[Quick Settings]


[PBP]


[Picture]


[General]


[Reset]

Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.


Meny		Beskrivelse
[Quick Settings]	[Brightness]	Justerer skjermens fargekontrast og lysstyrke.
	[Contrast]	
	[Volume]	Brukes til å justere lydnivået. **MERK** • Du kan velge [Mute] / [Unmute] ved å føre joystick-knappen til ▼ i menyen [Volume].
	[Input]	Velger inngangsmodus.
	[Ratio]	Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.
[PBP]	[PBP]	Viser skjermbildene fra to inngangsmoduser på én skjerm.
[Picture]	[Picture Mode]	Endrer bildemodus til en modus som er optimalisert for en bestemt funksjon.
	[Picture Adjust]	Justerer [Brightness Stabilization], [SUPER RESOLUTION+], [Sharpness], [Black Level], [HDMI ULTRA HD Deep Color], [DFC], [Response Time], [Black Stabilizer] og [Uniformity].
	[Color Adjust]	Justerer [Gamma], [Color Temp] og [Six Color].
[General]		Angir [Language], [SMART ENERGY SAVING], [Power LED], [Automatic Standby], [DisplayPort 1.2], [Quick Charge], [Buzzer] og [OSD Lock].
[Reset]		Tilbakestiller til standardinnstillingene.
◄	[Exit]	Lukker OSD-menyen.

ADVARSEL

• Skjermens skjermbilde kan være litt annerledes enn det som vises i denne håndboken.

Hurtiginnstillinger

1 Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen, og deretter går du til [Menu].
2 Gå til [Quick Settings] ved å bevege joysticken.
3 Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
4 Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til ◄ eller trykker på (◉ / Ok).
5 Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til ◄.



Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.

[Menu] > [Quick Settings]	Beskrivelse
[Brightness]	Justerer lysstyrken på skjermen. **MERK** • Du kan justere [Brightness Stabilization] til [On] / [Off] ved å trykke på knappen ▼ i menyen [Brightness]. • Når [Brightness Stabilization] er [On], blir menyen [Brightness] deaktivert. • Når [Brightness Stabilization] er [On], blir menyene [SMART ENERGY SAVING] og [DFC] deaktivert. • Når [Picture Mode] er innstilt som [DICOM] eller [Gamma] er satt til [DICOM Gamma Curve], er [Brightness] justeringsfunksjonen deaktivert.
[Contrast]	Justerer kontrasten på skjermen.


[Menu] > [Quick Settings]	Beskrivelse	
[Volume]	Brukes til å justere lydnivået. **MERK** • Du kan velge [Mute] / [Unmute] ved å føre joystick-knappen til ▼ i menyen [Volume].	
[Input]	Velger inngangsmodus.	
[Ratio]	Justerer bredde-/høydeforhold for skjermen.	
	[Wide]	Viser video i bredskjermformat uavhengig av videosignalinngang.
	[Original]	Viser video i henhold til videoinnsignalets bredde-/høydeforhold.
	[1:1]	Bredde-/høydeforholdet justeres ikke fra originalformatet.

MERK

- Skjermen kan se identisk ut med alternativer for [Wide], [Original] og [1:1] ved anbefalt oppløsning (3840 x 2160).
- Størrelsesforholdet er deaktivert for interlace-signal.

PBP

1 Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen, og deretter går du til [Menu].
2 Gå til [PBP] ved å bevege joysticken.
3 Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
4 Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til ◄ eller trykker på (◉ / Ok).
5 Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til ◄.



Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.

[Menu] > [PBP]	Beskrivelse				
[Sub]	Viser skjermbildene fra to inngangsmoduser på én skjerm.				
	PBP-tilkobling		Underskjerm (høyre)		
			HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort
	Hovedskjerm (Venstre)	HDMI 1	X	X	O
		HDMI 2	X	X	O
		DisplayPort	O	O	X
[Sound Out]	Endrer lydutgang i [PBP]-modus.				
	[Main]	Velger inngang for [Main].			
	[Sub]	Velger inngang for [Sub].			
[Swap]	Bytter mellom hovedskjerm og underskjerm i [PBP]-modus.				
[Sub Full]	Konverterer underskjermen i [PBP]-modus til bredskjerm.				


[Menu] > [PBP]	Beskrivelse		
[Ratio]	Justerer størrelsesforholdet for hovedskjermen eller underskjermen.		
	[Main]	[Wide]	Viser video tilpasset PBP-skjermen uavhengig av inngående videosignal.
		[Original]	Viser videoen i størrelsesforholdet bestemt av videosignalet til PBP-skjermen.
	[Sub]	[Wide]	Viser video tilpasset PBP-skjermen uavhengig av inngående videosignal.
		[Original]	Viser videoen i størrelsesforholdet bestemt av videosignalet til PBP-skjermen.

MERK

- Når [Sub]-modus er [Off], blir menyene [Sound Out], [Swap], [Sub Full] og [Ratio] deaktivert. Alternativene [Main] / [Sub] for [Ratio] blir deaktivert hvis det ikke er noe signal.
- Optimal oppløsning for [PBP]-modus angis automatisk når [PBP]-modus aktiveres.

Bilde

1 Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen, og deretter går du til [Menu].
2 Gå til [Picture] ved å bevege joysticken.
3 Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
4 Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til ◄ eller trykker på (◉ / Ok).
5 Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til ◄.



Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.

[Menu] > [Picture]	Beskrivelse	
[Picture Mode]	[Custom]	Gjør at brukeren kan justere alle elementene. Fargemodusen på hovedmenyen kan justeres.
	[Mono]	Svart-hvitt-fargemodus.
	[Reader]	Optimerer skjermen for visning av dokumenter. Lysstyrken kan økes i OSD-menyen.
	[sRGB]	Et standard RGB-fargerom for skjerm og skriver.
	[Color Weakness]	Denne modusen er for brukere som ikke kan skille mellom rødt og grønt. Den gjør at brukere med svekket fargesyn lett kan skille mellom de to fargene.

<table>
<tr><th>[Menu] > [Picture]</th><th colspan="3">Beskrivelse</th></tr>
<tr><td rowspan="8">[Picture Mode]</td><td>[EBU]</td><td colspan="2">Et standard TV PAL-fargerom for sendinger.</td></tr>
<tr><td>[REC709]</td><td colspan="2">Et standard HDTV-fargerom for sendinger.</td></tr>
<tr><td>[SMPTE-C]</td><td colspan="2">Et standard TV NTSC-fargerom for sendinger.</td></tr>
<tr><td>[DICOM]</td><td colspan="2">En modus beregnet på visning av medisinske bilder.</td></tr>
<tr><td>[Calibration 1]</td><td colspan="2">Justerer til siste kalibrerte skjerm.</td></tr>
<tr><td>[Calibration 2]</td><td colspan="2">Justerer til en tidligere kalibrert skjerm.</td></tr>
<tr><td colspan="3">MERK
• Hvis [Picture Mode] er endret for DP (DisplayPort)-inngangen, kan det hende at PC-skjermen flimrer eller at oppløsningen kan bli påvirket.
• [Calibration 2]: Du aktiverer denne menyen ved å installere TRUE COLOR PRO og fortsette med Calibration (Kalibrering).</td></tr>
<tr><td rowspan="6">[Picture Adjust]</td><td rowspan="2">[Brightness Stabilization]</td><td colspan="2">Opprettholder lysstyrken som er best egnet for medisinsk bruk.</td></tr>
<tr><td>[On]</td><td>Justerer lysstyrken automatisk.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">[SUPER RESOLUTION+]</td><td>[Off]</td><td>Deaktiverer funksjonen og gjør at brukeren kan konfigurere lysstyrken.</td></tr>
<tr><td>[High]</td><td>Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker ønsker krystallklare bilder. Egner seg for videoer og spill i høy kvalitet.</td></tr>
<tr><td>[Middle]</td><td>Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker vil ha en komfortabel seeropplevelse mellom lav og høy modus. Egner seg for UCC- eller SD-video.</td></tr>
<tr><td>[Low]</td><td>Optimalisert bildekvalitet vises når en bruker ønsker jevne, naturlige bilder. Egner seg for bilder med sakte bevegelse eller stillbilder.</td></tr>
<tr><td>[Off]</td><td>Velg dette alternativet for hverdagsbruk. [SUPER RESOLUTION+] er deaktivert i denne modusen.</td></tr>
</table>


<table>
<tr><th>[Menu] > [Picture]</th><th colspan="5">Beskrivelse</th></tr>
<tr><td rowspan="15">[Picture Adjust]</td><td>[Sharpness]</td><td colspan="4">Justerer skarpheten på skjermen.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">[Black Level]</td><td colspan="4">Angir forskyvningsnivået (kun for HDMI).
• Forskyvning: en referanse for videosignal. Dette er den mørkeste fargen som skjermen kan vise.</td></tr>
<tr><td>[High]</td><td colspan="3">Beholder det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.</td></tr>
<tr><td>[Low]</td><td colspan="3">Reduserer svartnivåene og hever hvitnivåene fra det gjeldende kontrastforholdet til skjermen.</td></tr>
<tr><td rowspan="11">[HDMI ULTRA HD Deep Color]</td><td colspan="4">Gir skarpere bilder ved tilkobling til en enhet som støtter ULTRA HD Deep Color.</td></tr>
<tr><td colspan="4">4K ved 60 Hz støtteformat[1)]</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Oppløsning</td><td rowspan="2">Bildefrekvens (Hz)</td><td colspan="2">Fargedybde/chromasampling</td></tr>
<tr><td>8 biter</td><td>10 biter</td></tr>
<tr><td rowspan="4">3840 x 2160</td><td rowspan="4">59,94
60,00</td><td colspan="2">YCbCr 4:2:0</td></tr>
<tr><td colspan="2">YCbCr 4:2:2</td></tr>
<tr><td>YCbCr 4:4:4</td><td>–</td></tr>
<tr><td>RGB 4:4:4</td><td>–</td></tr>
<tr><td colspan="4">1) Støttes når [HDMI ULTRA HD Deep Color] er satt til [On].</td></tr>
<tr><td colspan="4">MERK
• Hvis den tilkoblede enheten ikke støtter ULTRA HD Deep Color, fungerer kanskje ikke funksjonen slik den skal.
• Hvis det oppstår et problem, setter du [HDMI ULTRA HD Deep Color]-alternativet til [Off].</td></tr>
<tr><td rowspan="2">[DFC]</td><td>[On]</td><td colspan="3">Justerer lysstyrken automatisk i samsvar med skjermen.</td></tr>
<tr><td>[Off]</td><td colspan="3">Deaktiverer [DFC].</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>[Menu] > [Picture]</th><th colspan="3">Beskrivelse</th></tr>
<tr><td rowspan="6">[Picture Adjust]</td><td rowspan="5">[Response Time]</td><td colspan="2">Angir svartid for bildene som vises, basert på skjermens hastighet.
I normale omgivelser anbefaler vi at du bruker [Middle]. Hvis du vil ha bilder med høy hastighet, anbefaler vi at du bruker [High].
Når du innstiller til [High], kan det føre til at bildene klistres til hverandre.</td></tr>
<tr><td>[High]</td><td>Innstiller responstiden til høy.</td></tr>
<tr><td>[Middle]</td><td>Innstiller responstiden til middels.</td></tr>
<tr><td>[Low]</td><td>Innstiller responstiden til lav.</td></tr>
<tr><td>[Off]</td><td>Bruker ikke funksjonen for forbedring av svartid.</td></tr>
<tr><td>[Black Stabilizer]</td><td colspan="2">Du kan kontrollere den svarte kontrasten, slik at du kan se bedre i mørke bilder.
Øking av verdien [Black Stabilizer] gjør de grå nivåene på skjermen lysere. (Det er enkelt å skille gjenstander fra bakgrunnen på mørke spillskjermbilder.)
Redusering av verdien [Black Stabilizer] gjør de lave grå nivåene mørkere og den dynamiske kontrasten på skjermen økes.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">[Uniformity]</td><td colspan="2">Justerer jevnheten for lysstyrken på skjermen.
MERK
• Hvis du aktiverer [Uniformity], kan det redusere den generelle lysstyrken på skjermen.</td></tr>
<tr><td>[On]</td><td>Aktiverer funksjonen [Uniformity].</td></tr>
<tr><td>[Off]</td><td>Deaktiverer funksjonen [Uniformity].</td></tr>
</table>

[Menu] > [Picture]	Beskrivelse		
[Color Adjust]	[Gamma]	Standard gammainnstillinger: [Gamma 1.8], [Gamma 2.0], [Gamma 2.2], [Gamma 2.4], [Gamma 2.6], [DICOM Gamma Curve], [Off]. Jo høyere verdien for gamma er, jo mørkere blir bildet. På samme måte blir bildet lysere jo mindre verdien for gamma er.	
	[Color Temp]	[Manual]	Justerer fargetemperaturen 500 K av gangen. (Merk at 9300 K støttes i stedet for 9500 K.)
		[Custom]	Brukeren kan tilpasse rød, grønn og blå farge.
		[6500K]	Angir bildefargen som fargetemperatur med en rødlig 6500 K.
		[8500K]	Angir bildefargen som fargetemperatur på 8500 K, som vil si en farge mellom rød og blå.
		[9300K]	Angir bildefargen som fargetemperatur med en blålig 9300 K.
	[Red]	Du kan tilpasse bildefargen med Røde, Grønne og Blå fargetoner.	
	[Green]		
	[Blue]		
	[Six Color]	Tilpasses til fargen du ønsker, ved å justere fargetone og fargemetning for alle de seks fargene (rød, grønn, blå, cyan, magenta og gul). Deretter lagres innstillingene.	
		Tone	Justerer fargetonen på skjermen.
		Metning	Justerer fargemetningen av fargene på skjermen. Lavere verdi betyr mindre fargemetning og skarphet på fargene. Høyere verdi gir mer fargemetning og mørkere farger.
	[Reset]	Tilbakestiller fargene til standardinnstillingene.	

Generelt

1. Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen, og deretter går du til [Menu].
2. Gå til [General] ved å bevege joysticken.
3. Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
4. Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til ◄ eller trykker på (◉ / Ok).
5. Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til ◄.




Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.

[Menu] > [General]	Beskrivelse	
[Language]	Stiller inn menyskjermen til ønsket språk.	
[SMART ENERGY SAVING]	Spar energi ved å bruke algoritmen for luminanskompensasjon.	
	[High]	Sparer energi ved hjelp av den høyeffektive [SMART ENERGY SAVING]-funksjonen.
	[Low]	Sparer energi ved hjelp av den laveffektive [SMART ENERGY SAVING]-funksjonen.
	[Off]	Deaktiverer [SMART ENERGY SAVING]-funksjonen.
[Power LED]	Slår strømindikatoren foran på skjermen [On] eller [Off].	
	[On]	Strømindikatoren slås på automatisk.
	[Off]	Strømindikatoren slås av.
[Automatic Standby]	Funksjon som slår av skjermen automatisk når det ikke har vært bevegelser på skjermen i en bestemt periode. Du kan stille inn tid for funksjonen for automatisk avsláing. ([Off], [4H], [6H], og [8H])	

[Menu] > [General]	Beskrivelse	
[DisplayPort 1.2]	Aktiverer eller deaktiverer [DisplayPort 1.2]. **MERK** • Sørg for å konfigurere dette alternativet i henhold til DisplayPort-versjonen som støttes av grafikkortet. [Disable] dette alternativet hvis skjermkortet ikke støtter DisplayPort 1.2. • Når [DisplayPort 1.2] er deaktivert, kan du ikke bruke 10-bit-utgangen til skjermkortet.	
[Quick Charge]	[Quick Charge] er en funksjon som raskt lader enheten som er koblet til USB 3.0-porten.	
	[On]	Aktiverer [Quick Charge].
	[Off]	Deaktiverer [Quick Charge].
[Buzzer]	Denne funksjonen lar deg konfigurere lyden som genereres fra [Buzzer] når skjermen bytter til [On] eller [Off].	
	[On]	Aktiverer skjermens [Buzzer].
	[Off]	Deaktiverer skjermens [Buzzer].
[OSD Lock]	Denne funksjonen deaktiverer konfigurasjon og justering av menyer.	
	[On]	Aktiverer [OSD Lock].
	[Off]	Deaktiverer [OSD Lock].
	MERK • Alle funksjoner er deaktivert unntatt [Brightness], [Contrast], [Volume], [Input] i [Quick Settings] og [OSD Lock], [Information] i [General].	
[Information]	Viser [Total Power On Time], [Serial Number] og [Resolution] informasjon.	

Tilbakestill

1. Hvis du vil vise OSD-menyen, trykker du på joystick-knappen nederst på skjermen, og deretter går du til [Menu].
2. Gå til [Reset] ved å bevege joysticken.
3. Foreta innstillingene ved å følge instruksjonene som vises i nederste høyre hjørne.
4. Hvis du vil gå tilbake til den øvre menyen eller stille inn andre menyobjekter, fører du joysticken til ◄ eller trykker på (◉ / Ok).
5. Hvis du vil gå ut av OSD-menyen, fører du joysticken vedvarende til ◄.



Hvert alternativ er beskrevet nedenfor.

[Menu] > [Reset]	**Beskrivelse**
[Do you want to reset your settings?]	
[Reset]	Tilbakestiller til standardinnstillingene.
[Cancel]	Avbryt tilbakestillingen.

FEILSØKING

Det vises ikke noe på skjermen.	
Er skjermens strømledning tilkoblet?	• Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.
Lyser strømindikatoren?	• Kontroller tilkoblingen til strømledningen, og trykk på strømknappen.
Er strømmen på, og lyser strømindikatoren hvitt?	• Kontroller at den tilkoblede inngangen er aktivert ([Menu] > [Quick Settings] > [Input]).
Blinker strømindikatoren?	• Hvis skjermen er i dvalemodus, kan du flytte musen eller trykke på en knapp på tastaturet for å slå på skjermen. • Kontroller om datamaskinen er slått på.
Vises meldingen [OUT OF RANGE]?	• Dette kan oppstå hvis signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vertikale eller horisontale frekvensområde. Slå opp i seksjonen Produktspesifikasjoner i denne håndboken for riktig frekvensinnstilling.
Vises meldingen [No Signal]?	• Denne vises hvis signalkabelen mellom PC-en og skjermen mangler eller er frakoblet. Kontroller kabelen og koble den til på nytt.

Meldingen OSD-lås vises.	
Er det enkelte alternativer som er utilgjengelige når du trykker på Menu-knappen?	• OSD er låst. Gå til [Menu] > [General] og sett [OSD Lock] til [Off].

Skjermen har et etterbilde.	
Vises etterbildet selv når skjermen er slått av?	• Hvis et stillbilde vises på skjermen en lang stund, kan det skade skjermen slik at det vises et etterbilde. • Bruk skjermsparer for å forlenge levetiden til skjermen.

Skjermbildet er ustabilt og rister. / Bilder som vises på skjermen etterlater seg skyggespor.	
Valgte du riktig oppløsning?	• Hvis den valgte oppløsningen er HDMI 1080i 60/50 Hz, (linjesprang) kan det hende at skjermen flimrer. Endre oppløsningen til 1080p eller anbefalt oppløsning.

MERK

- Vertikal frekvens: For å kunne vise et bilde må skjermen oppdateres flere titalls ganger per sekund, på samme måte som et lysstoffrør. Antallet ganger skjermen oppdateres per sekund, kalles vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens og angis i Hz.
- Horisontal frekvens: Den tiden det tar å vise én horisontal linje, kalles den horisontale syklusen. Hvis 1 deles på det horisontale intervallet, blir resultatet antall horisontale linjer vist per sekund. Dette kalles den horisontale frekvensen og angis i kHz.
- Kontroller at oppløsningen eller frekvensen til skjermkortet er innenfor rekkevidden som er tillatt av skjermen, og angi den anbefalte (optimale) oppløsningen i **Kontrollpanel** > **Skjerm** > **Innstillinger** i Windows. (Innstillingene kan variere avhengig av operativsystemet).
- Hvis skjermkortet ikke settes til anbefalt (optimal) oppløsning, kan det føre til uklar tekst, dimmet skjerm, avkuttet visningsområde eller feiljustering av skjermen.
- Innstillingsmetoden kan variere avhengig av datamaskin eller operativsystem, og enkelte oppløsninger er kanskje ikke tilgjengelige, alt avhengig av grafikkortets ytelse. Hvis dette skjer, kontakter du produsenten av datamaskinen eller grafikkortet.
- Enkelte skjermkort støtter ikke oppløsning på 3840 x 2160. Hvis oppløsningen ikke kan vises, kontakter du produsenten av skjermkortet.

Skjermfargen er feil.	
Er skjermfargen unormal (16 farger)?	• Sett fargedybden til 24 biter (millioner av farger) eller høyere. Bruker du Windows, går du til **Kontrollpanel** > **Skjerm** > **Innstillinger** > **Fargekvalitet**. (Innstillingene kan variere avhengig av operativsystemet).
Er skjermfargen ustabil eller svart/hvitt?	• Kontroller at signalkabelen er ordentlig tilkoblet. Koble til kabelen på nytt eller sett inn PC-grafikkortet på nytt.
Vises det prikker på skjermen?	• Når du bruker skjermen, kan det vises prikker (røde, grønne, blå, hvite eller svarte) på skjermen. Dette er normalt for en LCD-skjerm. Det er ikke en feil og påvirker ikke skjermens ytelse.

Vises meldingen "Ukjent skjerm, Plug and Play-skjerm (VESA DDC) oppdaget" på skjermen?	
Har du installert skjermdriveren?	• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriver som følger med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra nettstedet vårt: *http://www.lg.com*. • Kontroller at grafikkortet støtter Plug and Play-funksjonen.

Lyd spilles ikke av via hodetelefonporten eller høyttaleren.	
Vises bilder via DisplayPort- eller HDMI-inngangen uten lyd?	• Prøv å øke volumet ved hjelp av knappen på skjermen. • Angi at lyden fra PC-en skal spilles av via skjermen du bruker. I Microsoft Windows går du til **Kontrollpanel** > **Maskinvare og lyd** > **Lyd** > **og angir skjermen som standardenhet**. (Innstillingene kan variere avhengig av operativsystemet).

PRODUKTSPESIFIKASJONER

Produktspesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre produktet.

"~" viser til vekselstrøm (AC), og "⎓" viser til likestrøm (DC).

LCD-skjerm	Type	TFT (Thin Film Transistor) LCD-skjerm (Liquid Crystal Display)	
	Pikselavstand	0,1554 mm x 0,1554 mm	
Oppløsning	Maksimal oppløsning	3840 x 2160 ved 60 Hz	
	Anbefalt oppløsning		
Videosignal	Horisontal frekvens	30 kHz til 135 kHz	
	Vertikal frekvens	56 Hz til 61 Hz	
Inngangskontakter	HDMI IN1, HDMI IN2, DP(DisplayPort) IN, H/P, USB (SS) 1, 2, USB UP (SS)		
Strømkilde	Nominell effekt	19 V ⎓ 3,42 A	
	Strømforbruk	Maks. 65 W Dvalemodus: ≤ 0,5 W Av-modus: ≤ 0,3 W	
Strømadapter	Type DA-65J19, produsert av Asian Power Devices Inc. (APD) Inngang: 100–240 V~ 50–60 Hz, 1,5–0,7 A Utgang: 19 V ⎓ 3,42 A Klassifisering etter type beskyttelse mot elektrisk støt : Klasse I		
Miljøforhold	Driftsforhold	Temperatur	0 °C til 40 °C
		Fuktighet	0 % til 80 %
		Trykk	700 hPa til 1060 hPa
	Lagring	Temperatur	-20 °C til 60 °C
		Fuktighet	0 % til 85 %
		Trykk	500 hPa til 1060 hPa

Mål	Skjermstørrelse (bredde x høyde x dybde)	
	Inkludert stativ	615,0 x 546,3 x 276,1 (mm)
	Uten stativ	615,0 x 365,1 x 42,7 (mm)
Vekt (uten emballasje)	Inkludert stativ	7,5 kg
	Uten stativ	4,7 kg

Fabrikkstøttemodus

DisplayPort

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1920 x 2160	133,32	60	+/-	Anbefalt oppløsning for PBP
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	66,66	30	+/-	
3840 x 2160	133,32	60	+/-	

HDMI

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Polaritet (H/V)	Merknader
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1152 x 864	54,347	60,05	+/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
1920 x 2160	133,29	60	+/-	Anbefalt oppløsning for PBP
2560 x 1440	88,79	59,95	+/-	
3840 x 2160	67,5	30	+/-	
3840 x 2160	135	60	+/-	Når [HDMI ULTRA HD Deep Color] er satt til [On]

HDMI-timing (Video)

Forhåndsinnstillingsmodus	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Merknader
480p	31,5	60	
720p	45,0	60	
1080p	67,5	60	
2160p	135	60	Når [HDMI ULTRA HD Deep Color] er satt til [On]

Strømindikator

Modus	LED-farge
På-modus	HVIT
Dvalemodus	Blinkende hvit
Av-modus	Av



Les brukerhåndboken (CD-en) nøye og ha den for hånden.
Vær oppmerksom på at etiketten som er festet til produktet, gir informasjon om produktstøtte.

Modell

Serienummer

ADVARSEL: Utstyret er i samsvar med Klasse A i CISPR 32.
Dette utstyret kan forårsake radiointerferens i boligstrøk..