LG
Life's Good

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Mini Hi-Fi rendszer

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.

CM4350 (CM4350, CMS4350F)



www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics. Minden jog fenntartva.

Biztonsági előírások



VIGYÁZAT: AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYÉNEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A KÉSZÜLÉK FEDELÉT (ÉS HÁTLAPJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK A KÉSZÜLÉKEN BELÜL NINCSENEK. BÍZZA A JAVÍTÁST KÉPESÍTETT SZERVIZSZAKEMBERRE.



A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes szigeteletlen elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.



A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a mellékelt dokumentációban a készülék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók.

FIGYELMEZTETÉS: TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐNEK ÉS NEDVESSÉGNEK.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a berendezést zárt helyre, például könyvszekrénybe vagy más hasonló bútordarabba.

VIGYÁZAT: A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni. A berendezést a gyártó utasításainak megfelelően kell telepíteni.

A készülékházon található nyílások a szellőzést szolgálják, a megbízható működés és a túlmelegedés elkerülése érdekében. A szellőzőnyílásokat nem szabad elzárni azáltal, hogy a berendezést ágyra, kanapéra, szőnyegre vagy más hasonló felszínre helyezik. Nem szabad a berendezést könyvszekrénybe vagy más beépített keretbe helyezni, csak akkor, ha a megfelelő szellőzés biztosítva van, illetve ha az elhelyezés megfelel a gyártó utasításainak.



VIGYÁZAT: Ebben a készülékben lézerrendszer működik. A készülék rendeltetésszerű használatának érdekében olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót, és tartsa meg referenciaképpen. Amennyiben a készülék karbantartást igényel, forduljon szakszervizhez. Az ellenőrzéseket, beállításokat és egyéb eljárásokat az itt leírt módon kell elvégezni, máskülönben veszélyes sugárzás keletkezhet. A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne nyissa fel a készülék fedelét.

ÓVINTÉZKEDÉS a hálózati kábellel kapcsolatban

A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva;

Más szóval olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg a használati útmutató műszaki adatokat tartalmazó lapját. A fali dugaszolóaljakat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését. A hálózati kábelt védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől : nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzatra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből. A készüléket a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet lecsatlakoztatni a hálózati feszültségről. Vészhelyzet esetén a hálózati csatlakozónak mindig könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

A készülék hordozható elemmel vagy akkumulátorral van felszerelve.

Az elemet, illetve akkumulátort így lehet a készülékből biztonságosan eltávolítani:

Vegye ki a régi elemet, illetve elemcsomagot a behelyezés lépéseit fordított sorrendben követve. A környezetszennyezés, illetve emberek vagy állatok egészségének lehetséges veszélyeztetése megelőzése érdekében a régi elemet, illetve akkumulátort kijelölt gyűjtőhelyeken kell megfelelő tartóedényben elheyezni. Ne kezelje az elemeket, illetve elemet egyéb hulladékkal együtt. Javasoljuk helyi, ingyenes térítésű rendszerek elemeinek és akkumulátorainak felhasználását. Az akkumulátorokat ne hagyja tűző napon, hőforrás közelében, valamint ne dobja tűzbe.

VIGYÁZAT: A készüléket ne érje (csöpögő vagy fröccsenő) víz, eső, nedvesség, továbbá ne helyezzen a készülékre vízzel töltött tárgyakat, például vázát.

VIGYÁZAT: A készülék környezetében ne használjon nagyfeszültségű eszközöket (pl. elektromos légycsapót). A nagyfeszültségű szikra hibás működést okozhat.

Tartalomjegyzék

1 Az első lépések

3 Biztonsági előírások
8 Egyedülálló funkciók
8 Tartozékok
9 A lejátszható fájlok követelményei
9 – A zenefájlok követelményei
9 – A használható USB-eszközök
9 – Az USB-eszköz követelményei
10 A távvezérlő
12 Előlap
14 Hátlap

2 Csatlakoztatás

15 A hangfalak csatlakoztatása
15 – A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez
16 Külső készülékek csatlakoztatása
16 – Az antenna csatlakoztatása
16 – USB-csatlakoztatás
17 – AUX IN csatlakoztatás
17 – PORT. IN csatlakoztatás
17 – Zenehallgatás külső készülékről

3 Használat

18 Alapműveletek
18 – CD/USB használata
18 – Automatikus lejátszás
19 Egyéb műveletek
19 – Programozott lejátszás
19 – Programlista törlése
19 – A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése
20 – Mappa és egy MP3/WMA fájl keresése
20 – MP3/WMA fájl törlése
21 – A hang ideiglenes kikapcsolása
21 – DEMO
21 – AUTO DJ lejátszás
22 A vezeték nélküli BLUETOOTH®-technológia használata
22 – Zenehallgatás BLUETOOTH készülékről
24 A Music Flow Bluetooth alkalmazás használata
24 – A „Music Flow Bluetooth" alkalmazást telepítse a Bluetooth-eszközére.
26 A rádió használata
26 – Kapcsoja be a készüléket
26 – Rossz FM-vétel javítása
26 – Rádióállomások programozása
26 – Minden tárolt rádióállomás törlése
26 – A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése
27 Hangbeállítás
27 – A surround mód beállítása
28 Speciális műveletek
28 – Felvétel USB-eszközre
28 – A felvételi bitráta és sebesség kijelölése
29 – USB másolás
30 Az óra beállítása
30 – Óra beállítása a „Music Flow Bluetooth" alkalmazás segítségével
30 – A lejátszó használata ébresztőóraként
31 – Elalvási időzítő beállítása
31 – Dimmer
32 – Automatikus kikapcsolás
32 – AUTO POWER Be
32 – Automatikus funkcióváltás
33 LG Sound Sync

4 Hibaelhárítás

34 Hibaelhárítás

5 Melléklet

35 Műszaki adatok
36 Hangszóró műszaki adatok
37 Karbantartás
37 – A készülék kezelése
37 – Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban
37 Védjegyek és licencek

Egyedülálló funkciók

BLUETOOTH®

Bluetooth-eszközön tárolt zene hallgatása.

Portable In

Zenehallgatás hordozható eszközről. (MP3 lejátszó, notebook stb.)

AUTO DJ

A dal végét zökkenőmentesen beleúsztatja a következő dal elejébe.

Közvetlen felvétel USB-eszközre

Zene felvétele USB-eszközre.

Music Flow Bluetooth

A Music Flow Bluetooth alkalmazás célja az LG egyes legújabb audioeszközeinek távvezérlése.


Lásd 24-25 oldal.

LG Sound Sync


Az LG Sound Sync funkció használatára képes LG TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék hangerejét.

Tartozékok


Kérjük, ellenőrizze a mellékelt tartozékok meglétét.



Távvezérlő (1)



Elemek (2)



FM antenna (1)

A lejátszható fájlok követelményei

A zenefájlok követelményei

A lejátszó az MP3/ WMA lemezekkel az alábbi korlátozások mellett kompatibilis.

- Mintavételi frekvencia : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Bitráta : 32 - 320 kbps (MP3), 40 - 192 kbps (WMA)
- Fájlok max. száma : Adat CD: 999 / USB : 2000
- Mappák max. száma : Adat CD: 99 / USB : 200
- Fájlkiterjesztés : ".mp3"/ ".wma"
- A fájlformátumtól függően bizonyos MP3/WMA fájlokat nem lehet lejátszani.
- D-ROM fájlformátuma: ISO 9660/ JOLIET
- Javasoljuk az Easy-CD Creator használatát, amely ISO 9660 fájlrendszert hoz létre.

DTS hang nem használható. DTS hangformátum esetén a hang nem hallható.

Ahhoz, hogy az újraírható lemez az LG-lejátszókkal használható legyen, formatálásakor a [Mastered] lehetőséget kell beállítani. A Live File System beállítás esetén a lemez az LG-lejátszókkal nem játszható le.

(Mastered/ Live File System: a Windows Vista lemezformátumai)


A használható USB-eszközök

- MP3-lejátszó: Flash típusú MP3-lejátszó.
- USB Flash-meghajtó:
  USB 2,0 vagy USB 1,1 eszközök.
- A készülékkel nem minden USB-eszköz. használható.


Az USB-eszköz követelményei

- Ha az USB-eszköz számítógéppel való használatához külön program telepítése szükséges, akkor az ezzel a készülékkel nem használható.
- Működés közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Nagy kapacitású USB-eszköz esetén a keresés akár több percig is tarthat.
- Az adatvesztés megelőzése érdekében rendszeresen mentse adatait.
- USB hosszabbító kábel vagy USB hub használata esetén előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az USB-eszközt.
- Az NTFS fájlrendszer nem használható. (Csak FAT (16/32) fájlrendszer használható.)
- A készülék legfeljebb 2000 fájlt tud kezelni.
- Külső HDD, lezárt eszköz vagy hardveres USB-eszköz nem használható.
- A készülék USB-csatlakozóját nem lehet a PC-re csatlakoztatni. A készülék tárolóeszközként nem használható.
- A készülék bizonyos USB szabványokkal nem kompatibilis.

A távvezérlő



Az akkumulátor cseréje



Vegye le az elemház fedelét a távirányító hátoldaláról, és tegyen be két darab R03 (AAA méretű) elemet a ⊕ és ⊖ saroknak megfelelően.

1

⏻ (Bekapcsolás) : A készülék be- és kikapcsolása.

⏏ (Nyitás/zárás) : A lemeztálca nyitása és zárása.

PRESET·FOLDER Λ/V :

- MP3/WMA fájlokat tartalmazó mappa keresése. Ha a lejátszás olyan CD/USB-ről történik, melynek MP3/ WMA fájljai több mappában találhatók, nyomja meg a **PRESET·FOLDER Λ/V** gombot, hogy kiválassza a lejátszani kívánt mappát.
- Válasszon egy programozott rádióállomást.

FUNCTION : A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

MUTE : A hang elnémítása.

VOL +/- : A hangszóró hangereje.

PROGRAM/MEMORY :

- Rádióállomások tárolása.
- Minden tárolt állomás törlése.
- A hallgatni kívánt lejátszási lista létrehozása.

USB REC : Közvetlen felvétel USB-eszközre.

SLEEP : Beállíthatja, hogy a megadott időben a készülék kikapcsoljon.
(Háttérvilágítás : a kijelző fényereje a felére csökken.)

2

REPEAT(MENU) : Sávok ismételt vagy véletlenszerű me hallgatása.

I◀◀/▶▶I (Ugrás/Keresés) :
- Gyors ugrás előre vagy visszafelé.
- Szakaszt keres a sávon/fájlon belül

TUNING-/+ : Rádióállomás behangolása.

■ ENTER :
- A lejátszás vagy felvétel leállítása.
- Letiltja a TÖRLÉS funkciót.

▶/II (Lejátszás/Szünet) :
- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- SZTEREÓ/MONO üzemmódot választ.

SOUND EFFECT : Különböző hanghatásokat lehet választani.

AUTO DJ : Az AUTO DJ üzemmód választása. (A részleteket lásd a 21 oldalon.)

DELETE :
- MP3/WMA fájlokat választ.
- Dal törlése a programozott listából.

3

0 és **9** közötti számozott gombok :Számok, fájlok vagy programhely-szám választása.

INFO :
- A zenével kapcsolatos adatok megjelenítése. Az MP3 fájlok gyakran ID3 tag-eket tartalmaznak. Ezek a tag-ek tartalmazzák a címet, az előadót, az album címét vagy a dátumot.
- A csatlakoztatott **Bluetooth**-eszköz címe **Bluetooth**-üzemmódban.

✱ : A gomb semmilyen funkcióra sem használható.

4


RDS/SET :
- RDS (Radio Data System).
- Az óra és időzítő beállítását erősíti meg.

PTY : Rádiótípusonként keres rádióállomásokat.

CLOCK :Óra beállítására és az idő ellenőrzésére használható.

ALARM : Az ALARM funkcióval a CD vagy USB-eszköz lejátszását vagy a rádióvételt (Tuner) a beállított időpontban lehet megkezdeni.

Előlap



1 Kijelzőablak

2 USB 1/ USB 2
Hangfájlok lejátszása a készülékhez csatlakoztatott USB-eszközről.

USB REC.
Felvétel USB-eszközre.

3 ⏻/❙ (TÁPELLÁTÁS)
A készülék be- és kikapcsolása.

4 ☐(Leállítás)
A lejátszás vagy felvétel leállítása.

5 **AUTO DJ**
Az AUTO DJ üzemmód választása.
(A részleteket lásd a 21 oldalon.)

6 ❙≪ (Ugrás/Keresés)
- Keresés visszafelé.
- Ugrás az előző sávra/fájlra.

7 **DEMO/RDS**
- Bemutató üzemmód.
- RDS (Radio Data System)

8 **PORT. IN**

9 Lemeztálca

10 **FUNCTION**
A funkció és a bemeneti jelforrás kiválasztása.

11 **>II**
ST./MO.
- A lejátszás elindítása vagy szüneteltetése.
- SZTEREÓ/MONO üzemmódot választ.

12 **LG EQ**
Hanghatás kiválasztása.


13 ≫❙ (Ugrás/Keresés)
- Keresés előre.
- Ugrás a következő sávra/fájlra.

14 **BASS BLAST**
A BASS vagy STANDARD effekt közvetlen kiválasztása.

15 **Master Volume**
A hangerő beállítása.

16 ⏏ (NYITÁS/ZÁRÁS)
A lemeztálca nyitása és zárása.

Hátlap




1 **POWER IN**
2 **ANTENNA (FM)**
3 **AUX IN (L/R)** csatlakozó
4 **SPEAKERS** hangszóró-csatlakozó/kábel

A hangfalak csatlakoztatása

A hangfalak csatlakoztatása a készülékhez

A készüléken a csatlakozó műanyag lapkáját megnyomva csatlakoztassa a kábeleket. A kábelvéget illessze a csatlakozóba és engedje el a műanyag lapkát.

A kábelek fekete erét csatlakoztassa a - (mínusz), a másik erét pedig a + (plusz) jelölésű csatlakozókra.



Szín	Hangszóró
Piros	Elöl R
Fehér	Elöl L

Vigyázat


- Gyerekek a kezükkel vagy más tárggyal ne nyúljanak a *hangfalak üregébe.
  *Hangfal üregе : A gazdag mélyhangzást biztosító nyílás a hangfalon (a burkolatban).
- A hangszórókban mágneses részek vannak, ezért a TV vagy a monitor képernyőjén színhibák keletkezhetnek. A hangszórókat a TV-képernyőtől vagy a PC monitorától távol helyezze el.

Külső készülékek csatlakoztatása

Az antenna csatlakoztatása


A rádióvételhez csatlakoztatni kell a mellékelt FM antennát.

Az antennát csatlakoztassa a készülék hátulján található antennacsatlakozóra. Ügyeljen arra, hogy teljesen feszítse ki az FM-antennát.



USB-csatlakoztatás

Csatlakoztasson egy USB-eszközt (MP3-lejátszó stb.) a készülék USB-csatlakozóira.



Megjegyzés


Az USB-eszközt eltávolítása

1. Válasszon egy másik funkciót/ üzemmódot vagy nyomja meg kétszer egymás után a távvezérlő ■ **ENTER** vagy a készülék □ gombját.
2. Távolítsa el az USB-eszközt.

AUX IN csatlakoztatás

A külső készülék (videokamera, TV, lejátszó stb.) kimenetét csatlakoztassa a készülék **AUX IN(L/R)** csatlakozójára.


Ha a külső készüléknek csak egy hangkimenete van (mono), akkor azt a készülék bal (fehér) hangbemenetére csatlakoztassa.



A készülék (TV, videomagnó stb.) hangkimeneti csatlakozóihoz.

PORT. IN csatlakoztatás

A hordozható készülék (MP3, PMP stb.) kimenetét (fülhallgató vagy line kimenet) csatlakoztassa a **PORT. IN** csatlakozóra



Zenehallgatás külső készülékről

A készülék sokféle külső eszköz hangját adhatja vissza.

1. A külső készülék kimenetét csatlakoztassa a készülék **AUX IN(L/R)** csatlakozójára,vagy a **PORT. IN** csatlakozójára.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón a ⏻ vagy a készüléken a ⏻/❙ gombot.
3. A **FUNCTION** gombbal válassza az AUX vagy PORTABLE funkciót.
4. Kapcsolja be a külső készüléket és indítsa el a lejátszást.

Alapműveletek

CD/USB használata

1. A távvezérlő ⏏ vagy a készülék ⏏ gombjával helyezze be a lemezt.
   Vagy csatlakoztassa az USB-eszközt az USB-csatlakozóra.
2. A **FUNCTION** megnyomásával válassza a CD vagy az USB funkciót.

Ehhez	Tegye ezt
Leállítás	Nyomja meg a távvezérlő ■**ENTER** vagy a készülék □ gombját.
Lejátszás	Nyomja meg a távvezérlő ▶/II vagy a készülék >II gombját.
Szünet	Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő ▶/II vagy a készülék >II gombját.
Sávon belüli szakasz keresése/fájlra	Lejátszás közben tartsa nyomva és a meghallgatni kívánt helyen engedje el a távvezérlő I◀◀/▶▶I vagy a készülék I≪ / ≫I gombját.
Zeneszám/ fájl közvetlen kiválasztása	A kívánt fájl vagy zeneszám közvetlen kiválasztásához nyomja meg a távvezérlő valamelyik **0** - **9** számgombját.
Ugrás a következő/ előző számra/ fájlra.	- Leállított állapotban, Lejátszás közben a távvezérlő I◀◀/▶▶I vagy a készülék I≪ / ≫I gombjával a következő/ előző számra/fájlra lehet ugrani. - Lejátszás közben, a távvezérlő ▶▶I vagy a készülék ≫I gombjával a következő sávra/ fájlra lehet ugrani. 2 másodpercnél rövidebb lejátszás után a távvezérlő I◀◀ vagy a készülék I≪ gombjával az előző számra/fájlra lehet ugrani. 3 másodpercnél hosszabb lejátszás után a távvezérlő I◀◀ vagy a készülék I≪ gombjával a szám/ fájl elejére lehet ugrani.
Ismételt vagy véletlenszerű lejátszás	Többször nyomja meg a távvezérlő **REPEAT(MENU)** gombját. A kijelzőváltással kapcsolatos részleteket lásd a megjegyzésben.

Megjegyzés

- A kijelzés a következő sorrendben változik.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Mappa

- Programlista lejátszásakor csak a RPT 1 és RPT ALL használható.
- A zenehallgatást akkor is a legutoljára játszott pontról folytathatja, ha újraindítja a készüléket, vagy más funkcióra vált, majd vissza.
- Ha 5 percig nyitva hagyja a lemeztálcát, akkor automatikusan behúzódik.

Automatikus lejátszás

Az AUDIO/MP3/WMA CD lejátszása a kinyitott tálca becsukódása után automatikusan megkezdődik.

Ha a lemeztálcán nincs lemez, a készülék a kinyitott tálca becsukódása után automatikusan a CD-funkcióra vált.

Egyéb műveletek

Programozott lejátszás

A program-funkcióval kedvenc fájljait bármilyen lemezről vagy USB-eszközről a memóriába tárolhatja.

Egy program 20 sávot/fájlt tartalmazhat, minden adathordozón (CD, USB1,USB2). Összesen 60 sávot/fájlt lehet tárolni.

1. Leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
2. A sáv/fájl kijelöléséhez nyomja meg a távvezérlő **I◀◀/▶▶I** gombját.
3. A **PROGRAM/MEMORY** gombbal tárolja el és válassza ki a következő sávot/fájlt.
4. A többi sáv/fájl mentéséhez ismételje meg a 2.-3. lépést. (A **PRESET·FOLDER Λ/V** gombot megnyomva és a programszámot kiválasztva módosíthatja a listát.)
5. Nyomja meg még egyszer a **PROGRAM/MEMORY** gombot.

A lista elkészítése után a lista lejátszásához nyomja meg a **▶/II** gombot.

Megjegyzés

Beprogramozott lista készítése vagy módosítása esetén a REPEAT üzemmód ki van kapcsolva.

Programlista törlése

A törlés funkció csak a szerkesztés üzemmódban használható.

1. Leállított állapotban nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
2. Egy adott dalt a **PROGRAM/MEMORY** vagy **PRESET·FOLDER Λ/V** többszöri megnyomásával lehet kiválasztani.
3. Válassza ki a dalt és nyomja meg a **DELETE** gombot.

Megjegyzés

- Az alábbi esetekben a programlista törlődik.
  - Lemez vagy az USB-eszköz eltávolítása.
  - Zenefájl törlése az USB-eszközről, vagy felvétel az USB-eszközre.
  - A hálózati kábel kihúzása.
- Az alábbi esetekben a programlista kikapcsolódik.
  - Váltás másik funkcióra.
  - A készülék ki- és bekapcsolása.
  - A távvezérlő egy számgombjának megnyomása.

A fájladatok (ID3 TAG) megjelenítése


Fájlinformációkat tartalmazó MP3 fájl lejátszásakor az **INFO** megnyomásával meg lehet jeleníteni az információkat.

Mappa és egy MP3/WMA fájl keresése

1. Annyiszor nyomja meg a távvezérlő **PRESET·FOLDER Λ/V** gombját, amíg a kijelzőn a kívánt mappa jelenik meg.
2. Nyomja meg a **▶/II** gombot a fájl lejátszásához. A mappa legelső fájlja lejátszásra kerül.

Megjegyzés

- Az USB/CD mappák vagy fájlok felismerése az alábbiak szerint történik



- Ha nincs fájl a mappában, akkor a mappa nem jelenik meg.
- A mappák a következő sorrendben jelennek meg;
  ROOT (Gyökér) → FOLDER1 (1. mappa) → FOLDER3 (2. mappa) →FOLDER7 (7. mappa) → FOLDER8 (8. mappa) → FOLDER5 (5. mappa) → FOLDER6 (6. mappa)
- A fájlok lejátszása az ♪ 1. sz. fájltól a ♪ 14. sz. fájlig, egymás után történik.
- A fájlok és a mappák a felvétel sorrendjében jelennek meg, de a felvétel körülményeitől függően másképp is megjelenhetnek.
- *ROOT(GYÖKÉR): az USB/CD felismerése utáni első képernyő a gyökérmappa (ROOT).

MP3/WMA fájl törlése

A távvezérlő **DELETE** gombjával fájlokat és mappákat lehet törölni, illetve formázást lehet végezni. A funkció csak leállított állapotban használható. (Csak USB)

1. -A távvezérlő **DELETE** gombjával jelölje ki a törölni kívánt fájlt.

   -A távvezérlő **PRESET·FOLDER Λ/V** gombjával jelölje ki a törölni kívánt mappát, majd nyomja meg a távvezérlő **DELETE** gombját.

   -Az USB-eszköz formázásához nyomja meg hosszan a távvezérlő **DELETE** gombját.

   vagy

   Az MP3/WMA fájl kiválasztása során ismételten nyomja meg a **DELETE** gombot.

   A kijelző a következő sorrendben változik.

   - DEL FILE : Törli a fájlt
   - DEL DIR : Törli a mappát
   - FORMAT : Formázza az USB-t

2. Fájl/mappa törléséhez vagy formázáshoz nyomja meg a távvezérlő **▶/II** vagy a készülék **>II** gombját.

   Ha ki szeretne lépni az aktuális üzemmódból, nyomja meg a távvezérlő **■ ENTER** vagy a készülék □ gombját.

Vigyázat

- Működés közben (lejátszás, felvétel, stb.) közben ne húzza ki az USB-eszközt.
- Az adatvesztés megelőzése végett azt ajánljuk, hogy rendszeresen végezzen biztonsági mentéseket.
- Az USB-eszköz állapotától függően előfordulhat, hogy a Törlés funkció nincs támogatva.

A hang ideiglenes kikapcsolása

A hang elnémításához nyomja meg a távvezérlő **MUTE** gombját.

A készüléket el lehet némítani, pl. telefonáláskor, ilyen esetben „MUTE" jelzés villog a kijelzőn.

A kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a **MUTE** gombot, vagy változtassa a hangerőt.

DEMO

Kikapcsolt állapotban nyomja meg egyszer a **DEMO/RDS** gombot a készüléken. A készülék bekapcsol és megjeleníti valamennyi funkciót a kijelzőn. A DEMO funkció törléséhez nyomja meg még egyszer a **DEMO/RDS** gombot.

Megjegyzés

- A DEMO bekapcsolása után a készülék a hálózati kábel leválasztása után is a DEMO üzemmódban marad.
- A DEMO alatt más funkciókat is használhat, ekkor a DEMO mód ideiglenesen leáll.
  - Ha 10 másodpercig egy gombot sem nyom meg, a DEMO lejátszása automatikusan folytatódik.

AUTO DJ lejátszás

Az Auto DJ a dal végét zökkenőmentesen beleúsztatja a következő dal elejébe. A megszakítás nélküli lejátszás érdekében kiegyenlíti az egyes sávok hangerejét.

A távvezérlő vagy a készülék **AUTO DJ** gombját többször megnyomva a kijelzés a következő sorrendben változik.

RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mód	Kijelzőablak	Művelet
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Ebben az üzemmódban a készülék véletlenszerűen játssza le a zenét.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Ebben az üzemmódban a készülék ismételten játssza le a zenét.

Megjegyzés

- Az AUTO DJ módban a számon/fájlon belüli keresés, az ismételt és a véletlenszerű lejátszás nem használható.
- Ha más funkcióra vált, illetve a készülék ☐ gombjával (vagy a távvezérlő ■ **ENTER** gombjával) az AUTO DJ üzemmódban leállítja a lejátszást, az AUTO DJ funkció kikapcsolódik.
- 60 másodpercnél rövidebb zenefájl esetén az AUTO DJ funkció nem használható.
- Felvétel közben az AUTO DJ funkció nem használható.
- Programlista lejátszásakor csak az AUTO DJ SEQUENTIAL választható.

A vezeték nélküli BLUETOOTH®-technológia használata

A BLUETOOTH-ról

A **Bluetooth** egy rövid távolságú vezeték nélküli kommunikációs technológia.

Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, vagy ha egy másik szobában levő **Bluetooth**-készüléket csatlakoztat, a hang szakadozhat.
Az egyes készülékek vezeték nélküli **Bluetooth**-technológiával végzett összekötése ingyenes.
A vezeték nélküli **Bluetooth**- technológia használatára képes mobiltelefon a Cascade készülékkel használható, ha **Bluetooth** technológiával kapcsolódik hozzá.

A használható eszközök : mobiltelefon, MP3, laptop, PDA.

Bluetooth profilok

A vezeték nélküli **Bluetooth**-technológia használatához az eszközöknek képesnek kell lenniük bizonyos profilok használatára.

A készülék a következő profilok használatára alkalmas: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile, fejlett audioszétosztó profil)

Zenehallgatás BLUETOOTH készülékről

A készülék és a Bluetooth-eszköz párosítása

A párosítás megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth** készüléken bekapcsolta a **Bluetooth** funkciót. Nézze meg a **Bluetooth** készüléke felhasználói kézikönyvét. Ha egyszer már elvégezte a párosítást, ezt többször már nem kell megtenni.

1. A **FUNCTION** gomb többszöri megnyomásával válassza a **Bluetooth**-funkciót. A kijelzőn a „BT READY" kijelzés jelenik meg.
2. Kapcsolja be a **Bluetooth**-eszközt és végezze el a párosítást. A **Bluetooth** készülék keresni kezdi ezt a készüléket, eközben a kijelzőjén további megtalált **Bluetooth**-eszközök listája jelenhet meg. Ez a készülék „LG CM4350(XX)" névvel jelenik meg ebben a listában.

! Megjegyzés

- XX a **Bluetooth**-cím utolsó két számjegye. Például, ha az Ön készülékének BT címe 9C:02:98:4A:F7**:08**, akkor a **Bluetooth**-eszközön „LG CM4350(08)" látható.
- A **Bluetooth**-készülék típusától függően a párosítás módja eltérő lehet. Adja meg a PIN-kódot (0000), ha szükséges.
- A készülékhez legfeljebb 3 **Bluetooth**-eszközt lehet csatlakoztatni, a fenti leírt módon, csak a **Bluetooth**-üzemmódban.
- Több készülék párosítása csak Android vagy iOS készülékek esetén lehetséges. (Előfordulhat, hogy a csatlakoztatott eszköz nem képes a többes párosításra.)
- Eltávolítható/csatlakoztatható **Bluetooth**-eszköz, (pl. hardverkulcs stb.) többes párosításra nem alkalmas.

3. Ha a készülék sikeresen kapcsolódik az Ön **Bluetooth** eszközéhez, a „PAIRED" felirat jelenik meg a kijelzőn. Kis idő múlva a **Bluetooth**-eszköz neve jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés

- További készülékek párosításakor röviden a „PAIRED" kijelzés jelenik meg.
- Ha a készüléknek nincs neve, "_" jelenik meg a kijelzőn.

4. Zenehallgatás.
   A **Bluetooth**-eszközön tárolt zene lejátszását lásd a **Bluetooth**-eszköz használati útmutatójában.

Megjegyzés

- A **Bluetooth** technológia használatakor kapcsolatot kell létrehozni a két készülék között, és a két készülék között a lehető legkisebb távolságnak kell lennie. Előfordulhat azonban, hogy a következő esetekben nem működik helyesen:
  - A készülék és a **Bluetooth**-eszköz között akadály van.
  - A **Bluetooth**- technológiával azonos frekvenciát használó készülékek működnek a közelben, pl. mikrohullámú sütő vagy vezeték nélküli LAN eszköz.
- Újraindítás esetén újra csatlakoztatnia kell **Bluetooth** eszközét a készülékhez.
- Még ha 3 **Bluetooth**-eszközhöz is csatlakozik a készülék **Bluetooth** üzemmódban, a zenelejátszás és -vezérlés csak a csatlakoztatott eszközök egyikéről lehetséges.

Megjegyzés

- Ha a készülékre több **Bluetooth**-eszköz csatlakozik, csak az éppen Ön által lejátszott készülék **Bluetooth**-csatlakozása marad fenn, még akkor is, ha módosítja a többi készülék funkcióját.
- Ha a kapcsolatot más elektromos hullámok zavarják, a hang szakadozhat.
- Ezzel a készülékkel nem vezérelheti a **Bluetooth** eszközt.
- Az eszköz típusától függően a **Bluetooth** funkció használata nem garantálható.
- Mobiltelefonja, MP3 lejátszója vagy notebook készüléke segítségével vezeték nélküli rendszert hozhat létre.
- Minél nagyobb a távolság a készülék és a **Bluetooth** eszköz között, annál rosszabb lesz a hangminőség.
- A **Bluetooth**-kapcsolat megszakad, ha a készüléket kikapcsolja, vagy a **Bluetooth**-eszköz távol kerül a készüléktől.
- A **Bluetooth** kapcsolat megszakadása esetén csatlakoztassa a **Bluetooth** eszközt újra a készülékhez.
- Ha a **Bluetooth**-eszköz nincs csatlakoztatva, a kijelzőn a "BT READY" üzenet jelenik meg.
- A **Bluetooth**-funkció használatakor a megfelelő hangerőt a **Bluetooth**-eszközön kell beállítani.
- Ha nem **Bluetooth**-üzemódban van, csak egy eszközt lehet csatlakoztatni.
- Ha LG TV használata esetén **Bluetooth**-eszközt csatlakoztat, az LG TV kapcsolata megszakad és a **Bluetooth**-eszköz kapcsolódik.
- Ha **Bluetooth**-eszközt (iOS eszközt stb.) csatlakoztat a készülékre, vagy működteti a készüléket, a hangerőt egymáshoz lehet szinkronizálni.

A Music Flow Bluetooth alkalmazás használata

Megjegyzés

Ezzel a készülékkel csak Android operációs rendszerű eszközök használhatják a „Music Flow Bluetooth" alkalmazást.

A „Music Flow Bluetooth" alkalmazás

A „Music Flow Bluetooth" alkalmazás egy sor új funkcióval gazdagítja a készüléket.

A további funkciók használatához töltse le és telepítse az ingyenes „Music Flow Bluetooth" alkalmazást.

A „Music Flow Bluetooth" alkalmazást telepítse a Bluetooth-eszközére.

A „Music Flow Bluetooth" alkalmazást kétféleképpen lehet telepíteni.

A „Music Flow Bluetooth" telepíthető QR-kód segítségével.

1. A „Music Flow Bluetooth" telepítése QR-kód segítségével. A QR-kód beolvasásához használja a QR-kódolvasó szoftvert.

(Android operációs rendszer)

2. A telepítéshez érintsen meg egy ikont.
3. A letöltéshez érintsen meg egy ikont.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszközén van-e beolvasó szoftver. Ha nincs, töltsön le egyet a „Google Android Market (Google Play Store)" használatával.
- A helytől függően előfordulhat, hogy a QR-kód nem működik.

A „Music Flow Bluetooth" alkalmazás telepítése a „Google Android Market (Google Play Store)" áruházból

1. Érintse meg a „Google Android Market (Google Play Store)" ikont.
2. A keresősávban gépelje be a „Music Flow Bluetooth" keresőkifejezést és indítsa el a keresést.
3. A keresési eredmények között a „Music Flow Bluetooth" sort megérintve töltse le a **Bluetooth** alkalmazást.
4. A telepítéshez érintsen meg egy ikont.
5. A letöltéshez érintsen meg egy ikont.

Megjegyzés

- Győződjön meg arról, hogy a **Bluetooth**-eszköze csatlakoztatva van-e az internethez.
- Győződjön meg arról, hogy a bekapcsolt **Bluetooth**-eszközén van-e „Google Android Market (Google Play Store)".

Indítsa el a „Music Flow Bluetooth“ alkalmazást

A „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás segít a **Bluetooth** eszköz és a készülék összeköttetésének létrehozásában.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás ikonját, és lépjen a főmenübe.
2. Érintse meg a [Menu] menüpontot és válassza ki a kívánt készüléket.
3. Ha további információkat szeretne, érintse meg a [Setting] ikont és kapcsolja be a használati útmutatót

! Megjegyzés

- A „Music Flow Bluetooth“ a következő szoftververziókhoz használható:
  - Android operációs rendszer: 4.0.3 verzió (vagy újabb)
- Ha a működtetéshez „Music Flow Bluetooth“ alkalmazást használ, akkor eltérést fog tapasztalni a „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás és a készülékhez mellékelt távvezérlő működése között. Szükség szerint használja a készülékhez tartozó távvezérlőt.
- A készüléktől függően előfordulhat, hogy a „Music Flow Bluetooth” alkalmazás nem működik.
- A „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás csatlakoztatása után előfordulhat, hogy a zene az eszközön szól. Ilyenkor ismételje meg a csatlakoztatási eljárást.
- Ha más alkalmazásokat futtat, vagy a „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás használata közben megváltoztatja a **Bluetooth**-eszköz beállításait, a „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás nem megfelelően működhet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás rendellenesen működik, ellenőrizze a **Bluetooth**-eszközt és a „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás kapcsolatát, majd próbáljon újra csatlakozni.
- Az okostelefon operációs rendszerétől függően a „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás működése eltérő lehet.
- Ha a „Music Flow Bluetooth“ alkalmazás nem megfelelően működik, ellenőrizze a **Bluetooth**-eszköz beállításait.

A rádió használata

Ellenőrizze, hogy az FM-antenna csatlakoztatva van-e. (Lásd a 16. oldalon.)

Kapcsoja be a készüléket

1. Nyomja meg annyiszor a **FUNCTION** gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
   Az utoljára behangolt állomás hangja hallható.
2. Automatikus hangolás:
   Nyomja meg és kb. két másodpercig tartsa nyomva a távvezérlő **TUNING -/+** vagy a készülék **I<< / >>I** gombját, amíg a frekvenciakijelzés változni kezd, ekkor engedje el. Ha a készülék egy állomást talál, a keresés leáll.

   vagy

   Kézi hangolás:
   Többször nyomja meg a távvezérlő **TUNING -/+** vagy a készülék **I<< / >>I** gombját.
3. A hangerőt a készülék forgatható hangerőgombjának elforgatásával vagy a távvezérlő **VOL +/-** gombjának ismételt megnyomásával lehet beállítani.

Rossz FM-vétel javítása

Nyomja meg a készülék **>II** vagy a távvezérlő **►/II** gombját. Ekkor a rádióvevő sztereóról monóra vált és általában javul a vételi minőség.

Rádióállomások programozása

50 FM állomást lehet tároln.
A hangolás megkezdése előtt halkítsa le a hangerőt.

1. Nyomja meg annyiszor a **FUNCTION** gombot, hogy a kijelzőn FM jelenjen meg.
2. A kívánt frekvenciát a távirányító **TUNING-/+** vagy az egység **I<< / >>I** gombjával válassza ki.
3. Nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját. Egy programhely-szám villog a kijelzőn.
4. A távvezérlő **PRESET·FOLDER Λ/V** gombjával jelölje ki a kívánt programhely-számot.
5. Nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját. Az állomás eltárolódik.
6. A további állomásokra ismételje meg a 2 – 5 lépést.
7. Tárolt állomás hallgatásához a távvezérlőn nyomja meg a **PRESET·FOLDER Λ/V** gombot vagy a **0** - **9** számgombok valamelyikét.

Minden tárolt rádióállomás törlése

1. Nyomja meg és 2 mp-ig tartsa nyomva a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.
   A kijelzőn az „ERASEALL" üzenet villan fel.
2. Az összes tárolt állomás törléséhez nyomja meg a távvezérlő **PROGRAM/MEMORY** gombját.

A rádióállomásokkal kapcsolatos információk megjelenítése

Az FM-rádió képes az RDS-információk vételére. Ezek az éppen hallgatott állomásról tartalmaznak adatokat. A különböző adattípusok között a távvezérlő **RDS/SET** vagy a készülék **DEMO/RDS** gombjának többszöri lenyomásával lehet váltani:

PS (programszolgáltató neve)
A csatorna neve jelenik meg a kijelzőn.

PTY (programtípus)
A program típusa (pl. jazz vagy hírek) jelenik meg.

RT (rádión továbított szöveg)
Az állomással kapcsolatos speciális információk. A szöveg mozoghat a kijelzőn.

CT (óraidő)
A rádióállomáson érvényes óraidőt és dátumot jeleníti meg.

A távvezérlő **RDS/SET** vagy a készülék **DEMO/RDS** gombjával programtípusok szerint keresheti a rádióállomásokat. A kijelzőn a legutoljára használt PTY látható. A **PTY** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva **TUNING -/+**. gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Hangbeállítás

A surround mód beállítása

A rendszerben számos előre programozott surround-hangtér közül lehet választani. A kívánt hang üzemmód kiválasztásához nyomja meg a távirányítón a **SOUND EFFECT** gombot.

A megjelenő equalizer-lehetőségek a hangforrástól és effektektől függően különbözhetne.

A KIJELZŐN	Leírás
NATURAL	Kellemes és természetes hangzás.
AUTO EQ	Az equalizert arra a hangzásra állítja be, ami az MP3 zenefájl ID3 Tag információi között szereplő zenetípusnak a legjobban megfelel.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Olyan légkört kölcsönöz a zenének, mintha Ön valóban rock-, pop-, jazz- vagy komolyzenei koncerten lenne.
BASS	Lejátszás közben erősíti a magas, mély és surround hanghatást.
FOOT BALL	Élvezze a FUTBALL STADION hanghatást.
FLAT	Kiegyenlített hangzást biztosít.
BOOST	Hangzás erősítése a közepes frekvenciák erősítésével.
TRE/BASS	Kiemeli a mély és magas hangokat.
STANDARD	Optimális hangzást hoz létre.

Megjegyzés

- A hang-üzemmódtól függően előfordulhat, hogy valamelyik hasnzgszórón nem hallható a hang, vagy nagyon halk.
- Előfordulhat, hogy a bemenet átkapcsolása után, néha pedig a zeneszám váltása után újra be kell állítani a hangzásmódot.
- A készülék **BASS BLAST** gombjával közvetlenül lehet választani a STANDARD vagy BASS hangzás között.

Speciális műveletek

Felvétel USB-eszközre

A különböző hangforrások hangját USB-eszközre lehet felvenni. (CD, AUX, PORTABLE, Tuner, USB)

1. Csatlakoztassa az USB-eszközt a készülékre.
2. A **FUNCTION** megnyomásával válasszon egy funkciót.

   Egy sáv/fájl felvétele – Az USB-eszközre a kívánt sáv/fájl lejátszása után is rögzítheti a felvételt.

   Minden szám/fájl felvétele - Az USB-felvételt a készülék leállítása után lehet megkezdeni.

   Programlista felvétele - A fájlt a programlistára helyezve fel lehet venni az USB-re. (Lásd a 19. oldalon.)

3. A távvezérlő **USB REC** vagy a készülék **USB REC.** gombjával indítsa el a felvételt.
   -Ha az USB1 és USB2 csatlakozót is használja, annyiszor nyomja meg a távvezérlő **USB REC** vagy a készülék **USB REC.** gombját, hogy a kijelzőn a kívánt USB1 vagy USB2 villogjon.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a távvezérlő ■ **ENTER** vagy a készülék □ gombját.

A felvétel szüneteltetése

Felvétel közben a távvezérlő ▶/II vagy a készülék >II gombját megnyomva szüneteltetni lehet a felvételt. A felvétel újraindításához nyomja meg még egyszer.
(Csak Tuner, AUX, PORTABLE.)

A felvételi bitráta és sebesség kijelölése

1. 3 másodpercnél hosszabb ideig tartsa nyomva a távvezérlő **USB REC** vagy a készülék **USB REC.** gombját.
2. A távvezérlő I◀◀/▶▶I vagy a készülék I<< / >>I gombjával jelölje ki a bitrátát.
3. A távvezérlő **USB REC** vagy a készülék **USB REC.** gombjával jelölje ki a felvételi sebességet.
4. A távvezérlő I◀◀/▶▶I vagy a készülék I<< / >>I gombjával jelölje ki a kívánt felvételi sebességet : (Csak AUDIO CD)
   X1 SPEED
   - A felvétel közben hallgatni lehet a zenét.

   X2 SPEED
   - Csak a zenefájl felvétele lehetséges.

5. A beállítást a távvezérlő **USB REC** vagy a készülék **USB REC.** gombjával lehet befejezni.

USB másolás

Az USB funkcióval számos hangforrást másolhat az USB1-ről az USB2 eszközre.

1. A kívánt hangfájlokat tartalmazó USB eszközt csatlakoztassa az USB1-re és válassza az USB 1 funkciót.
2. Csatlakoztasson egy másik USB eszközt az USB2-höz.
3. A távvezérlő **USB REC** vagy a készülék **USB REC.** gombjával indítsa el a felvételt.
4. A felvétel leállításához nyomja meg a távvezérlő ■ **ENTER** vagy a készülék □ gombját.

Másolásvédett anyagról másolat készítése, beleértve a számítógép-programokat, fájlokat, sugárzott és rögzített műsorokat, szerzői jogokat sérthet és bűncselekményt valósíthat meg. Ezt a készüléket ne használja ilyen célra.

Viselkedjen felelősségteljesen

Tartsa tiszteletben a szerzői jogokat

Megjegyzés

- A felvétel közben a kijelzőn százalékban kifejezve látható az USB-felvétel állapota (Csak MP3/WMA CD esetén).
- MP3/WMA fájl felvétele közben a hang nem hallható.
- A felvétel leállításakor az abban az időpontban felvett fájl tárolódik. (MP3/WMA fájlok kivételével)
- USB-felvétel közben ne húzza ki az USB-eszközt és ne kapcsolja ki a készüléket. Ellenkező esetben a felvett fájl megsérülhet és a PC-vel nem törlődhető a fájl.
- Ha az USB-felvétel nem lehetséges, a kijelzőn a „NO USB", „ERROR", „USB FULL" vagy „NO REC" üzenet jelenik meg.
- A többkártyás kártyaolvasó vagy külső merevlemez USB-felvételre nem használható.
- Hosszú idejű felvétel mérete 512 Mbájt.
- Legfeljebb 2000 fájlt lehet tárolni.
- Az AUTO DJ módban nem lehet felvételt készíteni.
- Nem támogatott MP3/WMA fájl esetén a fájlfelvétel leállhat.
- Tárolása az alábbiak szerint történik.

AUDIO CD	MP3/WMA
CD_REC TRK_0001 TRK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
A többi forrás*	Tuner
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM

* : AUX és hasonló.

Tuner: az éppen felvett állomás frekvenciája látható.

Az óra beállítása

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a **CLOCK** gombot.
3. A távvezérlő ⏮ / ⏭ gombját megnyomva lépjen az időbeállítás menüjébe.
   - AM 12:00 (délelőtt/délután kijelzés esetén)
   vagy 0:00 (24-órás kijelzés esetén)
4. A választást a **RDS/SET** gombbal lehet nyugtázni.
5. A távvezérlő ⏮ / ⏭ gombjával állítsa be az órát.
6. Nyomja meg a **RDS/SET**.
7. A távvezérlő ⏮ / ⏭ gombjával állítsa be a percet.
8. Nyomja meg a **RDS/SET**.

Óra beállítása a „Music Flow Bluetooth" alkalmazás segítségével

„A Music Flow Bluetooth" alkalmazást telepítse az Androidos eszközére. (Lásd a 24. oldalon.)
A „Music Flow Bluetooth" alkalmazással létrehozott **Bluetooth**-kapcsolaton a készülék órája automatikusan szinkronizálódik

A lejátszó használata ébresztőóraként

1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva az **ALARM** gombot.
3. A távvezérlő ⏮ / ⏭ gombjával módosítsa az órát és a percet, majd a **RDS/SET** gombbal mentse a beállítást.
4. A távvezérlő ⏮ / ⏭ gombjával válassza ki a funkciót, majd mentse az **RDS/SET** gomb megnyomásával.
   - A Tuner választása után a ⏮ / ⏭ gombbal válasszon egy programhely-számot, majd nyomja meg a **RDS/SET** gombot. Ha nincs programhely-szám, ez a lépés átugródik.
5. A távvezérlő ⏮ / ⏭ gombjával állítsa be a hangerőt, majd az **RDS/SET** gombbal mentse a beállítást. Az óra-ikon „🕒" mutatja, hogy az ébresztés be van kapcsolva.

Megjegyzés

- A beállított óraidőt a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is meg lehet nézni.
- Az ébresztést az óraidő beállítása után lehet beállítani.
- Ha óraidőt és ébresztési időt is beállított, a beállított ébresztés ikont "🕒" a **CLOCK** megnyomásával a lejátszó kikapcsolt állapotában is ellenőrizni lehet.
- Ha beállította az időt és az ébresztést, akkor a **ALARM** gomb megnyomásával ellenőrizni lehet a "🕒" ikont és a beállításokat.
- Az ébresztést az **ALARM** gombbal lehet bekapcsolni, vagy kikapcsolni.

Elalvási időzítő beállítása

A **SLEEP** gombot többször megnyomva állítsa be a késleltetési időt (10 és 180 perc között). A késleltetési idő letelte után a készülék kikapcsolódik.

A funkció kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a „SLEEP 10" jelenik meg, majd a „SLEEP 10" kijelzése közben nyomja meg még egyszer a **SLEEP** gombot.

Megjegyzés

- Ellenőrizheti a készülék kikapcsolódásáig hátralévő időt.
- Nyomja meg a **SLEEP** gombot. A kijelzőn a hátralévő idő jelenik meg.

Dimmer

Nyomja meg egyszer a **SLEEP** gombot. A kijelző fényereje a felére csökken. A kikapcsoláshoz annyiszor nyomja meg a **SLEEP** gombot, amíg a halványítás kikapcsolódik.

Megjegyzés

A Dimmer (elsötétítés) használatakor minden LED kikapcsolódik.

Automatikus kikapcsolás

A készülék energiatakarékosság céljából magától kikapcsolódik, ha külső készülék nem csatlakozik rá, és a készüléket 20 percig nem használják.

Ugyanez történik hat óra múlva, ha a készülék analóg bemenetére külső készülék csatlakozik.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A bekapcsoló gombot 5 másodpercnél hosszabban nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket.

AUTO POWER Be

Ez a készülék a jelforrás csatlakoztatásakor automatikusan bekapcsolódik: LG TV vagy **Bluetooth**

Ha a **Bluetooth** eszközt csatlakoztat, akkor a készülék bekapcsolódik és létrehozza a **Bluetooth**-kapcsolatot. A zene lejátszható.

Megjegyzés

- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik.
- A csatlakoztatott eszköztől függően előfordulhat, hogy a készülék bekapcsolódik, de a **Bluetooth**-kapcsolat nem jön létre.
- Ha a **Bluetooth**-kapcsolatot ezen a készüléken bontja, akkor néhány **Bluetooth**-eszköz továbbra is folyamatosan csatlakozni próbál a készülékhez. Ezért javasoljuk, hogy a készülék kikapcsolása előtt bontsa ezeket a kapcsolatokat.
- Ha a „Music Flow Bluetooth" alkalmazásra csatlakozik, akkor a készülék **Bluetooth** funkciója bekapcsolódik.
- Ha a készüléket az LG TV vagy a **Bluetooth** funkcióval kapcsolja be, akkor a készülék a megfelelő funkcióra áll rá.
- Ha már párosította a készülékkel, akkor a készülék kikapcsolásakor a másik készülék bemeneti jelforrással automatikusan bekapcsolódhat.
- Ha a bekapcsoló gombot 5 másodpercnél hosszabban nyomva tartva kapcsolja ki a készüléket, akkor az automatikus bekapcsolás funkció letiltódik. A funkció aktiválásához kapcsolja be a készüléket.

Automatikus funkcióváltás

A készülék felismeri az olyan bementi jeleket, mint a **Bluetooth** és az LG TV, majd automatikusan a megfelelő funkcióra vált.

Ha Bluetooth-eszközt próbál csatlakoztatni

Ha **Bluetooth** eszközt csatlakoztat a készülékhez, akkor a készülék a **Bluetooth**-funkcióra vált. Játssza le a **Bluetooth**-eszközön tárolt zenét.

LG TV csatlakoztatása esetén

Ha bekapcsolja az LG Sound Sync használatával kapcsolódó LG TV-t, akkor a készülék az LG TV funkcióra vált. A hang a TV-n hallható.

Megjegyzés

- Ez a funkció felvétel vagy törlés közben nem használható.
- A funkció csak a korábban már csatlakoztatott eszközök esetén működik.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Az LG Sound Sync használatával a TV távvezérlőjével lehet vezérelni a készülék egyes funkcióit. Ez az LG Sound Sync használatára képes LG TV-vel kompatibilis. Ellenőrizze, hogy a TV-készülékén megtalálható-e az LG Sound Sync logó.

Az LG TV távvezérlőjével vezérelhető funkciók: hangerőszabályozás, némítás.

A LG Sound Sync funkció részleteit lásd a TV használati útmutatójában.

Megjegyzés

- Az LG Sound Sync használata mellett a készülék távvezérlője is használható. Ha ismét a TV távvezérlőjét használja, a készülék szinkronizálja magát a TV-vel.
- Ha a kapcsolat létrehozása sikertelen, ellenőrizze a készülék és a TV állapotát: tápellátás, funkció.
- Az LG Sound Sync használata esetén a következő esetekben ellenőrizze ennek a készüléknek az állapotát és a csatlakozásokat.
  - A készülék ki van kapcsolva.
  - Váltson más funkcióra.
  - Vezeték nélküli kapcsolat megszakadása zavarás vagy a túl nagy távolság miatt.
- A készülék kikapcsolódásához szükséges idő a TV-től függ.
- A TV beállítómenüje a TV gyártójától vagy típusától függően eltérő lehet.
- Ha az LG Sound Sync funkciót a „Music Flow Bluetooth" alkalmazás csatlakoztatott állapotában csatlakoztatja, akkor a vezérlés az alkalmazás használatával is lehetséges.
- Ha a készüléket közvetlenül a ⏻/❙ (bekapcsoló) gombbal kapcsolja ki, az LG Sound Sync kapcsolata megszakad. Ha újra használni szeretné a funkciót, ismét csatlakoztassa a készüléket a TV-re.
- Ha **Bluetooth** használata esetén LG TV -t csatlakoztat, a **Bluetooth** megszakad és az LG TV kapcsolódik.
- Ha a funkció módosítását az LG TV funkciójának használatával végzi, akkor a hangerő az LG TV hangerejének megfelelően változik.

1. A távvezérlő ⏻ (bekapcsoló) gombjával kapcsolja be a készüléket.
2. A **FUNCTION** többszöri megnyomásával válassza az LG TV funkciót.
3. A TV hangkimenetét állítsa be úgy, hogy a hangot ezen a készüléken lehessen hallgatni: TV beállítómenüje → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]

   Ha a készülék és a TV csatlakozás megfelelő, akkor a kijelzőn kb. 3 másodpercre a „PAIRED" kijelzés, majd az „LG TV" jelenik meg.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok és megoldás
Az egység rendellenesen működik.	• Kapcsolja ki az egységet és a hozzá csatlakoztatott külső készüléket (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.), majd ismét kapcsolja be őket. • Válassza le az egység és a csatlakoztatott külső készülék (TV, woofer, DVD-lejátszó, erősítő, stb.) tápkábeleit, majd ismét csatlakoztassa őket. • A készülék áramtalanítása esetén a korábbi beállítások elveszhetnek.
Nincs tápfeszültség.	• A hálózati kábel nincs bedugva. Dugja be a hálózati kábelt. • Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Más elektromos készülékek bekapcsolásával ellenőrizze a feszültség meglétét.
Nincs hang.	• Ellenőrizze, hogy a megfelelő funkciót választotta-e. A **FUNCTION** gombbal ellenőrizze a kijelölt funkciót. • Ellenőrizze a hangszórók helyes csatlakoztatását. A hangfalkábelek csatlakoztatása helyes.
A készülék nem indítja el a lejátszást.	• A behelyezett lemezt nem lehet lejátszani. Helyezzen be lejátszható lemezt. • Nincs lemez a készülékben. Helyezzen be egy lemezt. • A lemez szennyezett. Tisztítsa meg a lemezt. (Lásd a 37. oldalon.) • A lemez fordítva van a készülékben. A lemezt a címkézett felével felfelé helyezze be.
A rádióállomásokat nem lehet megfelelően behangolni.	• Az antenna helyzete vagy csatlakoztatása nem megfelelő. Csatlakoztassa megfelelően az antennát. • A rádióállomás jelerőssége túl kicsi. Hangolja be kézzel az állomást. • Nincs tárolt állomás, vagy törölte a tárolt állomásokat (a tárolt állomások hangolása során). Programozzon be rádióállomásokat, lásd 26. oldal.
A távvezérlő nem megfelelően működik.	• A távvezérlő túl messze van a készüléktől. A távvezérlőt kb. 7 m-en belül használja. • Akadály van a készülék és a távvezérlő között. Távolítsa el az akadályt. • A távvezérlőben kimerült az elem. Tegyen be új elemeket.
Az LG Sound Sync nem működik.	• Ellenőrizze, hogy az ön LG TV-je támogatja-e az LG Sound Sync funkciót. • Ellenőrizze az LG Sound Sync csatlakozását. • Ellenőrizze tévéjének és ennek a készüléknek a hangbeállításait.

Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás	Lásd a típustáblán.
Teljesítmény-felvétel	Lásd a típustáblán.
	Hálózati készenlét: 0,4 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
Méretek (szél. x mag. x mélys.)	(206 x 308 x 284) mm
Nettó tömeg (kb.)	3 kg
Működési hőmérséklet	5 °C - 35 °C
Hőmérséklet	5 % - 90 %
Busz tápfeszültsége	5 V ⎓ 500 mA

Bemenetek	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 75 Ω, RCA jack (L, R)
Bemeneti port	1.2 Vms (3.5 mm sztereo jack csatlakozó)

Rádióvevő	
FM hangolási tartomány	87,5–108,0 MHz vagy 87,50–108,00 MHz

Erősítő	
Összesített kimeneti teljesítmény	260 W
Elöl	130 W X 2 (4 Ω -en 1 kHz)
THD	20 %

CD	
Frekvencia-átvitel	100 - 20000 Hz
Jel/zaj-viszony	75 dB
Dinamikatartomány	75 dB

Hangszóró műszaki adatok

Első hangszóró	
Típus	2-utas, 2 hangszóró
Impedancia	4 Ω
Névleges bem. telj.	130 W
Max. bem. telj.	260 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mélys.)	(200 x 306 x 200) mm
Nettó tömeg	2,2 kg

- A kialakítás és a müszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

Karbantartás

A készülék kezelése

A készülék szállítása

Kérjük, őrizze meg az eredeti kartondobozt és csomagolóanyagokat. Ha a készüléket szállítani kell, a maximális védelem érdekében az eredeti gyári csomagolást használja.

A külső felületek tisztán tartása

A készülék közelében ne használjon illékony anyagokat, pl. rovarölő spray-t.

Az erős dörzsölés megrongálhatja a felületet.

Gumiból vagy műanyagból készült tárgyak ne érintkezzenek hosszú ideig a készülékkel.

A készülék tisztítása

A készülék tisztításához használjon puha, száraz törlőkendőt. Ha a felületek nagyon szennyezettek, enyhe mosogatószerrel nedvesített puha törlőkendőt használjon. Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, mert ezek megrongálhatják a felületet.

A készülék karbantartása

A készülék korszerű és precíziós eszköz. Ha az optikai olvasófej lencséje és a lemezmeghajtó részei szennyezettek vagy elhasználódtak, a képminőség romolhat. Részletesebb tájékoztatást a legközelebbi hivatalos szakszerviznél kaphat.

Megjegyzések a lemezekkel kapcsolatban

A lemezek kezelése

Ne ragasszon papírt vagy címkét a lemezre.

Lemezek tárolása

A lejátszás után a tokjában tárolja a lemezt. A lemezt ne érje közvetlen napsütés, ne tegye hőforrás közelébe és ne hagyja a tűző napon parkoló autóban.

A lemezek tisztítása

Ne használjon erős oldószert, pl. alkoholt, benzint vagy higítót, kereskedelemben kapható tisztítószert, vagy a régi hanglemezek tisztítására szánt antisztatikus spray-t.

Védjegyek és licencek

A ***Bluetooth®*** vezeték nélküli technológia elektronikai eszközök közötti rádiókapcsolatot hoz létre.

A különböző eszközök között létrejött ***Bluetooth®*** kapcsolat ingyenes.
A ***Bluetooth®*** technológiával rendelkező mobiltelefon a csatlakozás után Cascade módban is használható. A ***Bluetooth®*** márkanév és logo a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, melyeket az LG Electronics licensz szerződés alapján használ.

Az egyéb bejegyzett márkanevek megjelölve.


LG
Life's Good