LG
Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Συσκευή αναπαραγωγής Ultra HD Blu-ray Disc™

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

ΜΟΝΤΕΛΟ
UP970

www.lg.com

Πνευματικά δικαιώματα © 2017-2019 LG Electronics Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της συσκευής, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μπαλαντέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την

πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.
Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Σωστός τρόπος για την αφαίρεση της μπαταρίας ή της συστοιχίας μπαταριών από τη συσκευή: Αφαιρέστε την παλιά μπαταρία ή συστοιχία μπαταριών και ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης με αντίστροφη σειρά. Για να αποτραπεί μόλυνση του περιβάλλοντος και πρόκληση πιθανής απειλής στην υγεία ανθρώπων και ζώων, θα πρέπει να εναποθέσετε την παλιά μπαταρία σε κατάλληλη θήκη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Συνίσταται η χρήση των τοπικών, δωρεάν συστημάτων διάθεσης απορριμάτων για μπαταρίες και συσσωρευτές. Η μπαταρία δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θέρμανση, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φλόγα και τα συναφή.

Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία

- Καθώς το AACS (Advanced Access Content System) είναι εγκεκριμένο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για την μορφή Δίσκου Blu-Ray, όμοιο με τη χρήση του CSS (Content Scramble System) για μορφή DVD, επιβάλλονται κάποιοι περιορισμοί κατά την αναπαραγωγή, την έξοδο του αναλογικού σήματος κλπ, του περιεχομένου που προστατεύεται κατά AACS. Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι περιορισμοί σε αυτό το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο αγοράς, καθώς υπάρχει η πιθανότητα αυτοί οι περιορισμοί να έχουν υιοθετηθεί και/ή μεταβληθεί μετά την παραγωγή του.
- Επιπλέον, τα Σήματα BD-ROM και BD+ χρησιμοποιούνται επιπλέον ως συστήματα προστασίας περιεχομένου για την μορφή Δίσκου Blu-ray, το οποίο επιβάλλει κάποιους περιορισμούς συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην αναπαραγωγή για προστατευόμενα περιεχόμενα με τα Σήματα BD-ROM Mark ή/και BD+. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα AACS, BD-ROM Mark, BD+, ή με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Πολλοί δίσκοι BD-ROM/DVD κωδικοποιούνται με προστασία αντιγραφής. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή μόνο με την τηλεόραση, όχι με μια συσκευή βίντεο VCR. Η σύνδεση με ένα VCR έχει ως αποτέλεσμα την προβολή παραμορφωμένης εικόνας από δίσκους με προστασία αντιγραφής.
- Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και από αμερικανικές ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει έγκριση της Rovi και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική άδεια της Rovi. Απαγορεύονται η αποσυναρμολόγηση και η ανάστροφη μηχανική.
- Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή διασκευή τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων BD-ROM, DVD, CD και άλλου υλικού ενδεχομένως να σας βαρύνει με αστική και/ή εγκληματική υπαιτιότητα.

⚠ Προσοχή

- Η θέαση περιεχομένου 3Διαστάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει ζάλη και κόπωση.
- Η παρακολούθηση μία ταινίας σε εφαρμογή 3Διαστάσεων δεν συνιστάται σε ασθενείς, παιδιά, και εγκύους.
- Εάν αισθανθείτε κεφαλαλγία, κόπωση ή ζαλάδα ενώ παρακολουθείτε τα περιεχόμενα σε 3διαστάσεις, σας συνιστούμε εντόνως να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να ξεκουραστείτε έως ότου να αισθανθείτε φυσιολογικά.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

2 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
6 Εισαγωγή
6 – Αναπαράξιμοι Δίσκοι και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
7 – Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου “⊘”
7 – Κωδικός περιοχής
8 Τηλεχειριστήριο
9 Μπροστινό πάνελ
9 Πίσω πάνελ

2 Σύνδεση

10 Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας
11 – Σχετικά με το HDR (Υψηλό Δυναμικό Εύρος)
11 – Τι είναι το SIMPLINK
11 – Ρύθμιση ανάλυσης
12 Σύνδεση με ενισχυτή
12 – Σύνδεση με ενισχυτή μέσω εξόδου HDMI
13 – Σύνδεση με ενισχυτή μέσω εξόδου ψηφιακού ήχου
14 Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο
14 – Ενσύρματη σύνδεση δικτύου
14 – Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου
16 – Ασύρματη σύνδεση δικτύου
16 – Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

3 Ρυθμίσεις Συστήματος

19 Αρχικές ρυθμίσεις
20 Ρυθμίσεις
20 – Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης
20 – Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]
21 – Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]
22 – Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]
22 – Μενού [ΗΧΟΣ]
24 – Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]
25 – Μενού [ΑΛΛΑ]

4 Λειτουργία

27 Προβολή Κεντρικού Μενού
27 – Χρήση του μενού [Αρχική]
27 Αναπαραγωγή των συνδεδεμένων συσκευών
27 – Αναπαραγωγή Δίσκου
28 – Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D
28 – Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή δίσκου/USB
29 – Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή Android
31 Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής
31 – Βασικές λειτουργίες για το περιεχόμενο εικόνας και ήχου
31 – Βασικές λειτουργίες για περιεχόμενο φωτογραφιών
31 – Χρήση του μενού του δίσκου
32 – Συνέχιση αναπαραγωγής
32 – Μνήμη τελευταίας σκηνής
33 Προβολή στην οθόνη
33 – Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο
34 – Έλεγχος προβολής φωτογραφιών
35 Προχωρημένες λειτουργίες αναπαραγωγής
35 – Επανάληψη της αναπαραγωγής
35 – Επανάληψη ενός συγκεκριμένου τμήματος
35 – Αναπαραγωγή από επιλεγμένο χρονικό σημείο
36 – Επιλογή γλώσσας υποτίτλων
36 – Ακρόαση διαφορετικού ήχου
36 – Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία
36 – Αλλαγή της αναλογίας πλευρών τηλεόρασης
37 – Αλλαγή σελίδας κωδικού υποτίτλων
37 – Αλλαγή κατάστασης εικόνας
38 – Προβολή πληροφοριών περιεχομένου
38 – Αλλαγή της προβολής της λίστας περιεχομένων
38 – Επιλογή αρχείου υποτίτλων

39 – Ακρόαση μουσικής κατά την παρουσίαση διαφανειών
39 – Αναπαραγωγή αρχείου με κωδικοποίηση 3D
40 Προηγμένα χαρακτηριστικά
40 – Απολαμβάνοντας το BD-Live™
40 Χρήση του Premium

5 Επίλυση προβλημάτων

41 Επίλυση προβλημάτων
41 – Γενικά
42 – Δίκτυο
43 – Εικόνα
43 – Υποστήριξη πελατών
43 – ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

6 Παράρτημα

44 Έλεγχος τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο
44 – Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης
45 Ενημέρωση λογισμικού δικτύου
45 – Ειδοποίηση ενημέρωσης δικτύου
45 – Αναβάθ. Λογισμικού
47 Πρόσθετες πληροφορίες
47 – Απαιτήσεις αρχείου
50 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
50 – Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Συστήματος
50 – Σημειώσεις συμβατότητας
51 Προδιαγραφές εξόδου ήχου
52 Λίστα κωδικών περιοχών
53 Λίστα κωδικών γλωσσών
54 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
56 Προδιαγραφές
57 Συντήρηση
57 – Χειρισμός της συσκευής
57 – Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
58 Σημαντικές Πληροφορίες που Αφορούν στις Υπηρεσίες Δικτύου

Μέρος του περιεχομένου αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα αναπαραγωγής, ανάλογα με το λογισμικό του προγράμματος αναπαραγωγής ή ανάλογα με τον πάροχό σας.

Εισαγωγή

Αναπαράξιμοι Δίσκοι και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Μέσο/ Διάρκεια	Λογότυπο	Σύμβολο	Περιγραφή
Blu-ray		BD	• Μορφή Ultra HD BD-ROM. • Δίσκοι όπως ταινίες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση. • Δίσκοι «Blu-ray 3D» και δίσκοι «Blu-ray 3D ONLY». • Δίσκοι BD-R/RE που είναι γραμμένοι σε μορφή BDAV.
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Δίσκοι BD-R/RE που περιέχουν αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. • Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)		DVD	• Δίσκοι όπως ταινίες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση. • Μόνο κατάσταση ταινιών και οριστικοποιημένοι • Υποστηρίζει επίσης δίσκους διπλής στρώσης
		AVCHD	Οριστικοποιημένη μορφή AVCHD
		MOVIE MUSIC PHOTO	• Δίσκοι DVD±R/RW που περιέχουν τίτλους μουσικής, αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. • Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)		DVD	Μόνο κατάσταση ταινιών και οριστικοποιημένοι
CD Ήχου (8 cm, 12 cm)		ACD	CD Ήχου
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		MOVIE MUSIC PHOTO	• Δίσκοι CD-R/RW που περιέχουν τίτλους μουσικής, αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. • Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
Σημείωση	–		Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Προσοχή	–		Υποδεικνύει μέτρα προστασίας για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του εξοπλισμού εγγραφής ή τον ίδιο το δίσκο CD-R/RW (ή DVD-R/RW), κάποιοι δίσκοι CD-R/RW (ή DVD±R/±RW) μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
- Ανάλογα με το λογισμικό εγγραφή & τη διαδικασία οριστικοποίησης, ορισμένοι δίσκοι που έχουν εγγραφεί (CD-R/RW ή DVD±R/RW, BD-R/RE) μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
- Δίσκοι BD-R/RE, DVD±R/RW και CD-R/RW που έχουν εγγραφεί σε προσωπικό υπολογιστή ή σε συσκευή DVD ή CD Recorder μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα αν ο δίσκος είναι κατεστραμμένος ή βρώμικος ή υπάρχει βρωμιά ή συμπύκνωση υγρασίας στον αναγνώστη της μονάδας.
- Εάν γράψετε ένα δίσκο χρησιμοποιώντας προσωπικό υπολογιστή, ακόμα κι αν η εγγραφή γίνει σε μια συμβατική μορφή, υπάρχει η πιθανότητα να μην γίνεται αναπαραγωγή, εξαιτίας των ρυθμίσεων του λογισμικού εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του δίσκου. (Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του λογισμικού.)
- Αυτή η συσκευή απαιτεί από τους δίσκους και τις εγγραφές να ικανοποιούν ορισμένα τεχνικά πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αναπαραγωγής.
- Οι προεγγεγραμμένοι δίσκοι DVD συμβαδίζουν αυτόματα με αυτά τα πρότυπα. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι μορφών δίσκου με δυνατότητα εγγραφής (όπως δίσκοι CD-R που περιέχουν αρχεία MP3 ή WMA) και αυτοί απαιτούν ορισμένες προϋπάρχουσες συνθήκες προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατή αναπαραγωγή.
- Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι απαιτείται άδεια για τη λήψη αρχείων MP3/WMA και μουσικής από το Internet. Η εταιρεία μας δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τέτοια άδεια. Η άδεια θα πρέπει πάντα να ζητείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγέα LG. (Σύστημα Αρχείων Mastered/Live: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)


Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου “⊘”

Το σύμβολο “⊘” μπορεί να εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας κατά τη λειτουργία της και σημαίνει ότι η λειτουργία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο μέσο.


Κωδικός περιοχής

Αυτή η μονάδα έχει κωδικό περιοχής τυπωμένο στο πίσω μέρος της μονάδας. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει μόνο δίσκους BD-ROM ή DVD με την ίδια σήμανση όπως αυτή στο πίσω μέρος της μονάδας ή “με τη σήμανση “ALL” (Όλα)”.

Τηλεχειριστήριο



Τοποθέτηση μπαταρίας



Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστηρίου και εισάγετε μία μπαταρία R03 (μεγέθους AAA) με τα ⊕ και ⊖ να ταιριάζουν.

• • • • • • • **1** • • • • • •

⏻ **(Αναμονή):** Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

⏏ **(OPEN/CLOSE):** Ανοίγει και κλείνει το συρτάρι των δίσκων.

Αριθμητικά πλήκτρα 0-9: Επιλέγει αριθμημένες επιλογές εντός ενός μενού.

CLEAR: Αφαιρεί έναν αριθμό κατά τον καθορισμό του κωδικού πρόσβασης ή της σύνδεσης στο δίκτυο.

REPEAT (↻): Επαναλαμβάνει ένα επιθυμητό τμήμα ή συνέχεια.

• • • • • • • **2** • • • • •

◀◀ / ▶▶ (SCAN): Εκτελεί αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

⏮ / ⏭ (SKIP): Επιτρέπει τη μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο.

■ **(STOP):** Σταματά την αναπαραγωγή.

► **(PLAY):** Ξεκινά την αναπαραγωγή.

II (PAUSE): Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή.

• • • • • • • **3** • • • • •

HOME (⌂): Προβάλλει ή κλείνει το [Αρχική].

TITLE/POPUP: Προβάλλει το μενού τίτλου του DVD ή το αναδυόμενο μενού του BD-ROM, αν υπάρχει.

INFO/MENU (▭): Προβάλλει ή εξαφανίζει πληροφορίες στην οθόνη.

Πλήκτρα κατεύθυνσης (∧ / ∨ / < / >): Επιλέγει ένα στοιχείο του μενού.

ENTER (⊙): Επιβεβαιώνει μία επιλογή μενού.

BACK (⮌): ξέρχεστε από το μενού ή επιστρέφετε στην προηγούμενη οθόνη.

***:** Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.


DISC MENU: Προσπελαύνει το μενού ενός δίσκου.

• • • • • • • **4** • • • • •

Έγχρωμα πλήκτρα (R, G, Y, B): Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα μενού του BD-ROM. Χρησιμοποιούνται επίσης ως πλήκτρα συντόμευσης για συγκεκριμένα μενού.

Πλήκτρα ελέγχου τηλεόρασης: Ανατρέξτε στη σελίδα 44.

Μπροστινό πάνελ



1 Συρτάρι Δίσκου

2 ⏏ (Άνοιγμα/Κλείσιμο)
Άνοιγμα/Κλείσιμο θήκης δίσκου

>II (Αναπαραγωγή/Παύση)
Ξεκινάει / Σταματάει την αναπαραγωγή.


□ (Διακοπή)
Διακόπτει την αναπαραγωγή.

⏻ (Αναμονή)
Ενεργ. / Απενεργ. τροφοδοσίας

3 Ένδειξη τροφοδοσίας

4 Υποδοχή USB
Σύνδεση σε συσκευή USB

Πίσω πάνελ



1 Υποδοχή LAN
Σύνδεση στο Internet.


2 HDMI1 OUT TO TV
Σύνδεση σε τηλεόραση.

3 HDMI2 AUDIO ONLY
Σύνδεση ψηφιακής συσκευής ήχου.

4 OPTICAL AUDIO OUT
Σύνδεση ψηφιακής συσκευής ήχου.

Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας

Εάν έχετε τηλεόραση ή οθόνη HDMI, μπορείτε να τη συνδέσετε στη συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI (τύπου A, καλώδιο High Speed HDMI™). Συνδέστε την υποδοχή HDMI (HDMI1 OUT TO TV) στη συσκευή αναπαραγωγής στην υποδοχή HDMI σε τηλεόραση ή οθόνη που υποστηρίζει HDMI.



Ρυθμίστε τη πηγή τηλεόρασης στο HDMI (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).

Σημείωση

- Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασης, του στερεοφωνικού συστήματος ή άλλων συσκευών σας, ώστε να κάνετε τις καλύτερες συνδέσεις.
- Η υποδοχή HDMI 2 AUDIO ONLY δεν παράγει σήμα βίντεο.

Πρόσθετες πληροφορίες για το HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
  - Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και αυτήν τη μονάδα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και αφήστε τη για περίπου 30 δευτερόλεπτα, και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
  - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής έχει ρυθμιστεί σωστά για αυτήν τη μονάδα.
  - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο βίντεο 720 x 576p (ή 480p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i, 1920 x 1080p, 3840 x 2160P
- Υπάρχει η πιθανότητα να μη λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με το HDCP.
  - Η εικόνα δεν θα προβάλλεται σωστά με συσκευή που δεν υποστηρίζει το HDCP.

Σημείωση

- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή με HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής, ο ήχος της συσκευής με HDMI μπορεί να αναπαράγεται αλλοιωμένος ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο HDMI. (Ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση ανάλυσης” στη σελίδα 11.)
- Επιλέξτε τον τύπο εξόδου βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT χρησιμοποιώντας την επιλογή [Χρώματα HDMI] στο μενού εγκατάστασης [Ρυθμίσεις] (ανατρέξτε στη σελίδα 22).
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει μόνο μαύρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα).

Σχετικά με το HDR (Υψηλό Δυναμικό Εύρος)

Η συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει λειτουργία HDR. Το Υψηλό Δυναμικό Εύρος είναι μια τεχνική απεικόνισης για την αναπαραγωγή μεγαλύτερου δυναμικού εύρους φωτεινότητας σε σχέση με το τι είναι εφικτό με τις συμβατικές συσκευές απεικόνισης.

- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει λειτουργία HDR.
- Συνδέστε καλώδιο HDMI (τύπου A, καλώδιο High Speed HDMI™) στην έξοδο HDMI της συσκευής αναπαραγωγής και την είσοδο της τηλεόρασης.
- Ενεργοποιήστε τη σχετική λειτουργία HDR από το μενού της τηλεόρασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.

Τι είναι το SIMPLINK

Ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση της LG με δυνατότητες SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.
Λειτουργίες που ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης: Αναπαραγωγή, Παύση, Σάρωση, Παράκαμψη, Διακοπή, Σβήσιμο, κ.λπ.
Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.
Μια LG τηλεόραση με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που βλέπετε πιο πάνω.


Σημείωση

Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή την κατάσταση αναπαραγωγής, ορισμένες λειτουργίες SIMPLINK μπορεί να διαφέρουν από το αναμενόμενο, ή μπορεί να μην λειτουργούν.

Ρύθμιση ανάλυσης

Η συσκευή παρέχει αρκετές αναλύσεις εξόδου για υποδοχές HDMI OUT. Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση χρησιμοποιώντας το μενού εγκατάστασης [Ρυθμίσεις].

1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (⌂).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙). Θα εμφανιστεί το μενού [Ρυθμίσεις].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [ΕΜΦΑΝΙΣΗ] και κατόπιν πατήστε το > για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Ανάλυση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.



5. Πατήστε Λ / V για να επιλέξετε την ανάλυση που προτιμάτε και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν αποδέχεται την ανάλυση που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 576p ως εξής:
  1. Πατήστε το κουμπί ⏏ για να ανοίξει το συρτάρι του δίσκου.
  2. Πατήστε το κουμπί ■ (STOP) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Εάν επιλέξετε μια ανάλυση χειροκίνητα και κατόπιν συνδέσετε την υποδοχή HDMI με την τηλεόρασή σας και η τηλεόραση δεν τη δέχεται, η ρύθμιση ανάλυσης καθορίζεται σε [Αυτόματο].
- Εάν επιλέξετε μια ανάλυση που η τηλεόρασή σας δεν δέχεται, θα εμφανιστεί ένα σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα. Μετά από μια αλλαγή ανάλυσης, αν δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.
- Ο ρυθμός καρέ της εξόδου βίντεο 1080p ή 2160p μπορεί να οριστεί αυτόματα σε 24 Hz ή 50 Hz ανάλογα με τη δυνατότητα και τη ρύθμιση της συνδεδεμένης τηλεόρασης και ανάλογα με τον πρωτότυπο ρυθμό καρέ του βίντεο του περιεχομένου στο δίσκο BD-ROM.

Σύνδεση με ενισχυτή

Κάντε μία από τις παρακάτω συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες του εξοπλισμού που διαθέτετε.

- Σύνδεση HDMI ήχου (σελίδα 12)
- Σύνδεση ψηφιακού ήχου (σελίδα 13)

Επειδή πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τύπο της εξόδου ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα “Προδιαγραφές εξόδου ήχου” για λεπτομέρειες (σελίδες 51).

Σχετικά με τον Ψηφιακό ήχο πολλαπλών καναλιών


Μια ψηφιακή σύνδεση πολλαπλών καναλιών παρέχει την καλύτερη ποιότητα ήχου. Θα χρειαστείτε ένα δέκτη ήχου/εικόνας AV πολλαπλών καναλιών ο οποίος υποστηρίζει μία ή περισσότερες μορφές ήχου από αυτές που υποστηρίζει η συσκευή σας. Ελέγξτε τα λογότυπα στην πρόσοψη του δέκτη Ήχου/Εικόνας και το εγχειρίδιο. (PCM Stereo, PCM Multi-Ch, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ή/και DTS-HD)

Σύνδεση με ενισχυτή μέσω εξόδου HDMI

Προτεινόμενη σύνδεση στην Περίπτωση 1.


Περίπτωση 1 : Σύνδεση HDMI1 OUT TO TV και HDMI2 AUDIO ONLY

Συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (HDMI1 OUT TO TV) της συσκευής αναπαραγωγής στην υποδοχή HDMI σε τηλεόραση ή οθόνη που υποστηρίζει HDMI, και συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT (HDMI2 AUDIO ONLY) της συσκευής αναπαραγωγής στην αντίστοιχη υποδοχή του ενισχυτή σας χρησιμοποιώντας ένα άλλο καλώδιο HDMI.



Περίπτωση 2 : Σύνδεση HDMI1 OUT TO TV

Συνδέστε την υποδοχή εξόδου HDMI OUT (HDMI1 OUT TO TV) της συσκευής με την αντίστοιχη υποδοχή εισόδου του ενισχυτή σας χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI.



Συνδέστε την υποδοχή εξόδου HDMI του ενισχυτή με την υποδοχή εισόδου HDMI της τηλεόρασης χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, αν ο ενισχυτής σας διαθέτει υποδοχή εξόδου HDMI. (Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή.)


Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο ψηφιακού ήχου της συσκευής. (Διαβάστε την ενότητα “Μενού [ΗΧΟΣ]” στις σελίδες 23.)

Σημείωση

Ανάλογα με την υποστηριζόμενη ανάλυση της τηλεόρασης ή του ενισχυτή, η εικόνα μπορεί να μη δείχνει την έξοδο. Συνδέστε το όπως στην πρώτη περίπτωση.

Σύνδεση με ενισχυτή μέσω εξόδου ψηφιακού ήχου

Συνδέστε την υποδοχή OPTICAL AUDIO OUT της συσκευής αναπαραγωγής στην αντίστοιχη υποδοχή του ενισχυτή σας χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο ψηφιακού ήχου.



Θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την έξοδο ψηφιακού ήχου της συσκευής. (Διαβάστε την ενότητα “Μενού [ΗΧΟΣ]” στις σελίδες 23.)

Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο

Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο LAN μέσω της θύρας LAN στο πίσω πάνελ.Συνδέοντας τη μονάδα σε ένα ευρυζωνικό οικιακό δίκτυο, έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως ενημερώσεις λογισμικού, διαδραστικές λειτουργίες BD-LIVE και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ενσύρματη σύνδεση δικτύου


Η χρήση ενός ενσύρματου δικτύου παρέχει την καλύτερη απόδοση, επειδή οι συνδεδεμένες συσκευές συνδέονται απευθείας στο δίκτυο και δεν εξαρτώνται από παρεμβολές ραδιοφωνικών συχνοτήτων.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για το δίκτυό σας για περισσότερες οδηγίες.

Συνδέστε τη θύρα LAN αυτής της συσκευής με την αντίστοιχη θύρα του modem ή του δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN ή Ethernet που θα βρείτε στην αγορά.

Σημείωση

- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο LAN, πιέστε την προεξοχή του βύσματος. Όταν αποσυνδέετε, μην τραβάτε το καλώδιο LAN, αλλά αφαιρέστε το ενώ πιέζετε την προεξοχή του βύσματος.
- Μην συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες διαμορφώσεις συνδέσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές του τηλεπικοινωνιακού φορέα σας ή του παρόχου υπηρεσιών Internet.



Οπίσθιο μέρος Μονάδας

Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου

Εάν υπάρχει διακομιστής DHCP στο τοπικό δίκτυο LAN μέσω ενσύρματης σύνδεσης, αυτή η συσκευή θα λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP. Αφού κάνετε τη φυσική σύνδεση, ορισμένα οικιακά δίκτυα ενδέχεται να ζητήσουν την προσαρμογή της ρύθμισης δικτύου αυτής της συσκευής. Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ] ως εξής.


Προετοιμασία

Πριν ρυθμίσετε το ενσύρματο δίκτυο, πρέπει να συνδέσετε τη γραμμή παροχής ευρυζωνικού Internet στο οικιακό δίκτυό σας.

1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).
2. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER (⊙) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.



Το δίκτυο θα συνδεθεί αυτόματα με τη μονάδα.



Προηγμένες Ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το δίκτυο χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το Λ / V για να επιλέξετε [Προηγμένες Ρυθμίσεις] στο μενού [Ρύθμιση δικτύου] και πιέστε ENTER (⊙).

1. Χρησιμοποιήστε το Λ / V για να επιλέξετε [Ενσύρματο] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).



2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].

   Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.



Σημείωση

Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις ρυθμίσεις [Διεύθυνση IP], [Μάσκα υποδικτύου], [Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / < / > και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε το CLEAR για να διαγράψετε το τονισμένο τμήμα.

3. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⊙) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.




Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

4. Πιέστε ENTER (⊙) ενώ η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του ενσύρματου δικτύου.

Ασύρματη σύνδεση δικτύου

Ένας άλλος τρόπος σύνδεσης είναι η χρήση ενός σημείου πρόσβασης ή ενός ασύρματου δρομολογητή. Η μέθοδος διάταξης δικτύου και σύνδεσης ενδέχεται να ποικίλλει αναλόγως με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται και με το περιβάλλον του δικτύου.



Ανατρέξτε στις οδηγίες ρύθμισης που σας παρέχονται με το σημείο πρόσβασής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή για τα λεπτομερή στάδια σύνδεσης και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Για καλύτερη απόδοση, η καλύτερη επιλογή είναι πάντα μια απευθείας ενσύρματη σύνδεση από αυτήν τη συσκευή στο δρομολογητή ή στο μόντεμ του οικιακού δικτύου σας.
Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη λύση, πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι η απόδοση επηρεάζεται μερικές φορές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που υπάρχουν στο σπίτι σας.

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου

Για τη σύνδεση ασύρματου δικτύου, η συσκευή πρέπει να διαμορφωθεί κατάλληλα για επικοινωνία δικτύου. Αυτή η διαμόρφωση μπορεί να γίνει από το μενού [Ρύθμιση]. Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ] ως εξής. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή πριν συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο.

Προετοιμασία

Πριν ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο, πρέπει να:
- συνδέσετε τη γραμμή του ευρυζωνικού Internet στο ασύρματο οικιακό δίκτυο.
- ρυθμίσετε το σημείο πρόσβασης ή τον ασύρματο δρομολογητή.
- σημειώσετε το SSID και τον κωδικό ασφαλείας του δικτύου.

1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού [Ρύθμιση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).
2. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER (⊙) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.



Εάν το ενσύρματο δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο στη μονάδα, στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα.

3. Χρησιμοποιήστε το Λ / V για να επιλέξετε το SSID το όνομα του ασύρματου δικτύου και πιέστε ENTER (⊙).



Εάν διαθέτετε κωδικό ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας εάν είναι απαραίτητο.

Σημείωση

Εάν χρησιμοποιείτε άλλους χαρακτήρες, αντί αγγλικών ή ψηφία για το όνομα SSID για το σημείο πρόσβασης ή τον ασύρματο δρομολογητή, μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά.



Σημείωση

- Το πρωτόκολλο ασφάλειας WEP έχει γενικά 4 κλειδιά διαθέσιμα για τη ρύθμιση του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή. Εάν το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής σας χρησιμοποιούν πρωτόκολλο ασφάλειας WEP, εισάγετε τον κωδικό ασφάλειας του κλειδιού "No.1" για να συνδεθείτε στο οικιακό δίκτυο.
- Ένα Σημείο πρόσβασης είναι μια συσκευή που σας επιτρέπει να συνδέεστε στο οικιακό δίκτυό σας ασύρματα.

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].

   Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.

Σημείωση

Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις ρυθμίσεις [Διεύθυνση IP], [Μάσκα υποδικτύου], [Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / < / > και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε το CLEAR για να διαγράψετε το τονισμένο τμήμα.

5. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⊙) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.



   Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

6. Επιλέξτε [Κλείν] και πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση δικτύου.

Προηγμένες Ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το δίκτυο χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το Λ / V για να επιλέξετε [Προηγμένες Ρυθμίσεις] στο μενού [Ρύθμιση δικτύου] και πιέστε ENTER (⊙).

1. Χρησιμοποιήστε το Λ / V για να επιλέξετε [Ενσύρματο] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).



   [Κατάλογος AP] - Η συσκευή ελέγχει όλα τα διαθέσιμα σημεία πρόσβασης ή ασύρματους δρομολογητές εντός εμβέλειας και τα προβάλλει σε μια λίστα.

   [Όνομα δικτύου] – Το σημείο πρόσβασής σας μπορεί να μην εκπέμπει το όνομά του δικτύου (SSID). Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του σημείου σύνδεση μέσω του υπολογιστή σας και είτε ρυθμίστε το σημείο πρόσβασης για να εκπέμψει το SSID, ή εισάγετε χειροκίνητα την ονομασία του δικτύου στο [Όνομα δικτύου].

   [PBC] – Εάν το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής σας υποστηρίζουν τη μέθοδο Push Button Configuration (PBC), επιλέξτε την και πατήστε το Push Button στο σημείο πρόσβασης ή στον ασύρματο δρομολογητή σας εντός 120 χτύπων. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε την ονομασία του δικτύου (SSID) και τον κωδικό ασφάλειας του σημείου πρόσβασής σας.

   [PIN] – Εάν το σημείο πρόσβασής σας υποστηρίζει τη μέθοδο διαμόρφωσης κωδικού PIN στο WPS (Ρύθμιση προστασίας Wi-Fi), επιλέξτε την επιλογή και σημειώστε τον αριθμό του κωδικού στην οθόνη. Μετά εισάγετε τον αριθμό PIN σε ένα μενού ρυθμίσεων του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή για να συνδεθείτε. Ανατρέξτε στα έγγραφα της συσκευής δικτύου.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες κάθε μεθόδου σύνδεσης στην οθόνη.

Σημείωση

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δικτύου PBC και PIN το σημείο πρόσβασής σας σε ασφαλή λειτουργία θα πρέπει να ρυθμιστεί σε OPEN ή AES.

Σημειώσεις για τη σύνδεση δικτύου

- Πολλά προβλήματα σύνδεσης δικτύων κατά την εγκατάσταση μπορούν συχνά να διορθωθούν με επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων (reset) του modem ή του δρομολογητή. Μετά τη σύνδεση της συσκευής στο οικιακό δίκτυο, σβήστε και/ή αποσυνδέστε γρήγορα το καλώδιο ρεύματος του δρομολογητή ή του καλωδιακού modem του οικιακού δικτύου. Στη συνέχεια ανάψτε και/ή συνδέστε το καλώδιο ρεύματος ξανά.
- Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε, ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Internet μπορεί να περιορίζεται από τους όρους που εφαρμόζονται στη σύμβαση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον ISP σας.
- Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής και/ή της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet που οφείλεται σε σφάλματα επικοινωνίας/δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη δική σας ευρυζωνική σύνδεση ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Τα χαρακτηριστικά των δίσκων BD-ROM που διατίθενται μέσω της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet δεν δημιουργούνται ή παρέχονται από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητά τους. Κάποιο υλικό που σχετίζεται με δίσκους και διατίθεται από τη σύνδεση στο Internet μπορεί να μην είναι συμβατό με αυτήν τη συσκευή. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το υλικό, απευθυνθείτε στον παραγωγό του δίσκου.
- Ορισμένα περιεχόμενα από το Internet ίσως απαιτούν ταχύτερη σύνδεση.
- Ακόμα κι αν η συσκευή συνδεθεί και ρυθμιστεί σωστά, ορισμένο περιεχόμενο από το Internet μπορεί να μη λειτουργεί σωστά, εξαιτίας συμφόρησης στο Internet, της ποιότητας ή του εύρους ζώνης του παρόχου υπηρεσιών Internet, ή προβλημάτων στον πάροχο του περιεχομένου.
- Ορισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet μπορεί να μην είναι δυνατές, εξαιτίας συγκεκριμένων περιορισμών που τίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) που παρέχει τη δική σας ευρυζωνική σύνδεση.
- Οποιαδήποτε ποσά χρεώνονται από τον ISP, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων σύνδεσης, χωρίς περιορισμό σε αυτές, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
- Για την ενσύρματη σύνδεση με αυτήν τη συσκευή απαιτείται μια θύρα LAN 10 Base-T ή 100 Base-TX. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει μια τέτοια σύνδεση, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα δρομολογητή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία xDSL.
- Ένα DSL modem είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες DSL και ένα καλωδιακό modem είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε καλωδιακές υπηρεσίες. Ανάλογα με τη μέθοδο πρόσβασης και τη συμφωνία συνδρομητή που έχετε συνάψει με τον ISP σας, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet που παρέχει αυτή η συσκευή, ή μπορεί να υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα. (Εάν ο ISP σας περιορίζει τη συνδρομή σας σε μία συσκευή, αυτή η συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί όταν έχετε συνδέσει ήδη έναν υπολογιστή.)
- Η χρήση ενός “δρομολογητή” μπορεί να μην επιτρέπεται ή η χρήση του μπορεί να περιορίζεται, ανάλογα με την πολιτική που ακολουθεί και τους περιορισμούς που θέτει ο ISP σας. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον ISP σας.
- Το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί σε ραδιοφωνικές συχνότητες 2.4 GHz που χρησιμοποιούνται επίσης από άλλες οικιακές συσκευές, όπως ένα ασύρματο τηλέφωνο, συσκευές **Bluetooth®**, φούρνος μικροκυμάτων, και υπάρχει η πιθανότητα να επηρεάζεται από παρεμβολές από αυτές τις συσκευές.
- Απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές δικτύου που δεν χρησιμοποιούνται στο τοπικό δίκτυό σας. Ορισμένες συσκευές μπορεί να παράγουν αυξημένη κυκλοφορία στο δίκτυο.
- Για να πετύχετε καλύτερη μετάδοση, τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν εγγύτερα στο σημείο πρόσβασης.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τοποθέτηση του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή σε απόσταση τουλάχιστον 0,45 μέτρα πάνω από το πάτωμα μπορεί να βελτιώσει τη λήψη.
- Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στο σημείο πρόσβασης αν είναι δυνατόν, ή αλλάξτε τη θέση της έτσι, ώστε να μην υπάρχει τίποτα ανάμεσα στη συσκευή και στο σημείο πρόσβασης.
- Η ποιότητα λήψης μέσω ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είναι ο τύπος του σημείου πρόσβασης, η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του σημείου πρόσβασης και η θέση της συσκευής.
- Καθορίστε τη λειτουργία του σημείου πρόσβασης ή του ασύρματου δρομολογητή σε Infrastructure (υποδομή). Δεν υποστηρίζεται ειδική λειτουργία.

Αρχικές ρυθμίσεις

Όταν λειτουργείτε τη μονάδα για πρώτη φορά, εμφανίζεται ο διάλογος αρχικών ρυθμίσεων στην οθόνη. Ρυθμίστε την γλώσσα εμφάνισης και τις ρυθμίσεις του δικτύου στον αρχικό διάλογο ρυθμίσεων.

1. Πιέστε ⏻ (Αναμονή).

   Εμφανίζεται ο αρχικός διάλογος ρυθμίσεων στην οθόνη.

2. Χρησιμοποιήστε το Λ / V / < / > για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης και πιέστε ENTER (⊙).



3. Αφού επιλέξετε τους Όρους Χρήσης Όροι Υπηρεσίας, επιλέξτε [Συμφωνώ] για να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Premium Service και τις Ενημερώσεις Λογισμικού.

   Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER (⊙) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.



   Εάν το ενσύρματο δίκτυο συνδεθεί, η ρύθμιση σύνδεσης του δικτύου θα ολοκληρωθεί αυτόματα.

4. Στην οθόνη εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Χρησιμοποιήστε το Λ / V για να επιλέξετε το SSID το όνομα του ασύρματου δικτύου και πιέστε ENTER (⊙).



   Εάν διαθέτετε κωδικό ασφαλείας στο σημείο πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας εάν είναι απαραίτητο.

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].

   Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.




6. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⊙) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

   Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

   Για πληροφορίες για τις ρυθμίσεις δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο” στη σελίδα 14.

7. Ελέγξτε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στα προηγούμενα βήματα.




   Πιέστε ENTER (⊙) ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη [Τέλος] για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρύθμισεις. Εάν υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να αλλαχθεί, χρησιμοποιήστε το Λ / V / < / > για να επιλέξετε ⮌ και επόμενο ENTER (⊙).

Ρυθμίσεις


Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στο μενού [Ρυθμίσεις].


1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (⌂).




2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙). Θα εμφανιστεί το μενού [Ρυθμίσεις].



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το πρώτο στοιχείο ρύθμισης και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.



4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε ένα δεύτερο στοιχείο ρύθμισης και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.



5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε το κουμπί ENTER (⊙) για να επικυρώσετε την επιλογή σας.

Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]

Οι ρυθμίσεις [ΔΙΚΤΥΟ] είναι απαραίτητες προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενημέρωσης λογισμικού, BD-Live και άλλα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά.

Ρυθμίσεις Σύνδεσης

Εάν το περιβάλλον του οικιακού δικτύου σας είναι έτοιμο να συνδεθεί στη συσκευή αναπαραγωγής, θα πρέπει να καθοριστούν ρυθμίσεις σύνδεσης δικτύου στη συσκευή για επικοινωνία μέσω δικτύου. (Ανατρέξτε στην ενότητα “Σύνδεση στο οικιακό δίκτυό σας” στις σελίδες 14.)

Κατάσταση Σύνδεσης

Σε περιβάλλον δικτύου (Δρομολογητής, Διαδίκτυο και ISP (Πάροχος υπηρεσιών Internet)) που υποστηρίζει IPv4 και IPv6, το δίκτυο συνδέεται αυτόματα σε IPv4 ή IPv6. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του εκάστοτε δικτύου επιλέγοντας IPv4 ή IPv6.

Σύνδεση BD-LIVE

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στο Internet όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες BD-Live.

[Επιτρέπεται]

Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live.

[Επιτρέπεται μερικ.]

Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται μόνο για περιεχόμενα BD-Live τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στο Internet και οι ηλεκτρονικές λειτουργίες AACS απαγορεύονται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live που δεν διαθέτουν πιστοποιητικό.

[Απαγορεύεται]

Η πρόσβαση στο Internet απαγορεύεται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live.

Netflix

[Netflix ESN]

Εμφάνιση του μοναδικού αναγνωριστικού Netflix ESN (ηλεκτρονικός σειριακός αριθμός) που σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία streaming Netflix.

[Απενεργοποίηση Netflix]

Απενεργοποιεί τη μονάδα αναπαραγωγής. Για να ενεργοποιήσετε το Netflix ξανά, επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας.

Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]

Αναλογία οθόνης TV

Επιλέξτε την αναλογία πλευρών τηλεόρασης ανάλογα με τον τύπο της δικής σας τηλεόρασης.

[Οθόνη 4:3 letter box]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3. Προβάλλει μαύρες γραμμές πάνω και κάτω από την εικόνα (σινεμασκόπ).

[Οθόνη 4:3 pan-scan]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3. Προβάλλει τις εικόνες κομμένες, ώστε να χωρέσουν στην οθόνη της τηλεόρασης. Γίνεται περικοπή και στις δύο πλευρές της εικόνας.

[16:9 Original]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9. Η εικόνα 4:3 προβάλλεται με την γνωστή αναλογία πλευρών 4:3, με μαύρες γραμμές αριστερά και δεξιά.

[16:9 Πλήρης]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9. Η εικόνα 4:3 ρυθμίζεται οριζοντίως (με γραμμική αναλογία), ώστε να καλύψει όλη την οθόνη.

Σημείωση

Δεν μπορείτε να επιλέξετε [Οθόνη 4:3 letter box] και [Οθόνη 4:3 pan-scan] όταν η ανάλυση καθορίζεται σε τιμή υψηλότερη από 720p.

Ανάλυση

Ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου του οπτικού σήματος HDMI. Ανατρέξτε στις σελίδες 11 για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση ανάλυσης.

[Αυτόματο]

Εάν η υποδοχή εξόδου HDMI OUT συνδέεται σε τηλεοράσεις που παρέχουν πληροφορίες στην οθόνη (EDID), επιλέγει αυτόματα την ανάλυση που ταιριάζει καλύτερα στη συνδεδεμένη τηλεόραση.

[576p]

Εξάγει 576 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

[720p]

Εξάγει 720 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

[1080i]

Εξάγει 1080 γραμμές πεπλεγμένης εικόνας.

[1080p]

Εξάγει 1080 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

[2160p]

Εξάγει 2160 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

Λειτουργία οθόνης

Όταν η ανάλυση έχει ρυθμιστεί σε 1080p ή 2160p, επιλέξτε [24 Hz] για να πετύχετε ομαλή παρουσίαση ταινίας (1080p ή 2160p/24 Hz) με οθόνη εξοπλισμένη με HDMI που είναι συμβατή με είσοδο 1080p ή 2160p/24 Hz.

Σημείωση

- Όταν επιλέγετε το στοιχείο [24 Hz], υπάρχει η πιθανότητα να παρατηρήσετε κάποιες διαταραχές στην εικόνα, όταν γίνεται αλλαγή μεταξύ υλικού βίντεο και ταινίας. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [50 Hz].
- Ακόμα και στην περίπτωση που η λειτουργία [Display Mode] έχει ρυθμιστεί σε [24 Hz], εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με ανάλυση 1080p ή 2160p/24 Hz, η πραγματική συχνότητα ρυθμού καρέ της εξόδου βίντεο θα είναι 50 Hz για να ταιριάξει με τη μορφή του βίντεο της πηγής.

Χρώματα HDMI

Επιλέξτε τον τύπο εξόδου από την υποδοχή HDMI OUT. Για αυτήν τη ρύθμιση, θα πρέπει να ανατρέξετε στα εγχειρίδια της συσκευής προβολής.

[YCbCr]

Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια συσκευή προβολής με HDMI.

[RGB]

Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια συσκευή προβολής με DVI.

Κατάσταση 3D

Επιλέξτε το είδος εφαρμογής εξόδου για την αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D. (Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο όταν είναι συνδεδεμένη η τηλεόραση 3D.)

[Ενεργ.]

Η αναπαραγωγή Blu-ray 3D θα παράγει εφαρμογή 3Διαστάσεων.

[Απενεργ.]

Η αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D θα παράγει εφαρμογή 2Διαστάσεων όπως μία φυσιολογική αναπαραγωγή δίσκου BD-ROM.

Οδηγός Βασικού Μενού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλλετε ή να διαγράφετε τον οδηγό στο Βασικό Μενού. Ορίστε αυτή την επιλογή στο [Ενεργ.] για την προβολή του οδηγού.

Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]

Μενού Οθόνης

Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] και τις ενδείξεις της οθόνης.

Μενού Δίσκου/Ήχος Δίσκου/ Υπότιτλος Δίσκου

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τα κομμάτια ήχου (δίσκος ήχου), τους υπότιτλους και το μενού δίσκου.

[Αρχικό]

Αναφέρεται στην αρχική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένος ο δίσκος.

[Άλλα]

Πατήστε ENTER (⊙) για να επιλέξετε άλλη γλώσσα. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να εισάγετε τον αντίστοιχο 4-ψήφιο αριθμό σύμφωνα με τη λίστα κωδικών γλωσσών στη σελίδα 53.

[Απενεργ.] (μόνο υπότιτλοι δίσκου)

Απενεργοποίηση των υπότιτλων.

Σημείωση

Ανάλογα με το δίσκο, υπάρχει η πιθανότητα η ρύθμιση γλώσσας να μην λειτουργεί.

Μενού [ΗΧΟΣ]

Κάθε δίσκος έχει διάφορες επιλογές συσκευών για απόδοση ήχου. Ρυθμίστε τις επιλογές ήχου της συσκευής σύμφωνα με τον τύπο ηχοσυστήματος που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση

Επειδή πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τύπο της εξόδου ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα “Προδιαγραφές εξόδου ήχου” για λεπτομέρειες (σελίδες 51).

Ψηφιακή έξοδος

[Auto]

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου DIGITAL AUDIO OUT και HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με αποκωδικοποιητή LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS και DTS-HD.

[PCM]

Επιλέξτε το εάν συνδέετε την έξοδο HDMI OUT της μονάδας σε συσκευή με ψηφιακό αποκωδικοποιητή ή την έξοδο DIGITAL AUDIO OUT σε συσκευή με δικάναλο ψηφιακό αποκωδικοποιητή.

[Επανακωδικοπ. DTS]

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT ή DIGITAL AUDIO OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με αποκωδικοποιητή DTS.

Σημείωση

- Στην περίπτωση που η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει ρυθμιστεί στην επιλογή [Auto], η έξοδος του ήχου μπορεί να είναι bitstream. Στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί bitstream από τη συσκευή HDMI με EDID, η έξοδος του ήχου μπορεί να είναι PCM.
- Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει οριστεί σε [Επανακωδικοπ. DTS], ο ήχος DTS Re-encode εξάγεται για δίσκους BD-ROM με δευτερεύοντα ήχο και ο αρχικός ήχος εξάγεται για τους άλλους δίσκους (όπως [Auto]).

Συχν. Δειγματοληψ. (Έξοδος ψηφιακού ήχου)

[48 kHz]

Επιλέξτε το αν ο δέκτης ή ο ενισχυτής σας A/V δεν μπορεί να χειριστεί σήματα 192 kHz και
96 kHz. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, η μονάδα μετατρέπει αυτόματα τα σήματα 192 kHz και 96 kHz σε 48 kHz, ώστε το σύστημά σας να μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει.

[96 kHz]

Επιλέξτε το αν ο δέκτης ή ο ενισχυτής σας A/V δεν μπορεί να χειριστεί σήματα 192 kHz. Όταν κάνετε αυτήν την επιλογή, η μονάδα μετατρέπει αυτόματα τα σήματα 192 kHz σε 96 kHz, ώστε το σύστημά σας να μπορεί να τα αποκωδικοποιήσει.

[192 kHz]

Επιλέξτε το αν ο δέκτης ή ο ενισχυτής σας A/V μπορεί να χειριστεί σήματα 192 kHz.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δέκτη ή του ενισχυτή σας A/V για να εξακριβώσετε τις δυνατότητές του.

DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ακούσετε μία ταινία σε χαμηλότερη ένταση χωρίς να χάνετε την καθαρότητα του ήχου.

[Αυτόματο]

Το δυναμικό φάσμα εξόδου ήχου του Dolby TrueHD προσδιορίζεται μόνο του. Και το δυναμικό φάσμα του Dolby Digital και του Dolby Digital Plus λειτουργούν όπως η εφαρμογή ενεργοποίησης [Ενεργ.].

[Ενεργ.]

Συμπτύσσει το δυναμικό φάσμα εξόδου ήχου του Dolby Digital, Dolby Digital Plus ή του Dolby TrueHD.

[Απενεργ.]

Απενεργοποιεί αυτή την λειτουργία.

Σημείωση

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση DRC μόνο όταν δεν έχει εισαχθεί δίσκος ή όταν στη μονάδα δεν εκτελείται καμία λειτουργία.

Ρύθμιση ήχου HDMI

Ορίστε την έξοδο ήχου μέσω HDMI1 ή HDMI2.

[Αυτόματο]

Η έξοδος ήχου ορίζεται αυτόματα ανάλογα με τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές HDMI1 και HDMI2.

[HDMI1]

Θα γίνει έξοδος του ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο HDMI1.

[HDMI2]

Θα γίνει έξοδος του ήχου στη συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο HDMI2.

DTS Neo:6

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη στον πολυκάναλο δέκτη ήχου μέσω σύνδεσης HDMI, επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να απολαύσετε πολυκάναλο ήχο surround από τη δικάναλη πηγή ήχου.

[Απενεργ.]

Παράγεται στερεοφωνικός ήχος από τα μπροστινά ηχεία.

[Μουσική]

Παράγεται πολυκάναλος ήχος ιδανικός για μουσική.

[Σινεμά]

Παράγεται πολυκάναλος ήχος ιδανικός για την προβολή ταινιών.

Σημείωση

- Η συγκεκριμένη λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη ως υπηρεσία on-line.
- Μόνο ήχος με συχνότητα δειγματοληψίας μικρότερη από 48 kHz είναι διαθέσιμος σε αυτή τη λειτουργία.
- Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή [Digital Output] έχει οριστεί σε [PCM].

Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]

Οι ρυθμίσεις [ΚΛΕΙΔΩΜΑ] επηρεάζουν μόνο την αναπαραγωγή BD-ROM και DVD.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων [ΚΛΕΙΔΩΜΑ], πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ασφαλείας που δημιουργήσατε.
Αν δεν έχετε εισάγει ακόμα κάποιον κωδικό ασφαλείας θα σας ζητηθεί να το κάνετε.
Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Κωδ. Πρόσβ.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

[Κανένα]

Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

[Αλλαγή]

Εισάγετε τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε ENTER (⊙). Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον διαγράψετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο υπάρχει μέσα στη συσκευή.
2. Υπογράμμιση επιλογής [Κωδ. Πρόσβ.] στο μενού [Ρυθμίσεις].
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό “210499”. Ο κωδικός πρόσβασης διαγράφεται.

Σημείωση

Εάν κάνετε κάποιο σφάλμα πριν πατήσετε ENTER (⊙), μπορείτε να πατήσετε CLEAR. Κατόπιν, εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Στοιχεία DVD

Εμποδίζει την αναπαραγωγή διαβαθμισμένων DVD ανάλογα με το περιεχόμενό τους. (Δεν φέρουν διαβάθμιση όλοι οι δίσκοι.)

[Στοιχεία 1-8]

Η βαθμολογία ένα (1) έχει τους περισσότερους περιορισμούς και η βαθμολογία οκτώ (8) τους λιγότερους.

[Ξεκλείδωμα]

Αν επιλέξετε το [Ξεκλείδωμα], η προστασία ανηλίκων δεν είναι ενεργή και η αναπαραγωγή του δίσκου είναι πλήρης.

Στοιχεία Δίσκος Blu-ray

Καθορίστε ένα όριο ηλικίας για την αναπαραγωγή BD-ROM. Χρησιμοποιήστε αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε ένα όριο ηλικίας για προβολή BD-ROM.

[255]

Επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των δίσκων BD-ROM.

[0-254]

Απαγορεύει την αναπαραγωγή δίσκων BD-ROM με αντίστοιχους βαθμούς διαβάθμισης.

Σημείωση

Η αξιολόγηση [Στοιχεία Δίσκος Blu-ray] εφαρμόζεται μόνο για τον δίσκο Blu-Ray που περιέχει Advanced Rating Control.

Κωδ.περ.

Εισαγάγετε τον κωδικό της περιοχής της οποίας τα πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δίσκου DVD video, σύμφωνα με τη λίστα της σελίδας 52.

Μενού [ΑΛΛΑ]

Δίκτυο σε Αναμονή

Η συσκευή αναπαραγωγής μπαίνει σε λειτουργία αυτόματα στο Youtube ή το Netflix.

[Ενεργ.]

Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές Youtube και Netflix της έξυπνης συσκευής στο ίδιο δίκτυο με τη συσκευή αναπαραγωγής, η συσκευή αναπαραγωγής θα μπαίνει σε λειτουργία.

[Απενεργ.]

Απενεργοποιεί τη συγκεκριμένη λειτουργία.

Αυτόματη Απενεργ/ση

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται, αν η συσκευή παραμένει σε κατάσταση διακοπής για περίπου πέντε λεπτά. Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή στο [Ενεργ.], η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά από την εφαρμογή της προστασίας οθόνης. Θέστε αυτήν την επιλογή σε [Απενεργ.] αν θέλετε η προφύλαξη οθόνης να λειτουργεί μέχρι ο χρήστης να χρησιμοποιήσει ξανά τη συσκευή.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή.

Απενεργοποιήστε τη μονάδα με τη χρήση του πλήκτρου ισχύος.

Αρχικοποίηση

[Εργ. Ρυθμίσεις]

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής.

[Μνήμη Blu-ray ελεύθερη]

Αρχικοποιεί τα περιεχόμενα BD-Live από την συσκευή αποθήκευσης USB.

Σημείωση

Εάν ρυθμίσετε εκ νέου την αναπαραγωγή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή [Εργ. Ρυθμίσεις], τότε είστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσετε εκ νέου όλες τις υπηρεσίες δικτύου και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Λογισμικό

[Πληροφορίες]

Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

[OSS Notice]

Προβάλλεται η Ειδοποίηση Ανοικτού Λογισμικού LGE Open Source Software Notice.

[Ενημέρωση]

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού (ανατρέξτε στις σελίδες 45).


User Agreements

Προβάλλεται η Πολιτική Απορρήτου για τον Αναπαραγωγέα Privacy Πολιτική Απορρήτου για τον Αναπαραγωγέα Blu-ray Disc™. Για χρήση της Υπηρεσίας Premium Service και των Ενημερώσεων Λογισμικού, επιλέξτε [Συμφωνώ].

Προβολή Κεντρικού Μενού

Χρήση του μενού [Αρχική]

Το αρχικό μενού “Home” εμφανίζεται όταν πατήσετε HOME (⌂). Χρησιμοποιήστε τα Λ / V / < / > για να επιλέξετε κατηγορία και πατήστε ENTER (⊙).



1	**[Ταινία] -** Αναπαράγει περιεχόμενα βίντεο.
2	**[Φωτογραφ] -** Αναπαράγει περιεχόμενα φωτογραφίας.
3	**[Μουσική] -** Αναπαράγει περιεχόμενα ήχου.
4	**[Premium] -** Προβάλει την βασική οθόνη Premium. (σελίδα 40)
5	**[Ρυθμίσεις] -** Ορίζει τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Αναπαραγωγή των συνδεδεμένων συσκευών

Αναπαραγωγή Δίσκου

BD DVD AVCHD ACD

1. Πατήστε ⏏ (OPEN/CLOSE) και τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
2. Πατήστε ⏏ (OPEN/CLOSE) για να κλείσετε την υποδοχή του δίσκου.

   Για τους περισσότερους δίσκους Audio CD, BD-ROM και DVD-ROM, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
3. Πατήστε το πλήκτρο HOME (⌂).
4. Επιλέξτε το εικονίδιο του δίσκου.

Σημείωση

- Οι λειτουργίες αναπαραγωγής που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι πάντα διαθέσιμες για όλα τα αρχεία και μέσα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην επιτρέπονται λόγω διαφόρων παραγόντων.
- Ανάλογα με τους τίτλους του BD-ROM, μπορεί να απαιτείται σύνδεση συσκευής USB για τη σωστή αναπαραγωγή.
- Υπάρχει η πιθανότητα να μην αναπαράγονται μη οριστικοποιημένοι δίσκοι μορφής DVD-VR σε αυτήν τη συσκευή.
- Ορισμένοι δίσκοι DVD-VR δημιουργούνται με δεδομένα CPRM από το DVD RECORDER. Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει τέτοιους δίσκους.

Προετοιμασία

Για αναπαραγωγή τίτλου UHD Blu-ray, χρειάζεται να:

- Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει UHD και εάν διαθέτει υποδοχές HDMI.
- Ελέγξετε εάν ο τίτλος του BD-ROM είναι δίσκος UHD Blu-ray.
- Συνδέστε καλώδιο HDMI (τύπου A, καλώδιο High Speed HDMI™) στην έξοδο HDMI της συσκευής αναπαραγωγής και την είσοδο της τηλεόρασης.

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D

BD

Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους Blu-ray 3D που περιέχουν ξεχωριστές προβολές για το αριστερό και το δεξί μάτι.

Προετοιμασία

Για να αναπαράγετε τίτλο Blu-ray 3D σε στερεοσκοπική εφαρμογή 3D, χρειάζεται να:

- Ελέγξετε εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει δυνατότητα 3D και αν έχει εισόδους HDMI.
- Φορέστε γυαλιά 3 διαστάσεων για να απολαύσετε την εμπειρία της προβολής 3 διαστάσεων εάν είναι απαραίτητο.
- Ελέγξτε εάν ο τίτλος BD-ROM είναι ένας δίσκος Blu-ray 3D ή όχι.
- Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (Τύπου A, High Speed HDMI™ Cable) μεταξύ της εξόδου HDMI στη μονάδα αναπαραγωγής και της εισόδου HDMI της τηλεόρασης.

1. Πατήστε HOME (⌂), και ορίστε την επιλογή [Κατάσταση 3 D] στο μενού [Ρυθμίσεις] στη θέση [Ενεργ.] (σελίδα 22).
2. Πατήστε ⏏ (OPEN/CLOSE) και τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
3. Πατήστε ⏏ (OPEN/CLOSE) για να κλείσετε την υποδοχή του δίσκου.

   Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
4. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας 3D για περισσότερες οδηγίες.

   Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις προβολής και να εστιάσετε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για να βελτιώσετε τα εφέ 3Διαστάσεων.

⚠ Προσοχή


- Η προβολή 3διαστάτης εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ζάλη και κόπωση.
- Η προβολή ταινίας στη λειτουργία 3D δεν συνιστάται για ασθενείς, παιδιά, και εγκύους.
- Εάν αισθανθείτε πονοκέφαλο, κόπωση ή ζαλάδα όταν παρακολουθείτε τρισδιάστατη ταινία, σας συνιστούμε να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να ξεκουραστείτε έως ότου αισθανθείτε φυσιολογικά.

Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή δίσκου/USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει βίντεο, μουσικά αρχεία και φωτογραφίες που περιέχονται στο δίσκο ή σε συσκευή USB.

1. Εισάγετε ένα δίσκο δεδομένων στο δίσκο ή συνδέστε μια συσκευή USB.




Όταν συνδέετε τη συσκευή USB στο μενού HOME, η μονάδα αναπαράγει αυτόματα ένα αρχείο μουσικής που περιλαμβάνεται στη συσκευή αποθήκευσης USB. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει διάφορους τύπους αρχείων, θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογής τύπου αρχείου.

Η φόρτωση αρχείων μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα των αρχείων που περιέχονται στη συσκευή αποθήκευσης USB. Πατήστε το κουμπί ENTER (⊙) όταν έχει επιλεχθεί το [Ακύρωσ] για να διακόψετε τη φόρτωση.

2. Πατήστε HOME (⌂).
3. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ∨.

4. Επιλέξτε Δίσκος(Disc) ή USB(USB) και πατήστε ENTER (⊙).



1	Εμφανίζει όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
2	Εμφανίζει βίντεο, φωτογραφία ή ηχητικό περιεχόμενο.
3	Εμφανίζει το αρχείο ή το φάκελο στη συνδεδεμένη συσκευή.

5. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / < / >, και πατήστε ►(PLAY) ή ENTER (⊙) για να αναπαράγετε το αρχείο.

Σημείωση για τη συσκευή USB


- Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει δίσκους flash USB/εξωτερικούς δίσκους HDD μορφοποιημένους κατά FAT32 και NTFS για την πρόσβαση αρχείων (μουσικής, φωτογραφιών, ταινιών). Για τη λειτουργία BD-Live, χρησιμοποιήστε δίσκους flash USB/εξωτερικούς δίσκους HDD μορφοποιημένους κατά FAT32.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει έως 4 διαμερίσματα στη συσκευή USB.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία (αναπαραγωγή, κ.λπ.).
- Δεν υποστηρίζεται συσκευή USB που απαιτεί επιπρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος αφού τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.
- Συσκευή USB: Συσκευή USB που υποστηρίζει USB1.1 και USB2.0.
- Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε κάθε αρχείο, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες.
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, USB HUB, ή συσκευή USB πολλαπλής ανάγνωσης, υπάρχει η πιθανότητα να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα.
- Ορισμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κινητά τηλέφωνα δεν υποστηρίζονται.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται με H/Y. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή Android


MOVIE **MUSIC** **PHOTO**

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει βίντεο, μουσικά αρχεία και φωτογραφίες που περιέχονται στη συσκευή Android.

1. Συνδέστε τη συσκευή Android στη μονάδα με καλώδιο USB. Σιγουρευτείτε ότι το MTP είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή Android.
   Εάν η συσκευή Android είναι κλειδωμένη, ξεκλειδώστε την και κάντε τη σύνδεση.



2. Πατήστε HOME (⌂).
3. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, και πατήστε V.
4. Επιλέξτε [MTP] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / > και πατήστε ENTER (⊙).



Η διάρκεια φόρτωσης αρχείων ενδέχεται να διαρκέσει λίγα λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα των αρχείων που περιέχονται στη συσκευή Android.

5. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / < / >, και πατήστε ► (PLAY) ή τον τροχό (⦿) για να αναπαράγετε το αρχείο.



Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής Android

- Αυτή η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει μόνο συσκευή Android με MTP (Media Transfer Protocol).
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή Android κατά τη λειτουργία (αναπαραγωγή, κ.λπ.).
- Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες του εκάστοτε αρχείου, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες.
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποτροπή απώλειας δεδομένων.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, USB HUB, ή συσκευή USB πολλαπλής ανάγνωσης, υπάρχει η πιθανότητα να μην αναγνωριστεί η συσκευή Android.
- Ορισμένες συσκευές Android ενδέχεται να μη λειτουργούν με αυτή τη μονάδα.
- Όταν χρησιμοποιείτε MTP, η αναπαραγωγή κάποιων αρχείων μουσικής, φωτογραφιών, ταινιών ή αρχείων υποτίτλων ενδέχεται να μην λειτουργεί ανάλογα με τη συσκευή Android.

Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Βασικές λειτουργίες για το περιεχόμενο εικόνας και ήχου

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

Πατήστε το πλήκτρο ■ (STOP) κατά την αναπαραγωγή.

Για παύση της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο II (PAUSE) κατά την αναπαραγωγή.
Πατήστε ▶ (PLAY) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

Για αναπαραγωγή καρέ-καρέ(Video)

Πατήστε το κουμπί II (PAUSE) κατά την αναπαραγωγή ταινίας.
Πατήστε II (PAUSE) επανειλημμένα, για αναπαραγωγή καρέ-καρέ.

Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πατώντας το ◀◀ ή ▶▶ επανειλημμένα.

Για μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής (Video)

Ενώ έχει γίνει προσωρινή διακοπή στην αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ▶▶ επανειλημμένα, για εκτέλεση διάφορων ταχυτήτων αργής κίνησης.

Για μετάβαση στο επόμενο/ προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/ αρχείο

Πατήστε I◀◀ ή ▶▶I κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο ή για επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού/ αρχείου.

Πατήστε το πλήκτρο I◀◀ δύο φορές γρήγορα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι/αρχείο.

Βασικές λειτουργίες για περιεχόμενο φωτογραφιών

Για αναπαραγωγή παρουσίασης

Πατήστε ▶ (PLAY) για να ξεκινήσει η παρουσίαση εικόνων.

Για διακοπή παρουσίασης

Πατήστε ■ (STOP) κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Για παύση παρουσίασης

Πατήστε II (PAUSE) κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.
Πατήστε ▶ (PLAY) για να ξεκινήσει ξανά η παρουσίαση.

Για μετάβαση στην επόμενη/ προηγούμενη φωτογραφία

Ενώ παρακολουθείτε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε < ή > για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη φωτογραφία.

Χρήση του μενού του δίσκου

BD DVD AVCHD

Προβολή του μενού του δίσκου

Η οθόνη του μενού μπορεί να προβληθεί όταν εισάγετε ένα δίσκο που περιέχει μενού. Εάν θέλετε να προβληθεί το μενού του δίσκου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε DISC MENU.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού.

Προβολή του αναδυόμενου μενού

Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM περιέχουν ένα αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή.

Πατήστε TITLE/POPUP κατά την αναπαραγωγή και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού.

Συνέχιση αναπαραγωγής

BD **DVD** **AVCHD** **MOVIE** **ACD** **MUSIC**

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το πλήκτρο ■ (STOP) ανάλογα με το δίσκο.
Εάν στην οθόνη εμφανιστεί για λίγο η ένδειξη "II■ (Resume Stop) (Συνέχεια από το σημείο διακοπής) ", πατήστε το πλήκτρο ► (PLAY) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή (από το σημείο που σταμάτησε).
Εάν πατήσετε το ■ (STOP) δύο φορές ή αφαιρέσετε το δίσκο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "■ (Complete Stop) (πλήρης διακοπής)." Η μονάδα θα διαγράψει το σημείο διακοπής.

Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης θα διαγραφεί όταν πατήσετε ένα πλήκτρο (για παράδειγμα; ⏻ (Αναμονή), ⏏ (OPEN/CLOSE), κ.λπ.).
- Σε δίσκους BD-ROM με BD-J, η ανάκτηση της αναπαραγωγής δεν λειτουργεί.
- Εάν πατήσετε το ■ (STOP) μία φορά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής διαδραστικού τίτλου BD-ROM, η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση Complete Stop (πλήρους διακοπής).

Μνήμη τελευταίας σκηνής

BD **DVD**

Αυτή η μονάδα απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που αναπαράχθηκε. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμα κι αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη μονάδα ή σβήσετε τη μονάδα. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο που έχει απομνημονεύσει τη σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

Σημείωση

- Η λειτουργία Μνήμης τελευταίας σκηνής για ένα δίσκο διαγράφεται όταν αναπαραχθεί ένας άλλος δίσκος.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί, ανάλογα με τον δίσκο.
- Σε δίσκους BD-ROM με BD-J, η μνήμη της τελευταίας σκηνής δεν λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή δεν αποθηκεύει ρυθμίσεις ενός δίσκου αν σβήσετε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.

Προβολή στην οθόνη


Μπορείτε να προβάλλετε και να προσαρμόζετε διάφορες πληροφορίες και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο.

Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο

BD DVD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή και να ρυθμίσετε τις επιλογές όταν παρακολουθείτε βίντεο.

Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (☐).




1	**Γραμμή προόδου -** Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση και το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής.
2	**[Μενού Δίσκου] -** Για πρόσβαση του μενού στο δίσκο.
3	**[Title/popup] -** Προβάλει το μενού τίτλων του DVD ή το αναδυόμενο μενού του BD-ROM, εάν διατίθεται.
4	**[Επιλογή] -** Εμφανίζει πληροφορίες για την αναπαραγωγή.
5	**[Επανάληψη] -** Επαναλαμβάνει μια ενότητα ή ακολουθία. (σελίδα 35)
6	**[3D] -** Διαμόρφωση των ρυθμίσεων 3D. (σελίδα 39)

Προβολή πληροφοριών περιεχομένου στην οθόνη

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (☐).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).



1	**Τίτλος –** αριθμός τρέχοντος τίτλου / συνολικός αριθμός τίτλων.
2	**Κεφάλαιο–** αριθμός τρέχουσας ενότητας / συνολικός αριθμός ενοτήτων.
3	**Χρόνος–** διανυμένος χρόνος αναπαραγωγής / συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
4	**Ήχος –** επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι.
5	**Υπότιτλοι –** επιλεγμένος υπότιτλος.
6	**Γωνία –** επιλεγμένη γωνία / συνολικός αριθμός γωνιών.
7	**Αναλογία οθόνης TV –** επιλεγμένη λόγος προβολής τηλεόρασης.
8	**Κατάσταση εικόνας –** επιλεγμένη λειτουργία φωτογραφίας.

Σημείωση

- Αν κανένα κουμπί δεν πατηθεί για λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανίζονται.
- Σε ορισμένους δίσκους δεν επιτρέπεται η επιλογή αριθμού τίτλου.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το δίσκο ή τους τίτλους.
- Εάν αναπαράγεται ένας διαδραστικός Δίσκος Blu-ray, προβάλλονται κάποιες πληροφορίες ρυθμίσεων στην οθόνη αλλά δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.

Έλεγχος προβολής φωτογραφιών

Επιτρέπει τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την προσαρμογή των επιλογών όταν προβάλετε εικόνες σε πλήρη οθόνη.

Επιτρέπει τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την προσαρμογή των επιλογών όταν όταν προβάλετε εικόνες σε πλήρη οθόνη.

Όταν προβάλετε εικόνες, πατήστε INFO/ MENU (□).



1 **[Παρ/ίαση]** - Ξεκινάει ή σταματάει την προβολή διαφανειών.

2 **[Μουσική]** - Επιλέγει την μουσική υπόκρουση για την προβολή διαφανειών. (σελίδα 44).

3 **[Επιλογή]** - Εμφανίζει τις επιλογές των διαφανειών.

4 **[περιστροφή]** - Περιστρέφει τη φωτογραφία δεξιόστροφα.

5 **[Μεγ.]** - Εμφανίζει το μενού [Μεγ.].

Διαμόρφωση των επιλογών των διαφανειών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.

1. Όταν προβάλετε εικόνες, πατήστε INFO/ MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).



1 **[Ταχύτητα]** - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την ταχύτητα καθυστέρησης μεταξύ των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση διαφανειών.

2 **[εφέ]** - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε εφέ μετάβασης μεταξύ των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση διαφανειών.

3 **[Επιλ. Μουσ.]** - Επιλέγει την μουσική υπόκρουση για την προβολή διαφανειών (σελίδα 39).

Προχωρημένες λειτουργίες αναπαραγωγής

Επανάληψη της αναπαραγωγής

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

Blu-ray Disc / DVD / Αρχεία βίντεοο

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (↻) για να να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που επιθυμείτε.

A-B – Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.

Chapter - Η τρέχουσα ενότητα θα αναπαράγεται επανειλημμένα. (Μόνο BD / DVD)

Title - Ο τρέχων τίτλος θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

All - Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα. (Μόνο αρχείο ταινίας)

Off – Επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

CD ήχου/Αρχεία ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (↻) επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που επιθυμείτε.

A-B – Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς. (μόνο CD ήχου)

1 – Το τρέχον κομμάτι ή αρχείο θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

A – Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα.

A ⤮ – Τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα σε τυχαία σειρά.

⤮ – Τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

Σημείωση

Η παρούσα λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί με κάποιο δίσκο ή τίτλο.

Επανάληψη ενός συγκεκριμένου τμήματος

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει ένα τμήμα που έχετε επιλέξει.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε REPEAT (↻).
2. Επιλέξτε [A-B] και πατήστε ENTER (⊙).
3. Πατήστε ENTER (⊙) στην αρχή του κομματιού που θέλετε να επαναλάβετε.
4. Πατήστε ENTER (⊙) στο τέλος του τμήματος. Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.
5. Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

Σημείωση

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα διάρκειας μικρότερης από 3 δευτερόλεπτα.
- Η παρούσα λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί με κάποιο δίσκο ή τίτλο.

Αναπαραγωγή από επιλεγμένο χρονικό σημείο

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (☐).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Επιλέξτε το στοιχείο [Χρόνος] και κατόπιν εισάγετε τη ζητούμενη ώρα έναρξης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, από αριστερά προς δεξιά.

   Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή στο σημείο 2 ωρών, 10 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, εισάγετε τον αριθμό “21020”.

   Πατήστε </> για να μεταπηδήσετε 60 δευτερόλεπτα εμπρός ή πίσω.
4. Πατήστε ENTER (⊙) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το επιλεγμένο χρονικό σημείο.

Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους ή τίτλους.
- Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με τον τύπο του αρχείου και την ικανότητα του εξυπηρετητή DLNA.

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε [Υπότιτλοι].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
   Πατώντας ENTER (⊙), μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές υποτίτλων.
5. Πατήστε BACK (⮌) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Σημείωση

Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις επιλογές υποτίτλων μόνο μέσω του μενού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο TITLE/ POPUP ή DISC MENU και επιλέξετε τον κατάλληλο υπότιτλο από τις επιλογές που δίνονται στο μενού του δίσκου.

Ακρόαση διαφορετικού ήχου

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε [Ήχος].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου, το κομμάτι ήχου ή το κανάλι ήχου που επιθυμείτε.
5. Πατήστε BACK (⮌) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Σημείωση

- Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάζετε τις επιλογές ήχου μόνο μέσω του μενού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο TITLE/ POPUP ή DISC MENU και επιλέξετε τον κατάλληλο ήχο από τις επιλογές που δίνονται στο μενού του δίσκου.
- Αμέσως μετά την αλλαγή του ήχου, ενδεχομένως να υπάρχει μια προσωρινή αναντιστοιχία μεταξύ της εικόνας που προβάλλεται και του ήχου.
- Σε δίσκους BD-ROM, η μορφή πολλαπλών καναλιών ήχου (5.1CH ή 7.1CH) προβάλλεται μαζί με την ένδειξη [MultiCH] στην οθόνη.

Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία

BD DVD

Αν ένας δίσκος περιέχει σκηνές τραβηγμένες από διαφορετικές οπτικές γωνίες κάμερας, μπορείτε να αλλάξετε σε κάποια άλλη οπτική γωνία κάμερας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για επιλέξετε [Γωνία].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
5. Πατήστε BACK (⮌) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Αλλαγή της αναλογίας πλευρών τηλεόρασης

BD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να αλλάξετε το λόγο προβολής της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να διαλέξετε την επιλογή [Αναλογία οθόνης TV].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να διαλέξετε επιλογή.
5. Πατήστε BACK (⮌) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Σημείωση


Ακόμα και αν αλλάξετε την τιμή της επιλογής [Αναλογία οθόνης TV] (Λόγος προβολής οθόνης) στο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη, η επιλογή [Αναλογία οθόνης TV] στο μενού [Ρυθμίσεις] (Ρυθμίσεις) δεν μεταβάλλεται.

Αλλαγή σελίδας κωδικού υποτίτλων

MOVIE

Εάν οι υπότιτλοι δεν προβάλλονται σωστά, μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα κωδικού υποτίτλων για να δείτε το αρχείο υποτίτλων σωστά.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (☐).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, και πατήστε ENTER (⊙)
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για επιλέξετε το στοιχείο [Κωδικοσελίδα].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να επιλέξετε τον επιθυμητό κώδικα.



5. Πατήστε BACK (⮌) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Αλλαγή κατάστασης εικόνας

BD DVD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή [Κατάσταση εικόνας] κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (☐).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να διαλέξετε επιλογή.
5. Πατήστε BACK (⮌) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Ρύθμιση της επιλογής [Ρυθμ. χρήστη]

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/ MENU (☐).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα < / >, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να επιλέξετε το στοιχείο [Ρυθμ. χρήστη], και πατήστε ENTER (⊙).



5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να ρυθμίσετε τη λειτουργία [Κατάσταση εικόνας].

   Επιλέξτε το στοιχείο [Αρχικές] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της εικόνας.
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να επιλέξετε [Κλείν], και πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Προβολή πληροφοριών περιεχομένου

MOVIE

Η συσκευή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες για το περιεχόμενο.

1. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / < / >.
2. Πατήστε το INFO/MENU (☐). Οι πληροφορίες του αρχείου εμφανίζονται στην οθόνη.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες των αρχείων πατώντας TITLE/POPUP.

Σημείωση


Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη ίσως δεν είναι σωστές σε σχέση με τις πραγματικές πληροφορίες.

Αλλαγή της προβολής της λίστας περιεχομένων

MOVIE MUSIC PHOTO

Στο μενού [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική], μπορείτε να αλλάξετε την προβολή λίστας του περιεχομένου.

Πατήστε επανειλημμένα το κόκκινο πλήκτρο (R).




Επιλογή αρχείου υποτίτλων

MOVIE

Εάν το όνομα του αρχείου υποτίτλων διαφέρει από το όνομα αρχείου ταινίας, πρέπει να επιλέξετε το αρχείο υποτίτλων από το μενού [Ταινία] πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να επιλέξετε το αρχείο υπότιτλων που θέλετε να αναπαράγετε στο μενού [Ταινία].
2. Πατήστε ENTER (⊙).



Πατήστε ENTER (⊙) ξανά, ώστε να καταργήσετε την επιλογή του αρχείου υποτίτλων. Το επιλεγμένο αρχείο υποτίτλων θα προβληθεί όταν αναπαράγετε το αρχείο ταινίας.

Σημείωση

Εάν πατήσετε ■ (STOP) κατά την αναπαραγωγή, η επιλογή του υπότιτλου ακυρώνεται.

Ακρόαση μουσικής κατά την παρουσίαση διαφανειών

PHOTO


Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία εικόνων ενώ αναπαράγετε αρχεία μουσικής.

1. Όταν προβάλετε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε INFO/MENU (□) για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε [Επιλ. Μουσ.], και πατήστε ENTER (⊙) για να εμφανιστεί το μενού [Επιλ. Μουσ.].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε μια συσκευή, και πατήστε ENTER (⊙).

   Η διαθέσιμη συσκευή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θέση του τρέχοντος αρχείου φωτογραφίας.

Θέση φωτογραφίας	Διαθέσιμες συσκευές
Δίσκος, USB	Δίσκος, USB
MTP	MTP

5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε ένα αρχείο ή φάκελο που επιθυμείτε να αναπαράγετε.



   Επιλέξτε ⮌ και πατήστε ENTER (⊙) για να εμφανιστεί ο ανώτερος κατάλογος.
6. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο > για να επιλέξετε [OK], και πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής μουσικής.

Αναπαραγωγή αρχείου με κωδικοποίηση 3D

MOVIE

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενο 3D σε περίπτωση που το αρχείο φέρει κωδικοποίηση 3D.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [3D] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Επιλέξτε την αντίστοιχη λειτουργία (πλάι πλάι, πάνω και κάτω) σύμφωνα με την οποία κωδικοποιήθηκε το αρχείο 3D χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / </>.

Σημείωση

Εάν οι υπότιτλοι δεν εμφανίζονται κανονικά, απενεργοποιήστε την επιλογή 3D της τηλεόρασης και ενεργοποιήστε την επιλογή 3D της συσκευής.

Προηγμένα χαρακτηριστικά

Απολαμβάνοντας το BD-Live™

BD

Ένα BD-ROM που υποστηρίζει BD-Live που έχει λειτουργία επέκτασης δικτύου, σας επιτρέπει να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες όπως την λήψη trailer νέων ταινιών, συνδέοντας αυτή την μονάδα στο internet.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 14).
2. Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB στο μπροστινό πίνακα ελέγχου.
   Η συσκευή αποθήκευσης USB είναι απαραίτητη για τη λήψη επιπλέον περιεχομένου.
3. Πατήστε HOME (⌂), και ρυθμίστε την επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού [Ρυθμίσεις] (σελίδα 20).
   Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία BD-Live ενδεχομένως να μην λειτουργεί αν η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] έχει καθοριστεί ως [Επιτρέπεται μερικ.].
4. Εισάγετε ένα δίσκο BD-ROM με δυνατότητα BD-LIVE.
   Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον δίσκο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το δίσκο.

⚠ Προσοχή

Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά τη λήψη υλικού ή όταν ένας δίσκος Blu-ray εξακολουθεί να βρίσκεται στο συρτάρι δίσκων. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να καταστρέψει τη συνδεδεμένη συσκευή USB και οι λειτουργίες BD-Live μπορεί να μην λειτουργούν σωστά με αυτήν τη συσκευή USB. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή USB έχει καταστραφεί από μια τέτοια ενέργεια, μπορείτε να διαμορφώσετε (format) τη συνδεδεμένη συσκευή USB μέσω του PC και να τη χρησιμοποιήσετε ξανά με τη μονάδα.


Σημείωση

- Ορισμένο περιεχόμενο BD-Live ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, λόγω σχετικών αποφάσεων των προμηθευτών του περιεχομένου.
- Ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά για να φορτώσει το περιεχόμενο και να ξεκινήσετε να απολαμβάνετε περιεχόμενα BD-Live.
- Για το BD-Live, χρησιμοποιήστε τη μονάδα flash USB / εξωτερικό σκληρό δίσκο μορφοποιημένο για FAT32.

Χρήση του Premium

Με τη λειτουργία Premium μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες περιεχομένου επί πληρωμή μέσω του Ίντερνετ.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 14).
2. Πατήστε HOME (⌂).
3. Επιλέξτε [Premium] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).



4. Επιλέξτε μια υπηρεσία online χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / </>, κκαι πατήστε ENTER (⊙).

Σημείωση

- Εάν εμφανιστεί το μενού ενημέρωσης στην οθόνη όταν επιλέξετε την υπηρεσία premium, κάντε ενημέρωση του λογισμικού για να το χρησιμοποιήσετε.
- Για αναλυτικές για τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα περιεχομένου ή επισκεφθείτε το σύνδεσμο υποστήριξης της υπηρεσίας.
- Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Premium και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής του χρήστη, υπόκειται σε αλλαγές. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της κάθε υπηρεσίας για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.
- Η χρήση των λειτουργιών Premium μέσω ασύρματης σύνδεσης μπορεί να επηρεάσει την ταχύτητα της ροής μετάδοσης από παρεμβολές από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοσυχνότητες.

Επίλυση προβλημάτων

Γενικά

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	• Σβήστε τη συσκευή και τις συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.), και βάλτε τις σε λειτουργία ξανά. • Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.), και στη συνέχεια συνδέστε τα ξανά.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	• Συνδέστε σωστά το τροφοδοτικό καλώδιο στην πρίζα. • Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής AC είναι συνδεδεμένος σταθερά στη μονάδα.
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	• Εισάγετε έναν δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί. (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρώματος και τον κωδικό περιοχής.) • Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω. • Βάλτε τον δίσκο στη θέση του και σωστά μέσα στην υποδοχή. • Καθαρίστε το δίσκο. • Ακυρώστε τη λειτουργία Διαβάθμισης ή αλλάξτε το επίπεδο Διαβάθμισης.
Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν αναγνωρίζεται.	• Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο USB. Μερικά καλώδια USB δεν υποστηρίζουν τη διέλευση επαρκούς ηλεκτρικής τάσης για την κανονική λειτουργία του USB. • Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB HUB, οι συσκευές USB μπορεί να μην αναγνωρίζονται. • Δεν υποστηρίζεται συσκευή USB που απαιτεί επιπρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος αφού τη συνδέσετε με τον υπολογιστή. • Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο μονάδα flash USB και εξωτερικό σκληρό δίσκο HDD USB με FAT32 ή NTFS.
Η γωνία δεν μπορεί να αλλάξει.	• Δεν έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες στο DVD Video που αναπαράγεται.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μουσικής/φωτογραφιών/ταινιών.	• Τα αρχεία δεν έχουν εγγραφεί σε μια μορφή που μπορεί να αναπαραχθεί από τη συσκευή. • Η συσκευή δεν υποστηρίζει τον αποκωδικοποιητή codec του αρχείου ταινίας.

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	• Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. • Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή. • Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. • Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο έχει εξαντληθεί.
Η μονάδα είναι συνδεδεμένη αλλά δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.	Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα ως εξής. • Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε το ξανά.
Η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά.	

Δίκτυο

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Το BD-Live δεν λειτουργεί.	• Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB ίσως να μην έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. Συνδέστε μια συσκευή USB με τουλάχιστον 1 GB ελεύθερο χώρο. • Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα συνδέεται σωστά με το τοπικό δίκτυο και μπορεί να προσπελάσει το Internet (ανατρέξτε στις σελίδες 14). • Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά γρήγορη για τις λειτουργίες BD-Live. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης. • Η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] έχει καθοριστεί σε [Απαγορεύεται]. Επιλέξτε τη ρύθμιση [Επιτρέπεται].
Οι υπηρεσίες αναπαραγωγής συνεχούς ροής streaming συχνά σταματούν (για να τοποθετήσουν υλικό σε προσωρινή μνήμη “buffer”) κατά την αναπαραγωγή.	• Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά γρήγορη για υπηρεσίες αναπαραγωγής βίντεο συνεχούς ροής. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης.
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής στο σημείο πρόσβασης ή στον ασύρματο δρομολογητή LAN.	• Η ασύρματη επικοινωνία ίσως παρεμποδίζεται από οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούν ραδιοφωνικές συχνότητες. Απομακρύνετε τη συσκευή από αυτές.
Το σημείο πρόσβασης δεν εμφανίζεται στη σχετική λίστα “Access point name”.	• Το σημείο πρόσβασης ή ο ασύρματος δρομολογητής LAN ίσως δεν εκπέμπουν το SSID τους. Ρυθμίστε μέσω του υπολογιστή σας το σημείο πρόσβασης έτσι, ώστε να εκπέμπει το SSID του. • Η συσκευή δικτύου όπως το σημείο πρόσβασης μπορεί να μην ρυθμίζεται στο διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων και στο κανάλι που υποστηρίζει αυτός ο αναπαραγωγέας. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε το εύρος της συχνότητας και το κανάλι στις ρυθμίσεις της συσκευής δικτύου.

Εικόνα

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Δεν εμφανίζεται εικόνα.	• Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής βίντεο στην τηλεόραση, ώστε η εικόνα από τη μονάδα να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. • Συνδέστε σωστά τα βύσματα βίντεο. • Ελέγξτε αν η ρύθμιση χρώματος [Χρώματα HDMI] στο μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] έχει καθοριστεί στο κατάλληλο στοιχείο, ανάλογα με τη σύνδεση βίντεο που έχετε κάνει. • Η τηλεόρασή σας ενδεχομένως να μην υποστηρίζει την ανάλυση που έχετε ορίσει στη συσκευή. Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας. • Η υποδοχή εξόδου HDMI OUT της συσκευής συνδέεται σε μια συσκευή DVI που δεν υποστηρίζει προστασία αντιγραφής.
Η εικόνα εμφανίζει παράσιτα.	• Αναπαράγετε έναν δίσκο που είναι εγγεγραμμένος σε σύστημα χρωμάτων διαφορετικό από αυτό της τηλεόρασής σας. • Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
Η αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D δεν παράγει απόψεις 3Διαστάσεων.	• Συνδέστε τον αναπαραγωγέα στην τηλεόρασή σας με καλώδιο HDMI (Τύπου A, Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας). • Ενδέχεται η τηλεόρασή σας να μην υποστηρίζει την «απαιτούμενη διάταξη HDMI 3Διαστάσεων». • Η επιλογή [Κατάσταση 3D] στο μενού [Ρυθμίσεις] έχει ρυθμιστεί σε [Απενεργ.]. Ρυθμίστε την επιλογή σε [Ενεργ.].

Υποστήριξη πελατών

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για αυτήν τη συσκευή (αν έχουν γίνει ενημερώσεις), επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.lg.com ή απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ


Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://opensource.lge.com.

Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics παρέχει επίσης τον ανοιχτό κώδικα σε CD-ROM έναντι αντιτίμου που καλύπτει το κόστος της διανομής (όπως το κόστος του μέσου εγγραφής, την αποστολή και την παράδοση) κατόπιν υποβολής αιτήματος μέσω e-mail στη διεύθυνση opensource@lge.com. Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών (3) ετών από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

Έλεγχος τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα.



Πατώντας	Μπορείτε να
⏻ (TV POWER)	Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης.
INPUT	Αλλαγή της πηγής εισόδου της τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου.
VOL +/–	Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.

Σημείωση

Ανάλογα με τη μονάδα που έχετε συνδέσει, υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορείτε να ελέγξετε την τηλεόραση με μερικά από τα πλήκτρα.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης

Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Εάν η τηλεόρασή σας περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε τον αντίστοιχο κωδικό κατασκευαστή.

1. Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο ⏻ (TV POWER), εισάγετε τον κωδικό κατασκευαστή για την τηλεόρασή σας με τα αριθμητικά πλήκτρα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα).

Κατασκευαστής	Κωδικός αριθμός
LG	1(προεπιλογή), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Αφήστε το πλήκτρο ⏻ (TV POWER) για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, μερικά ή όλα τα πλήκτρα ίσως να μην λειτουργούν στην τηλεόραση, ακόμα κι αφού εισάγετε το σωστό κωδικό κατασκευαστή. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο κωδικός αριθμός που έχετε καθορίσει μπορεί να επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εισάγετε τον σωστό κωδικό ξανά.

Ενημέρωση λογισμικού δικτύου

Ειδοποίηση ενημέρωσης δικτύου

Κατά διαστήματα, γίνονται βελτιώσεις στην απόδοση και/ή διατίθενται πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες για τις μονάδες που συνδέονται στο Internet μέσω οικιακού δικτύου. Εάν υπάρχει νέο λογισμικό διαθέσιμο και η μονάδα συνδέεται στο Internet, η συσκευή θα σας ενημερώσει για την ενημέρωση ως εξής.

Επιλογή 1:

1. Το μενού ενημέρωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα < / > για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε ENTER (⊙).



[OK]	Έναρξη της ενημέρωσης λογισμικού.
[Ακύρωσ]	Πραγματοποιεί έξοδο από το μενού ενημέρωσης και εμφανίζεται το μενού της αρχικής οθόνης.

Επιλογή 2:

Εάν από το διακομιστή ενημέρωσης διατίθεται ενημέρωση λογισμικού, το εικονίδιο “Ενημέρωση” εμφανίζεται στο κάτω μέρος του μενού Home. Πατήστε το μπλε πλήκτρο (B) για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.

Αναβάθ. Λογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού.

Σημείωση

- Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή σας, αφαιρέστε από τη συσκευή οποιονδήποτε δίσκο και μονάδα USB.
- Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή σας, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- **Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού, μην σβήσετε τη συσκευή ή αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος και μην πατήσετε κανένα πλήκτρο.**
- Εάν ακυρώσετε την ενημέρωση, σβήστε τη συσκευή και ανάψτε την ξανά για να πετύχετε σταθερή λειτουργία.
- Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ενημερωθεί με προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 14).
2. Επιλέξτε [Λογισμικό] στο μενού [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).
3. Επιλέξτε [Ενημέρωση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙).

   Η συσκευή θα διενεργήσει έλεγχο για τη νεότερη ενημέρωση.

Σημείωση

- Εάν πατήσετε ENTER (⊙) κατά τον έλεγχο για ενημέρωση, θα τερματίσετε τη διαδικασία.
- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Δε βρέθηκε ενημερωμένη έκδοση.”. Πατήστε ENTER (⊙) για να επιστρέψετε στο [Βασ. Μενού].

4. Εάν υπάρχει νεότερη έκδοση, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Βρέθηκε νέα ενημερωμένη έκδοση. Η ενημέρωση διαρκεί λίγα λεπτά. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό σας;”, το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να την λάβετε.
5. Επιλέξτε [OK] για να ξεκινήσει η ενημέρωση.
(Εάν επιλέξετε [Ακύρωσ], η διαδικασία ενημέρωσης θα τερματιστεί.)
6. Η συσκευή ξεκινά τη λήψη της νεότερης ενημέρωσης από το διακομιστή. (Η λήψη θα διαρκέσει κάποια λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες του οικιακού δικτύου σας.)
7. Για να ενημερώσετε το λογισμικό την επόμενη φορά, η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.

⚠ Προσοχή

Μην σβήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού.

Σημείωση

Εάν το λογισμικό περιλαμβάνει την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης, το συρτάρι του δίσκου ίσως ανοίξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

8. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η παροχή τροφοδοσίας θα σβήσει αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα.
9. Ανάψτε ξανά τη μονάδα. Το σύστημα λειτουργεί τώρα με τη νέα έκδοση.

Σημείωση

Η λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ίσως δεν λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τις συνθήκες του Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποκτήσετε το τελευταίο λογισμικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της LG και κατόπιν να ενημερώσετε τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα “Υποστήριξη πελατών” στη σελίδα 43.

Πρόσθετες πληροφορίες

Απαιτήσεις αρχείου

Αρχεία ταινιών

Αρχείο Επέκταση	Μορφή Κωδικοποιητή	Μορφή Ήχου	Υπότιτλοι
“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, ”.flv”, “.ts”, “.dat”	XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3), HEVC	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Αρχεία μουσικής

Όνομα κωδικοποίησης	Συχνότητα δειγματοληψίας	Διφυορρυθμός	Σημείωση
MP3	8 kHz/16 kHz/32 kHz	8 kbps ~ 320 kbps	Ορισμένα αρχεία wav δεν υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή.
	11 kHz/22 kHz/44 kHz		
	12 kHz/24 kHz/48 kHz		
WMA	32 kHz/44.1 kHz/48 kHz	1 kbps ~ 355 kbps	
Vorbis (Ogg)	8 kHz/11 kHz/12 kHz/16 kHz/22 kHz/ 24 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/64 kHz/ 88.2 kHz/96 kHz	απεριόριστο	
WAV (PCM)	8 kHz/16 kHz/32 kHz	64 kbps ~ 36 mbps	
	11 kHz/22 kHz/44 kHz/88.2 kHz/176.4 kHz		
	12 kHz/24 kHz/48 kHz		
	48 kHz/96 kHz/192 kHz		
FLAC	88.2 kHz/176.4 kHz/192 kHz	64 kbps ~ 16.2 mbps	
	8 kHz/16 kHz/22.05 kHz/11.025 kHz		
	24 kHz/32 kHz/44.1 kHz		
	48 kHz/96 kHz/12 kHz		
AAC (m4a)	8 kHz/11 kHz/12 kHz/16 kHz/22 kHz/ 24 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz/64 kHz/ 88.2 kHz/96 kHz	λιγότερο από 320 kbps	
AIFF (PCM)	8 kHz/16 kHz/32 kHz	64 kbps ~ 36 mbps	
	11 kHz/22 kHz/44 kHz/88.2 kHz/176.4 kHz		
	12 kHz/24 kHz/48 kHz		
	48 kHz/96 kHz/192 kHz		

Αρχεία φωτογραφιών

Αρχείο Επέκταση	Συνιστώμενο Μέγεθος	Σημείωση
“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.mpo”, “.jps”	Μικρότερο από 4.000 x 3.000 x 24 bit/pixel Μικρότερο από 3.000 x 3.000 x 32 bit/pixel	Αρχεία εικόνων με προοδευτική συμπίεση και με συμπίεση χωρίς απώλειες πληροφορίας δεν υποστηρίζονται.

Σημείωση

- Το όνομα αρχείου περιορίζεται στους 180 χαρακτήρες.
- Μέγιστος αριθμός αρχείων ανά φάκελο: Λιγότερα από 2000 (συνολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)
- Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των αρχείων, η ανάγνωση των περιεχομένων των μέσων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
- Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι ακριβής για αρχεία VBR.
- Αρχεία ταινιών HD που περιέχονται σε CD/DVD ή USB 1.0/1.1 μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά. Για την αναπαραγωγή αρχείων ταινιών HD συνίσταται η χρήση Δίσκος Blu-ray ή USB 2.0.
- Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει το προφίλ H.264/MPEG-4 AVC, Κύριο, Υψηλό στο Επίπεδο 4.1. Αρχείο με υψηλότερο επίπεδο μπορεί να μην υποστηρίζεται.
- Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει αρχεία που εγγράφονται με GMC*1 ή Qpel*2.

  *1 GMC – Global Motion Compensation

  *2 Qpel – Quarter pixel

Σημείωση

- Ένα αρχείο ‘avi’ με κωδικοποίηση δεν υποστηρίζει το “WMV 9 codec”.
- Αυτός ο αναπαραγωγέας υποστηρίζει αρχεία UTF-8 συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν περιεχόμενα υπότιτλων Unicode. Αυτός ο αναπαραγωγέας δεν υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων απλής Unicode
- Ανάλογα με τους τύπους των αρχείων ή τον τρόπο εγγραφής, μπορεί να μην παίζει.
- Ένας δίσκος που εγγράφηκε με διαδοχικές εγγραφές (multisession) σε κανονικό H/Y δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον αναπαραγωγέα.
- Για να παίξει ένα αρχείο ταινίας, το όνομα του αρχείου της ταινίας και το όνομα του αρχείου των υποτίτλων πρέπει να είναι το ίδιο.
- Όταν αναπαράγετε αρχείο βίντεο με επέκταση όπως “.ts”, “.m2ts”, “.mts”, “.tp”, “.Trp” ή το “.m2t”, η μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να μην υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων.
- Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι ακριβής για αρχεία VBR.
- Η συμβατότητα του κωδικοποιητή Βίντεο/ Ήχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αρχείο βίντεο.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Αυτοί οι δίσκοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
- Η μορφή AVCHD είναι μια ψηφιακή μορφή βιντεοκάμερας υψηλής ευκρίνειας.
- Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί να συμπιέζει εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνων.
- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους AVCHD μορφής "x.v.Colour".
- Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδεχομένως να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
- Οι δίσκοι μορφής AVCHD είναι απαραίτητο να οριστικοποιούνται.
- Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους βιντεοκάμερας με DVD.

Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Συστήματος

Για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας:

- Οθόνη υψηλής ευκρίνειας με υποδοχές εισόδου HDMI.
- Δίσκος BD-ROM με περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.
- Μια είσοδος DVI με δυνατότητες HDMI ή HDCP στη συσκευή προβολή σας είναι απαραίτητη για ορισμένα περιεχόμενα (όπως καθορίζεται από τους δημιουργούς των δίσκων).

Για αναπαραγωγή ήχου πολλαπλών καναλιών Dolby® Digital Plus, Dolby TrueHD και DTS-HD:

- Ένας ενισχυτής/δέκτης με ενσωματωμένο αποκωδικοποιητή (Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS ή DTS-HD).
- Κύρια, κεντρικά και surround ηχεία και υπογούφερ, όπως υπαγορεύεται από την επιλεγμένη μορφή.

Σημειώσεις συμβατότητας

- Επειδή οι δίσκοι BD-ROM είναι μια νέα μορφή, είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με δίσκους, ψηφιακή σύνδεση και συμβατότητα. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα συμβατότητας, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Αυτή η μονάδα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε λειτουργίες όπως εικόνα μέσα στην εικόνα, δευτερεύοντα ήχο και Εικονικά πακέτα κλπ, με το BONUSVIEW που υποστηρίζεται από το BD-ROM (έκδοση 2 BD-ROM Προφίλ 1 έκδοση 1.1). Η δευτερεύουσα εικόνα και ήχος μπορούν να αναπαραχθούν από ένα δίσκο συμβατό με τη λειτουργία PIP. Για τη μέθοδο αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.
- Η προβολή περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας και η αναβάθμιση περιεχομένου βασικής ευκρίνειας από δίσκους DVD απαιτεί είσοδο DVI με δυνατότητες HDMI ή HDCP στη συσκευή προβολής σας.
- Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM και DVD ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση ορισμένων εντολών λειτουργίας ή ορισμένων δυνατοτήτων της συσκευής.
- Τα πρότυπα Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus και DTS-HD υποστηρίζονται για έως 7.1 κανάλια, αν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI για την έξοδο ήχου της μονάδας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών σχετικών με δίσκους, όπως υλικό που έχει ληφθεί ηλεκτρονικά. Ο δίσκος που χρησιμοποιείται θα ελέγχει τη διάρκεια διατήρησης αυτών των πληροφοριών.

Προδιαγραφές εξόδου ήχου

Υποδοχή/ Ρύθμιση / Πηγή	ΟΠΤΙΚΟ (DIGITAL AUDIO OUT) *3		
	PCM	Επανακωδικοπ. DTS *4	Auto
Dolby Digital	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
Dolby TrueHD	PCM 2ch	DTS	Dolby Digital
DTS	PCM 2ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	DTS	DTS
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	DTS	PCM 2ch

Υποδοχή/ Ρύθμιση / Πηγή	HDMI OUT		
	PCM	Επανακωδικοπ. DTS *4	Auto *1 *2
Dolby Digital	PCM Έως 7.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM Έως 7.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM Έως 7.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM Έως 6.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM Έως 7.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

*1 Ο δευτερεύων και διαδραστικός ήχος ίσως δεν συμπεριλαμβάνεται στη ροή εξόδου αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει καθοριστεί σε [AUTO]. (Εκτός από το LPCM Codec : η έξοδος περιλαμβάνει πάντα διαδραστικό και δευτερεύοντα ήχο.)

*2 Αυτή η συσκευή επιλέγει αυτόματα τον ήχο HDMI σύμφωνα με τις δυνατότητες αποκωδικοποίησης της συνδεδεμένης συσκευής HDMI, ακόμα κι αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει καθοριστεί σε [AUTO].

*3 Στην έξοδο ήχου PCM, η συχνότητα δειγματοληψίας του DIGITAL AUDIO OUT περιορίζεται στα 96 kHz.

*4 Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] ρυθμιστεί σε [Επανακωδικοπ. DTS], η έξοδος ήχου περιορίζεται στα 48 kHz και τα 5.1 κανάλια. Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Επανακωδικοπ. DTS], ο ήχος Επανακωδικοπ. DTS εξάγεται για δίσκους BD-ROM και ο αρχικός ήχος εξάγεται για τους άλλους δίσκους (όπως [AUTO]).

Λίστα κωδικών περιοχών

Επιλέξτε τον κωδικό περιοχής από την παρακάτω λίστα.

Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Φίτζι	FJ	Μονακό	MC	Σιγκαπούρη	SG
Αργεντινή	AR	Φινλανδία	FI	Μογγολία	MN	Δημοκρατία της Σλοβακίας	SK
Αυστραλία	AU	Γαλλία	FR	Μαρόκο	MA	Σλοβενία	SI
Αυστρία	AT	Γερμανία	DE	Νεπάλ	NP	Νότια Αφρική	ZA
Βέλγιο	BE	Μεγάλη Βρετανία	GB	Ολλανδία	NL	Νότια Κορέα	KR
Μπουτάν	BT	Ελλάδα	GR	Ολλανδικές Αντίλλες	AN	Ισπανία	ES
Βολιβία	BO	Γροιλανδία	GL	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σρι Λάνκα	LK
Βραζιλία	BR	Χόνγκ Κόνγκ	HK	Νιγηρία	NG	Σουηδία	SE
Καμπότζη	KH	Ουγγαρία	HU	Νορβηγία	NO	Ελβετία	CH
Καναδάς	CA	Ινδία	IN	Ομάν	OM	Ταϊβάν	TW
Χιλή	CL	Ινδονησία	ID	Πακιστάν	PK	Ταϋλάνδη	TH
Κίνα	CN	Ισραήλ	IL	Παναμάς	PA	Τουρκία	TR
Κολομβία	CO	Ιταλία	IT	Παραγουάη	PY	Ουγκάντα	UG
Κονγκό	CG	Τζαμάικα	JM	Φιλιππίνες	PH	Ουκρανία	UA
Κόστα Ρίκα	CR	Ιαπωνία	JP	Πολωνία	PL	Ηνωμένες Πολιτείες	US
Κροατία	HR	Κένυα	KE	Πορτογαλία	PT	Ουρουγουάη	UY
Δημοκρατία της Τσεχίας	CZ	Κουβέιτ	KW	Ρουμανία	RO	Ουζμπεκιστάν	UZ
Δανία	DK	Λιβύη	LY	Ρωσική Ομοσπονδία	RU	Βιετνάμ	VN
Ισημερινός	EC	Λουξεμβούργο	LU	Σαουδική Αραβία	SA	Ζιμπάμπουε	ZW
Αίγυπτος	EG	Μαλαισία	MY	Σενεγάλη	SN		
Ελ Σαλβαδόρ	SV	Μαλδίβες	MV				
Αιθιοπία	ET	Μεξικό	MX				

Λίστα κωδικών γλωσσών

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να εισάγετε την επιθυμητή γλώσσα για τις παρακάτω αρχικές ρυθμίσεις: [Ήχος Δίσκου], [Υπότιτλος Δίσκου] και [Μενού Δίσκου].

Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565
Αφρικάανς	6570
Αλβανικά	8381
Αμχαρικά	6577
Αραβικά	6582
Αρμενικά	7289
Ασάμ	6583
Αϊμάρα	6588
Αζερμπαϊτζανικά	6590
Μπασκίρ	6665
Βασκικά	6985
Μπενγκάλι, Μπάνγκλα	6678
Μπουτάνι	6890
Μπιχάρι	6672
Βρετονικά	6682
Βουλγαρικά	6671
Βουρμεζιανά	7789
Λευκορωσικά	6669
Κινεζικά	9072
Κροατικά	7282
Τσεχικά	6783
Δανικά	6865
Ολλανδικά	7876
Αγγλικά	6978
Εσπεράντο	6979
Εσθονικά	6984
Φαροεζικά	7079
Φίτζι	7074
Φινλανδικά	7073
Γαλλικά	7082
Φριζικά	7089
Γαλικιανά	7176
Γεωργιανά	7565
Γερμανικά	6869
Ελληνικά	6976
Γροινλανδικά	7576
Γκουαρανί	7178
Γκουτζαράτι	7185
Χάουσα	7265
Εβραϊκά	7387
Χίντι	7273
Ουγγρικά	7285
Ισλανδικά	7383
Ινδονησιακά	7378
Ιντερλίνγκουα	7365
Ιρλανδικά	7165
Ιταλικά	7384
Ιαπωνικά	7465
Καναδικά	7578
Κασμίρ	7583
Καζαχικά	7575
Κιργιζιανά	7589
Κορεατικά	7579
Κουρδικά	7585
Λαοτινά	7679
Λατινικά	7665
Λετικά	7686
Λιγκάλα	7678
Λιθουανικά	7684
Μακεδονικά	7775
Μαλαγκάσι	7771
Μαλάι	7783
Μαλαγιάλαμ	7776
Μαορί	7773
Μάρατι	7782
Μολδαβικά	7779
Μογγολικά	7778
Ναούρου	7865
Νεπάλι	7869
Νορβηγικά	7879
Ορίγια	7982
Παντζάμπι	8065
Πάστο	8083
Περσικά	7065
Πολωνικά	8076
Πορτογαλικά	8084
Κέτσουα	8185
Ραιτικά-Ρομανικά	8277
Ρουμανικά	8279
Ρωσικά	8285
Σαμοανικά	8377
Σανσκριτικά	8365
Γαελικά	7168
Σερβικά	8382
Σερβοκροατικά	8372
Σόνα	8378
Σίντι	8368
Σιναλεζικά	8373
Σλοβακικά	8375
Σλοβενικά	8376
Ισπανικά	6983
Σουντανεζικά	8385
Σουαχίλι	8387
Σουηδικά	8386
Ταγκαλόγκ	8476
Τατζίκ	8471
Ταμίλ	8465
Τελούγκου	8469
Ταϊλανδικά	8472
Τόνγκα	8479
Τουρκικά	8482
Τουρκμενικά	8475
Τουί	8487
Ουκρανικά	8575
Ούρντου	8582
Ουζμπέκικα	8590
Βιετναμέζικα	8673
Βολαπούκ	8679
Ουαλικά	6789
Γουόλοφ	8779
Ξόσα	8872
Γίντις	7473
Γιορούμπα	8979
Ζουλού	9085

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Οι ονομασίες Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ και τα λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.

Το “DVD Logo” είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Το Java είναι σήμα κατατεθέν της Oracle ή/και των θυγατρικών της.

Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Το “x.v.Colour” είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Το Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Για τις πατέντες DTS, δείτε τη σελίδα http://patents.dts.com. Κατασκευάζονται κατόπιν αδείας από την DTS Licensing Limited. Οι ονομασίες DTS, DTS-HD, το σύμβολο και η ονομασία DTS και το σύμβολο μαζί είναι καταχυρωμένα εμπορικά σήματα. Η ονομασία DTS-HD Master Audioείναι εμπορικό σήμα της of DTS, Inc. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED είναι σημάδι πιστοποίησης του οργανισμού Wi-Fi Alliance.

Το Σήμα Wi-Fi Protected Setup είναι εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance.

Το όνομα “AVCHD” και το λογότυπο “AVCHD” είναι εμπορικά σήματα των Panasonic Corporation και Sony Corporation.

Ειδοποίηση Cinavia

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για να περιορίσει τη χρήση μη εγκεκριμένων αντιγράφων ορισμένων εμπορικών παραγωγών ταινιών και βίντεο και των αντίστοιχων μουσικών επενδύσεών τους. Όταν εντοπιστεί απαγορευμένη χρήση μη εγκεκριμένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η διακοπή ή αντιγραφή διακόπτεται.

Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia μπορείτε να βρείτε Ηλεκτρονικό Κέντρο Ενημέρωσης Καταναλωτή της(Online Consumer Information Center) Cinavia στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την Cinavia με κανονικό ταχυδρομείο, μπορείτε να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση: Cinavia Κέντρο Ενημέρωσης Καταναλωτή(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία με άδεια από την Verance Corporation και προστατεύεται από την πατέντα ΗΠΑ 7.369.677 και άλλες πατέντες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν, καθώς και από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας εμπορικών μυστικών ορισμένων πτυχών αυτής της τεχνολογίας. Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Όλα τα δικαιώματα παρακρατούνται από τη Verance. Η αντίστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση απαγορεύεται.

Προδιαγραφές

Γενικά	
Προδιαγραφές παροχής ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ρεύματος	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Αναμονή δικτύου: 1,5 W (Με ενεργοποιημένες όλες τις θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 430 χιλ x 45,5 χιλ x 205 χιλ
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C - 35 °C
Επιτρεπόμενη υγρασία κατά τη λειτουργία	5 % - 90 %

Έξοδοι	
Έξοδος HDMI (Βίντεο/Ήχος) (HDMI1 OUT TO TV)	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector) x 1
Έξοδος HDMI (Ήχος) (HDMI2 AUDIO ONLY)	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector) x 1
Ψηφιακή έξοδος ήχου (OPTICAL AUDIO OUT)	3 V (p-p), Οπτική υποδοχή x 1

Σύστημα	
Λέιζερ	Λέιζερ ημιαγωγού
μήκος κύματος	405 nm / 650 nm
Σύστημα σήματος	Τυπικό σύστημα χρώματος τηλεόρασης PAL / NTSC
Υποδοχή LAN	Υποδοχή Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Ασύρματο LAN (εσωτερική κεραία)	Ενσωματωμένη ασύρματη πρόσβαση IEEE 802.11n/ac (στις μπάντες 5 GHz και 2,4 GHz), συμβατή με δίκτυα 802.11b/g/n/ac Wi-Fi.
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V ⎓ 500 mA

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός της συσκευής

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Φυλάξτε τη συσκευασία και τα περιεχόμενά της. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή, για μέγιστη προστασία συσκευάστε την ξανά όπως την παραλάβατε.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι υπερβολικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα βρεγμένο ελαφρώς σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη, ή διαλυτικά μέσα διότι αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

Διατηρήστε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση θα μπορούσε να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συντήρηση της συσκευής

Η συσκευή είναι μια υψηλής τεχνολογίας συσκευή ακριβείας. Εάν ο οπτικός φακός και η μονάδα δίσκου είναι βρώμικα ή φθαρμένα, υπάρχει η πιθανότητα υποβάθμισης της ποιότητας της εικόνας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων.

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου. Κρατάτε τον δίσκο από τις άκρες έτσι ώστε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα να μην μείνουν στην επιφάνεια. Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες πάνω στο δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάξτε τον δίσκο στη θήκη του. Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερμότητας, ή μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κάτω από το φως του ήλιου.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο μπορούν να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση καθαρίστε το δίσκο με ένα καθαρό ύφασμα. Καθαρίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Σημαντικές Πληροφορίες που Αφορούν στις Υπηρεσίες Δικτύου

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα έγγραφα, οι επικοινωνίες, οι κατωφορτώσεις, τα αρχεία, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, οι μεταδόσεις μέσω δικτύου (webcasts), οι εκδόσεις, τα εργαλεία, οι πόροι, το λογισμικό, οι κώδικες, τα προγράμματα, οι μικροεφαρμογές (applets), τα εφαρμογίδια (widgets), τα προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο (“Περιεχόμενο”) καθώς και όλες οι υπηρεσίες και προσφορές (“Υπηρεσίες”) που παρέχονται ή διατίθενται από ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου (έκαστος “Παροχέας Υπηρεσιών”) είναι αποκλειστική ευθύνη του Παροχέα Υπηρεσιών από τον οποίον προέρχεται.

Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών μέσω της Συσκευής LGE υπόκεινται σε αλλαγή οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της προσωρινής διακοπής, της αφαίρεσης ή της διακοπής όλου ή μέρους του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

Εάν έχετε ερωτήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παροχέα Υπηρεσιών για τις τελευταίες ενημερωμένες πληροφορίες. Η LGE ούτε ευθύνεται ούτε είναι υπαίτια για εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτηση για υπηρεσία που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απ’ ευθείας στους αντίστοιχους Παροχείς Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών ή οποιεσδήποτε αλλαγές, αφαίρεση ή διακοπή σε αυτό το Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες και δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο ή της Υπηρεσίες.


LG
Life's Good