LG
Life's Good

INDONESIA

BUKU PANDUAN PEMILIK

LEMARI PENDINGIN DENGAN PEMBEKU BAWAH

Silakan baca buku panduan pemilik ini dengan saksama sebelum mengoperasikan alat dan simpan buku ini untuk referensi setiap saat.

GR-D31FTKHL

No. Pendaftaran: I.13.LEI1.04055.0817

MFL70407201_Rev.00

www.lg.com

Hak Cipta © 2017 LG Electronics Inc. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

3 FITUR PRODUK

4 PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

7 KOMPONEN

7 Bagian Luar Lemari Es
8 Bagian Dalam Lemari Es

9 PEMASANGAN

9 Ikhtisar Pemasangan
10 Membuka Kemasan Lemari Es
10 Memilih Lokasi yang Sesuai
10 - Lantai
11 - Suhu Kamar
11 Menghidupkan Daya
11 Cara Melepas Pintu Lemari Es
12 Cara Melepas Pintu Freezer
12 Pengaturan Tinggi
12 - Penyesuaian Tinggi Pintu Lemari Es
13 - Jika ketinggian pintu Freezer berbeda.

14 CARA MENGGUNAKAN

14 Sebelum Menggunakan
15 Panel kontrol
15 - Fitur Panel Kontrol
17 Menyimpan Makanan
17 - Lokasi Pengawetan Makanan
19 - Tips Penyimpanan Makanan
19 - Menyimpan Makanan Beku
20 Mengatur Rak Lemari Es
20 - Melepas Rak
20 - Memasang Rak
21 - Menggunakan Rak Lipat
21 - Ketika Menutup Pintu
22 Zona Segar Besar
22 - Melepas laci Zona Segar Besar
22 - Memasang laci Zona Segar Besar
23 Cara melepas dan memasang kembali kotak sayur
24 Ruang Tambahan
24 Tempat Geser
25 Melepas Tempat Geser
25 Pojokan Produk Susu
25 Door-In-Door(Pintu-dalam-Pintu)
26 - Pembongkaran Door-In-Door(Pintudalam-Pintu)
27 Meja Mini
27 - Melepas Meja Mini
27 - Memasang Meja Mini
28 Keranjang Bergerak yang Dapat Disesuaikan
28 Ruang Freezer
28 - Pelepasan Laci Freezer
29 - Memasang Laci FreezerFreezer Drawer
29 Pembuat Es Mudah
30 - Cara Melepas Pembuat Es Mudah
31 - Membersihkan Baki es
31 Keranjang Freezer/Lemari Es

32 FUNGSI CERDAS

32 Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ
33 Smart Diagnosis™ Menggunakan Ponsel Cerdas
34 Menggunakan Smart Diagnosis™


35 PEMELIHARAAN

35 Membersihkan

37 PEMECAHAN MASALAH


FITUR PRODUK

* Tergantung model, beberapa fungsi berikut mungkin tidak tersedia.




ALARM PINTU

Fungsi Alarm Pintu didesain untuk mencegah kerusakan lemari pendingin yang dapat terjadi jika pintu lemari pendingin atau pintu lemari pembeku terbuka terus. Jika pintu lemari pendingin atau pintu lemari pembeku dibiarkan terbuka selama lebih dari 60 detik, alarm peringatan akan berbunyi dengan interval 30 detik sampai pintu ditutup.



ENGSEL PENUTUP OTOMATIS

Pintu lemari pendingin menutup secara otomatis dengan sedikit dorongan. (Pintu hanya tertutup secara otomatis saat pintu dibuka dengan sudut kurang dari 30°.)



EXPRESS FREEZE

Bagian lemari pendingin dijaga untuk berada di suhu terdingin selama 24 jam sebelum melanjutkan operasi normal secara otomatis. Suhu tampilan lemari pendingin tidak akan berubah saat Express Freeze diaktifkan. Produksi es juga akan meningkat saat fungsi ini menyala.

PETUNJUK KESELAMATAN PENTING

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT.

Panduan ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Selalu baca dan patuhi semua pesan keselamatan.



Ini adalah simbol peringatan keselamatan. Ini memperingatkan Anda pada pesan keselamatan yang memberi tahu Anda tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai Anda atau orang lain, atau menyebabkan kerusakan pada produk.

Semua pesan keselamatan akan didahului dengan simbol peringatan keselamatan dan kata tanda bahaya PERINGATAN atau PERHATIAN. Kata-kata ini berarti:

 PERINGATAN Anda dapat terbunuh atau mengalami cedera serius jika Anda tidak mematuhi petunjuk.

 PERHATIAN Mengindikasikan situasi berbahaya yang bisa segera terjadi yang, jika tidak dihindari, dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang, atau kerusakan produk.

 PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pribadi saat menggunakan produk Anda, tindakan pengamanan dasar harus dipatuhi, termasuk hal-hal berikut ini.

Daya

- JANGAN PERNAH mencabut lemari pendingin Anda dengan menarik kabel daya. Selalu pegang steker dengan kuat dan cabut keluar dari stopkontak.
- Jika kabel daya rusak, kabel harus diganti oleh produsen atau agen layanannya atau orang dengan kualifikasi serupa untuk menghindari bahaya. Jangan menggunakan kabel yang terlihat terbuka, rusak atau lecet di sepanjang kabelnya atau pada bagian steker atau ujung lainnya.
- Jangan menggunakan stopkontak yang tidak bersertifikat
- Segera cabut steker apabila terjadi pemadaman listrik atau badai petir.
- Colokkan steker dengan kabel daya menghadap ke bawah.

Pemasangan

- Hubungi pusat layanan resmi saat Anda memasang atau memindahkan lemari pendingin.
- Saat memindahkan lemari pendingin Anda dari dinding, berhati-hatilah agar tidak tersangkut atau merusak kabel daya.
- Sambungkan produk ini ke stopkontak berarde terpisah yang sesuai dengan peringkat sebelum digunakan. Merupakan tanggung jawab pengguna untuk mengganti stopkontak dinding 2 cabang standar dengan stopkontak dinding 3 cabang standar.
- Jangan memasang lemari es di tempat lemari pendingin berisiko jatuh. Pemasangan di lantai kayu yang tidak kokoh dapat menyebabkan kesulitan dalam penyelarasan pintu dan menyebabkan cacat pada lemari.

Gunakan

- JANGAN biarkan anak-anak memanjat, berdiri, atau bergelantungan di pintu lemari pendingin atau rak-rak di dalam lemari pendingin. Itu dapat menyebabkan kerusakan pada lemari pendingin dan cedera serius pada anak-anak.
- Saat dipasang, jangan meletakkan benda berat di atas dispenser lemari pendingin atau menggantungnya di sana.
- Jangan meletakkan benda yang berat atau berbahaya (botol atau vas berisi cairan) di atas lemari pendingin.
- Jangan menaruh binatang hidup di dalam lemari pendingin.
- Jangan biarkan anak-anak memanjat produk baik saat produk digunakan maupun tidak.
- Apabila terjadi kebocoran gas (propana/LPG), alirkan udara secara memadai dan hubungi pusat layanan resmi sebelum menggunakan alat. Jangan menyentuh atau melepas steker lemari pendingin.
- Apabila terjadi kebocoran zat pendingin, jauhkan benda yang mudah terbakar dari lemari pendingin. Alirkan udara secara memadai dan hubungi pusat layanan resmi.
- Jangan menggunakan atau meletakkan zat yang mudah terbakar (bahan kimia, obat, kosmetik, dsb.) di dekat lemari pendingin atau menyimpannya di dalam lemari pendingin. Jangan meletakkan lemari pendingin di dekat gas yang mudah terbakar.
- Jangan membuka pintu alat dengan pintu dalam pintu dalam keadaan terbuka, atau jangan membuka pintu dalam pintu sementara pintu alat dalam keadaan terbuka. Pintu dalam pintu dapat terkena bagian tepi alat dan rusak.

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT.

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pribadi saat menggunakan produk Anda, tindakan pengamanan dasar harus dipatuhi, termasuk hal-hal berikut ini.

- Alat ini dimaksudkan untuk hanya digunakan di rumah tangga dan penggunaan serupa seperti
  - area dapur staf, kantor dan lingkungan kerja lainnya;
  - rumah pertanian dan oleh klien di hotel, motel dan lingkungan tipe hunian lainnya;
  - lingkungan tipe tempat tidur dan sarapan.
- Jangan menggunakan produk ini untuk tujuan khusus atau penggunaan mobile (menyimpan obat atau menguji bahan atau di kapal, dsb.).
- Cabut steker sebelum membersihkan atau memperbaiki lemari pendingin.
- Jika lemari pendingin dilengkapi dengan bohlam lampu dan bohlam perlu diganti, cabut lemari es atau matikan daya sebelum melakukannya.
- Jangan mengubah atau memperpanjang kabel daya.
- Jangan menggunakan pengering rambut untuk mengeringkan bagian dalam. Jangan menyalakan lilin untuk menghilangkan bau di dalam lemari pendingin.
- Untuk keselamatan Anda, alat ini harus dibumikan dengan baik. Pastikan stopkontak dinding dan rangkaiannya diperiksa oleh teknisi listrik yang berkualifikasi untuk memastikan stopkontak dibumikan dengan baik.
- Jangan menggunakan stopkontak yang dapat dimatikan melalui sakelar jarak jauh. Jangan menggunakan kabel sambungan. Merupakan tanggung jawab pengguna untuk mengganti stopkontak dinding 2 cabang standar dengan stopkontak dinding 3 cabang standar.
- Dalam keadaan apa pun, jangan memotong atau melepas cabang ketiga (arde) dari steker.
- Jangan menggunakan adaptor dan mencolokkan steker ke ekstensi stopkontak ganda.
- Segera cabut steker jika Anda mendengar suara bising, mencium bau yang aneh atau mendeteksi asap.
- Matikan daya jika debu atau air dari atas atau bawah menembus ke dalam lemari pendingin. Hubungi agen layanan.
- Jangan membongkar atau memodifikasi lemari pendingin.
- Jangan menaruh tangan, kaki, atau benda logam di bawah atau di belakang lemari pendingin.
- Jangan mengoperasikan lemari pendingin atau menyentuh kabel daya dengan tangan yang basah.
- Pada lemari pendingin dengan pembuat es otomatis, hindari kontak dengan bagian yang bergerak dari mekanisme ejektor atau dengan elemen pemanas yang mengeluarkan es batu. Jangan menaruh jari atau tangan pada mekanisme pembuatan es otomatis saat lemari pendingin dalam kondisi menyala.
- Saat mengeluarkan es dari dispenser, jangan menggunakan keramik kristal.
- Jangan menyentuh permukaan yang dingin di dalam kompartemen lemari pembeku dengan tangan yang basah atau lembap, saat lemari pendingin Anda sedang beroperasi.
- Jangan menaruh wadah kaca, botol kaca atau kaleng minuman di dalam lemari pembeku.
- Jangan menyimpan bahan peledak seperti kaleng aerosol dengan bahan pembakar yang mudah menyala dalam alat ini.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra atau mental, atau mereka yang kurang memiliki pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberi pengawasan atau petunjuk tentang penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka.
- Jangan membekukan kembali makanan beku yang sudah dicairkan sepenuhnya. Hal itu dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.
- Jika Anda membuang lemari pendingin tua Anda, pastikan pendingin CFC dilepas untuk pembuangan yang benar oleh petugas servis yang berkualifikasi. Jika Anda melepaskan pendingin CFC, Anda dapat didenda atau dipenjara sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup yang relevan.
- Lemari pendingin yang dibuang atau ditinggalkan merupakan barang yang berbahaya, bahkan jika hanya didiamkan untuk beberapa hari saja. Saat membuang lemari pendingin, lepaskan bahan kemasan dari pintu atau lepaskan pintu tetapi biarkan rak berada di tempatnya agar anak-anak tidak dapat memanjat ke dalam dengan mudah.
- Jika gas pendingin bocor, jangan menyentuh lemari pendingin atau steker dan segera alirkan udara ke ruangan. Percikan bisa memicu ledakan yang menyebabkan kebakaran atau luka bakar. Karena lemari pendingin ini menggunakan gas alam (isobutana, R600a) sebagai zat pendingin yang ramah lingkungan, bahkan sejumlah kecil (50~60g) mudah terbakar. Jika gas bocor dari kerusakan parah saat mengirim, memasang atau menggunakan lemari pendingin, percikan apa pun dapat menyebabkan kebakaran atau luka bakar.

BACA SEMUA PETUNJUK SEBELUM MENGGUNAKAN ALAT.

Untuk mengurangi risiko kebakaran, sengatan listrik, atau cedera pribadi saat menggunakan produk Anda, tindakan pengamanan dasar harus dipatuhi, termasuk hal-hal berikut ini.

⚠ PERHATIAN

Pemasangan

- Lemari pendingin harus dipasang dengan baik sesuai dengan Petunjuk Pemasangan yang ditempel di bagian muka lemari pendingin.
- Berhati-hatilah saat Anda mengeluarkan lemari pendingin dari kemasan dan memasangnya. Segera buang bahan kemasan (plastik) jauh dari jangkauan anak-anak.

Penggunaan

- Tutup pintu dengan hati-hati saat anak-anak berada di sekitar alat.
- Jauhkan jari dari area yang sempit; jarak antara pintu dan lemari sengaja dibuat kecil. Berhati-hatilah saat menutup pintu ketika ada anak-anak di sekitar alat.
- Jika makanan ditumpuk atau disimpan dengan cara yang salah di rak, makanan dapat jatuh dan menyebabkan cedera saat pintu dibuka.
- Jangan memindahkan lemari pendingin saat lemari pendingin dalam keadaan beroperasi. Bunyi gemeretak Kompresor dapat terjadi sebagai akibatnya dan hanya akan berhenti saat siklus kompresor mati, atau saat daya ke unit dimatikan dan dinyalakan kembali. (Ini merupakan sesuatu yang normal dan tidak akan berdampak pada kinerja atau umur kompresor. Bunyi gemeretak akan berhenti setelah kompresor beristirahat.)

Pemeliharaan

- Jangan menggunakan detergen yang kuat seperti lilin atau tiner untuk membersihkan. Bersihkan dengan kain lembut.
- Bersihkan benda asing (debu, air, dsb.) dari cabang steker dan area kontak sebelum menyambungkannya.

⚠ PERINGATAN

- Gunakan air yang dapat diminum untuk pembuatan es.

⚠ PERINGATAN

- Jaga lubang ventilasi, pada kerangka alat atau struktur built-in, tetap bebas halangan.
- Jangan menggunakan perangkat mekanik atau cara lainnya untuk mempercepat proses pencairan, selain cara yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan merusak rangkaian pendingin.
- Jangan menggunakan peralatan listrik di dalam kompartemen penyimpanan makanan dari alat, kecuali bila peralatan itu adalah jenis yang direkomendasikan oleh produsen.
- Zat pendingin dan insulation blowing gas yang digunakan pada alat memerlukan prosedur pembuangan khusus. Saat membuang, silakan hubungi agen layanan atau orang dengan kualifikasi serupa.

Alat ini mengandung sedikit zat pendingin isobutana (R600a), sebuah gas alami yang sangat ramah lingkungan, tetapi juga mudah terbakar. Pengangkutan dan pemasangan alat harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan tidak ada komponen dari rangkaian pendingin yang rusak. Zat pendingin yang menetes dari pipa dapat memicu atau menyebabkan cedera mata. Jika terdeteksi ada kebocoran, hindari api terbuka atau potensi sumber api dan udara di ruangan tempat alat berada selama beberapa menit.

Untuk menghindari terciptanya campuran gas yang mudah terbakar dan udara jika terjadi kebocoran pada rangkaian pendingin, ukuran ruangan tempat alat berada harus sesuai dengan jumlah zat pendingin yang digunakan. Ruangan harus setidaknya berukuran 1m2 untuk setiap 8g zat pendingin R600a di dalam alat. Jumlah zat pendingin pada alat Anda ditunjukkan pada pelat identifikasi di dalam alat. Jangan pernah menyalakan alat yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Jika Anda ragu-ragu, hubungi dealer Anda.


SIMPAN PETUNJUK INI

KOMPONEN


Gunakan halaman ini untuk lebih mengenal bagian dan fitur lemari pendingin Anda. Referensi halaman disertakan untuk memudahkan Anda.

*Tampilan dan spesifikasi produk yang sebenarnya mungkin berbeda tergantung pada model.

Bagian Luar Lemari Pendingin




Bagian Dalam Lemari Pendingin



PEMASANGAN

Sekilas tentang Pemasangan

Silakan baca petunjuk pemasangan berikut terlebih dahulu setelah membeli produk ini atau mengangkutnya ke lokasi lain.



1 1 Mengeluarkan lemari pendingin Anda

2 Memilih lokasi yang tepat

3 Meratakan dan Menyelaraskan Pintu

Membuka Kemasan Lemari Es

PERINGATAN

- Minta dua orang atau lebih memindahkan dan memasang lemari es. Tidak melakukannya dapat menyebabkan cedera punggung atau cedera lainnya.
- Lemari es Anda berat. Ketika menggeser lemari es untuk dibersihkan atau diservis, pastikan untuk melindungi lantai. Selalu tarik lemari es secara lurus ketika menggesernya. Jangan menggoyangkan atau mendorong lemari es untuk menggesernya, karena lantai bisa rusak. Putar kaki penyeimbang ke atas terlebih dahulu sehingga unit berdiri di atas rol.
- Jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dan uap, seperti bensin, dari lemari es. Tidak melakukannya dapat menyebabkan kegagalan, ledakan, atau kematian.

Lepas plester dan label sementara dari lemari es sebelum menggunakannya. Jangan lepas label jenis-peringatan, label model dan nomor seri, atau Tech Sheet yang berada di bawah bagian depan bawah lemari es.

Untuk melepas plester atau lem yang masih tersisa, gosok cepat dengan jempol Anda. Sisa plester atau lem juga dapat dihilangkan dengan mudah dengan menggosokkan sedikit cairan sabun pada bagian yang lengket menggunakan jari Anda. Seka dengan air hangat dan keringkan.

Jangan gunakan peralatan yang tajam, alkohol penggosok, cairan mudah terbakar atau pembersih abrasif untuk menghilangkan plester atau lem. Produk-produk ini dapat merusak permukaan lemari es.

Rak-rak lemari es dipasang pada posisi pengiriman. Pasang kembali rak sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda.

Memilih Lokasi yang Tepat

- Lemari pendingin harus selalu dicolokkan ke stopkontak terpisah yang dibumikan dengan baik untuk 230 Volt, 50 Hz, AC saja, dan dengan sekring 15 atau 20 ampere. Ini akan memberikan kinerja terbaik dan juga mencegah terjadinya kelebihan beban pada rangkaian pengabelan rumah yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran dari kabel yang terlalu panas. Direkomendasikan agar Anda menyediakan rangkaian terpisah yang hanya melayani alat ini.

PERINGATAN

Untuk mengurangi risiko sengatan listrik, jangan memasang lemari pendingin di area yang basah atau lembap. jangan memasang di lokasi luar ruangan atau lokasi luar ruangan berperlindung atau yang terkena sinar matahari langsung.

Lantai

Untuk menghindari kebisingan dan getaran, unit harus rata dan dipasang di atas lantai yang kokoh. Jika perlu, sesuaikan kaki penyeimbang untuk mengompensasi lantai yang tidak rata. Bagian depan harus sedikit lebih tinggi dari bagian belakang untuk membantu penutupan pintu. Kaki penyeimbang dapat diputar dengan mudah dengan memiringkan sedikit lemari. Putar kaki penyeimbang ke kiri untuk menaikkan unit atau putar ke kanan untuk menurunkannya. Lantai kayu yang tidak kokoh dapat menyebabkan terbatasnya penyesuaian pintu dan lemari tidak berfungsi dengan baik. (Lihat Meratakan dan Menyelaraskan Pintu.)

CATATAN

Tidak disarankan untuk memasang di permukaan berkarpet, berubin lembut, platform atau struktur yang tidak kokoh.

Suhu Sekitar

Pasang alat ini di dalam ruangan dengan suhu antara 13°C dan 43°C. Jika suhu alat terlalu rendah atau tinggi, kemampuan pendinginan dapat terpengaruh.


1 Letakkan alat Anda di tempat yang mudah digunakan.

2 Hindari penempatan unit di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau uap air.

3 Untuk memastikan sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari pendingin-lemari pembeku, silakan menjaga ruang yang cukup pada kedua sisi serta bagian atas dan menjaga setidaknya 2 inci (5,08 cm) dari dinding belakang.

4 Untuk menghindari getaran, alat harus rata.

5 Jangan memasang alat di bawah 5°C. Itu dapat memengaruhi kinerja.



Menyalakan Daya


Colokkan lemari pendingin.

⚠ PERHATIAN


- Sambungkan ke stopkontak yang sesuai.
- Minta teknisi listrik yang bersertifikat untuk memeriksa stopkontak dinding dan pengabelan untuk pembumian yang baik.
- Jangan merusak atau memotong terminal arde steker.

Cara Melepas Pintu Lemari Pendingin (MATIKAN DAYA UTAMA. Prosedur yang sama untuk pintu kiri dan kanan)


1 Lepaskan penutup engsel pintu lemari pendingin. (sisi kiri)




2 Lepaskan kabel penghubung dan kabel arde.



3 Putar ① untuk melepaskan kunci dan menaikkan engsel.



4 Lepaskan pintu, angkat dari Poros Engsel.




⚠ PERHATIAN


Lepaskan setelah Anda membuka Pintu selebar 90 derajat.

Cara Melepas Pintu Lemari Pembeku (MATIKAN DAYA UTAMA. Prosedur yang sama untuk pintu kiri dan kanan)


1 Lepaskan baut engsel dalam.



2 Putar engsel untuk menaikkan ujung poros agar pintu dapat diangkat.



3 Lepaskan pintu dengan mengangkatnya dari engsel bawah.




Engsel bawah

Penyesuaian Ketinggian

Meratakan pintu mungkin tidak dapat dilakukan saat lantai tidak rata, atau konstruksinya lemah atau buruk. Lemari pendingin berat dan harus dipasang di atas permukaan yang keras dan kokoh. Beberapa lantai kayu dapat menyebabkan kesulitan saat meratakan jika lantai tersebut terlalu lentur.


Penyesuaian Ketinggian Pintu Lemari Pendingin

- Jika pintu sebelah kiri lebih rendah, angkat pintu sebelah kiri dan putar baut engsel menggunakan kunci pas seperti dalam gambar. (untuk pintu atas lemari es, gunakan kunci pas ❶.)
- Jika pintu sebelah kanan lebih rendah, angkat pintu sebelah kanan, dan gunakan tang hidung panjang (tidak disediakan) untuk menyisipkan ❸ snap ring sampai ketinggiannya seimbang seperti pada gambar.



Saat Pintu Lemari Pembeku Lebih Rendah


- Metode 1 direkomendasikan.
- Gunakan kunci pas ❷ untuk menyesuaikan pintu lemari pendingin.




Perbedaan tinggi

1 (Metode 1 direkomendasikan.)


Buka pintu dan sesuaikan ketinggian dengan menggunakan mur pada kaki bulat yang dapat disesuaikan pada sisi bawah terlebih dahulu dengan menggunakan kunci pas nomor ❷ yang disediakan sesuai diagram di bawah ini.






2 (Metode 2)

(1) Dengan menggunakan sisi besar kunci pas nomor ❷ , putar mur pengunci (↖◡) searah jarum jam untuk membukanya sebelum menyesuaikan pin Engsel Penyesuai.




Mengendurkan Mur

(2) Putar pin Engsel penyesuai (↖◡) searah jarum jam atau (◡↗) berlawanan arah jarum jam menggunakan sisi kecil kunci pas untuk menyesuaikan perbedaan ketinggian antara pintu lemari pendingin dan pintu lemari pembeku (metode ini memberikan penyesuaian yang terbatas).



(3) Setelah menyesuaikan ketinggian pintu, kencangkan Mur pengunci (◡↗) dengan memutarnya berlawanan arah jarum jam sampai terpasang dengan benar.




Mengencangkan Mur

⚠ PERHATIAN

Jangan menyesuaikan tingkat ketinggian pin engsel terlalu banyak. Pin engsel dapat jatuh. Rentang penyesuaian ketinggian: Maks. 3mm)

CARA MENGGUNAKAN

Sebelum menggunakan



Bersihkan lemari es.


Bersihkan lemari es secara menyeluruh dan seka semua debu yang mungkin terkumpul selama pengiriman.

⚠ HATI-HATI

- Jangan menggosok lemari es dengan benda tajam atau menggunakan deterjen yang mengadung alkohol, cairan dapat terbakar atau amplas ketika menghilangkan plester atau perekat dari lemari es.
- Jangan mengelupas label model atau nomor seri atau informasi teknis di permukaan belakang lemari es.


CATATAN

Bersihkan residu perekat dengan menggosokkan dengan jempol Anda atau dengan sabun pencuci piring.



Sambungkat catu daya.

Periksa apakah catu daya disambungkan sebelum digunakan.
Baca bagian “Menyalakan Daya”. (Jenis steker Anda mungkin berbeda dengan gambar.)




Tunggu lemari es hingga dingin.

Biarkan lemari es berjalan setidaknya tiga hingga empat jam sebelum menaruh makanan ke dalamnya. Periksa aliran udara dingin di dalam kompartemen freezer untuk memastikan pendinginan tepat.


⚠ HATI-HATI

Memasukkan makanan ke dalam lemari es sebelum lemari es dingin dapat menyebabkan makanan menjadi busuk, atau bau menyengat di dalam lemari es.



Lemari es akan mengeluarkan derau keras setelah pengoperasian awal.

Hal ini normal. Tingkat kekerasan akan berkurang seiring dengan turunnya suhu.




Sebelum Menancapkannya, buka pintu lemari es untuk memasukkan udara ke bagian dalam.

Bagian dalam lemari es pada awalnya dapat berbau seperti plastik. Lepaskan plester perekat dari dalam lemari es dan buka pintu lemari es untuk memberikan ventilasi hingga semua bau sudah berkurang.

Panel Kontro

Fitur Panel Kontrol



Suhu Lemari Pendingin



Mengindikasikan suhu target kompartemen lemari pendingin yang disetel dalam Celsius (°C).

Setelan suhu Lemari Pendingin yang direkomendasikan dalam kondisi sekitar dan muatan normal adalah 3°C ~ 4°C.

Suhu Lemari Pembeku



Mengindikasikan suhu target kompartemen lemari pembeku yang disetel dalam Celsius (°C).

Setelan suhu Lemari Pembeku yang direkomendasikan dalam kondisi sekitar dan muatan normal adalah -17°C ~ -19 °C.

CATATAN

Suhu yang ditampilkan adalah suhu target, dan bukan suhu lemari pendingin yang sebenarnya. Suhu lemari pendingin yang sebenarnya tergantung pada makanan di dalam lemari pendingin serta suhu sekitar dan seberapa sering pintu dibuka dan ditutup.

Hygiene Fresh



- Fungsi Hygiene Fresh memiliki tiga mode, Off (mode default saat ikon tidak menyala), Auto (saat ikon menyala) dan Power (saat ikon dan Power menyala). "Mode Power dapat diaktifkan dengan menekan kontrol sentuh Hygiene Fresh, secara berurutan." Auto>Power>Off>Auto….
  "Mode Power akan kembali menjadi mode Auto setelah 4 jam."

Express Freeze

Fungsi ini meningkatkan kemampuan pembuatan es dan pembekuan.

- Saat Anda menyentuh tombol **Express Freeze,** gambar akan menyala di layar dan akan terus menyala selama 3 jam. Fungsi akan dinonaktifkan secara otomatis setelah 3 jam.
- Anda dapat menghentikan fungsi ini secara manual dengan menyentuh tombol tersebut sekali lagi.

Fitur Panel Kontrol (lanjutan)

Wi-Fi

Tombol **Wi-Fi**, saat digunakan dengan aplikasi LG Smart ThinQ, memungkinkan lemari es untuk tersambung ke jaringan **Wi-Fi** rumah.

Ikon **Wi-Fi** menunjukkan status sambungan jaringan lemari es. Ikon menyala saat lemari es tersambung ke jaringan **Wi-Fi**.

Kunci Kontrol

"Fungsi Lock akan menonaktifkan semua tombol lain di layar."

- "Ketika pertama kali daya disambungkan ke lemari es, fungsi Kunci tidak aktif."
- "Jika Anda ingin mengaktifkan fungsi Kunci untuk mengunci tombol lain, tekan terus tombol Lock selama 3 detik atau lebih." "Ikon Kunci akan muncul dan fungsi Kunci diaktifkan."
- "Untuk menonaktifkan fungsi Kunci, tekan terus tombol Lock selama kurang lebih 3 detik."

⚠ HATI-HATI

Mode Display
(Khusus Fungsi Penyimpanan)

Mode Display menonaktifkan semua pendingin dalam lemari es dan bagian freezer untuk menghemat listrik saat dipamerkan di toko ritel. Saat diaktifkan, OFF akan tampil di panel kontrol dan display akan tetap hidup selama 20 detik.


Untuk mengaktifkan / menonaktifkan:

Saat pintu lemari es terbuka, tekan terus tombol Fridge kemudian sentuh tombol Express Freeze tiga kali. Kontrol panel akan berbunyi bip dan pengatuan suhu akan muncul untuk mengonfirmasi Mode Display dinonaktifkan. Gunakan prosedur yang sama untuk mengaktifkan Mode Display.


Menyimpan Makanan

Lokasi Penyimpanan Makanan

Setiap kompartemen di dalam lemari pendingin didesain untuk menyimpan berbagai jenis makanan. Simpan makanan Anda di tempat yang optimal untuk menikmati rasa yang paling segar.



Lokasi Penyimpanan Makanan (lanjutan)



PERHATIAN

- Jangan menyimpan makanan dengan kadar air yang tinggi dekat dengan bagian atas lemari pendingin. Uap air dapat bersentuhan langsung dengan udara dingin dan membeku.
- Cuci makanan sebelum menyimpannya di dalam lemari pendingin. Kemasan makanan harus diseka agar makanan di sebelahnya tidak terkontaminasi.
- Jika lemari pendingin berada di tempat yang panas dan lembap, sering membuka pintu atau menyimpan banyak sayuran di dalam lemari pendingin dapat menyebabkan terbentuknya kondensasi. Seka kondensasi dengan kain bersih atau handuk kertas.
- Jika pintu lemari pendingin terlalu sering dibuka atau ditutup, udara hangat dapat masuk ke dalam lemari pendingin dan menaikkan suhunya. Itu juga dapat meningkatkan penggunaan listrik lemari pendingin.

CATATAN

- Jika Anda meninggalkan rumah untuk waktu yang singkat, seperti liburan pendek, lemari pendingin sebaiknya dibiarkan tetap menyala. Makanan yang dapat beku akan awet lebih lama jika disimpan di lemari pembeku.
- Jika Anda meninggalkan lemari pendingin dalam keadaan mati untuk jangka waktu yang lama, keluarkan semua makanan dan cabut steker. Bersihkan bagian dalam, dan biarkan pintu sedikit terbuka untuk mencegah tumbuhnya jamur di dalam lemari pendingin.

Tips Penyimpanan Makanan

* Tips berikut ini mungkin tidak berlaku tergantung pada model.

Bungkus dan simpan makanan di dalam lemari es dengan bahan kedap-udara dan tahan-lembab kecuali bila ditetapkan sebaliknya. Ini akan mencegah makanan berbau tidak enak dan berubah rasanya selama di dalam lemari es. Untuk produk bertanggal, periksa tanggal kedaluwarsa untuk memastikan kesegarannya.

Makanan	Cara
Mentega atau Margarin	Simpan mentega di dalam piring yang terbuka atau kompartemen yang tertutup. Ketika menyimpan pasokan tambahan, bungkus di dalam kemasan yang dimasukkan ke freezer dan bekukan.
Keju	Simpan dalam bungkus aslinya hingga Anda siap menggunakannya. Setelah dibuka, bungkus kembali dengan plastik atau aluminum foil.
Susu	Seka karton susu. Untuk penyimpanan terbaik, letakkan susu di rak dalam, bukan di rak pintu.
Telur	Simpan dalam karton aslinya di dalam rak dalam, buakn di rak pintu.
Buah	Jangan mencuci atau menyiapkan buah sebelum siap digunakan. Pilih dan simpan buah dalam wadah aslinya, dalam keadaan kering, atau simpan di kantung kertas yang tetutup seluruhnya di rak lemari es.
Sayuran Daundaunan	Buang pembungkus dan potong atau singkirkan bagian yang rusak atau berubah warna. Cuci dengan air dingin dan keringkan. Masukkan ke dalam kantung plastik atau wadah plastik dalam keadaan kering.
Vegetables with skins (carrots, peppers)	Masukkan ke dalam kantung plastik atau wadah plastik dalam keadaan kering.
Ikan	Simpan ikan segar dan kerang di bagian freezer jika tidak dikonsumsi di hari yang sama dengan hari pembelian. Anda dianjurkan mengkonsumsi ikan segar dan kerang di hari pembelian yang sama.
Makanan sisa	Tutup rapat makanan sisa dalam bungkus plastik, aluminum foil, atau wadah plastik.

Menyimpan Makanan Beku

CATATAN

Periksa panduan makanan freezer atau buku memasak yang sesuai untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang menyiapkan makanan untuk pembekuan atau penyimpanan makanan.

Pembekuan

Freezer tidak akan cepat membekukan makanan dalam jumlah besar. Jangan meletakkan lebih banyak makanan ke dalam freezer jika makanan itu tidak dapat beku dalam 24 jam (tidak lebih dari 1 to 1,5kg makanan per kaki kubik (0.03 meter kubik) dalam ruangan freezer). Sisakan ruang yang cukup di dalam freezer untuk sirkulasi udara di sekitar kemasan. Hati-hati dengan menyediakan ruang yang cukup di bagian depan pintu sehingga dapat menutup rapat.

Waktu penyimpanan akan berbeda-beda sesuai dengan kualitas dan jenis makanan, jenis kemasan atau pembungkus yang digunakan (seberapa kedap dan tahan-air) dan suhu penyimpanan. Kristal es di dalam kemasan yang ditutup adalah normal. Ini berarti bahwa kelembaban di dalam makanan dan udara di dalam kemasan telah mengalami kondensasi, sehingga menciptakan kristal es.

CATATAN

Biarkan makanan panas menjadi dingin dalam suhu kamar selama 30 menit, kemudian bungkus dan bekukan. Mendinginkan makanan panas sebelum membekukannya akan menghemat energi.

CATATAN

Jangan pernah membekukan segala jenis kaleng atau botol minuman karena dapat meledak atau pecah.

Menyimpan Makanan Beku (lanjutan)

Packaging

Pembekuan yang berhasil tergantung pada pengemasan yang tepat.
Ketika Anda menutup dan merapatkan kemasan, jangan biarkan ada udara atau kelembaban yang masuk atau keluar.
Jika itu terjadi, makanan akan berbau dan berubah rasanya selama di dalam lemari es dan juga dapat mengeringkan makanan beku.

Saran pengemasan:

- Wadah plastik kaku yang tertutup rapat
- Kaleng dengan sisi-lurus/stoples pembeku
- Aluminum foil tugas-berat
- Kertas berlapis plastik
- Bungkus plastik tak-tembus air
- Kantung plastik dengan perapat khusus untuk freezer

Ikuti petunjuk kemasan atau wadah untuk mendapatkan metode pembekuan yang sesuai.

Jangan gunakan

- Pembungkus roti
- Wadah plastik non-polietilena
- Wadah yang tidak ditutup rapat
- Kertas lilin atau pembungkus freezer berlapis lilin
- Pembungkus semi-tembus air yang tipis


Mengatur Rak Lemari Es

Rak-rak di dalam lemari es dapat diatur sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda. Model Anda dapat memiliki rak kaca atau kawat.

Mengatur rak untuk menyesuaikan ketinggian benda akan membuat Anda menemukan benda yang diinginkan dengan lebih mudah. Melakukannya juga akan mengurangi jumlah waktu pembukaan pintu lemari es membuka sehingga akan menghemat energi.


Melepas Rak

Miringkan bagian depan rak dan angkat naik. Tarik rak keluar.



Memasang Rak

Miringkan bagian depan rak ke atas dan arahkan kait rak ke slot pada ketinggian yang diinginkan. Kemudian, turunkan bagian depan rak sehingga kait masuk ke dalam slot.




HATI-HATI

Pastikan bahwa rak rata dari satu sisi ke sisi yang lain. Tidak melakukannya dapat menyebabkan rak jatuh atau makanan tumpah.

Menggunakan Rak Lipat


Anda dapat menyimpan benda-benda yang lebih tinggi, seperti wadah galon atau botol, dengan mendorong bagian depan rak ke bawah bagian setengah belakang rak.
Tarik bagian depan rak ke arah Anda dengan kencang untuk mengembalikan rak seluruhnya.



HATI-HATI

- Jangan membersihkan rak kaca dengan air hangat saat rak ini masih dingin. Rak bisa pecah jika terpapar dengan perubahan suhu atau pengaruh suhu yang tiba-tiba.
- Rak kaca itu berat. Sangat berhatihatilah ketika mengeluarkannya.

Ketika Menutup Pintu



HATI-HATI


- Untuk mengurangi risiko pintu tergores dan kerangka kaca tengah pintu pecah, pastikan bahwa kerangka kaca pintu lemari es selalu dilipat.
- Alarm pintu akan berbunyi setiap 30 detik jika pintu tetap terbuka setelah 1 menit. Pastikan kerangka kaca lipat sudah dilipat sebelum menutup daun pintu kiri.

Zona Segar Besar


Melepas laci Zona Segar Besar

Penjaga Kelembaban (keseimbangan) membantu mengoptimalkankelembaban di kompartemen sayuran.

1 Tarik laci kembali hingga ujungnya.



2 Angkat bagian depan pegangan laci dan lepaskan dari pemandunya.




⚠ HATI-HATI


- Selalu kosongkan laci sebelum melepasnya kemudian gunakan kedua tangan untuk melepas dan memasangnya kembali.
- Pastikan pintu lemari es sudah terbuka sepenuhnya sebelum melepas dan memasang laci.

Memasang laci Zona Segar Besar

1 Masukkan rol kiri dan kanan laci ke dalam pemandu dengan laci sedikit terangkat di bagian depan, lalu dorong perlahan sambil menurunkannya.




2 Dorong perlahan sambil menurunkan laci.




Cara melepas dan memasang Kompartemen Zona Segar

Cara melepas Kompartemen Zona Segar


1 Buka sepenuhnya pintu lemari pendingin dan kosongkan serta lepaskan kotak dan wadah Pintu dalam Pintu. Kosongkan isi dari penutup kaca dan laci.



2 Angkat bagian depan laci untuk melepaskannya dari pemandunya dan tarik keluar lurus. Ulangi untuk melepaskan laci kedua.




3 Sangga bagian bawah penutup kaca dengan satu tangan sambil mengangkat bagian depan penutup dengan tangan lainnya. Dorong ke atas dari bawah untuk melepaskan penutup dari pemandu, kemudian miringkan penutup 45 derajat, dan tarik ke depan untuk melepaskannya.




Cara memasang Kompartemen Zona Segar


1 Pegang penutup dengan sudut 45 derajat dan masukkan ke dalam lemari pendingin.



2 Sangga penutup dengan satu tangan, bawa penutup ke posisi horizontal dan turunkan ke atas pemandu. Dorong penutup kembali ke tempatnya.



3 Miringkan bagian depan laci ke atas dan masukkan roller ke pemandu samping. Turunkan laci dan dorong masuk. Ulangi untuk laci kedua.




PERHATIAN

- Pastikan untuk melepaskannya dengan kedua tangan. Makanan berat dalam penyimpanan dapat menyebabkan cedera.
- Saat Anda melepas atau memasang kotak sayuran, pastikan untuk membuka lebar pintu ruang pendingin.

Ruang Tambahan

"Mengawetkan makanan yang kecil seperti telur, daging, keju, dll."




- "Buka dan tutup pegangan pendorong atau penarik."

PERHATIAN


- "Berhati-hatilah saat menangani dan menyimpan telur yang lebih besar." They can be broken if the cover is not completely closed and the drawer is pushed in.
- "Perhatikan diagram di atas saat melepas dan memasang pojokan Multi-Guna setelah dibersihkan."
- "Simpan semua makanan yang basah dan mudah membeku seperti selai kedelai, daun wijen, dll di depan rak."

Tempat Geser

Ideal untuk menyimpan sayuran yang akan segera dimakan.




Untuk membukanya, angkat kait dan tarik keranjang secara perlahan.



< MEMBUKA >

Untuk menutup, dorong keranjang masuk sampai bunyi “klik” terdengar.



< MENUTUP >


- Agar tidak merusak laci, jangan terlalu membebaninya atau menggunakan tenaga yang berlebihan saat membuka atau menutupnya.

PERHATIAN


- Jangan biarkan anak-anak bergelantungan pada keranjang saat keranjang dibuka atau ditutup. Ini akan merusak keranjang dan dapat menyebabkan cedera.

Melepas Tempat Geser

1 Angkat penutup magicspace dan keluarkan.



2 Pegang kedua ujung keranjang dan angkat bagian depan keranjang.



Sudut Produk Susu

Anda dapat menyimpan produk susu seperti mentega, keju, dsb.

Jika Anda menutup pintu lemari pendingin dengan sudut produk susu dibiarkan terbuka, pintu lemari pendingin mungkin tidak tertutup dengan baik. Itu juga dapat menyebabkan kerusakan pada penutup.

Pintu Dalam Pintu

kompartemen Pintu dalam Pintu memungkinkan akses yang mudah ke bahan makanan yang biasa digunakan.


Bagian dalam Pintu dalam Pintu termasuk dua wadah pintu, tempat Keju & Mentega dan Bumbu, yang didesain khusus untuk makanan yang dapat disimpan pada suhu yang lebih hangat. Hal ini akan memudahkan Anda saat mengoleskan mentega dan memotong keju.

CATATAN

Tempat Keju & Mentega dan Bumbu tidak direkomendasikan untuk menyimpan barang yang mudah basi seperti susu dan mayones.


Tekan tombol pintu pada Home Bar sampai Anda mendengar bunyi klik.

- Anda dapat menyimpan lebih banyak makanan di Home Bar yang lebih besar.
- Dengan ruang penyimpanan yang lebih besar, Anda dapat mengatur makanan Anda dengan lebih baik.



Pintu dalam Pintu (Kanan)


Saat Anda memutar tuas di bawah pintu kiri ke atas, pintu terbuka bersamaan dengan bunyi ‘klik’.



Pintu dalam Pintu (Kiri)


Melepas Rak Pintu Dalam Pintu

1 Angkat penutup magicspace dan keluarkan.




Kiri : tipe dua unit terpisah Kanan : tipe unit tunggal


2 Pindahkan keranjang terapung ke kompartemen atas dari penutup magic space yang sudut produk susunya dilepaskan.



3 Lepaskan sekrup pada kedua sisi penutup magic space.




4 Tahan bagian bawah keranjang bawah dan angkat untuk mengeluarkannya.



Pegang kedua ujung keranjang dan angkat bagian depan keranjang.


- Pasang dengan metode yang sama seperti saat Anda melepasnya.



Meja Mini

(Tergantung model, beberapa fungsi berikut mungkin tidak tersedia.)

Meja mini lipat menyediakan tempat untuk meletakkan benda berukuran kecil saat menggunakan Pintu dalam Pintu.




PERHATIAN


- Menggunakan tenaga yang berlebihan atau meletakkan benda yang berat di atas meja mini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan produk.
- Jangan biarkan anak-anak bergelantungan di meja mini.
- Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit bagian yang menonjol di sisi kanan bawah pintu.

Melepas Meja Mini

1 Buka Pintu dalam Pintu dan angkat meja mini ke posisi vertikal. Gunakan obeng pipih kecil untuk melepaskan penutup karet di bagian kiri bawah dengan hati-hati dan mengakses pin engsel. Jangan sampai penutup karet hilang.



2 Masukkan obeng ke dalam slot dan tarik pin engsel (geser ke kanan) untuk melepas meja. Angkat sisi kiri meja untuk melepasnya.




PERHATIAN


- Berhati-hatilah untuk tidak merusak produk atau melukai diri Anda sendiri saat menggunakan obeng.
- Jangan mencoba untuk melepas meja mini jika pin engsel tidak ditarik sepenuhnya.

Memasang Meja Mini

1 Buka Pintu dalam Pintu dan masukkan pin engsel kanan bawah meja mini ke dalam lubang engsel di kusen pintu.



2 Masukkan obeng kecil ke dalam slot di bagian kiri bawah meja mini dan tarik pin engsel kiri bawah sepenuhnya (geser ke kanan). Masukkan sisi kiri meja mini ke dalam kusen pintu di atas lubang engsel. Geser sisi kiri meja mini ke bawah sampai pin engsel masuk ke lubang engsel. Pasang kembali penutup karet di atas slot.




PERHATIAN


- Tarik pin engsel sepenuhnya agar tidak rusak saat memasang meja mini.

Keranjang Bergerak yang Dapat Disesuaikan

Keranjang ini dapat dipindahkan ke atas atau bawah bila memang perlu, dapat dan digunakan sesuai keinginan.

- Untuk memindahkan Keranjang Geser dapat Disetel ke atas atau ke bawah, keluarkan semua makanan dari keranjang terlebih dahulu.
- Letakkan tangan di kedua sisi Keranjang geser, gunakan jari telunjuk dan jempol.
- Angkat tuas pelepas putih di kedua sisi, lalu geser Keranjang naik atau turun.
- Dengan menyesuaikan Keranjang Geser, makanan yang lebih tinggi dapat disimpan dengan lebih mudah.





HATI-HATI

- Keluarkan semua barang dari keranjang sebelum memindahkannya naik atau turun. Jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan pada keranjang atau bahan makanan.

Ruang Freezer


Gunakan kompartemen ini untuk makanan beku kemasan dan makanan yang sering dikeluarkan.

Gunakan kompartemen bawah untuk makanan beku. (Ikan kering & bumbu)


- Laci freezer geser memberi kemudahan akses dan kenyamanan penggunaan.

Pelepasan Laci Freezer

1 Keluarkan laci Freezer hingga ujungnya (seperti gambar di bawah ini) dan keluarkan semua isinya.



2 Setelah laci ditarik sepenuhnya, angkat bagian depan dan lanjutkan menariknya (seperti gambar di bawah ini).




HATI-HATI


- Selalu keluarkan laci dengan kedua tangan untuk mencegah kerusakan atau cedera.
- Selalu buka pintu freezer sepenuhnya sebelum melepas atau memasang laci kembali.

Memasang Laci Freezer

1 Masukkan kedua rol ke dalam pemandu dengan bagian depan laci sedikit terangkat, lalu doronglah perlahan sambil menurunkan laci ke ketinggian yang benar.



2 Teruslah mendorong laci ke dalam sambil menurunkan laci ke ketinggian yang benar.




⚠ HATI-HATI

- Selalu keluarkan laci dengan kedua tangan untuk mencegah kerusakan atau cedera.
- Selalu buka pintu freezer sepenuhnya sebelum melepas atau memasang laci kembali.

Pembuat Es Mudah


- Lepaskan penampung air dari unit pembuat es.
- Buka penutup dan isi dengan air sampai garis panduan yang ditunjukkan.
- Pasang kembali penutup dan letakkan kembali penampung air yang sudah terisi ke dalam pembuat es.



Mengisi Baki Es Secara Manual.



- Keluarkan baki es yang kosong, isi dengan air sampai garis batas, dan dorong kembali dengan hati-hati agar air tidak tumpah.
- Pastikan baki es didorong kembali masuk ke dalam secara perlahan (seperti gambar di bawah) sebelum menutup pintu Lemari Pembeku dengan lembut.




PERHATIAN

- Adanya beberapa es di dalam botol penampung air merupakan hal yang normal. Buang es saat mengisinya kembali.
- Pastikan ada cukup ruang pada penampung es sebelum memutar es yang sudah jadi keluar dari baki es.

Mengeluarkan Es yang Sudah Jadi.


- Putar kenop putar dengan kuat sampai semua es keluar dari baki es ke dalam wadah es. Ulangi tindakan memutar jika perlu sampai semua es terlepas.
- Jika es yang belum beku dikeluarkan ke dalam wadah es, itu akan menyebabkan es batu yang sudah ada di dalam wadah es menjadi menggumpal. (Produksi es pada suhu -20°C akan memakan waktu 4 jam)



PERHATIAN


- Jika pintu lemari pembeku (pinta pembuat es) sering dibuka, udara hangat akan masuk ke dalam lemari pembeku, dan waktu yang dibutuhkan air untuk beku mungkin lebih lama.
- Es tidak boleh dibuat sampai 24 jam setelah pemasangan awal lemari pendingin.
- Berhati-hatilah dengan ujung runcing beberapa es batu yang dikeluarkan.

- Angkat wadah es dengan hati-hati saat melepaskannya jika ada es di dalamnya.
- Pastikan baki es dimasukkan sepenuhnya saat memasangnya kembali.
- Wadah penyimpanan es memiliki kapasitas penyimpan maksimum es dari 3 baki es. Terlalu banyak mengisi wadah es akan menyebabkan kesulitan saat melepasnya.




Cara Melepas Pembuat Es Mudah

1 Pegang kedua ujung keranjang pintu di bagian atas pembuat es mudah untuk melepasnya ke atas.



2 Pedang kedua ujung kompartemen pencairan di bagian atas pembuat es mudah untuk melepasnya ke atas.




PERHATIAN

- Proses melepas harus dilakukan sesuai urutan di atas agar tidak merusak pembuat es.
- Saat bagian pembuatan es berupa wadah penyimpanan, pegang dan tarik keluar agar wadah penyimpanan es tidak jatuh.

Membersihkan Baki es

1 Lepaskan baki es dengan menariknya keluar. PERHATIAN harus diambil jika baki es penuh dengan es. Buang es jika terkontaminasi.

2 Hanya bersihkan baki es dengan air mengalir sebelum memasangnya kembali ke posisi semula.




⚠ PERHATIAN

- Hanya bersihkan bagian lain pembuat es dengan handuk lembap dan keringkan sepenuhnya sebelum memasangnya kembali. Jika tidak, mekanisme putar es dapat menjadi beku dan tidak beroperasi.


Keranjang Freezer/Lemari Es

Anda dapat menyimpan makanan beku kemasan kecil (keranjang Freezer), makanan atau minuman dingin kemasan kecil (keranjang Lemari es) seperti susu, air, jus, bir, dll. Jangan menyimpan es krim atau makanan untuk penyimpanan jangka panjang di dalam Keranjang Freezer.

Untuk melepas keranjang, genggam keranjang dengan kedua tangan dan angkat sedikit bagian depan untuk menariknya keluar.



Untuk memasang keranjang kembali, sejajarkan kedua sisinya dengan pemandu lalu doronglah ke bawah hingga kencang.



FUNGSI CERDAS


Menggunakan Aplikasi LG SmartThinQ

Hal-hal yang perlu diperiksa sebelum menggunakan LG SmartThinQ


- Untuk alat dengan log SmartThinQ atau SmartThinQ .

1 Periksa jarak antara alat dan router nirkabel (jaringan Wi-Fi).
   - Jika jarak antara alat dan router nirkabel terlalu jauh, kekuatan sinyal akan menjadi lemah.
     Pendaftaran mungkin akan memakan waktu terlalu lama atau pemasangan bisa gagal.

2 Matikan **data Mobile** atau **Data Seluler** di ponsel cerdas Anda.
   - untuk iPhone, matikan data dengan menuju ke **Pengaturan** → **Seluler** → **Data Seluler.**



3 Sambungkan ponsel cerdas Anda ke router nirkabel.



CATATAN

- Untuk memverifikasi sambungan Wi-Fi, periksa apakah ikon **Wi-Fi** pada panel kontrol menyala.
- Alat hanya mendukung jaringan Wi-Fi 2,4 GHz. Untuk mengecek frekuensi jaringan Anda, hubungi penyedia layanan Internet Anda atau silakan melihat buku panduan router nirkabel Anda.
- LG SmartThinQ tidak bertanggung jawab untuk setiap masalah sambungan jaringan atau setiap kekeliruan, kerusakan fungsi, atau kesalahan yang disebabkan oleh sambungan jaringan.
- Jika alat mengalami masalah untuk tersambung ke jaringan Wi-Fi, mungkin lokasi alat terlalu jauh dari router. Belilah repeater Wi-Fi (range extender) untuk meningkatkan kekuatan sinyal Wi-Fi.
- Sambungan Wi-Fi mungkin tidak tersambung atau dapat terganggu karena lingkungan jaringan rumah.
- Sambungan jaringan mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada penyedia layanan Internet.
- Lingkungan nirkabel di sekitarnya dapat menyebabkan layanan jaringan nirkabel berjalan dengan lambat.
- Alat tidak dapat didaftarkan karena masalah transmisi sinyal nirkabel. Cabut alat dan tunggu sekitar satu menit sebelum mencoba lagi.
- Jika firewall pada router nirkabel Anda diaktifkan, nonaktifkan firewall atau tambahkan pengecualian untuknya.
- Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus.)
- Antarmuka pengguna (UI) ponsel cerdas dapat berbeda tergantung pada sistem operasi (OS) mobile dan produsennya.
- Jika protokol keamanan router disetel ke **WEP,** Anda mungkin akan menemui kegagalan saat mengatur jaringan. Silakan ubah ke protokol keamanan lainnya (**WPA2** disarankan) dan daftarkan produk kembali.

Memasang LG SmartThinQ

Cari aplikasi LG SmartThinQ dari Google Play Store atau Apple App Store pada ponsel cerdas. Ikuti petunjuk untuk mengunduh dan memasang aplikasi.

CATATAN

- Jika Anda memilih login sederhana untuk mengakses aplikasi LG SmartThinQ, Anda harus melakukan proses pendaftaran alat setiap kali Anda mengganti ponsel cerdas Anda atau memasang ulang aplikasi.

Fungsi Wi-Fi

- Untuk alat dengan logo atau
  Berkomunikasi dengan alat dari ponsel cerdas dengan menggunakan fitur cerdas yang mudah digunakan.

Pembaruan Firmware
Memastikan kinerja alat terus diperbarui.

Smart Diagnosis™
Jika Anda menggunakan fungsi Smart Diagnosis, Anda akan diberi informasi yang berguna seperti cara menggunakan alat dengan benar berdasarkan pola penggunaan.

Pengaturan
Memungkinkan Anda untuk mengatur berbagai pilihan pada lemari pendingin dan dalam aplikasi.

CATATAN

- Jika Anda mengubah router nirkabel, penyedia layanan Internet atau kata sandi Anda setelah mendaftarkan alat, silakan menghapusnya dari LG SmartThinQ **Pengaturan** → **Edit Produk** dan daftarkan kembali.
- Aplikasi ini dapat berubah untuk tujuan peningkatan alat tanpa pemberitahuan kepada pengguna.
- Fitur mungkin berbeda tergantung model.

Informasi Pemberitahuan Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kode sumber dengan lisensi GPL, LGPL, MPL, dan lisensi sumber terbuka lainnya, yang terdapat dalam produk ini, silakan kunjungi http://opensource.lge.com.
Selain kode sumber, semua ketentuan lisensi yang dimaksud, penafian garansi dan pemberitahuan hak cipta tersedia untuk diunduh.
LG Electronics juga akan menyediakan kode sumber terbuka bagi Anda dalam bentuk CD-ROM dengan penggantian biaya untuk biaya melakukan distribusi tersebut (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganan) atas permintaan email ke opensource@lge.com.
Penawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun sejak tanggal Anda membeli produk. Tawaran ini berlaku untuk siapapun dalam menerima informasi ini.

Smart Diagnosis™ Menggunakan Ponsel Cerdas

- Untuk alat dengan logo atau

"

Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat oleh pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan alat.
Smart Diagnosis™ tidak dapat diaktifkan bila alat tidak tersambung ke listrik.
Jika alat tidak dapat menyala, maka penyelesaian masalah harus dilakukan tanpa menggunakan Smart Diagnosis™.

Menggunakan Smart Diagnosis™


Smart Diagnosis™ Melalui Pusat Informasi Pelanggan

Gunakan fungsi ini jika Anda membutuhkan diagnosis yang akurat oleh pusat informasi pelanggan LG Electronics saat terjadi kegagalan fungsi atau kerusakan alat. Hanya gunakan fungsi ini untuk menghubungi perwakilan layanan, bukan selama pengoperasian normal.

1 Tekan tombol Lock untuk mengaktifkan fungsi kunci.
- Jika fungsi kunci telah diaktifkan sebelumnya, tekan tombol Lock untuk mematikan fungsi kunci, lalu tekan tombol Lock lagi untuk mengaktifkan fungsi kunci.
- Harap diperhatikan bahwa fungsi Smart Diagnosis tidak akan beroperasi sampai lima menit telah berlalu sejak fungsi kunci diaktifkan.



2 Buka pintu lemari pendingin lalu pegang telepon pada lubang speaker di sisi kanan atas.
- Posisikan telepon agar mikrofonnya sejajar dengan lubang speaker.



3 Tekan dan tahan tombol Freezer selama tiga detik atau lebih sambil terus memegang telepon Anda di dekat speaker.

4 Setelah transfer data selesai, agen layanan akan menjelaskan hasil Smart Diagnosis™.

CATATAN

- Posisikan telepon agar mikrofonnya sejajar dengan lubang speaker.
- Suara Smart Diagnosis™ akan dihasilkan setelah sekitar tiga detik.
- Jangan ambil speaker dari lubang speaker sementara data dikirim.
- Pegang telepon di dekat lubang speaker kanan atas dan tunggu sementara data dikirim.
- Suara transfer data mungkin keras untuk telinga saat data Smart Diagnosis™ sedang dikirim, tetapi jangan ambil telepon dari lubang speaker untuk diagnosis yang akurat sampai suara transfer data berhenti.
- Saat transfer data selesai, pesan selesainya transfer akan ditampilkan dan panel kontrol akan mati secara otomatis lalu menyala kembali setelah beberapa detik. Setelah pusat informasi pelanggan menjelaskan hasil diagnosis.
- Fungsi Smart Diagnosis™ tergantung pada kualitas panggilan lokal.
- Performa komunikasi akan meningkat dan Anda dapat mengirimkan sinyal yang lebih baik jika Anda menggunakan telepon rumah biasa.
- Jika transfer data Smart Diagnosis™ jelek akibat kualitas panggilan yang buruk, Anda mungkin tidak menerima layanan Smart Diagnosis™ yang terbaik.

PEMELIHARAAN

Pembersihan

- Bagian-bagian lemari es dan freezer akan mencair secara otomatis; namun, bersihkan bagianbagian ini sebulan sekali untuk mencegah bau tidak enak.
- Segera seka tumpahannya.
- Always unplug the refrigeration before cleaning.

Selalu cabut steker lemari es sebelum membersihkan.

- Cabut steker lemari es atau cabut daya.
- Lepas semua bagian yang dapat dilepas, seperti rak, pengering, dll.
- Gunakan spons yang bersih atau kain halus dan deterjen lembut dalam air hangat saja. Jangan gunakan pembersih abrasif atau pembersih yang kasar.
- Cuci dengan tangan, bilas dan keringkan semua permukaannya.

Bagian Luar

Memberi lapisan lilin pada permukan luar yang terbut dari logam akan membantu melindungi dari karat. Jangan memberi lapisan lilin pada bagian yang terbuat dari plastik. Beri lapisan lilin pada permukaan logam setidaknya dua kali setahun menggunakan pelapis lilin untuk perangkat (atau lilin tempel otomatis).

Gunakan lapisan lilin dengan kain yang halus dan kering. Untuk produk dengan bagian luar dari baja anti-karat, gunakan spons bersih atau kain halus dan deterjen lembut dalam air hangat. Jangan gunakan pembersih abrasif atau pembersih yang kasar. Keringkan seluruhnya dengan kain yang halus.

CAUTION

- Do not use a rough cloth or sponge when cleaning the interior and exterior of the fridge.
- Do not place your hand on the bottom surface of the fridge when opening and closing.

PERINGATAN

Gunakan pembersih yang tidak mudah terbakar. Tidak melakukannya dapat menyebabkan kegagalan, ledakan, atau kematian. Selalu cabut kabel daya dari dari stopkontak sebelum membersihkan di sekitar bagian listrik (lampu, tombol, penutup, kontrol, dll.).

Seka air yang berlebihan dengan spons atau kain untuk mencegah agar air atau Cairan tidak masuk ke bagian listrik dan menyebabkabn kejutan listrik.

Jangan pernah menggunakan bantalan penggosok, sikat, pembersih abrasif kasar, larutan Alkali kuat, deterjen industri (pemutih yang mengandung deterjen), zat mudah terbakar atau cairan pembersih beracun pada permukaan. Jangan gunakan Air Panas untuk membersihkan bagian dalam atau komponen bagian dalam unit jika mereka dingin.

Dinding Dalam (memungkinkan freezer untuk melakukan penghangatan sehingga kain tidak akan menempel)

Untuk membantu menghilangkan bau, Anda dapat mencuci bagian dalam lemari es dengan campuran soda kue dan air hangat. Campurkan 2 sendok makan baking soda ke dalam 1 liter air hangat. Pastikan soda kue larut seluruhnya sehingga tidak akan menggores permukaan lemari es.

Garis Pintu dan Gasket


Gunakan spons yang bersih atau kain halus dan deterjen lembut dalam air hangat.
Jangan gunakan lilin pembersih, deterjen konsentrat, pemutih, atau pembersih yang mengandung minyak tanah pada bagian lemari es yang terbuat dari plastik.

Bagian dari Plastik (tutup dan panel)

Gunakan spons yang bersih atau kain halus dan deterjen lembut dalam air hangat.
Jangan gunakan semprotan jendela, pembersih abrasif, atau cairan mudah terbakar.
Ini dapat menggores atau merusak bahan.

Penutup Koil Kondensor

Gunakan vacuum cleaner dengan perlengkapan tambahan untuk membersihkan penutup kondensor dan ventilasi yang berada di belakang perangkat. Jangan melepas panel yang menutup area koil kondensor. Selalu cabut daya utama sebelum membersihkan.



PEMECAHAN MASALAH

Baca bagian Pemecahan Masalah sebelum melakukan servis; melakukannya akan menghemat waktu dan uang Anda.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Lemari es dan bagian Freezer tidak dingin.	Kontrol tampilan lemari es diatur ke OFF (beberapa model).	Batalkan mode OFF sehingga unit dapat melanjutkan operasionalnya. Baca bagian Mengatur Kontrol untuk pengaturan suhu yang tepat.
	Lemari es dalam siklus pencairan.	Selama siklus pencairan, suhu setiap kompartemen dapat naik sedikit. Tunggu 40 menit dan pastikan suhu yang sesuai telah pulih setelah siklus pencairan selesai.
	Lemari es baru saja dipasang.	Akan membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk setiap kompartemen mencapai suhu yang diinginkan.
	Lemari es baru saja dipindahkan.	Jika lemari es disimpan untuk waktu yang lama atau dipindah ke sisi lain, lemari es harus diberdirikan selama 24 jam sebelum menyambungkannya ke daya.
Sistem Pendingin berjalan terlalu banyak.	Lemari es menggantikan model yang lebih lawas.	Lemari es modern memerlukan waktu pengoperasian yang lebih lama tetapi menggunakan energi yang lebih sedikit karena menggunakan teknologi yang lebih efisien.
	Lemari es baru saja dicolokkan atau daya dipulihkan.	Lemari es akan membutuhkan waktu 24 jam untuk menjadi dingin seluruhnya.
	Pintu sering dibuka atau terlalu banyak makanan / makanan panas ditambahkan.	Menambahkan makanan dan membuka pintu akan menghangatkan lemari es, sehingga membuat kompresor membutuhkan waktu lebih lama untuk mendinginkan kembali lemari es. Untuk menghemat energi, cobalah untuk mengeluarkan semua yang Anda butuhkan dari lemari sekaligus, atur makanan sehingga mudah ditemukan, dan tutup pintu segera setelah makanan dikeluarkan. (Baca Panduan Penyimpanan Makanan.)
	Pintu tidak ditutup seluruhnya.	Dorong pintu dengan kuat hingga menutup. Jika pintu tidak menutup rapat, baca bagian Pintu tidak menutup seluruhnya atau buka bagian Pemecahan Masalah Bagian & Fitur.
	Lemari es dipasang di lokasi yang panas.	Kompresor akan berjalan lebih lama di bawah kondisi hangat. Pada suhu kamar normal 21°C (70°F), diperkirakan kompresor Anda akan bekerja antara 40% hingga 80%. Di bawah kondisi yang lebih hangat, diperkirakan akan berjalan lebih sering. Lemari es tidak boleh dioperasikan di atas 110°F(43°C).
	Kondensor / tutup belakang tersumbat.	Gunakan vacuum cleaner dengan aksesoris pelengkan untuk membersihkan tutup dan lubang kondensor. Jangan melepas panel yang menutup area koil kondensor. Cabut kabel listrik utama sebelum membersihkan.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Lemari es atau Freezer terlalu panas.	Lemari es baru saja dipasang.	Akan membutuhkan waktu hingga 24 jam untuk setiap kompartemen mencapai suhu yang diinginkan.
	Ventilasi udara terhalang.	Susun kembali barang-barang di lemari es agar udara mengalir melalui kompartemen. Lihar diagram Aliran udara di bagian Menggunakan Lemari Es.
	Pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama.	Jika pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama, udara yang hangat dan lembab akan masuk ke kompartemen. Ini akan menaikkan suhu dan tingkat tingkat kelembaban di dalam kompartemen. Untuk mengurangi efek ini, kurangi frekuensi dan durasi membuka pintu.
	Unit dipasang di lokasi yang panas.	Lemari es tidak boleh dioperasikan pada suhu di atas 43°C (110°F).
	Ada banyak makanan atau makanan panas yang ditambahkan ke dalam kompartemen.	Menambahkan makanan akan menghangatkan kompartemen sehingga memerlukan kerja sistem pendinginan. Membiarkan makanan panas menjadi dingin hingga mencapai suhu kamar sebelum memasukkannya ke dalam lemari es akan mengurangi efek ini.
	Pintu tidak ditutup dengan benar.	Baca Pintu tidak menutup dengan baik atau buka bagian Pemecahan Masalah Bagian & Fitur.
	Kontrol suhu tidak diatur dengan benar.	Jika suhu terlalu hangat, atur kontrol dengan menambahkan satu angka dan tunggu hingga suhu stabil. Baca bagian Mengatur Kontrol untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
	Siklus pencairan baru saja selesai.	Selama siklus pencairan, suhu di setiap kompartemen dapat naik sedikit dan embun dapat terbentuk di dinding belakang. Tunggu 40 menit dan pastikan suhu yang sesuai telah pulih setelah siklus pencairan selesai.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Pembentukan kelembaban di bagian dalam.	Pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama.	Jika pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama, udara yang hangat dan lembab akan masuk ke kompartemen. Ini akan menaikkan suhu dan tingkat tingkat kelembaban di dalam kompartemen. Untuk mengurangi efek ini, kurangi frekuensi dan durasi membuka pintu.
	Pintu tidak ditutup dengan benar.	Baca bagian Pintu tidak menutup dengan baik di bagian Pemecahan Masalah.
	Cuaca lembab.	Cuaca yang lembab memungkinkan kelembaban tambahan masuk ke kompartemen ketika pintu dibuka sehingga menyebabkan kondensasi atau pembekuan. Menjaga tingkat kelembaban di rumah akan membantu mengontrol jumlah uap yang dapat masuk ke dalam kompartemen.
	Siklus pencairan baru saja selesai.	Selama siklus pencairan, suhu di setiap kompartemen dapat naik sedikit dan embun dapat terbentuk di dinding belakang. Tunggu 40 menit dan pastikan suhu yang sesuai telah pulih setelah siklus pencairan selesai.
	Makanan tidak dikemas dengan benar.	Makanan yang disimpan tanpa ditutup atau dibungkus, dan wadah basah dapat menyebabkan penumpukan kelembaban di dalam kompartemen. Seka semua wadah hingga kering dan simpan makanan di dalam kemasan yang rapat untuk mencegah kondensasi dan pembekuan.
Makanan menjadi beku di dalam kompartemen lemari es.	Makanan dengan kandungan air tinggi diletakkan di dekat saluran udara.	Susun barang-barang yang memiliki kandungan air tinggi jauh dari saluran udara.
	Kontrol suhu lemari es tidak diatur dengan tepat.	Jika suhu terlalu dingin, atur kontrol dengan menambahkan satu angka dan tunggu hingga suhu stabil. Baca bagian Mengatur Kontrol untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
	Lemari es dipasang di lokasi yang dingin.	Jika lemari es dioperasikan pada suhu di bawah 5°C (41°F), makanan dapat beku di dalam kompartemen lemari es. Lemari es tidak boleh dioperasikan pada suhu di atas 13°C (55°F).
Embun beku atau kristal es terbentuk pada makanan beku (bagian luar kemasan).	Pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama.	Jika pintu sering dibuka atau dibuka untuk waktu yang lama, udara yang hangat dan lembab akan masuk ke kompartemen. Ini akan menaikkan suhu dan tingkat tingkat kelembaban di dalam kompartemen. Kenaikan kelembaban akan memicu pembekuan dan kondensasi. Untuk mengurangi efek ini, kurangi frekuensi dan durasi membuka pintu.
	Pintu tidak menutup dengan baik.	Baca Pintu tidak menutup dengan baik atau buka bagian Pemecahan Masalah.
Lemari es atau Freezer terlalu dingin.	Pengaturan kontrol suhu salah.	Jika suhu terlalu dingin, atur kontrol dengan menambahkan satu angka dan tunggu hingga suhu stabil. Baca bagian Mengatur Kontrol untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Embun beku atau kristal es pada makanan beku (di bagian dalam kemasan yang disegel).	Embun dari makanan yang memiliki kandungan air tinggi telah membeku di dalam kemasan makanan.	Hal ini normal untuk makanan dengan kandungan air tinggi.
	Makanan telah dibiarkan berada di dalam freezer untuk waktu yang lama.	Jangan menyimpan makanan yang memiliki kandungan air tinggi di dalam freezer untuk waktu yang lama.
Berbunyi klik	Kontrol pencairan akan berbunyi klik ketika siklus pencairan otomatis dimulai dan berakhir. Kontrol termostat (kontrol lemari es pada beberapa model) juga akan berbunyi klik ketika siklus pada posisi ON dan OFF.	Pengoperasian Normal
Berderik	Bunyi berderik dapat berasal dari aliran refigeran, saluran air di belakang unit, atau benda yang disimpan di atas atau di sekitar lemari es.	Pengoperasian Normal
	Lemari es tidak berdiri tegak di atas lantai.	Lantai lemah atau tidak rata atau kaki pengatur harus disetel. Baca bagian Penjajaran Pintu.
	Lemari es dengan kompresor linear akan bergetar selama pemfungsian.	Pengoperasian Normal
Mendesing	Motor kipas evaporator mengalirkan udara melalui lemari es dan kompartemen freezer.	Pengoperasian Normal
	Udara ditekan di seluruh kondensor oleh kipas kondensor.	Pengoperasian Normal
Berdeguk	Refigeran yang mengalir melalui sistem pendinginan.	Pengoperasian Normal
Meletup	Kontraksi dan pemuaian diding dalam karena pergantian suhu.	Pengoperasian Normal
Mendesis	Air menetes pada pemanas pencairan selama siklus pencairan.	Pengoperasian Normal
Bergetar	Jika bagian samping atau bagian belakang lemari es menyentuh kabiner atau dinding, beberapa getaran normal dapat menghasilkan bunyi.	Untuk menghilangkan bunyi, pastikan bagian samping dan belakang tidak menggetarkan dinding atau kabinet.
Menetes	Air mengalir ke panci pengering selama siklus pengeringan.	Pengoperasian Normal

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Berdenyut atau Suara Nada-Tinggi	Lemari es dirancang untuk berfungsi lebih efisien untuk menjaga makanan Anda tetap dalam suhu yang diinginkan. Kompresor efisiensi tinggi dapat menyebabkan lemari es baru berjalan lebih lama dari pada lemari es lama, tetapi lemari es ini tetap lebih hemat energi dari pada model sebelumnya. Saat lemari es berjalan, mendengar denyutan atau suara nada-tinggi adalah normal.	Pengoperasian Normal
Pintu tidak ditutup dengan baik atau terbuka.	Kemasan makanan menghalangi pembukaan pintu.	Susun kembali wadah makanan untuk membersihkan pintu dan rak pintu.
	Wadah es, tutup pengering, panci, rak, keranjang pintu, atau keranjang tidak pada posisinya.	Dorong keranjang seluruhnya dan letakkan tuutp pengering, panci, rak, dan keranjang pada posisi yang benar. Baca bagian Menggunakan Lemari Es untuk mendapatkan informasi selengkapnya.
	Pintu telah dilepas selama pemasangan produk dan tidak dipasang dengan benar.	Lepas dan ganti pintu sesuai dengan bagian Melepas dan Mengganti Pegangan dan Pintu Lemari Es.
	Lemari es tidak rata.	Baca Penjajaran Pintu di bagian Pengaturan Tinggi untuk menyeimbangkan lemari es.
Pintu sulit dibuka.	Gasket kotor atau lengket.	Bersihkan gasket dan permukaan yang menyentuhnya. Gosokkan sedikit penggosok peralatan atau lilin dapur pada gasket setelah membersihkannya.
	Pintu baru saja ditutup.	Ketika Anda membuka pintu, udara yang lebih hangat akan masuk ke lemari es. Saat udara hangat dingin, udara ini akan menciptakan penyedotan. Jika pintu sulid dibuka, tunggu satu menit agar tekanan udara sama, kemudian baca apakah pintu dapat dibuka dengan lebih mudah.
Lemari es goyang atau tampak tidak stabil.	Kaki pengatur tidak disetel dengan tepat.	Bada bagian Penyeimbangan dan Penjajaran Pintu.
	Lantai tidak rata.	Mungkin Anda perlu menambahkan ganjal di bawah kaki pengatur atau roller untuk menyelesaikan pemasangan.
Lampu tidak berfungsi.	Penerangan LED dalam rusak.	Lampu kompartemen lemari es adalah penerangan bagian dalam LED, dan servis harus dilakukan oleh teknisi yang berpengalaman.
Lemari es memiliki bau yang tidak biasa.	Filter Hygiene Fresh mungkin harus disetel ke pengaturan POWER atau diganti.	Setel Hygiene Fresh ke ke pengaturan POWER. Jika bau tidak hilang dalam 24 jam, filter mungkin harus diganti. Baca bagian Mengganti filter Hygiene Fresh untuk mendapatkan petunjuk penggantian.
Bagian dalam lemari es tertutup debu atau jelaga..	Lemari es berada di dekat sumber api, seperti tungku, cerobong atau lilin.	Pastikan lemari es tidak berada di dekat sumber api, seperti tungku, cerobong, mesin pemanas atau lilin.

Masalah	Kemungkinan Penyebab	Solusi
Alat dan ponsel cerdas Anda tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.	Kata sandi untuk Wi-Fi yang Anda coba sambungkan salah.	Cari jaringan Wi-Fi yang tersambung ke ponsel cerdas Anda lalu hapus, kemudian daftarkan alat Anda di LG SmartThinQ.
	Data mobile untuk ponsel cerdas Anda dinyalakan.	Matikan **data Mobile** ponsel cerdas Anda dan daftarkan alat dengan menggunakan jaringan Wi-Fi.
	Nama jaringan nirkabel (SSID) salah.	Nama jaringan nirkabel (SSID) harus merupakan kombinasi huruf dan angka. (Jangan menggunakan karakter khusus.)
	Frekuensi router bukan 2,4 GHz.	Hanya frekuensi router 2,4 GHz yang didukung. Setel router nirkabel ke 2,4 GHz dan sambungkan alat ke router nirkabel. Untuk memeriksa frekuensi router, cek dengan penyedia layanan Internet atau produsen router Anda.
	Jarak antara alat dan router terlalu jauh.	Jika jarak antara alat dan router terlalu jauh, sinyal mungkin menjadi lemah dan sambungan mungkin tidak terkonfigurasi dengan benar. Pindahkan lokasi router agar lebih dekat dengan alat.



LG Electronics Indonesia

PT.LG ELECTRONICS INDONESIA
Gandaria 8 Office Tower LT 29 BC & 31 ABCD
Jl. Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama Utara
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240
DKI Jakarta Raya, Indonesia

LAYANAN KONSUMEN/CUSTOMER INFORMATION CENTER:

14010

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN(MANUAL) DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA
-Model GR-D31FT*** NOMOR : I.13.LEI1.04055.0817

Linear