
RELEASING THIS DRAWING WITHOUT PERMISSION LG Electronics SHOULD BE ACCUSED ACCORDING TO THE LAWS AND COMPANY RULES.
이 도면은 LG전자의 자산으로 불법 유출시 관계법과 회사규정에 의해 처벌됨.

MFL69883605

SEC. / WORK	적용모델	재 질	인쇄방법	인쇄도수		PAGE	REMARK
				표 지	내 지		
05	A9********	표지 : 아트지 150g 무광 Laminating 내지 : 모조지 80g OFFSET 인쇄	OFFSET 인쇄	2도	2도	24, A5	대만향 Taiwanese



<< 주기 >>

1. 재질, 인쇄방법, 인쇄도수, 외곽치수등은 작업표에 준한다.
2. 인쇄내용, 문자크기 및 형상, 선의 굵기 등은 설계에서 제시된 도면에 준함.
3. 외곽치수는 절단후 치수임.
4. 양산전에 설계 한도를 득할 것.
5. 본 부품에 금지물질이 포함되지 않도록 하고, 상세내용은 LG(63)-A-5501-34 를 만족할 것.

<< NOTES >>

1. Material, printing and exterier size are refer to work tables.
2. Printing, text size and line are based on LG design drawing.
3. Exterier size on the drawing is cutting line.
4. Before product controlled by criteria sample.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB, PBDE) and details should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34

REV. NO. 기호	REVISION DESCRIPTION 변경 사항	REF. NO. 시방 번호	DATE 년/월/일	PREPARED 시방자	APPROVED 승인자
6					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					

DR COMPLETED
도면 DR 완료

PDF
ILLUSTRATOR

완료일 :

TRIG.	UNIT	mm	SCALE 1/1	
MODELING / DESIGNED	REVIEWED	CHECKED	APPROVED	TITLE
김기대 17.06.14			김현석 17.06.14	MANUAL,OWNER'S
				H7 대만향 1/1
LG 전자 (주) / LG Electronics Inc.	RELATED DWG.			DWG. No. MFL69883605

LG CordZero™ A9

使用手冊
A9

使用本產品之前，請務必詳加閱讀「重要安全說明」後正確使用。
請將本說明書置於容易觸及的位置，本說明書中含有產品保證書。
本產品專為家用清潔而設計，禁止作為商業用、實驗用或產業用。
購入本產品後，於首次使用之前，請務必充足電源後使用。

MFL69883605

www.lg.com

目錄

本說明書為產品通用說明書，所收錄之圖片與內容可能與您所購買的產品不同。
本說明書可能依公司情況而有所變更。

重要安全說明 04

產品元件 10

組裝 11
組裝直立式充電座 11
組裝壁掛式充電座 12
保管二合一及斜型吸頭 12

使用 13
使用前注意事項 13
使用產品 13
產品充電 14
使用電源/強弱調節鍵 14
使用吸頭 15

清潔 16
清潔集塵筒 16
清潔濾網 16
清潔地板及地毯專用吸頭 18
清潔寢具專用吸頭 18

疑難排解指南 19

廢棄家電處理流程 20
購買新產品時 20
單純廢棄時 20

產品規格 20

重要安全說明

下列所列出之重要安全說明旨在教導使用者安全且正確地使用產品，以事先預防突如其來的危險或損害。

安全說明分為「警告」與「注意」兩種，其涵義如下。

⚠ **此符號在於提醒可能發生危險的事項或必須小心操作，為了避免標示有此圖示的部份發生危險，請詳加閱讀內容並依指示行動。**

⚠ **警告 - 此符號在於提醒如違反指示事項時，可能造成嚴重人身傷害或死亡。**


⚠ **注意 - 此符號在於提醒如違反指示事項時，可能造成輕微人身損傷或毀損產品。**

⚠ 警告

組裝相關事項


請勿組裝於水或雨水潑濺處或潮溼處。

- 產品充電時可能發生火災。
- 請組裝於通風良好處。



請將充電座組裝於平坦處。

- 產品翻覆時可能造成人身傷害或產品毀損。




請勿組裝於可燃性瓦斯漏洩處或有大量工業油煙、金屬微粒之場所。

- 可能造成產品故障或損傷。




使用壁掛式充電座時，請使用壁掛式專用固定螺絲將充電座牢牢固定於壁面上。

- 可能造成人身傷害或產品毀損。




使用直立式充電座時，請使用直立式專用固定螺絲將充電座牢牢固定於壁面上。

- 產品或充電座歪斜時可能造成產品或充電座傾倒與損傷。



牆壁後方如設有管線（瓦斯、自來水等）或電纜線時，請勿將充電座組裝於該牆壁上。


- 可能因觸電或火災而造成人身傷害。



電源相關事項


本產品為110 V專用，請用前請務必確認供電電壓。

- 可能造成產品故障，漏電時可能引發觸電。




當電源線或插頭出現損傷，或電源插座孔鬆動時，請停止使用並聯絡LG電子服務中心。

- 可能造成觸電或火災。




請避免電源線過度彎折或被重物壓覆而造成毀損。

- 電源線毀損時可能造成觸電或人身傷害。




清潔充電座或整備時，請拔除電源插頭。

- 可能造成觸電或人身傷害。




請勿於同一個延長線插座上插上多個插頭，請務必使用15A容量以上的插座。

- 插座異常發熱時可能造成火災。
- 遮斷器啟動時可能使電源關閉。



長時間未使用產品時，請拔除電源插頭。

- 可能造成觸電、漏電及火災。




請勿用濕手碰觸電源插頭。

- 可能造成觸電或人身傷害。



使用或清潔產品時，請收妥充電座電源線。

- 當電源線捲入產品時，可能造成產品故障，插頭斷線時，可能造成觸電或人身傷害。



電源插頭如沾上灰塵、水等時，請使用乾布擦淨。

- 可能造成觸電、休克或起火。




拔除電源插頭時，請注意勿讓手指碰觸到插針。

- 可能造成觸電或火災。



拔除插頭時，請勿拉扯電源線拔除，請直接抓住插頭後拔除。


- 電源線毀損時，可能造成觸電或火災。



使用相關


請勿讓兒童使用產品。

- 產品重量可能造成人身傷害。




請避免電池受熱或撞擊。

- 可能造成觸電、人身傷害或火災。




使用或清潔產品時，請注意勿讓手、腳、頭髮與衣擺等捲入迴轉刷或輪子。

- 可能造成人身傷害或產品毀損。




請勿將錐子等的尖銳金屬物品插入產品或充電座上的孔洞或縫隙中。

- 可能造成觸電或人身傷害。




除LG電子服務中心的維修人員以外，請勿拆解、修理或改造產品。

- 可能造成觸電、人身傷害或火災。




請避免讓水、飲料及清潔劑等流入產品或充電座內部。

- 可能造成觸電或人身傷害。



請勿將本產品的電池與充電座使用於其他產品上。

- 可能造成產品故障或火災。




請勿於產品上噴灑可燃性物質（汽油、稀釋劑等）、界面活性劑（清潔劑、沐浴用品等）。

- 可能造成產品故障或火災。



請勿使用非本產品電池以外的其他電池。

- 可能造成產品故障或火災。




當瓦斯（丙烷、都市瓦斯等）外洩時，請勿操作產品或觸碰電源插頭並立即開窗通風。

- 閃冒火花時可能造成爆炸、火災及人身傷害。



請勿任意分離、分解或分流電池。

- 可能造成觸電、人身傷害或火災。



請勿於點火裝置或可燃性物質（乙醚、苯、酒精、藥品、LP瓦斯、可燃性噴霧、殺蟲劑、芳香劑及化妝品等）附近使用或存放產品。

- 可能造成產品故障或火災。




請勿用於清掃液體（水、飲料等）、金屬（刀片、插針等）、可燃性物質、界面活性劑及玻璃碎片等。

- 可能造成產品故障或火災。
- 當液體、金屬玻璃及火花等進入產品內部時，請立即關閉電源並聯絡LG電子服務中心。




電池內部如洩漏出液體時，請避免碰觸皮膚或眼睛。

- 可能造成失明或燒傷。
- 碰觸到電池液之部位如出現異常時，請用大量清水沖洗並迅速就醫。



當吸頭或排氣孔阻塞時請勿使用。

- 過熱時可能造成產品故障及火災。




請勿用水或清潔劑清洗吸頭。

- 吸頭內設有馬達，可能造成觸電或火災。




產品充電途中如冒出濃煙時，請立即拔除電源插頭並聯絡LG電子服務中心。

- 可能造成觸電或火災。




請利用本產品的充電座進行產品及電池的充電。

- 電池損傷時可能造成觸電、爆炸或火災。




請勿將產品（尤其是電池）暴露於熱源、點火裝置及直射光線之中。

- 可能造成觸電、爆炸或火災。



請避免讓水、飲料及清潔劑流入電池裡。

- 可能造成觸電、爆炸或火災。



請勿將產品或電池存放於暴露在直射光線的車輛內部。

- 可能造成火災或爆炸。




請勿觸摸或用通電物體觸碰產品與充電座上的充電端子。

- 可能造成觸電或人身傷害。




請勿將產品立放於充電座以外的場所。

- 產品翻覆時可能造成人身傷害或產品毀損。



將主機身掛於充電座，開始充電的瞬間，如漏電遮斷器啟動時，請立即停止充電並聯絡LG電子服務中心。

- 可能造成觸電或火災。



請勿用水清洗集塵筒。

- 水如進入馬達時可能造成觸電或火災。



請勿使用產品清潔水泥等的微灰塵。

- 可能造成產品故障或火災。



請勿讓兒童拿著產品、充電座或電池玩耍。

- 可能造成人身傷害或產品損傷。
- 放入嘴中時可能造成觸電、人身傷害或產品毀損。



丟棄相關事項


請將外包裝（塑膠袋、保麗龍等）丟棄於兒童無法碰觸之場所。

- 包裝材料可能造成窒息。



丟棄產品時，請將主機身與電池分別丟棄。

- 可能造成火災或爆炸。




⚠ 注意

使用相關事項

請避免讓產品受到撞擊或掉落。

- 可能造成人身傷害或產品毀損。




請避免產品翻覆。

- 產品翻覆時可能造成人身傷害或產品毀損。



使用產品前請務必確認濾網是否正確組裝。

- 可能造成產品毀損。



使用產品前請擦除地板上的液體（水、油等）或寵物的排泄物。

- 液體或排泄物可能造成地板污染。




請勿使用揮發性溶液或有機溶液（稀釋劑、松香水、丙酮）擦拭產品。

- 可能造成產品毀損。
- 請使用軟布擦拭產品。



使用產品時請避免碰撞到人或寵物。

- 撞擊到產品時可能造成人身傷害。




請勿用腳踢撞產品。

- 可能造成產品故障。



請勿將產品以外的物品（尤其是金屬物品、磁鐵類）放置於充電座上。

- 可能造成觸電或產品毀損。



請勿反覆清潔相同區塊。

- 吸頭震動可能造成地板或地毯受損。



在組裝產品或充電座時請避免手指夾傷。

- 可能造成人身傷害。



請避免讓兒童或寵物吊掛於充電座上。

- 產品翻覆時可能造成人身傷害或產品毀損。




以雙面膠帶貼於壁紙上時可能因外部撞擊而造成壁紙撕裂，請勿貼於壁紙上。

- 可能造成壁紙撕裂，請利用壁面固定螺絲固定充電座。




請勿撞擊灰塵分離網。

- 可能造成灰塵分離網變形。




產品元件

直立式



1. 產品主機身
2. 長度調節管
3. 地板吸頭
4. 充電座
5. 充電座管
6. 二合一及斜型吸頭置放處
7. 充電座底座
8. 變壓器
9. 電池

壁掛式




主機身配件

- 配件可能依型號而有所不同




電池




地毯專用吸頭



寢具專用吸頭



斜型吸頭



二合一吸頭



牆壁固定模塊



塑膠壁拴(2EA)



雙面膠帶(2EA)



壁掛式專用固定螺絲 (Φ 3.5 mm, 長 50 mm)




直立式專用固定螺絲(Φ 3.5 mm, 長 90 mm)

※ 產品採用環保設計工法以代替會產生環境污染物質的鍍膜工法，環保設計特性上可能使部分產品表面出現漸層紋路，這將不影響產品使用，敬請放心。

組裝直立式充電座

1 請將充電座底座置於地板上，依序連接充電座管、充電座。




⚠ 注意

- 請避免手指夾入縫隙。


2 請將變壓器連接至充電座背面後，將電源插頭插入插座。

- 可利用充電座管背面的電源線固定鉤捲妥電源線。




3 在欲固定充電座的壁面上鑽孔並插入塑膠壁拴。

- 壁面鑽孔大小建議為Φ6.5、長100mm



4 將充電座背面對準壁面固定模塊並用直立式專用固定螺絲將充電座固定於壁面上。


- 將直立式專用固定螺絲拴緊。




使用雙面膠帶時

5 使用雙面膠帶將壁面固定模塊貼於充電座上。

- 請撕除雙面膠帶中央部位後貼上。



6 使用剩餘的雙面膠帶將充電座固定於壁面上。



⚠ 注意

- 將產品從箱中取出時請避免產品掉落，以免造成人身傷害或產品損傷。
- 請勿將雙面膠帶貼於貼有壁紙的壁面上，以免因外部撞擊使壁紙撕裂。請使用配件中的固定螺絲固定充電座。
- 建議使用直立式固定螺絲來固定充電座。

提醒事項

- 充電管、充電座底座一旦組裝上將無法拆開。
- 充電座可在必要時拆除，請固定住充電座底座後，向上拔起充電座。
- 直立式專用螺絲僅能使用於水泥牆等的堅固壁面。


組裝壁掛式充電座

1 請將變壓器連接至充電座背面後，將電源插頭插入插座。

2 請在離地板約1m高的壁面上鑽孔並插入塑膠壁拴。

- 壁面鑽孔大小建議為Φ6.5、長60mm


3 請使用配件中的壁掛式專用固定螺絲固定充電座。




存放二合一及斜型吸頭

將二合一及斜型吸頭存放於充電座上將便於使用。

1 將二合一及斜型吸頭安裝於充電座下方的二合一及斜型吸頭置放處。



2 按壓吸頭分離鍵並向下拉便能分離二合一及斜型吸頭。




使用前須知

使用相關須知

- 產品使用前請務必確認集塵筒蓋子是否蓋上，因吸力減弱可能無法達到完全清掃效果。
- 清掃高處時請用手支撐主機身下方。
- 清掃途中如暫時離開或長時間未使用產品時，請將產品置放於充電座或倒放於地板上，產品翻覆時可能造成人身傷害或產品毀損。
- 使用前請確認排氣濾網是否正確組裝。
- 因溫度、濕度等環境因素可能造成主機身產生靜電，如相同問題持續發生時請聯絡LG電子服務中心。
- 吸頭、長度調節管如卡入異物時可能造成產品無法正常啟動，清掃前請清除襪子、絲襪等大型異物。
- 產品經長期使用後，電池使用壽命可能縮短。
- 電池殘量不足時，產品將在電量標示燈最後一格閃爍後自動關閉，請將產品完全充電後使用。
- 長期於5℃以下、38℃以上之環境使用時可能造成電池壽命縮短，建議於常溫中使用。


使用產品

1 依序組裝產品主機身、長度調節管、吸頭、電池。




2 按壓長度調節管壓頭調節長度後使用。

- 長度調節管共可調整4種長度



3 將吸頭組裝於主機身或長度調節管上後使用。




⚠ 注意

- 於連接吸頭的狀態下長時間使用產品時可能造成馬達負荷。
- 使用吸頭清潔電視、LCD、螢幕產品時可能造成刮痕。
- 請避免手指夾入縫隙。
- 清掃途中如有異物捲入吸頭時，為避免主機身及吸頭破損，吸頭可能中止動作，請在去除異物後，重新開啟電源使用。

產品充電


1 請將產品置放於充電座上。

- 產品的電池殘量標示燈將閃爍並進行3階段充電。



2 產品的電池殘量標示燈閃爍時即代表充電開始。

- 當電池完成充電後，電池殘量標示燈將在閃爍後全亮。



⚠ 注意


- 請將產品正確置放於充電座上，未正確置放時，產品翻覆可能造成人身傷害或產品毀損。

提醒事項


- 於5℃以下之環境充電時可能無法正常充電，請於室內進行充電。
- 完全充電後的產品在從充電座拿起後再次充電時，電池殘量標示燈將閃爍，並在一定時間後停止閃爍，完全亮起。

備用電池充電

1 請抓住產品並按壓電池兩側尾端拔起電池。



2 將備用電池置放於充電座上。




提醒事項

- 請確認變壓器是否連接充電座與插座。
- 當產品於充電座充電時，產品充電完成後才會開始進行備用電池的充電。
- 備用電池充電指示燈閃爍時即代表充電開始。
- 充電完成後充電指示燈將亮起。

使用電源、強度調節鍵

利用產品主機身上的強度調節鍵即可調整吸力強度，但從標準模式轉換至高速模式時將無法立即動作。



1 電源

2 on/off鍵強度調整鍵

- 按壓一次+鍵為強速模式。
- 按壓3秒以上+鍵為高速模式。
- 按壓-鍵時強度將從高速模式轉為強速模式，從強速模式轉為標準模式。

提醒事項

依強度別的產品使用時間（以電池完全充電為準）

- 標準模式：40分鐘
- 強速模式：9分鐘
- 高速模式：6分鐘

使用吸頭

- 該配件僅限於適用產品中提供。
- 可連接產品主機身或長度調節管後使用。
- 在清掃地板、地毯或寢具類時，如出現吸頭吸力過強或無法吸起異物現象時，請調節吸力強度後使用。

⚠ 注意

- 請勿使用於清掃以外的用途。

使用地板吸頭

- 適合清掃一般地板的吸頭。

使用地毯專用吸頭


- 適合清掃地毯與地墊等的吸頭。
- 亦能使用於一般地板，但可能產生些許噪音，建議僅作為清掃地毯使用。

⚠ 注意

- 請勿讓幼兒、兒童於PVC墊上使用。

使用寢具專用吸頭

- 將寢具專用吸頭連接至產品上即可輕鬆清掃寢具類。
- 如果您使用它在薄的床上用品，它可能会粘在吸入口. 请调整吸力.



斜型吸頭


能有效清掃角落或縫隙中灰塵的吸頭。

二合一吸頭

能有效清掃角落或縫隙中灰塵的吸頭。


基本型

請用於清掃沙發、床墊等。



刷毛型

請用於清掃相框、家具等。



⚠ 注意


- 於連接吸頭的狀態下長時間使用產品時可能造成馬達負荷。
- 使用吸頭清潔電視、LCD、螢幕產品時可能造成刮痕。.
- 請避免手指夾入縫隙。
- 清掃途中如有異物捲入吸頭時，未避免主機身及吸頭破損，吸頭可能中止動作，請在去除異物後，重新開啟電源使用

清潔集塵筒


1 清潔前請將電池從產品主機身上取下。

2 倒出集塵筒中灰塵時請移至垃圾桶或能丟棄異物的場所。


3 將集塵筒按鍵下移即可開啟集塵筒蓋。
- 請清空集塵筒中灰塵。
- 開啟集塵筒時異物可能瞬間掉落，請於垃圾桶或能丟棄異物的場所開啟。




4 將斜型吸頭插入大型灰塵分離裝置內部後以逆時針方向轉動後卸下。



5 以淨水沖洗大型灰塵分離裝置。
- 請完全晾乾後使用。



6 卸下大型灰塵分離裝置後，利用二合一吸頭清除集塵筒內部的灰塵。




⚠ 警告
- 請勿用水沖洗產品主機身，馬達進水時可能造成觸電、火災或產品毀損。
- 請勿撞擊大型灰塵分離裝置的灰塵分離網，以免造成產品毀損。
- 完成大型灰塵分離裝置的清潔後，請務必組裝於產品上後使用，未組裝大型灰塵分離裝置即使用產品時可能造成產品毀損。


清潔濾網

為維持前置濾網與排氣濾網的清掃效能，請於每個月清潔一次以上。

1 請將排氣濾網依逆時針轉動並卸下後，取出前置濾網。



2 請使用二合一吸頭清除馬達部位的灰塵。



3 甩動以去除排氣濾網上的灰塵。

- 為維持清掃效能，請於每個月清潔一次以上。




⚠ 注意


- 請勿用水沖洗排氣濾網。

4 請甩動前置濾網或以清水沖洗。

- 以水清洗前置濾網時，如未徹底晾乾時將產生異味，請徹底晾乾後使用。
- 經常清掃濾網將能維持最佳吸力。
- 本濾網為消耗品，請於本公司服務中心購買新品後使用。



5 組裝上前置濾網後，將排氣濾網對準白色圓圈後依時針方向轉動。



⚠ 警告

- 請勿用水沖洗產品主機身，馬達進水時可能造成觸電或火災。
- 請勿讓異物進入馬達部位，以免造成產品毀損、火災或爆炸。
- 請勿將手或尖銳物體插入馬達，以免造成人身傷害、觸電或產品毀損。

⚠ 注意


- 完成排氣濾網、前置濾網的清潔後，請務必組裝於產品主機身上，未組裝濾網即使用產品時，產品內部的灰塵將進入馬達並造成產品故障。

提醒事項

- 灰塵過滿時可能造成吸力減弱，建議於清掃前後淨空集塵筒。

※ 去除產品內部異物

為維持產品性能，請依下列圖示去除產品內部（產品主機身、長度調節管、吸頭等）的異物。




清潔地板及地毯專用吸頭

請依下列說明清潔地板及地毯專用吸頭。


1 請從產品上取下吸頭。

2 翻至吸頭背面，依逆時針方向旋轉迴轉刷分離軸。


- ·請使用硬幣或一字螺絲起子進行分離。




3 請依箭頭方向拉起迴轉刷後分離。




4 請將斜型吸頭組裝至產品主機身並清潔迴轉刷與吸頭表面的異物。



5 請用濕紙巾或衛生紙擦拭迴轉刷與吸頭表面上的殘餘異物。



6 清潔後請依序組裝吸頭。




⚠ 注意

- 請避免手指夾入縫隙。
- 請勿用水沖洗迴轉刷與吸頭主體。
- 請勿將迴轉刷作為拖地之用。
- 請勿讓水等的液體流入吸頭。


清潔寢具專用吸頭

1 請從產品上取下吸頭並翻至背面。

2 請將斜型吸頭組裝至產品主機身並清潔吸頭表面的異物。



3 請用濕紙巾或衛生紙擦拭殘餘異物。



⚠ 警告

- 請勿用水沖洗吸頭。
- 請勿讓水等的液體流入吸頭。

疑難排解指南

產品使用途中如出現下列現象，請再次進行檢查以確認是否真的故障。

現象	原因	解決方法
產品無法運作。	**電池是否完全放電？**	• 請將產品充電。
	產品電源是否關閉？	• 請按壓電源鍵以啟動產品。
吸力變弱。	**集塵筒是否已滿？**	• 請淨空集塵筒。
	濾網是否阻塞？	• 請清潔前置濾網與排氣濾網。
	產品主機身的吸頭是否阻塞？	• 請分離長度調節管並清除卡在產品主機身上的異物。
	吸頭迴轉刷是否卡入異物？	• 請清除卡在迴轉刷上的異物（線、頭髮等）。
無法充電。	**充電座是否連接變電器？**	• 請確認變電器是否插上充電座。
	電源插頭是否插入插座？	• 請確認電源插頭是否插入插座。
	充電端子是否沾染上異物？	• 請清除充電端子上的異物並用乾布擦拭。
產品吹出熱風。	**產品是否正在運作？**	• 此為冷卻發熱的馬達後從排氣口排出的風，並非故障。
產品發出異味。	**產品購入日期為三個月以內？**	• 購入產品後約3個月內可能散發出橡膠味道。
	產品是否正常運作？	• 產品若正常運作即非故障。
	集塵筒是否已滿？	• 集塵筒內的灰塵可能散發出異味，請清潔集塵筒。
	濾網是否沾染異物？	• 長期未清潔的濾網可能散發出異味，請清潔前置濾網與排氣濾網。
	濾網是否沾染異物？	• 用水沖洗前置濾網卻未徹底晾乾，時間一久即會散發出異味，請用水沖淨並完全晾乾後使用。
發出嚴重噪音。	**產品是否正在運作？**	• 此為馬達高速旋轉所發出的聲音，並非故障。
產品電力不持久。	**電池是否完全充電？**	• 請將電池完全充電，完全充電後如反覆出現相同問題，請聯絡LG電子服務中心。
迴轉刷無法迴轉。	**迴轉刷是否正確組裝？**	• 請取下迴轉刷後重新組裝。
	迴轉刷是否卡入異物？	• 請清除卡在迴轉刷上的異物。

廢棄家電處理流程


購買新產品時


如於LG電子產品銷售處購買新產品，運送新產品到府時可免費回收舊產品。


單純廢棄時

丟棄家電產品等大型生活廢棄物時，請洽管轄居民中心或廢棄專門業者後進行丟棄。

產品規格







項目 \ 型號	A9*******
產品尺寸	260 mm(寬) X 270 mm(長) X1120 mm(高)
重量	2.7 kg
消耗電力	400 W (最大450 W)/250 W/80 W (高速/強速/標準)
吸力	140 W(以高速模式為準) 1)
電池	DC 25.55 V
使用時間 (完全充電時，以手持模式為準)	高速模式時約6分鐘
	強速模式時約9分鐘
	標準模式時約40分鐘

項目	充電器 (變電器)
Input	100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0.8 A
Output	DC 29.4 V 1.0 A

項目 \ 型號	電池
種類	充電式鋰離子電池
額定	DC 25.55 V , 1900 mAh
蓄電池組數	7組
製造業者	LG化學 (電池Pack製造：Peopleworks)

1) ASTM-F558 借用和一些修改的抽吸力是由一个独立的测试机构测定的标准平均值测定，一步一步的测量值可以变化。

注意

注意

LG CordZero™ A9

韩国制造
Made in Korea
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. All Rights Reserved.