LG
Life's Good

מדריך למשתמש

מערכת Micro Hi-Fi Audio

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו לשימוש עתידי.

דגם
CM2760 (CM2760, CMS2760F)

MFL00000000

www.lg.com

מידע בטיחות



זהירות לצמצום הסיכון להתחשמלות, אין להסיר את המכסה (או את הדופן האחורי). המכשיר אינו כולל חלקים הניתנים לתיקון על ידי המשתמש. לתיקון ושירות, פנו לטכנאי שירות מוסמך.



סמל הברק עם ראש החץ בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומו של מתח מסוכן לא מבודד בתוך המוצר, שעלול לגרום להתחשמלות.



סמל סימן קריאה בתוך משולש שווה צלעות נועד להתריע בפני המשתמש על קיומה של הוראה חשובה אודות הפעלת המוצר או תחזוקתו (טיפול) במדריכים הכלולים במארז.

אזהרה: למניעת סכנת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המוצר לגשם או לחות.

אזהרה: אין להתקין ציוד זה בתוך מרחב סגור כגון ארון ספרים או יחידה דומה.

זהירות אין לחסום את פתחי האוורור. יש להתקין בהתאם להוראות היצרן.
בגוף המוצר קיימים חריצים ופתחים המיועדים לאוורור, המבטיחים את פעולתו התקינה של המוצר ומגנים עליו מפני התחממות יתר. אין לחסום את הפתחים על ידי הנחת המוצר על מיטה, ספה, שטח או משטח דומה אחר. אין למקם מוצר זה בתוך מתקן מובנה כגון ארון ספרים או ארונית ללא אוורור הולם או שלא בהתאם להוראות היצרן.



זהירות מוצר זה משתמש במערכת לייזר. על מנת לוודא שימוש ראוי של מוצר זה, אנא קרא מדריך זה בתשומת לב ושמור אותו לשימוש עתידי. במידה והיחידה תזדקק לתחזוקה, צור קשר עם מרכז שירות מאושר.
שימוש בלחצני הבקרה, כוונונים או ביצועים של תהליכים מלבד אלו שמפורטים כאן עלול לגרום לחשיפה מסוכנת לקרינה.
למניעת חשיפה ישירה לקרן הלייזר, אין לנסות לפתוח את המעטפת.

אזהרה בנוגע לכבל החשמל

את רוב המכשירים מומלץ לחבר למעגל חשמלי ייעודי,

כלומר, מעגל בעל שקע בודד המפעיל רק את המכשיר ולא כולל שקעים נוספים או הסתעפויות. בדוק בעמוד המפרטים של מדריך זה על מנת להיות בטוח. אין לגרום לעומס יתר על השקעים בקיר. שקעים עם עומס יתר, שקעים רפויים או פגומים, כבלים מאריכים, כבלים חשמליים בלויים או בידוד פגום או סדוק הם מסוכנים. כל אחד מתנאים אלו עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה. יש לבדוק באופן תקופתי את הכבל של המכשיר ואם מראהו מורה על נזק או שחיקה, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. לאחר מכן, על הכבל להיות מוחלף בכבל זהה במרכז שירות מורשה. יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודת היציאה של הכבל מהמכשיר. תקע החשמל הוא התקן הניתוק. תקע החשמל חייב להיות נגיש, למקרה חירום.

המוצר מצויד בסוללה או מצבר ניידים.

דרך בטיחותית להסרת הסוללה או המצבר מהמכשיר: הסר את הסוללה או המצבר הישנים, וחזרו על שלבי ההתקנה בסדר הפוך. למניעת זיהום של הסביבה וסכנה אפשרית לבריאותם של אנשים ובעלי חיים, יש להשליך את הסוללה או המצבר הישנים למיכל המתאים בנקודות האיסוף המיועדות לכך. אין להשליך את הסוללה או המצבר יחד עם פסולת אחרת. מומלץ להשתמש במרכז מחזור מקומי. אין לחשוף את הסוללה לחום קיצוני כגון אור שמש, אש וכדומה.

זהירות אין לחשוף את המוצר למים (טפטוף או התזה) וכן אין להניח עליו חפצים המלאים בנוזל כגון, אגרטלים.

זהירות אין להשתמש במוצרים בעלי מתח גבוה ליד המוצר. (לדוגמא, מחבט זבובים חשמלי) ייתכן שמוצר זה יגרום לתקלה עקב התחשמלות.

הודעה: לקבלת מידע אודות סימוני בטיחות של המוצר, כולל מזהה מוצר ודירוג ספיקה, עיין בתווית הראשית בתחתית או משטח אחר של המוצר.

זהירות אין להציב ליד המוצר מקור אש, כגון נר דולק.

סמלים

~	מתייחס לזרם חילופין (AC).
⎓	מתייחס לזרם ישר (DC).
⧈	מתייחס לציוד מסיווג II.
⏻	מתייחס למצב המתנה.
I	מתייחס למצב "ON" (הפעלה).
ϟ	מתייחס למתח מסוכן.

תוכן העניינים

1 תחילת העבודה

2 מידע בטיחות
6 תכונות מיוחדות
6 אביזרים
7 דרישות קבצי וידאו
7 דרישות קבצי מוזיקה
7 התקני USB תואמים
7 דרישות התקני USB
8 שלט רחוק
10 פנל קדמי
12 פנל אחורי

2 חיבור

13 חיבור לרמקולים
13 חיבור הרמקולים אל היחידה
14 חיבור ציוד אופציונלי
14 חיבור USB
14 PORT. IN Connection

3 הפעלה

15 פעולות בסיסיות
15 הפעלת CD/USB
15 הפעלה אוטומטית
16 פעולות נוספות
16 נגינה מתוכנתת
16 מחיקת רשימה מתוכנתת
16 הצגת מידע קובץ (ID3 TAG)
17 חיפוש תיקייה וקובץMP3/WMA/FLAC
17 מחיקת קובץ MP3/WMA/FLAC
18 השתקת הקול זמנית
18 הגדרת טיימר שינה
18 עמעם
18 DEMO
18 DISPLAY MODE
18 כיבוי אוטומטי
19 AUTO POWER On
19 שינוי פונקציה אוטומטי
20 שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH® אלחוטית
20 האזנה למוזיקה השמורה במכשירי BLUETOOTH
22 שימוש ביישום Music Flow Bluetooth
22 התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-Bluetooth שלך
24 הפעלת רדיו
24 האזנה לרדיו.
24 שיפור איכות קליטת FM חלשה
24 הגדרת תחנות רדיו
24 מחיקת כל התחנות השמורות
25 כיוונון קול
25 פעולות מתקדמות
25 הקלטה על USB
26 לבחירת קצב ביט ומהירות ההקלטה
27 הגדרת השעון
27 הגדרת הרמקול בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"
27 שימוש בנגן שלך כבשעון מעורר
28 LG Sound Sync

4 פתרון בעיות

29 פתרון בעיות

5 נספח

30 יחידה ראשית
31 רמקולים
32 תחזוקה
32 טיפול ביחידה
32 הערות על דיסקים
32 סימנים מסחריים ורישיונות

תכונות מיוחדות

BLUETOOTH

האזנה למוזיקה השמורה במכשיר ה-Bluetooth שלך.

הקלטת USB ישירה

הקלטת מוזיקה אל התקן ה-USB שלך.

Music Flow Bluetooth

Music Flow Bluetooth הינו יישום המתוכנן לאפשר לך לשלוט בחלק ממכשירי האודיו העדכניים של LG.


ראה עמוד 22-23

LG Sound Sync


שליטה בעוצמת הקול של המוצר בעזרת השלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך אשר תומכת ב-LG Sound Sync.

אביזרים

אנא בדוק וזהה את האביזרים המסופקים הבאים.



שלט רחוק (1)



סוללות (2)

דרישות קבצי וידאו

דרישות קבצי מוזיקה

תאימות קבצי FLAC/WMA/MP3 עם יחידה זו מוגבלת כמתואר להלן:

- תדר דגימה :
  MP3 : 8 עד 48 kHz
  WMA : 8 עד 48 kHz
  FLAC : 8 עד 192 kHz (USB),
  8 עד 48 kHz (CD)
- קצב ביט : 32 עד 320 kbps (MP3),
  40 עד 192 kbps (WMA)
- מקסימום קבצים:
  תקליטור נתונים: 999 / USB : 2000
- מספר תיקיות מקסימלי :
  תקליטור נתונים: 99 / USB : 200
- סיומות קבצים : ".flac." /".wma" /"mp3"
- ייתכן שלא יהיה ניתן לנגן קבצי MP3/WMA/FLAC מסוימים בהתאם לסוג התבנית של הקובץ.
- פורמט קובץ CD-ROM : ISO 9660/JOLIET
- מומלץ להשתמש ב-Easy-CD Creator, אשר יוצר מערכת קבצי ISO 9660.
- ערוץ נתמך (FLAC) : עד שני ערוצים
- ביט יציאה נתמך/דגימה (FLAC) : 24 ביט
- bps (FLAC) : עד 2.5 Mbps

DTS אינו נתמך. במקרה של פורמט אודיו DTS, האודיו לא מועבר לפלט.

יש להגדיר את אפשרות ליציאת הדיסק ל-[Mastered] על מנת לגרום לתאימות של הדיסקים לנגנים של LG בפרמוט של דיסקים לצריבה רב פעמית. בהגדרת האפשרות למערכת Live File, לא ניתן יהיה להשתמש בו בנגנים של LG.

(מערכת Mastered/ Live File : מערכת פרמוט דיסק עבור Windows Vista)


התקני USB תואמים

- נגני MP3 : נגן MP3 מסוג USB.
- התקן USB :
  מכשירים אשר תומכים ב-USB2.0 או USB1.1.
- פונקציית ה-USB של יחידה זו אינה תומכת בכל התקני ה-USB.

דרישות התקני USB

- התקנים אשר דורשים התקנת תוכנות נוספות בעת חיבור למחשב, אינם נתמכים.
- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך הפעלתו.
- חיפוש בהתקן USB בעל נפח גדול.עשוי להימשך יותר ממספר דקות.
- למניעת איבוד מידע, גבה את כל המידע שלך.
- בשימוש בכבל מאריך USB או מרכז USB, התקן ה-USB לא יזוהה.
- שימוש במערכת קבצי NTFS אינו נתמך.
  (מערכת קבצי FAT (16/ 32) בלבד נתמך).
- יחידה זו מזהה עד 2000 קבצים.
- HDD חיצוני, קורא כרטיסים, התקנים נעולים או התקני USB קשיחים אינם נתמכים.
- לא ניתן לחבר את יציאת ה-USB של היחידה אל המחשב. לא ניתן להשתמש ביחידה כבהתקן אחסון.
- ייתכן וחלק מהתקני ה-USB לא יפעלו עם יחידה זו.

שלט רחוק



1

(Power) : הפעלה וכיבוי של היחידה.

(פתיחה/סגירה): פתיחה וסגירה של מגש הדיסקים.

VOL +/- : כיוונון עוצמת הרמקול


F : בחירת פונקציה ומקור כניסה.

: משתיק את הקול.

PRESET/FOLDER Λ/V :

- חיפוש תיקיית קבצי MP3/WMA/FLAC. כאשר CD/USB המכיל קבצי MP3/WMA במספר תיקיות נמצא בשימוש, לחץ **PRESET/FOLDER Λ/V** לבחירת התיקייה הרצויה להפעלה.
- בחירת מספר קבוע מראש לתחנת רדיו.

החלפת הסוללה



הסר את מכסה תא הסוללות בחלקו האחורי של השלט הרחוק, והכנס שני סוללות (גודל AAA) כאשר ⊕ ו-⊖ מותאמים נכונה.

2

PROGRAM/MEMORY :

- שמירת תחנות רדיו.
- מחיקת כל התחנות השמורות
- יצירת רשימת השמעה אליו ברצונך להאזין.

DISPLAY MODE : שינוי מצב התצוגה.

DELETE:

- מחיקת קבצי MP3/WMA/FLAC.
- מחיקת שיר מתוך רשימת ההשמעה.

SOUND EFFECT : בחירת הבעות קול.

REPEAT : האזנה למוזיקה/קבצים שלך באופן חוזר או באופן אקראי.

INFO :

- הצגת מידע אודות המוזיקה שלך. קבצי MP3 לרוב כוללים תגים של ID3. התג מכיל מידע אודות הכותר, האמן, האלבום או הזמן.
- במצב Bluetooth, מציג את כתובת מכשיר ה-Bluetooth המחובר.

3

TUNING -/+ : בחירת תחנות רדיו.

I◄◄/►►I (דילוג/חיפוש) :

- דילוג מהיר אחורה או קדימה.
- חיפוש פרק בתוך קובץ מוזיקה.

►/II (הפעלה/השהיה) :

- הפעלה או השהיה של נגינה.
- בחירת STEREO/MONO.

■ (עצירה) :

- עצירה של הנגינה או ההקלטה.
- ביטול פונקציית DELETE.

DIMMER : חלון התצוגה יתכהה בחצי.

SLEEP : הגדרת המערכת לכיבוי אוטומטי בזמן מסוים.

CLOCK : קביעת השעון ובדיקת השעה.


ALARM : עם פונקציית ALARM ניתן להפעיל CD, מכשיר USB ורדיו בשעה הרצויה.

USB REC : הקלטת USB ישירה

SET : אישור ההגדרות.

✱ : כפתור זה לא זמין לשום פעולה.

פנל קדמי



1 חלון תצוגה

2 ⏻/I (POWER)
הפעלה או כיבוי של היחידה.

3 **FUNC.**
בחירת פונקציה או מקור כניסה.

4 כיוונון עוצמת הרמקול.
סובב את אצבעך סביב חוגת המגע.



5 ◄◄ (דילוג/חיפוש)
- חיפוש לאחור.
- דילוג אל הקובץ/שיר הקודם.
- בחירת תחנות רדיו.

6 **Bass Blast**
בחירת אפקט של באס.

7 USB
הפעלה של קבצי אודיו על ידי חיבור התקן USB.

8 מגש דיסק

9 חיישן שלט רחוק

10 ►II (נגן/השהה)
- התחלה או השהיה של הנגינה.
- בחירת STEREO/MONO.

11 ᛒ
שינוי מקור הכניסה ל-**Bluetooth**.

12 ►►I (דלג/חפש)
- חיפוש קדימה.
דילוג אל הקובץ/שיר הבא.
- בחירת תחנות רדיו.

13 ⏏
פתיחה או סגירה של מגש הדיסק.

14 **PORT. IN**
חיבור להתקן נייד.


15 ■ (עצור)
עצירת הנגינה.

זהירות

אמצעי זהירות בשימוש בלחצני המגע

- שמור על ידים נקיות ויבשות בעת שימוש בלחצני המגע.
  - בסביבה לחה, יש לנגב לפני השימוש כל לחות מלחצני המגע.
- אין ללחוץ בחוזקה על לחצני המגע.
  - לחץ מופרז יכול לגרום נזק לחיישן לחצני המגע.
- גע בלחצן הרצוי על מנת להפעיל את הפונקציה.
- הקפד שכל חומר מוליך, כגון חפץ מתכתי לא יגעו בלחצני המגע כיון שהם יכולים לגרום לתקלה.

פנל אחורי



1 אנטנת FM

2 POWER IN


3 נקודת חיבור רמקולים (שמאל/ימין)

חיבור לרמקולים

חיבור הרמקולים אל היחידה

לחיבור הכבל אל היחידה, לחץ על משטחי האצבע מפלסטיק לפתיחת כניסות החיבורים של היחידה. הכנס את חוט החשמל ושחרר את משטח האצבע.

חבר את חוט החשמל השחור של כל חיווט אל הכניסות המסומנות -(מינוס) ואת הקצה השני אל הכניסות המסומנות + (פלוס).



צבע	רמקול
אדום	FRONT R (קדמי ימני)
לבן	FRONT L (קדמי שמאל)


זהירות

- הקפד שילדים לא ישימו את ידיהם או כל חפץ אחר לתוך *פתח הרמקול.
  *פתח הרמקול: חור לצליל באס מלא בארון הרמקול (מארז).
- יש להשתמש ברמקול המסופק עם היחידה בלבד. שימוש ברמקול אחר עלול לגרום לתקלה.
- הרמקולים מכילים רכיבים מגנטיים, כך שייתכנו שינויים בצבעים של מסך הטלוויזיה או מסך המחשב. אנא הרחק את הרמקול ממסך הטלוויזיה או המחשב.
- אין להעמיד את הרמקולים אחד על השני ויש לשמור שהרמקולים לא ייפלו. אחרת, כתוצאה מכך הרמקול עלול להינזק, לגרום לפציעה ו/או לנזק לרכוש.

חיבור ציוד אופציונלי

חיבור USB

חבר מכשיר USB אל כניסות ה-USB של היחידה.




הערה

הסרת התקן ה-USB מהיחידה.

1. בחר מצב/פונקציה אחר או לחץ על ■ בשלט הרחוק או ביחידה פעמיים ברצף.
2. הסר את התקן ה-USB מהיחידה.

PORT. IN Connection

חבר יציאה (אוזניות או line out) של מכשיר נייד (MP3 או PMP, וכו') אל כניסת מחבר ה-**PORT.IN**.



נגן MP3 וכו'.

האזנה למוזיקה מהתקן נייד או ממכשיר חיצוני.

ניתן להשתמש ביחידה לנגינת מוזיקה מסוגים שונים של נגנים ניידים או מכשירים חיצוניים.

1. חבר את הנגן הנייד אל מחבר ה-PORT. IN של היחידה.
2. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על |/⏻.
3. לחץ על **FUNC.** לבחירת תכונת PORTABLE.
4. הפעל את הנגן הנייד או את המכשיר החיצוני והתחל לנגן.

פעולות בסיסיות

הפעלת CD/USB

1. הכנס את הדיסק על ידי לחיצה על ⏏ בשלט הרחוק או על היחידה.
   או חבר את התקן ה-USB אל כניסת ה-USB.
2. בחר בפונקציית CD או USB על ידי לחיצה על **F** בשלט הרחוק או על **.FUNC** ביחידה.

כדי	בצע את הפעולה הבאה
לעצור	לחץ על ■ בשלט הרחוק או על היחידה.
להפעיל או לנגן	לחץ על ►/❚❚ בשלט הרחוק או היחידה.
השהה	במהלך הפעלה, לחץ על ►/❚❚ בשלט הרחוק או היחידה.
לחפש פרק בתוך שיר/ קובץ	לחץ והחזק על ⏭/⏮ בשלט הרחוק או על היחידה במהלך הפעלה ושחרר בנקודה ממנה ברצונך להאזין.
לדלג לשיר/ קובץ הבא/ הקודם	- במצב עצירה, לחץ על ⏭/⏮ בשלט הרחוק או ביחידה למעבר לשיר/קובץ הבא/קודם. - במהלך נגינה, לחץ על ⏭ בשלט הרחוק או ביחידה למעבר לשיר/קובץ הבא. לאחר פחות מ-2 שניות של הפעלה, לחץ על ⏮ בשלט הרחוק או ביחידה לחזרה לשיר/קובץ הקודם. לאחר 3 שניות של הפעלה, לחץ על ⏮ בשלט הרחוק או ביחידה לחזרה לתחילת השיר/הקובץ.
הפעלה חוזרת או אקראית.	לחץ שוב ושוב על **REPEAT** בשלט הרחוק. ראה את ההערה לפרטים אודות שינוי התצוגה.

הערה

- התצוגה תתחלף על פי הסדר הבא.

USB	MP3/WMA/FLAC CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
RPT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RANDOM	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : ספרייה

- בנגינת רשימת השמעה, רק RPT 1 ו-RPT ALL זמינים.
- גם לאחר הפעלה מחדש של היחידה או מעבר בין פונקציות, ניתן להאזין למוזיקה מהנקודה בה הפסקת.
- אם מגש הדיסקים נשאר פתוח למשך 5 דקות, הוא ייסגר באופן אוטומטי.

הפעלה אוטומטית

דיסק AUDIO/MP3/WMA/FLAC מופעל אוטומטית לאחר פתיחה וסגירה של מגש הדיסק.

מתחלף באופן אוטומטי לפונקציית CD כאשר מגש הדיסק פתוח ואין בו דיסק.

פעולות נוספות

נגינה מתוכנתת

פונקציית התכנון מאפשר לך לשמור את הקבצים האהובים עליך מכל דיסק או התקן USB.

תוכנית יכולה לכלול 20 שירים/קבצים עבור כל מדיה (USB ,CD). ניתן לשמור סה"כ 40 קבצים/שירים.

1. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק במצב עצירה.
2. לחץ על ⏮/⏭ בשלט הרחוק לבחירת שיר/קובץ.
3. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** לשמירה ובחר את השיר/קובץ הבא.
4. חזור על צעדים 3-2 לשמירת שירים/קבצים נוספים. (ניתן לשנות את הרשימה על ידי לחיצה על **PRESET/FOLDER** ∧/∨ לבחירת מספר הערוץ.)
5. לחץ שוב על **PROGRAM/MEMORY**.

לנגינת הרשימה המתוכנתת, לחץ על ▶/⏸ בסיום הכנת הרשימה.

הערה

במהלך יצירה או שינוי של רשימת השמעה, מצב REPEAT כבוי.

מחיקת רשימה מתוכנתת

פונקציית המחיקה פעילה רק במצב עריכה.

1. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק במצב עצירה.
2. בחר שיר על ידי לחיצה על **PROGRAM/MEMORY** או **PRESET/FOLDER** ∧/∨ באופן חוזר.
3. לחץ על **DELETE** כאשר נבחר שיר.

הערה

- במקרים להלן, רשימות ההשמעה יימחקו.
  - הסרת הדיסק או התקן ה-USB.
  - מחיקה או הקלטה של קבצי מוזיקה בהתקן ה-USB.
  - ניתוק כבל החשמל.
- התוכנית נכבית במקרים הבאים.
  - החלפה לפונקציה אחרת.
  - כיבוי או הפעלה של היחידה.

הצגת מידע קובץ (ID3 TAG)


במהלך נגינת קובץ MP3 המכיל מידע קובץ, ניתן להציג את המידע על ידי לחיצה על **INFO**.

חיפוש תיקייה וקובץ MP3/WMA/FLAC

1. לחץ על **PRESET/FOLDER** Λ/V בשלט הרחוק שוב ושוב עד להופעת התיקייה הרצויה בחלון התצוגה.
2. לחץ על **II/►** להפעלתו. הקובץ הראשון בתיקייה יופעל.

הערה

- תיקיות/קבצי USB/CD מזוהים כמתואר להלן



- התיקייה לא תוצג אם היא ריקה.
- תיקיות יוצגו בסדר הבא;

ROOT → FOLDER1 → FOLDER3 →FOLDER7 → FOLDER8 → FOLDER5 → FOLDER6

- הקבצים יופעלו, אחד אחרי השני, החל מ ♪ קובץ מספר 1 ועד ♪ קובץ מספר 14.
- קבצים ותיקיות יוצגו על פי הסדר בו הם הוקלטו וניתן יהיה להציגם בסדר אחר בהתאם לתנאי ההקלטה.
- *ROOT : המסך הראשון שיופיע כאשר מחשב מזהה את הדיסק או ה-USB הינו "ROOT".

מחיקת קובץ MP3/WMA/FLAC

ניתן למחוק קובץ, תיקייה או פורמט על ידי לחיצה על **DELETE** בשלט הרחוק. פונקציה זו נתמכת במצב עצירה בלבד. (USB בלבד)

1. - בחר בקובץ שברצונך למחוק ולחץ על **DELETE** בשלט הרחוק.

   - בחר בתיקייה שברצונך למחוק על ידי לחיצה בשלט הרחוק על **PRESET/FOLDER** Λ/V ולחץ על **DELETE** בשלט הרחוק.

   - לחץ והחזק **DELETE** בשלט הרחוק לפרמוט התקן ה-USB.

   או

   לחץ על **DELETE** באופן חוזר בשלט הרחוק במהלך בחירת קובץ MP3/WMA/FLAC.

   התצוגה תתחלף על פי הסדר הבא.

   - DEL FILE : מחיקת הקובץ
   - DEL DIR : מחיקת התיקייה
   - FORMAT : פרמוט USB

2. למחיקת קובץ/תיקיה או לפרמוט, לחץ על **II/►** בשלט הרחוק או ביחידה.

   ליציאה מהמצב הנוכחי, לחץ על ■ בשלט הרחוק או ביחידה.

זהירות

- אין להוציא את התקן ה-USB במהלך הפעלתו. (הפעלה, מחיקה וכו')
- מומלץ לבצע גיבוי על בסיס קבוע למניעת איבוד מידע.
- ייתכן ופונקציית מחיקה לא נתמכת בהתאם לסוג מכשיר ה-USB.

השתקת הקול זמנית

לחץ על בשלט הרחוק להשתקת הקול.

ניתן להשתיק את היחידה, לדוגמא, למענה לטלפון, יופיע בחלון התצוגה.

לביטול, לחץ שוב על או שנה את עוצמת הקול.

הגדרת טיימר שינה

לחץ באופן חוזר על **SLEEP** לבחירת זמן השהייה מ-10 עד 180 דקות. בתום זמן ההשהיה, היחידה תיכבה.

לביטול פונקציית השינה, לחץ באופן חוזר על **SLEEP** עד להופעת "SLEEP 10", ולחץ על **SLEEP** פעם נוספת.

הערה

- ניתן לבדוק את הזמן שנותר עד לכיבוי היחידה.
- לחץ על **SLEEP**. הזמן שנותר יופיע בחלון התצוגה.

עמעם

לחץ על **DIMMER** פעם אחת. חלון התצוגה יתכהה בחצי. לביטול פונקציה זו, לחץ שוב על לחצן **DIMMER**.

DEMO

במצב הפעלה, כוונן את עוצמת הקול של היחידה הראשית למינימום ולחץ והחזק את **FUNC.** ביחידה למשך כ-7 שניות. היחידה תציג את הפונקציות בחלון התצוגה.

לביטול תכונת DEMO, לחץ והחזק את **FUNC.** ביחידה למשך כ-7 שניות.

DISPLAY MODE

לחיצה באופן חוזר על **DISPLAY MODE**, מאפשרת לך לבחור ממגוון של 6 סוגי תצוגה.

כיבוי אוטומטי

יחידה זו תכבה את עצמה על מנת לחסוך בחשמל, כאשר היחידה הראשית לא מחוברת למכשיר חיצוני ולא נמצאת בשימוש במשך 20 דקות.

היא תיכבה בנוסף לאחר שש שעות אם היחידה הראשית מחוברת למכשיר אחר מכניסה אנלוגית.

ניתוק החיבור אל רשת האלחוטית או מכשיר אלחוטי

כבה את היחידה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/כיבוי במשך יותר מ-5 שניות.

AUTO POWER On

יחידה זו נדלקת באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה: טלוויזיית LG או **Bluetooth**.

אם תנסה לחבר את התקן ה-**Bluetooth** היחידה תידלק ותתחבר אל התקן ה-**Bluetooth** שלך.

הערה

- בהתאם למכשיר המחובר, ייתכן שאפשרות זו לא תפעל.
- בהתאם למכשיר המחובר, היחידה נדלקת אולם ייתכן תכונת Bluetooth לא תחובר.
- אם תנתק את חיבור ה-**Bluetooth** אל היחידה, חלק ממכשירי ה-Bluetooth עלולים לנסות להתחבר ליחידה ללא הפסקה. בעקבות זאת, מומלץ לנתק את החיבור לפני כיבוי היחידה.
- אם תנסה לחבר את יישום "Music Flow Bluetooth", פונקצית Bluetooth של היחידה תידלק.
- אם תדליק את היחידה בעזרת פונקצית LG TV או **Bluetooth**, הפונקציה התואמת של היחידה תידלק.
- אם ביצעת בעבר קישור אל יחידה זו, היחידה תידלק באופן אוטומטי על ידי מקור כניסה כאשר היא כבויה.
- כיבוי היחידה על ידי לחיצה על לחצן ההפעלה/ כיבוי במשך יותר מ-5 שניות, יכבה את פונקצית הפעלה אוטומטית. להפעלה, הדלק את היחידה.
- לשימוש בפונקציה זו, על היחידה הראשית להיות רשומה ברשימת המכשירים המקושרים של מכשיר ה-Bluetooth.

שינוי פונקציה אוטומטי

יחידה זו מזהה כניסת אותות כגון Bluetooth וטלוויזיית LG ומחליפה אל הפונקציה המתאימה באופן אוטומטי.

בעת חיבור למכשיר Bluetooth

בעת קישור מכשיר **Bluetooth** ליחידה, היחידה מחליפה את הפונקציה למצב **Bluetooth**. נגן את המוזיקה שלך במכשיר ה-**Bluetooth**.

כאשר מחובר LG TV

בעת הדלקת LG TV המחובר על ידי תכונת LG Sound Sync (חיבור אלחוטי), היחידה עוברת למצב LG TV. ניתן לשמוע צלילים מהטלוויזיה שלך.

הערה

- פונקציה זו לא זמינה בעת הקלטה או מחיקה.
- פונקציה זו עובדת רק עם מכשירים אשר חוברו בעבר.

שימוש בטכנולוגיית BLUETOOTH® אלחוטית

אודות BLUETOOTH

Bluetooth הוא טכנולוגיית תקשורת אלחוטית לטווח קצר.

הקול עלול להישמע מקוטע כאשר החיבור מושפע על ידי גלים אלקטרונים אחרים או אם חיברת מכשיר **Bluetooth** מחדר אחר.
חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אינו גורר חיובים כספיים. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית.

מכשירים זמינים: טלפון נייד, MP3, מחשב נישא, PDA.

פרופיל BLUETOOTH

על מנת להשתמש בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית, על המכשירים להיות מסוגלים לפענח פרופילים מסוימים. מכשיר זה תואם לפרופיל הבא.

קודק
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
SBC :

האזנה למוזיקה השמורה במכשירי BLUETOOTH

קישור יחידה זו ומכשיר BLUETOOTH

לפני התחלת תהליך הקישור, וודא שאפשרות **Bluetooth** מופעלת במכשיר ה-**Bluetooth** שלך. לפרטים נוספים עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**. לאחר שפעולת הקישור בוצעה, אין צורך לבצעה שוב.

1. הפעל את היחידה.
2. הפעל את מכשיר ה-**Bluetooth** ובצע את פעולת הקישור. בעת חיפוש היחידה במכשיר **ה-Bluetooth**, ייתכן שתוצג רשימה של מכשירים שנמצאו במכשיר **ה-Bluetooth**, בהתאם למכשיר **ה-Bluetooth** אשר ברשותך. היחידה שלך תופיע כ-"LG CM2760(XX)".

הערה

- הכוונה של XX היא שתי הספרות האחרונות של כתובת ה-**Bluetooth**. לדוגמא, אם כתובת ה-**Bluetooth** של היחידה שלך הינה 9C:02:98:4A:F7:08, יוצג "LG CM2760(08)" במכשיר ה-**Bluetooth** שלך.
- בהתאם לסוג מכשיר ה-**Bluetooth**, שיטת הקישור של מכשירים מסוימים עלולה להיות שונה. הזן קוד PIN (0000) כנדרש.
- ניתן לקשר עם היחידה עד 3 מכשירי **Bluetooth** בו-זמנית בהתאם להוראות המופיעות למעלה ורק בפונקצית Bluetooth.
- קישור מרובה נתמך רק על ידי מכשירי Android או iOS. (ייתכן שקישור מרובה לא ייתמך בהתאם למפרט של המכשיר לקישור).
- מכשיר **Bluetooth** הניתן להסרה/ניתוק (כגון: דונגל וכדומה) לא תומך בקישור מרובה.

3. כאשר יחידה זו מקושרת בהצלחה עם מכשיר ה-Bluetooth שלך, לחצן **Bluetooth** נדלק בצבע כחול והכיתוב "PAIRED" יוצג בחלון התצוגה. לאחר זמן קצר, שם מכשיר ה- **Bluetooth** יוצג.

הערה

- הכיתוב "PAIRED" יופיע זמנית בתצוגה בעת ביצוע קישור מרובה מכשירים.
- אם שם המכשיר לא זמין, יופיע "_".

4. האזן למוזיקה.
להפעלת קובץ מוזיקה אשר שמור במכשיר ה- **Bluetooth** שלך, עיין במדריך למשתמש של מכשיר ה-**Bluetooth**.

הערה

- בשימוש בטכנולוגיית **Bluetooth**, יש ליצור את הקישור בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** קרוב ככל שניתן ולשמור על מרחק זה.
אולם, יתכן שהוא לא יפעל כשורה במצבים מסוימים כפי שמתואר באופן הבא:
  - קיים מכשול בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** .
  - ישנו מכשיר המשתמש באותו התדר,של טכנולוגיית **Bluetooth** כגון ציוד רפואי, מיקרוגל או מכשיר LAN אלחוטי.
- יש לחבר את מכשיר ה-**Bluetooth** ליחידה שוב לאחר אתחול.
- אפילו אם היחידה מקושרת לעד 3 מכשירי **Bluetooth** במצב Bluetooth, ניתן לנגן ולשלוט במוסיקה על ידי שימוש רק באחד מהמכשירים המקושרים.

הערה

- כאשר היחידה מקושרת עם מספר מרובה של מכשירי **Bluetooth**, רק המכשיר שממנו אתה מנגן שומר על קישור **Bluetooth** בעת החלפת הפונקציה למצב אחר.
- ייתכן שהצליל יופסק באם החיבור מושפע ממכשירים אלקטרונים אחרים.
- לא ניתן לשלוט במכשיר Bluetooth בעזרת היחידה.
- בהתאם לסוג המכשיר, ייתכן שלא תוכל להשתמש בתכונת ה-**Bluetooth**.
- אתה יכול ליהנות ממערכות אלחוטיות ולהשתמש בטלפון שלך, Mp3, מחשב נישא, וכדומה.
- ככל שמרחק בין היחידה למכשיר ה-**Bluetooth** גדול יותר, כך איכות הקול ירודה יותר.
- קישור ה-**Bluetooth** יתנתק כאשר היחידה נכבית או כאשר מכשיר ה-**Bluetooth** מתרחק מדי מהיחידה.
- כאשר קישור ה-**Bluetooth** מנותק, חבר את מכשיר ה-**Bluetooth** אל היחידה מחדש.
- כאשר מכשיר Bluetooth® אינו מחובר, הכיתוב "BT READY" יוצג בחלון התצוגה.
- בעת שימוש בפונצית **Bluetooth**, כוונן את עוצמת הקול לרמה נאותה במכשיר ה-**Bluetooth**.
- אם היחידה לא נמצאת במצב פונקצית Bluetooth, אז ניתן יהיה לחבר מכשיר אחד בלבד.
- אם מכשיר Bluetooth מחובר בעת שימוש ב-LG TV, LG TV יתנתק ומכשיר ה-Bluetooth מתחבר.
- בעת קישור מכשיר **Bluetooth** (מכשיר iOS וכו') ליחידה או הפעלה של המכשיר, ניתן לסנכרן את עוצמת השמע של היחידה והמכשיר.

שימוש ביישום Music Flow Bluetooth

הערה

יישום "Music Flow Bluetooth" עבור יחידה זו זמין רק עבור מערכת הפעלה אנדרואיד.

אודות יישום "Music Flow Bluetooth"

יישום "Music Flow Bluetooth" מוסיף חבילה של תכונות חדשות ליחידה זו.

על מנת ליהנות מתכונות נוספות, מומלץ להוריד ולהתקין חינם את יישום "Music Flow Bluetooth".

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-Bluetooth שלך

ישנם שני דרכים להתקנת יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר ה-**Bluetooth** שלך.

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" בעזרת קוד QR

1. התקן את יישום "Music Flow Bluetooth" בעזרת קוד QR. השתמש בתוכנת סריקה לסריקת קוד ה-QR.

(Android OS)

2. לחץ על סמל ההתקנה.
3. לחץ על סמל ההורדה.

הערה

- וודא כי מכשיר ה-**Bluetooth** שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה-**Bluetooth** שלך כולל יישום סריקה. אם לא מותקן, הורד יישום סריקה מחנות "Google Android Market (Google Play Store)".
- בהתאם לאיזור בו אתה נמצא, ייתכן שקוד ה-QR לא יעבוד.

התקנת יישום "Music Flow Bluetooth" באמצעות חנות "Google Android Market (Google Play Store)"

1. לחץ על סמל חנות "Google Android Market (Google Play Store)".
2. בשורת החיפוש, הקש "Music Flow Bluetooth" וחפש אותו.
3. ברשימת תוצאות החיפוש, מצא ולחץ על "Music Flow Bluetooth" להורדת יישום **Bluetooth**.
4. לחץ על סמל ההתקנה.
5. לחץ על סמל ההורדה.

הערה

- וודא כי מכשיר ה-**Bluetooth** שלך מחובר אל האינטרנט.
- וודא כי מכשיר ה **Bluetooth** שלך כולל חנות "Google Android Market (Google Play Store)"

הפעלת Bluetooth בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"

יישום "Music Flow Bluetooth" מסייע לחבר את מכשיר ה-Bluetooth שלך אל היחידה.

1. לחץ על סמל יישום "Music Flow Bluetooth" במסך הבית לפתיחת יישום "Music Flow Bluetooth" ועבור אל התפריט הראשי.
2. לחץ על [Menu] ובחר ביחידה הרצויה.
3. למידע נוסף בנוגע להפעלה, הקש על [Setting] ועל [Help].

הערה

- יישום "Music Flow Bluetooth" זמין בגרסאות התוכנה הבאות;
  - Android O/S : גרסה 4.0.3 (או עדכני יותר)
- אם הנך משתמש ביישום "Music Flow Bluetooth " למטרת הפעלה, ייתכן ויהיו מספר הבדלים בין יישום "Music Flow Bluetooth" והשלט הרחוק אשר סופק. השתמש בשלט הרחוק אשר סופק על פי הצורך.
- בהתאם למכשיר ה-**Bluetooth**, ייתכן ויישום "Music Flow Bluetooth " לא יפעל.
- לאחר חיבור יישום "Music Flow Bluetooth", ייתכן שהמוזיקה יושמע מהמכשיר שלך. במקרה כזה, נסה שוב את תהליך החיבור.
- אם תפעיל יישומים אחרים או תשנה את ההגדרות במכשיר ה-**Bluetooth** שלך בעת שימוש ביישום "Music Flow Bluetooth", ייתכן שיישום זה לא יפעל כשורה.
- אם יישום "Music Flow Bluetooth" לא פועל כשורה, בדוק את מכשיר ה-**Bluetooth** שלך ואת החיבור של יישום "Music Flow Bluetooth" ונסה להתחבר שוב.
- ייתכן שיהיו שינויים בהפעלת "Music Flow Bluetooth" בהתאם למערכת ההפעלה של הטלפון החכם.
- בדוק את הגדרות ה-Bluetooth במכשיר ה-Bluetooth שלך אם החיבור של יישום "Music Flow Bluetooth" לא פועל כשורה.

הפעלת רדיו

האזנה לרדיו.

1. לחץ על **F** בשלט הרחוק או על **.FUNC** ביחידה עד להופעת FM בחלון התצוגה.
התחנה האחרונה שנקלטה מופעלת.
2. כיוונון אוטומטי :
לחץ והחזק על **+/- TUNING** בשלט הרחוק או על **I◀◀/▶▶I** ביחידה למשך כ-2 שניות עד לתחילת שינוי סמן התדר, ושחרר. הסריקה נעצרת כאשר היחידה מתכוונת אל תחנה.

או

כיוונון ידני :
לחץ באופן חוזר על **+/- TUNING** בשלט הרחוק או על **I◀◀/▶▶I** ביחידה.
3. כוונן את עוצמת הקול על ידי סיבוב החוגה של היחידה או על ידי לחיצה על **-/+ VOL** בשלט הרחוק באופן חוזר.

שיפור איכות קליטת FM חלשה

לחץ על **II/▶** בשלט הרחוק או היחידה.
הרדיו יעבור ממצב סטריאו למצב מונו והקליטה בדרך כלל תשתפר.

הגדרת תחנות רדיו

ניתן להגדיר 50 תחנות עבור FM.
לפני הכיוונון, הקפד להנמיך את עוצמת השמע.

1. לחץ על **F** בשלט הרחוק או על **.FUNC** ביחידה על להופעת FM בחלון התצוגה.
2. בחר בתדר הרצוי על ידי לחיצה על **+/- TUNING** בשלט הרחוק או על **I◀◀/▶▶I** ביחידה.
3. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק. מספר קבוע מראש יהבהב בחלון התצוגה.
4. לחץ על **PRESET/FOLDER ∧/∨** בשלט הרחוק לבחירת המספר הקבוע מראש הרצוי.
5. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק. התחנה תישמר.
6. חזור על צעדים 2 עד 5 לשמירת תחנות נוספות.
7. להאזנה לתחנה קבועה מראש, לחץ על **PRESET/FOLDER ∧/∨** בשלט הרחוק.

מחיקת כל התחנות השמורות

1. לחץ והחזק על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק למשך שתי שניות.
"?ERASE ALL" יהבהב בתצוגת היחידה.
2. לחץ על **PROGRAM/MEMORY** בשלט הרחוק למחיקת כל תחנות הרדיו השמורות.

כיוונון קול

מערכת זו כוללת מספר תבניות צליל סראונד מוגדרות מראש. הפריטים המוצגים עבור האיקווילייזר עשויים השתנות בהתאם למקור הקול והאפקטים.

ניתן לבחור מצב קול רצוי באמצעות **SOUND EFFECT** בשלט הרחוק.

תצוגה	תיאור
פופ (POP) קלאסי (CLASSIC) רוק (ROCK) ג'אז (JAZZ)	תוכנית זו משרה אווירה נלהבת לקול, המעניקה תחושה של נוכחות ממשית בהופעות רוק, פופ, ג'אז או קלאסי.
BASS BLAST (פיצוץ באס)	מחזק את אפקטי הקול של הטרבל, הבאס והסראונד.
STANDARD (סטנדרטי)	הנאה מצליל אופטימלי.

הערה

- ברמקולים מסוימים, ייתכן ולא יושמע קול או הקול יושמע חלש בהתאם למצב הקול.
- לאחר החלפת מקור הכניסה, ייתכן ויהיה צורך לאפס את מצב הקול ולפעמים אף לאחר החלפת שיר/קובץ.

פעולות מתקדמות

הקלטה על USB

ניתן להקליט מגוון מקורות קול אל USB.
(תקליטור, רדיו, נייד)

1. חבר את התקן ה-USB אל היחידה.
2. בחר בפונקציה על ידי לחיצה על **F** בשלט הרחוק או על **.FUNC** ביחידה.

   הקלטת שיר/קובץ אחד - ניתן להקליט על USB לאחר הפעלת השיר/קובץ הרצוי.

   הקלטת כל השירים/קבצים - ניתן להקליט על USB במצב עצירה.

   הקלטת רשימת השמעה - לאחר הצגת רשימת ההשמעה, ניתן להקליטה אל USB.
   (עיין בעמוד 16)
3. התחל את ההקלטה על יד לחיצה על **USB REC** בשלט הרחוק.
4. לעצירת ההקלטה, לחץ על ■ בשלט הרחוק או ביחידה.

השהיית ההקלטה

במהלך ההקלטה, לחץ על **II/►** בשלט הרחוק או ביחידה על מנת להשהות את ההקלטה.
לחץ שוב על מנת להמשיך את ההקלטה.
(רק רדיו, מצב PORTABLE)

לבחירת קצב ביט ומהירות ההקלטה

1. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק למשל יותר מ-3 שניות.
2. השתמש ב- ⏮/⏭ בשלט הרחוק או ביחידה לבחירת קצב הביט.
3. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק שוב לבחירת מהירות ההקלטה.
4. לחץ על ⏮/⏭ בשלט הרחוק או ביחידה לבחירת מהירות הקלטה רצויה.
   (דיסק אודיו בלבד)

X1 SPEED
- ניתן להאזין למוזיקה במהלך ההקלטה..

X2 SPEED
- ניתן להקליט קובץ מוזיקה בלבד.

5. לחץ על **USB REC** בשלט הרחוק לסיום ההגדרה.

יצירת העתקים לא מאושרים של חומר מוגן, כולל תוכנות מחשב, קבצים, שידורים והקלטות קול, עלול להיות הפרה של זכויות יוצרים ומהווה פעילות פלילית.
אין להשתמש בציוד זה למטרות אלו.
נהג באחראיות
כבד זכויות יוצרים

הערה

- ניתן לבדוק את רמת אחוזי ההקלטה בהקלטה אל USB בחלון התצוגה במהלך ההקלטה. (בלבד MP3/WMA/FLAC CD)
- במהלך הקלטה של MP3/ WMA/ FLAC, ייתכן ולא יושמע קול.
- בעצירת הקלטה במהלך נגינה, הקובץ אשר היה בהקלטה יישמר. (מלבד קבצי MP3/WMA/ FLAC)
- אין להסיר התקן USB במהלך תהליך ההקלטה. הסרתו במהלך הקלטה עלול ליצור קובץ בלתי שלם ולא מחיק מהמחשב.
- אם הקלטת USB אינו פועלת, יופיע בחלון התצוגה הודעותה כגון; "NO USB", "ERROR", "USB FULL", "NO SUPPORT" או "NO REC".
- התקן קורא כרטיסים או HDD חיצוני לא ניתנים לשימוש במהלך הקלטת USB.
- בהקלטה ארוכה, ניתן להקליט עד 512 מגה בייט בקובץ.
- ניתן לשמור עד 2000 קבצים.
- הקלטת הקובץ תיעצר במקרה בו קובץ MP3/ WMA/FLAC לא נתמך.
- הוא יאוחסן כמתואר להלן.

MP3/WMA/ FLAC	AUDIO CD
FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)	CD_REC TRACK_0001 TRACK_0002
רדיו	PORTABLE
TUNER_REC AUDIO_0001_107-7FM AUDIO_0002_97-8FM	OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002

רדיו : מוצג תדר ההקלטה הנוכחית.

הגדרת השעון

1. הדלק את היחידה.
2. לחץ והחזק על **CLOCK**.
3. בחר במצב שעון על ידי לחיצה על ⏮/⏭ בשלט רחוק.
   - 12:00 AM (עבור תצוגת 12 שעות) או 0:00 (עבור תצוגת 24 שעות)
4. לחץ על **SET** לאישור הבחירה.
5. בחר בשעות על ידי לחיצה על ⏮/⏭ בשלט רחוק.
6. לחץ על **SET**.
7. בחר בדקות על ידי לחיצה על ⏮/⏭ בשלט רחוק.
8. לחץ על **SET**.

הגדרת הרמקול בעזרת יישום "Music Flow Bluetooth"

התקן את יישום "Music Flow Bluetooth" במכשיר האנדרואיד שלך. (עיין בעמוד 22)

שעון היחידה שלך יסונכרן באופן אוטומטי עם המכשיר שלך על ידי הפעלת חיבור **Bluetooth** דרך יישום "Music Flow Bluetooth".

שימוש בנגן שלך כבשעון מעורר

1. הדלק את היחידה.
2. לחץ והחזק על **ALARM**.
3. לחץ על ⏮/⏭ בשלט הרחוק או ביחידה לשינוי השעות והדקות ולחץ **SET** לשמירה.
4. לחץ על ⏮/⏭ בשלט הרחוק או ביחידה לבחירת פונקציה ולחץ על **SET** לשמירה.
   - לחץ על ⏮/⏭ לבחירת מספר זיכרון בעת בחירת רדיו, ולחץ על **SET**. אם לא קיים מספר זיכרון, השלב הנ"ל ידולג.
5. לחץ על ⏮/⏭ בשלט הרחוק או ביחידה לשינוי עוצמת הקול ולחץ על **SET** לשמירה. סמל השעון "🕒" מראה שהשעון המעורר מכוון.

הערה

- אם השעון מכוון, ניתן לבדוק את השעה על ידי לחיצה על **CLOCK** גם כאשר הנגן כבוי.
- ניתן להגדיר שעון מעורר לאחר הגדרת השעון.
- אם השעון והשעון המעורר מכוונים, ניתן לבדוק את סמל השעון המעורר "🕒" על ידי לחיצה על **CLOCK** גם כאשר הנגן כבוי.
- אם השעון והשעון המעורר מכוונים, ניתן לבדוק את סמל השעון המעורר 🕒 ומידע הגדרות על ידי לחיצה על **ALARM** גם כאשר הנגן כבוי.
- ניתן לבחור במצב הדלקה/כיבוי של השעון המעורר על ידי לחיצה על **ALARM**.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

ניתן לשלוט בחלק מהפעולות של היחידה הזאת על ידי שלט הרחוק של טלוויזיית LG שלך באמצעות LG Sound Sync. תואם רק לטלוויזיית LG התומכת בתכונת LG Sound Sync.
וודא שלוגו LG Sound Sync קיים בטלוויזיה שלך.

פעולות הניתנות לשליטה באמצעות שלט הרחוק של טלוויזיית LG: עוצמת קול למעלה/למטה, השתק

ראה את הוראות השימוש של הטלוויזיה לקבלת פרטים נוספים אודות LG Sound Sync.

1. הפעל את היחידה על ידי לחיצה על ⏻ (הפעלה/כיבוי) בשלט רחוק.
2. לחץ על **F** בשלט הרחוק או על **FUNC.** ביחידה עד לבחירת תכונת LG TV .
3. הגדר את יציאת הקול של הטלוויזיה להאזנה לצלילים באמצעות היחידה:
   תפריט הגדרת טלוויזיה ← **[Sound]** ← **[TV Sound output]** ← **[LG Sound Sync (Wireless)]**

   הכיתוב "PAIRED" מוצג בחלון התצוגה למשך כ-3 שניות ואחריו יופיע הכיתוב "LG TV" באם נוצר חיבור מוצלח בין הטלוויזיה והיחידה.

הערה

- ניתן להשתמש בשלט רחוק של היחידה בעת שימוש ב-LG Sound Sync. אם תשתמש בשלט רחוק של הטלוויזיה שוב, היחידה תסתנכרן עם הטלוויזיה.
- אם החיבור נכשל, בדוק את מצב היחידה והטלוויזיה שלך: חיבור לחשמל, מצב פונקציה.
- וודא מה מצב היחידה והחיבור בעת שימוש ב-LG Sound Sync במקרים הבאים:
  - כיבוי את היחידה.
  - שינוי האפשרויות.
  - ניתוק של החיבור האלחוטי על ידי הפרעה או מרחק.
- זמן הכיבוי של היחידה משתנה בהתאם לטלוויזיה.
- ייתכן שינוי בתפריט ההגדרה של הטלוויזיה בהתאם לדגם או היצרן של הטלוויזיה שלך.
- בעת חיבור LG Sound Sync כאשר יישום "Music Flow Bluetooth" מחובר, שליטה באמצעות היישום זמינה.
- כיבוי היחידה ישירות על ידי לחיצה על ⏻/I (Power), ינתק גם את LG Sound Sync. לשימוש שוב בפונקציה זו, יש לחבר מחדש את הטלוויזיה עם היחידה.
- אם LG TV מחובר בעת שימוש ב-Bluetooth, Bluetooth יתנתק וה-LG TV יתחבר.
- אם תנסה לשנות את הפונקציה בעזרת פונקצית LG TV, עוצמת הקול תשתנה בהתאם לעוצמת הקול של LG TV.

פתרון בעיות

בעיה	סיבה ותיקון
היחידה אינה פועלת כשורה.	• כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, ווופר, נגן DVD, מגבר וכו') והפעל את היחידה מחדש. • כבה את החשמל של היחידה וחבר מכשיר חיצוני (טלוויזיה, ווופר, נגן DVD, מגבר וכו') ונסה לחבר מחדש. • לא ניתן לשמור את ההגדרות הקודמות לאחר כיבוי היחידה.
אין חשמל.	• הכבל החשמלי אינו מחובר אל מקור החשמל. חבר את הכבל החשמלי. • בדוק אם יש תקלה באספקת החשמל. בדוק את המצב של מכשירי חשמל אחרים.
אין קול.	• בדוק אם בחרת את הפונקציה המתאימה. לחץ על **F** ובדוק את הפונקציה שנבחרה. • בדוק באם הרמקולים מחוברים באופן תקין ליחידה.
היחידה אינה מתחילה את הנגינה.	• הוכנס דיסק אשר אינו ניתן לנגינה. הכנס דיסק הניתן לנגינה. • לא הוכנס דיסק. הכנס דיסק. • הדיסק מלוכלך. נקה את הדיסק (עיין בעמוד 32) • הדיסק מוכנס הפוך. הכנס את הדיסק כאשר התווית או הצד המודפס פונה כלפי מעלה.
תחנות רדיו לא מתכוונות כראוי.	• האנטנה אינה ממוקמת או אינה מחוברת כשורה. חבר את האנטנה היטב. • עוצמת אות הרדיו המגיעה מתחנת הרדיו חלשה מדי. כוון את התחנה באופן ידני. • לא נקבעו תחנות או כל התחנות אשר נקבעו נמחקו. (כאשר הכוונון מתבצע באמצעות סריקת תחנות קבועות מראש) הגדר מראש מספר תחנות רדיו, עיין בעמוד 24 לקבלת פרטים נוספים.
השלט רחוק לא עובד כשורה.	• השלט רחוק, רחוק מדי מהיחידה. הפעל את השלט רחוק בגבול של 7 מטר (23 רגל). • קיים מכשול בין השלט רחוק והיחידה. הסר את המכשול. • הסוללה בשלט רחוק חלשה או ריקה. החלף את הסוללות בחדשות.
LG Sound Sync לא פועל	• בדוק באם ה-LG TV שלך תומך ב-LG Sound Sync • בדוק את החיבור של LG Sound Sync. • בדוק את הגדרות הקול של הטלוויזיה שלך והיחידה.

יחידה ראשית

כללי	
אספקת חשמל	עיין בתווית הראשית.
צריכת חשמל	עיין בתווית הראשית.
	מצב המתנה:W 0.5 (במידה וכל כניסות הרשת מופעלות)
מידות (רוחב X גובה X עומק)	170 מ"מ X 230 מ"מ X 276 מ"מ בקירוב
משקל נטו	2.2 ק"ג
טמפרטורת הפעלה	5°C עד 35°C (41°F עד 95°F)
לחות הפעלה	5% עד 90%

כניסות	
כניסת Portable (PORT IN)	1 X (כניסת סטריאו 3.5 מ"מ) 0.4 Vrms

רדיו	
טווח כיוונון FM	87.5 MHz עד 108.0 MHz או 87.50 MHz עד 108.00 MHz

מגבר (עוצמת הספק RMS)	
סה"כ	160 W
קידמי	80 W (4 Ω at 1 kHz, 10 % THD)

מערכת	
תדר תגובה	80 עד 20,000 Hz
יחס אות לרעש	80 dB
טווח דינמי	75 dB
אפיק אספקת חשמל (USB)	5 V ⎓ 500 mA

רמקולים

קידמי	
סוג	3 רמקולים בעלי שלושה פיצולים (3way)
עכבה	4 Ω
דירוג כניסת חשמל	80 W
מקסימום כניסת חשמל	160 W
מידות נטו (רוחב X גובה X עומק)	127 מ"מ x 295 מ"מ x 240 מ"מ, בקירוב
משקל נטו	3.36 ק"ג, בקירוב

- העיצוב והמפרט עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

תחזוקה

טיפול ביחידה

בעת משלוח היחידה

אנא שמור את קרטון המשלוח המקורי וחומרי האריזה. אם אתה צריך לשנע את היחידה, להגנה מקסימלית, ארוז את היחידה כפי שהוא נארז במקור על ידי המפעל.

שמירה על ניקיון המשטחים החיצוניים

אין להשתמש בנוזלים נדיפים כגון תרסיס קוטל חרקים בסביבת היחידה.

הפעלת לחץ חזק בעת ניגוב עשוי לפגוע במשטח.

אין להשאיר מוצרי גומי או פלסטיק במגע עם היחידה לפרקי זמן ארוכים.

ניקוי היחידה

לניקוי הנגן, השתמש במטלית בד רכה ויבשה. אם פני שטח המכשיר מאוד מלוכלכים, השתמש במטלית רכה הספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. אין להשתמש בממסים חזקים כגון אלכוהול, בנזין או מדלל שכן הם עלולים לפגוע בפני השטח של היחידה.

תחזוקה של היחידה

היחידה הינה מכשיר היי-טק מדייק. אם העדשה האופטית וכונן הדיסק הינם מלוכלכים או שחוקים, איכות התמונה עלולה להיפגע. לפרטים, אנא צור קשר עם מרכז השירות המאושר הקרוב אליך.

הערות על דיסקים

טיפול בדיסקים

אין להדביק נייר או נייר דבק על הדיסקים

אחסון דיסקים

לאחר ההפעלה, אחסן את הדיסק בארזיתו. אין לחשוף את הדיסק לאור שמש ישיר או למקורות חום ואין להשאירו במכונית חונה או חשופה לאור שמש ישיר.

ניקוי דיסקים

אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים כגון; אלכוהול, בנזין, מדללים, חומרי ניקוי מסחריים זמינים, או ספריי אנטי-סטטי המיועד לתקליטים ישנים.

סימנים מסחריים ורישיונות

טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית הינה מערכת המאפשרת קשר אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים.

חיבור מכשירים באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אינו גורר חיובים כספיים. ניתן להפעיל טלפון נייד התומך בטכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית אם החיבור נעשה באמצעות טכנולוגיית **Bluetooth** אלחוטית.

השם סימן ולוגו **Bluetooth** שייכים ל-Bluetooth SIG, בע"מ וכל שימוש של LG Electronics בסימנים אלו הינו תחת רישיון.

סימנים ושמות מסחריים שייכים לבעלים שלהם.


LG
Life's Good