LG
Life's Good

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



LG Pra.L

Chăm sóc nâng cơ mặt toàn diện

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau.

MẪU
BLM1V

Bản quyền © 2020 LG Electronics Inc. Bảo lưu mọi quyền.

MFL70212664

www.lg.com
2007_Rev01

Mục lục

1 Thông tin an toàn cho da 3

Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn 3

2 Cài đặt 11

Tính năng độc đáo 11

Thông báo 12

Các bộ phận 13

Mô tả thiết bị 14

3 Hoạt động 16

Chế độ Chăm sóc Toàn diện 16

Chế độ săn chắc da mặt 22

Chế độ nâng cơ mặt 24

Sạc pin 26

Sạc pin 26

Kiểm tra trạng thái sạc 27

Kiểm tra tình trạng Pin 28

Cách sử dụng thiết bị . . . 29

Thay đổi chế độ chăm sóc da 29

Thay đổi Mức độ 31

Cài đặt Hỗ trợ bằng Giọng nói 32

Cài đặt Ngôn ngữ 32

4 Khắc phục sự cố . . 33

Khắc phục sự cố 33

5 Phụ lục 35

Thông số kỹ thuật 35


Bảo trì 36

Xử lý Thiết bị 36


6 Các lưu ý khi sử dụng 37

Thông tin về an toàn 37

Hướng Dẫn Sử Dụng An Toàn



- Không sử dụng thiết bị này trong vòng hai tháng sau khi thực hiện các thủ thuật liên quan đến da, phẫu thuật thẩm mỹ hoặc điều trị rụng tóc. Trong trường hợp này, vui lòng chỉ sử dụng thiết bị sau khi tham khảo ý kiến từ chuyên gia.




- Đây là phương pháp điều trị áp dụng cho da mặt, không nên sử dụng cho làn da trên cơ thể.


- Không sử dụng thiết bị trên niêm mạc bao gồm cả khoang miệng. Không đặt thiết bị này trực tiếp lên tai của bạn.




- Khi sử dụng thiết bị này trên cổ, hãy tránh phần cổ nơi có tuyến giáp.



- Mức độ tác động của công nghệ được áp dụng cho Pra.L là mức độ nhẹ chỉ có thể gây tác dụng phụ ở mức tối thiểu. Độ an toàn của thiết bị đã được xác nhận bởi một cơ quan thứ 3 giám định.
- Tuy nhiên, trong trường hợp những người mắc bệnh lý nghiêm trọng hoặc đang trong quá trình điều trị, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Tình trạng da của bạn có thể tạm thời thay đổi do sự chuyển mùa và các yếu tố bên ngoài, không liên quan tới việc sử dụng thiết bị. Ngoài ra, các yếu tố bên trong như uống rượu hoặc căng thẳng cũng dẫn đến thay đổi tình trạng của da. Nếu tình trạng da thay đổi, vui lòng tạm ngừng sử dụng thiết bị. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lại thiết bị sau khi tình trạng da trở lại trạng thái bình thường hoặc sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ.
- Nếu bạn đang mắc bệnh hoặc đang trong quá trình điều trị bệnh liên quan đến tuyến giáp, vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
- Tùy thuộc vào tình trạng da của từng người, thiết bị có thể gây ra một số kích ứng nhẹ trên da, trong trường hợp này xin vui lòng tạm ngừng sử dụng.



- Phụ nữ đang mang thai, có kinh nguyệt, cho con bú được khuyến cáo không nên sử dụng. (Mất cân bằng nội tiết tố có thể gây ra các vấn đề tạm thời về da.)




- Không cho phép những người không có nhận thức rõ ràng, bao gồm cả trẻ nhỏ sử dụng thiết bị.



- Những người bị nhạy cảm ánh sáng như dị ứng ánh sáng mặt trời, không được phép sử dụng.



- Không sử dụng thiết bị này ngay sau khi cạo râu.



- Không sử dụng thiết bị này trong khi lái xe hoặc đi bộ.




- Không giữ nguyên đầu di tại một điểm cố định, vui lòng sử dụng theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn này.




- Vui lòng tuân theo thời gian sử dụng được đề xuất khi dùng trong thời gian dài vì có nguy cơ bỏng ở nhiệt độ thấp.



- Không để mắt tiếp xúc trực tiếp với đèn LED khi thiết bị đang hoạt động. Tiếp xúc quá nhiều với đèn LED có thể gây tổn thương cho mắt.



- Trước khi sử dụng, vui lòng tháo đồ trang sức bằng kim loại quý mà thiết bị này chạm vào.



- Không sử dụng thiết bị cho các mục đích không có trong hướng dẫn này.

Hỏi & Đáp

H1 “ Tôi nên sử dụng các loại mỹ phẩm nào?”


Vui lòng sử dụng các sản phẩm hòa tan trong nước như gel nước (kem) hoặc gel sóng siêu âm cho làn da của bạn.

Hãy lưu ý khi sử dụng các loại mỹ phẩm có chứa những thành phần sau vì nó có thể làm giảm tác dụng: cồn biến tính, kem chống nắng, retinol, dầu

H2 “ Làm thế nào để biết thiết bị này có phù hợp với da của tôi không? ”

Trước khi sử dụng trên mặt, bạn nên thử loại mỹ phẩm bạn đang sử dụng với thiết bị ở mặt trong của cánh tay.

H3 “ Tôi nên làm gì nếu tôi cảm thấy khô da? ”



- Vui lòng giảm tần suất sử dụng trong một tuần.



- Nên dùng kem dưỡng ẩm hoặc đắp mặt nạ dưỡng ẩm ngay sau khi sử dụng.



- Nếu bạn đang dùng thuốc, hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe trước khi sử dụng thuốc xem thuốc này có gây khô da hay không.

Tính năng độc đáo

Kiểm soát độ đàn hồi phức tạp

- **Chế độ chăm sóc toàn diện (Chế độ vận hành kép làm săn chắc da + Nâng cơ mặt)**
  - Thực hiện hiệu ứng làm săn chắc da và nâng cơ bằng cách quản lý tần số cao, dùng đèn LED ĐỎ và dòng điện siêu nhỏ từng bước một
- **Chế độ săn chắc da**
  - Năng lượng nhiệt của dòng điện tần số cao (hiệu ứng nhiệt sâu) và bước sóng của đèn LED ĐỎ được truyền đến da để giúp da cải thiện độ đàn hồi.
- **Chế độ nâng cơ mặt**
  - Các dòng điện siêu nhỏ kích thích mô da và vùng cơ để nâng cơ mặt.

Vật liệu an toàn cho tiếp xúc với da

Đầu di (vùng tiếp xúc với da) được làm từ vật liệu y tế an toàn cho da.

Sử dụng dễ dàng và tiện lợi

- Máy tích hợp hướng dẫn bằng giọng nói cho quá trình chăm sóc da thật dễ dàng.
- Đây là một sản phẩm không dây được sạc qua USB và bạn có thể sử dụng trong lúc sạc.

Thông báo

Các biểu tượng được sử dụng trong hướng dẫn này


Lưu ý

Cho biết ghi chú đặc biệt và các tính năng vận hành.


Thận trọng

Cho biết những biện pháp thận trọng để phòng tránh thiệt hại có thể có do sử dụng sai.


Các bộ phận




Thiết bị




Củ sạc



Cáp nối USB




Túi đựng




Sổ tay hướng dẫn sử dụng / Hướng dẫn bắt đầu nhanh

Mô tả thiết bị

Thiết bị



Đáy



Chế độ Chăm sóc Toàn diện

Chế độ chăm sóc toàn diện bao gồm chế độ săn chắc da và chế độ nâng cơ mặt.
Chế độ săn chắc da mặt giúp cải thiện độ đàn hồi ở lớp hạ bì da.
Chế độ nâng cơ mặt kích thích mô da và vùng cơ để giúp nâng cơ mặt.
Chế độ chăm sóc toàn diện hoạt động trong tổng cộng 18 phút, 6 phút mỗi phiên, để chăm sóc ba khu vực cùng một lúc.

Khuyến nghị thời gian sử dụng

Khuyến nghị sử dụng sản phẩm hai lần mỗi tuần.
Sử dụng liên tục nhiều hơn hai lần cho cùng một vùng da trên khuôn mặt có thể gây ra cảm giác nóng rát trên da.

Sử dụng sản phẩm

Khuyến cáo sử dụng các sản phẩm hòa tan trong nước như gel nước (kem) hoặc gel sóng siêu âm cho làn da của bạn.

Các chức năng chính

Chế độ săn chắc da hoạt động với tần số vô tuyến và đèn LED ĐỎ. Chế độ nâng cơ mặt hoạt động với dòng điện siêu nhỏ. Thiết bị sẽ phát ra tiếng rung để thông báo đang ở chế độ săn chắc da. Hiệu ứng âm thanh kêu 5 giây một lần sau khi máy hoạt động. Mát-xa kéo dần lên trên cho đến khi bạn nghe thấy hiệu ứng âm thanh của thiết bị.


Lưu ý

Nếu bạn đặt chức năng hướng dẫn bằng giọng nói thành tắt tiếng, thiết bị sẽ không cung cấp hướng dẫn bằng giọng nói và hướng dẫn thông qua hiệu ứng âm thanh.


Hướng dẫn sử dụng

Hãy làm theo các bước dưới đây trong quá trình chăm sóc da mặt.

1. Hãy bắt đầu chế độ kiểm soát độ đàn hồi sau khi tẩy trang và rửa mặt.
2. Sau khi làm sạch da, hãy sử dụng thiết bị này với một lượng lớn gel cấp nước trên vùng khuôn mặt hoặc đầu thiết bị mà bạn sẽ sử dụng. Nếu không thoa đủ dung dịch cần thiết lên mặt, bạn sẽ cảm thấy kích ứng chẳng hạn như nhức mỏi.
3. Nhấn nút ⏻ (Nguồn) để bật nguồn, sau đó kiểm tra chế độ chăm sóc toàn diện.



Để thay đổi thành chế độ chăm sóc toàn diện, hãy nhấn và giữ nút LEVEL (MỨC ĐỘ) trong khoảng 3 giây để chuyển qua từng chế độ trong trường hợp vận hành ở chế độ săn chắc da hoặc Nâng cơ mặt.




4. Mát-xa vùng chăm sóc đầu tiên từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.

   Các vùng chăm sóc : Trán / Má / Cằm / Cổ

⚠ Khi sử dụng thiết bị trên cổ, không sử dụng trên vùng yết hầu, nơi có tuyến giáp. Nếu bạn hiện đang được điều trị hoặc đã được điều trị một bệnh lý liên quan đến tuyến giáp, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm sau khi đã tham khảo ý kiến của chuyên gia.

- Chế độ săn chắc da hoạt động trong 3 phút.



Mát-xa đồng thời từ từ kéo lên theo hướng mũi tên trong hình cho đến khi bạn nghe thấy một hiệu ứng âm thanh.

- Thiết bị sẽ phát ra tiếng kêu 5 giây một lần.

- Chế độ căng da được chuyển sang chế độ nâng với hướng dẫn bằng giọng nói sau khi vận hành trong 3 phút. Mát-xa cùng một khu vực trong 3 phút theo cùng một chuyển động.

! Lưu ý


- Nếu bạn đặt chức năng hướng dẫn bằng giọng nói thành tắt hướng dẫn (Tắt tiếng), sẽ không có hướng dẫn bằng giọng nói hoặc hiệu ứng âm thanh nào được cung cấp.
- Thiết bị sẽ phát ra tiếng rung để thông báo đang ở chế độ Nâng cơ.

5. Mát-xa vùng chăm sóc thứ hai từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.

   Các vùng chăm sóc : Trán / Má / Cằm / Cổ

⚠ Khi sử dụng thiết bị trên cổ, không sử dụng trên vùng yết hầu, nơi có tuyến giáp. Nếu bạn hiện đang được điều trị hoặc đã được điều trị một bệnh lý liên quan đến tuyến giáp, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm sau khi đã tham khảo ý kiến của chuyên gia.

- Chế độ săn chắc da hoạt động trong 3 phút.



Mát-xa đồng thời từ từ kéo lên theo hướng mũi tên trong hình cho đến khi bạn nghe thấy một hiệu ứng âm thanh.

- Thiết bị sẽ phát ra tiếng kêu 5 giây một lần.

- Chế độ căng da được chuyển sang chế độ nâng với hướng dẫn bằng giọng nói sau khi vận hành trong 3 phút. Mát-xa cùng một khu vực trong 3 phút theo cùng một chuyển động.

! Lưu ý


- Nếu bạn đặt chức năng hướng dẫn bằng giọng nói thành tắt hướng dẫn (Tắt tiếng), sẽ không có hướng dẫn bằng giọng nói hoặc hiệu ứng âm thanh nào được cung cấp.
- Thiết bị sẽ phát ra tiếng rung để thông báo đang ở chế độ Nâng cơ.

6. Mát-xa vùng chăm sóc thứ ba từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.

   Các vùng chăm sóc : Trán / Má / Cằm / Cổ

⚠ Khi sử dụng thiết bị trên cổ, không sử dụng trên vùng yết hầu, nơi có tuyến giáp. Nếu bạn hiện đang được điều trị hoặc đã được điều trị một bệnh lý liên quan đến tuyến giáp, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm sau khi đã tham khảo ý kiến của chuyên gia.

- Chế độ săn chắc da hoạt động trong 3 phút.



Mát-xa đồng thời từ từ kéo lên theo hướng mũi tên trong hình cho đến khi bạn nghe thấy một hiệu ứng âm thanh.

- Thiết bị sẽ phát ra tiếng kêu 5 giây một lần.

- Chế độ căng da được chuyển sang chế độ nâng với hướng dẫn bằng giọng nói sau khi vận hành trong 3 phút. Mát-xa cùng một khu vực trong 3 phút theo cùng một chuyển động.

! Lưu ý

- Nếu bạn đặt chức năng hướng dẫn bằng giọng nói thành tắt hướng dẫn (Tắt tiếng), sẽ không có hướng dẫn bằng giọng nói hoặc hiệu ứng âm thanh nào được cung cấp.
- Thiết bị sẽ phát ra tiếng rung để thông báo đang ở chế độ Nâng cơ.

7. Bộ phận này sẽ tự động tắt sau khi hoạt động trong 18 phút.
8. Rửa kỹ mặt bằng nước ấm sau khi làm sạch.
9. Sau khi sử dụng, hãy lau sạch thiết bị bằng khăn khô và bảo quản thiết bị.

Lưu ý

- Gel dạng nước được bán riêng. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng gel dưỡng ẩm cho loại da của bạn.
- Nếu bạn cảm thấy kích ứng da như châm chích tùy thuộc vào sự khác biệt của từng làn da, vui lòng sử dụng thiết bị từ mức độ 1.
- Nếu không thoa đủ dung dịch cần thiết lên mặt, bạn sẽ cảm thấy kích ứng chẳng hạn như châm chích. Vui lòng bôi thêm gel nước vào khu vực trên khuôn mặt hoặc đầu thiết bị của bạn.

Chế độ săn chắc da mặt

Nếu bạn muốn chăm sóc ở Chế độ săn chắc da mặt, hãy nhấn và giữ nút LEVEL (MỨC ĐỘ) trong khoảng 3 giây để chuyển qua từng chế độ sang Chế độ săn chắc da.

Chế độ săn chắc da hoạt động trong tổng cộng 9 phút với 3 phút mỗi phiên, để chăm sóc ba khu vực cùng một lúc.

Các chức năng chính

Chế độ săn chắc da mặt hoạt động với tần số vô tuyến và đèn LED ĐỎ.

Hiệu ứng âm thanh kêu 5 giây một lần sau khi máy hoạt động. Mát-xa kéo dần lên trên cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh thiết bị.


Lưu ý

Nếu bạn đặt chức năng hướng dẫn bằng giọng nói thành tắt tiếng, thiết bị sẽ không cung cấp hướng dẫn bằng giọng nói và hướng dẫn thông qua hiệu ứng âm thanh.

1. Mát-xa vùng chăm sóc đầu tiên trong 3 phút từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.

   Các vùng chăm sóc : Trán / Má / Cằm / Cổ

⚠ Khi sử dụng thiết bị trên cổ, không sử dụng trên vùng yết hầu, nơi có tuyến giáp. Nếu bạn hiện đang được điều trị hoặc đã được điều trị một bệnh lý liên quan đến tuyến giáp, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm sau khi đã tham khảo ý kiến của chuyên gia.



Mát-xa đồng thời từ từ kéo lên theo hướng mũi tên trong hình cho đến khi bạn nghe thấy một hiệu ứng âm thanh.

- Thiết bị sẽ phát ra tiếng kêu 5 giây một lần.

2. Mát-xa vùng chăm sóc thứ hai trong 3 phút từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.
3. Mát-xa vùng chăm sóc thứ ba trong 3 phút từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.

Chế độ nâng cơ mặt

Nếu bạn muốn chăm sóc ở Chế độ nâng cơ mặt, hãy nhấn và giữ nút LEVEL (MỨC ĐỘ) trong khoảng 3 giây để chuyển qua từng chế độ sang Chế độ nâng cơ mặt.

Chế độ Nâng cơ hoạt động trong tổng cộng 9 phút trong 3 phút mỗi phiên, để chăm sóc ba khu vực cùng một lúc.

Các chức năng chính

Chế độ nâng cơ mặt hoạt động với dòng điện siêu nhỏ. Thiết bị sẽ phát ra tiếng rung để thông báo đang ở chế độ Nâng cơ.

Hiệu ứng âm thanh kêu 5 giây một lần sau khi máy hoạt động. Mát-xa kéo dần lên trên cho đến khi bạn nghe thấy âm thanh thiết bị.


Lưu ý

Nếu bạn đặt chức năng hướng dẫn bằng giọng nói thành tắt tiếng, thiết bị sẽ không cung cấp hướng dẫn bằng giọng nói và hướng dẫn thông qua hiệu ứng âm thanh.

1. Mát-xa vùng chăm sóc đầu tiên trong 3 phút từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.

   Các vùng chăm sóc : Trán / Má / Cằm / Cổ

⚠ Khi sử dụng thiết bị trên cổ, không sử dụng trên vùng yết hầu, nơi có tuyến giáp. Nếu bạn hiện đang được điều trị hoặc đã được điều trị một bệnh lý liên quan đến tuyến giáp, chúng tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng sản phẩm sau khi đã tham khảo ý kiến của chuyên gia.



Mát-xa đồng thời từ từ kéo lên theo hướng mũi tên trong hình cho đến khi bạn nghe thấy một hiệu ứng âm thanh.

- Thiết bị sẽ phát ra tiếng kêu 5 giây một lần.

2. Mát-xa vùng chăm sóc thứ hai trong 3 phút từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.
3. Mát-xa vùng chăm sóc thứ ba trong 3 phút từ dưới lên trên tại vùng da mà bạn muốn chăm sóc.

! Lưu ý

Thiết bị sẽ phát ra tiếng rung để thông báo đang ở chế độ Nâng cơ.

Sạc pin

Sạc pin

Sạc pin đủ trước khi sử dụng thiết bị.

Thận trọng

- Luôn sử dụng củ sạc được cung cấp.
- Sử dụng các củ sạc khác có thể gây ra sự cố và không thể sửa chữa.

1. Kết nối củ sạc bằng cáp USB.
2. Kết nối cáp USB với cổng USB (Để sạc pin) ở đáy thiết bị.
3. Kết nối củ sạc với ổ cắm điện. Tham khảo phần Kiểm tra trạng thái sạc và Kiểm tra tình trạng pin để biết trạng thái sạc của pin. (Trang 27- 28)

Lưu ý

- Bạn có thể sử dụng thiết bị này trong khi sạc.
- Sau khi pin được sạc đầy, hãy rút phích cắm điện để tiết kiệm năng lượng.
- Thiết bị có thể được sạc bằng pin thứ cấp có đầu ra dòng điện 1 A trở lên ở điện áp 5 V.
- Giữ cho chân sạc của thiết bị không bị ẩm ướt. Độ ẩm có thể làm cho các chân sạc bị ăn mòn.

Kiểm tra trạng thái sạc

Khi kết nối cáp USB với cổng USB (Để sạc pin) ở đáy thiết bị này, bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc của pin thông qua đèn LED báo trạng thái pin.

LED	Trạng thái
Đỏ	Pin đang sạc.
Màu xanh lá cây	Pin đã được sạc đầy.

Kiểm tra tình trạng Pin

Khi ngắt kết nối cáp USB khỏi cổng USB (Để sạc pin) ở đáy thiết bị này, bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc của pin thông qua đèn LED báo trạng thái pin.

Nếu nguồn được bật, bạn có thể kiểm tra tình trạng sạc bằng cách nhấn nút ⏻.

Đèn LED trạng thái pin sẽ thay đổi tùy thuộc vào trạng thái sạc pin.

LED	Trạng thái
Đỏ (nhấp nháy)	Pin yếu và cần sạc. Thiết bị sắp hết pin. Một hướng dẫn bằng giọng nói hoặc hiệu ứng âm thanh sẽ xuất hiện và đèn LED màu đỏ sẽ nhấp nháy. Sau đó, nguồn tự động tắt.
Đỏ	Pin yếu. Đèn LED màu đỏ bật và duy trì.
Màu xanh	Pin đã được sạc. Đèn xanh lá bật trong ba giây rồi biến mất.

! Lưu ý

Nếu bạn tắt âm của chức năng hướng dẫn bằng giọng nói, thiết bị sẽ không cung cấp hướng dẫn bằng giọng nói và hiệu ứng âm thanh.

Cách sử dụng thiết bị

Thay đổi chế độ chăm sóc da

Sau khi đã bật thiết bị, nhấn và giữ nút LEVEL (MỨC ĐỘ) trong khoảng 3 giây để chuyển qua từng chế độ, chế độ chăm sóc sẽ được thay đổi.

Chế độ chăm sóc	Trạng thái
Chế độ chăm sóc toàn diện	Vận hành tổng cộng 18 phút (6 phút mỗi phiên)
Chế độ săn chắc da mặt	Vận hành tổng cộng 9 phút (3 phút mỗi phiên)
Chế độ nâng cơ mặt	Vận hành tổng cộng 9 phút (3 phút mỗi phiên)

Lưu ý

- Chế độ chăm sóc toàn diện bao gồm chế độ săn chắc da mặt và chế độ nâng cơ mặt.
- Bạn có thể chăm sóc tổng cộng ba vùng trên khuôn mặt của mình cho mỗi chế độ bằng cách sử dụng thiết bị.
- Thiết bị sẽ phát ra tiếng rung để thông báo đang ở chế độ Nâng cơ.
- Nguồn có thể tự động tắt khi sử dụng thiết bị này.

Tùy thuộc vào làn da của người dùng, nếu bạn sử dụng thiết bị hai lần liên tục hoặc sử dụng thiết bị trong một thời gian dài, thiết bị có thể bị nóng. Trong trường hợp này, nguồn điện sẽ tự động tắt để đảm bảo an toàn. Vui lòng sử dụng lại thiết bị sau khi đủ thời gian trôi qua.

Thay đổi Mức độ


Sau khi đã bật thiết bị, hãy nhấn nút LEVEL (mức độ), mức độ sẽ được thay đổi. Chúng tôi khuyên bạn nên chọn mức độ phù hợp với tình trạng da của bạn.

Đèn LED chỉ báo LEVEL (mức độ) sẽ thay đổi tùy theo cấp độ.

- Thay đổi thứ tự mức độ: 1 → 2 → 3


Lưu ý

- Nếu thiết bị được tách ra khỏi da của bạn, thiết bị sẽ tạm dừng và Đèn LED báo LEVEL (mức độ) hiện tại sẽ nhấp nháy.
- Thời gian chăm sóc sẽ tiếp tục ngay cả khi thiết bị không tiếp xúc với da của bạn.
- Nếu thiết bị không tiếp xúc với da của bạn trong 5 phút, thiết bị sẽ tự động tắt.



Cài đặt Hỗ trợ bằng Giọng nói

Sau khi bật nguồn, hãy nhấn và giữ nút ⏻ (Nguồn) trong khoảng 5 giây để chuyển qua từng chế độ: (Hỗ trợ bằng giọng nói → Hướng dẫn thông qua hiệu ứng âm thanh → Tắt hướng dẫn (Tắt tiếng))



Cài đặt Ngôn ngữ

Sau khi bật nguồn, hãy nhấn và giữ nút ⏻ (Nguồn) và nút LEVEL (MỨC ĐỘ) đồng thời trong khoảng 5 giây để chuyển qua từng ngôn ngữ: (Tiếng Anh → Tiếng Việt → Tiếng Indonesia)

Khắc phục sự cố

Dấu hiệu	Nguyên nhân & Giải pháp
Thiết bị này không hoạt động bình thường.	• Hãy chắc chắn rằng bạn đã nhấn nút bật/tắt đúng cách. • Sạc thiết bị theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. • Kiểm tra xem đèn LED trạng thái pin trên thiết bị có sáng không để đảm bảo thiết bị đang sạc.
Không có nguồn điện	• Ngắt sạc pin. Sạc pin lại. • Kết nối thiết bị với nguồn điện bằng củ sạc. • Kiểm tra củ sạc mà bạn kết nối với thiết bị đang hoạt động. • Kiểm tra xem điện áp được chỉ báo trên thiết bị có tương ứng với điện áp nguồn cục bộ không.

Dấu hiệu	Nguyên nhân & Giải pháp
nhiệt độ của thiết bị tăng trong quá trình sử dụng.	• Không có hành động nào được yêu cầu. • Nhưng, nếu bạn cảm thấy thiết bị nóng hơn nhiều so với nhiệt độ cơ thể, thì hãy dừng việc chăm sóc da và liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của LG Electronics.

Thông số kỹ thuật

Nguồn điện (Củ sạc AC) :

- Kiểu: ADS-12BA-06Y 05010EPG C
- Nhà sản xuất: Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd.
- Đầu vào: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Đầu ra: 5 V ⎓ 2 A

Kích thước (Rộng x Cao x Sâu) :

- Xấp xỉ 39 mm x 165,5 mm x 42 mm (Thiết bị)

Nhiệt độ hoạt động: 5°C đến 35°C

Độ ẩm hoạt động: 0% đến 90%

Thời gian sử dụng được khuyến nghị: hai lần một tuần

※ Bạn có thể sử dụng thiết bị trong khoảng 2 giờ khi sử dụng Chế độ Chăm sóc Toàn diện ở mức độ 3 sau mỗi lần sạc.

※ Thời gian sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào pin, nhiệt độ môi trường xung quanh và điều kiện sử dụng.

Thời gian sạc đầy: Trong vòng 3 giờ

※ Thời gian sử dụng có thể thay đổi tùy thuộc vào pin, nhiệt độ môi trường xung quanh và điều kiện sử dụng.

- Thiết kế và các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

Bảo trì

Xử lý Thiết bị

Khi vận chuyển thiết bị

Vui lòng giữ lại hộp carton vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói. Nếu bạn cần vận chuyển thiết bị, để bảo vệ tốt nhất, hãy đóng gói thiết bị lại như đóng gói ban đầu tại nhà máy.

Giữ sạch các bề mặt bên ngoài

- Không sử dụng các chất lỏng bay hơi chẳng hạn như thuốc phun diệt côn trùng gần thiết bị.
- Việc lau mạnh có thể làm hỏng bề mặt.
- Không để các sản phẩm bằng cao su hoặc nhựa tiếp xúc với thiết bị trong thời gian dài.


Vệ sinh thiết bị

Để vệ sinh thiết bị, sử dụng miếng giẻ mềm và khô. Nếu các bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng vải mềm được làm ẩm bằng một dung dịch tẩy nhẹ. Không dùng các dung dịch tẩy mạnh chẳng hạn như cồn, benzen, hoặc dung môi, vì những chất này có thể làm hỏng bề mặt thiết bị.

Thông tin về an toàn



CẢNH BÁO: ĐỂ GIẢM RỦI RO BỊ ĐIỆN GIẬT, KHÔNG THÁO NẮP (HOẶC MẶT SAU), NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA CÁC BỘ PHẬN BÊN TRONG MÀ CẦN ĐẾN NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CÓ CHUYÊN MÔN.



Dấu tia chớp với biểu tượng hình đầu mũi tên nằm trong tam giác đều nhằm để cảnh báo người dùng về sự hiện diện của điện áp nguy hiểm không được cách ly nằm bên trong vỏ của sản phẩm và có thể đủ mạnh để gây ra rủi ro về điện giật cho con người.



Dấu chấm than nằm trong tam giác đều nhằm cảnh báo người dùng về sự hiện diện của các chỉ dẫn vận hành và bảo trì (bảo dưỡng) quan trọng trong tập tài liệu đi kèm với sản phẩm này.

CẢNH BÁO: ĐỂ NGĂN NGỪA NGUY CƠ HỎA HOẠN HOẶC ĐIỆN GIẬT, KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM DƯỚI MƯA HOẶC NƠI ẨM ƯỚT.

CẢNH BÁO: Không lắp đặt thiết bị này ở nơi chật hẹp như kệ sách hay những vật tương tự.

CẢNH BÁO: Không sử dụng các sản phẩm có điện áp cao xung quanh sản phẩm này. (chẳng hạn: Vỉ đập côn trùng dùng điện) Sản phẩm này có thể bị lỗi do bị sốc điện.

CẢNH BÁO: Không được để nguồn lửa mở chẳng hạn như nến đang cháy trên thiết bị.

CẢNH BÁO: Không để thiết bị bị dính nước (bị nhấn chìm hoặc bắn nước vào) và không để vật chứa chất lỏng như lọ hoa lên trên thiết bị.

CẢNH BÁO: Không được để các khe hở thông hơi bị bít kín. Lắp đặt thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Các rãnh và khe hở nơi vỏ máy nhằm mục đích thông khí và bảo đảm cho sự vận hành thông suốt sủa sản phẩm, bảo vệ sản phẩm không bị quá nóng. Không để các khe hở bị bít kín bởi việc đặt sản phẩm trên giường, ghế, thảm hoặc những bề mặt tương tự. Không nên đặt sản phẩm ở những nơi có kết cấu gắn liền như kệ sách hoặc giá để đồ trừ phi có được độ thông thoáng cần thiết hoặc tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

LƯU Ý: Để có thông tin đánh dấu an toàn bao gồm nhận dạng sản phẩm và cung cấp xếp hạng, vui lòng tham khảo tem chính ở dưới đáy hoặc bề mặt khác của sản phẩm.

1. Thiết bị không được sử dụng cho những người (bao gồm trẻ em từ 8 tuổi) bị giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc trí tuệ, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát hoặc hướng dẫn việc sử dụng thiết bị.
2. Trẻ nhỏ được giám sát để không chơi với thiết bị.
3. Trẻ nhỏ không được thực hiện việc vệ sinh và bảo trì mà không có sự giám sát.
4. Chỉ được sử dụng thiết bị này với củ sạc pin được cung cấp.
5. Đối với một phần kết cấu cấp III được cung cấp từ bộ cấp nguồn có thể tháo rời, hướng dẫn nêu rõ rằng thiết bị chỉ được sử dụng với bộ phận được cung cấp.
6. Hướng dẫn cho các thiết bị cấp III nêu rõ rằng thiết bị phải chỉ được cung cấp tại SELV.

THẬN TRỌNG liên quan đến Dây nguồn

Phích cắm là dụng cụ ngắt nguồn. Trong trường hợp khẩn cấp, phích cắm phải được đặt ở những nơi dễ tiếp cận.

Hãy kiểm tra trang thông số kỹ thuật trong hướng dẫn sử dụng này để biết rõ về các yêu cầu.

Không để ổ cắm tường bị quá tải. Ổ cắm tường bị quá tải, bị lỏng hoặc hư hỏng, dây bị giãn, dây nguồn bị sờn, hay lớp cách ly bị hỏng hoặc nứt sẽ gây ra nguy hiểm. Tất cả những hỏng hóc này đều có thể gây ra hỏa hoạn hoặc điện giật. Kiểm tra định kỳ dây điện của thiết bị, nếu thấy xuất hiện hỏng hóc hoặc bị biến dạng, hãy rút phích cắm, ngừng sử dụng thiết bị và gọi trung tâm bảo dưỡng được ủy quyền để thay dây có thông số kỹ thuật tương đương. Bảo quản dây nguồn tránh xa các tác nhân vật lý hay hóa học gây nguy hại như xoắn, bị thắt nút, bị kẹp, kẹt trong cửa hoặc bị giẫm đạp. Luôn chú ý đến phích cắm, ổ cắm tường, và nơi dây có thiết bị này.

THẬN TRỌNG: Chỉ sử dụng bộ nguồn AC bán kèm với thiết bị này. Không được sử dụng một bộ nguồn của một thiết bị khác hay nhà sản xuất khác. Việc sử dụng dây nguồn hoặc bộ nguồn khác có thể làm hỏng thiết bị và làm mất hiệu lực bảo hành.

THẬN TRỌNG khi sử dụng sản phẩm này trong môi trường có độ ẩm thấp

- Có thể xảy ra hiện tượng hiện tượng tĩnh điện trong môi trường có độ ẩm thấp.
- Nên sử dụng sản phẩm này sau khi đã chạm vào vật bằng kim loại dẫn điện.

Đối với các mẫu sử dụng pin

Thiết bị này được trang bị pin hoặc bộ ắc quy lưu động.

CẢNH BÁO: Nguy cơ cháy hoặc nổ nếu thay sai loại pin.

Cách tháo pin hoặc bộ pin ra khỏi thiết bị một cách an toàn: Để tháo pin hoặc bộ pin cũ, hãy thực hiện các bước theo thứ tự ngược so với khi lắp. Để tránh làm ô nhiễm môi trường và gây ra nguy hiểm có thể có đối với sức khỏe con người và/hoặc động vật, phải đặt pin cũ hoặc bộ pin vào thùng chứa thích hợp tại các điểm thu gom riêng biệt. Không được vứt bỏ pin hoặc bộ pin chung với rác thải khác. Bạn nên sử dụng các hệ thống thu hồi pin hoặc bộ pin miễn phí ở địa phương (có thể không tồn tại ở khu vực bạn ở). Không được để pin hay bộ pin tiếp xúc với nguồn nhiệt quá mức chẳng hạn như ánh nắng, lửa hoặc thứ tương tự.

Các biểu tượng

~	Tham khảo dòng điện xoay chiều (AC).
⎓	Tham khảo dòng điện một chiều (DC).
⧈	Tham khảo thiết bị phân loại II.
⏻	Tham khảo về chế độ chờ.
I	Tham khảo chế độ "ON" (nguồn).
⚡	Tham khảo về điện áp nguy hiểm.

Bảo quản và bảo trì sản phẩm

- Không vứt bỏ củ sạc vào cống rãnh hoặc chậu rửa hoặc đặt củ sạc ở nơi có thể rơi vào nước hoặc các loại chất lỏng khác.
- Không chạm vào cáp sạc đang ở trong nước và ngắt kết nối củ sạc ngay lập tức.
- Giữ dây nguồn tránh xa các bề mặt nóng.
- Luôn sử dụng củ sạc được cung cấp.
- Nếu không sử dụng trong thời gian dài, hãy sạc pin ít nhất 3 tháng một lần để duy trì tuổi thọ pin.
- Không chọc vào kẽ hở của thiết bị bằng vật kim loại sắc nhọn như chìa khóa, kẹp tóc, dây chuyền hoặc đinh.
- Vui lòng cất thiết bị trong hộp đóng gói. Nếu cần phải mang theo sản phẩm, vui lòng đóng gói lại trong hộp đóng gói ban đầu khi mua.
- Không đặt các chất lỏng dễ bay hơi, chẳng hạn như thuốc trừ sâu, gần thiết bị.
- Lau mạnh bề mặt thiết bị có thể làm hỏng thiết bị.
- Không đặt các sản phẩm bằng nhựa hoặc cao su lên thiết bị trong thời gian dài.
- Để vệ sinh thiết bị, sử dụng miếng giẻ mềm và khô. Nếu bề mặt quá bẩn, hãy sử dụng một miếng vải mềm với một ít chất tẩy rửa hoặc nước. Không sử dụng các hóa chất mạnh như cồn, benzen hoặc chất pha loãng vì chúng có thể làm hỏng bề mặt của thiết bị.
- Không đặt thiết bị vào máy rửa chén, lò nướng, máy giặt.
- Không được để các chất tẩy rửa dạng lỏng tiếp xúc với bề mặt của sản phẩm vì điều này có thể gây hư hỏng cho sản phẩm hoặc hỏa hoạn.


LG
Life's Good